

En Notice to Purchasers of the D800/D800E Addenda to the User's Manual

Your D800/D800E camera is equipped with the latest firmware (version A 1.0/B 1.10), which offers the following features not described in the User's Manual.

The Custom Settings Menu

The following items have been added to the Custom Settings Menu.

II Custom Setting f13: Assign Movie Record Button

Select the role played by the movie-record button and command dials when **f13** is chosen with the live view selector. With the addition of this item to the Custom Settings menu, the former Custom Setting f13 (Assign MB-D12 AF-ON) has been renumbered f14.

Option	Description
ISO sensitivity	Press the button and rotate a command dial to choose ISO sensitivity.
Choose image area	Press the button and rotate a command dial to choose from pre-selected image areas. Selecting Choose image area displays a list of image areas; highlight options and press ▶ to select or deselect, then highlight Done and press □ .
Shutter spd. & aperture lock	Press the button and rotate the main command dial to lock shutter speed and f ; press the button and rotate the sub-command dial to lock aperture in modes R and N .
None	No operation is performed if the command dials are rotated while the button is pressed.

II Custom Setting f15: Assign Remote Fn Button

Choose the role played by the **Fn** buttons on optional WR-1 or WR-T10 wireless remote controllers.

Option	Description
Preview	Press the button to preview depth of field.
FV lock	Press the button to lock flash value (supported flash units only). Press again to cancel FV lock.
AE/AF lock	Focus and exposure lock while the button is pressed.
AE lock (Reset on release)	Exposure locks while the button is pressed, and remains locked until the button is pressed a second time, the shutter is released, or the standby timer expires.
AF lock only	Focus locks while the button is pressed.
AF-ON	Pressing the button initiates autofocus.
Flash off	The flash will not fire in photos taken while the button is pressed.
+ NEF (RAW)	If image quality is set to JPEG fine, JPEG normal, or JPEG basic , "Fn" will be displayed on the screen. When an NEF (RAW) file is recorded with the most recent taken after the button is pressed to record an NEF (RAW) file. To exit without recording an NEF (RAW) copy, press the button again.
Live view	Press the button to start and end live view.
None	The button has no effect.

II Wireless Remote Controllers

The camera shutter can be released remotely using optional WR-10, WR-T10, or WR-1 wireless remote controllers (the WR-10 requires a WR-1 adapter; see the **WR-1** section for more information). If **Record movies** is selected for **Fn**, pressing the **Fn** (shutter-release) button on the wireless remote controller can be used to start movie live view and all the way down to start or end movie recording.

The Setup Menu

The following changes have been made to the setup menu:

II Wireless Transmitter (WT-4)/Network (UT-1)

The **Wireless transmitter** item in the setup menu has been renamed **Wireless transmitter** (WT-4) and a **Network (UT-1)** item, download the latest version of the manual for the UT-1 communications unit. Be sure to update the firmware and supplied software for the wireless transmitter or communication unit to the latest versions. Update the UT-1 firmware to version 2.0 or later and the **Wireless Transmitter Utility** software to version 1.50 or later.

Locking Focus with the AF-ON Button

With the AF-ON button is used to lock focus as described on page 99 of the camera manual, the shutter can no longer be released in single-point AF mode if the camera fails to focus using single servo-autofocus with **Focus is selected for Custom Setting a2 (Priority selection)**.

De Informationen für Käufer der D800/D800E Nachtrag zum Benutzerhandbuch

Ihre D800/D800E-Kamera ist mit der neuesten Firmware ausgestattet (Version A 1.0/B 1.10), die folgende nicht im Benutzerhandbuch beschriebenen Funktionen bietet.

Menü »Individualfunktionen«

Folgende Individualfunktionen wurden zum Menü hinzugefügt:

II Individualfunktion f13: Taste für Filmaufzeichnung

Wählen Sie die Wirkungsweise der Taste für Filmaufzeichnung und der Einstellräder, wenn der Live-View-Wähler auf **f13** eingesetzt ist. Durch das Hinzufügen dieses Menüpunkts erhält die vorherige Individualfunktion f13 (AF-ON-Taste des MB-D12x) die neue Nummer f14.

Option	Beschreibung
ISO- Empfindlichkeit	Drücken Sie die Taste und drehen Sie ein Einstellrad, um die ISO-Empfindlichkeit zu ändern.
Auswahl des Bildfeldes	Drücken Sie die Taste und drehen Sie ein Einstellrad, um aus vorwählbaren Bildfeldern zu wählen. Das Wählen der Option Auswahl des Bildfeldes zeigt eine Liste mit Bildfeldern an. Markieren Sie Optionen und drücken Sie Zum Auswählen oder Aufheben der Auswahl ; markieren Sie anschließend Fixierung und drücken Sie Fn .
Fixierung der Bel.-Zeit/Blende	Die Taste und drehen Sie das Interesseneinstellrad, um die Belichtungszeit in den Modus D und T zu setzen; drücken Sie die Taste und drehen Sie das dazwischenliegende Blendeinstellrad. Wählen Sie die Option Auswahl des Bildfeldes und drücken Sie Zum Auswählen oder Aufheben der Auswahl ; markieren Sie anschließend Fixierung und drücken Sie Fn .
Keine Belegung	Das Drehen der Einstellräder bleibt bei gedrückter Taste ohne Wirkung.

II Individualfunktion f15: Belicht. F-Taste Fernauslös.

Wählen Sie die Wirkungsweise der Funktionsstaste (**Fn**) an den optionalen Funkfernsteuerungen WR-1 und WR-T10.

Option	Beschreibung
Tiefenschärfe- kontrolle	Drücken Sie die Taste, um die Tiefenschärfe zu beurteilen.
Blitzbelichtungs- speicher	Drücken Sie die Taste, um die ermittelte Blitzleistung zu speichern (nur bei unterstützten Blitzgeräten). Drücken Sie die Taste erneut, um die Blitzbelichtungsspeicherung aufzuhören.
Belichtung & Fokus speichern	Schärfestellung und Belichtung werden gespeichert, während die Taste gedrückt wird.
Belichtung	Die Belichtung wird gespeichert, während die Taste gedrückt wird.
Bel. speichern ein/aus (Reset)	Die Belichtung wird gespeichert, wenn die Taste gedrückt wird, und bleibt so lange gespeichert, bis die Taste erneut gedrückt wird. Die Kamera ausgelöst wird oder die Standby-Vorlaufzeit abgelaufen ist.
Fokus speichern	Die Schärfestellung wird gespeichert, während die Taste gedrückt wird.
Autofokus aktivieren	Durch Drücken der Taste startet der Autofokus-Vorgang.
Blitz aus	Das Blitzgerät zündet nicht beim Aufnehmen, solange die Taste gedrückt wird.

II Individualfunktion f15: Belicht. F-Taste Fernauslös.

Wählen Sie die Wirkungsweise der Funktionsstaste (**Fn**) an den optionalen Funkfernsteuerungen WR-1 und WR-T10.

Option	Beschreibung
Tiefenschärfe- kontrolle	Drücken Sie die Taste, um die Tiefenschärfe zu beurteilen.
Blitzbelichtungs- speicher	Drücken Sie die Taste, um die ermittelte Blitzleistung zu speichern (nur bei unterstützten Blitzgeräten). Drücken Sie die Taste erneut, um die Blitzbelichtungsspeicherung aufzuhören.
Belichtung & Fokus speichern	Schärfestellung und Belichtung werden gespeichert, während die Taste gedrückt wird.
Belichtung	Die Belichtung wird gespeichert, während die Taste gedrückt wird.
Bel. speichern ein/aus (Reset)	Die Belichtung wird gespeichert, wenn die Taste gedrückt wird, und bleibt so lange gespeichert, bis die Taste erneut gedrückt wird. Die Kamera ausgelöst wird oder die Standby-Vorlaufzeit abgelaufen ist.
Fokus speichern	Die Schärfestellung wird gespeichert, während die Taste gedrückt wird.
Autofokus aktivieren	Durch Drücken der Taste startet der Autofokus-Vorgang.
Blitz aus	Das Blitzgerät zündet nicht beim Aufnehmen, solange die Taste gedrückt wird.

II Individualfunktion f15: Belicht. F-Taste Fernauslös.

Wählen Sie die Wirkungsweise der Funktionsstaste (**Fn**) an den optionalen Funkfernsteuerungen WR-1 und WR-T10.

Option	Beschreibung
Tiefenschärfe- kontrolle	Drücken Sie die Taste, um die Tiefenschärfe zu beurteilen.
Blitzbelichtungs- speicher	Drücken Sie die Taste, um die ermittelte Blitzleistung zu speichern (nur bei unterstützten Blitzgeräten). Drücken Sie die Taste erneut, um die Blitzbelichtungsspeicherung aufzuhören.
Belichtung & Fokus speichern	Schärfestellung und Belichtung werden gespeichert, während die Taste gedrückt wird.
Belichtung	Die Belichtung wird gespeichert, während die Taste gedrückt wird.
Bel. speichern ein/aus (Reset)	Die Belichtung wird gespeichert, wenn die Taste gedrückt wird, und bleibt so lange gespeichert, bis die Taste erneut gedrückt wird. Die Kamera ausgelöst wird oder die Standby-Vorlaufzeit abgelaufen ist.
Fokus speichern	Die Schärfestellung wird gespeichert, während die Taste gedrückt wird.
Autofokus aktivieren	Durch Drücken der Taste startet der Autofokus-Vorgang.
Blitz aus	Das Blitzgerät zündet nicht beim Aufnehmen, solange die Taste gedrückt wird.

II Individualfunktion f15: Belicht. F-Taste Fernauslös.

Wählen Sie die Wirkungsweise der Funktionsstaste (**Fn**) an den optionalen Funkfernsteuerungen WR-1 und WR-T10.

Option	Beschreibung
Tiefenschärfe- kontrolle	Drücken Sie die Taste, um die Tiefenschärfe zu beurteilen.
Blitzbelichtungs- speicher	Drücken Sie die Taste, um die ermittelte Blitzleistung zu speichern (nur bei unterstützten Blitzgeräten). Drücken Sie die Taste erneut, um die Blitzbelichtungsspeicherung aufzuhören.
Belichtung & Fokus speichern	Schärfestellung und Belichtung werden gespeichert, während die Taste gedrückt wird.
Belichtung	Die Belichtung wird gespeichert, während die Taste gedrückt wird.
Bel. speichern ein/aus (Reset)	Die Belichtung wird gespeichert, wenn die Taste gedrückt wird, und bleibt so lange gespeichert, bis die Taste erneut gedrückt wird. Die Kamera ausgelöst wird oder die Standby-Vorlaufzeit abgelaufen ist.
Fokus speichern	Die Schärfestellung wird gespeichert, während die Taste gedrückt wird.
Autofokus aktivieren	Durch Drücken der Taste startet der Autofokus-Vorgang.
Blitz aus	Das Blitzgerät zündet nicht beim Aufnehmen, solange die Taste gedrückt wird.

II Individualfunktion f15: Belicht. F-Taste Fernauslös.

Wählen Sie die Wirkungsweise der Funktionsstaste (**Fn**) an den optionalen Funkfernsteuerungen WR-1 und WR-T10.

Option	Beschreibung
Tiefenschärfe- kontrolle	Drücken Sie die Taste, um die Tiefenschärfe zu beurteilen.
Blitzbelichtungs- speicher	Drücken Sie die Taste, um die ermittelte Blitzleistung zu speichern (nur bei unterstützten Blitzgeräten). Drücken Sie die Taste erneut, um die Blitzbelichtungsspeicherung aufzuhören.
Belichtung & Fokus speichern	Schärfestellung und Belichtung werden gespeichert, während die Taste gedrückt wird.
Belichtung	Die Belichtung wird gespeichert, während die Taste gedrückt wird.
Bel. speichern ein/aus (Reset)	Die Belichtung wird gespeichert, wenn die Taste gedrückt wird, und bleibt so lange gespeichert, bis die Taste erneut gedrückt wird. Die Kamera ausgelöst wird oder die Standby-Vorlaufzeit abgelaufen ist.
Fokus speichern	Die Schärfestellung wird gespeichert, während die Taste gedrückt wird.
Autofokus aktivieren	Durch Drücken der Taste startet der Autofokus-Vorgang.
Blitz aus	Das Blitzgerät zündet nicht beim Aufnehmen, solange die Taste gedrückt wird.

II Individualfunktion f15: Belicht. F-Taste Fernauslös.

Wählen Sie die Wirkungsweise der Funktionsstaste (**Fn**) an den optionalen Funkfernsteuerungen WR-1 und WR-T10.

Option	Beschreibung
Tiefenschärfe- kontrolle	Drücken Sie die Taste, um die Tiefenschärfe zu beurteilen.
Blitzbelichtungs- speicher	Drücken Sie die Taste, um die ermittelte Blitzleistung zu speichern (nur bei unterstützten Blitzgeräten). Drücken Sie die Taste erneut, um die Blitzbelichtungsspeicherung aufzuhören.
Belichtung & Fokus speichern	Schärfestellung und Belichtung werden gespeichert, während die Taste gedrückt wird.
Belichtung	Die Belichtung wird gespeichert, während die Taste gedrückt wird.
Bel. speichern ein/aus (Reset)	Die Belichtung wird gespeichert, wenn die Taste gedrückt wird, und bleibt so lange gespeichert, bis die Taste erneut gedrückt wird. Die Kamera ausgelöst wird oder die Standby-Vorlaufzeit abgelaufen ist.
Fokus speichern	Die Schärfestellung wird gespeichert, während die Taste gedrückt wird.

