COOLPIX A10

使用説明書

NIKON CORPORATION

ニコンデジタルカメラ COOLPIX A10 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に、裏面の「箱の中身を確認する」および「安全上のご注意」をよくお読みになり、内容を十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。使用説明書には、はじめてカメラをご使用になるときに必要な手順を記載しています。さらに詳しい説明を知りたいときは、下記ホームページから活用ガイドをダウンロードしてください。
<http://downloadcenter.nikonimglib.com>

● 活用ガイドをご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。Adobe Reader は、Adobe のホームページからダウンロードできます。
 ● 印刷した「活用ガイド」をご注文いただけます（有料）。詳細はカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

● **本書の記載について**

- SD/SDHC/SDXC メモリーカードを「SD カード」と表記しています。
- 本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示を省略している場合があります。
- 本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。

Printed in China
 CT8E03(10)
 6MN64510-03

撮影の準備をしよう

電池と SD カードを入れる

- 1 電池 /SD カードカバーを開ける**
 - 電池が落下しないよう、カメラの底面を上に向けてください。
- 2 電池と SD カードを入れる**
 - 電池の＋を正しい向きで入れてください。
 - SD カードは、正しい向きでカチッと音がするまで差し込んでください。
- 3 電池 /SD カードカバーを閉じる**

使用できる電池について

- アルカリ単 3 形電池 (LR6) * (付属の電池) × 2 本
 - リチウム単 3 形電池 (FR6/L91) × 2 本
 - Ni-MH リチャージャブルバッテリー EN-MH2 (ニッケル水素充電池) × 2 本
- * アルカリ電池の性能は、銘柄によって大きく異なります。

SD カードを取り出すときは

- 電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、電池 /SD カードカバーを開けます。
- SD カードを指で軽く押し込むと (①)、SD カードが押し出されます (②)。
 - カメラを使った直後は、カメラや電池、SD カードが熱くなっていることがあります。

電源を ON にして、表示言語と日時を設定する

- 1 電源スイッチを押して、電源を ON にする**
 - 電源が ON になると、液晶モニターが点灯します。
 - もう一度、電源スイッチを押すと、電源は OFF になります。
- 2 マルチセレクターの ▲▼ で表示言語を選び、OK ボタンを押す**
- 3 ▲▼ で [はい] を選び、OK ボタンを押す**
- 4 ◀▶ で自宅のある地域(タイムゾーン)を選び、OK ボタンを押す**
 - 夏時間をオンにするには、▲を押します (地図の上部に ☀ マークが表示されます)。
 - ▼を押すとオフになります。
- 5 ▲▼ で日付の表示順を選び、OK ボタンを押す**

- 6 日時を合わせ、OK ボタンを押す**
 - ◀▶ で項目を選び、▲▼ で日時を合わせます。
 - [分] を選んで OK ボタンを押し、設定を確認します。
- 7 確認画面が表示されたら、▲▼ で [はい] を選び、OK ボタンを押す**
- 8 [] (撮影モード) ボタンを押す**
- 9 ▲▼ で [おまかせシーン] を選び、OK ボタンを押す**

- 撮影画面になり、おまかせシーンモードで撮影できます。
- 撮影画面で電池残量と記録可能コマ数を確認できます。

カメラを使ってみよう

おまかせシーンモードで撮影する

- 1 カメラを構える**
 - レンズやフラッシュ、マイク、スピーカーなどに、指などがからまないようにご注意ください。
- 2 構図を決める**
 - ズーム位置を変えるには、ズームレバーを動かします。
 - カメラが撮影シーンを自動判別すると、撮影モードアイコンが切り換わります。
- 3 シャッターボタンを半押しする**
 - ピントが合うと、AF エリアが緑色に点灯します。
 - AF エリアまたは AF 表示が点滅したときはピントが合っていないかもしれません。構図を変えて半押しをやり直してください。
- 4 半押ししたまま、シャッターボタンを全押しして撮影する**
 - 撮影後、「記録可能コマ数」または「記録可能時間」が点滅しているときは、画像または動画の記録中です。電池 /SD カードカバーを開けたり、電池や SD カードを取り出したりしないでください。撮影した画像や動画が記録されないことや、カメラや SD カードが壊れることがあります。

画像を再生する

- 1 [] (再生) ボタンを押して、再生モードにする**
- 2 マルチセレクターの ▲▼◀▶ で前後の画像を表示する**
 - 撮影に戻るには、[] ボタンまたはシャッターボタンを押します。
 - 1 コマ表示で [] が表示されたときは、OK ボタンを押すと画像に効果を付けられます。
 - 1 コマ表示でズームレバーを T (Q) 側に動かすと、拡大表示されます。
 - 1 コマ表示でズームレバーを W () 側に動かすと、画像を一覧できる「サムネイル表示」になります。

画像を削除する

- 1 削除したい画像を表示して、[] (削除) ボタンを押す**
- 2 マルチセレクターの ▲▼ で [表示画像] を選び、OK ボタンを押す**
 - 削除をやめるには、MENU ボタンを押します。
- 3 [はい] を選び、OK ボタンを押す**
 - 削除した画像は、元に戻せません。

フラッシュやセルフタイマーなどを使う

- フラッシュやセルフタイマーなど、よく使う機能をマルチセレクターで設定できます。撮影画面で ▲▼◀▶ を押すと、以下の機能を設定できます。
- フラッシュモード
 ↓
 セルフタイマー → OK ← 露出補正
 ↓
 マクロモード
- **フラッシュモード**
 フラッシュの発光モード (フラッシュモード) を撮影状況に合わせて設定できます。
 - **セルフタイマー**
 [ON] に設定すると、シャッターボタンを押してから約 10 秒後にシャッターをきります。
 - **マクロモード**
 被写体に近づいて撮影するときに設定します。
 - **露出補正**
 画像全体の明るさを調整できます。
- 設定できる機能は、撮影モードによって異なります。

いろいろな撮影

撮影モードを変える

- 以下の撮影モードがあります。
- **おまかせシーン**
 構図を決めるだけでカメラが撮影シーンを自動的に判別し、簡単にシーンに適した撮影ができます。
 - **シーン**
 撮影シーンを選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影ができます。
 - **SE スペシャルエフェクト**
 画像に効果をつけて撮影できます。
 - **おまかせフェイス**
 カメラが人物の笑顔を検出すると、シャッターボタンを押さなくても自動でシャッターがきれます (笑顔自動シャッター)。美肌機能で人物の肌 (顔) をなめらかにできます。
 - **オート撮影**
 基本的な撮影ができます。また、撮影状況や撮影意図に合わせて設定を変更できます。

- 1 撮影画面で [] (撮影モード) ボタンを押す**
- 2 マルチセレクターの ▲▼ で撮影モードを選び、OK ボタンを押す**

動画を撮影、再生する

- 1 撮影画面を表示する**
 - 記録できる時間を確認します。
- 2 [] (動画撮影) ボタンを押して、動画の撮影を開始する**
- 3 もう一度 [] (動画撮影) ボタンを押して、撮影を終了する**
- 4 再生モードの 1 コマ表示で動画を選び、OK ボタンを押す**
 - 動画設定のアイコンが表示されている画像が動画です。

パソコンに画像を取り込む (ViewNX-i)

ViewNX-i をインストールする

ViewNX-i は、画像や動画の取り込み、閲覧、編集ができる無償ソフトウェアです。下記ウェブサイトから最新のインストーラーをダウンロードし、画面の指示に従ってインストールしてください。
 ViewNX-i: <http://downloadcenter.nikonimglib.com>
 最新情報、動作環境は、当社ウェブサイトのサポート情報でご確認ください。

パソコンに画像を取り込む

- 1 画像の入った SD カードを用意する**
 - SD カード内の画像は、次の方法でパソコンに取り込めます。
 - パソコンのカードスロット、またはパソコンに接続した市販のカードリーダーに SD カードを差し込む。
 - SD カードを入れたカメラの電源を OFF にしてから、USB ケーブルでカメラとパソコンを接続し、カメラの電源を ON にする。

- 2 Nikon Transfer 2 が起動したら、[転送開始] をクリックする**

- 画像の取り込みが始まり、完了すると ViewNX-i が起動して取り込んだ画像が表示されます。
 - ViewNX-i の詳しい使い方は、ViewNX-i のヘルプを参照してください。
- 3 接続を解除する**
 - カードリーダーやカードスロットをお使いの場合は、パソコン上でリムーバブルディスクの取り外しを行ってから、カードリーダーまたは SD カードを取り外してください。
 - カメラを接続している場合は、カメラの電源を OFF にしてから、USB ケーブルを抜きます。

メニューを使う

メニューの操作には、マルチセレクターと OK ボタンを使います。以下のメニューがあります。

- **撮影メニュー**
 撮影画面で MENU ボタンを押すと設定できます。画像サイズと画質の組み合わせや、連続撮影の設定などを変更できます。
- **再生メニュー**
 1 コマ表示中またはサムネイル表示中に MENU ボタンを押すと設定できます。画像の編集や、スライドショーの再生などができます。
- **動画メニュー**
 撮影画面で MENU ボタンを押すと設定できます。動画撮影についての設定ができます。
- **セットアップメニュー**
 日時や表示言語など、カメラに関する基本的な設定ができます。

- 1 MENU (メニュー) ボタンを押す**
 - メニュー画面が表示されます。
- 2 マルチセレクターの ◀を押す**
 - メニューアイコンが黄色で表示されます。

- 3 ▲▼ でメニューアイコンを選ぶ**
 - メニューが切り換わります。
 - 4 OK ボタンを押す**
 - メニュー項目が選べるようになります。
 - 5 ▲▼ でメニュー項目を選び、OK ボタンを押す**
 - 選んだメニュー項目の設定内容が表示されます。
 - 6 ▲▼ で設定内容を選び、OK ボタンを押す**
 - 選んだ設定内容が決定します。
 - メニュー操作を終了するには、MENU ボタンを押します。
- 撮影モードやカメラの状態によって、設定できないメニュー項目があります。
 - メニュー画面から撮影画面にするには、シャッターボタン、[] (撮影モード) ボタンまたは [] (動画撮影) ボタンを押してください。

取り扱い上のご注意

カメラについて

- **強いショックを与えないでください**
 カメラを落としたり、ぶつかけたりすると、故障の原因になります。また、レンズやレンズリリアーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。
- **強い電波や磁気が発生する場所で撮影しないでください**
 強い電波や磁気が発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データが消滅したり、カメラが正常に機能しないことがあります。
- **液晶モニターについて**
 モニター画面 (電子ビューファインダー含む) は、非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効ドットがありますが、0.01%以下でドット抜けのものがあります。そのため、常時点灯 (白、赤、青、緑) あるいは非点灯 (黒) の画素が一部存在することがありますが、故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。あらかじめご了承ください。
- 屋外では液晶モニターは、日差しの影響で見えにくいことがあります。
- 液晶モニターの表面を強くこすったり、強く押ししたりすると、破損や故障の原因になります。万一、液晶モニターが破損した場合は、ガラスの破片などでケガをするおそれがありますのでご注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないようご注意ください。

メモリーカードについて

- **初期化について**
 他の機器で使った SD カードをこのカメラではじめて使うときは、必ずこのカメラで初期化してください。カードをカメラに入れ、MENU ボタンを押し、セットアップメニューの [カードの初期化] を選びます。

故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいとお感じになったときは、ご購入店やニコンサービス機関にお問い合わせいただく前に、以下の項目をご確認ください。

- 電源 ON の状態で、カメラの操作ができない**
- 画像や動画の記録などの処理が終わるまでお待ちください。
 - 操作できない状態が続くときは、電源を OFF にする操作をしてください。電源が OFF にならない場合は、電池を入れ直してください。
 - AC アダプター使用時は付け直してください。
 - 記録中であったデータは保存されません。
 - 保存済みのデータは電池や AC アダプターの取り外しでは失われません。

- カメラの電源が突然切れる**
- オートパワーオフ機能が働きました。
 - 低温下ではカメラや電池が正常に動作しないことがあります。
 - カメラの内部が高温になっています。温度が下がらるまでしばらく放置してから電源を入れ直してください。

- 液晶モニターに何も映らない**
- 電源が入っていません。
 - 電池残量がありません。
 - 節電機能により待機状態になっています。電源スイッチ、シャッターボタン、[] ボタン、[] ボタン、または [] (動画撮影) ボタンを押してください。

カメラの温度が高くなる
 動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度が高い場所で使ったりすると、カメラの温度が高くなる場合がありますが、故障ではありません。