

Pb Atualização do firmware da D4

Observe as seguintes alterações ao *Manual do usuário* com o lançamento da última versão do firmware da câmera (versão A 1.10/B 1.10).

Menu de configurações personalizadas

O seguinte item foi adicionada ao menu de configurações personalizadas.

■ Configuração personalizada f17: Atribuir botão Fn remoto

Escolher a função desempenhada pelos botões **Fn** nos controladores remotos sem fio opcionais WR-1 ou WR-T10.

Opção	Descrição
Pré-visualizar	Pressione o botão para visualizar a profundidade de campo.
Bloqueio de FV (valor do flash)	Pressione o botão para travar o valor do flash (apenas unidades de flash suportadas). Pressione novamente para cancelar a trava de FV.
Bloqueio de AE/AF (trava de AE/AF)	O foco e a exposição travam enquanto o botão for pressionado.
Só bloqueio de AE (Só trava de AE)	A exposição trava enquanto o botão for pressionado.
Bloqueio AE (Rest. ao libertar) (Trava AE (rest. ao liberar))	A exposição trava quando o botão for pressionado, e permanece travada até que o botão seja pressionado novamente, o obturador seja liberado ou o temporizador expire.
Só bloqueio de AF (Só trava de AF)	O foco trava enquanto o botão for pressionado.
AF-ON	Pressionar o botão inicia o foco automático.
Flash desligado	O flash não irá disparar enquanto o botão for pressionado.
Visualização em directo (Exibição ao vivo)	Pressione o botão para iniciar e terminar a exibição ao vivo.
Nenhum	O botão não tem nenhum efeito.

Controladores remotos sem fio

O obturador da câmera pode ser disparado remotamente utilizando os controladores remotos sem fio opcionais WR-R10, WR-T10 ou WR-1 (o WR-R10 requer um adaptador WR-A10. Para maiores detalhes, consulte o manual fornecido com o controlador). Se **Gravar filmagens (Gravar vídeos)** for selecionado para Configuração Personalizada g4 (**Atribuir botão do obturador**), o botão de liberação do obturador no controlador remoto sem fio pode ser usado para iniciar a exibição ao vivo de vídeo e a gravação de vídeo: pressione até a metade para iniciar a exibição ao vivo de vídeo e pressione até o fim para iniciar ou terminar a gravação de vídeo.

Travar o foco com o botão AF-ON

Durante a fotografia pelo visor, o foco pode ser travado usando qualquer dos botões **AF-ON** em vez do botão de liberação do obturador. Se **Só AF-ON** for selecionado para configuração personalizada a4 (**Ativação de AF (Ativação de AF)**), a câmera não focará quando o botão de liberação do obturador for pressionado até a metade. Em vez disso, a câmera irá focar quando um botão **AF-ON** for pressionado, e nesse ponto o foco será travado e permanecerá travado até que seja novamente pressionado qualquer botão **AF-ON**. O indicador de imagem em foco não será exibido no visor. A atualização altera o comportamento dos botões **AF-ON** como se segue:

- **Antes da atualização:** O obturador pode ser disparado a qualquer momento, independentemente das opções selecionadas para as configurações personalizadas a1 (**Seleção da prioridade AF-C (Seleção da prioridade AF-C)**) e a2 (**Seleção da prioridade AF-S (Seleção da prioridade AF-S)**).
- **Após a atualização:** Quando **Focagem** for selecionada para configuração personalizada a2 (**Seleção da prioridade AF-S (Seleção da prioridade AF-S)**), o obturador não pode mais ser disparado em AF modo área AF de ponto único se a câmera não conseguir focar utilizando o foco automático de servo único.