

تحديث firmware للكاميرات المختارة مع دعم بيانات الموقع

– Mac –

شكرًا لك لاختيار منتج Nikon. يوضح هذا الدليل كيفية إجراء تحديث firmware للكاميرات التالية مع دعم بيانات الموقع: P900 وW300 وAW130 وAW120 وS9900 وS9700. إذا لم تكن واثقًا من قدرتك على تنفيذ التحديث بنجاح، يمكن تنفيذ التحديث من قبل مندوب الصيانة لدى Nikon. راجع كتيب الكاميرا للحصول على معلومات عن عمليات الكاميرا.

هام

قد يحدث عطل بالكاميرا حال انقطاع التيار أو تم تشغيل عناصر التحكم في الكاميرا أثناء التحديث. لا توقف تشغيل الكاميرا أو تفصل مصدر الإمداد بالتيار الكهربائي أو تشغّل عناصر التحكم في الكاميرا أثناء التحديث. إذا لم يكتمل التحديث بنجاح وتعطلت الكاميرا عن العمل، فعليك بأخذها إلى أي وكيل خدمة معتمد لدى Nikon حتى يتم فحصها.

استعدّ



لتحديث firmware الكاميرا، ستحتاج إلى:

- الكاميرا
- جهاز كمبيوتر مجهز بقارئ بطاقة أو فتحة البطاقة
- أحد مصادر التيار للكاميرا التالية:
 - محول التيار المتردد
 - بطارية أو بطاريات بشحن يكفي لإتمام عملية التحديث
- بطاقة ذاكرة معتمدة من Nikon تمت تهيئتها في الكاميرا (لاحظ أنه سيتم حذف كافة البيانات المحفوظة على البطاقة عند تهيئتها؛ قبل تهيئة البطاقة، احتفظ بنسخة احتياطية من أي بيانات تود الاحتفاظ بها على جهاز حاسب أو أي جهاز آخر)
- دليل المستخدم الخاص بالكاميرا

تفقد نسخة firmware الحالية للكاميرا

قد تختلف القوائم التي تعرضها الكاميرا عن القوائم المعروضة هنا.

١ قم بتشغيل الكاميرا.

٢ اضغط الزر (MENU) لعرض القوائم.

٣ اختر نسخة Firmware من قائمة الإعداد.



٤ سيتم عرض إصدار Firmware الحالي. تأكد من أن إصدار firmware هو الإصدار الصحيح بالنسبة لهذا التحديث.




"XXXX" هو اسم الكاميرا و "**" هو إصدار firmware.

٥ اخرج إلى قائمة الإعداد واغلق الكاميرا.

تنزيل واستخراج firmware الجديد

بعد قراءة موافقة ترخيص المستخدم النهائي على موقع التنزيل، قم باختيار موافق وانقر على تنزيل لتحميل "F-XXXX-V**M.dmg". حيث "XXXX" اسم الكاميرا و"V**" هو firmware. عند اكتمال التنزيل، انقر على الملف الذي تم تنزيله. ستظهر صورة قرص على سطح المكتب تحتوي على الملف والمجلد التاليين:



انسخ firmware على بطاقة الذاكرة


يمكن نسخ البرنامج الثابت إلى بطاقة ذاكرة الكاميرا باستخدام كمبيوتر مزود بقارئ بطاقات أو فتحة بطاقات.

هام

لا تُقم بإقفال بطاقة الذاكرة (حماية ضد الكتابة) قبل اكتمال التحديث.

١ أدخل بطاقة ذاكرة تمت تهيئتها في قارئ البطاقات أو فتحة البطاقات. لو أن برنامجًا مثل Nikon Transfer 2 بدأ تلقائيًا، فاخرج من البرنامج قبل المتابعة.

٢ سيظهر مجلد غير مسمى ("NO_NAME") على سطح المكتب. انسخ مجلد "firmware" من صورة القرص إلى هذا المجلد غير المسمى.



عند اكتمال النسخ، افتح المجلد "firmware" الموجود على وحدة التخزين غير المسماة وتأكد من أنه يحتوي على الملفين "firmware.bin" و "gpsfirm.bin".

هام

تأكد من نسخ المجلد "firmware" إلى المجلد الرئيسي على بطاقة الذاكرة. لن تتعرف الكاميرا على firmware الجديد إذا تم نسخه في مجلد أسفل المجلد الرئيسي.

٣ اسحب المجلد غير المعنون إلى سلة المحذوفات ثم انزع بطاقة الذاكرة من قارئ البطاقة أو فتحة البطاقة.



تحديث firmware الكاميرا

قد تختلف القوائم التي تعرضها الكاميرا عن القوائم المعروضة هنا.

أثناء التحديث، لا تعتمد إلى ما يلي:

- نزع بطاقة الذاكرة
 - إيقاف الكاميرا
 - فصل قابس محول التيار المتردد أو فصله
 - نزع البطارية
 - تعريض الكاميرا إلى تشويش كهرومغناطيسي قوي
- يمكن لأي فعل من الأفعال أعلاه أن يتسبب في جعل الكاميرا غير قابلة للعمل.

١ قم بإدخال بطاقة الذاكرة التي تحتوي على firmware في فتحة بطاقة ذاكرة الكاميرا.

٢ قم بتشغيل الكاميرا.

٣ اضغط الزر (MENU) لعرض القوائم.


٤ اختر نسخة Firmware من قائمة الإعداد.




٥ يتم عرض مربع حوار تحديث firmware. اختر نعم لبدء التحديث.



سيتم عرض الإخطار المبين على اليسار أثناء تقدم التحديث.



سيتم عرض الإخطار المبين على اليسار. لاحظ أن عملية التحديث لم تكتمل بعد. تابع إلى الخطوة 5-1.



٦

قم بإيقاف تشغيل الكاميرا ثم تشغيلها مرة أخرى.

جاري التحديث الآن...
لا تغم بإطفاء الكاميرا
خلال عملية التحديث!

إذا تعين إجراء المزيد من التحديثات، سيتم عرض الإخطار المبين على اليسار (إذا لم يظهر هذا الإخطار، تابع إلى الخطوة ٥-٧).

تم التنفيذ.
أطفئ الكاميرا لإتمام
التحديث.

سيتم عرض الإخطار المبين على اليسار عند اكتمال التحديث. لاحظ أن التحديث الثاني يستغرق وقتًا أطول من الأول.

٧

تأكد من اكتمال التحديث بنجاح.

٧-١. قم بإيقاف الكاميرا وانزع بطاقة الذاكرة.

٧-٢. تفقد نسخة firmware للكاميرا كما هو موضح في الخطوة ٢، "تفقد نسخة firmware الحالية للكاميرا".

٧-٣. إذا تم عرض الإصدار الذي تم التحديث إليه، فهذا يدل على أن التحديث كان ناجحًا.



"XXXX" هو اسم الكاميرا و"***" هو إصدار firmware.

هام

إذا لم يظهر إصدار البرنامج الثابت المحدث، كرر عملية التحديث من الخطوة ٥-١. إذا لم يحل ذلك المشكلة، اتصل بممثل خدمة مُعتمد من Nikon.

٨

هين بطاقة الذاكرة في الكاميرا.

هذا يكمل تحديث firmware.