

## Aggiornamento del firmware del telecomando wireless

– Mac –

Grazie per aver scelto un prodotto Nikon. Questa guida descrive come aggiornare il firmware per i telecomandi wireless. *Se non si è sicuri di poterlo effettuare autonomamente, l'aggiornamento può essere effettuato da un centro assistenza autorizzato Nikon.*

**Per ulteriori informazioni sull'uso, vedere la documentazione fornita con il prodotto Nikon.**

### Importante

In caso di interruzione dell'alimentazione, o se si utilizzano i comandi durante l'aggiornamento, la fotocamera potrebbe venire danneggiata. Durante l'aggiornamento, evitare assolutamente di rimuovere le schede di memoria, scollegare l'alimentazione o utilizzare il prodotto. Se l'aggiornamento non viene completato correttamente e il prodotto diventa inutilizzabile, farlo esaminare presso un rappresentante autorizzato Nikon.

# 1

## Preparazione

Per eseguire l'aggiornamento, è necessario disporre di quanto segue:

- Un telecomando wireless (per informazioni sugli accessori che potrebbero essere necessari quando si collega il telecomando alla fotocamera, vedere la documentazione fornita con il telecomando)
- Una fotocamera che possa essere utilizzata per aggiornare il firmware del telecomando (in questa guida è utilizzata per scopi illustrativi una Z 7II)
- Un computer e un lettore di card compatibile con il tipo di card di memoria utilizzata nella fotocamera
- Una delle seguenti fonti di alimentazione per la fotocamera:
  - Un adattatore CA
  - Una batteria ricaricabile agli ioni di litio completamente carica di un tipo supportato dalla fotocamera
- Una card di memoria approvata da Nikon formattata nella fotocamera (tutti i dati presenti nella card di memoria saranno eliminati al momento della formattazione; prima di formattare la card salvare sul computer o su un altro dispositivo i dati che si desidera conservare)
- La documentazione relativa alla fotocamera e al telecomando wireless

# 2

## Controllare la versione del firmware in uso

I menu visualizzati dalla propria fotocamera possono essere diversi da quelli riportati nel presente documento.

- 1 Collegare il telecomando alla fotocamera come descritto nella documentazione del telecomando wireless.
- 2 Accendere la fotocamera. Se si sta aggiornando il firmware per un telecomando wireless dotato di un interruttore **Tx/Rx/OFF**, impostare l'interruttore su **Rx**.
- 3 Premere il pulsante **MENU** della fotocamera per visualizzare i menu.
- 4 Selezionare **Versione firmware** nel menu impostazioni.



- 5 Sarà visualizzata la versione firmware in uso. Confermare che la versione firmware sia quella corretta per questo aggiornamento.



"###" indica la versione del firmware.

- 6 Tornare al menu impostazioni e spegnere la fotocamera.

# 3

## Scaricare ed estrarre il nuovo firmware

Dopo aver letto il contratto di licenza dell'utente finale sul sito di scaricamento, selezionare **Accetto** e fare clic su **Scaricare** per scaricare il file "F-\*\*\*\*\*-V####M.dmg", dove "\*\*\*\*\*" è il nome della fotocamera e "####" la versione firmware. Al termine dello scaricamento, sul desktop apparirà un'immagine del disco contenente il file e la cartella elencati di seguito:



# 4

## Copiare il firmware nella memory card

Il firmware può essere copiato nella card di memoria della fotocamera usando un computer e un lettore di card.

**1** Inserire una card di memoria formattata nel lettore di card. Se un'applicazione come Nikon Transfer 2 viene avviato automaticamente, uscire dall'applicazione prima di procedere.

**2** Sul desktop verrà visualizzata un'unità disco. Copiare il file ".bin" dalla cartella di aggiornamento a questo disco rimovibile. Quando la copia è completa, confermare che il volume della fotocamera contiene il file ".bin".

### **Importante**

Assicurarsi di copiare il file ".bin" nella directory principale della card di memoria. Il nuovo firmware non verrà riconosciuto dalla fotocamera se posizionato in una sottocartella della directory principale o se la card contiene più di un file di aggiornamento del firmware.

**3** Rimuovere il volume della fotocamera dal sistema ed espellere la card di memoria dal lettore di card.

# 5

## Aggiornare il firmware

Si noti che, in base al modello della fotocamera, le finestre di dialogo e i messaggi visualizzati durante l'aggiornamento potrebbero essere diversi da quelli illustrati qui.

Durante l'aggiornamento, non:

- Rimuovere la memory card
- Spegnerne il dispositivo
- Azionare i comandi del dispositivo
- Montare o rimuovere gli obiettivi o altri accessori
- Collegare o scollegare l'alimentatore di rete
- Rimuovere la batteria
- Sottoporre il dispositivo a forte rumore elettromagnetico

Le azioni sopra riportate potrebbero rendere inutilizzabile il dispositivo.

**1** Inserire la memory card contenente il firmware nello slot per memory card della fotocamera.

### Fotocamere con due alloggiamenti per card di memoria

Se la fotocamera consente di selezionare uno slot primario e l'altro secondario, inserire la card di memoria nello slot attualmente selezionato come slot primario. In caso contrario, inserire la card di memoria nell'alloggiamento 1.

**2** Collegare il telecomando alla fotocamera come descritto nella documentazione del telecomando wireless.

**3** Accendere la fotocamera. Se si sta aggiornando il firmware per un telecomando wireless dotato di un interruttore **Tx/Rx/OFF**, impostare l'interruttore su **Rx**.

**4** Premere il pulsante **MENU** della fotocamera per visualizzare i menu.

**5** Selezionare **Versione firmware** nel menu impostazioni.



**6** Sarà visualizzata la versione firmware in uso. Evidenziare **Aggiorna firmware** e premere **OK**.



**7** Viene visualizzato un dialogo di aggiornamento firmware. Selezionare **Sì**.



**8** L'aggiornamento ha inizio. Osservare le istruzioni su schermo durante l'aggiornamento.

**9** Verificare che l'aggiornamento sia stato eseguito correttamente.

9-1. Spegnerla fotocamera e rimuovere la memory card.

9-2. Verificare la versione del firmware della fotocamera come descritto al Passaggio 2, "Controllare la versione del firmware in uso".

9-3. Se viene visualizzata la nuova versione, l'aggiornamento è stato eseguito correttamente.



"###" indica la versione del firmware.

Se l'aggiornamento non è stato possibile, contattate un centro di assistenza Nikon autorizzato.

**10** **Formattare la memory card nella fotocamera. Per eseguire aggiornamenti aggiuntivi, tornare allo step 3, "Scaricare ed estrarre il nuovo firmware".**

Con questo ci conclude l'aggiornamento del firmware.