

## **Fr** Fonctionnalités disponibles avec la version 1.30 du firmware « C »

La mise à jour du firmware « C » du D850 de la version 1.21 à la version 1.30 donne accès aux fonctionnalités décrites ci-dessous.

Pour afficher la version du firmware de l'appareil photo ou mettre à jour le firmware de l'appareil photo, sélectionnez **Version du firmware** dans le menu Configuration. Le dernier firmware du D850 est téléchargeable depuis le Centre de téléchargement Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

## Réglages de teinte et de saturation pour les portraits

La rubrique **Réglage du rendu des portraits** a été ajoutée dans les menus Prise de vue photo et Prise de vue vidéo. Affinez les réglages de teinte et de luminosité des portraits de personnes et enregistrez les résultats à appliquer pendant la prise de vue en tant que **Mode 1**, **Mode 2** ou **Mode 3**.

### ■ *Création de modes de réglage du rendu des portraits*

**1** Sélectionnez **Réglage du rendu des portraits** dans le menu **Prise de vue photo** ou **Prise de vue vidéo**.








**2** Mettez en surbrillance un mode parmi **Mode 1** à **Mode 3** et appuyez sur **OK**.

- Les options du mode sélectionné s'affichent.



---


### 3 Réglez la teinte et la luminosité.

- Appuyez sur  ou  pour régler la teinte sur l'axe M (magenta)–Y (jaune). Le magenta augmente à mesure que vous vous approchez de M, l'orange (jaune) à mesure que vous vous approchez de Y.
- Appuyez sur  ou  pour régler la luminosité. Augmentez les valeurs pour augmenter la luminosité, réduisez-les pour la réduire.
- Les valeurs sélectionnées s'affichent à droite du quadrillage.
- Pour restaurer les réglages par défaut, appuyez sur la commande  (RÉINIT.).



---

### 4 Enregistrez les modifications.

- Appuyez sur  pour enregistrer les modifications et revenir aux menus.
- Les modes qui ont été modifiés par rapport aux valeurs par défaut sont indiqués par des astérisques (« \* »).
- Répétez les étapes 1 à 4 pour créer d'autres modes.

## ■ Application des modes enregistrés

Pour activer le réglage du rendu des portraits pendant la prise de vue, sélectionnez le mode souhaité (**Mode 1 à Mode 3**) pour **Réglage du rendu des portraits** dans le menu Prise de vue photo ou Prise de vue vidéo.

### ✓ Précautions : réglage du rendu des portraits

- Si vous sélectionnez **Monochrome** pour **Régler le Picture Control**, **Réglage du rendu des portraits** se désactive.
- Le réglage du rendu des portraits n'est pas réinitialisé lorsque vous effectuez une réinitialisation par deux commandes.
- Les valeurs sélectionnées pour le réglage du rendu des portraits ne peuvent pas être affichées sur l'écran de visualisation de l'appareil photo, sur l'écran **Traitement NEF (RAW)** situé dans le menu Retouche, ou dans le logiciel NX Studio de Nikon.
- Il n'est pas possible de modifier le réglage du rendu des portraits à l'aide de NX Studio ou de la rubrique **Traitement NEF (RAW)** du menu Retouche.