

Jp ファームウェア (C: 1.70) による 変更点について

Z 7II/Z 6II「活用ガイド」の内容は、ファームウェアのバージョンが C:1.60であることを前提に説明しています（最新の活用ガイドはニコンドownloadセンターからダウンロードできます）。この補足説明書では、C:1.70 のファームウェアバージョンアップで追加された内容および変更点について説明しています。あわせてお読みください。

ファームウェアバージョンについて

カメラのファームウェアバージョン確認およびバージョンアップは、セットアップメニュー [ファームウェアバージョン] で行えます。

カメラのファームウェアをバージョンアップするには、パソコンをお使いになる方法とスマートフォンをお使いになる方法があります。

- **パソコンをお使いの場合**：ニコンドownloadセンターで新しいバージョンのファームウェアがあるか確認できます。バージョンアップの手順については、ファームウェアのダウンロードページをご覧ください。

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

- **スマートフォンをお使いの場合**：SnapBridgeアプリでカメラとスマートフォンをペアリング済みの場合、カメラの新しいファームウェアがあるとアプリにお知らせが表示され、スマートフォン経由でファームウェアをカメラ内のメモリーカードに転送できます。バージョンアップの手順については、SnapBridgeアプリのヘルプをご覧ください。お知らせが表示されるタイミングは、ニコンドownloadセンターで公開されるタイミングと異なる場合があります。

パワーズームレンズの操作に対応



パワーズームレンズの操作に対応しました。パワーズームレンズを装着した場合に、レンズのズームリングを回す以外にも、カメラのボタン操作で電動ズーミング（パワーズーム）が可能です。





■ カスタムメニュー f2とg2 [カスタムボタンの機能] に機能追加

カスタムメニュー f2およびg2 [カスタムボタンの機能] にパワーズームの機能が追加されました。Fn1およびFn2ボタンにパワーズームの機能を割り当てられます。



| 項目 | | 内容 |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PZ[T] | [パワーズーム (望遠側)] | Fn1ボタンに割り当てられます。パワーズームレンズを装着している場合、Fn1ボタンを押している間は望遠側にズーミングします。[Fn2ボタン]が[パワーズーム (広角側)]のときは、自動的にこの項目が選ばれます。 |
| PZ[W] | [パワーズーム (広角側)] | Fn2ボタンに割り当てられます。パワーズームレンズを装着している場合、Fn2ボタンを押している間は広角側にズーミングします。[Fn1ボタン]が[パワーズーム (望遠側)]のときは、自動的にこの項目が選ばれます。 |





■ カスタムメニュー f11として [パワーズームのボタン操作 (PZレンズ)] が追加

パワーズームレンズを装着して静止画を撮影する場合に、 ボタンおよび  (?) ボタンを押してパワーズームするかどうかを設定できます。

| 項目 | 内容 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ /  ボタンの使用] | [する] に設定すると、  ボタンおよび  (?) ボタンを押してズームを行います。 |
| [パワーズーム速度] | ボタン操作でパワーズームするときの、ズームングの速度を設定できます。 |

■ カスタムメニュー g6として [パワーズームのボタン操作 (PZレンズ)] が追加

パワーズームレンズを装着して動画を撮影する場合に、 ボタンおよび  (?) ボタンを押してパワーズームするかどうかを設定できます。

| 項目 | 内容 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ /  ボタンの使用] | [する] に設定すると、  ボタンおよび  (?) ボタンを押してズームを行います。 |
| [パワーズーム速度] | ボタン操作でパワーズームするときの、動画記録待機中および動画記録中のズームングの速度をそれぞれ設定できます。 <ul style="list-style-type: none">• 動画記録中にズームングを行うと、レンズの動作音が記録されることがあります。音が気になる場合は、ズームングの速度を低速に設定することをおすすめします。 |

■■ セットアップメニュー【ズーム位置の記憶 (PZレンズ)】が追加

[する] に設定すると、パワーズームレンズを装着してカメラの電源をOFFにして再度ONにした場合も、ズーム位置を電源OFFの前と同じ位置に保持できます。ただし、カメラの電源をONにしてから操作ができるようになるまで時間がかかることがあります。

■■ 焦点距離の表示

パワーズームレンズを装着した場合、撮影画面に焦点距離が表示されます。

