

DIGITALKAMERA

COOLPIX S9700 Komplett bruksanvisning







Innledning

Les dette først

Takk for at du kjøpte Nikon COOLPIX S9700 digitalkamera. Vennligst les informasjonen i "For din sikkerhet" (□Vii-ix), "<Viktig> Om stedsdatafunksjoner (GPS/GLONASS, elektronisk kompass)" (□Xi), og "Wi-Fi (trådløst LAN-nettverk)" (□Xiii) og sett deg inn i informasjonen i denne bruksanvisningen. Etter at du har lest denne bruksanvisningen, bør du ha den lett tilgjengelig og se på den for å øke gleden over ditt nye kamera.

Om denne håndboken

Hvis du vil begynne å bruke kameraet med én gang, kan du se "Grunnleggende om opptak og avspilling" (\square 10).

For å lære om kameradelene og informasjon som vises på skjermen, kan du se "Kameradelene" ([]]1).

Annen informasjon

• Symboler og formler

For å gjøre det lettere for deg å finne den informasjonen du trenger, brukes følgende symboler og formler i denne bruksanvisningen:

Symbol	Beskrivelse
M	Dette ikonet angir forholdsregler og informasjon som bør leses før du bruker kameraet.
Ø	Dette ikonet indikerer merknader og informasjon du bør lese før du bruker kameraet.
∏/ € ⁄j	Disse ikonene angir andre sider som inneholder relevant informasjon; 😷: "Referanseseksjon", 🌶: "Tekniske merknader og indeks".

- SD- og SDHC/SDXC-minnekort omtales som "minnekort" i denne bruksanvisningen.
- Betegnelsen "standardinnstilling" brukes når det henvises til en innstilling som er i kameraet når du kjøper det.
- Navnene på menyelementene som vises på skjermen, og navnet på knappene eller meldinger som vises på en dataskjerm, står med fet skrift.
- I denne bruksanvisningen utelukkes noen ganger bilder fra skjermbildeeksempler slik at skjermindikatorer kan vises tydeligere.
- Illustrasjonene av skjerminnhold og kamera kan være annerledes enn det faktiske produktet.

Informasjon og forholdsregler

Livslang læring

Som et ledd i Nikons policy om livslang læring ved produktstøtte og opplæring finner du kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende nettsteder:

- For brukere i USA: http://www.nikonusa.com/
- For brukere i Europa og Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
- For brukere i Asia, Oseania og Midtøsten: http://www.nikon-asia.com/

Besøk disse stedene for å finne oppdatert informasjon om produkter, tips, svar på vanlige spørsmål (FAQ-sider) og generelle råd om fotografering. Du kan finne mer informasjon hos Interfoto AS. Gå inn på nettstedet nedenfor for å få kontaktinformasjon:

http://imaging.nikon.com/

Bruk bare originalt elektronisk tilbehør fra Nikon

Nikon COOLPIX-digitalkameraer bygger på avansert teknologi og inneholder kompliserte elektroniske kretser. Kun originalt elektronisk Nikon-tilbehør (inkludert batteriladere, batterier, nettadaptere for lading, nettadaptere og kabler) godkjent av Nikon spesifikt for bruk med dette Nikon digitalkameraet er konstruert og beregnet til bruk innenfor drifts- og sikkerhetskravene til denne elektroniske kretsen. BRUK AV ELEKTRONISK TILLEGGSUTSTYR FRA ANDRE PRODUSENTER ENN NIKON KAN SKADE KAMERAET OG GIØRE NIKON-GARANTIEN LIGYLDIG

Bruk av oppladbare litium-ion-batterier som ikke har påstemplet Nikons holografiske segl, kan forstyrre normal bruk av kameraet eller forårsake at batteriene kan bli overopphetet, antenne, sprekke eller lekke.

Hvis du vil ha mer informasjon om Nikon-tilbehør, kontakter du en lokal, autorisert Nikon-forhandler.

Holografisk segl: Kjennetegner apparatet som et autentisk Nikon-produkt.

kon Nikon Nik kon Nikon Nik byjN uoyjN uo kon Nikon Nik

Før du tar viktige bilder

Før du fotograferer under viktige begivenheter (for eksempel i brylluper eller før du tar med deg kameraet på reise), tar du et prøvebilde for å kontrollere at kameraet fungerer som det skal. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tap av fortjeneste som kan skyldes funksjonsfeil.

Om bruksanvisningene

- Ingen deler av bruksanvisningene som følger med dette produktet, kan reproduseres, overføres, omgjøres til et annet format, lagres i et arkivsystem eller oversettes til noe språk i noen som helst form uten skriftlig forhåndstillatelse fra Nikon.
- Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å endre spesifikasjonene for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i disse bruksanvisningene.
- Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av dette produktet.
- Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge for at informasjonen i disse bruksanvisningene er nøyaktig og fullstendig, vil vi sette pris på om du kan melde fra om eventuelle feil eller mangler til Nikon-representanten i området ditt (adresse står oppgitt separat).

Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon

Det å være i besittelse av materiale som er kopiert digitalt eller reprodusert med skanner, digitalkamera eller annen innretning, kan i seg selv være straffbart.

• Gjenstander som det er forbudt ved lov å kopiere eller reprodusere

Ikke kopier eller reproduser papirpenger, mynter, statsobligasjoner eller andre verdipapirer, selv om det dreier seg om eksemplarer som er stemplet "Prøve". Det er forbudt å kopiere eller reprodusere papirpenger, mynter eller verdipapirer som sirkuleres i et annet land. Uten forhåndstillatelse fra myndighetene er det forbudt å kopiere eller reprodusere frimerker eller postkort som er utstedt av myndighetene.

Kopiering eller reproduksjon av frimerker utstedt av regjeringen, samt av dokumenter som ved lovpålegg skal være offentlig bekreftet, er forbudt.

• Vær forsiktig med kopiering og reproduksjon av visse dokumenter

Myndighetene har utstedt advarsler om kopiering eller reproduksjon av verdipapirer utstedt av private selskaper (aksjer, veksler, gavekort osv.), sesongkort og varekuponger. Unntak gjelder for det minimum av kopier som er nødvendig for selskapets egen bruk. Det er forbudt å kopiere eller reprodusere pass utstedt av politiet, lisenser utstedt av offentlige organer eller private grupper, identitetskort og billetter.

Overhold opphavsretten

Kopiering eller reproduksjon av åndsverk som er opphavsrettslig beskyttet, er forbudt. Dette gjelder for eksempel bøker, musikk, malerier og skulpturer, kart, tegninger, filmer og fotografier. Ikke bruk dette kameraet til å lage ulovlige kopier eller krenke andres opphavsrett.

Kassering av datalagringsenheter

Merk at selv om du sletter bilder eller formaterer datalagringsenheter, for eksempel minnekort eller innebygd kameraminne, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig. Dette kan potensielt føre til misbruk av personlige bildedata. Det er brukerens ansvar å sørge for at dataene er sikret.

Før du kasserer en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person, bør du slette alle dataene ved hjelp av kommersiell programvare for sletting, eller sette Lagre stedsdata i Altern. for stedsdata (D91) til Av etter at du har formatert enheten og deretter fylle den opp med bilder som ikke inneholder privat informasjon (for eksempel bilder av en blå himmel). Pass på å skifte eventuelle bilder valgt for Velg et bilde-alternativet i Velkomstskjerm-innstillingen (D83). Du må passe nøye på å unngå skade på eiendom når du fysisk ødelegger datalagringsenheter.

På COOLPIX S9700 behandles loggdataene som lagres på minnekortet, på samme måte som andre data. For å slette loggdataene som hentes, men ikke lagres, på minnekortet, velger du **Opprett logg** → **Avslutt logg** → **Slett logg**. Du kan slette Wi-Fi-innstillingen ved hjelp av **Gjenoppr. standardinnst.** i menyen for Wi-Fi-alternativer (∞89).

For din sikkerhet

Du kan forhindre skade på deg selv eller Nikon-produktet ved å lese følgende sikkerhetsregler i sin helhet før du bruker dette utstyret. Oppbevar disse sikkerhetsanvisningene et sted der alle brukere av produktet kan lese dem.

Konsekvensene av å overse forholdsreglene som er oppført i denne delen, angis med følgende symbol:



Dette ikonet markerer advarsler og opptrer sammen med informasjon som du bør lese før du bruker dette Nikon-produktet, for å forhindre personskader

ADVARSLER

\Lambda Slå av ved en feilfunksjon

Hvis du skulle legge merke til at det kommmer røyk eller en uvanlig lukt fra kameraet eller nettadapteren for lading, drar du ut nettadapteren for lading fra stikkontakten og tar ut batteriet umiddelbart. Pass på så du ikke brenner deg. Fortsatt bruk kan forårsake skader. Når du har tatt ut eller koblet fra strømkilden tar du med utstyret til et Nikon-verksted for inspeksjon.

Ikke demonter kameraet

Berøring av de indre delene av kameraet eller nettadapteren for lading kan medføre personskade. Reparasjoner bør kun foretas av kvalifiserte teknikere. Hvis kameraet eller nettadapteren for lading bli ødelagt som følge av fall eller annen skade, tar du med produktet til en Nikon-autorisert servicerepresentant for kontroll, etter at du har dratt produktet ut av stikkontakten og/eller tatt ut batteriet

1 Ikke bruk kameraet eller nettadapteren for lading i nærheten av brennbar gass

Elektronisk utstyr må ikke brukes i nærvær av antennelige gasser. Det kan forårsake eksplosjon eller brann.

A Håndter bærestroppen forsiktia

Du må aldri henge stroppen rundt halsen på barn.

Holdes utenfor barns rekkevidde

Pass spesielt godt på at barn ikke får siansen til å stikke batteriet eller andre smådeler i munnen.

Ikke vær i kontakt med kameraet, nettadapteren for lading eller nettadapteren i lengre perioder mens enhetene er på eller i bruk

Deler av utstvret kan bli varme. Lar du utstyret berøre huden i lengre perioder kan det oppstå lavtemperaturforbrenninger.

Ikke la produktet ligge på steder der det blir utsatt for svært høye temperaturer, som i en lukket bil eller i direkte sollys

Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan dette føre til skade eller brann.

Bruk riktig strømforsyning (batteri, nettadapter for lading, nettadapter, USBkabel)

Bruk av en annen strømforsyning enn de som følger med eller som selges av Nikon kan føre til skade eller feilfunksjon.

Vær forsiktig når du håndterer batteriet

Batteriet kan lekke, overopphetes eller eksplodere hvis det ikke behandles på riktig måte. Overhold følgende forholdsregler når du håndterer batteriet for bruk i dette produktet:

- Slå av produktet før du setter inn batteriet på nytt. Hvis du bruker nettadapteren for lading / nettadapteren, må du sørge for at den ikke står i stikkontakten.
- Bruk kun et oppladbart litium-ionbatteri EN-EL12 (inkludert). Lad opp batteriet ved hjelp av et kamera som støtter batterilading. For å utføre denne operasjonen, må du bruke nettadapteren for lading EH-71P (inkludert) og USB-kabelen UC-E21 (inkludert). Batteriladeren MH-65 (tilgjengelig separat) er også tilgjengelig for å lade batteriet uten bruk av et kamera.
- Prøv aldri å sette inn et batteri opp ned eller baklengs.
- Ikke kortslutt eller demonter batteriet, og ikke prøv å fjerne eller ødelegge isolasjonen eller dekket på batteriet.

- Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk varme.
- Batteriet må ikke senkes ned i vann eller utsettes for vann.
- Legg batteriet i en plastpose e.l. for à isolere polen før du frakter det. Batteriet må ikke transporteres eller oppbevares sammen med metallgjenstander, for eksempel halsbånd eller hårnåler.
- Batteriet er mer utsatt for lekkasje når det er helt utladet. For å unngå skader på kameraet må du passe på å ta batteriet ut av kameraet når det er utladet.
- Avbryt bruken øyeblikkelig hvis du merker at batteriet har blitt misfarget, deformert eller endret på andre måter.
- Hvis du får batterivæske fra skadede batterier på klærne eller huden, skyller du øyeblikkelig av med rikelige mengder vann.

Følg de følgende forholdsregnelen når du håndterer nettadapteren for lading

- Hold produktet tørt. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i brann eller elektrisk støt.
- Støv på eller i nærheten av metalldelene på støpselet bør fjernes med en tørr klut. Fortsatt bruk kan forårsake brann.
- Ikke rør støpselet eller gå nær nettadapteren for lading i tordenvær. Manglende etterlevelse av denne forholdsregelen kan medføre elektrisk støt.

- Ikke skad, modifiser, trekk hardt i eller bøy USB-kabelen. Heller ikke plasser den under tunge gienstander eller utsett den for varme eller flammer. Hvis isolasjonen skades og metalltrådene stikker ut, tar du den til et Nikon verksted for inspeksjon. Hvis du ikke følger disse forholdsreglene, kan dette resultere i brann eller elektrisk støt.
- Ikke berør støpselet eller nettadapteren for lading med våte hender. Manglende etterlevelse av denne regelen kan medføre elektrisk støt
- Ikke bruk reiseadaptere eller adaptere som er laget for å konvertere fra en spenning til en annen, eller likestrøms-tilvekselstrøms-adaptere. Manglende etterlevelse av denne forholdsregelen kan skade produktet eller føre til overoppheting eller brann.

A Bruk de riktige kablene

Når du kobler kabler til inn- og utkontaktene, må du bare bruke kabler som leveres eller selges av Nikon for dette formålet, for å overholde produktbestemmelsene.

\Lambda Vær forsiktig når du håndterer bevegelige deler

Vær forsiktig slik at du ikke klemmer fingre eller andre gjenstander i objektivet eller andre bevegelige deler.

M Hvis du fyrer av blitsen i kort avstand fra motivets øyne, kan den forårsake midlertidig synssvekkelse

Blitsen bør være minst 1 m fra motivet. Du bør være spesielt forsiktig når du fotograferer småbarn.

\Lambda Ikke bruk blitsen når blitsvinduet berører en person eller en gjenstand

Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan dette resultere i brannsår eller brann

\Lambda Slå av kameraet når du flyr eller er på et sykehus

Slå av strømmen mens du sitter på et fly under letting eller landing. Før du går ombord på et fly, setter du funksjonen for lagring av stedsdata til AV. Avslutt loggregistrering. Ikke bruk funksjoner for trådløst nettverk mens du er i luften. Følg sykehusets regler angående bruk av kamera. De elektromagnetiske bølgene som sendes ut av dette kameraet, kan forstyrre flyets elektroniske systemer eller sykehusets instrumenter. Hvis du bruker et Eye-Fi-kort, må du ta det ut av kameraet før du går ombord på et fly eller går inn på et sykehus.

Merknader

Melding til forbrukere i Europa

FORHOLDSREGLER

EKSPLOSJONSFARE DERSOM BATTERI BYTTES MED FEIL TYPE.

KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.

Dette symbolet angir at elektrisk og elektronisk utstyr skal kasseres separat. Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land:



- Dette produktet skal behandles som spesialavfall og kastes ved en miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen med husholdningsavfall.
- Separat kassering og resirkulering hielper til med å konservere naturlige ressurser og med å forhindre negative konsekvenser for menneskelig helse og miljøet, hvilket ukorrekt avhending kan resultere i.
- Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene som har ansvaret for avfallshåndtering.

Dette symbolet betyr at batteriet skal kasseres separat.



Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land:

- Alle batterier er, uavhengig av om de er merket med dette symbolet, beregnet for separat kassering ved et passende innsamlingssted. Ikke kast dette batteriet sammen med husholdningsavfall.
- Hvis du vil ha mer informasjon, ٠ kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene som har ansvaret for avfallshåndtering.

<Viktig> Om stedsdatafunksjoner (GPS/GLONASS, elektronisk kompass)

Kameraets kart-/stedsnavndata

Før du bruker stedsdatafunksjonene, må du lese "BRUKERLISENSAVTALE FOR KARTDATA OG STEDSNAVNDATA" (🌽 19) og samtykke i vilkårene.

- Kart- og stedsnavninformasjon (Interessepunkter: POI) er per april 2013. Kartog stedsnavnsinformasjonen oppdateres ikke.
- Geologiske formasjoner vises forenklet i henhold til kartets målestokk. Kartets målestäkk og stedsdataenes detaljnivå varierer, avhengig av land og region. Derfor kan de geologiske formasjonene som vises, avvike fra de faktiske formasjonene. Kartene og informasjonen om stedsnavn må kun brukes som en veiledning.
- Detaljert kartdata og stedsnavnsinformasjon (Interessepunkter: POI) for Folkerepublikken Kina ("Kina") og Republikken Korea finnes ikke for COOLPIX S9700.

Om funksjoner for lagring av stedsdata og loggregistrering

 Når Lagre stedsdata i Alternativer for stedsdata i menyen for alternativer for stedsdata er slått På eller under loggregistrering, fortsetter funksjoner for lagring av stedsdata og loggregistreringsfunksjonen å virke selv etter at kameraet er slått av (\$\Begin{bmatrix} 386\$).

De elektromagnetiske bølgene som kameraet avgir, kan forstyrre det elektroniske systemet på flyet eller instrumentene på sykehuset. Når bruk av kamera er forbudt eller begrenset under avgang og landing med fly eller på et sykehus, må du sette **Lagre stedsdata** til **Av** og deretter slå av kameraet.

 Et individ kan identifiseres fra stillbilder eller filmer som har blitt lagret med stedsdata. Vær forsiktig når du overfører stillbilder eller filmer som er lagret med stedsdata, eller loggfiler til en tredjepart eller laster dem opp til et nettverk, f.eks. Internett, hvor offentligheten kan se dem. Sørg for å lese "Kassering av datalagringsenheter" (□vi).

Om måleenhetsfunksjoner

COOLPIX S9700 er et kamera. Ikke bruk dette kameraet som en navigasjonsenhet eller et måleinstrument.

- Informasjonen (som f.eks. retning) som måles av kameraet, er kun veiledende. Ikke bruk denne informasjonen til navigering av fly, bil eller mennesker eller til landmåling.
- Når du bruker kameraet under fjellklatring eller fotturer, må du sørge for å ta med et eget kart, en navigasjonsenhet eller et måleinstrument.

Bruke kameraet i utlandet

 Før du tar kameraet med stedsdatafunksjoner med til utlandet på reise, må du ta kontakt med reisebyrået eller ambassaden til landet du besøker, for å sjekke om det finnes bruksrestriksjoner.
 Du kan for eksempel ikke registrere stedsdatalogger uten tillatelse fra regjeringen i Kina.

Still inn Lagre stedsdata på Av.

• Stedsdataene fungerer kanskje ikke korrekt i Kina og på grensen mellom Kina og nabolandene (per desember 2013).

Wi-Fi (trådløst LAN-nettverk)

Dette produktet er kontrollert av eksportadministrasjonsreguleringer i USA, og du må innhente tillatelse fra myndighetene i USA hvis du eksporterer eller videreeksporterer dette produktet til et hvilket som helst land som USA har et eksportforbud av varer til. Eksportforbudet gjelder for følgende land: Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan og Syria. Siden listen med disse landene kan bli endret, må du kontakte det amerikanske handelsdepartementet for oppdatert informasjon.

Restriksjoner for trådløse enheter

Den trådløse radiosenderen og -mottakeren i dette produktet overholder trådløsreguleringer i salgslandet og er ikke for bruk i andre land (produkter kjøpt i EU eller EFTA kan brukes hvor som helst innenfor EU og EFTA). Nikon påtar seg ikke erstatningsansvar for bruk i andre land. Brukere som er usikre på det opprinnelige salgslandet bør ta kontakt med deres lokale Nikon-servicesenter eller Nikonautoriserte servicerepresentant. Denne begrensningen gjelder kun trådløs operasjon og ikke for annen bruk av produktet.

Samsvarserklæring (Europa)

Nikon Corporation, erklærer herved at COOLPIX S9700 oppfyller de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. Samsvarserklæringen kan sees på http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_S9700.pdf.

Forholdsregler ved bruk av radiooverføringer

Alltid husk at radiooverføring eller mottak av data kan fanges opp av tredjeparter. Legg merke til at Nikon ikke er ansvarlig for data- eller informasjonslekkasjer som kan skje under dataoverføring.

Administrering av personlig informasjon og ansvarsfraskrivelse

- Brukerinformasjon registrert og konfigurert på produktet, inkludert innstillinger for trådløs LAN-tilkobling og annen personlig informasjon, er utsatt for endring og tap som følge av driftsfeil, statisk elektrisitet, uhell, feilfunksjon, reparasjon eller annen håndtering. Du må alltid oppbevare egne kopier av viktig informasjon. Nikon er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte skader eller tapte inntekter som følge av endring eller tap av innhold som ikke skyldes Nikon.
- Før du kasserer dette produktet eller gir det videre til en annen eier, bør du utføre Gjenoppr. standardinnst. i menyen for Wi-Fi-alternativer (3089) for å slette all brukerinformasjon som er registrert og konfigurert med produktet, inkludert tilkoblingsinnstillinger for trådløs LAN og annen personlig informasjon.

Innholdsfortegnelse

Innledning	ii
Les dette først	ii
Om denne håndboken	iii
Informasjon og forholdsregler	
For din sikkerhet	vii
ADVARSLER	vii
Merknader	x
<viktig> Om stedsdatafunksjoner</viktig>	
(GPS/GLONASS, elektronisk kompass)	xi
Wi-Fi (trådløst LAN-nettverk)	xiii
Kameradelene	1
Kamerahuset	1
Feste bærestroppen	
Bruke menyer (MENU-knappen)	4
Skjermen	6
Opptaksfunksjon	6
Avspillingsmodus	8
Grunnleggende om opptak og avspilling	
Forberedelse 1 Sette inn batteriet	10
Forberedelse 2 Lade opp batteriet	12
Forberedelse 3 Sette inn et minnekort	
Internminne og minnekort	
Forberedelse 4 Stille inn visningsspråk, dato og klokkeslett	16
Trinn 1 Slå på kameraet	20
Trinn 2 Velge opptaksfunksjon	22
Tilgjengelige opptaksfunksjoner	
Trinn 3 Komponere et bilde	
Bruke zoom	
Trinn 4 Fokusere og ta bildet	26
Utløseren	
Trinn 5 Avspilling av bilder	28
Trinn 6 Slette bilder	

Opptaksfunksjoner	
Auto)-modus	31
Motivprogram (motivtilpasset opptak) Tips og merknader	
Spesialeffekter (bruke effekter når du fotograferer)	41
Funksjonene P , S , A og M (angi eksponeringen for opptak)	43
Bruke hurtigeffekter	44
Kontrollområdet for lukkertiden	48
Funksjoner som kan angis ved hjelp av multivelgeren	49
Bruke blitsen	50
Bruke selvutløseren	53
Bruke makromodus	54
Justere lysstyrke (eksponeringskompensasjon), livaktighet og nyanse	
(kreativ glideskala)	55
Justere lysstyrken (eksponeringskompensasjon)	58
Standardinnstillinger	59
Funksjoner som kan stilles inn med MENU-knappen (opptaksmeny)	61
Tilgjengelige alternativer på opptaksmenyen	62
Funksjoner som ikke kan brukes samtidig	64
Fokusere	68
Bruke målsøkende AF	68
Bruke ansiktsgjenkjenning	69
Bruke mykere hudtoner	70
Motiver som ikke er egnet for autofokus	70
Fokuslås	71
Avspillingsfunksjoner	72
Avspillingszoom	72
Miniatyrayspilling og kalendervisning	73
Funksjoner som kan stilles inn med MENU-knappen (avspillingsmeny)	74
Opptak og avspilling av filmer	76
Ta onn filmer	76
Funksioner som kan stilles inn med MENU -knappen (filmmenv)	80
Spille av filmer	81

Generelle kamerainnstillinger	83
Funksjoner som kan stilles inn med MENU-knappen (oppsettsmeny)	83
Bruke stedsdatafunksjon / Vise kart	85
Starte stedsdatalagring	85
Vise kart	88
Når du bruker opptaksfunksjon	88
Når du bruker avspillingsfunksjon	
Funksjoner som kan stilles inn med MENU-knappen (meny for altern. for	
stedsdata)	91
Bruke Wi-Fi-funksjonen	
(trådløst LAN-nettverk)	
Funksjoner som kan utføres med Wi-Fi	
Take Photos (Ta bilder)	
View Photos (Vis bilder)	
Installere programvaren på smartenheten	
Koble smartenheten til kameraet	
Koble kameraet til en TV, datamaskin eller skriver	
Tilkoblingsmetoder	
Bruke ViewNX 2	
Installere ViewNX 2	
Overføre bilder til datamaskinen	
Vise bilder	101
Referanseseksjon	6-6 1
Bruke lettvint panorama (opptak og avspilling)	
Ta bilder med lettvint panorama	🏍2
Vise bilder som er tatt med lettvint panorama	6-6 4
Modus for favorittbilder	🍋 5
Legge bilder til album	🏍5
Spille av bilder i album	🏍6
Slette bilder fra album	 66 7
Endre ikonet for favorittalbum	🏍8
Automatisk sorteringsmodus	🏍 9
Vis etter dato-modus	🏍 10

Vise og slette bilder som er tatt i en serie (sekvens)	6- 011
Vise bilder i en sekvens	6-6 11
Slette bilder i en sekvens	6-6 12
Redigere stillbilder	ð ð 13
Før du redigerer bildene	6-6 13
Hurtigeffekter: Endre nyanse eller stemning	66 14
Rask retusjering: Forbedre kontrast og metning	6-0 15
D-Lighting: Forbedre lysstyrke og kontrast	6-0 15
Korreksjon av rød øyerefleks: Korrigere rød øyerefleks med blitsen	66 16
Skjønnhetsretusjering: Forbedre menneskeansikt	6-6 17
Lite bilde: Redusere størrelsen på et bilde	6-6 18
Beskjæring: Lage en beskåret kopi	6-6 19
Koble kameraet til en TV (vise bilder på en TV)	ð ð 20
Koble kameraet til en skriver (Direct Print)	6- 021
Koble kameraet til en skriver	6 22
Skrive ut enkeltbilder	6 23
Skrive ut flere bilder	6 25
Redigere filmer	ð - ð27
Trekke ut kun en bestemt del av en film	6-6 27
Lagre et bildefelt fra en film som et stillbilde	6-6 28
Vanlige opptaksalternativer (bildekvalitet og bildestørrelse)	ð - ð29
Bildekvalitet	6-6 29
Bildestørrelse	0-0 30
Opptaksmenyen (P-, S-, A- eller M-modus)	0-031
Hvitbalanse (justere nyanse)	0-0 31
Lysmåling	60 33
Kontinuerlig opptak	0-0 34
ISO-følsomhet	00 37
AF søkefeltfunksjon	60 38
Autofokus-modus	0-0 41
Hurtigeffekter	60 41
Forhåndsvisning av M-eksponering	66 42
Menyen for smart portrett	6-0 43
Mykere hudtoner	60 43
Smilutiøser	0 044
Blunkefilter	0-0 45
Avspillingsmenyen	0-046
Utskriftsordre (lage en DPOF utskriftsordre)	6 46
Lysplidefremvisning	0 7049
Beskytt	0 50
KOTER DIIDE	0-051

Talebeskjed	66 52
Kopi (kopiere mellom internminne og minnekort)	66 53
Sekvensvisningsalternativer	6-6 54
Velg hovedbilde	6-6 54
Filmmenyen	60 55
Filmalternativer	6 55
Åpne med HS-opptak	6-6 59
AF søkefeltfunksjon	6-6 59
Autofokus-modus	66 60
Film VR	66 61
Vindstøyreduksjon	66 62
Bildefrekvens	66 62
Oppsettsmeny	6 63
Velkomstskjerm	66 63
Tidssone og dato	6-6 64
Skjerminnstillinger	66 66
Datomerking (skriv ut dato og tid)	66 68
Foto VR	66 69
Bevegelsessensor	6-6 70
AF-hjelp	6-6 70
Digital zoom	6-6 71
Lydinnstillinger	6-6 72
Auto av	6-6 72
Formater minne/formater kort	6-6 73
Språk/Language	6-0 74
TV-innstillinger	6-0 74
Lading via datamaskin	6 75
Blunkevarsel	66 76
Eye-Fi-opplastning	6-0 77
Nullstill alle	6-6 78
Firmware-versjon	6-6 78
Menyen for stedsdataalternativer	ð - ð79
Alternativer for stedsdata	6-6 79
Avstandsenheter	66 80
Beregn avstand	6-0 81
Interessepunkter (POI) (Registrere og vise stedsnavnsinformasjon)	6 82
Opprett logg (registrer loggen for bevegelsesinformasjon)	6-6 83
Vis logg	6 85
Still klokke fra satellitt	66 86
Elektronisk kompass	6-6 87

Menyen for Wi-Fi-alternativer	6 89
Feilmeldinger	ð - ð91
Filnavn	6 96
Ekstrautstyr	ð - ð97

Batteriet	🏹-3
Nettadapter for lading	ö -4
Minnekort	
Rengjøring og oppbevaring	Ö-6
Rengjøring	ö -6
Oppbevaring	
Feilsøking	Ö-8
BRUKERLISENSAVTALE FOR KARTDATA OG STEDSNAVNDATA	🍎 19
Spesifikasjoner	Ø-25
Godkjente minnekort	
Stikkordregister	Ö ⁻ 32

Kameradelene

Kamerahuset





¹ Også kalt to "skjermen" i denne bruksanvisningen.

² Også omtalt som "multivelgeren" i denne bruksanvisningen.

Feste bærestroppen



Bruke menyer (MENU-knappen)

Naviger i menyene ved hjelp av multivelgeren og @-knappen.

Trykk på **MENU**-knappen.

• Menyen vises.



1

2 Trykk på ◀ på multivelgeren.

 Gjeldende menyikon er gulfarget.





Menyikoner

3 Velg ønsket menyikon.

- Menyen endres.
- Du kan også velge menyikoner ved å dreie på multivelgeren.





4 Trykk på 🛞-knappen.

 Menyalternativene blir tilgjengelige.



	Velkomstskjerm	
	Tidssone og dato	
	Skjerminnstillinger	
	Datomerking	
	Foto VR	
ų	Bevegelsessensor	
-	AF-hielp	



7 Velg en innstilling.

 Du kan også velge innstillinger ved å dreie på multivelgeren.





8 Trykk på 🛞-knappen.

- Innstillingen du valgte brukes.
- Trykk på MENU-knappen når du er ferdig med menyen.



Om innstilling av menyalternativer

- Enkelte menyalternativer kan ikke innstilles, avhengig av gjeldende opptaksfunksjon eller kameraets tilstand. Utilgjengelige alternativer er nedtonet og kan ikke velges.
- Når du viser en meny, kan du bytte til opptaksfunksjon ved å trykke på utløseren eller ● (*\not filmopptak)-knappen.

Kameradelene

Skjermen

Informasjonen som vises på skjermen under opptak og avspilling, endres avhengig av kameraets innstillinger og brukstilstand.

Informasjonen vises som standard når kameraet først slås på og når du bruker kameraet, og slås av etter noen få sekunder (når **Bildeinfo** settes til **Autoinfo** i **Skjerminnstillinger** (C183)).

Opptaksfunksjon



1	Opptaksfunksjon22, 23
2	Blitsfunksjon50
3	Makromodus54
4	Zoomindikator25, 54
5	Fokusindikator26
6	Filmalternativer (filmer med normalhastighet)
7	Filmalternativer (HS-filmer)
8	Bildekvalitet
9	Bildestørrelse
10	Lettvint panorama
11	Ikon for bildestabilisering 80, 83
12	Bevegelsessensor-ikon83
13	Vindstøyreduksjon80
14	Eksponeringskompensasjonsverdi
15	Gjenværende tid for filmopptak
15 16	Gjenværende tid for filmopptak 76 Antall gjenværende eksponeringer (stillbilder)
15 16 17	Gjenværende tid for filmopptak 76 Antall gjenværende eksponeringer (stillbilder)20 Indikator for internminne20
15 16 17 18	Gjenværende tid for filmopptak 76 Antall gjenværende eksponeringer (stillbilder)20 Indikator for internminne20 Blenderåpningsverdi27,43
15 16 17 18 19	Gjenværende tid for filmopptak 76 Antall gjenværende eksponeringer (stillbilder)20 Indikator for internminne20 Blenderåpningsverdi27,43 Fokusområde (målsøkende AF)
15 16 17 18 19 20	Gjenværende tid for filmopptak 76 Antall gjenværende eksponeringer (stillbilder) 20 Indikator for internminne 20 Blenderåpningsverdi 27, 43 Fokusområde (målsøkende AF) 62, 68 Fokusområde (for manuell eller midten) 62, 71
15 16 17 18 19 20 21	Gjenværende tid for filmopptak 76 Antall gjenværende eksponeringer (stillbilder) 20 Indikator for internminne 27, 43 Fokusområde (målsøkende AF) 62, 68 Fokusområde (for manuell eller midten) 62, 71 Fokusområde (ansiktsgjenkjenning, kjæledyrgjenkjenning)
15 16 17 18 19 20 21	Gjenværende tid for filmopptak
15 16 17 18 19 20 21 22	Gjenværende tid for filmopptak 76 Antall gjenværende eksponeringer (stillbilder)
15 16 17 18 19 20 21 22 23	Gjenværende tid for filmopptak 76 Antall gjenværende eksponeringer (stillbilder) 20 Indikator for internminne 20 Blenderåpningsverdi 27, 43 Fokusområde (målsøkende AF) 62, 68 Fokusområde (for manuell eller midten) 62, 71 Fokusområde (ansiktsgjenkjenning, kjæledyrgjenkjenning) 38, 39, 62, 69 Fokusområde (for følg motivet) 62, * Måleområde for sentrumsdominert lysmåling 62
15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24	Gjenværende tid for filmopptak 76 Antall gjenværende eksponeringer (stillbilder) 20 Indikator for internminne 20 Blenderåpningsverdi 27, 43 Fokusområde (målsøkende AF) 62, 68 Fokusområde (for manuell eller midten) 62, 71 Fokusområde (ansiktsgjenkjenning, kjæledyrgjenkjenning) 38, 39, 62, 69 Fokusområde (for følg motivet) 62, * 040 Måleområde for sentrumsdominert lysmåling 62 Lukkertid 27, 43

25	ISO-følsomhet62
26	 (a) Indikator for batterinivå20 (b) Indikator for tilkobling av nettadapter for lading
27	Datomerking83
28	Reisemålikon 🖚 65
29	Indikator for "dato ikke angitt" 16
30	Eye-Fi kommunikasjonsindikator
31	Wi-Fi kommunikasjonsindikator 93
32	Loggvisning91
33	Stedsdatamottak
34	Hvitbalansemodus62
35	Mykere hudtoner63
36	Nyanse
37	Livaktighet57
38	Ikon for hurtigeffekter44,62
39	Serieopptak62
40	Blunkefilterikon63
41	Håndholdt/på stativ
42	Motlys (HDR)
43	Selvutløserindikator53
44	Smilutløser63
45	Automatisk utløser
46	Kompassvisning92 (a) Retningsmåler (b) Kompass
47	Stedsnavninformasjon (POI-informasjon)87
48	Eksponeringsindikator 46

Kameradelene

7

Avspillingsmodus



1	Album i favorittbildemodus 🏍 5
2	Kategori i automatisk sorteringsmodus 🏍 9
3	Ikonet Vis etter dato 🖚 10
4	Beskytt
5	Sekvensvisning (når Enkeltbilder er valgt)75, 🍽 54
6	Utskriftsordre
7	Talebeskjed
8	Skjønnhetsretusjering 74, 🏍 17
9	Hurtigeffekter28, 44, 🏍 14
10	Ikon for D-Lighting
11	Ikon for rask retusjering
12	Korreksjon av rød øyerefleks
13	Indikator for internminne20
14	(a) Gjeldende bildenummer/ totalt antall bilder(b) Filmlengde
15	Bildekvalitet
16	Bildestørrelse 62, 🏍 30
17	Lettvint panorama

18	Filmalternativer
19	Lydstyrkeindikator81, 🏍 52
20	Ikon for lite bilde74, 🏍 18
21	Beskjæring72, 🏍 19
22	Veiledning for hurtigeffekter 28
23	Veiledning for avspilling av lettvint panorama
	Veiledning for filmavspilling81
24	Opptakstidspunkt
25	Opptaksdato
26	 (a) Indikator for batterinivå20 (b) Indikator for tilkobling av nettadapter for lading
27	Filnummer og -type 🖚 96
28	Eye-Fi kommunikasjonsindikator
29	Indikator for lagrede stedsdata
30	Kompassvisning (kompass)92
31	Stedsnavninformasjon (POI-informasjon)

Grunnleggende om opptak og avspilling

Forberedelse 1 Sette inn batteriet

1 Åpne dekselet til batterikammeret/ minnekortsporet.



2 Sett inn batteriet.

- Skyv den oransje batterilåsen i pilens retning (①), og sett batteriet på plass (②).
- Batteriet låses på plass når det settes inn riktig.





Kameraet kan bli skadet hvis batteriet settes inn opp-ned eller baklengs.

3 Lukk dekselet til batterikammeret/ minnekortsporet.





Fjerne batteriet

Slå av kameraet og sørg for at strømforsyningslampen og skjermen har slått seg av, og åpne deretter dekselet til batterikammeret/minnekortsporet. Flytt den oransje batterilåsen i pilens retning (①) for å løse ut batteriet (②).



Advarsel om høy temperatur

Kameraet, batteriet og minnekortet kan være varme rett etter at kameraet har vært brukt.

Forberedelse 2 Lade opp batteriet

1 Klargjøre den medfølgende nettadapteren for lading.

Hvis en universaladapter* følger med kameraet, fester du universaladapteren til pluggen på nettadapteren for lading. Skyv universaladapteren hardt på plass til den sitter godt. Når de to er koblet sammen, kan du skade universaladapteren hvis du forsøker å fjerne den med makt.

* Universaladapterens form varierer i henhold til landet eller regionen hvor kameraet ble kjøpt.





Dette trinnet kan hoppes over hvis universaladapteren leveres permanent festet til nettadapteren.

2 Sørg for at batteriet er satt inn i kameraet, og koble deretter kameraet til nettadapteren for lading i rekkefølgen ① til ③.

- La kameraet være avslått.
- Kontroller at kontaktene har riktig retning. Pass på at du setter kontaktene rett inn og trekker dem rett ut når du kobler dem til eller fra.

Merknader

Den eneste USB-kabelen som skal brukes er UC-E21. Bruk av andre USB-kabler enn UC-E21 kan føre til overoppheting, brann eller elektrisk støt.



• Ladelampen blinker langsomt grønt for å vise at batteriet lades opp.

Ladelampe	Beskrivelse
Blinker langsomt (grønt)	Batteriet lader.
Av	Når ladingen er fullført, slutter ladelampen å blinke grønt og slås av. Det tar omlag 2 timer og 20 minutter å lade opp et helt utladet batteri.
Blinker raskt (grønt)	 Romtemperaturen passer ikke til lading. Lad batteriet innendørs ved en romtemperatur mellom 5 °C og 35 °C. Enten er USB-kabelen eller nettverksadapteren for lading ikke riktig koblet til, eller så er det noe galt med batteriet. Koble fra USB-kabelen eller nettadapteren for lading, og koble til på nytt. Du må eventuelt skifte batteri.

3 Koble nettadapteren for lading fra strømuttaket, og koble deretter fra USB-kabelen.

Om lading

Du må ikke under noen omstendighet bruke en nettadapter av et annet merke eller modell enn nettadapteren for lading EH-71P, og ikke bruke en kommersielt tilgjengelig USB-nettadapter eller batterilader for en mobiltelefon. Hvis du ikke overholder denne forholdsregelen, kan det føre til overoppheting eller skade på kameraet.

Lading ved bruk av datamaskin eller batterilader

- Du kan også lade batteriet ved å koble kameraet til en datamaskin (🎞 96, 🏍 75).
- Du kan bruke batterilader MH-65 (selges separat 🗢 97) til å lade batteriet uten å bruke kameraet.

Forberedelse 3 Sette inn et minnekort

1 Slå av kameraet og åpne dekselet til batterikammeret/minnekortsporet.

2 Sett inn minnekortet.

Skyv inn minnekortet til det klikker på plass.



Hvis du setter inn minnekortet opp-ned eller baklengs, kan kameraet og minnekortet bli skadet.

Første gang du setter inn et minnekort som har blitt brukt i en annen enhet, i dette kameraet, må du passe på å formatere det med dette kameraet. Sett kortet inn i

3 Lukk dekselet til batterikammeret/ minnekortsporet.












Grunnleggende om opptak og avspilling

Ta ut minnekort

Slå av kameraet og sørg for at

strømforsyningslampen og skjermen har slått seg av, og åpne deretter dekselet til batterikammeret/ minnekortsporet.

Trykk minnekortet forsiktig inn i kameraet (1) for å løse kortet delvis ut (2).

Advarsel om høy temperatur

Kameraet, batteriet og minnekortet kan være varme rett etter at kameraet har vært brukt.

Internminne og minnekort

Kameradata, inkludert bilder og filmer, kan lagres enten i kameraets internminne eller på et minnekort. Ta ut minnekortet først hvis du vil bruke kameraets internminne.



Forberedelse 4 Stille inn visningsspråk, dato og klokkeslett

Skjermen for språkvalg og skjermen for innstilling av dato og tid på kameraklokken vises første gang kameraet slås på.

- Hvis du går ut av menyen uten å stille inn dato og tid, blinker and når opptaksskjermen vises.
- 1 Trykk på strømbryteren for å slå på kameraet.



2 Bruk ▲▼ på multivelgeren for å velge ønsket språk og trykk på [®]-knappen.





3 Velg Ja og trykk på ®-knappen.



 Trykk ▲ for å aktivere sommertid. Når sommertidsfunksjonen er aktivert, vises 🎕 over kartet. Trykk på ▼ for å slå av sommertidsfunksjonen.

5 Velg datoformat og trykk på







Dato og tid

15.05.2014

15 30

Ŷ

6 Still inn dato og tid, og trykk på

- Velg et felt: Trykk på ◀► (endrer mellom **D**, M, Å, t og m).
- Rediger dato og tid: Trykk på ▲▼. Du kan også angi dato og klokkeslett ved å dreie på multivelgeren.
- Bekreft innstillingen: Velg m-feltet og trykk på 🛞-knappen.

7 Velg Ja og trykk på @-knappen.

 Når innstillingene er ferdige, går objektivet ut og kameraet går over til opptaksmodus.



🖉 Endre språkinnstillingen og dato- og tidsinnstillingen

- Du kan aktivere eller deaktivere sommertid i Y oppsettsmenyen ved å velge Tidssone og dato etterfulgt av Tidssone. Aktivering av sommertid stiller klokken én time fram, og deaktivering stiller klokken én time tilbake.

Klokkebatteriet

- Kameraklokken drives av et innebygd reservebatteri.
 Reservebatteriet lades opp når hovedbatteriet er satt inn i kameraet, eller når kameraet er koblet til en nettadapter (ekstrautstyr), og kan drive klokken i flere dager etter ca. 10 timers lading.
- Hvis kameraets reservebatteri blir utladet, vises skjermen for innstilling av dato og tid når kameraet slås på. Still inn dato og tid igjen. Se trinn 3 (¹¹16) av "Forberedelse 4 Stille inn visningsspråk, dato og klokkeslett" hvis du vil ha mer informasjon.

🖉 Merking av opptaksdato på utskrevne bilder

- Du kan merke opptaksdatoen permanent på bilder i det de tas ved å stille inn **Datomerking** i oppsettsmenyen (🎞 83).
- Hvis du vil at opptaksdatoen skal skrives ut uten å bruke Datomerking-innstillingen, skriver du ut ved hjelp av den medfølgende ViewNX 2-programvaren (¹⁹98).



Trinn 1 Slå på kameraet

1 Trykk på strømbryteren.

- Skjermen slås på.
- Trykk på strømbryteren for å slå av kameraet igjen.
- Legg merke til at strømbryteren aktiveres noen sekunder etter at batteriet er satt inn. Vent noen sekunder før du trykker på strømknappen.



2 Kontroller indikatoren for batterinivå og antall gjenværende eksponeringer.



Indikator for batterinivå

Skjermvisning	Beskrivelse		
	Batterinivået er høyt.		
	Batterinivået er lavt.		
 Batteriet er tomt. 	Kameraet kan ikke ta bilder. Lad opp batteriet.		

Antall gjenværende eksponeringer

Antallet bilder som kan tas, vises.

 In vises når det ikke er satt inn noe minnekort i kameraet, og bilder lagres i internminnet.

Funksjonen Automatisk avstengning



- Tiden som går før kameraet går inn i beredskapsstilling, er ca. 1 minutt. Tiden kan endres ved hjelp av **Auto av**-innstillingen i oppsettsmenyen (D283).
- Mens kameraet er i beredskapsstilling, slås skjermen på igjen hvis du utfører en av følgende handlinger:
 - Trykk på strømbryteren, utløseren, 🗩-knappen eller 🗨 (MR filmopptak)-knappen.
 - Drei modushjulet.
- Mens nettadapteren for lading er koblet til kameraet, slås skjermen på igjen hvis du trykker på strømbryteren.

Kameraet slås av hvis du betjener utløseren, modushjulet, ▶-knappen eller

● (▶ filmopptak)-knappen.

Trinn 2 Velge opptaksfunksjon

Drei modushjulet for å velge opptaksfunksjon.

• 🖸 (auto)-modus brukes i dette eksemplet. Drei modushjulet til 🖸.



Tilgjengelige opptaksfunksjoner

D	Automodus	III 31
	Brukes for generelle opptak.	
SCENE	Motivprogram	11 32
	Kamerainnstillinger er optimert i henhold til motivet du velger. Når du bruker automatisk motivvalg, velger kameraet automatisk optimale motivvalget når du komponerer et bilde. Dette gjør det lettere å ta bilder med innstillinger som passer til motivet.	det enda
::	Smart portrett	11 39
	Kameraet registrerer smilende ansikter og utløser lukkeren autom	natisk.
EFFECTS	Spesialeffekter	4 1
	Effekter kan legges til i bilder under opptak.	
P-, S-, A	-, M -modus	4 3

Velg disse funksjonene for bedre kontroll med lukkertid og blenderåpningsverdi.

Trinn 3 Komponere et bilde

1 Hold kameraet stødig.

- Hold fingre og andre objekter bort fra objektivet, blitsen, AF-lampen, mikrofoner og høyttaleren.
- Når du tar bilder i portrettformat (høydeformat), snur du kameraet slik at blitsen er over objektivet.





2 Komponer bildet.



🖉 Ved bruk av stativ

- Vi anbefaler å bruke stativ for å stabilisere kameraet i følgende situasjoner.
 - Ved opptak i svak belysning
 - Ved opptak med blitsmodus (🛄 52) stilt inn på 🛞 (av)
 - Når du bruker teleobjektivinnstillingen
- Når du bruker stativ til å stabilisere kameraet under opptak, setter du Foto VR på Av i oppsettsmenyen (¹83) for å forhindre eventuelle feil forårsaket av denne funksjonen.

Bruke zoom

Når du flytter zoomkontrollen, endres zoomens objektivposisjon.

- Slik zoomer du nærmere motivet: Skyv mot T (teleobjektiv)
- Slik zoomer du ut for å vise et større område: Skyv mot **W** (vidvinkel) Når kameraet slås på, går zoomposisjonen til maksimal vidvinkelposisjon.
- En zoomindikator vises øverst på opptaksskjermen når zoomkontrollen skyves.
- Digital zoom, som gjør at du kan forstørre motivet videre opp til ca. 4x maksimalt





optisk zoomforhold, kan aktiveres ved å skyve og holde zoomkontrollen mot **T** når kameraet zoomes inn til maksimal optisk zoomposisjon.

Ø Om digital zoom

Zoomindikatoren blir blå når digital zoom er aktivert, og blir gul når zoomforstørrelsen økes ytterligere.

- Zoomindikatoren er blå: Bildekvalitet er ikke tydelig redusert ved bruk av Dynamic Fine Zoom.
- Zoomindikatoren er gul: Bildekvaliteten er betydelig redusert.
- Indikatoren forblir blå over et bredere område når bildestørrelsen er mindre

Trinn 4 Fokusere og ta bildet

1 Trykk utløseren halvveis ned.

- Hvis fokusområdet eller fokusindikatoren blinker rødt, kan ikke kameraet fokusere. Endre komposisjonen, og prøv å trykke utløseren halvveis inn igjen.

2 Trykk utløseren helt inn uten å løfte fingeren.







Utløseren

Trykke utløseren halvveis ned



For å stille inn fokus og eksponering (lukkertid og blenderåpningsverdi), trykker du lett på utløseren til du føler litt motstand. Fokus og eksponering forblir låst mens utløseren

Fokus og eksponering forblir låst mens utløseren er trykket halvveis ned.

Trykke utløseren helt ned



Trykk utløseren helt ned for å utløse lukkeren og ta bilde.

lkke bruk kraft når du trykker på utløseren, da dette kan føre til kamerabevegelse og uklare bilder. Trykk forsiktig på knappen.

Om lagring av bilder og opptak av filmer

Indikatoren som viser antall gjenværende eksponeringer, eller indikatoren som viser maks. filmlengde, blinker mens bilder lagres eller mens en film tas opp. *Ikke åpne dekselet til batterikammeret/minnekortsporet eller ta ut batteriet eller minnekortet* mens en indikator blinker. Hvis dette gjøres, kan det føre til tap av data, eller skade på kameraet eller minnekortet.



- Hvis det er lite lys i motivet, aktiveres blitsen automatisk når du trykker utløseren havveis ned når blitsfunksjonen er stilt inn på \$ AUTO (auto, standardinnstilling). Blitsen avfyres når du trykker utløseren helt ned. Se "Bruke blitsen" (\$\$50) hvis du vil ha mer informasjon.
- Du senker blitsen ved å trykke den forsiktig ned. Senk blitsen når du ikke bruker kameraet.



Trinn 5 Avspilling av bilder

1 Trykk på ► (avspilling)knappen.

 Hvis du trykker inn og holder

 (avspilling)-knappen nede mens kameraet er slått av, slås kameraet på i avspillingsmodus.

2 Bruk multivelgeren til å velge et bilde som skal vises.

- Trykk og hold ▲▼◀▶ inne for å rulle raskt gjennom bildene.
- Du kan også velge bilder ved å dreie på multivelgeren.
- For å gå tilbake til opptaksfunksjonen trykker du på
 -knappen eller på utløseren.



Vis det forrige bildet



Vis det neste bildet



🖉 Om hurtigeffektfunksjonen

- Når III: III vises under avspilling på full skjerm, kan du trykke på III-knappen for å bruke en effekt på bildet.
- Når valgskjermen for effekter vises, kan du bruke
 på multivelgeren eller dreie den for å velge en effekt. Trykk deretter på @-knappen og velg
 Ja i bekreftelsesdialogboksen, fulgt av @knappen for å lagre bildet som en separat fil.



Se "Hurtigeffekter: Endre nyanse eller stemning" (🖚14) hvis du vil ha mer informasjon.

 Trykk på 面-knappen for å slette bildet som vises på skjermen.



- 2 Bruk ▲▼ på multivelgeren til å velge ønsket slettemetode, og trykk på ®-knappen.
 - For å gå ut uten å slette, trykker du på **MENU**-knappen.



3 Velg Ja og trykk på 🛞-knappen.

- Slettede bilder kan ikke gjenopprettes.



Grunnleggende om opptak og avspilling

Bruke skjermen for sletting av valgte bilder

Bruk ◀► på multivelgeren til å velge et blide som skal slettes, fulgt av ▲ for å vise m.

- Du kan angre valget ved på trykke på ▼ for å fjerne m/a.
- Flytt zoomkontrollen (⁽¹¹⁾) mot T (^Q) hvis du vil bytte til avspilling på full skjerm, eller mot W (^{ED}) hvis du vil bytte til miniatyravspilling.



2 Legg til ∰ på alle bilder du vil slette, og trykk deretter på 够-knappen for å bekrefte valget.

• En bekreftelsesdialogboks vises. Følg instruksjonene som vises på skjermen.

Slette bilder i en sekvens

- Hvis du trykker på m
 m
 -knappen og sletter et nøkkelbilde mens bare hovedbilder vises for bildesekvenser (□,75), slettes alle bildene i sekvensen, inkludert hovedbildet.

🖉 Slette siste bilde som er tatt når du står i opptaksfunksjon

Når du bruker opptaksfunksjonen, trykker du på ${\rm i}{\overline{{\bf m}}}$ -knappen for å slette det siste bildet som ble lagret.

Opptaksfunksjoner

🗖 (Auto)-modus

Brukes for generelle opptak.

 Når kameraet oppdager hovedmotivet, vises en gul ramme (fokusområde) rundt det (Målsøkende AF (¹⁶⁸)).



Funksjoner tilgjengelige i 🗖 (Auto)-modus

- Blitsfunksjon (🛄 50)
- Selvutløser (🛄 53)
- Makromodus (🖽 54)
- Eksponeringskompensasjon (DD58)
- Opptaksmeny (CC61)

Motivprogram (motivtilpasset opptak)

Når et motiv er valgt, optimeres kamerainnstillingene automatisk for det valgte motivet.



Trykk på **MENU**-knappen for å vise motivmenyen, og velge et motiv med multivelgeren.

SCENE	Automatisk motivvalg (standardinnstilling) (🎞 33)	e.	Nattlandskap (🛄 35) ¹
ĩ	Portrett	T	Nærbilde (🖽 35)
	Landskap ¹	۳٩	Mat (🛄 35)
×	Sport (CC 34) ²	≞	Museum (🖽 36) ²
*	Nattportrett (🎞 34)	۲	Fyrverkeri (🖽 36) ^{1, 3}
2	Fest/innendørs (🎞 34) ²		Svart/hvitt-kopi (🎞 36) ²
Ŷ	Strand ²		Motlys (CC 36) ²
8	Snø ²	П	Lettvint panorama (🎞 37)
::: :	Solnedgang ^{2, 3}	**	Kjæledyrportrett (🎞 38)
:	Skumring/soloppgang ^{1, 3}		

¹ Kameraet fokuserer på uendelig langt hold.

² Kameraet fokuserer på området i midten av bildet.

³ Vi anbefaler bruk av stativ, da lukkertiden er lang. Sett Foto VR på Av i oppsettmenyen (D83) når du bruker stativ til å stabilisere kameraet mens du tar bilder.

Vise en beskrivelse (hjelpinformasjon) for hvert motiv

Velg et motiv og flytt zoomkontrollen (\square 1) mot **T** (**?**) for å vise en beskrivelse av det motivet. Du kommer tilbake til den opprinnelige skjermen ved å flytte zoomkontrollen mot **T** (**?**) igjen.

Tips og merknader

M Automatisk motivvalg

 Når du retter kameraet mot motivet, velger kameraet automatisk det optimale motivprogrammet fra listen nedenfor og justerer opptaksinnstillingene etter dette.

ž*	Portrett (for å ta nærbilder av én eller to personer)
21	Portrett (for å ta portretter av tre eller flere personer, eller ta bilder med stor bakgrunnsstørrelse)
	Landskap
£]*	Nattportrett (for å ta nærbilder av én eller to personer)
ei	Nattportrett (for å ta portretter av tre eller flere personer, eller ta bilder med stor bakgrunnsstørrelse)
•	Nattlandskap
	Nærbilde
* • `	Motlys (for å ta bilder av andre motiver enn mennesker)
* =1	Motlys (for å ta portretter)
SCOR *	Andre motiver

- Fokusområdet avhenger av komposisjonen av bildet. Når kameraet oppdager et menneskeansikt, fokuserer det på ansiktet (¹⁰69).
- Under enkelte opptaksforhold kan det hende at kameraet ikke velger det passende motivprogrammet du hadde tenkt. Hvis dette skjer, bytter du til
 (auto)-modus eller velger det motivprogrammet du ønsker å bruke når du tar bilder (C22).

💐 Sport

- Når utløseren holdes helt nede, tar kameraet opp til 5 bilder kontinuerlig ved en hastighet på ca. 6,9 b/s (når bildekvaliteten er satt til Normal og bildestørrelsen er satt til by 4608 × 3456).
- Bildefrekvensen for serieopptak kan bli langsom avhengig av innstillingene for bildekvalitet og bildestørrelse, hvilket minnekort som brukes, og opptaksforholdene.
- Fokus, eksponering og nyanse låses til verdiene som fastsettes med det første bildet i hver serie.

Nattportrett

- Fra skjermen som vises etter at 🗹 Nattportrett er valgt, velger du Håndholdt eller På stativ.
- Håndholdt (standardinnstilling):
 - Når Arikonet øverst til venstre på skjermen lyser grønt, trykker du utløseren helt ned for å ta en serie bilder som kombineres til et enkeltbilde og lagres.
 - Når utløseren trykkes helt inn, holder du kameraet stille til det vises et stillbilde.
 Når du har tatt et bilde, må du ikke slå av kameraet før skjermen går over til opptaksskjermen.
 - Hvis motivet beveger på seg mens kameraet tar bilder kontinuerlig, kan bildet bli fortegnet, overlappet eller uskarpt.
- På stativ:
 - Det tas ett bilde ved lang lukkertid når utløseren trykkes helt ned.
 - Vibrasjonsreduksjon er deaktivert uavhengig av innstillingen Foto VR (¹283) i oppsettsmenyen.

X Fest/innendørs

 For å unngå kamerabevegelse bør du holde kameraet stødig. Sett Foto VR på Av i oppsettmenyen (\$\Omega83\$) når du bruker stativ til å stabilisere kameraet mens du tar bilder.

🖬 Nattlandskap

- Fra skjermen som vises etter at 📾 Nattlandskap er valgt, velger du Håndholdt eller På stativ.
- Håndholdt (standardinnstilling):
 - Når Arikonet øverst til venstre på skjermen lyser grønt, trykker du utløseren helt ned for å ta en serie bilder som kombineres til et enkeltbilde og lagres.
 - Når utløseren trykkes helt inn, holder du kameraet stille til det vises et stillbilde.
 Når du har tatt et bilde, må du ikke slå av kameraet før skjermen går over til opptaksskjermen.
 - Bildevinkelen (dvs. området som er synlig i bildefeltet) som sees i det lagrede bildet, er smalere enn det som ble sett på skjermen da bildet ble tatt.
- På stativ:
 - Det tas ett bilde ved lang lukkertid når utløseren trykkes helt ned.
 - Vibrasjonsreduksjon er deaktivert uavhengig av innstillingen Foto VR (^[1]83) i oppsettsmenyen.

🏶 Nærbilde

- Makromodus (¹254) aktiveres, og kameraet zoomer automatisk til den nærmeste posisjonen det kan fokusere på.

¶ Mat

- Makromodus (¹¹54) aktiveres, og kameraet zoomer automatisk til den nærmeste posisjonen det kan fokusere på.
- Du kan justere nyansen ved å bruke AV på multivelgeren. Innstillingen for nyanse lagres i kameraminnet selv etter at kameraet er slått av.



🟛 Museum

- Kameraet tar en serie på opptil 10 bilder mens utløseren trykkes helt ned, og det skarpeste bildet i serien blir automatisk valgt og lagret (BSS (valg av beste bilde)).
- Blitsen blir ikke avfyrt.

Fyrverkeri

- Lukkertiden er låst på ca. 4 sekunder.
- Zoomen er begrenset til 10 faste posisjoner.

Svart/hvitt-kopi

• Brukes sammen med makromodus (20154) ved opptak av motiver som er nærme kameraet.

Motlys

- På skjermen som vises etter at På Motlys er valgt, velger du På eller Av for HDR (high dynamic range) basert på typen bilde du ønsker å ta.
- Av (standardinnstilling): Blitsen utløses for å hindre at motivet blir skjult i skygge.
 - Når utløseren trykkes helt ned, tas det ett bilde.
- På: Brukes når det tas bilder med veldig lyse og mørke områder i samme bilderamme.
 - Når utløseren trykkes helt ned, tar kameraet bilder kontinuerlig i høy hastighet og lagrer de følgende to bildene.
 - Et ikke-HDR-sammensatt bilde
 - Et HDR-sammensatt bilde hvor tapet av detaljer i høylys eller skygger minimeres
 - Hvis det er nok minne til å bare lagre ett bilde, blir et bilde behandlet av D-Lighting (¹74) ved opptakstidspunktet, hvor mørke områder av bildet korrigeres, det eneste bildet som lagres.
 - Når utløseren trykkes helt inn, holder du kameraet stille til det vises et stillbilde. Når du har tatt et bilde, må du ikke slå av kameraet før skjermen går over til opptaksskjermen.
 - Bildevinkelen (dvs. området som er synlig i bildefeltet) som sees i det lagrede bildet, er smalere enn det som ble sett på skjermen da bildet ble tatt.

🛱 Lettvint panorama

- Fra skjermen som vises etter at I Lettvint panorama er valgt, velger du opptaksområdet fra Normalt (180°) eller Bredt (360°).
- Zoomposisjonen er låst til vidvinkel.
- Trykk utløseren helt ned, løft fingeren fra knappen og panorer deretter langsomt kameraet horisontalt. Opptaket ender når kameraet har tatt det angitte opptaksområdet.
- Fokus og eksponering låses når opptaket starter.
- Hvis du trykker på (W)-knappen når et bilde som er tatt, vises i avspilling på full skjerm, ruller bildet automatisk.
- Du kan ikke bruke andre bilderedigeringsfunksjoner enn beskjæring av bilder tatt med lettvint panorama på dette kameraet.

Se "Bruke lettvint panorama (opptak og avspilling)" (🖚2) hvis du vil ha mer informasjon.

V Om utskrift av panoramabilder

Det kan hende at ikke hele bildet kan skrives ut, avhengig av skriverinnstillingene. I tillegg kan det hende at utskrift ikke er mulig avhengig av skriveren.

🦋 Kjæledyrportrett

- Når du retter kameraet mot en hund eller katt, oppdager kameraet kjæledyrets ansikt og fokuserer på det. Som standard utløses lukkeren automatisk når kameraet oppdager et hunde- eller katteansikt (automatisk utløser).
- Fra skjermen som vises etter at **% Kjæledyrportrett** er valgt, velger du Enkel eller Kontinuerlig.
 - **Enkel**: Hver gang kameraet oppdager et hunde- eller katteansikt, tar kameraet 1 bilde.
 - Kontinuerlig: Hver gang kameraet oppdager et hunde- eller katteansikt, tar kameraet 3 bilder kontinuerlig.

Automatisk utløser

- Trykk på ◀ (᠔) på multivelgeren for å endre innstillingene for Automatisk utløser.
 - 🗃: Når kameraet oppdager et hunde- eller katteansikt, utløser kameraet lukkeren automatisk.
 - OFF: Kameraet utløser ikke lukkeren automatisk, selv om det oppdages et hunde- eller katteansikt. Trykk på utløseren. Kameraet registrerer også menneskeansikter når OFF er valgt.
- Automatisk utløser settes til OFF etter at det har blitt tatt fem serier.
- Opptak er også mulig ved å trykke på utløseren, uavhengig av innstillingen for
 Automatisk utløser.

Fokusområde

- Når kameraet oppdager et ansikt, vises ansiktet innenfor en gul kant. Når kameraet oppnår fokus på et ansikt som vises innenfor en dobbel kant (fokusområde), blir den doble kanten grønn. Hvis kameraet ikke oppdager noen ansikter, fokuserer det på motivet som er midt i bildefeltet.
- Under enkelte opptaksforhold kan det hende at kjæledyransiktet ikke oppdages, og at andre motiver vises innenfor en kant.



Modus for smart portrett (ta bilder av smilende ansikter)

Når kameraet oppdager et smilende ansikt, kan du ta et bilde automatisk uten å trykke på utløseren (smilutløser (\$\begin{aligned}{163}). Du kan bruke alternativet for mykere hudtoner til å gjøre hudtoner i menneskeansikter mykere.



1 Komponer bildet.

• Rett kameraet mot et menneskeansikt.

2 Vent på at motiver smiler, uten å trykke på utløseren.

- Når kameraet oppdager at ansiktet i den doble rammen smiler, utløses lukkeren automatisk.
- Hver gang kameraet oppdager et smilende ansikt, utløser det automatisk lukkeren.

3 Avslutte automatisk opptak.

- Utfør en av handlingene nedenfor for å ende opptaket.
 - Still inn Smilutløser på Av.
 - Drei modushjulet for å bytte til en annen opptaksfunksjon enn 🕑 (smart portrett)-modus.
 - Slå av kameraet.

Om modus for smart portrett

Under enkelte opptaksforhold kan det hende at kameraet ikke kan oppdage ansikter eller smil (\$\overline\$69). Utløseren kan også brukes til opptak.

🖉 Når selvutløserlampen blinker

Når du bruker smilutløseren, blinker selvutløserlampen når kameraet oppdager et ansikt og blinker raskt umiddelbart etter at lukkeren utløses.

Funksjoner tilgjengelig i modus for smart portrett

- Blitsfunksjon (🛄 50)
- Selvutløser (🛄 53)
- Eksponeringskompensasjon (DS8)
- Opptaksmeny (CG61)

Spesialeffekter (bruke effekter når du fotograferer)

Effekter kan legges til i bilder under opptak.



Trykk på **MENU**-knappen for å vise spesialeffektmenyen og velg en effekt med multivelgeren.

Kategori	Beskrivelse
SOFT Softfokus (standardinnstilling)	Myker opp bildet ved å legge et lett slør over hele bildet.
SEPIA Nostalgisk bruntone	Legger til en sepiatone og reduserer kontrasten for å etterligne gamle fotografier.
Høykontrast monokrom	Endrer bildet til svart/hvitt og gir det skarp kontrast.
🌆 Lyse toner	Gir hele bildet en lysere tone.
Lo Dempede toner	Gir hele bildet en mørkere tone.
🖋 Bare valgt farge	Lager et svart/hvitt-bilde der kun den angitte fargen beholdes.
POP Pop	Øker fargemetningen på hele bildet for å skape et klart utseende.
VI Ekstra sterke farger	Øker fargemetningen på hele bildet og skarper opp kontrasten.

Kategori	Beskrivelse		
🛠 Kryssprosessering	Gir bildet et mystisk utseende basert på en spesifikk farge.		
協1	Gir hele bildet en gulaktig nyanse og gjør utkanten av		
Leketøyskameraeffekt 1	bildet mørkere.		
恩2	Minsker fargemetningen på hele bildet og gjør		
Leketøyskameraeffekt 2	utkanten av bildet mørkere.		

- Kameraet fokuserer på området i midten av bildet.
- Når Bare valgt farge eller Kryssprosessering er valgt, bruker du
 ▲ ▼ på multivelgeren for å velge ønsket farge fra glideskalaen.
 For å endre innstillinger for noen av de følgende funksjonene, trykker du på
 (№)-knappen for å avbryte fargevalget.
 Bitsfunksjon (□ 50)
 - Blitsfunksjon (1150)
 - Selvutløser (CC53)
 - Makromodus (🎞 54)
 - Eksponeringskompensasjon (🛄 58)

For å gå tilbake til fargevalgsskjermen trykker du på 🞯-knappen en gang til.



Glidebryter

Funksjonene P, S, A og M (angi eksponeringen for opptak)

Bilder kan tas med større kontroll ved å stille inn verdien for lukkerhastighet eller -åpning manuelt. Innstillingene kan også justeres slik at de passer til opptaksforholdene og den typen bilde du ønsker å ta.

 Du kan endre hvordan kameraet velger området i bildefeltet som det skal fokuseres på, ved å endre AF søkefeltfunksjoninnstillingen (Ш62).
 Standardinnstillingen er Målsøkende AF (Ш68).



Drei på multivelgeren for å angi lukkertid og blenderverdi.



Multivelger



Eksponeringsmodus		Lukkertid (🛄48)	Blenderåpningsverdi (🎞 45)	
Ρ	Programautomatikk (🎞 46)	Justeres automatisk (fleksiprogram aktiveres ved hjelp av multivelgeren).		
s	Lukkerprioritert autom. (🎞 46)	Justeres av multivelgeren.	Justeres automatisk.	
Α	Blenderprioritert autom. (🎞 46)	Justeres automatisk.	Justeres av multivelgeren.	
М	Manuell (🎞 46)	Justeres av multivelgeren når lukkerhastigheten er valgt med ▶.	Justeres av multivelgeren når blenderåpningsverdien er valgt med ▶.	

Bruke hurtigeffekter

Når **P**-, **S**-, **A**- eller **M**-modus er valgt, kan du bruke effekter på bilder rett etter at lukkeren er utløst.

- Det redigerte bildet lagres som en separat fil med et annet navn.
- - Når du trykker på MENU-knappen, eller når ingen handlinger utføres i ca. 5 sekunder, går skjermvisningen tilbake til opptakskjermen.
 - Sett Hurtigeffekter på Av i opptaksmenyen (\$\Omega\$61\$) for å ikke vise skjermen til høyre.

2 Bruk ◀► på multivelgeren eller drei den for å velge ønsket effekt, og trykk på -knappen.

 Flytt zoomkontrollen (
 ^(C)) 1) mot T (Q) for ^(Q) vise en bekreftelsesdialogboks for effekten som skal brukes. Flytt zoomkontrollen mot W (
 ^(E)) for å gå tilbake til valgskjermen for effekter.





- Trykk på MENU-knappen for å avslutte uten å lagre det redigerte bildet. Når en bekreftelsesdialogboks vises, velger du Ja og trykker på () -knappen.
- Se "Hurtigeffekter: Endre nyanse eller stemning" (🖚 14) for informasjon om effekttypene.

3 Velg Ja og trykk på 🛞-tasten.

Eksponering

Når du justerer lukkertiden eller blenderverdien for å ta bilder med ønsket lysstyrke (eksponering), kalles det å definere eksponeringen for bildet. Følelsen av dynamikk og mengden bakgrunn som er ute av fokus ved samme eksponering, vil variere avhengig av hvilken kombinasjon av lukkertid og blenderverdi som brukes.

Justere lukkertiden

I **S**- og **M**-modus er området fra maksimalt 1/2000 til 8 sekunder. Se "Kontrollområdet for lukkertiden" (□□48) hvis du vil ha mer informasjon.



Hurtigere 1/1000 s

Justere blenderåpningsverdien



Langsommere 1/30 s

I modusene **A** og **M** er området fra f/3,7 til 8 (vidvinkelposisjon) og fra f/6,4 til 8 (telezoomposisjon).



Større blenderåpning (lavt f-tall) f/3,7



Mindre blenderåpning (høyt f-tall) f/8

🖉 Blenderåpningsverdi (f-tall) og zoom

Store blenderåpninger (angitt med lave ftall) slipper inn mer lys i kameraet, og små blenderåpninger (høye f-tall) slipper inn mindre lys.

Blenderåpningsverdien til dette kameraets zoomobjektiv endres avhengig av zoomposisjonen. Når du zoomer til vidvinkel- eller telezoomposisjon, er blenderverdiene på henholdsvis f/3,7 og f/6,4.

P (Programautomatikk)

Kameraet styrer automatisk eksponeringen.

- Du kan velge ulike kombinasjoner av lukkertid og blenderåpningsverdi uten å endre eksponeringen ved å dreie på multivelgeren ("fleksiprogram"). Når fleksiprogrammet er aktivert, vises et fleksiprogramikon (X) ved siden av funksjonsindikatoren (P) øverst til venstre på skjermen.
- For å avbryte fleksiprogram dreier du multivelgeren helt til fleksiprogrammerket (X) ikke lenger vises. Fleksiprogrammet avbrytes også hvis du velger en annen opptaksfunksjon eller slår av kameraet.

S (Lukkerprioritert autom.)

Brukes til å fotografere motiver i hurtig bevegelse med kort lukkertid, eller til å fremheve bevegelsene i et motiv i bevegelse med lang lukkertid.

 Du justerer lukkertiden ved å dreie på multivelgeren.

A (Blenderprioritert autom.)

Brukes til å få motiver inkludert både forgrunnen og bakgrunnen i fokus eller gjøre motivets bakgrunn uskarp med vilje.

 Du justerer blenderverdien ved å dreie på multivelgeren.

M (Manuell)

Brukes til å styre eksponeringen i forhold til opptaksforholdene.

- Når du justerer blenderverdien eller lukkertiden, vil avviket fra den eksponeringsverdien som måles av kameraet, vises i eksponeringsindikatoren på skjermen. Avviket i eksponeringsindikatoren vises i EV (-2 til +2 EV i trinn på 1/3 EV).
- Bruk ▶ på multivelgeren til å velge lukkerhastigheten eller blenderåpningsverdien og drei multivelgeren for å justere de.

Eksponeringsindikator

TOST BE MIRYILS





A

B



Opptaksfunksjoner

Om opptak

- Når du zoomer etter at eksponeringen er stilt inn, kan eksponeringskombinasjoner eller blenderåpningsverdi bli endret.
- Når motivet er for mørkt eller for lyst, kan det være at det ikke er mulig å oppnå riktig eksponering. I så fall blinker lukkerhastighetindikatoren eller blenderåpningsverdiindikatoren (i P-, S- og A-modus), eller eksponeringsindikatoren vises i rødt (i M-modus) når utløserknappen trykkes halvveis ned. Endre lukkertidsinnstillingen eller blenderåpningsverdien.

Om ISO-følsomhet

Når **ISO-følsomhet** (□262) er stilt inn på **Auto** (standardinnstilling), **ISO 125–400** eller **ISO 125–800**, er ISO-følsomheten i **M**-modus låst til ISO 125.

Funksjoner tilgjengelig i P-, S-, A- og M-modus

- Blitsfunksjon (CC 50)
- Selvutløser (🛄 53)
- Makromodus (\$\overline\$54)
- Kreativ glideskala (🛄 55)
- Opptaksmeny (CC62)

Kontrollområdet for lukkertiden

Lukkertidens innstillingsområde varierer avhengig av blenderåpningsverdien eller innstillingen for ISO-følsomhet. I tillegg endres innstillingsområdet ved følgende innstillinger for serieopptak.

la a stillin a		Kontrollområde (andre)				
Inn	sunng	P-modus	S-modus A-modus		M -modus	
	Auto ¹		1/2000 ² – 2 s		1/2000–8 s	
ISO-	ISO 125–400 ¹ , ISO 125–800 ¹	1/2000–1 s	1/2000 ² – 4 s			
følsomhet	ISO 125, 200		1/2000 ² – 8 s			
(4462)	ISO 400, 800		1/2000 ² – 4 s			
	ISO 1600		1/2000 ² – 2 s			
	ISO 3200, 6400		1/2000 ² – 1 s			
	Serie H, Serie L, BSS	1/2000 ² – 1 s				
Kontinuerlia	Forhåndsbuffer	1/4000 -	1/4000 -	1/4000 -	1/4000 -	
([[]62)	Serie H: 120 bs	1/120 s	1/125 s	1/120 s	1/125 s	
	Serie H: 60 bs	1/4000 – 1/60 s				
	Flere bilder 16	1/4000 – 1/30 s				

¹ I **M**-modus er ISO-følsomheten låst på ISO 125.

² I A-modus varierer maksimal lukkerhastighet alt etter blenderåpningsverdien. Når blenderåpningsverdien er satt til f/3,7 til 5,3 i vidvinkelposisjon eller f/6,4 til 8 i telefotozoomposisjon, er maksimal lukkerhastighet 1/1000 sekund.

Funksjoner som kan angis ved hjelp av multivelgeren

Funksjonene som er tilgjengelige varierer med opptaksfunksjonen, som vist nedenfor.



		Funksjon	۵	SCENE	3	EFFECTS	P, S, A, M
1	4	Blitsfunksjon (🎞 50)	V		\checkmark^1	~	V
2	છ	Selvutløser (🎞 53)	V	Ĩ	\checkmark^1	~	~
3	۳	Makromodus (🎞 54)	V	ľ	-	~	~
4	Z	Kreativ glideskala (⊉ Lysstyrke (Eksp. +/-)/ ֎ Livaktighet/֎ Nyanse) (□55)	-	1	-	-	▶2
		Eksponeringskompensa- sjon (🎞 58)	~		V	~	-

¹ Tilgjengelighet avhenger av innstillingen. Se "Standardinnstillinger" (¹59) hvis du vil ha mer informasjon.

² Lysstyrke (Eksp. +/-) kan ikke settes i M-modus.

Bruke blitsen

1

2

Du kan velge blitsfunksjonen som passer til opptaksforholdene.



 Hvis en innstilling ikke lagres ved å trykke på ()-knappen i løpet av noen sekunder, vil valget bli avbrutt.







- utløseren halvveis ned. - På: Blitsen avfyres når du trykker utløseren helt ned.
- Blinker: Blitsen lader. Kameraet kan ikke ta bilder.
- Av: Blitsen fyres ikke av når du tar et bilde.
- Hvis batterinivået er lavt, slås skjermen av mens blitsen lader.


Heve blitsen

Når du trykker utløseren halvveis ned, spretter blitsen automatisk opp hvis betingelsene for blitsfotografering er oppfylt.

 Automatisk blits (\$AUT) auto,
 auto med reduksjon av rød øyerefleks eller \$SUW synkronisering på lang lukkertid): Hvis belysningen er dempet, spretter blitsen automatisk opp når utløseren trykkes halvveis ned. Kameraet



avgjør om blitsen spretter opp eller ikke basert på motivets lysstyrke og innstillingene som brukes under opptak.

- (3) av: Blitsen spretter ikke opp, selv når utløseren trykkes halvveis ned. Kameraet kan ta bilder med blitsen senket.
- \$@ reduksjon av rød øyerefleks, \$ utfyllingsblits/standard blits: Blitsen spretter opp når utløseren trykkes halvveis ned under opptak.

Senke blitsen

Når du ikke vil bruke blitsen, trykker du den forsiktig ned til den lukkes med et klikk.



Tilgjengelige blitsfunksjoner

\$AIITI Automatisk

Blitsen avfvres når det er nødvendig, som i dårlig belvsning.

- Blitsfunksjon-ikonet på opptaksskjermen vises kun umiddelbart etter at innstillingen foretas.
- Ikke tilgjengelig i opptaksmodiene P, S, A samt M og i noen motivmodi.

Auto med red. rød øyerefle./Red. av rød øyerefleks **4**©

Reduserer "røde øvne" i portretter forårsaket av blitsen.

• Reduksjon av rød øyerefleks brukes i opptaksmodiene P, S, A og M for å avfyre blitsen når et bilde tas.

۲ Av

Blitsen blir ikke avfyrt.

 Vi anbefaler å bruke stativ for å stabilisere kameraet når du tar bilder i mørke omaivelser.

4 Utfyllingsblits/Standard flash

Blitsen avfvres hver gang det tas et bilde.

Standard flash vises i opptaksmodiene P, S, A og M.

\$SLO₩ Synkron. på lang lukkertid

Passer til kvelds- og nattportretter som inkluderer bakgrunnsmotiver. Blitsen avfyres ved behov for å opplyse hovedmotivet; lange lukkertider brukes for å fange inn bakgrunn om natten eller i svak belvsning.

Ikke tilgjengelig i opptaksmodiene S og A samt i noen motivmodi.

Blitsinnstillingen

- Innstillingen er kanskje ikke tilgjengelig med enkelte opptaksfunksjoner.
- Med opptaksfunksjonene P, S, A og M lagres innstillingen i kameraminnet selv etter at kameraet er slått av

Auto med reduksjon av rød øyerefleks/Reduksjon av rød øyerefleks

Forhåndsblitser lyser gjentatte ganger med lav intensitet for hovedblitsen, dette reduserer rød øyerefleks. Hvis kameraet oppdager røde øyne mens et bilde lagres, blir det berørte området behandlet for å redusere røde øyne før bildet lagres.

Legg merke til det følgende når du tar bilder:

- Da det brukes forhåndsblitser, vil det være en liten forsinkelse før bildet tas etter at utløseren er trykket.
- Det tar lenger tid enn vanlig å lagre bilder.
- Reduksion av rød øverefleks gir kanskie ikke ønsket resultat i alle situasioner.
- I enkelte sjeldne tilfeller kan reduksjon av rød øyerefleks brukes unødvendig på andre områder av bildet. I disse tilfellene velger du en annen blitsfunksjon og tar bildet igjen.

Bruke selvutløseren

Kameraet er utstyrt med en selvutløser som utløser lukkeren ca. 10 sekunder eller 2 sekunder etter at du trykker på utløseren. Sett **Foto VR** på **Av** i oppsettmenyen (\$\$\mathbb{Q}\$\$) når du bruker stativ til å stabilisere kameraet mens du tar bilder.



2 Velg ⊙ 10s eller ⊙ 2s, og trykk på ⊮-knappen.

- Other the second second
- 👏 2s (2 sekunder): Brukes til å forhindre kamerabevegelse.
- Hvis en innstilling ikke lagres ved å trykke på @-knappen i løpet av noen sekunder, vil valget bli avbrutt.



• Når opptaksmodus er satt til motivprogrammet **Kjæledyrportrett**, vises 📓 (automatisk utløser) (🎞 38). Selvutløseren kan ikke brukes.

3 Komponer bildet, og trykk utløseren halvveis inn.

- Fokus og eksponering angis.
- **4** Trykk utløseren resten av veien ned.
 - Nedtelling starter. Selvutløserlampen blinker og lyser deretter jevnt i ca. ett sekund før lukkeren utløses.
 - Når lukkeren utløses, settes selvutløseren til OFF.
 - Trykk på utløseren igjen for å stanse nedtellingen.



Bruke makromodus

Bruk makromodus når du tar nærbilder.





2 Velg ON og trykk på ®-knappen.

 Hvis en innstilling ikke lagres ved å trykke på ()-knappen i løpet av noen sekunder, vil valget bli avbrutt.





 Når zoomforholdet er satt til en posisjon der zoomindikatoren lyser grønt, kan kameraet fokusere på motiver så nært som ca. 10 cm fra objektivet. Når zoomen er ved posisjonen hvor
vises, kan kameraet fokusere på motiver så nærme som ca. 1 cm fra objektivet.

Om bruk av blitsen

Blitsen greier kanskje ikke å belyse hele motivet på avstander på mindre enn 50 cm.

Makromodusinnstillingen

- Innstillingen er kanskje ikke tilgjengelig med enkelte opptaksfunksjoner.
- Med opptaksfunksjonene $P,\,S,\,A$ og M lagres innstillingen i kameraminnet selv etter at kameraet er slått av.

Justere lysstyrke (eksponeringskompensasjon), livaktighet og nyanse (kreativ glideskala)

Når opptaksfunksjonen er satt til **P**-, **S**-, **A**- eller **M**-modus, bruker du den kreative glideskalaen til å justere lysstyrke (eksponeringskompensasjon), livaktighet og nyanse for å ta bilder.

Betjene den kreative glideskalaen

1 Trykk på ► (🔁) på multivelgeren.

I M-modus bruker du ► for å velge %
 (kreativ glideskala) og trykk på @-knappen.



- \clubsuit : Velg et element.
 - Z: "Justere lysstyrken (eksponeringskompensasjon)" (D56)
 - 🔞: "Justere livaktighet (metningsjustering)" (🎞 57)
 - ₿: "Justere nyanse (hvitbalansejustering)" (□57)
- ▲▼ eller drei: Glidebryteren beveger seg. Effekten kan justeres mens du får resultatet bekreftet på skjermen.
- Velg R og trykk på @-knappen for å slå av effektene til den kreative glidebryteren.
- 3 Når justeringen er fullført, velger du X og trykker på ⊛-knappen.
 - Hvis ()-knappen (unntatt når () er valgt) eller utløseren trykkes ned i trinn 2, brukes den valgte mengden effekt. Når effekten tas i bruk, går kameraet tilbake til opptaksskjermen.



🖉 Innstillinger for kreativ glideskala

Innstillingene for Lysstyrke (Eksp. +/-), Livaktighet og Nyanse lagres i kameraminnet selv etter at kameraet er slått av.





Justere lysstyrken (eksponeringskompensasjon)

Juster lysstyrken for hele bildet.

- Angi en positiv (+) verdi for å gjøre bildet lysere.
- Angi en negativ (–) verdi for å gjøre bildet mørkere.



Glidebryter

Histogram

Om eksponeringskompensasjon

Justere lysstyrke (eksponeringskompensasjon) kan ikke brukes i **M**-modus.

Bruke histogrammet

Et histogram er en graf som viser fordelingen av fargetoner i bildet. Bruk som en veiledning når du bruker eksponeringskompensasjon og opptak uten blitsen.

- Den horisontale aksen tilsvarer piksellysstyrke med mørke fargetoner til venstre og lyse fargetoner til høyre. Den vertikale aksen viser antall piksler.
- Hvis eksponeringskompensasjonen økes, flyttes tonefordelingen mot høyre, og hvis den minskes, flyttes tonefordelingen mot venstre.

Justere livaktighet (metningsjustering)

Juster livaktigheten for hele bildet.

 Bildets totale livaktighet økes idet glidebryteren flyttes oppover. Bildets totale livaktighet minskes idet glidebryteren flyttes nedover.



Justere nyanse (hvitbalansejustering)

Juster nyansen for hele bildet.

 Det totale bildet blir mer rødaktig idet glidebryteren flyttes oppover. Det totale bildet blir mer blåaktig idet glidebryteren flyttes nedover.



M Om hvitbalansejustering

Innstillingen kan ikke endres når du bruker visse innstillinger til andre funksjoner.

Justere lysstyrken (eksponeringskompensasjon)

Når opptaksfunksjonen er satt til **a** (auto)-program, scene-modus, modus for smart portrett eller spesialeffekter, kan du justere lysstyrken (eksponeringskompensasjon).



2 Velg en kompensasjonsverdi, og trykk på ®-knappen.

- Angi en positiv (+) verdi for å gjøre bildet lysere.
- Angi en negativ (–) verdi for å gjøre bildet mørkere.
- Kompensasjonsverdien brukes, selv uten at du trykker på @-knappen.



Histogram

Eksponeringskompensasjonsverdi

- Når opptaksfunksjonen er motivprogrammet Fyrverkeri (¹³36), kan ikke eksponeringskompensasjon brukes.
- Når eksponeringskompensasjonen stilles inn mens blitsen brukes, brukes kompensasjonen på både bakgrunnseksponeringen og på blitseffekten.

1

Standardinnstillinger

Nedenfor finner du en beskrivelse av standardinnstillinger for hver opptaksfunksjon.

Opptaksfunksjon	Blits (🎞 50)	Selvutløser (🎞 53)	Makro (🎞54)	Kreativ glidebryter (🎞55)
P, S, A, M	۲	OFF	OFF	Av

Opptaksfunksjon	Blits (🎞 50)	Selvutløser (🎞 53)	Makro (🎞54)	Eksponerings- kompensasjon (🎞 58)
🗖 (auto)	\$ AUTO	OFF	OFF	0.0
速 (smart portrett)	\$ AUTO ¹	OFF ²	OFF ³	0.0
EFFECTS (spesialeffekter)	۲	OFF	OFF	0.0

Opptaksfunksjon	Blits (🎞 50)	Selvutløser (🎞 53)	Makro (🎞 54)	Eksponerings- kompensasjon (🎞 58)
SCENE				
🏧 (automatisk motivvalg)	\$AUTO4	OFF	OFF⁵	0.0
💈 (portrett)	\$®	OFF	OFF ³	0.0
🖬 (landskap)	(3) ³	OFF	OFF ³	0.0
💐 (sport)	(\mathfrak{B}^3)	OFF ³	OFF ³	0.0
🛋 (nattportrett)	‡@ 3	OFF	OFF ³	0.0
💥 (fest/ innendørs)	\$@ ⁶	OFF	OFF ³	0.0
😤 (strand)	\$ AUTO	OFF	OFF ³	0.0
<u>ප</u> (snø)	\$ AUTO	OFF	OFF ³	0.0
🚔 (solnedgang)	(3) ³	OFF	OFF ³	0.0
🚔 (skumring/ soloppgang)	(3) ³	OFF	OFF ³	0.0
🔛 (nattlandskap)	(3) ³	OFF	OFF ³	0.0
🗱 (nærbilde)	۲	OFF	ON ³	0.0
¶¶ (mat)	(3) ³	OFF	ON ³	0.0
🏛 (museum)	(3) ³	OFF	OFF	0.0

Opptaksfunksjon	Blits (🎞 50)	Selvutløser (🎞 53)	Makro (🎞54)	Eksponerings- kompensasjon (🎞 58)
🔅 (fyrverkeri)	€ ³	OFF ³	OFF ³	0.0 ³
☐ (svart/ hvitt-kopi)	۲	OFF	OFF	0.0
🖺 (motlys)	\$ ⁷ / ③ ⁷	OFF	OFF ³	0.0
🛱 (lettvint panorama)	() ³	OFF ³	OFF ³	0.0
₩ (kjæledyrportrett)	() ³	L	OFF	0.0

¹ Kan ikke brukes når Blunkefilter er satt til På eller når Smilutløser er satt til På (kontinuerlig) eller På (BSS).

- ² Kan stilles inn når **Smilutløser** er satt til **Av**.
- ³ Innstillingen kan ikke endres.

⁴ Kameraet velger automatisk den blitsfunksjonen som passer til motivet det har valgt. (3) (av) kan velges manuelt.

- 5 Kan ikke endres. Kameraet går over i makromodus når 🔐 velges.
- ⁶ Du kan bytte til synkronisering på lang lukkertid med reduksjon av rød øyerefleks.
- ⁷ Blitsen er låst til 4 (utfyllingsblits) når HDR er satt til Av, og er låst til 3 (av) når HDR er satt til På.
- ⁸ Selvutløser kan ikke brukes. Automatisk utløser kan slås på eller av (¹³⁸).

Funksjoner som kan stilles inn med MENUknappen (opptaksmeny)

Innstillingene som er oppgitt nedenfor, kan endres ved å trykke på **MENU**knappen under opptak (CD4).





Tilgjengelige funksjoner varierer, avhengig av opptaksfunksjonen, som vist nedenfor.

Funksjon	Ď	SCENE ²	3	EFFECTS	P, S, A, M
Bildekvalitet ¹	×	~	V	V	~
Bildestørrelse ¹	×	~	V	V	~
Hvitbalanse	-	-	-	-	~
Lysmåling	-	-	-	-	~
Kontinuerlig	-	-	-	-	~
ISO-følsomhet	-	-	-	-	~
AF søkefeltfunksjon	-	-	-	-	~
Autofokus- modus	-	-	-	-	~
Hurtigeffekter	-	-	-	-	~
Forhåndsv. av M-ekspon.	-	-	-	-	~
Mykere hudtoner	-	-	V	-	-
Smilutløser	-	-	V	-	-
Blunkefilter	-	-	V	-	-

¹ Innstillingen brukes også på andre opptaksfunksjoner (unntatt **Lettvint** panorama motivmodus).

² Ytterligere innstillinger er tilgjengelige for enkelte motivprogrammer. Se "Tips og merknader" (¹³³) hvis du vil ha mer informasjon.

Tilgjengelige alternativer på opptaksmenyen

Alternativ	Beskrivelse	
Bildekvalitet	Gjør at du kan angi bildekvaliteten (komprimeringsfor- holdet) som brukes ved lagring av bilder. • Standardinnstilling: Normal	6 29
Bildestørrelse	Gjør at du kan angi bildestørrelsen som brukes ved lagring av bilder. • Standardinnstilling: 한 4608 × 3456	æ 30
Hvitbalanse	Gjør at du kan justere hvitbalansen slik at den passer til værforholdene eller lyskilden for at fargene i bilder skal stemme med det du ser med øynene. • Standardinnstilling: Auto	6 31
Lysmåling	Gjør at du kan angi metoden kameraet skal bruke til å måle lyset i motivet. • Standardinnstilling: Matrise	≁ 33
Kontinuerlig	Gjør at du kan velge enkeltbilde eller kontinuerlig opptak. • Standardinnstilling: Enkel	6-0 34
ISO-følsomhet	Gjør at du kan kontrollere kameraets lysfølsomhet. • Standardinnstilling: Auto Når Auto er valgt, vises [S9 på skjermen under opptak hvis ISO-følsomheten øker.	6 37
AF søkefeltfunksjon	Gjør at du kan bestemme hvordan kameraet velger fokusområdet som brukes til autofokus. • Standardinnstilling: Målsøkende AF ((囗68)	æ 38
Autofokus- modus	Gjør at du kan angi metoden for hvordan kameraet fokuserer. • Standardinnstilling: Pre-fokus	6 41
Hurtigeffekter	Gjør at du kan aktivere eller deaktivere hurtigeffekt- funksjonen (🎞 44). • Standardinnstilling: På	6 41
Forhåndsv. av M-ekspon.	Lar deg velge om endringer i lysstyrken også skal vises på skjermen eller ikke når eksponeringen endres i M (manuell) modus. • Standardinnstilling: På	6 42

Alternativ	Beskrivelse	
Mykere hudtoner	Gjør at du kan velge hvor mye mykere menneskeansikter skal gjøres. • Standardinnstilling: Normal	6 43
Smilutløser	Gjør at du kan velge om kameraet automatisk skal utløse lukkeren eller ikke når det oppdager et smilende menneskeansikt. • Standardinnstilling: På (enkeltbilde)	6 44
Blunkefilter	Kameraet utløser automatisk lukkeren to ganger hver gang det tas et bilde, og lagrer ett bilde hvor motivets øyne er åpne. • Standardinnstilling: Av	6 45

Funksjoner som ikke kan brukes samtidig

Begrenset funksjon	Alternativ	Beskrivelse
	Kontinuerlig (🎞 62)	Når en annen innstilling enn Enkel er valgt, kan ikke blitsen brukes.
Bitsturiksjon	Blunkefilter (🎞 63)	Når Blunkefilter er satt til På , kan ikke blitsen brukes.
Columburg	Smilutløser (🎞 63)	Når Smilutløser er valgt, kan ikke selvutløseren brukes.
Selvutiøser	AF søkefeltfunksjon (🎞62)	Når Følg motivet er valgt, kan ikke selvutløseren brukes.
Makromodus	AF søkefeltfunksjon (🎞62)	Når Følg motivet er valgt, kan ikke makromodus brukes.
Bildekvalitet	Kontinuerlig (🎞 62)	Når Forhåndsbuffer, Serie H: 120 bs , Serie H: 60 bs eller Flere bilder 16 er valgt, er innstillingen låst på Normal .
Bildestørrelse	Kontinuerlig (🆽 62)	Bildestørrelse er låst som følger, avhengig av innstillingen for kontinuerlig opptak: • Forhåndsbuffer: [ᡌ](bildestørrelse: 1280 × 960 piksler) • Serie H: 120 bs: ½Å 640 × 480 • Serie H: 60 bs: [ᡌ](bildestørrelse: 1280 × 960 piksler) • Flere bilder 16: [웹](bildestørrelse: 2560 × 1920 piksler)

Enkelte funksjoner kan ikke brukes med andre menyalternativer.

Begrenset funksjon	Alternativ	Beskrivelse
Hvitbalanse	Nyanse (ved hjelp av den kreative glideskalaen (🎞55)	Når nyanse justeres ved hjelp av den kreative glideskalaen, kan ikke Hvitbalanse i opptaksmenyen stilles inn. For å stille inn Hvitbalanse, velger du R på innstillingsskjermen for kreativ glideskala for å tilbakestille lysstyrken, livaktigheten og nyansen.
Kontinuerlig	Selvutløser (🎞 53)	Hvis selvutløseren brukes når Forhåndsbuffer er valgt, bruker Kontinuerlig innstillingen Enkel.
ISO-følsomhet	Kontinuerlig (🎞 62)	Når Forhåndsbuffer, Serie H: 120 bs, Serie H: 60 bs eller Flere bilder 16 er valgt, angis innstillingen for ISO-følsomhet automatisk i henhold til lysstyrken.
AF søkefeltfunksjon	Hvitbalanse (🏛 62)	Når en annen innstilling enn Auto er valgt for Hvitbalanse i Målsøkende AF -modus, oppdager ikke kameraet hovedmotivet.
Hurtigeffekter	Kontinuerlig (🎞 62)	Funksjonen for hurtigeffekter kan ikke brukes for bilder med kontinuerlig opptak.
Smilutløser	Blunkefilter (🎞 63)	Når Blunkefilter er satt På, bruker Smilutløser innstillingen På (enkeltbilde) hvis På (kontinuerlig) eller På (BSS) er angitt.
Blunkefilter	Smilutløser (🛄63)	Når Smilutløser er satt På (kontinuerlig) eller På (BSS) , bruker Blunkefilter innstillingen Av .

Begrenset funksjon	Alternativ	Beskrivelse
Skjerm- innstillinger	Hurtigeffekter (🎞 62)	Når Hurtigeffekter er satt På , vises bildet som ble tatt etter hvert opptak, uavhengig av innstillingen for Bildevisning .
	Kontinuerlig (🎞 62)	Når Serie H, Serie L, Forhåndsbuffer, Serie H: 120 bs, Serie H: 60 bs eller BSS er valgt, kan ikke bilder merkes med dato og tid.
Datomerking	Smilutløser (🎞 63)	Når Smilutløser er satt På (kontinuerlig) eller På (BSS) , kan ikke bilder merkes med dato og tid.
	Blunkefilter (🎞 63)	Når Blunkefilter er satt På , kan ikke bilder merkes med dato og tid.
	Blitsfunksjon (🎞 50)	Hvis blitsen avfyres når På (hybrid) er valgt, bruker Foto VR innstillingen På .
	Selvutløser (🎞 53)	Hvis selvutløseren brukes når På (hybrid) er valgt, bruker Foto VR innstillingen På .
Foto VR	Kontinuerlig (🎞 62)	Hvis Kontinuerlig er satt til en annen innstilling enn Enkel når På (hybrid) er valgt, bruker Foto VR innstillingen På .
	ISO-følsomhet (Щ62)	Hvis ISO-følsomhet er satt til Fast avstand auto eller ISO 400 eller høyere når På (hybrid) er valgt, bruker Foto VR innstillingen På .
	Bevegelsessensor (\$\box\$83)	Hvis Bevegelsessensor er satt til Auto når På (hybrid) er valgt, bruker Foto VR innstillingen På .

Begrenset funksjon	Alternativ	Beskrivelse
	Blitsfunksjon (🎞 50)	Når blitsen avfyres, deaktiveres Bevegelsessensor .
Bevegelses- sensor	Kontinuerlig (🎞 62)	Når Forhåndsbuffer, Serie H: 120 bs, Serie H: 60 bs eller Flere bilder 16 er valgt, deaktiveres Bevegelsessensor.
ISC (C	ISO-følsomhet (🏛62)	Når ISO-følsomhet stilles til en annen innstilling enn Auto , deaktiveres Bevegelsessensor .
Blunkevarsel	Kontinuerlig (🎞 62)	Når en annen innstilling enn Enkel er valgt, er Blunkevarsel deaktivert.
Digital zoom	Kontinuerlig (🎞 62)	Når Flere bilder 16 er valgt, kan ikke digital zoom brukes.
	AF søkefeltfunksjon (🎞62)	Når Følg motivet er valgt, kan ikke digital zoom brukes.
Lukkerlyd	Kontinuerlig (🎞 62)	Når en annen innstilling enn Enkel er valgt, er lukkerlyden deaktivert.

Om digital zoom

- Avhengig av opptaksfunksjonen eller de gjeldende innstillingene, kan det hende at digital zoom ikke er tilgjengelig (�•71).
- Når digital zoom er virksom, fokuserer kameraet i midten av bildefeltet.

Fokusere

Fokusområdet avhenger av opptaksfunksjonen.

Bruke målsøkende AF

l automatisk modus eller når AF søkefeltfunksjon (\square 62) i modiene P, S, A eller M er satt til Målsøkende AF, fokuserer kameraet som beskrevet nedenfor.

 Når kameraet oppdager hovedmotivet, vises en dobbel gul ramme (fokusområde) rundt det. Hvis det oppdages et menneskeansikt, setter kameraet automatisk fokusprioritet på det. Når du trykker utløseren halvveis ned, lyser fokusområdet som er i fokus, grønt.



Fokusområder

> . Fokusområder

 Hvis det ikke oppdages noe hovedmotiv, velger kameraet automatisk ett eller flere av de 9 fokusområdene som inneholder motivet nærmest kameraet når du trykker utløseren halvveis ned. Når motivet er i fokus, lyser fokusområdene som er i fokus, grønt.

Om målsøkende AF

- Motivet som kameraet avgjør er hovedmotivet, kan variere avhengig av opptaksforholdene.
- Det kan hende at hovedmotivet ikke oppdages ved bruk av visse Hvitbalanseinnstillinger.
- Kameraet kan kanskje ikke oppdage hovedmotivet ordentlig i følgende situasjoner:
 - Når motivet er svært mørkt eller lyst
 - Når hovedmotivet mangler klart definerte farger
 - Når bildet er komponert slik at hovedmotivet er på kanten av skjermen
 - Når hovedmotivet består av et repeterende mønster

Bruke ansiktsgjenkjenning

Under følgende opptaksfunksjoner bruker kameraet ansiktsgjenkjenning til å automatisk fokusere på ansikter.

- Motivprogrammet Automatisk motivvalg, Portrett eller Nattportrett (¹³²)
- Modus for smart portrett (🖽 39)
- Når AF søkefeltfunksjon (¹Ch2) i modiene P, S, A eller M (¹Ch43) er satt til Ansiktsprioritet.



Hvis kameraet oppdager flere ansikter, vises det en dobbel ramme rundt det ansiktet som kameraet fokuserer på, og en enkel ramme rundt de andre ansiktene.

Hvis utløseren trykkes halvveis ned når det ikke oppdages noen ansikter:

- Når Automatisk motivvalg er valgt, endres fokusområdet avhengig av motivet.
- I motivprogrammene Portrett eller Nattportrett eller modus for smart portrett fokuserer kameraet på området i midten av bildefeltet.
- I modiene P, S, A eller M velger kameraet det fokusområdet som inneholder motivet nærmest kameraet.

Om ansiktsgjenkjenning

- Om kameraet klarer å oppdage ansikter, avhenger av en rekke faktorer, deriblant retningen ansiktene ser i.
- Det kan hende at kameraet ikke gjenkjenner ansikter i følgende situasjoner:
 - Når ansiktene er delvis skjult bak solbriller, eller det er andre ting i veien
 - Når ansiktene dekker for mye eller for lite av bildefeltet

Ansiktsgjenkjenning under filmopptak

Når **AF søkefeltfunksjon** (¹) (¹) 80) i filmmenyen er satt til **Ansiktsprioritet**, vil kameraet fokusere på ansikter under filmopptak.

Hvis ● (*〒 filmopptak)-knappen trykkes inn når det ikke oppdages noen ansikter, fokuserer kameraet på området i midten av bildefeltet.

Bruke mykere hudtoner

Når lukkeren utløses mens en av opptaksfunksjonene nedenfor brukes, oppdager kameraet menneskeansikter og behandler bildet for å gjøre hudtoner i ansiktet (opp til 3 ansikter) mykere.

- Modus for smart portrett (🛄 39)
 - Nivået for mykere hudtoner kan justeres.

Redigeringsfunksjoner som **Mykere hudtoner** kan brukes på lagrede bilder ved hjelp av **Skjønnhetsretusjering** (CC 74) selv etter opptak.

Om mykere hudtoner

- Det kan ta lengre tid enn vanlig å lagre bildene etter opptak.
- Under enkelte opptaksforhold er det ikke sikkert du får ønsket resultat når du bruker funksjonen for mykere hudtoner, og det kan hende at funksjonen brukes på områder i bildet som ikke inneholder ansikter.

Motiver som ikke er egnet for autofokus

Det kan hende at kameraet ikke fokuserer som forventet i følgende situasjoner. I noen tilfeller hender det at motivet ikke er i fokus selv om fokusområdet eller fokusindikatoren lyser grønt:

- Motivet er veldig mørkt
- Gjenstander med svært ulik lysstyrke er med i motivet (hvis for eksempel solen er bak motivet slik at motivet virker svært mørkt)
- Det er ingen kontrast mellom motivet og omgivelsene (hvis for eksempel portrettmotivet har på seg en hvit T-skjorte og står foran en hvit vegg)
- Mange gjenstander er i forskjellige avstander fra kameraet (f.eks. motivet er i bur)
- Motiver med repeterende mønstre (persienner, bygninger med flere rader med vinduer med lik form, osv.)
- Motivet er i rask bevegelse

l situasjonene ovenfor prøver du å trykke utløseren halvveis ned for å fokusere på nytt flere ganger, eller fokuser på et annet motiv som befinner seg på samme avstand fra kameraet som det faktiske ønskede motivet, og bruk fokuslås (CD71).

Opptaksfunksjoner

Fokuslås

Opptak med fokuslås anbefales når kameraet ikke aktiverer fokusområdet som inneholder det ønskede motivet.

1 Sett AF søkefeltfunksjon til Midtre (CG61).

- AF søkefeltfunksjon kan stilles inn når opptaksmodus er satt til P, S, A eller M.
- 2 Plasser motivet midt i bildefeltet og trykk utløseren halvveis ned.
 - Kontroller at fokusområdet lyser grønt.
 - Fokus og eksponering låses.

3 Komponer bildet på nytt uten å løfte fingeren.

- Sørg for at du opprettholder den samme avstanden mellom kameraet og motivet.
- **4** Trykk utløseren resten av veien ned for å ta bildet.







Avspillingsfunksjoner

Avspillingszoom

Du zoomer inn på bildet ved å flytte zoomkontrollen mot $\mathbf{T}(\mathbf{Q})$ under avspilling på full skjerm ($\mathbf{\square}28$).



- Du kan endre zoomen ved å flytte zoomkontrollen mot **W** ()) eller **T** (**Q**).
- Hvis du vil vise en annen del av bildet, trykker du på ▲▼◀▶ på multivelgeren.
- Hvis du viser et bilde som ble tatt med ansiktsgjenkjenning eller kjæledyrgjenkjenning, zoomer kameraet inn på ansiktet som ble gjenkjent da bildet ble tatt (bortsett fra bilder som ble tatt i en serie). Hvis du vil zoome inn på et område av bildet der det ikke er noen ansikter, justerer du zoomen, og deretter trykker du på▲▼◀▶.
- Når et zoomet bilde vises, trykker du på [®]-knappen for å gå tilbake til avspilling på full skjerm.

🖉 Beskjære bilder

Når et zoomet bilde vises, kan du trykke på MENU-knappen for å beskjære det til kun å inkludere den synlige delen og lagre det som en egen fil (↔19).

Miniatyravspilling og kalendervisning

Du viser bilder som miniatyrbilder ved å flytte zoomkontrollen mot W (🛃) under avspilling på full skjerm (228).







w

т

Kalendervisning

- Du kan endre antallet miniatyrbilder som vises, ved å flytte zoomkontrollen mot W () eller T ().
- Under miniatyravspilling kan du trykke på ▲▼◆ på multivelgeren eller dreie den for å velge et bilde og deretter trykke på 🕅-knappen for å vise det på full skierm.
- I kalendervisning kan du trykke på ▲▼◆ på multivelgeren eller dreie den for å velge en dato og deretter trykke på 🛞-knappen for å vise bildene som ble tatt på denne datoen.

Kalendervisning

Bilder som er tatt når kameraets dato ikke er stilt inn, behandles som bilder tatt 01.01.2014.

Funksjoner som kan stilles inn med MENUknappen (avspillingsmeny)

Når du ser på bilder under avspilling på full skjerm eller miniatyravspilling kan du konfigurere menyinnstillingene som vises nedenfor ved å trykke på **MENU**-knappen (
4).





Rask retusjering D-Lighting Korr. rød øyerefleks Skjønnhetsretusjering

Utskriftsordre Lysbildefremvisning

Reslatt

Alternativ	Beskrivelse	
Rask retusjering [*]	Lar deg lage retusjerte kopier med forsterket kontrast og metning.	60 15
D-Lighting [*]	Lar deg lage kopier med forsterket lysstyrke og kontrast og gjøre mørke deler av et bilde lysere.	60 15
Korr. rød øyerefleks [*]	Korrigerer rød øyerefleks som kan oppstå når du tar bilder med blits.	60 16
Skjønnhetsret- usjering [*]	Gjenkjenner ansikter i bilder og skjønnhetsretusjerer ansiktene.	6-0 17
Utskriftsordre	Lar deg velge hvilke bilder som skal skrives ut, og hvor mange kopier av hvert bilde som skal skrives ut, før du skriver ut.	6-0 46
Lysbildefrem- visning	Lar deg vise bilder i en automatisk lysbildefremvisning.	6-0 49
Beskytt	Beskytter valgte bilder mot uønsket sletting.	6-0 50
Roter bilde	Lar deg rotere det viste bildet til stående eller liggende retning.	60 51
Lite bilde [*]	Lager en liten kopi av bilder.	6-0 18
Talebeskjed	Lar deg bruke kameraets mikrofoner til å spille inn talebeskjeder og legge dem ved bilder.	6 52
Корі	Lar deg kopiere bilder mellom internminnet og et minnekort.	6 53

Alternativ	Beskrivelse	
Sekvens- visningsalternat.	 Lar deg velge om du vil vise kun hovedbildet for en sekvens med bilder som er tatt i en serie, eller om du vil vise sekvensen som enkeltbilder. Når kun hovedbildet vises for en sekvens, trykker du på @-knappen for å vise hvert bilde i sekvensen. Trykk på ▲ på multivelgeren for å gå tilbake til hovedbildet. 	
Velg hovedbilde	Lar deg endre hovedbildet for bilder som er tatt i sekvens.	
Favorittbilder	Lar deg legge til bilder i en album. Dette alternativet vises ikke i favorittbildemodus.	
Fjern fra favoritter	Lar deg fjerne bilder fra en album. Dette alternativet vises kun i favorittbildemodus.	60 7

* Redigerte bilder lagres som separate filer. Enkelte bilder kan kanskje ikke redigeres.

Opptak og avspilling av filmer

Ta opp filmer

1 Vis opptaksskjermen.

- Kontroller gjenværende tid for filmopptak.



Gjenværende tid for filmopptak

2 Trykk på ● (***** filmopptak)knappen for å starte filmopptak.

- Fokusområdet for autofokus varierer avhengig av innstillingen for AF søkefeltfunksjon (QQ80).
 Standardinnstillingen er Ansiktsprioritet.





3 Trykk på ● (MR filmopptak)-knappen igjen for å slutte opptak.

Maksimal filmlengde

Individuelle filmfiler kan ikke være større enn 4 GB eller lengre enn 29 minutter selv om det er plass på minnekortet til et lengre opptak.

- Maksimal filmlengde for én enkelt film vises på opptaksskjermen.
- Hvis kameratemperaturen blir høy, kan opptaket stanse før disse grensene nås.
- Den faktiske filmlengden varierer avhengig av filmens innhold, motivets bevegelser og typen minnekort.

Om lagring av bilder og opptak av filmer

Indikatoren som viser antall gjenværende eksponeringer, eller indikatoren som viser maks. filmlengde, blinker mens bilder lagres eller mens en film tas opp. *Ikke åpne dekselet til batterikammeret/minnekortsporet eller ta ut batteriet eller minnekortet* mens en indikator blinker. Hvis dette gjøres, kan det føre til tap av data, eller til skade på kameraet eller minnekortet.

Om filmopptak

- SD-minnekort i hastighetsklasse 6 eller raskere anbefales for filmopptak (229).
 Filmopptak kan stanse uventet når et minnekort med en lavere hastighetsklasse brukes.
- Ved bruk av kameraets internminne, kan lagring av filmer ta noe tid.
- Avhengig av filstørrelsen på en film, kan det hende det ikke er mulig å lagre filmen i internminnet eller kopiere den fra et minnekort til internminnet.
- Bildekvaliteten kan bli noe redusert når den digitale zoomen brukes.
- Lydene av bruk av zoomkontrollen, zoom, autofokusbevegelse av objektivene, bildestabilisator og blenderåpningskontroll når lysstyrken endres, kan bli tatt opp.
- Følgende fenomener kan sees på skjermen under filmopptak. Disse fenomenene lagres i filmene som blir tatt opp.
 - Streker kan oppstå på bilder under lyskilder som lysstoffrør, kvikksølvdamplamper eller natriumlamper.
 - Motiver som beveger seg raskt fra én side av bildefeltet til den andre, for eksempel et tog eller en bil i bevegelse, kan virke fordreide.
 - Hele filmbildet kan bli fordreid når kameraet panoreres.
 - Belysning eller andre lyse områder kan etterlate rester når kameraet beveges.
- Avhengig av avstanden til motivet eller hvor mye zoom som brukes, kan det hende at motiver med repeterende mønstre (tøy, blyvinduer og så videre) kan få fargede striper (støymønstre, moaré og så videre) under avspilling og opptak av filmer. Dette inntreffer når mønsteret i motivet og oppsettet til bildebrikken forstyrrer hverandre. Det er ikke en feil.

Om bildestabilisator under filmopptak

- Når Film VR (¹
 ⁸
 ⁸) er stilt på På (hybrid) i filmmenyen, blir synsvinkelen (dvs. området synlig i bildefeltet) smalere under filmopptak.
- Still Film VR på Av for å hindre mulige feil forårsaket av denne funksjonen når det brukes et stativ for å stabilisere kameraet under opptak.

Kameratemperatur

- Kameraet kan bli varmt under filmopptak over en lengre periode eller når kameraet brukes i et varmt område.
- Hvis innsiden av kameraet blir ekstrem varm under filmopptak, stoppes opptaket automatisk.

Hvor mye tid som gjenstår før kameraet stopper opptaket (@10 s), vises. Når kameraet har stoppet opptaket, slår det seg av.

La kameraet være avslått helt til innsiden av kameraet har kjølt seg ned.

Om autofokus

Det kan være at autofokus ikke fungerer som forventet (\$\box\$70). Prøv følgende om dette skulle oppstå:

- 1. Still **AF søkefeltfunksjon** på **Midtre** og **Autofokus-modus** til **Enkeltbilde AF** (standardinnstilling) i filmmenyen før filmopptaket startes.
- Komponer annet motiv—plassert i samme avstand fra kameraet som det tiltenkte motivet—i midten av bildefeltet, trykk på ● (* filmopptak)-knappen for å starte opptak, deretter modifiser komposisjonen.

Lagre stillbilder under filmopptak

Hvis utløseren trykkes helt inn under et filmopptak, lagres ett bildefelt som et stillbilde. Filmopptaket fortsetter mens stillbildet lagres.

- O vises øverst til venstre i skjermen. Når
 vises, kan ikke stillbilde bli lagret.
- Bildestørrelsen på stillbilder som skal lagres er det samme som Filmalternativer (180)innstillingen.



- Stillbilder kan ikke lagres under filmopptak i følgende situasjoner.
 - Når filmopptak er satt på pause
 - Når gjenværende filmlengde er mindre enn 5 sekunder
 - Når Filmalternativer er stilt på 🔤 in 1080/60i, 🔤 in 1080/50i, 🔤 in 480/30p, 4 1080/50i, 480/30p,
- Det kan være at det avspilling av bildefelter i en film som ble tatt opp når et stillbilde ble tatt, ikke går helt prikkfritt.
- Lyden av at utløseren betjenes når et stillbilde lagres kan høres i filmen som er tatt opp.
- Hvis kameraet beveges når utløseren trykkes inn, kan bildet bli uskarpt.



Funksjoner som kan stilles inn med MENU-knappen (filmmeny)

Gå til opptaksmodus → MENU-knapp → 🐂 menyikon → 🛞-knapp

Innstillingene for menyalternativene nedenfor kan konfigureres.



Alternativ	Beskrivelse	
Filmalternativer	Velg filmtype. Velg normal hastighet for filmopptak i normal hastighet eller HS for filmopptak i sakte eller rask kino. • Standardinnstilling: 1080/30p (1080/25p)	€55
Start med HS-opptak	Velg om det skal tas opp HS-filmer eller med normal hastighet når det tas opp HS-filmer. • Standardinnstilling: På	6 59
AF søkefeltfunksjon	Still inn metoden for hvordan kameraet velger fokusområde for autofokus under filmopptak. • Standardinnstilling: Ansiktsprioritet	6 59
Autofokus-modus	Velg enten Enkeltbilde AF , som låser fokus når filmopptaket starter, eller Kontinuerlig AF , som fokuserer kontinuerlig under filmopptaket. • Standardinnstilling: Enkeltbilde AF	6 0
Film VR	Velg bildestabilieringsinnstillingen som ble brukt under filmopptak. • Standardinnstilling: På (hybrid)	6 61
Vindstøyreduksjon	Still om vindstøy skal reduseres eller ikke under filmopptak. • Standardinnstilling: Av	6 2
Filmfrekvens	Velg filmfrekvens som brukes når det tas opp filmer.	66 62

Spille av filmer

Trykk på 🗲-knappen for å gå inn i avspillingsmodus.

Filmer indikeres med ikonet for filmalternativer (\square 80).

Trykk på 🐼-knappen for å spille av filmer.

 Juster lydstyrken ved å flytte zoomkontrollen (
1).



œ ■ « II »



Opptak og avspilling av filmer

W N T

Funksjoner som er tilgjengelige under avspilling

Drei multivelgeren for å spole fram eller tilbake. Avspillingskontrollene vises nederst i skjermen. Handlingene nedenfor kan utføres ved å bruke ◀▶ på multivelgeren til å velge en kontroll og deretter trykke på -knappen.



Funksjon	lkon	Beskrivelse		
Spole bakover	¥	Hold 🔞-knappen nede for spole filmen bakover.		
Spole fremover	*	Hold 🔞-knappen nede for spole filmen fremover.		
Pause		etter avspillingen på _I nens avspillingen er s	pause. Handlingene nedenfor kan utføres att på pause.	
		Spoler filmen e nede for å spole	tt bildefelt bakover. Hold 🐼-knappen e bakover kontinuerlig.*	
		Spoler filmen e nede for å spol	tt bildefelt fremover. Hold 🔞-knappen e fremover kontinuerlig.*	
		Fortsetter avspi	illingen.	
		Som en egen fi	ønskede delen av en film og lagrer den I.	
		Trekker ut ett e som et stillbilde	nkelt bildefelt fra en film og lagrer det e.	
Slutt		Går tilbake til avspilling på full skjerm.		

* Filmen kan også spoles fremover eller bakover ved å dreie på multivelgeren.

Slette filmer

Hvis du vil slette en film, velger du filmen under avspilling på full skjerm (🕮 28) eller miniatyravspilling (🕮 73) og trykker på 🛍-knappen (🕮 29).

Generelle kamerainnstillinger

Funksjoner som kan stilles inn med MENUknappen (oppsettsmeny)

```
Trykk på MENU-knappen → 🕈 (oppsett)-menyikonet → 🛞-knappen
```

Innstillingene for menyalternativene nedenfor kan konfigureres.



Alternativ	Beskrivelse		
Velkomstskjerm	Gjør at du kan velge om velkomstskjermbildet skal vises eller ikke i skjermen når du slår kameraet på.	6 63	
Tidssone og dato	Gjør at du kan stille kameraklokken.		
Skjerminnstillinger	Gjør at du kan justere innstillinger for visning av bildeinformasjon, bildevisning etter opptak og skjermens lysstyrke.		
Datomerking	Gjør at du kan stemple opptaksdatoen og - klokkeslettet på bilder.		
Foto VR	Gjør at du kan velge innstillingen for bildestabilisering som skal brukes når du tar stillbilder.		
Bevegelsessensor	Gjør at du kan stille inn kameraet slik at lukkertiden økes automatisk for å redusere uskarpheter forårsaket av kamerabevegelser hvis bevegelse registreres når stillbilder tas eller ikke.		
AF-hjelp	Gjør at du kan aktivere eller deaktivere AF-lampen.		
Digital zoom	Gjør at du kan aktivere og deaktivere digital zoom.	6-6 71	
Lydinnstillinger Gjør at du kan justere lydinnstillinger.		6-6 72	
Auto av	Gjør at du kan stille inn tiden som skal gå før skjermen slås av for å spare strøm.	6-6 72	

Alternativ	Beskrivelse	
Formater minne/ Formater kort	Gjør at du kan formatere internminnet eller minnekortet.	6-6 73
Språk/Language	nguage Gjør at du kan endre kameraets visningsspråk.	
TV-innstillinger	Gjør at du kan justere innstillinger for TV-tilkobling.	6-6 74
Lad opp med PC	Gjør at du kan stille inn om batteriet i kameraet skal lades når kameraet er koblet til en datamaskin eller ikke.	æ 75
Blunkevarsel	Gjør a du kan stille inn om lukkede øyne registreres når du tar bilder av mennesker med ansiktsgjenkjenning eller ikke.	60 76
Eye-Fi-opplasting	Gjør at du kan stille inn om funksjonen for sending av bilder til en datamaskin via et standard Eye-Fi- kort skal aktiveres eller ikke.	6 77
Nullstill alle	Gjør at du kan tilbakestille kamerainnstillingene til standardverdiene.	6 78
Firmware-versjon	Viser kameraets gjeldende firmware-versjon.	6-0 78

Bruke stedsdatafunksjon / Vise kart

Starte stedsdatalagring

Dette kameraet mottar signaler fra posisjoneringssatellitter og henter gjeldende tid og stedsdata.

De innhentede stedsdataene (breddegrad og lengdegrad) kan lagres på bildene som skal tas.

Slå stedsdatafunksjonene på

Trykk på MENU-knappen → Menyikonet 🎸 (alt. stedsdata) → Altern. for stedsdata → 🛞-knappen

Still inn **Tidssone og dato** (🛄 83) riktig før du bruker stedsdatafunksjonene.

 Bruk ▲▼ på multivelgeren til å velge Lagre stedsdata, og trykk deretter på [®]-knappen.



2 Velg På og trykk på ®-knappen.

 Det mottas signaler fra posisjoneringssatellittene, og posisjoneringen begynner.



3 Trykk på MENU-knappen.

- Kameraet går tilbake til opptaksskjerm.
- Betjen i friluft når du begynner å motta signaler fra posisjoneringssatellitter.

Om stedsdatafunksjoner

- Det tar noen minutter å hente stedsdata når posisjonering utføres for første gang eller i en situasjon hvor posisjonering ikke kan utføres på lenge, eller rett etter at batteriet er skiftet.
- Posisjoneringssatellittenes posisjoner endrer seg hele tiden.
 Det kan hende du ikke greier å bestemme posisjonen, eller det kan ta litt tid, avhengig av sted og tid.

For å bruke stedsdatafunksjonene bruker du kameraet i friluft med få hindre på himmelen.

Mottak av signaler blir enklere hvis posisjoneringsantennen (\square 1) vender mot himmelen.

- Følgende steder som blokkerer eller reflekterer signaler, kan føre til feilaktig eller unøyaktig posisjonering.
 - Inne i bygninger eller steder under bakken
 - Mellom høye bygninger
 - Under veioverganger
 - Inne i tunneler
 - Nær høyspentledninger
 - Mellom treklynger
- Bruk av en 1,5 GHz mobiltelefon nær dette kameraet kan forstyrre posisjonering.
- Ikke plasser dette kameraet i en metallveske når du frakter det rundt mens du posisjonerer.

Posisjonering kan ikke utføres hvis kameraet er dekket av metallmaterialer.

- Når det er en betydelig forskjell i signalene fra posisjoneringssatellittene, kan det være et avvik på inntil flere hundre meter.
- Vær oppmerksom på omgivelsene under posisjonering.
- Opptaksdatoen og -klokkeslettet som vises når du spiller av bilder, bestemmes av kameraets interne klokke på opptakstidspunktet.
 Klokkeslettet som hentes av stedsdataene og lagres på bilder, vil ikke vises på kameraet.
- Stedsdataene for det første bildet blir lagret på en serie bilder som ble tatt med kontinuerlig opptak.

Y Tapping av batteri under lagring av stedsdata og loggregistrering

- Når Lagre stedsdata er slått På, fortsetter funksjoner for lagring av stedsdata å fungere ved angitt intervall i ca. 6 timer selv etter at kameraet er slått av. Funksjoner for lagring av stedsdata og loggregistrering fortsetter å virke under registrering av logger (191) selv etter at kameraet er slått av.
- Når Lagre stedsdata er satt til På eller under loggregistrering, tappes batteriet raskere enn vanlig.
Indikator for mottak av stedsdata og informasjon om interessepunkter (POI)

- Stedsdatamottak kan kontrolleres på opptaksskjermen.
 - Bis: Det mottas signaler fra fire satellitter eller flere, og posisjonering foretas. Stedsdataene lagres på bildet.
 - BS: Det mottas signaler fra tre satellitter, og posisjonering foretas. Stedsdataene lagres på bildet.
 - Set mottas signaler fra satellittene, men posisjonering er ikke mulig. Stedsdataene lagres ikke på bildet.

Stedsnavninformasjon (POI-informasjon)



Stedsdatamottak

- Det kan ikke mottas signaler fra satellittene, og posisjonering er ikke mulig. Stedsdataene lagres ikke på bildet.
- POI-informasjon er stedsnavninformasjon for de nærmeste landemerkene (fasilitetene) og andre detaljer.
 - Når Vis POI i Interessepunkter (POI) i menyen for alternativer for stedsdata (
 ⁽¹⁾91) er slått På, vises nærmeste stedsnavninformasjon for gjeldende sted under opptak.
 - Når Legg inn POI er slått På, kan stedsnavninformasjon lagres på bildet under opptak.
 - Hvis stedsnavninformasjonen ble lagret på bildet under opptak, vises denne informasjonen når Vis POI er slått På under avspilling.
- Det kan hende at stedsnavninformasjonen ikke vises, avhengig av innstillingsnivået i Detaljnivå i Interessepunkter (POI). Det kan også hende at visse landemerkenavn ikke lagres, eller at landemerkenavnet kan være annerledes.

🖉 Bilder med lagrede stedsdata

- &-ikonet vises under avspilling for bilder som har stedsdataene lagret (🖽 8).
- Det faktiske opptaksstedet kan avvike fra stedsdataene som ble lagret på bildefilene, på grunn av nøyaktigheten til stedsdataene som ble hentet og en forskjell i det geodetiske systemet som ble brukt.
- Stedsdataene og POI-informasjonen som er lagret på bilder, kan slettes ved hjelp av Slett stedsdata i Altern. for stedsdata (¹⁹91). Den slettede informasjonen kan ikke gjenopprettes.

Vise kart

Gjeldende posisjon eller bildeopptakssted kan vises på skjermen ved hjelp av kameraets interne kartinformasjon.

Trykk på **∰** (kart)-knappen i opptaksmodus eller avspillingsmodus for å vise kartet.

• Kart kan ikke vises mens kameraet lades opp med nettadapteren for lading.

Når du bruker opptaksfunksjon

Trykk på **G** (kart)-knappen i opptaksmodus når **Lagre stedsdata** i **Altern. for stedsdata** i menyen for alternativer for stedsdata er satt **På** for å vise gjeldende posisjon på skjermen.

- For å vise aktuell posisjon må du ha hentet inn stedsdata.
- Bruk zoomkontrollen (W (E)/T (Q)) for å justere målestokken på kartet.



Stedsdatamottak

- Bruk multivelgeren til å flytte kartvisningen.
- Følgende handlinger kan utføres når du trykker på ()-knappen.
 - Sentrer på gjeldende sted: Vis gjeldende posisjon i sentrum av kartet.
 - Lagre sted: Velg et sted på kartet og lagre det ved å trykke på 🛞-knappen.
 - Sentrer på lagret sted: Flytt kartet ved å velge et sted du har lagret (
 90). Du kan avbryte et sted du har valgt.
- Når kameraobjektivet vender nedover, vises det et kompass. Det vises et kompass selv om Vis kompass i alternativene for stedsdata er slått Av.



Kartvisning

- Kartvisningen kan ikke roteres. Kun nord opp-visningen (toppen av skjermen angir nord) er tilgjengelig.
- Kartvisningsskalaen varierer avhengig av hvilket land som vises på kartet.
- Når Lagre stedsdata i Altern. for stedsdata i menyen for alternativer for stedsdata er slått Av eller når posisjonering ikke kunne utføres, vises et verdenskart sentrert på regionen som ble stilt inn i Tidssone i Tidssone og dato i oppsettsmenyen (\$\$\B3\$) eller det sist viste kartet før den gjeldende skjermen i opptaksmodus.

Når du bruker avspillingsfunksjon

Hvis et bilde som viser & i avspilling på full skjerm, er valgt og # (kart)-knappen trykkes, vises bildeopptaksstedet på skjermen.

- For å vise kartet og bildeopptaksstedet, må stedsdataene ha blitt lagret på bildet som spilles av.
- Bruk zoomkontrollen (W (E)/T (Q)) for å justere målestokken på kartet.

Målestokk



Stedsnavninformasjon (\$\overline{1}87\$)

 Bruk multivelgeren til å flytte kartvisningen.





• Når 🕲-knappen trykkes, kan et annet bilde velges. Kun bilder med de lagrede stedsdataene vises i miniatyrbildevisningen.

- - Bla i kart: Gå tilbake til kartvisningsskjermen.
 - Lagre sted: Lagre opptaksinformasjonen til bildet som vises som et sted.
 - Sentrer på lagret sted: Flytt kartet ved å velge et sted du har lagret (
 90). Du kan avbryte et sted du har valgt.
- Bildeopptaksstedet og en omtrentlig retning angis med O på kartet (O angir nord), og det valgte bildet er markert i gult.
- Flytt zoomkontrollen mot T (Q) for å forstørre bildet. Flytt zoomkontrollen mot W (E) for å gå tilbake til kartvisningen.

Bildeopptakssted og retning



Miniatyrvisning

Ø Om lagring av steder

Inntil 30 steder kan lagres.

- Når du velger Sentrer på lagret sted, ruller kartet til nærmeste lagrede sted fra midten av skjermen.
- Bruk ▲▼◀▶ på multivelgeren for å flytte til andre lagrede steder.
- Trykk på 🛍-knappen for å avbryte et sted.
- Når du trykker på ®-knappen, går skjermvisningen tilbake til den forrige skjermen.



Funksjoner som kan stilles inn med MENU-knappen (meny for altern. for stedsdata)

Trykk på MENU-knappen → Menyikonet 🍫 (alt. stedsdata) → 🛞-knappen

Innstillingene for menyalternativene nedenfor kan konfigureres.

 Menyen for alternativer for stedsdata kan også vises ved å trykke på MENU-knappen mens kartet vises.



Alternativ	Beskrivelse	
Altern. for stedsdata	Gjør at du kan aktivere stedsdatafunksjoner. For å oppdatere A-GPS-filen åpner du nettstedet under: http://nikonimglib.com/agps3/ • Standardinnstilling: • Lagre stedsdata: Av	6 79
Avstandsenheter	Lar deg stille inn avstandsenhetene for kartvisingen. • Standardinnstilling: km (m)	& 80
Beregn avstand	Gjør at du kan beregne avstanden i luftlinje fra gjeldende posisjon til bildets opptakssted eller mellom bildeopptakssteder.	6 81
Interessepunkter (POI)	Gjør at du kan foreta innstillingene for POI (interessepunkter, stedsnavninformasjon). • Standardinnstilling: • Legg inn POI: Av • Vis POI: Av • Detaljnivå: Nivå 6 (detaljert)	6-0 82
Opprett logg	Lar deg foreta innstillinger for loggregistrering for å skaffe stedsdata. Du kan slette loggdataene eller lagre dem på et minnekort. • Standardinnstilling: • Loggintervall: 15 sek • Start logg: Loggfør data neste 24 t	∞ 83

Alternativ	Beskrivelse			
Vis logg	Gjør at du kan kontrollere eller slette loggdataene som er lagret på et minnekort.			
Still klokke etter satellitt	Gjør at du kan stille datoen og klokkeslettet til kameraets interne klokke ved hjelp av signaler fra posisjoneringssatellittene.			
Elektronisk kompass	Gjør at du kan angi om det elektroniske kompasset skal vises eller ikke. Du kan vise det elektroniske kompasset og kalibrere det hvis det ikke viser de riktige retningene. • Standardinnstilling: • Vis kompass: Av	6 87		

Bruke Wi-Fi-funksjonen (trådløst LAN-nettverk)

Funksjoner som kan utføres med Wi-Fi

Du kan utføre følgende funksjoner hvis du installerer den spesielle programvaren "Wireless Mobile Utility" på din smartenhet som kjører Android OS eller iOS, og kobler den til kameraet.

Take Photos (Ta bilder)

Du kan ta stillbilder ved hjelp av de to metodene beskrevet nedenfor.

- Løft fingeren fra lukkeren på kameraet og lagre bildet som ble tatt, på en smartenhet.
- Bruk en smartenhet til å fjernutløse* kameralukkeren og lagre bilder på smartenheten.
 - * Handlinger kan ikke utføres på kameraet under fjernstyring.

View Photos (Vis bilder)

Du kan kopiere bildene som er lagret i kameraets minnekort til din smartenhet.

Installere programvaren på smartenheten

- Bruk smartenheten til å koble til Google Play Store, App Store eller andre app-markeder på nett og søk etter "Wireless Mobile Utility".
 - Se i brukerveiledningen som fulgte med din smartenhet, for flere detaljer.
- **2** Se beskrivelsen og annen informasjon og installer programvaren.
 - Last ned brukerveiledningen fra nettstedet nedenfor for mer informasjon om hvordan du bruker programvaren.
 - Android OS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
 - iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/

Koble smartenheten til kameraet

Trykk på MENU-knappen → (m)-menyikonet → (M)-knappen

1 Bruk ▲▼ på multivelgeren til å velge Koble til smartenhet, og trykk på 🛞-knappen.

- Hvis Koble til smartenhet ikke kan velges. se "Om Wi-Fi-tilkobling" (🛄 95).
- Når Wi-Fi-funksjonen er slått på, vises kameraets SSID og passord.
- Hvis det ikke mottas noen tilkoblingsbekreftelse fra smartenheten i løpet av 3 minutter, vises meldingen "Ingen tilgang.", og kameraet går tilbake til skjermen for Wi-Fi-alternativer.



2 Sett Wi-Fi-innstillingen på smartenheten til På.

- Se i brukerveiledningen som fulgte med din smartenhet, for flere detaljer.
- Etter at nettverksnavnet (SSID) som kan brukes til smartenheten, vises, velger du SSID-en som vises på kameraet.
- Når meldingen for å angi passord vises, angir du passordet som vises på kameraet
- Når kameraet er koblet til et Wi-Fi-nettverk, vises opptaksskiermen på kameraet med Wi-Fi-kommunikasjonsindikatoren (🎞 7).

3 Start "Wireless Mobile Utility" som er installert på smartenheten.

- Skjermen for å velge "Take photos" (Ta bilder) eller "View photos" (Vis bilder) vises
- Når meldingen "Cannot connect to camera." (Kan ikke koble til kamera.) vises, går du tilbake til trinn 1 og prøver prosedyren på nytt.



Avslutte Wi-Fi-tilkoblingen

Utfør en av de følgende handlingene.

- Slå av kameraet.
- Velg Deaktiver Wi-Fi i menyen for Wi-Fi-alternativer på kameraet (unntatt når kameraet betjenes via fjernkontroll).
- Sett Wi-Fi-innstillingen på smartenheten til Av.

Om Wi-Fi-tilkobling

- Koble til smartenhet kan ikke velges i følgende situasjoner:
 - Når det ikke er satt inn noe minnekort i kameraet.
 - Når det er satt inn et Eye-Fi-kort (🏍77) i kameraet
 - Når kameraet er koblet til en TV, datamaskin eller skriver.
- Velg Deaktiver Wi-Fi på et sted hvor bruken av radiobølger er forbudt.
- Når Wi-Fi er tilkoblet, er Auto av deaktivert.
- Når Wi-Fi er tilkoblet, tappes batteriet for strøm raskere enn normalt.

Ø Om sikkerhetsinnstillinger

Hvis kameraet installeres med Wi-Fi-funksjonen uten ordentlige sikkerhetsinnstillinger (kryptering og passord), kan tredjeparter få tilgang til nettverket og forårsake skade. Vi anbefaler på det sterkeste at du foretar de nødvendige sikkerhetsinnstillingene før du bruker Wi-Fi-funksjonen.

Bruk Alternativer i menyen for Wi-Fi-alternativer (🖚 89) for å foreta sikkerhetsinnstillingene.

Koble kameraet til en TV, datamaskin eller skriver

Tilkoblingsmetoder

Du kan få mer glede av bilder og filmer ved å koble kameraet til en TV, datamaskin eller skriver.



- Pass på at gjenværende batterinivå er tilstrekkelig, og slå kameraet av før du kobler det til en ekstern enhet. Pass på at du slår kameraet av før du kobler det fra.
- Hvis nettadapteren EH-62F (tilgjengelig separat) brukes, kan dette kameraet gå på strøm fra en stikkontakt. Ikke bruk en nettadapter av et annet merke eller en annen modell. Dette kan føre til at kameraet blir varmt eller slutter å virke som det skal.
- Se dokumentasjon som følger med enheten, i tillegg til dette dokumentet, hvis du ønsker mer informasjon om tilkoblingsmetoder og påfølgende handlinger.

Vise bilder på en TV

Du kan vise bilder og filmer du har tatt med kameraet, på en TV. Tilkoblingsmetode: koble en vanlig HDMI-kabel til TV-ens HDMI-inngangsplugg.

Vise og organisere bilder på en datamaskin



Tilkoblingsmetode: koble kameraet til datamaskinens USBport med den medfølgende USB-kabelen.

- Installer ViewNX 2 på datamaskinen (¹⁹⁸) før du kobler kameraet til datamaskinen.
- Hvis noen av USB-enhetene som strekker strøm fra datamaskinen er tilkoblet, må de kobles fra datamaskinen før kameraet kobles til. Tilkobling av kameraet og andre USBdrevne enheter til den samme datamaskinen samtidig kan føre til en feil i kameraet eller kraftig strømtilførsel fra datamaskinen, noe som kan skade kameraet eller minnekortet.

Skrive ut bilder uten å bruke datamaskin

6022



Hvis du kobler kameraet til en PictBridge-kompatibel skriver, kan du skrive ut bilder uten å bruke datamaskin. Tilkoblingsmetode: koble kameraet direkte til skriverens USB-port med USB-kabelen.





\$\$99

Bruke ViewNX 2

Installer ViewNX 2 for å laste opp, vise, redigere og dele fotografier og filmer.



Installere ViewNX 2

Det er nødvendig med en Internett-tilkobling. Se Nikon-nettstedet for din region for systemkrav og annen informasjon.

- 1 Last ned installasjonsprogrammet for ViewNX 2. Start datamaskinen og last ned installasjonsprogrammet fra: http://nikonimglib.com/nvnx/
- 2 Dobbeltklikk på den nedlastede fila.
- **3** Følg instruksjonene på skjermen.
- **4** Gå ut av installasjonsprogrammet. Klikk **Yes (Ja)** (Windows) eller **OK** (Mac).

Overføre bilder til datamaskinen

1 Velg hvordan bildene skal kopieres til datamaskinen.

Velg en av følgende metoder:

 Direkte USB-tilkobling: Slå kameraet av, og kontroller at minnekortet sitter i kameraet. koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen. Kameraet slår seg automatisk på.

For å overføre bilder som er lagret i kameraets internminne, tar du ut minnekortet fra kameraet før du kobler det til datamaskinen.



- **SD-kortspor**: Hvis datamaskinen er utstyrt med et SD-kortspor, kan kortet settes inn direkte i sporet.
- SD-kortleser: koble til en kortleser (kan fås separat fra en tredjepartsleverandør) til datamaskinen, og sett i minnekortet.

Hvis det vises en melding som ber deg velge et program, velger du Nikon Transfer 2.

- Hvis du bruker Windows 7
 Hvis dialogboksen til høyre vises, følger du trinnene nedenfor for å velge Nikon Transfer 2.
 - 1 Under Import pictures and videos (Importer bilder og videoer), klikker du Change program

() (18 + Controllered > Medican and Sound > Decision and Frontes > (1999) >	• •	
E 100 sealing D and the state		
Manage media on your diskine Abd on monourseanis, photons, and videous Descriptions, photons, and videous	en. deux hare year denice la year computer	1
Invest the Interference of the and fidded or your during	Industry this product	

(Skift program). En programvalgdialogboks vises; velg Import File using Nikon Transfer 2 (Importer fil med Nikon Transfer 2) og klikk OK.

2 Dobbeltklikk på Import File (Importer fil).

Hvis minnekortet inneholder et stort antall bilder, kan det ta en stund før Nikon Transfer 2 starter. Vent til Nikon Transfer 2 starter.

Koble til USB-kabelen

Tilkoblingen blir kanskje ikke registrert hvis kameraet blir koblet til en datamaskin over en USB-hub.

2 Overfør bilder til datamaskinen.

• Klikk på Start Transfer (Start overføring).



 Når standardinnstillingene er valgt, blir alle bildene på minnekortet kopiert til datamaskinen.

3 Avslutt tilkoblingen.

- Hvis kameraet er koblet til datamaskinen, slår du av kameraet og kobler fra USB-kabelen.
- Hvis du bruker en kortleser eller et kortspor, velger du riktig alternativ i datamaskinens operativsystem for å løse ut den flyttbare disken som svarer til minnekortet. Deretter fjerner du kortet fra kortleseren eller kortsporet.

Vise bilder

Start ViewNX 2.

- Bildene vises i ViewNX 2 når overføringen er fullført.
- Den elektroniske hjelpen har mer informasjon om hvordan du bruker ViewNX 2.



Starte ViewNX 2 manuelt

- Windows: Dobbeltklikk på ViewNX 2-snarveien på skrivebordet.
- Mac: Klikk på ViewNX 2-ikonet i dokken.

,		
Ď		
-	\sim	



Referanseseksjon

Referanseseksjonen gir detaljert informasjon og tips om bruk av kameraet.

Opptak

Bruke lettvint panorama (opptak og avspilling)

Avspilling

Modus for favorittbilder	🖚 5
Automatisk sorteringsmodus	6 0 9
Vis etter dato-modus	
Vise og slette bilder som er tatt i en serie (sekvens)	
Redigere stillbilder	
Koble kameraet til en TV (vise bilder på en TV)	
Koble kameraet til en skriver (Direct Print)	
Redigere filmer	

Meny

Vanlige opptaksalternativer (bildekvalitet og bildestørrels	e)
	5 829
Opptaksmenyen (P-, S-, A- eller M-modus)	₩31
Menyen for smart portrett	₩43
Avspillingsmenyen	₩46
Filmmenyen	₩55
Oppsettsmeny	₩63
Menyen for stedsdataalternativer	₩79
Menyen for Wi-Fi-alternativer	89

Ytterligere informasjon

Feilmeldinger	
Filnavn	
Ekstrautstyr	ð - 897

Bruke lettvint panorama (opptak og avspilling)

Ta bilder med lettvint panorama

Drei modushjulet til SCENE \rightarrow MENU-knappen $\rightarrow \square$ Lettvint panorama $\rightarrow \textcircled{W}$ -knappen

- Velg Normalt (180°) eller Bredt (360°) som opptaksområde og trykk på [®]-knappen.
 - Når kameraet er klart i horisontal posisjon, er bildestørrelsen (bredde × høyde) som angitt nedenfor.
 - Normalt (180°):
 - 4800 × 920 når kameraet beveges horisontalt,
 - 1536 × 4800 når det beveges vertikalt
 - Bredt (360°):

9600 \times 920 når kameraet beveges horisontalt, 1536 \times 9600 når det beveges vertikalt

- 2 Komponer den første kanten av panoramamotivet, og trykk utløseren halvveis ned for å fokusere.
 - Zoomposisjonen er låst til vidvinkel.
 - Kameraet fokuserer på området i midten av rammen.

3 Trykk utløseren helt ned, og løft fingeren fra utløseren.

 Image: A standard of the standard of









4 Beveg kameraet i én av de fire retningene til hjelpemerkeindikatoren kommer til slutten.

 Når kameraet registrerer hvilken retning du beveger det i, starter opptaket.

Eksempel på kamerabevegelse

- Bruk kroppen din som rotasjonsakse, og beveg kameraet sakte i en bue i samme retning som merket ($\triangle \bigtriangledown (D)$).
- Opptaket stopper hvis hjelpemerket ikke når kanten innen omtrent 15 sekunder (når Normalt (180°) er valgt) eller innen omtrent 30 sekunder (når Bredt (360°) er valot) etter at opptaket er startet.

Om opptak i lettvint panorama

- Området til bildet som sees i det lagrede bildet, er smalere enn det som ble sett på skjermen da bildet ble tatt.
- Hvis kameraet beveges for raskt eller ristes for mye, eller hvis motivet er for ensartet (for eksempel vegger eller mørke), kan en feil oppstå.
- Hvis opptaket stoppes f
 ør kameraet n
 år midten av panoramaomr
 ådet, lagres ikke et panoramabilde.
- Hvis det er tatt bilde av over halvparten av panoramaområdet, men opptaket slutter før kameraet når kanten av området, vises den delen av området som det ikke er tatt bilde av, i grått.







Vise bilder som er tatt med lettvint panorama

Bytt til avspillingsmodus (228), vis et bilde du har tatt med lettvint panorama, i avspilling på full skjerm, og trykk på @-knappen for å rulle bildet i retningen som ble brukt da det ble tatt.

• Drei multivelgeren for å rulle raskt fremover eller bakover.

Avspillingskontroller vises øverst på skjermen under avspilling.

Bruk ◀▶ på multivelgeren til å velge en kontroll, og trykk på ඔ knappen for å utføre følgende handlinger.





Funksjon	lkon		Beskrivelse
Spole bakover	*	Hold 🞯-knappen nede for å rulle raskt bakover.*	
Spole fremover	≯	Hold 🔞-knappen nede for å rulle raskt fremover.*	
Pause		Setter a utføres	vspillingen på pause. Handlingene nedenfor kan mens avspillingen er satt på pause.
		4 11	Hold 🔞-knappen nede for spole bakover.*
		IIÞ	Hold 🔞-knappen nede for å rulle.*
			Fortsetter automatisk rulling.
Slutt		Bytter til avspilling på full skjerm.	

* Disse handlingene kan også utføres ved å dreie multivelgeren.

Om rulling under avspilling

Det kan hende at dette kameraet ikke kan rulle under avspilling av, eller zoome inn på, bilder som er tatt med lettvint panorama med et digitalkamera av et annet merke eller en annen modell.

Modus for favorittbilder

Ved å legge bilder (unntatt filmer) til album som favorittbilder kan du bare spille av bildene som er lagt til.

- Bilder kan sorteres i ni album. Opptil 200 bilder kan legges til hvert album.
- Originalbildene kan ikke kopieres eller flyttes.
- Det samme bildet kan legges til flere album.

Legge bilder til album

Trykk på ▶-knappen (avspillingsmodus*) → MENU-knappen → ▶ , eller @-menyikonet → Favorittbilder → ®-knappen

- * Bilder kan ikke legges til i avspillingsmodus for favorittbilder.
- Bruk ◄► på multivelgeren til å velge et bilde og bruk ▲ for å vise ★.
 - Du kan legge til flere bilder. Fjern ved å trykke .
 - Flytt zoomkontrollen (□1) mot T (9) hvis du vil bytte til avspilling på full skjerm, eller mot W (2) hvis du vil bytte til miniatyravspilling.



- 2 Trykk på 🛞-knappen etter at innstillingene er konfigurert.
- **3** Velg ønsket album og trykk på @-knappen.
 - De valgte bildene er lagt til.



Spille av bilder i album

Trykk på \blacktriangleright -knappen (avspillingsmodus) \rightarrow MENU-knappen \rightarrow menyikonet MOE \rightarrow \Bbbk Favorittbilder \rightarrow \circledast -knappen

Bruk multivelgeren til å velge et album og trykk så på 🛞-knappen for å spille av bildene i det valgte albumet.

- Funksjoner i avspillingsmenyen (¹74) kan brukes for bildene i det valgte albumet (unntatt Kopi og Favorittbilder).
- Følgende operasjoner er tilgjengelig fra skjermbildet for valg av album.



- MENU-knappen: Endrer albumikonet (🍽 8).
- 🛍-knappen: Sletter alle originalbilder lagt til det valgte albumet.

M Om sletting

Hvis et bilde slettes mens modus for favorittbilder brukes, slettes originalbildet. Se "Slette bilder fra album" (🖚7) når bilder fjernes fra album.

Slette bilder fra album

Gå inn på modus for favorittbilder \rightarrow velg albumet som inneholder bildet du ønsker å fjerne $\rightarrow \mathfrak{W}$ -knappen \rightarrow MENU-knappen \rightarrow Fjern fra favoritter $\rightarrow \mathfrak{W}$ -knappen

- Bruk ◀► på multivelgeren til å velge et bilde og bruk ▲ for å skjule ▲.
 - Trykk på ▼ for å vise ikonene igjen.
 - Flytt zoomkontrollen (□1) mot T (Q) hvis du vil bytte til avspilling på full skjerm, eller mot W (⊇) hvis du vil bytte til miniatyravspilling.



- 2 Trykk på 🛞-knappen etter at innstillingene er konfigurert.
- 3 Velg Ja og trykk på 🐵-knappen.
 - Velg **Nei** for å avbryte fjerningen.

Endre ikonet for favorittalbum

Trykk på ▶-knappen (avspillingsmodus) → MENU-knappen → menyikonet MDE → ▶ Favorittbilder → ⑭-knappen

1 Bruk multivelgeren til å velge et album og trykk på MENU-knappen.

2 Bruk ◀► til å velge en ikonfarge og trykk på ⓓ rknappen.

- **3** Velg et ikon og trykk på @-knappen.
 - Ikonet endres.







Automatisk sorteringsmodus

Bilder sorteres automatisk i kategorier som portretter, landskap og filmer basert på kameraets innstillinger på opptakstidspunktet.

Trykk på ▶-knappen (avspillingsmodus) → MENU-knappen → menyikonet MDE → Automatisk sorter → ®-knappen

Bruk multivelgeren til å velge en kategori og trykk så på @ knappen for å spille av bildene i den valgte kategorien.

- Funksjoner i avspillingsmenyen (¹74) kan brukes for bildene i den valgte kategorien (unntatt Kopi og Fjern fra favoritter).
- Mens skjermbildet for kategorivalg vises trykker du på m-knappen for å velge alle originalbildene i den valgte kategorien.



V Om automatisk sorteringsmodus

- Opptil 999 bilder og filmfiler kan sorteres i hver kategori i automatisk sorteringsmodus.
- Bilder eller filmer lagret av andre kameraer enn dette kameraet kan ikke spilles av i automatisk sorteringsmodus.

Vis etter dato-modus

Trykk på ▶-knappen (avspillingsmodus) → MENU-knappen → menyikonet MODE → 🔯 Vis etter dato → 𝔅-knappen

Bruk multivelgeren til å velge en dato og trykk så på 🛞-knappen for å spille av bildene tatt på den valgte datoen.

- Funksjoner i avspillingsmenyen (¹74) kan brukes for bildene i den valgte opptaksdatoen (unntatt Kopi og Fjern fra favoritter).
- Følgende operasjoner er tilgjengelig mens skjermbildet for valg av opptaksdato vises.
 - MENU-knappen: Funksjonene nevnt nedenfor er tilgjengelige.
 - Utskriftsordre*
 - Lysbildefremvisning
 - Beskytt*
 - * De samme innstillingene kan brukes for alle bilder tatt på den valgte datoen.
 - m
 - knappen: Sletter alle bilder tatt p
 a den valgte datoen.

Om Vis etter dato-modus

- Opp til de mest nylige 29 datoene kan velges. Hvis bilder finnes for mer enn 29 datoer, vil alle bilder lagret tidligere enn de mest nylige 29 datoene bli samlet under Andre.
- De 9 000 mest nylige bildene kan vises.
- Bilder som er tatt når kameraets dato ikke er stilt inn, behandles som bilder tatt 01.01.14.



Vise og slette bilder som er tatt i en serie (sekvens)

Vise bilder i en sekvens

Bilder som er tatt i en serie, lagres som en sekvens. Det første bildet i en sekvens brukes som hovedbilde for å representere sekvensen når den vises ved avspilling på full skjerm eller miniatyrayspilling (standardinnstilling). Hvis du vil vise hvert bilde i sekvensen enkeltvis. trykker du på 🕅-knappen.

Når du har trykket på 🕅 - knappen, er handlingene nedenfor tilgjengelige.

- Hvis du vil vise forriae eller neste bilde, dreier du multivelgeren eller trykker på 🔶.
- Hvis du vil vise bilder som ikke er inkludert i sekvensen, trykker du på 🔺 for å gå tilbake til hovedbildet.





 Hvis du vil vise bilder i en sekvens som miniatyrbilder eller spille dem av i en lysbildefremvisning, stiller du Sekvensvisningsalternat. på Enkeltbilder i avspillingsmenyen (+54).

Sekvensvisningsalternativer

Bilder som er tatt i en serie med andre kameraer enn dette, kan ikke vises som en sekvens.

Tilgjengelige menyalternativer for avspilling ved bruk av sekvens

- Når bilder i en sekvens vises under avspilling på full skierm, kan du trykke på MENUknappen for å velge funksjoner i avspillingsmenyen (QQ74).
- Hvis du trykker på MENU-knappen når et hovedbilde vises, kan du bruke følgende innstillinger på alle bildene i sekvensen:
 - Favorittbilder, Utskriftsordre, Beskytt, Kopi

Slette bilder i en sekvens

Når du trykker på $\mathbf{\tilde{t}}$ -knappen for bilder i en sekvens, varierer bildene som slettes, avhengig av hvordan sekvensene vises.

- Når hovedbildet vises:
 - Gjeldende bilde: Alle bildene i den viste sekvensen slettes.
 - Slett valgte bilder: Når et hovedbilde er valgt i skjermbildet for slett valgte bilder (¹³30), slettes alle bildene i den sekvensen.
 - Alle bilder: Alle bilder i internminnet eller på minnekortet slettes.
- Når bilder i en sekvens vises under avspilling på full skjerm:
 - Gjeldende bilde: Bildet som vises på skjermen, slettes.
 - Slett valgte bilder: Bilder som slettes i sekvensen, slettes.
 - Hele sekvensen: Alle bildene i den viste sekvensen slettes.

Redigere stillbilder

Før du redigerer bildene

Det er enkelt å redigere bilder med dette kameraet. Redigerte kopier lagres som separate filer.

Redigerte kopier lagres med samme opptaksdato og -tid som originalbildet.



Restriksjoner for bilderedigering

Et bilde kan redigeres opp til ti ganger.

Hurtigeffekter: Endre nyanse eller stemning

Hurtigeffektalternativ	Beskrivelse
Pop og Ekstra sterke farger	Forsterker hovedsakelig fargemetningen
Malerieffekt, Lyse toner, Leketøyskameraeffekt 1, Leketøyskameraeffekt 2, Dempede toner, Kryssprosessering (rødt), Kryssprosessering (gult), Kryssprosessering (grønt) og Kryssprosessering (blått)	Justerer hovedsakelig nyanse og skaper et annet utseende for bildet.
Softfokus, Soft-portrett, Fiskeøye, Stjernefilter og Miniatyreffekt	Behandler bilder med en rekke effekter.
Høykontrast monokrom, Sepia, Blåkopi og Bare valgt farge	Endrer mangefargede bilder til ensfargede bilder. Selektiv farge omdanner alle farger, unntatt en bestemt farge, til svart og hvit.



2 Bruk ◀► på multivelgeren eller drei den for å velge ønsket effekt, og trykk på ֎-knappen.

 Flytt zoomkontrollen (□1) mot T (Q) for å vise en bekreftelsesdialogboks for effekten som skal brukes. Flytt zoomkontrollen mot W (□) for å gå tilbake til valgskjermen for effekter.



• Trykk på MENU-knappen for å avslutte uten å lagre det redigerte bildet.

3 Velg **Ja** og trykk på ®-tasten.

• En redigert kopi lages.



Rask retusjering: Forbedre kontrast og metning

Trykk på ▶-knappen (avspillingsmodus) → velg et bilde → MENUknappen → Rask retusjering → 𝔅-knappen

Bruk ▲▼ på multivelgeren til å velge ønsket effektnivå, og trykk på ®-knappen.

- Den redigerte versjonen vises til høyre.
- Hvis du vil avslutte uten å lagre kopien, trykker du på ◀.



D-Lighting: Forbedre lysstyrke og kontrast

Trykk på \blacktriangleright -knappen (avspillingsmodus) \rightarrow velg et bilde \rightarrow MENUknappen \rightarrow D-Lighting \rightarrow \mathfrak{M} -knappen

Bruk ▲▼ på multivelgeren til å velge **OK**, og trykk på [®]-knappen.

- Den redigerte versjonen vises til høyre.
- Velg Avbryt og trykk på ()-knappen for å gå ut uten å lagre kopien.



Korreksjon av rød øyerefleks: Korrigere rød øyerefleks med blitsen

Trykk på \blacktriangleright -knappen (avspillingsmodus) \rightarrow velg et bilde \rightarrow MENU-knappen \rightarrow Korr. rød øyerefleks \rightarrow @-knappen

Forhåndsvis resultatet og trykk på Ø-knappen.

 Trykk < på multivelgeren hvis du vil avslutte uten å lagre kopien.



Om korreksjon av rød øyerefleks

- Korreksjon av rød øyerefleks kan bare brukes på bilder når røde øyne oppdages.
- Korreksjon av rød øyerefleks kan brukes på kjæledyr (hunder eller katter) selv om øynene deres ikke er røde.
- Korreksjon av rød øyerefleks gir ikke alltid det ønskede resultatet i alle bilder.
- I enkelte sjeldne tilfeller kan korreksjon av rød øyerefleks brukes unødvendig på andre områder av bildet.

Skjønnhetsretusjering: Forbedre menneskeansikt

Trykk på ▶-knappen (avspillingsmodus) → velg et bilde → MENU-knappen → Skjønnhetsretusjering → -knappen

Bruk ▲▼◀▶ på multivelgeren til å velge ansiktet du ønsker å retusjere og trykk på ()®-knappen.

 Fortsett til trinn 2 først når bare ett ansikt er registrert.



- 2 Bruk ◀► til å velge effekten, bruk
 ▲ ▼ til å velge effektnivået og trykk på ֎-knappen.



- 🔮 (skjul poser under øynene), 😍 (store øyne), 😍 (fremhev hvitt i øynene),
- 😴 (øyenskygge), 🖤 (mascara), 🥁 (hvitere tenner), 🕹 (leppestift),
- 😳 (rødere kinn)
- Trykk på MENU-knappen for å gå tilbake til skjermen for valg av ansikt.

3 Forhåndsvis resultatet og trykk på (W)-knappen.

- Trykk ◀ for å gå tilbake til trinn 2 for å endre innstillingene.
- Trykk på **MENU**-knappen for å avslutte uten å lagre det redigerte bildet.

4 Velg Ja og trykk på 🛞-knappen.

• En redigert kopi lages.





Om skjønnhetsretusjering

- Bare ett ansikt kan redigeres om gangen ved hjelp av skjønnhetsretusjeringsfunksjonen. Funksjonen kan brukes på opp til ti ansikter (opp til ti ganger) på det samme bildet hvis du redigerer et nytt ansikt hver gang.
- Avhengig av retningen ansiktene er vendt i, eller lysstyrken til ansiktene, kan det hende at kameraet ikke klarer å oppdage ansikter, eller at funksjonen for skjønnhetsretusjering ikke fungerer som forventet.
- Hvis det ikke oppdages noen ansikter, vises det en varselmelding, og skjermen går tilbake til avspillingsmenyen.
- Skjønnhetsretusjeringsfunksjonen er bare tilgjengelig for bilder tatt med en ISO-følsomhet på 1600 eller lavere.

Lite bilde: Redusere størrelsen på et bilde

Trykk på \mathbb{E} -knappen (avspillingsmodus) \rightarrow velg et bilde \rightarrow MENU-knappen \rightarrow Lite bilde \rightarrow @-knappen

• Bilder tatt med en bildemodusinnstilling på ▮**2 4608 × 2592** lagres med 640 × 360 piksler. Gå til trinn 2.



2 Velg Ja og trykk på 🛞-knappen.

 En redigert kopi lages (komprimeringsforhold på ca. 1:8).



M Om lite bilde

Bilder i et 1:1-sideforhold kan ikke redigeres.

Beskjæring: Lage en beskåret kopi

1 Flytt zoomkontrollen for å forstørre bildet (\square 72).

- 2 Juster kopikomposisjonen, og trykk på MENU-knappen.
 - Flytt zoomkontrollen mot T (Q) eller
 W (➡) for å justere zoomen. Still inn en zoom der : ¥ vises.
 - Bruk ▲▼◀▶ på multivelgeren til å rulle bildet slik at kun den delen du vil kopiere, vises på skjermen.

3 Velg Ja og trykk på 🛞-knappen.

• En redigert kopi lages.





Ø Bildestørrelse

Når bildestørrelsen til den beskårne kopien er 320×240 eller mindre, vises bildet i en mindre størrelse under avspilling.

🖉 Beskjæring av bildet i gjeldende stående retning

Bruk alternativet **Roter bilde** (******51) til å rotere bildet slik at det vises i liggende retning. Når bildet er beskåret, roterer du det beskårne bildet tilbake til stående retning.

Koble kameraet til en TV (vise bilder på en TV)

1 Slå av kameraet, og koble det til TV-en.

 Kontroller at kontaktene har riktig retning. Ikke sett inn eller trekk ut kontakter på skrå når du kobler dem til eller fra.



2 Still inn TV-en til å motta ekstern inndata.

- Se i dokumentasjonen til TV-en hvis du vil ha mer informasjon.
- 3 Hold nede ►-knappen for å slå på kameraet.
 - Bildene vises på TV-en.
 - Skjermen på kameraet slår seg ikke på.



Bruke fjernkontrollen til TV-en (styring via HDMI-fjernkontroll)

Du kan bruke fjernkontrollen til en HDMI-CEC-kompatibel TV til å velge bilder, starte filmavspilling og sette den på pause, bytte mellom avspilling på full skjerm og visning av fire miniatyrbilder, og så videre.

- Still inn Styring via HDMI-fjernk.-innstillingen (⁽¹⁾74) under TV-innstillinger på På (standardinnstilling) i oppsettsmenyen, og koble kameraet til TV-en med en HDMI-kabel.
- Rett fjernkontrollen mot TV-en når du bruker den.
Koble kameraet til en skriver (Direct Print)

Hvis du har en PictBridge-kompatibel skriver, kan du koble kameraet direkte til skriveren og skrive ut bilder uten å bruke en datamaskin.



Koble kameraet til en skriver

1 Slå av kameraet.

2 Slå på skriveren.

Kontroller skriverinnstillingene.

3 Koble kameraet til skriveren med USB-kabelen.

 Kontroller at kontaktene har riktig retning. Pass på at kontakter settes rett inn og trekkes rett ut når du kobler dem til eller fra.



4 Kameraet slås automatisk på.

• **PictBridge**-oppstartsskjermen (①) og deretter **Skriv ut valgte bilder**skjermen (②) vises på skjermen.





V Hvis PictBridge-oppstartsskjermen ikke vises

Når Auto er valgt for Lad opp med PC (2075), er det mulig at noen skrivere ikke tillater direkte utskrift fra kamera til skriver. Hvis PictBridge-oppstartsskjermen ikke vises når kameraet slås på, slår du kameraet av og kobler fra USB-kabelen. Still Lad opp med PC på Av og koble kameraet til skriveren igjen.

Skrive ut enkeltbilder

- Flytt zoomkontrollen mot W () hvis du vil bytte til miniatyravspilling, eller mot T (Q) hvis du vil bytte til avspilling på full skjerm.
- 2 Bruk ▲▼ til å velge Kopier, og trykk på ®-knappen.

3 Velg hvor mange kopier du vil ha (opptil ni), og trykk på Øknappen.









4 Velg **Papirstørrelse** og trykk på (W)-knappen.

5 Velg ønsket papirstørrelse, og trykk på ®-knappen.

- Hvis du vil bruke innstillingen for papirstørrelse som er stilt inn på skriveren, velger du Standard som papirstørrelse.
- Alternativene for papirstørrelse som er tilgjengelige i kameraet, varierer avhengig av skriveren du bruker.

6 Velg **Start utskrift** og trykk på **®**-knappen.

- Utskriften starter.
- Trykk på (W)-knappen hvis du vil avbryte utskriften.







Skrive ut flere bilder

- Når Skriv ut valgte bilderskjermen vises, trykker du på MENU-knappen.
- 2 Bruk ▲▼ på multivelgeren til å velge **Papirstørrelse**, og trykk på ®-knappen.
 - For å gå ut av utskriftsmenyen trykker du på MENU-knappen.

3 Velg ønsket papirstørrelse, og trykk på ®-knappen.

- Hvis du vil bruke innstillingen for papirstørrelse som er stilt inn på skriveren, velger du Standard som papirstørrelse.
- Alternativene for papirstørrelse som er tilgjengelige i kameraet, varierer avhengig av skriveren du bruker.



4 Velg Skriv ut utvalg, Skriv ut alle bilder eller DPOF-utskrift, og trykk på [®]-knappen.



Referanseseksjon



Utskriftsmeny

2

Skriv ut utvalg

DPOF-utskrift

Papirstørrelse

Skriv ut alle bilder

Skriv ut utvalg

Velg bilder (opptil 99) og antallet kopier (opptil ni) du vil ha av hvert bilde.

- Bruk ◀▶ på multivelgeren til å velge bilder, og bruk ▲▼ til å angi antallet kopier du vil skrive ut.
- Bilder som er valgt for utskrift, gjenkjennes på d og tallet som angir antall kopier du vil skrive ut. Hvis det ikke er angitt antall kopier for bildene, avbrytes utvalget.



- Flytt zoomkontrollen mot T (Q) hvis du vil bytte til avspilling på full skjerm, eller mot W () hvis du vil bytte til miniatyravspilling.
- Trykk på 🛞-knappen når innstillingen er fullført.
- Når skjermen til høyre vises, velger du Start utskrift og trykker på ()-knappen for å starte utskriften.



Skriv ut alle bilder

Én kopi av alle bildene som er lagret i internminnet, eller på minnekortet, skrives ut.

 Når skjermen til høyre vises, velger du Start utskrift og trykker på ()-knappen for å starte utskriften.



DPOF-utskrift

Skriv ut bilder som det er laget en utskriftsordre for ved bruk av alternativet **Utskriftsordre** (*****46).

 Når skjermen til høyre vises, velger du Start utskrift og trykker på [®]-knappen for å starte utskriften.

For å vise gjeldende utskriftsordre velger du **Vis bilder** og trykker på **®**-knappen. For å skrive ut bilder trykker du på **®**-knappen igjen.



Redigere filmer

Trekke ut kun en bestemt del av en film

De ønskede delene av et filmopptak kan lagres som en egen fil.

- **1** Spill av filmen, og sett den på pause ved startpunktet til den delen som skal trekkes ut (D81).
- 2 Bruk ◀► på multivelgeren til å velge 🖼 i avspillingskontrollene, og trykk deretter på ֎-knappen.



- Bruk
 på multivelgeren eller drei den for å flytte startpunktet.



→ • I ► II 🐺 😒

4 Bruk ▲▼ til å velge ﷺ (Velg sluttpunkt).

- Bruk
 på multivelgeren, eller drei den for å flytte sluttpunktet.
- Velg D og trykk deretter på Orhåndsvise den angitte delen. Trykk på Orhåndsvise den angitte delen. Trykk på Orhappen igjen for å stoppe forhåndsvisningen.

5 Bruk ▲▼ til å velge 🖺 (Lagre), og trykk på ®-knappen.

 Følg instruksjonene på skjermen for å lagre filmen.





V Om redigering av film

- Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri for å forhindre at kameraet slår seg av under redigering.
- En film som er laget gjennom redigering, kan ikke beskjæres på nytt.
- Den delen av en film som faktisk beskjæres, kan være litt forskjellig fra den delen som velges med start- og sluttpunktet.
- Filmer kan ikke beskjæres slik at lengden kommer under to sekunder.

Lagre et bildefelt fra en film som et stillbilde

Et bildefelt fra en film som er tatt opp, kan trekkes ut og lagres som et stillbilde.

- Sett filmen på pause, og vis bildet som skal trekkes ut (¹282).

- Bildekvaliteten på det lagrede stillbildet er Normal. Bildestørrelsen fastsettes av typen (bildestørrelse) (20055) til den opprinnelige filmen.

For eksempel et stillbilde lagret fra en film som er tatt opp med **1080/30p** (eller **1080/25p**) er (1920 × 1080 piksler).



V Om lagring av stillbilder

Bilderammer for filmer tatt opp med 讀 1080/60i eller 讀 1080/50i, eller 讀 480/30p eller 讀 480/25p (🍽 55), kan ikke lagres som stillbilder.

Vanlige opptaksalternativer (bildekvalitet og bildestørrelse)

Bildekvalitet

Gå i opptaksmodus → MENU-knappen → Bildekvalitet → 🕅-knappen

Angi bildekvaliteten (komprimeringsforholdet) som brukes ved lagring av bilder. Lavere komprimeringsforhold fører til bedre bildekvalitet, men antallet bilder som kan lagres, blir redusert.

	Alternativ	Beskrivelse
FINE	Fine	Bedre bildekvalitet enn Normal . Komprimeringsforhold: Ca. 1:4
NORM	Normal (standardinnstilling)	Normal bildekvalitet som passer til de fleste bruksområder. Komprimeringsforhold: Ca. 1:8

Innstilling for bildekvalitet

- Du kan angi bildekvalitet uansett hvilken opptaksfunksjon du bruker. Innstillingen brukes også på andre opptaksfunksjoner.
- Innstillingen kan ikke endres når du bruker visse innstillinger til andre funksjoner.

🖉 Antall bilder som kan lagres

- Du finner det omtrentlige antallet bilder som kan lagres, på skjermen under opptak (\$\begin{aligned} 20\).
- På grunn av JPEG-komprimering kan det hende at antallet bilder som kan lagres, varierer mye, avhengig av bildeinnholdet, selv når du bruker minnekort med samme kapasitet og samme innstillinger for bildekvalitet og bildestørrelse. I tillegg kan det hende at antallet bilder som kan lagres, varierer avhengig av merket til minnekortet.
- Hvis antallet gjenværende eksponeringer er 10 000 eller mer, vises antallet gjenværende eksponeringer som "9999".

Bildestørrelse

Gå i opptaksmodus \rightarrow MENU-knappen \rightarrow Bildestørrelse \rightarrow \otimes -knappen

Angi bildestørrelsen (antallet piksler) som skal brukes når du lagrer bilder. Jo større bildestørrelsen er, jo større bilde kan du skrive ut, men antallet bilder du kan lagre, reduseres.

	Alternativ*	Sideforhold (horisontalt til vertikalt)
16 _M	4608 × 3456 (standardinnstilling)	4:3
[8™	3264 × 2448	4:3
[4™	2272 × 1704	4:3
[2₩	1600×1200	4:3
VGĄ	640×480	4:3
16:9 12 м	4608 × 2592	16:9
Ľ ¹	3456 × 3456	1:1

* Det totale antallet piksler som tas opp, og antallet piksler som tas opp vannrett og loddrett.

Eksempel: 16 4608 × 3456 = ca. 16 megapiksler, 4608 × 3456 piksler

Innstilling for bildestørrelse

- Du kan angi bildestørrelse uansett hvilken opptaksfunksjon du bruker. Innstillingen brukes også på andre opptaksfunksjoner.
- Innstillingen kan ikke endres når du bruker visse innstillinger til andre funksjoner.

Skrive ut bilder i størrelsen 1:1

Endre skriverinnstillingen til "kant". Avhengig av skriveren er det ikke sikkert at bildene skrives ut i forholdet 1:1.

Opptaksmenyen (P-, S-, A- eller M-modus)

 Se "Bildekvalitet" (20) og "Bildestørrelse" (20) for informasjon om Bildekvalitet og Bildestørrelse.

Hvitbalanse (justere nyanse)

Velg P_{-}, S_{-}, A_{-} eller $M_{-modus} \rightarrow MENU_{-knapp} \rightarrow P_{-}, S_{-}, A_{-}$ eller $M_{-monyikon} \rightarrow Hvitbalanse \rightarrow @-knapp$

Juster hvitbalansen slik at den passer til lyskilden eller værforholdene for at fargene i bilder skal stemme med det du ser med øynene.

 Du kan bruke Auto i de fleste situasjoner. Endre innstillingen når du vil justere nyansen til bildet du tar.

Alternativ	Beskrivelse
AUTO Auto (standardinnstilling)	Hvitbalansen justeres automatisk slik at den passer til lysforholdene.
PRE Manuell innstilling	Brukes når du ikke får resultatet du ønsker, med Auto , Glødelampe, og så videre (🗢 32).
₩ Dagslys	Hvitbalansen justert for direkte sollys.
Å Glødelampe	Brukes under glødelampelys.
業 Lysstoffrør	Brukes under lysstoffrørlys.
🛃 Skyet	Brukes utendørs når du tar bilder i overskyet vær.
\$ Blits	Brukes sammen med blitsen.

Om hvitbalanse

- Still blitsen på 🚯 (av) når hvitbalansen er satt til en annen innstilling enn Auto og Blits (🕮 50).
- Innstillingen kan ikke endres når du bruker visse innstillinger til andre funksjoner.

Bruk av manuell innstilling

Bruk prosedyren nedenfor til å måle hvitbalanseverdien under belysningen som brukes ved opptak.

- 1 Plasser en hvit eller grå referansegjenstand under belysningen som skal brukes under opptak.
- 2 Bruk ▲▼ på multivelgeren til å velge Manuell innstilling i Hvitbalanse-menyen, og trykk på ®-knappen.
 - Kameraet zoomer inn til posisjonen for måling av hvitbalanse.



3 Velg Mål.

 Velg Avbryt og trykk på [®]-knappen for å bruke den sist målte verdien.



4 Ramm inn referanseobjektet i målevinduet.



Målevindu

5 Trykk på 🛞-knappen for å måle verdien.

• Lukkeren utløses, og målingen utføres. Det blir ikke lagret et bilde.

V Om manuell innstilling

Du kan ikke måle en verdi for blitslys med **Manuell innstilling**. Under opptak med blitsen stiller du inn **Hvitbalanse** på **Auto** eller **Blits**.

Lysmåling

$\begin{array}{l} \mathsf{Velg} \ \mathbf{P}\text{-}, \ \mathbf{S}\text{-}, \ \mathbf{A}\text{-} \ \mathrm{eller} \ \mathbf{M}\text{-}\mathsf{modus} \twoheadrightarrow \mathsf{MENU}\text{-}\mathsf{knapp} \twoheadrightarrow \mathbf{P}\text{-}, \ \mathbf{S}\text{-}, \ \mathbf{A}\text{-} \ \mathrm{eller} \ \mathbf{M}\text{-}\mathsf{menyikon} \twoheadrightarrow \mathsf{Lysm}\text{-}\mathsf{klip} \end{array} \\ \end{array}$

Prosessen med å måle lysstyrken i et motiv for å bestemme eksponeringen, kalles for lysmåling.

Bruk dette alternativet til å angi hvordan kameraet måler eksponeringen.

Alternativ		Beskrivelse
	Matrise (standardinnstilling)	Kameraet bruker et bredt område av skjermen til lysmåling. Anbefales til vanlig opptak.
Ø	Sentrumsdominert	Kameraet måler hele bildefeltet, men legger mest vekt på motivet i midten av bildefeltet. Klassisk lysmåling for portretter. Bevarer bakgrunnsdetaljer samtidig som lysforholdene i midten av bildefeltet bestemmer eksponeringen. Kan brukes med fokuslåsing ([]71) for å måle motiver som ikke er i midten av bildefeltet.

Om lysmåling

- Når digital zoom er aktiv, velges Sentrumsdominert eller punktmåling (hvor midten av bildefeltet måles), avhengig av forstørrelsesgraden på en forstørrelse.
- Innstillingen kan ikke endres når du bruker visse innstillinger til andre funksjoner.

🖉 Lysmålingsområde

Når **Sentrumsdominert** er valgt for **Lysmåling**, vises anviseren for lysmålingsområdet (^{[[]}7) (unntatt når digital zoom brukes).

Kontinuerlig opptak

Velg P-, S-, A- eller M-modus → MENU-knapp → P-, S-, A- eller M-menyikon → Kontinuerlig → @-knapp

Alternativ	Beskrivelse
S Enkel (standardinnstilling)	Det tas ett bilde hver gang du trykker på utløseren.
□H Serie H	Når du trykker og holder utløseren helt nede, tas det bilder kontinuerlig. • Bildefrekvensen for kontinuerlig opptak er ca. 6,9 b/s og maksimum antall bilder i en serie er ca. 5 (når bildekvaliteten er satt til Normal og bildestørrelsen er satt til 16 4608 × 3456).
L Serie L	Når du trykker og holder utløseren helt nede, tas det bilder kontinuerlig. • Bildefrekvensen for kontinuerlig opptak er ca. 2,2 b/s og maksimum antall bilder i en serie er ca. 36 (når bildekvaliteten er satt til Normal og bildestørrelsen er satt til 1 월 4608 × 3456).
📽 Forhåndsbuffer	 Når utløseren trykkes halvveis ned, begynner opptak med forhåndsbuffer. Når utløseren trykkes resten av veien ned, lagrer kameraet det gjeldende bildet samt bildene som ble tatt rett før knappen trykkes ned (♣36). Denne funksjonen hjelper deg med å unngå å gå glipp av bildet. Bildefrekvensen for kontinuerlig opptak er ca. 20 b/s og maks. antall kontinuerlige opptak er 25 (inkludert maksimalt 5 bilder tatt i forhåndsbufferen). Bildekvaliteten er låst til Normal og bildestørrelsen er låst til 💾 (1280 × 960 piksler).
□120 Serie H: 120 bs	 Hver gang utløseren trykkes helt ned, tas det bilder med høy hastighet. Bildefrekvensen for kontinuerlig opptak er ca. 120 b/s, og maksimum antall bilder i serien er 50. Bildekvaliteten er låst til Normal og bildestørrelsen er låst til 的 640 × 480.

Alternativ	Beskrivelse	
□60 Serie H: 60 bs	 Hver gang utløseren trykkes helt ned, tas det bilder med høy hastighet. Bildefrekvensen for kontinuerlig opptak er ca. 60 b/s, og maksimum antall bilder i serien er 25. Bildekvaliteten er låst til Normal og bildestørrelsen er låst til ^I (1280 × 960 piksler). 	
BSS BSS (valg av beste bilde)	Når utløseren er trykket helt ned, tar kameraet en serie på opptil 10 bilder og lagrer automatisk det skarpeste bildet. Bruk denne innstillingen når du fotograferer et stillestående motiv på et sted der det ikke er lov å bruke blits, og det er fare for kamerabevegelser.	
🖽 Flere bilder 16	 Hver gang utløseren trykkes helt ned, tar kameraet en serie på 16 bilder som lagres som ett bilde. Bildefrekvensen for kontinuerlig opptak er ca. 30 b/s. Bildekvaliteten er låst til Normal og bildestørrelsen er låst til ¹⁵ (2560 × 1920 piksler). Digital zoom kan ikke brukes. 	

M Com kontinuerlig opptak

- Fokus, eksponering og hvitbalanse er låst til verdiene som fastsettes for det første bildet i hver serie.
- Det kan ta litt tid å lagre bildene etter opptak.
- Når ISO-følsomheten øker, kan det oppstå støy i bildene.
- Bildefrekvensen for serieopptak kan bli langsom avhengig av innstillingene for bildekvalitet og bildestørrelse, hvilket minnekort som brukes, og opptaksforholdene.
- Når du bruker Forhåndsbuffer, Serie H: 120 bs, Serie H: 60 bs eller Flere bilder 16, kan det oppstå streker eller variasjoner i lysstyrke eller nyanser i bilder tatt i omgivelser med lys som flimrer raskt i høy hastighet, som lysstoffrør, kvikksølvdamplamper eller natriumlamper.

Forhåndsbuffer

Når utløseren trykkes halvveis eller helt ned, lagres bilder på måten beskrevet nedenfor.



Ikonet for forhåndsbuffer (
 på skjermen lyser grønt mens utløseren trykkes halvveis ned.

ISO-følsomhet

$\begin{array}{l} \mathsf{Velg}\ \mathbf{P}\text{-},\ \mathbf{S}\text{-},\ \mathbf{A}\text{-} \text{ eller}\ \mathbf{M}\text{-}\mathsf{modus} \twoheadrightarrow \mathsf{MENU}\text{-}\mathsf{knapp} \twoheadrightarrow \mathbf{P}\text{-},\ \mathbf{S}\text{-},\ \mathbf{A}\text{-} \text{ eller}\ \mathbf{M}\text{-}\mathsf{menyikon} \twoheadrightarrow \mathsf{ISO}\text{-}\mathit{f}\mathsf{g}\mathsf{lsomhet} \twoheadrightarrow \mathfrak{M}\text{-}\mathsf{knapp} \end{array}$

Høyere ISO-følsomhet gjør det mulig å ta bilde av mørkere motiver. I tillegg kan bilder tas med raskere lukkertid selv av motiver med samme lysstyrke, og uskarphet som forårsakes av at kameraet eller motivet beveger seg, kan reduseres.

• Når høyere ISO-følsomhet er angitt, kan bildene inneholde støy.

Alternativ	Beskrivelse
AUTO Auto (standardinnstilling)	Følsomhet velges automatisk fra området ISO 125 til 1600.
AUTO Fast avstand auto	Velg avstanden hvor kameraet automatisk justerer ISO- følsomhet, fra ISO 125–400 eller ISO 125–800 .
125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400	Følsomheten låses til den spesifiserte verdien.

Om ISO-følsomhet

Innstillingen kan ikke endres når du bruker visse innstillinger til andre funksjoner.

🖉 Visning av ISO-følsomhet på opptaksskjermen

- Når Auto er valgt, vises 🔝 hvis ISO-følsomheten øker automatisk.
- Når Fast avstand auto er valgt, vises den høyeste verdien for ISO-følsomheten.

AF søkefeltfunksjon

$\begin{array}{l} \mathsf{Velg}\ \mathbf{P}\text{-},\ \mathbf{S}\text{-},\ \mathbf{A}\text{-} eller\ \mathbf{M}\text{-}modus \twoheadrightarrow \mathsf{MENU}\text{-}knapp \twoheadrightarrow \mathbf{P}\text{-},\ \mathbf{S}\text{-},\ \mathbf{A}\text{-} eller\ \mathbf{M}\text{-}menyikon \twoheadrightarrow \mathsf{AF}\ søkefeltfunksjon \twoheadrightarrow \mathfrak{M}\text{-}knapp \end{array}$

Bruk dette alternativet til å avgjøre hvordan kameraet velger fokusområdet for autofokus når det tas stillbilder.

Alternativ	Beskr	ivelse
	Når kameraet oppdager et menneskeansikt, fokuserer det på ansiktet. Se "Bruke ansiktsgjenkjenning" (🎞 69) hvis du vil ha mer informasjon.	
(e)		Fokusområd
Ansiktsprioritet	Når du komponerer en komposisjon uten menneskemotiver eller oppdagede ansikter, velger kameraet automatisk ett eller flere av de 9 fokusområdene som inneholder motivet nærmest kameraet når utløseren trykkes halvveis ned.	1/250 F2.7 Fokusområder
	Bruk ▲▼◀▶ på	Området som fokus
	multivelgeren for å flytte fokusområdet til der du vil	kan flyttes innenfor
[[ː] Manuell	 Fokusere. Trykk på bruke multivelgeren til å definere blitsinnstillingen eller andre innstillinger. Når du vil gå tilbake til å flytte fokusområdet, trykker du på bruken blitter blitter. 	
		Fokusområde

Alternativ	Beskri	velse
[=] Midtre	Kameraet fokuserer på motivet i midten av rammen.	Fokusområde
₩ Følg motivet	Bruk denne funksjonen til å ta bilder av motiver som beveger seg. Registrer motivet som kameraet skal fokusere på. Fokusområdet flyttes automatisk slik at det følger motivet. Se "Bruke Følg motivet" (🖚 40) hvis du vil ha mer informasjon.	Р 8 00364102106 80 С Т С 1 С 25лат С 25л 85 830
[■] Målsøkende AF (standard- innstilling)	Når kameraet registrerer hovedmotivet, fokuseres det på dette motivet. Se "Bruke målsøkende AF" ((\$\Bothermode B\$) hvis du vil ha mer informasjon.	Fokusområder

Om AF søkefeltfunksjon

- Når den digitale zoomen er i bruk, fokuserer kameraet på området i midten av bildefeltet, uavhengig av innstillingen for **AF søkefeltfunksjon**.
- Innstillingen kan ikke endres når du bruker visse innstillinger til andre funksjoner.

AF søkefeltfunksjon for filmopptak

AF søkefeltfunksjon for filmopptak kan stilles inn med **AF søkefeltfunksjon** (🏞 59) i filmmenyen.

Bruke Følg motivet

 $\begin{array}{l} \mathsf{Velg}\ \mathbf{P}\text{-},\ \mathbf{S}\text{-},\ \mathbf{A}\text{-}\ \mathrm{eller}\ \mathbf{M}\text{-}\mathrm{modusen} \rightarrow \mathsf{MENU}\text{-}\mathrm{knapp} \rightarrow \mathbf{P}\text{-},\ \mathbf{S}\text{-},\ \mathbf{A}\text{-}\ \mathrm{eller}\ \mathbf{M}\text{-}\mathrm{menyikonet} \rightarrow \mathsf{A}\text{F}\ \mathsf{søkefeltfunksjon} \rightarrow \textcircled{\ensuremath{\mathbb{W}}}\text{-}\mathrm{knapp} \rightarrow \textcircled{\ensuremath{\mathbb{B}}}\text{-}\mathrm{F}\mathfrak{olg}\ \mathrm{motivet} \rightarrow \textcircled{\ensuremath{\mathbb{W}}}\text{-}\mathrm{knapp} \rightarrow \texttt{MENU}\text{-}\mathrm{knapp} \end{array}$

1 Registrer et motiv.

- Plasser motivet du vil følge i rammen i sentrum på skjermen, og trykk på
 Renappen.
- Når motivet er registrert, vises en gul ramme (fokusområdet) rundt motivet, og kameraet følger motivet.
- Hvis motivet ikke registreres, lyser rammen rødt. Endre komposisjonen, og prøv å registrere motivet på nytt.



- Hvis du vil avbryte motivregistreringen, trykker du på 🛞-knappen.
- Hvis kameraet ikke kan følge det registrerte motivet lenger, forsvinner fokusområdet. Registrer motivet på nytt.

2 Trykk utløseren helt ned for å ta bildet.

 Hvis utløseren trykkes ned uten at fokusområdet vises, vil kameraet fokusere på motivet som er midt i bildefeltet.



Om Følg motivet

- Hvis du for eksempel zoomer mens kameraet følger motivet, blir registreringen avbrutt.
- Det kan hende det ikke er mulig å følge motivet i enkelte opptaksforhold.

Autofokus-modus

Velg P_{-}, S_{-}, A_{-} eller $M_{-modus} \rightarrow MENU_{-knapp} \rightarrow P_{-}, S_{-}, A_{-}$ eller $M_{-monyikon} \rightarrow Autofokus-modus \rightarrow @-knapp$

Velg hvordan kameraet skal fokusere når du tar stillbilder.

Alternativ	Beskrivelse
AF-S Enkeltbilde AF	Kameraet fokuserer bare når utløseren trykkes halvveis ned.
AF-F Kontinuerlig AF	Kameraet fortsetter å fokusere selv om utløseren ikke trykkes halvveis ned. Når kameraet fokuserer, hører du lyden av objektivmotoren som beveger seg.
PREAF Pre-fokus (standardinnstilling)	Selv når utløseren ikke trykkes halvveis ned, fokuserer kameraet automatisk hvis komposisjonen av bildet endres i betydelig grad.

Autofokus-modus for filmopptak

Autofokus-modus for filmopptak kan stilles inn med **Autofokus-modus** (🗢 60) i filmmenyen.

Hurtigeffekter

Velg P-, S-, A- eller M-modus → MENU-knapp → P-, S-, A- eller M-menyikon → Hurtigeffekter → @-knapp

Alternativ	Beskrivelse
☑ På (standardinnstilling)	I P -, S -, A - eller M -modus trykker du umiddelbart på ℬ-knappen etter å ha utløst lukkeren for å vise effektvalgskjermen og bruke hurtigeffektfunksjonen (□144).
Av	Deaktiverer hurtigeffekter (under opptak).

M Om hurtigeffekter

Innstillingen kan ikke endres når du bruker visse innstillinger til andre funksjoner.

Forhåndsvisning av M-eksponering

Velg **P**-, **S**-, **A**- eller **M**-modus → MENU-knapp → **P**-, **S**-, **A**- eller **M**-menyikon → Forhåndsv. av M-ekspon. → @-knapp

Velg om endringer i lysstyrken også skal vises på skjermen eller ikke når eksponeringen endres i **M** (manuell) modus.

Alternativ	Beskrivelse
På (standardinnstilling)	Endringer i lysstyrken gjenspeiles i opptaksskjermen.
Av	Endringer i lysstyrken gjenspeiles ikke i opptaksskjermen.

Menyen for smart portrett

 Se "Bildekvalitet" (20) og "Bildestørrelse" (20) for informasjon om Bildekvalitet og Bildestørrelse.

Mykere hudtoner

Velg modus for smart portrett \rightarrow MENU-knappen \rightarrow menyikonet $\boxdot \rightarrow$ Mykere hudtoner \rightarrow \circledast -knappen

Alternativ	Beskrivelse	
₊ŧ Høy	Når utløseren frigiøres, registrerer kameraet ett eller	
♦♦ Normal (standardinnstilling)	flere menneskeansikter (inntil 3), og behandler bildet for å gjøre hudtoner mykere før bildet lagres. Du kan velge mengden effekt som brukes.	
♦ Lav		
Av	Slår av mykere hudtoner.	

Virkningen av mykere hudtoner er ikke synlig når du komponerer bilder for opptak. Kontroller resultatene i avspillingsmodus, etter at du har tatt bildene.

Smilutløser

Velg modus for smart portrett \rightarrow MENU-knappen \rightarrow menyikonet $\textcircled{>} \rightarrow$ Smilutløser \rightarrow W-knappen

Kameraet oppdager menneskeansikter og utløser deretter automatisk lukkeren hver gang det oppdages et smil.

Alternativ	Beskrivelse	
ত্র্র På (enkeltbilde) (standardinnstilling)	Hver gang det oppdages et smil, tar kameraet ett bilde.	
ত্রੰ 🖵 På (kontinuerlig)	Hver gang det oppdages et smil, tar kameraet opp til 5 bilder kontinuerlig og lagrer dem alle.	
ඏ ඁ෦෦ss På (BSS)	Hver gang det oppdages et smil, tar kameraet opp til 5 bilder kontinuerlig og lagrer det som fanget smilet best.	
Av	Slår smilutløseren av.	

Om smilutløser

Innstillingen kan ikke endres når du bruker visse innstillinger til andre funksjoner.

Blunkefilter

Velg modus for smart portrett \rightarrow MENU-knappen \rightarrow menyikonet $\boxdot \rightarrow$ Blunkefilter \rightarrow @-knappen

Alternativ	Beskrivelse	
° ⊙ På	 Kameraet utløser automatisk lukkeren to ganger hver gang det tas et bilde, og lagrer ett bilde hvor motivets øyne er åpne. Hvis kameraet lagret et bilde hvor motivets øyne kan ha vært lukket, vises dialogboksen til høyre i noen sekunder. 	
Av (standardinnstilling)	Slår blunkefilteret av.	

Om blunkefilter

Innstillingen kan ikke endres når du bruker visse innstillinger til andre funksjoner.

Avspillingsmenyen

- Se "Redigere stillbilder" (2013) for informasjon om funksjoner for bilderedigering.
- Se "Modus for favorittbilder" (5) for informasjon om Favorittbilder og Fjern fra favoritter.

Utskriftsordre (lage en DPOF utskriftsordre)

Trykk på ▶-knappen (avspillingsmodus) → MENU-knappen → Utskriftsordre → ֎-knappen

Hvis du angir innstillingene for utskriftsordrer på forhånd, kan du bruke dem med utskriftsmetodene som er beskrevet nedenfor.

- Ta minnekortet til et digitalt fotolaboratorium som støtter DPOF (Digital Print Order Format)-utskrift.
- Sett inn minnekortet i minnekortsporet på en DPOF-kompatibel skriver.
- Koble kameraet til en PictBridge-kompatibel skriver (☎21).
- - I modiene favorittbilder, automatisk sorter eller vis etter dato, vises ikke skjermen til høyre. Gå til trinn 2.



Referanseseksjon

15.65.381

- 2 Velg bilder (opptil 99) og antallet kopier (opptil ni) du vil ha av hvert bilde.
 - Bruk ◀► på multivelgeren til å velge bilder, og bruk ▲▼ til å angi antallet kopier du vil skrive ut.
 - Bilder som er valgt for utskrift, gjenkjennes

 ^a □[™]
 ^a +/- Ω

 ^b ^A og tallet som angir antall kopier du vil skrive ut. Hvis det ikke er angitt
 antall kopier for bildene, avbrytes utvalget.
 - Flytt zoomkontrollen mot T (Q) hvis du vil bytte til avspilling på full skjerm, eller mot W (E) hvis du vil bytte til miniatyravspilling.
 - Trykk på 🛞-knappen når innstillingen er fullført.
- **3** Velg om opptaksdato og opptaksinformasjon også skal skrives ut.
 - Velg **Dato**, og trykk på **®**-knappen for å skrive ut opptaksdato på alle bilder.
 - Velg Info, og trykk på ()-knappen for å skrive ut lukkertid og blenderverdi på alle bilder.
 - Til slutt velger du Fullført og trykker på Ø-knappen for å fullføre utskriftsordren.

Om utskrift av opptaksdato og opptaksinformasjon

- Enkelte skrivere kan kanskje ikke skrive ut opptaksdato og opptaksinformasjon.
- Opptaksinformasjon skrives ikke ut når kameraet er koblet til en skriver.
- Innstillingene Dato og Info tilbakestilles hver gang alternativet Utskriftsordre vises.
- Datoen som skrives ut på bildene, er datoen som ble lagret da bildene ble tatt.
- For bilder som er tatt med alternativet
 Datomerking (2068) aktivert, er det kun datoen bildene ble merket med på opptakstidspunktet, som skrives ut, selv om datoalternativet for
 Utskriftsordre er aktivert for bildene.







V Om utskriftsordre

Når det opprettes en utskriftsordre i modusen favorittbilder, modusen automatisk sorter eller modusen vis etter dato, vises skjermen nedenfor hvis andre bilder enn de i valgt album, kategori eller opptaksdato har blitt merket for utskrift.

- Ja: Fjerner ikke utskriftsmarkeringer fra andre bilder, og legger til de gjeldende innstillingene for utskriftsordre.
- Nei: Fjerner utskriftsmarkeringer fra alle andre bilder, og bruker kun de gjeldende innstillingene for utskriftsordre.



Modusen favorittbilder eller modusen automatisk sorter



Modusen Vis etter dato

Hvis det totale antallet bilder i utskriftsordren overskrider 99 når de nye innstillingene tas i bruk, vises skjermbildet nedenfor.

- Ja: Fjerner utskriftsmarkeringer fra alle andre bilder, og bruker kun de gjeldende innstillingene for utskriftsordre.
- Avbryt: Fjerner ikke utskriftsmarkeringer fra andre bilder, og avbryter de gjeldende innstillingene for utskriftsordre.



For mange bilder valgt. Fjerne utskriftsmarkering for andre datoer? Ja Avbryt

Modusen Vis etter dato

Modusen favorittbilder eller modusen

🖉 Avbryte eksisterende utskriftsordre

Velg **Slett utskriftsordre** i trinn 1 i **5**46 av "Utskriftsordre (lage en DPOF utskriftsordre)".

Mer informasjon

Se "Skrive ut bilder i størrelsen 1:1" (🖚 30) hvis du vil ha mer informasjon.



Lysbildefremvisning

Trykk på \blacktriangleright -knappen (avspillingsmodus) \rightarrow MENU-knappen \rightarrow Lysbildefremvisning \rightarrow M-knappen

Spill av bildene ett etter ett som i en automatisk lysbildefremvisning. Når du spiller av filmfiler i lysbildefremvisningen, vises bare det første bildefeltet i hver film.

- - Lysbildefremvisningen starter.
 - Hvis du vil endre intervallet mellom bildene, velger du Bildefrekvens, trykker på
 knappen og angir ønsket intervall før du velger Start.

MODE	Lysbildefremvisning	
▶		
((_T))	Start	
	Bildefrekvens	
10	🗆 Gjenta	
Ŷ		
—		Pause→ 🕅

- Vil du gjenta lysbildefremvisningen automatisk, velger du Gjenta og trykker på @k-nappen før du velger Start.
- Maksimum avspillingstid er opptil ca. 30 minutter, selv om Gjenta er aktivert.

2 Velg avslutt eller start på nytt.

Avspillingsfunksjoner

- Bruk
 til å vise forrige/neste bilde. Trykk og hold nede for å spole bakover/fremover.
- Trykk på 🛞-knappen for å pause eller avslutte lysbildefremvisningen.



Beskytt

Trykk på ▶-knappen (avspillingsmodus) → MENU-knappen → Beskytt → ®-knappen

Kameraet beskytter bildene som er valgt, mot uønsket sletting.

Velg bildene du vil beskytte, eller fjern beskyttelsen for tidligere beskyttede bilder på skjermen for bildevalg (🗢 50).

Vær oppmerksom på at hvis du formaterer kameraets internminne eller minnekortet, så slettes de beskyttede filene for godt (��73).

Bildevalgsskjermen

Når en bildevalgsskjerm, for eksempel den som vises til høyre, vises når du bruker kameraet, følger du fremgangsmåtene nedenfor for å velge bildene.



Bruk ◀► på multivelgeren for å velge et bilde.

- Flytt zoomkontrollen (□1) mot T (Q) hvis du vil bytte til avspilling på full skjerm, eller mot W ()) hvis du vil bytte til miniatyravspilling.
- Kun ett bilde kan velges for Roter bilde, Velg hovedbilde og Velkomstskjerm. Gå til trinn 3.



2 Bruk ▲▼ til å velge eller oppheve merking (eller angi antallet kopier).

 Når et bilde er valgt, vises et ikon under bildet. Gjenta trinn 1 og 2 hvis du vil velge flere bilder.



3 Trykk på 🛞-knappen for å lagre bildevalget.

 Når Valgte bilder er valgt, vises en bekreftelsesdialogboks. Følg instruksjonene som vises på skjermen.

Roter bilde

Trykk på ▶-knappen (avspillingsmodus) → MENU-knappen → Roter bilde → -knappen

Angi retningen som lagrede bilder skal vises i under avspilling. Du kan rotere stillbilder 90 grader med eller mot urviseren.

Velg et bilde på skjermen for bildevalg (☎50). Når Roter bilde-skjermen vises, bruker du ◀▶ på multivelgeren eller dreier multivelgeren for å rotere bildet 90 grader.











Roter 90 grader med urviseren

Roter 90 grader mot urviseren

Trykk på 🛞-knappen for å fullføre innstillingen av visningsretning og lagre informasjonen sammen med bildet.

Trykk på ▶-knappen (avspillingsmodus) → velg et bilde → MENUknappen → Talebeskjed → 𝔅-knappen

Du kan spille inn talebeskjeder for bilder.

Spille inn talebeskjeder

- Trykk og hold ned [®]-knappen for å spille inn (opptil ca. 20 sekunder).
- Ikke ta på mikrofonene.
- REC og 🕅 blinker på skjermen under opptak.
- Når opptaket er ferdig, vises skjermen for avspilling av talebeskjed. Trykk på
 knappen for å spille av talebeskjeden.
- Slett gjeldende talebeskjed før du spiller inn en ny talebeskjed (52).



REC [가]

• I avspilling på full skjerm vises 🕼 for bilder som har talebeskjeder.

Spille av talebeskjeder

Velg et bilde som har symbolet [3], før du trykker på **MENU**-knappen.

- Trykk på (W)-knappen for å spille av talebeskjeden. Trykk på knappen en gang til for å stanse avspillingen.
- Drei zoomkontrollen for å justere lydstyrken under avspilling.



Slette talebeskjeder

Trykk på **m**-knappen mens skjermen beskrevet i "Spille av talebeskjeder" (*****52), vises.

Når bekreftelsesdialogboksen vises, bruker du

▲▼ på multivelgeren til å velge Ja, og trykk på 够-knappen.

 Hvis du vil slette talebeskjeden for et beskyttet bilde, må du deaktivere innstillingen **Beskytt** først.





Kopi (kopiere mellom internminne og minnekort)

Trykk på ▶-knappen (avspillingsmodus) → MENU-knappen → Kopi → ®-knappen

Kopier bilder mellom internminnet og et minnekort.

Bruk ▲▼ på multivelgeren til å velge hvor bildene skal kopieres, og trykk på ֎-knappen.



2 Velg et kopieringsalternativ, og trykk på ®-knappen.

- Hvis du velger alternativet Valgte bilder, velger du hvilke bilder som skal kopieres, på skjermen for bildevalg (50).
- Hvis du velger alternativet **Kort til kamera**, er ikke alternativet Alle bilder tilgjengelig.



- Du kan kun kopiere filer som har et format som støttes av kameraet.
- Det gis ingen garanti for at bilder tatt med kameraer fra en annen produsent, eller bilder som er endret på en datamaskin, kan kopieres.
- Utskriftsordre-innstillingene (🗢 46) som er angitt for bildene, kopieres ikke.
- Kopierte bilder eller filmer kan ikke vises i modusen automatisk sorter (🖚9).
- Hvis et bilde som er lagt til et album (5), kopieres, legges det kopierte bildet ikke til i albumet.



Ø Om kopiering av bilder i en sekvens

- Hvis du velger hovedbildet i en sekvens i Valgte bilder, kopieres alle bildene i sekvensen.
- Hvis du trykker på MENU-knappen mens bildene i en sekvens vises, er det bare kopieringsalternativet Kort til kamera som er tilgjengelig. Alle bildene i sekvensen kopieres hvis du velger Aktuell sekvens.

Kopiere til et minnekort som ikke inneholder bilder

Når kameraet stilles inn på avspillingsmodus, vises **Kortet inneholder ingen bilder.** Trykk på **MENU**-knappen for å velge **Kopi**.

Sekvensvisningsalternativer

Trykk på ▶-knappen (avspillingsmodus) → MENU-knappen → Sekvensvisningsalternat. → ®-knappen

Velg metoden som skal brukes til å vise bilder i sekvensen (🖚 11).

Alternativ	Beskrivelse	
铅 Enkeltbilder	Viser hvert bilde i en sekvens individuelt. 🗟 vises på avspillingsskjermen.	
L Kun hovedbilde (standardinnstilling)	Viser bare hovedbildet for bildene i sekvensen.	

Innstillingene brukes på alle sekvenser, og innstillingen er lagret i kameraminnet selv om kameraet slås av.

Velg hovedbilde

Trykk på \mathbb{P} -knappen (avspillingsfunksjon) \rightarrow vis en sekvens du ønsker å endre hovedbildet til \rightarrow MENU-knappen \rightarrow Velg hovedbilde \rightarrow @-knappen

Angi et annet bilde i sekvensen som hovedbilde.

• Når skjermen for valg av hovedbilde vises, velger du et bilde (🖚 50).

Filmmenyen

Filmalternativer

Velg ønsket filmalternativ for opptaket.

Velg filmalternativer for normal hastighet for opptak i normal hastighet eller HS-filmalternativer (🗢 56) for opptak i sakte eller rask kino.

• Minnekort (klasse 6 eller høyere) anbefales for filmopptak (🖉 29).

Filmalternativer for normal hastighet

Alternativ (Bildestørrelse/ Bildefrekvens ¹ , Filformat)	Bildestørrelse	Sideforhold (horisontalt til vertikalt)
1080 函 1080/30p 函語 1080/25p (standardinnstilling)	1920 × 1080	16:9
1080/60i 1080 in 1080/50i	1920 × 1080	16:9
720 部 720/30p 720 超 720/25p	1280 × 720	16:9
Frame iFrame 720/30p ²	1280 × 720	16:9
480 部 480/30p 480 部 480/25p	640 × 480	4:3

¹ Elementene og bildefrekvensen som kan angis, avhenger av Filmfrekvensinnstillingen i filmmenyen (2006).

² iFrame er et format som støttes av Apple Inc. Når du tar opp filmer på internminnet, kan opptaket stanse før maksimal filmlengde er nådd.

HS-filmalternativer

Filmer som er tatt opp, spilles av i rask eller sakte kino. Se "Ta opp filmer i sakte kino og rask kino (HS-film)" (

Alternativ	Bildestørrelse Sideforhold (horisontalt til vertikalt)	Beskrivelse
240 m 240 m HS 240/8×	320 × 240 4:3	Filmer i sakte kino med 1/8 hastighet • Maksimal opptakstid*: 10 sekunder (avspillingstid: 1 minutt 20 sekunder)
480 m HS 480/4×	640 × 480 4:3	Filmer i sakte kino med 1/4 hastighet • Maksimal opptakstid*: 15 sekunder (avspillingstid: 1 minutt)
720 部 720 部 HS 720/2×	1280 × 720 16:9	Filmer i sakte kino med 1/2 hastighet • Maksimal opptakstid*: 30 sekunder (avspillingstid: 1 minutt)
1080 JE HS 1080/0,5×	1920 × 1080 16:9	Filmer i rask kino med 2x hastighet • Maksimal opptakstid*: 2 minutter (avspillingstid: 1 minutt)

 * Under opptak av filmer kan kameraet veksles mellom filmopptak i normal hastighet og filmopptak i langsom eller rask kino.
 Den maksimale opptakstiden som vises her, viser bare til den delen av filmen som tas opp i langsom eller rask kino.

Om HS-film

- Lyd tas ikke opp.
- Zoomposisjon, fokus, eksponering og hvitbalanse låses når filmopptaket starter.
Ta opp filmer i sakte kino og rask kino (HS-film)

Gå til opptaksmodus \rightarrow MENU-knappen \rightarrow menyikonet $^{m} \rightarrow$ Filmalternativer → @ knappen

Filmer tatt opp med HS-film kan spilles av i langsom kino ved 1/8, 1/4 eller 1/2 av normal avspillingshastighet, eller i rask kino ved to ganger normal avspillingshastighet.

- 1 Bruk ▲▼ på multivelgeren til å velge et HS-filmalternativ (56), 480 m HS 480/4× 0 HS 720/2× og trykk på 🛞-knappen. Etter du har tatt alternativet i bruk, trykker du på MENU-knappen for å gå tilbake til opptaksskjermen. 2 Trykk på ● (Mr filmopptak)-S 480 120 480 30 knappen for å starte opptak. REC · Filmopptak starter ved høy hastighet når alternativet Start med HS-opptak i filmmenven er satt til På, eller ved normal hastighet når den er satt til Av. Kameraet veksler mellom filmopptak i normal hastighet og HS-filmopptak hver
 - Ikonet for filmalternativer endres når det veksles mellom HS-filmopptak og filmopptak i normal hastighet.

aang 🔞-knappen trykkes.

 Når maksimal opptakstid for HS-filmer (56) nås, går kameraet automatisk over til filmopptak i normal hastighet.

3 Trykk på 🗨 (🐂 filmopptak)-knappen for å slutte opptak.

OK 30

Spille av i sakte og rask kino Ved opptak i normal hastighet:

Opptakstid	10 s
Avspillingstid	10 s

Ved opptak i 480 m HS 480/4× (480 m HS 480/4×):

Filmer blir tatt opp i 4x normal hastighet.

De blir spilt av i sakte kino i 4× lavere hastighet.



Ved opptak i 🔤 HS 1080/0,5× (🔤 HS 1080/0,5×):

Filmer blir tatt opp i 1/2 normal hastighet.

De blir spilt av i rask kino i 2× høyere hastighet.



Åpne med HS-opptak

Gå til opptaksmodus \rightarrow MENU-knappen \rightarrow menyikonet ' $\overline{m} \rightarrow$ Start med HS-opptak \rightarrow ®-knappen

Velg om det skal tas opp HS-filmer eller med normal hastighet når det tas opp HS-filmer.

Alternativ	Beskrivelse
På (standardinnstilling)	Ta opp HS-filmer når filmopptak begynner.
Av	Ta opp filmer i normal hastighet når filmopptak begynner.

AF søkefeltfunksjon

Gå til opptaksmodus → MENU-knappen → menyikonet 🔭 → AF søkefeltfunksjon → ®-knappen

Bruk dette alternativet til å avgjøre hvordan kameraet velger fokusområdet for autofokus under filmopptak.

Alternativ	Beskrivelse
Pansiktsprioritet (standardinnstilling)	Når kameraet oppdager et menneskeansikt, fokuserer det på ansiktet. Se "Bruke ansiktsgjenkjenning" (띠69) hvis du vil ha mer informasjon.
[=] Midtre	Kameraet fokuserer på motivet i midten av rammen.

Om AF søkefeltfunksjon for filmopptak

AF søkefeltfunksjon er satt til å fokusere på midten i følgende situasjoner selv når Ansiktsprioritet er valgt.

- Når Film VR er satt til På (hybrid) og Filmalternativer er satt til 1000 i 1080/60i eller 1000 i 1080/50i.
- Når Autofokus-modus i filmen er satt til Enkeltbilde AF og ingen ansikter registreres før ● (*\, filmopptak)-knappen trykkes.
- Når et HS-filmalternativ er valgt i Filmalternativer.

Autofokus-modus

Gå til opptaksmodus \rightarrow MENU-knappen \rightarrow menyikonet ' $\mathbb{R} \rightarrow$ Autofokusmodus \rightarrow ®-knappen

Still inn hvordan kameraet fokuserer i filmmodus.

Alternativ	Beskrivelse	
AF-S Enkeltbilde AF (standardinnstilling)	Fokus låses når • (* filmopptak)-knappen trykkes for å starte opptak. Velg dette alternativet når avstanden mellom kameraet og motivet vil være forholdsvis konstant.	
AF-F Kontinuerlig AF	Kameraet fokuserer kontinuerlig. Velg dette alternativet når avstanden mellom kameraet og motivet endres betydelig under opptaket. Det kan hende lyden av kameraet som fokuserer, kan høres i filmopptaket. Du bør bruke Enkeltbilde AF for å hindre at lyden av kameraet som fokuserer, kommer med på opptaket.	

 Når det er valgt et alternativ for HS-film i Filmalternativer, låses innstillingen på Enkeltbilde AF.

Film VR

Gå til opptaksmodus → MENU-knappen → menyikonet 🐙 → Film VR → ®-knappen

Aktiver funksjonen for å redusere effekten av kamerabevegelser under filmopptak. Still dette alternativet til **Av** når du bruker stativ til å stabilisere kameraet under opptak.

Alternativ	Beskrivelse
(�)* På (hybrid) (standardinnstilling)	Foretar optisk kompensasjon for kamerabevegelse under objektivforskyvningsmetoden. Foretar også elektronisk VR ved hjelp av bildebehandling. Bildevinkelen (dvs. området som er synlig i bildefeltet) blir smalere.
()) På	Kompenserer for kamerabevegelse ved hjelp av objektivforskyvningsmetoden.
Av	Kompensasjon foretas ikke.

Om Film VR

Virkningene av kamerabevegelse blir kanskje ikke fullstendig eliminert i enkelte situasjoner.

Vindstøyreduksjon

Still om vindstøy skal reduseres eller ikke under filmopptak.

Alternativ	Beskrivelse
lengen seine sein	Reduserer støyen som skyldes vind som blåser over mikrofonene. Det kan bli vanskelig å høre andre lyder under avspilling.
Av (standardinnstilling)	Vindstøyreduksjon er ikke aktivert.

 Når det er valgt et alternativ for HS-film i Filmalternativer, låses innstillingen på Av.

Bildefrekvens

Gå til opptaksmodus \rightarrow MENU-knappen \rightarrow menyikonet ' $\mathbb{R} \rightarrow$ Filmfrekvens $\rightarrow \mathbb{R}$ -knappen

Velg filmfrekvens som brukes når det tas opp filmer. Når filmfrekvensen byttes, endres tilgjengelige filmfrekvenser i **Filmalternativer** (20055).

• 30 bs (30p/60i) passer for en TV som bruker NTSC-systemet for å spille av filmer, og 25 bs (25p/50i) for en TV som bruker PAL-systemet.

Oppsettsmeny

Velkomstskjerm

Trykk på MENU-knappen \rightarrow menyikonet $\Upsilon \rightarrow$ Velkomstskjerm \rightarrow \otimes -knappen

Konfigurer velkomstskjermen som vises når du slår på kameraet.

Alternativ	Beskrivelse	
Ingen (standardinnstilling)	Velkomstskjermen vises ikke.	
COOLPIX	Viser en velkomstskjerm med COOLPIX-logoen.	
Velg et bilde	 Viser et bilde som er valgt for velkomstskjermen. Skjermen for bildevalg vises. Velg et bilde (50) og trykk på -knappen. Det lagres en kopi av det valgte bildet i kameraet, og bildet vises når kameraet slås på, selv om originalbildet slettes. Bilder som er tatt med lettvint panorama, kan ikke velges. Et bilde kan ikke velges hvis bildestørrelsen er svært liten etter at funksjonen Lite bilde eller Beskjæring brukes. 	

Tidssone og dato

Trykk på MENU-knappen → menyikonet 🕈 → Tidssone og dato → ⑧-knappen

Still inn kameraklokken.

Alternativ	Beskrivelse	
Dato og tid	 Velg et element: Trykk på på multivelgeren (veksler mellom D, M, Å, t og m). Rediger dato og tid: Trykk på ✓. Du kan også angi dato og klokkeslett ved å dreie på multivelgeren. Aktiver innstillingen: Velg minnstillingen og trykk på ✓. Aktiver and trykk på ✓. Aktiver innstillingen: Velg minnstillingen og trykk på 	
Datoformat	Velg År/måned/dag, Måned/dag/år eller Dag/måned/år .	
Tidssone	 Still inn tidssone og sommertid. Når Reisemål (➢) angis etter at du har angitt tidssonen for hjemsted (ᢙ), beregnes automatisk tidsforskjellen mellom reisemålet og tidssonen for hjemsted, og datoen og tiden for regionen som er valgt, lagres. 	

Angi tidssone

1 Bruk ▲▼ på multivelgeren til å velge Tidssone, og trykk på Dato og tid Datoformat D/M/Y Tidssone **6** -London, Casablanca 2 Velg 🛧 Tidssone hjemme eller ⊁ Reisemål, og trykk på Reisemål Datoen og tiden som vises på skjermen, Tokvo, Seoul endres avhengig av om du har valgt tidssonen for hjemstedet eller reisemålet. 3 Trykk på ▶. idssone 🔒 Tidssone hjemme ✤ Reisemål Tokyo, Seoul

4 Bruk ◀► til å velge tidssonen.

- Trykk på ▲ for å aktivere funksjonen for sommertid, og % vises. Trykk på ♥ for å deaktivere funksjonen for sommertid.
- Trykk på OS-knappen for å aktivere tidssonen.
- Hvis riktig tid ikke vises for tidssoneinnstillingen for hjemsted eller reisemål, stiller du inn riktig tid i Dato og tid.





Skjerminnstillinger

Trykk på MENU-knappen → menyikonet ¥ → Skjerminnstillinger → ®-knappen

Alternativ	Beskrivelse
Bildeinfo	Still om informasjon skal vises på skjermen eller ikke.
Bildevisning	Denne innstillingen avgjør om bildet som ble tatt, vises umiddelbart etter at det ble tatt eller ikke. • Standardinnstilling: På
Lysstyrke	Velg blant 5 innstillinger. • Standardinnstilling: 3

Om skjerminnstillinger

Når Hurtigeffekter (2004) er satt til På, vises stillbildet etter hvert opptak uavhengig av innstillingen for **Bildevisning**.

Bildeinfo

	Opptaksfunksjon	Avspillingsfunksjon
Vis info		
Autoinfo (standard- innstilling)	Gjeldende innstillinger og handlingsanviseren vises som i Vis info . Hvis det ikke utføres noen handlinger i noen sekunder, blir informasjonen skjult som i Skjul info . Informasjon vises igjen når neste handling utføres.	
Skjul info		

	Opptaksfunksjon	Avspillingsfunksjon
Rutenett + autoinfo	I tillegg til informasjon vist med Autoinfo, vises et rutenett for komposisjon for å hjelpe til med å komponere bilder. Rutenettet for komposisjon vises ikke under opptak av filmer.	Gjeldende innstillinger eller handlingsveileder vises som i Autoinfo.
Filmrute + autoinfo	I tillegg til informasjon vist med Autoinfo, vises en ramme før opptaket begynner som representerer området som blir tatt ved opptak av filmer. Filmrammen vises ikke under opptak av filmer.	Gjeldende innstillinger eller handlingsveileder vises som i Autoinfo.

Datomerking (skriv ut dato og tid)

Trykk på MENU-knappen \rightarrow menyikonet $\Upsilon \rightarrow$ Datomerking \rightarrow M-knappen

Når du tar bilder, kan du merke dem med opptaksdato og -tid, og denne informasjonen kan så skrives ut når du skriver ut bildene, også på skrivere som ikke støtter datomerking (*****47).



Alternativ	Beskrivelse	
DATE Dato	Bildene merkes med dato.	
Date og tid	Bildene merkes med dato og tid.	
Av (standardinnstilling)	Bildene merkes ikke med dato og tid.	

M Om datomerking

- Datomerkingen utgjør en permanent del av bildedataene og kan ikke slettes. Du kan ikke merke bildene med dato og tid etter at de er tatt.
- Du kan ikke merke bildene med dato og tid i følgende situasjoner:
 - Når motivprogrammet er satt til Sport, Nattportrett (ved innstillingen Håndholdt), Nattlandskap (ved innstillingen Håndholdt), Museum, Motlys (når HDR er På), Lettvint panorama eller Kjæledyrportrett (ved innstillingen Kontinuerlig)
 - Når Blunkefilter er satt til På eller når Smilutløser er satt til På (kontinuerlig) eller På (BSS) i modus for smart portrett
 - Når Serie H, Serie L, Forhåndsbuffer, Serie H: 120 bs, Serie H: 60 bs eller BSS er valgt for Kontinuerlig (20034)
 - Under filmopptak
 - Ved lagring av stillbilder under filmopptak
- Når du bruker liten bildestørrelse, kan det være vanskelig å lese dato- og tidsmerkingen.

Trykk på MENU-knappen \rightarrow menyikonet $\Upsilon \rightarrow$ Foto VR $\rightarrow \textcircled{W}$ -knappen

Aktiver funksjonen for å redusere effekten av kamerabevegelser når du tar stillbilder.

Still dette alternativet til **Av** når du bruker stativ til å stabilisere kameraet under opptak.

Alternativ	Beskrivelse
(🌒 * På (hybrid)	 Foretar optisk kompensasjon for kamerabevegelse under objektivforskyvningsmetoden. Utfør også elektronisk VR ved hjelp av bildebehandling under følgende forhold. Blits: Avfyres ikke Lukkertid: Langsommere enn 1/30 sekund ved maksimal vidvinkelposisjon og 1/250 sekund ved maksimal teleobjektivposisjon. Selvutløser: 0FF Kontinuerlig-innstilling: Enkel ISO-følsomhet: ISO 200 eller lavere Bildelagringstiden kan være lenger enn vanlig.
() På (standardinnstilling)	Kompenserer for kamerabevegelse ved hjelp av objektivforskyvningsmetoden.
Av	Kompensasjon foretas ikke.

Om Foto VR

- Når du slår på kameraet eller bytter fra avspillingsmodus til opptaksfunksjon, venter du til opptaksskjermen vises fullstendig før du tar bilder.
- Bildet som vises på opptaksskjermen rett etter opptak, kan se utskarpt ut.
- Virkningene av kamerabevegelse blir kanskje ikke fullstendig eliminert i enkelte situasjoner.
- Når lukkertiden er ekstremt lang, kan ikke bilder kompenseres ved hjelp av bildebehandling selv når På (hybrid) er stilt inn.

Bevegelsessensor

Trykk på MENU-knappen → menyikonet ¥ → Bevegelsessensor → ⑧-knappen

Aktiver bevegelsessensor for å redusere virkningene av motivbevegelse og kamerabevegelse når du tar stillbilder.

Alternativ	Beskrivelse
یک Auto (standardinnstilling)	Bevegelsessensor aktiveres med enkelte opptaksfunksjoner eller innstillinger, når 🇬 vises på opptaksskjermen. Når kameraet oppdager motivbevegelse eller kamerabevegelse, blir 🗬 grønn, og ISO-følsomheten og lukkertiden økes automatisk for å redusere uskarphet. • Sett ISO-følsomhet (🗢 37) til Auto i P-, S-, A- eller M-modus.
Av	Bevegelsessensor er deaktivert.

Om bevegelsessensor

- Bevegelsessensor kan kanskje ikke eliminer virkningene av motivbevegelse og kamerabevegelse i enkelte situasjoner.
- Bevegelsessensor kan bli deaktivert hvis motivet utviser betydelig bevegelse eller er for mørkt.
- Bildene tatt med bevegelsessensor kan se noe "kornete" ut.

AF-hjelp

Trykk på MENU-knappen \rightarrow menyikonet $\Upsilon \rightarrow$ AF-hjelp $\rightarrow \otimes$ -knappen

Aktiver eller deaktiver AF-lampen som assisterer autofokus.

Alternativ	Beskrivelse
AUTO Auto (standardinnstilling)	 AF-lampen tennes automatisk hvis det er dårlige lysforhold. AF-lampen har en rekkevidde på ca. 5,0 meter ved maksimal vidvinkelinstilling og ca. 4,5 meter ved maksimal teleinnstilling. Legg merke til at AF-lampen ikke tennes for enkelte motivvalg eller fokusområder.
Av	AF-lampen lyser ikke.

Digital zoom

Trykk på MENU-knappen \rightarrow menyikonet $\Upsilon \rightarrow$ Digital zoom $\rightarrow \bigotimes$ -knappen

Alternativ	Beskrivelse
På (standardinnstilling)	Digital zoom er aktivert.
🖽 Beskjæring	Zoomforholdet begrenses slik at det er innenfor et område der bildekvaliteten ikke forringes (□25). • Digital zoom er ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er 10/1000 4608 × 3456, 10/1000 × 2592 eller [13456 × 3456. • Denne innstillingen fungerer på samme måte som På-innstillingen under filmopptak.
Av	Digital zoom er deaktivert.

Om digital zoom

- Digital zoom kan ikke brukes i følgende situasjoner.
 - Når motivprogrammet satt til Automatisk motivvalg, Portrett, Nattportrett, Nattlandskap, Motlys (når HDR er På), Lettvint panorama eller Kjæledyrportrett.
 - Når smart portrett-modus er valgt
 - Når Kontinuerlig (🍽 34) er satt til Flere bilder 16 i P-, S-, A- eller M-modus
 - Når AF søkefeltfunksjon (2038) er satt til Følg motivet i P-, S-, A- eller Mmodus
- Når digital zoom er aktiv, er Lysmåling (⁽²⁾33) satt til Sentrumsdominert eller punktmåling (hvor midten av bildefeltet måles), avhengig av forstørrelsesgraden på en forstørrelse.

Lydinnstillinger

Trykk på MENU-knappen \rightarrow menyikonet $\Upsilon \rightarrow$ Lydinnstillinger $\rightarrow \textcircled{B}$ -knappen

Alternativ	Beskrivelse
Knappelyd	Når På (standardinnstilling) er valgt, avgir kameraet ett lydsignal når det utføres en operasjon, to lydsignaler når fokus er oppnådd og tre lydsignaler når det oppstår en feil. Det avgis også en oppstartslyd. • Lydene er deaktivert når du bruker motivprogrammet Kjæledyrportrett .
Lukkerlyd	 Når På (standardinnstilling) er valgt, høres lukkerlyden når lukkeren utløses. Lukkerlyden er deaktivert under serieopptak, når du tar opp film, og når du bruker motivprogrammet Kjæledyrportrett.

Auto av

Trykk på MENU-knappen \rightarrow menyikonet $\Upsilon \rightarrow$ Auto av $\rightarrow \otimes$ -knappen

Angi hvor lang tid som skal gå før kameraet går i beredskapsstilling (^[1]21). Du kan velge **30 sek, 1 min** (standardinnstilling), **5 min** eller **30 min**.



Tiden som går før kameraet går i beredskapsstilling, er låst i følgende situasjoner:

- Ved opptak med Automatisk utløser: 5 minutter (hvis Auto av er satt til 30 sek eller 1 min)
- Ved opptak med Smilutløser: 5 minutter (hvis Auto av er satt til 30 sek eller 1 min)
- Når en meny vises: 3 minutter (hvis Auto av er satt til 30 sek eller 1 min)
- Når nettadapteren er koblet til: 30 minutter

Formater minne/formater kort

Trykk på MENU-knappen \rightarrow menyikonet $\Upsilon \rightarrow$ Formater minne/Formater kort \rightarrow ®-knappen

Bruk dette alternativet til å formatere internminnet eller et minnekort.

Når du formaterer, slettes alle data i internminnet eller på minnekortet permanent. Det er ikke mulig å gjenopprette data som er slettet. Husk å

overføre viktige bilder til datamaskinen før du formaterer.

 Ikke slå av kameraet eller åpne dekselet til batterikammeret/minnekortsporet før formateringen er fullført.

Formatere internminnet

Ta minnekortet ut av kameraet. Alternativet **Formater minne** vises i oppsettsmenyen.



Formatere minnekort

Sett inn et minnekort i kameraet. Alternativet **Formater kort** vises i oppsettsmenyen.



Språk/Language

Trykk på MENU-knappen → menyikonet 🕈 → Språk/Language → 🐼-knappen

Velg språket du vil vise kameramenyer og meldinger på.

TV-innstillinger

Trykk på MENU-knappen \rightarrow menyikonet $\Upsilon \rightarrow$ TV-innstillinger $\rightarrow \otimes$ -knappen

Juster innstillingene for tilkobling til en TV.

Alternativ	Beskrivelse
HDMI	Velg en HDMI-oppløsning. Når Automatisk (standardinnstilling) er valgt, velges det alternativet blant 480p, 720p og 1080i som er best egnet for TV-en som kameraet er koblet til.
Styring via HDMI- fjernk.	Når På (standardinnstilling) er valgt, kan du bruke fjernkontrollen til en HDMI-CEC-kompatibel TV til å betjene kameraet under avspilling (🗪20).

HDMI og HDMI-CEC

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et multimediegrensesnitt. HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronics Control) sørger for at kompatible enheter fungerer sammen. Trykk på MENU-knappen \rightarrow menyikonet $\Upsilon \rightarrow$ Lad opp med PC $\rightarrow \bigotimes$ -knappen

Alternativ	Beskrivelse
AUTO Auto (standardinnstilling)	Når kameraet er koblet til en datamaskin som står på (©96), lades batteriet i kameraet automatisk ved hjelp av strøm fra datamaskinen.
Av	Batteriet i kameraet lades ikke når kameraet er koblet til en datamaskin.

V Om lading med datamaskin

- Når det er koblet til en datamaskin, slås kameraet automatisk på og begynner å lade. Hvis kameraet slås av, stopper ladingen.
- Det tar omlag 4 timer og 10 minutter å lade opp et helt utladet batteri. Ladetiden øker når det overføres bilder mens batteriet lades.
- Kameraet slår seg av automatisk hvis det ikke er noe kommunikasjon med datamaskinen i 30 minutter etter at batteriet er ferdig med å lade.

Når ladelampen blinker raskt grønt

Lading kan ikke utføres, muligens på grunn av en av grunnene beskrevet nedenfor.

- Romtemperaturen passer ikke til lading. Lad batteriet innendørs ved en romtemperatur mellom 5 °C og 35 °C.
- USB-kabelen er ikke koblet til korrekt, eller det er en feil på batteriet. Sørg for at USB-kabelen er tilkoblet korrekt og skift batteriet om nødvendig.
- Datamaskinen er i beredskapsstilling og forsyner ikke kameraet med strøm. Vekk opp datamaskinen.
- Datamaskinen kan ikke lades fordi datamaskinen ikke kan levere strøm til kameraet på grunn av datamaskinens innstillinger eller spesifikasjoner.

Trykk på MENU-knappen \rightarrow menyikonet $\Upsilon \rightarrow$ Blunkevarsel $\rightarrow \otimes$ -knappen

Velg om kameraet oppdager menneskemotiver som har blunket ved hjelp av ansiktsgjenkjenning eller ikke (\square 69) når du tar bilder i følgende modi:

- I følgende motivprogrammer: Automatisk motivvalg (¹³³), Portrett, Nattportrett (når På stativ er valgt) (¹³⁴)
- P-, S-, A- eller M-modus (når Ansiktsprioritet (38) er valgt for AF søkefeltmodus)

Alternativ	Beskrivelse
På	Når ett eller flere menneskemotiver kan ha blunket i et bilde som ble tatt ved hjelp av ansiktsgjenkjenning, vises skjermbildet Blunket noen? på skjermen. Kontroller bildet og avgjør om det bør tas et nytt bilde eller ikke.
Av (standardinnstilling)	Blunkevarsel er deaktivert.

Skjermbildet Blunkevarsel

Ansikter som blir oppdaget av blunkevarselet, vises innenfor en ramme.

Handlingene beskrevet nedenfor er tilgjengelige.

 For å forstørre ansiktet: Flytt zoomkontrollen mot T (Q). Hvis mer enn ett ansikt oppdages, bruker du ➡> på multivelgeren til å velge det ønskede ansiktet.



• For å bytte til avspilling på full skjerm: Flytt zoomkontrollen mot **W** (█).

Hvis du trykker på 🔞-knappen, eller hvis det ikke utføres noen handlinger på noen sekunder, går kameraet tilbake til opptaksfunksjon.

M Om blunkevarsel

- Blunkevarselet deaktiveres ved andre kontinuerlige innstillinger enn Enkel (🖚 34).
- Blunkevarselet fungerer kanskje ikke som det skal under enkelte opptaksforhold.

Trykk på MENU-knappen \rightarrow menyikonet $\Upsilon \rightarrow$ Eye-Fi-opplasting \rightarrow W-knappen

Alternativ	Beskrivelse
Aktiver (standardinnstilling)	Last opp bilder tatt med kameraet til en forhåndsvalgt destinasjon.
X Deaktiver	Bildene lastes ikke opp.

Om Eye-Fi-kort

- Husk at bilder ikke vil bli lastet opp hvis signalstyrken er for dårlig, selv om Aktiver er valgt.
- Ta Eye-Fi-kortet ut av kameraet i situasjoner der trådløse enheter ikke er tillatt. Det kan hende signalene ikke overføres selv om **Deaktiver** er valgt.
- Se i bruksanvisningen for Eye-Fi-kortet for mer informasjon. Ved feil kontakter du kortprodusenten.
- Du kan bruke kameraet til å slå Eye-Fi-kort på og av, men kameraet støtter kanskje ikke andre Eye-Fi-funksjoner.
- Kameraet er ikke kompatibelt med funksjonen for uendelig minne. Når denne er innstilt på en datamaskin, deaktiverer du funksjonen. Hvis funksjonen for uendelig minne er aktivert, kan det hende at antallet bilder som er tatt, ikke vises riktig.
- Eye-Fi-kort kan kun brukes i det landet de er kjøpt. Ta hensyn til alle lokale lover om trådløse enheter.
- Hvis innstillingen blir stående som Aktiver, vil batteriet utlades raskere.

🖉 Eye-Fi kommunikasjonsindikator

Kommunikasjonsstatusen for Eye-Fi-kortet i kameraet kan bekreftes på skjermen (QQ7).

- 🛞: Eye-Fi-opplasting er stilt inn på Deaktiver.
- 🛜 (lyser): Eye-Fi-opplasting aktivert. Venter på å starte opplasting.
- 🛜 (blinker): Eye-Fi-opplasting aktivert. Laster opp data.
- 🛜: Eye-Fi-opplasting aktivert, men ingen bilder tilgjengelige for opplasting.
- 🗟: Det har oppstått en feil. Kameraet kan ikke kontrollere Eye-Fi-kortet.

Nullstill alle

Trykk på MENU-knappen \rightarrow menyikonet $\Upsilon \rightarrow$ Nullstill alle $\rightarrow \otimes$ -knappen

Når Nullstill er valgt, tilbakestilles kamerainnstillingene til standardverdiene.

• Enkelte innstillinger som **Tidssone og dato** og **Språk/Language**, tilbakestilles ikke.



Tilbakestille filnummerering

For å tilbakestille filnummereringen til "0001", sletter du alle bilder som er lagret i internminnet eller på minnekortet (229) før du velger **Nullstill alle**.

Firmware-versjon

Trykk på MENU-knappen \rightarrow menyikonet $\Upsilon \rightarrow$ Firmware-versjon $\rightarrow \otimes$ -knappen

Viser kameraets gjeldende firmware-versjon.

Menyen for stedsdataalternativer

Alternativer for stedsdata

Trykk på MENU-knappen → Menyikonet 🎸 (alt. stedsdata) → Altern. for stedsdata → 🛞-knappen

Alternativ	Beskrivelse
Lagre stedsdata	Ved innstillingen På mottas signaler fra posisjoneringssa- tellittene, og posisjonering begynner (\$\box\$85). • Standardinnstilling: Av
Oppdater A-GPS-fil	Et minnekort brukes til å oppdatere A-GPS (assist GPS)-fila. Bruker du den nyeste A-GPS-fila, kan det korte ned tiden som er nødvendig for å hente stedsdataene. • Se "Oppdatere A-GPS-fila" (79) hvis du vil ha mer informasjon.
Slett stedsdata	 Stedsdataene og POI-informasjon lagret på bilder slettes. De slettede stedsdataene eller den slettede POI- informasjonen kan ikke gjenopprettes. Stedsdataene til bilder som er tatt med andre kameraer enn dette kameraet, kan ikke slettes.

Oppdatere A-GPS-fila

Last ned den nyeste A-GPS-fila fra nettstedet nedenfor, og bruk den til å oppdatere fila.

http://nikonimglib.com/agps3/

- A-GPS-fila for COOLPIX S9700 er kun tilgjengelig fra nettstedet ovenfor.
- For å oppdatere A-GPS-filen setter du Lagre stedsdata til Av. Når På er valgt, kan ikke A-GPS-fila oppdateres.
- 1 Last ned den nyeste A-GPS-fila til datamaskinen fra nettstedet.
- **2** Bruk en kortleser eller en annen enhet til å kopiere den nedlastede fila til "NCFL"-mappa på minnekortet.
 - "NCFL"-mappa er plassert rett under minnekortets rotkatalog. Hvis minnekortet ikke har en "NCFL"-mappe, oppretter du en ny mappe.

- **3** Sett inn minnekortet som inneholder den kopierte fila, i kameraet.
- 4 Slå på kameraet.
- 5 Trykk på MENU-knappen for å vise menyen for alternativer for stedsdata, og bruk multivelgeren til å velge Altern. for stedsdata.

6 Velg Oppdater A-GPS-fil og oppdater filen.

• Det tar ca. 2 minutter å oppdatere A-GPS-fila.



- A-GPS-fila er deaktivert når en posisjon fastsettes for første gang etter at kameraet er kjøpt. A-GPS-fila blir aktiv fra andre betjening for å bestemme sted.
- A-GPS-filas gyldighetsperiode kan kontrolleres på oppdateringsskjermen. Hvis gyldighetsperioden har utløpt, vises den i grått.
- Når A-GPS-filas gyldighet har utløpt, blir ikke hentingen av stedsdataene raskere. Det anbefales å oppdatere A-GPS-filen før du bruker stedsdatafunksjonene.

Avstandsenheter

Trykk på MENU-knappen → Menyikonet 🍫 (alt. stedsdata) → Avstandsenheter → 🛞-knappen

Du kan velge mellom **km (m)** (kilometer, meter) (standardinnstilling) eller **mi** (**yd**) (miles, yards) som avstandsenheter på kartvisningen.

Referanseseksjon

Trykk på ▶-knappen (avspillingsmodus) → Vis et kart (□88) → MENU-knappen → menyikonet 🎸 (alt. for stedsdata) → Beregn avstand → ®-knappen

Beregn avstanden i luftlinje fra gjeldende posisjon til bildets opptakssted eller mellom opptaksstedene for to bilder.

- - Posisjon nå ⇔ bilde: Beregner avstanden fra gjeldende sted til bildets opptakssted.
 Bekreftelse av gjeldende sted starter. Gå til trinn 3.
 - Bilde ⇔ bilde: Beregner avstanden mellom opptaksstedene til to bilder.
- 2 Bruk ◀► for å velge bildet som er startpunktet, og trykk på
 (𝔅)-knappen.
 - Bruk zoomkontrollen (W (E)/T (Q)) for å justere målestokken på kartet.

3 Trykk på ◀► for å velge bildet som er sluttpunktet.

- Hver gang et bilde blir valgt, vises avstanden på skjermen.
- Hvis du vil avslutte avstandsberegningen, trykker du på _∞-knappen.



- Hvis stedsdataene ikke lagres på bildet, kan ikke avstanden beregnes.
- For å beregne avstanden ved hjelp av Posisjon nå ⇔ bilde, må gjeldende plassering være hentet (□185).



Posision nå⇔bilde

Bilde⇔bilde

regn avstand







Interessepunkter (POI) (Registrere og vise stedsnavnsinformasjon)

Trykk på MENU-knappen → Menyikonet 🎸 (alt. stedsdata) → Interessepunkter (POI) → 🛞-knappen

Konfigurer innstillingene for interessepunkter (interessepunkter, informasjon om stedsnavn).

Alternativ	Beskrivelse
Legg inn POI	Angi om stedsnavnsinformasjonen skal lagres på bildene som skal tas. • Standardinnstilling: Av • Informasjonen om stedsnavn kan registreres på både stillbilder og filmer.
Vis POI	Angi om stedsnavnsinformasjonen skal vises eller ikke på opptaksskjermen eller avspillingsskjermen (CG, 8). Hvis Legg inn POI stod På da et bilde ble tatt, vises stedsnavnsinformasjonen for bildet på avspillingsskjermen. • Standardinnstilling: Av
Detaljnivå	 Angi visningsnivået for stedsnavnsinformasjonen. Et høyere visningsnivå viser mer detaljert regional informasjon. Innstilling på nivå 1: landsnavn vises. Innstilling på nivå 2 til 5: informasjonen som vises, varierer avhengig av landet. Innstilling på nivå 6: navn på landemerker (fasiliteter) vises.
Rediger POI	 Hvis Oppdater POI er valgt i avspillingsmodus, kan stedsnavnsinformasjonen som er lagret på bildet, endres. Før du trykker på MENU-knappen, velger du bildet for å endre informasjonen om stedsnavnet. Når nivå 6 er valgt, trykker du på ◆ på multivelgeren for å endre navnet på landemerket. For å endre POI-informasjonsnivået, trykker du på ▲▼ på multivelgeren. Hvis Fjern POI er valgt, slettes stedsnavnsinformasjonen som er lagret på bildet.

POI-visning

Hvis det ikke finnes noe stedsnavninformasjon på det angitte visningsnivået, kan det være at ingen informasjon vises.

Opprett logg (registrer loggen for bevegelsesinformasjon)

Trykk på MENU-knappen → Menyikonet 🖋 (alt. stedsdata) → Opprett logg → -knappen

Når loggregistrering begynner, registreres den målte bevegelsesinformasjonen helt til en forhåndsinnstilt tid har gått etter et intervall angitt for **Loggintervall**.

- De lagrede loggdataene kan ikke brukes i seg selv. For å bruke dataene, avslutter du loggregistreringen og lagrer dem på et minnekort.
- - Før du velger Start logg velg Loggintervall og trykk på ()-knappen for å velge intervallene for loggregistreringen. Standardinnstillingen er 15 sek.
- 2 Velg varigheten til registrering av loggen, og trykk på ®-knappen.
 - Loggregistrering starter.
 - Loggdataene registreres ved intervallet som er angitt for Loggintervall, helt til den forhåndsinnstilte tiden er over.
 - LOG vises på skjermen under loggregistrering.(CC7).
- 3 Når loggregistreringen er fullført, velger du Avslutt logg i skjermen vist i trinn 1, trykk så på ®-knappen.





24h

Opprett logg

Start logg

 \hat{s}_{i}

Loggintervall

Avslutt logg

4 Velg Lagre logg og trykk på ®-knappen.

• Loggdataene lagres på et minnekort.



Om loggregistrering

- Hvis datoen og tiden ikke er stilt inn, kan ikke loggen registreres.
- Bruk et fullt oppladet batteri for å forhindre at kameraet slår seg av under loggregistrering. Når batteriet går tomt for strøm, avsluttes loggregistreringen.
- Selv når kameraet slås av, utføres loggregistrering kontinuerlig helt til den forhåndsinnstilte tiden har gått dersom det fortsatt gjenstår tid for loggregistrering.
- Loggregistrering avsluttes på grunn av handlingene nedenfor selv om det gjenstår tid for loggopptak.
 - Batteriet tas ut.
 - Lagre stedsdata i Altern. for stedsdata slås Av når stedsloggen lagres
 - Nullstill alle i oppsettsmenyen utføres
 - Innstillingen til den interne klokken (tidssone eller dato og tid) endres
 - Avslutt logg er valgt i Opprett logg (C 83) menyen for stedsdataalternativer
- Loggregistrering stanses midlertidig på grunn av handlingene nedenfor.
 - Under kontinuerlig opptak
 - Under filmopptak
 - Når tilkoblet med en USB-kabel eller HDMI-kabel
- Loggregistrering gjenopptas når de ovennevnte handlingene er fullførte. Men for å gjenoppta loggregistrering etter at nettadapteren for lading er brukt, må du slå på kameraet etter at du har frakoblet USB-kabelen fra det.
- Loggdataene lagres midlertidig i kameraet. Nye logger kan ikke registreres hvis loggdataene fortsatt er i kameraet. Etter at du har registrert loggdata, lagrer du dem på et minnekort.
- Se "Loggdata lagret på minnekort" (🗢 96) hvis du vil ha mer informasjon.

🖉 For å slette loggdata

- Velg Slett logg i trinn 4 for å slette loggdataene som er midlertidig lagret i kameraet.

Vis logg

Trykk på MENU-knappen → Menyikonet 🎸 (alt. stedsdata) → Vis logg → ֎-knappen

Kontroller eller slett loggdataene som er lagret på minnekortet, ved hjelp av Opprett logg (2008).

1 Velg loggdataene som skal vises, og trykk på ®-knappen.

- Se "Loggdata lagret på minnekort" (6096) hvis du vil ha mer informasjon.
- Se "For å slette loggdata" (↔86) hvis du vil ha mer informasjon.

2 Kontroller bevegelsesruten.

- Bevegelsesruten din vises på kartet.
- Bruk zoomkontrollen (W (E)/T (Q)) for å justere målestokken på kartet.
- Bruk multivelgeren til å flytte kartvisningen.
- Trykk på m-knappen for å slette de viste loggdataene.
- Følgende handlinger kan utføres når du trykker på 🛞-knappen.
 - Stedslogger: Skjermvisningen går tilbake til den som vises i trinn 1.
 - Lagre sted: Du kan lagre stedet ved å velge stedet på et kart og trykke på
 Ø-knappen.
 - Sentrer på lagret sted: Du kan vise den lagrede plasseringen midt på kartet ved å velge den (¹⁹⁹⁰).





For å slette loggdata

Trykk på m-knappen i trinn 1 for å velge en av funksjonene.

- Valgt logg: De valgte loggdataene slettes.
- Alle logger: Alle loggdata som er lagret på minnekortet, slettes.

Loggdata for stedsinformasjon

Loggdata er i samsvar med NMEA-formatet. Visning i en hvilken som helst programvare som er i samsvar med NMEA-formatet eller på et hvilket som helst kamera som er i samsvar med NMEA-formatet, garanteres imidlertid ikke.

Still klokke fra satellitt

Trykk på MENU-knappen → Menyikonet 🎸 (alt. stedsdata) → Still klokke etter satellitt → @ -knappen

Signaler fra posisjoneringssatellittene brukes til å stille datoen og klokkeslettet til kameraets interne klokke. Kontroller posisjoneringsstatusen før du stiller inn klokken med dette alternativet

Om stilling av klokke fra satellitt

- For å stille kameraets innvendige klokke må posisjonering være aktivert (¹⁸⁸⁵).
- Justering av dato/tid via Still klokke etter satellitt giøres i henhold til tidssonen som er valgt i Tidssone og dato (📖 83, 🏍 64) i oppsettsmenyen. Kontroller tidssonen før du angir Still klokke etter satellitt.
- Dato/tid som stilles inn ved hielp av Still klokke etter satellitt, er ikke like nøyaktig som radioklokker. Bruk Tidssone og dato i oppsettsmenyen til å stille inn klokkeslettet hvis det ikke er riktig i Still klokke etter satellitt.

Elektronisk kompass

Trykk på MENU-knappen → Menyikonet 🍫 (alt. stedsdata) → Elektronisk kompass → 🛞-knappen

Alternativ	Beskrivelse
Vis kompass	 Angi om et kompass skal vises på opptaksskjermen eller ikke. Standardinnstilling: Av Retningen kameraet er vendt mot, vises basert på målt retningsinformasjon. Når kameraobjektivet vender nedover, veksler kompassvisningen til et sirkelkompass med en rød pil som peker nordover. Visningsstil: nord, øst, sør og vest Visningsområde: 16 kardinalpunkter
Korriger kompass	Korriger kompasset når kompassretningen ikke vises ordentlig. Når skjermen til høyre vises, svinger du kameraet for å tegne et åttetall i luften mens du vrir håndleddet for å vende kameraet forover og bakover, side til side eller opp og ned.

Om bruk av det elektroniske kompasset

- Det elektroniske kompasset vises ikke når kameraobjektivet vender oppover.
- Bruk ikke det elektroniske kompasset i dette kameraet til fjellklatring og annen spesialisert bruk. Informasjonen som vises, er kun ment som en generell veiledning.
- Retning måles kanskje ikke riktig nær følgende gjenstander: magneter, metaller, elektriske motorer, elektriske husholdningsapparater eller elektriske ledninger.
- Retning måles kanskje ikke riktig på følgende steder: i biler, tog, skip, fly, inne i bygninger eller underjordiske kjøpesentra
- Retningen måles kanskje ikke riktig hvis stedsdataene ikke innhentes.

Menyen for Wi-Fi-alternativer

Trykk på MENU-knappen → 🖤-menyikonet → 🛞-knappen

Konfigurer innstillingene for Wi-Fi (trådløst lokalt nettverk) for å koble til kameraet og en smartenhet.

Alternativ	Beskrivelse
Koble til smartenhet	Velg når kameraet og en smartenhet kobles sammen trådløst. Se "Bruke Wi-Fi-funksjonen (trådløst LAN- nettverk)" (©93) hvis du vil ha mer informasjon.
Deaktiver Wi-Fi	Velg for å avslutte den trådløse tilkoblingen mellom kameraet og en smartenhet. Se "Bruke Wi-Fi-funksjonen (trådløst LAN- nettverk)" (🎞 93) hvis du vil ha mer informasjon.
Alternativer	SSID: Endre SSID. SSID som er konfigurert her, vises på smartenheten. Still inn en alfanumerisk SSID på 1 til 24 tegn.
	Verifisering/kryptering: Velg om kommunikasjonen mellom kameraet og den tilkoblede smartenheten skal krypteres eller ikke. Kommunikasjonen er ikke kryptert når Åpen (standardinnstilling) er valgt.
	Passord: Still inn passordet. Still inn et alfanumerisk passord på 8 til 16 tegn.
	Kanal : Velg kanalen som brukes til trådløs nettverkstilkobling.
	Nettverksmaske: Bruk standardinnstillingen (255.255.255.0) under normale forhold.
	IP-adr. for DHCP-server: Bruk standardinnstillingen (192.168.0.10) under normale forhold.
Gjeldende innstillinger	Vis de gjeldende innstillingene.
Gjenoppr. standardinnst.	Gjenopprett Wi-Fi-innstillingene til standardverdier.

Betjene tastaturet for inntasting av tekst

Tegninntasting for SSID og Passord

- Bruk ▲▼◀▶ på multivelgeren for å velge alfanumeriske tegn. Trykk på ֎-knappen for å angi det valgte tegnet i tekstfeltet og flytt markøren til neste plass.

- Velg ← på tastaturet for å bruke innstillingen, og trykk på () knappen.



- Bruk ▲▼ på multivelgeren for å angi tallene. Trykk på ▶ eller ⑭-knappen for å flytte til neste siffer. Trykk på ◀ for å gå tilbake til forrige siffer.
- Velg siste siffer for å bruke innstillingen, og trykk på OS-knappen.





Feilmeldinger

På skjermen	Årsak/løsning	
Batteriet er for varmt. Kameraet skrus av.	Kameraet slår seg av automatisk. Vent til kameraet eller batteritemperaturen er avkjølt før det tas i bruk igjen.	-
Kameraet slås av for å unngå overoppheting.		
Minnekortet er skrivebeskyttet.	Bryteren for skrivebeskyttelse er i låst stilling. Skyv bryteren for skrivebeskyttelse til "skrivestilling".	-
Dette kortet kan ikke brukes.	Det oppstod en feil under kommunikasjon med minnekortet.	
Dette kortet kan ikke leses.	 Bruk et godkjent kort. Kontroller at tilkoblingspunktene er rene. Sjekk at minnekortet er riktig satt inn. 	14, D -29
Kortet er ikke formatert. Formater kort?	Minnekortet er ikke formatert for bruk i kameraet. Formatering sletter alle dataene som er lagret på minnekortet. Hvis du trenger å beholde kopier av eventuelle bilder, pass på at du velger Nei og lagrer kopiene på en datamaskin eller andre medier før du formaterer minnekortet. Velg Ja og trykk på @-knappen for å formatere minnekortet.	ö -5
lkke tilgjengelig hvis Eye-Fi-kort er låst.	Bryteren for skrivebeskyttelse på EyeFi-kortet er i låst stilling.	-
	Det oppstod en feil under kommunikasjon med EyeFi-kortet. • Kontroller at tilkoblingspunktene er rene. • Sjekk at EyeFi-kortet er riktig satt inn.	14
Ikke nok minne.	Slett bilder eller sett inn et nytt minnekort.	14, 29, 82

Se tabellen nedenfor hvis det vises en feilmelding.

På skjermen	Årsak/løsning	
Bildet kan ikke lagres.	Det oppstod en feil under lagring av bildet. Sett inn et nytt minnekort eller formater internminnet eller minnekortet.	₩73
	Kameraet har ikke flere filnumre. Sett inn et nytt minnekort eller formater internminnet eller minnekortet.	6 73
	Bildet kan ikke brukes til velkomstskjermen.	66 3
	Det er ikke nok plass til å lagre kopien. Slett bilder fra målet.	29
Albumet er fullt. Ingen flere bilder kan legges til.	200 bilder er allerede lagt til albumet.Fjern noen bilder fra albumet.Legg til i andre album.	↔7 ↔5
Lydfilen kan ikke lagres.	En talebeskjed kan ikke legges ved dette bildet. • Talebeskjeder kan ikke legges til filmer. • Velg et bilde som er tatt med dette kameraet.	-
Bildet kan ikke endres.	Velg bilder som støtter redigeringsfunksjonen.	6€ 13, Ø €15
Kan ikke ta opp film.	Det oppstod en tidsavbruddfeil mens filmen ble lagret på minnekortet. Bruk et minnekort med høyere skrivehastighet.	77, Ö -29
Kortet inneholder ingen bilder.	 Det er ingen bilder i internminnet eller på minnekortet. Ta ut minnekortet fra kameraet for å spille av bilder i kameraets internminne. For å kopiere bildene som er lagret i kameraets internminne, på minnekortet, trykker du på MENU-knappen for å velge Kopi i avspillingsmenyen. 	15 🏍53
	Ingen bilder er blitt lagt til det valgte albumet.	6€ 5, 6€ 6
	Ingen bilder finnes i kategorien valgt i automatisk sorteringsmodus.	~ 9
Filen inneholder ikke bildedata. Denne filen kan ikke	Filen ble ikke opprettet eller redigert med dette kameraet. Filen kan ikke vises på dette kameraet. Vis filen ved hjelp av en datamaskin eller	_
spilles av.	enheten som ble brukt til å opprette eller redigere denne filen.	
På skjermen	Årsak/løsning	
---	---	---------------
Alle bilder er skjulte.	Det er ingen bilder tilgjengelig for lysbildefremvisning, osv.	6 49
Dette bildet kan ikke slettes.	Bildet er beskyttet. Deaktiver beskyttelsen.	60 50
Kunne ikke stille klokken fra satellitt.	Kameraklokken ble ikke stilt inn riktig. Endre plassering eller tid og fastsett plassering igjen.	-
lngen A-GPS-fil funnet på kortet.	 En A-GPS-fil som kan oppdateres, finnes ikke på minnekortet. Kontroller følgende punkter. Om minnekortet er satt inn Om A-GPS-fila er lagret på minnekortet Om A-GPS-fila som er lagret på minnekortet, er nyere enn den som er lagret på kameraet. Om A-GPS-fila fortsatt er gyldig 	_
Oppdatering mislyktes.	Kunne ikke oppdatere A-GPS-fila. A-GPS-fila kan være korrupt. Last ned fila fra nettstedet en gang til.	91, •••79
Kunne ikke fastslå gjeldende posisjon.	Kunne ikke fastslå gjeldende posisjon når avstanden ble beregnet. Endre plassering eller tid og fastsett plassering igjen.	_
	Det er ikke satt inn et minnekort. Sett inn et minnekort.	14
Kan ikke lagre på kort.	Maksimalt antall loggdatahendelser som kan lagres per dag, er 36.	-
	Maksimalt antall loggdatahendelser som kan lagres på ett minnekort, er 100. Skift ut minnekort med et nytt eller slett loggdata som det ikke lenger er behov for, fra et minnekort.	∂=0 85
Kunne ikke korrigere kompass.	Kunne ikke kalibrere det elektroniske kompasset. Sving kameraet for å tegne et åttetall i luften utendørs mens du vrir håndleddet for å vende kameraet framover og bakover, side til side eller opp og ned.	6-0 87

På skjermen	Årsak/løsning	
Ingen tilgang.	Kameraet kunne ikke motta kommunikasjons- signalet fra smartenheten. Velg Koble til smar- tenhet i menyen WiFi-alternativer, og koble til kameraet og smartenheten trådløst igjen.	94, 6-0 89
Kunne ikke koble til.	Kameraet mislyktes i å opprette forbindelsen mens det mottok kommunikasjonssignaler fra smartenheten. Velg en annen kanal i Kanal i Alternativer i menyen Wi-Fi-alternativer og opprett den trådløse forbindelsen igjen.	94, 6-6 89
Wi-Fi-tilkobling avsluttet.	Det ble koblet en kabel til kameraet mens kameraet og smartenheten ble koblet til trådløst. Batterinivået ble lavt, eller forbindelsen avbrutt på grunn av dårlig forbindelse. Kontroller statusen på kameraet og opprett trådløs forbindelse igjen.	94, ♠89
Objektivfeil	Det har oppstått en objektivfeil. Slå kameraet av og på. Kontakt din forhandler eller en Nikon-autorisert servicerepresentant hvis feilen vedvarer.	20
Kommunikasjonsfeil	Det oppstod en feil under kommunikasjon med skriveren. Slå av kameraet og koble til USB-kabelen igjen.	6 22
Systemfeil	Det oppstod en feil i kameraets interne kretser. Slå av kameraet, ta ut og sett inn igjen batteriet og slå på kameraet igjen. Kontakt din forhandler eller en Nikon-autorisert servicerepresentant hvis feilen vedvarer.	10, 20

På skjermen	Årsak/løsning	
Utskriftsfeil: kontroller skriverstatus.	Etter at problemet er løst, velger du Fortsett og trykker på ® -knappen for å fortsette utskriften.*	-
Skriverfeil: sjekk papiret.	Legg i spesifisert papirstørrelse, velg Fortsett og trykk på ® -knappen for å fortsette utskriften.*	-
Skriverfeil: papirstopp.	Fjern papiret som sitter fast, velg Fortsett og trykk på ® -knappen for å fortsette utskriften.*	-
Skriverfeil: tomt for papir.	Legg i spesifisert papirstørrelse, velg Fortsett og trykk på ® -knappen for å fortsette utskriften.*	-
Skriverfeil: sjekk blekk.	Det er problemer med blekket i skriveren. Kontroller blekket, velg Fortsett og trykk på ®-knappen for å fortsette utskriften.*	-
Skriverfeil: tomt for blekk.	Skift blekkpatronen, velg Fortsett og trykk på Ø-knappen for å fortsette utskriften.*	-
Skriverfeil: korrupt fil.	Det er et problem med bildefilen som skal skrives ut. Velg Avbryt og trykk på ® -knappen for å avbryte utskriften.	_

* Se i dokumentasjonen som fulgte med skriveren for mer veiledning og informasjon.

Filnavn

Bilder, filmer eller talebeskjeder får filnavn som følger.

DSCN0001.JPG					
ldentifikator (ikke vist på kam	Filtype (angir filformatet)				
Originale stillbilder				Stillbilder	.JPG
(vedlegg med talebeskjed inkludert) og filmer	DSCN			Filmer	.MOV
Små kopier (vedlegg med	CCCN .			Talebeskjeder	.WAV
talebeskjed inkludert)	skjed inkludert)				
Beskårne kopier (vedlegg med talebeskjed inkludert)	RSCN	Filnummer (tildeles automatisk			atisk i ter med
Bilder laget med en annen bilderedigeringsfunksjon enn lite bilde eller beskjær* (vedlegg med talebeskjed inkludert), og filmer laget med filmredigeringsfunk- sjonen	FSCN	"	00	01")	

- * Inkluderer bilder redigert med hurtigeffektfunksjonen (244) i P-, S-, A- eller Mmodus
- Filnavn på talebeskjeder har samme identifikator og filnummer som bildet talebeskjeden er festet til.

🖉 Loggdata lagret på minnekort

Loggdataene lagres i "NCFL"-mappen.

- Filnavnene består av "N", "dato (to siste sifrene i året, måned og dag i formatet ÅÅMMDD)", "identifikasjonsnummer (0 til 9 eller A til Z)" og "filtype (.log)".
 Eksempel: første stedsdataloggen registrert 15. mai 2014 er N1405150.log
- Inntil 36 filer kan lagres per dag og inntil 100 filer kan lagres på et minnekort.

Ekstrautstyr

Batterilader	Batterilader MH-65 (Ladetid når helt utladet: Ca. 2 t 30 min)			
	Nettadapter EH-62F (koble til som vist)			
Nettadapter	$1 \qquad 2 \qquad 3 \\ \hline 2 \qquad 1 \qquad 2 \qquad 4 \qquad 6 5$			
	Sørg for at strømledningen ligger som den skal i strømkontakten og batterikammersporene før du lukker dekselet til batterikammeret/-minnekortsporet. Hvis deler av ledningen ligger utenfor sporene, kan dekslet eller ledningen bli skadet når dekslet lukkes.			

Tilgjengelighet kan variere etter land eller region.

Se våre nettsider eller brosjyrer for den nyeste informasjonen.

È	



Tekniske merknader og indeks

Stell av produktet	Ø-2
Kameraet	
Batteriet	Ö́;-3
Nettadapter for lading	Ø-4
Minnekort	¢-5
Rengjøring og oppbevaring	, Ø-6
Rengjøring	¢-6
Oppbevaring	
Feilsøking	Ø-8
BRUKERLISENSAVTALE FOR KARTDATA OG	-
STEDSNAVNDATA	⊅19
Spesifikasjoner	25
Godkjente minnekort	Ø ⁻ 29
Stikkordregister	ṗ ∙32

Stell av produktet

Kameraet

For å sikre at du fortsetter å nyte godt av dette Nikon-produktet, må du følge forholdsreglene beskrevet nedenfor i tillegg til advarslene i "For din sikkerhet" (
ivii-ix) ved bruk eller oppbevaring av enheten.

V Ikke slipp produktet

Funksjonsfeil kan oppstå hvis kameraet utsettes for harde støt eller vibrasjoner.

V Objektivet og alle bevegelige deler må behandles med forsiktighet

Bruk aldri makt på objektivet, objektivdekselet, skjermen, minnekortsporet eller batterikammeret. Disse delene kan lett bli skadet. Hvis du bruker makt på objektivdekselet, kan dette føre til feil på kameraet eller skade på objektivet.

Hold produktet tørt

Kameraet skades hvis det senkes ned i vann eller utsettes for høy fuktighet.

V Unngå brå temperaturendringer

Raske endringer i temperaturen, for eksempel når du går inn i eller ut av et varmt hus på en kald dag, kan forårsake kondens i kameraet. Den enkleste måten å unngå kondens på er å legge kameraet i en tett veske eller plastpose før det utsettes for raske endringer i temperaturen.

V Hold kameraet unna sterke magnetfelter

Ikke bruk eller oppbevar kameraet i nærheten av utstyr som genererer sterk elektromagnetisk stråling eller magnetfelt. Sterk statisk utladning eller magnetfeltene som dannes av for eksempel radiosendere, kan påvirke skjermen, skade data som er lagret på minnekortet, eller påvirke kameraets interne kretser.

V Ikke pek objektivet mot sterke lyskilder over lengre tid

Unngå å peke objektivet mot solen eller andre sterke lyskilder over lengre perioder når du bruker eller oppbevarer kameraet. Intenst lys kan føre til forringelse av bildebrikken, og kan produsere en hvit uskarphet på fotografier.

Slå produktet av før du fjerner eller kobler fra strømkilden

Ikke ta ut batteriet mens produktet er på, eller mens du tar eller sletter bilder. Hvis strømmen til kameraet brytes i disse tilfellene, kan det hende at du mister data eller skader minnet eller interne kretser.

V Om skjermen

- Skjermer og elektroniske søkere er konstruert med ekstremt høy nøyaktighet, der minst 99,99 % fungerer og mindre enn 0,01 % av pikslene mangler eller er defekte.
 Følgelig kan disse skjermene inneholde piksler som alltid lyser (hvitt, rødt, blått eller grønt) eller som alltid er av (sort). Dette er ikke en feil, og påvirker heller ikke bilder som tas opp med dette utstyret.
- På grunn av de generelle egenskapene til OLED-skjermer, kan langvarig eller gjentatt visning av den samme skjermen eller det samme bildet føre til at bildet brenner seg fast. Fastbrente bilder gjenkjennes på økt lysstyrke i deler av skjermen eller flekker på skjermen. I enkelte tilfeller kan et fastbrent bilde bli permanent. Bildene blir imidlertid ikke påvirket av fastbrente bilder på noen måte. For å forhindre fastbrente bilder må du ikke stille inn skjermens lysstyrke høyere enn nødvendig, og ikke vise samme skjerm eller bilde over en lengre periode.
- Bildene på skjermen kan være vanskelige å se i sterkt lys.
- Skjermen har LED-bakgrunnsbelysning. Kontakt et Nikon verksted hvis skjermen begynner å flimre, eller hvis den blir mørkere.

Batteriet

Sørg for at du leser og følger advarslene i "For din sikkerhet" (QQvii-ix) før bruk.

- Kontroller batterinivået før du bruker kameraet, og bytt ut eller lad opp batteriet om nødvendig. Ikke fortsett å lade batteriet når det er fullt oppladet, siden dette reduserer batteriets ytelse. Det er lurt å ha med seg et fullt oppladet reservebatteri når du skal ta bilder under viktige hendelser.
- Ikke bruk batteriet i temperaturer under 0 °C eller over 40 °C.
- Lad batteriet innendørs ved en romtemperatur mellom 5 °C til 35 °C før bruk.
- Når du lader batteriet som er satt inn i dette kameraet ved hjelp av nettadapteren for lading eller en datamaskin, lades ikke batteriet ved batteritemperaturer under 0 °C eller over 45 °C.
- Vær oppmerksom på at batteriet kan bli svært varmt ved bruk; vent til batteriet har kjølt seg ned før du lader det. Manglende etterlevelse av disse forholdsreglene kan skade batteriet, redusere ytelse, eller forhindre at det lades normalt.
- Batterikapasiteten har en tendens til å svekkes i kulde. Hvis et utladet batteri brukes ved en lav temperatur, slås ikke kameraet på. Det er derfor viktig å ha fullt oppladede batterier når du skal ta bilder i kaldt vær. Ha reservebatterier på et varmt sted, og bytt om nødvendig mellom batteriene. Kalde batterier gjenvinner vanligvis noe av sin styrke når de varmes opp.
- Smuss på batteripolene kan gjøre at kameraet ikke fungerer. Skulle batteripolene bli skitne, tørker du av dem med en ren, tørr klut før bruk.
- Hvis batteriet ikke skal brukes på en stund, bør det settes i kameraet og brukes til det er tomt før det tas ut for oppbevaring. Batteriet bør oppbevares på et kjølig sted med romtemperatur fra 15 °C til 25 °C. Ikke oppbevar batterier på steder med svært høye eller lave temperaturer.

- Ta alltid batteriet ut av kameraet eller den ekstra batteriladeren når det ikke er i bruk. Når batteriet står i, går det små mengder strøm selv når kameraet ikke brukes. Dette kan føre til overdreven tapping av batteriet og fullstendig funksjonstap. Hvis kameraet slås av eller på mens batteriet er utladet, kan det føre til at batteriets levetid reduseres.
- Lad opp batteriet på nytt minst én gang hvert halvår og la det gå helt tomt før du setter det til oppbevaring igjen.
- Etter at du har tatt batteriet ut av kameraet eller den ekstra batteriladeren, putter du batteriet i en plastpose eller lignende for å isolere polen og oppbevarer det på et kjølig sted.
- En markert reduksjon av tiden et fulladet batteri holder på ladningen ved bruk i romtemperatur, indikerer at batteriet bør skiftes ut. Kjøp et nytt EN-EL12-batteri.
- Skift ut batteriet når det slutter å holde på ladingen. Brukte batterier er en verdifull ressurs. Vennligst gjenvinn batteriene i samsvar med lokale miljøvernbestemmelser.

Nettadapter for lading

Sørg for at du leser og følger advarslene i "For din sikkerhet" (Dvii-ix) før bruk.

- Nettadapteren for lading EH-71P er kun beregnet til bruk med kompatible innretninger. Ikke bruk med et annet enhetsmerke eller -modell.
- Ikke bruk en annen USB-kabel enn UC-E21. Bruk av en annen USB-kabel enn UC-E21 kan føre til overoppheting, brann eller elektrisk støt.
- Du må ikke under noen omstendighet bruke en nettadapter av et annet merke eller modell enn nettadapteren for lading EH-71P, og ikke bruke en kommersielt tilgjengelig USB-nettadapter eller batterilader for en mobiltelefon. Hvis du ikke overholder denne forholdsregelen, kan det føre til overoppheting eller skade på kameraet.
- EH-71P er kompatibel med en elektrisk spenning på 100 V–240 V, 50/60 Hz.
 Ved bruk i andre land, bruk en universaladapter (finnes i handelen) etter behov. Kontakt et reisebyrå for å få mer informasjon om universaladaptere.

Minnekort

- Bruk kun Secure Digital-minnekort (SD). Se "Godkjente minnekort" (29) for anbefalte minnekort.
- Følg forholdsreglene som er oppført i dokumentasjonen som er inkludert med minnekortet.
- Ikke sett etiketter eller klistremerker på minnekortet.
- Ikke formater minnekortet ved hjelp av en datamaskin.
- Første gang du setter et minnekort som har blitt brukt i en annen enhet inn i dette kameraet, må du formatere minnekortet med dette kameraet. Vi anbefaler formatering av nye minnekort med dette kameraet før du bruker dem med dette kameraet.
- Merk at formatetering av et minnekort sletter permanent alle bildene og andre data på minnekortet. Dersom data er lagret på minnekortet som du vil beholde, må du kopiere disse dataene til en datamaskin før formatering.
- Hvis meldingen Kortet er ikke formatert. Formater kort? vises på skjermen når kameraet er slått på, må du formatere minnekortet før du bruker det. Hvis minnekortet inneholder data du ikke vil slette, velger du Nei og trykker på ()-knappen. Kopier dataene til en datamaskin før formatering. Når du skal formatere minnekortet, velger du Ja.
- Følg disse forholdsreglene mens du formaterer minnekortet, lagrer og sletter bilder, og kopierer bilder til en datamaskin. Ellers kan dataene eller selve minnekortet bli skadet.
 - Ikke åpne dekslet til batterikammeret/minnekortsporet eller fjern minnekortet eller batteriet.
 - Ikke slå av kameraet.
 - Ikke koble fra nettadapteren.

Rengjøring og oppbevaring

Rengjøring

Ikke bruk alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.

Objektiv	Unngå å ta på glassdelene med fingrene. Bruk en blåsebørste (vanligvis en liten enhet med et gummikolbe i én ende som pumpes for å få luft til å komme ut av den andre enden) av den typen som selges i fotobutikker, til å fjerne støv eller lo. Fingeravtrykk og andre flekker du ikke kan fjerne med en blåsebørste, fjerner du ved å tørke av linsen med en myk klut. Gni forsiktig i en spiralbevegelse fra midten og utover mot kantene. Hvis linsen ikke blir ren, tørker du den av med en klut som er lett fuktet med et linserengjøringsmiddel.
Skjerm	Fjern støv eller lo ved hjelp av en blåsebørste. Fingeravtrykk og andre flekker kan fjernes ved å tørke skjermen forsiktig med en myk, tørr klut. Pass på at du ikke gnir for hardt.
Kamerahus	Fjern støv og rusk med en blåsebørste, og gni deretter forsiktig med en myk, tørr klut. Når du har brukt kameraet på stranden eller i andre sandete eller støvete omgivelser, tørker du av sand, støv eller salt med en tørr klut lett fuktet med ferskvann, og tørker godt av kameraet. Merk at fremmedlegemer inni kameraet kan forårsake skader som ikke dekkes av garantien.

Oppbevaring

Slå av kameraet når det ikke brukes. Sørg for at strømforsyningslampen er av før du legger bort kameraet. Ta ut batteriet hvis kameraet ikke skal brukes over lengre tid. Ikke oppbevar kameraet med nafta eller kamfermøllkuler eller på følgende steder:

- Nær elektriske apparater som genererer sterke elektromagnetiske felt, for eksempel fjernsynsapparater eller radioer
- Der det blir utsatt for temperaturer under −10 °C eller over 50 °C
- Steder som er dårlig ventilert eller utsatt for over 60 % luftfuktighet
 For å unngå mugg tar du kameraet ut av oppbevaring minst én gang i måneden.
 Slå på kameraet, og utløs lukkeren noen ganger før du legger det bort igjen.
 For oppbevaring av batteriet, følger du forholdsreglene i "Batteriet" (2:3) i
 "Stell av produktet" (2:2).

Feilsøking

Hvis ikke kameraet fungerer som forventet, kan du sjekke i listen over vanlige problemer nedenfor før du kontakter forhandleren eller en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Strømforsyning, visning, innstillinger

Problem	Årsak/løsning	
Kameraet er på, men reagerer ikke.	 Vent på at opptaket skal ta slutt. Dersom problemet vedvarer, slå av kameraet. Dersom kameraet ikke slår seg av, ta ut og sett inn batteriet eller batteriene på nytt, eller, dersom du bruker en nettadapter, koble fra og koble til nettadapteren på nytt. Merk deg at selv om data som for øyeblikket tas opp vil mistes, vil ikke data som allerede har blitt tatt opp påvirkes av at du tar ut eller kobler fra strømkilden. 	_ 20, ☞97
Batteriet som er satt i kameraet kan ikke lades.	 Sjekk alle tilkoblinger. Når kameraet er tilkoblet en datamaskin, kan det være at det ikke lader på grunn av en årsakene beskrevet under. I oppsettsmenyen er Av valgt for Lad opp med PC. Batteriladingen stopper hvis batteriet slås av. Batterilading er ikke mulig hvis kameraets visningsspråk, dato og tid ikke er blitt stilt nin, eller dato og tid ble nullstilt etter at kameraets klokkebatteri ble utladet. Bruk nettadapteren for lading til å lade batteriet. Batteriladingen kan stoppe hvis datamaskinen er i hvilemodus. Avhengig av datamaskinens spesifikasjoner, innstillinger og status, kan det være at batterilading ikke er mulig. 	12 84, ↔75 - 16, 18 -
Kameraet kan ikke slås på.	 Batteriet er utladet. Strømbryteren aktiveres noen sekunder etter at batteriet er satt inn. +Vent noen sekunder før du trykker på strømknappen. 	20

Problem	Årsak/løsning	
Kameraet slår seg uventet av uten varsel.	 Kameraet slås automatisk av for å spare strøm (funksjon for automatisk avstengning). Kameraet eller batteriet har blitt for kaldt og kan ikke fungere normalt. Innsiden av kameraet har blitt varm. La kameraet være avslått helt til innsiden av kameraet har kjølt seg ned og prøv å slå det på igjen. Kameraet slår seg av hvis USB-kabelen som kobler kameraet til en datamaskin eller skriver kobles fra. koble til USB-kabelen igjen. 	21 21 21 - 96, 99, 96, 99, 22
Skjermen er tom.	 Kameraet er av. Kameraet har gått over til beredskapsstilling for å spare strøm. Trykk på strømbryteren, utløseren, -knappen, eller drei på modushjulet. Blitslampen blinker mens blitsen lader. Vent mens blitsen lader. Kameraet og datamaskinen er tilkoblet via en USB-kabel. Kameraet og fjernsynet er tilkoblet via en HDMI-kabel. Kameraet og smartenheten er tilkoblet ved hjelp av WiFi-forbindelse, og kameraet betjenes med en fjernkontroll. 	20 1, 21 50 96, 99 96, 93
Skjermen er vanskelig å lese.	Juster skjermens lysstyrke.Skjermen er skitten. Rengjør skjermen.	83, ♠€66 ♣€6
Dato og tid for opptaket er ikke korrekt.	 Hvis kameraklokken ikke har blitt stilt, blinker indikatoren for "Dato ikke angitt" når det tas bilder og filmopptak. Bilder og filmer som ble lagre før klokken stilles inn, dateres henholdsvis "00/00/0000 00:00" og "01/01/2014 00:00". Still inn korrekt tid og dato fra alternativet Tidssone og dato i oppsettsmenyen. Kameraklokken er ikke like nøyaktig som vanlige armbåndsur eller klokker. Sammenlign klokkeslettet på kameraklokken med klokkeslettet med et mer nøyaktig ur med jevne mellomrom, og still klokken på nytt ved behov. 	16, 83, ∞ 64

Problem	Årsak/løsning	
Det vises ingen indikatorer på skjermen.	Skjul info er valgt for Bildeinfo i Skjerminnstillinger i oppsettsmenyen.	83, 66 66
Datomerking ikke tilgjengelig.	Tidssone og dato har ikke blitt stilt inn i oppsettsmenyen.	16, 83, 66 64
Datoen blir ikke trykket på bildene selv om Datomerking er aktivert.	 Gjeldende opptaksfunksjon støtter ikke Datomerking. En funksjon som begrenser utskriftsdatoen, er aktivert. Datoen kan ikke trykkes på filmer. 	6 4 −
Skjermbilde for innstilling av tidssone og dato vises når kameraet slås på.	Klokkebatteriet er utladet og alle innstillinger ble gjenopprettet til standardverdier.	16, 18
Kamerainnstillingene nullstilles.		
Kameraet blir varmt.	Kameraet kan bli varmt når det brukes over lengre tid til filmopptak eller til å sende bilder ved hjelp av et Eye-Fi-kort, eller når det brukes i svært varme omgivelser. Dette er ikke en feil.	_
Kameraet lager lyd.	Avhengig av Autofokus-modus -innstillingen eller opptaksmodusen kan kameraet generere en hørbar lyd når fokus stilles inn.	62, 80
Kan ikke velge en meny	 Enkelte funksjoner kan ikke brukes med andre menyalternativer. Enkelte menyer er ikke tilgjengelige når Wi-Fi er tilkoblet. Avslutt Wi-Fi-tilkoblingen. 	64 95

Opptaksproblemer

Problem	Årsak/løsning	
Kan ikke bytte til opptaksfunksjon.	Koble fra HDMI-kabelen eller USB-kabelen.	96, 99, ♠20, ♠22
lkke noe bilde blir tatt når utløseren trykkes ned.	 Trykk på ▶-knappen, utløseren eller ('₹ filmopptak)-knappen når kameraet er i avspillingsmodus. Trykk på NENU-knappen når menyene vises. Batteriet er utladet. Når blitslampen blinker, lader blitsen. Kameraet og smartenheten er tilkoblet ved hjelp av WiFi-forbindelse, og kameraet betjenes med en fjernkontroll. 	1,28 4 20 50 93
Kameraet kan ikke fokusere.	 Motivet er for nærme. Prøv å ta bilde med motivprogrammet Automatisk motivvalg eller Nærbilde, eller makromodus. Det er vanskelig å fokusere på motivet. Still AF-hjelp i oppsettsmenyen til Auto. Slå kameraet av og på. 	33, 35, 54 70 83, ☎70 20
Bildene er uskarpe.	 Bruk blitsen. Øk verdien på ISO-følsomheten. Aktiver bildestabilisator eller bevegelsessensor. Bruk BSS (valg av beste bilde). Bruk et stativ til å stabilisere kameraet når du tar bilder (det er mer effektivt å bruke selvutløseren samtidig). 	50 62 83 36, 62, € 34 53
Det oppstår lyse flekker på bilder som er tatt med blits.	Lyset fra blitsen reflekteres fra partikler i luften. Sett blitsfunksjonsinnstillingen på 🏵 (av).	52

Problem	Årsak/løsning	
	 Blitsfunksjonen er stilt inn på (3) (av). Det er valgt en opptaksfunksjon som biodrer blitsen 	50 59
	 På er valgt for Blunkefilter i smart 	63
Blitsen virker ikke.	 I smart portrett-menyen er På (kontinuerlig) eller På (BSS) valgt for Smilutfacor 	63
	 En funksjon som begrenser blitsen, er aktivert. 	64
	Digital zoom er satt til Av eller Beskjæring i oppsettsmenyen. Digital zoom kan ikke brukes i følgende stitusjoner.	83, •••71
Digital zoom kap	Når motivprogrammet er Automatisk motivvalg, Portrett, Nattportrett, Nattlandskap, Motlys med HDR satt til Bå, Lettvikt nanorame aller	32
ikke brukes.	Kjæledyrportrett	20
	 Når Kontinuerlig er stilt inn på Flere bilder 16 i opptaksmenven 	62,
	 Når AF søkefeltfunksjoner stilt inn på 	62,
	 Andre funksjoner som begrenser bruken av digital zoom, er angitt. 	64
Bildestørrelse ikke tilgjengelig.	En funksjon som begrenser Bildestørrelse - alternativet, er aktivert.	64
Det kommer ingen lyd når lukkeren utløses.	Av er valgt for Lydinnstillinger > Lukkerlyd i oppsettsmenyen. Det kommer ingen lyd sammen med enkelte opptaksfunksjoner og innstillinger, selv når På er valgt.	83, 6 72
AF-lampen lyser ikke.	Av er valgt for AF-hjelp-alternativet i oppsettsmenyen. Det kan hende at AF- lampen ikke lyser, avhengig posisjonen på fokusområdet eller gjeldende motivprogram, selv når Auto er valgt.	83, 6 70
Bilder virker flekkete.	Objektivet er skittent. Rengjør objektivet.	Ö -6
Fargene er unaturlige.	Hvitbalansen er ikke ordentlig justert.	35, 62, 🍽 31

Problem	Årsak/løsning	
Lyse piksler vilkårlig spredt i bildet ("støy") vises.	Motivet er mørkt, og lukkertiden er for lang eller ISO-følsomheten er for høy. Støy kan reduseres ved å: • Bruke blitsen. • Angi en lavere innstilling for ISO- følsomheten.	50 62, ♣€37
Bildene er for mørke (undereksponert).	 Blitsfunksjonen er stilt inn på ③ (av). Blitsvinduet er blokkert. Motivet er utenfor blitsens rekkevidde. Juster eksponeringskompensasjonen. Øk ISO-følsomheten. Motivet er i motlys. Still inn motivprogrammet på Motlys med HDR stilt inn på Av, eller still blitsfunksjonen på \$ (utfyllingsblits). 	50 24 50 58 62, ☎ 37 36, 50
Bildene er for lyse (overeksponert).	Juster eksponeringskompensasjonen.	58
Uventede resultater når blitsen er stilt inn på \$@ (automatisk med reduksjon av rød øyerefleks).	Når du tar bilder med \$ (auto med reduksjon av rød øyerefleks) eller Automatisk motivvalg , kan i sjeldne tilfeller Korreksjon av rød øyerefleks brukes på områder som ikke er berørt av rød øyerefleks. Bruk et annet motivprogram enn Nattportrett og endre biltsfunksjonen til en annen innstilling enn \$ (auto med reduksjon av rød øyerefleks) og prøv å ta et bilde igjen.	33, 34, 50
Hudtoner er ikke gjort mykere.	 Under enkelte opptaksforhold kan det hende at ansiktshudtoner ikke blir gjort mykere. Prøv å bruke Mykere hudtoner-effekten i Skjønnhetsretusjering i avspillingsmenyen for bilder med fire eller flere ansikter. 	39 74, ☎ 17

Problem	Årsak/løsning	
Det tar tid å lagre bilder.	 Det kan ta lengre tid å lagre bilder i følgende situasjoner. Når støyreduksjonsfunksjonen er i bruk, som ved opptak i mørke omgivelser. Når blitsfunksjonen er satt til \$@ (auto med reduksjon av rød øyerefleks). Når du tar bilder med følgende motivprogrammer. Håndholdt i Nattportrett Håndholdt i Nattlandskap HDR satt til På i Motlys Lettvint panorama Når funksjonen for mykere hudtoner brukes under opptak brukes 	- 52 34 35 36 37 63 62 €2, €34
Et ringformet belte eller en regnbuefarget stripe vises på skjermen eller på bildene.	Når du tar bilder i motlys, eller når det er en veldig sterk lyskilde (som f.eks. sollys) i bildefeltet, kan det oppstå et ringformet belte eller en regnbuefarget stripe (skyggebilder). Endre posisjonen til lyskilden, eller komponer bildet slik at lyskilden ikke kommer inn i bildefeltet, og prøv på nytt.	-

Avspillingsproblemer

Problem	Årsak/løsning	
Filen kan ikke spilles av.	 Det kan hende at dette kameraet ikke kan spille av bilder som er lagret av et digitalkamera av et annet merke eller en annen modell. Dette kameraet kan ikke spille av filmer tatt opp med et digitalkamera av et annet merke eller modell. Det kan hende at dette kameraet ikke kan spille av data som er redigert på en datamaskin. 	-
Kan ikke zoome inn på bildet.	 Avspillingszoom kan ikke brukes for filmer. Ved innzooming i små bilder vil zoomforholdet som vises på skjermen, kunne avvike fra det reelle zoomforholdet for bildet. Det kan hende at dette kameraet ikke kan zoome inn på bilder som er tatt med et digitalkamera av et annet merke eller en annen modell. 	_
Kan ikke spille inn talebeskjed.	 Talebeskjeder kan ikke legges til filmer. Talebeskjeder kan ikke legges til bilder som er tatt med andre kameraer. Talebeskjeder som er lagt til bilder ved hjelp av et annet kamera, kan ikke spilles av på dette kameraet. 	_ 74, ♂ ● 52
Kan ikke redigere bilde.	 Enkelte bilder kan ikke redigeres. Det kan hende at bilder som allerede er redigert, ikke kan redigeres igjen. Det er ikke nok ledig plass i internminnet eller på minnekortet. Dette kameraet kan ikke redigere bilder tatt med andre kameraer. Redigeringsfunksjoner som brukes til bilder, er ikke tilgjengelige for filmer. 	37, ••13 - 74, ••13 -
Kan ikke rotere bilde.	Dette kameraet kan ikke rotere bilder tatt med et digitalkamera av et annet merke eller modell.	_

Problem	Årsak/løsning	
Bildene vises ikke på TV-en.	 HDMI er ikke riktig innstilt i oppsettsmenyen for TV-innstillinger. En datamaskin eller skriver er koblet til kameraet. Minnekortet inneholder ingen bilder. Bytt minnekortet. Ta ut minnekortet for å spille av bilder fra internminnet. 	84, ♣74 96, 99, ♣22 15
Nikon Transfer 2 starter ikke når kameraet kobles til en datamaskin.	 Kameraet er av. Batteriet er utladet. USB-kabelen er ikke riktig tilkoblet. Kameraet gjenkjennes ikke av datamaskinen. Datamaskinen er ikke stilt inn til å starte Nikon Transfer 2 automatisk. For å finne mer informasjon om Nikon Transfer 2 går du til hjelpinformasjonen som finnes i ViewNX 2. 	20 20 96, 99 - 101
Oppstartsskjermen PictBridge vises ikke når kameraet er koblet til en skriver.	Med noen PictBridge-kompatible skrivere kan det være at oppstartsskjermen PictBridge ikke vises og det ikke er mulig å skrive ut bilder når Auto er valgt for Lad opp med PC -alternativet i oppsettsmenyen. Still Lad opp med PC -alternativet på Av og koble kameraet til skriveren igjen.	84, ॔ ◆ 75
Bildene som skal skrives ut, vises ikke.	 Minnekortet inneholder ingen bilder. Bytt minnekortet. Ta ut minnekortet for å skrive ut bilder fra internminnet. 	14 15
Kan ikke velge papirstørrelse med kameraet.	 Kameraet kan ikke brukes til å velge papirstørrelsen i følgende situasjoner, selv ved utskrift fra en PictBridge-kompatibel skriver. Bruk skriveren til å velge papirstørrelsen. Skriveren støtter ikke papirstørrelsene som er angitt av kameraet. Skriveren velger papirstørrelsen automatisk. 	96, ♣24, ♣25 –

Stedsdatafunksjoner

Problem	Årsak/løsning	
Kan ikke identifisere stedet eller det tar tid å identifisere stedet.	 Kameraet er kanskje ikke i stand til å identifisere stedet i enkelte opptaksmiljøer. Bruk kameraet så mye som mulig i friluft for å bruke stedsdatafunksjonene. Når du posisjonerer for første gang eller når posisjonering ikke kunne utføres på ca. to timer, tar det noen minutter å hente stedsdataene. 	86
Kan ikke lagre stedsdata på bilder som er tatt.	Når 🍪 eller 🔀 vises på opptaksskjermen, lagres ikke stedsdataene. Kontroller mottaket av stedsdata før du tar bilder.	87
Forskjell mellom det faktiske opptaksstedet og lagret stedsdata.	Stedsdataene som er hentet, kan avvike i enkelte opptaksmiljøer. Når det er en betydelig forskjell i signalene fra posisjoneringssatellittene, kan det være et avvik på inntil flere hundre meter.	86
Det registrerte stedsnavnet er forskjellig fra det ønskede eller vises ikke.	Ønsket landemerkenavn er kanskje ikke registrert, eller et annet landemerkenavn kan være registrert.	-
Kunne ikke oppdatere A-GPS-fila.	 Kontroller følgende punkter. Om minnekortet er satt inn Om A-GPS-fila er lagret på minnekortet Om A-GPS-fila som er lagret på minnekortet, er nyere enn den som er lagret på kameraet. Om A-GPS-fila fortsatt er gyldig A-GPS-fila kan være korrupt. Last ned fila fra nettstedet en gang til. 	- 91, ♣79
Kan ikke vise kartet.	Kart kan ikke vises mens kameraet lades opp med nettadapteren for lading, selv om 📽 (kart)-knappen trykkes inn.	-
Kan ikke velge Opprett logg i menyen for alternativer for stedsdata.	Klokken er ikke stilt. Still inn dato og klokkeslett.	83, 6 64

Problem	Årsak/løsning	
Kan ikke velge Start logg.	 Lagre stedsdata i menyen for alternativer for stedsdata er slått Av. Kameraet tar opp loggdata. For å ta opp en ny logg velger du Avslutt logg og avslutter loggen som nå tas opp. 	85 91, 🏍 83
Kan ikke lagre loggdata.	 Pass på at det er satt inn et minnekort i kameraet. Inntil 36 loggdatahendelser kan registreres per dag. Totalt antall loggdatahendelser som kan lagres på et enkelt minnekort er inntil 100. Slett loggdata som det ikke lenger er behov for, fra et minnekort eller bytt ut minnekortet med et nytt. 	- - €€84, €€85

WiFi

Problem	Årsak/løsning	
SSID (nettverksnavn) på kameraet vises ikke på smartenheten.	Velg Koble til smartenhet i WiFi-menyen på kameraet for å gå over til beredskapsmodus. Slå av WiFi-funksjonen på smartenheten og slå den på igjen.	94

BRUKERLISENSAVTALE FOR KARTDATA OG STEDSNAVNDATA

Kartdataene og stedsnavndataene som lagres i dette digitale kameraet ("Data"), er bare ment for din personlige, interne bruk og ikke for videresalg. Brukerlisensavtalen er beskyttet av opphavsrett, og den er underlagt følgende vilkår og betingelser du samtykker i på den ene siden, og som Nikon Corporation ("Nikon") og selskapets lisensgivere (inkludert deres lisensgivere og leverandører) samtykker i på den andre siden.

Vilkår og betingelser

Bare til personlig bruk. Du samtykker i å bruke disse dataene sammen med dette digitale kameraet og bildedataene som tas av det digitale kameraet, kun til personlig, ikkekommersiell bruk, som du er lisensiert til å utføre, og ikke distribuere dataene til trykkeri, dele dem med andre brukere eller lignende bruk. Tilsvarende, men ikke underlagt begrensningene som er angitt i følgende avsnitt, samtykker du i ikke å gjengi, kopiere, endre, dekompilere, demontere eller oppheve programkode for noen deler av disse dataene, og du kan verken overføre eller distribuere dataene på noen som helst måte, for noe som helst formål, bortsett fra i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lover.

Begrensninger. Bortsett fra når du har blitt spesifikt lisensiert av Nikon, og uten å begrense forrige avsnitt, kan du ikke (a) bruke disse dataene med andre produkter, systemer eller programmer som er installert, eller på annen måte koblet til, eller som er i kommunikasjon med kjøretøyer som er i stand til å utføre navigasjon, posisjonering, ekspedering, retningsveiledning i sanntid, flåteadministrasjon eller lignende handlinger,

eller (b) ved hjelp av eller kombinert med andre posisjoneringsenheter eller mobile eller trådløse elektronikk- eller datamaskinenheter, inkludert, men ikke begrenset til mobiltelefoner, håndholdte datamaskiner, personsøkere eller personlige digitale assistenter (PDA-er).

Advarsel. Dataene kan inneholde unøyaktig eller ufullstendig informasjon på grunn av forelding, endring i omstendighetene, brukte kilder og arbeidet med å samle inn omfattende geografiske data. Alt dette kan føre til feilaktige resultater.

Ingen garanti. Disse dataene er formidlet til deg "som de er", og du samtykker i å bruke dem på eget ansvar. Nikon og dets lisensgivere (og deres lisensgivere og leverandører) gir ingen representasjoner eller form for garantier, direkte eller indirekte, som oppstår fra lov eller annet, inkludert, men ikke begrenset til, om at innhold, kvalitet, nøyaktighet, fullstendighet, effektivitet, pålitelighet, egnethet for et bestemt formål, anvendelighet, bruk eller resultater kan utledes fra disse dataene, eller at dataene eller serveren vil være uforstyrret eller feilfri.

Garantifraskrivelse: NIKON OG DETS LISENSGIVERE (INKLUDERT DERES LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER) FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, OM KVALITET, YTELSE, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. Noen stater, territorier og land tillater ikke bestemte garantiunntak, og unntaket ovenfor gjelder dermed kanskje ikke for deg. Ansvarsfraskrivelse: NIKON OG DETS LISENSGIVERE (INKLUDERT DERES LISENSGIVERE OG LEVERANDØRER) ER IKKE ANSVARLIG OVERFOR DEG: NÅR DET GELDER FORDRINGER, KRAV ELLER HANDLINGER, UAVHENGIG AV FORDRINGENS, KRAVETS ELLER HANDLINGENS ART, SOM PÅBEROPER SEG TAP ELLER SKADER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INNEHAV AV INFORMASJONEN; ELLER FOR TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, KONTRAKTER ELLER BESPARINGER, ELLER ANDRE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSMESSIGE SKADER SOM OPPSTÅR SOM EN FØLGE AV DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DENNE INFORMASJONEN, ALLE MANGLER I INFORMASJONEN, ELLER BRUDD PÅ DISSE VILKÅRENE ELLER BETINGELSENE, DET VÆRE SEG I FORBINDELSE MED EN KONTRAKTSHANDLING ELLER ANNET SUBJEKTIVT ANSVAR, ELLER BASERT PÅ EN GARANTI, SELV OM NIKON ELLER DETS LISENSGIVERE HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. Noen stater, territorier og land tillater ikke bestemte ansvarsunntak eller skadebegrensninger, og i så henseende gjelder dermed kanskje ikke unntaket ovenfor for deg.

Eksportkontroll. Du samtykker i ikke å eksportere noen deler av dataene eller andre direkteprodukter heri, bortsett fra i overensstemmelse med, og i henhold til alle lisenser og obligatoriske godkjenninger, ifølge gjeldende eksportlover, regler og bestemmelser, inkludert, men ikke begrenset til, lovene, reglene og bestemmelsene som håndheves av Office of Foreign Assets Control og Bureau of Industry and Security i det amerikanske handelsdepartementet. Hvis slike eksportlover, regler eller forskrifter hindrer Nikon og dets lisensgivere i å overholde de nevnte forpliktelsene om å levere eller distribuere data, vil Nikon fritas for ansvar, og manglende etterlevelse vil ikke utgjøre et brudd på denne avtalen.

<u>Hele avtalen</u>. Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen mellom Nikon (og dets lisensgivere, inkludert deres lisensgivere og leverandører) og deg som gjelder denne saken, og de har forrang for alle skriftlige og muntlige avtaler som tidligere har eksistert mellom oss når det gjelder denne saken.

Gjeldende lov. Vilkårene og betingelsene ovenfor skal håndheves etter Japans lover, uten å gi næring til (i) lovkonflikter, eller (ii) FNs Convention on Contracts for the International Sale of Goods, som er eksplisitt ekskludert, såfremt denne avtalen skal håndheves av lovene i det landet du skaffet dataene til veie i tilfelle japanske lover ikke anses som gyldige for denne avtalen i det landet du skaffet dataene til veie. Du samtykker i å rette deg etter Japans lover og regler i forbindelse med alle disputter, fordringer og handlinger som oppstår fra, eller som er en direkte følge av din tilgang til dataene herunder. <u>Government End Users</u>. If the Data supplied by HERE is being acquired by or on behalf of the United States government or any other entity seeking or applying rights similar to those customarily claimed by the United States government, the Data is a "commercial item" as that term is defined at 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, is licensed in accordance with the End-User Terms under which this Data was provided, and each copy of the Data delivered or otherwise furnished shall be marked and embedded as appropriate with the following "Notice of Use," and shall be treated in accordance with Notice:

> NOTICE OF USE CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME: HER CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) ADDRESS: 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 This Data is a commercial item as defined in FAR 2.101 and is subject to the End-User Terms under which this Data was provided. © 2013 HERE - All rights reserved.

If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use the legend provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official must notify HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.

Notiser i forbindelse med rettighetsinnehavere av lisensiert programvare

• Kartdata og stedsnavndata for Japan



© 2013 ZENRIN CO., LTD. All rights reserved. Denne tjenesten bruker kart- og POI-data fra ZENRIN CO., LTD. "ZENRIN" is a registered trademark of ZENRIN CO., LTD.

• Kartdata og stedsnavndata bortsett fra Japan



© 1987-2013 HERE All rights reserved.

Maps for Life

Austria	© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Croatia Cyprus Estonia Latvia Lithuania Moldova Poland Slovenia Ukraine	© EuroGeographics
France	source: © IGN 2009 - BD TOPO 🕲
Germany	Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen
Great Britain	Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010

Greece	Copyright Geomatics Ltd.
Hungary	Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
ltaly	La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Norway	Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Portugal	Source: IgeoE - Portugal
Spain	Información geográfica propiedad del CNIG
Sweden	Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.
Switzerland	Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie
United Kingdom	Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v1.0 (see for the license http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government- licence/) Adapted from data from the office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.1.0
Canada	This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post, GeoBase ®, © Department of Natural Resources Canada. All rights reserved.
Mexico	Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)
United States	© United States Postal Service ® 2013. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service ®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.
Australia	Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au). Product incorporates data which is © 2013 Telstra Corporation Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and HERE International LLC.
Nepal	Copyright © Survey Department, Government of Nepal.
Sri Lanka	This product incorporates original source digital data obtained from the Survey Department of Sri Lanka © 2009 Survey Department of Sri Lanka The data has been used with the permission of the Survey Department of Sri Lanka

Israel	© Survey of Israel data source
Jordan	© Royal Jordanian Geographic Centre.
Mozambique	Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta © 2013 by Cenacarta
Nicaragua	The Pacific Ocean and Caribbean Sea maritime borders have not been entirely defined. Northern land border defined by the natural course of the Coco River (also known as Segovia River or Wangki River) corresponds to the source of information available at the moment of its representation.
Réunion	source: © IGN 2009 - BD TOPO 🔞
Ecuador	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO AUTORIZACION Nº IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011
Guadeloupe	source: © IGN 2009 - BD TOPO 🕲
Guatemala	Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL - Resolución del IGN Nº 186-2011
French Guiana	source: © IGN 2009 - BD TOPO 🕲
Martinique	source: © IGN 2009 - BD TOPO 🕲

Spesifikasjoner

Nikon COOLPIX S9700 Digitalkamera

Туре		Kompakt digitalkamera	
Antall effektive piksler		16,0 millioner	
Bildebrikke		1/2,3-tommers CMOS; ca. 16,76 millioner piksler totalt	
Objektiv		NIKKOR-objektiv med 30× optisk zoom	
	Brennvidde	4,5-135 mm (bildevinkel tilsvarende 25-750 mm objektiv i 35 mm [135]-format)	
	f-tall	f/3,7-6,4	
	Oppbygging	13 elementer i 11 grupper (3 ED-objektivelementer)	
Forstørrelse av digital zoom		Opp til 4× (bildevinkel tilsvarende ca. 3 000 mm objektiv i 35 mm [135]-format)	
В	ildestabilisator	Kombinasjon av objektivskifte og elektronisk VR	
Redusert støy ved bevegelse		Bevegelsessensor (stillbilder)	
Autofokus (AF)		Kontrastsøkende AF	
	Fokusområde	 [W]: Ca. 50 cm - ∞, [T]: Ca. 2,0 m - ∞ Makromodus : ca. 1 cm - ∞ (vidvinkelposisjon) (Alle avstander målt fra midten av objektivets overflate foran) 	
	Valg av fokusområde	Ansiktsprioritet, manuell med 99 fokusområder, midten, motivsøk, målsøkende AF	
Skjerm		7.5 cm (3-tommers), ca. 921k-punkt, vidvinkel OLED-skjerm med antirefleksbelegg og 5-trinns lysstyrkejustering	
	Motivdekning (opptaksmodus)	Ca. 98 % horisontalt og 98 % vertikalt (sammenlignet med faktisk bilde)	
	Motivdekning (avspillingsmodus)	Ca. 100 % horisontalt og 100 % vertikalt (sammenlignet med faktisk bilde)	
Oppbevaring			
	Media	Internminne (ca. 329 MB) SD/SDHC/SDXC-minnekort	
	Filsystem	DCF, Exif 2.3 og DPOF-kompatibel	
	Filformater	Stillbilder: JPEG Lydfiler (talebeskjed): WAV Filmer: MOV (video: H.264/MPEG-4 AVC, lyd: LPCM stereo)	

Bildestørrelse (piksler)	16M 4608 × 3456 8M 3264 × 2448 4M 2272 × 1704 2M 1600 × 1200 VGA 640 × 480 16:9 12M 4608 × 2592 1:1 3456 × 3456		
ISO-følsomhet (standard utgangsfølsomhet)	 ISO 125–1600 ISO 3200, 6400 (tilgjengelig når P-, S-, A- eller M- modus brukes) 		
Eksponering			
Lysmålingsmodus	Matrise, sentrumsdominert, punkt (digital zoom 2× eller mer)		
Eksponerings- kontroll	Programmert automatisk eksponering med fleksiprogram, lukkerprioritert automatikk, blenderprioritert automatikk, manuell og eksponeringskompensasjon (–2,0 EV – +2,0 EV i trinn på 1/3 EV)		
Lukker	Mekanisk og CMOS elektronisk lukker		
Hastighet	 1/2000–1 s 1/2000–8 s (når ISO-følsomheten er låst til 125 eller 200 i S-, A* eller M-modus) 1/4000 s (maksimal hastighet under kontinuerlig opptak i høy hastighet) Når blenderåpningen er f/5,6–8 i vidvinkelposisjon 		
Blenderåpning	Elektronisk kontrollert 3-bladers irisblender		
Område	14 trinn på 1/6 EV (W) (A -, M -modus)		
Selvutløser	Kan velges mellom 10 s og 2 s		
Blits			
Område (ca.) (ISO-følsomhet: Auto)	[W]: 0,5–6,0 m [T]: 1,5–3,5 m		
Blitsstyring	TTL automatisk blits med forhåndsblinker		
Grensesnitt	Tilsvarende høyhastighets USB		
Dataoverføringsp- rotokoll	MTP, PTP		
HDMI-utgang	Kan velges mellom Auto, 480p, 720p og 1080i		
Innganger/utganger	 Mikro-USB-kontakt HDMI-mikrokontakt (type D) (HDMI-utgang) 		

Ö-26

WiFi (trådløst LAN)

	Standarder	IEEE 802.11b/g/n (standard trådløs LAN-protokoll) ARIB STD-T66 (standard for datakommunikasjonssystemer med lav strømforsyning)	
	Kommunikasjons- protokoller	IEEE 802.11b: DBPSK/DQPSK/CCK IEEE 802.11g: OFDM IEEE 802.11n: OFDM	
	Rekkevidde (siktlinje)	Ca. 30 m	
	Driftsfrekvens	2412–2462 MHz (1–11 kanaler)	
	Datahastighet (faktisk målte verdier)	IEEE 802.11b: 5 Mbps IEEE 802.11g: 15 Mbps IEEE 802.11n: 15 Mbps	
	Sikkerhet	OPEN/WPA2	
	Tilgangsprotokoller	CSMA/CA	
E	lektronisk kompass	16 kardinalpunkter (posisjonskorrigering ved hjelp av 3-akses akselerasjonsføler, automatisk korrigering for den avvikede vinkelen og automatisk forskyvningsjustering)	
Stedsdata		 GPS Mottaksfrekvens: 1575,42 MHz Geodetisk system: WGS 84 GLONASS Mottaksfrekvens: 1598,0625 MHz – 1605,3750 MHz Geodetisk system: WGS 84 	
Språk som støttes		Arabisk, bengali, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, hindi, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og tradisjonell), koreansk, marathi, nederlandsk, norsk, persisk, polsk, portugisisk (europeisk og brasiliansk), rumensk, russisk, serbisk, spansk, svensk, tamilsk, telugu, thailandsk, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk, vietnamesisk	
Strømforsyning		Ett oppladbart EN-EL12 litiumionbatteri (inkludert) Nettadapter EH-62F (tilgjengelig separat)	
Ladetid		Ca. 2 t 20 min (når nettadapter for lading EH-71P brukes og når helt utladet)	
Batterilevetid ¹			
	stillbilde	Ca. 300 bilder når du bruker EN-EL12	
	Filmer (faktisk batterilevetid for opptak) ²	Ca. 1 t 5 min når du bruker EN-EL12	
S	tativfeste	1/4 (ISO 1222)	

Størrelse $(B \times H \times D)$		Ca. 109,6 \times 63,5 \times 34,5 mm (ikke medregnet utstikkende deler)
Vekt		Ca. 232 g (inkludert batteri og SD-minnekort)
Bruksforhold		
	Temperatur	0 °C-40 °C
	Luftfuktighet	85 % eller mindre (ingen kondensering)

- Så sant ikke annet er angitt, går alle tall ut fra et fullt oppladet batteri og en omgivelsestemperatur på 23 ±3 °C som spesifisert av CIPA (Camera and Imaging Products Association; Forening for kamera- og bildeprodukter).
- ¹ Batteriets levetid kan variere avhengig av bruksforholdene som f.eks. intervallet mellom bilder eller hvor lenge menyer og bilder vises.
- ² Individuelle filmfiler kan ikke være større enn 4 GB eller vare lengre enn 29 minutter. Opptaket kan stanse før denne grensen er nådd hvis kameratemperaturen øker.

Oppladbart li-ion-batteri EN-EL12

Туре	Oppladbart litiumionbatter
Nominell kapasitet	3,7 V Likestrøm, 1 050 mAh
Driftstemperatur	0 °C-40 °C
Størrelse (B \times H \times D)	Ca. 32 × 43,8 × 7,9 mm
Vekt	Ca. 22,5 g

Nettadapter for lading EH-71P

Nominell inngangsspenning	100–240 V Vekselstrøm, 50/60 Hz, MAX 0.2 A
Nominell utgangsspenning	5,0 V Likestrøm, 1,0 A
Driftstemperatur	0 °C-40 °C
Størrelse (B \times H \times D)	Ca. 55 \times 22 \times 54 mm (ikke medregnet universaladapter)
Vekt	Ca. 48 g (ikke medregnet universaladapter)

Spesifikasjoner

- Nikon kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil i denne bruksanvisningen.
- Utseendet og spesifikasjonene til dette produktet kan endres uten forvarsel.

Godkjente minnekort

Følgende SD-minnekort (Secure Digital) har vært testet og er godkjent for bruk i dette kameraet.

 Minnekort med en SD Speed Class-rangering på 6 eller raskere anbefales for filmopptak. Ved bruk av et minnekort med lavere Speed Class-rangering, kan filmopptak stanse uventet.

	SD-minnekort	SDHC-minnekort ²	SDXC-minnekort ³
SanDisk	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB
TOSHIBA	-	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Lexar	-	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB

¹ Hvis minnekortet skal brukes sammen med en kortleser eller tilsvarende enhet, må du passe på at enheten støtter 2 GB-kort.

² I samsvar med SDHC. Hvis minnekortet skal brukes sammen med en kortleser eller tilsvarende enhet, må du passe på at enheten støtter SDHC.

³ I samsvar med SDXC. Hvis minnekortet skal brukes sammen med en kortleser eller tilsvarende enhet, må du passe på at enheten støtter SDXC.

 Ta kontakt med produsenten for nærmere informasjon om kortene ovenfor. Vi kan ikke garantere kameraets ytelse når det benyttes minnekort laget av andre produsenter.



AVC Patent Portfolio License

Dette produktet er lisensert under AVC Patent Portfolio License for personlig og ikke-kommersiell bruk av en konsument for å (i) kode video i samsvar med AVC-standarden ("AVC-video") og/eller (ii) avkode AVC-video som ble kodet av en konsument som var engasjert i personlig og ikke-kommersiell aktivitet og/ eller ble innhentet fra en videotilbyder som har lisens til å yte AVC-video. Ingen lisens gis eller antydes for noen annen bruk. Du kan få mer informasjon fra MPEG LA, L.L.C.

Se http://www.mpegla.com.

FreeType-lisens (FreeType2)

Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet under copyright © for 2012 The FreeType Project (*http://www.freetype.org*). Ettertrykk forbudt.

MIT-lisens (HarfBuzz)

Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet under copyright © for 2014 The HarfBuzz Project (*http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz*). Ettertrykk forbudt.
Informasjon om varemerker

- Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Mac, OS X, iFrame-logoen og iFrame-symbolet er varemerker eller registrerte varemerker for Apple Inc, i USA og andre land.
- Adobe og Acrobat er registrerte varemerker som tilhører Adobe Systems Inc.
- SDXC-, SDHC- og SD- logoer er varemerker for SD-3C, LLC.
- PictBridge er et varemerke.
- HDMI, HDMI logo og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC.

нэті

- Wi-Fi og Wi-Fi-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- Android og Google Play er varemerker eller registrerte varemerker for Google, Inc.
- Alle andre varemerker som nevnes i denne håndboken eller annen dokumentasjon som fulgte med Nikon-produktet, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive eierne.

Stikkordregister

Symboler

Automatisk sorteringsme	odus	
	0	09
Automodus	. 22,	31
Avspillingsfunksjon		28
Avspillingsknapp	2,	28
Q Avspillingszoom		72
A Blenderprioritert automa	ıtikk	
	43,	46
Blitsinnstilling		50
Eksponeringskompensa:	sjon	
	56,	58
● (▶ filmopptak)-knapp	2,	76
Pielp		33
👹 Kartknapp		88
S Lukkerprioritert automati	kk	
141	43,	46
Makromodus		54
Manuell funksjon	43,	46
MENU Menu (meny)-knapp		
	83,	91
Miniatyravspilling		73
★ Modus for favorittbilder.	0	05
Modus for smart portret	t	39
SCENE Motivprogram		32
P Programautomatikk-mod	lus	
·•••	43,	46
Selvutløser		53
□ Slett-knapp	,	552
EFFECTS Spesialeffekter		41
I (Teleobjektiv)		25
W (Vidvinkel)		25
Vis etter dato-modus	🔫	510
IP(1	0.0	996

.log	6€ 96
.MOV	6 96
.WAV	ð ð 96
A	

AF søkefeltfunksjon	
---------------------	--

	88,	6	59
AF-hjelp 8	33,	6	70
AF-lampe			1
A-GPS-fil	9 1,	~	79
Album		ð	05
Alternativer for stedsdata			
	9 1,	6-0	79
Ansiktsgjenkjenning			69
Ansiktsprioritet			
69, 80, 🏍 3	88,	6	59
Antall gjenværende ekspo	one	ring	er
	20,	6	29
Auto av 21, 8	33,	6	72
Auto med reduksjon av rø	ød		
øyerefleks			52
Autofokus			
	1 1,	6	60
Automatisk blits			52
Automatisk motivvalg 🍱			33
Automatisk sorteringsmo	dus	5	
		ð	09
Automatisk utløser			38
Automodus		22,	31
Avspilling 28, 72, 8	31,	~	52
Avspilling av lettvint pand	orar	na	
	37	. 0	64
Avspillingsfunksjon			28
Avspillingsmeny7	4,	6-0	46

Avspillingszoom	
Avstandsenheter 91,	6 80

<u>B</u>

Dava valat farma			41
Bare valgt large 🖉			41
Batteri	10,	12,	18
Batterilader	. 13,	0	597
Batterilås			. 10
Beregn avstand	. 91,	0	581
Beskjæring		. 8	519
Beskytt	74,	8	50
Bevegelsessensor	83,	0	570
Bildefrekvens	80,	8	62
Bildeinfo	83,	8	666
Bildekopi	74,	8	353
Bildekvalitet	62,	6	529
Bildestabilisering			
	61,	0	69
Bildestørrelse	62,	æ	30
Bildet vises på full skjerr	n		72
Bildevisning	83,	0	66
Bilde-VR	83,	~	569
Blenderprioritert autom	atikk		
		43.	46
Blenderåpningsverdi		27.	43
Blits		1.	50
Blits av		,	52
Blitsens klarsional		2	50
Rlitsfunksion		50	52
Blunkofiltor	63	~	115
Plunkovarcol	ол,	~	N76
BCC	36		125
ددی	50,	0-0	ددر
D			
Datamaskin		97,	99

Datamaskin			97,	99
Dato og tid	16,	83,	0	64
Datoalternativ for u	ıtskri	iftsor	dre	
	8	847,	8	68

Datoformat	17,	6 64
Datomerking 18,	83,	66 8
Deksel til batterikamme	r/	
minnekortspor	2,	10, 14
Deksel til HDMI-kontakt		2
Deksel til USB-kontakt		2
Dempede toner 🌆		41
Digital zoom 25,	83,	6- 071
Direct Print	97,	6-0 21
D-Lighting	74,	6-0 15
DPOF-utskrift		6 26
Dreibar multivelger		
	4, 3	28, 49
DSCN		6 96

<u>E</u>

В
3
1
7
7
4
C
7
7
7 5
7 5 4
7 5 4 2
7 5 4 2
7 5 4 2 1 5
7 5 4 1 5 1
75421517
754215175

Filmredigering 82, 🖚27	Høyttaler2
Filnavn 🍽 96	1
Filtype 🍽 96	Identifikator 🗝96
Firmware-versjon 84, 🗝78	Indikator for batterinivå 20
Fjern fra favoritter 75, 🏞 7	Indikator for internminne
Flere bilder 16 🖚35	Interessepunkter 87, 91, 🍽 82
Fokusere	Internminne 15, 20
	ISO-følsomhet 62, 🏍 37
Fokusindikator7	к
Fokuslås	Kalendervisning
Fokusområde	Kartvisning
Forhåndsbuffer	Kjæledyrportrett 🦋 38
Forhåndsvisning av M-eksponering	Knappelyd 🗝72
	Kontinuerlig 62, 🏍 34
Formater internminne	Kontinuerlig AF
Formatere	Korreksjon av rød øyerefleks
	Kryssprosessering 🎗 42
	L
Evolverkori	Ladelampe 2, 13
Eala motivat	Lader 13, 🍽 97
1 big motivet	Lading via datamaskin 84, 🏍75
	Landskap 🖬 32
	Leketøyskameraeffekt 1 鵦 🛄
	Leketøyskameraeffekt 2 🔛 42
	Lettvint panorama 🗖 37, 🍋2
Histogram 56	Lite bilde 74, 🍽 18
Histogram 33	Livaktighet 57
HS-film 80 45 56 45 57	Lukkerlyd 🏞 72
Hurtigeffekter	Lukkerprioritert automatikk
28. 44. 62. 6 014 6 041	
Hvitbalanse	Lukkertid
Høvhastighetsserie	Lydinnstillinger
Høvkontrast monokrom 41	Lydstyrke

-
<u></u>
*
Ξ.
S.
×
Ð
-
⊇.
ē
눘
Ξ.
а
Q
P
Ξ.
<u>o</u>
G
=
2
¥
*
6

Lysbildefremvisning	Nyanse
Lysstyrke	Objektiv 1, 26, 25
(eksponeringskompensasjon)	Objektivdeksel 1
	Opprett logg 91, 0083
<u>M</u>	Oppsettsmeny 83, 663
Makromodus 54	Opptak 22, 24, 26
Manuell funksjon 43, 46	Opptaksfunksjon
Manuell innstilling A 32	Opptaksmeny 61, 6 31
Mat *1	Optisk zoom 25
Meny for smart portrett	<u>P</u>
	Papirstørrelse 0024, 0025
Mikroton	PictBridge 97, 🖚21
Mikro-USB-kontakt	Pop POP 41
	Portrett 🛣 32
Minnalyravspilling	Programautomatikk-modus
Minnekapasitet	
Minnekortspor 14	<u>R</u>
Modus for favoritthildor	Rask retusjering 74, 🍋 15
Modus for smart portrott 39	Reduksjon av rød øyerefleks 52
Motivprogram 32 33	Roter bilde 74, 🗢 51
Mothy 8	RSCN 0096
Multivelger 2 4 28 49	<u>S</u>
Museum 1	Sekvensvisningsalternativer
Museum <u> </u>	
63 70 6 343	Selvutløser 53
Målsøkende AF 62 68 (= 39	Selvutløserlampe 1, 53
N	Skjerm 2, 6, 🍎 6
Nattlandskan 🛃 🦳 🤉	Skjerminnstillinger
Nattianuskap 🖿	Skjønnhetsretusjering 74, 🍋 17
Nottadaptor 96 AD97	Skriv ut
Nettadapter for lading	74, 97, 🗢 23, 🗢 25, 🗢 46
Nostalaisk bruntone SEPIA 11	Skriver
	Skumring/soloppgang 🚔 32

Slett 29, 82, 🗝 12, 🗢 52
Smilutløser 63, 63, 644
Snø 🖲
Softfokus SOFT 41
Solnedgang 🚔 32
Sommertid 17, 18, 🗢 64
Spesialeffekter 41
Sport 🌂 34
Språk/Language 84, 🗢 74
SSCN 0096
Standard blits 52
Stativfeste 2, 2-27
Still klokke fra satellitt 92, 🖚86
Strand 🗣 32
Stropp 3
Strøm
Strømbryter 1, 20
Strømforsyningslampe1
Styring via HDMI-fjernkontroll
Svart/hvitt-kopi 🗖 36
Synkronisering på lang lukkertid
т
Ta opp filmer
Ta opp filmer i sakte kino
80. 6 56. 6 57
Talebeskied
·····
Tidsforskiell
Tidsforskjell

U USB-kabel 96, 99, ∞22 Utfyllingsblits 52 Utløser 1, 26 Utløser 74, ∞46 V Valg av beste bilde Valg av beste bilde 36, ∞35 Velg hovedbilde 75, ∞11, ∞54 Velkomstskjerm 83, ∞63 ViewNX 2 98 Vindstøyreduksjon 80, ∞62 Vis etter dato-modus ∞10 Vis logg 92, ∞85 Vise kart 88 W Wi-Fi-alternativer 93, ∞89 Z Zoom 25 Zoome ut 25 Zoomkontroll Apne med HS-opptak 80, ∞57, ∞59	TV-innstillinger	. 84,	6 74
Utløser 1, 26 Utskriftsordre 74, $\bullet \bullet 46$ V Valg av beste bilde Valg av beste bilde 36, $\bullet \bullet 35$ Velg hovedbilde 75, $\bullet \bullet 11$, $\bullet \bullet 54$ Velkomstskjerm 83, $\bullet \bullet 63$ ViewNX 2 98 Vindstøyreduksjon 80, $\bullet \bullet 62$ Vis etter dato-modus $\bullet \bullet 10$ Vis logg 92, $\bullet \bullet 85$ Vise kart 88 W Wi-Fi-alternativer 93, $\bullet \bullet 89$ Zoom 25 Zoome inn 25 Zoome of ut 25 Zoomkontroll 1, 25 Å Apne med HS-opptak 80, $\bullet \bullet 57, \bullet 59$	<u>U</u> USB-kabel 96, Utfyllingsblits	99,	€ €22
V Valg av beste bilde Velg hovedbilde	Utløser Utskriftsordre	. 74,	1, 26 0-0 46
	⊻ Valg av beste bilde Velg hovedbilde	36,	∂− 035
Velkomstskjerm 83, ∞63 ViewNX 2		0 11,	6 54
ViewNX 2	Velkomstskjerm	. 83,	6 63
Vindstøyreduksjon 80, ∞62 Vis etter dato-modus 92, ∞85 Vis logg 92, ∞85 Vise kart 88 <u>W</u> Wi-Fi-alternativer Wi-Fi-alternativer 93, ∞89 Z 25 Zoome inn 25 Zoome ut 25 Zoomkontroll 1, 25 Å Åpne med HS-opptak	ViewNX 2		
Vis etter dato-modus ◆●10 Vis logg 92, ◆●85 Vise kart 88 W Wi-Fi-alternativer 93, ◆●89 Z Z Zoom 25 Zoome inn 25 Zoome ut 25 Zoome ut 25 Apne med HS-opptak 80, ◆●57, ◆●59	Vindstøyreduksjon	80,	6 62
Vis logg 92, €€85 Vise kart 88 W Wi-Fi-alternativer 93, €€89 Z 25 Zoom 25 Zoome inn 25 Zoome ut 25 Zoomkontroll 1, 25 Å Åpne med HS-opptak 80, €€57, €€59	Vis etter dato-modus		. 🗝 10
Vise kart	Vis logg	92,	6 85
₩ Wi-Fi-alternativer 93, €89 Z 25 Zoom 25 Zoome inn 25 Zoome ut 25 Zoome ut 25 Zoomkontroll 1, 25 Å Åpne med HS-opptak 80, €57, €59 €59	Vise kart		
∠ Zoom	<u>W</u> Wi-Fi-alternativer	93,	6-0 89
Zoome inn 25 Zoome ut 25 Zoome ut 25 Zoomkontroll 1, 25 Å Åpne med HS-opptak 80, \$\$57, \$\$59	Zoom		25
Zoome ut	Zoome inn		
Zoomkontroll			
Å Åpne med HS-opptak 80. Č 57. Č 59	Zoomkontroll		1 25
	Å Åpne med HS-opptak 80. 🕈	0 57.	



Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av denne veiledningen, hverken i sin helhet eller av enkeltdeler (med unntak av korte henvisninger i artikler eller anmeldelser) uten skriftlig godkjennelse fra NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

© 2014 Nikon Corporation

FX4C02(1A)

6MN4131A-02