

DIGITALKAMERA

COOLPIX S4400 Referenzhandbuch





Markennachweis

- Microsoft, Windows und Windows Vista sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Macintosh, Mac OS und QuickTime sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.
- Adobe und Acrobat sind eingetragene Marken von Adobe Systems Inc.
- Die Logos SDXC, SDHC und SD sind Markenzeichen von SD-3C, LLC.
- PictBridge ist eine Marke.
- Alle übrigen Produkte und Markennamen, die in diesem Handbuch oder in den übrigen Dokumentationen zu Ihrem Nikon-Produkt genannt werden, sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Rechtsinhaber.

Die Kamera in der Übersicht und grundlegende Bedienfunktionen

Grundlegende Schritte für Aufnahme und Wiedergabe

Aufnahmefunktionen

Wiedergabefunktionen

Speichern und Wiedergabe von Filmen

Allgemeine Kameraeinstellungen

Referenzabschnitt

Technische Hinweise und Index

Zuerst lesen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Nikon COOLPIX S4400 Digitalkamera. Lesen Sie vor dem Gebrauch der Kamera die Information unter »Sicherheitshinweise« (Qvi-viii) genau durch, und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut. Bewahren Sie dieses Handbuch griffbereit auf und befolgen Sie die Anweisungen, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Kamera haben.

Über dieses Handbuch

Wenn Sie die Kamera sofort verwenden wollen, siehe »Grundlegende Schritte für Aufnahme und Wiedergabe« (©15).

Information zu Teilen der Kamera und den grundlegenden Bedienungsanleitungen finden Sie unter »Die Kamera in der Übersicht und grundlegende Bedienfunktionen« (© 1).

Weitere Information

• Symbole und Konventionen

Damit Sie die gewünschten Informationen schnell finden, werden in diesem Handbuch folgende Symbole und Konventionen verwendet:

Symbol	Beschreibung
	Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Sicherheitshinweise, die Sie vor Gebrauch der Kamera lesen sollten, um Schaden an der Kamera zu vermeiden.
I	Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise, die Sie vor Gebrauch der Kamera ebenfalls lesen sollten.
∏/ ♣ / ऄ॔	Diese Symbole verweisen auf andere Seiten mit wichtiger Information; 🜨: »Referenzabschnitt«, 🔆: »Technische Hinweise und Index«.

- SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten werden in diesem Handbuch als »Speicherkarten« bezeichnet.
- Die Werkseinstellungen bei Auslieferung der Kamera werden auch als »Standardeinstellung« bezeichnet.
- Die Bezeichnungen der auf dem Kameramonitor angezeigten Menüoptionen sowie die Bezeichnungen der auf dem Computermonitor angezeigten Schaltflächen oder Meldungen sind durch Fettdruck hervorgehoben.
- Um die auf dem Monitor eingeblendeten Symbole und Anzeigen in diesem Handbuch optimal darstellen zu können, werden sie in einigen Fällen ohne das normalerweise sichtbare Bild gezeigt.
- Grafiken und Monitorinhalte, die in diesem Handbuch angezeigt werden, weichen in ihrem Aussehen möglicherweise vom tatsächlichen Produkt ab.

Informationen und Hinweise

Immer auf dem neuesten Stand

Nikon bietet den Kunden im Internet eine umfangreiche Produktunterstützung an, die »immer auf dem neuesten Stand« ist. Auf folgenden Internetseiten finden Sie aktuelle Informationen zu Nikon-Produkten sowie die neuesten Software-Downloads:

- Für Benutzer in USA: http://www.nikonusa.com/
- Für Benutzer in Europa und Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
- Für Benutzer in Asien, Ozeanien und im Nahen Osten: http://www.nikon-asia.com/

Auf diesen regelmäßig aktualisierten Webseiten erhalten Sie aktuelle Produktinformationen, Tipps und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) sowie allgemeine Informationen zu Fotografie und digitaler Bildverarbeitung. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei der Nikon-Vertretung in Ihrer Nähe. Kontaktinformationen finden Sie auf der unten angegebenen Website.

http://imaging.nikon.com/

Verwenden Sie nur Nikon-Originalzubehör

Nikon COOLPIX-Digitalkameras werden nach strengsten Qualitätsmaßstäben gefertigt und enthalten hochwertige elektronische Bauteile. Verwenden Sie nur elektronisches Nikon-Originalzubehör (z. B. Akkuladegeräte, Akkus, Netzadapter mit Akkuladefunktion, Netzadapter), das durch das Nikon-Zertifikat speziell für Ihre Nikon-Digitalkamera ausgewiesen ist und die Betriebs- sowie Sicherheitsanforderungen der elektronischen Bauteile erfüllt.

Elektronisches zubehör, das nicht aus dem hause Nikon stammt, kann die elektronik der kamera beschädigen. Die verwendung solcher produkte führt zum verlust ihrer Nikongarantie.

Lithium-Ionen-Akkus von Fremdherstellern ohne das Nikon-Echtheitshologramm können den Betrieb der Kamera beeinträchtigen oder sich in der Kamera überhitzen, entzünden, bersten oder auslaufen.

Nähere Informationen zum aktuellen Nikon-Systemzubehör erhalten Sie bei Ihrem Nikon-Fachhändler.

Fotografieren zu wichtigen Anlässen



Echtheitshologramm: Weist dieses Produkt als Nikon-Originalprodukt aus.

Vor allem vor besonders wichtigen Fototerminen, beispielsweise bei Hochzeiten oder vor einer Urlaubsreise, sollten Sie sich durch einige Testaufnahmen von der Funktionstüchtigkeit der Kamera überzeugen. Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden oder Umsatzausfälle, die durch Funktionsstörungen der Kamera verursacht wurden.

Über dieses Handbuch

- Die Vervielfältigung der Dokumente, auch das auszugsweise Vervielfältigen, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch Nikon. Dies gilt auch für die elektronische Erfassung und die Übersetzung in eine andere Sprache.
- Nikon behält sich jederzeit Änderungen an der in dieser Dokumentation beschriebenen Hard- und Software ohne vorherige Ankündigung vor.
- Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.
- Diese Handbücher wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Sie jedoch Fehler in den Dokumentationen entdecken oder Verbesserungsvorschläge machen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Nikon-Vertragshändler (Adresse ist separat aufgeführt).

Hinweise zum Urheberrecht

Bitte beachten Sie, dass das mit einem Scanner oder einer Digitalkamera digitalisierte Bildmaterial möglicherweise dem Urheberrechtsschutz unterliegt und die nicht autorisierte Verwendung und Verbreitung solchen Materials strafbar sein oder zivilrechtliche Ansprüche auf Unterlassen und/oder Schadensersatz nach sich ziehen kann.

Dinge, die nicht kopiert oder reproduziert werden dürfen

Bitte beachten Sie, dass Geldscheine, Münzen und Wertpapiere nicht kopiert oder reproduziert werden dürfen, selbst wenn sie als »Kopie« gekennzeichnet werden. Das Kopieren oder Reproduzieren von Geldscheinen, Münzen und Wertpapieren eines anderen Landes ist ebenfalls nicht erlaubt. Ohne ausdrückliche behördliche Genehmigung dürfen Postwertzeichen oder freigemachte Postkarten nicht kopiert oder reproduziert werden. Das Kopieren und Reproduzieren von Stempeln und Siegeln ist nicht erlaubt.

Öffentliche und private Dokumente

Bitte beachten Sie das einschlägige Recht zum Kopieren und Reproduzieren von Wertpapieren privater Unternehmen (z. B. Aktien oder Urkunden), Fahrausweisen, Gutscheinen etc. Es ist in der Regel nicht erlaubt, diese zu vervielfältigen. In Ausnahmefällen kann jedoch für bestimmte Institutionen eine Sondergenehmigung vorliegen. Kopieren Sie keine Dokumente, die von öffentlichen Einrichtungen oder privaten Unternehmen ausgegeben werden (z. B. Pässe, Führerscheine, Personalausweise, Eintrittskarten, Firmenausweise, Essensgutscheine etc.).

• Urheberrechtlich geschützte Werke

Urheberrechtlich geschützte Werke, wie Bücher, Musikaufzeichnungen, Gemälde, Drucke, Stadt- und Landkarten, Zeichnungen, Filme und Fotografien unterliegen dem internationalen Urheberrecht. Bitte beachten Sie, dass auch Vervielfältigungen und Verwertungen geschützter Werke im privaten Bereich dem Urheberrechtsschutz unterliegen, sodass Sie ggf. die Genehmigung des Autors, Künstlers oder betreffenden Verlages einholen müssen.

Entsorgen von Datenträgern

Beim Löschen der Bilder auf Datenträgern wie den Speicherkarten bzw. dem kamerainternen Speicher und beim Formatieren dieser Datenträger werden die ursprünglichen Bilddaten nicht vollständig entfernt. Gelöschte Dateien auf entsorgten Datenträgern können unter Umständen mithilfe von kommerziell erhältlicher Software wiederhergestellt werden. Es besteht daher die Gefahr, dass Unbefugte Ihre privaten Bilddaten missbrauchen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Bilder und andere persönliche Daten nicht in unbefugte Hände gelangen.

Bevor Sie ein Speichermedium entsorgen oder an Dritte weitergeben, sollten Sie sicherstellen, dass kein Zugriff auf Ihre zuvor abgelegten Daten möglich ist. Bei Speicherkarten können Sie hierfür wie folgt vorgehen: Formatieren Sie die Karte oder löschen Sie alle Daten mittels einer kommerziellen Software und füllen Sie anschließend die gesamte Speicherkarte mit Bildern ohne relevanten Inhalt (z. B. Aufnahmen des leeren Himmels). Achten Sie darauf, auch solche Bilder zu löschen, die in der Option **»Eigenes Bild**« der Einstellung **»Startbild**« (QLB8) gewählt wurden. Wenn Sie Datenträger physikalisch zerstören möchten, sollten Sie darauf achten, sich nicht zu verletzen und keine anderen Gegenstände zu beschädigen.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor dem Betrieb Ihres Nikon-Produkts sorgfältig durch, um Schäden am Produkt oder Verletzungen zu vermeiden. Halten Sie diese Sicherheitshinweise für alle Personen griffbereit, die dieses Produkt benutzen werden.

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen sind durch das folgende Symbol gekennzeichnet:



Mit diesem Symbol werden Warnungen gekennzeichnet, die vor dem Gebrauch dieses Nikon-Produkts gelesen werden sollten, um möglichen Verletzungen vorzubeugen.

WARNHINWEISE

Schalten Sie das Gerät bei einer Fehlfunktion sofort aus

Bei Rauch- oder ungewohnter Geruchsentwicklung, für die Kamera oder Netzadapter mit Akkuladefunktion die Ursache sind, sollten Sie den Netzadapter mit Akkuladefunktion sofort vom Stromnetz trennen und die Akkus/Batterien aus dem Gerät nehmen. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, um Verbrennungen zu vermeiden. Der fortgesetzte Betrieb von Kamera oder Netzadapter kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Bitte wenden Sie sich zur Beseitigung der Störungen an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst. Wenn Sie die Kamera zur Reparatur geben oder einschicken, sollten Sie sich vorher vergewissern, dass die Akkus entnommen sind.

Nehmen Sie die Kamera nicht auseinander

Das Berühren der internen Komponenten der Kamera oder des Netzadapters mit Akkuladefunktion kann zu Verletzungen führen. Reparaturarbeiten sollten ausschließlich durch einen Fachhändler oder den Nikon-Kundendienst vorgenommen werden. Falls die Kamera oder der Netzadapter mit Akkuladefunktion durch einen Sturz oder eine andere äußere Einwirkung beschädigt werden sollte, trennen Sie die Verbindung zum Netzadapter und nehmen Sie den Akku heraus. Lassen Sie das Gerät von Ihrem Fachhändler oder vom Nikon-Kundendienst überprüfen.

Verwenden Sie die Kamera oder den Netzadapter mit Akkuladefunktion nicht in der Nähe von brennbarem Gas

In der Nähe von brennbarem Gas sollten Sie niemals elektronische Geräte in Betrieb nehmen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.

Vorsicht bei der Verwendung des Trageriemens

Legen Sie den Schulterriemen niemals um den Hals eines Kindes. Es besteht die Gefahr einer Strangulierung.

Achten Sie darauf, dass Kamera und Zubehör nicht in die Hände von Kindern gelangen

Kamera und Zubehör enthalten verschluckbare Teile. Achten Sie darauf, dass diese Teile nicht in die Hände von Kindern gelangen und verschluckt werden.

Vermeiden Sie unbedingt einen längeren Hautkontakt mit der Kamera, dem Akkuladegerät oder dem Netzadapter, wenn die Geräte eingeschaltet sind oder benutzt werden.

Teile dieser Geräte werden während des Betriebs heiß. Wenn die Geräte längere Zeit Ihre Haut berühren, besteht die Gefahr leichter Verbrennungen.

\Lambda Vorsicht im Umgang mit Akkus

Akkus können bei unsachgemäßer Handhabung auslaufen, überhitzen oder explodieren. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Warnhinweise:

- Schalten Sie die Kamera vor dem Austauschen des Akkus aus. Bei Verwendung des Netzadapters mit Akkuladefunktion/Netzadapters sicherstellen, dass er abgezogen ist.
- Nur einen Lithium-Ionen-Akku EN-EL19 (im Lieferumfang enthalten) verwenden. Den Akku nur in Kameras aufladen, die Akkuladen unterstützen. Zum Laden entweder den Netzadapter mit Akkuladefunktion EH-70P (im Lieferumfang enthalten) oder die Funktion »Laden über USB« verwenden. Mit dem Akkuladegerät MH-66 (optionales Zubehör) kann der Akku auch ohne Kamera aufgeladen werden.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Akku nicht verkehrt herum einsetzen.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und versuchen Sie nicht, ihn zu öffnen oder die Isolierung zu entfernen.
- Setzen Sie den Akku keiner großen Hitze oder offenem Feuer aus.
- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser und schützen Sie ihn vor Nässe.
- Den Akku zum Transport in seinem Gehäuse verstauen. Transportieren oder lagern Sie den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Halsketten oder Haarnadeln.
- Die Gefahr des Auslaufens ist vor allem bei leeren Akkus gegeben. Um Beschädigungen an der Kamera zu vermeiden, sollten Sie den Akku bei völliger Entladung aus der Kamera nehmen.

- Verwenden Sie keine Akkus, die durch Verformung oder Verfärbung auf eine Beschädigung hinweisen. Sollten Sie während des Kamerabetriebs eine solche Veränderung am Akku feststellen, schalten Sie die Kamera sofort aus, und nehmen Sie den Akku heraus.
- Wenn aus dem beschädigten Akku Flüssigkeit ausläuft und mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich Wasser ab.

Warnhinweise für den Umgang mit dem Netzadapter mit Akkuladefunktion

- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus. Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Staub auf oder neben den Metallteilen des Steckers sollte mit einem trockenen Tuch entfernt werden. Die Verwendung verschmutzter Stecker kann einen Brand verursachen.
- Bei Gewitter sollten Sie eine Berührung des Steckers vermeiden und sich nicht in der Nähe des Netzadapters mit Akkuladefunktion aufhalten. Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Das USB-Kabel darf nicht beschädigt, modifiziert, gewaltsam gezogen oder geknickt werden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel und setzen Sie es keiner Hitze und keinem offenen Feuer aus. Sollte die Isolierung beschädigt sein und sollten blanke Drähte hervortreten, wenden Sie sich zwecks Austausch an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst. Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.

- Fassen Sie den Stecker oder den Netzadapter mit Akkuladefunktion niemals mit nassen Händen an. Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie keinen Reisetransformator oder Netzadapter zum Umwandeln von Spannungen bzw. keine DC-AC-Wandler. Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zur Beschädigung oder Überhitzung der Kamera führen.

Verwenden Sie nur geeignete Kabel.

Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts nur Original-Nikon-Kabel, die im Lieferumfang enthalten oder als optionales Zubehör erhältlich sind.

Vorsicht beim Umgang mit beweglichen Teilen

Achten Sie darauf, dass Sie nicht Ihre Finger oder andere Gegenstände am Objektivverschluss oder an den beweglichen Teilen der Kamera einklemmen.

CD-ROMs

Die mit dem Produkt gelieferten CD-ROMs dürfen nicht mit einem Audio-CD-Player abgespielt werden. Bei der Wiedergabe einer CD-ROM mit einem Audio-CD-Player können Störsignale auftreten, die das menschliche Gehör nachhaltig schädigen können. Auch besteht die Gefahr, dass der Audio-CD-Player und andere verbundene Audiokomponenten beschädigt werden.

▲ Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung des integrierten Blitzgeräts

Das Auslösen des Blitzgeräts in unmittelbarer Nähe der Augen eines Menschen oder Tieres kann zu einer nachhaltigen Schädigung der Augen führen. Bitte denken Sie daran, dass die Augen von Kindern besonders empfindlich sind, und halten Sie unbedingt einen Mindestabstand von 1 m ein.

Lösen Sie das Blitzgerät niemals aus, wenn sich Körperteile oder Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Blitzfensters befinden.

Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verbrennungen führen oder einen Brand verursachen.

Vermeiden Sie jeden Kontakt mit den Flüssigkristallen.

Bei einer Beschädigung des Monitors besteht die Gefahr, dass Sie sich an den Glasscherben verletzen oder dass Flüssigkristalle austreten. Achten Sie darauf, dass Haut, Augen und Mund nicht mit den Flüssigkristallen in Berührung kommen.

Schalten Sie die Stromversorgung bei Verwendung der Kamera in einem Flugzeug oder Krankenhaus aus.

Schalten Sie das Gerät während des Starts und der Landung aus, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden. Wenn Sie das Gerät in einem Krankenhaus verwenden, halten Sie die dort geltenden Vorschriften ein. Die von dieser Kamera abgegebenen elektromagnetischen Wellen können unter Umständen das elektrische System des Flugzeugs bzw. die medizinischen Geräte im Krankenhaus beeinträchtigen. Die Eye-Fi-Karte zuvor entfernen, falls sie in die Kamera eingesetzt ist, da die Karte Störungen verursachen kann.

Hinweise

Hinweise für Kunden in Europa

VORSICHT EXPLOSIONSGEFAHR BEI EINSETZEN EINES FALSCHEN AKKUTYPS: AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN ENTSORGEN.

Durch dieses Symbol wird angezeigt, dass dieses Produkt getrennt entsorgt werden muss.



Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Dieses Produkt muss an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.

Dieses Symbol auf der Batterie bedeutet, dass die Batterie separat entsorgt werden muss. Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:



- Alle Batterien, ob mit diesem Symbol versehen oder nicht, sind f
 ür separate Entsorgung an einem geeigneten Sammelpunkt vorgesehen. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausm
 üll.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	. ii
Zuerst lesen	. ii
Über dieses Handbuch	. iii
Informationen und Hinweise	iv
Sicherheitshinweise	vi
WARNHINWEISE	vi
Hinweise	ix
Die Kamera in der Übersicht und grundlegende Bedienfunktionen	. 1
Die Kamera in der Übersicht	. 2
Das Kameragehäuse	. 2
Funktion des Touchscreens	. 4
Antippen	. 4
Ziehen	. 4
Ziehen und Ablegen	. 4
Verwenden des Stifts	. 5
Anzeigen und Funktionen des Monitors/Touchscreens	. 6
Aufnahmemodus (Informationsanzeigen)	. 6
Aufnahmebetriebsart (Steuerungssymbole)	. 7
Wiedergabebetriebsart (Anzeige der Aufnahmeinformationen)	. 8
Wiedergabebetriebsart (Steuerelemente)	. 9
Umschalten zwischen Aufnahmemodus und Wiedergabebetriebsart	10
Menüverwendung (Registerkarte NENU)	11
Drücken des Auslösers	13
Befestigen des Trageriemens	13

Grundlegende Schritte für Aufnahme und Wiedergabe	15
Vorbereitung 1 Einsetzen des Akkus	
Vorbereitung 2 Laden des Akkus	
Vorbereitung 3 Eine Speicherkarte einsetzen	20
Interner Speicher und Speicherkarte	
Empfohlene Speicherkarten	
Schritt 1 Einschalten der Kamera	22
Ein- und Ausschalten der Kamera	
Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit	
Schritt 2 Auswahl eines Aufnahmemodus	
Verfügbare Aufnahmemodi	
Schritt 3 Wählen des Bildausschnitts	28
Ein- und Auszoomen	
Schritt 4 Scharfstellen und Auslösen	
Schritt 5 Wiedergabe von Bildern	
Ändern der Bildanzeige	
Schritt 6 Löschen von Bildern	
Aufnahmefunktionen	
Verwendung von 🗖 (Automatik)	
Einstellungen des Modus 🖸 (Automatik) ändern	
Verfügbare Funktionen im Automatik-Aufnahmemenü	
Motivprogramm (Motivgerechtes Fotografieren)	41
Ändern der Motivprogrammeinstellungen	
Motivprogramm (Motivgerechtes Fotografieren)	
Effektmodus (Effektanwendung bei der Aufnahme)	50
Änderung von Einstellungen im Effektmodus	
Modus Smart-Porträt (Aufnahme lächelnder Gesichter)	
Einstellungen des Modus »Smart-Porträt« ändern	
Optionen des Menüs »Smart-Porträt«	

Grundlegende Aufnahmeeinstellungen	54
Verfügbare Funktionen nach Aufnahmemodus	54
Fotografieren mit Blitzlicht (Blitzmodus)	55
Fotografieren mit Selbstauslöser	57
Verwendung von Nahaufnahme	59
Einstellen der Helligkeit (Belichtungskorrektur)	61
Standardeinstellung	62
🗣 Ändern der Bildgröße (Bildqualität/-größe)	64
Einstellungen für Bildqualität/-größe (Bildgröße und Qualität)	64
Nicht gleichzeitig einsetzbare Funktionen	66
Gesichtserkennung	68
Haut-Weichzeichnung	70
Wiedergabefunktionen	. 71
Auswahl bestimmter Bildarten für die Wiedergabe	72
Verfügbare Wiedergabebetriebsarten	72
Wechseln zwischen den Wiedergabebetriebsarten	73
Einstellen der Bildbewertung	74
Verfügbare Funktionen in der Wiedergabebetriebsart (Wiedergabemenü)	75
Anschluss der Kamera an ein Fernsehgerät, einen Computer oder einen Drucker	76
Verwendung von ViewNX 2	77
Installieren von ViewNX 2	77
Übertragung von Bildern auf einen Computer	79
Anzeige von Bildern	80
Speichern und Wiedergabe von Filmen	. 81
Aufzeichnen von Filmseguenzen	82
Ändern der Finstellungen für Filmseguenzen (Filmmenü)	
Wiedergabe von Filmsequenzen	86

Allgemeine Kameraeinstellungen	87
Das Systemmenü	88
Referenzabschnitt	
Verwenden der Funktion »Zeichnen«	
Verwenden der Funktion »Panorama-Assistent«	🏍 3
Modus »Lieblingsbilder«	🏍5
Hinzufügen von Bildern zu Alben	🍋5
Anzeigen von Bildern in einem Album	🏍6
Entfernen von Bildern aus Alben	🍋7
Ändern der Symbolzuordnung von Alben	🏍8
Betriebsart »Automatische Sortierung«	
Nach Datum sortieren	🏍11
Bearbeiten der Bilder (Fotos)	🍋 12
Bearbeitungsfunktionen	6 12
🖉 Übermalen	6-0 14
🗳 Schnelle Bearbeitung: Erhöhen von Kontrast und Sättigung	66 17
🖪 D-Lighting: Optimieren von Helligkeit und Kontrast	60 18
🛨 Dehnen: Dehnen von Bildern	🍋 19
Perspektivkorrektur: Einstellen der Perspektivkorrektur	66 20
Filtereffekte: Digitale Filtereffekte anwenden	00 21
🕼 Glamour-Retusche: Haut-Weichzeichnung und Gesichter verkleir	nern sowie
Augen vergrößern	6623
Kompaktbild: Reduzieren der Bildgröße	
Beschnitt: Erstellen einer Ausschnittkopie	6-0 25
Anschließen der Kamera an ein Fernsehgerät (Wiedergabe auf einem	
Fernsehgerät)	
Anschluss der Kamera an einen Drucker (Direct Print)	
Anschluss der Kamera an einen Drucker	
Drucken einzelner Bilder	
Drucken mehrerer Bilder	
Das Aufnahmemenu (fur 🖸 (Automatik))	
Lu/teu/teu louchscreen-Funktion	
BU ISO-EMPTINAIICNKEIT	676 42
Serienautnanme	
weilsabgleich (Fardtoneinsteilung)	

2
₽.
Ë,
ğ

Menü »Smart-Porträt«	🍽 47
😰 Haut-Weichzeichnung	6-6 47
🔯 Blinzelprüfung	6–6 48
🖻 Lächeln-Auslöser	6–6 48
Das Wiedergabemenü	🏍 49
Diashows	6–6 49
On Schützen	6–6 51
🖪 Druckauftrag (Erstellung eines DPOF-Druckauftrags)	🏍53
🔁 Bild drehen	🏍57
🖢 Sprachnotiz	🏍 58
🔛 Kopieren (Kopieren zwischen internem Speicher und Speicherkarte)	6-0 60
Das Filmmenü	🏍62
🐙 Filmsequenz	6-0 62
👫 AF-Modus für Film	6-0 62
💐 Windgeräuschfilter	6-6 63
Das Systemmenü	🏍64
🛱 Startbild	66 64
Zeitzone und Datum	6-0 65
Monitor	🏍68
DATE Datumsaufdruck (Einbelichten von Datum und Uhrzeit)	6-6 70
🚇 Bildstabilisator	6-6 71
Photion Detection	64 72
AF-Hilfslicht	66 73
Digitalzoom	66 73
Sound	6-6 74
Ausschaltzeit	🏍75
/ Speicher löschen/Formatieren	🍋 76
Sprache/Language	6-6 77
YIDEO Videonorm	6-6 77
🖀 Laden über USB	6-6 78
🖾 Blinzelwarnung	6–080
Eye-Fi-Bildübertragung	6-0 82
C Zurücksetzen	6-0 83
YEL Firmware-Version	6885
Datei- und Ordnernamen	0-086
Optionales Zubehör	0-087
Fehlermeldungen	0-088

chnische Hinweise und Index	
Haltbarkeit und Leistung der Kamera maximieren	
Die Kamera	
Hinweise zum Akku	
Netzadapter mit Akkuladefunktion	
Speicherkarten	
Reinigung und Lagerung	
Reinigung	
Datenspeicherung	
Lösungen für Probleme	
Technische Daten	Č
Unterstützte Standards	č
Index	È

 <i></i>

Die Kamera in der Übersicht und grundlegende Bedienfunktionen

Dieses Kapitel beschreibt Teile der Kamera und erklärt auch die grundlegenden Bedienfunktionen.

Die Kamera in der Übersicht	2
Das Kameragehäuse	2
Funktion des Touchscreens	4
Antippen	4
Ziehen	4
Ziehen und Ablegen	4
Verwenden des Stifts	5
Anzeigen und Funktionen des Monitors/Touchscreens.	6
Aufnahmemodus (Informationsanzeigen)	6
Aufnahmebetriebsart (Steuerungssymbole)	7
Wiedergabebetriebsart (Anzeige der Aufnahmeinformationen)	8
Wiedergabebetriebsart (Steuerelemente)	9
Umschalten zwischen Aufnahmemodus und Wiedergabebetriebsart	10
Menüverwendung (Registerkarte MENU)	11
Drücken des Auslösers	13
Befestigen des Trageriemens	13

Wenn Sie die Kamera sofort verwenden wollen, siehe »Grundlegende Schritte für Aufnahme und Wiedergabe« (CC 15).

Die Kamera in der Übersicht

Das Kameragehäuse



1	Auslöser
2	Zoomschalter
3	Ein-/Ausschalter/ Betriebsbereitschaftsanzeige

4	Blitz
5	Selbstauslöser-Kontrollleuchte
6	Objektiv
7	Integriertes Mikrofon 82, 🖚 58
8	Objektivverschluss
9	Öse für Trageriemen13



Unter Abdeckung der Anschlüsse



1	Monitor/Touchscreen6
2	● (* Taste für Filmaufzeichnung) 82
3	Ladekontrollleuchte
4	-Taste (Aufnahmebetriebsart) 10, 26
5	▶ -Taste (Wiedergabe)10, 32, 73
6	USB/Audio-/Videoausgang 18, 76, 🗢 27, 🗢 30

7	Stativgewinde
8	Lautsprecher
9	Abdeckung der Anschlüsse
10	Akkufach/ Speicherkartenfach-Abdeckung 16, 20
11	Speicherkartenfach20
12	Akkufach16
13	Akkusicherung16, 17

Der Monitor der COOLPIX S4400 ist ein Touchscreen, der durch Berührung bedient werden kann. Verwenden Sie zum Bedienen des Touchscreens Ihre Finger oder den beiliegenden Stift.

Antippen

Tippen Sie auf den Touchscreen.

Verwenden Sie diese Funktion wie folgt:

- Symbole wählen.
- Auswahl von Bildern in der Bildindexwiedergabe (
 33)

Ziehen

Ziehen Sie Ihren Finger über den Touchscreen und nehmen ihn wieder weg.

Verwenden Sie diese Funktion wie folgt:

- Durchblättern von Bildern während Einzelbildwiedergabe (¹)32)
- Bewegen des sichtbaren Bereichs eines mit der Ausschnittsvergrößerung bearbeiteten Bilds (
 33)
- Verwenden Sie die Schieberegler zum Einstellen der Belichtungskorrektr (
 61) und anderer Optionen.

Ziehen und Ablegen

Setzen Sie Ihren Finger auf den Touchscreen, ziehen Sie ihn zur gewünschten Stelle (①) und nehmen ihn wieder weg (②).

Verwenden Sie diese Funktion wie folgt:

• Bewertungseinstellung anwenden (274)





Die Kamera in der Ubersicht und grundlegende Bedienfunktionen

Verwenden des Stifts

Verwenden Sie den Stift zum Ausführen von Funktion wie »Zeichnen« (2247) oder »Übermalen« (2275), die eine höhere Präzison erfordern, als mit einem Finger möglich.

Anbringen des Stifts

Bringen Sie den Stift entsprechend der Abbildung am Schulterriemen an.

Hinweise zum Touchscreen

- Drücken Sie außer mit dem beiliegenden Stift niemals mit spitzen Gegenständen auf den Touchscreen.
- Niemals übermäßigen Druck auf den Monitor ausüben.

Hinweise zum Antippen/Verschieben

- Die Kamera reagiert möglicherweise nicht, wenn Sie Ihre Finger zu lange auf einer Stelle lassen.
- Die Kamera reagiert bei folgenden Aktionen möglicherweise nicht:
 - Zurückschnellen des Fingers
 - Ziehen des Fingers über einen zu kurzen Abstand
 - Zu leichtes Streichen über das Display
 - Zu schnelles Bewegen des Fingers
- Die Kamera reagiert möglicherweise nicht, wenn etwas zusammen mit Ihrem Finger den Touchscreen berührt.

Hinweise zum Touchscreen

- Den Stift von Kindern fernhalten.
- Die Kamera nicht mit dem Stift festhalten. Der Stift könnte sich vom Schulterriemen lösen und einen Fall der Kamera verursachen.







Anzeigen und Funktionen des Monitors/Touchscreens

Aufnahmemodus (Informationsanzeigen)

• Die Information auf dem Monitor hängt von den Einstellungen der Kamera bzw. deren Status ab.

In der Standardeinstellung werden die folgenden Anzeigen beim Einschalten der Kamera bzw. während des Betriebs angezeigt und nach einigen Sekunden wieder ausgeblendet (wenn die Option »**Bildinfos**« unter »**Monitor**« auf »**Info-Automatik**« (CD88) gesetzt ist). Zur erneuten Anzeige Ratio antippen.



¹ Die angezeigten Symbole hängen vom aktuellen Aufnahmemodus ab.

² Diese Anzeige erscheint, wenn die Speicherkapazität nur noch für 50 oder weniger Aufnahmen reicht.

Aufnahmebetriebsart (Steuerungssymbole)

Tippen Sie auf die folgenden Schaltflächen, um Einstellungen zu ändern.

- Tippen Sie auf das Register NENU, um die Menüfunktionen anzuzeigen, und die Aufnahmeeinstellungen können geändert werden (
 11).
- Die verfügbaren Schaltflächen und Anzeigen hängen von Aufnahmemodus und aktuellen Kameraeinstellungen ab.



Wiedergabebetriebsart (Anzeige der Aufnahmeinformationen)

- In der Standardeinstellung werden die folgenden Anzeigen beim Einschalten der Kamera bzw. während des Betriebs angezeigt und nach einigen Sekunden wieder ausgeblendet (wenn die Option »Bildinfos« unter »Monitor« auf »Info-Automatik« (
 188) gesetzt ist).



- ¹ Die eingeblendeten Anzeigen hängen von der aktuellen Wiedergabebetriebsart ab.
- ² Die eingeblendeten Anzeigen hängen von der Einstellung für die Aufnahme ab.
- ³ Das Symbol für das im Wiedergabemodus gewählte Album oder die gewählte Kategorie im Modus »Automatische Sortierung« wird angezeigt.

Wiedergabebetriebsart (Steuerelemente)

Tippen Sie auf die folgenden Schaltflächen, um Einstellungen zu ändern.

- Tippen Sie auf die Registerkarte MENU, um die Menüoptionen (
 11) anzuzeigen, und die Funktion zum Löschen oder Bearbeiten ist verfügbar.
- Die verfügbaren Schaltflächen und Anzeigen hängen vom angezeigten Bild und den aktuellen Kameraeinstellungen ab.



Umschalten zwischen Aufnahmemodus und Wiedergabebetriebsart

Die Kamera verfügt über zwei Betriebsmodi: Aufnahmemodus zur Aufnahme von Bildern und Wiedergabemodus zur Anzeige von Bildern.

Drücken Sie im Aufnahmemodus die Taste 🗩 (Wiedergabe), um in den Wiedergabemodus zu wechseln; drücken Sie im Wiedergabemodus die Taste (Aufnahmemodus), um in den Aufnahmemodus zu wechseln.

Sie können im Wiedergabemodus auch in den Aufnahmemodus schalten, indem Sie den Auslöser drücken oder ● (*★ Taste für Filmaufzeichnung) drücken.



Aufnahmemodus

Auswahlmenu fur der Wiedergabemodus

- Wenn Sie während der Anzeige des Aufnahmebildschirms auf die Taste
 (Aufnahmemodus) drücken, erscheint das Auswahlmenü für den Aufnahmemodus, aus dem Sie einen der verfügbaren Aufnahmemodi (226) wählen können.
- Wenn Sie während der Anzeige des Wiedergabebildschirms die Taste
 (Wiedergabe) drücken, wird das Auswahlmenü für den Wiedergabemodus angezeigt, aus dem Sie einen der verfügbaren Wiedergabemodi (¹, 72) wählen können.
- Tippen Sie auf das Symbol dieses Modus, um den gewünschten Aufnahme- oder Wiedergabemodus auszuwählen.

Menüverwendung (Registerkarte MENU)

Während der Aufnahme

Ändern Sie mit der Registerkarte MENU die Einstellungen für jeden Aufnahmemodus.

- Ändern Sie die Einstellungen vor der Aufnahme.
- Sie können auch die allgemeinen Kameraeinstellungen mit dem Systemmenü ändern.



Tippen Sie auf die Registerkarte MENU

- Die Symbole für die im gegenwärtigen Modus veränderbaren Menüoptionen werden eingeblendet.
- Wenn die Registerkarte MENU ausgeblendet ist, tippen Sie auf Der Menue der Menue



Tippen Sie eine Menüfunktion an

- Der Einstellungsbildschirm der gewählten Menüoption wird eingeblendet.
- Tippen Sie auf ¥, um das Systemmenü anzuzeigen.



Tippen Sie auf eine Einstellungsfunktion, um die Einstellung anzuwenden

- Tippen Sie auf ein Symbol, um dessen Einstellung zu wählen.
- Tippen Sie auf X, um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Anzeige bei Wiedergabe

Verwenden Sie die Registerkarte MENU, um Bilder zu löschen oder zu bearbeiten.

- Wählen Sie die Bilder aus, bevor Sie Änderungen vornehmen. Sie können Bilder durch Ziehen auswählen, während der Auswahlbildschirm für Menüoptionen angezeigt ist.
- Sie können auch die allgemeinen Kameraeinstellungen mit dem Systemmenü ändern.



Tippen Sie auf die Registerkarte MENU

- Die Symbole für die im gegenwärtigen Modus veränderbaren Menüoptionen werden eingeblendet.
- Wenn die Registerkarte **MENU** ausgeblendet ist, tippen Sie auf den Monitor.



Tippen Sie eine Menüfunktion an

- Der Einstellungsbildschirm der gewählten Menüoption wird eingeblendet.
- Tippen Sie auf ♥, um das Systemmenü anzuzeigen.
- Zum Ausblenden der Menüfunktionen tippen Sie auf die Registerkarte **MENU**.



Tippen Sie auf eine Einstellungsfunktion, um die Einstellung anzuwenden

Um zum vorigen Bildschirm zur
ückzukehren, tippen Sie auf

Drücken des Auslösers



Wenn Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird (d. h. beim ersten Widerstand nicht weiter drücken): Stellt Fokus und Belichtung ein. Wenn der Auslöser ganz gedrückt wird (d. h. wenn die Taste bis zum zweiten Druckpunkt gedrückt ist): Der Verschluss wird ausgelöst.

 Durch Antippen des Monitors können Sie auch den Verschluss auslösen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »ログ/報/提 Touchscreen-Funktion« (□39).

Befestigen des Trageriemens







 <i></i>

Grundlegende Schritte für Aufnahme und Wiedergabe

Vorbereitung

Vorbereitung 1 Einsetzen des Akkus	16
Vorbereitung 2 Laden des Akkus	18
Vorbereitung 3 Eine Speicherkarte einsetzen	20



Aufnahme

Schritt 1 Einschalten der Kamera	.22
Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit (bei Erstverwendung nach Kauf)	
· · ·	.24
Schritt 2 Auswahl eines Aufnahmemodus	.26
Schritt 3 Wählen des Bildausschnitts	.28
Schritt 4 Scharfstellen und Auslösen	.30



Wiedergabe

Schritt 5 Wiedergabe von Bildern	32
Schritt 6 Löschen von Bildern	34

Vorbereitung 1 Einsetzen des Akkus

1 Öffnen Sie die Abdeckung des Akku-/ Speicherkartenfachs.



2 Setzen Sie den Lithium-Ionen-Akku EN-EL19 aus dem Lieferumfang ein.

- Drücken Sie mit der Kante des Akkus die orangefarbene Akkusicherung in Pfeilrichtung (①) und führen Sie den Akku vollständig ein (②).
- Der Akku ist richtig eingesetzt, wenn die Akkusicherung hörbar einrastet.



Korrektes Einsetzen des Akkus

Wenn Sie den Akku verkehrt herum in das Fach einsetzen, kann die Kamera beschädigt werden. Prüfen Sie unbedingt vor dem Einsetzen, ob der Akku korrekt ausgerichtet ist.

3 Schließen Sie die Abdeckung des Akku-/ Speicherkartenfachs.

 Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf und wiederholen Sie den Ladevorgang, wenn die Kapazität erschöpft ist. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 18.



Entnehmen des Akkus

Schalten Sie die Kamera aus und vergewissern Sie sich, dass die Betriebsbereitschaftsanzeige und der Monitor erloschen sind, bevor Sie die Abdeckung des Akku-/ Speicherkartenfachs öffnen.

Drücken Sie die Akkusicherung in Pfeilrichtung (①), damit der Akku sich aus der Verriegelung löst. Nehmen Sie den Akku gerade aus der Kamera heraus (②). Keinesfalls verkantet herausziehen.



Vorsichtsmaßnahmen bei hoher Temperatur

Kamera, Akku und Speicherkarte können sofort nach Verwenden der Kamera heiß sein. Beim Herausnehmen des Akku oder der Speicherkarte vorsichtig vorgehen.



Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Akkus die Hinweise zum Umgang mit Akkus auf Seite vii und im Abschnitt »Hinweise zum Akku« (🖉 3).

Vorbereitung 2 Laden des Akkus

- **1** Vorbereitung des beliegenden Netzadapters mit Akkuladefunktion EH-70P.
 - Wenn ein Netzsteckeradapter* im Lieferumfang enthalten ist, setzen Sie ihn auf den Stecker des Netzadapters mit Akkuladefunktion. Drücken Sie den Netzsteckeradapter so lange, bis er fest einrastet. Nach dem Verbinden der beiden Stecker kann das gewaltsame Entfernen des Netzsteckeradapters zu einer Beschädigung des Produkts führen.
 - Die Form des Netzsteckeradapters ist vom Land oder von der Region abhängig, in der die Kamera erworben wurde.
 Im Lieferumfang für Argentinien und Korea ist der Netzadapter mit Akkuladefunktion mit dem Netzsteckeradapter verbunden.



- **2** Vergewissern Sie sich, dass sich der Akku in der Kamera befindet, und schließen Sie dann die Kamera an den Netzadapter mit Akkuladefunktion in der Reihenfolge ① bis ③ an.
 - Die Kamera ausgeschaltet lassen.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Stecker richtig herum eingeführt werden. Versuchen Sie nicht, die Stecker angewinkelt einzuführen, und wenden Sie beim Anschließen und Trennen keine Gewalt an.



- Die Ladekontrollleuchte blinkt langsam grün, um den Akkuladevorgang anzuzeigen.
- Ein vollständig entladener Akku benötigt zum Aufladen ca. 2 Stunden und 20 Minuten.
- Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Ladekontrollleuchte.
- Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Funktion der Ladekontrollleuchte« (🛄 19).

3 Ziehen Sie den Netzadapter mit Akkuladefunktion von der Netzsteckdose ab und trennen Sie das USB-Kabel ab.

• Die Kamera kann nicht eingeschaltet werden, solange sie mit dem EH-70P an einer Netzsteckdose angeschlossen ist.
Ladekontrollleuchte	Beschreibung		
Blinkt langsam (grün)	Akku wird geladen.		
Aus	Akku wird nicht geladen. Nach dem Ladevorgang blinkt die Ladekontrollleuchte nicht mehr grün und erlischt.		
Blinkt schnell (grün)	 Die Umgebungstemperatur ist für den Ladevorgang nicht geeignet. Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C. Das USB-Kabel oder der Netzadapter mit Akkuladefunktion ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen oder es liegt eine Störung des Akkus vor. Trennen Sie das USB-Kabel bzw. den Netzadapter mit Akkuladefunktion ab und schließen Sie sie korrekt an oder tauschen Sie den Akku aus. 		

Funktion der Ladekontrollleuchte

Grundlegende Schritte für Aufnahme und Wiedergabe

Hinweis für den Netzadapter mit Akkuladefunktion

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Hinweise zum Umgang mit dem Netzadapter mit Akkuladefunktion auf Seite vii und im Abschnitt »Hinweise zum Akku« (2-3).

4 Aufladen über PC oder Akkuladegerät

- Wenn Sie die COOLPIX S4400 an einen Computer anschließen, wird der Lithium-Ionen-Akku ebenfalls geladen. EN-EL19 (276, +78).
- Der Lithium-Ionen-Akku EN-EL19 kann auch mit dem Akkuladegerät MH-66 (separat erhältlich; 5087) aufgeladen werden.

Netzstromversorgung

- Bei Verwendung des Netzadapters EH-62G (optionales Zubehör; 5087) kann die COOLPIX S4400 über die Steckdose mit Strom versorgt und für Aufnahme bzw. Wiedergabe bedient werden.
- Verwenden Sie unter keinen Umständen ein anderes Netzadaptermodell oder -fabrikat als den EH-62G. Andernfalls kann es zur Überhitzung kommen oder die Kamera kann beschädigt werden.

Vorbereitung 3 Eine Speicherkarte einsetzen

- **1** Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsbereitschaftsanzeige und der Monitor erloschen sind, bevor Sie die Abdeckung des Akku-/Speicherkartenfachs öffnen.
 - Vor dem Öffnen der Abdeckung die Kamera ausschalten.

2 Setzen Sie die Speicherkarte ein.

- Schieben Sie die Speicherkarte in das Fach, bis sie hörbar einrastet.
- Einsetzen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte verkehrt herum in das Fach einsetzen, können Kamera oder Speicherkarte beschädigt werden. Prüfen

Sie daher vor dem Einsetzen, ob die Speicherkarte korrekt ausgerichtet ist.

Speicherkartenfach



3 Schließen Sie die Abdeckung des Akku-/Speicherkartenfachs.

V Formatieren der Speicherkarten

- Wenn Sie zum ersten Mal eine Speicherkarte in diese Kamera einsetzen, die zuvor in einem anderen Gerät verwendet wurde, stellen Sie sicher, dass sie mit dieser Kamera formatiert wird.
- Durch Formatieren der Speicherkarte werden alle Daten auf der Speicherkarte dauerhaft gelöscht. Vor dem Formatieren wichtige Bilder auf einen Computer übertragen und speichern.
- Zum Formatieren einer Speicherkarte die Karte in die Kamera einsetzen und »Formatieren« (
 ⁽¹⁾89) aus dem Systemmenü wählen (
 ⁽¹⁾88).

V Hinweis zu Speicherkarten

Siehe Dokumentation im Lieferumfang der Speicherkarte sowie »Speicherkarten« (🔅 4) unter »Haltbarkeit und Leistung der Kamera maximieren«.

Entnehmen von Speicherkarten

Schalten Sie die Kamera aus und vergewissern Sie sich, dass die Betriebsbereitschaftsanzeige und der Monitor erloschen sind, bevor Sie die Abdeckung des Akku-/ Speicherkartenfachs öffnen.

Die Speicherkarte leicht in die Kamera drücken (①), damit sie etwas hervorspringt und dann die Karte herausnehmen. Die Speicherkarte gerade herausziehen (②); keinesfalls verkantet herausziehen.



Vorsichtsmaßnahmen bei hoher Temperatur

Kamera, Akku und Speicherkarte können sofort nach Verwenden der Kamera heiß sein. Beim Herausnehmen des Akku oder der Speicherkarte vorsichtig vorgehen.

Interner Speicher und Speicherkarte

Kameradaten, einschließlich Fotos und Filme können entweder im internen Speicher der Kamera (ca. 71 MB) oder auf einer Speicherkarte gespeichert werden. Um den internen Speicher der Kamera zur Aufnahme und Wiedergabe verwenden zu können, zuerst die Speicherkarte herausziehen.

Empfohlene Speicherkarten

Die folgenden SD-Speicherkarten (Secure Digital) wurden für die Verwendung mit dieser Kamera erfolgreich getestet und werden von Nikon empfohlen.

 Für die Aufzeichnung von Filmsequenzen werden Speicherkarten mit einer SD-Geschwindigkeitsklassifizierung von 6 oder höher empfohlen. Beim Verwenden einer Speicherkarte mit geringerer Geschwindigkeitsklassifizierung kann die Filmaufzeichnung unerwartet stoppen.

	SD-Speicherkarte	SDHC-Speicherkarte ²	SDXC-Speicherkarte ³	
SanDisk	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB	
TOSHIBA	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB	
Panasonic	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32GB	64 GB	
Lexar	-	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB	

¹ Wenn die Speicherkarte mit einem Kartenlesegerät o. Ä. verwendet werden soll, vergewissern Sie sich, dass das Gerät 2 GB-Karten unterstützt.

- ² SDHC-kompatibel. Wenn die Speicherkarte mit einem Kartenlesegerät o. Ä. verwendet werden soll, vergewissern Sie sich, dass das Gerät SDHC unterstützt.
- ³ SDXC-kompatibel. Wenn die Speicherkarte mit einem Kartenlesegerät o. Ä. verwendet werden soll, vergewissern Sie sich, dass das Gerät SDXC unterstützt.



 Einzelheiten zu den oben aufgeführten Karten erhalten Sie beim Hersteller.
 Bei Verwendung von Speicherkarten anderer Hersteller können wir nicht garantieren, dass die Kameraleistung zufriedenstellend ist.

Schritt 1 Einschalten der Kamera

1 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Kamera einzuschalten.

- Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal nach dem Erwerb einschalten, siehe »Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit« (²⁴).
- Das Objektiv fährt aus und der Monitor schaltet sich ein.

2 Überprüfen Sie die Anzeige für Akkukapazität sowie die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen.



Anzeige für Akkukapazität

Anzahl verbleibender Aufnahmen



Anzeige für Akkukapazität	Beschreibung			
Ð	Der Akkuladestand ist hoch.			
Der Akkuladestand ist niedrig. Der Akku muss in Kürze aufgela oder ausgetauscht werden.				
Akkukapazität erschöpft	Die Kamera kann keine Bilder aufnehmen. Akku laden oder durch einen vollständig geladenen Akku ersetzen.			

Anzahl verbleibender Aufnahmen

Diese Anzeige erscheint, wenn die Speicherkapazität nur noch für 50 oder weniger Aufnahmen reicht.

- Wird angezeigt, falls keine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist, und Bilder werden im internen Speicher der Kamera gespeichert (ca. 71 MB).
- Die Anzahl verbleibender möglicher Aufnahmen hängt von der Kapazität des internen Speichers bzw. der Speicherkarte ab. Auch ist die Einstellung für Bildqualität und Bildgröße (Bildmodus) ausschlaggebend (¹⁶65).
- Die in der Abbildung angezeigte Anzahl verbleibender Aufnahmen in diesem Handbuch ist nur für Demonstrationszwecke.

Ein- und Ausschalten der Kamera

- Wenn die Kamera eingeschaltet wird, leuchtet zunächst die Betriebsbereitschaftsanzeige (grün) und dann schaltet sich der Monitor ein (die Betriebsbereitschaftsanzeige erlischt, sobald sich der Monitor einschaltet).
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Kamera auszuschalten. Beim Ausschalten der Kamera erlöschen Betriebsbereitschaftsanzeige und Monitor.
- Um die Kamera direkt im Wiedergabemodus einzuschalten, die Taste
 (Wiedergabe) gedrückt halten. Das Objektiv wird nicht ausgefahren.

Stromsparfunktion (Automatische Abschaltung)

Wenn eine bestimmte Zeit lang keine Bedienung der Kamera erfolgt, wird der Monitor ausgeschaltet. Die Kamera wechselt dann in den Strom sparenden Ruhezustand und die Betriebsbereitschaftsanzeige blinkt. Nach ca. weiteren drei Minuten ohne Benutzereingabe schaltet sich die Kamera selbsttätig aus.

Um den Monitor wieder einzuschalten, während die Betriebsbereitschaftsanzeige blinkt, eine der folgenden Tasten drücken:



- Die Zeit bis zum Umschalten in den Ruhezustand kann mit der Einstellung »Ausschaltzeit« im Systemmenü geändert werden (¹88).
- In der Standardeinstellung wechselt die Kamera vom Aufnahme- oder Wiedergabemodus nach ca. 1 Minute in den Ruhezustand.
- Wenn Sie den optionalen Netzadapter EH-62G verwenden, schaltet die Kamera nach 30 Minuten (festgelegt) in den Ruhezustand.

Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit

Wenn die Kamera zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird der Sprachauswahlbildschirm und der Bildschirm zur Datums- und Zeiteinstellung für die Uhr der Kamera eingeblendet.





1

2 Tippen Sie auf »Ja«.





3 Tippen Sie auf ▲ oder ▶, um Ihre Wohnort-Zeitzone auszuwählen und tippen Sie dann auf 0K

- Weitere Informationen zu »Sommerzeit« siehe Seite 25.
- Um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf E
- 4 Tippen Sie auf die Reihenfolge, in der Tag, Monat und Jahr angezeigt werden sollen.





5 Geben Sie Zeit sowie Datum vor und tippen Sie auf OK.

 Tippen Sie auf das gewünschte Feld und bearbeiten Sie den Wert mit \square oder \square .



6 Tippen Sie auf »Ja«.

 Nach den Einstellungen fährt das Obiektiv aus und die Kamera schaltet in den Aufnahmemodus.



Schritt 1 Einschalten der Kamera

Sommerzeit

Falls gerade die Sommerzeit gilt, tippen Sie auf 💁 im Menü »Zeitzone« unter Schritt 3. um die Sommerzeitfunktion zu aktivieren.

 Bei aktivierter Sommerzeitfunktion wird Soben im Monitor. eingeblendet. Zur Deaktivierung der Sommerzeit tippen Sie erneut auf 0



Einstellungsänderung von Sprache/ Language oder Datum und Uhrzeit

- Sie können diese Einstellungen mit den Funktionen »Sprache/Language« und »Zeitzone und Datum« im Systemmenü (288) ändern.
- Sie können die Sommerzeit aktivieren bzw. deaktivieren, wenn Sie im Systemmenü die Option »Zeitzone und Datum« und dann »Zeitzone« wählen. Nach der Aktivierung bewegt sich die Uhr eine Stunde vor und nach der Deaktivierung bewegt sie sich eine Stunde zurück. Bei Auswahl der Zeitzone des Reiseziels (*) wird automatisch die Zeitdifferenz zwischen der Zeitzone des Reiseziels und der Wohnort-Zeitzone (f) berechnet, und Datum und Uhrzeit der gewählten Region werden bei Aufnahme gespeichert.
- Wenn Sie keine Einstellung für »Datum und Uhrzeit« vornehmen, blinkt @ beim Anzeigen des Aufnahmebildschirms. Verwenden Sie die Einstellung »Zeitzone und Datum« im Systemmenü, um Datum und Uhrzeit einzustellen.

Stromversorgung der Uhr

- Die Uhr der Kamera wird von Speicherbatterie gespeist, die unabhängig vom Hauptakku der Kamera arbeitet.
- Die Batterie für die Uhr der Kamera wird aufgeladen, wenn der Kameraakku eingesetzt oder ein optionaler Netzadapter angeschlossen ist. Nach einem etwa 10-stündigen Ladevorgang ist dadurch die Stromversorgung für mehrere Tage gesichert.
- Bei einer leeren Reservebatterie werden beim Einschalten der Kamera Datum und Uhrzeit eingeblendet. Stellen Sie Datum und Uhrzeit erneut ein. Weitere Informationen finden Sie unter »Einstellen von Sprache. Datum und Uhrzeit« (Schritt 2, 24).

Einbelichten von Aufnahmedaten in ausgedruckten Bildern

- Stellen Sie Datum und Uhrzeit vor der Aufnahme ein.
- Durch Einstellen von »Datumsaufdruck« im Systemmenü (1988) können Sie das Aufnahmedatum in Bilder bei der Aufnahme permanent einbelichten.
- Wenn Sie das Aufnahmedatum drucken wollen, ohne die Einstellung »Datumsaufdruck« zu verwenden, drucken Sie mit der Software ViewNX 2 (277).

Schritt 2 Auswahl eines Aufnahmemodus

1 Drücken Sie die Taste 🗅 im Aufnahmemodus.

 Das Auswahlmenü für den Aufnahmemodus, mit dem Sie den gewünschten Aufnahmemodus wählen können, wird angezeigt.



- Der Modus (Automatik) wird in diesem Beispiel verwendet. Tippen Sie auf Skutomatik«.
- Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Anzeigen und Funktionen des Monitors/Touchscreens« (CC)6).
- Die Einstellung für den Aufnahmemodus wird beim Ausschalten der Kamera gespeichert.







Verfügbare Aufnahmemodi

SCENE

Automatik

Wird für allgemeine Aufnahme verwendet. Einstellungen können im Menü »Aufnahme« (1) 39) vorgenommen werden, um entsprechend den Aufnahmebedingungen und der gewünschten Aufnahmeart anzupassen.

Motivprogramme

Wenn Sie ein Motivprogramm wählen, werden die Kameraeinstellungen für die Aufnahme des Motivtyps optimiert.

 Tippen Sie zur Auswahl eines Motivprogramms das entsprechende Symbol im Auswahlmenü für den Aufnahmemodus an.

Effekte **C**4

> Effekte können während der Aufnahme auf Bilder angewendet werden. Sechs verschiedene Effekte stehen zur Auswahl:

gewünschte Symbol antippen.

Smart-Porträt

Wenn die Kamera ein lächelndes Gesicht erkennt, können Sie automatisch ein Foto machen, ohne den Auslöser (Lächeln-Auslöser) zu drücken. Mit der Option zur Haut-Weichzeichnung können Sie Gesichtstöne weicher erscheinen lassen.

Verfügbare Funktionen in jedem Aufnahmemodus

- Sie können die Einstellungen von Blitzmodus, Selbstauslöser, Nahaufnahme und Belichtungskorrektur ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Grundlegende Aufnahmeeinstellungen« (🕮 54).
- Tippen Sie bei Verwenden des Aufnahmemodus MENU an (C111), um das Menü für den gewählten Modus anzuzeigen. Siehe »Aufnahmefunktionen« (🖽 37) für Informationen zu verfügbaren Einstellungen im Menü für den aktuellen Aufnahmemodus

141

[]50

DD51

Schritt 3 Wählen des Bildausschnitts

1 Halten Sie die Kamera mit beiden Händen stetig und ruhig.

- Achten Sie darauf, Objektiv, Blitzfenster, AF-Hilfslicht, Mikrofon und Lautsprecher nicht mit den Fingern oder Gegenständen zu verdecken.
- Drehen Sie bei Porträtaufnahmen im »Hochformat« die Kamera so, dass sich der eingebaute Blitz oberhalb des Objektivs befindet.





Symbol »Aufnahmemodus«

8a 0a1

501

٥

2 Wählen Sie den Bildausschnitt.

- Wenn die Kamera ein menschliches Gesicht erkennt, wird das Gesicht mit einem doppelten gelben Rahmen markiert (Fokusmessfeld) (Standardeinstellung).
- Es können bis zu 12 Gesichter erkannt werden. Bei der Erkennung mehrerer Gesichter wird das Gesicht mit der kürzesten Entfernung zur Kamera mit einem doppelten Rahmen markiert, die übrigen Gesichter werden mit einem einfachen Rahmen markiert.
- Bei der Aufnahme markert.
 Bei der Aufnahme von nicht menschlichen Motiven bzw.
 wenn keine Gesichter erkannt werden, wird kein Fokusmessfeld angezeigt. Richten Sie die Kamera so aus, dass sich das Hauptmotiv in der Bildmitte befindet.

Verwenden eines Stativs

- Bei Aufnahmen unter folgenden Bedingungen empfiehlt sich ein Stativ zur Stabilisierung der Kamera:
 - Beim Aufnehmen mit schwacher Beleuchtung oder wenn der Blitzmodus (🛄 56) auf 🕲 (»Aus«) gesetzt ist.
 - Bei Teleaufnahmen.
- Bei Verwenden eines Stativs zum Stabilisieren der Kamera bei der Aufnahme im Systemmenü (
 ⁸⁹⁹) die Option »Bildstabilisator« auf »Aus« setzen.

Ein- und Auszoomen

Verwenden Sie den Zoomschalter, um den optischen Zoom zu verstellen.

- Um das Motiv weiter einzuzoomen, drehen Sie den Zoomschalter auf **T** (Tele).
- Drehen Sie den Zoomschalter auf W (Weitwinkel), um auszuzoomen und um einen größeren Bereich anzuzeigen.
- Die Zoomposition wird beim Einschalten der Kamera auf die maximale Weitwinkelposition gesetzt.
- Beim Drehen des Zoomschalters erscheint am oberen Rand des Monitors die Zoomeinstellung.





Digitalzoom

Wenn die maximale Vergrößerung des optischen Zooms erreicht ist und Sie einen Moment lang den Zoomschalter auf **T** drehen und halten, wird der Digitalzoom aktiviert. Das Motiv wird bis zum 4x des maximalen optischen Zoomfaktors vergrößert.



• Bei aktiviertem Digitalzoom erfolgt die Scharfstellung in der Motivmitte und es wird kein Fokusmessfeld angezeigt.

Digitalzoom und Interpolation

Interpolation wird bei Fotoaufnahmen an Zoompositionen über 🕁 durchgeführt. Sobald Sie über die Position 🕁 hinaus zoomen, beginnt die Interpolation. Die Zoomanzeige wird gelb, um auf die Interpolation hinzuweisen. 🕁 bewegt sich nach rechts, da die Bildgröße kleiner wird. So können Sie die korrekte Zoomposition vor der Aufnahme mit der aktuellen Einstellung der Bildgröße ermitteln, um Fotos ohne Bildbeeinträchtigung aufzunehmen.



• Der Digitalzoom kann in der Option »Digitalzoom« (🛄 89) im Systemmenü deaktiviert werden.

Schritt 4 Scharfstellen und Auslösen

 Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, d. h. drücken Sie den Auslöser, bis Sie einen leichten Widerstand spüren.

> Wenn Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt drücken, stellt die Kamera Fokus und Belichtung (Belichtungszeit und

Wenn kein Gesicht erkannt wird:

zu neun Fokusmessfelder) grün.



Blende) ein. Fokus und Belichtung bleiben gespeichert, solange der Auslöser am ersten Druckpunkt gehalten wird.

 Wenn ein Gesicht erkannt wird: Die Kamera fokussiert auf das Gesicht mit dem doppelten Rahmen. Sobald die Scharfstellung erfolgt ist, wird der doppelte Rahmen grün.

Die Kamera verfügt über neun Fokusmessfelder und wählt automatisch die Fokusmessfelder, die zur Kamera den

geringsten Abstand aufweisen. Nach erfolgter Scharfstellung leuchten die Fokusmessfelder im Fokus (bis



Belichtungszeit Blende



- Wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird, kann das Fokusmessfeld oder der Fokusindikator rot blinken. Dies zeigt an, dass die Kamera nicht fokussieren kann. Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt neu und drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt.
- 2 Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt, d. h. drücken Sie den Auslöser ganz durch.
 - Der Verschluss wird ausgelöst und das aufgenommene Bild wird auf der Speicherkarte oder im internen Speicher gespeichert.
 - Wenn Sie den Auslöser zu stark drücken, kann die Kamera wackeln. Dies kann zu unscharfen Bildern führen. Drücken Sie den Auslöser leicht.



V Hinweis zum Aufzeichnen von Bildern und Speichern von Filmsequenzen

Die Anzeige mit der Anzahl verbleibender Aufnahmen oder die Anzeige mit der maximalen Filmlänge blinkt, während Bilder oder die Filmsequenz gespeichert werden. Öffnen Sie keinesfalls die Abdeckung des Akku-/ Speicherkartenfachs oder entnehmen Sie den Akku bzw. die Speicherkarte, während eine Anzeige blinkt. Anderenfalls könnten Daten verloren gehen, oder Kamera bzw. Speicherkarte könnten beschädigt werden.

Motive, die sich nicht für Autofokus eignen

In den unten aufgeführten Fällen entsprechen die Resultate von Autofokus möglicherweise nicht den Erwartungen. In seltenen Fällen wird nicht auf das Motiv scharf gestellt, selbst wenn das Fokusmessfeld und der Fokusindikator grün leuchten.

- Das Motiv ist zu dunkel.
- Der Bildausschnitt weist sehr starke Helligkeitsunterschiede auf (z. B. bei Gegenlichtaufnahmen, bei denen das Motiv sehr dunkel erscheint).
- Das Motiv ist zu kontrastarm (z. B. wenn eine Person bei Porträtaufnahmen in weißem T-Shirt vor einem weißen Hintergrund steht).
- Innerhalb des Fokusmessfelds befinden sich mehrere Objekte mit unterschiedlicher Entfernung zur Kamera (z. B. bei Aufnahmen von Tieren hinter den Gitterstäben eines Käfigs).
- Regelmäßige geometrische Muster (z. B. Jalousien oder Fenster in einem Hochhaus)
- Das Motiv bewegt sich zu schnell.

Aktivieren Sie in diesen Fällen wiederholt den Autofokus, indem Sie den Auslöser loslassen und erneut bis zum ersten Druckpunkt drücken, oder stellen Sie auf ein anderes Motiv in gleichem Abstand schaff und verwenden Sie den Fokusspeicher (C) 400. Vergewissern Sie sich in diesem Fall, dass sich das Ersatzmotiv in gleicher Enfernung zur Kamera befindet wie das gewünschte Motiv, während Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt betätigen.

🖌 Wenn der Abstand des Motivs zur Kamera nah ist

Wenn die Kamera nicht fokussieren kann, versuchen Sie, mit der Nahaufnahme (¹⁵⁹) oder dem Motivprogramm »**Nahaufnahme**« aufzunehmen (¹⁴⁶).

Hinweis zur Gesichtserkennung

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Hinweis zur Gesichtserkennungsfunktion« (QC69).

Motivauswahl & Auslösung

In der Standardeinstellung kann der Verschluss durch einfaches Antippen eines Motivs auf dem Monitor (C) od ohne Drücken des Auslösers betätigt werden. Die Option »**Motivauswahl und Auslösung**« kann zur Option »**Motivauswahl**« geändert werden, wonach die Kamera Fokus und Belichtung durch Antippen des Motivs auf dem Monitor einstellen kann. Durch Wahl der Option »**Motivauswahl**« wird das Bild durch Drücken des Auslösers aufgenommen.

AF-Hilfslicht und Blitz

Wenn das Motiv sehr dunkel ist, leuchtet möglicherweise das AF-Hilfslicht (\$\$\mathbb{P}\$89) auf, wenn Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt drücken, oder der Blitz (\$\$\mathbb{P}\$55) wird ausgelöst, wenn der Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt gedrückt wird.

2 Damit keine Aufnahme verpasst wird

Wenn Sie keine Aufnahme verpassen möchten, drücken Sie den Auslöser gleich ganz durch, ohne zuerst den ersten Druckpunkt einzustellen.

Schritt 5 Wiedergabe von Bildern

1 Drücken Sie die Taste ▶ (Wiedergabe).

 Wenn Sie vom Aufnahmemodus in den Wiedergabemodus wechseln, wird das zuletzt gespeicherte Bild als Einzelbildwiedergabe angezeigt.

● (▶ Taste für Filmaufzeichnung)



Taste (Aufnahmebetriebsart) Taste (Wiedergabe)

2 Durch Wegziehen des aktuellen Bilds können Sie das vorherige oder nachfolgende Bild anzeigen.

 Um das vorige Bild anzuzeigen, ziehen Sie das Bild nach rechts oder tippen auf 2.





- Um das nächste Bild anzuzeigen, ziehen Sie das Bild nach links oder tippen auf
- Halten Sie den Finger auf der der der der Bilder kontinuierlich vorwärts oder rückwärts durchzublättern.
- Entnehmen Sie die Speicherkarte der Kamera, um Bilder aus dem internen Speicher wiederzugeben. M wird neben der aktuellen Bildnummer/Gesamtbildanzahl der Bildanzeige eingeblendet.
- Drücken Sie die Taste der den Auslöser, um in den Aufnahmemodus zu wechseln. Durch Drücken von
 (* Filmaufzeichnung) schaltet die Kamera ebenso auf Aufnahmemodus.

🖉 Anzeige von Bildern

- Direkt nach Wechseln zum nächsten oder vorigen Bild, wird es u.U. mit einer geringen Auflösung wiedergegeben.
- Bilder, die Sie mit Gesichtserkennung (\$\overline\$) 68) oder Tierporträt (\$\overline\$) 49) aufgenommen haben, werden je nach Ausrichtung bei der Aufnahme automatisch gedreht und als Einzelbild wiedergegeben. Ausgenommen hiervon sind Bilder, die mit »Serienaufnahme«, »BSS« und »16er-Serie« (\$\overline\$) 39) oder »Motivverfolgung« (\$\overline\$) 39) aufgenommen wurden.
- Die Bildausrichtung kann mit der Funktion »**Bild drehen**« (^[]75) geändert werden.

Bilderkategorie für Wiedergabe auswählen

- Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Verfügbare Funktionen in der Wiedergabebetriebsart (Wiedergabemenü)« (¹⁷⁵).
- Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Auswahl bestimmter Bildarten für die Wiedergabe« (272).

oder **E**, un karte der K lerzugebei

Aktuelle Bildnummer/ Gesamtanzahl der Bilder



Ändern der Bildanzeige

Im Wiedergabemodus können Sie die Anzeige der Bilder ändern, indem Sie den Zoomschalter auf W () und T () (\square 2) drehen.



Ausschnittvergrößerung



Einzelbildwiedergabe angezeigt



Bilder können bis zu 10× vergrößert werden. Sie können den Zoomfaktor ändern, indem Sie den Zoomschalter auf W () und T () drehen.

- Zur Ansicht eines anderen Bildausschnitts ziehen Sie das Bild entsprechend oder tippen auf ▲, ▼, ▲ oder ►.
- Wenn Sie ein Bild anzeigen, das mit der Funktion »Gesichtserkennung« (□68) oder »Tierporträt« (□49) aufgenommen wurde, zoomt die Kamera auf das bei der Aufnahme erfasste Gesicht. Dies trifft nicht auf Bilder zu, die mit »Serienaufnahme«, »BSS« und »16er-Serie « bzw. mit der Motivverfolgungsfunktion erstellt wurden. Wenn die Kamera mehrere Gesichter bei der Aufnahme erfasst hat, können Sie 🖾 oder 🖸 antippen, um ein anderes Gesicht anzuzeigen. Drehen Sie den Zoomschalter auf W (□) oder T (Q), um den Vergrößerungsfaktor anzupassen und auf normales Größenverhältnis rückzusetzen.
- Tippen Sie auf 🗃, um Bilder zu löschen.
- Tippen Sie auf 🗙 oder zweimal auf das Bild, um zur Einzelbildwiedergabe zurückzukehren.

Bildindex



- Sie können mehrere Bilder auf einem Bildschirm anzeigen und somit leicht das gewünschte Bild finden.
- Sie können die Anzahl der Indexbilder ändern, indem Sie den Zoomschalter auf W () oder T (Q) drehen.
- Zum Durchblättern der Bilder können Sie entweder mit dem Finger den Monitor oder die Bildlaufleiste hoch- bzw. herunterfahren oder ∎ bzw. antippen.
- Tippen Sie auf ein Bild, um das Bild mit Einzelbildwiedergabe anzuzeigen.

Schritt 6 Löschen von Bildern

- Um ein zu löschendes Bild anzuzeigen, tippen Sie auf das Register MENU, wodurch die Menüoptionen (□12) erscheinen. Tippen Sie dann auf m.
- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Löschoption.
 - »Aktuelles Bild«: Löscht das aktuell angezeigte Einzelbild oder den Film (¹286).
 - »Bilder auswählen«: Wählen Sie mehrere Bilder und löschen Sie sie. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Funktion der Anzeige »Bilder auswählen«« (¹³⁵).
 - »Alle Bilder«: Alle Bilder löschen.
 - Wenn Schritt 1 im Indexbild-Wiedergabemodus ausgeführt wird (^[]33), wählen Sie entweder »Bilder auswählen« oder »Alle Bilder«.

3 Tippen Sie zum Löschen in der Sicherheitsabfrage auf »**Ja**«.

- Gelöschte Bilder können nicht wiederhergestellt werden.
- Tippen Sie zum Verlassen ohne das Bild zu löschen auf oder »Nein«.



- Bitte beachten Sie, dass gelöschte Bilder nicht wiederhergestellt werden können. Bilder, die Sie behalten möchten, sollten Sie vorher auf einen Computer übertragen.
- Geschützte Bilder können nicht gelöscht werden (¹⁷⁵).







Funktion der Anzeige »Bilder auswählen«

1 Tippen Sie auf ein Bild, um 𝒴 anzuzeigen.

- Zum Aufheben der Bildauswahl erneut auf das Bild tippen und ♥ wird ausgeblendet.
- Tippen Sie auf 🛽 bzw. 🖬 oder ziehen Sie die Bildlaufleiste vertikal, um durch das Display zu navigieren.
- Tippen Sie auf bzw. oder drehen Sie den Zoomschalter auf T (Q) oder W (D), um die Anzahl der gezeigten Bilder zu ändern.



2 Markieren Sie mit ♥ alle zu löschenden Bilder und tippen Sie auf 🕅, um die Auswahl anzuwenden.

 Die Sicherheitsabfrage erscheint. Befolgen Sie f
ür weitere Funktionen die Anweisungen auf dem Monitor.

🖉 Auswahl bestimmter Bildarten zum Löschen

Im Modus »Lieblingsbilder«, »Automatische Sortierung« oder »Nach Datum sortieren« können Sie Bilder zum Löschen aus einem Album, einer Kategorie oder nach Aufnahmedatum wählen (¹¹⁷).

Aufnahmefunktionen

In diesem Kapitel werden die Aufnahmemodi der Kamera und die verfügbaren Funktionen des jeweiligen Aufnahmemodus beschrieben.

Sie können Aufnahmemodi wählen und Einstellungen entsprechend den Aufnahmebedingungen und der Art von Bildern vornehmen, die Sie aufnehmen wollen.



Aufnahmefunktionen

Verwendung von 🗖 (Automatik)

Wird für allgemeine Aufnahme verwendet. Einstellungen können im Menü »Aufnahme« (©39) vorgenommen werden, um entsprechend den Aufnahmebedingungen und der gewünschten Aufnahmeart anzupassen.

Im Aufnahmebildschirm → 🗖 (Aufnahmemodus) Taste → 🗖 (Automatik) (□26-27)

- Wenn die Kamera ein menschliches Gesicht erkennt, stellt die Kamera automatisch darauf scharf (siehe »Gesichtserkennung« (□68) für weitere Information).
- Wenn kein Gesicht erkannt wird, wählt die Kamera automatisch eines oder mehrere der neun verfügbaren Fokusmessfelder, in denen das Motiv den geringsten Abstand zur Kamera hat. Nach erfolgter Scharfstellung des Motivs leuchtet das Fokusmessfeld (aktives Fokusmessfeld) grün (maximal neun Fokusmessfelder).



- In der Standardeinstellung kann der Verschluss durch einfaches Antippen eines Motivs auf dem Monitor (¹)39) und ohne Drücken des Auslösers betätigt werden. Die Option »**Motivauswahl und Auslösung**« kann in die Option »**Motivauswahl**« geändert werden, wonach die Kamera Fokus und Belichtung durch Antippen des Motivs auf dem Monitor (»Motivauswahl & Auslösung«) einstellen kann (¹)39).
- Die Option »Motivverfolgung«, die das aktive Fokusmessfeld zum Verfolgen des gespeicherten Motivs bewegt, kann aktiviert werden (239).

Einstellungen des Modus 🗖 (Automatik) ändern

- Sie können die Einstellungen von Blitzmodus, Selbstauslöser, Nahaufnahme und Belichtungskorrektur ändern. Einzelheiten hierzu siehe »Grundlegende Aufnahmeeinstellungen« (¹⁵4).
- Wenn Sie die Registerkarte MENU (
 11) antippen, werden die im Modus

 (Automatik) verfügbaren Menüoptionen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Verfügbare Funktionen im Automatik-Aufnahmemenü« (
 39).

Verfügbare Funktionen im Automatik-Aufnahmemenü

Im Modus 🖸 (Automatik) können die folgenden Funktionen geändert werden.



Im Aufnahmebildschirm \Box (Automatik) \rightarrow Register MENU antippen (\Box 11)

Option	Beschreibung	
Bildqualität/- größe	Sie können die verwendete Kombination von Bildgröße und Bildqualität beim Speichern der Bilder wählen (Ш64). Die Standardeinstellung ist ₪ »5152×3864 «. Diese Einstellung wirkt sich auf alle Aufnahmemodi aus.	64
ば/劇/船 Touchscreen- Funktion	Wählen Sie zwischen der Funktion » Motivauswahl und Auslösung « (Standardeinstellung), mit der Sie den Verschluss durch Antippen des Monitors auslösen, » Motivauswahl «, mit der Sie das Fokusmessfeld durch Antippen des Monitors festlegen, und » Motivverfolgung «, mit der sich das Fokusmessfeld bewegt, um das gespeicherte Motiv zu verfolgen.	≫ 35
ISO- Empfindlichkeit	Mit einer höheren ISO-Empfindlichkeit können Sie Bilder von dunkleren Motiven aufnehmen. Auch bei Motiven mit ähnlicher Helligkeit können Bilder mit kürzeren Belichtungszeiten aufgenommen werden und Unschärfe aufgrund von Kamera- Verwacklung und Motivbewegung kann verringert werden. Wenn die ISO-Empfindlichkeit auf » Automatik « (Standardeinstellung) gesetzt ist, stellt die Kamera die ISO-Empfindlichkeit automatisch ein.	6 42
Serienaufnahme	Mit dieser Funktion können Sie aus Serienaufnahmen »Einzelbild«, »Serienaufnahme«, »BSS« (□47) oder »16er-Serie« wählen. Die Standardeinstellung ist »Einzelbild« (d. h. es kann nur ein Bild aufgenommen werden). Bei gedrücktem Auslöser werden im Modus »Serienaufnahme« bis zu 6 Bilder mit einer Aufnahmegeschwindigkeit von ca. 0,9 Bildern pro Sekunde (Bilder/s) aufgenommen, wenn Bildqualität/-größe auf 🔐 »5152×3864« gesetzt ist.	6-6 43
WB Weißabgleich	Mit dieser Funktion können Sie Farben im Bild entsprechend der Lichtquelle anpassen. Farben können dadurch natürlich erscheinen. Obwohl »Automatik« (Standardeinstellung) bei allen Beleuchtungsarten verwendet werden kann, kann der Weißabgleich entsprechend dem Himmel oder der Lichtquelle angepasst werden, um so natürlichere Farbtöne im Bild zu erhalten. Setzen Sie den Blitzmodus (\Box 55) auf 🏵 (»Aus«), wenn der Weißabgleich auf eine andere Einstellung als »Automatik« oder »Blitz« gesetzt ist.	6-6 44

Nicht gleichzeitig einsetzbare Funktionen

Einige Funktionen können nicht mit anderen Menüoptionen verwendet werden (QQ66).

Verwendung von 🗖 (Automatik)

Aufnehmen von Motiven, die sich nicht für Autofokus eignen

Wenn Sie Motive aufnehmen möchten, die sich nicht für Autofokus eignen (231), drücken Sie zur Scharfstellung den Auslöser mehrmals bis zum ersten Druckpunkt oder versuchen Sie es mit den Techniken unten.

- 1 Schalten Sie in den Modus (Automatik) (🛄 38) und wählen Sie »Motivauswahl« für die Touchscreen-Funktion.
- 2 Tippen Sie auf ein anderes Motiv, das sich in der gleichen Entfernung zur Kamera entfernt wie das gewünschte Motiv befindet.
- 3 Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt.
 - Die Kamera stellt auf das Motiv scharf und das Fokusmessfeld leuchtet grün.
 - Die Belichtung für das Motiv wird gleichzeitig mit dem Scharfstellen bei Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt festgelegt.
- 4 Halten Sie den Auslöser weiterhin am ersten Druckpunkt gedrückt, und verändern Sie den Bildausschnitt nach Bedarf.
 - Achten Sie darauf, die gleiche Entfernung zwischen Kamera und Motiv beizubehalten, solange der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt gehalten wird.
- 5 Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt, um das Bild aufzunehmen.

Motivauswahl 0 AEL.J











8a 0a 1

501

0



Motivprogramm (Motivgerechtes Fotografieren)

Wenn eines der folgenden Motive gewählt ist, werden die Kameraeinstellungen automatisch für das gewählte Motiv optimiert.

Im Aufnahmebildschirm → 🗖 (Aufnahmemodus) Taste → Motivprogramme → ein Motiv wählen (□26–27)

SER	Motivautomatik (🎞 43)	2	Porträt (🎞 43)		Landschaft (🎞 43)	\$	Sport (🎞44)
₽*	Nachtporträt (🎞 44)	X	Innenaufnahme (🎞 44)	9	Strand (🎞 45)	8	Schnee (🎞45)
*	Sonnenuntergang (🎞 45)	ä	Dämmerung (🎞 45)	e:	Nachtaufnahme (🎞 46)	T	Nahaufnahme (🎞46)
۳I	Food (🎞 46)	血	Museum (🎞 47)	۲	Feuerwerk (🎞 47)	G	Schwarz-Weiß- Kopie (🎞47)
2	Zeichnen (Щ47)	2	Gegenlicht (Щ48)	国	Panorama- Assistent (Щ48)	**	Tierporträt (🎞 49)

🖉 Anzeigen einer Beschreibung für jedes Motivprogramm (Hilfeanzeige)

Wenn Sie im Bildschirm zur Motivprogrammwahl auf ? tippen, wird eine Auswahlhilfe eingeblendet. Tippen Sie auf ein Symbol für ein Motivprogramm, um eine Beschreibung von dessen Merkmalen zu sehen. Um zum Hilfebildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf 1.



Ändern der Motivprogrammeinstellungen

- Sie können die Einstellungen von Blitzmodus, Selbstauslöser, Nahaufnahme und Belichtungskorrektur in gewissen Motivprogrammen ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Standardeinstellung« (^{CC}).
- Wenn Sie die Registerkarte MENU (
 11) antippen, werden die verfügbaren Menüoptionen angezeigt. Sie können die Einstellungen »Bildqualität/-größe« (
 64) und »Touchscreen-Funktion« (
 39) in den meisten Motivprogrammen ändern (in gewissen Programmen ist eine Änderung nicht möglich).
 - Wenn Sie die Einstellung »Bildqualität/-größe« ändern, wird die neue Einstellung auf alle Aufnahmemodi übertragen.
 - »Motivauswahl und Auslösung« (Standardeinstellung) oder »Motivauswahl« können für »Touchscreen-Funktion« gewählt werden.

Einstellen von Motiveffekten

In den unten aufgelisteten Motivprogrammen wird der Schieberegler für die Anpassung der Effekte für Motivprogramme durch Antippen von 🗣 angezeigt.

- Den Schieberegler f
 ür die Anpassung der Effekte f
 ür Motivprogramme antippen bzw. ziehen, um den Grad der Bildoptimierung f
 ür das gew
 ählte Motivprogramm einzustellen.
- Nach Beenden der Anpassung tippen Sie auf X, um den Schieberegler f
 ür die Anpassung der Effekte f
 ür Motivprogramme auszublenden.



Schieberegler für die Anpassung der Motivoptimierung



Motivprogramm (Motivgerechtes Fotografieren)

述 Motivautomatik

Die Kamera vereinfacht die Aufnahme, indem sie automatisch das optimale Motivprogramm, wie unten gezeigt, bei Auswahl des Bildausschnitts wählt.

Ž: Porträt, 🎬: Landschaft, 🖺: Nachtporträt, 📓: Nachtaufnahme, 🎆: Nahaufnahme, 🎬: Gegenlicht, 🎬: Andere Motive

- Wenn die Kamera ein Motivprogramm automatisch wählt, ändert sich das Symbol des Aufnahmemodus im Aufnahmebildschirm zum aktuell aktivierten Motivprogramm.
- Abhängig von der Aufnahmesituation wählt die Kamera möglicherweise nicht das gewünschte Motivprogramm. Sollte dies der Fall sein, wechseln Sie in den Modus (Automatik) ((138) oder stellen das gewünschte Motivprogramm manuell ein.
- Digitalzoom ist nicht verfügbar.

🙎 Porträt

Verwenden Sie diese Betriebsart für Porträts.

- Die Kamera erkennt ein menschliches Gesicht und stellt darauf scharf (2268).
- Die Kamera glättet die Hauttöne mit Hilfe der Haut-Weichzeichnungsfunktion (QQ70).
- Falls keine Gesichter erkannt werden, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird, stellt die Kamera auf das Motiv in der Bildmitte scharf.
- Digitalzoom ist nicht verfügbar.

🔚 Landschaft

Dieses Motivprogramm eignet sich für Landschafts- und Stadtaufnahmen mit kräftigen Farben.

- Das Fokusmessfeld oder der Fokusindikator (¹30) leuchten immer grün, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt ist.
- Verwenden Sie den Schieberegler f
 ür die Anpassung der Effekte f
 ür Motivprogramme (

 42),
 um die Farbs
 ättigung anzupassen.

Motivprogramm (Motivgerechtes Fotografieren)

💐 Sport

Verwenden Sie diesen Modus für Aufnahmen bei Sportereignissen. Die Kamera nimmt eine Reihe von Fotos auf, mit der Sie die Bewegungen eines sich bewegenden Motivs im Detail sehen können.

- Die Kamera stellt auf die Bildmitte scharf. Sie können das Fokusmessfeld mit »Motivauswahl & Auslösung« (¹¹/₂39) oder »Messfeldauswahl« verändern (¹¹/₂39).
- Halten Sie für Serienaufnahmen den Auslöser gedrückt. Bis zu 6 Bilder werden mit einer Frequenz von ca. 0,9 Bilder pro Sekunde (Bilder/s) aufgenommen, wenn Bildqualität/-größe auf
 \$152×3864« gesetzt ist.
- Die Kamera fokussiert kontinuierlich, auch wenn der Auslöser nicht bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Sie hören möglicherweise das Fokussierungsgeräusch der Kamera.
- Die Einstellungen f
 ür Fokus, Belichtung und Farbton, die die Kamera f
 ür die erste Aufnahme ermittelt, werden f
 ür alle
 übrigen Bilder der Serie
 übernommen.
- Die Serienaufnahme ist deaktiviert und es können nur Einzelbilder aufgenommen werden, wenn der Auslöser mit »Motivauswahl und Auslösung« betätigt wird (¹)39).

📑 Nachtporträt

Dieser Modus ist auf Porträts bei Sonnenuntergang oder bei Nacht ausgelegt.

- Die Kamera erkennt ein menschliches Gesicht und stellt darauf scharf (268).
- Die Kamera glättet die Hauttöne mit Hilfe der Haut-Weichzeichnungsfunktion (QQ70).
- Falls keine Gesichter erkannt werden, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird, stellt die Kamera auf das Motiv in der Bildmitte scharf.

「え」

• Digitalzoom ist nicht verfügbar.

💥 Innenaufnahme

Bei dieser Einstellung berücksichtigt die Kamera die besondere Lichtstimmung bei Innenaufnahmen (z. B. bei Kerzenlicht).

- Die Kamera stellt auf die Bildmitte scharf. Sie können das Fokusmessfeld mit »Motivauswahl & Auslösung« (¹¹/₂39) oder »Messfeldauswahl« verändern (¹¹/₂39).
- Halten Sie die Kamera bei Aufnahmen in schwachen Lichtverhältnissen ruhig. Stellen Sie »Bildstabilisator« (¹289) auf »Aus«, wenn Sie bei der Aufnahme ein Stativ verwenden.

😤 Strand

Dieses Motivprogramm bewahrt die Brillanz sehr heller Motive wie Strände oder Wasseroberflächen mit starken Lichtreflexionen.

 Die Kamera stellt auf die Bildmitte scharf. Sie können das Fokusmessfeld mit »Motivauswahl & Auslösung« (¹¹39) oder »Messfeldauswahl« verändern (¹¹39).

Schnee

Vermittelt die Helligkeit von Motiven wie verschneiten Felder.

 Die Kamera stellt auf die Bildmitte scharf. Sie können das Fokusmessfeld mit »Motivauswahl & Auslösung« (¹¹39) oder »Messfeldauswahl« verändern (¹¹39).

🚔 Sonnenuntergang

Dieses Motivprogramm ist auf die intensiven Rottöne von Sonnenauf- und -untergängen abgestimmt.

- Die Kamera stellt auf die Bildmitte scharf.

📸 Dämmerung

Bei diesem Motivprogramm gibt die Kamera die blassen Farben bei Dämmerlicht kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang so wieder, wie Sie sie sehen.

- Das Fokusmessfeld oder der Fokusindikator (L330) leuchten immer grün, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt ist.

ĺ₹]

入

🔜 Nachtaufnahme



Lange Belichtungszeiten sorgen für beeindruckende Landschaftsaufnahmen bei Nacht.

🗱 Nahaufnahme

Mit dieser Einstellung können Sie Blumen, Insekten und andere kleine Objekte aus nächster Nähe fotografieren.

- Die Nahaufnahme (¹¹⁵⁹) wird aktiviert, und die Kamera zoomt automatisch auf die k
 ürzeste Entfernung, auf die sie noch scharfstellen kann.
- Die Kamera stellt auf die Bildmitte scharf. Sie können das Fokusmessfeld mit »Motivauswahl & Auslösung« (¹¹/₂39) oder »Messfeldauswahl« verändern (¹¹/₂39).
- Verwenden Sie den Schieberegler f
 ür die Anpassung der Effekte f
 ür Motivprogramme (

 42),
 um die Farbs
 ättigung anzupassen.
- Die Kamera fokussiert kontinuierlich, auch wenn der Auslöser nicht bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Sie hören möglicherweise das Fokussierungsgeräusch der Kamera.

TI Food

Sinnvoll bei Aufnahmen von Nahrungsmitteln.

- Die Nahaufnahme (¹⁵⁹) wird aktiviert, und die Kamera zoomt automatisch auf die k
 ürzeste Entfernung, auf die sie noch scharfstellen kann.
- Die Kamera stellt auf die Bildmitte scharf. Sie können das Fokusmessfeld mit »Motivauswahl & Auslösung« (¹¹39) oder »Messfeldauswahl« verändern (¹¹39).
- Die Kamera fokussiert kontinuierlich, auch wenn der Auslöser nicht bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Sie hören möglicherweise das Fokussierungsgeräusch der Kamera.

Für Aufnahmen mit Motivprogrammen, die mit 🕼 gekennzeichnet sind, sollte ein Stativ verwendet werden. Bei Verwenden eines Stativs zum Stabilisieren der Kamera bei der Aufnahme im Systemmenü (🛄 88) die Option »**Bildstabilisator**« auf »**Aus**« setzen.

🏛 Museum

Dieses Motivprogramm eignet sich für Aufnahmesituationen, in denen die Verwendung von Blitzlicht nicht erlaubt ist (z. B. in Museen oder Kunstgalerien) oder in denen Sie ohne Blitz fotografieren möchten.

- Die Kamera stellt auf die Bildmitte scharf. Sie können das Fokusmessfeld mit »Motivauswahl & Auslösung« (¹¹39) oder »Messfeldauswahl« verändern (¹¹39).
- Wenn Sie den Auslöser ganz durchdrücken, nimmt die Kamera bis zu 10 Bilder auf, und das schärfste Bild in der Serie wird automatisch gewählt und gespeichert (BSS (Best Shot Selector)).
- BSS (Best-Shot-Selector) ist während »Motivauswahl & Auslösung« unterbunden (Q39).

Feuerwerk

Durch lange Belichtungszeiten ermöglicht dieses Motivprogramm die Aufnahme der Lichtspuren bei einem Feuerwerk.

- Die Kamera stellt auf unendlich scharf.
- Das Fokusmessfeld oder der Fokusindikator (¹¹30) leuchtet stets grün, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt ist.

Schwarz-Weiß-Kopie

Diese Einstellung liefert scharfe Aufnahmen von Text und Zeichnungen auf Wandtafeln oder Ausdrucken.

- Die Kamera stellt auf die Bildmitte scharf. Sie können das Fokusmessfeld mit »Motivauswahl & Auslösung« (¹¹39) oder »Messfeldauswahl« verändern (¹¹39).
- Verwenden Sie den Nahaufnahmemodus (¹⁵⁹), um ein Motiv in sehr kurzem Abstand zur Kamera aufzunehmen.

🗹 Zeichnen

Schreiben Sie eine Notiz oder zeichnen Sie ein Bild auf dem Touchscreen und speichern Sie es als Bild. Das Bild wird mit einer Bildqualität/-größe von 🕅 »640×480« gespeichert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Verwenden der Funktion »Zeichnen«« (⇔2).

Motivprogramm (Motivgerechtes Fotografieren)

🖀 Gegenlicht

Optimale Einstellung, wenn das Motiv von hinten beleuchtet wird und wesentliche Teile im Schatten liegen. Das integrierte Blitzgerät wird automatisch aktiviert und hellt im Schatten liegende Bildpartien auf.

 Die Kamera stellt auf die Bildmitte scharf. Sie können das Fokusmessfeld mit »Motivauswahl & Auslösung« (\$\$\overline\$) oder »Messfeldauswahl« verändern (\$\$\overline\$).

🞞 Panorama-Assistent



Nimmt eine Serie von Bildern auf, die Sie nachträglich auf einem Computer zu einem Panorama zusammenfügen können (🗢 3).

- Tippen Sie auf [], [], (] oder [], um die Richtung vorzugeben, in der die Bilder bei der Erstellung des Panoramas zusammengefügt werden sollen.
- Nach Aufnahme des ersten Bilds mit Auslöser oder »Motivauswahl & Auslösung«, die restlichen benötigten Bilder aufnehmen und dabei beachten, wie die Bilder miteinander verbunden werden. Tippen Sie auf X, um die Aufnahme zu beenden.
- Übertragen Sie die aufgenommenen Bilder auf einen Computer und verwenden Sie »Panorama Maker« (¹¹⁷⁸), ¹⁰⁰⁴, um sie zu einem einzigen Panoramabild zusammenzufügen.

🦋 Tierporträt

Verwenden Sie diesen Modus für die Aufnahme von Tierporträts (Hunde oder Katzen). Wenn die Kamera das Gesicht eines Hundes oder einer Katze erkennt, fokussiert sie das Gesicht und löst automatisch 3-mal in der Standardeinstellung den Verschluss (Aut. Tierporträtauslöser) aus.

- Ein doppelter Rahmen (Fokusmessfeld) erscheint um das erfasste Gesicht und wird bei der Fokussierung grün.
 Es können bis zu fünf Gesichter erkannt werden. Wenn die Kamera mehr als ein Gesicht erkennt, erscheint ein doppelter Rahmen um das größte Gesicht und einfache Rahmen um die übrigen.
- Falls der Auslöser betätigt wird, wenn keine Tiergesichter erkannt werden, stellt die Kamera auf das Motiv in der Bildmitte scharf.



- Tippen Sie auf die Registerkarte MENU, um die in diesem Modus verwendete Einstellung
 Serienaufnahme« zu ändern.
 - »Einzelbild«: Die Kamera macht nur eine Aufnahme.
 - »Serienaufnahme« (Standardeinstellung): Bei Aktivierung der Funktion »Aut. Tierporträtauslöser« und bei Fokussierung des erfassten Gesichts löst die Kamera den Verschluss 3-mal aus (Frequenz der Bildfolge: ca. 1 Bilder pro Sekunde bei Einstellung der Bildqualität/-größe auf W »5152×3864«). Bei deaktivierter Funktion »Aut. Tierporträtauslöser« werden durch Drücken des Auslösers bis zu 6 Bilder in Serie mit einer Frequenz von ca. 0,9 Bilder pro Sekunde aufgenommen (bei Einstellung der Bildqualität/größe auf W »5152×3864«).
- - »Ein« (Standardeinstellung): Der Verschluss wird automatisch ausgelöst, wenn das erfasste Gesicht scharfgestellt ist.
- Digitalzoom ist nicht verfügbar.
- Faktoren wie Abstand zwischen Tier und Kamera, Ausrichtung oder Helligkeit des Gesichts und die Geschwindigkeit, mit der sich das Tier bewegt, können verhindern, dass die Kamera Gesichter von Hunden oder Katzen erkennt, oder sie können dazu führen, dass andere Gesichter als die von Hunden oder Katzen erkannt werden.
- »Aut. Tierporträtauslöser« schaltet sich automatisch aus:
 - Fünf Aufnahmeserien wurden aufgenommen.
 - Interner Speicher oder Speicherkarte ist voll.

Für weitere Aufnahmen mit »Aut. Tierporträtauslöser«, wählen Sie die Registerkarte MENU und ändern die Einstellung vom 🐼 »Aut. Tierporträtauslöser« wieder zu »Ein«.

Effektmodus (Effektanwendung bei der Aufnahme)

Effekte können während der Aufnahme auf Bilder angewendet werden.

Im Aufnahmebildschirm \rightarrow \square (Aufnahmemodus) Taste \rightarrow \square Effekte \rightarrow einen Effekt wählen (\square 26–27)

Folgende sechs Effekte stehen zur Auswahl.



Kategorie	Beschreibung				
SOFT Weichzeichnung	Das Bild wird weichgezeichnet, indem eine leichte Bewegungsunschärfe im ganzen Bild erzeugt wird.				
SEPIA Nostalgie-Effekt	Fügt eine Sepiatonung hinzu und reduziert den Kontrast, um die Merkmale einer alten Fotografie vorzutäuschen.				
Monochr. mit hohem Kontr.	Ändert das Bild zu Graustufen und erzeugt einen scharfen Kontrast.				
H∣High Key	Verleiht dem ganzen Bild einen hellen Ton.				
LO Low Key	Verleiht dem ganzen Bild einen dunklen Ton.				
🖋 Selektive Farbe	Erzeugt ein Bild in Graustufen, in dem nur die spezifizierte Farbe bleibt.				

- Ist »Selektive Farbe« gewählt, tippen Sie auf die beizubehaltende Farbe oder wählen Sie mit dem Schieberegler.
- Nach der Wahl der gewünschten Farbe X antippen, um den Schieberegler auszublenden. Um zum Bildschirm zu Farbenwahl zurückzukehren, tippen Sie auf -.



Änderung von Einstellungen im Effektmodus

- Sie können die Einstellungen von Blitzmodus, Selbstauslöser, Nahaufnahme und Belichtungskorrektur ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Grundlegende Aufnahmeeinstellungen« (¹⁵/₂54).
- Tippen Sie die Registerkarte MENU (¹11) an, um die verfügbaren Menüoptionen anzuzeigen. Sie können die Einstellungen im Modus »Effekte« für »Bildqualität/größe« (¹64) und »Touchscreen-Funktion« (¹39) ändern.
 - Wenn Sie die Einstellung »Bildqualität/-größe« ändern, wird die neue Einstellung auf alle Aufnahmemodi übertragen.
 - »Motivauswahl und Auslösung« (Standardeinstellung) oder »Motivauswahl« können für »Touchscreen-Funktion« gewählt werden.

Modus Smart-Porträt (Aufnahme lächelnder Gesichter)

Wenn die Kamera ein lächelndes Gesicht erkennt, können Sie automatisch ein Foto machen, ohne den Auslöser (Lächeln-Auslöser) zu drücken. Sie können die Option Haut-Weichzeichnung verwenden, um die Hauttöne von menschlichen Gesichtern weichzuzeichnen.

Im Aufnahmebildschirm 🗲 🗖 (Aufnahmemodus) Taste 🗲 🐷 Smart-Porträt (📖 26-27)

- Setzen Sie den Rahmen auf das Motiv und warten Sie ohne Drücken des Auslösers, bis das Motiv lächelt.
 - Sobald die Kamera ein Gesicht erkennt, wird es von einer gelben doppelten Rahmenlinie (Fokusmessfeld) umrandet.
 Wenn die Kamera auf dieses Gesicht fokussiert hat, wird der doppelte Rahmen für einen Moment grün angezeigt, und der Fokus wird gespeichert.



- Es können bis zu drei Gesichter erkannt werden. Wenn die Kamera mehrere Gesichter erkennt, markiert sie das Gesicht mit der kürzesten Entfernung zur Bildmitte mit einem doppelten Rahmen und die übrigen Gesichter mit einem einfachen Rahmen. Tippen Sie auf ein Gesicht mit einfachem Rahmen, um den Fokus auf dieses Gesicht einzustellen.
- Sobald die Kamera erkennt, dass ein doppelt eingerahmtes Gesicht lächelt, spricht die Funktion »Lächeln-Auslöser« (¹⁵3) an und löst den Verschluss automatisch aus.
- Jedes Mal, wenn der Auslöser bei automatischer Serienaufnahme losgelassen wird, führt die Kamera eine neue Gesichts- und Lächeln-Erkennung durch.

2

Beenden der Aufnahme

- Eine der folgenden Funktionen kann verwendet werden, um die L\u00e4cheln-Erkennung abzubrechen und um die Aufnahme zu stoppen.
 - Schalten Sie die Kamera aus.
 - Setzen Sie »Lächeln-Auslöser« auf »Aus«.
 - Drücken Sie die Taste 🖸 und wählen Sie einen anderen Aufnahmemodus.

Modus Smart-Porträt (Aufnahme lächelnder Gesichter)

Hinweise zum Modus »Smart-Porträt«

- Digitalzoom ist nicht verfügbar.
- Bei bestimmten Aufnahmesituationen kann die Kamera möglicherweise kein Gesicht oder Lächeln erkennen.
- Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Hinweis zur Gesichtserkennungsfunktion« (🕮 69).

Automatische Abschaltung im Modus »Lächeln-Auslöser«

Wenn »Lächeln-Auslöser« auf »Ein« eingestellt ist, ist die Ausschaltzeitfunktion (🖽 89) aktiviert, und die Kamera schaltet sich aus, wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt und keine andere Eingabe an der Kamera erfolgt.

- Die Kamera erfasst keine Gesichter.
- Die Kamera erfasst ein Gesicht, doch es wird kein Lächeln erkannt.

Selbstauslöser-Kontrollleuchte

Die Selbstauslöser-Kontrollleuchte blinkt langsam, wenn der Selbstauslöser aktiviert ist und ein Gesicht erkannt hat. Unmittelbar nach dem Auslösen blinkt sie schnell.

Manuelle Verschlussauslösung

Der Verschluss kann auch durch Drücken des Auslösers freigegeben werden. Wenn keine Gesichter erkannt werden, fokussiert die Kamera auf das Motiv in der Bildmitte.

Einstellungen des Modus »Smart-Porträt« ändern

- Sie können die Einstellungen von Blitzmodus, Selbstauslöser und Belichtungskorrektur ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Grundlegende Aufnahmeeinstellungen« (\$\$\box\$54).
- Wenn Sie die Registerkarte **MENU** (**(1**1) antippen, werden die im Modus »Smart-Porträt« verfügbaren Menüoptionen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Optionen des Menüs »Smart-Porträt«« (**(1**53).

Optionen des Menüs »Smart-Porträt«

Im Modus »Smart-Porträt« können die folgenden Funktionen geändert werden.



Im Aufnahmebildschirm »Smart-Porträt« → (Automatik) die Registerkarte MENU antippen (□11)				
Option	Beschreibung			
Bildqualität/- größe	Sie können die verwendete Kombination von Bildgröße und Bildqualität beim Speichern der Bilder wählen (印64). Die Standardeinstellung ist ឈ >5152×3864 «. Diese Einstellung wirkt sich auf alle Aufnahmemodi aus.	64		
៉េ/រដ្ឋៀ Touchscreen- Funktion	Wählen Sie die Option » Motivauswahl und Auslösung « (Standardeinstellung), mit der Sie den Verschluss durch Antippen des Monitors auslösen können oder » Motivauswahl «, mit der Sie das Fokusmessfeld durch Antippen des Monitors einstellen können.	6 35		
😰 Haut- Weichzeichnung	Damit können Sie die Effekte für die Haut-Weichzeichnung einstellen. Vor Speichern der Bilder glättet die Kamera Hauttöne mit Hilfe der Haut-Weichzeichnungsfunktion. Sie können den Wirkungsgrad des Effekts vorgeben. Die Standardeinstellung ist »Normal «.	6 47		
😺 Blinzelprüfung	Mit der Einstellung » Ein « löst die Kamera den Verschluss bei jeder Aufnahme eines Bilds automatisch zweimal aus. Von den beiden Aufnahmen, wird nur die gespeichert, bei der die Augen geöffnet waren. In der Einstellung » Ein « kann der Blitz nicht verwendet werden. Die Standardeinstellung ist » Aus «.	6-0 48		
ত্রাঁ Lächeln- Auslöser	Wenn » Ein « (Standardeinstellung) gewählt ist, verwendet die Kamera die Gesichtserkennung, um ein Gesicht zu erfassen, wobei der Verschluss dann automatisch öffnet, sobald ein Lächeln erkannt wird. Die Option »Selbstauslöser« kann mit dieser Funktion nicht verwendet werden.	6-0 48		

Nicht gleichzeitig einsetzbare Funktionen

Einige Funktionen können nicht mit anderen Menüoptionen verwendet werden (166).

Grundlegende Aufnahmeeinstellungen

Im Aufnahmemodus können Sie die folgenden Funktionen durch Antippen der Symbole unten im Monitor einstellen:

- 1 Blitzmodus
- 2 Selbstauslöser
- 3 Nahaufnahme
- 4 Belichtungskorrektur



Verfügbare Funktionen nach Aufnahmemodus

Die verfügbaren Funktionen hängen vom jeweiligen Aufnahmemodus ab, wie unten veranschaulicht.

 Siehe »Standardeinstellung« (¹
⁶
⁶) für weitere Informationen zu den Standardeinstellungen in jedem Aufnahmemodus.

Funktionen	Ō	SCIMI	C	2
Blitz (🛄55)	~		~	\checkmark^2
Selbstauslöser (🎞 57)	~	1	~	\checkmark^2
Nahaufnahme (🎞 59)	~	1	~	-
Belichtungskorrektur (🎞 61)	~	1	~	~

¹ Ändert sich mit dem Motiv. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Standardeinstellung« (CC62).

² Ändert sich mit den Menüeinstellungen für Smart-Porträt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Standardeinstellung« (¹)⁶(2).

Nicht gleichzeitig einsetzbare Funktionen

54
0

Fotografieren mit Blitzlicht (Blitzmodus)

Der Blitzmodus kann je nach Anforderungen für die Aufnahmebedingungen gewählt werden.

1 Tippen Sie auf das Symbol für Blitzmodus.



Rlitz

2

Tippen Sie auf das Symbol für den Blitzmodus.

- Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Verfügbare Blitzmodi« (CC 56).
- Tippen Sie auf das Symbol für Blitzeinstellung, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Wenn Sie ein anderes Symbol antippen, wird der Einstellungsbildschirm für diese Funktion eingeblendet.
- **3** Positionieren Sie das Motiv im eingerahmten Bildausschnitt und lösen Sie die Kamera aus.
 - Wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird, zeigt die Blitzbereitschaftsanzeige den Status des Blitzgeräts an.
 - Ein: Der Blitz wird ausgelöst, sobald Sie den Auslöser ganz durchdrücken.
 - Blinken: Das Blitzgerät wird aufgeladen. Die Kamera kann keine Bilder aufnehmen.
 - Aus: Das Blitzgerät löst bei der nächsten Aufnahme nicht aus.
 - Bei schwacher Akkuladung schaltet sich der Monitor aus, während der Blitz lädt.



Wenn die »ISO-Empfindlichkeit« auf »**Automatik**« gesetzt ist, hat der Blitz eine Reichweite von 0,5–4,5 m bei maximaler Weitwinkel-Zoomposition und bei maximaler Tele-Zoomposition dagegen von 1,0–2,4 m.

Verfügbare Blitzmodi

AUTO	Automatik
	Bei schwacher Beleuchtung löst das Blitzgerät automatisch aus.
\$⊚	Autom. mit Rote-Augen-Red.
	Eignet sich für Aufnahmen von Personen. Diese Option reduziert den »Rote-Augen- Effekt«, der bei Blitzaufnahmen entsteht.
۲	Aus
	 Das Blitzgerät löst auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen nicht aus. Bei Aufnahmen mit schwachen Lichtverhältnissen empfiehlt sich zur Stabilisierung der Kamera ein Stativ.
\$	Aufhellblitz
	Das Blitzgerät löst bei allen Aufnahmen aus. Sinnvoll zum Aufhellen von Schattenbereichen und Motiven im Gegenlicht.
≱ ₽*	Langzeitsynchronisation
	Die Blitzautomatik wird mit langer Belichtungszeit kombiniert. Geeignet für Abend- und Nachtporträts mit Hintergrundmotiv. Das Blitzgerät leuchtet das Hauptmotiv aus. Um Hintergrunddetails bei Nacht oder schwachem Umgebungslicht wiederzugeben, wird eine lange Belichtungszeit verwendet.

Ø Blitz einstellen

- Die Blitzeinstellung hängt vom Aufnahmemodus ab.
 - Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Standardeinstellung« (🖽 62).
 - Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Verfügbare Funktionen nach Aufnahmemodus« (Cp54).
- Einige Funktionen können nicht mit anderen Menüoptionen verwendet werden (🕮66).
- Die Blitzeinstellung unter 🖸 (Automatik) wird in der Kamera auch nach Ausschalten der Kamera gespeichert.

Reduzierung des Rote-Augen-Effekts

Diese Kamera ist mit der Funktion zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts (»erweiterte Rote-Augen-Korrektur«) ausgestattet.

Falls die Kamera in der Aufnahme einen Rote-Augen-Effekt ermittelt, bearbeitet sie darüber hinaus den betroffenen Bereich, bevor das Bild gespeichert wird.

Beachten Sie bei der Aufnahme bitte Folgendes:

- Es kann etwas länger dauern, um Bilder zu speichern.
- Die Rote-Augen-Korrektur führt möglicherweise in einigen Situationen nicht zu den gewünschten Ergebnissen.
- In seltenen Fällen können auch Bildbereiche, die nicht vom Rote-Augen-Effekt betroffen sind, von der Rote-Augen-Korrektur bearbeitet werden. Wählen Sie in solchen Fällen einen anderen Modus und fotografieren Sie das Motiv erneut.

Fotografieren mit Selbstauslöser

Die Kamera ist mit einem Selbstauslöser ausgestattet, der den Verschluss zehn bzw. zwei Sekunden nach Drücken des Auslösers auslöst. Der Selbstauslöser ist nützlich, wenn Sie selbst mit auf dem Bild sein wollen und wenn Sie die Effekte der Kamera-Verwacklung vermeiden wollen, die beim Drücken des Auslösers auftreten. Beim Fotografieren mit Selbstauslöser wird die Verwendung eines Stativs empfohlen. Bei Verwenden eines Stativs zum Stabilisieren der Kamera bei der Aufnahme im Systemmenü (20188) die Option »**Bildstabilisator**« auf »**Aus**« setzen.



- Wenn Sie ein anderes Symbol antippen, wird der Einstellungsbildschirm für diese Funktion eingeblendet.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt und drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt.
 - Autofokus und Belichtungsmessung werden aktiviert.

=	- \$10a
₹ S	
	1/250 F3.5

ð

4 Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt.

- Die verbleibenden Sekunden bis zur Verschlussauslösung werden auf dem Monitor angezeigt (Countdown). Die Selbstauslöser-Kontrollleuchte blinkt während der Vorlaufzeit. In der letzten Sekunde vor der Auslösung leuchtet die Kontrollleuchte konstant.
- Sobald die Blende nach der Aufnahme wieder schließt, schaltet der Selbstauslöser automatisch auf »OFF«.
- Wenn Sie den Selbstauslöser vorzeitig abbrechen möchten, drücken Sie den Auslöser ein zweites Mal.







Verwendung von Nahaufnahme

Mit der Option »Nahaufnahme« kann die Kamera auf Motive mit einem Abstand von ca. 5 cm zum Objektiv fokussieren. Diese Funktion ist für Nahaufnahmen von Blumen oder kleinen Motiven sinnvoll.

1 Tippen Sie auf das Symbol für Nahaufnahme.



2 Tippen Sie auf **ON**.

- Tippen Sie auf das Symbol für Nahaufnahme, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Wenn Sie ein anderes Symbol antippen, wird der Einstellungsbildschirm für diese Funktion eingeblendet.



3 Verwenden Sie den Zoomschalter, um den Zoomfaktor auf eine Position zu setzen, wo ℬ und die Zoomeinstellung grün leuchten.



die Kamera auf Motive mit einem Abstand von 10 cm zum Objektiv fokussieren. Die Kamera kann auf Motive mit einer Entfernung von ca. 5 cm zum Objektiv scharf stellen, wenn sich der Zoom in der maximalen Weitwinkelposition (wenn 🛆 angezeigt wird) befindet.

Grundlegende Aufnahmeeinstellungen



Hinweis zum Fotografieren mit Blitz

Der Blitz kann möglicherweise das vollständige Motiv bei einem Abstand von weniger als 50 cm nicht vollständig ausleuchten.

Autofokus

Beim Nahaufnahme ändert die Kamera kontinuierlich die Fokussierung, bis der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt betätigt wird, um den Fokus zu speichern. Das Geräusch des Objektivantriebs wird dabei hörbar.

Ų Die Einstellung »Nahaufnahme«

- Abhängig vom Aufnahmemodus kann die Funktion »Nahaufnahme« nicht verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Standardeinstellung« (CC62).
- Einige Funktionen können nicht mit anderen Menüoptionen verwendet werden (166).
- Die Einstellung der Nahaufnahme unter 🗖 (Automatik) wird in der Kamera auch nach Ausschalten der Kamera gespeichert.

Einstellen der Helligkeit (Belichtungskorrektur)

Mit einer Belichtungskorrektur können Sie die von der Kamera vorgeschlagene Belichtung gezielt ändern, um ein Motiv heller oder dunkler abzubilden.



2 Tippen Sie auf **≤** oder **≥**, um den Wert der Belichtungskorrektur zu ändern.

- Mit einer positiven (+) Belichtungskorrektur werden Bilder aufgehellt.
- Mit der negativen (–) Belichtungskorrektur werden Bilder abgedunkelt.
- Sie können zum Ändern des Werts auch den Schieber ziehen.
- Nach einigen Sekunden ohne Benutzereingabe kehrt der Monitor zum Aufnahmebildschirm zurück.

3 Drücken Sie den Auslöser, um ein Bild aufzunehmen.

- Um den Einstellungsbildschirm ohne Aufnahme zu verlassen, tippen Sie 🔄 an.
- Zum Aufheben der Belichtungskorrektur zu Schritt 1 zurückkehren, den Wert auf O setzen und I antippen.



0



Aufnahmefunktionen

»Belichtungskorrektur«-Wert

Der Wert der Belichtungskorrektur unter 🗖 (Automatik) wird in der Kamera auch nach Ausschalten der Kamera gespeichert.

Standardeinstellung

Die Standardeinstellungen für jede Funktion in jedem Aufnahmemodus sind unten beschrieben.

 Auf der nächsten Seite finden Sie Informationen über die Standardeinstellungen in den Motivprogrammen.

	Blitz (🎞55)	Selbstauslöser (🎞 57)	Nahaufnahme (🎞 59)	Belichtungskorrektur (CCG1)
🗖 (Automatik)	4 AUTO	Aus	Aus	0,0
🛃 (Effekte)	4 AUTO	Aus	Aus	0,0
🕑 (Smart-Porträt)	\$ 1 AUTO	Aus ²	Aus ³	0,0

¹ Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn »Blinzelprüfung« auf »Ein« gesetzt ist.

 $^2~$ Diese Funktion ist verfügbar, wenn »Lächeln-Auslöser« auf »Aus« gesetzt ist.

³ Die Einstellung kann nicht geändert werden.

• Die Einstellung unter 🖸 (Automatik) bleibt auch nach Ausschalten der Kamera im Speicher erhalten (außer die Selbstauslösereinstellung).

Die Standardeinstellungen für jede Funktion im Motivprogramm sind unten beschrieben.

	Blitz (🎞 55)	Selbstauslöser (🎞 57)	Nahaufnahme (🎞 59)	Belichtungskorrektur (CC61)
🖼 (🛄43)	\$ 1 AUTO	Aus	- ³	0
💋 (🛄 43)	‡©	Aus	Aus ²	0
(143)	Q ²	Aus	Aus ²	0
💐 (🎞 44)	2 ²	Aus ²	Aus ²	0
1 (1144)	‡ ⊚⁴	Aus	Aus ²	0
💥 (🛄 44)	‡⊚ 5	Aus	Aus ²	0
🔁 (🛄 45)	4 AUTO	Aus	Aus ²	0
🖲 (🛄 45)	4 AUTO	Aus	Aus ²	0
🚔 (🎞 45)	Q ²	Aus	Aus ²	0
🚔 (🎞 45)	Q ²	Aus	Aus ²	0
🔛 (🛄 46)	1 2	Aus	Aus ²	0
🗱 (🛄 46)	•	Aus	Ein ²	0
ïl (🎞 46)	Q ²	Aus	Ein ²	0
盦 (囗]47)	1 2	Aus	Aus	0
🛞 (🛄 47)	Q ²	Aus ²	Aus ²	0 ²
(()47)	•	Aus	Aus	0
2 (🛄 47)	-	-	-	-
(]48)	\$ ²	Aus	Aus ²	0
Щ (1 48)	•	Aus	Aus	0
🦋 (🛄 49)	2 ²	_6	Aus	0

Die Kamera wählt automatisch für das von ihr gewählte Motivprogramm den passenden Blitzmodus (🏳 55). 🏵 (»Aus«) kann manuell gewählt werden.

² Die Einstellung kann nicht geändert werden.

³ Wenn die Kamera bei Motivautomatik den Nahaufnahme-Modus wählt, wird der Nahaufnahme-Modus (¹¹59) aktiviert.

⁴ Die Blitzeinstellung ist auf Aufhellblitz mit Langzeitsynchronisation und Reduzierung des Rote-Augen-Effekts fixiert.

⁵ Die Einstellung kann zu »Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts« wechseln.

⁶ Der Selbstauslöser ist deaktiviert. »Aut. Tierporträtauslöser« kann wahlweise aktiviert oder deaktiviert werden (¹⁴⁹).

Nicht gleichzeitig einsetzbare Funktionen

Einige Funktionen können nicht mit anderen Menüoptionen verwendet werden (QG66).

Ändern der Bildgröße (Bildqualität/-größe)

 Sie können die Einstellung »Bildqualität/-größe« im Aufnahmemenü verwenden, um die Kombination von Bildgröße und Komprimierung zu wählen, die beim Speichern der Bilder verwendet wird.

Im Aufnahmebildschirm → Registerkarte MENU antippen → � Bildqualität/-größe

Wählen Sie eine Bildqualität/-größe entsprechend der späteren Verwendungszwecke der Bilder und der Speicherkapazität des internen Speichers bzw. der Speicherkarte. Je höher die Einstellung von Bildqualität/-größe ist, desto höher wird das mögliche Druckformat, aber desto mehr reduziert sich auch die Anzahl der Bilder, die gespeichert werden können.

Einstellungen für Bildqualität/-größe (Bildgröße und Qualität)

Bildqualität/-größe*	Beschreibung	
₩ 5152×3864★	Höhere Auflösung als bei 🔐 geeignet für Ausschnittsvergrößerung und großformatige Ausdrucke. Die Komprimierungsrate beträgt ca. 1:4.	
₩ 5152×3864 (Standardeinstellung)	In den meisten Situationen die beste Einstellung. Die Komprimierungsrate beträgt ca. 1:8.	
10 3648×2736		
4 _M 2272×1704		
2 ∎ 1600×1200	Kleinere Größe als bei 👯 🛄 oder 👯, um mehr Bilder speichern zu können. Die Komprimierungsrate beträgt ca. 1:8.	
101 640×480	ldeal für die Vollbildwiedergabe auf einem Fernsehmonitor mit einem Seitenverhältnis von 4:3 oder für den Versand per E-Mail. Die Komprimierungsrate beträgt ca. 1:8.	
🕅 5120×2880	Die Bilder werden mit einem Seitenverhältnis von 16:9 gespeichert. Die Komprimierungsrate beträgt ca. 1:8.	

* Die Gesamtanzahl der aufgenommenen Pixel und die Anzahl der horizontal und vertikal aufgenommenen Pixel.

Beispiel: 🗰 »5152×3864« = ca. 20 Megapixel, 5152 × 3864 Pixel

🖉 Bildqualität/-größe

- Diese Einstellung kann auch in anderen Modi als ☑ (Automatik) geändert werden. Tippen Sie dazu auf MENU, um die Menüoptionen aufzurufen, und dann auf .
- Änderungen an der Bildqualität/-größe werden für alle anderen Aufnahmebetriebsarten übernommen.
- Einige Funktionen können nicht mit anderen Menüoptionen verwendet werden (🖽66).

🖉 Anzahl verbleibender Aufnahmen

Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, wie viele Bilder ungefähr auf eine Speicherkarte mit einer Kapazität von 4 GB passen. Beachten Sie, dass aufgrund der JPEG-Komprimierung die speicherbare Anzahl von Bildern auch vom Bildausschnitt abhängt. Darüber hinaus hängt die Anzahl auch vom Speicherkartenfabrikat ab, auch wenn der Speicherplatz auf der Speicherkarte derselbe ist.

Prüfen Sie im Aufnahmebildschirm die maximale Anzahl von Bildern, die in den internen Speicher (ca. 71 MB) gespeichert werden können.

Bildqualität/-größe	Speicherkarte ^{1, 2} (4 GB)	Druckformat ³ (cm)
🕅 5152×3864★	350	Ca. 43 × 32
2 5152×3864	710	Ca. 43 × 32
10m 3648×2736	1400	Ca. 31 × 23
4 _₩ 2272×1704	3490	Ca. 19 × 14
2⊾ 1600×1200	6650	Ca. 13 × 10
100 640×480	26300	Ca. 5 × 4
🔀 5120×2880	950	Ca. 43 × 24

¹ Die Anzahl verbleibender Aufnahmen wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt, sobald sie 50 oder weniger beträgt (¹²22).

² Sind 10.000 oder mehr Bilder in der Kamera gespeichert, erscheint »9999« als gegenwärtige Gesamtzahl von Bildern auf dem Wiedergabebildschirm.

³ Druckformat bei einer Ausgabeauflösung von 300 dpi. Druckformate werden errechnet, indem die Pixelzahl durch die Druckerauflösung (dpi) dividiert und mit 2,54 cm multipliziert wird. Generell gesagt werden Bilder derselben Bildgröße bei hoher Druckauflösung kleiner und bei geringerer Druckauflösung größer als die angegebene Bildgröße ausgedruckt.

Nicht gleichzeitig einsetzbare Funktionen

Funktionsbeschränkungen	Option	Beschreibung
Plit-7	Serienaufnahme (🎞 39)	Bei Auswahl von »Serienaufnahme «, »BSS « oder »16er-Serie « ist der Blitz deaktiviert.
	Blinzelprüfung (🎞 53)	Bei der Auswahl von » Ein « ist der Blitz deaktiviert.
Selbstauslöser	Motivverfolgung (🎞 39)	Wenn die Touchscreen-Funktion auf » Motivverfolgung « gesetzt wird, ist der Selbstauslöser deaktiviert.
Nahaufnahme	Motivverfolgung (🎞 39)	Wenn die Touchscreen-Funktion auf » Motivverfolgung « gesetzt wird, ist der Digitalzoom deaktiviert.
	Serienaufnahme (🎞 39)	Bei Auswahl von » 16er-Serie « wird die Einstellung » Bildqualität/-größe « auf ☑ (Bildgröße: 2560 × 1920 Pixel) fixiert.
Bildqualität/-größe	ISO-Empfindlichkeit ([[]]39)	Wenn die »ISO-Empfindlichkeit« auf »3200« gesetzt ist, sind die verfügbaren Einstellungen von »Bildqualität/-größe« auf 2272×1704«, 2 »1600×1200« und »640×480« begrenzt. Wird die Bildgröße auf einen anderen als den zuvor festgelegten Wert eingestellt, bevor die »ISO-Empfindlichkeit« zu »3200« ändert, wechselt sie automatisch auf » 2272×1704«.
ISO-Empfindlichkeit	Serienaufnahme (🎞 39)	Bei Auswahl von » 16er-Serie « oder » ISO- Empfindlichkeit « wird die Einstellung automatisch auf die Helligkeit abgeglichen.
Soriopoutpohmo	Selbstauslöser (��57)	Bei Aufnahme eines Bilds mit dem Selbstauslöser sind Serienaufnahmen auf die Einstellung » Einzelbild « beschränkt.
Senenaumanine	Motivauswahl und Auslösung (🎞 39)	Bei der Funktion »Motivauswahl & Auslösung« wird bei jedem Antippen des Monitors ein Bild gemacht.
	Motivverfolgung (🎞 39)	Während Aufnahmen mit Motivverfolgung ist » Motion Detection « unterbunden.
Motion Detection	Serienaufnahme (🎞 39)	Bei der Auswahl von » 16er-Serie « ist die Funktion » Motion Detection « nicht verfügbar.
	ISO-Empfindlichkeit (🎞 39)	Bei einer anderen Einstellung für »ISO- Empfindlichkeit« als »Automatik« ist »Motion Detection« deaktiviert.

Einige Funktionen können nicht mit anderen Menüoptionen verwendet werden.

Funktionsbeschränkungen	Option	Beschreibung
Blinzelwarnung	Serienaufnahme (🎞 39)	Bei Auswahl von » Serienaufnahme «, » BSS « oder » 16er-Serie « ist » Blinzelwarnung « deaktiviert.
	Serienaufnahme (🎞 39)	Bei Auswahl von » 16er-Serie « ist der Digitalzoom nicht verfügbar.
Digitalzoom	Motivverfolgung (🎞 39)	Wenn die Touchscreen-Funktion auf » Motivverfolgung « gesetzt wird, ist der Digitalzoom deaktiviert.



- Die Verfügbarkeit des Digitalzooms hängt vom Aufnahmemodus ab (🖚73).
- Bei aktiviertem Digitalzoom fokussiert die Kamera auf das Motiv in der Mitte des Bildausschnitts.

Gesichtserkennung

In den folgenden Aufnahmemodi verwendet die Kamera automatisch die Funktion »Gesichtserkennung«, um auf menschliche Gesichter zu fokussieren. Wenn die Kamera mehrere Gesichter erkennt, markiert sie das Gesicht, auf das es fokussieren wird, mit einem doppelten Rahmen und die übrigen Gesichter mit einem einfachen Rahmen.



Aufnahmebetriebsart	Anzahl der Gesichter, die erkannt werden können	Fokusmessfeld (Doppelrahmen)
Modus 👩 (Automatik) (🛄 38)		Das Cosisht das dor Kamora
Motivprogramme »Motivautomatik«, »Porträt« oder »Nachtporträt« (🎞 41)	Bis zu 12	am nächsten ist
Modus »Smart-Porträt« (🎞 51)	Bis zu 3	Das Gesicht, das der Mitte des Bildausschnitts am nächsten ist

- Im Modus (Automatik) wählt die Kamera automatisch ein (oder mehr) der neun Fokusmessfelder mit dem Motiv am nächsten zur Kamera, wenn keine Gesichter beim Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt erkannt werden.
- Bei Motivautomatik »Motivautomatik« ändert sich das Fokusmessfeld entsprechend dem gewählten Motivprogramm.
- In den Motivprogrammen »**Porträt**« und »**Nachtporträt**« bzw. im Modus »Smart-Porträt« stellt die Kamera, falls keine Gesichter beim Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt erkannt werden, auf das Motiv in der Bildmitte scharf.
- Tippen Sie auf ein Gesicht mit einfachen Rahmen, um den Fokus auf dieses Gesicht einzustellen (339).
- Im Modus »Motivverfolgung« beginnt die Motivverfolgung, wenn ein erkanntes Gesicht in einem Rahmen angetippt wird (\$\$\mathcal{P}\$39).

Hinweis zur Gesichtserkennungsfunktion

- In den folgenden Fällen kann die Kamera Gesichter möglicherweise nicht zuverlässig erkennen:
 - Das Gesicht ist teilweise von Gegenständen verdeckt (z. B. von einer Sonnenbrille).
 - Das Gesicht ist im Verhältnis zum Bildausschnitt zu klein oder zu groß.
- Wenn der Bildausschnitt mehr als ein Gesicht enthält, hängen die von der Kamera erkannten Gesichter und das Gesicht, auf das sie scharf stellt, von einer Reihe von Faktoren wie z. B. der Richtung ab, in die die Gesichter blicken.
- In einigen seltenen Fällen, wie unter »Motive, die sich nicht für Autofokus eignen« (¹31) beschrieben, wird das Motiv möglicherweise unscharf abgebildet, obwohl der doppelte Rahmen grün leuchtet. Stellen Sie unter diesen Gegebenheiten die Kamera auf ein anderes Motiv scharf, das sich im selben Abstand zur Kamera befindet, wie das tatsächliche Porträtmotiv (¹40).

Hinweise zu Motiven mit erkannten Gesichtern

- Wenn Bilder, in denen ein Gesicht während der Aufnahme erkannt wurde, wiedergegeben werden, können die Bilder abhängig von der Ausrichtung des erkannten Gesichts automatisch in der Wiedergabe gedreht werden. Ausgenommen hiervon sind Bilder, die mit »Serienaufnahme«, »BSS«, »16er-Serie«
 (
 ⁽¹⁾(39) oder Motivverfolgung (⁽¹⁾(39)) aufgenommen wurden.
- In der Einzelbildwiedergabe wird das Bild mit dem während der Aufnahme erkannten Gesicht in der Monitormitte vergrößert, wenn Sie den Zoomschalter auf T (Q) drehen oder das Gesicht zweimal antippen (\$\overlime{T}33\$). Ausgenommen hiervon sind Bilder, die mit »Serienaufnahme«, »BSS«, »16er-Serie«
 (\$\overlime{T}39\$) oder Motivverfolgung (\$\overlime{T}39\$) fotografiert wurden.

Wenn der Verschluss mit einem der folgenden Aufnahmemodi ausgelöst wird, erkennt die Kamera ein oder mehrere Gesichter (bis zu drei), verarbeitet das Bild, um die Hauttöne weichzuzeichnen, und speichert anschließend das Bild.

- Motivautomatik (□43), Motivprogramme » Porträt« (□43) oder »Nachtporträt« (□44)
- Smart-Porträt-Modus
- Bearbeitungsfunktionen wie »Haut-Weichzeichnung« können mit »Glamour-Retusche« (^[1]75) auf gespeicherte Bilder angewendet werden.

Hinweise zur Haut-Weichzeichnung

- Das Speichern von Aufnahmen, auf die die Haut-Weichzeichnung angewendet wird, dauert möglicherweise länger als sonst.
- In bestimmten Aufnahmesituationen werden Gesichtstöne u. U. nicht weichgezeichnet oder andere Teile als das Gesicht werden verändert, obwohl die Kamera ein Gesicht erfasst. Falls die Resultate nicht Ihren Wünschen entsprechen, setzen Sie »Haut-Weichzeichnung« auf »Aus« und versuchen Sie es erneut.
- Der Grad der Haut-Weichzeichnung kann nicht angepasst werden, wenn das Motivprogramm »Porträt« oder »Nachtporträt« ausgewählt ist (einschließlich Motivprogramm 3 »Motivautomatik«).

Wiedergabefunktionen

In diesem Kapitel wird die Auswahl bestimmter Bildarten für die Wiedergabe beschrieben, sowie einige verfügbare Funktionen bei der Wiedergabe von Bildern.



Auswahl bestimmter Bildarten für die Wiedergabe

Sie können die Wiedergabebetriebsart entsprechend den Bildarten, die Sie anzeigen wollen, ändern.

Verfügbare Wiedergabebetriebsarten

►	Wiedergabe	III 32
	Alle Bilder werden wiedergegeben. Wenn Sie vom Aufnahmemodus in die Wiedergabebetriebsart wechseln, wird dieser Modus gewählt.	
×	Lieblingsbilder	60 5
	Nur Bilder aus den Alben werden wiedergegeben. Bilder sollten vor Auswahl die den Alben hinzugefügt werden (\$\$\begin{pmatrix} 75 \end{pmatrix}.	ses Modus
AUTO	Automatische Sortierung	6-6 9
	Bilder werden automatisch in Kategorien sortiert, wie z. B. Porträts, Landschaft ur Sie können die Wiedergabe auf Bilder einer bestimmten Kategorie beschränken.	nd Filme.
12	Nach Datum sortieren	6 11
	Nur Bilder mit identischem Aufnahmedatum werden wiedergegeben.	

Wiedergabefunktionen

Wiedergabefunktionen

Auswahl bestimmter Bildarten für die Wiedergabe

Wechseln zwischen den Wiedergabebetriebsarten

1 Drücken Sie die Taste 🕨 im Wiedergabemodus.

 Der Bildschirm zur Auswahl einer Wiedergabebetriebsart (Auswahlmenü für den Wiedergabemodus) wird eingeblendet.

2 Tippen Sie auf das gewünschte Symbol für den Wiedergabemodus.

- Wenn Sie ▶ (Wiedergabe) wählen, wird der Wiedergabebildschirm aufgerufen.
- Wenn eine andere Option als (Wiedergabe) gewählt ist, wird der Auswahlbildschirm für Album, Kategorie oder Aufnahmedaten angezeigt.
- Um in den gegenwärtigen Wiedergabemodus zurückzukehren, drücken Sie ▶.

3 Tippen Sie auf ein Album, eine Kategorie oder ein Aufnahmedatum.

- Für 🛃 Lieblingsbilder, siehe 🏍 5.
- Für 🏧 Automatische Sortierung, siehe 🏞 9.
- Für 🖻 Nach Datum sortieren, siehe🏍11.
- Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1, um Album, Kategorie oder Aufnahmedaten erneut zu wählen.



Automatische Sortierung

4116

Automatische Sortierung



Einstellen der Bildbewertung

Wenn Sie Bildern jeweils eine Bewertung von eins bis fünf zuteilen, können Sie die Bilder zur Wiedergabe nach Bewertung gruppieren.

- Zum Bewerten tippen Sie das Bewertungsregister während Einzelbildwiedergabe oder Bildindexanzeige (¹³³) an und ziehen das gewünschte Bewertungssymbol auf das Bild.
- Verschieben Sie ein anderes Symbol, um die Bewertung zu ändern.
- Verschieben Sie ★0, um die Bewertung zu annullieren.
- Die Bewertung eines Bildes kann während Einzelbildwiedergabe anhand der Zahl von X überprüft werden.
- Ziehen Sie bei der Bewertungseinstellung das aktuelle Bild weg, um das vorherige oder nachfolgende Bild anzuzeigen. Sie können über den Zoomschalter (₩ (➡)/T (𝒫)) das Bild zoomen oder auf Indexbild umschalten.



*****2 *****3

ជាជាជាជាជា ME

★0 **★**1

Wiedergabe von Bildern anhand der Bewertung

Tippen Sie zuerst das Bewertungsregister während Einzelbildwiedergabe oder Bildindexanzeige und dann das Bewertungssymbol an, um Bilder mit dieser Bewertung wiederzugeben.

- Das Symbol der angetippten Bewertung wird gelb und nur Bilder mit der gewählten Bewertung werden angezeigt. Mehrere Bewertungen können gewählt werden.
- Um das Anzeigen von Bildern einer gewählten Bewertung abzubrechen, klicken Sie auf das Symbol der Bewertung, um sie aufzuheben.
- Um die Wiedergabe anhand von Bewertungen abzubrechen, alle Bewertungen aufheben.

V Hinweise zur Bewertung

- Jeder Bewertung kann maximal 999 Bildern zugeordnet werden.
- Die in der COOLPIX S4400 hinzugefügten Bewertungen, werden nicht von Ihrem PC erkannt.

Verfügbare Funktionen in der Wiedergabebetriebsart (Wiedergabemenü)

Wenn Sie die Registerkarte **NENU** während Einzelbildwiedergabe oder Bildindexanzeige antippen, werden die folgenden Menüoptionen angezeigt.



• Tippen Sie auf ein Symbol, um das Menü dieser Option aufzurufen (C112).

Funktion	Beschreibung	m
Lieblingsbilder	Fügen Sie dem Album Bilder hinzu. Entfernen Sie im Modus »Lieblingsbilder« Bilder aus einem Album.	~ 5
🖆 Löschen ¹	Löschen von Bildern bzw. Filmen.	34
Diashow ¹	Betrachten Sie Ihre Bilder, die im internen Speicher oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind, nacheinander in einer automatisch ablaufenden Diashow.	6 49
On Schützen ¹	Schützen Sie Bilder vor versehentlichem Löschen.	66 51
名 Druckauftrag ¹	Wenn Sie einen Drucker zum Ausdrucken von Bildern auf der Speicherkarte verwenden, können Sie mit der Funktion » Druckauftrag « die Bilder zum Drucken und die Anzahl der zu druckenden Kopien für jedes Bild wählen.	6 53
🖉 Übermalen ²	Sie können auf Bilder zeichnen oder ihnen Dekorationen hinzufügen. Die übermalten Kopien werden als separate Dateien gespeichert.	6 14
🗹 Überarbeiten ²	Bilder bearbeiten. Als Bearbeitungsfunktionen stehen Schnelle Bearbeitung«, D-Lighting«, Schnelle Bearbeitung«, Schnelle	6 12
	Bild drehen ist auch verfügbar, um die Bildausrichtung bei der Wiedergabe auf der Kamera festzulegen.	
🎍 Sprachnotiz	Nehmen Sie Sprachnotizen mit dem in die Kamera integrierten Mikrofon auf und hängen Sie sie an die Bilder. Eine Sprachnotiz kann auch wiedergegeben und gelöscht werden.	€58
H Kopieren ^{1, 3}	Sie können Bilder zwischen dem internen Speicher und der Speicherkarte kopieren.	60

¹ Diese Funktion kann auch während Anzeige des Bildindexes ausgeführt werden. Falls die Kamera während der Wiedergabebetriebsart »Lieblingsbilder«, »Automatische Sortierung«, »Nach Datum sortieren« auf Bildindex geschaltet wird, wirkt sich diese Funktion nur auf die Bilder im gewählten Ordner, der aufgerufenen Kategorie bzw. unter dem betreffenden Datum aus.

² Das gewählte Bild wird bearbeitet und als Kopie mit anderem Dateinamen gespeichert. Bilder oder Filmsequenzen, die mit einer Einstellung von
state state

³ Diese Funktion ist im Modus »Lieblingsbilder«, »Automatische Sortierung« oder »Nach Datum sortieren« nicht verfügbar.

Anschluss der Kamera an ein Fernsehgerät, einen Computer oder einen Drucker

Durch Anschluss der Kamera an einen Fernseher, PC oder Drucker können Sie das Vergnügen an Ihren Bildern und Filmen steigern.

 Bevor Sie die Kamera jedoch mit einem externen Gerät verbinden, sollten Sie zunächst sicherstellen, dass die Akkuladung ausreicht und die Kamera ausgeschaltet ist. Verwenden Sie neben diesem Handbuch die Anleitung zum Gerät, an das Sie anschließen wollen, um alle Informationen über den Anschluss und die notwendigen Vorgänge zu bekommen.



Führen Sie den Stecker gerade ein.

Wiedergabe von Bildern auf einem Fernsehgerät



Bilder und Filme, die mit der Kamera aufgenommen wurden, können auf einem Fernsehgerät wiedergeben werden.

Anschluss: Schließen Sie die Video- und Audiostecker des Audio-/Videokabels EG-CP14 (separat erhältlich) an die Eingangsbuchsen des Fernsehgeräts an.

Wiedergabe und Ordnen von Bildern auf einem Computer



Wenn Sie Bilder auf einen PC übertragen, können Sie auf ihm nicht nur Ihre Bilder und Filme wiedergeben, sondern auch einfache Bearbeitungen ausführen und die Bilddaten verwalten.

Anschluss: Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.

- Installieren Sie vor dem Anschluss an einen Computer zunächst ViewNX 2 mithilfe der beiliegenden ViewNX 2 CD-ROM auf dem Computer.
 Einzelheiten zur ViewNX 2 CD-ROM und zum Übertragen von Bildern auf einen PC siehe Seite 79.
- Falls andere USB-Geräte angeschlossen sind, die vom Computer mit Strom versorgt werden, sollten Sie diese vor Anschluss der Kamera abtrennen. Der gleichzeitige Anschluss von Kamera und anderen USB-Geräten am Computer könnte zu Funktionsstörungen bzw. Überspannung der Kamera führen, wodurch die Kamera oder Speicherkarte beschädigt werden könnte.

Drucken von Bildern ohne Computer



6 6 27

D77



Wenn die Kamera an einen PictBridge-kompatiblen Drucker angeschlossen wird, können Sie Bilder ohne einen Computer ausdrucken. Anschluss: Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Druckers an.

Verwendung von ViewNX 2

ViewNX 2 ist ein umfassendes Software-Paket, mit dem Sie Bilder übertragen, wiedergeben, bearbeiten und anderen zur Ansicht freigeben können. ViewNX 2 mithilfe der ViewNX 2 CD-ROM aus dem Lieferumfang installieren.



Installieren von ViewNX 2

• Sie benötigen eine Internet-Verbindung.

Kompatible Betriebssysteme

Windows

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Macintosh

Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8

Einzelheiten zu den Systemanforderungen und aktuelle Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie auf der Nikon-Website.

1 Schalten Sie den Computer ein und legen Sie die ViewNX 2 CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.

- Windows: Falls im Fenster Anweisungen zur Handhabung der CD-ROM angezeigt werden, befolgen Sie diese, um zum Installationsfenster zu gelangen.
- Mac OS: Doppelklicken Sie auf das Fenster »ViewNX 2«, sobald das Fenster »Welcome« erscheint.

2 Wählen Sie im Sprachenwahldialog zunächst eine Sprache, um das Installationsfenster zu öffnen.

- Wenn die gewünschte Sprache nicht angezeigt wird, klicken Sie auf »Regionsauswahl«, um eine andere Region zu wählen, und wählen dann die gewünschte Sprache (die Taste »Regionsauswahl« ist in der Version für Europa nicht verfügbar).
- Klicken Sie auf »Weiter«, um das Installationsfenster anzuzeigen.

Nikon s		Nikon o	ViewNX 2 [∞]
Withoursen in der Weit der digt dara Frängerich von Hahn. Wählen Sie in der Depetierne Later Brei Sprache aus.	•	and the	Typische Installation (empfohlen) Benutzerdefinierte Installation Stritiche ertroderiche Schware mis ertiblert, derunder Schware Bestehens und Telen von Bisken Eine Iternetwertrodung ist ertroderich. bestehens um Telen von Bisken Eine Iternetwertrodung ist ertroderich.

3 Starten Sie den Installationsassistenten.

- Wir empfehlen, »Installationshandbuch« im Installationsfenster anzuklicken, um die Hilfeinformation zur Installation sowie die Systemanforderungen vor der Installation von ViewNX 2 zu pr
 üfen.
- Klicken Sie im Installationsfenster auf »Typische Installation (empfohlen)«.

4 Laden Sie die Software herunter.

- Wenn das Fenster »Softwaredownload« erscheint, »Ich stimme zu Herunterladen« anklicken.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren.

5 Verlassen Sie den Installationsassistenten, nachdem der Bildschirm für abgeschlossene Installation erschienen ist.

- Windows: Klicken Sie auf »Ja«.
- Mac OS: Klicken Sie auf »OK«.

Die folgenden Software-Programme werden installiert:

- ViewNX 2 (bestehend aus den drei Modulen unten)
 - Nikon Transfer 2: Zur Übertragung von Bildern auf einen Computer
 - ViewNX 2: Für Wiedergabe, Bearbeiten und Drucken von übertragenen Bildern
 - Nikon Movie Editor: Für Grundbearbeitung von übertragenen Filmen
- Panorama Maker (Zum Erstellen eines Panoramafotos aus einer Serie von Bildern, die Sie mit dem Motivprogramm »Panorama-Assistent« aufgenommen haben.)

6 Entfernen Sie die ViewNX 2 CD-ROM aus dem Laufwerk.

Übertragung von Bildern auf einen Computer

1 Wählen Sie, wie Bilder auf den Computer kopiert werden.

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

 Direkter USB-Anschluss: Schalten Sie die Kamera aus und vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte in die Kamera eingeführt ist. Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an. Die Kamera schaltet sich automatisch ein. Um Bilder aus dem internen Speicher der Kamera zu übertragen, vor dem Anschließen an

einen Computer zuerst die Speicherkarte aus der Kamera entfernen.



- **SD-Speicherkartenfach**: Falls Ihr Computer mit einem SD-Speicherkartenschlitz ausgestattet ist, können Sie die Karte direkt in den Schlitz einführen.
- **SD-Kartenlesegerät**: Verbinden Sie das Kartenlesegerät (von anderen Zulieferern erhältlich) mit dem Computer und führen Sie die Speicherkarte ein.

Wenn die Aufforderung zur Wahl eines Programms erscheint, wählen Sie Nikon Transfer 2.

• Bei Verwendung von Windows 7

Wenn der rechts gezeigte Dialog erscheint, führen Sie die Schritte unten aus, um Nikon Transfer 2 zu wählen.

1 Klicken Sie unter »Bilder und Videos importieren« auf »Programm ändern«. Ein Dialog zur Programmwahl erscheint; wählen Sie »Datei importieren mit Nikon Transfer 2« und klicken Sie auf »OK«.

	a.e. (1)
CC (3 + Späendeurog + HedraerandSound + GesterandSoular + SH32 +	
ALL MODELS AND PT	
Moder and Yorks Centramenters Mode States war Falses händligen oder entiterens Die States war Falses ward des Comput	e ikatuge
Entrer-der barber Entrer-der barber	_

2 Doppelklicken Sie auf »Datei importieren«.

Wenn auf der Speicherkarte eine große Anzahl von Bildern gespeichert ist, dauert es möglicherweise einige Zeit, bis Nikon Transfer 2 startet. Warten Sie, bis Nikon Transfer 2 startet.

Verwendung von ViewNX 2



Anschließen des USB-Kabels

Möglicherweise wird die Verbindung nicht vom System erkannt, wenn die Kamera über einen USB-Hub an den Computer angeschlossen wird.

2

Übertragen von Bildern auf einen Computer.

- Stellen Sie sicher, dass der Name der angeschlossenen Kamera oder Speicherkarte als »Ouelle« unter »Optionen« der Titelleiste von Nikon Transfer 2 angezeigt wird (1).
- Klicken Sie auf Ȇbertragung starten« (2).



 In der Standardeinstellung werden alle Bilder auf der Speicherkarte auf den Computer übertragen.

3 Beenden der Verbindung.

 Bevor Sie die Kamera vom Computer trennen, schalten Sie die Kamera aus und lösen das USB-Kabel, Falls Sie ein Kartenlesegerät verwenden oder die Speicherkarte in den Kartenschlitz des PCs eingeführt haben, wählen Sie die entsprechende Option, um die Speicherkarte auszuwerfen, und entfernen dann die Karte aus dem Lesegerät oder dem Kartenschlitz

Anzeige von Bildern

Starten Sie ViewNX 2.

- Die Bilder werden nach Abschluss der Übertragung von ViewNX 2 angezeigt.
- Verwenden Sie die Online-Hilfe, um weitere Informationen zum Gebrauch von ViewNX 2 zu bekommen.



Manueller Start von ViewNX 2

- Windows: Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung »ViewNX 2« auf dem Desktop.
- Mac OS: Klicken Sie auf das Symbol »ViewNX 2« im Dock.

Speichern und Wiedergabe von Filmen

Sie können Filme speichern, indem Sie einfach die Taste ● (***▼** Filmaufzeichnung) drücken.



Tippen Sie in der Wiedergabebetriebsart auf 🖸, um einen Film wiederzugeben.



Aufzeichnen von Filmsequenzen

Sie können Filme speichern, indem Sie einfach die Taste ● (*〒 Filmaufzeichnung) drücken. Die Einstellungen für Fotos, wie Farbton und Weißabgleich werden beim Aufzeichnen von Filmen angewandt.

- Die maximale Dateigröße für einen einzelnen Film beträgt 2 GB oder die maximale Filmlänge für einen einzelnen Film beträgt 29 Minuten, auch wenn sich ausreichend Platz auf der Speicherkarte für eine längere Aufzeichnung befindet (\$\box\$84).
- Solange keine Speicherkarte eingesetzt ist (wenn in den internen Speicher der Kamera aufgenommen wird), ist »Filmsequenz« (\$\overline\$(\overline\$)\$) standardmäßig auf
 WGA (640×480)« eingestellt. \$\vertice\$\vertice\$W\$ »HD 720p (1280×720)« ist nicht verfügbar.
- **1** Schalten Sie die Kamera ein und stellen Sie sicher, dass sie sich im Aufnahmemodus befindet.
 - Filme können in allen Aufnahmebetriebsarten (²²⁶) außer Motivprogramm »Zeichnen« aufgezeichnet werden.
 - * Die in der Abbildung angezeigte maximale Filmlänge kann von der tatsächlichen Anzeige abweichen.

2 Drücken Sie die Taste ● (* Filmaufzeichnung), um mit dem Speichern eines Films zu beginnen.

- Die Aufnahme der Filmsequenz beginnt, nachdem der Monitor kurz ausgeschaltet war.
- Die Kamera stellt auf die Bildmitte scharf. Fokusmessfelder werden während der Aufzeichnung nicht angezeigt.
- Wenn Sie für »Filmsequenz« (
 ¹⁰85) die Option
 ¹⁰/¹⁰ + HD

 720p (1280×720)« (Standardeinstellung) wählen, ändert sich die Monitoranzeige bei der Filmaufzeichnung auf ein Seitenverhältnis von 16:9 (der rechts angezeigte Bereich wird aufgezeichnet).
- Wenn »Bildinfos« unter »Monitor« (
 88) im Systemmenü auf »Filmaussch.+Info-Auto.« gesetzt wird, kann vor Starten der Filmaufzeichnung ein Bildausschnitt mit dem sichtbaren Bereich in der Filmsequenz angezeigt werden.
- Die ungefähre verbleibende Filmlänge wird angezeigt. Beim Speichern in den internen Speicher wird
 angezeigt.
- Die Aufzeichnung stoppt automatisch, wenn die maximale Filmaufnahmezeit verstrichen ist.
- 3 Drücken Sie die Taste (* Filmaufzeichnung) erneut, um die Aufzeichnung zu beenden.

Maximale Filmlänge*







V Hinweis zum Aufzeichnen von Bildern und Speichern von Filmsequenzen

Die Anzeige mit der Anzahl verbleibender Aufnahmen oder die Anzeige mit der maximalen Filmlänge blinkt, während Bilder oder die Filmsequenz gespeichert werden. **Öffnen Sie keinesfalls die Abdeckung des Akku-/Speicherkartenfachs oder entnehmen Sie den Akku bzw. die Speicherkarte**, während eine Anzeige blinkt. Anderenfalls könnten Daten verloren gehen, oder Kamera bzw. Speicherkarte könnten beschädigt werden.

Aufzeichnen von Filmsequenzen

- Für die Aufzeichnung von Filmsequenzen werden Speicherkarten mit einer SD-Geschwindigkeitsklassifizierung von 6 oder höher empfohlen (221). Die Filmaufzeichnung könnte bei Speicherkarten mit geringerer Geschwindigkeitsklassifizierung unerwartet stoppen.
- Wenn Filme mit »Filmsequenz« auf W »HD 720p (1280×720)« aufgenommen werden, ist der Bildwinkel (aufgenommener Bereich im aufgezeichneten Film) kleiner als bei Fotoaufnahmen.
- Nach Start der Filmaufnahme können Sie die optische Zoomeinstellung nicht mehr verändern.
- Bei der Filmaufnahme steht Ihnen jedoch der Digitalzoom über den Zoomschalter zur Verfügung. Der Digitalzoom kann Bilder bis zum 4x des maximalen optischen Zoomfaktors vergrößern.
- Der Digitalzoom mindert die Bildqualität. Der Digitalzoom wird nach Beenden der Aufzeichnung deaktiviert.
- In einigen Fällen können bei der Filmaufzeichnung die Geräusche der Kamera wie z. B. Objektivbewegung beim Zoomen und Autofokus, Bildstabilisator- bzw. Blendensteuerung bei Helligkeitsänderungen aufgezeichnet werden.
- Die bei der Aufnahme auf dem Monitor sichtbaren Schlieren (23) sind in den Filmaufzeichnungen enthalten. Vermeiden Sie während der Aufnahme helle Objekte im Bildausschnitt wie etwa die Sonne, Sonnenreflexionen und elektrisches Licht.
- Bei der Aufzeichnung oder Wiedergabe von Filmen können Farbstreifen (Interferenzmuster oder Moiré) auf Motiven erscheinen, die ein regelmäßiges, sich wiederholendes Gitter wie z. B. Muster auf einem Stoff oder Fenster in einem Gebäude, abhängig von der Aufnahmeentfernung oder Zoomfaktor, aufweisen. Dies tritt auf, wenn das Muster des Motivs mit dem Sensorgitter der Kamera interferiert. Dies stellt jedoch keinen Hinweis auf eine Störung dar.

V Hinweise zum Autofokus bei der Filmaufnahme

- Wenn Sie für »AF-Modus für Film« die Option AF-S »Einzelautofokus« (Standardeinstellung) wählen, wird der Fokus gespeichert, sobald Sie zum Starten der Aufnahme ● (*★ Filmaufzeichnung) drücken (\$\overline\$85).
- - Setzen Sie »AF-Modus f
 ür Film« auf AF-S »Einzelautofokus« (Standardeinstellung), bevor Sie die Filmaufnahme beginnen.
 - 2. Rahmen Sie ein anderes Motiv (mit gleichem Abstand zur Kamera wie das vorgesehene) in der Mitte des Bildausschnitts ein, drücken Sie (* Filmaufzeichnung), um die Aufnahme zu beginnen und dann die Bildkomposition zu ändern.



Hinweis zur Kameratemperatur

- Die Temperatur der Kamera kann deutlich ansteigen, wenn sie in heißer Umgebung über einen längeren Zeitraum wie z. B. beim Aufzeichnen von Filmen verwendet wird.
- Falls die Kamera bei Filmaufnahmen zu heiß wird, bricht Sie die Aufnahme automatisch nach 30 Sekunden ab. Der Monitor der Kamera zeigt dabei die Anzahl der Sekunden (2013) bis zur automatischen Abschaltung.

Fünf Sekunden nach Abbruch der Filmaufnahme schaltet sich die Kamera aus, Warten Sie, bis die Temperatur der Kamera ausreichend abgesunken ist, bevor Sie die Kamera wieder einschalten.



I Filmsequenzen und maximale Aufnahmezeit

Filmsequenz	Speicherkarte ² (4 GB)
國從 HD 720p (1280×720)	15 Min.
VGA (640×480)	45 Min.
QVGA (320×240)	2 h 45 Min.

Alle Zahlen sind geschätzte Werte. Die maximale Filmlänge kann vom Speicherkartenfabrikat abhängen, auch wenn der Speicherplatz auf der Speicherkarte derselbe ist.

Prüfen Sie den Aufnahmebildschirm für die maximale Filmlänge beim Speichern in den internen Speicher (ca. 71 MB).

- Image: The second secon verfügbar.
- ² Die maximale Dateigröße für einen einzelnen Film beträgt 2 GB oder die maximale Aufnahmezeit für einen einzelnen Film beträgt 29 Minuten, auch wenn sich ausreichend Platz auf der Speicherkarte für eine längere Aufzeichnung befindet. Die maximale Aufnahmezeit für einen einzelnen Film wird während der Aufnahme angezeigt.

Verfügbare Funktionen bei der Filmaufzeichnung

- Schiebereglers für die Anpassung der Effekte für Motivprogramm und Tonwert für Effekte werden auch für die Filmaufnahme übernommen. Wenn Nahaufnahme aktiviert ist, können Filme von Motiven mit einem geringen Abstand zur Kamera aufgezeichnet werden. Überprüfen Sie vor Start der Filmaufzeichnung die Einstellungen.
- Der Selbstauslöser (🛄 57) kann verwendet werden. Wenn 🗨 (🐂 Filmaufzeichnung) nach Aktivierung des Selbstauslösers betätigt wird, fokussiert die Kamera auf das Motiv in der Bildmitte und beginnt nach den festgelegten zwei bis zehn Minuten mit der Filmaufzeichnung.
- Der Blitz wird nicht ausgelöst.
- Zum Einstellen der Filmmenüoptionen vor dem Starten der Filmaufnahme MENU antippen (
 \$\box\$85).

Ändern der Einstellungen für Filmsequenzen (Filmmenü)

Im Aufnahmebildschirm → die Registerkarte MENU antippen (□11)

Die folgenden Funktionen können angepasst werden.



Option	Beschreibung	
🖷 Filmsequenz	Die folgenden Filmtypen stehen zur Auswahl: W »HD 720p (1280×720)« (Standardeinstellung), W »HD 720p (1280×720)« (Standardeinstellung), W »HO 720p (1280×720)«. Durch Auswahl von W »HD 720p (1280×720)« werden Filme mit einem Seitenverhältnis von 16:9 aufgenommen. • Beim Aufzeichnen in den internen Speicher beträgt die Standardeinstellung W »VGA (640×480)«.	€€ 62
₩ IF AF-Modus für Film	Wählen Sie zwischen $AF-S$ »Einzelautofokus« (Standardeinstellung), wodurch der Fokus zu Beginn der Filmaufnahme verriegelt wird, und $AF-F$ »Permanenter AF«, um während der Filmaufnahme kontinuierlich zu fokussieren. Bei Wahl von $AF-F$ »Permanenter AF« ist u. U. das Fokussierungsgeräusch der Kamera im aufgezeichneten Film zu hören. Verwenden Sie die Funktion $AF-S$ »Einzelautofokus«, damit das Fokussierungsgeräusch der Kamera die Aufnahme nicht stört.	6 €2
الله المعالمة المعالم 1996 Windgeräuschfilter	Wählen Sie » Ein « oder » Aus « (Standardeinstellung), um festzulegen, ob bei der Filmaufnahme Windgeräusche unterdrückt werden sollen.	6 3

Tippen Sie während der Wiedergabe auf den Monitor, um das Wiedergabebedienfeld unten im Monitor einzublenden

Tippen Sie auf ein Steuerelement für die Wiedergabe, um die entsprechende Funktion aufzurufen. Mit den Symbolen in der Bedienleiste können folgende Funktionen gesteuert werden.

Wiedergat	be von Film	sequenzen

Wählen Sie den gewünschten Film in der Wiedergabebetriebsart (\square 32) und tippen Sie auf \square .

- Filme werden durch das Symbol 🖸 auf dem Monitor gekennzeichnet.
- Der Film wird wiedergegeben.
- Um die Lautstärke vor der Wiedergabe anzupassen, tippen Sie auf die Registerkarte MENU, um die Menüfunktionen einzublenden und dann auf 📣.

Funktionen für Filmwiedergabe

Aktion	Taste	Beschreibung		
Lautstärke einstellen		Tipper	n Sie auf 🚺, um die Lautstärke einzustellen.	
Schneller Rücklauf		Berüh	Berühren Sie für Filmrücklauf die Schaltfläche 🗳 kontinuierlich.	
Schneller Vorlauf	D	Berüh	Berühren Sie für Filmvorlauf die Schaltfläche 🖬 kontinuierlich.	
Pause	•	Unterbricht die Wiedergabe. Während der Unterbrechung der Wiedergabe sind folgende Funktionen verfügbar.		
		٦	Spult die Filmsequenz Bild für Bild zurück. Die Schaltfläche kontinuierlich berühren, um einen fortlaufenden, bildweisen Rücklauf durchzuführen.	
		D	Spult die Filmsequenz Bild für Bild weiter. Die Schaltfläche kontinuierlich berühren, um einen fortlaufenden, bildweisen Vorlauf durchzuführen.	
		Ð	Tippen Sie auf 🖸 in der Monitormitte, um die Wiedergabe wieder aufzunehmen.	
Beenden	o	Beend	let die Wiedergabe und wechselt zur Einzelbildanzeige zurück.	

Hinweis zur Filmwiedergabe

Filmsequenzen, die mit einer anderen Kamera als mit der COOLPIX S4400 aufgenommen wurden, können nicht wiedergegeben werden.

Anpassen der Lautstärke

Drehen Sie während der Wiedergabe den Zoomschalter auf **T** oder **W** (C22).

Löschen von Filmseguenzen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Schritt 6 Löschen von Bildern« (QQ34).







Speichern und Wiedergabe von Filmen

Allgemeine Kameraeinstellungen

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Einstellungen beschrieben, die im Systemmenü ¥ vorgenommen werden können.



- Für weitere Informationen über die Verwendung der Kameramenüs siehe »Menüverwendung (Registerkarte **MENU**)« (□11).

Das Systemmenü

Drücken Sie die Taste **MENU** Tippen Sie auf Registerkarte → Tippen Sie auf Registerkarte **¥** (Systemmenü) (□11)

Die folgenden Funktionen können angepasst werden.



Option	Beschreibung	m
🛱 Startbild	Mit dieser Funktion können Sie das angezeigte Bild als Startbild beim Einschalten der Kamera auswählen. Wählen Sie COOLPIX « zur Anzeige des Logos COOLPIX. Wählen Sie Eigenes Bild «, um ein Bild, das Sie mit der Kamera aufgenommen haben, als Startbild zu verwenden.	6 4
Æ Zeitzone und Datum	Mit dieser Funktion können Sie Einstellungen zu Datum und Uhrzeit der Kamera vornehmen. Mit der Einstellung »Zeitzone« können Sie die Zeitzone festlegen, in der die Kamera hauptsächlich verwendet wird und ob die Sommerzeit aktiviert werden soll oder nicht. Bei Auswahl der Zeitzone des Reiseziels ()) berechnet die Kamera automatisch die Zeitdifferenz zwischen der Zeitzone des Reiseziels und der Wohnort- Zeitzone (), und speichert die Bilder mit Datum und Uhrzeit der Zeitzone des Reiseziels.	€65
D Monitor	Damit können Sie wählen, ob Informationen auf dem Aufnahme- oder Wiedergabebildschirm aufgeführt werden sollen oder nicht. Falls Sie » Gitterlinien+Info-Auto. « wählen, wird beim Aufnehmen ein Raster eingeblendet, das Ihnen bei der Wahl des Bildausschnitts hilft. Die Standardeinstellung ist » Info-Automatik «. Sie können auch die Einstellung der Bildkontrolle oder die Monitorhelligkeit ändern.	€68
DATE Datumsaufdruck	Mit dieser Funktion können Sie Datum und Uhrzeit der Aufnahme in Bilder einbelichten. Die Standardeinstellung ist »Aus «. • Das Datum kann in den folgenden Situationen nicht einbelichtet werden: - Bei Verwendung des Motivprogramms »Panorama- Assistent « - Bei Filmaufnahmen.	₩70

Option	Beschreibung	ш
(🌒 Bildstabilisator	Mit dieser Funktion können Sie Unschärfe aufgrund von Kamera-Verwacklung bei der Aufnahme minimieren. Die Standardeinstellung ist » Ein «. • Wenn Sie ein Stativ zur Stabilisierung der Kamera bei der Aufnahme verwenden, setzen Sie diese Funktion auf » Aus «.	6-0 71
وه ^ع Motion Detection	Aktivieren Sie »Motion Detection«, um die Bewegungs- und Verwacklungsunschärfe bei Aufnahme von Einzelbildern zu verringern. Die Standardeinstellung ist » Autom. «.	6-0 72
ED AF-Hilfslicht	 Bei der Einstellung »Automatik« leuchtet das AF-Hilfslicht (□2) bei Aufnahmen mit schwacher Beleuchtung auf, damit die Kamera besser fokussieren kann. Die Standardeinstellung ist »Automatik«. Das Licht hat eine Reichweite von ca. 1,9 m bei der maximalen Weitwinkelposition und ca. 1,1 m bei der maximalen Teleposition. Auch wenn »Automatik« gewählt ist, spricht abhängig von der Position des Fokusmessfelds oder vom aktuellen Motivprogramm das AF-Hilfslicht möglicherweise nicht an. 	6•• 73
回 Digitalzoom	Bei Einstellung auf » Ein « wird durch Drehen des Zoomschalters von der maximalen optischen Zoomposition auf $T(Q)$ der Digitalzoom ausgelöst (\square 29). Die Standardeinstellung ist » Ein «.	6-0 73
€ Sound	Mit dieser Funktion können Sie die verschiedenen Kameratöne ein- und ausschalten. Die Einstellungen » Tastentöne « und » Auslösesignal « sind in der Standardeinstellung auf » Ein « gesetzt. • Bei Anwendungen verschiedener Aufnahmemodi und Einstellungen ist der Betriebston deaktiviert.	€74
Ə Ausschaltzeit	Mit dieser Funktion können Sie die Dauer einstellen, bevor der Monitor in den Strom sparenden Ruhemodus wechselt. Die Standardeinstellung ist » 1 min «.	€75
₪/ඪ] Speicher löschen/ Formatieren	 Mit dieser Funktion können Sie den internen Speicher (nur ohne eingesetzter Speicherkarte) bzw. die Speicherkarte (bei eingesetzter Speicherkarte) formatieren. Alle Daten im internen Speicher oder auf der Speicherkarte werden beim Formatieren gelöscht und können nicht wieder hergestellt werden. Vor dem Formatieren wichtige Bilder auf einen Computer übertragen und speichern. 	€76

Option	Beschreibung	
₩ Sprache/ Language	Wählen Sie die Sprache für den Kameramonitor.	60 77
VIDEO Videonorm	Nehmen Sie die Einstellungen des Videomodus für den Anschluss an ein Fernsehgerät vor. Wählen Sie zwischen »NTSC« und »PAL«.	60 77
🖀 Laden über USB	 Mit der Einstellung »Autom.« (Standardeinstellung) können Sie den Akku der Kamera aufladen, indem Sie die Kamera an einen Computer anschließen (vorausgesetzt, der Computer kann Strom liefern). Wenn das Laden über USB erfolgt, dauert der Akku-Ladevorgang länger als mit einem Netzadapter mit Akkuladefunktion EH-70P. Außerdem dauert es länger den Akku zu laden, wenn der Ladevorgang gleichzeitig über den Computer erfolgt und Bilder übertragen werden. 	€ 78
超 Blinzelwarnung	Wenn die Kamera sofort nach der Aufnahme mit der Funktion »Gesichtserkennung« (🏳 68) (außer im Modus »Smart- Porträte) ein Gesicht mit geschlossenen Augen erkennt, zeigt die Kamera die Meldung » Hat jemand geblinzelt? « an. Sie haben so die Gelegenheit das Bild zu prüfen. Die Standardeinstellung ist » Aus «.	€80
Eye-Fi- Bildübertragung	Festlegen der Funktion zum Senden von Bildern an einen Computer mit der im Handel erhältlichen Eye-Fi-Karte. Die Standardeinstellung ist » Deaktivieren «.	€ 82
C Zurücksetzen	Mit dieser Funktion können Sie die Kameraeinstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen. Einige Einstellungen wie »Zeitzone und Datum « und »Sprache/Language « werden nicht zurückgesetzt.	6-0 83
Ver. Firmware- Version	Zur Anzeige der aktuell installierten Firmware-Version der Kamera.	~ 85
Referenzabschnitt

Der Referenzabschnitt beinhaltet detaillierte Informationen und Hinweise zum Gebrauch der Kamera.

Aufnahme

Verwenden der Funktion »Zeichnen«	ð - ð2
Verwenden der Funktion »Panorama-Assistent«	6 3

Wiedergabe

Modus »Lieblingsbilder«	🗝 5
Betriebsart »Automatische Sortierung«	
Nach Datum sortieren	6–011
Bearbeiten der Bilder (Fotos)	6–012
Anschließen der Kamera an ein Fernsehgerät (Wiedergabe auf einem	
Fernsehgerät)	6 27
Anschluss der Kamera an einen Drucker (Direct Print)	6 29

Menü

Zusatzinformation

Datei- und Ordnernamen	
Optionales Zubehör	🖚 87
Fehlermeldungen	

Referenzabschnitt

Verwenden der Funktion »Zeichnen«

Schreiben Sie eine Notiz oder zeichnen Sie ein Bild auf dem Touchscreen und speichern Sie es als Bild. Das Bild wird mit einer Bildqualität/-größe von 🕅 »640×480« gespeichert.

1

Stellen Sie den Aufnahmemodus auf 🗹 »Zeichnen« ein.

- Siehe »Motivprogramm (Motivgerechtes Fotografieren)« (□ 41) f
 ür weitere Informationen, wie der Aufnahmemodus auf »Zeichnen
 « eingestellt wird.
- 2 Schreiben Sie eine Notiz oder zeichnen Sie Bilder.
 - Tippen Sie auf @ (Stift), um auf Bilder zu schreiben oder zu zeichnen (2015).



- Tippen Sie $\ensuremath{\mathbb{Q}}$ an oder drehen Sie den Zoomschalter auf T ($\ensuremath{\mathbb{Q}}$), um Bilder in Einzelbildwiedergabe darzustellen. Wenn

Sie dann erneut $\[mathbb{R}\]$ antippen oder den Zoomschalter auf $\[mathbb{T}\]$ (Q) drehen, wird die Bildanzeige um das 3x vergrößert. Tippen Sie auf $\[mathbb{R}\]$, $\[mathbb{D}\]$, $\[mathbb{M}\]$, um den sichtbaren Bildausschnitt auf dem Monitor zu verändern. Tippen Sie auf $\[mathbb{Q}\]$ oder $\[mathbb{M}\]$, um den sichtbaren Bildausschnitt $\[mathbb{W}\]$, um auf normale Anzeigegröße zurückzuschalten.

3 Tippen Sie auf **OK**.

- Tippen Sie auf , bevor Sie auf tippen, um die letzte Aktion mit dem Stift oder dem Radierwerkzeug rückgängig zu machen (Sie können bis zu fünf Aktionen rückgängig machen).
- Falls Sie X antippen, erscheint eine Sicherheitsabfrage. Tippen Sie auf »Ja«, um den Zeichnungsmodus ohne Speichern zu verlassen.



4 Tippen Sie auf »Ja«.

• Die Notiz ist gespeichert.



Es wird empfohlen, mit Stativ zu fotografieren. Bei Verwenden eines Stativs zum Stabilisieren der Kamera bei der Aufnahme im Systemmenü (20189) die Option »Bildstabilisator« auf »Aus« setzen

Verwenden der Funktion »Panorama-Assistent«

Stellen Sie den Aufnahmemodus auf **III** »**Panorama-Assistent**« ein.

- Siehe »Motivprogramm (Motivgerechtes Fotografieren)« (2241) für weitere Informationen, wie der Aufnahmemodus auf »Panorama-Assistent« eingestellt wird.
- Die Richtung, in der die Bilder abschließend zusammengesetzt werden, wird durch die Panorama-Richtungssymbole angezeigt.

2 Tippen Sie auf ein Richtungssymbol.

1

- Wählen Sie die Richtung, in der die Bilder in das Panorama eingefügt werden soll: nach rechts $(\mathbf{\Sigma})$, nach links $(\mathbf{\Lambda})$, nach oben (🔼) oder nach unten (🔽).
- Sie können eine andere Schwenkrichtung auswählen, indem Sie auf ein anderes Symbol für die Panorama-Schwenkrichtung tippen.
- im nächsten Schritt das erste Bild aufnehmen.
- 3 Wählen Sie den ersten Ausschnitt im Panorama-Motivprogramm und

nehmen Sie das erste Bild auf.

- Die Kamera stellt auf das Motiv in der Bildmitte scharf.
- Ein Drittel des Bilds wird transparent angezeigt.

Δ Nehmen Sie das nächste Bild auf.

- Wählen Sie den nächsten Bildausschnitt so dass ein Drittel des Motivs das erste Bild überlappt, und drücken Sie den Auslöser.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die nötige Anzahl von Bildern für das komplette Motiv aufgenommen sind.







8-0-1

8. 0.1



5 Tippen Sie auf **X**, sobald Sie mit der Aufnahme fertig sind.

• Die Kamera wechselt zum Status von Schritt 2.

Hinweise zu Panorama-Assistent

- Nehmen Sie die Aufnahmeeinstellungen (¹µ41) vor dem Aufnehmen des ersten Bilds vor. Aufnahmeeinstellungen können nach der Aufnahme des ersten Bildes nicht mehr geändert werden. Nach der ersten Aufnahme können Bilder nicht gelöscht werden und der Zoom ist nicht mehr verfügbar.
- Die Aufnahmefunktion f
 ür Panorama-Serien wird beendet, wenn die Ausschaltzeitfunktion (^(*)75) den Ruhezustand w
 ährend der Aufnahme aktiviert. W
 ählen Sie beim Fotografieren mit dem Panorama-Assistenten eine l
 ängere Ausschaltzeit.

AE/AF-L-Anzeige

Im Motivprogramm »Panorama-Assistent« werden die Einstellungen für Fokus, Belichtung und Weißabgleich, die die Kamera für die erste Aufnahme ermittelt, auch für alle übrigen Bilder der Serie übernommen. Nach Aufnahme des ersten Bildes erscheint AEAF-L als Hinweis, dass Belichtung, Weißabgleich und Fokus gespeichert wurden.



- Übertragen Sie die aufgenommenen Bilder auf einen Computer (¹) 29) und fügen Sie sie mit dem Panorama Maker zu einem einzigen großen Panoramabild zusammen.
- Panorama Maker kann mit Hilfe der mitgelieferten ViewNX 2 CD (CC 77) auf einem Computer installiert werden.
- Gehen Sie nach abgeschlossener Installation wie folgt vor, um Panorama Maker zu starten.

Windows: Wählen Sie das Menü »Start«>»Alle Programme«>»ArcSoft Panorama Maker«> »Panorama Maker«.

Mac OS X: Öffnen Sie »Programme« und doppelklicken Sie auf das Symbol »Panorama Maker«.

 Weitere Informationen zum Gebrauch von Panorama Maker finden Sie sowohl in der Anleitung auf dem Bildschirm als auch in der Hilfe, die in Panorama Maker enthalten ist.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Datei- und Ordnernamen« (🏍 86).



网





Sie können Ihre Lieblingsbilder in neun Alben sortieren (diese Option ist für Filme nicht verfügbar). Nach dem Hinzufügen können Sie die Wiedergabe Ihrer Lieblingsbilder mit dem Lieblingsbildermodus wählen.

- Das Kategorisieren von Alben nach Themen oder Motiven erleichtert die Suche nach einem bestimmten Bild.
- Ein Bild kann mehreren Alben hinzugefügt werden.
- Bis zu 200 Bilder können jedem Album hinzugefügt werden.

Hinzufügen von Bildern zu Alben

- Zeigen Sie das gewünschte Bild in der Einzelbildwiedergabe an und tippen Sie auf die Registerkarte MENU.
 - Im Modus Lieblingsbilder können Bilder nicht in Alben sortiert werden.



2 Tippen Sie auf 🛃.



Referenzabschnitt

3 Tippen Sie auf das gewünschte Album.

- Das Bild wird dem gewählten Album hinzugefügt, wonach der Monitor zurück zum Bildschirm für die Lieblingsbilder wechselt.
- Sie können wiederholt durch Antippen das gleiche Bild anderen Alben hinzufügen.
- Ziehen Sie das aktuelle Bild auf, um das hinzuzufügende Bild zu ändern.
- Tippen Sie auf 🔄, um das Hinzufügen zu beenden.



Anzeigen von Bildern in einem Album

Taste ▶ (Wiedergabemodus) → Taste ▶ → 🖈 Lieblingsbilder

Wählen Sie ein anzuzeigendes Album und tippen Sie auf das Albumsymbol, um Bilder im gewählten Album wiederzugeben.

- Wenn Sie 2 auf dem Auswahlbildschirm für das Album antippen, können Sie die Symbole der Alben ändern (ihre Farben und Formen) (20).
- Wenn Sie die Registerkarte **MENU** bei Einzelbild- oder Bildindexwiedergabe antippen, können Sie die Wiedergabeoptionen wählen (^{[[]}75).



Hinweis zum Löschen von Bildern im Modus Lieblingsbilder

Wenn Sie Bilder zu Alben hinzufügen, werden diese nicht physisch in die Alben kopiert und auch nicht aus dem Ordner verschoben, in dem sie ursprünglich aufgezeichnet waren. Lediglich die Dateinamen der Bilder werden zum Album hinzugefügt. Im Lieblingsbildermodus werden die Bilder, die den Dateibezeichnungen im spezifizierten Album entsprechen, wiedergegeben.

Löschen eines Bilds im Modus Lieblingsbilder löscht nicht nur das Bild aus dem Album, sondern löscht unwiderruflich auch die Bilddatei aus dem internen Speicher oder der Speicherkarte.



Entfernen von Bildern aus Alben

Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um ein Bild aus einem Album zu entfernen ohne es zu löschen.

- Wählen Sie das betreffende Bild im Modus »Lieblingsbilder« während Einzelbildwiedergabe aus, tippen Sie auf die Registerkarte MENU, um die Menüoptionen aufzurufen, und tippen Sie dann auf . Es erscheint eine Sicherheitsabfrage.
- Tippen Sie »Ja« an, um das Bild aus dem Album zu entfernen.





Ändern der Symbolzuordnung von Alben

Sie können Farbe und Design des Symbols von Alben ändern, um die Alben einer Kategorie zuzuweisen.

- Tippen Sie im Albumwahl-Bildschirm auf die Registerkarte ☑ (♣6).
 - Der Auswahlbildschirm für die Albumsymbole und -farben wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf das gewünschte Symbol, tippen Sie dann zur Auswahl der Symbolfarbe auf den Schieberegler oder ziehen Sie ihn. Tippen Sie anschließend auf die Registerkarte **OX**.
 - Der Bildschirm »Album« wird angezeigt.
- **3** Tippen Sie auf das gewünschte Album.
 - Das Symbol ist geändert.
 - Tippen Sie zur erneuten Auswahl eines anderen Symbols und Farbe auf
 bevor Sie das Album antippen.

Hinweise zu Albumsymbolen

Weisen Sie den Alben des internen Speichers und den Alben der Speicherkarte, jeweils unterschiedliche Symbole zu.

- Um das Symbol eines Albums im internen Speicher zu ändern, müssen Sie vorher die eingesetzte Speicherkarte entfernen.
- Die Standardeinstellung für Symbole sind Zahlen.





Ordnersymbol

Ľ

×



Betriebsart »Automatische Sortierung«

Bilder werden automatisch in Kategorien sortiert, wie z. B. Porträts, Landschaft und Filme.

Taste ► (Wiedergabemodus) → Taste ► → 🔤 Automatische Sortierung

Wählen Sie eine anzuzeigende Kategorie und tippen Sie das Kategoriesymbol an, um Bilder der gewählten Kategorie wiederzugeben.

 Wenn Sie die Registerkarte NENU bei Einzelbild- oder Bildindexwiedergabe antippen, können Sie die Wiedergabeoptionen wählen (275).



Kategorie	Beschreibung
😰 Lächeln	Mit Smart-Porträt (CCD51) und auf »Ein« eingestelltem Lächeln-Auslöser aufgenommene Bilder.
Porträts	Im Modus () (Automatik) ([]38) mit Gesichtserkennung aufgenommene Bilder ([]68). Mit Motivprogramm »Porträt«*, »Nachtporträt«, »Innenaufnahme« und »Gegenlicht«* aufgenommene Bilder ([]41). Mit Smart-Porträt ([]51) und auf »Aus« eingestelltem Lächeln- Auslöser aufgenommene Bilder.
TI Food	Mit Motivprogramm » Food « aufgenommene Bilder (🎞 41).
🛃 Landschaft	Mit Motivprogramm » Landschaft «* aufgenommene Bilder (🎞41).
🞦 Dämmerung	Mit Motivprogramm »Nachtaufnahme«*, »Sonnenuntergang«, »Dämmerung« und »Feuerwerk« aufgenommene Bilder ([]]41).
🏶 Nahaufnahmen	Im Modus 🖨 (Automatik) mit der Einstellung Nahaufnahme (🎞 59) aufgenommene Bilder. Mit Motivprogramm »Nahaufnahme «* aufgenommene Bilder (🞞 41).
😽 Tierporträt	Mit Motivprogramm » Tierporträt « aufgenommene Bilder (🎞 41).
🖷 Filmsequenz	Filmsequenzen (🖽 82).
🗹 Bearbeitete Kopien	Mit der Bearbeitungsfunktion erstellte Kopien (🗢 12).
Andere Motive	Alle anderen Bilder, die keiner der oben beschriebenen Kategorien zugewiesen werden können.

Kategorien im Modus »Automatische Sortierung«

* Mit dem Motivprogramm »Motivautomatik« (CC 43) aufgenommene Bilder werden ebenfalls den entsprechenden Kategorien zugeordnet.

Betriebsart »Automatische Sortierung«



Hinweise zur automatischen Sortierung

- Mit der automatischen Sortierung können bis zu 999 Bilder und Filmsequenzen den einzelnen Kategorien zugeordnet werden. Falls die Kategorie bereits 999 Bilder oder Filmsequenzen enthält, können der betreffenden Kategorie keine neuen Bilder bzw. Filmsequenzen hinzugefügt oder mit der automatischen Sortierung angezeigt werden. Bilder oder Filmsequenzen, die nicht einer Kategorie zugeordnet werden konnten, können jedoch im normalen Wiedergabemodus (22) oder in der Datumsliste angezeigt werden (🖚11).
- Bilder oder Filmsequenzen, die vom internen Speicher auf die Speicherkarte kopiert wurden (oder umgekehrt) (🖚60), können bei der automatischen Sortierung nicht angezeigt werden.
- Bilder oder Filmsequenzen, die mit einem anderen Kameramodell als der COOLPIX S4400 aufgenommen wurden, können mit der automatischen Sortierung nicht angezeigt werden.

Taste ▶ (Wiedergabemodus) → Taste ▶ → 🖻 Nach Datum sortieren

Wählen Sie das anzuzeigende Datum und tippen Sie auf ein Datum, um die Bilder des gewählten Datums wiederzugeben.

- Tippen Sie auf ◀ oder ▶, um den angezeigten Monat zu ändern.
- Wenn Sie die Registerkarte NENU bei Einzelbild- oder Bildindexwiedergabe antippen, können Sie die Wiedergabeoptionen wählen (275).

			2013/05				
-	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						3	4
				8	9	e n:	11
			14	15	16		18
	19	20	21	AD.		24	25
	26	27	28	29	30	31	

Hinweise zur Betriebsart »Nach Datum sortieren«

- In der Datumsliste können bis zu 9.000 der zuletzt aufgenommenen Bilder angezeigt werden.
- Vor dem eingestellten Datum und der eingestellten Uhrzeit erstellte Aufnahmen werden mit dem Aufnahmedatum Januar »1, 2013« erfasst.

Bearbeiten der Bilder (Fotos)

Bearbeitungsfunktionen

Die COOLPIX S4400 verfügt über interne Bildbearbeitungsfunktionen, mit denen Sie Ihre Bilder optimieren können. Die optimierten Bilder werden als separate Dateien gespeichert (6086). Folgende Bearbeitungsfunktionen stehen zur Verfügung:

Bearbeitungsfunktion	Beschreibung
Übermalen (🏞 14)	Sie können auf Bilder zeichnen oder ihnen Dekorationen hinzufügen.
Schnelle Bearbeitung (🗢 17)	Leichte Erstellung von bearbeiteten Kopien mit verbessertem Kontrast und verbesserter Sättigung.
D-Lighting (🏍18)	Erstellt vom angezeigten Bild eine Bildkopie mit verbesserter Helligkeit und optimiertem Kontrast. Unterbelichtete Bildbereiche werden aufgehellt.
Dehnen (🍽 19)	Das aktuelle Bild horizontal dehnen, um das Motiv dünner oder breiter erscheinen zu lassen.
Perspektivkorrektur (2 0)	Sie können die Perspektive eines im Querformat aufgenommenen Bilds ändern. Die Perspektivenkorrektur funktioniert ähnlich wie ein Shift- Objektiv. Diese Funktion eignet sich für Bilder von Gebäuden und anderen architektonischen Strukturen.
Filtereffekte (🗢 21)	Zur Anwendung von verschiedenen Effekten mit dem Digitalfilter. Die verfügbaren Effekte »Farbeffekte«, »Weichzeichnung«, »Selektive Farbe«, »Sterneffekt«, »Fisheye«, »Miniatureffekt« und »Gemälde«.
Glamour-Retusche (🗢 23)	Weichzeichnen von Gesichtstönen und Gesichter verkleinern sowie Augen vergrößern.
Kompaktbild (🏞 24)	Speichert vom angezeigten Bild eine Kopie mit geringerer Auflösung. Ideal für den Versand per E-Mail.
Ausschnitt (🗢 25)	Beschneiden Sie einen Bildausschnitt. Verwenden Sie diese Funktion, um ein Motiv heranzuzoomen oder einen Bildausschnitt anzuordnen.

Siehe Seite 🏍 57 für weitere Informationen über die Funktion »Bild drehen«.

Hinweise zur Bildbearbeitung

- Bilder, die mit einer »Bildqualität/-größe« (□64) von B »5120×2880« aufgenommen wurden, können nicht bearbeitet werden.
- Die Bearbeitungsfunktionen der COOLPIX S4400 k
 önnen nicht auf Bilder angewendet werden, die mit einem anderen Digitalkamerafabrikat bzw. -modell aufgenommen wurden.
- Wenn in einem Bild kein Gesicht erkannt wird, kann keine Kopie mit der Funktion Glamour-Retusche erstellt werden (↔23).
- Mit der COOLPIX S4400 bearbeitete Kopien werden auf einem anderen Digitalkameramodell oder fabrikat möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Sie können mit einem anderen Digitalkameramodell oder -fabrikat u.U. nicht zu einem Computer übertragen werden.
- Die Bildbearbeitungsfunktionen der Kamera stehen nur zur Verfügung, wenn im internen Speicher bzw. auf der eingesetzten Speicherkarte ausreichend freier Speicherplatz für die bearbeiteten Kopien vorhanden ist.
- Bilder, die mit Motivprogramm »Zeichnen« (🖚2) erstellt wurden, können nur mit den Funktionen Ȇbermalen«, »Kompaktbild« oder »Beschnitt« bearbeitet werden.

Einschränkungen bei der Bildbearbeitung

Beachten Sie folgende Einschränkungen, wenn Sie eine bearbeitete Kopie mit einer anderen Bearbeitungsfunktion weiter bearbeiten möchten:

Verwendete Bearbeitungsfunktion	Weitere Bearbeitungsfunktion
Übermalen	Die Funktionen Übermalen, Kompaktbild und Beschnitt sind verfügbar.
Schnelle Bearbeitung D-Lighting Dehnen Perspektivkorrektur Filtereffekte	Die Funktionen Übermalen, Kompaktbild, Glamour-Retusche und Beschnitt können verwendet werden.
Glamour-Retusche	Neben Glamour-Retusche können weitere Editierfunktionen verwendet werden.
Kompaktbild	Keine weiteren Bearbeitungsfunktionen können verwendet werden.
Ausschnitt	Keine weiteren Bearbeitungsfunktionen können verwendet werden. Die Funktionen »Übermalen« kann jedoch auf beschnittene Kopien angewendet werden, die mit einer Bildgröße von 640 × 480 Pixeln oder höher gespeichert wurden.

 Kopien, die mit anderen Bearbeitungsfunktionen als der Funktion Übermalen erstellt wurden, können mit der Funktion, mit der sie erstellt wurden, nicht weiterbearbeitet werden.

- Beim Kombinieren der Kompaktbild- oder Beschnittfunktion mit einer anderen Bearbeitungsfunktion die Kompaktbild- und Beschneidungsfunktionen erst nach Verwenden einer anderen Bearbeitungsfunktion einsetzen.
- Bearbeitungseffekte wie »Haut-Weichzeichnung« der Funktion »Glamour-Retusche« können auf Bilder, die mit der Funktion »Haut-Weichzeichnung« aufgenommen wurden, angewendet werden (47).

🖉 Originale und bearbeitete Kopien

- Wenn eine Originalaufnahme gelöscht wird, werden die mit den Bearbeitungsfunktionen erstellten Bildkopien nicht automatisch ebenfalls gelöscht. Umgekehrt werden Originale nicht automatisch gelöscht, wenn dazugehörige Bildkopien gelöscht werden.
- Bildkopien werden mit demselben Datum und derselben Uhrzeit versehen wie das Original.
- Die Bewertungseinstellungen (¹74), Schutzeinstellungen (⁶51) und Druckaufträge (⁶53) der Originalbilder können nicht auf die bearbeiteten Kopien übertragen werden.

🖉 Übermalen

Drücken Sie die Taste \blacktriangleright (Wiedergabemodus) \rightarrow wählen Sie ein Bild \rightarrow Tippen Sie auf Registerkarte **MENU** $\rightarrow \mathscr{D}$ Übermalen

Verwenden Sie zum Bemalen von Bildern die Werkzeuge Ø, Ø, ₽ und .

- Weitere Einzelheiten zu den Funktionen der Werkzeuge siehe »Schreiben und Zeichnen auf Bildern« (15).
- Tippen Sie an oder drehen Sie den Zoomschalter auf T (Q), um Bilder in Einzelbildwiedergabe darzustellen. Wenn Sie dann erneut antippen oder den Zoomschalter auf T (Q) drehen, wird die Bildanzeige um das 3× vergrößert. Tippen Sie auf △, ▷, ○ oder ⊲, um den sichtbaren Bildausschnitt auf dem Monitor zu verändern. Tippen Sie auf ፩ oder drehen Sie den Zoomschalter auf W (,), um auf normale Anzeigegröße zurückzuschalten.
- Tippen Sie auf , um die letzte Aktion mit dem Radierwerkzeug rückgängig zu machen (Sie können bis zu fünf Aktionen rückgängig machen).





2 Tippen Sie auf 🕅.

 Falls Sie X antippen, bevor eine Zeichnung gespeichert wurde, erscheint eine Sicherheitsabfrage. Tippen Sie auf »Ja«, um den Zeichnungsmodus ohne Speichern zu verlassen.



3 Tippen Sie auf »Ja«.

- Die Kamera legt vom aktuellen Bild eine neue, übermalte Kopie an.



• Bei der Bildwiedergabe sind übermalte Kopien am Symbol 🖉 zu erkennen.

Verwenden der Malwerkzeuge

Schreiben und Zeichnen auf Bildern

Tippen Sie auf 🖉, um auf Bilder zu schreiben oder zu zeichnen.

Sie können Farbe und Gewicht des Stifts mit der Palette ändern. Tippen Sie auf 🖉 oder auf das Bild, um die Palette auszublenden.

- Durch Antippen bzw. Verschieben des Farbreglers können Sie die Stiftfarbe wählen.
- Tippen Sie auf den Breiteregler, um die Stiftbreite auszuwählen.

Löschen von Übermalungen

Tippen Sie auf \bigotimes , um mit den Mal- oder Dekorationswerkzeugen erstellte Dekorationen usw. zu entfernen.

Sie können mit der Palette die Größe des Radiergummis ändern. Tippen Sie auf 🐼 oder auf das Bild, um die Palette auszublenden.

• Tippen Sie auf den Radiergummi-Schieberegler, um die Größe des Radiergummis festzulegen.





Größe des Radiergummis

Dekorationen hinzufügen

Tippen Sie auf 🖳, um eine Dekoration hinzuzufügen. Sie können mit der Palette Dekorationstyp oder Größe ändern. Tippen Sie auf 🗳 oder auf das Bild, um die Palette auszublenden.

- Es stehen 14 Dekorationen zur Wahl.
- Tippen Sie zum Wählen der Dekorationsgröße auf den Schieberegler.

Hinzufügen eines Rahmens

Tippen Sie 🔲 an, um das Bild mit einem Rahmen zu versehen.

 Tippen Sie auf doder , um die sieben verfügbaren Rahmentypen nacheinander aufzurufen. Tippen Sie auf
 , um einen Rahmen zu wählen.

Dekorationstyp



Dekorationsgröße



Hinweise zur Dekoration der Aufnahmedaten

- Falls das Aufnahmedatum mit Dekoration in die Bilder mit der Einstellung »Bildqualität/-größe« (¹⁶⁴) unter ¹⁸/₂ »640×480« einbelichtet wurde, ist das Aufnahmedatum u. U. nur schwer lesbar. Setzen Sie beim Aufnehmen »Bildqualität/-größe« auf ²⁸/₂ »1600×1200« oder höher
- Das mit Dekoration versehene Datum verwendet das im Systemmenü »Zeitzone und Datum« vorgegebene »Datumsformat« (🗢 65).
- Das Datum, dem eine Aufnahmedatumsdekoration hinzugefügt wurde, ist das Datum, an dem das Bild aufgenommen wurde. Eine Änderung ist nicht möglich.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Datei- und Ordnernamen« (🖚 86).

🖄 Schnelle Bearbeitung: Erhöhen von Kontrast und Sättigung

Taste \blacktriangleright (Wiedergabe) \rightarrow Registerkarte MENU antippen $\rightarrow \mathscr{A}$ Überarbeiten antippen \rightarrow

Wählen Sie den Bearbeitungsgrad und tippen Sie auf OK.



2 Tippen Sie auf »Ja«.

- Die Kamera legt eine neue, bearbeitete Kopie an.





Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Datei- und Ordnernamen« (+866).

🔁 D-Lighting: Optimieren von Helligkeit und Kontrast

Taste \blacktriangleright (Wiedergabe) \rightarrow Registerkarte MENU antippen $\rightarrow \mathscr{A}$ Überarbeiten antippen \rightarrow \square D-Lighting

1 Tippen Sie auf 🕅.

 Das Originalbild wird am Monitor links und die entsprechende Bildkopie rechts angezeigt.



2 Tippen Sie auf »Ja«.

- Die Kamera legt vom aktuellen Bild eine neue, bearbeitete Kopie an.
- Mit »D-Lighting« erstellte Kopien sind bei der Bildwiedergabe am Symbol au erkennen.



🖉 Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Datei- und Ordnernamen« (🏍 86).

🛨 Dehnen: Dehnen von Bildern

Taste ▶ (Wiedergabe) → Registerkarte MENU antippen → Ø Überarbeiten antippen → P Dehnen

- Tippen Sie auf □ oder □ oder ziehen Sie den Schieberegler unten im Monitor, um den Dehneffekt einzustellen.
- **2** Tippen Sie auf **OK**.

3



- Die Kamera legt vom aktuellen Bild eine neue, gedehnte Kopie an.
- Bei der Bildwiedergabe sind gedehnte Kopien am Symbol



Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Datei- und Ordnernamen« (🏍 86).







Perspektivkorrektur: Einstellen der Perspektivkorrektur

Taste ► (Wiedergabe) → Registerkarte MENU antippen → Ø Überarbeiten antippen → 🏾 Perspektivkorrektur

- Tippen Sie auf △ oder ▼ oder ziehen Sie den Schieberegler unten im Monitor, um Perspektivkorrektur einzustellen.
- **2** Tippen Sie auf **OK**.



- Die Kamera legt vom aktuellen Bild eine neue, bearbeitete Kopie an.
- Mit »Perspektivkorrektur« erstellte Kopien sind bei der Bildwiedergabe am Symbol 🔟 zu erkennen.



Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Datei- und Ordnernamen« (🕶 86).





Filtereffekte: Digitale Filtereffekte anwenden

Taste \blacktriangleright (Wiedergabe) \rightarrow Registerkarte MENU antippen \rightarrow \checkmark Überarbeiten antippen \rightarrow

Тур	Beschreibung
𝗭 Farbeffekte	Ändern von Farbtönen mit Farbeffekten. Die verfügbaren Farbeffekte sind ₲ (lebendige Farben), ₲ (Graustufen), ₲ (Sepia) und & (Blauton).
₩ Weichzeichnung	Verleiht dem Bild eine weiche Charakteristik, in dem der Bereich um die angetippte Stelle etwas verwischt wird.
Selektive Farbe	Behalten Sie eine bestimmte Farbe im Bild bei und ändern Sie die anderen Farben in Graustufe.
★ Sterneffekt	Erzeugt sternähnliche Lichtstrahlen von hellen Objekten, wie z. B. Sonnenreflexionen und Beleuchtungen. Dieser Effekt eignet sich für Nachtaufnahmen.
🔁 Fisheye	Erstellt ein Bild mit der Charakteristik von Aufnahmen mit Fisheye- Objektiv. Dieser Effekt eignet sich besonders gut für Nahaufnahmen.
🅼 Miniatureffekt	Erzeugt ein Bild, das wie Miniaturszenen in Nahaufnahme wirken. Dieser Effekt ist für Aufnahmen von einem hohen Aussichtspunkt mit dem Hauptmotiv in der Bildmitte geeignet.
🛱 Gemälde	Verleiht Bildern ein handgezeichnetes Erscheinungsbild.

1 Tippen Sie auf das Symbol des gewünschten Effekts.

 Während der Anzeige der Menüoptionen können Sie das Bild durch Ziehen wechseln.



2 Passen Sie den Effekt an.

- »Farbeffekte«: Wählen sie die Farbe und tippen Sie auf OK.
- »Weichzeichnung«: Tippen Sie auf den Bereich, auf den der Effekt wirken soll, legen Sie dann den Wirkungsgrad des Effekts fest und tippen Sie auf OK.
- »Selektive Farbe«: Tippen Sie auf die Farbleiste, um die Farbe zu wählen, die beibehalten werden soll und tippen Sie auf OK.



Tippen Sie auf , um zu dem in Schritt 1 gezeigten Filtereffekt-Bildschirm zur
ückzukehren, ohne Änderungen vorzunehmen.

3 Tippen Sie bei der Sicherheitsabfrage auf »Ja«.

- Die Kamera legt vom aktuellen Bild eine neue, bearbeitete Kopie an.



🖉 Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Datei- und Ordnernamen« (🟍 86).





Beispiel: »Farbeffekte«

Glamour-Retusche: Haut-Weichzeichnung und Gesichter verkleinern sowie Augen vergrößern

Taste ▶ (Wiedergabe) → Registerkarte MENU antippen → 🗹 Überarbeiten antippen → 🕼 Glamour-Retusche

1 Tippen Sie auf »Alle« oder »Haut-Weichzeichnung«.

- »Alle«: Weichzeichnen von Gesichtstönen, Verkleinern von Gesichtern und Vergrößern von Augen.
- »Haut-Weichzeichnung«: Weichzeichnen von Gesichtstönen.
- Es wird eine Vorschau eingeblendet.

2 Vorschau auf die Wirkung des Effekts.

- Sie können die Hauttöne von bis zu 12 Gesichtern nacheinander ab dem Bildmittelpunkt weichzeichnen.
- Tippen Sie auf »Vorher« oder »Nachher«, um das Bild mit und ohne Effekte anzusehen.
- Durch Antippen von 🔄 kehren Sie zu Schritt 1 zurück und können Effekte wechseln.
- Tippen Sie auf 🕅, um den Dialog zum Speichern der neuen Kopie aufzurufen.

3 Tippen Sie auf »Ja«.

- Die Kamera legt vom aktuellen Bild eine neue, bearbeitete Kopie an.
- Mit »Glamour-Retusche« erstellte Kopien sind bei der Bildwiedergabe am Symbol 😰 zu erkennen.

Hinweise zur Glamour-Retusche

- Die Glamour-Retusche wird je nach Blickrichtung und Helligkeit der Gesichter möglicherweise nicht wie erwartet angewendet.
- Falls im Bild keine Gesichter erkannt werden, ist die Glamour-Retusche nicht verfügbar.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Datei- und Ordnernamen« (🖚 86).





Vorscha

Nachhei





🎦 Kompaktbild: Reduzieren der Bildgröße

- 1 Tippen Sie auf das Symbol »Kompaktbild« und dann auf 🕅.
 - Die Größen . »640×480«, . »320×240« und . »160×120« sind verfügbar.



2 Tippen Sie auf »Ja«.

- Die Kamera legt vom aktuellen Bild eine Kompaktbildversion mit geringerer Auflösung an (Komprimierungsrate von ca. 1:16).
- Die Bildversion wird in einem schwarzen Rahmen angezeigt.



Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Datei- und Ordnernamen« (🖚 86).

🗶 Beschnitt: Erstellen einer Ausschnittkopie

Sie können eine Kopie erstellen, die nur den angezeigten Bildausschnitt enthält, wenn das Symbol 🔀 während der Ausschnittvergrößerung (🖽 33) angezeigt wird. Die bearbeiteten Versionen werden als separate Dateien gespeichert.



2 Passen Sie die Vergrößerungsstufe an.

- Drehen Sie den Zoomschalter auf T (Q) oder W (E), um den Vergrößerungsfaktor anzupassen.





3 Tippen Sie auf **X**.



Tippen Sie auf »Ja«.

• Die Kamera legt vom bearbeiteten Bild eine neue, beschnittene Kopie an.



Bearbeiten der Bilder (Fotos)

🖉 Bildgröße

Da der zu speichernde Bereich verkleinert ist, ist die Bildgröße (Pixel) des Bildausschnitts auch verkleinert. Beträgt die Größe des Bildausschnitts 320 × 240 oder 160 × 120, wird in der Wiedergabebetriebsart ein schwarzer Rahmen rund um das Bild angezeigt, und das Kompaktbildsymbol 🖺 wird links am Monitor angezeigt.

Beschneiden des Bilds in der aktuellen Ausrichtung »Hochformat«

Verwenden Sie die Option »**Bild drehen**« (57), um das Bild zu drehen, damit es in der Ausrichtung »Queformate angezeigt wird. Nach Beschneiden des Bilds das beschnittene Bild wieder in das »Hochformat« drehen. Das im »Hochformat« angezeigte Bild, kann durch Vergrößern solange beschnitten werden, bis die schwarzen Balken auf beiden Seiten des Monitors ausgeblendet sind. Der Bildausschnitt wird im Queformat angezeigt.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Datei- und Ordnernamen« (🖚 86).

Anschließen der Kamera an ein Fernsehgerät (Wiedergabe auf einem Fernsehgerät)

Sie können über das Audio/Videokabel EG-CP14 (separat erhältlich) die Kamera mit einem Fernsehgerät verbinden, um dort Bilder mit Einzelbildwiedergabe oder als Diashow bzw. Film wiederzugeben.

1 Schalten Sie die Kamera aus.



2 Schließen Sie die Kamera über das beiliegende Audio-/Videokabel am Fernsehgerät an.

- Schließen Sie den gelben Stecker an den Videoeingang und den weißen Stecker an den Audioeingang des Fernsehers an.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stecker richtig herum eingeführt werden. Versuchen Sie nicht, die Stecker angewinkelt einzuführen, und wenden Sie beim Anschließen und Trennen keine Gewalt an.



- **3** Stellen Sie am Fernsehgerät den Videokanal ein.
 - Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Ihres Fernsehers.
- 4 Halten Sie die Taste ► gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
 - Die Kamera aktiviert automatisch die Wiedergabebetriebsart. Die aufgenommenen Bilder werden auf dem Fernseher wiedergegeben.
 - Solange die Kamera an den Fernseher angeschlossen ist, bleibt der Monitor der Kamera ausgeschaltet.
 - Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Funktionen bei Anschluss an ein Fernsehgerät« (2028).



Funktionen bei Anschluss an ein Fernsehgerät

Bei der Einzelbildwiedergabe über ein Fernsehgerät können Sie die vorherigen oder folgenden Bilder aufrufen, indem Sie mit Ihrem Finger in die jeweilige Richtung über den Kameramonitor fahren.

Wenn das erste Bild eines Films angezeigt wird, startet die Wiedergabe, sobald Sie auf den Monitor der Kamera tippen.

- Tippen Sie den Kameramonitor an, um die Wiedergabe am Fernseher zu beenden und zur Anzeige am Kameramonitor zurückzukehren. Tippen Sie die Steuerelemente auf dem Monitor der Kamera, wenn Bilder auf dem Monitor erscheinen, um die Kamera zu steuern.
- Bilder können nicht beschnitten werden.
- Unter folgenden Bedingungen werden Bilder automatisch über das Fernsehgerät wiedergegeben:
 - Kein Bedienvorgang für mehrere Sekunden
 - Wiedergabe einer Diashow
 - Wiedergabe eines Films

Videonorm

Um Bilder auf einem Fernseher wiedergeben zu können, müssen Sie an der Kamera die zum Fernseher passende Videonorm einstellen. Die Option »**Videonorm**« (😎77) im Systemmenü (🖽88) spezifizieren.

Anschluss der Kamera an einen Drucker (Direct Print)

Sie können die Kamera direkt an einen PictBridge-kompatiblen (2016) Drucker anschließen, um die Bilder ohne den Umweg über einen Computer auszudrucken. Sie können Ihre Bilder folgendermaßen ausdrucken.



Hinweise zur Stromversorgung

- Um zu verhindern, dass sich die Kamera unerwartet ausschaltet, sollten Sie einen vollständig aufgeladenen Akku in die Kamera einsetzen.
- Wenn Sie den Netzadapter EH-62G (separat erhältlich) verwenden, kann die COOLPIX S4400 über eine Steckdose mit Strom versorgt werden. Verwenden Sie keinesfalls Netzadapter anderer Hersteller oder andere Netzadaptermodelle, da diese zur Überhitzung der Kamera führen oder Fehlfunktionen verursachen können.

🖉 Drucken von Bildern

Bilder auf einer Speicherkarte können ausgedruckt werden, indem man sie auf einen Computer überträgt oder die Kamera direkt an einen Drucker anschließt. Die folgenden Druckverfahren stehen auch zur Auswahl:

- Einsetzen einer Speicherkarte in das Kartenfach eines DPOF-kompatiblen Druckers
- Speicherkarte bei einem Fotodienstleister abgeben

Wenn Sie eine dieser beiden Möglichkeiten nutzen möchten, sollten Sie vorher unter der Option »Druckauftrag« (🗢 53) festlegen, welche Bilder auf der Speicherkarte wie oft gedruckt werden sollen.

Anschluss der Kamera an einen Drucker

1 Schalten Sie die Kamera aus.



2 Schalten Sie den Drucker ein.

- Überprüfen Sie die Druckereinstellungen.
- **3** Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Drucker an.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Stecker richtig herum eingeführt werden. Versuchen Sie nicht, die Stecker angewinkelt einzuführen, und wenden Sie beim Anschließen und Trennen keine Gewalt an.



4 Die Kamera wird automatisch eingeschaltet.

 Bei korrektem Anschluss erscheint im Kameramonitor der Startbildschirm von »**PictBridge**« (①) gefolgt vom Druckauswahlbildschirm (②).





Wenn das PictBridge-Logo nicht eingeblendet wird

Schalten Sie die Kamera aus und ziehen Sie das USB-Kabel ab. Setzen Sie die Funktion »Laden über USB« (O78) im Systemmenü der Kamera auf »Aus« und schließen Sie dann die Kamera erneut an.



Drucken einzelner Bilder

Gehen Sie wie folgt vor, um nach dem Anschließen der Kamera an den Drucker (🖚 30) ein Bild auszudrucken.

- Tippen Sie auf oder ■, um ein Bild auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf OK.
 - Tippen Sie auf & bzw. drehen Sie den Zoomschalter auf
 W (20), um auf den 9er-Bildindex zu schalten. Tippen Sie auf & bzw. drehen Sie den Zoomschalter auf T (9), um zur Einzelbildwiedergabe zurückzukehren.



PictBridge

2 Tippen Sie auf »Kopien«.

- 001 Bilder Drucken Kopien Papierformat
- **3** Tippen Sie auf die gewünschte Anzahl der Kopien (max. neun).

4 Tippen Sie auf »Papierformat«.







5 Tippen Sie auf das gewünschte Papierformat.

- Tippen Sie auf 🛽 oder 🖬, um weitere Optionen anzuzeigen.
- Wenn Sie das Papierformat am Drucker einstellen möchten, wählen Sie im Menü »Papierformat« die Option »Druckervorgabe«.







7 Der Druckvorgang startet.

• Nach dem Drucken wechselt die Anzeige wieder zum Bildschirm »Auswahl drucken«, wie in Schritt 1 abgebildet.



Aktuelle Anzahl/ Gesamtanzahl der Kopien

Drucken mehrerer Bilder

Gehen Sie wie folgt vor, um nach dem Anschließen der Kamera an den Drucker (🖚 30) mehrere Bilder auszudrucken.

1 Wenn der Bildschirm »Auswahl drucken« angezeigt wird, tippen Sie auf 🕅.



2 Tippen Sie auf »Papierformat«.

• Zum Beenden des Druckmenüs tippen Sie auf 🗐.



3 Tippen Sie auf das gewünschte Papierformat.

- Tippen Sie auf 🛽 oder 🖬, um weitere Optionen anzuzeigen.
- Wenn Sie das Papierformat am Drucker einstellen möchten, wählen Sie im Menü »Papierformat« die Option »Druckervorgabe«.

4 Tippen Sie auf »Bilder auswählen«, »Alle Bilder«

oder »Drucken mit DPOF«.



Bilder auswählen

Wählen Sie Bilder (bis zu 99) aus und stellen Sie für jedes Bild die gewünschte Anzahl der Abzüge (bis zu neun) ein.

- Tippen Sie auf die gewünschten Bilder und dann auf doer unten im Monitor, um die Anzahl der Kopien einzustellen.
- Die zum Drucken ausgewählten Bilder sind durch ein Häkchen (♥) und die Anzahl der zu druckenden Kopien gekennzeichnet. Wenn keine Kopien für Bilder festgelegt wurden, ist die Auswahl abgebrochen.
- Tippen Sie auf
 [®] bzw. drehen Sie den Zoomschalter auf
 ^T (Q), um zur Einzelbildwiedergabe zu wechseln. Tippen Sie dagegen auf
 [®] bzw. drehen Sie den Zoomschalter auf
 ^W (
 [®]), um auf den 9er-Bildindex zur
 ückzuschalten.
- Tippen Sie auf
 <u>m</u>, um alle Bilder abzuw
 <u>a</u>, um alle Bilder abzuw
 <u>b</u>, um alle Bilder abzuw
 <u>b</u>
- Tippen Sie auf K, sobald die Einstellung vollständig ist.
- Sobald die rechts abgebildete Bildschirmanzeige erscheint, tippen Sie auf »Drucken«, um den Druckvorgang zu starten. Tippen Sie auf »Abbrechen«, um zum Druckmenü zurückzukehren.



Anschluss der Kamera an einen Drucker (Direct Print)

Alle Bilder

Eine Kopie aller Bilder, die im internen Speicher oder auf der Speicherkarte gespeichert sind, wird gedruckt.

 Sobald die rechts abgebildete Bildschirmanzeige erscheint, tippen Sie auf »Drucken«, um den Druckvorgang zu starten. Tippen Sie auf »Abbrechen«, um zum Druckmenü zurückzukehren.



Drucken mit DPOF

Drucken von Bildern, für die in der Option »Druckauftrag« (🗢 53) ein Druckauftrag angelegt wurde.

- Sobald die rechts abgebildete Bildschirmanzeige erscheint, tippen Sie auf »Drucken«, um den Druckvorgang zu starten. Tippen Sie auf , um zu Druckmenü zurückzukehren.
- Um den aktuellen Druckauftrag anzusehen, tippen Sie auf »Ausw.pr
 üfen«. Zum Drucken von Bildern tippen Sie auf OK.





5 Der Druckvorgang startet.

 Nach dem Drucken wird wieder das Druck-Menü von Schritt 2 auf dem Monitor angezeigt.



Aktuelle Anzahl/ Gesamtanzahl der Kopien

🖉 Papierformat

Die Kamera unterstützt folgende Papierformate: »Druckervorgabe« (Standard-Papierformat des an die Kamera angeschlossenen Druckers), »9x13 cm«, »13x18 cm«, »10x15 cm«, »4x6 Zoll«, »20x25 cm«, »Letter«, »DIN A3« und »DIN A4«. Es werden nur Formate angezeigt, die vom verwendeten Drucker unterstützt werden. Wenn Sie das Papierformat am Drucker einstellen möchten, wählen Sie im Menü »Papierformat« die Option »Druckervorgabe«.

Das Aufnahmemenü (für 🗖 (Automatik))

 Siehe »♣ Ändern der Bildgröße (Bildqualität/-größe)« (□64) für Einzelheiten über ♣ »Bildqualität/-größe«.

نَّ اللهُ /ﷺ Touchscreen-Funktion

Im Bildschirm 🖸 (Automatik) → Register MENU antippen → 🖏/舉/艇 Touchscreen-Funktion

- Die Touchscreen-Funktion kann im Modus 🗖 (Automatik) und anderen Aufnahmemodi (außer »**Motivverfolgung**«) verwendet werden.
- Die Arbeitsweise von »Motivauswahl und Auslösung« und »Motivauswahl« hängt jeweils vom aktuellen Aufnahmemodus ab (C 36, C 40).

Option	Beschreibung	
للله Motivauswahl und Auslösung (Standardeinstellung)	Aufnahme von Bildern durch einfaches Antippen des Monitors.	6 36
🖶 Motivverfolgung	Sinnvoll bei Aufnahmen von sich bewegenden Motiven. Tippen Sie auf das Motiv, auf das die Kamera scharfstellen soll. Das Fokusmessfeld bewegt sich automatisch, um das Motiv zu verfolgen.	€ 38
∰ Motivauswahl	Tippen Sie auf den Monitor, um das Fokusmessfeld vorzugeben. Drücken Sie den Auslöser, um das Bild mit dem Fokus und der Belichtung aus dem Fokusmessfeld zu erstellen.	4 0

🛱 Antippen des Monitors zum Auslösen des Verschlusses (»Motivauswahl und Auslösung«)

Im Bildschirm 自 (Automatik) → Register MENU antippen → 両/韓/焜 Touchscreen-Funktion antippen → 両 Motivauswahl und Auslösung

Tippen Sie zur Aufnahme auf das gewünschte Motiv.

- Tippen Sie nicht zu stark auf den Monitor, da sich die Kamera dadurch bewegen und das Bild verwackeln könnte.
- Bei Verwendung des Digitalzooms stellt die Kamera auf das Motiv in der Bildmitte scharf.
- Der Auslöser steht auch in der Option Motivauswahl & Auslösung zur Verfügung.
- Wenn [] beim Antippen des Monitors angezeigt wird, kann der Verschluss nicht ausgelöst werden. Tippen Sie auf einen Bereich in [] oder auf einen eingeblendeten Rand, wenn die Kamera ein Gesicht erkennt.





V Hinweise zu Motivauswahl & Auslösung

- Bei der Aufnahme von Bildern mit Option »Serienaufnahme«, »BSS« unter »Serienaufnahme« (⇔43) oder mit Motivprogramm »Sport« oder »Museum« (□41) verwenden Sie den Auslöser für die Aufnahme. Mit der Option Motivauswahl & Auslösung können nur Einzelbilder aufgenommen werden.
- Verhindern Sie in (Automatik) Fehlaufnahmen durch versehentliches Antippen des Monitors. Setzen Sie dazu die Einstellung der Touchscreen-Funktion auf »Motivauswahl« (40). Bei dieser Einstellung wird der Verschluss bei Antippen des Monitors nicht ausgelöst.
- Bei Motiven, die sich nicht für Autofokus eignen, ist das Motiv u. U. nicht scharf gestellt (231).
- Wenn ein im Monitor angezeigtes Motiv bei aktiviertem Selbstauslöser (D57) angetippt wird, speichert die Kamera den Fokus und löst den Verschluss nach zehn oder zwei Sekunden aus.
- Einige Funktionen können nicht mit anderen Menüoptionen verwendet werden (🕮66).
🖉 Aufnahmemodi, die »Motivauswahl & Auslösung« unterstützen

Die Funktion »Motivauswahl & Auslösung« kann in der 🖸 (Automatik) und anderen Aufnahmemodi verwendet werden. Die Funktion »Motivauswahl & Auslösung« ändert sich entsprechend dem aktuellen Aufnahmemodus wie folgt:

Aufnahmebetriebsart	Funktion Motivauswahl & Auslösung
Modus (Automatik) ([]38), Motivprogramme »Sport«, »Innenaufnahme«, »Strand«, »Schnee«, »Nahaufnahme«, »Food«, »Museum«, »Schwarz- Weiß-Kopie« und »Gegenlicht« ([]41)	Tippen Sie auf das gewünschte Motiv. Fokus und Belichtung werden für den angetippten Bereich eingestellt. Wenn die Kamera mehr als ein Gesicht erkennt, auf ein Gesicht mit einfachem Rahmen tippen, um Fokus und Belichtung für dieses Gesicht einzustellen.
Motivprogramme »Motivautomatik« (囗41), »Effekte« (囗50) und »Smart- Porträt« (wenn »Lächeln- Auslöser« auf »Aus«; 囗51)	 Sobald die Kamera Gesichter erfasst, auf ein umrahmtes Gesicht tippen. Fokus und Belichtung werden gemäß dem angetippten Gesicht eingestellt. Wenn die Kamera kein Gesicht erkennt, wird der Fokus auf den angetippten Bereich eingestellt.
Motivprogramme » Porträt « und » Nachtporträt « (囗41)	Nur eine Rahmenlinie, die durch die Funktion Gesichtserkennung angezeigt wird, kann ausgewählt werden. Wenn die Kamera mehr als ein Gesicht erkennt, auf ein Gesicht mit einfachem Rahmen tippen, um Fokus und Belichtung für dieses Gesicht einzustellen.
Landschaft, Sonnenuntergang, Motivprogramme »Dämmerung«, »Nachtaufnahme«, »Feuerwerk« und »Panorama-Assistent« (Щ41)	Fokus und Belichtung werden für das gleiche Fokusmessfeld eingestellt, der beim Aufnehmen von Bildern durch Drücken des Auslösers verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Motivprogramm (Motivgerechtes Fotografieren)« (Щ43).
Smart-Porträt (mit » Lächeln- Auslöser « auf » Ein « eingestellt; []]51)	Der Modus »Motivauswahl & Auslösung« kann nicht aktiviert werden. Wenn die Kamera mehr als ein Gesicht erkennt, auf ein mit einfacher Linie umrahmtes Gesicht tippen, um das Fokusmessfeld auf dieses Gesicht zu richten.
Motivprogramm » Tierporträt « (囗41)	Wenn »Aut. Tierporträtauslöser« auf »Ein« gesetzt ist: »Motivauswahl & Auslösung« kann nicht aktiviert werden. Bei »Aus«: Nur Rahmen der Funktion »Tiergesichterkennung« können gewählt werden. Wenn die Kamera mehr als ein Tiergesicht erkennt, auf ein mit einfacher Linie umrahmtes Gesicht tippen, um das Fokusmessfeld auf dieses Gesicht zu richten.

Fokussierung auf ein bewegtes Motiv (Motivverfolgung)

Im Bildschirm 🗖 (Automatik) → Register MENU antippen → ば/虛/腳 Touchscreen-Funktion antippen → 転 Motivverfolgung

Im Modus 🗖 (Automatik) (🛄 38) kann die Touchscreen-Einstellung von »Motivauswahl und Auslösung« (Standardeinstellung) auf »Motivverfolgung« umgeschaltet werden.

• 🙀 (Motivverfolgung) ist nur im Modus 🖸 (Automatik) aktiviert.

1 Speichern Sie ein Motiv.

- Tippen Sie auf das gewünschte Motiv zur Verfolgung im Monitor.
 - Das Motiv ist gespeichert.
 - Wenn die Kamera Gesichter erkennt, ein umrahmtes Gesicht antippen, um es als Motiv zu speichern und mit der Motivverfolgung zu beginnen. Wenn die Kamera mehr als ein Gesicht erkennt, werden die Rahmen um nicht gewählte Gesichter ausgeblendet.



- Wenn ein anderes Motiv als ein Gesicht gespeichert wird, erscheint ein gelbes Fokusmessfeld um das Motiv, und die Kamera beginnt mit der Motivverfolgung.
- Wenn der Rahmen um das Motiv rot leuchtet, kann die Kamera nicht fokussieren. Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt neu und versuchen Sie es erneut.
- Wenn der angetippte Bereich kein speicherbares Motiv enthält, erscheint 🗧 🕽 auf dem Monitor. Tippen Sie auf ein Motiv innerhalb von 🗧 🔒
- Um ein anderes Motiv zur Verfolgung auszuwählen, tippen Sie auf ein anderes Motiv.
- Tippen Sie zum Abbrechen des Speichervorgangs für das Motiv auf das Symbol 🎬 links auf dem Monitor.
- Falls die Kamera das gespeicherte Motiv nicht mehr verfolgen kann, verschwindet das Fokusmessfeld und die Speicherung wird aufgehoben. Speichern Sie erneut ein Motiv.



2 Drücken Sie den Auslöser, um ein Bild aufzunehmen.

- Die Kamera stellt auf das Fokusmessfeld scharf, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Das Fokusmessfeld leuchtet grün und der Fokus wird gespeichert.
- Falls die Kamera nicht auf das Motiv scharfstellen kann, blinkt das Fokusmessfeld. Drücken Sie den Auslöser erneut bis zum ersten Druckpunkt, um zu fokussieren.



- Falls der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt und kein Fokusmessfeld eingeblendet wird, stellt die Kamera auf das Motiv in der Bildmitte scharf.
- Drücken Sie den Auslöser bis zum zweiten Druckpunkt, um den Verschluss auszulösen.

Hinweise zur Betriebsart »Motivverfolgung«

- »Digitalzoom« ist nicht verfügbar.
- Während der Motivverfolgung ist das Geräusch des Fokusantriebs im Objektiv zu hören.
- Passen Sie vor der Auswahl des Motivs den Zoom und die Aufnahmeeinstellungen (¹³⁸) an. Falls diese Einstellungen nach Registrieren eines Motivs geändert werden, wird die Motivfixierung abgebrochen.
- Es kann möglicherweise das gewünschte Motiv nicht gespeichert werden, die Kamera das gespeicherte Motiv nicht verfolgen bzw. ein anderes Motiv verfolgen, wenn sich das Motiv schnell bewegt, die Kamera stark wackelt oder die Kamera ein ähnliches Motiv erfasst. Das Vermögen der Kamera das gespeicherte Motiv korrekt zu erfassen, hängt auch von Größe und Helligkeit des Motivs ab.
- In Ausnahmefällen fokussiert die Kamera nicht korrekt auf Motive, die sich nicht f
 ür Autofokus eignen (
 ⁽¹⁾
 ⁽
- Einige Funktionen können nicht mit anderen Menüoptionen verwendet werden (🕮66).

Einstellung »Touchscreen-Funktion«

Nach Ausschalten der Kamera ist die Motivregistrierung mit Motivverfolgung aufgehoben.

📲 Antippen des Monitors zum Scharfstellen (Motivauswahl)

Im Bildschirm 自 (Automatik) → Register MENU antippen → ゴバ敏/艇 Touchscreen-Funktion antippen → 艇 Motivauswahl

- **1** Tippen Sie auf das Motiv, auf das die Kamera fokussiert.
 - I der eine Doppellinie wird in den angetippten Bereich eingeblendet.
 - Bei aktiviertem Digitalzoom kann das Fokusmessfeld nicht gewählt werden.
 - Zum Abbrechen der Fokusmessfeldauswahl tippen Sie auf inks im Monitor.
 - Wenn eine Position angetippt wird, an der kein Fokussieren möglich ist, wird [] im Monitor eingeblendet. Tippen Sie auf eine andere Position innerhalb von []].





2 Drücken Sie den Auslöser, um ein Bild aufzunehmen.

 Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um Fokus und Belichtung zu speichern, und drücken Sie ihn bis zum zweiten Druckpunkt, um den Verschluss auszulösen.





• Bei Motiven, die sich nicht für Autofokus eignen, ist das Motiv u. U. nicht scharf gestellt (231).

Aufnahmemodi, die die Funktion »Messfeldauswahl« zulassen

Die Funktion »Messfeldauswahl« kann im Modus 🗖 (Automatik) und anderen Aufnahmemodi verwendet werden. Die Funktion »Messfeldauswahl« ändert sich entsprechend dem aktuellen Aufnahmemodus wie folgt:

Aufnahmebetriebsart	Funktion Motivauswahl
Modus (Automatik) ([]]38) »Sport«, »Innenaufnahme«, »Strand«, »Schnee«, »Nahaufnahme«, »Food«, Motivprogramme »Museum«, »Schwarz-Weiß- Kopie« und »Gegenlicht« ([]]41)	Fokus und Belichtung werden für den angetippten Bereich eingestellt.
Motivprogramme »Motivautomatik« ([]]41), »Effekte« ([]]50) und »Smart- Porträt« (wenn »Lächeln- Auslöser« auf »Aus«; []]51)	 Wenn die Kamera ein Gesicht erkennt, kann nur ein Gesicht mit einer Rahmenlinie gewählt werden. Wenn die Kamera mehr als ein Gesicht erkennt, auf ein mit einfacher Linie umrahmtes Gesicht tippen, um das Fokusmessfeld auf dieses Gesicht zu richten. Wenn die Kamera kein Gesicht erkennt, wird der Fokus auf den angetippten Bereich eingestellt.
Motivprogramme » Porträt « und » Nachtporträt « ([]]41) sowie »Smart-Porträt« (wenn » Lächeln- Auslöser « auf » Ein « gestellt ist; []]51)	Nur eine Rahmenlinie, die durch die Funktion Gesichtserkennung angezeigt wird, kann ausgewählt werden. Wenn die Kamera mehr als ein Gesicht erkennt, auf ein mit einfacher Linie umrahmtes Gesicht tippen, um das Fokusmessfeld auf dieses Gesicht zu richten.
»Landschaft«, »Sonnenuntergang«, Motivprogramme »Dämmerung«, »Nachtaufnahme«, »Feuerwerk« und »Panorama-Assistent« (Щ41)	Eine Änderung des Fokusmessfelds ist nicht möglich.
Motivprogramm » Tierporträt «* (囗41)	Wenn »Aut. Tierporträtauslöser« auf »Ein« gesetzt ist: »Motivauswahl« ist nicht verfügbar. Bei »Aus«: Nur Rahmen der Funktion »Tiergesichterkennung« können gewählt werden. Wenn die Kamera mehr als ein Tiergesicht erkennt, auf ein mit einfacher Linie umrahmtes Gesicht tippen, um Fokus und Belichtung für dieses Gesicht einzustellen.

* Stellen Sie »Aut. Tierporträtauslöser« auf »Aus«, um »Motivauswahl & Auslösung« (Standardeinstellung) oder »Messfeldauswahl« zu aktivieren.

SI ISO-Empfindlichkeit

Im Aufnahmebildschirm 🖸 (Automatik) → Register MENU antippen → 🔝 ISO-Empfindlichkeit

Je höher die Empfindlichkeit, desto weniger Licht wird für eine korrekte Belichtung benötigt und es können so dunklere Motive aufgenommen werden.

Auch bei Motiven mit ähnlicher Helligkeit können Bilder mit kürzeren Belichtungszeiten aufgenommen werden und Unschärfe aufgrund von Kamera-Verwacklung und Motivbewegung kann verringert werden.

 Obwohl eine höhere ISO-Empfindlichkeit bei der Aufnahme von dunkleren Motiven, Aufnahmen ohne Blitz, Aufnahme bei Verwendung des Zooms, usw. wirksam ist, können Bilder Rauschen beinhalten.

Option	Beschreibung	
AUTO Automatik (Standardeinstellung)	Die Empfindlichkeit bei ausreichenden Lichtverhältnissen beträgt ISO 80. Bei schwachem Umgebungslicht führt die Kamera jedoch eine Kompensation durch, indem sie die Empfindlichkeit bis maximal ISO 1600 steigert.	
A Begrenzte ISO-Autom.	Wählen Sie den Bereich, in dem die Kamera die ISO-Empfindlichkeit automatisch anpasst, zwischen »I SO 80-400 « und »I SO 80-800 «. Die Kamera erhöht die Empfindlichkeit nicht über den maximalen Wert im ausgewählten Bereich hinaus. Geben Sie die maximale ISO-Empfindlichkeit für eine effektive Begrenzung der »Körnung« im Bild vor.	
80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200	Die Empfindlichkeit bleibt auf den angegebenen Wert eingestellt.	

Hinweise zur ISO-Empfindlichkeit

- Einige Funktionen können nicht mit anderen Menüoptionen verwendet werden (🕮66).
- »Motion Detection« (¹C¹) funktioniert nicht bei anderen Einstellung der ISO-Empfindlichkeit als »Automatik«.

I ISO 3200



🖵 Serienaufnahme

Im Aufnahmebildschirm 🗖 (Automatik) → Register NENU antippen → 🖳 Serienaufnahme

Aktivieren Sie die Serienaufnahme oder »BSS« (Best Shot Selector).

Option	Beschreibung	
Einzelbild (Standardeinstellung)	Die Kamera nimmt mit jedem Drücken des Auslösers ein Bild auf.	
Serienaufnahme	Bei gedrücktem Auslöser werden bis zu 6 Bilder mit einer Aufnahmegeschwindigkeit von ca. 0,9 Bildern pro Sekunde (Bilder/s) aufgenommen, wenn die »Bildqualität/-größe « auf W »5152×3864 « gesetzt ist.	
BSS BSS (Best Shot Selector)	Der »Best Shot Selector« (BSS) eignet sich für Aufnahmesituationen, in denen ohne Blitz oder bei Teleaufnahmen eine unruhige Kamerahaltung Verwacklungsunschärfe erzeugen kann. Wenn BSS eingeschaltet ist, nimmt die Kamera bis zu 10 Bilder auf, während der Auslöser gedrückt bleibt. Das schärfste Bild der Serie wird automatisch erkannt und gespeichert.	
🖽 16er-Serie	Nach jedem Drücken des Auslösers nimmt die Kamera eine Serie von 16 Bildern mit einer Bildrate von etwa 30 Bilder/s auf und montiert sie zu einem Bild. • »Bildqualität/-größe« ist auf I (2560 × 1920) gesetzt. • Digitalzoom ist nicht verfügbar.	

Hinweise zu Serienaufnahme

- Bei Auswahl von »Serienaufnahme«, »BSS« oder »16er-Serie« ist der Blitz deaktiviert. Die Einstellungen für Fokus, Belichtung und Weißabgleich, die die Kamera für die erste Aufnahme ermittelt, werden für alle übrigen Bilder der Serie übernommen.
- Bei Serienaufnahmen kann die Bildrate je nach der für Bildgröße und Bildgualität gewählten Einstellung, der verwendeten Speicherkarte bzw. den Aufnahmebedingungen unterschiedlich ausfallen.
- Einige Funktionen können nicht mit anderen Menüoptionen verwendet werden (🕮66).

Hinweise zur BSS

Die Option »**BSS**« eignet sich besonders für die Aufnahme von unbewegten Motiven. »BSS« liefert möglicherweise keine zufrieden stellenden Ergebnisse, wenn sich das Motiv bewegt oder sich der Bildausschnitt ändert, während der Auslöser gedrückt wird.

Hinweis zu 16-er-Serie

Schlieren (🔅 3), die bei der Aufnahme mit »16er-Serie« am Monitor sichtbar sind, werden nicht gespeichert. Vermeiden Sie während der Aufnahme mit »16er-Serie« helle Objekte im Bildausschnitt wie etwa Sonne, Sonnenreflexionen und elektrisches Licht.

WB Weißabgleich (Farbtoneinstellung)

Im Aufnahmebildschirm **○** (Automatik) → Register MENU antippen → MB Weißabgleich

Je nach der Farbe der Lichtquelle kann ein Objekt eine andere Farbe reflektieren. Das menschliche Wahrnehmungsvermögen kompensiert die Auswirkung unterschiedlicher Lichtquellen, sodass ein weißes Objekt immer als weiß wahrgenommen wird, egal ob es sich im Schatten befindet, von direktem Sonnenlicht beschienen oder von einer Glühlampe beleuchtet wird. Auf ähnliche Weise kompensieren Digitalkameras diese Farbunterschiede, indem sie die Bilder unmittelbar nach der Aufnahme einer der Lichtquelle entsprechenden Farbkorrektur unterziehen. Dieser Vorgang wird als »Weißabgleich« bezeichnet. Wählen Sie vor der Aufnahme eine auf die Farbe der Lichtquelle abgestimmte Weißabgleichseinstellung, damit Ihr Motiv mit natürlichen Farben aufgenommen wird. Die Standardeinstellung »**Automatik**« wählt den richtigen Abgleich selbsttätig und ist für die meisten Aufnahmesituationen zu empfehlen. Alternativ können Sie den Weißabgleich auch manuell einstellen, um möglicherweise exaktere Ergebnisse zu erhalten.

Option	Beschreibung
₩ Automatik (Standardeinstellung)	Der Weißabgleichswert wird automatisch an die jeweiligen Lichtbedingungen angepasst. In den meisten Situationen die beste Einstellung.
PRE Messwert speichern	Empfiehlt sich für Aufnahmen unter ungewöhnlichen Lichtverhältnissen. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie im Abschnitt »Messwert speichern« (🗢45).
🔆 Tageslicht	Sinnvoll bei direktem Sonnenlicht.
🐺 Kunstlicht	Für Aufnahmen bei Glühlampenlicht.
🗮 Leuchtstofflampe	Für Aufnahmen bei Leuchtstofflampenlicht.
🌢 Bewölkter Himmel	Sinnvoll bei Außenaufnahmen unter bewölktem Himmel.
兮 Blitz	Sinnvoll für Aufnahmen mit Blitzlicht.

Hinweise zum Weißabgleich

0

Messwert speichern

Die Verwendung des manuellen Messwertspeichers empfiehlt sich bei Mischbeleuchtung oder zum Ausgleich bei Lichtquellen mit einem extrem farbigen Licht, wenn der gewünschte Effekt mit den Weißabgleichseinstellungen wie »Automatik« und »Kunstlicht« (z. B. wenn weißes Licht durch einen roten Lampenschirm gefiltert wird) nicht erzielt wurde. Gehen Sie wie unten beschrieben vor, um den Weißabgleichswert entsprechend der Lichtquelle bei der Aufnahme zu messen.

- 1 Stellen Sie ein graues oder weißes Objekt unter der Beleuchtung auf, unter der Sie später Ihr eigentliches Motiv fotografieren möchten.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte MENU, um die Menüfunktionen (¹¹) anzuzeigen, und dann auf WB.



Das Objektiv fährt zur Messung in die Zoomposition aus.

- **4** Richten Sie die Kamera auf das weiße oder graue Referenzobjekt im Messfenster.
 - Um den letzten Messwert f
 ür »Messwert speichern« zu übernehmen, anstatt neu zu messen, tippen Sie »Abbrechen«. Der neueste Messwert wird als Vorgabe f
 ür den Wei
 ßabgleich verwendet und es werden keine neuen Messungen durchgef
 ührt.

5 Tippen Sie auf »**Messen**«, um einen neuen Weißabgleichswert zu messen.

 Der Verschluss löst aus, und der gemessene Weißabgleichswert wird unter »Messwert speichern« registriert. Das Bild ist gespeichert.







Messfenster

Hinweis zu Messwert speichern

Mit »Messwert speichern« kann für Verwendung des Blitzes nicht gemessen werden. Stellen Sie bei Aufnahmen mit Blitz »Weißabgleich« auf »Automatik« oder »Blitz«.

Menü »Smart-Porträt«

- Siehe »♥ Ändern der Bildgröße (Bildqualität/-größe)« (□64) zwecks Einzelheiten über ♥ »Bildqualität/-größe«.

🖾 Haut-Weichzeichnung

Im Bildschirm des Modus »Smart-Porträt« → Register MENU antippen → ﷺ Haut-Weichzeichnung

Aktivieren Sie die Haut-Weichzeichnung.

Option	Beschreibung	
🗚 Stark	Wenn der Verschluss ausgelöst wird, erkennt die Kamera ein oder mehrere Gesichter (bis zu drei), verarbeitet das Bild, um die Hauttöne weichzuzeichnen, und speichert anschließend das Bild.	
♦♦ Normal (Standardeinstellung)		
♦ Schwach	Sie können den Wirkungsgrad des Effekts vorgeben.	
OFF Aus	Deaktiviert die Haut-Weichzeichnung.	

Die Auswirkungen der Haut-Weichzeichnung sind bei der Erfassung von Motiven für die Aufnahme nicht sichtbar. Überprüfen Sie den Grad der Haut-Weichzeichnung im Wiedergabemodus.

🔯 Blinzelprüfung

Im Bildschirm des Modus »Smart-Porträt« → Register MENU antippen → 🔯 Blinzelprüfung

Die Kamera löst den Verschluss bei jeder Aufnahme eines Bilds automatisch zweimal aus. Von den beiden Aufnahmen, wird nur die gespeichert, bei der die Augen geöffnet waren.

Option	Beschreib	ung
ON Ein	Bei Auswahl von » Ein « ist der Blitz deaktiviert. Wenn die Kamera ein Bild gespeichert hat, auf dem die Augen einer Person möglicherweise geschlossen sind, wird der rechts abgebildete Dialog für einige Sekunden angezeigt.	Geschlossene Augen im gerade aufgenommenen Bild erkannt.
OFF Aus (Standardeinstellung)	Deaktiviert die Blinzelwarnung.	

🖻 Lächeln-Auslöser

Im Bildschirm des Modus »Smart-Porträt« → Register NENU antippen → 🖾 Lächeln-Auslöser

Die Kamera erfasst Gesichter und der Verschluss öffnet sich dann automatisch, sobald ein Lächeln erkannt wird.

Option	Beschreibung
ON Ein (Standardeinstellung)	Aktiviert den Lächeln-Auslöser.
OFF Aus	Deaktiviert den Lächeln-Auslöser.

Das Wiedergabemenü

- Siehe »Modus »Lieblingsbilder«« (♂♂5) für Einzelheiten über 🛃 »Lieblingsbilder«.
- Siehe »Schritt 6 Löschen von Bildern« (¹)34) für Einzelheiten über ¹/₁₀»Löschen«.
- Siehe »Bearbeiten der Bilder (Fotos)« (☎12) für Einzelheiten über 𝔐 »Übermalen« und 𝔐 »Überarbeiten«.

Diashows

1

Taste ▶ (Wiedergabe) → Registerkarte MENU antippen → 🎴 Diashow

Betrachten Sie Ihre Bilder, die im internen Speicher oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind, nacheinander in einer automatisch ablaufenden »Diashow«.

Tippen Sie auf »Start«.

- Zur Effektänderung tippen Sie vor Auswahl von »Start« zunächst auf) »Effekte« und wählen zwischen »Klassisch«, »Zoom« und »Animation«.
- Tippen Sie zum Ändern des Zeitabstands zwischen Bildern auf Sie Bildintervall« und wählen den gewünschten Zeitabstand vor Antippen von »Start«.
- Um die Diashow automatisch zu wiederholen, tippen Sie auf Sie auf vielerholen«, bevor Sie auf Start« tippen.
- Tippen Sie zum Beenden ohne Bildwiedergabe in einer Diashow auf 互.



2 Die Diashow beginnt.

• Tippen Sie auf den Monitor, um die Bedienleiste in der Anzeige unten einzublenden.

Tippen Sie auf die Symbole in der Bedienleiste, um die entsprechende Funktion auszuführen. Folgende Aktionen stehen zur Auswahl:



Aktion	Tippen	Beschreibung
Schneller Rücklauf	α	Halten Sie 🗖 angetippt, um die Diashow zurückzuspulen.
Schneller Vorlauf	D	Halten Sie 🖻 angetippt, um die Diashow vorzuspulen.
Pause		 Unterbricht die Wiedergabe. Um die Wiedergabe wieder aufzunehmen, tippen Sie auf in der Bildmitte.
Beenden		Diashow beenden.

Hinweise zu Diashow

- Wenn in der Diashow auch Filmsequenzen enthalten sind, wird nur deren erstes Einzelbild als Standbild
 angezeigt.
- Wenn Sie »Wiederholen« wählen, wird Diashow maximal für 30 Minuten wiedergegeben (🖚 75).

On Schützen

Drücken Sie die Taste ▶ (Wiedergabemodus) → Tippen Sie auf Registerkarte MENU → On Schützen

Schützen Sie Bilder vor versehentlichem Löschen. Geschützte Bilder sind im Wiedergabemodus am Symbol 🝘 zu erkennen (🖽 8).

Ein Bild schützen

Tippen Sie auf **ON** »**Ein**«.

- Das gewählte Bild ist damit geschützt.
- Um den Vorgang abzubrechen, ohne die Bilder zu schützen, tippen Sie auf 🔄.

	Schütz	zen	5
Eir	۱ I	Aus	

V Hinweis zum Schützen von Bildern

Beachten Sie, dass eine Formatierung des internen Kameraspeichers oder der Speicherkarte auch geschützte Dateien endgültig löscht (↔76).

Schützen mehrerer Bilder

Es können mehrere Bilder gleichzeitig geschützt werden.

- 1 Wechseln Sie in den Modus »Bildindex« (🗔 33), tippen Sie auf die Registerkarte MENU und dann auf On.
 - Die Monitoranzeige wechselt zum Bildauswahl-Einstellungsbildschirm.





- Wenn ein Bild ausgewählt ist, wird ein Häkchen (♥) zusammen mit dem Bild angezeigt. Um eine Auswahl aufzuheben, tippen Sie erneut auf das Bild.
- Tippen Sie auf
 [®] bzw.
 [®] oder drehen Sie den Zoomschalter auf T(Q) oder W (
 [®]), um die Anzahl der gezeigten Bilder zu ändern.

3 Tippen Sie auf **OK**.

- Die ausgewählten Bilder werden geschützt.
- Um den Vorgang abzubrechen, ohne die Bilder zu schützen, tippen Sie auf **2**.



Aufheben der Bildschutzfunktion

- Um die Schutzfunktion eines Bilds aufzuheben, ein geschütztes Bild in der Einzelbildwiedergabe anzeigen, das Verfahren unter »Ein Bild schützen« (51) befolgen und in Schritt »Ein Bild schützen« auf »Aus« tippen.
- Um den Schutz von mehreren Bildern gleichzeitig aufzuheben, die Kontrollhäkchen der geschützten Bilder in Schritt 2 unter »Schützen mehrerer Bilder« entfernen.

2

名 Druckauftrag (Erstellung eines DPOF-Druckauftrags)

Taste ▶ (Wiedergabe) → Registerkarte MENU antippen → 🖪 Druckauftrag

Wenn Sie Bilder auf der Speicherkarte ausdrucken möchten, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung. Mit der Option »**Druckauftrag**« im Wiedergabemenü können Sie einen digitalen »Druckauftrag« für die Ausgabe an einem DPOFkompatiblen Drucker erstellen.

- Geben Sie die Speicherkarte bei einem Fotodienstleister ab.
- Anschluss der Kamera an einen PictBridge-kompatiblen (2016) Drucker (2029). Druckaufträge können auch für Bilder im internen Speicher erstellt werden, falls Sie die Speicherkarte aus der Kamera entfernt haben.

Erstellen eines Druckauftrags für ein Bild

- 1 Tippen Sie auf die gewünschte Anzahl der Kopien (max. neun) und tippen auf **OK**.
 - Um den Vorgang abzubrechen, ohne die Druckeinstellung durchzuführen, tippen Sie auf
 - Wenn die Gesamtanzahl der Bilder in einer Druckreihenfolge, einschließlich gerade hinzugefügter Bilder, 99 übersteigt, wird die rechte Anzeige eingeblendet.
 - Wählen Sie »Ja«, um zuvor hinzugefügte
 Druckmarkierungen aus dem Druckauftrag zu entfernen und den Druckauftrag auf die soeben markierten Bilder zu beschränken.
 - Wählen Sie »Abbrechen«, um gerade hinzugefügte
 Druckmarkierungen aus dem Druckauftrag zu entfernen und den Druckauftrag auf die soeben markierten Bilder zu beschränken.



2 Wählen Sie, ob Aufnahmedatum und Bildinformationen ausgedruckt werden sollen.

- Tippen Sie auf »Datum«, um V in das Kontrollkästchen zu setzen, damit das Aufnahmedatum in das Bild einbelichtet wird.
- Tippen Sie auf »Info«, um V in das Kontrollkästchen zu setzen, damit die Bildinformationen (Belichtungszeit und Blende) einbelichtet wird.
- Tippen Sie auf 🕅, um den Druckauftrag abzuschließen.

Bei der Bildwiedergabe sind die in den Druckauftrag aufgenommenen Bilder am Symbol 🕮 zu erkennen.





Erstellen eines Druckauftrags für mehrere Bilder

- 1 Wechseln Sie in den Modus »Bildindex« (□33), tippen Sie auf die Registerkarte MENU und dann auf 4.
 - Die Monitoranzeige wechselt zum Druckauftrag-Einstellungsbildschirm.
- 2 Tippen Sie auf die gewünschten zu druckenden Bilder (bis zu 99) und tippen Sie auf ▲ oder ▲ unten im Monitor, um die Anzahl der Kopien (bis zu neun) für jedes Bild vorzugeben.
 - Die zum Drucken ausgewählten Bilder sind durch ein Häkchen (♥) und die Anzahl der zu druckenden Kopien gekennzeichnet. Wenn keine Kopien für Bilder festgelegt wurden, ist die Auswahl abgebrochen.
 - Tippen Sie auf
 [®] bzw.
 [®] oder drehen Sie den Zoomschalter auf
 [■] (
 ^Q) oder
 ^W
 [™]), um die Anzahl der gezeigten Bilder zu
 [®] andern.
 [™]
 [™]
 - Tippen Sie auf Aum die Markierungen f
 ür den Druck von allen Bildern zu entfernen und den Druckauftrag abzubrechen.
 - Tippen Sie auf 🕅, sobald die Einstellung vollständig ist.
- **3** Wählen Sie, ob Aufnahmedatum und Bildinformationen ausgedruckt werden sollen.
 - Tippen Sie auf »Datum«, um V in das Kontrollkästchen zu setzen, damit das Aufnahmedatum in alle Bilder des Druckauftrags einbelichtet wird.
 - Tippen Sie auf »Info«, um V in das Kontrollkästchen zu setzen, damit Bildinformationen (Belichtungszeit und Blende) in alle Bilder des Druckauftrags einbelichtet werden.
 - Tippen Sie auf 🕅, um den Druckauftrag abzuschließen.



5

OK





Druckauftra

Datum

Das Wiedergabemenü

Abbrechen des Druckauftrags

- Um Druckmarkierungen gleichzeitig von mehreren Bildern zu entfernen, die Druckmarkierungen der gewünschten Bilder in Schritt 2 unter »Erstellen eines Druckauftrags für mehrere Bilder« (🗢 55) aufheben. Tippen Sie auf 👪, um die Druckmarkierung aller Bilder zu entfernen.

Hinweise zum Drucken von Aufnahmedatum und Bildinformationen

Wenn »**Datum**« und »**Info**« in der Option »Druckauftrag« markiert sind, werden Aufnahmedatum und Bildinformationen bei Verwendung eines DPOF-kompatiblen (🔆 16) Druckers, der das Ausdrucken von Aufnahmedatum und Bildinformationen unterstützt, auf die Bilder gedruckt.

- Die Bildinformationen können nicht auf dem Bild ausgedruckt werden, wenn die Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel direkt an einen DPOF-kompatiblen Drucker angeschlossen ist (334).
- Beachten Sie, dass die Einstellungen »Datum« und »Info« zurückgesetzt werden, wenn die Option »Druckauftrag« angezeigt wird.
- Das ausgedruckte Datum entspricht dem Aufnahmedatum. Ändern von »Datum und Uhrzeit« und »Zeitzone« mit Hilfe der Funktion »Zeitzone und Datum« im Systemmenü nach der Aufnahme hat keine Auswirkung auf das einbelichtete Datum beim Ausdruck.



Datumsaufdruck

Wenn Datum und Uhrzeit einer Aufnahme mit der Option »**Datumsaufdruck**« (*****70) im Systemmenü fest in das Bild einbelichtet wurden, werden dessen Datum und die Uhrzeit der Speicherung einbelichtet. Bilder mit einbelichtetem Datum können mit Druckern ausgegeben werden, die Datumsinformationen nicht unterstützen.

Nur das in Bilder einbelichtete Datum und Uhrzeit werden mit der Funktion »Datumsaufdruck« gedruckt, auch wenn im Menü »Druckauftrag« die Datumsdruckfunktion aktiviert wurde.

🗄 Bild drehen

Sie können die Ausrichtung von Aufnahmen bei der Bildwiedergabe ändern. Bilder können 90 Grad im Uhrzeigersinn oder 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Im Porträt-Format (»Hochformat«) aufgenommene Bilder können bis zu 180 Grad in eine beliebige Richtung gedreht werden.

• Tippen Sie auf 😋 oder 🖸, um das Bild um 90 zu drehen.



- Tippen Sie auf 🕅, um die Ausrichtung abzuschließen und mit dem Bild zu speichern.
- Um den Vorgang abzubrechen, ohne das Bild zu drehen, tippen Sie auf 🖪.

Sprachnotiz

Drücken Sie die Taste ▶ (Wiedergabemodus) → wählen Sie ein Bild → Tippen Sie auf Registerkarte KENU → 🌡 Sprachnotiz

Mit dem integrierten Mikrofon der Kamera können Sie Sprachnotizen zu Bildern aufzeichnen.

Wenn Sie ein Bild mit zugeordneter Sprachnotiz wählen, können Sie sie wiedergeben.

 Bei Wahl eines Bilds ohne Sprachnotiz, wird die Bedienhilfe f
ür die Aufnahme von Sprachnotizen eingeblendet. Falls Sie ein Bild mit Sprachnotiz aufrufen (z. B. ein Bild mit Symbol
bei der Einzelbildwiedergabe), erscheint dagegen die Bedienhilfe f
ür die Wiedergabe von Sprachnotizen.

Aufzeichnen von Sprachnotizen

- Tippen Sie auf •, um eine Sprachnotiz von bis zu 20 Sekunden aufzunehmen.
- Achten Sie darauf, das Mikrofon während der Aufnahme nicht zu verdecken.
- Um den Vorgang abzubrechen, ohne Sprachnotizen aufzunehmen, tippen Sie auf **5**.
- Während der Aufnahme blinkt das Symbol Rei auf dem Monitor.
- Wenn Sie während der Aufnahme auf 🗖 tippen, wird sie beendet.
- Nach Beendigung der Aufnahme wird der Bildschirm zur Wiedergabe von Sprachnotizen angezeigt. Anweisungen, um die Sprachnotiz abzuspielen, finden Sie unter »Wiedergabe von Sprachnotizen« (\$59).





Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Datei- und Ordnernamen« (🟍 86).

Wiedergabe von Sprachnotizen

- Tippen Sie auf **D**, um eine Sprachnotiz wiederzugeben.
- Tippen Sie zum Stoppen der Wiedergabe auf 🗖.
- Tippen Sie auf 🚺 während der Wiedergabe, um die Lautstärke einzustellen.
- 🎝 blinkt während der Wiedergabe.
- Um den Vorgang abzubrechen, ohne Sprachnotizen wiederzugeben, tippen Sie auf **1**.

Löschen von Sprachnotizen

Tippen Sie auf 🗃, während der in »Wiedergabe von Sprachnotizen« beschriebene Bildschirm angezeigt wird. Tippen Sie auf »**Ja**«, um nur die Sprachnotiz zu löschen.





Hinweise zu Sprachnotizen

- Wenn ein Bild gelöscht wird, das mit einer angehängten Sprachnotiz versehen ist, wird sowohl das Bild als
 auch die Sprachnotiz aus dem Speicher gelöscht.
- Wenn ein Bild mit einer angehängten Sprachnotiz geschützt ist, kann weder das Bild noch die Sprachnotiz gelöscht werden.
- Wenn das aktuelle Bild bereits mit einer Sprachnotiz versehen ist, müssen Sie diese zuerst löschen, bevor Sie eine neue Sprachnotiz aufzeichnen können.
- Die COOLPIX S4400 kann keine Sprachnotizen für Bilder aufzeichnen, die mit einem anderen Kamerafabrikat oder -modell aufgenommen wurden.

H Kopieren (Kopieren zwischen internem Speicher und Speicherkarte)

Taste 🕨 (Wiedergabe) → Registerkarte MENU antippen → 🖽 Kopieren

Mit der Funktion Kopieren können Sie Bilder zwischen dem internen Speicher und der Speicherkarte kopieren.

1 Tippen Sie gewünschte Option im Kopierbildschirm an.

- Kamera zu Karte: Kopiert Bilder vom internen Speicher auf die Speicherkarte.
- Karte zu Kamera: Kopiert Bilder von der Speicherkarte auf den internen Speicher.

2 Tippen Sie auf die gewünschte Kopieroption.

- »Ausgewählte Bilder«: Gewählte Bilder kopieren. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.
- »Alle Bilder«: Alle Bilder kopieren. Sobald eine Sicherheitsabfrage auftaucht, tippen Sie auf »Ja«. Bilder werden kopiert. Um zum Wiedergabemenü zurückzukehren, tippen Sie auf »Nein«.

3 Tippen Sie auf die Bilder, die Sie kopieren wollen.

- Wenn ein Bild ausgewählt ist, wird ein Häkchen zusammen mit dem Bild angezeigt. Um eine Auswahl aufzuheben, tippen Sie erneut auf das Bild. Ein Häkchen wurde entfernt.
- Tippen Sie auf a oder drehen Sie den Zoomschalter auf T (Q), um auf Einzelbildwiedergabe zu schalten. Wenn Sie jedoch auf den 9er-Bildindex zurückschalten wollen, tippen Sie dagegen auf bzw. drehen den Zoomschalter auf W (E).

4 Tippen Sie auf 🕅.

 Sobald eine Sicherheitsabfrage auftaucht, tippen Sie auf »Ja«. Bilder werden kopiert. Um zum Wiedergabemenü zurückzukehren, tippen Sie auf »Nein«.









Hinweise zum Kopieren von Bildern

- Dateien in den Formaten JPEG, AVI und WAV können kopiert werden. Dateien eines anderen Formats können nicht kopiert werden.
- Falls Sprachnotizen (🗢 58) an die ausgewählten und zu kopierenden Dateien angehängt sind, werden diese mit der Datei ebenfalls kopiert.
- Die Funktion ist nicht für Bilder garantiert, die mit einem anderen Kameramodell erstellt oder auf einem Computer verändert wurden.
- Bilder oder Filmsequenzen, die vom internen Speicher auf die Speicherkarte kopiert wurden (oder umgekehrt) (009), können bei der automatischen Sortierung nicht angezeigt werden.
- Wenn zu Alben hinzugefügte Bilder (5) kopiert werden, werden die Kopien nicht automatisch zu denselben Alben wie die Originalaufnahmen hinzugefügt.

Meldung »Der Speicher enthält keine Bilder.«

Wenn die Speicherkarte keine Bilder enthält, wird im Wiedergabemodus die Fehlermeldung »**Der Speicher** enthält keine Bilder.« angezeigt. Tippen Sie auf die Registerkarte **MENU** und dann auf 🔁, um den Kopieroptionsbildschirm aufzurufen, und kopieren Sie die Bilder im internen Speicher der Kamera auf die Speicherkarte.

🖉 Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Datei- und Ordnernamen« (🏍 86).

Das Filmmenü

Filmsequenz

Im Aufnahmebildschirm \rightarrow Registerkarte MENU antippen $\rightarrow R$ Filmsequenz

Wählen Sie die gewünschte Filmsequenz für die Aufzeichnung. Eine größere Auflösung oder Bildgröße bewirkt eine bessere Bildqualität, bedeutet aber auch eine größere Datei.

Option	Beschreibung
國洲 HD 720p (1280×720) (Standardeinstellung*)	Es werden Filme mit einem Seitenverhältnis von 16:9 aufgenommen.
VGA (640×480)	Die Filmsequenzen werden mit einem Seitenverhältnis von 4:3 aufgezeichnet.
QVGA (320×240)	Die Filmsequenzen werden mit einem Seitenverhältnis von 4:3 aufgezeichnet.

* Beim Aufzeichnen in den internen Speicher beträgt die Standardeinstellung **WA (640×480)**«.

• Die Bildrate beträgt bei allen Einstellungen ca. 30 Bilder pro Sekunde.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Datei- und Ordnernamen« (🖚 86).

鼎 AF-Modus für Film

Im Aufnahmebildschirm → Registerkarte MENU antippen → 🖬 AF-Modus für Film

Einstellung der Fokussierung bei Aufzeichnen von Filmen

Option	Beschreibung	
AF–S Einzelautofokus (Standardeinstellung)	Der Fokus ist gespeichert, wenn ● (* Taste für Filmaufzeichnung) gedrückt wird, um die Aufnahme zu starten. Wählen Sie diese Option, wenn die Entfernung zwischen Kamera und Motiv ungefähr gleich bleibt.	
AF-F Permanenter AF	Während der Filmaufzeichnung fokussiert die Kamera kontinuierlich. Wählen Sie diese Option, wenn sich die Entfernung zwischen Kamera und Motiv während der Aufnahme verändert. Das Fokussierungsgeräusch der Kamera kann im aufgezeichneten Film zu hören sein. Um Fokussierungsgeräusche der Kamera bei der Aufnahme zu unterbinden, sollte » Einzelautofokus « verwendet werden.	

💐 Windgeräuschfilter

Im Aufnahmebildschirm → Registerkarte MENU antippen → 💐 Windgeräuschfilter

Legen Sie fest, ob bei der Filmaufnahme Windgeräusche unterdrückt werden sollen.

Option	Beschreibung
ON Ein	Nimmt auf, während Windgeräusche im Bereich des Mikrofons reduziert werden. Geeignet, um bei starkem Wind aufzunehmen. Während der Wiedergabe können nicht nur Windgeräusche, sondern auch andere Geräusche schwer zu hören sein.
OFF Aus (Standardeinstellung)	Windgeräusche sind nicht minimiert.

🛱 Startbild

Registerkarte MENU antippen → (Systemmenü) ¥ antippen → 🛱 Startbild

Sie können wählen, ob beim Einschalten der Kamera ein Startbild angezeigt werden soll.

Option	Beschreibung
Kein Startbild (Standardeinstellung)	Die Kamera wechselt ohne Anzeige eines Startbildes in den Aufnahme- oder Wiedergabemodus.
COOLPIX	Die Kamera zeigt ein Startbild an und wechselt in den Aufnahme- bzw. Wiedergabemodus.
Eigenes Bild	 Zeigt das als Startbild ausgewählte Bild an. Wenn der Bildschirm zur Bildauswahl erscheint, ein Bild auswählen und auf M tippen. Tippen Sie im Bildauswahlbildschirm auf Oder drehen Sie den Zoomschalter auf T (Q), um auf Einzelbildwiedergabe zu schalten. Wenn Sie jedoch auf den 9er-Bildindex zurückschalten wollen, tippen Sie dagegen auf bzw. drehen den Zoomschalter auf W (S). Da das ausgewählte Bild in der Kamera gespeichert wird, wird es beim Einschalten der Kamera angezeigt, selbst wenn das Originalbild gelöscht wird. Bilder, die mit einer »Bildqualität/-größe« (D64) von B >5120×2880« aufgenommen wurden, und Kopien, die im Format 320 × 240 oder kleiner mit der Kompaktbild- (∞24) oder Beschneidungsfunktion (∞25) erstellt wurden, können nicht verwendet werden.

② Zeitzone und Datum

Registerkarte MENU antippen → ¥ (Systemmenü) antippen → ④ Zeitzone und Datum

Stellen Sie die Uhr der Kamera ein.

Option	Beschreibung
Datum und Uhrzeit	 Stellen Sie die Kamera auf das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein. Tippen Sie auf die Elemente (Tag, Monat, Jahr, Stunde und Minute) auf dem Bildschirm, um Datum und Uhrzeit festzulegen. Zur Auswahl der Option: Tippen Sie auf die gewünschte Option. Zur Bearbeitung der markierten Option: Tippen Sie auf ▲ oder ▼. Zur Übernahme der Einstellung: Tippen Sie auf OK.
Datumsformat	Wählen Sie die Reihenfolge aus » J/M/T « (Jahr/Monat/Tag), » M/T/J « (Monat/Tag/Jahr) und » T/M/J « (Tag/Monat/Jahr), in der Tag, Monat und Jahr angezeigt werde sollen.
Zeitzone	★ *Wohnort-Zeitzone « kann festgelegt werden und die Sommerzeit kann im Menü *Zeitzone« aktiviert bzw. deaktiviert werden. Bei Auswahl der Zeitzone des Reiseziels berechnet die Kamera automatisch die Zeitdifferenz zwischen der Zeitzone des Reiseziels (→) und der Wohnort-Zeitzone (♠), und speichert die Bilder mit Datum und Uhrzeit der Zeitzone des Reiseziels. Diese Funktion ist sinnvoll bei Reisen in eine andere Zeitzone.

Einstellen der Zeitzone des Reiseziels

1 Tippen Sie auf »**Zeitzone**«.





an die Zeit der gewählten Zeitzone an.





Tippen Sie auf 🕮.

• Der Bildschirm »Zeitzone« wird angezeigt.



4 Tippen Sie auf ■ oder ■, um die Zeitzone des Reiseziels auszuwählen, und anschließend auf OK.



Solange die Zeitzone Ihres Reiseziels aktiviert ist, wird im Aufnahmemodus das Symbol ram Monitor angezeigt.



- Um wieder die Zeitzone Ihres Wohnorts zu aktivieren, wählen Sie in Schritt 2 die Option 🚖 »Wohnort-Zeitzone«
- Zum Ändern der Wohnort-Zeitzone tippen Sie in Schritt 2 auf 合 »Wohnort-Zeitzone« und führen den gleichen Vorgang wie unter **>** »Zeitzone des Reiseziels« aus.



Sommerzeit

Wenn die Sommerzeit in Ihrer Region beginnt oder endet, aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Sommerzeitfunktion im Menü Zeitzone unter Schritt 4.

Einbelichten des Datums auf Bildern

Aktivieren Sie die Option »Datumsaufdruck« (🏞 70) im Systemmenü, nachdem Sie das Datum und die Uhrzeit eingestellt haben. Wenn die Option »Datumsaufdruck« aktiviert ist, werden Bilder mit einbelichtetem Aufnahmedatum gespeichert.

D Monitor

Registerkarte MENU antippen → (Systemmenü) ¥ antippen → □ Monitor

Legen Sie die nachfolgend aufgeführten Optionen fest.

Option	Beschreibung
Bildinfos	Geben Sie Informationen vor, die bei der Wiedergabe auf dem Monitor angezeigt werden sollen.
Bildkontrolle	 »Ein« (Standardeinstellung): Bild wird automatisch nach Aufnahme eingeblendet und der Monitor wechselt zurück zum Aufnahmemodus. »Aus«: Bild wird nach Aufnahme nicht eingeblendet.
Helligkeit	Stellen Sie die Helligkeit des Monitors ein (es stehen fünf Helligkeitsstufen zur Auswahl). Die Standardeinstellung ist 3 .

Bildinfos

Legen Sie fest, ob die Bildinformationen im Monitor angezeigt werden sollen oder nicht.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Wiedergabebetriebsart (Anzeige der Aufnahmeinformationen)« (CC)8).

	Aufnahmebetriebsart	Wiedergabebetriebsart
Infos einblenden		E * 0 4/ 40
Info-Automatik (Standardeinstellung)	Aktuelle Einstellungen und Funktion einblenden« oben eingeblendet. W Funktionen ausgeführt werden, wird nächsten Bedienung werden die Infc Während der Aufnahme werden eini Aufnahmeinformationen ausgeblend keine Bedienung erfolgt. Wenn Mara eingeblendet.	sanweisungen werden wie in » Infos 'enn für einige Sekunden keine die Anzeige ausgeblendet. Bei der srmationen wieder angezeigt. ge Funktionssymbole und Jet, wenn für wenige Sekunden ngetippt wird, werden sie wieder

	Aufnahmebetriebsart	Wiedergabebetriebsart
Gitterlinien+Info- Auto.	Gitterlinien werden als Hilfe zum Einrahmen von Bildausschnitten eingeblendet. Die Gitterlinien werden bei Filmaufnahmen nicht eingeblendet.	Die aktuellen Einstellungen und die Orientierungslinien werden wie unter Jhfo-Automatik« angezeigt.
Filmaussch.+Info- Auto.	Bei Filmaufnahme wird vor Aufnahmestart ein Rahmen eingeblendet, der den zu erfassenden Bildausschnitt markiert. Dieser Rahmen verschwindet, sobald der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird bzw. die Aufnahme läuft.	Die aktuellen Einstellungen und die Orientierungslinien werden wie unter »Info-Automatik« angezeigt.

DATE Datumsaufdruck (Einbelichten von Datum und Uhrzeit)

Registerkarte MENU antippen → ¥ (Systemmenü) antippen → DATE Datumsaufdruck

Datum und Uhrzeit einer Aufnahme können bei Aufnahmen fest in das Bild einbelichtet werden, etwa um die Angaben auch auf Druckern auszugeben, die den Datumsdruck nicht unterstützen (20056).



Option	Beschreibung
ME Nur Datum	Das Datum wird in die Bilder einbelichtet.
🖉 Datum und Uhrzeit	Das Datum und die Uhrzeit werden in die Bilder einbelichtet.
Aus (Standardeinstellung)	Datum und Uhrzeit werden nicht in Bilder einbelichtet.

Die aktuelle Einstellung für »Datumsaufdruck« kann bei der Aufnahme am Kameramonitor überprüft werden (Ш6). Bei Auswahl von »**Aus**« wird kein Symbol angezeigt.

V Hinweise zum Datumsaufdruck

- Die Datumseinbelichtung bildet einen festen Bestandteil des Bildinhalts und kann nicht rückgängig gemacht werden. Datum und Uhrzeit können nicht nach der Aufnahme in Bilder einbelichtet werden.
- Das Datum wird in den folgenden Situationen nicht einbelichtet:
 - Bilder, die mit Motivprogramm »Panorama-Assistent« erstellt wurden
 - Filmsequenzen
- Das Datum wird in dem Format einbelichtet, das im Systemmenü unter dem Menüpunkt »Zeitzone und Datum « (□24, ⇔65) ausgewählt wurde.

Ø Datumsaufdruck und Druckauftrag

Bei Verwendung eines DPOF-kompatiblen Druckers, der das Drucken von Aufnahmedaten und Bildinformationen unterstützt, ist es auch möglich, die Option »**Druckauftrag**« zu verwenden (🍽 53), um derartige Informationen auf Bilder zu drucken, die nicht mit der Option »**Datumsaufdruck**« aufgenommen wurden.



() Bildstabilisator

Registerkarte MENU antippen → (Systemmenü) ¥ antippen → (₩) Bildstabilisator

Wählen Sie die Option Bildstabilisator für die Aufnahme.

Der Bildstabilisator reduziert Verwacklungen, die durch leichte Handbewegungen (Kamera-Verwacklung) im Allgemeinen bei Aufnahmen mit Telezoom oder bei langen Belichtungszeiten verursacht werden. Die Auswirkungen der Kamera-Verwacklung sind beim Aufzeichnen von Filmsequenzen und bei der Aufnahme von Bildern verringert. Stellen Sie »Bildstabilisator« auf »Aus«, wenn Sie bei der Aufnahme ein Stativ verwenden.

Option	Beschreibung
() Ein (Standardeinstellung)	Der Bildstabilisator der beweglichen Linsengruppe verringert die Effekte der Kamera-Verwacklung.
OFF Aus	Der Bildstabilisator ist deaktiviert.

Die aktuelle Einstellung für Bildstabilisator kann bei der Aufnahme am Kameramonitor überprüft werden (QC). Bei Auswahl von »Aus« wird kein Symbol angezeigt.

Hinweise zum Bildstabilisator

- Der Bildstabilisator kann nach dem Einschalten der Kamera oder dem Umschalten von der Wiedergabebetriebsart zur Aufnahmebetriebsart einige Sekunden bis zur Aktivierung benötigen. Warten Sie vor der Aufnahme, bis sich das Bild des Monitors stabilisiert hat.
- Aufgrund der Eigenschaften der Bildstabilisatorfunktion können die am Kameramonitor angezeigten Bilder unmittelbar nach der Aufnahme verschwommen erscheinen.
- Die Bildstabilisatorfunktion kann in einigen Situationen Kamera-Verwacklungen möglicherweise nicht vollständig eliminieren.

Motion Detection

Registerkarte MENU antippen \rightarrow **Y** (Systemmenü) antippen \rightarrow **and Motion Detection**

Aktivieren Sie Motion Detection, um die Bewegungs- und Verwacklungsunschärfe bei Aufnahme von Einzelbildern zu verringern.

Option	Beschreibung
Autom. (Standardeinstellung)	 Wenn die Kamera Bewegungs- und Verwacklungsunschärfe erfasst, wird die ISO-Empfindlichkeit automatisch erhöht und die Belichtungszeit verlängert, um den Effekt zu verringern. Die Option »Motion Detection funktioniert« jedoch nicht in den folgenden Situationen: Wenn die Touchscreen-Funktion auf »Motivverfolgung« eingestellt ist. Wenn der Blitz ausgelöst wird. Wenn »ISO-Empfindlichkeit« (⇔42) auf »Begrenzte ISO-Autom.« oder die ISO-Empfindlichkeit auf einen bestimmten Wert im Modus (Automatik) fixiert ist. Bei Auswahl von »16er-Serie« (⇔44), »Nachtporträt« (□44), »Dämmerung« (□45), »Nachtaufnahme« (□46), »Museum« (□47), »Feuerwerk« (□47), »Gegenlicht« (□48) oder »Tierporträt« (□49) aktiviert ist.
Aus	Motion Detection ist deaktiviert.

Die aktuelle Motion Detection-Einstellung kann bei der Aufnahme am Monitor der Kamera kontrolliert werden (C). Das Motion Detection-Symbol leuchtet grün, wenn die Kamera Verwacklungsunschärfe erfasst und die Belichtungszeit vergrößert. Bei Auswahl von **»Aus**« wird kein Symbol angezeigt.

Hinweise zu »Motion Detection«

- Die Funktion »Motion Detection« kann in einigen Situationen Motivbewegungen und Kamera-Verwacklungen möglicherweise nicht vollständig kompensieren.
- Die Funktion »Motion Detection« kann nicht funktionieren, wenn sich das Motiv zu stark bewegt oder wenn es zu dunkel ist.
- · Mit »Motion Detection« aufgenommene Bilder erscheinen möglicherweise »körnig«.
E AF-Hilfslicht

Registerkarte MENU antippen → (Systemmenü) 🖞 antippen → 🗊 AF-Hilfslicht

Aktiviert/Deaktiviert das AF-Hilfslicht, das den Autofokus bei schwach beleuchteten Motiven unterstützt.

Option	Beschreibung		
Automatik (Standardeinstellung)	Das AF-Hilfslicht dient als Fokussierhilfe für unzureichend beleuchtete Motive. Das Licht hat eine Reichweite von ca. 1,9 m bei der maximalen Weitwinkelposition und ca. 1,1 m bei der maximalen Teleposition. Beachten Sie, dass bei manchen Motivprogrammen oder Fokusmessfeldern, das AF-Hilfslicht möglicherweise nicht anspricht, selbst wenn » Automatik « gewählt ist.		
Aus	Das AF-Hilfslicht leuchtet nicht auf. Die Kamera kann bei schlechter Beleuchtung möglicherweise nicht fokussieren.		

回 Digitalzoom

Registerkarte MENU antippen → ¥ (Systemmenü) antippen → 回 Digitalzoom

Digitalzoom aktivieren oder deaktivieren.

Option	Beschreibung	
Ein (Standardeinstellung)	Wenn die maximale Vergrößerung des optischen Zooms erreicht ist und Sie den Zoomschalter auf ${f T}$ (${f Q}$) drehen, wird der Digitalzoom aktiviert (${igcup}$ 29).	
Aus	Der Digitalzoom wird nicht aktiviert (außer beim Aufzeichnen von Filmsequenzen).	

Hinweise zum Digitalzoom

- Bei Verwendung des Digitalzooms stellt die Kamera auf die Bildmitte scharf.
- Der Digitalzoom kann in folgenden Situationen nicht verwendet werden:
 - Bei Auswahl von »Motivverfolgung« für die Touchscreen-Funktion.
 - Wenn Motivprogramm »Motivautomatik«, »Porträt«, »Nachtporträt« oder »Tierporträt« gewählt ist.
 - Wenn der Smart-Porträt-Modus gewählt ist.
 - Bei Auswahl von »16er-Serie« (🗝 43)

🗣 Sound

Registerkarte MENU antippen → (Systemmenü) ¥ antippen → ♦ Sound

In diesem Menü können Sie Einstellungen für die akustischen Signale der Kamera vornehmen.

Option	Beschreibung	
Tastentöne	Wählen Sie »Ein« (Standardeinstellung) oder »Aus«. In der Einstellung »Ein« ertönt nach jedem erfolgreichen Abschluss eines Vorgangs ein akustisches Bestätigungssignal. Wenn die Kamera auf das Motiv fokussiert hat, ertönt es zweimal, wenn ein Fehler aufgetreten ist, ertönt es dreimal. Außerdem ertönt das Signal als Startsound.	
Auslösesignal	Wählen Sie » Ein « (Standardeinstellung) oder » Aus «. Nach Aktivieren von gewissen Funktionen wie »Serienaufnahme« oder »BSS« (Best Shot Selector) bzw. beim Aufzeichnen von Filmen ertönt kein Auslösesignal, auch wenn » Ein « gewählt wurde.	



Im Motivprogramm »Tierporträt« sind Tastentöne und Auslösesignal deaktiviert.

Ausschaltzeit

Registerkarte MENU antippen → ¥ (Systemmenü) antippen → ④ Ausschaltzeit

Wenn die Kamera eingeschaltet ist und über eine längere Zeit keine Bedieneingabe erfolgt, schaltet sich der Monitor aus, und die Kamera wechselt in den Strom sparenden Ruhezustand (CQ23).

Wählen Sie die Zeit bis zum Umschalten in den Ruhezustand, wenn keine Betätigung erfolgt. »30 s«, »1 min« (Standardeinstellung), »5 min« und »30 min« sind als Alternative wählbar.

Wenn der Monitor in den stromsparenden Ruhezustand wechselt

- Betriebsbereitschaftsanzeige blinkt im Ruhezustand.
- Kamera schaltet nach drei Minuten ab und wechselt in den Ruhezustand.
- Um den Monitor wieder einzuschalten, während die Betriebsbereitschaftsanzeige blinkt, eine der folgenden Tasten drücken:
 - Ein-/Ausschalter, Auslöser, Taste 🖸 oder 🗨 (🐂 Taste für Filmaufzeichnung)

Automatische Abschaltung

- Die Zeit bis zum Umschalten in den Ruhezustand ist für die folgenden Situationen festgelegt:
 - Während Anzeige eines Bildschirms zur Einstellung, Modusauswahl oder des Systemmenüs: 3 Minuten
 - Während der Wiedergabe einer Diashow: bis zu 30 Minuten
 - Bei Anschluss des Netzadapter: EH-62G: 30 Minuten
- Während der Übertragung von Bildern auf eine Eye-Fi-Karte schaltet die Kamera nicht in den Ruhezustand.

💼 / 🗅 Speicher löschen/Formatieren

Registerkarte MENU antippen → (Systemmenü) ¥ antippen →
Speicher löschen/ Tormatieren

Mit dieser Funktion können Sie den internen Speicher der Kamera oder die eingesetzte Speicherkarte formatieren.

Durch das Formatieren werden alle Daten, die sich im internen Speicher bzw. auf der eingesetzten Speicherkarte befinden, unwiderruflich gelöscht. **Gelöschte Daten können nicht wiederhergestellt werden.** Übertragen Sie alle Bilder, die Sie behalten möchten, auf einen Computer.

Formatieren des internen Speichers

Um den internen Speicher zu formatieren, müssen Sie die Speicherkarte aus der Kamera herausnehmen.

Die Option »**Speicher löschen**« wird in das Systemmenü eingeblendet.

🗅 Formatieren einer Speicherkarte

Eine Speicherkarte kann nach Einführen in die Kamera formatiert werden. Die Option »**Formatieren**« wird in das Systemmenü eingeblendet.





Formatieren des internen Speichers und der Speicherkarte

- Das Formatieren des internen Speichers oder der Speicherkarte setzt die Symboleinstellungen f
 ür Alben ()
 8) auf die Standardeinstellung (Anzeige mit Ziffern) zur
 ück.
- Schalten Sie während des Formatierens die Kamera nicht aus und öffnen Sie nicht die Abdeckung des Akku-/Speicherkartenfachs.
- Wenn Sie zum ersten Mal eine Speicherkarte in diese Kamera einsetzen, die zuvor in einem anderen Gerät verwendet wurde, stellen Sie sicher, dass sie mit dieser Kamera formatiert wird.



🕽 Sprache/Language

Registerkarte MENU antippen → (Systemmenü) ¥ antippen → 🐱 Sprache/Language

Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Menüs und Meldungen der Kamera aus. Es stehen 29 Sprachen zur Auswahl.

Čeština	Tschechisch
Dansk	Dänisch
Deutsch	Deutsch
English	(Standardeinstellung)
Español	Spanisch
Ελληνικά	Griechisch
Français	Französisch
Indonesia	Indonesisch
Italiano	Italienisch
Magyar	Ungarisch
Nederlands	Niederländisch
Norsk	Norwegisch
Polski	Polnisch
Português (BR)	Brasilianisches Portugiesisch
Português (PT)	Portugiesisch

Русский	Russisch	
Română	Rumänisch	
Suomi	Finnisch	
Svenska	Schwedisch	
Tiếng Việt	Vietnamesisch	
Türkçe	Türkisch	
Українська	Ukrainisch	
عربي	Arabisch	
简体中文	Chinesisch (vereinfacht)	
繁體中文	Chinesisch (traditionell)	
日本語	Japanisch	
한글	Koreanisch	
ภาษาไทย	Thai	
हिल्दी	Hindi	

VIDEO Videonorm

Registerkarte MENU antippen → ¥ (Systemmenü) antippen → ¥IDEO Videonorm

Nehmen Sie die Einstellungen des Videomodus für den Anschluss an ein Fernsehgerät vor. Wählen Sie zwischen »**NTSC**« und »**PAL**«.

😤 Laden über USB

Registerkarte MENU antippen → (Systemmenü) 🖞 antippen → 🖄 Laden über USB

Stellen Sie ein, ob der Kamera-Akku beim Anschluss an den Computer über ein USB-Kabel aufgeladen werden soll.

Option	Beschreibung	
Autom. (Standardeinstellung)	Wenn die Kamera mit einem laufenden Computer verbunden ist, wird der Akku in der Kamera automatisch über die Stromversorgung des Computers aufgeladen.	
Aus	Der Akku in der Kamera wird nicht aufgeladen, wenn die Kamera mit einem Computer verbunden ist.	

Hinweise zum Anschließen der Kamera an einen Drucker

- Der Akku kann bei einem Anschluss an einen Drucker nicht geladen werden, selbst wenn der Drucker den PictBridge-Standard erfüllt.
- Wenn Sie »Autom.« auf »Laden über USB« setzen, können Sie möglicherweise an manchen Druckern keine Bilder über eine Kamera-Drucker-Direktverbindung ausgeben. Wenn am Kameramonitor der Startbildschirm »PictBridge« nicht angezeigt wird, nachdem Sie die Kamera am Drucker angeschlossen und eingeschaltet haben, schalten Sie die Kamera wieder aus und ziehen das USB-Kabel ab. Setzen Sie »Laden über USB« auf »Aus« und schließen Sie die Kamera erneut am Drucker an.

V Hinweise zum Aufladen mithilfe eines Computers

- Damit bei einem Anschluss an einen Computer der Akku aufgeladen werden kann und eine Datenübertragung möglich ist, müssen Sprache, Datum und Uhrzeit der Kamera eingestellt sein (224).
 Falls die Batterie für die Uhr der Kamera (225) entladen ist, müssen Datum und Uhrzeit vor dem Anschluss an einen Computer neu eingestellt werden, damit der Kameraakku geladen und Daten übertragen werden können. Laden Sie in diesem Fall den Akku mit dem Netzadapter mit Akkuladefunktion EH-70P (218) auf und stellen Sie Datum und Uhrzeit der Kamera ein.
- Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, stoppt auch der Ladevorgang.
- Wenn der Computer während des Aufladens in den Ruhemodus wechselt, wird der Ladevorgang beendet und die Kamera schaltet sich möglicherweise aus.
- Wenn Sie die Kamera vom Computer trennen, schalten Sie die Kamera aus und lösen das USB-Kabel.
- Ein vollständig entladener Akku benötigt zum Aufladen ca. 2 Stunden und 30 Minuten. Die Ladezeit verlängert sich, wenn während des Aufladens Bilder übertragen werden.
- Beim Anschluss der Kamera an einen Computer startet möglicherweise eine auf dem Computer installierte Anwendung wie z. B. Nikon Transfer 2. Falls Sie die Kamera lediglich zum Aufladen des Akkus am Computer angeschlossen haben, können Sie die Anwendung schließen.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn der Ladevorgang des Akkus beendet ist und 30 Minuten lang keine Kommunikation mit dem Computer erfolgt.
- Der in der Kamera eingesetzte Akku wird abhängig von Computer-Spezifikationen, Einstellungen, Stromversorgung und Frequenz-Eigenschaften möglicherweise nicht aufgeladen.

Ladekontrollleuchte

Ladekontrollleuchte	Beschreibung		
Blinkt langsam (grün)	Akku wird geladen.		
Aus	Akku wird nicht geladen. Wenn die Ladekontrollleuchte nach langsamen Blinken (grün) erlischt, während die Betriebsbereitschaftsanzeige leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen.		
Blinkt schnell (grün)	 Die Umgebungstemperatur ist für den Ladevorgang nicht geeignet. Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C. Ein USB-Kabel ist nicht korrekt angeschlossen oder der Akku ist defekt. Schließen Sie das USB-Kabel erneut korrekt an oder tauschen Sie den Akku aus. Der Computer ist im Ruhemodus und liefert keine Stromversorgung. Starten Sie den Computer neu. Der Akku kann nicht geladen werden, da die Auslegung oder Einstellungen des Computers die Kamera nicht unterstützen. 		

Die folgende Tabelle erläutert den Leuchtenstatus nach Anschluss der Kamera an einen Computer.

🖭 Blinzelwarnung

Registerkarte MENU antippen → ¥ (Systemmenü) antippen → 🖾 Blinzelwarnung

Legen Sie fest, ob die Kamera mithilfe der Funktion »Gesichtserkennung« (\$\box\$68)\$ Personen, die geblinzelt haben, erkennen soll oder nicht, wenn in den folgenden Modi fotografiert wird.

- Modus 🖸 (Automatik) (🖽 38)
- Motivprogramme »Motivautomatik« (□43), »Porträt« (□43) oder »Nachtporträt« (□44) sind gewählt.

Option	Beschreibung	
Ein	Wenn die Kamera bei Aufnahmen mit Gesichtserkennung erkennt, dass eine oder mehre Personen geblinzelt haben, erscheint die Meldung *Hat jemand geblinzelt? « auf dem Monitor. Das Gesicht einer Person, die beim Auslösen des Verschlusses möglicherweise geblinzelt hat, wird mit einem gelben Rahmen angezeigt. Überprüfen Sie in diesem Fall das Bild und entscheiden Sie, ob Sie noch eine weitere Aufnahme machen möchten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt »Bedienung des Bildschirms für die Blinzelwarnung« (🏎 81).	
Aus (Standardeinstellung)	Die Blinzelwarnung ist nicht aktiviert.	

Hinweis zur Blinzelwarnung

Die Blinzelwarnung funktioniert nicht bei Serienaufnahmen in den Modi »**Serienaufnahme**«, »**BSS**« oder »**16er-Serie**«.



Bedienung des Bildschirms für die Blinzelwarnung

Wenn die rechts gezeigte Meldung »**Hat jemand** geblinzelt?« auf dem Monitor erscheint, sind die nachfolgenden Operationen verfügbar. Nach einigen Sekunden ohne Benutzereingabe kehrt die Kamera automatisch zur Aufnahmebetriebsart zurück.



Funktion	Symbol/ Taste	Beschreibung
Vergrößerung des Gesichts, für das Blinzeln erkannt wurde	T (Q)	Drehen Sie den Zoomschalter auf T (Q). Wenn die Kamera erkennt, dass mehr als eine Person geblinzelt hat, tippen Sie auf 🙆 oder 🖾, um zu einem anderen Gesicht zu wechseln.
Einzelbildwiedergabe aktivieren	W (23)	Den Zoomschalter auf W (陆) drehen.
Bild löschen	Ť	Tippen Sie auf 🛅.
Rückkehr zur Aufnahmebereitschaft	OK	Tippen Sie auf 💽 Der Auslöser kann ebenfalls gedrückt werden, um zur Aufnahmebetriebsart zurückzukehren.

Eye-Fi-Bildübertragung

Registerkarte MENU antippen → ¥ (Systemmenü) antippen → 🛜 Eye-Fi-Bildübertragung

Option	Beschreibung	
Aktivieren	Damit können Sie Aufnahmen von der Kamera auf eine vorgewählte Adresse hochladen.	
Deaktivieren (Standardeinstellung)	Bilder werden nicht hochgeladen.	

Hinweise zu Eye-Fi-Karten

- Beachten Sie bitte, dass die Karte nach Wahl von »Aktivieren« bei unzureichender Signalstärke nicht hochladen kann.
- Wählen Sie an Orten, an denen WLAN verboten ist, die Einstellung »Deaktivieren«.
- Schlagen Sie Einzelheiten dazu in der Anleitung Ihrer Eye-Fi-Karte nach. Bei Störungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller der Karte.
- Die Kamera kann zum Aus- und Einschalten von Eye-Fi-Karten verwendet werden, unterstützt u.U. jedoch andere Eye-Fi-Funktionen nicht.
- Die Kamera ist nicht mit der Endlosspeicherfunktion kompatibel. Ist sie am Computer aktiviert, müssen Sie sie desaktivieren. Ist die Endlosspeicherfunktion aktiv, wird die Bildanzahl evtl. nicht korrekt dargestellt.
- Eye-Fi-Karten sind nur für Verwendung in dem Land vorgesehen, in dem sie erworben wurde. Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorgaben für WLAN-Geräte.
- Wird die Einstellung auf »**Aktivieren**« belassen, entlädt sich der Akku früher.

Eye-Fi-Kommunikationsanzeige

Der Kommunikationsstatus der Eye-Fi-Karte in der Kamera kann auf dem Monitor überprüft werden (DDG).

- 🕅 : »Eye-Fi-Bildübertragung« ist auf »Deaktivieren« gesetzt.
- 🛜 (leuchtet): Eye-Fi-Hochladen aktiviert; wartet auf Hochladestart.
- 🛜 (blinkt): Eye-Fi-Hochladen aktiviert; Hochladevorgang läuft.
- 🛜: Eye-Fi-Hochladen aktiviert, aber keine Bilder zum Hochladen vorhanden.
- 🗟: Ein Fehler ist aufgetreten. Die Kamera kann die Eye-Fi-Karte nicht steuern.

C Zurücksetzen

Registerkarte MENU antippen → (Systemmenü) ¥ antippen → 🖸 Zurücksetzen

Wenn Sie »**Zurücksetz.**« auswählen, werden die Kameraeinstellungen auf die Standardwerte zurückgestellt.

Grundlegende Aufnahmefunktionen

Option	Standardeinstellung
Blitz (🎞 55)	Automatik
Selbstauslöser (🎞 57)	Aus
Nahaufnahme (🎞 59)	Aus
Belichtungskorrektur (🎞 61)	0

Automatik

Option	Standardeinstellung
Bildqualität/-größe (🎞 64)	15152×3864
Touchscreen-Funktion (🍽 36, 🍽 38, 🍽 40)	Motivauswahl und Auslösung
ISO-Empfindlichkeit (🍽 42)	Automatik
Serienaufnahme (🗢 43)	Einzelbild
Weißabgleich (🍽 44)	Automatik

Motivprogramm

Option	Standardeinstellung
Motivprogrammeinstellung im Aufnahmemodus-Auswahlmenü (🎞 41)	Motivautomatik
Schieberegler für die Anpassung der Effekte für Motivprogramme (🎞 42)	Mitte
»Serienaufnahme« im Modus »Tierporträt« (Щ49)	Serienaufnahme
»Aut. Tierporträtauslöser« im Modus »Tierporträt« (Ü149)	Ein

Effektmodus

Option	Standardeinstellung
Effekte im Aufnahmemodus-Wahlmenü (🌐50)	Weichzeichnung

Modus »Smart-Porträt«

Option	Standardeinstellung
Haut-Weichzeichnung (🖚 47)	Normal
Blinzelprüfung (🖚48)	Aus
Lächeln-Auslöser (🖚 48)	Ein

Filmsequenzen

Option	Standardeinstellung
Filmsequenz (🍽 62)	Wenn eine neue Speicherkarte eingesetzt wird: Wenn der interne Speicher verwendet wird: WGA (640×480)
AF-Modus für Film (🖚62)	Einzelautofokus
Windgeräuschfilter (🖚 63)	Aus

Systemmenü

Option	Standardeinstellung
Startbild (🕶 64)	Kein Startbild
Bildinfos (🕶68)	Info-Automatik
Bildkontrolle (🍽 68)	Ein
Helligkeit (🍽 68)	3
Datumsaufdruck (🖚 70)	Aus
Bildstabilisator (🗢 71)	Ein
Motion Detection (🖚72)	Autom.
AF-Hilfslicht (🖚73)	Automatik
Digitalzoom (🗢 73)	Ein
Tastentöne (🏞 74)	Ein
Auslösesignal (🏞 74)	Ein
Ausschaltzeit (🗢 75)	1 min
Laden über USB (🏞 78)	Autom.
Blinzelwarnung (🖚 80)	Aus
Eye-Fi-Bildübertragung (🏞 82)	Deaktivieren

Andere

Option	Standardeinstellung
Papierformat (🗢 31, 🗢 32)	Druckervorgabe
Bildintervall für Diashow (🏞 49)	3 s
Effekte der Diashow (🍽 49)	Klassisch

 Wenn Sie »Zurücksetzen« wählen, wird auch die aktuelle Dateinummer (86) aus dem Speicher gelöscht. Die Nummerierung wird dann nach der höchsten vergebenen Nummer fortgesetzt. Um die Dateinummerierung auf »0001« zurückzusetzen, müssen Sie alle Bilder aus dem internen Speicher bzw. der Speicherkarte löschen (34), bevor Sie »Zurücksetzen« wählen.

• Die folgenden Einstellungen in den Menüs werden nicht zurückgesetzt, auch wenn Sie »**Zurücksetzen**« auswählen.

Aufnahmeeinstellungen: Daten von »Messwert speichern« (🖚 45), die für »Weißabgleich« erfasst wurden.

Systemmenü: »Zeitzone und Datum« (ﷺ65), »Sprache/Language« (ﷺ77) und »Videonorm« (ﷺ77)

Ver Firmware-Version

Registerkarte MENU antippen → (Systemmenü) ¥ antippen → Ver. Firmware-Version

Zur Anzeige der aktuell installierten Firmware-Version der Kamera.



Datei- und Ordnernamen

Die Dateinamen der Bilder, Filmsequenzen oder Sprachnotizen setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:



- Dateien werden in Ordnern gespeichert. Die Ordnernamen setzen sich bei Bildern, die mit dem Motivprogramm »Panorama-Assistent« aufgenommenen wurden aus dem fünfstelligen Identifikator »P_ « mit einer dreistelligen Sequenznummer (z. B. »101P_001«; ↔ 3) zusammen. Bei allen anderen Bildern wird »NIKON« an den Ordnernamen gehängt (z. B. »100NIKON«). Wenn die Anzahl der Dateien innerhalb eines Ordners die Zahl 9999 übersteigt, wird ein neuer Ordner erstellt. Im neu angelegten Ordner beginnt die automatische Nummerierung wieder bei »0001«.
- Sprachnotizdateinamen haben das gleiche K
 ürzel und die Dateinummer wie das Bild mit Sprachnotiz.
- Mit der Funktion »Kopieren«>»Ausgewählte Bilder« kopierte Bilder werden im aktuellen Ordner gespeichert und erhalten neue Dateinummern. »Kopieren«>»Alle Bilder« kopiert alle Ordner vom Quelldatenträger. Die Dateinamen bleiben unverändert, es werden jedoch neue Ordnernummern vergeben, ausgehend von der höchsten Ordnernummer auf dem Zieldatenträger (🗢 60).
- In einem Ordner können bis zu 200 Dateien abgelegt werden. Falls ein Ordner bereits 200 Dateien enthält, wird für zusätzliche Dateien ein neuer Ordner erstellt, dessen Nummer um eins höher als die des Vorgängers ist, sobald neue Dateien gespeichert werden. Wenn der aktuelle Ordner die Nummer 999 hat und er die maximale Anzahl von 200 Dateien bzw. eine Datei die Nummer 9999 hat, können keine weiteren Dateien gespeichert werden. Formatieren Sie den internen Speicher oder die Speicherkarte (5676) oder setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.

Optionales Zubehör

Akkuladegerät	Akkuladegerät MH-66 (Ladezeit bei kompletter Entladung: ca. 1 Stunde 50 Minuten)		
Netzadapter	Netzadapter EH-62G (wie gezeigt anschließen) 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 tellen Sie sicher, dass das Kabel des Akkufacheinsatzes korrekt in den Halterungen für das Kabel und im Akkufach ausgerichtet ist, bevor Sie die Abdeckung des Akku-/Speicherkartenfachs schließen. Wenn Teile des Kabels überstehen, kann die Abdeckung bzw. das Kabel beim Schließen der Abdeckung beschädigt werden.		
Audio-/Videokabel	Audio-/Videokabel EG-CP14		

Fehlermeldungen

Die folgende Tabelle enthält alle Fehlermeldungen und Warnhinweise, die die Kamera zu gegebener Zeit anzeigt. Bitte beachten Sie die jeweiligen Lösungsvorschläge.

Anzeige	Ursache/Lösung	
🕑 (blinkt)	Die Uhr wurde noch nicht eingestellt. Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.	€ 65
Akkukapazität erschöpft	Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus.	16, 18
Akku heiß	Die Akkutemperatur ist hoch. Schalten Sie die Kamera aus und lassen Sie den Akku vor dem erneuten Einsatz abkühlen. Nach fünf Sekunden wird der Monitor ausgeschaltet und die Betriebsbereitschaftsanzeige blinkt schnell. Nach drei Minuten langem Blinken der Anzeige wird die Kamera automatisch ausgeschaltet. Drücken des Ein-/Ausschalters schaltet die Kamera ebenfalls aus.	23
Automatische Abschaltung der Kamera zum Schutz vor Überhitzung.	Die Kamera wurde heiß. Die Kamera schaltet sich automatisch aus. Schalten Sie die Kamera erst wieder ein, nachdem sie sich abgekühlt hat.	84
Æ● (● blinkt rot)	 Die Kamera kann nicht scharf stellen. Stellen Sie erneut scharf. Stellen Sie auf ein anderes Motiv in der gleichen Entfernung zur Kamera wie das gewünschte Motiv scharf. 	30, 31 40
Bitte warten Sie, bis der Speichervorgang beendet ist.	Es können keine anderen Vorgänge durchgeführt werden, bis der Speichervorgang beendet ist. Warten Sie, bis die Meldung automatisch erlischt, sobald der Speichervorgang beendet ist.	_
Die Speicherkarte ist schreibgeschützt.	Der Schreibschutzschalter befindet sich in der Position »Lock«. Schieben Sie den Schreibschutzschalter in die Position »Write«.	_
Bei gesperrter Eye-Fi- Karte nicht verfügbar.	Der Schreibschutzschalter der Eye-Fi-Karte befindet sich in der Position »Lock«. Schieben Sie den Schreibschutzschalter in die Position »Write«.	_
	 Fehler beim Zugriff auf die Eye-Fi-Karte. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte der Speicherkarte sauber sind. Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte richtig eingesetzt ist. 	20 20

Anzeige	Ursache/Lösung	
Diese Speicherkarte kann nicht verwendet werden.	Fehler beim Zugriff auf die Speicherkarte. • Verwenden Sie eine der empfohlenen Speicherkarten. • Stellen Sie sicher, dass die Kontakte der Speicherkarte	21 20
Diese Speicherkarte kann nicht gelesen werden.	 sauber sind. Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte richtig eingesetzt ist. 	20
Die Speicherkarte ist nicht formatiert. Speicherkarte formatieren? Ja Nein	Die Speicherkarte wurde nicht für die Verwendung mit der COOLPIX S4400 formatiert. Die Formatierung löscht alle gespeicherten Daten auf der Speicherkarte. Falls Sie Kopien von Bildern behalten wollen, unbedingt »Nein« antippen und sie vor dem Formatieren der Speicherkarte auf einem Computer oder anderem Gerät speicherk. Tippen Sie auf »Ja«, um die Speicherkarte zu formatieren.	20
Zu wenig Speicher	 Die Speicherkarte ist voll. Wählen Sie eine kleinere Bildgröße. Bilder löschen. Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein. Entnehmen Sie die Speicherkarte und verwenden Sie den internen Speicher. 	64 34 20 21
	Beim Speichern des Bilds ist ein Fehler aufgetreten. Formatieren Sie den internen Speicher bzw. die Speicherkarte.	6 76
	Alle zulässigen Dateinummern wurden bereits vergeben. Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein oder formatieren Sie den internen Speicher bzw. die Speicherkarte.	22, 66 76, 66 86
Das Bild kann nicht gespeichert werden.	 Das Bild kann nicht als Startbild verwendet werden. Die folgenden Bilder können nicht als Startbildschirm gespeichert werden. Aufnahmen mit einer Einstellung für »Bildqualität/- größe« von »5120×2880« Durch Beschneiden oder Kompaktbildbearbeitung auf eine Größe von 320 × 240 verkleinerte Bilder 	6 €
	Nicht genügend Speicherplatz für eine Kopie. Löschen Sie Bilder aus dem Zielordner.	34
Album ist voll. Hinzufügen weiterer Bilder nicht möglich.	Das Album enthält bereits 200 Bilder. • Entfernen Sie einige Bilder aus dem Album. • Fügen Sie diese anderen Alben hinzu.	6 €07 6 €05
Geschlossene Augen im gerade aufgenommenen Bild erkannt.	Ein oder mehrere Porträt-Motive haben bei der Aufnahme geblinzelt. Prüfen Sie das Bild im Wiedergabemodus.	53, 🏍 48

Fehlermeldungen

Anzeige	Ursache/Lösung	
Gewünschte Modifikation auf dieses Bild nicht anwendbar.	 Ausgewähltes Bild kann nicht bearbeitet werden. Wählen Sie Bilder, die die Bearbeitungsfunktion unterstützen. Filmsequenzen können nicht bearbeitet werden. 	6 €12 -
Filmsequenz kann nicht gespeichert werden.	Zeitüberschreitungsfehler bei der Aufnahme der Filmsequenz. Verwenden Sie eine schnellere Speicherkarte.	21, 83
Der Speicher enthält keine Bilder.	 Im internen Speicher oder auf der Speicherkarte sind keine Bilddaten gespeichert. Entnehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera, um Bilder aus dem internen Speicher wiederzugeben. Rufen Sie das Wiedergabemenü auf und wählen Sie »Kopieren«, um Bilddateien aus dem internen Speicher auf die Speicherkarte zu kopieren. 	21
	Das Bild wurde nicht dem Album hinzugefügt. • Fügen Sie das Bild zum Album hinzu. • Wählen Sie das Album mit dem hinzugefügten Bild.	6 €5 6 €6
	In der unter Automatische Sortierung ausgewählten Kategorie befinden sich keine Bilder. Wählen Sie eine Kategorie, die die sortierten Bilder enthält.	6 9
Die Datei enthält keine Bilddaten.	Datei wurde nicht mit der COOLPIX S4400 erstellt. Datei kann auf der COOLPIX S4400 nicht angezeigt	
Diese Tondatei kann nicht abgespielt werden.	werden. Zeigen Sie die Datei auf einem Computer oder auf anderen Geräten, mit denen diese Datei erstellt oder bearbeitet wurde, an.	-
Alle Bilder sind ausgeblendet.	Es sind keine Bilder für eine Diashow verfügbar.	6 49
Das Bild kann nicht gelöscht werden (es ist geschützt).	Das Bild ist geschützt. Heben Sie den Schutz auf.	6 51
Das Reiseziel liegt in der aktuell ausgewählten Zeitzone.	Reise-Zeitzone und Wohnort-Zeitzone sind identisch.	€ 65
Maximum erreicht. Bewertung weiterer Bilder nicht möglich.	Es wurden bereits 999 Bilder bewertet. Heben Sie zugeteilte Bewertungen auf.	74

Anzeige	Ursache/Lösung	
Keine Bilder mit dieser Bewertung gefunden.	Es sind keine Bilder mit der ausgewählten Bewertung vorhanden. • Ordnen Sie Bildern eine Bewertung zu. • Wählen Sie eine Bewertung, die Sie Bildern zugeordnet haben.	74
Objektivstörung	Das Objektiv funktioniert nicht ordnungsgemäß. Schalten Sie die Kamera aus und anschließend wieder ein. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst.	22, 23
Verbindungsfehler	Bei Kommunikation mit Drucker tritt Fehler auf. Schalten Sie die Kamera aus und schließen Sie das USB- Kabel wieder an.	ð⇔ 30
Systemfehler	In der Kameraelektronik ist ein Fehler aufgetreten. Schalten Sie die Kamera aus, entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn erneut ein. Schalten Sie die Kamera wieder ein. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst.	17
Druckerfehler: Bitte überprüfen Sie den Druckerstatus.	Beim Drucker tritt ein Fehler auf. Überprüfen Sie den Drucker. Nachdem das Problem behoben ist, tippen Sie auf » Fortsetzen «, um den Druckvorgang fortzusetzen.*	-
Druckerfehler: Bitte überprüfen Sie die Papierzufuhr.	Der Drucker enthält kein Papier in der erforderlichen Größe. Laden Sie das erforderliche Papier und tippen Sie auf » Fortsetzen «, um den Druckvorgang fortzusetzen.*	-
Druckerfehler: Papierstau	Es liegt ein Papierstau im Drucker vor. Beheben Sie den Papierstau und tippen Sie auf » Fortsetzen «, um den Druckvorgang fortzusetzen.*	-
Druckerfehler: Papierfach leer	Der Drucker enthält kein Papier. Laden Sie das erforderliche Papier und tippen Sie auf » Fortsetzen «, um den Druckvorgang fortzusetzen.*	-
Druckerfehler: Bitte prüfen Sie die Tintenpatrone(n).	Bei der Tintenpatrone tritt ein Fehler auf. Überprüfen Sie die Tintenpatrone und tippen Sie auf » Fortsetzen «, um den Druckvorgang fortzusetzen.*	-
Druckerfehler: Tintenpatrone leer	Keine Tinte mehr vorhanden bzw. Tintenpatrone leer. Wechseln Sie die Tintenpatrone und tippen Sie auf » Fortsetzen «, um den Druckvorgang fortzusetzen.*	-
Druckerfehler:Bilddatei fehlerhaft	Ein Fehler trat beim Drucken der Bilddatei auf. Tippen Sie auf » Abbrechen «, um den Druckvorgang abzubrechen.	_

* Bitte schlagen Sie im Handbuch des Druckers unter Problemlösungen und technischen Informationen nach.

······	

Technische Hinweise und

Haltbarkeit und Leistung der Kamera maximieren	Ø 2
Die Kamera	
Hinweise zum Akku	ð
Netzadapter mit Akkuladefunktion	Ö-4
Speicherkarten	¢-4
Reinigung und Lagerung	¢5
Reinigung	Ç
Datenspeicherung	¢-5
Lösungen für Probleme	¢-6
Technische Daten	<u>لَٰ 13</u>
Unterstützte Standards	Ø-16
Index	Ö 17

Haltbarkeit und Leistung der Kamera maximieren

Bitte beachten Sie bei der Benutzung und Aufbewahrung Ihres Nikon-Produkts neben den Vorsichtsmaßnahmen unter »Sicherheitshinweise« (Quvi-viii) die nachfolgenden Hinweise, um möglichst lange Freude an Ihrem Nikon-Produkt zu haben. Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.

Die Kamera



Vor Feuchtigkeit schützen.

Es darf nicht in Wasser eingetaucht und keiner hohen Feuchtigkeit bzw. Nässe ausgesetzt werden.



Lassen Sie die Kamera nicht fallen.

Heftige Stöße, Erschütterungen und starke Vibrationen können zu Fehlfunktionen führen.

V Behandeln Sie das Objektiv und alle übrigen beweglichen Komponenten mit Vorsicht.

Wenden Sie bei der Handhabung des Objektivs, des Objektivverschlusses, des Monitors und der Abdeckung für das Akku- bzw. Speicherkartenfach keine Gewalt an. Diese Komponenten sind besonders empfindlich. Gewalteinwirkung auf den Objektivverschluss kann zu Fehlfunktionen oder zu einer Beschädigung des Objektivs führen. Bei einer Beschädigung des Monitors (z. B. Bruch) besteht die Gefahr, dass Sie sich an den Glasscherben verletzen oder dass Flüssigkristalle austreten. Achten Sie darauf, dass Haut, Augen und Mund nicht mit den Flüssigkristallen in Berührung kommen.

Richten Sie das Objektiv nicht für längere Zeit auf starke Lichtquellen.

Achten Sie beim Fotografieren und bei der Aufbewahrung der Kamera darauf, dass kein direktes Sonnenlicht und kein Licht anderer starker Lichtquellen in das Objektiv fällt. Intensiver Lichteinfall kann den CCD Bildsensor beschädigen und helle Flecken in Aufnahmen zur Folge haben.

Halten Sie die Kamera von starken Magnetfeldern fern

Verwenden und lagern Sie die Kamera nicht in der unmittelbaren Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Strahlung oder magnetische Felder erzeugen. Hohe statische Ladungen oder magnetische Felder, die beispielsweise von Radios oder Fernsehern erzeugt werden, können die Wiedergabe auf dem Monitor stören, zu Datenverlust auf der Speicherkarte führen oder die Kameraelektronik beschädigen.

Setzen Sie die Kamera keinen starken Temperaturschwankungen aus.

Durch plötzliche Temperaturänderungen (beispielsweise beim Verlassen eines gut beheizten Gebäudes an einem kalten Wintertag) kann Feuchtigkeit im Inneren des Gehäuses kondensieren. Um eine Kondenswasserbildung zu vermeiden, sollten Sie die Kamera in einer Tasche oder Plastiktüte aufbewahren, wenn Sie einen Ort mit deutlich höherer oder niedrigerer Temperatur aufsuchen.

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Stromversorgung unterbrechen oder eine Speicherkarte entnehmen.

Nehmen Sie niemals den Akku heraus, wenn die Kamera eingeschaltet ist oder während die Kamera mit dem Speichern oder Löschen von Daten beschäftigt ist. Es besteht die Gefahr, dass Daten unwiederbringlich verloren gehen oder dass die Kameraelektronik beschädigt wird.

Hinweise zum Monitor

- Der Monitor und der elektronische Sucher wurden mit höchster Präzision gefertigt. Mindestens 99,99 % der gesamten Pixel dieser Displays sind funktionsfähig und höchstens 0,01 % der Pixel fehlen oder sind defekt. So können die Displays Pixel enthalten, die immer (weiß, rot, blau oder grün) oder gar nicht leuchten (schwarz). Dies stellt jedoch keine Fehlfunktion dar und die aufgenommenen Bilder werden dadurch nicht beeinträchtigt.
- Weiße oder farbige Streifen sind zu sehen, wenn sich helle Motive im Bildausschnitt des Monitors befinden. Dieses auch als »Smear-Effekt« bekannte Phänomen tritt auf, wenn extrem helles Licht auf den Bildsensor trifft. Die Ursache liegt bei den Spezifikationen des Bildsensors und stellt keinen Defekt dar. Der »Smear-Effekt« kann auch eine Teilverfärbung im Monitor bei der Aufnahme verursachen. Er tritt nicht in Bildern auf, die mit der Kamera aufgenommen wurden, außer bei Filmen und bei Bildern, die mit »16er-Serie« unter »Serienaufnahme« aufgenommen wurden. Vermeiden Sie bei Aufnahmen mit diesen Funktionen helle Objekte wie z. B. Sonne, Reflektierungen der Sonne und elektrisches Licht.
- Bei hellem Umgebungslicht sind die Bilder auf dem Monitor möglicherweise schwer zu erkennen.
- Der Monitor verfügt über eine LED-Hintergrundbeleuchtung. Falls die Hintergrundbeleuchtung schwächer werden oder flackern sollte, wenden Sie sich bitte an den Nikon-Kundendienst.

Hinweise zum Akku

Lesen Sie vor der Verwendung die Hinweise und Vorsichtshinweise unter »Sicherheitshinweise« (Qvi-viii).

- Prüfen Sie vor der Verwendung der Kamera den Ladezustand des Akkus und laden Sie ihn gegebenenfalls auf bzw. tauschen Sie ihn aus. Versuchen Sie nicht, einen vollständig aufgeladenen Akku weiter aufzuladen, da dies seine Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Bei wichtigen Gelegenheiten sollten Sie nach Möglichkeit immer einen vollständig aufgeladenen Ersatzakku mit sich führen.
- Verwenden Sie den Akku nicht bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C oder über 40 °C.
- Laden Sie den Akku vor Gebrauch bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C auf.
- Bei Akkutemperaturen unter 0 °C oder über 45 °C kann der Akku weder in der COOLPIX S4400 über den Netzadapter mit Akkuladefunktion EH-70P noch an einem Computer Akku aufgeladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass sich der Akku durch den Gebrauch erwärmt und heiß werden kann. Lassen Sie ihn vor dem Aufladen zunächst abkühlen. Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einer Beschädigung des Akkus führen, seine Leistungsfähigkeit vermindern oder den Ladevorgang beeinträchtigen.
- Bei niedrigen Temperaturen verringert sich die Leistungsfähigkeit von Akkus. Vor Aufnahmen bei niedrigen Temperaturen (z. B. bei Außenaufnahmen an kalten Tagen) sollten Sie den Akku vollständig aufladen. Führen Sie Ersatzakkus mit und achten Sie darauf, dass diese ausreichend vor Kälte geschützt sind. Durch Erwärmen eines entnommenen Akkus kann die kältebedingte Leistungsverminderung in der Regel wieder aufgehoben werden.
- Verschmutzte Kontakte können die Kamerafunktion beeinträchtigen. Wenn die Akkukontakte verschmutzt sind, wischen Sie sie vor der Verwendung mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt werden soll, legen Sie ihn in die Kamera ein und entladen Sie ihn vollständig, bevor Sie ihn zur Aufbewahrung herausnehmen. Der Akku sollte an einem kühlen Ort mit einer Umgebungstemperatur von 15 °C bis 25 °C gelagert werden. Bewahren Sie den Akku nicht an einem heißen oder extrem kalten Ort auf.
- Nehmen Sie den Akku stets aus der Kamera oder dem optionalen Akkuladegerät heraus, wenn diese nicht verwendet werden. Da auch in ausgeschaltetern Zustand ein sehr kleiner Strom fließt, kann sich ein eingelegter Akku bis zur Funktionsunfähigkeit entladen. Das Ein- und Ausschalten der Kamera bei niedrigem Akkuladestand kann die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen.
- Der Akku sollte mindestens alle sechs Monate aufgeladen und anschließend wieder vollständig entladen werden, bevor er erneut gelagert wird.
- Nach dem Entfernen des Akkus aus der Kamera oder dem optionalen Akkuladegerät muss der Akku im Akkubehälter und an einem kühlen Ort aufbewahrt werden.

Haltbarkeit und Leistung der Kamera maximieren

- Wenn ein bei Raumtemperatur verwendeter Akku plötzlich beginnt, sich deutlich schneller zu entladen, so ist dies ein Zeichen für seine Alterung und er sollte ersetzt werden. Erwerben Sie einen neuen Akku des Typs EN-EL19.
- Akkus, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben und schon nach kurzer Zeit entladen sind, müssen durch neue Akkus ersetzt werden. Akkus können umweltgefährdende Stoffe enthalten. Bitte führen Sie nicht mehr verwendbare Akkus der in Ihrem Land üblichen Wertstoffverwertung (Recycling) zu.

Netzadapter mit Akkuladefunktion

Lesen Sie vor der Verwendung die Hinweise und Vorsichtshinweise unter »Sicherheitshinweise« (Quvi-viii).

- Der Netzadapter mit Akkuladefunktion EH-70P darf nur mit kompatiblen Geräten verwendet werden. Niemals mit einem anderen Modell oder Fabrikat verwenden.
- Der EH-70P kann an AC 100-240 V, 50/60 Hz Steckdosen verwendet werden. Benutzen Sie bei der Verwendung in anderen L\u00e4ndern ggf. einen Netzsteckeradapter (im Handel erh\u00e4ltlich). Wenden Sie sich f\u00fcr weitere Informationen zu Adaptersteckern an Ihr Reiseb\u00fcro.
- Verwenden Sie unter keinen Umständen ein anderes Netzadaptermodell oder -fabrikat als den Netzadapter mit Akkuladefunktion EH-70P oder USB-Netzadapter. Andernfalls kann es zur Überhitzung kommen oder die Kamera kann beschädigt werden.

Speicherkarten

- Verwenden Sie ausschlie
 ßlich SD-Speicherkarten (Secure Digital). Siehe »Empfohlene Speicherkarten« (
 21) f
 ür Einzelheiten
 über Speicherkarten.
- Beachten Sie die Vorsichtsmaßregeln, die in der Dokumentation der Speicherkarte aufgeführt sind.
- Bringen Sie keine Aufkleber oder Etiketten auf Speicherkarten an.
- Wenn Sie zum ersten Mal Speicherkarten mit dieser Kamera verwenden, die zuvor in anderen Geräten verwendet wurden, stellen Sie sicher, dass sie mit dieser Kamera formatiert werden. Wir empfehlen, neue Speicherkarten vor der Verwendung mit dieser Kamera zu formatieren.
- Bitte beachten Sie: Beim Formatieren werden alle Bilder und sonstigen Daten auf der Speicherkarte unwiderruflich gelöscht. Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte Sicherungskopien von allen Bildern, die Sie behalten möchten.
- Wenn bei eingeschalteter Kamera die abgebildete Meldung »Die Speicherkarte ist nicht formatiert. Speicherkarte formatieren?« erscheint, muss die Speicherkarte vor der Verwendung formatiert werden. Falls sie Daten enthält, die Sie nicht löschen wollen, tippen Sie auf »Nein«. Sichern Sie die Daten auf einem Computer usw. Falls Sie die Karte formatieren möchten, tippen Sie auf »Ja«. Die Sicherheitsabfrage erscheint. Tippen Sie auf »OK«, um die Formatierung zu starten.
- Während Daten auf der Speicherkarte gespeichert bzw. von der Speicherkarte gelöscht oder zum Computer übertragen werden, müssen Sie folgende Punkte unbedingt beachten. Andernfalls können Kamera und Speicherkarte beschädigt werden oder Daten verloren gehen:
 - Öffnen Sie keinesfalls die Abdeckung des Akku-/Speicherkartenfachs, um den Akku bzw. eine Speicherkarte zu entnehmen oder einzusetzen.
 - Schalten Sie die Kamera aus.
 - Trennen Sie den Netzadapter vom Stromnetz.
- Formatieren Sie die Speicherkarte nicht mit einem Computer.

⊘-4

Reinigung

Verwenden Sie niemals Alkohol, Verdünner oder andere scharfe Reinigungsmittel.

Objektiv	Berühren Sie die Frontlinse nicht mit den Fingern. Entfernen Sie Fusseln und Staub mit einem Blasebalg (geeignete Blasebälge sind im Fotofachhandel erhältlich). Fingerabdrücke und andere Ablagerungen auf dem Objektiv, die sich mit dem Blasebalg nicht entfernen lassen, können mit einem weichen Tuch abgewischt werden. Wischen Sie dabei vorsichtig in kreisenden Bewegungen von der Mitte des Objektivs/Projektionsfensters immer weiter nach außen bis zum Rand. Sollte sich das Objektiv auf diese Weise nicht reinigen lassen, verwenden Sie ein fusselfreies Tuch und feuchten es leicht mit einer handelsüblichen Optik-Reinigungsflüssigkeit an.
Monitor	Entfernen Sie Fusseln und Staub mit einem Blasebalg. Fingerabdrücke und andere Ablagerungen auf dem Monitor entfernen Sie vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch. Üben Sie dabei keinen Druck auf das Monitorglas aus.
Gehäuse	Entfernen Sie Staub, Schmutz oder Sand mit einem Blasebalg und wischen Sie anschließend vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch nach. Wischen Sie nach einer Verwendung der Kamera am Strand oder anderen sandigen oder salzhaltigen Umgebungen sämtlichen Sand, Staub oder Salz mit einem mit Süßwasser leicht angefeuchteten Tuch ab und lassen Sie sie gründlich trocknen. Schäden, die durch Eindringen von Fremdkörpern in das Kameragehäuse entstehen, sind nicht durch die Garantie oder Gewährleistung abgedeckt.

Datenspeicherung

Schalten Sie die Kamera aus, wenn sie gerade nicht verwendet wird. Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsbereitschaftsanzeige der Kamera erloschen ist, bevor Sie sie weglegen. Nehmen Sie den Akku aus der Kamera heraus, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird. Lagern Sie die Kamera nicht zusammen mit Naphthalin oder Kampfer-Mottenkugeln und beachten Sie folgende Punkte:

- Bewahren Sie die Kamera nicht in der Nähe von Geräten auf, die starke elektromagnetische Felder erzeugen (z. B. Fernseher oder Radios)
- Bewahren Sie die Kamera nicht bei Temperaturen unter −10 °C oder über 50 °C auf
- Bewahren Sie die Kamera nicht in schlecht belüfteten Räumen oder in Räumen mit einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 60% auf

Um einem Schimmelpilzbefall vorzubeugen, sollten Sie die Kamera mindestens einmal pro Monat aus ihrem Behältnis herausnehmen und auf Funktionstüchtigkeit prüfen: Schalten Sie die Kamera ein und betätigen Sie den Auslöser mehrere Male, bevor Sie sie wieder weglegen.

 Zum Lagern des Akkus siehe »Hinweise zum Akku« (2013) in »Haltbarkeit und Leistung der Kamera maximieren«.

Lösungen für Probleme

Bei einer Funktionsstörung Ihrer Kamera prüfen Sie die mögliche Fehlerursache anhand der nachstehenden Prüfliste, bevor Sie sich an einen Fachhändler oder den Nikon-Kundendienst wenden.

Problem	Ursache/Lösung	
Die Kamera ist eingeschaltet, reagiert aber nicht.	Warten Sie, bis die Aufnahme beendet ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie die Kamera aus. Wenn sich die Kamera nicht ausschalten lässt, entnehmen Sie den Akku oder die Batterien und setzen Sie sie erneut ein. Falls Sie die Kamera über einen Netzadapter mit Strom versorgen, trennen Sie die Verbindung zum Netzadapter und schließen Sie ihn erneut an. Beachten Sie, dass alle Daten, die aktuell aufgenommen werden, dabei verlorengehen. Daten, die bereits aufgenommen wurden, sind jedoch von einer Unterbrechung der Stromversorgung nicht betroffen.	23, 40 87
	 Alle Anschlüsse überprüfen. Im Systemmenü wurde »Aus« für »Laden über USB« gewählt. Wenn der Ladevorgang der Kamera über einen Computer erfolgt, wird das Laden des Akkus unterbrochen, sobald die Kamera ausgeschaltet wird 	18 90, ~ 78 90, ~ 78
Akku in der Kamera kann nicht geladen werden.	 Falls der Ladevorgang der Kamera über einen Computer erfolgt, wird das Laden des Akkus unterbrochen, wenn der Computer in den Ruhemodus (Schlafmodus) wechselt und die Kamera möglicherweise ausgeschaltet wird. Abhängig von technischen Spezifikationen des Computers, dessen Einstellungen und Status kann der Akku in der Kamera evtl. nicht über den Computer geladen werden. 	90, ** 78 -
Kamera kann nicht eingeschaltet werden.	 Der Akku ist entladen. Die Kamera kann nicht eingeschaltet werden, wenn sie über einen Netzadapter mit Akkuladefunktion an eine Netzsteckdose angeschlossen ist. 	22 18

Anzeige, Einstellungen und Stromversorgung

Problem	Ursache/Lösung	
Die Kamera schaltet sich unvermittelt aus.	 Der Akku ist entladen. Die Kamera schaltet sich zum Stromsparen automatisch aus, falls über längere Zeit keine Bedienung erfolgt. Kamera und Akku können bei niedrigen Temperaturen nicht ordnungsgemäß funktionieren. Die Kamera schaltet sich aus, wenn der Netzadapter mit Akkuladefunktion bei eingeschalteter Kamera angeschlossen wird. Die Kamera schaltet sich aus, wenn das USB-Kabel zum Computer oder Drucker abgezogen wird. Schließen Sie das USB-Kabel erneut an. Die Temperatur in der Kamera ist zu hoch. Schalten Sie die Kamera erst wieder ein, nachdem sie sich abgekühlt hat. 	22 ↔ 75 ↓ 2 3 18 76, 79, ↔ 30 -
Auf dem Monitor erscheint kein Bild.	 Die Kamera ist ausgeschaltet. Ruhezustand zum Stromsparen: Ein-/Ausschalter, Auslöser, Taste , Taste , oder ♥ (♥ Taste für Filmaufzeichnung) drücken. Die Blitzbereitschaftsanzeige blinkt. Warten Sie, bis der Ladevorgang des Blitzgeräts abgeschlossen ist. Kamera und Computer sind über ein USB-Kabel verbunden. Kamera und Fernsehgerät sind per Audio-/ Videokabel verbunden. 	23 23, ∞75 55 76, 79 76, ∞27
Das Bild auf dem Monitor ist schlecht zu erkennen.	Stellen Sie die Helligkeit des Monitors ein.Der Monitor ist verschmutzt. Reinigen Sie den Monitor.	88, 66 8 Ö ⁻⁵
Datum und Uhrzeit der Aufnahme sind nicht korrekt.	 Wenn die Uhr der Kamera nicht eingestellt ist, blinkt bei der Aufnahme sowie beim Aufzeichnen von Filmsequenzen das Symbol »Keine Datumseinstellung«. Bilder und Filmsequenzen, die vor dem Einstellen von Datum und Uhrzeit aufgenommen wurden, erhalten den Zeitstempel »00/00/0000 00:00« bzw. »01/01/2013 00:00«. Stellen Sie Datum und Uhrzeit im Systemmenü unter »Zeitzone und Datum« korrekt ein. Die Uhr der Kamera ist nicht so genau wie normale Uhren. Daher die Zeitanzeige der Uhr der Kamera regelmäßig mit einer genauen Uhr vergleichen und ggf. korrigieren. 	24, 🗢 65 25, 🗢 65
Auf dem Monitor erscheinen keine Anzeigen.	lm Systemmenü wurde » Info-Automatik « für » Bildinfos « unter » Monitor « vorgegeben.	88, 🏍 68
»Datumsaufdruck« ist nicht verfügbar.	Datum und Uhrzeit sind noch nicht eingestellt.	24, 5 65

Problem	Ursache/Lösung	Ш
Das Datum wird nicht in Bilder einbelichtet, obwohl die Funktion » Datumsaufdruck « aktiviert ist.	 Der aktuelle Aufnahmemodus unterstützt nicht die Funktion »Datumsaufdruck«. Das Datum kann nicht auf Filme einbelichtet werden. 	88, 🏞 70
Zeitzone und Datum erscheinen beim Einschalten der Kamera.	Die Batterie der Uhr der Kamera ist entladen. Alle Einstellungen wurden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.	24, 25
Die Kameraeinstellungen wurden zurückgesetzt.		
Der Monitor schaltet ab und die Betriebsbereitschaftsanzeige blinkt mit hoher Frequenz.	Die Akkutemperatur ist hoch. Schalten Sie die Kamera aus und lassen Sie den Akku vor dem erneuten Einsatz abkühlen. Nach drei Minuten langem Blinken der Anzeige wird die Kamera automatisch ausgeschaltet. Drücken des Ein-/Ausschalters schaltet die Kamera ebenfalls aus.	23
Die Kamera wird heiß.	Die Kamera kann heiß werden, wenn längere Zeit Filme aufgezeichnet oder Bilder mit einer Eye-Fi-Karte hochgeladen werden oder wenn die Kamera in warmer Umgebung verwendet wird; dies ist keine Fehlfunktion.	84

Aufnahme

Problem	Ursache/Lösung	Ē
Die Kamera nimmt kein Bild auf.	 Drücken Sie den Auslöser, falls sich die Kamera im Wiedergabemodus befindet oder ein Einstellposten bzw. das Systemmenü angezeigt wird. Der Akku ist entladen. Wenn die Blitzbereitschaftsanzeige blinkt, wird das Blitzgerät geladen. 	32 22 55
Die Kamera kann nicht scharf stellen.	 Der Abstand des Motivs zur Kamera ist zu nah. Versuchen Sie Aufnahmen mit dem Motivprogramm »Nahaufnahme« oder mit »Motivautomatik« bzw. mit »Nahaufnahme«. Der Autofokus kann aufgrund der Aufnahmesituation oder der Beschaffenheit des Motivs nicht scharf stellen. Setzen Sie die Option »AF-Hilfslicht« im Systemmenü auf »Automatik«. Schalten Sie die Kamera aus und anschließend wieder ein. 	41, 59 31 89,
Die Bilder sind verwackelt.	 Verwenden Sie das Blitzgerät. Erhöhen Sie den Wert der ISO-Empfindlichkeit. Aktivieren Sie den Bildstabilisator oder die Funktion »Motion Detection«. Verwenden Sie »BSS« (Best Shot Selector). Verwenden Sie zur Aufnahme ein Stativ, um die Kamera zu stabilisieren (gleichzeitige Verwendung des Selbstauslösers ist noch effektiver). 	55 39, 6 042 89, 6 071, 6 072 39, 47, 6 043 57

Problem	Ursache/Lösung	
Lichtstreifen oder Teilverfärbung sind auf dem Monitor sichtbar.	Der Smear- oder Schleiereffekt tritt auf, wenn extrem helles Licht auf den Bildsensor trifft. Vermeiden Sie bei Aufnahmen mit »Serienaufnahme « und der Einstellung »16er-Serie « sowie bei Filmaufnahmen helle Objekte wie etwa die Sonne, Sonnenreflexionen und elektrisches Licht im Bildausschnitt.	⋩ -3
Bei Aufnahmen mit Blitzlicht erscheinen helle Flecken im Bild.	Das Blitzlicht wird von Partikeln in der Luft reflektiert. Setzen Sie den Blitzmodus auf 🏵 (» Aus «).	56
Das Blitzgerät löst nicht aus.	 Der Blitzmodus ist auf () (*Aus«) gesetzt. Es ist ein Motivprogramm ausgewählt, bei dem das Blitzgerät nicht aktiviert wird. Im Modus »Smart-Porträt« ist »Blinzelprüfung« auf »Ein« gesetzt. Eine weitere Funktion, die den Blitz unterbindet, ist aktiviert. 	56 56 53, ~ 48 66
Der optische Zoom kann nicht verwendet werden.	Der optische Zoom kann während dem Aufzeichnen von Filmsequenzen nicht verwendet werden.	83
Der Digitalzoom kann nicht verwendet werden.	 Im Systemmenü ist »Digitalzoom« auf »Aus« gesetzt. Der Digitalzoom ist unter folgenden Umständen nicht verfügbar: Für die Touchscreen-Funktion wurde »Motivverfolgung« gewählt. Wenn Motivprogramm »Motivautomatik«, »Porträt«, »Nachtporträt« oder »Tierporträt« gewählt ist. Bei Aufnahmen im Smart-Porträt-Modus Wenn »Serienaufnahme« auf »16er-Serie« eingestellt ist. 	89,
» Bildqualität/-größe «ist nicht verfügbar.	Es ist eine weitere Funktion aktiviert, die eine Verwendung von » Bildqualität/-größe « unterbindet.	66
Beim Auslösen der Kamera ertönt kein Signal.	 »Aus« ist im Systemmenü auf »Sound«>»Auslösesignal« gesetzt. Bei einigen Aufnahmemodi und Einstellungen ist kein Ton zu hören, auch wenn »Ein« gewählt ist. Der Lautsprecher ist verdeckt. Verdecken Sie den Lautsprecher nicht. 	89, ** 74 3, 28
Das AF-Hilfslicht leuchtet nicht auf.	Im Systemmenü wurde » AF-Hilfslicht « auf » Aus « gesetzt. Abhängig von der Position des Fokusmessfelds oder vom aktuellen Motivprogramm spricht das AF-Hilfslicht möglicherweise nicht an, auch wenn » Automatik « gewählt ist.	89, 6=0 73
Die Bilder sind verschmiert.	Das Objektiv ist verschmutzt. Reinigen Sie das Objektiv.	ö -5
Die Farben wirken unnatürlich.	Der Weißabgleich ist nicht auf die Farbtemperatur der Lichtquelle abgestimmt.	39, 🏍 44

Lösungen für Probleme

Problem	Ursache/Lösung	ш
In der Aufnahme zeigt sich eine körnige Struktur aus bunten Pixeln (»Rauschen«).	Belichtungszeit zu langsam oder ISO-Empfindlichkeit hoch bei dunklem Motiv. Das Rauschen lässt sich folgendermaßen reduzieren: • Fotografieren Sie mit Blitz. • Wählen Sie eine niedrigere ISO-Empfindlichkeit.	55 39, 0-0 42
In den Filmsequenzen zeigt sich eine körnige Struktur aus hellen Pixeln (»Rauschen«).	Bei Filmaufnahmen in einer schwach ausgeleuchteten Umgebung kann das Bild etwas »körnig« erscheinen. Dies tritt auf, wenn die ISO-Empfindlichkeit zunimmt und stellt keine Störung dar.	-
Die Aufnahmen sind zu dunkel (unterbelichtet).	 Der Blitzmodus ist auf () (>Aus«) gesetzt. Das Blitzfenster ist verdeckt. Das Motiv befindet sich außerhalb der Blitzreichweite. Wenden Sie eine Belichtungskorrektur an. Erhöhen Sie die ISO-Empfindlichkeit. Das Motiv befindet sich im Gegenlicht. Wählen Sie das Motivprogramm »Gegenlicht« oder setzen Sie den Blitzmodus auf () (*Aufhellblitz«). 	56 28 55 61 39, ↔ 42 48, 55
Die Aufnahmen sind zu hell (überbelichtet).	Wenden Sie eine Belichtungskorrektur an.	61
Unerwartete Ergebnisse, wenn Blitz auf ∲⊚ (»Autom. mit Rote- Augen-Red. « gesetzt).	Bei der Aufnahme von Bildern mit ‡© (»Autom. mit Rote-Augen-Red.«) bzw. bei Aufhellblitz mit Langzeitsynchronisation und Reduzierung des Rote- Augen-Effekts im Motivprogramm »Nachtporträt« werden möglicherweise von der erweiterten Rote- Augen-Korrektur falsche Bildbereiche als Augen interpretiert und verändert. Verwenden Sie ein anderes Motivprogramm als »Nachtporträt«, wählen Sie einen anderen Biltzmodus als ‡© (»Autom. mit Rote- Augen-Red.«) und wiederholen Sie die Aufnahme.	44, 55
Hauttöne werden nicht weich gezeichnet.	 In bestimmten Aufnahmesituationen werden Gesichtstöne möglicherweise nicht weich gezeichnet. Wählen Sie für Bilder mit mehr als vier Gesichtern die Option (»Haut-Weichzeichnung«) im Überarbeitungsmenü »Glamour-Retusche«. 	70 70, 🍽 23
Speichern von Bildern dauert lange.	 Unter folgenden Bedingungen dauert das Speichern von Bildern möglicherweise länger als sonst: Bei aktivierter Rauschunterdrückung. Der Blitzmodus ist auf 10 (Autom. mit Rote-Augen-Red.«) gesetzt. Wenn für die Aufnahme die Haut-Weichzeichnung aktiviert wurde. 	- 56 43, 44, 70,
Farbige Kreise oder Lichtstreifen erscheinen im Monitor oder in den Bildern.	Bei Aufnahmen mit Gegenlicht oder bei einer starken Lichtquelle (wie Sonnenlicht) im Bildausschnitt können farbige Kreise oder Lichtstreifen (Geisterbild) auftreten. Ändern Sie die Position der Lichtquelle bzw. wählen Sie den Bildausschnitt so, dass die Lichtquelle sich nicht im Bildausschnitt befindet und versuchen Sie es erneut.	_

Wiedergabe

Problem	Ursache/Lösung	
Die Bilddatei kann nicht angezeigt werden.	 Die Bilddatei bzw. der Ordner wurde auf einem Computer oder einem anderen Kameramodell überschrieben bzw. umbenannt. Die COOLPIX S4400 kann keine Filmsequenzen wiedergeben, die mit einem anderen Kamerafabrikat oder -modell aufgenommen wurden. 	- 86
Bei der Bildwiedergabe ist keine Ausschnittvergrößerung möglich.	 Bilder, die mit anderen Kameras als der COOLPIX S4400 aufgenommen wurden, werden möglicherweise nicht vergrößert. Eine Ausschnittsvergrößerung ist bei Filmsequenzen, Kompaktbildern und Bildern, die auf eine Größe von 320 × 240 Pixel oder weniger reduziert wurden, nicht möglich. 	-
Es kann keine Sprachnotiz aufgezeichnet oder wiedergegeben werden.	 Sprachnotizen können nicht an Filmsequenzen angehängt werden. An mit anderen Kameras aufgenommene Bilder können keine Sprachnotizen angehängt werden. Sprachnotizen, die an Bilder anderer Kameras angehängt wurden, können auf dieser Kamera nicht wiedergegeben werden. 	86 75, ~ \$59
Bilder können nicht bearbeitet werden.	 Diese Funktionen können nicht für Filmsequenzen verwendet werden. Diese Funktionen können nicht für Bilder verwendet werden, die mit einer Einstellung von B »5120×2880« für »Bildqualität/-größe« aufgenommen wurden. Wählen Sie Bilder, die Bearbeitungsfunktionen unterstützen. Die Kamera kann keine Bilder bearbeiten, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden. 	86 64, 75 75,
Bilder werden auf einem Fernseher nicht angezeigt.	 Wählen Sie »Videonorm«. Die Speicherkarte enthält keine Bilder. Tauschen Sie die Speicherkarte aus. Entnehmen Sie die Speicherkarte, um Bilder aus dem internen Speicher wiederzugeben. Der Fernsehbildschirm schaltet sich aus und die Bilder werden auf dem Monitor der Kamera wiedergegeben. 	90, ** 77 20 90, ** 28
Die Symboleinstellungen für die Alben sind auf die Standardeinstellung zurückgesetzt oder dem Album hinzugefügte Bilder werden nicht im Modus Lieblingsbilder angezeigt.	Die Daten auf der Speicherkarte werden möglicherweise nicht korrekt wiedergegeben, wenn diese von einem Computer überschrieben wurden.	-

Problem	Ursache/Lösung	m
Die gespeicherten Bilder werden im Modus Automatische Sortierung nicht angezeigt.	 Das gewünschte Bild wurde in eine andere Kategorie einsortiert als die aktuell angezeigte. Bilder, die von einer anderen Kamera als der COOLPIX S4400 aufgenommen wurden, und Bilder, die mit der Option »Kopieren« erstellt wurden, können nicht im Modus »Automatische Sortierung« angezeigt werden. Bilder im internen Speicher oder auf der Speicherkarte werden möglicherweise nicht korrekt wiedergegeben, wenn diese von einem Computer überschrieben wurden. Bis zu 999 Bilder oder Filme können den einzelnen Kategorien hinzugefügt werden. Enthält die gewünschte Kategorie bereits 999 Bilder oder Filmsequenzen, können keine neuen Bilder oder Filmsequenzen hinzugefügt werden. 	72, 🖚9 75, 🏍60 - 🏍10
Nikon Transfer 2 startet nicht, wenn die Kamera angeschlossen wird.	 Die Kamera ist ausgeschaltet. Der Akku ist entladen. USB -Kabel nicht korrekt angeschlossen. Die Kamera wird nicht vom Computer erkannt. Prüfen Sie die Systemanforderungen. Computer nicht eingerichtet, um Nikon Transfer 2 automatisch zu starten. Für weitere Informationen zu Nikon Transfer 2 siehe Hilfeinformation unter ViewNX 2. 	23 22 76, 79 - 77 80
Der PictBridge- Startbildschirm wird nicht geöffnet, wenn die Kamera an einen Drucker angeschlossen wird.	Wenn Sie im Systemmenü »Laden über USB« auf »Autom.« gesetzt haben, wird bei bestimmten PictBridge-kompatiblen Druckern der PictBridge- Startbildschirm nicht geöffnet und das Ausdrucken von Bildern ist nicht möglich. Stellen Sie die Option »Laden über USB« auf »Aus« und schließen Sie die Kamera erneut am Drucker an.	90, 00 78
Bilder, die gedruckt werden sollen, werden nicht angezeigt.	 Die Speicherkarte enthält keine Bilder. Tauschen Sie die Speicherkarte aus. Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera, um die Bilder aus dem internen Speicher auszudrucken. 	20 21
Das Papierformat kann nicht im Kameramenü ausgewählt werden.	 Unter folgenden Bedingungen kann das Papierformat nicht an der Kamera gewählt werden, auch wenn die Kamera an einen PictBridge-kompatiblen Drucker angeschlossen ist. Papierformat aus dem Drucker wählen. Der Drucker unterstützt das von der Kamera festgelegte Papierformat nicht. Der Drucker wählt das Papierformat automatisch aus. 	6∞ 31, 6∞ 32 -

Technische Daten

Nikon COOLPIX S4400 Digitalkamera

Тур	Digitale Kompaktkamera
Anzahl der effektiven Pixel	20,1 Millionen
Bildsensor	¹ /2,3-Zoll CCD; Gesamtpixelanzahl: ca. 20,48 Millionen
Objektiv	6× optischer Zoom, NIKKOR-Objektiv
Brennweite	4,6–27,6mm (Der Bildwinkel entspricht dem eines 26-156mm Objektivs im 35mm-Kleinbildformat [135])
Lichtstärke	f/3,5–6,5
Optischer Aufbau	5 Linsen in 5 Gruppen
Vergrößerung des Digitalzooms	Bis zu 4× (Der Bildwinkel entspricht dem eines ca. 624 mm Objektivs im 35mm-Kleinbildformat [135])
Bildstabilisator	Bewegliche Linsengruppe
Bewegungsunschärfereduzierung	Motion Detection (Fotos)
Autofokus (AF)	Kontrasterkennung
Fokusbereich	 [W]: Ca. 50 cm bis ∞, [T]: Ca. 1,0 m bis ∞ Nahaufnahme: Ca. 5 cm -∞ (Weitwinkelposition) (Alle Abstände ab Mitte der Objektivoberfläche gemessen)
Fokusmessfeld-Vorwahl	Porträt-Autofokus, Automatik (automatische Auswahl aus 9 Fokusmessfeldern), Mitte, Manuell (das Fokusmessfeld kann über den Touchscreen eingestellt werden), Motivverfolgung
Monitor	7,5-cm (3-Zoll), ca. 460.000 Bildpunkte, TFT LCD (Touchscreen) mit Antireflexbeschichtung und 5-stufige Helligkeitsregelung
Bildfeldabdeckung (bei Aufnahme)	Ca. 97 % horizontal und 97 % vertikal (verglichen mit dem aktuellen Bild)
Bildfeldabdeckung (bei Wiedergabe)	Ca. 100 % horizontal und 100 % vertikal (verglichen mit dem aktuellen Bild)
Datenspeicherung	
Speichermedien	Interner Speicher (ca. 71 MB)SD/SDHC/SDXC-Speicherkarte
Dateisystem	Kompatibel mit DCF, Exif 2.3 und DPOF
Dateiformate	Fotos: JPEG Audiodateien (Sprachnotiz): WAV Filmsequenzen: AVI (Motion-JPEG kompatibel)
Bildgrößen (in Pixel)	 20M (hohe Bildqualität) [5152 × 3864★] 20M [5152 × 3864] 10M [3648 × 2736] 4M [2272 × 1704] 2M [1600 × 1200] VGA [640 × 480] 16:9 [5120 × 2880]

Technische Daten

ISO-Empfindlichkeit (Standard- Ausgangsempfindlichke	 ISO 80-1600 ISO 3200 (bei Automatik verfügbar) it)
Belichtung	
Methode der Belichtungsmessung	256-Segment-Matrixmessung, mittenbetonte Messung (Digitalzoom bis 2×), Spotmessung (Digitalzoom 2× oder mehr)
Belichtungssteuerung	Programmautomatik und Belichtungskorrektur $(-2,0 \text{ bis } +2,0 \text{ LW in Schritten von }^1/3 \text{ LW})$
Verschluss	Mechanischer und elektronischer Verschluss
Verschlusszeiten	¹ /2000–1 s 4 s (bei Motivprogramm » Feuerwerk «)
Blende	Elektronisch gesteuerte ND-Filterauswahl (–3,3 AV)
Reichweite	2 Stufen (f/3,5 und f/11,5 [W])
Selbstauslöser	10 oder 2 Sekunden Vorlaufzeit wählbar
Blitz	
Reichweite (ca.) (ISO-Empfindlichkeit: Automatik)	[W]: 0,5 bis 4,5 m [T]: 1,0 bis 2,4 m
Blitzsteuerung	TTL-Blitzautomatik mit Messblitzen
Schnittstellen	High-speed-USB
Datenübertragungsproto	koli MTP, PTP
Videoausgang	»NTSC« und »PAL« wählbar
Anschluss	Audio-/Videoausgang (A/V), digitaler Ein-/Ausgang (USB)
Unterstützte Sprachen	Arabisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (Europäisch und Brasilianisch), Rumänisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch
Stromversorgung	Ein Lithium-Ionen-Akku vom Typ EN-EL19 (im Lieferumfang enthalten) Netzadapter EH-62G (separat erhältlich)
Ladezeit	Ca. 2 Stunden 20 Min. (bei Verwendung eines Netzadapters EH-70P mit Akkuladefunktion und ohne Restladung)
Akkukapazität ¹	
Bilder	Ca. 200 Aufnahmen bei Verwendung von EN-EL19
Filme (tatsächliche Akkukapazität für Aufzeichnung) ²	Ca. 45 Min. beim Verwenden von EN-EL19
Stativgewinde	1/4 (ISO 1222)
Abmessungen $(H \times B \times T)$	Ca. 95,5 \times 58,9 \times 20,8 mm (ohne überstehende Teile)

Gewicht

Ca. 140 g (einschließlich Akku und SD-Speicherkarte)

Betriebsbedingungen

Luftfeuchtigkeit

Umgebungstemperatur 0 °C bis 40 °C

85 % oder weniger (nicht kondensierend)

- Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben auf einen vollständig geladenen Akku und eine Umgebungstemperatur von 23 ±3 °C, wie von der Kamera und der CIPA (Camera and Imaging Products Association) festgelegt.
- ¹ Angaben basierend auf CIPA-Standards (Camera and Imaging Products Association) zur Messung der Energieausbeute von Akkus und Batterien für Digitalkameras. Leistung für Fotos gemessen unter den folgenden Prüfbedingungen: ³⁰/₄ >5152×3864« gewählt für »Bildqualität/-größe«, Betätigung des Zooms vor jeder Aufnahme und Blitz bei jeder zweiten Aufnahme ausgelöst. Filmsequenz-Aufnahmezeit setzt voraus, dass ³⁰/₄₀ »HD 720p (1280×720)« für »Filmsequenz« gewählt ist. Angaben können beim Gebrauch variieren, das Intervall zwischen den Aufnahme und die Länge der Zeitmenüs und die Bilder werden angezeigt.
- ² Einzelne Filmdateien können 2 GB in Größe oder 29 Minuten in Länge nicht überschreiten. Die Aufnahme kann beendet werden, bevor diese Grenze erreicht ist, wenn die Kameratemperatur zu hoch ist.

Lithium-Ionen-Akku EN-EL19

Тур	Lithium-Ionen-AkkuNominalleistung
Nominalleistung	Gleichstrom (DC) 3,7 V, 700 mAh
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Abmessungen $(H \times B \times T)$	Ca. 31,5× 39,5 × 6 mm (ohne überstehende Teile)
Gewicht	Ca. 14,5 g (ohne Akkufach)

Netzadapter mit Akkuladefunktion EH-70P

Nennaufnahme	Wechselstrom (AC) 100–240 V, 50/60 Hz, 0,07-0,044 A
Nennleistung (Ladestrom)	Gleichstrom (DC) 5,0 V, 550 mA
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Abmessungen $(H \times B \times T)$	Ca. 55 \times 22 \times 54 mm (ohne Netzsteckeradapter)
Gewicht	Ca. 47 g (ohne Netzsteckeradapter)

Technische Daten

Nikon übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Handbuch. Aussehen und technische Daten dieses Produkts können ohne Vorankündigung geändert werden.

Unterstützte Standards

- DCF: Design Rule for Camera File System ist ein Industriestandard f
 ür Digitalkameras, der die Kompatibilit
 ät von Speicherkarten mit unterschiedlichen Kameratypen sicherstellen soll.
- **DPOF**: Digital Print Order Format ist ein anerkannter Industriestandard für die Ausgabe von auf Speicherkarten gespeicherten Digitalfotos auf entsprechenden Druckern.
- **Exif-Version 2.3**: Das Exif-Format (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) Version 2.3 ist ein anerkannter Standard für die Integration von Metadaten wie Bildinformationen in Bilddateien. Exif-Daten können u.a. für eine optimale Farbwiedergabe beim Ausdruck auf Exif-kompatiblen Druckern sorgen.
- PictBridge: Der von Digitalkamera- und Druckerherstellern gemeinsam entwickelte Standard ermöglicht die direkte Ausgabe von Digitalfotos auf einem entsprechenden Drucker, ohne dass die Kamera dafür an einen Computer angeschlossen werden muss.
Index

<u>Symbole</u>

Automatik	.22,	26,	38
Motivprogramm			.41
🛃 Effektmodus			50
Smart-Porträt-Modus			.51
▶ Wiedergabemodus		. 32,	72
★ Modus »Lieblingsbilder«	7	2, ð	05
Automatische Sortierung	g 7	2, ð	09
Modus »Nach Datum sor	tiere	n«	
	72	, 🗖	011
Y Systemmenü	88,	~	64
T (Tele)		2,	29
W (Weitwinkel)	•••••	2,	29
Q Ausschnittvergrößerung.	•••••	2,	33
Bildindex	•••••	2,	33
Taste (Aufnahmebetrieb	sart)		
	3,	10,	26
▶ Wiedergabetaste	3,	10,	32
● (► Taste für Filmaufzeic	hnur	ng)	
	•••••	3,	82
MENU Registerkarte »Menü«	•••••	11,	12
X Symbol »Beenden«	•••••		. 11
Symbol »Zurück«	•••••		.12
AE/AF-L	•••••	0	04
<u>Ziffern</u>			
16-er-Serie	39	, ~	\$43
<u>A</u>			
Abdeckung der Anschlüsse			3
Abdeckung des Akku-/			
Speicherkartenfachs	3,	16,	20
AF-Hilfslicht	89	, 🔫	573
AF-Messfeld	6,	30,	68
AF-Modus für Film	85	, 8	62
Akkufach	•••••		3
Akkuladegerät	19	, 8	87
Akkuladezustand	•••••		22
Akkusicherung		3,	16

Album
Entfernen von Bildern aus
75, 🍋7
Hinzufügen von Bildern zum
75, 🍋5
Anzahl verbleibender Aufnahmen
Audio-/Videoeingang
Audio-/Videokabel
Aufhellblitz
Autnahme
Aufnahmebetriebsart
Aufnahmemenu
Aufzeichnung von Filmsequenzen82
Auslöser 2, 13, 30
Auslösesignal
Ausschaltzeit
Ausschnitt
Aut. Tierporträtauslöser 49
Autofokus60
Automatik-Aufnahmemenü
AVI
<u>B</u>
Begrenzte ISO-Autom
Belichtungskorrektur 61
Belichtungszeit
Bewertung9, 74
Bewölkter Himmel
Bild drehen 75, 🖚 57
Bildgröße 64
Bildkontrolle 668
Bildqualität/-größe64, 65
Bildstabilisator
Blende
Blinzelprüfung
Blinzelwarnung90, 🗢 80
Blitz

Index

Blitz ausgeschaltet	. 56
Blitzautomatik	. 56
Blitzbereitschaftsanzeige3,	55
Blitzmodus	55
BSS (Best Shot Selector)	
	943
C	
Computer	79
D	
Dämmerung 📸	. 45
Dateinamen	86
Dateinamenserweiterung	86
Datumsaufdruck	
	570
Datumsformat	65
Dehnen	519
Diashows75, 🗲	949
Digitalzoom	573
Direktes Drucken	329
D-Liahtina	518
DPOF	×16
Druckauftrag75,	53
Drucken	332
Drücken des Auslösers bis zum erster	n
Druckpunkt13,	30
Drucken mit DPOF	334
Drucker	329
DSCN	86
E	
	. 18
Ein-/Ausschalter/	
Betriebsbereitschaftsanzeige	
	23
Einbelichten von Datum und Uhrzeit	
25 A	56
Finstellen von Datum und Uhrzeit	
	65
Einzelautofokus	362
	2

Einzelbild	.39,	60 43
Einzelbildwiedergabe		
EN-EL19		16, 18
Eye-Fi-Bildübertragung	.90,	ð ð 82
Ē		
Fernsehgerät	.76,	ð ð 27
Feuerwerk 🏵		47
Filmlänge		82, 84
Filmsequenz	.85,	6 62
Filtereffekte	75,	ð - ð21
Firmware-Version	.90,	6 85
Fokus		13, 30
Fokusindikator		
Food TI		46
Formatieren20,	89,	6- 076
FSCN		6 86
G		
Gegenlicht 🍘		48
Gesichtserkennung		28. 68
Glamour-Retusche	.75.	66 23
Н	,	
Haut-Weichzeichnung 53	70	6 47
HD 720n	85	6 62
Helliakeit	88	6 68
High Key H	.00,	50
Hilfe		41
I		
Innenaufnahme 💥		44
Integriertes Mikrofon		
Internen Speicher löschen	89	A 76
Interner Speicher	.05, 6	22 82
ISQ-Empfindlichkeit	39	6 42
I	,	0012
		~~ 86
κ		000
L Kompakthild	75	AA 24
Komprimiorungsrato	.,,,	64
Koniprinierungstate	 75	A
vohieleu vou plidelu	./ɔ,	0-060

Kunstlicht 🖚 44
Kürzel
I
Lächelp Ausläser E2 And 49
Lachenstrellausiste
Laden uber USB90, 00/8
Landschaft 🖾
Langzeitsynchronisation
Lautsprecher3
Lautstärke
Leuchtstofflampe
Lithium-Ionen-Akku 16, 18
Löschen
Low Key LO
M
Menü »Filmsequenz«
Messwert speichern
Monitor 3 6 88 ★68 次5
Monachr mit beham Kantr 5 0
Motion Detection 80 472
Matianum kl
Motivauswani
Motivauswahl und Auslosung
Motivautomatik 🚟
Motiveffekte 42
Motivprogramme 41, 43
Motivverfolgung
MSCN
Museum 🟛 47
Ν
Nachtaufnahme 🖼
Nachtporträt 🎦 44
Nabaufnahme 59
Nahaufnahme # 46
Netzadapter mit Akkuladefunktion
Nilken Transfer 2
Nikon Transfer 2
Nostalgie-Effekt SEPIA 50

0	
Objektiv	́£13
Objektivverschluss	2
Optionales Zubehör	87
Optischer Zoom	.29
Ordnernamen 🗲	86
Öse für Trageriemen	2
<u>P</u>	
Panorama Maker	04
Panorama-Assistent 🔟 48, 8	03
Papierformat 🗝 31, 🗢	32
Permanenter AF85, 🗲	62
Perspektivkorrektur75, 🗲	20
PictBridge76, 🖚 29, 🕻	£16
Porträt 🙎	.43
Q	
QVGA	62
<u>R</u>	
Reduzierung des Rote-Augen-Effekts	
5 5	
	.56
RSCN	.56 86
RSCN	.56 86
RSCN	.56 86 .45
RSCN	.56 86 .45
RSCN	.56 86 .45 517
RSCN	.56 86 .45 517 .47
RSCN	.56 86 .45 517 551 .47 57
RSCN	.56 86 .45 517 .47 57 58
RSCN	.45 .45 .17 .47 .47 .57 .58 .50
RSCN	.45 .45 .17 .47 .57 .58 .50 .43
RSCN	.56 86 .45 .17 .51 .47 .57 .58 .50 .43 .53
RSCN	.56 886 .45 517 551 .47 57 58 .50 943 .53 .51
RSCN	.56 86 .45 017 051 .47 57 58 .50 043 .51 .51
RSCN	.56 86 .45 .17 .47 .51 .47 .57 .58 .50 .43 .51 .51 .67 .45
RSCN	.56 86 .45 .17 .51 .47 .57 .58 .50 .53 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .51 .53 .51 .51 .53
RSCN	.56 .45 .47 .57 .57 .53 .53 .51 .53 .51 .45 .45 .43 .53 .45 .45 .45 .43 .53 .45 .45 .45 .43 .53 .45 .45 .45 .45 .47 .57 .57 .43 .53 .45 .45 .45 .45 .45 .45 .57 .45 .57 .47 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .57 .5
RSCN	.56 86 .45 .47 .57 .57 .58 .50 .53 .51 .67 .45 .74 21

Index

Speicherkartenfach
Sport 💐 44
Sprache/Language90, 🖚77
Sprachnotiz75, 🖚58
SSCN
Startbild
Stativgewinde
Stift
Strand 🗣 45
Strom 22, 23, 24
Systemmenü
Ť
 Tageslicht
Tastentöne
Tele
Tierporträt 🖌
Tippen
Touchscreen-Funktion
Trageschlaufe
U
Überarbeiten 75 🖚 12
Übermalen
Unterstützte Akkus
16 18 25 AN87
USB-/Audio-/Videoausgang
18 76 (=0.27 (=0.30)
LISB-Kabel 18 76 79 - 30
V
Varblaibanda Aufaabmazait 84
Videoporm 00 277
ViouvNV 2
VIEWINA 2
Weichzeichnung SUF
Weitsabgleich
29 Weitwinkel
wiedergabe 32, 86, 🖚 59

Wiedergabe von Filmsequenzen	86
Wiedergabemenü75, 🏍	49
Windgeräuschfilter	63
Z	
Zeichnen 🗹 47, 🏕	02
Zeitzone24, 88, 🏍	65
Zeitzone und Datum24, 88, 🏍	65
Ziehen	4
Ziehen und Ablegen	4
Zoom	29
Zoomschalter2,	29
Zurücksetzen	83

E	

Die Vervielfältigung dieses Handbuchs, auch der auszugsweise Nachdruck (mit Ausnahme kurzer Zitate in Fachartikeln), ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der NIKON CORPORATION gestattet.

> **E** YP3B01(12) 6MN17612-01

NIKON CORPORATION

© 2013 Nikon Corporation