

DIGITALKAMERA

COOLPIX S02

Referenshandbok



Innehållsförteckning
För säkerhets skull
Förbered
Fotografera
Visa
Ansluta
Inställningsmenyn
Teknisk information
Index



Tack för att du har valt att köpa en COOLPIX S02 digitalkamera från Nikon. För att få ut mesta möjliga från din Nikon-produkt, se till att läsa "För säkerhets skull" (
iii–iv) och alla andra instruktioner noggrant och förvara dem där alla som använder kameran kan läsa dem.

Symboler och ikoner

För att göra det lättare att snabbt hitta den information du behöver används följande symboler och ikoner:



Denna ikon används för varningar, information som bör läsas innan användning för att förhindra skador på kameran.



Denna ikon används för noteringar, information som bör läsas innan kameran används.



Denna ikon indikerar relevanta avsnitt i handboken.



Denna ikon används för hänvisningar till andra sidor i handboken.

Menyer och annan text som visas av kameran eller datorprogram visas i **fetstil**. Bilderna i handboken kan vara förenklade av pedagogiska skäl.

Innehållsförteckning

För säkerhets skull	iii
Obs!	v
Förbered	1
Kamerans delar	5
Använda pekskärmen	6
Justera kamerainställningar	7
Fotografera	8

Sikta-och-tryck-fotografering och filminspelr	ning8
Stillbilder	8
Fotograferingslägesdisplayen	10
Fotograferingsmenyn	12
Filmer	15
Filmlägesdisplayen	16
Filmmenyn	17
Mer om fotografering och filminspelning	19
Självutlösaren	19
Välja ett blixtläge	
Välj motivtyp	
Exponeringskompensation	23
Bildstorlek	
Pekskärmsfotografering	25

Specialeffekter	
Autofokusläge	
Filmalternativ	29
Starta med normal hastighet eller HS	
Anpassa Min meny	
Visa	35
Grundläggande bildvisning	
Visa bilder i helskärmsläge	35
Visa filmer	
Bildvisningsdisplayen	37
Visningsmenyn	
Mer om bildvisning	39
Visningszoom	
Visa flera bilder (Miniatyrbildsvisning)	40
Lägga till bilder till favoriter	41
Visa favoriter	43
Visa bilder efter datum	44
Bildspel	45
Filtereffekter	47
Radera bilder	49

Ansluta

Kopiera bilder till en dator	52
Installera ViewNX 2	
Använda ViewNX 2: Ladda ner bilder	
Skriva ut fotografier	54
Utskriftsbeställningar (DPOF)	57
Visa bilder på en TV	59
Inställningsmenyn	61
Välja en HOME-design	62
Välkomstbild	63
Tidszon och datum	64
Ljudinställningar	67
Formattering	68
Välja ett språk	69
Videoläge	70
Datorladdning	71
Återställa standardinställningarna	73
Firmwareversion	74

Teknisk information

52

Filnamn	75
Vård av kameran: Försiktighetsåtgärder	76
Rengöring och förvaring	79
Felsökning	80
Felmeddelanden	85
Specifikationer	87
Index	91

75

För säkerhets skull

Undvik att skada Nikon-produkten, dig själv eller andra genom att läsa och följa nedanstående säkerhetsföreskrifter innan du börjar använda kameran. Förvara säkerhetsanvisningarna på en plats där alla som använder produkten har tillgång till dem.

Följande ikon anger vilka följderna kan bli om föreskrifterna i avsnittet inte följs:



Denna ikon indikerar en varning. Läs alla varningar innan du använder den här Nikon-produkten, för att undvika risk för personskador.

VARNINGAR

- Stäng av omedelbart om något fel inträffar. Om rök eller onormal lukt kommer från utrustningen eller laddningsnätadaptern, koppla då ur adaptern. Fortsatt användning kan resultera i personskador. Efter att utrustningen stängts av, vänta tills den har svalnat och ta med den till en Nikon-auktoriserad serviceverkstad för inspektion.
- Använd inte produkten i närheten av lättantändlig gas. Använd aldrig elektronisk utrustning i närheten av lättantändlig gas, eftersom det finns risk för explosion och brand.
- Plocka inte isär. Att röra vid produktens interna delar kan leda till personskador. Om ett fel uppstår ska produkten endast repareras av en kvalificerad tekniker. Om du råkar tappa eller stöta till produkten så att den öppnas, koppla bort laddningsnätadaptern och ta med produkten till en Nikon-auktoriserad serviceverkstad för kontroll.

- Se till att den alltid är torr. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar.
- Hantera inte kontakten eller laddningsnätadaptern med våta händer. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till elektriska stötar.
- Gå inte i närheten av kontakten under åskväder. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till elektriska stötar.
- Damm på eller runt laddningsnätadapterns metalldelar måste tas bort med en torr duk. Fortsatt användning kan leda till brand.
- Förvara produkten utom räckhäll för barn. Underlätenhet att följa ovanstående försiktighetsätgärd kan leda till personskador. Tänk dessutom på att små komponenter kan utgöra en kvävningsrisk. Om ett barn skulle svälja en komponent som ingår i denna karnera, kontakta omedelbart en läkare.

- Placera inte remmen runt halsen på små barn. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till strypning.
- \Lambda Hantera blixten med försiktighet.
 - Om du använder kameran med blixt i närheten av hud eller andra föremål kan det leda till brännskador.
 - Om blixten används nära motivets ögon kan det orsaka tillfällig synförsämring. Blixten ska inte vara närmare än 1 m från motivet. Var särskilt försiktig när småbarn fotograferas.
 - Rikta inte blixten mot en förare av ett fordon. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till olyckor.
- Undvik kontakt med flytande kristaller. Var försiktig om monitom går sönder så att du inte skadar dig på det krossade glaset, och undvik att de flytande kristallerna från monitorn kommer i kontakt med hud, ögon eller mun.

- Använd inte laddningsnätadaptern med reseomvandlare eller adaptrar avsedda för att omvandla från en spänning till en annan eller med DC-till-AC-strömväxlare. Om denna försiktighetsätgård inte följs kan det skada produkten eller orsaka överhetning eller brand.
- Använd rätt kablar. När du ansluter kablar i in- och utgångskontakterna ska du endast använda de kablar som medföljer produkten eller som säljs av Nikon.
- Skada inte, värm inte upp, modifiera inte och dra inte i eller böj kablarna, och placera dem inte under tunga föremål. Om dessa försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till brand eller elektriska stötar.
- Täck inte över produkten under användning. Värme byggs upp som kan deformera höljet eller orsaka brand.
- Avbryt genast all användning om du upptäcker förändringar av produkten, så som att den deformeras eller ändrar färg. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det inbyggda batteriet läcka, överhettas eller spricka.
- Vidrör inte kameran eller laddningsnätadaptern under längre perioder medan enheterna är påslagna eller används. Delar av enheten kan blir varma. Om den kommer i direkt kontakt med huden under längre perioder kan det leda till lågtemperaturbrännskador.
- Lämna inte produkten på en plats där den utsätts för extremt höga temperaturer, såsom i en stängd bil eller i direkt solljus. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador eller brand.

- Använd specificerade laddningsnätadaptrar. Använd endast laddningsnätadaptrar som specificerats för användning med produkten när kameran laddas från ett eluttag.
- Förvara inte i direkt solljus. När produkten inte används, stäng då av den och se till att objektivet är övertäckt innan du förvarar den borta från direkt solljus. Solljus som fokuseras av objektivet kan orsaka brand.
- Följ anvisningarna från flygbolags- och sjukhuspersonal. Stäng av produkten under start och landning eller när du uppmanas att göra detta av flygbolags- eller sjukhuspersonal. Radiovågor från enheten kan störa flygplanets navioerinosutrustning eller medicinsk utrustning a sjukhuset.
- Om kamerabatteriet läcker och vätska kommer i kontakt med kläder eller hud, skölj omedelbart det påverkade området med vatten.

Obs!

- Ingen del av handböckerna för den här produkten får reproduceras, överföras, skrivas av, översättas till
 ett annat språk eller lagras i ett dokumentationssystem i någon form eller med några medel, utan
 föregående skriftligt medgivande från Nikon.
- Nikon förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, ändra specifikationerna för maskinvara- och program som beskrivs i dessa handböcker.
- Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som har uppkommit till följd av användningen av denna produkt.
- Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen i de här handböckerna är exakt
 och så fullständig som möjligt. Skulle du mot förmodan upptäcka fel eller brister är vi tacksamma om
 du påtalar felaktigheterna för närmaste Nikon-återförsäljare (se separat kontaktlista).

Meddelanden till kunder i Europa

Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning måste lämnas till separat insamling.

Följande gäller endast användare i europeiska länder:

- Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild insamlingsplats. Släng inte produkten tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
- Separat insamling och återvinning hjälper till att spara på naturresurserna och förhindrar den negativa påverkan på människors hälsa och på miljön som kan inträffa vid felaktig kassering.
- Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor.

Anmärkning angående kopierings- och reproduktionsförbud

Observera att även enbart innehav av material som har kopierats eller reproducerats digitalt med hjälp av en skanner, digitalkamera eller annan liknande enhet kan vara straffbart enligt lag.

Material som inte får kopieras eller reproduceras enligt lag

Det är förbjudet att reproducera sedlar, mynt, värdepapper, statsobligationer eller premieobligationer, även om sådana kopior eller avbildningar är märkta med ordet "Oäkta" eller liknande.

Det är förbjudet att kopiera eller reproducera sedlar, mynt eller värdepapper som används i andra länder.

Det är förbjudet att utan föregående tillstånd av vederbörlig myndighet kopiera eller reproducera oanvända frimärken eller förfrankerade vykort som ges ut av staten.

Det är förbjudet att kopiera eller reproducera frimärken som ges ut av staten och certifierade dokument som anges i gällande lagstiftning. Anmärkningar beträffande särskilda kopior och reproduktioner

Varningar har utfärdats beträffande kopiering och reproduktion av värdehandlingar som ges ut av privata företag (aktier, fakturor, checkar, presentkort osv.), busskort eller kuponger, förutom då ett rimligt antal kopior behövs för användning av ett företag. Det är även förbjudet att kopiera eller reproducera pass om har utfärdats av statliga myndigheter, licenser som getts ut av offentliga myndigheter och privata grupper, ID-kort samt biljetter, t.ex. busskort och måltidskuponger.

Upphovsrättsregler

Kopiering och reproduktion av upphovsrättsskyddade verk som böcker, musik, målningar, träsnitt, kartor, ritningar, filmer och fotografier regleras av nationella och internationella upphovsrättslagar. Använd inte den här produkten i syfte att framställa olagliga kopior eller på något sätt som strider mot gällande upphovsrättslagar.





Kassering av datalagringsenheter

Notera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt när bilder raderas eller när kameraminnet eller andra datalagringsenheter formateras. Raderade filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter, vilket kan medföra risk för oönskad användning av personlig bildinformation. Det är användarens ansvar att skydda sådan information.

Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan, formatera enheten och fyll den sedan helt med bilder som inte innehåller någon privat information (t.ex. bilder på en tom himmel). Se till att även ta bort bilder som valts för HOME-displayen.

Använd endast elektroniktillbehör från Nikon

Nikonkameror är designade enligt högsta standard och innehåller komplicerade elektroniska kretsar. Endast elektroniska tillbehör från Nikon (inklusive laddningsnätadaptrar) som är certifierade av Nikon speciellt för användning med denna Nikon-digitalkamera är utformade och testade för att fungera inom användnings- och säkerhetskraven för denna elektroniska krets.

Det finns risk att kameran kan skadas och garantin kan uppgöra gälla om du använder andra elektroniktillbehör än de från Nikon.

Kontakta en lokal Nikon-auktoriserad återförsäljare om du vill veta mer om tillbehör från Nikon.

Använd endast tillbehör från Nikon: Endast tillbehör från Nikon som är certifierade av Nikon speciellt för användning med denna digitalkamera från Nikon är konstruerade för att uppfylla de användar- och säkerhetskrav som gäller. Det finns risk att kameran skadas och garantin kan upphöra att gälla om du använder andra tillbehör än de från Nikon.

Se till att ta ett testfoto och kontrollera att kameran fungerar som den ska innan du tar bilder av viktiga händelser (exempelvis bröllop eller innan du tar med dig kameran på en resa). Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller inkomstförluster till följd av felfunktion hos produkten. Livslångt lärande: Som en del av Nikons engagemang i fortlöpande produktsupport och utbildning, finns kontinuerligt uppdaterad information tillgänglig online på följande webbplatser:

- Användare i USA: http://www.nikonusa.com/
- Användare i Europa och Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
- Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: http://www.nikon-asia.com/

På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på vanliga frågor (FAQ), samt allmänna råd om digital bildbearbetning och fotografering. Ytterligare information kan finnas hos närmaste Nikon-återförsäljare. Kontaktinformation finns på följande webbadress: **http://imaging.nikon.com/**

Förbered

1 Montera remmen.







Om en resenätadapter

medföljer, montera då fast den på laddningsnätadaptern; notera att när adaptern väl är monterad kan produkten skadas om man försöker ta bort den med våld.



Formen på resenätadaptern varierar beroende på i vilket land eller region den är köpt.

Detta steg kan hoppas över om resenätadaptern levereras permanent monterad på laddningsnätadaptern.

2 Ladda kameran.

Använd den medföljande laddningsnätadaptern när kameran laddas första gången.

- 2.1 Stäng av kameran och anslut USB-kabeln till kameran (①) och laddningsnätadaptern (②).
- 2.2 Koppla in adaptern (③).



Strömlampan blinkar sakta orange under laddning, och slocknar när laddningen är slutförd (att ladda ett helt urladdat batteri tar ungefär 2 timmar och 50 minuter). Om strömlampan blinkar orange snabbt har ett fel inträffat. Kontrollera att USB-kabeln är korrekt ansluten och att den omgivande temperaturen är mellan 5 °C och 35 °C.

Bilder kan inte tas medan laddningsnätadaptern är ansluten.

När klockan har ställts in (1, 3), laddas kameran också när den är ansluten till en dator via USB-kabel (1, 71).

2.3 Koppla bort laddningsnätadaptern och USB-kabeln när laddningen är slutförd.

3 Förbered kameran för fotografering.3.1 Slå på kameran.

3.2 Tryck på önskat språk.

3.3 Ställ in klockan.

När du uppmanas att välja om du vill ställa in kameraklockan, tryck då på Ja. Tryck på ≰ eller ≥ för att markera din hemtidszon och tryck på 0K för att välja.

Tryck för att välja ett datumformat. Alternativen som ses till höger visas; tryck för att markera alternativ och tryck på ▲ eller ▲ för att ändra. När ☑ trycks in visas en bekräftelsedialogruta; tryck på Ja för att ställa in klockan.







DМÂ

2013 00:00



Klockan drivs av kamerans inbyggda batteri. Om batteriet är urladdat uppmanas du att ange datum och tid igen nästa gång kameran slås på. Ställ in klockan innan du fortsätter.

För att välja ett annat språk eller justera klockan, använd alternativet Språk/Language (1 69) eller Tidszon och datum (1 64) i inställningsmenyn. 3.4 Välj en design för HOME-displayen. Tryck för att markera en HOME-design och tryck på ☑ för att välja.



Kameran går till HOME-displayen när inställningen är slutförd. ● HOME-display	HOME		
	Fotografering	Starta	
	Film	 Inställningar	

Kamerans delar



Ø Tryck på strömbrytaren för att slå på eller stänga av kameran. Om kameran är avslagen slås kameran på och uppspelning startar utan att objektivet skjuts ut om knappen ► hålls in.

Använda pekskärmen

Följande åtgärder kan utföras genom att trycka eller dra ett finger längs monitorn:

Trycka: Tryck på monitorn.



Dra: Dra ett finger över monitorn.



Dra och släppa: Tryck på ett föremål på displayen, dra det till önskad plats (①), och lyft fingret från monitorn (②).



Trycka och hålla ned: Tryck på monitorn och låt fingret stanna kvar en kort stund.



Pekskärmen: Tryck inte för hårt, och rör inte vid displayen med vassa föremål (pekpennan TP-1 (säljs separat) kan användas). Pekskärmen kanske inte fungerar med vissa typer av skyddsfilm.

Använda pekskärmen: Enheten kanske inte svarar som förväntat om du snärtar med fingret när du drar saker längs displayen, endast drar saker en kort bit, drar fingret lätt över displayen eller flyttar fingret för fort. Skärmen kanske inte svarar som förväntat om den trycks in på två eller flera ställen samtidigt.

Justera kamerainställningar

Använd HOME-displayen för att justera kamerainställningar eller växla mellan bild-, film- och uppspelningslägena. För att visa HOME-displayen, tryck på **1**-knappen.



Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Fotografera	a			

Sikta-och-tryck-fotografering och filminspelning

Stillbilder

1 Tryck på 🔁-knappen.

2 Tryck på Fotografering.



 ➡ Batterinivå och återstående minne ➡ 10 ➡ Avtryckaren ➡ 9 ➡ Självutlösaren ➡ 19 ➡ Blixten ➡ 20 ➡ Välj motivtyp ➡ 22 ➡ Exponeringskompensation ➡ 23
 Avtryckaren
 Självutlösaren
 Blixten
 Välj motivtyp 22 Exponeringskompensation 23
Exponeringskompensation 23
➡ Bildstorlek ¹ 24
Pekskärmsfotografering 🛄 25
Specialeffekter 🛄 27
Mer om fotografering 13

Fotografera

Visa

Anslut

3 Förbered kameran och rama in bilden.



4 Fokusera.

Tryck in avtryckaren halvvägs för att låsa fokus och exponering. Fokusområdet lyser grönt när kameran fokuserar.





Slutartid Bländare



Hålla i kameran: Var försiktig så att du inte täcker för objektivet, blixten, AF-hjälplampan eller mikrofonen. När bilder komponeras i "stående" (porträtt) orientering, håll då kameran så att blixten är ovanför objektivet.

Zoom: Använd zoomreglaget för att zooma in eller ut.



Fokusera genom att trycka lätt på avtryckaren, och stanna när du känner motstånd. Detta kallas att "trycka in avtryckaren halvvägs". Tryck ner knappen hela vägen ner för att utlösa slutaren.

SVisa bilder
Radera bilder

5 Fotografera.

Tryck ned avtryckaren hela vägen.

Fotografera			Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Fotograferingslägesd	lisplayen				
1 2 ∞ €4000 7	3 4 	56 	1 Moti 2 \$AU 3 Makr 4 Zoon 5 @ "□	v Ø Blixtindikator ozoomintervall nindikator Datum inte inställt″-indikato esmål.	22 20 14 9, 13 or
9 <u> </u>	[]		6 € 7 €10 8 € E 9 € N HDR	Batterinivå S Självutlösare kponeringskompensation attmotiv utan stativ	
11— ∰	1/250 F38 12 13	[9999] 14	10 Foku 11 "Min 12 Sluta 13 Bländ 14 Anta	sområde meny" rtid dare I återstående exponeringar	

Fotografera	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information

Indikatorerna som visas varierar beroende på

kamerainställningarna och fotograferingsförhållandena. Vissa indikatorer visas bara i några få sekunder efter att kameran slagits på eller en åtgärd utförs; visa indikatorerna igen genom att trycka på 2009.

När avtryckaren trycks in halvvägs visas fokuseringsstatusen enligt följande:

	Ansikte upptäckt
[]	Inget ansikte upptäckt
AF•	Digital zooma in-effekt

Fokusområdet eller fokusindikeringen lyser grönt när kameran fokuserar. Om kameran inte kan fokusera blinkar fokusområdet eller fokusindikeringen rött; komponera om bilden och försök igen.

Batterinivån visas enligt följande:

	Batteriet laddat.
	Låg batterinivå. Ladda kameran.
Batteriet är slut.	Batteriet är slut. Ladda kameran.

Antal återstående exponeringar varierar med tillgängligt minne och alternativet som är valt för Bildkvalitet/storlek (
24). Antal över 10 000 visas som "9999". Rörelsedetektering: Om kameran upptäcker att motivet rör sig eller detekterar kameraskakning höjer den ISO-känsligheten för kortare slutartider, och slutartiden och bländaröppningen visas i grönt.

Med standardinställningen för blixtläge, \$4010 Auto, avfyras blixten för att ge ytterligare belysning när det behövs. För att stänga av blixten, välj ③ Av för Blixtläge (□ 20).

Om Dinkar på monitorn under fotograferingen, återställ klockan (C) 64).

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Fotograferingsmenyn				
HOME	Fotograferingsm kameran är i foto visa önskat alterr	enyn kan visas gen graferingsläge och nativ och tryck för a	om att trycka på 🛨 trycka på 🔽. Tryck p tt visa alternativen.	-knappen när bå ▲ eller ▼ för att
	Självutlösare	Utlös slutaren tio sekunde	er efter att avtryckaren tryckt	rs in. 🛄 19
	Blixtläge	Välj ett blixtläge.		1 20
Självutlösare Blixtläge	Välj motivtyp	Anpassa inställningarna e	fter motivet eller situationer	n. 🛱 22
Välj motivtyp Exponer kompensat.	Exponer kompensat.	Justera exponeringen för	att göra bilder ljusare eller n	nörkare. 🛄 23
↑↓				
otograferingsmeny	Bildkvalitet/storlek	Välj en bildstorlek.		24
Eidkvalitet/ Pakskärms-	Pekskärmsfotografering	Välj om bilder kan tas ger	om att trycka på displayen.	11 25
	Specialeffekter	Ta bilder med specialeffel	xter.	1 27
Anpassa Specialeffekter Min meny V	Anpassa Min meny	Välj vilka menyalternativ s	om kan kommas åt via "Min	meny". 🛄 33

Fotografera		Ansluta		Inställningsmenyn	Teknisk information
Ta bilder					
Om du håller zoomregla efter att ha zoomat in till ma optisk zoomposition kan du öka förstoringen med upp ti digital zoom. Digital zoom är tillgänglig när Automatisl motivtyp har valts för Väl automatiskt när digital zoom Vid positioner bortom -i-i-i zoomdisplayen blir zoomdis för att indikera att bilderna b "korniga"ikonen flyttas vid mindre bildstorlekar (get mot T ximal ytterligare II 4× med endast G j motivtyp (C 22); läge n är aktiverad. sonen på playen gul ir märkbart till höger J 24).	Digital zoom	Autofoki okuserar ka närmast kau upptäcks el aktiverad fo mitt på disp AF-hjälplan att hjälpa ti motivet är o Lampan ha vid den ma ach chrika 1, selefotopos Xen on yser grönt mörkt, rör s sontrastera nnehåller fi pour), domir persienner mot bakgru nträffar, för	us: Om ansikten upptäcks ameran på ansiktet som är meran. Om inget ansikte ller om digital zoom är ikuserar kameran på motivet olayen. npan (C) 5) kan tändas för II med fokuseringen om dåligt upplyst. r en räckvidd på cirka 1,7 m ximala vidvinkelpositionen 5 m vid den maximala itionen. n fokusområdet fortfarande v kanske kameran inte kan foku ig snabbt, innehåller område nde ljusstyrka (t.ex. är till häll öremål på nära och långt hål heras av regelbundna geome eller en rad fönster i ett högf inden (t.ex. har samma färg si sök trycka in avtryckaren halv	risas eller fokusindikeringer sera om motivet är väldig en med starkt ften i skugga) eller I (t.ex. är bakom gallren i er ettriska mönster (t.ex. nus), eller har dålig kontras om bakgrunden). Om dett. rvägs igen eller komponera

Vid zoompositionen där ch zoomindikatorn lyser grönt kan kameran fokusera på motiv så nära som



ungefär 20 cm eller längre från objektivet. Med en zoomposition med bredare vinkel än vad som indikeras av 🛆 kan den fokusera på motiv så nära som 5 cm eller längre från objektivet.

Pekskärmsfotografering: Med standardinställningarna kan du ta bilder genom att helt enkelt trycka på motiv i displayen (CCC) 25). Om ansikten upptäcks kan du fokusera och ta bilder genom att trycka innanför dubbelramarna.

✔ Viloläge: Om inga åtgärder vidtas under en inställd period slocknar displayen och strömlampan blinkar. Om avtryckaren, strömbrytaren eller ▶ -knappen trycks in aktiveras displayen igen. Om inga åtgärder utförs under ytterligare tre minuter stängs kameran av.

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Filmer				
1 Tryck på 🛧 -knap	open.		Själv Sexpo	vutlösaren
2 Tryck på Film.		Fotografering	ME Starta Y Starta	:ialeffekter
 3 Rama in bilden. 4 Starta inspelning Tryck ped avtryck 	jen. aren hela vägen	Fin	Inställningar V Ø Zoom att zoor Zoom	a: Använd zoomreglaget för na in eller ut.): T (Q): a ut Zooma in

5 Avsluta inspelningen.

Tryck ned avtryckaren hela vägen igen för att avsluta inspelningen.



60 W.

ON/OFF

(回



Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information
--

Filmlägesdisplayen



1	Filmlägesindikator	15
2	Zoomindikator	15, 18
3	Datum inte inställt"-indikator	
	✤ Resmål	
4	🗖 Batterinivå	11
5	స్తో 10s Självutlösare	19
6	Exponeringskompensation	23
7	"Min meny"	
8	Tillgänglig tid	
_	5 5 5	

Kameran fokuserar på motivet mitt i bilden. Fokusindikeringen lyser grönt när kameran fokuserar, rött om kameran inte kan fokusera.



Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk inform	nation
Filmmenyn					
HOME Fotografering Film Film Inställningar	Filmmenyn kan v filmläge och trycl och tryck för att v	risas genom att tryc ka på ☑. Tryck på ☑ visa alternativen.	ka på 合-knappen ▲ eller ☑ för att vi	när kameran i sa önskat alte	är i ernativ
◘↑↓□	Siälvutlöcare	Starta inspelningen ungef	är tio sekunder efter att avti	oversen truckts in	
Film	Sjalvutiosare				
Sibuutlacara Autofokus-	Autofokusläge	Välj hur kameran fokusera	r under filminspelning.		28
	Specialeffekter	Spela in filmer med specia	aleffekter.		11 27
Specialeffekter Exponer. kompensat.	Exponer kompensat.	Justera exponeringen för a	att göra filmer ljusare eller n	nörkare.	23
◩↑↓					
Film	Filmalternativ	Välj filmtyp och bildstorlel	k.		CC 29
	Pekskärmsfotografering	Välj om filmer kan spelas i	n genom att trycka på displ	ayen.	11 25
alternativ fotografering	Starta inspelning med HS-hastigh.	Välj om HS-filmer ska börj	a med hög eller normal has	tighet.	III 32
Starta inspelning Anpassa med HS-hastigh. Min meny	Anpassa Min meny	Välj vilka menyalternativ s	om kan kommas åt via "Min	meny".	III 33

II Spela in filmer

Fotografera

Displayen visar ungefärlig **inspelningstid** som finns tillgänglig; men notera att den verkliga längden som kan spelas in varierar beroende på motivet och motivets rörelser. Inspelningen kan avslutas innan tiden som indikeras för att förhindra överhettning. Den maximala längden för enskilda klipp är 29 minuter eller 4 GB.

Kameran kan spela in ljud från kamerakontrollerna eller objektivet vid fokusering eller när bländare justeras i enlighet med förändringar i motivets ljushet. Digital zoom kan användas, men filmsekvenser som tas med digital zoom blir synbart "korniga" (III 13); optisk zoom är inte tillgänglig.

Förvrängningar kan synas i monitorn och i den slutliga filmen om kameran panoreras horisontellt eller om ett föremål rör sig med hög hastighet genom bilden. Starka ljuskällor kan lämna efterbilder när kameran panoreras, och filmmer och streck kan synas under lysrörs-, kvicksilver- eller natriumbelysning. Beroende på zoomförhållandet och avståndet till motivet kan även "moaréeffekt" synas där motivet innehåller regelbundna, upprepade mönster; detta är ett naturligt förekommande interferensmönster som skapas av interaktionen mellan bildsensorns rutnät och det upprepade rutnätsmönstret hos motivet, och innebär inte att något är fel. Kamerans temperatur kan öka om den används under längre perioder eller i varma miljöer. Om det finns risk för överhettning vid filminspelning visas en nedräkningstimer; inspelningen avslutas automatiskt och kameran stängs av när timern går ut. Vänta tills kameran har svalnat.

✓ Autofokus: När Enkel AF (standardinställningen; □ 28) väljs som Autofokusläge i filmmenyn fokuserar kameran när avtryckaren trycks in halvvägs och fokus och exponering låses under filminspelning. Testa följande metod om kameran inte kan fokusera (□ 13):

1 Välj Enkel AF som Autofokusläge i filmmenyn.

- **2** Hitta ett föremål som är på samma avstånd från kameran som ditt motiv och rama in det mitt på displayen.
- **3** Tryck in avtryckaren halvvägs för att fokusera.
- 4 Håll knappen intryckt halvvägs och komponera om bilden med det ursprungliga motivet i önskad position.
- 5 Tryck ner avtryckaren hela vägen ner för att starta inspelningen.

Fotografera	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information

Mer om fotografering och filminspelning

Självutlösaren

Läge: 🖸 eller 🐂

Tryck på: 🛧 → 🔽 → Självutlösare

Slutarutlösningen fördröjs till ungefär tio sekunder efter att avtryckaren tryckts in.

1 Tryck på Självutlösare.

2 Tryck på På.

3 Ställ in fokus och exponering. Tryck in avtryckaren halvvägs.

4 Starta timern.

Tryck ned avtryckaren hela vägen för att starta timern. Lampan för självutlösaren blinkar, och slutar ungefär en sekund innan bilden tas.

iaen.

stängs av.

Om Om



Avbryt timern innan en bild tas genom att trycka in avtryckaren

Självutlösaren stängs av när

slutaren utlöses eller kameran

 Avbryt utan att ändra inställningarna genom att trycka på
 .

19



Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information

Välja ett blixtläge

Läge: 🗖

Tryck på: $\triangle \rightarrow \square \rightarrow$ Blixtläge

Välj ett blixtläge på följande sätt:

1 Tryck på **Blixtläge**.



2 Tryck på ett alternativ.

\$AUTO	Auto (standard)	Blixten avfyras automatiskt när den behövs.
\mathfrak{B}	Av	Blixten avfyras inte.
4	Upplättningsblixt	Blixten avfyras med varje bild.

Blixtindikatorn visar

blixtstatusen när avtryckaren trycks in halvvägs.



- På: Blixten avfyras när en bild tas.
- Blinkar: Blixten laddas. Inga bilder kan tas.
- Av: Blixten avfyras inte när en bild tas.

 Avbryt utan att ändra inställningarna genom att trycka på
 a.

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information

Blixten avfyras inte när Nattmotiv utan stativ eller Motljusmotiv HDR väljs för Välj motivtyp (C 22). Beroende på fotograferingsförhållandena kanske blixten inte avfyras ibland i läget Automatisk motivtyp.

Röda ögon-reducering: Om kameran upptäcker röda ögon bearbetas bilderna när de sparas för att minska dess effekter, vilket ökar lagringstiden något. Önskvärda resultat kanske inte kan uppnås i alla fall, och i ovanliga fall kan röda ögon-reducering tillämpas på områden i bilden där inga röda ögon finns.

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Välj motivtyp				

Läge: 🗖

Tryck på: $\triangle \rightarrow \square \rightarrow$ Välj motivtyp

Följ stegen nedan för att anpassa inställningarna efter motivet eller situationen.

1 Tryck på Välj motivtyp.



2 Tryck på ett alternativ.

	Automatisk motivtyp (standard)	Kameran väljer automatiskt bland följande motivlägen i enlighet med typen av motiv: 2 (porträtt), 2 (landskap), 2 (nattporträtt), 2 (nattlandskap), 3 (närbilder), 2 (motiv i motijus) och 3 (övriga motiv). Notera att beroende på fotograferingsförhållandena kanske inte önskat motiv kan väljas i alla situationer.
	Nattmotiv utan stativ	Välj för att minska oskärpa och brus i handhållna bilder av nattlandskap.
2	Motljusmotiv HDR	Rekommenderas för landskapsmotiv med hög kontrast. Kameran skapar en komposition med stort dynamiskt omfång (HDR), som bevarar detaljer i högdagrar och skuggor. En obearbetad kopia sparas också.

I lägena Nattmotiv utan stativ och Motljusmotiv HDR

avfyras inte blixten, specialeffekter och digital zoom kan inte användas, och kanterna kan beskäras.

Efter att avtryckaren tryckts in hela vägen ner för att utlösa slutaren, flytta inte kameran innan bilden visas i monitorn, och stäng inte av kameran innan bilden har sparats och fotograferingsinformation visas.

Fotografera		Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
-------------	--	---------	-------------------	---------------------

Exponeringskompensation

Läge: \square eller \blacksquare Tryck på: $\square \rightarrow \square \rightarrow Exponer.- kompensat.$

Justera exponeringen för att göra bilder ljusare eller mörkare.

1 Tryck på Exponer.- kompensat.





 Tryck på
 för att göra bilderna ljusare, för att göra dem mörkare. Exponering kan också låsas genom att trycka på indikatorn eller dra reglaget.
 Tryck på
 för att avbryta.

3 Tryck på 🕅.

Fotografera	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Bildstorlek			

Läge: 🗖

Tryck på: rightarrow ightarrow ightarr

Välj storleken (mätt i pixlar) på fotografier som tas med kameran.

1 Tryck på Bildkvalitet/storlek.



2 Tryck på ett alternativ.

Alternativ		Beskrivning	
13м	4160 × 3120 (standard)		
4м	2 272 × 1 704	också mer minne, vilket minskar antalet som kan sparas.	
2м	1 600 × 1 200		

Det ungefärliga antalet bilder som kan sparas med de aktuella inställningarna visas i fotograferingsinformationen (III) 10). Notera att på grund av JPEG-komprimeringen varierar filstorleken från bild till bild, vilket ger stora variationer i antalet bilder som kan tas.

Alla bilder har ett bildförhållande på 4 : 3.

 Avbryt utan att ändra inställningarna genom att trycka på
 .

Fotografera	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information

Pekskärmsfotografering

Läge: \square eller \blacksquare Tryck på: $\square \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow Pekskärmsfotografering$

Välj om bilder kan tas och filmer spelas in genom att trycka på displayen.

1 Tryck på Pekskärmsfotografering.



Att trycka för hårt kan flytta kameran och göra bilderna suddiga.

Avtryckaren kan användas oavsett vilket alternativ som valts.

 Avbryt utan att ändra inställningarna genom att trycka på
 a.

2 Tryck på ett alternativ.

ON	På (standard)	Att trycka på displayen utlöser slutaren (💽-läge) eller startar eller avslutar filminspelning (🔽-läge).
OFF	Av	Att trycka på displayen utlöser inte slutaren och startar eller avslutar inte filminspelning.

Fotografera	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information

Om ett fokusområde () visas när du trycker på displayen måste du fotografera antingen genom att trycka inom fokusområdet eller, om ansikten upptäcks, inom någon av de fyrkantiga ramarna som indikerar ansikten.



🖉 Om självutlösaren (🛄 19) är på

kommer ett tryck på displayen att låsa fokus och exponering och starta timern, och slutaren utlöses efter ungefär tio sekunder.
	Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
_					

Specialeffekter

Läge: 🖸 eller 🐂

Tryck på: $rac{rac}{rac}
ightarrow
ight$

Ta bilder och filmer med specialeffekter.

1 Tryck på Specialeffekter.



För att visa alternativet Specialeffekter måste knappen tryckas in två gånger i fotograferingsläge, en gång i filmläge.

Ateruppta normal fotografering genom att trycka på OFF och OK.

 Avbryt utan att ändra inställningarna genom att trycka på
 a.

2 Välj ett alternativ.

Tryck på ett alternativ och tryck på 🕅.

OFF	Av (standard)	Fotografera utan specialeffekter.
唧	Spegla	Ta fotografier där ena halvan av bilden reflekteras i den andra halvan. Ej tillgängligt med filmer.
SEPIA	Nostalgisk sepia	Sepia-färgsättning och låg kontrast kombineras för ett antikt utseende.
	Högkontrast monokrom	Fotografera i svartvitt med hög kontrast.
HI	Högdagerbild	Ta bilder eller filmer som är ljusstarka och fyllda med ljus.
LO	Lågdagerbild	Ta mörka, dystra bilder och filmer.

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Autofokusläge				

Läge: 🐂

Tryck på: $\triangle \rightarrow \square \rightarrow Autofokusläge$

Välj hur kameran fokuserar i filmläge.

1 Tryck på Autofokusläge.



2 Tryck på ett alternativ.

AF-S Enkel AF (standard)	Välj om avståndet till motivet inte kommer att ändras mycket under inspelningen. Fokus låses när inspelningen startar.	förhindra att fokuseringsljud från kameran spelas in med filmer.
AF-F Aktiv AF	Välj om avståndet till motivet troligen kommer att ändras mycket under inspelningen. Fokus justeras under inspelningen.	 Avbryt utan att ändra inställningarna genom att trycka på a.

Välj AF-S Enkel AF för att

Fotografera	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information

Filmalternativ

Läge: 🐂

Tryck på: $\triangle \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow Filmalternativ$

Välj bildstorlek och typ av film som spelas in med kameran.

1 Tryck på Filmalternativ.



Spela in filmer 15
♦ HS-filmer
Starta HS-filmer med normal
hastighet eller HS 🛱 32

2 Tryck på ett alternativ.

l	Alternativ *	Bildstorlek	Beskrivning
1080pe0	1 080/30p (standard)	1920 × 1080	Spela in med normal hastighet. Välj
720p E0	720/30p	1280 × 720	IFrame 540/30p for att spela in filmer i ett
iFrame	iFrame 540/30p	960 × 540	format som stods av Apple me.
720p 50	HS 720/2×	1280 × 720	Filma HS-filmer (hög hastighet) med en hög bildfrekvens för slowmotion-uppspelning.
1080pm	HS 1 080/0,5×	1920 × 1080	Filma HS-filmer (hög hastighet) med en låg bildfrekvens för fastmotion-uppspelning.

* Bildstorlek/frekvens (format).

Filmer har ett bildförhållande på 16 : 9.

Fotografera		Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
II Filma HS-filmer				
För att filma HS-film	För att filma HS-filmer:			

- 1 Välj ett HS-filmläge. I menyn Filmalternativ (C) 29), välj HS 720/2× eller HS 1 080/0,5×.
- 2 Komponera öppningsscenen.
- 3 Starta inspelningen.

Tryck ned avtryckaren hela vägen. För att växla mellan normal hastighet och HS, tryck på ikonen i nedre vänstra hörnet på displayen.



Kameran växlar automatiskt till inspelning med normal hastighet när den maximala längden för HSsekvenser uppnås (III 31).

För att starta inspelningen med normal hastighet, välj Av för Starta inspelning med HShastigh. (
 32).

Ljud spelas inte in med HSfilmsekvenser. Autofokusläge (28) är låst till Enkel AF; optisk zoom, fokus, exponering och vitbalans låses när inspelningen startar och digital zoom kan användas.

4 Avsluta inspelningen.

Tryck ned avtryckaren hela vägen igen för att avsluta inspelningen.

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information

✔ HS 720/2× jämfört med HS 1080/0,5×

HS-filmsekvenser som spelas in med **HS 720/2×** spelas upp i slowmotion, och tar dubbelt så lång tid att spela upp som att spela in.



Kameran kan spela in upp till 30 sekunder HS-filmsekvens, vilket tar en minut att spela upp.

HS-filmsekvenser som spelas in med **HS 1 080/0,5×** spelas upp i fastmotion, och tar hälften så lång tid att spela upp som att spela in.



Kameran kan spela in upp till två minuter HS-filmsekvens, vilket tar en minut att spela upp.

Fotografera	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information

Starta med normal hastighet eller HS

Läge: 🐂

Tryck på: $\frown \rightarrow \Box \rightarrow \Box \rightarrow$ Starta inspelning med HS-hastigh.

För att välja om HS-filmer ska börja med HS eller normal hastighet:

1 Tryck på Starta inspelning med HShastigh.



€ Filmalternativ	
♦ HS-filmer	

2 Tryck på ett alternativ.

ON	På (standard)	HS-filmer startar med HS-hastighet.
OFF	Av	HS-filmer startar med normal hastighet.

Fotografera	Visa	Ansluta	Installningsmenyn	leknisk information
Anpassa Min ı	meny			
Läge: 🗖 eller 🔭	Tryck på: "Min meny	″-ikonen		

För snabb åtkomst kan inställningar som används ofta tilldelas "Min meny"ikonen i nedre vänstra hörnet av fotograferingsinformationen, enligt beskrivningen nedan. Funktionerna för fotograferings- och filmlägena tilldelas separat från fotograferings- och filmmenyerna. Du kan också använda alternativet **Anpassa Min meny** i fotograferings- (\square 12) och filmmenyerna (\square 17).

II Tilldela ett alternativ till Min meny



Ikonen "Min meny" visar det alternativ som för närvarande valts för "Min meny".

"Min menv"-ikonen

recee

STER

AUTO



Standardinställningen för "Min meny" är Blixtläge (fotograferingsläge) eller Filmalternativ (filmläge).

Fotografera	Visa	Ans	luta	Inställnin	gsmenyn	Teknisk inf	ormation
3 Tryck på alternat meny".	ivet du vill tilldela	till ″Min	Anpassa / Orf Självutlösare SDE of Välj motivtyp	Vin meny			
Använda Min meny Tryck på "Min me hörnet på display	/ :ny"-ikonen i nedre yen.	vänstra	e:]			
2 Tryck på ett alter	nativ.	(Blixt	I (1999) Iäge			

Av

4 Upp<mark>l</mark>ättningsb**l**ixt

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Visa				
-				

Grundläggande bildvisning

Visa bilder i helskärmsläge

Starta uppspelningen genom att trycka på ▶-knappen. Dra bilder åt vänster eller höger eller tryck på ▲ eller ▶ för att visa andra bilder, eller tryck på och håll ned ▲ eller ▶ för att snabbt bläddra genom bilderna.

Tryck på ▶ igen eller tryck in avtryckaren halvvägs för att avsluta bildvisningen.



Ð	Visa filmer 🛄 36
Ð	Visningszoom 🛄 39
Ð	Visa flera bilder 🛄 40
Ð	Lägga till favoriter 🛄 41
Ð	Visa favoriter 🛄 43
Ð	Visa bilder efter datum 🛄 44
Ð	Bildspel 🛱 45
Ð	Filtereffekter
Ð	Radera bilder 🛄 49

Bilder kan också visas genom att trycka på Starta på HOMEdisplayen.

Fata avafava			
	7. S. 7. Y.	1.1.1.7	1.1
		• I F + I I 5	

<u>Visa</u>

Visa filmer

Visa filmer genom att trycka på ▶ för att visa bilder, och bläddra sedan genom bilderna så som det beskrivs på sida 35 tills du hittar en bild markerad med en ▶-ikon. Tryck på ▶ för att starta uppspelningen.

Filmvisningsreglage

Tryck på monitorn för att visa följande reglage:

11	Pausa: Tryck för att pausa uppspelningen.
D	Återuppta: Tryck för att fortsätta uppspelningen.
< / >	Spola bakåt/framåt: Tryck in och håll ned för att snabbspola bakåt/framåt. Om uppspelningen är pausad flyttar varje tryck en bildruta bakåt eller framåt.
	Volym: Tryck för att justera volymen.*
	Avsluta: Tryck för att avsluta och återgå till helskärmsbildvisning.





* Volymen kan också justeras med zoomreglaget.

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Bildvisningsdisplayen				
1 01/10/2013 15:3 9—7999.JP6		1 Inspel 2 ★ Fa 3 ▲ Ut -5 4 € 6 ♀ Filt 6 ♀ Filt 7 Filmia 8 Bildn 7 Filmia	Iningsdatum/tid vorit skriftsbeställningsikon Batterinivå dkvalitet/storlek Filmalternativ ereffekter ion ummer/totalt antal bilder ingd	
ALL	(\$9\$\$0/\$\$9\$ <u>\$</u>	-8 9 Filnan	nn	

De indikatorer som visas varierar med bildtypen och kamerainställningarna. Vissa indikatorer visas bara under några sekunder efter att en åtgärd har utförts. Visa eller göm indikatorer genom att trycka på displayen.

När bildvisning är begränsad till favoriter (¹ 41) eller bilder tagna på ett visst datum (¹ 44), är **det totala antalet bilder** antalet bilder som är tillgängliga för visning.

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Visningsmenyn				
HOME	Visningsmenyn bildvisning och alternativ och tr	kan visas genom att trycka på ☑. Tryck p yck för att visa alteri	: trycka på 🛨-knapp oå 🔼 eller 🔽 för at nativen.	pen under t visa önskat
Visningsmeny	Radera	Radera flera bilder.		C 51
ti 🔁 📥	Favoriter	Lägg till bilder till favoriter.		42
	Filtereffekter	Skapa en retuscherad kopi	a av den aktuella bilden.	47
Filtereffekter Bildspel 🔻	Bildspel	Visa ett bildspel. Bilder visa	as en i taget i den ordning de	e togs. 🛄 45
	Utskriftsbeställning	Välj bilder för utskrift och v	rälj antalet kopior.	57
Utskrifts- beställning				

Fotografera	Visa	Ansluta	Installningsmenyn	leknisk information
Mor om hildvi	cning			

wer om blidvisning

Visningszoom

Zooma in på en bild i helskärmsläge genom att dubbeltrycka på bilden eller välja $Q(\mathbf{T})$ med zoomreglaget.

Använd zoomreglaget för att zooma in och ut.

Bläddra genom att dra bilden eller trycka på ▲, ▶, ▲ eller ▶. Avbryt zoomen genom att dubbeltrycka på bilden eller trycka på ⊗.







Navigeringsfönster

Visningszoom är inte tillgängligt med filmer.

Om ansikten upptäcks centreras zoomen på det närmaste ansiktet; välj andra ansikten genom att trycka på 2 eller 2.



För att zooma in på andra områden, zooma in eller ut och tryck sedan på ▲, ▼, ▼ eller ▶.

För att radera bilder, tryck på
 (C) 50).

Visa flera bilder (Miniatyrbildsvisning)

För att visa bilder i en miniatyrbildslista, välj (W) med zoomreglaget när en bild visas i helskärmsläge.

Använd zoomreglaget för att välja antalet bilder som visas.

Visa ytterligare bilder genom att dra displayen uppåt eller nedåt eller trycka på \square eller \square . Tryck på en bild för att visa den i helskärmsläge, eller välj \bigcirc (**T**) med zoomreglaget när fyra bilder visas.







Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information

Lägga till bilder till favoriter

Lägg till bilder till favoriter för att enkelt visa dem (CC 43, 45) och skydda dem mot oavsiktlig radering.

II Lägga till en bild till favoriter

För att lägga till individuella bilder till favoriter under bildvisning:

1 Visa bilden.

Visa den bild du vill lägga till favoriter.



Tryck på och håll ned bilden tills 📩-ikonen visas.

3 Tryck på 🛃.

Tryck på ★ eller dra och släpp bilden på ★ikonen.





Notera att favoriter raderas när minnet formateras.

Det maximala antalet favoriter är 999.

Ø Ikonen ★ kan inte visas under visningszoom. Tryck på S för att avbryta zoomen innan du går vidare till steg 2.

Ø Om bilden redan är en favorit tas den bort från favoriter när trycks in.





Fotografera Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
------------------	---------	-------------------	---------------------

II Lägga till flera bilder till favoriter

Läge: 🕨

Tryck på: $rightarrow \Box ightarrow Favoriter$

Använd alternativet **Favoriter** på visningsmenyn för att lägga till flera bilder till favoriter.

1 Tryck på Favoriter.



Eägga till den aktuella bilden till
favoriter 🛄 41
SVisa favoriter

 Avbryt utan att lägga till bilder till favoriter genom att trycka på

2 Välj bilder.

Tryck på bilder för att lägga till dem till favoriter. Valda bilder indikeras med ⊗ikoner; tryck igen för att välja bort.

3 Tryck på 🕅.



Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Visa favoriter				
Dölj bilder som inte genom att trycka på	är med på listan "fa å 🛃.	voriter" 01/10/2018 15:00	☆ © □ favorite	ga till bilder till er 江 41
			Gör visning	alla bilder tillgängliga för genom att trycka på 🏧.
		Visa fa	voriter	

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Visa bilder efte	r datum			
Följ stegen nedan fö	or att begränsa bildv	visningen till bilder t	tagna på ett valt da	tum.
1 Under bildvisning	յ, tryck på 🕼.	81/18/28/8 15:688 0009.499	Control Contro Control Control Control Control Control Control Control Control Co	ast de senaste 30 feringsdagarna listas Jellt; övriga bilder listas Annat.

III) Endast de senaste 9000 bilderna. tagna på det valda datumet är tillgängliga för visning.

🖉 Bilder tagna innan klockan ställts in har datumstämpeln 1 januari, 2013.

Ø Gör alla bilder tillgängliga för visning genom att trycka på 🕰.

2 Välj ett datum.

Tryck på 🔼 eller 🔽 för att bläddra genom datum och tryck på ett datum för att välja det.





Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Bildspel				
	. —			

Läge: 🕨

Tryck på: $\triangle \rightarrow \square \rightarrow Bildspel$

Visa bilder som ett bildspel. Bilder visas en i taget i den ordning de togs.

1 Tryck på Bildspel.

2 Välj de bilder som visas.



Filmuppspelning är inte tillgängligt under bildspel. Filmer visas med den första bildrutan.

Bildspel avslutas automatiskt efter 30 minuter.

Tryck på Alla för att visa alla bilder eller Endast favoriter för att endast visa favoriter (□ 43), eller tryck på Välj bilder efter datum och välj ett datum från en lista för att endast visa bilder tagna det datumet.

Tryck på 🕤 för att avsluta utan att starta bildspelet.

Fo	tografera	Visa	An	sluta	Inställningsm	enyn	Teknisk information
Visnings	reglage för b	ildspel					
Tryck pa	å monitorn f	ör att visa följande r	eglage:		0		
	Pausa: Tryck för	r att pausa bildspelet.		\sim			
D	Återuppta: Tryc	k för att fortsätta uppspelnir	ngen.		The second		
≪ / ≫	Hoppa bakåt/ho bakåt eller fram	ppa framåt : Tryck för att hop 1åt.	pa en bild	R			
	Volym: Tryck fö	r att justera volymen. *				* Volyme	en kan också justeras med
	Avsluta: Tryck fo	ör att avsluta bildspelet.				zoomr	eglaget.

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Filtereffekter				

Läge: 🕨

Tryck på: $rac{1}{2} \rightarrow ightarrow ightar$

Använd filtereffekter för att skapa retuscherade kopior av bilder under bildvisning.

1 Tryck på Filtereffekter.



➢ Filtereffekter kan inte användas på filmer eller kopior skapade med filtereffekter. Kopior kan endast skapas om det finns tillräckligt med återstående minne.

Originalet och kopian delar samma inspelningstid och -datum.

2 Välj en bild.

Tryck på ▲ eller ▼ för att visa bilder, tryck sedan på en bild och tryck på 🕅.

	Fot	tografera	Visa	Ansluta	Inställningsmen		Teknisk information
3	Välj e Tryck	tt filter. på ett filter o	ch tryck på <mark>OK</mark> .		ļ	För ar retusche	tt avsluta utan att skapa en rad kopia, tryck på 🖨.
	TOY	Leksakskamera-eff	fekt Vinjettering och färg	justeras för en leksakskamera	a-effekt.		
	SOFT	Mjuk	Använd en mjuk-filte runt ansikten som up	reffekt från mitten av bilden optäckts av kameran.	och utåt och		
	Ø	Fisheye	Skapa effekten av en	bild tagen med ett fisheye-c	bjektiv.		
		Miniatyreffekt	Verkliga scener ser ut	som dioraman.			
	Gi	Livfulla färger	Skapa en kopia med	livfulla, mättade färger.			
	BŴ	Svartvitt	Skapa en svartvit kop	ia.			
	GE	Sepia	Skapa en sepia-tonac	l monokrom kopia.			
	Ŕ	Cyanotyp	Skapa en blå-vit mon	okrom kopia.			

4 Tryck på Ja.



Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Radera bilder				

Radera bilder så som det beskrivs nedan. Notera att bilder inte kan återställas när de har raderats.

💵 Radera enskilda bilder

För att radera enskilda bilder under bildvisning:

1 Visa bilden.

Visa den bild du vill radera.

2 Visa 💼-ikonen.

Tryck på och håll ned bilden tills 🗃 -ikonen visas.

3 Tryck på 🛅.

Tryck på 🛅 eller dra och släpp bilden på 🛅ikonen.





🕏 Radera flera bilder 🕮 51

Favoriter kan inte raderas. Ta bort bilder från favoriter innan du raderar dem (CC) 41).

Steg 2 och 3 kan hoppas över under visningszoom. Istället för att trycka på och hålla in bilden, tryck på di-ikonen längst ner på displayen (11 39).



Fotografera	Visa	Ans	sluta	Inställningsn	nenyn	Teknisk information
A = 1						
4 Radera bilden.				-	Avsli	ıta utan att radera hilden
Ender Land Grader and		9 I			e mon	
En bekraftelsedia	logruta visas; tryck p	ba Ja .	\sim	A	genom a	itt trycka pa Nej.
				N ONZ		



Fot	ografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
💵 Rader	ra flera bilder				
Läge: 🕨	Try	ıck på: 🛧 → 🔽 → I	Radera		
Använd	alternativet R	a dera på visning:	smenyn för att rade	ra flera bilder.	
1 Tryck	på Radera .		Visning	jsmeny	Radera enskilda bilder 🛄 49
2 Tryck	på ett alterna	ativ.	Radera Q Filtereffekter	Favoriter Bildspel	Det kan ta ett tag om väldigt iga bilder påverkas.
	Radera valda bilder	Radera valda bilder. T tryck för att välja eller ikoner. Tryck på OK fo	ryck på ▲ eller ▼ för att vi välja bort. Valda bilder mark ör att fortsätta.	sa bilder och teras med ∀ -	
ALL	Alla bilder	Radera alla bilder.			
12	Välj bilder efter datum	Radera alla bilder son För att visa önskat	n tagits på ett valt datum. Try datum och tryck för att välja	rck på 🔼 eller a.	
3 Tryck	på Ja.				lär bilder har raderats kan de

När bilder har raderats kan de inte återställas.

För att avsluta utan att radera bilder, tryck på Deller tryck på Nej i bekräftelsedialogrutan.

Fotografera		Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Ansluta				
Kopiera bilde	r till en dator			

Installera ViewNX 2

Installera ViewNX 2 för att överföra, visa, redigera och dela bilder och filmer. En internetanslutning krävs. För systemkrav och annan information, se Nikons webbsida för din region.

1 Ladda ner installationsprogrammet för ViewNX 2. Starta datorn och ladda ner installationsprogrammet från: http://nikonimglib.com/nvnx/

- 2 Dubbelklicka på den nedladdade filen.
- **3** Följ instruktionerna på skärmen.
- **4** Avsluta installationsprogrammet. Klicka på **Ja** (Windows) eller **OK** (Mac OS).





För att få hjälp med att installera
 ViewNX 2, klicka på
 Installationsguide.

		_		
- T. I		1.1		
11.1		E 4 I	1.91	C 4 III

Använda ViewNX 2: Ladda ner bilder

- **1** Stäng av kameran.
- **2** Anslut USB-kabeln.

Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln. Kameran slås på och laddningen startas automatiskt (C 71).



- **3** Starta Nikon Transfer 2-delen av ViewNX 2.
- 4 Klicka på Starta överföring.

Bilder kopieras till datorn.

5 Koppla bort kameran.

Stäng av kameran och koppla bort USBkabeln.



Om du uppmanas att välja ett program, välj då Nikon Transfer 2. Om Windows 7 visar följande dialogruta, välj då Nikon Transfer 2 så som det beskrivs nedan.



- 1 Under Importera bilder och filmer, klicka på Byt program. När du uppmanas att göra det, välj då Importera fil i Nikon Transfer 2 och klicka på OK.
- 2 Dubbelklicka på Importera fil.

Starta ViewNX 2 manuellt genom att dubbelklicka på genvägen ViewNX 2 på skrivbordet (Windows) eller klicka på ikonen ViewNX 2 i dockan (Mac OS).

För mer information om att använda ViewNX 2, se onlinehjälpen.

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information	
Skriva ut foto	grafier				
Valda bilder kan skr	ivas ut på en PictBri	dge-skrivare anslute	n direkt till kamera	n.	
💵 Ansluta kameran			S Uts	kriftsbeställningar 🛄 57	
1 Stäng av kamera	n.			-	
2 Anslut USB-kabe	ln.		Se ti	ill att kameran är fulladdad	
Slå på skrivaren o	ch anslut den till ka	meran med den med	dföljande oväntat	t.	
USB-kabeln. Kame	eran slås på automa	tiskt.	🖍 Ansi	ut kameran direkt till	
💵 Skriva ut enskilda l	oilder		skrivare	n, inte via en USB-hubb.	
1 Välj en bild.	Utskrifts	område den är a	neran laddas inte medan ansluten till en skrivare.		
Tryck på 🔼 eller	för att visa önska	d bild NEN 01/10/2018	Notera	att visa skrivare kanske inte	
och tryck på <mark>OK</mark> .			visar Pi	ctBridge-dialogrutan om par valts för Ladda från	
			dator	(CC 71). Om PictBridge-	
_			dialogr	utan inte visas, stäng då av	
2 Justera inställnin	garna.	9 PictBr	idge välj Av	för Ladda från dator och	
Välj antal kopior (upp till nio) och sid	storlek 3 utsk	rifter anslut k	kameran igen.	
nar du uppmanas	att gora det.	Starta u	itskrift Ø Avb	ryt utan att skriva ut bilder	
o Tryck pa Starta u	tskrift.	Кор	ior		
		Pappers	format		

Fotografera

Visa

Ansluta

Teknisk information

Skriva ut flera bilder Tryck på IN. Välj en sidstorlek.



3 Tryck på ett alternativ.

Utskriftsalternativ: Tryck på pilarna ▲ och ▼ till höger för att visa bilder och tryck på en bild för att välja, tryck sedan på pilarna ▲ och ▼ till vänster för att välja antal kopior (upp till nio). Maximalt 99 bilder kan skrivas ut samtidigt; valda bilder indikeras av ∞-



ikoner. För att välja bort en bild, tryck på **▼** tills antal kopior är noll. Ta bort utskriftsmarkeringen från alla bilder genom att trycka på **™**. När ditt val är slutfört, tryck då på **™**. En bekräftelsedialogruta visas; tryck på **Starta utskrift**.

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information			
Chairman Harbitan Tarahan ⁹ Canada ant India Cinada ahai an harbitan in							

- Skriv ut alla bilder: Tryck på Starta utskrift för att skriva ut en kopia av alla bilder i minnet.
- DPOF-utskrift: Tryck på Starta utskrift för att skriva ut bilderna i utskriftsbeställningen som skapats med alternativet Utskriftsbeställning i visningsmenyn. Visa utskriftsordern genom att trycka på Visa bilder.

Fotografera	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information

Utskriftsbeställningar (DPOF)

Tryck på: $rac{l}{l} \rightarrow \Box \rightarrow \Box \rightarrow Utskriftsbeställning$

Skapa en digital "utskriftsbeställning" för PictBridge-skrivare och enheter som stödjer DPOF (**D**igital **P**rint **O**rder **F**ormat).

1 Tryck på Utskriftsbeställning.



Läge: 🕨

Tryck på pilarna ▲ och ▼ till höger för att visa bilder och tryck på en bild för att välja, tryck sedan på pilarna ▲ och ▼ till vänster för att välja antal kopior (upp till nio). Maximalt 99 bilder kan skrivas ut samtidigt;



Visninasmenv



Avbryt utan att ändra utskriftsbeställningen genom att trycka på 9.

valda bilder indikeras av 𝒴-ikoner. För att välja bort en bild, tryck på ☑ tills antal kopior är noll. Ta bort utskriftsmarkeringen från alla bilder genom att trycka på 🚮. När ditt val är slutfört, tryck då på 🕅

Fotograf		
2010010810		
		0
	-	1.1

3 Välj stämpelalternativ.

Tryck på följande alternativ för att välja eller välja bort:

- Datum: Skriv ut fotograferingsdatum på alla bilder.
- Info: Skriv ut fotograferingsinformation på alla bilder.

4 Tryck på 🚺.

Tryck på **OK** för att slutföra utskriftsbeställningen.

Datumet är det datum som sparades då bilden togs. Alternativen **Datum** och **Info** återställs varje gång utskriftsbeställningsmenyn visas.

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information

Visa bilder på en TV

Visa bilder på en TV genom att ansluta kameran med en AV-kabel EG-CP16 (säljs separat) eller en HDMI-kabel från tredje part.

- 1 Stäng av kameran och anslut kabeln.
 - AV-kabel



Se till att **anslutningarna** är rätt riktade, och koppla inte i eller ur dem snett.

Bildernas kanter kanske inte syns när de visas på TV:n.

• HDMI-kabel



						2			
2	i i	T	1	ĥ	ы	iï	-	7	51
			Ε.						

Vi<u>sa</u>

Ansluta

2 Ställ in tv:n på video- eller HDMI-kanalen.

3 Slå på kameran.

Håll in ▶-knappen för att slå på kameran. Bilder visas på tv:n.



Om bilderna inte visas på TV:n när kameran är ansluten med en AV-

kabel, kontrollera att rätt alternativ är valt för **Videoläge** i inställningsmenyn (**D** 70).

Reglagen på kameran används för uppspelning. I helskärmsläge kan du visa andra bilder genom att dra ett finger åt vänster eller höger över monitorn, eller visa filmer genom att trycka på monitorn. Medan monitorn används slås monitorn på, och bildvisningen på TV:n avbryts och återupptas efter en kort paus när monitorn inte längre används.

Volymen kan endast justeras med reglagen på tv:n.

Om kameran är ansluten via HDMI kan en HDMI-CEC-kompatibel fjärrkontroll användas för att bläddra genom bilder, spela upp och pausa filmer, och växla mellan helskärmsläge och miniatyrbildsvisning.

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Inställnings	smenyn			
Använd inställnings kamerainställningar knappen och trycka alternativ och tryck	menyn för att juste . Visa inställningsm på Inställningar . T för att visa alternati	ra grundläggande enyn genom att try ryck på 🔺 eller 🔽 f ven.	cka på 全 - ör att visa önskat	HOME Fotografering Film Film
Välj HOME-utseende Välj designen för HOME-displayen.				62
Välkomstbild	Välj om kameran ska visa ett välkomstmeddelande när den slås på.			G 63
Tidszon och datum	n Ställ kameraklockan.			64
Ljud	Ljud Stäng av ljuden som görs av kameran.			67
Formatera minne	Formatera kameraminr	iet.		C 68
Språk/Language	Välj ett språk för kamer	adisplayen.		69
Videoläge	Välj ett videoläge för ar	slutning till en TV eller video	enhet.	70
Ladda från dator	Välj om kameran ladda	s när den är ansluten till en d	ator.	71
Återställ alla	Återställ standardinstäl	lningarna.		73
Versionsinfo	Visa kamerans aktuella	firmwareversion.		74

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information

Välja en HOME-design

Tryck på: $rac{l}{d} \rightarrow rac{l}{d}$ Inställningar \rightarrow Välj HOME-utseende

Välj designen för HOME-displayen.

1 Tryck på Välj HOME-utseende.



 Avbryt utan att ändra inställningarna genom att trycka på
 .

2 Välj en design.

Tryck på ett alternativ och tryck på 🕅.



Om Bakgrund väljs visas en lista med bilder. För att använda standardbakgrunden, välj Standard och tryck på OK. För att välja en bild från minnet som ska användas som bakgrund, välj Välj en bild och tryck på OK.


Fotografera	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Välkomstbild			

Tryck på: 合 → ¥ Inställningar → Välkomstbild

Välj om kameran ska visa ett välkomstmeddelande när den slås på.

1 Tryck på Välkomstbild.

Installningar Vally HOME-utseende -- A Valkomstbild OFF Tidszon och datum --Ljud ON V Valkomstbild På Av OK Avbryt utan att ändra inställningarna genom att trycka på
 .

2 Välj ett alternativ.
 Tryck på På eller Av (standard) och tryck på
 OX.

Fotografera	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information

Tidszon och datum

Tryck på: \Rightarrow **Y** Inställningar **\rightarrow** Tidszon och datum

Ställ kameraklockan.

1 Tryck på Tidszon och datum.



 Avbryt utan att ändra inställningarna genom att trycka på
 .

2 Tryck på ett alternativ.

		🕤 Dat	tum och tid 👘	
	Truck på alterpativ och truck på 🔼 eller 🔽 för		DMÂ	
Datum och tid	att redigera. Tryck på 💽 för att spara ändringar och avsluta.	▲ 01 01 ▼	2013 00 : 00 OK	
Datumformat	Välj i vilken ordning år, månad och dag ska visas.			
Tidszon	Välj en tidszon eller slå på eller stäng av sommartid. Efter att ha valt en tidszor hemma (♠) kan du välja en tidszon för resmål (➢) och växla fram och tillbaka när du reser mellan två tidszoner. Kameran beräknar automatiskt der aktuella tiden i den zon som är vald, och sparar den med varje bild som tas.			

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
💵 Välja en tidszon				
1 Tryck på Tidszon		Tidszon oLondon, C01/10/20	ch datum asablanca inställn 13 15:30 D.	ryt utan att ändra ingarna genom att trycka på
2 Tryck på ⊕. Tryck på ⊕ för at att välja tidszon fö ⊁ Resmål innan	t välja tidszon hemi ör ett resmål, tryck p du trycker på 📵).	Datum och tid Datumformat Tidszon Då 01/10/20 Tidszon he Då 01/10/20	Zon asablanca 13 15:30	
3 Välj en tidszon.	.	t Res	mål 👘 🖉 För	att slå på eller av sommartid ,

Tryck på 🚺 eller 🕨 för att markera en tidszon och tryck på **OK** för att välja.



tryck på 🕵.

För att ställa in klockan på korrekt tid och datum i den valda tidszonen, använd alternativet Datum och tid.

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
📕 Växla mellan tidsz	onerna hemma och res	målet		
1 Tryck på Tidszor	1.	 Tidszo Londor 01/10/ 	n och datum 👘 🖉 A n, Casablanca instä 12013 15:30 😜.	Avbryt utan att ändra illningarna genom att trycka på
_		Datum och tid Datumformat Tidszon	 D/M/Y	
 2 Tryck på	zon hemma eller n för den valda poste	en, tryck	idszon (), Casablanca ()) (2013 15:30	
		Resmål	Thenima	

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
سنسالة فعمنا سنا				

Ljudinstallningar

Tryck på: 🛧 → 🕈 Inställningar → Ljud

Välj om kameran ska avge ett ljud när en åtgärd utförs.

1 Tryck på Ljud.



Om På väljs hörs ett ljud när slutaren utlöses, monitorn trycks in, kameran fokuserar eller strömmen slås på. Ett ljud hörs också för att varna för fel och andra möjliga problem.

 Ø Avbryt utan att ändra inställningarna genom att trycka på
 a.

2 Välj ett alternativ. Tryck på På (standard) eller Av.

|--|

Formattering

Tryck på: $\triangle \rightarrow \Upsilon$ Inställningar \rightarrow Formatera minne

Formatera kameraminnet. *Notera att detta raderar alla data i minnet permanent*. Kopiera alla bilder eller annan data du vill behålla till en dator innan du fortsätter (
52).

1 Tryck på Formatera minne.

2 Tryck på Ja.

3 Klicka på OK.



Avbrvt

Favoriter (CC 41) raderas när minnet formateras.

 Ø Avbryt utan att ändra inställningarna genom att trycka på
 D.

Stäng inte av kameran innan formateringen är slutförd och inställningsmenyn visas.

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Välja ett språk	C			

Tryck på: \Rightarrow \Rightarrow **Inställningar** \rightarrow **Språk/Language**

Välj ett språk för kamerans menyer och displayer.

1 Tryck på Språk/Language.



 Avbryt utan att ändra inställningarna genom att trycka på
 .

2 Tryck på ett språk.

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Videoläge				

Tryck på: rightarrow Y Inställningar ightarrow Videoläge

Ställ in kameran på korrekt videoläge innan du ansluter den till en TV.

1 Tryck på Videoläge.



 Avbryt utan att ändra inställningarna genom att trycka på
 .

2 Tryck på ett alternativ.

NTSC	Välj vid anslutning till NTSC-enheter.
PAL	Välj vid anslutning till PAL-enheter.

Fotografera	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
_			

Datorladdning

Tryck på: $\triangle \rightarrow \Upsilon$ Inställningar \rightarrow Ladda från dator

Välj om kameran laddas när den är ansluten till en dator (🛄 53).

1 Tryck på Ladda från dator.



 Avbryt utan att ändra inställningarna genom att trycka på
 .

2 Tryck på ett alternativ.

Auto (standard)	Kameran laddas automatiskt medan datorn och kameran är påslagna.
Av	Kameran laddas inte medan den är ansluten till en dator.

Visa

Kameran slås på automatiskt och börjar laddas när den ansluts till en dator. Laddningen avslutas om kameran stängs av.

Stäng av kameran innan du kopplar in eller ur USB-kabeln.

Ungefär 2 timmar och 50 minuter krävs för att ladda batteriet med en dator när det är helt urladdat. Att kopiera bilder till datorn ökar laddningstiden. När batteriet är fulladdat stängs kameran av automatiskt om inga data utväxlas med datorn under 30 minuter.

Om strömlampan blinkar snabbt kan kameran inte laddas. Se till att den omgivande temperaturen ligger inom korrekt intervall (5°C–35°C), USB-kabeln är korrekt ansluten, och att datorn inte är i viloläge och är inställd för att strömförsörja kameran (notera att beroende på deras specifikationer kanske vissa datorer inte kan strömförsörja kameran).

		-		- 1	~	
- 2	1 F				- 1	e. 1
					-	

Visa

Återställa standardinställningarna

Tryck på: 🛧 → 🖞 Inställningar → Återställ alla

Återställ kamerainställningarna till standardvärdena genom att trycka på **Återställ alla**. En bekräftelsedialogruta visas; tryck på **Återställ**.



Kameraklockan, val av språk och andra grundläggande inställningar påverkas inte.

Avbryt utan att ändra inställningarna genom att trycka på **Nej**.

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
Firmwarevers	ion			

Tryck på: $\triangle \rightarrow \Upsilon$ Inställningar \rightarrow Versionsinfo

Visa kamerans aktuella firmwareversion.

🖉 Tryck på 🕤 för att avbryta.

	Fotografera			Anslu	ta	Inställningsn	nenyn	Teknisk information
Te	knisk infor	mation						
Filr	namn						● Vård	av kameran 踊 76
Bildfi	ler som skapats av	kameran namn DSCN0001.JP	ges en G	ligt f	öljande:		 Reng Felsö Felm Spec 	ioring och forvaring kining
DSCN	Ursprunglig bild eller film	Fyrsiffrigt filnummer 9999) tilldelas i stig	(0001– ande	JPG	Stillbild			
FSCN	Kopia skapad med filtereffekter	ordning av kame	ran	MOV	Film			

Filer sparas i mappar som skapas automatiskt av kameran med namn som börjar med ett tresiffrigt mappnummer följt av "NIKON" (t.ex. "100NIKON").

Fotografera	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
-			

Vård av kameran: Försiktighetsåtgärder

För att få fortsatt nytta av din Nikon-produkt, följ försiktighetsåtgärderna som listas i detta avsnitt och i "För säkerhets skull" (ii-iv) när enheten förvaras eller används.

💵 Vård av kameran

Tappa inte: Fel kan uppstå om produkten utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer. Rör inte vid eller tryck på objektivet.

Håll torr: Produkten är inte vattentät, och fel kan uppstå om den sänks ned i vatten eller utsätts för hög luftfuktighet. Om de inre mekanismerna rostar kan det ge ohjälpliga skador.

Undvik plötsliga förändringar av temperaturen: Plötsliga förändringar av temperaturen, t.ex. när man kommer in i eller går ut från en uppvärmd byggnad en kall dag, kan leda till kondens inuti enheten. Förhindra kondens genom att placera enheten i ett fodral eller en plastpåse innan den utsätts för plötsliga temperaturförändringar.

Håll borta från starka magnetfält: Använd eller förvara inte enheten i närheten av utrustning som alstrar kraftig elektromagnetisk strålning eller magnetiska fält. Kraftiga statiska laddningar eller de magnetfält som alstras av utrustning såsom radiosändare kan störa displayerna, skada data eller påverka produktens inre kretsar. Lämna inte objektivet riktat mot solen: Lämna inte objektivet riktat mot solen eller någon annan stark ljuskälla under en längre tid. Intensivt ljus kan göra att bildsensorn försämras eller ger en vit oskärpeeffekt i fotografierna.

Stäng av produkten innan laddningsnätadaptern kopplas bort: Koppla inte bort produkten medan den är påslagen eller medan bilder spelas in eller raderas. Om strömmen stängs av avsiktligt under dessa omständigheter kan det leda till dataförluster eller skador på produktens minne eller interna kretsar.

Monitorn: Monitorn är konstruerad med extremt hög precision; minst 99,99 % av pixlarna är aktiva, med inte mer än 0,01 % som saknas eller är felaktiga. Så även om monitorn kan innehålla pixlar som alltid är tända (vit, röd, blå eller grön) eller alltid avstängda (svart), så är detta inget fel, och det har ingen effekt på bilder som tas med enheten. Det kan vara svårt att se bilden på monitorn i starkt ljus.

Fotografera	Visa	Ansl	Ansluta Inställ		Teknisk information
Utsätt inte monitorn för tryc fel. Damm och smuts på disp blåspensel. Ta bort fläckar ge mjuk duk eller ett sämskskin så att du inte skadar dig på c flytande kristallerna från disp ögonen eller munnen.	k, eftersom det kan leda till si olayerna kan avlägsnas med enom att torka ytan försiktigt n. Var försiktig om monitorn let krossade glaset och undv olayen kommer i kontakt med	kador eller en : med en går sönder, ik att de d huden,	Använd inte över 40 °C; o kamerabatte Batterikapac 60 °C. Att slå på elli helt urladdat används om Batterikapac kameran är f håll kamerar när kameran Om kamerar batteriet hel temperatur p Upprepa det En märkbar i när den anvä bytas ut. Anv bytas ut. Anv	rabatteriet och laddnii kameran vid omgivande ter im denna försiktighetsåtgärd riet skadas eller dess prestar iteten kan minska vid kamer er stänga av kameran upprej t förkortar dess livslängd. Lad kamerabatteriet är helt urlad iteten tenderar att minska nå ulladdad innan du fotografer värms upp igen. n inte ska användas under en t och förvara kameran på en på 15 °C till 25 °C (undvik varn ta minst var sjätte månad. minskning av tiden som kam änds i rumstemperatur betyc vändaren kan inte utföra serv t en kostnad, av en Nikon-au sentant.	ngsnätadaptern nperaturer under 0 °C eller l inte följs kan ida försämras. atemperaturer från 45 °C till pade gånger när batteriet är ida kameran innan den ddat. är det är kallt. Se till att rar utomhus i kallt väder, och rlorats i kyla kan återkomma n längre tid, ladda då ur plats med en omgivande na eller mycket kalla platser). heran behåller sin laddning der att batteriet behöver ice på batteriet men det kan iktoriserad
⇒ Innehåll	Index			Vård av kame	ran: Försiktighetsåtgärder 77

100	1.1.1.1	1.1-1	275	
241	0111	161	11	r: III

💵 Minne

Minneskort kan inte användas.

När kameraminnet formateras raderas alla data det innehåller permanent. Se till att kopiera alla bilder och annan data du vill behålla till en dator innan du formaterar.

Stäng inte av kameran och koppla inte bort laddningsnätadaptern medan minnet formateras, bilder sparas eller raderas, eller data kopieras till en dator. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan data förloras eller kameran skadas.

Kassering

Kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant för mer information om kassering av Nikons kameror med inbyggda batterier. Innan kameran kasseras, se till att radera all bilddata från kameran, enligt beskrivningen på sida vii.

Laddning: Kameran är utrustad med ett inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri som inte är laddat vid leverans; ladda kameran innan den används med hjälp av den medföljande laddningsnätadaptern (\Box 2). Ladda vid en omgivande temperatur mellan 5 °C och 35 °C; vid temperaturer under 0 °C eller över 60 °C laddas inte kameran. Om du försöker ladda kameran medan den interna temperaturen är förhöjd kan det försämra prestandan, och kameran kanske inte laddas eller laddas bara delvis. Vänta med att ladda tills kameran har svalnat.

Om du fortsätter att ladda kameran efter att den är fulladdad kan det försämra batteriets prestanda.

Kamerans temperatur kan öka under laddningen, men det betyder inte att något är fel.

Laddningsnätadaptern: Använd endast EH-70P med kompatibla enheter. Försök inte ladda kameran med andra nätadaptrar eller USBnätadaptrar. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan kameran skadas eller överhettas.

EH-70P ska endast användas i inköpslandet. Innan du besöker andra länder, kontakta din resebyrå för information om resenätadaptrar.

Rengöring och förvaring

II Rengöring

Objektiv: Undvik att röra vid glaset med fingrarna. Ta bort damm eller skräp med en *blåspensel* (oftast en liten enhet med en gummibälg på ena sidan, som pumpas för att blåsa luft från den andra sidan). Ta bort fingeravtryck och andra fläckar genom att torka av objektivet med en mjuk duk, i en spiralform från mitten och utåt, och med objektivrengöringsmedel (tillgängligt i handeln) på duken om det behövs.

Monitor: Avlägsna damm och smuts med en blåspensel. Ta bort fingeravtryck och andra fläckar med en mjuk, torr duk, försiktigt och utan att trycka.

Kamerahus: Ta bort damm och smuts med en blåspensel, och torka sedan försiktigt med en mjuk, torr duk. Efter att kameran använts på stranden eller vid havet, använd en duk lätt fuktad med rent vatten, torka bort sand och salt och torka sedan kameran noggrant.

Använd inte alkohol, thinner eller andra flyktiga kemikalier.

Viktigt: Damm eller främmande partiklar inuti kameran kan orsaka skador som inte omfattas av garantin.

Förvaring

Förvara inte kameran bredvid utrustning som avger starka elektromagnetiska fält (så som tv- eller radioapparater) eller på platser med dålig ventilation, med luftfuktighet över 60 %, eller med temperaturer över 50 °C eller under –10 °C.

Förhindra mögel genom att ta ut kameran från förvaringen minst en gång i månaden, slå på den och utlös slutaren ett par gånger innan du lägger bort den igen.

Fotografera	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information

Felsökning

Om kameran inte fungerar som den ska, gå igenom denna lista över vanliga problem innan du tar kontakt med återförsäljaren eller en Nikon-representant.

Batteri/Display/Inställning

Problem	Orsak/lösning	
Kameran är påslagen men svarar inte.	Vänta tills inspelningen avslutas. Stäng av kameran om problemet kvarstår. Om kameran inte stängs av, tryck då på återställningsknappen med ett spetsigt föremål (CCC). Notera att även om alla data som håller på att sparas förloras så påverkas inte data som redan har sparats när återställningsknappen trycks in.	_
Kameran laddas inte.	Kontrollera att laddningsnätadaptern är ansluten och inkopplad.	2
Kameran laddas inte när den är ansluten till en dator.	Kontrollera att: • Auto har valts för Ladda från dator i inställningsmenyn, • USB-kabeln är ansluten, • kameran är påslagen och • datorn är på och inte i viloläge (medan datorn är i viloläge drivs kameran av batteriet tills den stängs av). Notera att laddningsnätadaptern måste användas första gången kameran laddas eller när kameran laddas efter att klockan har återställts; om klockan inte är inställd laddas inte kameran när den är ansluten till en dator. Beroende på specifikationer eller inställningar kanske vissa datorer inte strömförsörjer kameran även om klockan är inställd.	71 53 72 72 2
Kameran slås inte på.	Batteriet är urladdat.	2, 11

Fotografera	Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk info		Teknisk infor	ormation			
Problem		Orsak/lösi	ning				
Kameran stängs av oväntat.	 Kameran är kall. Kamerans interna ter USB-kabeln kopplade kabeln igen. 	nperatur är hög. Vänta tills ka es bort medan kameran var a	ameran har svalnat. nsluten till en dator eller skri	vare. Anslut USB-	77 2 53		
Monitorn är tom.	 Kameran är avstänge Kameran är i viloläge Kameran är ansluten 	• Kameran är avstängd. • Kameran är i viloläge. Tryck in avtryckaren halvvägs. • Kameran är ansluten till en dator eller tv.					
Det är svårt att se monitorn.	Monitorn är smutsig.	Monitorn är smutsig.					
Kameran känns varm.	Kamerans temperatur normalt och tyder inte	kan öka om den används und på något fel.	der längre perioder i varma r	niljöer. Detta är	-		
Datum och tid är fel.	 Kontrollera att klocka hushållsklockor och r Bilder som tas när ikc "00/00/0000 00:00", 	 Kontrollera att klockan är rätt inställd. Notera att kameraklockan är mindre noggrann än de flesta hushållsklockor och måste återställas regelbundet. Bilder som tas när ikonen "klockan inte inställd" blinkar på displayen har tidsstämpeln "00/00/0000 00:00", och filmer har tidsstämpeln "01/01/2013 00:00". 					
Kameran uppmanar dig att ställa in klockan.	Klockbatteriet är urlado	dat och inställningarna har åt	erställts.		3		
Kamerainställningarna har återställts.							
Kameran låter högt.	Ljudet när kameran fol används för 🗱 (närbild AF valt för Autofoku	kuserar kan höras under vissa der) i läge Automatisk mo Isläge.	omständigheter, till exempe tivtyp eller när filmer spela	el när kameran s in med Aktiv			

Fotografera	Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk informa						
E Fotografering							
Problem		Orsak/lösning					
Inga bilder kan tas.	 Bilder eller menyer v Batteriet är urladdat. Blixtindikatorn blinka Maximala filnumret u 	isas: Tryck på avtryckaren för ar: Blixten laddas. Ippnått. Kopiera alla bilder du	att avsluta. I vill behålla till en dator och f	ormatera minnet.	9 2, 11 20 68		
Fotografering är inte tillgänglig.	Koppla bort alla kablar				53, 54, 59		
Bilderna är inte i fokus.	 Motivet är för nära ka Kameran kan inte fol 	 Motivet är för nära kameran. Kameran kan inte fokusera. Fokusera igen eller stäng av och slå sedan på kameran igen. 					
Bilderna är suddiga.	 Slå på blixten. Stöd kameran med e 	 Slå på blixten. Stöd kameran med en säck eller liknande föremål och använd självutlösaren. 					
Ljusa fläckar syns på bilder tagna med blixten.	Blixten reflekteras på c	amm i luften. Slå av blixten.			20		
Blixten avfyras inte.	 Blixten är avstängd. Kameran är i filmläge Nattmotiv utan state 	e. tativ eller Motliusmotiv l	HDR är valt för Väli motivi	tvp	20 — 22		

Fotografera	Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk info				nation		
Problem		Orsak/lösr	ning				
Slutaren är tyst.	 Av har valts för Ljuc Kameran är i filmläge Mikrofonen är övertä 	 Av har valts för Ljud i inställningsmenyn. Kameran är i filmläge. Mikrofonen är övertäckt. 					
AF-hjälplampan tänds inte.	AF-hjälplampan kanske motivet i bilden.	«F-hjälplampan kanske inte tänds beroende på fotograferingsförhållandena eller placeringen av notivet i bilden.					
Bilderna är fläckiga.	Dbjektivet är smutsigt. Rengör objektivet.						
"Bildbrus" förekommer på bilderna.	"Brus" (ljusa fläckar, slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller linjer) kan förekomma när motivet är dåligt upplyst. Använd blixten.						
Bilderna är mörka.	 Blixten är avstängd. Blixtfönstret är övertä Motivet är för långt b Exponeringskompen 	Blixten är avstängd. Blixtfönstret är övertäckt. Motivet är för långt borta eller i motljus. Exponeringskompensation är för låg.					
Bilderna är för ljusa.	Exponeringskompensa	Exponeringskompensation är för hög.					
Röda ögon-reducering används på områden utan röda ögon.	l vissa sällsynta fall kan röda ögon-reducering användas på områden utan röda ögon.						
Inspelningen är långsam.	Kameran bearbetar bilder för att minska brus eller röda ögon, eller för att kombinera exponeringar tagna med Nattmotiv utan stativ eller Motljusmotiv HDR .						
Ringband eller regnbågsstreck finns i bilderna.	Solen eller en annan m bilden.	ycket stark ljuskälla finns i bil	den. Komponera om med lj	uskällan utanför	-		

Fotografera Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
------------------	---------	-------------------	---------------------

Bildvisning

Problem	Orsak/lösning	
Visningszoom är inte tillgängligt.	Visningszoom är inte tillgängligt med filmer.	-
Filtereffekter är inte tillgängliga.	Kontrollera att bilden uppfyller kraven på sida 47; notera att filtereffekter inte är tillgängliga med filmer.	47
Bilder visas inte på tv:n.	 Fel Videoläge har valts. Det finns inga bilder i kameran. 	70 —
Nikon Transfer 2 startar inte när kameran ansluts till en dator.	 Kameran är avstängd. Kamerabatteriet är urladdat. USB-kabeln är inte ansluten korrekt eller datorn har inte upptäckt kameran. Datorn uppfyller inte systemkraven för ViewNX 2. För mer information, se onlinehjälpen för ViewNX 2 (5 11 53 —
PictBridge-dialogrutan visas inte när kameran ansluts till en skrivare.	Om Auto är valt för Ladda från dator , välj då Av och anslut kameran igen.	71
lnga bilder är tillgängliga för utskrift.	Det finns inga bilder i kameran.	-
Bilderna skrivs inte ut med den valda sidstorleken.	Skrivaren stödjer inte den sidstorlek som valts med kameran eller använder automatiskt val av sidstorlek. Använd skrivarens reglage för att välja sidstorlek.	-

Fotografera	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information

Felmeddelanden

Detta avsnitt ger tips om vad man ska göra när följande meddelanden visas.

Meddelande	Orsak/lösning	
Kameran stängs av för att förhindra överhettning.	Kamerans interna temperatur är hög. Vänta tills kameran har svalnat.	-
Slut på minne.	Minnet är fullt. Välj en annan bildkvalitet/storlek eller radera bilder efter att ha kopierat de du vill behålla till en dator.	24, 49, 53
Bilden kan inte sparas.	Ett fel inträffade under inspelningen eller kameran har slut på filnummer. Formatera minnet efter att alla bilder du vill behålla har kopierats till en dator.	68
Kan inte spela in film.	Inspelningen avslutades innan den var slutförd.	-
Det finns inga bilder i minnet.	 Inga bilder finns i kameran. Visning av favoriter valt när det inte finns några bilder i favoriter. 	— 41, 43
Filen innehåller inga bilddata.	Filen är skadad.	-
Alla bilder är dolda.	Inga bilder av den valda typen är tillgängliga för visning i bildspel.	-
Albumet är fullt. Inga fler bilder kan läggas till.	Det maximala antalet favoriter har uppnåtts. Ta bort några av de existerande bilderna från favoriter.	41

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk inforr	nation
Meddelande		Orsak/lösning			
Objektivfel	Ett objektivfel har inträ tryck då på återställnin kvarstår, kontakta då e	ffat. Stäng av kameran och sl gsknappen med ett spetsigt n Nikon-auktoriserad servicer	å sedan på den igen. Om pro föremål (🎞 5). Om probler representant.	oblemet kvarstår, net fortfarande	
Kommunikationsfel	Ett fel inträffade under	tt fel inträffade under utskrift. Stäng av kameran och koppla in USB-kabeln igen. 5-			
Systemfel	Ett fel har uppstått i ka problemet kvarstår, try problemet fortfarande	Ett fel har uppstått i kamerans elektronik. Stäng av kameran och slå sedan på den igen. Om problemet kvarstår, tryck då på återställningsknappen med ett spetsigt föremål (🎞 5). Om problemet fortfarande kvarstår, kontakta då en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.			
Skrivarfel: kontrollera skrivaren status.	ns Tryck på Återuppta i	Tryck på Återuppta för att fortsätta utskriften när problemet är löst.*			-
Skrivarfel: kontrollera papper.	Lägg i papper med ko	Lägg i papper med korrekt storlek* och tryck på Återuppta för att fortsätta utskriften.			-
Skrivarfel: pappersstopp.	Rensa stoppet * och try	Rensa stoppet * och tryck på Återuppta för att fortsätta utskriften.			—
Skrivarfel: slut på papper.	Lägg i papper med ko	Lägg i papper med korrekt storlek* och tryck på Återuppta för att fortsätta utskriften.			
Skrivarfel: kontrollera bläck.	Kontrollera bläcktillgången * och tryck på Återuppta för att fortsätta utskriften när problemet är löst.			-	
Skrivarfel: slut på bläck.	Fyll på bläck * och trycl	Fyll på bläck* och tryck på Återuppta för att fortsätta utskriften.			-
Skrivarfel: filen är skadad.	Den aktuella bilden är skadad. Tryck på Avbryt för att avsluta utskriften.			-	

* Mer information finns i handboken till skrivaren.

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsm	enyn	Teknisk information
Specifikation	er				
Nikon COOLPIX SO2	Digitalkamera				
Тур	Kompakt digitalkamera		6	i,7 cm (2,7 t	um), ungefär 230 000
Antal effektiva pixlar	13,2 miljoner	Monitor	p	ounkters TFT	-LCD-pekskärm med
Rildsensor	¹ / _{3,1} -tums CMOS-typ; totalt	antal pixlar:	а	ntireflexbeł	nandling
Obiektiv	ungefär 14,17 miljoner 3× optisk zoom. NIKKOR-ob	piektiv (fotograf	kning fering)	Ingefär 96 9	% vertikalt och horisontellt
Brännvidd	4,1–12,3 mm (bildvinkel motsv 90 mm-objektiv med 35 mm [135]	arande ett 30– Sökartäc –format) Förvaring	kning (bildvisning)	Ingefär 100	% vertikalt och horisontellt
f-nummer	f/3.3–5.9	Medium	Ir	nternt minn	e (ungefär 7,3 GB)
Konstruktion	6 element i 5 grupper	Filsysten	n C	OCF, Exif 2.3,	, DPOF-kompatibelt
Digital zoomförstoring	Upp till 4× (bildvinkel ungefär m 360 mm-objektiv med 35 mm [13]	otsvarande ett 5]-format) Filforma	• t •	Stillbilder: Filmer: MO	JPEG IV (H.264/MPEG-4 AVC med
Vibrationsreducering	Elektronisk VR (filmer)			LPCM stereo)	
Reducering av rörelseoskärpa	Rörelsedetektering (stillbilder)	•	13 M (4160 :	× 3120)
Autofokus (AF)	Kontrastdetekterande AF	Bildstorle	k (pixlar) •	4 M (2272 ×	1704)
Fokusintervall (uppmätt från mitten av objektivets främre yta)	 W: Ungefär 30 cm-∞, T: Ungefär 50 cm-∞ Ungefär 5 cm-∞ (W) eller ungefär 50 cm-∞ (T) i makronärbildsläge 	Filmers bi	• • Idstorlek (pixlar) •	2 M (1600 × 1 080/30p (720/30p (12 iFrame 540 HS 720/2×	1200) 1920 × 1080) 280 × 720) /30p (960 × 540) (1280 × 720)
Val av fokusområde	Mitten, ansiktsprioriterande (tryck för att välja)	e, manuellt	•	HS 1 080/0,	5× (1920 × 1080)

Fotografera	Visa	Anslu	ıta	Inställnings	menyn	Teknisk information
ISO-känslighet (standardkänslighet)	ISO 125-1600		Gränssnitt Dataöverfö	ringsprotokoll	Hi-Speed L MTP, PTP	ISB
Mätningsläge	Matris, centrumvägt (vid mir digital zoom), spot (vid 2× digita uppåt)	ndre än 2× al zoom och	l/O-kontakt	L.	Audio vic HDMI-mi (HDMI-utgå	leoformat/digital I/O (USB) krokontakt (Typ D) ing)
Styrning	Programautomatik med exponerings- kompensation (± 2 EV i steg om $\frac{1}{3}$ EV)				Arabiska, B (förenklad och	engali, Bulgariska, Kinesiska 1 traditionell), Tjeckiska,
Slutare Slutartid Bländare	Mekanisk och CMOS elektro ¹ /2000–1 sek. Elektroniskt valt n eutral d e filter (–2 AV)	onisk slutare nsity (ND)-	Språk		Danska, Ho Franska, Ty Ungerska, I Japanska, K	lländska, Engelska, Finska, ska, Grekiska, Hindi, ndonesiska, Italienska, Koreanska, Marathi, Norska,
Intervall Självutlösare Inbyggd blixt Räckvidd (ungefär; auto ISO)	2 positioner (f/3.3 och f/6.6 [W]) Ungefär 10 sekunder) • W: 0,3–1,4 m • T: 0,5–0,8 m				Persiska, Po och brasiliansk Serbiska, Sp Telugu, Tha Ukrainska, V	Jlska, Portugisiska (europeisk <), Rumänska, Ryska, panska, Svenska, Tamil, ailändska, Turkiska, Vietnamesiska
Styrning	TTL-auto med monitorförb	lixtar	Strömförsörj	ning	Inbyggt up litiumjonba Ungefär 2 t	pladdningsbart atteri :im 50 min (med

Laddningstid

Laddningsnätadapter EH-70P; batteriet helt

urladdat)

Fotografera		Ans	
Batteriets livslängd ¹			
Stillbilder	Ungefär 210 (med inbyggt batt	eri)	
Filmer (verklig batterilivslängd för inspelning) ²	Ungefär 1 tim 15 min (med i	nbyggt batteri)	
Mått (B \times H \times D)	Ungefär 77,1 × 51,3 × 17,5 mm, exklusive utskjutande delar		
Vikt	Ungefär 100 g		
Driftmiljö			
Temperatur	0 °C-40 °C		
Luftfuktighet	85 % eller mindre (ingen kond	densation)	

Om inget annat anges gäller alla siffror för ett fulladdat batteri och en omgivande temperatur på 23 \pm 3 °C så som specificeras av **C**amera and **I**maging **P**roducts **A**ssociation (CIPA).

- 1 Batteriets uthållighet varierar beroende på användningen, tidsintervallet mellan varje bild, och hur lång tid menyer och bilder visas.
- 2 Individuella filmfiler kan inte vara längre än 29 minuter eller större än 4 GB. Inspelningen kan avslutas innan denna gräns nås om kamerans temperatur ökar.

Laddningsnätadapter EH-70P

100-240 V AC, 50/60 Hz,
0,07–0,044 A
5,0 V DC, 550 mA
0 °C-40 °C
Ungefär 55 $ imes$ 22 $ imes$ 54 mm, exklusive
resenätadapter
Ungefär 47 g, exklusive resenätadapter

💵 Extra tillbehör

Audio-/video-kablar	EG-CP16
Pekpennor	TP-1
Väskor	CS-CP4-1 (med rem)

Tillgängligheten kan variera beroende på land eller region. Se vår webbplats eller våra broschyrer för den senaste informationen.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Nikon kan inte hållas ansvarigt för skador som kan uppstå på grund av eventuella fel i denna handbok. Fotografera

Visa

Anslut

AVC Patent Portfolio License

Den här produkten är licensierad under AVC Patent Portfolio License för personligt och icke-kommersiellt bruk för en konsument för (i) kodning av video i enlighet med AVC-standard ("AVC-video") och/ eller (ii) avkodning av AVC-video som har kodats av en konsument i samband med personlig och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleverantör som har licensierats för att tillhandahålla AVC-video. Ingen licens ges eller är underförstådd för någon annan användning. Mer information kan fås från MPEG LA, LL.C. Se http://www.mpegla.com

II FreeType License (FreeType2)

Delar av denna programvara är copyright © 2013 The FreeType Project (*http://www.freetype.org*). Alla rättigheter förbehålles.

MIT License (HarfBuzz)

Delar av denna programvara är copyright © 2013 The HarfBuzz Project (*http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz*). Alla rättigheter förbehålles.

II Information om varumärken

iFrame-logotypen och symbolen är varumärken, och Macintosh, Mac OS och QuickTime är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och/eller andra länder. Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. PictBridgelogotypen är ett varumärke. Adobe och Acrobat är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Inc. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.

ноті

Alla andra varunamn som nämns i denna handbok eller annan dokumentation som medföljde din Nikon-produkt är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Fotografera					
IVUVIIAIEIA	5.0	toa	125	7 T	
	111.53		1121	1	

Index

Symboler

✿ (HOME)	7, 62
🖸 (bild/fotografering)	8
▶ (bildvisning)	
🐙 (film)	15, 36
🕈 (inställningar)	61
\star (visa favoriter)	43
😰 (lista efter datum)	
🗙 (favoriter)	41
🛍 (radera)	49
Q (visningszoom)	39
(miniatyrbildsvisning)	40
A	

Aktiv AF	
Anpassa Min meny	
Ansiktsavkänning	
Anslutningslock	5
Antal återstående exp	ooneringar 10
Autofokus	13, 18, 28
Autofokusläge	
Automatisk blixt	
Automatisk motivtyp	
AV-kabel	
Avtryckare	9

р	
D	

Batterinivå	11
Bildkvalitet/storlek	24
Bildspel	45
Bildstorlek	24
Bildvisning	35
Bildvisningsknapp	5, 35
Blixtläge	20
c	

Cyanotyp	 48

Datum och tid

Buturn och trumminnen	
Datumformat	64
Digital zoom	13
DPOF	57
Dra	6
Dra och släppa	6
E	
Enkel AF	
Exponeringskompensation	23
F	

Favoriter	.41, 43
Filmalternativ	29

Filmer	15, 36
Filmers bildstorlek	29
Filmmenyn	17
Filnamn	75
Filtereffekter	47
Fisheye	48
Fokusera	9
Fokusområde	11
Formatera minne	68
Fotografera	8
Fotograferingsmenyn	12
4	

Н -

64

HDMI-kabel	59
HDMI-mikrokontakt (Typ D)) 5, 59
Helskärmsläge	
HOME-display	
HS-film	.29, 30, 32
Högdagerbild	27
Höghastighetsfilm	.29, 30, 32
Högkontrast monokrom	27
Högtalare	5

iFrame	29
Inställningsmenyn	61

Fotografera V	isa
J	N
JPG	75
L	
Ladda från dator	71
Ladda kameran	2
Laddningsnätadapter	2
Landskap	22
Leksakskamera-effekt	48
Lista efter datum	44
Livfulla färger	48 P
Ljudinställningar	67 -
Lågdagerbild	27
<u>M</u>	_
Menyer	7
Mikrofon	5 R
Min meny	33 =
Miniatyrbildsvisning	40
Miniatyreffekt	48
Mjuk	⁴⁸ s
Monitor6, 10, 16,	37 =
Motiv i motljus	22
Motijusmotiv HDR	22
MOV	/5

Nattlandskap	
Närbilder14, 22	
Objektiv5	
Pekskärm6	
Pekskärmsfotografering25	
PictBridge54	
Porträtt22	
Radera49	
Rem1	
Röda ögon-reducering21	
Sepia48	
Självutlösare19	
Skriva ut54	
Sommartid65	
Specialeffekter27	
Spegla27	
Språk (Language)69	
Starta inspelning med HS-hastigh32	

Inställ	ningsmenyn	Teknisk information
.22	Strömbrytare Strömlampa Svartvitt	2
.22	т	
.53	T (zooma in)	
.27	Tidszon	
22	Tidszon och	datum64
5	Tillgänglig ti Tryck	d
	Tryck in avtry	ckaren halvvägs
6	Tryck ned av	tryckaren hela vägen 9
0 25	Trycka och h	ålla ned 6
.25	TV	
.54	U	
.22 .49	USB och AV-u USB-kabel Utskriftsbest	utgång2, 5, 53, 59 53, 54 ällning57
.21	v	
. 2 1	Versionsinfo	
.48	ViewNX 2	
.19	Viewinx 2	
.54	Visningsmen	yıı
.65	Vishingszoor	11
.27		
.27	Valj HUIVIE-O	15µlay
, 69	vaij motivtyp	
	vaikomstbild	

Fotografera	Visa	Ansluta	Inställningsmenyn	Teknisk information
w				
W (zooma ut)	9			
Z				
Zoom	9			
Zooma in	9			
Zooma ut	9			
Zoomreglage	9			
Å				
Återställ alla				
Återställningsknapp	5			

Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i någon form (förutom som korta citat i testartiklar eller recensioner) utan skriftligt godkännande från NIKON CORPORATION.

> SB3H01(1B) 6MN2641B-01

NIKON CORPORATION

© 2013 Nikon Corporation