

CÂMARA DIGITAL

COOLPIX S9600 Manual de referência







Introdução

Leia primeiro isto

Obrigado por adquirir uma câmara digital Nikon COOLPIX S9600. Antes de utilizar a câmara, leia as informações em "Para sua segurança" (QVii-ix) e familiarize-se com as informações fornecidas neste manual. Depois de ler este manual, tenha-o sempre à mão e consulte-o para melhorar a sua experiência com a sua nova câmara.

Acerca deste manual

Se pretender começar a utilizar imediatamente a câmara, consulte "Princípios básicos de disparo e reprodução" (©10).

Para conhecer os componentes da câmara e as informações apresentadas no monitor, consulte "Peças da câmara" (
1).

Outras informações

• Símbolos e convenções

Para facilitar a localização das informações de que necessita, são utilizados os seguintes símbolos e convenções neste manual:

Símbolo	Descrição
M	Este ícone indica precauções e informações que devem ser lidas antes de utilizar a câmara.
Ø	Este ícone indica notas e informações que devem ser lidas antes de utilizar a câmara.
<u>□</u> / ● /ở	Estes ícones indicam outras páginas com informações relevantes; 🗪: "Secção de consulta", 🔅: "Notas técnicas e índice".

- Os cartões de memória SD e SDHC/SDXC são referidos como "cartões de memória" neste manual.
- A definição verificada no momento de aquisição da câmara é referida como "predefinição".
- Os nomes dos itens do menu apresentados no ecrã da câmara e os nomes de botões ou mensagens apresentados no monitor do computador estão assinalados a texto negrita.
- Neste manual, por vezes as imagens são omitidas nos exemplos de apresentação do ecrã, para que os indicadores do monitor sejam mostrados com maior clareza.
- Os exemplos do conteúdo do monitor e da câmara podem ser diferentes dos do equipamento real.

Informações e precauções

Formação contínua

Como parte do compromisso da Nikon de "Formação contínua" que visa fornecer assistência técnica e conhecimentos sobre os produtos de uma forma continuada, estão disponíveis informações online constantemente atualizadas nos seguintes sites:

- Para utilizadores nos E.U.A.: http://www.nikonusa.com/
- Para utilizadores na Europa e África: http://www.europe-nikon.com/support/
- Para utilizadores na Ásia, Oceânia e Médio Oriente: http://www.nikon-asia.com/

Visite estes sites Web para estar permanentemente atualizado com as mais recentes informações do produto, sugestões, respostas às perguntas mais frequentes (FAQ, Frequently-Asked Questions) e conselhos gerais sobre fotografia e processamento de imagem digital. É possível obter informações adicionais junto do representante Nikon da sua área. Consulte o site abaixo para obter informações de contacto:

http://imaging.nikon.com/

Utilizar apenas acessórios eletrónicos da marca Nikon

As câmaras Nikon COOLPIX foram concebidas para satisfazer os mais elevados padrões e contêm circuitos eletrónicos complexos. Apenas os acessórios eletrónicos de marca Nikon (incluindo carregadores de baterias, baterias, adaptadores CA de carregamento, adaptadores CA e cabos) certificados pela Nikon especificamente para a sua câmara digital Nikon foram concebidos e testados para funcionar de acordo com os requisitos operacionais e de segurança deste circuito eletrónico.

A utilização de acessórios eletrónicos não Nikon poderá provocar danos na câmara e invalidar a garantia Nikon.

A utilização de baterias recarregáveis de Li-ion de outros fabricantes com o selo holográfico Nikon podem interferir com o normal funcionamento da câmara ou originar o sobreaquecimento, incêndio, rutura ou derrame da bateria.

Para obter mais informações sobre acessórios da marca Nikon, contacte um distribuidor autorizado da Nikon.

Selo holográfico: identifica este dispositivo como um produto autêntico da Nikon.

enin uonin uo kon Nikon Nik enin uonin uo kon Nikon Nik

Antes de tirar fotografias Importantes

Antes de tirar fotografias em ocasiões importantes (por exemplo, num casamento ou antes de levar a câmara consigo numa viagem), tire algumas fotografias teste de modo a certificar-se de que a câmara está a funcionar normalmente. A Nikon não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas económicas que possam resultar de uma avaria do produto.

Acerca dos manuais

- Nenhuma parte dos manuais incluídos com o produto pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação ou traduzida para qualquer idioma de qualquer forma ou por qualquer meio, sem autorização prévia por escrito da Nikon.
- A Nikon reserva-se o direito de alterar as especificações de hardware e software descritas nestes manuais em qualquer momento, sem aviso prévio.
- A Nikon não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes da utilização deste produto.
- Ainda que se tenham feito todos os possíveis para assegurar que as informações recolhidas nestes manuais sejam precisas e completas, agradecemos que informe o representante da Nikon na sua área (endereço fornecido separadamente) sobre qualquer erro ou omissão.

Advertência sobre a proibição de realizar cópias ou reproduções

Tenha em atenção que o simples facto de possuir material que tenha sido copiado ou reproduzido digitalmente através de um scanner, câmara digital ou outro dispositivo pode ser punível por lei.

Artigos cuja cópia ou reprodução é proibida por lei

Não copie nem reproduza papel-moeda, moedas, títulos de crédito, obrigações do Tesouro ou títulos de administrações locais, inclusive se tais cópias ou reproduções estiverem marcadas como "Amostra". É proibida a cópia ou reprodução de papel-moeda, moedas ou títulos de crédito que estejam em circulação num país estrangeiro. Salvo obtenção de autorização prévia do governo, é proibida a cópia ou reprodução de selos de correio ou de bilhetes-postais não utilizados emitidos pelo governo.

É proibida a cópia ou reprodução de selos emitidos pelo governo, bem como de documentos certificados estipulados por lei.

• Precauções sobre determinado tipo de cópias e de reproduções

O governo estipulou determinadas limitações sobre a cópia ou reprodução de títulos de crédito emitidos por empresas privadas ações, letras de câmbio, cheques, certificados de doações, etc.), títulos de transporte ou bilhetes, exceto no caso de ter de fornecer um número mínimo de cópias necessárias para utilização profissional de uma empresa. Da mesma forma, não copie nem reproduza passaportes emitidos pelo governo, licenças emitidas por organismos públicos ou grupos privados, bilhetes de identidade, nem qualquer tipo de bilhetes em geral, tais como passes e vales de refeição.

Conformidade com as advertências de direitos de autor

A cópia ou a reprodução de obras criativas com direito reservado, tais como livros, música, quadros, gravações em madeira, mapas, desenhos, filmes e fotografias, está regulada pelas leis nacionais e internacionais de proteção dos direitos de autor. Não utilize este produto para efetuar cópias ilegais nem para infringir as leis de proteção dos direitos de autor.

Deitar fora dispositivos de armazenamento de dados

Tenha em atenção que, ao eliminar imagens ou formatar dispositivos de armazenamento de dados, tais como cartões de memória ou a memória incorporada da câmara, não apaga completamente os dados da imagem original. Os ficheiros eliminados podem por vezes ser recuperados a partir de dispositivos de armazenamento inutilizados através de software disponível comercialmente, resultando potencialmente na utilização maliciosa dos dados de imagem pessoais. A garantia de privacidade deste tipo de dados é da responsabilidade do utilizador.

Antes de eliminar um dispositivo de armazenamento de dados ou de transferir a sua propriedade para outra pessoa, elimine todos os dados utilizando software de eliminação comercial, ou formate o equipamento e encha-o completamente com imagens sem informações privadas (por exemplo, fotografias do céu vazio). Certifique-se de que substitui também quaisquer fotografias selecionadas na opção **Selecionar imagem** da definição do **Ecrá de boas-vindas** (QJ78). Deve ter cuidado para evitar lesões ou danos materiais quando destruir fisicamente os dispositivos de armazenamento de dados.

Pode limpar a definição de Wi-Fi utilizando **Repor predefinições** no menu de opções Wi-Fi (****** 78).

Para sua segurança

Para evitar danos no produto Nikon ou lesões em si ou em terceiros, leia as seguintes precauções de segurança na sua totalidade antes de utilizar este equipamento. Guarde estas instruções de segurança num local acessível a todos os utilizadores do produto.

As conseguências da não observação das precauções apresentadas nesta secção são indicadas pelo símbolo seguinte:



Este ícone assinala os avisos, informações que devem ser lidas antes de utilizar este produto Nikon para evitar possíveis lesões.

AVISOS



\Lambda 🛛 Desligar na eventualidade de uma avaria

Se observar fumo ou um cheiro estranho a sair da câmara ou do adaptador CA de carregamento, desligue o adaptador CA de carregamento e retire imediatamente a bateria, tendo o devido cuidado para evitar queimaduras. A continuação da utilização poderá provocar lesões. Após remover ou desligar a fonte de alimentação, leve o equipamento a um representante de assistência autorizado da Nikon para inspeção.

Não desmontar o equipamento

Tocar nas pecas internas da câmara ou do adaptador CA de carregamento pode provocar ferimentos. Quaisquer reparações deverão ser executadas apenas por técnicos qualificados. Se a câmara ou o adaptador CA de carregamento partirem e abrirem na sequência de queda ou de outro acidente, leve o equipamento a um representante de assistência autorizado da Nikon para verificação, depois de desligar o equipamento e/ou de retirar a bateria.

\Lambda 🛛 Não utilize a câmara nem o adaptador CA de carregamento perante a existência de gás inflamável

Não utilize o equipamento eletrónico na presenca de gás inflamável, uma vez que pode provocar uma explosão ou incêndio.

\Lambda 🛚 Manusear a correia da câmara com cuidado

Nunca coloque a correia à volta do pescoco de um bebé ou crianca.

▲ Guardar o equipamento fora do alcance das crianças

Deve ter-se cuidado especial para evitar que as crianças coloquem a bateria ou outras pecas pequenas na boca.

\Lambda Não permaneça em contacto com a câmara, com o adaptador CA de carregamento ou com o adaptador CA durante longos períodos de tempo quando os equipamentos estiverem ligados ou a ser utilizados

Peças dos equipamentos podem ficar quentes. Deixar os equipamentos em contacto direto com a pele por longos períodos de tempo pode resultar em queimaduras em primeiro grau.

Não deixe o equipamento em locais onde o mesmo ficará exposto a temperaturas extremamente elevadas, como no interior do automóvel ou à luz direta do sol

A não observação deste cuidado poderá causar danos ou incêndio.

Utilize a fonte de alimentação adequada (bateria, adaptador CA de carregamento, adaptador CA, cabo USB)

Utilizar uma fonte de alimentação que não aquela fornecida ou vendida pela Nikon pode resultar em danos ou avarias.

Tomar precauções durante o manuseamento da bateria

A bateria pode verter fluidos, sobreaquecer ou explodir caso seja manuseada de forma incorreta. Respeite as seguintes precauções ao manusear a bateria utilizada com este produto:

- Antes de trocar a bateria, desligue o equipamento. Se utilizar o adaptador CA de carregamento/adaptador CA, certifique-se de que o mesmo se encontra desligado.
- Utilize apenas uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL12 (incluída). Carregue a bateria ao utilizar uma câmara que suporta carregamento de bateria. Para efetuar esta operação, utilize o adaptador CA de carregamento EH-71P (incluído) e o cabo USB UC-E21 (incluído). O carregador de bateria MH-65 (disponível em separado) também está disponível para carregar a bateria sem utilizar a câmara.
- Quando colocar a bateria, não tente colocá-la com a face superior para baixo ou virada ao contrário.
- Não desmonte a bateria, evite curtocircuitos e não tente remover nem

danificar o isolamento ou o compartimento.

- Não exponha a bateria a chamas nem a calor excessivo.
- Não submirja nem coloque em contacto com a água.
- Coloque a bateria num saco plástico, etc. para isolar o terminal antes de a transportar. Não transporte nem armazene junto a objetos metálicos, tais como colares ou ganchos para o cabelo.
- A bateria tem tendência para fugas quando completamente descarregada.
 Para evitar danos no equipamento, certifique-se de que retira a bateria quando a carga estiver completamente esgotada.
- Interrompa imediatamente a utilização caso detete qualquer alteração na bateria, como, por exemplo, descoloração ou deformação.
- Caso o líquido derramado da bateria danificada entre em contacto com o vestuário ou com a pele, lave de imediato e abundantemente com áqua.

Observe as seguintes precauções ao utilizar o adaptador CA de carregamento

- Mantenha em local seco. A não observação desta precaução poderá provocar fogo ou choque elétrico.
- A poeira sobre ou nas imediações das peças metálicas da ficha deve ser removida com um pano seco.
 A continuação da utilização poderá provocar fogo.
- Não toque na ficha nem se aproxime do adaptador CA de carregamento durante a ocorrência de trovoadas.
 A não observação desta precaução poderá provocar choques elétricos.

- Não a danifique, não a modifique, não a puxe à força nem dobre o cabo USB, não a coloque sob objetos pesados nem a exponha a fontes de calor ou chamas. Caso o isolamento se danifique e os fios fiquem expostos, leve a um representante de assistência autorizado da Nikon para inspeção. A não observação destas precauções poderá provocar fogo ou choque elétrico.
- Não toque na ficha nem no adaptador CA de carregamento com as mãos molhadas. A não observação desta precaução poderá provocar um choque elétrico.
- Não utilize com adaptadores ou transformadores destinados a converter de uma voltagem para outra ou com transformadores DC para CA. A não observação desta precaução poderá danificar o equipamento ou causar o sobreaquecimento ou incêndio.

\Lambda Utilizar os cabos adequados

Quando ligar os cabos às tomadas de entrada e saída, utilize os cabos fornecidos ou vendidos pela Nikon para esse fim, para manter a conformidade com os regulamentos do produto.

Manusear as peças móveis com cuidado

Tenha cuidado para que os seus dedos ou outros objetos não fiquem presos na tampa da objetiva ou noutras peças móveis.

A utilização do flash perto dos olhos da pessoa fotografada pode provocar a respetiva incapacidade visual temporária

O flash não deve estar a uma distância inferior a 1 m do motivo.

Deverá ter especial cuidado sempre que fotografar crianças.

Não disparar o flash se a janela do flash estiver em contacto com uma pessoa ou um objeto

A não observação desta precaução poderá provocar queimaduras ou incêndio.

Evitar o contacto com o cristal líquido

Na eventualidade de o monitor se partir, deve ter-se cuidado para evitar lesões provocadas por vidros partidos e para evitar que o cristal líquido do monitor entre em contacto com a pele ou que entre nos olhos ou na boca.

Desligar da corrente sempre que utilizar o equipamento dentro de um avião ou num hospital

Desligue a alimentação quando estiver dentro de um avião, durante a descolagem e a aterragem. Não utilize as funções de rede enquanto estiver no ar. Siga as instruções do hospital, sempre que utilizar o equipamento no seu interior. As ondas eletromagnéticas emitidas por esta câmara podem interferir com os sistemas eletrónicos do avião ou com os instrumentos do hospital. Se estiver a utilizar um cartão Eye-Fi, retire-o da câmara antes de embarcar num avião ou de entrar num hospital.

Advertências

Aviso para os Clientes na Europa

PRECAUÇÕES

RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO.

DEITE FORA AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Este símbolo indica que os equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser recolhidos separadamente. O seguinte aplica-se apenas



aos utilizadores em países Europeus:

- Este produto é indicado para recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não descarte como lixo doméstico.
- A recolha separada e a reciclagem ajudam a conservar recursos naturais e a evitar consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente que podem resultar do descarte inadequado.
- Para mais informações, contacte o revendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.

Este símbolo na bateria indica que a bateria deve ser recolhida separadamente. O sequinte aplica-se apenas aos utilizadores em países Europeus:



- Todas as baterias, quer tenham este símbolo ou não, são designadas para recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não as junte ao lixo doméstico.
- Para mais informações, contacte o revendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.

Wi-Fi (rede LAN sem fios)

Este produto é controlado pelas Regulamentações de Administração de Exportação dos Estados Unidos, pelo que é necessário obter autorização junto do governo dos Estados Unidos para exportar ou re-exportar este produto para qualquer país relativamente ao qual existam embargos de bens por parte dos Estados Unidos. Estavam sujeitos a embargo os seguintes países: Cuba, Irão, Coreia do Norte, Sudão e Síria. Uma vez que os países alvo de embargo estão sujeitos a alterações, contacte o Departamento de Comércio dos Estados Unidos para obter informações atualizadas.

Restrições aos dispositivos sem fios

O transmissor sem fios fornecido com este produto está em conformidade com as regulamentações sem fios do país onde o mesmo foi adquirido e não se destinam a ser utilizados noutros países (os produtos adquiridos num país da UE ou da EFTA pode ser utilizado em qualquer país da UE ou EFTA). A Nikon não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização noutros países. Os utilizadores que não tenham conhecimento do país de compra original devem consultar o suporte técnico da Nikon local ou o representante de assistência autorizado da Nikon. Esta restrição aplica-se apenas à utilização sem fios e não a qualquer outra utilização do produto.

Declaração de Conformidade (Europa)

A Nikon Corporation declara, pela presente, que a COOLPIX S9600 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 1999/5/EC. A declaração de conformidade poderá ser consultada em http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_S9600.pdf.

Precauções ao utilizar transmissões de rádio

Atente que a transmissão de rádio ou a receção de dados está sujeita a interceções por terceiros. A Nikon não é responsável por fugas de dados ou informações que possam ocorrer durante a transferência de dados.

Gestão de informações pessoais e termo de responsabilidade

- As informações de utilizador registadas e configuradas no equipamento, incluindo definições de ligação LAN sem fios e outras informações pessoais, são suscetíveis a alterações e perdas resultantes de erros operacionais, eletricidade estática, acidentes, avarias, reparações ou outros incidentes. Guarde sempre cópias separadas das informações importantes. A Nikon não é responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos ou perdas de lucros resultantes da alteração ou perda de conteúdo que não é atribuível à Nikon.
- Antes de eliminar este equipamento ou de o transferir para outro proprietário, selecione **Repor predefinições** no menu de opções de Wi-Fi (70 8 8 modo a eliminar todas as informações de utilizador registadas e configuradas com o equipamento, incluindo definições da ligação LAN sem fios e outras informações pessoais.

Índice

Introdução	ii
Leia primeiro isto	ii
Acerca deste manual	
Informações e precauções Para sua segurança	iv
	vii
AVISOS	vii
Advertências	x
Wi-Fi (rede LAN sem fios)	xi
Peças da câmara	1
Corpo da câmara	1
Colocar a correia da câmara	
Utilizar os menus (o botão MENU)	
Monitor	
Modo de disparo	6
Modo de reprodução	
Princípios básicos de disparo e reprodução	10
Preparação 1 Inserir a Bateria	10
Preparação 2 Carregar a Bateria	12
Preparação 3 Inserir um cartão de memória	
Memória interna e cartões de memória	
Preparação 4 Definir o idioma de apresentação, a data e a hora	
Passo 1 Ligar a câmara	20
Passo 2 Selecionar um modo de disparo	22
Modos de disparo disponíveis	23
Passo 3 Enquadrar uma fotografia	24
Utilizar o Zoom	25
Passo 4 Focar e disparar	26
Botão de disparo do obturador	27
Passo 5 Reproduzir imagens	28
Passo 6 Apagar imagens	29
Funções de disparo	
Modo 🗖 (automático)	
Utilizar os efeitos rápidos	32

Modo de Cena (Disparo adequado às cenas)	33
Sugestões e notas	34
Modo de retrato inteligente (tirar fotografias de rostos sorridentes)	40
Modo de efeitos especiais (Aplicar efeitos ao disparar)	42
Funções que podem ser definidas utilizando o multisseletor	44
Utilizar o flash	45
Utilizar o auto-temporizador	48
Utilizar o modo macro	49
Ajustar a luminosidade (compensação de exposição), vividez e matiz	
(manípulo criativo)	50
Ajustar a luminosidade (Compensação de exposição)	53
Predefinições	54
Funções que podem ser definidas utilizando o botão MENU (Menu de disparo)	56
Opções disponíveis no menu de disparo	57
Funções que não podem ser utilizadas em simultâneo	59
Focar	63
Utilizar AF deteção de motivo	63
Utilizar a deteção de rostos	64
Utilizar a suavização da pele	65
Motivos não adequados a focagem automática	65
Bloqueio de focagem	66
Funções de reprodução	67
Zoom de reprodução	67
Reprodução de miniaturas, visualização de calendário	68
Funções que podem ser definidas utilizando o botão MENU (Menu de reprodução)	69
Gravar e reproduzir filmes	71
Gravar filmes	71
Eurocões que podem ser definidas utilizando o botão MENU (Menu de filme)	75
Reproduzir filmes	76
Configuração geral da câmara	78
Europea que podem ser definidas utilizando o betão MENII	
(Menu de configuração)	78
Utilizar a funçao WI-FI (LAN sem fios)	80
Funções que podem ser executadas utilizando o Wi-Fi	80
Take Photos (Tirar fotografias)	80
View Photos (Visualizar fotografias)	80

Instalação do software no seu equipamento	
Ligar o equipamento à câmara	81
Ligar a câmara a uma TV, a um computador ou a uma impressora	83
Métodos de ligação	83
Utilizar o ViewNX 2	85
Instalar o ViewNX 2	85
Transferir imagens para o computador	86
Visualizar fotografias	88
Secção de consulta	🏍 1
Utilizar a panorâmica simples (disparo e reprodução)	
Fotografar em panorâmica simples	2
Visualizar fotografias tiradas com panorâmica simples	0–0 4
Modo de fotografias favoritas	🍋 5
Adicionar imagens a álbuns	🏍5
Reproduzir imagens nos álbuns	6 6
Eliminar imagens dos álbuns	0–0 7
Alterar o ícone do álbum favoritas	688
Modo de ordenação automática	
Modo listar por data	🏍 10
Visualizar e eliminar fotografias tiradas continuamente (sequência)	🏍 11
Visualizar imagens de uma sequência	6–0 11
Apagar imagens de uma sequência	0-0 12
Editar imagens fixas	
Antes de editar imagens	
Efeitos rápidos: Alterar a matiz ou o modo	6-0 14
Retoque rápido: Melhorar o contraste e a saturação	🏍 15
D-Lighting: Melhorar a luminosidade e o contraste	🏍 15
Correção do efeito de olhos vermelhos: Corrigir o efeito de olhos vermelhos	
ao fotografar com o flash	🏍 16
Retoque de glamour: Melhorar rostos humanos	 60 17
Imagem pequena: Reduzir o tamanho de uma imagem	
Corte: Criação de uma cópia recortada	🏍 19
Ligar a câmara a um televisor (visualizar imagens num televisor)	6 20
Ligar a câmara a uma impressora (impressão direta)	
Ligar a câmara a uma impressora	. 6 22
Imprimir fotografias individuais	. 6 23
Imprimir várias fotografias	~ 25

Editar filmes	🏍27
Extrair apenas as partes do filme desejadas	 66 27
Guardar um fotograma como fotografia	🏍28
Menu de disparo (no modo 🖸 (automático))	🏍 29
Definições do modo de imagem (tamanho e qualidade de imagem)	🏍 29
Equilíbrio de brancos (ajustar o matiz)	0-0 31
Medição	🏍 33
Disparo contínuo	🏍 34
Sensibilidade ISO	🏍 37
Modo de área AF	🏍 38
Modo autofocagem	
Efeitos rápidos	
Menu de retrato inteligente	6–642
Suavização da pele	6-6 42
Deteção de sorriso	6-6 43
Sem piscar de olhos	6-6 44
Menu de reprodução	🏍 45
Encomenda de impressão (Criar uma encomenda de impressão DPOF)	6-6 45
Apresentação de diapositivos	6-6 48
Proteger	6-6 49
Rodar imagem	🏍 50
Memória de voz	640 51
Copiar (Copiar entre a memória interna e o cartão de memória)	676 52
Opções de visualização de sequência	🏍 53
Escolher a imagem principal	🏍 53
Menu filme	🏍 54
Opções de filme	🏍 54
Abrir com gravação HS	🏍 58
Modo de área AF	🏍 58
Modo autofocagem	🏍 59
VR de filme	🏍 60
Redução do ruído do vento	🏍61
Fotogramas por segundo	🏍61
Menu de configuração	🏍62
Ecrã de boas-vindas	62
Hora local e data	🏍 63
Definições do monitor	🏍65
Impressão da Data (Imprimir a data e a hora)	🏍 67
VR de fotografia	🏍 68
Deteção de movimento	🏍 69

Auxiliar de AF	🏍 69
Zoom digital	
Definições do som	671
Autodesligado	🖚71
Formatar memória/formatar cartão	
ldioma/Language	673
Definições de TV	
Carregar pelo PC	
Olhos fechados	🏍 75
Envio Eye-Fi	🏍 76
Repor tudo	🏍 77
Versão de firmware	🏍 77
Menu de opções Wi-Fi	🏍 78
Mensagens de erro	
Nome dos ficheiros	🏍 84
Acessórios opcionais	🏍 85
atas téanisses a (milias	×-1

Notas técnicas e índice	¢1
Cuidados a ter com o equipamento	¢-2
Câmara	
Bateria	
Adaptador CA de carregamento	
Cartões de memória	
Limpeza e armazenamento	
Limpeza	
Armazenamento	
Resolução de problemas	
Especificações	ò-17
Cartões de memória aprovados	
Índice remissivo	

,	
Ď	
ے	

Peças da câmara

Corpo da câmara



1	Disco de modos22
2	Botão de disparo do obturador
3	Botão de alimentação/ luz de ativação20
4	Microfone (estéreo)
5	Flash
6	Controlo de zoom
	miniaturas



7	Luz do auto-temporizador48 Iluminador auxiliar de AF78
8	Objetiva
9	Altifalante76, 78

10 Tampa da objetiva



* Também referido como "multisseletor" neste manual.

Colocar a correia da câmara







Utilizar os menus (o botão MENU)

Utilize o multisseletor e o botão 🞯 para percorrer os menus.

1 Prima o botão MENU.

• O menu é apresentado.



2 Prima o multisseletor ◀.

 O ícone do menu atual é apresentado a amarelo.





Ícones do menu

3 Selecione o ícone do menu que pretende.

- O menu é alterado.
- Também é possível selecionar os ícones do menu rodando o multisseletor.





4 Prima o botão 🛞.

 As opções do menu tornamse selecionáveis.



	Ecrā de boas-vindas	
	Hora local e data	
	Definições do monitor	
	Impressão da data	
	VR de fotografia	
2	Deteção movimento	
	Auxiliar de AF	



🖉 Notas acerca da configuração das opções do menu

- Não é possível configurar algumas opções do menu dependendo do modo de disparo atual ou o estado da câmara. As opções indisponíveis são apresentadas a cinzento e não podem ser selecionadas.
- Quando for apresentado um menu, pode passar para o modo de disparo premindo o botão de disparo do obturador ou o botão ● (*\, filmagem).

Monitor

As informações apresentadas no monitor durante o disparo e a reprodução mudam conforme as definições da câmara e o estado de utilização.

Por defeito, as informações são apresentadas quando ligar inicialmente a câmara e a utilizar, e desaparecem após alguns segundos (quando **Info foto** estiver definido como **Info auto** em **Definições do monitor** ($\square78$)).

Modo de disparo



-	σ
1	D
4	
2	υ
C	^
2	2
2	ν
C	L.
2	v
E	₹.
ē	ū
2	

1	Modo de disparo
2	Modo de flash 45
3	Modo macro 49
4	Indicador de zoom 25.49
5	Indicador de focagem
	Opeñas da filma (filmas à valocidada
6	normal) 75 A
	Opcões de filme (filmes HS)
7	
8	Modo de imagem
9	Panorâmica simples
10	Ícone de redução da vibração
10	
11	Ícone de deteção de movimento78
12	Redução do ruído do vento75
13	Valor de compensação de exposição 51,53
	Duração de gravação de filme
14	Duração de gravação de filme restante
14	Duração de gravação de filme restante
14 15	Duração de gravação de filme restante
14 15 16	Duração de gravação de filme restante 71 Número de exposições restantes (fotografias) 20 Indicador de memória interna
14 15 16 17	Duração de gravação de filme restante
14 15 16 17 18	Duração de gravação de filme restante
14 15 16 17 18	Duração de gravação de filme restante
14 15 16 17 18 19	Duração de gravação de filme restante
14 15 16 17 18 19	Duração de gravação de filme restante
14 15 16 17 18 19 20	Duração de gravação de filme restante
14 15 16 17 18 19 20	Duração de gravação de filme restante
14 15 16 17 18 19 20 21	Duração de gravação de filme restante

22	Áre	a central ponderada	57
23	Velo	ocidade do obturador	
24	Sen	isibilidade ISO	57
	(a)	Indicador de carga da bater	ia
25			20
25	(b)	Indicador de ligação do	
		adaptador CA de carregame	ento
26	Imp	pressão da data	78
27	Ícor	ne de destino de viagem	64
28	Indi	icador "Data não definida"	16
20	Indi	icador de comunicações Eye-	Fi
29			79
30	Indi	icador de comunicações Wi-f	i80
31	Modo de equilíbrio de brancos 57		57
32	Sua	vização da pele	58
33	Matiz		
34	Vivi	dez	52
35	Ícor	ne de efeitos rápidos	32, 57
36	Мо	do de disparo contínuo	57
37	Ícor	ne sem piscar de olhos	58
38	Mar	nual/tripé	35, 35
39	Luz	de fundo (HDR)	36
40	Luz	do auto-temporizador	48
41	Det	eção de sorriso	58
42	Dis	paro automático	39

7

Modo de reprodução



_
Ð
$-\infty$
а
S
0
<u>~</u>
а
\sim
ά,
=
-
~
9
-
а

1	Ícone do álbum no modo de fotografias favoritas
2	Ícone da categoria no modo de ordenação automática
3	Ícone listar por data 🖚 10
4	Ícone de proteção69, 🏞 49
	Visualização de sequência (quando
5	Imagens individuais estiver selecionado)70, 🗢 53
6	Ícone de encomenda de impressão 69, 🕶 45
7	Indicador de memória de voz 69, 🏍 51
8	Ícone de retoque de glamour
9	Ícone de efeitos rápidos 28, 32, 🏍 14
10	Ícone D-Lighting69, 🏍15
11	Ícone retoque rápido69, 🏍 15
12	Correção do efeito de olhos vermelhos69, 🏍 16
13	Indicador de memória interna
14	 (a) Número da imagem atual/ número total de imagens (b) Duração do filme

15	Modo de imagem		
16	Panorâmica simples		
17	Opções de filme75, 🏍 54		
18	Ícone de imagem pequena 69, 🖚 18		
19	Ícone corte67, 🏍 19		
20	Indicador de volume76, 🏍 51		
21	Guia de efeitos rápidos		
22	Guia de reprodução de panorâmicas simples		
23	Hora de gravação		
24	Data de gravação		
25	 (a) Indicador de carga da bateria20 (b) Indicador de ligação do adaptador CA de carregamento 		
26	Número e tipo de ficheiro		
27	Indicador de comunicações Eye-Fi 		

Princípios básicos de disparo e reprodução

Preparação 1 Inserir a Bateria

 Abra a tampa do compartimento da bateria/ranhura do cartão de memória.



2 Insira a bateria.

- Empurre o fecho da bateria cor-de-laranja na direção indicada pela seta (①) e insira completamente a bateria (②).
- Quando for inserida corretamente, a bateria encaixa no respetivo lugar.





Inserir a bateria numa posição incorreta, com a face voltada para baixo ou virada ao contrário, pode danificar a câmara.

3 Feche a tampa do compartimento da bateria/ranhura do cartão de memória.





Retirar a bateria

Desligue a câmara e certifique-se de que a luz de ativação e o monitor se encontram desligados, e, de seguida, abra a tampa do compartimento da bateria/ ranhura do cartão de memória.

Empurre o fecho da bateria cor-de-laranja na direção indicada pela seta (①) para ejetar a bateria (②).



V Cuidados a ter com temperaturas elevadas

A câmara, a bateria e o cartão de memória podem aquecer imediatamente depois de utilizar a câmara.

Preparação 2 Carregar a Bateria

1 Prepare o adaptador CA de carregamento fornecido.



Se for fornecido um adaptador de ficha* com a sua câmara, ligue-o à ficha do carregador de baterias. Empurre o adaptador de ficha com firmeza até que este encaixe no seu lugar. Quando os dois estiverem ligados, tentar retirar à força o adaptador de ficha pode danificar o produto.

* A forma do adaptador de ficha varia de acordo com o país ou região onde adquiriu a câmara.

Este passo pode ser dispensado se o adaptador de ficha estiver preso permanentemente ao adaptador CA de carregamento.

Tomada elétrica

2 Certifique-se de que a bateria se encontra instalada na câmara e ligue a câmara ao adaptador CA de carregamento pela ordem de ① a ③.

- Mantenha a câmara desligada.
- Certifique-se de que as fichas se encontram na orientação correta. Não insira nem retire as fichas na diagonal ao ligá-las ou desligá-las.

Notas

Não utilize um cabo USB diferente do UC-E21. Utilizar um cabo USB diferente do UC-E21 pode provocar sobreaquecimento, incêndios ou choques elétricos.



• A luz de carga pisca lentamente a verde, indicando que a bateria está a carregar.

Luz de carga	Descrição
Pisca lentamente (verde)	A bateria está a carregar.
Desligado	Quando o carregamento estiver concluído, a luz de carga para de piscar a verde e desliga. É necessário cerca de 2 horas e 20 minutos para carregar uma bateria completamente descarregada.
Pisca rapidamente (verde)	 A temperatura ambiente não é adequada para carregar a bateria. Carregue a bateria no interior a uma temperatura ambiente entre 5°C e 35°C. O cabo USB ou o adaptador CA de carregamento não se encontram devidamente ligados ou existe um problema com a bateria. Desligue o cabo USB ou retire o adaptador CA de carregamento e ligue-o novamente de modo correto, ou troque a bateria.

3 Desligue o adaptador CA de carregamento da tomada elétrica e, de seguida, desligue o cabo USB.

Notas acerca do carregamento

Não use, de modo algum, outra marca ou modelo de adaptador CA que não o adaptador CA de carregamento EH-71P e não utilize um adaptador CA USB disponível comercialmente ou um carregador de bateria para telemóvel. A não observação desta precaução poderá provocar sobreaquecimento ou danos na câmara.

🖉 Carregamento através do computador ou de um carregador de baterias

- Também pode carregar a bateria ligando a câmara ao computador (🖽 83, 🏍 74).
- Pode utilizar o carregador de baterias MH-65 (disponível em separado; +85) para carregar a bateria sem utilizar a câmara.

Preparação 3 Inserir um cartão de memória

 Desligue a câmara e abra a tampa compartimento da bateria/ranhura do cartão de memória.



2 Insira o cartão de memória.

 Empurre o cartão de memória até que este encaixe na sua posição.



Tenha cuidado para inserir o cartão de memória na direção correta

- Inserir o cartão de memória com a face voltada para baixo ou ao contrário pode danificar a câmara e o cartão de memória.
- 3 Feche a tampa do compartimento da bateria/ranhura do cartão de memória.



V Formatar cartões de memória

Quando inserir pela primeira vez nesta câmara um cartão de memória utilizado noutros dispositivos, não se esqueça de o formatar utilizando esta câmara. Insira o cartão de memória na câmara, prima o botão **MENU** e selecione **Formatar cartão** no menu de configuração.

Retirar cartões de memória

Desligue a câmara e certifique-se de que a luz de ativação e o monitor se encontram desligados, e, de seguida, abra a tampa do compartimento da bateria/ ranhura do cartão de memória. Insira cuidadosamente o cartão de memória na câmara $(\mathbf{1})$ para ejetar o cartão parcialmente ($\mathbf{2}$)).



V Cuidados a ter com temperaturas elevadas

A câmara, a bateria e o cartão de memória podem aquecer imediatamente depois de utilizar a câmara.

Memória interna e cartões de memória

Os dados da câmara, incluindo as fotografias e os filmes, podem ser guardados na memória interna da câmara ou num cartão de memória. Para utilizar a memória interna da câmara, retire primeiro o cartão de memória.

Preparação 4 Definir o idioma de apresentação, a data e a hora

Quando ligar a câmara pela primeira vez, são apresentados o ecrã de seleção do idioma e o ecrã de acerto de data e hora do relógio da câmara.

- Se sair sem acertar a data e a hora, O pisca quando o ecrã de disparo for apresentado.
- Prima o botão de alimentação para ligar a câmara.



2 Utilize o multisseletor ▲▼ para selecionar o idioma que pretende e prima o botão [®].





3 Selecione **Sim** e prima o botão **(M)**.


4 Selecione o seu fuso horário local e prima o botão 𝔅.

 Para ativar a hora de Verão, prima A. Quando a função de hora de Verão for ativada,
 é a presentado por cima do mapa. Para desativar a função de hora de Verão, prima V.

5 Selecione o formato de data e prima o botão 🛞.

6 Selecione a data e a hora e prima o botão 🛞.

- Selecionar um campo: Prima ◀► (alterna entre D, M, A, h e m).
- Editar a data e a hora: Prima ▲▼.
 A data e a hora também podem ser alteradas rodando o multisseletor.
- Confirmar as definições: Selecione o campo m e prima o botão OS.

7 Selecione Sim e prima o botão 🛞.

 Quando as definições estiverem concluídas, a objetiva expande e a câmara passa para o modo de disparo.











🖉 Alterar a definição de idioma e a definição de data e hora

🖉 Bateria do relógio

- O relógio da câmara é alimentado por uma bateria suplente integrada.
 A bateria suplente carrega quando a bateria principal for inserida na câmara ou quando a câmara for ligada a um adaptador CA opcional, tendo capacidade para alimentar o relógio durante vários dias após cerca de 10 horas de carregamento.
- Se a bateria suplente da câmara ficar sem carga, o ecrã de definição da data e hora é apresentado quando ligar a câmara. Acerte novamente a data e a hora. Consulte o passo 3 (
 ¹⁶) 16) de "Preparação 4 Definir o idioma de apresentação, a data e a hora" para mais informações.

Imprimir a data do disparo nas fotografias impressas

- Pode imprimir permanentemente a data do disparo nas fotografias no momento em que estas forem tiradas ativando Impressão da data no menu de configuração ([[]]78).
- Se pretender imprimir a data de disparo sem utilizar a definição Impressão da data, imprima utilizando o software ViewNX 2 (¹⁸⁵).



Passo 1 Ligar a câmara

1 Prima o botão de alimentação.

- O monitor liga.
- Para desligar a câmara, prima novamente o botão de alimentação.



2 Verifique o indicador de carga da bateria e o número de exposições restantes.



Indicador de carga da bateria

Ecrã	Descrição			
	Nível de carga da bateria elevado.			
	Nível de carga da bateria fraco.			
 Bateria descarregada. 	A câmara não pode captar imagens. Carregue a bateria.			

Número de exposições restantes

É apresentado o número de fotografias que podem ser tiradas.

 IN é apresentado quando não estiver inserido nenhum cartão de memória na câmara e as fotografias são gravadas na memória interna.

🖉 Função automático desligado



- O tempo que decorre até a câmara entrar em modo de espera é de cerca de 1 minuto. Este período pode ser alterado utilizando a definição de **Autodesligado** no menu de configuração (¹¹78).
- Quando a câmara estiver em modo de espera, o monitor liga novamente ao executar umas das seguintes operações:
 - Prima o botão de alimentação, o botão de disparo do obturador, o botão ▶ ou o botão
 (★ filmagem).
 - Rode o disco de modos.
- Quando o adaptador CA de carregamento for ligado à câmara, o monitor volta a ligar se premir o botão de alimentação. A câmara desliga se premir o botão de disparo do obturador, o disco de modos, o botão ► ou o botão ● (★ filmagem).

Passo 2 Selecionar um modo de disparo

Rode o disco de modos para selecionar um modo de disparo.

 O modo (automático) é utilizado neste exemplo. Rode o disco de modos para (a.



Modo automático

Utiliza-se para fotografia em geral. As definições podem ser ajustadas de acordo com as condições de disparo e com o tipo de fotografia que pretende tirar.

🕮, SCENE, 🔜, 🖾, 🖾, Modo de cena

(seletor de cenas auto.): a câmara seleciona automaticamente o melhor modo de cena sempre que enquadrar uma imagem, tornando ainda mais fácil tirar fotografias utilizando definições adequadas à cena.

SCENE (cena): as definições da câmara são otimizadas de acordo com a cena selecionada. Prima o botão **MENU** para selecionar uma cena.

d (paisagem noturna): capta o ambiente das paisagens noturnas.

(retrato noturno): adequado para tirar fotografias de pessoas com uma vista noturna como fundo.

(luz de fundo): o flash de enchimento dispara para evitar que o motivo retroiluminado fique oculto nas sombras; em alternativa, a função HDR pode ser utilizada para fotografar cenas com contraste elevado.

C Retrato inteligente

A câmara deteta rostos sorridentes e dispara o obturador automaticamente.

EFFECTS Efeitos especiais

Permite aplicar efeitos às fotografias durante o disparo.

M31

42

M40

Passo 3 Enquadrar uma fotografia

1 Segure bem a câmara.

- Mantenha os dedos e outros objetos afastados da objetiva, do flash, do iluminador auxiliar de AF, do microfone e do altifalante.
- Quando tirar fotografias na orientação de retrato ("vertical"), posicione a câmara de modo a que o flash se encontre por cima da objetiva.





2 Enquadre a fotografia.



🖉 Quando utilizar um tripé

- Recomendamos a utilização de um tripé para estabilizar a câmara nas situações que se seguem.
 - Quando fotografar em condições de iluminação fraca
 - Quando fotografar com o modo de flash (QQ47) definido como 🛞 (desligado)
 - Quando utilizar a opção de teleobjetiva
- Sempre que utilizar um tripé para estabilizar a câmara durante o disparo, coloque a VR de fotografia em Desligado no menu de configuração (¹¹⁷78) para evitar potenciais erros provocados por esta função.

Utilizar o Zoom

Ao deslocar o controlo de zoom, a posição da objetiva do zoom muda.

- Para aplicar o zoom de aproximação ao motivo: empurre para **T** (teleobjetiva)
- Para aplicar o zoom de afastamento e visualizar uma área maior: empurre para W (grande angular)

Quando ligar a câmara, o zoom desloca-se para a posição máximo de grande angular.

 É apresentado um indicador de zoom na parte superior do ecrã de disparo sempre que mexer o controlo de zoom.





 O zoom digital, gue lhe permite ampliar ainda mais o motivo até cerca de 4x a razão máxima do

zoom ótico, pode ser ativado deslocando e premindo o controlo de zoom para **T** guando for aplicado o zoom de aproximação na câmara à posição máxima de zoom ótico.

Notas sobre o zoom digital

O indicador de zoom fica azul quando o zoom digital está ativado e fica amarelo guando a ampliação de zoom é aumentada ainda mais.

- O indicador de zoom está azul: a gualidade de imagem não é visivelmente reduzido utilizando o Zoom fino dinâmico.
- O indicador de zoom está amarelo: a gualidade de imagem é visivelmente reduzida.
- O indicador permanece azul numa área mais vasta guando o tamanho de imagem é mais pequeno.

Passo 4 Focar e disparar

1 Prima ligeiramente o botão de disparo do obturador.

- Quando o motivo estiver focado, a área de focagem com o motivo ou o indicador de focagem (¹7) brilham a verde (várias áreas de focagem podem brilhar a verde).
- Quando utilizar o zoom digital, a câmara foca o motivo no centro do enquadramento e a área de focagem não é apresentada. Quando a câmara focar, o indicador de focagem (¹7) brilha a verde.
- Se a área de focagem ou o indicador de focagem piscarem a vermelho, a câmara não conseguirá focar. Altere o enquadramento e tente premir ligeiramente o botão de disparo do obturador uma vez mais.

2 Sem retirar o dedo, prima completamente o botão de disparo do obturador.

3 Para aplicar um efeito à fotografia tirada, prima o botão **(W**).

- O ecrã de seleção de um efeito é apresentado. Consulte "Utilizar os efeitos rápidos" (¹³²) para mais informações.
- Quando premir o botão MENU ou quando não forem executadas quaisquer operações durante cerca de 5 segundos, o ecrã do monitor volta ao ecrã de disparo.
- Para não apresentar o ecrã mostrado do lado direito, coloque Efeitos rápidos em Desligado no menu de disparo (^{CD}56).









Botão de disparo do obturador

Premir ligeiramente		Para definir a focagem e a exposição (velocidade do obturador e valor de abertura), prima ligeiramente o botão de disparo do obturador até sentir alguma resistência. A focagem e a exposição permanecem bloqueadas enquanto mantiver o botão de disparo do obturador ligeiramente pressionado.
Premir completamente	↓ ↓	Prima completamente o botão de disparo do obturador para disparar o obturador e tirar uma fotografia. Não exerça demasiada força ao pressionar o botão de disparo do obturador, pois pode provocar o estremecimento da câmara e dar origem a fotografias tremidas. Prima o botão suavemente.

Notas sobre guardar fotografias e gravar filmes

O indicador que mostra o número de exposições restantes ou o indicador que mostra a duração máxima do filme pisca quando estiver a guardar as imagens ou a gravar um filme. Não abra a tampa do compartimento da bateria/ranhura do cartão de memória nem retire a bateria nem o cartão de memória quando o indicador estiver a piscar. Caso contrário, poderá provocar a perda de dados ou danos na câmara ou no cartão de memória.





Feche o flash premindo-o ligeiramente para baixo. Quando não estiver a tirar fotografias, feche o flash.

Passo 5 Reproduzir imagens

Prima o botão ► (reprodução).

 Se premir continuamente o botão (reprodução) com a câmara desligada, a câmara liga em modo de reprodução.

2 Utilize o multisseletor para selecionar a imagem que pretende apresentar.

- Prima continuamente ▲▼◀▶ para percorrer as imagens rapidamente.
- Também é possível selecionar imagens rodando o multisseletor.
- Para voltar ao modo de disparo, prima o botão
 ou o botão de disparo do obturador.



Apresentar a imagem anterior



Apresentar a imagem seguinte



🖉 Notas acerca da função de efeitos rápidos

- Quando OX: C1 for apresentado em modo de reprodução de imagem completa, pode premir o botão OV para aplicar um efeito à imagem.



Consulte "Efeitos rápidos: Alterar a matiz ou o modo" (🖚 14) para mais informações.

 Prima o botão m para apagar a imagem apresentada atualmente no monitor.



2 Utilize o multisseletor ▲▼ para selecionar o método de eliminação que pretende e prima o botão [®].

• Para cancelar sem eliminar, prima o botão MENU.



3 Selecione **Sim** e prima o botão **®**.

- As imagens eliminadas não podem ser recuperadas.
- Para cancelar, selecione Não e prima o botão ().



Princípios básicos de disparo e reprodução

Utilizar o ecrã apagar imagens selecionadas.

- Utilize o multisseletor ◄► para selecionar uma imagem a eliminar e utilize ▲ para apresentar m.
 - Para anular a seleção, prima ▼ para eliminar 🖆.
 - Desloque o controlo de zoom (
 ¹¹) para T (Q) para passar para reprodução de imagem completa ou para W (
 ¹²) para passar para reprodução de miniaturas.



- 2 Acrescente ∰ a todas as imagens que pretende eliminar e, de seguida, prima o botão ℗ para confirmar a seleção.
 - É apresentada uma caixa de diálogo de confirmação. Siga as instruções apresentadas no monitor.

Apagar imagens de uma sequência

- Para apagar imagens individuais numa sequência, prima o botão 🛞 para as apresentar uma de cada vez e prima o botão m.

🖉 Apagar a última fotografia tirada em modo de disparo

Quando utilizar o modo de disparo, prima o botão 🗰 para apagar a última imagem que foi gravada.

Funções de disparo

Modo 🗖 (automático)

Utiliza-se para fotografia em geral. As definições podem ser ajustadas de acordo com as condições de disparo e com o tipo de fotografia que pretende tirar.

 Pode alterar a forma como a câmara seleciona a área do enquadramento na qual irá focar, alterando a definição de **Modo de área AF** (<u>157</u>).



A predefinição é AF deteção de motivo (QG3).

Funções disponíveis no modo 🖸 (automático)

- Modo de flash (¹45)
- Auto-temporizador (🖽 48)
- Modo macro (🖽 49)
- Manípulo criativo (¹⁵⁰)
- Menu de disparo (🛄 56)

Utilizar os efeitos rápidos

No modo **(**automático), pode aplicar efeitos às imagens imediatamente após disparar o obturador.

- A imagem editada é guardada como um ficheiro separado, com um nome diferente.
- Prima o botão (R) quando a fotografia for apresentada depois de ser tirada no modo (automático).
 - Quando premir o botão MENU ou quando não forem executadas quaisquer operações durante cerca de 5 segundos, o ecrã do monitor volta ao ecrã de disparo.



- Para não apresentar o ecrã mostrado do lado direito, coloque Efeitos rápidos em Desligado no menu de disparo (¹⁵⁶).
- 2 Utilize o multisseletor ◀► ou rode-o para selecionar o efeito que pretende e prima o botão _®.
 - Desloque o controlo de zoom (
 ¹) para T (Q) para apresentar uma caixa de diálogo de confirmação correspondente ao efeito aplicado. Desloque o controlo de zoom para W (
 ¹) para voltar ao ecrã de seleção dos efeitos.



- Para sair sem gravar a imagem editada, prima o botão MENU. Quando o diálogo de confirmação for apresentado, selecione Sim e prima o botão ().
- Consulte "Efeitos rápidos: Alterar a matiz ou o modo" (14) para mais informações acerca dos tipos de efeitos.

3 Selecione **Sim** e prima o botão 🛞.

Modo de Cena (Disparo adequado às cenas)

Ao selecionar uma cena, as definições da câmara são otimizadas automaticamente de acordo com a cena selecionada.



¹ A câmara foca no infinito.

² A câmara foca a área no centro do enquadramento.

³ É recomendada a utilização de um tripé uma vez que a velocidade do obturador é lenta. Defina VR de fotografia como Desligado no menu de configuração (¹¹78) quando utilizar um tripé para estabilizar a câmara durante o disparo.

Para ver uma descrição (Ecrã de ajuda) de cada cena

Selecione uma cena e desloque o controlo de zoom (\square 1) para **T** (**?**) para visualizar uma descrição dessa cena. Para voltar ao ecrã original, desloque novamente o controlo de zoom para **T** (**?**).

Sugestões e notas

Seletor cenas auto.

 Quando apontar a câmara ao motivo, a câmara seleciona automaticamente o modo de cena ideal na lista abaixo e ajusta as definições de disparo em conformidade.

ž*	Retrato (para tirar fotografias em primeiro plano de uma ou duas pessoas)
Ź	Retrato (para tirar fotografias de três ou mais pessoas ou para enquadrar fotografias com uma grande área de fundo)
	Paisagem
£]*	Retrato noturno (para tirar fotografias em primeiro plano de uma ou duas pessoas)
	Retrato noturno (para tirar fotografias de três ou mais pessoas ou para enquadrar fotografias com uma grande área de fundo)
a '	Paisagem noturna
** *	Primeiro plano
2°2°	Luz de fundo (para tirar fotografias com motivos que não pessoas)
* 21	Luz de fundo (para tirar retratos)
SER*	Outras cenas

- A área de focagem depende da composição da imagem. Quando a câmara detetar um rosto humano, foca esse rosto (¹¹/₁₆64).

🖬 Paisagem noturna

- Prima o botão MENU para selecionar Manual ou Tripé em Paisagem noturna.
- Manual (predefinição):
 - Quando o ícone An no canto superior esquerdo do monitor se iluminar a verde, prima completamente o botão de disparo-do obturador para captar uma série de fotografias, que são combinadas e gravadas numa única imagem.
 - Ao premir totalmente o botão de disparo do obturador, mantenha a câmara fixa até ser apresentada uma fotografia. Depois de tirar uma fotografia, não desligue a câmara antes de o monitor voltar ao ecrã de disparo.
 - O ângulo de visão (ou seja, a área visível no enquadramento) da imagem guardada é mais estreito do que o apresentado no monitor no momento do disparo.
- Tripé:
 - É tirada uma fotografias com velocidade lenta do obturador ao premir completamente o botão de disparo do obturador.
 - A redução da vibração é desativada, independentemente da definição de VR de fotografia (¹⁷⁸) no menu de configuração.

📓 Retrato noturno

- Prima o botão MENU para selecionar Manual ou Tripé em Retrato noturno.
- Manual (predefinição):
 - Quando o ícone in o canto superior esquerdo do monitor se iluminar a verde, prima completamente o botão de disparo-do obturador para captar uma série de fotografias, que são combinadas e gravadas numa única imagem.
 - Ao premir totalmente o botão de disparo do obturador, mantenha a câmara fixa até ser apresentada uma fotografia. Depois de tirar uma fotografia, não desligue a câmara antes de o monitor voltar ao ecrã de disparo.
 - Se o motivo se deslocar enquanto a câmara se encontrar em disparo contínuo, a fotografia pode ficar distorcida, sobreposta ou desfocada.
- Tripé:
 - É tirada uma fotografia com velocidade lenta do obturador ao premir completamente o botão de disparo do obturador.
 - A redução da vibração é desativada, independentemente da definição de VR de fotografia (¹¹⁷⁸) no menu de configuração.

🖺 Luz de fundo

- Prima o botão MENU para selecionar Ligado ou Desligado em HDR para ativar ou desativar a função de alcance dinâmico elevado (HDR), com base no tipo de fotografia que pretende tirar.
- Desligado (predefinição): o flash dispara para evitar que o motivo fique oculto nas sombras.
 - Ao premir completamente o botão de disparo do obturador, tira uma fotografia.
- Ligado: utilize quando existirem fotografias muito iluminadas e áreas muito escuras no mesmo enquadramento.
 - Ao premir totalmente o botão de disparo do obturador, a câmara tira fotografias continuamente a alta velocidade e grava as duas imagens seguintes.
 - Imagem compósita não HDR
 - Uma imagem compósita HDR na qual a perda de pormenor nos realces ou nas sombras é minimizada

 - Ao premir totalmente o botão de disparo do obturador, mantenha a câmara fixa até ser apresentada uma fotografia. Depois de tirar uma fotografia, não desligue a câmara antes de o monitor voltar ao ecrã de disparo.
 - O ângulo de visão (ou seja, a área visível no enquadramento) da imagem guardada é mais estreito do que o apresentado no monitor no momento do disparo.

SCENE 🗲 💐 Desporto

- Com o botão de disparo do obturador completamente premido, a câmara tira até 5 fotografias continuamente a uma velocidade de cerca de 6,7 fps (quando o modo de imagem estiver definido como [6] 4608×3456).
- A velocidade de disparo contínuo pode variar, dependendo das atuais definições de qualidade de imagem, do cartão de memória utilizado ou das condições fotográficas.
- A focagem, a exposição e a matiz são fixadas nos valores determinados com a primeira fotografia de cada série.

SCENE → 涨 Festa/interior

 Para evitar os efeitos do estremecimento da câmara, segure bem a câmara. Defina VR de fotografia como Desligado no menu de configuração (¹⁷⁸) quando utilizar um tripé para estabilizar a câmara durante o disparo.

SCENE 🗲 🎇 Primeiro plano

- O modo macro (¹)⁴⁹) é ativado e a câmara aplica automaticamente o zoom à posição mais próxima que conseguir focar.

SCENE → ¶Alimentos

- O modo macro (¹)⁴⁹) é ativado e a câmara aplica automaticamente o zoom à posição mais próxima que conseguir focar.
- Pode deslocar a área de focagem. Prima o botão (𝔅), utilize o multisseletor ▲▼◀▶ ou rode-o para deslocar a área de focagem, e prima o botão (𝔅) para aplicar a definição.

SCENE → 🟛 Museu

- A câmara tira uma série até dez fotografias enquanto mantiver o botão de disparo do obturador completamente premido, e a fotografia mais nítida da série é selecionada e gravada automaticamente (seletor do melhor disparo (BSS)).
- O flash não dispara.

SCENE 🗲 🛞 Exib. fogo de artifício

• A velocidade do obturador é fixada em cerca de quatro segundos.

SCENE 🗲 🗖 Cópia preto e branco

 Utilize esta função juntamente com o modo macro (249) quando fotografar motivos próximos da câmara.



SCENE > Panorâmica simples

- No ecrã apresentado depois de selecionar 🏳 Panorâmica simples, selecione o intervalo de disparo entre Normal (180°) ou Panorâmico (360°).
- A posição de zoom é fixada em grande angular.
- Prima completamente o botão de disparo do obturador, retire o seu dedo do botão e, de seguida, desloque lentamente a câmara na horizontal. A fotografia termina quando a câmara captar o alcance de disparo especificado.
- A focagem e a exposição bloqueiam quando começar a fotografar.
- Se premir o botão 🛞 quando apresentar uma fotografia tirada em modo de reprodução de imagem completa, a imagem desloca automaticamente.
- Não é possível selecionar funções de edição de imagem diferentes de corte nas imagens captadas com panorâmica simples nesta câmara.

Consulte "Utilizar a panorâmica simples (disparo e reprodução)" (🖚2) para mais informações.

V Notas sobre a impressão de fotografias panorâmicas

Pode não ser possível imprimir a fotografia completa, dependendo das definições da impressora. Adicionalmente, dependendo da impressora, pode não ser possível imprimir.

SCENE → 🦋 Retrato animal estim.

- Ao direcionar a câmara para um cão ou um gato, a câmara deteta o rosto do animal estimação e foca-o. Por defeito, o obturador dispara automaticamente quando a câmara detetar o rosto de um cão ou de um gato (disparo automático).
- No ecrá apresentado depois de selecionar **% Retrato animal estim.**, selecione Simples ou Contínuo.
 - Simples: sempre que a câmara detetar o rosto de um cão ou de um gato, tira uma fotografia.
 - Contínuo: sempre que a câmara detetar o rosto de um cão ou de um gato, tira três fotografias continuamente.



- Prima o multisseletor ◀ (ⓒ) para alterar as definições de Disparo automático.
 - i guando a câmara detetar o rosto de um cão ou de um gato, o obturador dispara automaticamente.
 - OFF: a câmara não dispara o obturador automaticamente, mesmo que seja detetado o rosto de um cão ou de um gato. Prima o botão de disparo do obturador. A câmara também deteta rostos humanos quando selecionar OFF.
- O Disparo automático é definido como OFF depois de realizar cinco disparos.
- Também é possível fotografar premindo o botão de disparo do obturador, independentemente da definição de **Disparo automático**.

Área de focagem

- Quando a câmara detetar um rosto, este é apresentado dentro de uma margem amarela. Quando a câmara focar um rosto apresentado dentro de uma margem amarela dupla (área de focagem), a margem dupla passa a verde. Quando não forem detetados rostos, a câmara foca o motivo no centro do enquadramento.
- Nalgumas condições fotográficas, o rosto do animal de estimação pode não ser detetado, e podem ser apresentados outros motivos dentro da margem.



Modo de retrato inteligente (tirar fotografias de rostos sorridentes)

Quando a câmara detetar um rosto sorridente, pode tirar uma fotografia automaticamente sem premir o botão de disparo do obturador (deteção de sorriso (\$\$\$\$). Pode utilizar a opção de suavização da pele para suavizar os tons de pele dos rostos humanos.



1 Enquadre a fotografia.

- Direcione a câmara ao rosto humano.
- 2 Sem premir o botão de disparo do obturador, aguarde até que o motivo esteja a sorrir.
 - Se a câmara detetar que o rosto enquadrado pela margem dupla está a sorrir, o obturador dispara automaticamente.
 - Sempre que a câmara detetar um rosto a sorrir, dispara automaticamente o obturador.

3 Termine o disparo automático.

- Execute uma das operações descritas abaixo para terminar o disparo.
 - Coloque Deteção de sorriso em Desligada.
 - Rode o disco de modos para passar para um modo de disparo diferente do modo vertato inteligente).
 - Desligue a câmara.

Notas acerca do modo de retrato inteligente

Nalgumas condições fotográficas, a câmara pode não conseguir detetar rostos ou sorrisos (��64). O botão de disparo do obturador também pode ser utilizado para fotografar.

🖉 Quando a luz do auto-temporizador piscar

Quando utilizar a deteção de sorriso, a luz do auto-temporizador pisca quando a câmara detetar um risco e pisca rapidamente imediatamente depois de disparar o obturador.

Funções disponíveis no modo de retrato inteligente

- Modo de flash (QQ45)
- Auto-temporizador (🖽 48)
- Compensação de exposição (CC 53)
- Menu de disparo (🛄 56)

Modo de efeitos especiais (Aplicar efeitos ao disparar)

Permite aplicar efeitos às fotografias durante o disparo.



Prima o botão **MENU** para apresentar o menu de efeitos especiais e selecione um efeito utilizando o multisseletor.

Categoria	Descrição		
SOFT Suavização (predefinição)	Suaviza a imagem, adicionando um efeito ligeiramente tremido a toda a imagem.		
SEPIA Sépia nostálgico	Adiciona um tom sépia e reduz o contraste, simulando as características de uma fotografia antiga.		
Monocro. alto contraste	Altera a imagem para preto e branco e confere-lhe um contraste nítido.		
🖽 Brilho	Proporciona a toda a imagem um tom mais brilhante.		
Lo Escuro	Proporciona a toda a imagem um tom mais escuro.		
🖋 Cor seletiva	Cria uma imagem a preto e branco, em que permanece apenas a cor especificada.		
РОР Рор	Aumenta a saturação de cor em toda a imagem para criar um aspeto brilhante.		
VI Super viva	Aumenta a saturação de cor em toda a imagem e aumenta o contraste.		

Categoria	Descrição		
🔀 Processo cruzado	Proporciona à imagem um aspeto misterioso com base numa cor específica.		
Efeito câmara brincar 1	Proporciona a toda a imagem um matiz amarelado e escurece a periferia da imagem.		
Efeito câmara brincar 2	Diminui a saturação de cor em toda a imagem e escurece a periferia da imagem.		

- A câmara foca a área no centro do enquadramento.
- Quando Cor seletiva ou Processo cruzado estiverem selecionados, utilize o multisseletor
 ▲ ▼ para selecionar a cor que pretende no controlo de deslize.
 Para alterar as definições correspondentes a qualquer uma das funções seguintes, prima o botão ⑨ para cancelar a seleção de cor.
 - Modo de flash (CC 45)
 - Auto-temporizador (QQ48)
 - Modo macro (**Q**49)
 - Compensação de exposição (🛄 53)

Para voltar ao ecrã de seleção da cor, prima novamente o botão 🛞.



Controlo de deslize

Funções que podem ser definidas utilizando o multisseletor

As funções disponíveis variam de acordo com o modo de disparo, como mostrado abaixo.



Função			۵	SCENE, 述, Z, й, ն	3	EFFECTS
1	4	Modo de flash (🛄45)	V		✓*	~
2	હ	Auto-temporizador (🛄 48)	V		✓*	~
3		Modo macro (🖽49)	V		-	~
4	Z	Manípulo criativo (☑ Luminosidade (Exp. +/-)/ ❸ Vividez/⊕ Matiz) (□50)	~	*	-	-
		Compensação de exposição (🎞 53)	-		~	~

 * A disponibilidade depende da definição. Consulte "Predefinições" (¹⁵⁴) para mais informações.

Utilizar o flash

Pode selecionar o modo de flash adequado às condições fotográficas.



- O estado do flash pode ser verificado premindo ligeiramente o botão de disparo do obturador.
 - Ligado: o flash dispara quando premir completamente o botão de-disparo do obturador.
 - A piscar: o flash está a carregar. A câmara não pode tirar fotografias.
 - Desligado: o flash não dispara ao tirar uma fotografia.
- Se o nível de carga da bateria for fraco, o monitor desliga quando o flash estiver a carregar.



Abrir o flash

Quando premir ligeiramente o botão de disparo do obturador, o flash abre automaticamente se estiverem reunidas as condições necessárias para fotografar com flash.

 Flash automático (\$ AUTO automático, \$ (a) automático com redução do efeito de olhos vermelhos ou \$ SLOW sincronização lenta): se a iluminação estiver fraca, o flash abre automaticamente quando premir ligeiramente o botão de disparo do obturador. A câmara determina se o



flash abre com base na luminosidade do motivo e nas definições utilizadas durante o disparo.

- S desligado: o flash não abre, nem mesmo quando premir ligeiramente o botão de disparo do obturador. A câmara consegue fotografar com o flash fechado.

Fechar o flash

Quando não utilizar o flash, empurre cuidadosamente o flash até o fechar.



Modos de flash disponíveis

\$AIITI Automático

O flash dispara quando for necessário, como por exemplo em condições de iluminação fraça.

 O ícone do modo de flash no ecrã de disparo é apresentado apenas imediatamente depois de efetuar a definição.

20 Auto, c/red, efeito olhos ver.

Reduzir o efeito de "olhos vermelhos" em retratos provocado pelo flash.

٤ Desligado

O flash não dispara.

• Recomendamos a utilização de um tripé para estabilizar a câmara quando fotografar em ambientes escuros.

4 Flash de enchimento

O flash dispara sempre que tirar uma fotografia. Utilize para "preencher" (iluminar) sombras e motivos em contraluz

Sincronização lenta

Adequado a retratos noturnos e de final de tarde que incluem cenários de fundo. O flash de enchimento dispara sempre que necessário para iluminar o motivo principal: são utilizadas velocidades lentes do obturador para captar o fundo à noite ou sob condições de iluminação fraca.

Configuração do modo de flash

- Esta definição pode não estar disponível nalguns modos de disparo.
- A definição aplicada em modo C (automático) fica gravada na memória da câmara, mesmo depois de a câmara ser desligada.

Automático com redução do efeito de olhos vermelhos

Dispara repetidamente pré-flashes de baixa intensidade antes do flash principal, reduzindo o efeito de olhos vermelhos. Se a câmara detetar olhos vermelhos ao guardar a fotografia, a zona afetada é processada para reduzir o efeito de olhos vermelhos antes de guardar a imagem. Tenha em atenção os aspetos seguintes ao fotografar:

- Uma vez que os pré-flashes são fixados, existe um ligeiro atraso entre o momento em que o botão de disparo do obturador é premido e o momento em que a fotografia é tirada.
- É necessário mais tempo do que o habitual para gravar imagens.
- Em algumas situações, a redução do efeito de olhos vermelhos poderá não produzir os resultados pretendidos.
- Nalguns casos raros, a redução do efeito de olhos vermelhos pode ser aplicada a outras áreas da imagem desnecessariamente. Nestes casos, selecione outro modo de flash e tire novamente a fotografia.

Utilizar o auto-temporizador

A câmara está equipada com um auto-temporizador que dispara o obturador cerca de 10 segundos ou 2 segundos depois de premir o botão de disparo do obturador. Defina **VR de fotografia** como **Desligado** no menu de configuração (\$\box_78\$) quando utilizar um tripé para estabilizar a câmara durante o disparo.





2 Selecione ⓒ 10s ou ⓒ 2s e prima o botão ₪.

- Ota (10 segundos): utilizar em ocasiões importantes, como casamentos.
- State 2 (2 segundos): utilizar para evitar o estremecimento da câmara.
- Se não for aplicada uma definição premindo o botão (20) no espaço de alguns segundos, a seleção será cancelada.



- Quando o modo de disparo for o modo de cena Retrato animal estim., I di (disparo automático) é apresentado (□39). O auto-temporizador não pode ser utilizado.
- **3** Enquadre a fotografia e prima ligeiramente o botão de disparo do obturador.
 - A focagem e a exposição são definidas.
- 4 Prima completamente o botão de disparo do obturador.
 - A contagem decrescente inicia. A luz do auto-temporizador pisca e depois fixa cerca de um segundo antes de disparar o obturador.
 - Quando o obturador disparar, o autotemporizador é definido como OFF.
 - Para interromper a contagem decrescente, prima novamente o botão de disparo do obturador.



Utilizar o modo macro

Utilize o modo macro quando tirar fotografias em primeiro plano.



3 Desloque o controlo de zoom para colocar a razão de zoom numa posição em que ⊕ e o indicador de zoom brilham a verde.



 Quando a razão de zoom estiver definida numa posição em que o indicador de zoom brilha a verde, a câmara consegue focar motivos a uma distância de apenas 10 cm da objetiva.

Quando o zoom estiver numa posição em que 🛆 é apresentado, a câmara consegue focar motivos a apenas cerca de 1 cm da objetiva.

V Notas acerca da utilização do flash

O flash pode não conseguir iluminar o motivo completo a distâncias inferiores a 50 cm.

🖉 Configuração do modo macro

- Esta definição pode não estar disponível nalguns modos de disparo.
- A definição aplicada em modo
 (automático) fica gravada na memória da câmara, mesmo depois de a câmara ser desligada.

Ajustar a luminosidade (compensação de exposição), vividez e matiz (manípulo criativo)

Quando o modo de disparo for o modo 🖸 (automático), utilize o manípulo criativo para ajustar a luminosidade (compensação de exposição), a vividez e o matiz para tirar fotografias.

Utilizar o manípulo criativo



2 Selecione o item que pretende ajustar e ajuste-o.

- Iselecione um item.
 - Z: "Ajustar a luminosidade (Compensação de exposição)" (¹51)
 - 🔞: "Ajustar a vividez (ajuste da saturação)" (🛄52)

Controlo de deslize



- A v ou rotação: o manípulo desloca-se. O efeito pode ser ajustado durante a verificação dos resultados no monitor.
- Para desativar os efeitos do manípulo criativo, selecione 🖪 e prima o botão 🕅.
- 3 Quando os ajustes estiverem concluídos, selecione X e prima o botão 𝔅.
 - Se o botão (1) (exceto quando (1) estiver selecionado) ou o botão de disparo do obturador forem premidos no passo 2, é aplicado o volume de efeito selecionado. Quando o efeito for aplicado, a câmara volta ao ecrã de disparo.



Ø Definições do manípulo criativo

As definições de luminosidade (Exp. +/-) (compensação de exposição), vividez e matiz são gravadas na memória da câmara, mesmo depois de a câmara ser desligada.

Ajustar a luminosidade (Compensação de exposição)

Ajuste a luminosidade global da imagem.

- Para tornar a imagem mais clara, defina um valor positivo (+).
- · Para tornar a imagem mais escura, defina um valor negativo (-).



de exposição

Utilizar o histograma

Um histograma é um gráfico que mostra a distribuição de tons na imagem. Utilize como guia quando utilizar a compensação de exposição sem o flash.

- O eixo horizontal corresponde à luminosidade dos pixels, com os tons mais escuros do lado esquerdo e os tons mais brilhantes do lado direito. O eixo vertical apresenta o número de pixels.
- Aumentar a compensação de exposição desloca a distribuição dos tons para a direita, e diminui-la desloca a distribuição dos tons para a esquerda.

Ajustar a vividez (ajuste da saturação)

Ajuste a vividez global da imagem.

 A vividez global da imagem aumenta à medida que o manípulo é deslocado para cima. A vividez global da imagem diminui à medida que o manípulo é deslocado para baixo.



Ajustar a matiz (ajuste do equilíbrio de brancos)

Ajuste a matiz global da imagem.

 A imagem em geral obtém um tom avermelhado à medida que o manípulo é deslocado para cima. A imagem em geral obtém um tom azulado à medida que o manípulo é deslocado para baixo.



Notas acerca do ajuste do equilíbrio de brancos

A definição não pode ser alterada quando utilizar determinadas definições de outras funções.
Ajustar a luminosidade (Compensação de exposição)

Quando o modo de disparo estiver definido como modo de cena, modo de retrato inteligente ou modo de efeitos especiais, pode ajustar a luminosidade (compensação de exposição).



2 Selecione um valor de compensação e prima o botão ().

- Para tornar a imagem mais clara, defina um valor positivo (+).
- Para tornar a imagem mais escura, defina um valor negativo (–).
- O valor de compensação é aplicado, mesmo sem premir o botão ().

Compensação de exposiçã	io
	+ 2.0
	+ 0.3
	- 2.0
Histograma	

Funções de disparc

🖉 Valor de compensação de exposição

- Quando o modo de disparo for Exib. fogo de artifício (^[]37) no modo de cena, não é possível utilizar a compensação de exposição.
- Quando a compensação de exposição for definida utilizando o flash, a compensação é aplicada à exposição de fundo e ao clarão do flash.

Predefinições

As predefinições de cada modo de disparo são descritas abaixo.

Modo de disparo	Flash (CC145)	Auto- temporizador (1148)	Macro (CC 49)	Manípulo criativo (🎞 50)
automático)	\$ AUTO	OFF	OFF	Desligado

Modo de disparo	Flash (🎞 45)	Auto- temporizador (1148)	Macro (CC 49)	Compensação de exposição (🎞 53)
过 (retrato inteligente)	\$AUTO ¹	OFF ²	OFF ³	0.0
EFFECTS (efeitos especiais)	۲	OFF	OFF	0.0

Modo de disparo	Flash (CC145)	Auto- temporizador (1148)	Macro (🎞 49)	Compensação de exposição (🎞 53)
🕅 (seletor de cenas automático)	\$AUTO ⁴	OFF	OFF⁵	0.0
🔜 (paisagem noturna)	(£) ³	OFF	OFF ³	0.0
🛃 (retrato noturno)	\$@ 3	OFF	OFF ³	0.0
😰 (luz de fundo)	\$/3 6	OFF	OFF ³	0.0
SCENE				
🔰 (vertical)	\$®	OFF	OFF ³	0.0
🖌 (horizontal)	(3) ³	OFF	OFF ³	0.0
💐 (desporto)	(3) ³	OFF ³	OFF ³	0.0
💥 (festa/interior)	\$@ ⁷	OFF	OFF ³	0.0
😤 (praia)	\$ AUTO	OFF	OFF ³	0.0
<u>ප</u> (neve)	\$ AUTO	OFF	OFF ³	0.0
🚔 (pôr-do-sol)	(3) ³	OFF	OFF ³	0.0
當 (crepúsculo/ madrugada)	() ³	OFF	OFF ³	0.0
🔀 (primeiro plano)	٢	OFF	ON ³	0.0

Modo de disparo	Flash (🎞45)	Auto- temporizador (🎞 48)	Macro (🎞 49)	Compensação de exposição (🎞 53)
(alimentos)	€ ³	OFF	ON ³	0.0
🏛 (museu)	\textcircled{S}^3	OFF	OFF	0.0
(exib. fogo-de- artifício)	€ ³	OFF ³	OFF ³	0.0 ³
(cópia preto e branco)	۲	OFF	OFF	0.0
🛱 (panorâmica simples)	€ ³	OFF ³	OFF ³	0.0
🐝 (retrato animal estim.)	(3) ³	هة ⁸	OFF	0.0

¹ Não pode ser utilizado quando Sem piscar de olhos estiver definido como Ligado ou quando Deteção de sorriso estiver definido como Ligado (contínuo) ou Ligado (BSS).

² Pode ser definido quando **Deteção de sorriso** estiver definido como **Desligada**.

³ A definição não pode ser alterada.

⁴ A câmara seleciona automaticamente o modo de flash adequado à cena selecionada. (3) (desligado) pode ser selecionado manualmente.

- ⁵ Não pode ser alterado. A câmara entra no modo macro quando 🔛 for selecionado.
- ⁶ O flash é fixado em 4 (flash de enchimento) quando HDR estiver definido como Desligado e fixado em 3 (desligado) quando HDR estiver definido como Ligado.
- ⁷ O modo de flash de sincronização lenta com redução do efeito de olhos vermelhos pode ser utilizado.
- ⁸ O auto-temporizador não pode ser utilizado. O disparo automático pode ser ligado ou desligado (¹³⁹).

Funções que podem ser definidas utilizando o botão MENU (Menu de disparo)

As definições descritas abaixo podem ser alteradas premindo o botão **MENU** durante o disparo (CC)4).



D	Modo de imagem	16 _M
	Equilíbrio de brancos	AUTO
	Medição	
((₁))	Contínuo	S
	Sensibilidade ISO	AUTO
4	Modo de área AF	(%)
-	Modo autofocagem	DDE-AE

As funções disponíveis variam de acordo com o modo de disparo, conforme ilustrado abaixo.

Função	Ô	SCENE, ﷺ, ₩, ☎, ☎²	3	EFFECTS
Modo de imagem ¹	V	~	V	V
Equilíbrio de brancos	V	-	-	-
Medição	~	-	-	-
Contínuo	~	-	-	-
Sensibilidade ISO	~	-	-	-
Modo de área AF	V	-	-	-
Modo autofocagem	~	-	-	-
Efeitos rápidos	~	-	-	-
Suavização da pele	-	-	V	-
Deteção de sorriso	-	-	~	-
Sem piscar de olhos	-	-	~	-

¹ Esta definição também é aplicada a outros modos de disparo.

² Estão disponíveis definições adicionais para alguns modos de cena. Consulte "Sugestões e notas" (¹³) para mais informações.

Opções disponíveis no menu de disparo

Opção	Descrição	
Modo de imagem	Permite-lhe definir a combinação de tamanho de imagem e de qualidade de imagem utilizada ao gravar imagens. • Predefinição: 100 4608×3456	6 29
Equilíbrio de brancos	Permite-lhe ajustar o equilíbrio de brancos de acordo com as condições meteorológicas ou com a fonte de iluminação, de modo a tornar as cores das fotografias mais próximas daqueles que os seus olhos veem. • Predefinição: Automático	~ 31
Medição	Permite-lhe selecionar o método que a câmara utiliza para medir a luminosidade do motivo. • Predefinição: Matriz	≁ 33
Contínuo	Permite-lhe selecionar disparo simples ou contínuo. • Predefinição: Simples	6-6 34
Sensibilidade ISO	Permite-lhe controlar a sensibilidade da câmara à luz. • Predefinição: Automático Quando Automático estiver selecionado, ISO é apresentado no monitor durante o disparo se a sensibilidade ISO aumentar.	6 37
Modo de área AF	Permite-lhe determinar o modo como a câmara seleciona a área de focagem utilizada na autofocagem. • Predefinição: AF deteção de motivo (따63)	æ 38
Modo autofocagem	Permite-lhe especificar o modo de focagem da câmara. • Predefinição: Pré-focagem	6-0 41
Efeitos rápidos	Permite-lhe ativar ou desativar a função de efeitos rápidos (CC 32). • Predefinição: Ligado	6-0 41

Opção	Descrição	
Suavização da pele	Permite-lhe selecionar o nível de suavização da pele dos rostos humanos. • Predefinição: Normal	6 42
Deteção de sorriso	Permite-lhe especificar se a câmara dispara automaticamente o obturador quando detetar um rosto humano sorridente. • Predefinição: Ligado (simples)	6 43
Sem piscar de olhos	A câmara dispara automaticamente o obturador duas vezes a cada disparo e guarda uma fotografia na qual os olhos do motivo estejam abertos. • Predefinição: Desligado	6 44

Funções que não podem ser utilizadas em simultâneo

Função restringida	Opção	Descrição
Modo de flash	Contínuo (🎞 57)	Quando estiver selecionada uma função diferente de Simples , o flash não pode ser utilizado.
	Sem piscar de olhos (🎞 58)	Quando Sem piscar de olhos estiver definido como Ligado , o flash não pode ser utilizado.
	Deteção de sorriso (🎞 58)	Quando Deteção de sorriso estiver selecionado, o auto-temporizador não pode ser utilizado.
Autotemponzador	Modo de área AF (🎞 57)	Quando Seguimento do motivo estiver selecionado, o auto-temporizador não pode ser utilizado.
Modo macro	Modo de área AF (🎞 57)	Quando Seguimento do motivo estiver selecionado, o modo macro não pode ser utilizado.
Modo de imagem	Contínuo (🎞 57)	Modo de imagem é fixado do modo seguinte, dependendo da definição de disparo contínuo: • Cache de pré-disparo: • (1) (tamanho de imagem: 1280 × 960 pixels) • Contínuo R: 120 fps: • (1) 640×480 • Contínuo R: 60 fps: • (1) (tamanho de imagem: 1280 × 960 pixels) • Multidisparo 16: • (1) (tamanho de imagem: 2560 × 1920 pixels)
Equilíbrio de brancos	Matiz (utilizando o manípulo criativo) (🎞 50)	Quando a matiz for ajustada utilizando o manípulo criativo, não é possível configurar o Equilíbrio de brancos no menu de disparo. Para configurar o Equilíbrio de brancos, selecione R no ecrã de configuração do manípulo criativo para repor a luminosidade, a vividez e a matiz.

Algumas funções não podem ser utilizadas com outras opções do menu.

Função restringida	Opção	Descrição
Contínuo	Autotemporizador (🎞 48)	Se o auto-temporizador for utilizado quando a Cache de pré-disparo estiver selecionada, Contínuo funciona utilizando a definição de Simples.
Sensibilidade ISO	Contínuo (🎞 57)	Quando Cache de pré-disparo , Contínuo R: 120 fps, Contínuo R: 60 fps ou Multidisparo 16 estiverem selecionados, a definição de Sensibilidade ISO é especificada automaticamente de acordo com a luminosidade.
Modo de área AF	Equilíbrio de brancos (🎞 57)	Quando uma definição diferente de Automático estiver selecionada em Equilíbrio de brancos no modo AF deteção de motivo, a câmara não deteta o motivo principal.
Efeitos rápidos	Contínuo (🎞 57)	A função de efeitos rápidos não pode ser utilizada nas imagens com disparo contínuo.
Deteção de sorriso	Sem piscar de olhos (���58)	Quando Sem piscar de olhos estiver definido como Ligado, Deteção de sorriso funciona utilizando a definição de Ligado (simples) se Ligado (contínuo) ou Ligado (BSS) estiverem definidos.
Sem piscar de olhos	Deteção de sorriso (🎞 58)	Quando Deteção de sorriso estiver definido como Ligado (contínuo) ou Ligado (BSS) , Sem piscar de olhos funciona utilizando a definição de Desligado .
Definições do monitor	Efeitos rápidos (踊 57)	Quando Efeitos rápidos estiver definido como Ligado, a imagem captada é apresentada após cada disparo, independentemente da definição de Revisão de imagens.
Impressão da data	Contínuo (🎞 57)	Quando Contínuo R, Contínuo L, Cache de pré-disparo, Contínuo R: 120 fps, Contínuo R: 60 fps ou BSS estiverem selecionados, não é possível imprimir a data e a hora nas imagens.
	Deteção de sorriso (\$\comp\$58)	Quando Deteção de sorriso estiver definida como Ligado (contínuo) ou Ligado (BSS) , não é possível imprimir a data e a hora nas imagens.
	Sem piscar de olhos (CC 58)	Quando Sem piscar de olhos estiver definido como Ligado, não é possível imprimir a data e a hora nas imagens.

Função restringida	Opção	Descrição
VR de fotografia	Modo de flash (🎞 45)	Se o flash disparar quando Ligado (híbrido) estiver selecionado, VR de fotografia funciona utilizando a definição Ligado.
	Autotemporizador (🎞 48)	Se o auto-temporizador for utilizado quando a Ligado (híbrido) estiver selecionada, VR de fotografia funciona utilizando a definição de Ligado.
	Contínuo (🛄 57)	Se Contínuo estiver configurado numa definição diferente de Simples quando Ligado (híbrido) estiver selecionado, VR de fotografia funciona utilizando a definição de Ligado .
	Sensibilidade ISO (���57)	Se a Sensibilidade ISO estiver definida como Intervalo fixo auto ou num valor ISO igual ou superior a 400 quando Ligado (híbrido) estiver selecionado, VR de fotografia funciona utilizando a definição de Ligado .
	Deteção movimento (🎞 78)	Se Deteção movimento estiver definida como Automático quando Ligado (híbrido) estiver selecionado, VR de fotografia funciona utilizando a definição Ligado.
	Modo de flash (🎞 45)	Quando o flash disparar, a Deteção movimento é desativada.
Deteção movimento	Contínuo (🛄 57)	Quando Cache de pré-disparo, Contínuo R: 120 fps, Contínuo R: 60 fps ou Multidisparo 16 estiverem selecionados, Deteção movimento encontra-se desativada.
	Sensibilidade ISO (🎞 57)	Quando a Sensibilidade ISO possuir uma definição diferente de Automático, a Deteção movimento é desativada.
Olhos fechados	Contínuo (🎞 57)	Quando uma definição diferente de Simples estiver selecionada, Olhos fechados é desativado.

Função restringida	Opção	Descrição
	Contínuo (🎞 57)	Quando Multidisparo 16 estiver selecionado, o zoom digital não pode ser utilizado.
Zoom digital	Modo de área AF (🎞 57)	Quando Seguimento do motivo estiver selecionado, o zoom digital não pode ser utilizado.
Som do obturador	Contínuo (🎞 57)	Quando uma definição diferente de Simples estiver selecionada, o som do obturador é desativado.

Notas sobre o zoom digital

- Dependendo do modo de disparo ou das definições atuais, o zoom digital pode não estar disponível (70).
- Quando o zoom digital estiver aplicado, a câmara foca no centro do enquadramento.

A área de focagem varia de acordo com o modo de disparo.

Utilizar AF deteção de motivo

Quando **Modo de área AF** (¹¹57) no modo **1** (automático) estiver definido como **AF deteção de motivo**, a câmara foca do modo descrito abaixo.

- Quando a câmara detetar o motivo principal, é apresentada uma margem amarela (área de focagem) à sua volta. Se for detetado um rosto humano, a câmara aplica automaticamente a prioridade de focagem ao mesmo. Quando premir ligeiramente o botão de disparo do obturador, a área de focagem que se encontra focada brilha a verde.
- Se não for detetado nenhum motivo principal, a câmara seleciona automaticamente uma ou várias das 9 áreas de focagem com o motivo mais próximo da câmara quando premir ligeiramente o botão de disparo do obturador. Quando o motivo estiver focado, as áreas de focagem focadas brilham a verde.





Áreas de focagem

Notas sobre o AF deteção de motivo

- Dependendo das condições fotográficas, o motivo escolhido pela câmara como motivo principal pode variar.
- O motivo principal pode não ser detetado quando utilizar determinadas definições de Equilíbrio de brancos.
- A câmara pode não conseguir detetar o motivo principal adequadamente nas seguintes situações:
 - quando o motivo estiver muito claro ou muito escuro
 - quando o motivo principal não apresentar cores claramente definidas
 - quando a imagem estiver enquadrada de uma forma que o motivo principal se encontra na margem do monitor
 - quando o motivo principal for composto por um padrão repetitivo

Utilizar a deteção de rostos

Nos modos de disparo seguintes, a câmara utiliza a deteção de rostos para focar automaticamente rostos humanos.

- Modo 🚾 (Seletor cenas auto.) (🛄 34)
- Modo 🖾 (retrato noturno) (🛄 35)
- Modo de cena Retrato (🖽 33)
- Modo de retrato inteligente (🖽 40)



Se a câmara detetar mais de um rosto, é apresentada uma margem dupla em torno do rosto no qual a câmara foca e margens simples em torno dos outros rostos.

Se o botão de disparo do obturador for ligeiramente premido quando não forem detetados rostos:

- no modo 🚟 (Seletor cenas auto.), a área de focagem muda de acordo com a cena.
- no modo A (retrato noturno), modo de cena Retrato ou modo de retrato inteligente, a câmara foca a área no centro do enquadramento.
- no modo
 a câmara seleciona a área de focagem com o motivo mais próximo da câmara.

Notas sobre a deteção de rostos

- A capacidade da câmara para detetar rostos depende de uma série de fatores, incluindo a direção do olhar dos rostos.
- A câmara poderá não conseguir detetar rostos nas seguintes situações:
 - quando os rostos se encontrarem parcialmente escondidos por óculos de sol ou qualquer outra obstrução
 - quando os rostos ocuparem um espaço demasiado grande ou demasiado pequeno no enquadramento

Deteção de rostos durante a gravação de filmes

Quando **Modo de área AF** (^[]]75) no menu de filme estiver definido como **Prioridade ao rosto**, a câmara foca em rostos humanos durante a gravação de filmes.

Se o botão ● (***▼** filmagem) for premido quando não forem detetados nenhuns rostos, a câmara foca a área no centro do enquadramento.

Utilizar a suavização da pele

Quando o botão de disparo do obturador for disparado utilizando um dos modos de disparo descritos abaixo, a câmara deteta rostos humanos e processa a imagem para suavizar os tons de pele (até 3 rostos).

- Modo de retrato inteligente (¹40)
 O nível de suavização da pele pode ser ajustado.
- Modo A (retrato noturno) (235)
- Modo de cena Retrato (133)

É possível aplicar funções de edição como **Suavização da pele** às imagens guardadas utilizando **Retoque de glamour** (CCC 69), mesmo depois de fotografar.

Notas sobre a suavização da pele

- Gravar imagens após o disparo poderá levar mais tempo do que o habitual.
- Em determinadas condições fotográficas, podem não ser alcançados os resultados de suavização da pele desejados, e a suavização da pele pode ser aplicada a áreas da imagem onde não existem rostos.

Motivos não adequados a focagem automática

A câmara pode não focar conforme esperado nas seguintes situações. Em alguns casos, o motivo poderá não estar focado, embora a área de focagem ou o indicador de focagem brilhem a verde:

- o motivo está muito escuro
- existem objetos com diferenças de luminosidade acentuadas na cena (por exemplo, o sol por detrás do motivo faz com que este fique muito escuro)
- não existe contraste entre o motivo e o ambiente em redor (por exemplo, o motivo de um retrato, de camisa branca, encontra-se à frente de um muro branco)
- existem vários objetos a distâncias diferentes da câmara (por exemplo, o motivo encontra-se dentro de uma jaula)
- motivos com padrões repetidos (persianas de janelas, edifícios com várias filas de janelas com formato idêntico, etc.)
- o motivo está a mover-se rapidamente

Nas situações descritas acima, tente premir ligeiramente o botão de disparo do obturador para voltar a focar várias vezes, ou foque outro motivo posicionado à mesma distância da câmara que o motivo que pretende realmente, e utilize o bloqueio de focagem (CC66).

Bloqueio de focagem

O disparo com bloqueio de focagem é recomendado quando a câmara não ativar a área de focagem que contém o motivo desejado.

Coloque Modo de área AF em Centrado no modo (automático) ((256).

- Posicione o motivo no centro do enquadramento e prima ligeiramente o botão de disparo do obturador.
 - Certifique-se de que a área de focagem brilha a verde.
 - A focagem e a exposição estão bloqueadas.

3 Sem retirar o dedo, volte a enquadrar a fotografia.

• Certifique-se de que mantém a mesma distância entre a câmara e o motivo.





4 Prima completamente o botão de disparo do obturador para tirar a fotografia.



Funções de reprodução

Zoom de reprodução

Rodar o controlo de zoom para $\mathbf{T}(\mathbf{Q})$ em modo de reprodução de imagem completa (228) aplica o zoom de aproximação à imagem.



Guia da área apresentada



Reprodução de imagem completa

A fotografia é ampliada.

- Pode alterar a razão de zoom deslocando o controlo de zoom para W (💽) ou T (Q).
- Para visualizar uma área da imagem diferente, prima o multisseletor ATA.
- Se estiver a visualizar uma imagem captada utilizando a deteção de rostos ou animais de estimação, a câmara aplica a ampliação de zoom no rosto detetado no momento do disparo (exceto ao visualizar uma imagem captada numa série). Para aplicar o zoom de aproximação a uma imagem onde não existem rostos, ajuste a razão de zoom e prima $\mathbf{A} \mathbf{\nabla} \mathbf{A}$.
- Quando for apresentada uma fotografia ampliada, prima o botão 🛞 para voltar ao modo de reprodução de imagem completa.



Recortar imagens

Quando for apresentada uma imagem com zoom, pode premir o botão MENU para recortar a imagem e incluir apenas a parte visível e gravá-la como um ficheiro separado (🖚 19).

Reprodução de miniaturas, visualização de calendário

Rodar o controlo de zoom para **W** (🔄) no modo de reprodução de imagem completa (🕮 28) apresenta as imagens como miniaturas.



- Poderá alterar o número de miniaturas apresentadas deslocando o controlo de zoom para W (E) ou T (Q).
- Ao utilizar o modo de reprodução de miniaturas, utilize o multisseletor ▲▼◀▶ ou rode-o para selecionar uma imagem e, de seguida, prima o botão ()) para apresentar essa fotografia em imagem completa.

Visualização de calendário

As fotografias tiradas quando a data da câmara não estiver definida são tratadas como fotografias tiradas em 01.01.14.

Funções que podem ser definidas utilizando o botão MENU (Menu de reprodução)

Quando visualizar fotografias em modo de reprodução de imagem completa ou em modo de reprodução de miniaturas, pode configurar as operações do menu apresentadas abaixo premindo o botão **MENU** (CD4).





Opção	Descrição	
Retoque rápido [*]	Permite-lhe criar imagens retocadas cujo contraste e saturação foram melhorados.	60 15
D-Lighting [*]	Permite-lhe criar cópias com melhor luminosidade e contraste, iluminando as secções escuras de uma fotografia.	60 15
Cor. efeito olhos verm. [*]	Corrige os "olhos vermelhos" que podem ocorrer em imagens ao fotografar com flash.	60 16
Retoque de glamour [*]	Deteta rostos nas fotografias e retoca os rostos detetados com glamour.	6-0 17
Encomenda impressão	Permite-lhe selecionar as imagens que serão impressas, bem como o número de cópias de cada uma, antes de imprimir.	
Apres. diapositivos	Permite-lhe visualizar fotografias numa apresentação de diapositivos automática.	6 48
Proteger	Protege as imagens selecionadas contra a eliminação acidental.	6 49
Rodar imagem	Permite-lhe rodar a fotografia apresentada para orientação vertical ou horizontal.	
Imagem pequena [*]	Cria uma imagem pequena das fotografias.	6-0 18
Memória de voz	Permite-lhe utilizar o microfone da câmara para gravar memórias de voz e anexá-las às fotografias.	
Copiar	Permite-lhe copiar fotografias entre a memória interna e o cartão de memória.	6 52

Opção	Descrição	
Opções visualiz. sequência	 Permite-lhe selecionar se pretende apresentar apenas a fotografia principal de uma sequência de fotografias tiradas continuamente ou apresentar a sequência como fotografias individuais. Apenas quando for apresentada a fotografia principal de uma sequência, prima o botão	€ 53
Esc. imagem principal	Permite-lhe alterar a fotografia principal das fotografias tiradas numa sequência.	6-0 53
Fotografias favoritas	Permite-lhe adicionar imagens a um álbum. Esta opção não é apresentada no modo de fotografias favoritas.	6 5
Remover das favoritas	Permite-lhe remover imagens de um álbum. Esta opção é apresentada apenas no modo de fotografias favoritas.	6 7

 * As fotografias editadas são guardadas como ficheiros separados. Algumas fotografias não podem ser editadas.

Gravar e reproduzir filmes

Gravar filmes

1 Apresente o ecrã de disparo.

- Verifique o tempo de gravação de filmes restante.
- Se Info foto em Definições do monitor (C78) no menu de configuração estiver definido como Mold. filme+info auto, é possível confirmar a área que estará visível no filme antes de iniciar a gravação do filme.



Duração de gravação de filme restante

2 Prima o botão ● (***▼** filmagem) para iniciar a gravação de filmes.

 A área de focagem da autofocagem varia de acordo com a definição de Modo de área AF (CD75).

A predefinição é Prioridade ao rosto.





3 Prima o botão ● (***▼** filmagem) novamente para terminar a gravação.

V Duração máxima do filme

Os ficheiros de filmes individuais não podem exceder os 4 GB de tamanho ou os 29 minutos de duração, mesmo que o cartão de memória disponha de espaço livre para gravar filmes mais longos.

- A duração máxima de um filme no caso de um único filme é apresentada no ecrã de disparo.
- A gravação pode terminar antes de estes limites serem atingidos se a temperatura da câmara for elevada.
- A duração real do filme pode variar de acordo com o conteúdo do filme, com o movimento do motivo e com o tipo de cartão de memória.

V Notas sobre guardar fotografias e gravar filmes

O indicador que mostra o número de exposições restantes ou o indicador que mostra a duração máxima do filme pisca quando estiver a guardar as imagens ou a gravar um filme. Não abra a tampa do compartimento da bateria/ranhura do cartão de memória nem retire a bateria nem o cartão de memória quando o indicador estiver a piscar. Caso contrário, poderá provocar a perda de dados ou danos na câmara ou no cartão de memória.

V Notas a acerca da gravação de filmes

- É recomendável utilizar cartões de memória com velocidade SD de classe 6 ou superior para gravar filmes (221). A gravação de filmes pode parar inesperadamente se utilizar cartões de memória com uma velocidade inferior.
- Quando utilizar a memória interna da câmara, poderá levar algum tempo a guardar filmes.
- Poderá ocorrer uma degradação da qualidade de imagem quando o zoom digital for utilizado.
- Os sons de funcionamento do controlo de zoom, do zoom, do movimento da objetiva da focagem automática, da redução da vibração ou da utilização da abertura quando a luminosidade é alterada podem ficar gravados.
- Os fenómenos seguintes podem ser visíveis no monitor ao gravar filmes. Estes fenómenos são guardados nos filmes gravados.
 - Podem ser visíveis faixas em fotografias tiradas sob luz fluorescente, vapor de mercúrio ou vapor de sódio.
 - Os motivos em rápido movimento de um lado do enquadramento para o outro, como um comboio ou um automóvel em movimento, podem ficar distorcidos.
 - Todo o fotograma pode ficar distorcido se a câmara for movimentada.
 - A iluminação ou outras áreas luminosas podem deixar imagens residuais quando a câmara for deslocada.
- Dependendo da distância até ao motivo ou do volume de zoom aplicado, os motivos com padrões repetidos (tecidos, persianas, etc.) podem apresentar riscos coloridos (padrões de interferência, efeito moiré, etc.) durante a gravação e reprodução de filmes. Este fenómeno acontece quando o padrão do motivo e a disposição do sensor de imagem interferem um com o outro, não se tratando de uma avaria.

Notas acerca da redução da vibração durante a gravação de filmes

- Quando VR de filme (¹⁷⁵) no menu de filme estiver definido como Ligado (híbrido), o ângulo de visão (i.e., a área visível no enquadramento) torna-se mais estreito durante a gravação do filme.
- Sempre que utilizar um tripé para estabilizar a câmara durante a gravação, coloque a VR de filme em Desligado para evitar potenciais erros provocados por esta função.

Y Temperatura da câmara

- A câmara pode aquecer ao gravar filmes por um período de tempo prolongado ou quando a câmara for utilizada num local quente.
- Se o interior da câmara ficar extremamente quente durante a gravação de filmes, a câmara interrompe imediatamente a gravação.
 O volume de tempo restante até á câmara parar de gravar (2011) (201

Notas acerca da autofocagem

A focagem automática pode não funcionar da forma esperada ($\square65$). Se isso acontecer, tente:

- 1. colocar **Modo de área AF** em **Centrado** e **Modo autofocagem** em **AF simples** (predefinição) no menu de filme antes de iniciar a gravação de filmes.
- enquadrar outro motivo posicionado à mesma distância da câmara que o motivo que pretende — no centro do enquadramento, prima o botão ● (* filmagem) para iniciar a gravação e, de seguida, modifique o enquadramento.

Guardar imagens fixas durante a gravação de filmes

Se o botão de disparo do obturador for completamente premido durante a gravação de um filme, é gravada uma imagem como fotografia. A gravação de filmes continua enquanto a fotografia está a ser gravada.

- O tamanho das fotografias a gravar é o mesmo que a definição de **Opções de filme** (¹⁷⁵).



Notas acerca da gravação de fotografias durante a gravação de filmes

- Não é possível guardar fotografias durante a gravação de filmes nas situações seguintes.
 - Quando a gravação de filmes está em pausa
 - Quando a gravação do filme restante é inferior a 5 segundos
 - Quando Opções de filme estiver na definição de 2000 to 1080/60i, 2000 to 1080/50i, 480/30p, 400/25p ou filme HS
- As imagens de um filme gravadas ao tirar uma fotografia não podem ser reproduzidas de modo perfeito.
- Os sons da operação do botão de disparo do obturador ao gravar uma fotografia podem ser audíveis num filme gravado.
- Se a câmara deslocar ao premir o botão de disparo do obturador, a imagem pode ficar desfocada.

Opções de filme Abrir com gravação HS Modo de área AF Modo autofocagem

VR de filme Redução ruído vento Eotogramas por seg.

Funções que podem ser definidas utilizando o botão MENU (Menu de filme)

Aceda ao modo de disparo → botão MENU → ícone do menu 🐂 → botão 🛞

Pode configurar as definições das opções do menu apresentadas abaixo.

Opção	Descrição	
Opções de filme	Selecione o tipo de filme. Selecione a velocidade normal para gravar filmes à velocidade normal, ou HS (alta velocidade) para gravar filmes que podem ser reproduzidos em câmara rápida ou em câmara lenta. • Predefinição: 麗 1080/30p (麗 1080/25p)	6 54
Abrir com gravação HS	Especifique se pretende começar a gravar filmes HS ou à velocidade normal quando gravar filmes HS. • Predefinição: Ligado	~\$ 58
Modo de área AF	Defina o método como a câmara seleciona a área de focagem em focagem automática durante a gravação de filmes. • Predefinição: Prioridade ao rosto	~ 58
Modo autofocagem	Selecione AF simples , que bloqueia a focagem quando a gravação do filme é iniciada, ou AF permanente , que continua a focar durante a gravação de filmes. • Predefinição: AF simples	€59
VR de filme	Selecione a definição de redução de vibração utilizada ao gravar filmes. • Predefinição: Ligado (híbrido)	~ 60
Redução ruído vento	Especifique se pretende reduzir ou não o ruído do vento durante a gravação de um filme. • Predefinição: Desligado	6 61
Fotogramas por seg.	Selecione a velocidade de disparo utilizada para gravar filmes.	6 61

Reproduzir filmes

Prima o botão 🕨 para aceder ao modo de reprodução.

Os filmes são indicados pelo ícone de opções de filme (\$\$\mathbb{m}\$75).

Prima o botão 🛞 para reproduzir filmes.



Opções de filme

• Para ajustar o volume, desloque o controlo de zoom (CC1).



Indicador de volume

Funções disponíveis durante a reprodução

Rode o multisseletor para avançar ou rebobinar. Os controlos de reprodução são apresentados na parte inferior do monitor.

As operações apresentadas abaixo podem ser executadas utilizando o multisseletor ◀▶ para selecionar um controlo e premindo de seguida o botão 逊.



Função	Ícone		Descrição
Rebobinar	*	Mante	nha o botão 🛞 premido para rebobinar o filme.
Avançar	*	Mante	nha o botão 🛞 premido para avançar o filme.
		Coloqi poden	ue a reprodução em pausa. As operações indicadas abaixo ser executadas durante a pausa.
		III	Rebobine o filme uma imagem. Mantenha o botão 🐼 premido para rebobinar continuamente.*
Pausa		IIÞ	Avance o filme uma imagem. Mantenha o botão 👀 premido para avançar continuamente.*
	-		Retome a reprodução.
		₽.	Extraia a parte de um filme que pretende e grave-a como um ficheiro separado.
			Extraia uma única imagem de um filme e grave-a como imagem fixa.
Fim		Volte à	a reprodução de imagem completa.

* O filme também pode ser avançado ou rebobinado rodando o multisseletor.

Apagar filmes

Para apagar um filme, selecione o filme que pretende no modo de reprodução de imagem completa (\$\overlime{12}\$) ou no modo de reprodução de miniaturas (\$\overlime{16}\$) e prima o botão **m** (\$\overlime{12}\$).

Configuração geral da câmara

Funções que podem ser definidas utilizando o botão MENU (Menu de configuração)

```
Prima o botão MENU → ícone do menu 🕈 (configuração) → botão 🛞
```

Pode configurar as definições das opções do menu apresentadas abaixo.



Opção	Descrição	
Ecrã de boas-vindas	Permite-lhe selecionar se pretende que o ecrã de boas- vindas seja apresentado no monitor ao ligar a câmara.	6 62
Hora local e data	Permite-lhe acertar o relógio da câmara.	6 63
Definições do monitor	Permite-lhe ajustar as definições de apresentação das informações da fotografia, a revisão de imagens pós- disparo e o brilho do monitor.	≁ 65
Impressão da data	Permite-lhe registar a data e hora de disparo nas fotografias.	6 67
VR de fotografia	Permite-lhe selecionar a definição de redução da vibração utilizada ao fotografar imagens fixas.	68
Deteção movimento Permite-lhe definir se a câmara aumenta automaticam a velocidade do obturador de modo a reduzir o efeito tremido provocado pelo estremecimento da câmara s detetado movimento ao fotografar.		6 9
Auxiliar de AF	Permite-lhe ativar ou desativar o iluminador auxiliar de AF.	66 9
Zoom digital	Permite-lhe ativar ou desativar o zoom digital.	
Definições do som	Permite-lhe ajustar as definições do som.	66 71
Autodesligado Permite-lhe especificar o período de tempo a passar até que o monitor desligue para economizar energia.		6-6 71

Opção	Descrição		
Formatar memória/ Formatar cartão	Permite-lhe formatar a memória interna ou o cartão de memória.	6 72	
ldioma/Language	Permite-lhe alterar o idioma de apresentação da câmara.	66 73	
Definições de TV	Permite-lhe ajustar as definições de ligação à TV.	6-6 73	
Carregar pelo PC	Permite-lhe especificar se a bateria da câmara é carregada quando ligar a câmara ao computador.	6 74	
Olhos fechados	hos fechados Permite-lhe especificar se os olhos fechados são detetados quando tirar fotografias de pessoas utilizando a deteção de rostos.		
Envio Eye-Fi	Envio Eye-Fi Permite-lhe especificar se pretende ativar a função para enviar imagens para um computador utilizando um cartão Eye-Fi disponível no mercado.		
Repor tudo	Permite-lhe repor as definições da câmara de acordo com os seus valores predefinidos.	6 77	
Versão de firmware	Visualize a versão de firmware atual da câmara.	6 77	

Utilizar a função Wi-Fi (LAN sem fios)

Funções que podem ser executadas utilizando o Wi-Fi

Pode executar as funções que se seguem se instalar o software dedicado "Wireless Mobile Utility" no seu equipamento com sistema operativo Android OS ou iOS, e o ligar à câmara.

Take Photos (Tirar fotografias)

Pode tirar fotografias utilizando os dois métodos descritos abaixo.

- Dispare o obturador da câmara e guarde as fotografias tiradas num dispositivo inteligente.
- Utilize um dispositivo inteligente para disparar remotamente* o obturador da câmara e guardar fotografias no equipamento inteligente.
 - Não é possível executar quaisquer operações na câmara durante a utilização do controlo remoto.

View Photos (Visualizar fotografias)

Pode copiar as imagens gravadas no cartão de memória da câmara e visualizá-las no seu equipamento inteligente.

Instalação do software no seu equipamento

- Utilize o seu equipamento para entrar na Google Play Store, na App Store ou noutras lojas de aplicações online e procure "Wireless Mobile Utility".
 - Consulte o manual do utilizador fornecido com o seu equipamento para mais informações.
- 2 Consulte a descrição e outras informações e instale o software.
 - Para mais informações sobre como utilizar o software, descarregue o manual do utilizador do website que se segue.
 - Android OS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
 - iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/

Ligar o equipamento à câmara

Prima o botão MENU → ícone do menu 🆙 → botão 🛞

Utilize o multisseletor ▲▼ para selecionar Ligar a disp. inteligente e prima o botão ([®]).

- Se não for possível selecionar Ligar a disp. inteligente, consulte "Notas acerca da ligação Wi-Fi" (¹)82).
- Quando a função Wi-Fi estiver ativada, o SSID e a palavra-passe da câmara são apresentados.
- Se não for recebida qualquer confirmação de ligação do equipamento inteligente no intervalo de 3 minutos, a mensagem "Sem acesso." é apresentada e a câmara volta ao ecrã de opções Wi-Fi.





2 Coloque as definições de Wi-Fi do equipamento em Ligado.

- Consulte o manual do utilizador fornecido com o seu equipamento para mais informações.
- Quando o nome da rede (SSID) que pode ser utilizada pelo equipamento inteligente for apresentado, selecione o SSID apresentado na câmara.
- Quando a mensagem para introduzir a palavra-passe for apresentada, introduza a palavra-passe apresentada na câmara.
- Quando a câmara for devidamente ligada a uma rede Wi-Fi, é apresentado o ecrã de disparo na câmara com o indicador de comunicações Wi-Fi (¹⁷7).

3 Inicie o "Wireless Mobile Utility" instalado no equipamento inteligente.

- É apresentado o ecrã de seleção "Take photos" (Tirar fotografias) ou "View photos" (Visualizar fotografias).
- Quando a mensagem "Cannot connect to camera." (Não é possível ligar à câmara.) for apresentada, volte ao passo 1 e repita o processo.

Para fechar a ligação Wi-Fi

Execute uma das operações que se seguem.

- Desligue a câmara.
- Selecione Desativar Wi-Fi no menu de opções Wi-Fi da câmara (exceto quando operar a câmara por controlo remoto).
- Coloque a definição de Wi-Fi do equipamento em Desligado.

Notas acerca da ligação Wi-Fi

- Ligar a disp. inteligente não pode ser selecionado nas seguintes situações:
 - Quando não estiver inserido nenhum cartão de memória na câmara.
 - Quando não estiver inserido nenhum cartão Eye-Fi (🏍76) na câmara.
 - Quando a câmara estiver ligada a um televisor, computador ou impressora.
- Selecione Desativar Wi-Fi quando se encontrar num local onde seja proibida a utilização de ondas de rádio.
- Quando o Wi-Fi estiver ligado, Autodesligado é desativado.
- Quando o Wi-Fi estiver ligado, a bateria esgota mais rapidamente do que o habitual.

🖉 Notas acerca das definições de segurança

Se a câmara for instalada com a função Wi-Fi sem definições de segurança adequadas (encriptação e palavra-passe), outras pessoas poderão aceder à rede sem autorização e provocar danos. É aconselhável executar as configurações de segurança necessárias antes de utilizar a função Wi-Fi.

Utilize **Opções** no menu de opções Wi-Fi (🏞 78) para executar as definições de segurança.

Ligar a câmara a uma TV, a um computador ou a uma impressora

Métodos de ligação

Pode melhorar a sua experiência com fotografias e filmes ligando a câmara a uma TV, a um computador ou a uma impressora.



- Antes de ligar a câmara a um dispositivo externo, certifique-se de que a carga da bateria restante é suficiente e desligue a câmara. Antes de desligar, certifique-se de que desliga a câmara.
- Se utilizar o adaptador CA EH-62F (disponível em separado), esta câmara pode ser alimentada a partir de uma tomada elétrica. Não utilize adaptadores CA de outras marcas ou modelos, pois pode provocar o aquecimento ou avaria da câmara.
- Para mais informações sobre os métodos de ligação e as operações subsequentes, consulte a documentação fornecida com o equipamento, além deste documento.

Ver fotografias numa TV



As fotografias e os filmes captados com a câmara podem ser visualizados numa TV.

Método de ligação: ligue um cabo HDMI à venda no mercado à entrada HDMI da TV.

Ver e organizar fotografias num computador



Pode transferir fotografias para um computador para executar operações de retoque simples e gerir dados de imagem. Método de ligação: Ligue a câmara à porta USB do computador utilizando o cabo USB.

- Se estiverem ligados alguns equipamentos USB alimentados pelo computador, desligue-os do computador antes de ligar a câmara. Ligar a câmara e outros equipamentos alimentados por USB ao mesmo computador em simultâneo pode provocar avarias na câmara ou representar alimentação excessiva por parte do computador, podendo danificar a câmara ou o cartão de memória.

Imprimir fotografias sem utilizar um computador

6 0 22

Se ligar a câmara a uma impressora compatível com PictBridge, pode imprimir fotografias sem utilizar um computador. Método de ligação: ligue a câmara diretamente à porta USB da impressora utilizando o cabo USB.

Utilizar o ViewNX 2

Instale o ViewNX 2 para carregar, visualizar, editar e partilhar fotografias e filmes.

Instalar o ViewNX 2

Necessária ligação à Internet. Para conhecer os requisitos de sistema e obter mais informações, consulte o website da Nikon correspondente à sua região.

1 Transfira o instalador do ViewNX 2.

Inicie o computador e transfira o instalador em: http://nikonimglib.com/nvnx/

- 2 Faça duplo clique no ficheiro transferido.
- **3** Siga as instruções apresentadas no ecrã.
- 4 Feche o instalador.

Clique em Sim (Windows) ou em OK (Mac).

Transferir imagens para o computador

1 Escolha como as imagens serão copiadas para o computador.

Escolha um dos seguintes métodos:

 Ligação direta por USB: desligue a câmara e certifique-se de que o cartão de memória está inserido na câmara. Ligue a câmara ao computador utilizando um cabo USB. A câmara liga automaticamente.

Para transferir imagens que estão guardadas na memória interna da câmara, retire o cartão de memória da câmara antes de o ligar ao computador.

- Ranhura de cartão SD: se o seu computador tiver uma ranhura para cartões SD, o cartão pode ser inserido diretamente na ranhura.
- Leitor de cartões SD: ligue um leitor de cartões (disponível em separado a partir de outros fornecedores) ao computador e insira o cartão de memória.

Se for apresentada uma mensagem a pedir-lhe para escolher um programa, selecione o Nikon Transfer 2.

Se utilizar o Windows 7

Se for apresentado o diálogo à direita, siga os passos abaixo para selecionar o Nikon Transfer 2.

 Em Import pictures and videos (Importar imagens e vídeos), clique em Change program (Alterar

9 mail 100	Marc CODURX (MIL-PT)				
	180% amonion	policies and			
		C ALGERT ALLER			
~					
					٦.
Add or remove mean, problem	s, and olders	and the second sec	Popular parkares and videos. Diamoter pictures and videos.	have your device to your computer	1
france lifes					_
 Boxyour compute to view fil 	es and fulders are your device	5=	Dange how your dones we	the wide defendence	

programa). Será apresentada uma caixa de diálogo de seleção do programa; selecione Import File using Nikon Transfer 2 (Importar Ficheiro usando o Nikon Transfer 2) e clique em OK.

2 Clique duas vezes em Import File (Importar Ficheiro).

Se o cartão de memória tiver um elevado número de imagens, o Nikon Transfer 2 poderá levar algum tempo a iniciar. Aguarde que o Nikon Transfer 2 inicie.

🚺 Ligar o cabo USB

A ligação poderá não ser reconhecida ao ligar a câmara ao computador através de um concentrador USB.

2 Transfira imagens para o computador.

• Clique em Start Transfer (Iniciar transferência).

 No modo predefinido, todas as imagens no cartão de memória serão copiadas para o computador.

3 Termine a ligação.

- Se a câmara estiver ligada ao computador, desligue-a e retire o cabo USB.
- Se estiver a usar um leitor de cartões ou ranhura de cartões, escolha a opção apropriada no sistema operativo do computador para ejetar o disco removível correspondente ao cartão de memória e depois remova-o do respetivo leitor ou ranhura.

Visualizar fotografias

Inicie o ViewNX 2.

- As imagens são apresentadas no ViewNX 2 quando a transferência estiver concluída.
- Consulte a ajuda online para mais informações sobre a utilização do ViewNX 2.

Iniciar manualmente o ViewNX 2

- Windows: Clique duas vezes no atalho do ViewNX 2 no ambiente de trabalho.
- Mac: Clique no ícone do ViewNX 2 na Dock.


Secção de consulta

A secção de consulta proporciona informações detalhadas e sugestões sobre a utilização da câmara.

Disparo

Utilizar a panorâmica simples (disparo e reprodução) 🖚2

Reprodução

Modo de fotografias favoritas	
Modo de ordenação automática	
Modo listar por data	
Visualizar e eliminar fotografias tiradas continuamente	
(sequência)	
Editar imagens fixas	
Ligar a câmara a um televisor (visualizar imagens num	
televisor)	
Ligar a câmara a uma impressora (impressão direta)	
Editar filmes	

Menu

Menu de disparo (no modo 🖸 (automático))	. 6-029
Menu de retrato inteligente	
Menu de reprodução	
Menu filme	
Menu de configuração	
Menu de opções Wi-Fi	. 6–678

Informações adicionais

Mensagens de erro	
Nome dos ficheiros	
Acessórios opcionais	

Utilizar a panorâmica simples (disparo e reprodução)

Fotografar em panorâmica simples

Rode o disco de modos para SCENE → botão MENU → ◻ Panorâmica simples → botão

 Selecione Normal (180°) ou Panorâmico (360°) como intervalo de disparo e prima o botão ([®]).

- Quando a câmara estiver pronta na posição horizontal, o tamanho de imagem (largura × altura) é o seguinte.
 - Normal (180°):
 4800 × 920 quando deslocada horizontalmente
 1536 × 4800 quando deslocada verticalmente
 - Panorâmico (360°): 9600 × 920 quando deslocada horizontalmente 1536 × 9600 quando deslocada verticalmente
- 2 Enquadre a primeira parte da cena panorâmica e prima ligeiramente o botão de disparo do obturador para focar.
 - A posição de zoom é fixada na posição de grande angular.
 - A câmara foca a área no centro do enquadramento.
- 3 Prima completamente o botão de disparo do obturador e, de seguida, retire o dedo.







4 Desloque a câmara numa das quatro direções até que o indicador da guia chegue ao final.

 Quando a câmara detetar a direção na qual se está a deslocar, o disparo inicia.

Exemplo da deslocação da câmara

- Utilizando o seu corpo como eixo de rotação, desloque a câmara lentamente em arco, na direção da marca (△▽▽⟨▷).
- A fotografia para se a guia não alcançar a margem no intervalo de cerca de 15 segundos (quando a seleção for Normal (180°)) ou num intervalo de cerca de 30 segundos (quando a seleção for Portugação de cerca de segundos segundos segundos a seleção for Portugação de cerca de segundos segundos segundos segundos a seleção de segundos segundos segundos as segundos segundos segundos segundos as segundos seg

seleção for Panorâmico (360°)) depois de iniciar o disparo.

V Notas sobre fotografar em panorâmica simples

- O alcance da imagem visto na imagem guardada é mais estreito do que o apresentado no monitor no momento do disparo.
- Se a câmara for deslocada demasiado rápido ou demasiado estremecida, ou se o motivo for demasiado uniforme (por exemplo, paredes ou escuridão), poderá ocorrer um erro.
- Se a fotografia for interrompida antes de a câmara alcançar o ponto intermédio do alcance da panorâmica, não é gravada uma imagem panorâmica.
- Se for captado mais de metade do intervalo da panorâmica, mas o disparo terminar antes de alcançar a margem do alcance, o alcance não captado é gravado e apresentado a cinzento.





Visualizar fotografias tiradas com panorâmica simples

Passe para modo de reprodução (228), apresente uma fotografia tirada utilizando o modo de panorâmica simples em modo de reprodução de imagem completa e, de seguida, prima o botão para deslocar a imagem na direção utilizada ao fotografar.

• Rode o multisseletor para se deslocar rapidamente para trás ou para a frente.

Os controlos da reprodução são apresentados na parte inferior do monitor durante a reprodução. Utilize o multisseletor ◀▶ para selecionar um controlo e, de seguida, prima o botão 🚱 para executar as operações seguintes.





Função	Ícone	Descrição	
Rebobinar	¥	Mantenha o botão 🛞 premido para percorrer as fotografias para trás rapidamente.*	
Avançar	≯	Mantenha o botão 🛞 premido para percorrer as fotografias para a frente rapidamente.*	
Pausa 🔳		Coloque a reprodução em pausa. As operações indicadas abaixo podem ser executadas durante a pausa.	
	_	▲	Mantenha premido o botão 🛞 para rebobinar.*
			Mantenha o botão 🛞 premido para percorrer as fotografias.*
			Retome a passagem automática das fotografias.
Fim		Passe para reprodução de imagem completa.	

* Estas operações também podem ser executadas rodando o multisseletor.

Notas sobre a reprodução a percorrer

Esta câmara pode não ser capaz de percorrer a reprodução, ou de aplicar o zoom de aproximação, a fotografias panorâmicas simples tiradas com câmaras digitais de outras marcas ou modelos.

Modo de fotografias favoritas

Ao adicionar imagens (exceto filmes) aos álbuns como fotografias favoritas, pode reproduzir apenas as imagens adicionadas.

- As imagens podem ser organizadas em nove álbuns. Pode adicionar a cada álbum um máximo de 200 imagens.
- As imagens originais não são copiadas nem movidas.
- A mesma imagem pode ser adicionada a vários álbuns.

Adicionar imagens a álbuns

Prima o botão ▶ (modo de reprodução*) → botão MENU → ícone do menu ▶, ou → Fotografias favoritas → botão

* Não é possível adicionar imagens no modo de reprodução de imagens favoritas.

Utilize o multisseletor ◀▶ para selecionar uma imagem e utilize ▲ para apresentar №.

1

- Pode adicionar a várias imagens. Para eliminar , prima ▼.
- Desloque o controlo de zoom (¹) para T (⁹) para passar para reprodução de imagem completa ou para W (²) para passar para reprodução de miniaturas.



- **2** Prima o botão 🛞 depois de configurar as definições.
- **3** Selecione o modo de flash desejado e prima o botão 🔞.
 - As imagens selecionadas são adicionadas.



Reproduzir imagens nos álbuns

Prima o botão ▶ (modo de reprodução) → botão MENU → ícone do menu MDE → ▶ Fotografias favoritas → botão ®

Utilize o multisseletor para selecionar um álbum e, de seguida, prima o botão 🛞 para reproduzir as imagens do álbum selecionado.

- As funções do menu (¹)69) podem ser utilizadas com as imagens do álbum selecionado (exceto Copiar e Fotografias favoritas).
- As operações seguintes estão disponíveis no ecrã de seleção do álbum.



- Botão MENU: altera o ícone do álbum (🖚 8).
- Botão 🗂: elimina todas as imagens originais adicionadas ao álbum selecionado.

V Notas acerca da eliminação

Se for eliminada uma imagem durante a utilização do modo de fotografias favoritas, a imagem original é eliminada. Quando eliminar imagens dos álbuns, consulte "Eliminar imagens dos álbuns" (+ 7).

Eliminar imagens dos álbuns

Aceda ao modo de fotografias favoritas \Rightarrow selecione o álbum com a imagem que pretende eliminar \Rightarrow botão $\textcircled{W} \Rightarrow$ botão **MENU** \Rightarrow Remover das favoritas \Rightarrow botão W

- Utilize o multisseletor ◄► para selecionar uma imagem e utilize ▲ para ocultar ▲.
 - Para apresentar novamente os ícones, prima ▼.
 - Desloque o controlo de zoom (
 ¹) para T (
 ⁹) para passar para reprodução de imagem completa ou para W (
 ¹) para passar para reprodução de miniaturas.



- 2 Prima o botão 🛞 depois de configurar as definições.
- **3** Selecione **Sim** e prima o botão **®**.
 - Para cancelar a eliminação, selecione Não.

Alterar o ícone do álbum favoritas

Prima o botão ► (modo de reprodução) → botão MENU → ícone do menu MODE → 🛃 Fotografias favoritas → botão 🕅

1 Utilize o multisseletor para selecionar um álbum e prima o botão MENU.

2 Utilize **I** para selecionar a cor do ícone e prima o botão 🛞.

- 3 Selecione um ícone e prima o botão ØK).
- O ícone é alterado.







Modo de ordenação automática

As imagens são ordenadas automaticamente em categorias, como retratos, paisagens e filmes, de acordo com as definições da câmara no momento do disparo.

Prima o botão ▶ (modo de reprodução) → botão MENU → ícone do menu MODE → Ordenação automática → botão

Utilize o multisseletor para selecionar uma categoria e, de seguida, prima o botão 🛞 para reproduzir as imagens da categoria selecionada.

- As funções do menu (¹)69) podem ser utilizadas com as imagens da categoria selecionada (exceto Copiar e Remover das favoritas).
- Durante a apresentação do ecrã de seleção da categoria, prima o botão mara eliminar todas as imagens originais da categoria selecionada.



V Notas acerca do modo de ordenação automática

- É possível ordenar até 999 ficheiros de imagem e de filme em cada categoria no modo de ordenação automática.
- Não é possível reproduzir imagens e os filmes gravados em câmaras diferentes desta no modo de ordenação automática.

Prima o botão ► (modo de reprodução) → botão MENU → ícone do menu MODE → 2 Listar por data → botão ®

Utilize o multisseletor para selecionar a data e, de seguida, prima o botão 🛞 para reproduzir as imagens captadas na data selecionada.

- As funções do menu (¹⁶⁹) podem ser utilizadas com as imagens da data de disparo selecionada (exceto **Copiar** e **Remover das favoritas**).
- Estão disponíveis as operações seguintes quando o ecrã de seleção da data de disparo for apresentado.



- Botão MENU: as funções apresentadas acima encontram-se disponíveis.
 - Encomenda impressão*
 - Apres. diapositivos
 - Proteger*
 - As mesmas definições podem ser aplicadas a todas as imagens captadas na data selecionada.
- Botão 🛍: elimina todas as imagens captadas na data selecionada.

Notas acerca do modo listar por data

- É possível selecionar até às 29 datas mais recentes. Se existirem imagens correspondentes a mais de 29 datas, todas as imagens gravadas antes das 29 datas mais recentes serão combinadas em **Outras**.
- Podem ser apresentadas as 9000 imagens mais recentes.
- As fotografias tiradas quando a data da câmara não estiver definida são tratadas como fotografias tiradas em 01.01.14.

Visualizar e eliminar fotografias tiradas continuamente (sequência)

Visualizar imagens de uma seguência

As fotografias tiradas continuamente são gravadas como uma seguência.

A primeira imagem de uma seguência é utilizada como imagem principal para representar a seguência guando apresentada em modo de reprodução de imagem completa ou em modo de reprodução de miniaturas (predefinição).

Para apresentar cada uma das fotografias da seguência individualmente, prima o botão 🛞.

Depois de premir o botão 碱, estão disponíveis as operações apresentadas abaixo.

- Para apresentar a fotografia anterior ou a fotografia sequinte, rode o multisseletor ou prima \clubsuit .
- Para mostrar fotografias que não estão incluídas na seguência, prima 🔺 para voltar ao ecrã de imagem principal.





 Para mostrar as fotografias de uma seguência como miniaturas, ou para as reproduzir numa apresentação de diapositivos, coloque Opções visualiz. seguência em Imagens individuais no menu de reprodução (**6**53).

V Opções de visualização de uma sequência

As fotografias tiradas continuamente com câmaras diferentes desta não podem ser apresentadas como uma sequência.



Ø Opções do menu de reprodução disponíveis ao utilizar uma sequência

- Ouando as fotografias de uma seguência forem apresentadas em modo de reprodução de imagem completa, prima o botão MENU para selecionar as funções no menu de reprodução $(\square 69).$
- Se premir o botão MENU durante a apresentação de uma fotografia, pode aplicar as definições que se seguem a todas as fotografias da seguência:
 - Fotografias favoritas, Encomenda impressão, Proteger, Copiar

Apagar imagens de uma sequência

Quando o botão for premido nas fotografias de uma sequência, as fotografias apagadas variam de acordo com a forma como as sequências são apresentadas.

• Durante a apresentação da fotografia principal:

-	Imagem atual:	todas as fotografias da sequência apresentada são
		apagadas.
-	Apagar imagens	quando for selecionada uma imagem principal no
	selec.:	ecrã apagar imagens selecionadas (🛄 30), todas as
		imagens da sequência são eliminadas.
-	Todas as imagens:	todas as imagens na memória interna ou no cartão de
		memória são eliminadas.

- Durante a apresentação das fotografias de uma sequência em modo de reprodução de imagem completa:
 - Imagem atual: a fotografia apresentada atualmente é apagada.
 - Apagar imagens as imagens selecionadas na sequências são selec.: eliminadas.
 - Toda a sequência: todas as fotografias da sequência apresentada são apagadas.

Editar imagens fixas

Antes de editar imagens

Pode editar imagens facilmente utilizando esta câmara. As cópias editadas são guardadas como ficheiros separados.

As cópias editadas são guardadas com a mesma data e hora de disparo da fotografia original.



🖉 Restrições à edição de imagens

É possível editar uma imagem até dez vezes.

Efeitos rápidos: Alterar a matiz ou o modo

Opção de efeitos rápidos	Descrição
Pop e Super viva	Otimiza sobretudo a saturação da cor.
Pintura, Brilho, Efeito câmara de brincar 1, Efeito câmara de brincar 2, Escuro, Processo cruz. (vermelho), Processo cruz. (amarelo), Processo cruz. (verde) e Processo cruz. (azul)	Ajusta sobretudo a matiz e proporciona à imagem um aspeto diferente.
Suavização, Retrato suave, Olho de peixe, Ecrã cruzado e Efeito de miniatura	Processa as imagens com uma série de efeitos.
Monocro. alto contraste, Sépia, Tipo Ciano e Cor seletiva	Transforma as imagens multicolores em imagens de uma única cor. A cor seletiva transforma todas as cores, exceto uma cor especificada, em preto e branco.

 Apresente a imagem à qual pretende aplicar um efeito em modo de reprodução de imagem completa e prima o botão [®].



- 2 Utilize o multisseletor ◀► ou rode-o para selecionar o efeito que pretende e prima o botão 🛞.
 - Desloque o controlo de zoom (
 ¹) para T (Q) para apresentar uma caixa de diálogo de confirmação correspondente ao efeito aplicado. Desloque o controlo de zoom para W (
 ²) para voltar ao ecrá de seleção dos efeitos.



• Para sair sem gravar a imagem editada, prima o botão MENU.

3 Selecione Sim e prima o botão 🛞.

• É criada uma cópia editada.

Retoque rápido: Melhorar o contraste e a saturação

Prima o botão ► (modo de reprodução) → selecione uma imagem → botão MENU → Retoque rápido → botão 🛞

Utilize o multisseletor $\blacktriangle \nabla$ para selecionar o volume de efeito aplicado prima o botão **(B)**.

- A versão editada é apresentada do lado direito.
- Para sair sem gravar a cópia, prima 🛋



D-Lighting: Melhorar a luminosidade e o contraste

Prima o botão ► (modo de reprodução) → selecione uma imagem → botão MENU → D-Lighting → botão 🛞

Utilize o multisseletor ▲▼ para selecionar **OK** e prima o botão **®**.

- A versão editada é apresentada do lado direito.
- Para sair sem gravar a cópia, selecione Cancelar e prima o botão ().



Correção do efeito de olhos vermelhos: Corrigir o efeito de olhos vermelhos ao fotografar com o flash

Prima o botão \blacktriangleright (modo de reprodução) \rightarrow selecione uma imagem \rightarrow botão **MENU** \rightarrow Cor. efeito olhos verm. \rightarrow botão **(B)**

Pré-visualize o resultado e prima o botão 🕼.

• Para sair sem gravar a cópia, prima o multisseletor **4**.



V Notas acerca da correção de olhos vermelhos

- A correção do efeito de olhos vermelhos só pode ser aplicada a imagens quando forem detetados olhos vermelhos.
- A correção do efeito de olhos vermelhos pode ser aplicada a animais de estimação (cães ou gatos), mesmo que os seus olhos não estejam vermelhos.
- Em algumas imagens, a correção do efeito de olhos vermelhos poderá não produzir os resultados pretendidos.
- Nalguns casos raros, a correção do efeito de olhos vermelhos pode ser aplicada a outras áreas da imagem desnecessariamente.

Retoque de glamour: Melhorar rostos humanos

Prima o botão ► (modo de reprodução) → selecione uma imagem → botão MENU → Retoque de glamour → botão 🛞

 Utilize o multisseletor ▲▼◀► para selecionar o rosto que pretende retocar e prima o botão III.

> Quando for detetado apenas um rosto, avance para o passo 2.



- 2 Utilize ◀▶ para selecionar o efeito, utilize ▲▼ para selecionar o nível de efeito e prima o botão 感.
 - Poderá aplicar diversos efeitos em simultâneo. Ajuste ou verifique as definições de todos os efeitos antes de premir o botão [®].
 [™] (rosto pequeno), [™] (suazação da pele), [™] (pó facial), [™] (redução de brilho), [™]



□ (pó facial), 岊 (redução de brilho),
(esconder olheiras),
(olhos grandes),
(branquear olhos),
(sombra),
(rímel),
(branquear dentes),
(batom),
(rostos corados)

• Prima o botão MENU para voltar ao ecrã e selecionar um rosto.

3 Pré-visualize o resultado e prima o botão **(B)**.

- Para sair sem gravar a imagem editada, prima o botão MENU.

Pré-visualização

4 Selecione **Sim** e prima o botão **(B)**.

• É criada uma cópia editada.



Notas acerca do retoque de glamour

- Só é possível editar um rosto de cada vez utilizando a função de retoque de glamour.
 Esta função pode ser utilizada em 10 rostos (até 10 vezes) na mesma imagem se editar um rosto diferente de cada vez.
- Dependendo da direção para a qual os rostos estão voltados, ou da iluminação dos rostos, a câmara pode não conseguir detetar os rostos com precisão, ou a função de retoque de glamour pode não proporcionar os resultados esperados.
- Se não forem detetados rostos, é apresentado um aviso e o ecrã volta ao menu de reprodução.
- A função de retoque de glamour encontra-se disponível apenas nas imagens captadas quando a sensibilidade ISO for igual ou inferior a 1600.

Imagem pequena: Reduzir o tamanho de uma imagem

Prima o botão ► (modo de reprodução) → selecione uma imagem → botão MENU → Imagem pequena → botão 🛞

- Utilize o multisseletor ▲▼ para selecionar o tamanho da cópia que pretende e prima o botão [®].
 - As fotografias tiradas com uma definição do modo de imagem de 20 4608×2592 também são gravadas a 640 × 360 pixels. Avance para o passo 2.



2 Selecione Sim e prima o botão 🛞.

 É criada uma cópia editada (razão de compressão de aproximadamente 1:8).



V Notas acerca da imagem pequena

As imagens com uma proporção de 1:1 não podem ser editadas.

Corte: Criação de uma cópia recortada

Desloque o controlo de zoom para ampliar a imagem (CC67).

2 Aperfeiçoe o enquadramento da cópia e prima o botão MENU.

- Desloque o controlo de zoom para T (Q) ou W () () para ajustar a razão de zoom. Defina uma razão de zoom em que seja apresentado) () ().
- Utilize o multisseletor Utilize



3 Selecione **Sim** e prima o botão 🛞.

• É criada uma cópia editada.



🖉 Tamanho de imagem

Quando o tamanho de imagem da cópia cortada for igual ou inferior a 320 × 240, a imagem é apresentada com um tamanho mais pequeno durante a reprodução.

Recortar a fotografia na sua orientação "vertical" atual

Utilize a opção **Rodar imagem** (<a>50) para rodar a imagem, de modo a que esta seja apresentada na horizontal. Depois de recortar a imagem, rode a fotografia recortada novamente para a posição "vertical".

Ligar a câmara a um televisor (visualizar imagens num televisor)

1 Desligue a câmara e ligue-a à TV.

 Certifique-se de que as fichas se encontram na orientação correta. Não insira nem retire as fichas na diagonal ao ligá-las ou desligá-las.



- **2** Coloque a entrada da TV em entrada externa.
 - Consulte a documentação fornecida com a TV para mais informações.
- 3 Mantenha o botão ▶ premido para ligar a câmara.
 - As imagens são apresentadas na TV.
 - O monitor da câmara não liga.



Utilizar o controlo remoto da TV (controlo do dispositivo HDMI)

O controlo remoto de uma TV compatível com HDMI-CEC pode ser utilizado para selecionar fotografias, iniciar e colocar a reprodução de filmes em pausa, alternar entre o modo de reprodução de ecrã completo e o ecrã de miniaturas de quatro fotografias, etc.

- Coloque a definição de Controlo dispos. HDMI (+ 73) em Definiçães de TV em Ligado (predefinição) e de seguida ligue a câmara à TV utilizando um cabo HDMI.
- Direcione o controlo remoto para a TV quando o utilizar.

Ligar a câmara a uma impressora (impressão direta)

Os utilizadores de impressoras compatíveis com PictBridge podem ligar a câmara diretamente à impressora e imprimir fotografias sem utilizar um computador.



Ligar a câmara a uma impressora

1 Desligue a câmara.

2 Ligue a impressora.

• Verifique as definições da impressora.

3 Ligue a câmara à impressora utilizando o cabo USB.

 Certifique-se de que as fichas se encontram na orientação correta. Não insira nem retire as fichas na diagonal ao ligá-las ou desligá-las.



4 A câmara liga automaticamente.

 O ecrã de arranque PictBridge (①) é apresentado no monitor da câmara, seguido pelo ecrã Imprimir a seleção (②).





Y Se o ecrã de arranque PictBridge não for apresentado

Quando **Automático** estiver selecionado em **Carregar pelo PC** ($^{\circ}$ 74), pode não ser possível imprimir as fotografias utilizando a ligação direta da câmara a algumas impressoras. Se o ecrã de arranque PictBridge não for apresentado depois de ligar a câmara, desligue a câmara e o cabo USB. Coloque **Carregar pelo PC** em **Desligado** e volte a ligar a câmara à impressora.

Imprimir fotografias individuais

- Utilize o multisseletor para selecionar a imagem que pretende e prima o botão .
 - Desloque o controlo de zoom para W (E) para passar para reprodução de miniaturas ou para T (Q) para passar para reprodução de imagem completa.
- 2 Utilize ▲▼ para selecionar **Cópias** e prima o botão [®].

3 Selecione o número de cópias que pretende (até 9) e prima o botão ₪.









4 Selecione Tamanho do papel e prima o botão 🛞.

5 Selecione o tamanho do papel desejado e prima o botão 🕅.

- Para aplicar a definição do tamanho de papel configurada na impressora, selecione
 Predefinição como opção do tamanho de papel.
- As opções de tamanho de papel disponíveis na câmara variam de acordo com a impressora utilizada.

6 Selecione **Iniciar impressão** e prima o botão **(N**).

- A impressão inicia.
- Para cancelar a impressão, prima o botão 🛞.





4"×6"

8"×10"



Imprimir várias fotografias

1 Quando o ecrã Imprimir a seleção for apresentado, prima o botão MENU.

- 2 Utilize o multisseletor ▲▼ para selecionar **Tamanho do papel** e prima o botão **(%**).
 - Para fechar o menu de impressão, prima o botão MENU.

3 Selecione o tamanho do papel desejado e prima o botão **(W**).

- Para aplicar a definição do tamanho de papel configurada na impressora, selecione Predefinicão na opção do tamanho de papel.
- As opções de tamanho de papel disponíveis na câmara variam de acordo com a impressora utilizada.
- 4 Selecione Imprimir a seleção, Imprimir todas imagens ou Impressão DPOF e prima o botão (19).











Imprimir a seleção

Selecione imagens (até 99) e o número de cópias (até 9) de cada uma.

- Utilize o multisseletor ◀▶ para selecionar fotografias, e utilize ▲▼ para especificar o número de cópias a imprimir.
- As imagens selecionadas para impressão são indicadas por <u>A</u> e pelo numeral que indica o número de cópias a imprimir. Se não forem especificadas cópias das fotografias, a seleção é cancelada.



- Desloque o controlo de zoom para T (Q) para passar para reprodução de imagem completa ou para W (E) para passar para reprodução de miniaturas.
- Prima o botão 🛞 quando terminar a configuração.
- Quando o ecrã do lado direito for apresentado, selecione Iniciar impressão e prima o botão () para iniciar a impressão.



Imprimir todas imagens

É impressa uma cópia de todas as imagens gravadas na memória interna ou no cartão de memória.

 Quando o ecrã do lado direito for apresentado, selecione Iniciar impressão e prima o botão ()) para iniciar a impressão.



Impressão DPOF

Imprima fotografias relativamente às quais foi criada uma encomenda de impressão utilizando a opção **Encomenda impressão** (**C**45).



Secçao de consulta

Editar filmes

Extrair apenas as partes do filme desejadas

Pode gravar as partes que pretende de um filme como um ficheiro separado.

- 1 Reproduza o filme que pretende e coloque o filme em pausa no ponto de início da parte que pretende extrair (¹76).
- 2 Utilize o multisseletor ◆ para selecionar 👿 nos controlos de reprodução e, de seguida, prima o botão ๗.
- 3 Utilize ▲▼ para selecionar ¼t (Escolher ponto de início) nos controlos de edição.
 - Utilize o multisseletor \triangleleft ou rode-o para passar para o ponto inicial.
 - Para cancelar, selecione (Atrás) e prima o botão ()
- 4 Utilize ▲▼ para selecionar
 ¹/_X (Escolher ponto de fim).
 - Utilize o multisseletor
 ou rode-o para passar para o ponto final.
 - Para pré-visualizar a parte especificada, selecione
 e, de seguida, prima o botão (). Prima novamente o botão () para interromper a prévisualização.
- 5 Utilize ▲▼ para selecionar
 ☐ (Guardar) e prima o botão [®].
 - Siga as instruções apresentadas no ecrã para gravar o filme.







Escolher ponto de início

Xt

32

Notas acerca da edição de filmes

- Utilize uma bateria suficientemente carregada para evitar que a câmara desligue durante a edição.
- Um filme criado através da edição não pode ser cortado novamente.
- A parte do filme realmente cortada pode diferir ligeiramente da parte selecionada utilizando os pontos de início e de fim.
- Não é possível cortar filmes de modo a que a sua duração seja inferior a dois segundos.

Guardar um fotograma como fotografia

É possível extrair um fotograma gravado desejado e guardá-lo como imagem fixa.

- Coloque o filme em pausa e apresente a imagem que pretende extrair (\$\overline\$77).
- Utilize o multisseletor ◀► para selecionar o controlo 😭 e, de seguida, prima o botão ๋.



- Selecione Sim quando for apresentada uma caixa de diálogo de confirmação e prima o botão () para gravar a imagem.
- A qualidade de imagem da fotografia guardada é normal (proporção de aproximadamente 1:8).
 O tamanho de imagem é determinado pelo tipo (tamanho de imagem) (54) do filme original.
 Por exemplo, uma fotografia guardada a partir de memoria de aproxima de apresente de a



um filme gravado com 麵 **1080/30p** (ou 麗 **1080/25p**) é 鄧 (1920 × 1080 pixels).

Notas acerca de guardar imagens fixas

As imagens dos filmes HS ou dos filmes gravados com 讀 **1080/60i** (讀 **1080/50i**) ou **亞論 480/30p** (麗 **480/25p**) (本54) não podem ser guardados como fotografias.

Menu de disparo (no modo 🖸 (automático))

Definições do modo de imagem (tamanho e qualidade de imagem)

Aceda ao modo de disparo → botão MENU → Modo de imagem → botão 🛞

Selecione a combinação de tamanho de imagem e razão de compressão utilizados quando gravar imagens.

Quanto mais elevada for a definição do modo de imagem, maior é o tamanho em que pode ser impresso, e mais reduzida for a razão de compressão, mais elevada é a qualidade das imagens, mas o número de imagens que podem ser gravadas é reduzido.

Opção*	Razão de compressão	Proporção (horizontal para vertical)
16m [★] 4608×3456 ★	Aprox. 1/4	4:3
16. 4608×3456 (predefinição)	Aprox. 1/8	4.3
8m 3264×2448	Aprox. 1/8	4:3
4 м 2272×1704	Aprox. 1/8	4:3
2 _м 1600×1200	Aprox. 1/8	4:3
VGA 640×480	Aprox. 1/8	4:3
1608×2592	Aprox. 1/8	16:9
11 3456×3456	Aprox. 1/8	1:1

* O número total de pixels captados e o número de pixels captados horizontal e verticalmente.

Exemplo: 16. 4608×3456 = aprox. 16 megapixels, 4608 × 3456 pixels

Notas acerca do modo de imagem

- A definição do modo de imagem também pode ser alterada nos modos de disparo diferentes de automático. Esta definição alterada também é aplicada a outros modos de disparo.
- A definição não pode ser alterada guando utilizar determinadas definições de outras funcões.

Número de imagens que podem ser gravadas

- O número aproximado de imagens que podem ser gravadas pode ser verificado no monitor ao fotografar (220).
- Tenha em atenção que, devido à compressão JPEG, o número de imagens que podem ser gravadas varia muito, dependendo do conteúdo da imagem, mesmo utilizando cartões de memória com a mesma capacidade, e a mesma definição de modo de imagem. Além disso, o número de imagens que podem ser gravadas pode variar de acordo com a marca do cartão de memória.
- Se o número de exposições restantes for igual ou superior a 10 000, o número de exposições restantes mostra "9999".

Imprimir imagens com uma proporção 1:1

Altere a definição da impressora para "Margens" quando imprimir fotografias na proporção 1:1. Algumas impressoras poderão não ser capazes de imprimir imagens numa proporção de 1:1.

Equilíbrio de brancos (ajustar o matiz)

Selecione modo 🗖 (automático) → botão MENU → ícone do menu 🗖 → Equilíbrio de brancos → botão 🛞

Ajuste o equilíbrio de brancos de acordo com a fonte de luminosidade ou com as condições meteorológicas, de modo a tornar as cores das fotografias mais próximas daqueles que os seus olhos veem.

 Útilize Automático na maioria das condições. Altere a definição quando pretender ajustar o matiz da fotografia que está a tirar.

Opção	Descrição
AUTO Automático (predefinição)	O equilíbrio de brancos ajusta automaticamente para se adequar às condições de iluminação.
PRE Predefinição manual	Utilize quando não alcançar o resultado desejado com Automático, Incandescente, etc. (6 32).
₩ Luz de dia	O equilíbrio de brancos ajusta-se à luz direta do sol.
k Incandescente	Utilize em condições de iluminação incandescente.
端 Fluorescente	Utilize em condições de iluminação fluorescente.
🛃 Nublado	Utilize para tirar fotografias em condições de céu nublado.
Flash	Utilize com o flash.

V Notas sobre o equilíbrio de brancos

- Coloque o flash em (2) (desligado) quando o equilíbrio de brancos tiver uma definição diferente de Automático e Flash (CQ45).
- A definição não pode ser alterada quando utilizar determinadas definições de outras funções.

Utilizar a predefinição manual

Utilize o procedimento abaixo para medir o valor de equilíbrio de brancos sob a iluminação utilizada durante o disparo.

- 1 Coloque um objeto de referência branco ou cinzento sob a iluminação que será utilizada durante o disparo.
- 2 Utilize o multisseletor ▲▼ para selecionar Predefinição manual no menu Equilíbrio de brancos e prima o botão (19).
 - A câmara aplica o zoom à posição de medição do equilíbrio de brancos.

3 Selecione Medir.

 Para aplicar o último valor medido, selecione Cancelar e prima o botão ().









Janela de medição

5 Prima o botão 🛞 para medir o valor.

• O obturador dispara e a medição fica concluída. Não é gravada qualquer imagem.

V Notas acerca da predefinição manual

Não é possível medir um valor de iluminação do flash utilizando a **Predefinição manual**. Quando fotografar utilizando o flash, defina **Equilíbrio de brancos** como **Automático** ou **Flash**.

Medição

Selecione modo \square (automático) \rightarrow botão MENU \rightarrow (cone do menu \square \rightarrow Medição → botão 🕅

O processo de medição da luminosidade do motivo para determinar a exposição designa-se "medição".

Utilize esta opcão para definir o método como a câmara mede a exposição.

	Opção	Descrição
	Matriz (predefinição)	A câmara utiliza uma área maior do ecrã para a medição. Recomendado para fotografias comuns.
0	Ponderado central	A câmara mede o enquadramento completo, mas atribui um peso maior ao motivo no centro do enquadramento. Medição clássica de retratos; mantém os detalhes do fundo enquanto permite que as condições de iluminação no centro do enquadramento determinem a exposição. Pode utilizar-se com o bloqueio de focagem ($\square66$) para medir motivos afastados do centro.

Notas acerca da medição

- Quando o zoom digital estiver aplicado, são selecionados Ponderado central ou medição spot (em que o centro do enquadramento é medido), dependendo da razão da ampliação.
- A definição não pode ser alterada quando utilizar determinadas definições de outras funções.



🖉 Área de medição

Quando Ponderado central estiver selecionado em Medição, a guia do intervalo da medição (CCT7) é apresentada (exceto quando utilizar o zoom digital).

Disparo contínuo

Selecione modo \square (automático) \rightarrow botão MENU \rightarrow ícone do menu $\square \rightarrow$ Contínuo \rightarrow botão @

Opção	Descrição
S Simples (predefinição)	É tirada uma fotografia sempre que premir o botão de disparo do obturador.
口 Contínuo R	Quando o botão de disparo do obturador for premido completamente, as fotografias são tiradas continuamente. • A velocidade do disparo em disparo contínuo é de cerca de 6,7 fps, e o número máximo de disparos contínuos é de cerca de 5 (quando o modo de imagem estiver definido como fm 4608×3456).
L Contínuo L	Quando o botão de disparo do obturador for premido completamente, as fotografias são tiradas continuamente. • A velocidade do disparo em disparo contínuo é de cerca de 2,2 fps, e o número máximo de disparos contínuos é de cerca de 35 (quando o modo de imagem estiver definido como fm 4608×3456).
電 Cache de pré- disparo	 Quando o botão de disparo do obturador for ligeiramente premido, a fotografia com cache de pré-disparo é iniciada. Quando o botão de disparo do obturador for completamente premido, a câmara grava a imagem atual, bem como as imagens captadas imediatamente antes de premir o botão (🗢 36). Esta função ajuda-o a evitar perder a fotografia. A velocidade do disparo no disparo contínuo é de cerca de 20 fps e o número máximo de fotografia contínuos é de 25, incluindo um máximo de 5 imagens captadas em cache de pré-disparo. O modo de imagem é fixado em 12 (tamanho de imagem: 1280 x 960 pixels).
□ 120 Contínuo R: 120 fps	 De cada vez que premir completamente o botão de disparo do obturador, as fotografias são tiradas a alta velocidade. A velocidade de disparo em disparo contínuo é de cerca de 120 fps e o número máximo de fotografias contínuas é 50. O modo de imagem é fixado em M 40×480.
□160 Contínuo R: 60 fps	De cada vez que premir completamente o botão de disparo do obturador, as fotografias são tiradas a alta velocidade. • A velocidade de disparo em disparo contínuo é de cerca de 60 fps e o número máximo de fotografias contínuas é 60. • O modo de imagem é fixado em 1 (tamanho de imagem: 1280 × 960 pixels).

Opção	Descrição
BSS BSS (Seletor do melhor disparo)	Enquanto o botão de disparo do obturador estiver completamente premido, a câmara tira uma série de até 10 fotografias e grava automaticamente a imagem mais nítida. Utilize para fotografar um motivo estático em locais onde for proibido fotografar com flash e onde seja provável ocorrer o estremecimento da câmara.
🖽 Multidisparo 16	 De cada vez que o botão de disparo do obturador for completamente premido, a câmara fotografa uma série de 16 imagens e grava-as numa única imagem. A velocidade de disparo em disparo contínuo é de cerca de 30 fps. O modo de imagem é fixado em S (tamanho de imagem: 2560 × 1920 pixels). O zoom digital não pode ser utilizado.

Notas sobre o disparo contínuo

- A focagem, a exposição e o equilíbrio de brancos são fixados nos valores determinados com a primeira imagem de cada série.
- Pode levar algum tempo a gravar as imagens após o disparo.
- Quando a sensibilidade ISO aumentar, pode surgir ruído nas fotografias captadas.
- A velocidade de disparo contínuo pode variar, dependendo das atuais definições de qualidade de imagem, do cartão de memória utilizado ou das condições fotográficas.
- Quando utilizar Cache de pré-disparo, Contínuo R: 120 fps, Contínuo R: 60 fps ou Multidisparo 16, podem ser visíveis faixas ou variação de luminosidade ou matiz em fotografias tiradas em condições de iluminação tremeluzentes a altas velocidades, tais como luz fluorescente, de vapor de mercúrio ou de vapor de sódio.

🖉 Cache de pré-disparo

Quando o botão de disparo do obturador for ligeira ou completamente premido, as imagens são gravadas do modo descrito abaixo.


Sensibilidade ISO

Selecione modo \square (automático) \rightarrow botão MENU \rightarrow ícone do menu $\square \rightarrow$ Sensibilidade ISO \rightarrow botão W

Uma sensibilidade ISO mais elevada permite fotografar motivos mais escuros. Além disso, até com motivos de luminosidade semelhante, as fotografias podem ser tiradas com velocidades do obturador mais elevadas, e o efeito desfocado causado pela vibração da câmara e o movimento do motivo podem ser reduzidos.

 Quando for definida uma sensibilidade ISO mais elevada, as fotografias poderão ficar com ruído.

Opção	Descrição	
AUTO Automático (predefinição)	A sensibilidade é selecionada automaticamente num intervalo entre 125 e 1600 ISO.	
AUTO Intervalo fixo auto	Selecione o alcance em que a câmara ajusta automaticamente a sensibilidade ISO, entre ISO 125 - 400 ou ISO 125 - 800 .	
125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400	A sensibilidade é bloqueada no valor específico.	

Notas acerca da sensibilidade ISO

A definição não pode ser alterada quando utilizar determinadas definições de outras funções.

🖉 Apresentação da sensibilidade ISO no ecrã de disparo

- Quando Automático estiver selecionado, ISO é apresentado se a sensibilidade ISO aumentar automaticamente.
- Quando Intervalo fixo auto estiver selecionado, é apresentado o valor máximo de sensibilidade ISO.

Modo de área AF

Selecione modo \square (automático) \rightarrow botão MENU \rightarrow ícone do menu $\square \rightarrow$ Modo de área AF \rightarrow botão @

Utilize esta opção para especificar o modo como a câmara seleciona a área de focagem para focagem automática ao fotografar.

Desc	rição
Quando a câmara detetar um rosto humano, foca esse rosto, Consulte "Utilizar a deteção de rostos" (@64) para mais informações.	
	Area de focagem
Quando preparar um enquadramento sem motivos humanos ou sem deteção de rostos, a câmara seleciona automaticamente uma ou várias das 9 áreas de focagem com o motivo mais próximo da câmara ao premir ligeiramente o botão de disparo do obturador.	Areas de focagem
Utilize o multisseletor AV4	Âmbito da área de
para o local que pretende focagem para o local que pretende focar. • Para utilizar o multisseletor para configurar o modo de flash ou outras definições, prima o botão (). Para voltar a mover a área de focagem, prima novamente o botão ().	focagem deslocável
	Quando a câmara detetar um rosto humano, foca esse rosto. Consulte "Utilizar a deteção de rostos" (☐64) para mais informações. Quando preparar um enquadramento sem motivos humanos ou sem deteção de rostos, a câmara seleciona automaticamente uma ou várias das 9 áreas de focagem com o motivo mais próximo da câmara ao premir ligeiramente o botão de disparo do obturador. Utilize o multisseletor ▲▼◀► para deslocar a área de focagem para o local que pretende focar. • Para utilizar o multisseletor para configurar o modo de flash ou outras definições, prima o botão @. Para voltar a mover a área de focagem, prima novamente o botão @.

Opção	Desc	rição
[=] Centrado	A câmara foca o motivo no centro do enquadramento.	Constitution of the second sec
€ Seguimento do motivo	Utilize esta função para tirar fotografias de motivos em movimento. Registe o motivo no qual a câmara foca. A área de focagem desloca-se automaticamente para seguir o motivo. Consulte "Utilizar o seguimento do motivo" (2004) para mais informações.	(00) 50 (5) (00) 50 (
[-] AF deteção de motivo (predefinição)	A câmara foca o motivo principal depois de o ter detetado. Consulte "Utilizar AF deteção de motivo" (CC3) para mais informações.	Areas de focagem

Notas sobre o modo de área AF

- Sempre que o zoom digital estiver ativado, a câmara foca a área no centro do enquadramento, independentemente da definição de Modo de área AF.
- A definição não pode ser alterada quando utilizar determinadas definições de outras funções.

🖉 Modo de área AF para gravação de filmes

O modo de área AF para gravação de filmes pode ser definido utilizando **Modo de área AF** (🗢 58) no menu de filme.

Registe um motivo.

1

- Alinhe o motivo que pretende seguir à moldura no centro do monitor e prima o botão OK.
- Quando o motivo for registado, é apresentada uma margem amarela (área de focagem) em torno desse motivo e a câmara começa a seguir o motivo.
- Se não for possível seguir o motivo, a margem brilha a vermelho. Altere o enquadramento e tente registar novamente o motivo.
- Para cancelar o registo do motivo, prima o botão OS.
- Se a câmara deixar de poder seguir o motivo registado, a área de focagem desaparece. Registe novamente o motivo.

2 Prima completamente o botão de disparo do obturador para tirar a fotografia.

 Se premir o botão de disparo do obturador sem que a área de focagem seja apresentada, a câmara foca a área no centro do enquadramento.



25m ()

V Notas acerca do seguimento do motivo

- Se executar quaisquer operações, como a aplicação do zoom, enquanto a câmara está a seguir o motivo, o registo é cancelado.
- O seguimento do motivo pode não ser possível em determinadas condições fotográficas.





Modo autofocagem

Selecione modo \square (automático) \rightarrow botão MENU \rightarrow ícone do menu $\square \rightarrow$ Modo autofocagem \rightarrow botão @

Selecione o modo de focagem da câmara ao tirar fotografias.

Opção	Descrição	
AF-S AF simples	A câmara foca apenas quando premir ligeiramente o botão de disparo do obturador.	
AF-F AF permanente	A câmara continua a focar o motivo mesmo quando não pressionar ligeiramente o botão de disparo do obturador. O som do movimento da objetiva é audível quando a câmara focar.	
PRE·AF Pré-focagem (predefinição)	Mesmo quando não premir ligeiramente o botão de disparo do obturador, a câmara foca automaticamente se o enquadramento da imagem for alterado significativamente.	

Modo de auto focagem para gravação de filmes

O modo de autofocagem para gravação de filmes pode ser definido utilizando **Modo** autofocagem (🗢 59) no menu de filme.

Efeitos rápidos

Selecione modo 🖸 (automático) → botão MENU → ícone do menu 🖸 → Efeitos	
rápidos 🗲 botão 🛞	

Opção	Descrição	
【 Ligado (predefinição)	No modo 🗖 (automático), prima o botão 🐼 imediatamente depois de disparar o obturador para apresentar o ecrã de seleção de efeitos e utilizar a função de efeitos rápidos (🎞 32).	
Desligado	Desativa a função de efeitos rápidos (durante o disparo).	

Notas acerca dos efeitos rápidos

A definição não pode ser alterada quando utilizar determinadas definições de outras funções.

Menu de retrato inteligente

Consulte "Definições do modo de imagem (tamanho e qualidade de imagem)"
 (� 29) para mais informações sobre Modo de imagem.

Suavização da pele

Selecione o modo de retrato inteligente → botão MENU → ícone do menu 😇 → Suavização da pele → botão 🛞

Opção	Descrição	
🗚 Elevada	Ao disparar o obturador, a câmara deteta um ou mais rostos	
+† Normal (predefinição)	humanos (até 3) e processa a imagem, de modo a suavizar os tons da pele do rosto antes de guardar a imagem. Pode selecionar o volume de efeito a aplicar.	
♦ Reduzida		
Desligada	Desativa a suavização da pele.	

Os efeitos da suavização da pele não são visíveis quando enquadrar imagens para fotografar. Verifique os resultados no modo de reprodução depois de tirar fotografias.

Deteção de sorriso

Selecione o modo de retrato inteligente → botão MENU → ícone do menu 😇 → Deteção de sorriso → botão 🛞

A câmara deteta rostos humanos e, de seguida, dispara automaticamente o obturador sempre que detetar um rosto.

Opção	Descrição	
ত্রাঁ Ligado (simples) (predefinição)	Sempre que for detetado um sorriso, a câmara capta uma fotografia.	
편 <mark>미</mark> Ligado (contínuo)	Sempre que for detetado um sorriso, a câmara capta até 5 fotografias continuamente e grava-as todas.	
ඏ ඁ₿\$\$ Ligado (BSS)	Sempre que for detetado um sorriso, a câmara capta até 5 fotografias continuamente e grava aquela que apresentar a melhor captação do sorriso.	
Desligada	Desativa a deteção de sorriso.	

Notas sobre a deteção de sorriso

A definição não pode ser alterada quando utilizar determinadas definições de outras funções.

Sem piscar de olhos

Selecione o modo de retrato inteligente → botão MENU → ícone do menu 🕑 → Sem piscar de olhos → botão 🛞

Opção	Descrição	
්ල් Ligado	 A câmara dispara automaticamente o obturador duas vezes a cada disparo e guarda uma fotografia na qual os olhos do motivo estejam abertos. Se a câmara tiver guardado uma fotografia na qual o motivo tenha os olhos fechados, a caixa de diálogo mostrada do lado direito é apresentada durante alguns segundos. 	
Desligado (predefinição)	Desativa a função sem piscar de olhos.	

Notas acerca de sem piscar de olhos

A definição não pode ser alterada quando utilizar determinadas definições de outras funções.

Menu de reprodução

- Consulte "Editar imagens fixas" (2013) para mais informações acerca das funções de edição de imagem.
- Consulte "Modo de fotografias favoritas" (5) para mais informações acerca de Fotografias favoritas e Remover das favoritas.

Encomenda de impressão (Criar uma encomenda de impressão DPOF)

Prima o botão ► (modo de reprodução) → botão MENU → Encomenda impressão → botão @

Se configurar as definições da encomenda de impressão antecipadamente, poderá utilizar as mesmas com os métodos de impressão apresentados abaixo.

- Levar o cartão de memória a um laboratório de fotografia digital que suporte a impressão DPOF (Formato de ordem de impressão digital).
- Inserir um cartão de memória numa ranhura de cartão da impressora compatível com DPOF.
- Ligar a câmara a uma impressora compatível com PictBridge (21).

Utilize o multisseletor ▲▼ para selecionar Selecionar imagens e prima o botão [®].

 Nos modos de fotografias favoritas, ordenação automática ou listar por data, o ecrã mostrado do lado direito não é apresentado. Avance para o passo 2.



2 Selecione imagens (até 99) e o número de cópias (até 9) de cada uma.

- Utilize o multisseletor ◀► para selecionar fotografias e ▲▼ para especificar o número de cópias a imprimir.
- As imagens selecionadas para impressão são indicadas por <u>A</u> e pelo numeral que indica o número de cópias a imprimir. Se não forem especificadas cópias das fotografias, a selecão é cancelada.
- Desloque o controlo de zoom para T (Q) para passar para reprodução de imagem completa ou para W (E) para passar para reprodução de miniaturas.
- Prima o botão 🛞 quando terminar a configuração.
- **3** Selecione se pretende imprimir a data de disparo e as informações de disparo.
 - Selecione Data e prima o botão (W) para imprimir a data de disparo em todas as fotografias.
 - Selecione Info e prima o botão (B) para imprimir a velocidade do obturador e o valor de abertura em todas as fotografias.

Notas sobre a impressão da data de disparo e informações de disparo

- Algumas impressoras poderão não ter capacidade de imprimir a data de disparo e as informações de disparo.
- As informações de disparo não são impressas quando a câmara está ligada a uma impressora.
- As definições de Data e de Info são repostas de cada vez que a opção Encomenda impressão for apresentada.
- A data impressa corresponde à data gravada no momento em que a fotografia foi tirada.
- No caso de fotografias tiradas com a opção de Impressão da data (6 67) ativada, só é impressa a data registadas no momento do disparo, mesmo que a opção de data Encomenda impressão esteja ativada nas imagens.







Notas acerca da Encomenda de impressão

Quando for criada uma encomenda de impressão no modo de fotografias favoritas, modo de ordenação automática ou modo listar por data, o ecrã mostrado abaixo é apresentado se tiverem sido selecionadas para impressão imagens diferentes das existentes no álbum, categoria ou data de disparo selecionados.

- Sim: não elimina a seleção de impressão de outras imagens e acrescenta as definições de encomenda de impressão atuais.
- Não: elimina a seleção de impressão de outras imagens e utiliza apenas as definições de encomenda de impressão atuais.



Modo de fotografias favoritas ou modo de ordenação automática



Modo listar por data

Se o número total de imagens da encomenda de impressão ultrapassar 99 ao aplicar as novas definições, é apresentado o ecrã mostrado abaixo.

- Sim: elimina a seleção de impressão de outras imagens e utiliza apenas as definições de encomenda de impressão atuais.
- Cancelar: não elimina a seleção de impressão de outras imagens e cancela as definições de encomenda de impressão atuais.



Modo de fotografias favoritas ou modo de ordenação automática



Modo listar por data

Cancelar a encomenda de impressão atual

Selecione **Apagar encomen. impre.** no passo 1 de "Encomenda de impressão (Criar uma encomenda de impressão DPOF)" (🗢 45).

Mais informações

Consulte "Imprimir imagens com uma proporção 1:1" (🖚 30) para mais informações.

Apresentação de diapositivos

Prima o botão ▶ (modo de reprodução) → botão MENU → Apres. diapositivos → botão №

Reproduza as imagens uma a uma numa "apresentação de diapositivos" automática. Quando os ficheiros de filme forem reproduzidos na apresentação de diapositivos, só é apresentada a primeira imagem de cada filme.

1 Utilize o multisseletor ▲▼ para selecionar Iniciar e prima o botão ເல.

- A apresentação de diapositivos é iniciada.
- Para alterar o intervalo entre fotografias, selecione Intervalo, prima o botão () e especifique o intervalo de tempo pretendido antes de selecionar Iniciar.



- Para repetir automaticamente a apresentação de diapositivos, selecione Repetição e prima o botão (R) antes de selecionar Iniciar.
- A duração máxima da reprodução é de cerca de 30 minutos, mesmo que Repetição esteja ativada.

2 Selecione fim ou reiniciar.

 O ecrã do lado direito é apresentado quando a apresentação de diapositivos terminar ou for colocada em pausa. Para terminar a apresentação, selecione e e, de seguida, prima o botão O. Para retomar a apresentação de diapositivos, selecione e e, de seguida, prima o botão O.



Operações durante a reprodução

- Utilize
 para apresentar a imagem anterior/seguinte. Prima continuamente para rebobinar/avançar rapidamente.
- Prima o botão () para terminar a apresentação de diapositivos ou para a colocar em pausa.

Proteger

Prima o botão ▶ (modo de reprodução) → botão MENU → Proteger → botão 🛞

A câmara protege as imagens selecionadas contra a eliminação acidental. Selecione imagens para proteger ou cancelar a proteção de imagens protegidas anteriormente no ecrã de seleção de imagens (+ 9).

Note que a formatação da memória interna da câmara ou do cartão de memória apaga definitivamente os ficheiros protegidos (🗢 72).

Ecrã de seleção de imagens

Quando for apresentado um ecrã de seleção de imagens como o apresentado do lado direito durante a utilização da câmara, siga os procedimentos descritos abaixo para selecionar as imagens.

1 Utilize o multisseletor ◀► para selecionar uma imagem.

- Desloque o controlo de zoom (
 ¹) para T (Q) para passar para reprodução de imagem completa ou para W (
 ²) para passar para reprodução de miniaturas.
- Só é possível selecionar uma fotografia em Rodar imagem, Esc. imagem principal e Ecrã de boas-vindas. Avance para o passo 3.
- 2 Utilize ▲▼ para selecionar ou anular a seleção (ou para especificar o número de cópias).
 - Quando for selecionada uma imagem, é apresentado um ícone por debaixo da imagem. Repita os passos 1 e 2 para selecionar imagens adicionais.

3 Prima o botão 🛞 para aplicar a seleção de imagens.

Quando Imagens selecionadas estiver selecionado, é apresentada uma caixa de diálogo de confirmação. Siga as instruções apresentadas no monitor.







►

►

Rodar imagem

Prima o botão \blacktriangleright (modo de reprodução) \rightarrow botão <code>MENU</code> \rightarrow Rodar imagem \rightarrow botão @

Especifique a orientação em que as fotografias gravadas são apresentadas durante a reprodução. As imagens fixas podem ser rodadas 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio ou 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Selecione uma imagem no ecrã de seleção de imagens (🗢 49). Quando o ecrã rodar imagem for apresentado, utilize o multisseletor 🔸 ou rode-o para rodar a imagem 90 graus.



sentido contrário ao

dos ponteiros do

relógio









Rodar 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio

Prima o botão 🛞 para terminar a orientação da apresentação e grave as informações de orientação com a imagem.

Secção de consulta

Prima o botão ▶ (modo de reprodução) → selecione uma imagem → botão MENU → Memória de voz → botão @

As memórias de voz podem ser gravadas e anexadas às imagens.

Gravar memórias de voz

- Prima continuamente o botão OB para gravar (até cerca de 20 segundos).
- Não toque no microfone.
- Durante a gravação, REC e 🕅 piscam no monitor.
- O ecrã de reprodução da memória de voz é apresentado quando a gravação terminar. Prima o botão () para reproduzir a memória de voz.
- Elimine a memória de voz atual antes de gravar uma nova memória de voz (5).
- [J] é apresentado nas imagens com memórias de voz quando estiver em modo de reprodução de imagem completa.

Reproduzir memórias de voz

Selecione uma imagem com 🕅 apresentado antes de premir o botão MENU.

- Prima o botão 🐼 para reproduzir a memória de voz. Prima novamente o botão para interromper a reprodução.
- Desloque o controlo de zoom durante a reprodução para ajustar o volume de reprodução.

Apagar memórias de voz

Prima o botão m durante a apresentação do ecrã descrito em "Reproduzir memórias de voz" (↔51). Quando a caixa de diálogo de confirmação for apresentada, utilize o multisseletor ▲▼ para selecionar **Sim** e prima o botão 🖗.

 Para apagar uma memória de voz de uma imagem protegida, a definição de **Proteger** tem que ser previamente desativada.







Copiar (Copiar entre a memória interna e o cartão de memória)

Prima o botão ▶ (modo de reprodução) → botão MENU → Copiar → botão 🛞

Copie fotografias entre a memória interna e o cartão de memória.

 Utilize o multisseletor ▲▼ para selecionar uma opção de destino para onde as imagens são copiadas e prima o botão [®].



- 2 Selecione uma opção de cópia e prima o botão 🛞.
 - Se selecionar a opção Imagens selecionadas, utilize o ecrã de seleção de imagens para especificar imagens (20049).



Notas sobre copiar imagens

- Só é possível copiar ficheiros de formatos que esta câmara possa gravar.
- Não é garantido o funcionamento com fotografias tiradas com câmaras de outras marcas ou que tenham sido modificadas num computador.
- As definições de Encomenda impressão (45) configuradas para as imagens não são copiadas.
- As imagens ou filmes copiados não podem ser apresentados no modo de ordenação automática (00).
- Se for copiada uma imagem adicionada a um álbum (5), a imagem copiada não é adicionada ao álbum.

Notas acerca de copiar imagens numa sequência

- Se selecionar a imagem principal de uma sequência em Imagens selecionadas, todas as imagens da sequência são copiadas.
- Se premir o botão MENU durante a apresentação de imagens numa sequência, só está disponível a opção de cópia Cartão para câmara. Todas as imagens da sequência são copiadas se selecionar Sequência atual.

Copiar para um cartão de memória sem imagens

Quando a câmara passar para modo de reprodução, é apresentada a indicação A memória não contém qualquer imagem. Prima o botão NENU para selecionar Copiar.

Opções de visualização de sequência

Prima o botão ► (modo de reprodução) → botão MENU → Opções visualiz. sequência → botão 秘

Selecione o método utilizado para apresentar as imagens na sequência (🖚 11).

Opção	Descrição	
铅 Imagens individuais	Apresenta cada uma das imagens da sequência individualmente. 😼 é apresentado no ecrã de reprodução.	
Apenas imagem principal (predefinição)	Apresenta apenas a imagem principal das fotografias numa sequência.	

As definições são aplicadas a todas as sequências, e a definição é gravada na memória da câmara, mesmo que a câmara esteja desligada.

Escolher a imagem principal

Prima o botão ▶ (modo de reprodução) → apresente uma sequência relativamente à qual pretende alterar a imagem principal → botão MENU → Esc. imagem principal → botão 🕅

Especifique uma imagem diferente na sequência como imagem principal.

 Quando o ecrã de seleção da imagem principal for apresentado, selecione uma imagem (0049).

Opções de filme

Aceda ao modo de disparo \rightarrow botão MENU \rightarrow ícone do menu ' $\mathbb{R} \rightarrow$ Opções de filme \rightarrow botão ®

Selecione a opção de filme que pretende para gravar.

Selecione opções de filme à velocidade normal para gravar à velocidade normal ou opções de filmagem HS (55) para gravar em câmara lenta ou em câmara rápida.

 Recomenda-se a utilização de cartões de memória (Classe 6 ou superior) para gravar filmes (21).

Opções de filme à velocidade normal

Opção (Tamanho de imagem/ velocidade de disparo ¹ , formato de ficheiro)	Tamanho de imagem	Proporção (horizontal para vertical)
1080/30p 1080 超 1080/25p (predefinição)	1920 × 1080	16:9
1080 i̇́m 1080/60i 1080 i̇́m 1080/50i	1920 × 1080	16:9
720 m 720/30p 720 m 720/25p	1280 × 720	16:9
iFrame iFrame 720/30p ² iFrame iFrame 720/25p ²	1280 × 720	16:9
480 函 480/30p 480 日 480/25p	640 × 480	4:3

¹ Os itens e a velocidade de disparo que podem ser definidos variam de acordo com a definição de Fotogramas por seg. no menu filme (³61).

² iFrame é um formato suportado pela Apple Inc. Quando gravar filmes na memória interna, a gravação pode parar antes de alcançar a duração máxima de gravação.

Opções de filme HS

Os filmes gravados são reproduzidos em câmara rápida ou em câmara lenta. Consulte "Gravar filmes em câmara lenta e em câmara rápida (Filmagem HS)" (🕶 56).

Opção	Tamanho de imagem Proporção (horizontal para vertical)	Descrição
240 部 240 部 HS 240/8×	320 × 240 4:3	Filmes em câmara lenta a 1/8 da velocidade • Tempo máx. de gravação*: 10 segundos (duração da reprodução: 1 minuto 20 segundos)
480 開 HS 480/4× 480 開	640 × 480 4:3	Filmes em câmara lenta a 1/4 da velocidade • Tempo máx. de gravação*: 15 segundos (duração da reprodução: 1 minuto)
720 詞 720 詞 720 詞	1280 × 720 16:9	Filmes em câmara lenta a 1/2 da velocidade • Tempo máx. de gravação*: 30 segundos (duração da reprodução: 1 minuto)
1080 PE 1080 PE 1080 PE	1920 × 1080 16:9	 Filmes em câmara rápida a 2x a velocidade Tempo máx. de gravação*: 2 minutos (duração da reprodução: 1 minuto)

 Ao gravar filmes, a câmara pode alternar entre gravação de filmes à velocidade normal e gravação de filmes em câmara lenta ou em câmara rápida.
 A duração máxima da gravação apresentada aqui corresponde apenas à parte do filme que é gravada em câmara lenta ou em câmara rápida.

Notas sobre filmagens HS

- O som não é gravado.
- A posição de zoom, a focagem, a exposição e o equilíbrio de brancos são bloqueados quando a gravação do filme iniciar.

Gravar filmes em câmara lenta e em câmara rápida (Filmagem HS)

Aceda ao modo de disparo \rightarrow botão MENU \rightarrow ícone do menu $\mathbf{R} \rightarrow$ Opções de filme \rightarrow botão \mathbf{W}

Os filmes gravados utilizando o filme HS podem ser reproduzidos em câmara lenta a 1/8, 1/4 ou 1/2 da velocidade de reprodução normal, ou em câmara rápida ao dobro da velocidade de reprodução normal.

- Utilize o multisseletor ▲▼ para selecionar uma opção de filme HS (⇔55) e prima o botão [®].
 - Depois de aplicar esta opção, prima o botão MENU para voltar ao ecrã de disparo.

2 Prima o botão ● (***束** filmagem) novamente para iniciar a gravação.

 A gravação de filmes inicia à velocidade elevada quando a opção Abrir com gravação HS no menu de filme se encontra definida como Ligado, ou à velocidade normal quando se encontra definida como Desligado.



Oncões de filme

.

400m H5 480/4× 220m H5 720/2×

- A câmara alterna entre a gravação de filme à velocidade normal e gravação de filme HS de cada vez que premir o botão ().
- O ícone de opções do filme altera quando alternar entre gravação de filme HS e gravação de filme à velocidade normal.

🖡 Prima o botão 🌑 (🍢 filmagem) para terminar a gravação.

Reprodução em câmara lenta e em câmara rápida

Quando gravar à velocidade normal:

Duração da	10 s
gravação Duração da	 10 s
reprodução	

Ao gravar em 480 m HS 480/4× (480 m HS 480/4×):

os filmes são gravados a 4× a velocidade normal.

São reproduzidos em câmara lenta, a uma velocidade 4× mais lenta.



Reprodução em câmara lenta

Ao gravar em ¹⁰⁸⁰ ^P_{IE} HS 1080/0,5× (¹⁰⁸⁰ ^P_{IE} HS 1080/0,5×):

os filmes são gravados a metade da velocidade normal.

São reproduzidos em câmara rápida, a uma velocidade 2× mais rápida.



Abrir com gravação HS

Aceda ao modo de disparo \Rightarrow botão MENU \Rightarrow ícone do menu ' $m \Rightarrow$ Abrir com gravação HS \Rightarrow botão ®

Especifique se pretende começar a gravar filmes HS ou à velocidade normal quando gravar filmes HS.

Opção	Descrição
Ligado (predefinição)	Gravar filmes HS quando a gravação de filmes iniciar.
Desligado	Gravar filmes à velocidade normal quando a gravação de filmes iniciar.

Modo de área AF

Aceda ao modo de disparo \rightarrow botão MENU \rightarrow ícone do menu ' $\mathbb{R} \rightarrow$ Modo de área AF \rightarrow botão @

Utilize esta opção para especificar o modo como a câmara seleciona a área de focagem para autofocagem durante a gravação de filmes.

Opção	Descrição
Prioridade ao rosto (predefinição)	Quando a câmara detetar um rosto humano, foca esse rosto. Consulte "Utilizar a deteção de rostos" (🎞 64) para mais informações.
[•] Centrado	A câmara foca o motivo no centro do enquadramento.

V Notas acerca do modo de área AF para gravação de filmes

O **Modo de área AF** é definido para focar no centro nas seguintes situações, mesmo que a **Prioridade ao rosto** esteja selecionada.

- Quando VR de filme estiver definido como Ligado (híbrido) e Opções de filme estiver definido como 麵 1080/60i ou 1080/50i.
- Quando Modo autofocagem no menu de filme estiver definido como AF simples e não forem detetados rostos antes de premir o botão ● (* filmagem).
- Quando estiver selecionada uma opção de filmes HS em Opções de filme.

Modo autofocagem

Aceda ao modo de disparo \rightarrow botão MENU \rightarrow ícone do menu ' $\overline{m} \rightarrow$ Modo autofocagem \rightarrow botão ®

Especifique o modo de focagem da câmara no modo de filme.

Opção	Descrição
AF-S AF simples (predefinição)	A focagem é bloqueada quando premir o botão ● (*素 filmagem) para iniciar a gravação. Selecione esta opção quando o alcance entre a câmara e o motivo permaneça bastante consistente.
AF-F AF permanente	A câmara foca continuamente. Selecione esta opção quando a distância entre a câmara e o motivo mudarem significativamente durante a gravação. O som da câmara a focar pode ser audível no filme gravado. Recomenda-se a utilização do AF simples para evitar que o som da câmara a focar interfira com a gravação.

 Quando for selecionada a opção de filme HS em Opções de filme, a definição é fixada em AF simples.

VR de filme

Aceda ao modo de disparo \rightarrow botão MENU \rightarrow ícone do menu ' $\mathbb{R} \rightarrow$ VR de filme \rightarrow botão 🛞

Defina esta opção para reduzir os efeitos de estremecimento da câmara ao gravar filmes. Defina esta opção como **Desligado** quando utilizar um tripé para estabilizar a câmara durante a gravação.

Opção	Descrição
(�) * Ligado (híbrido) (predefinição)	Executa a compensação ótica do estremecimento da câmara utilizando o método de deslocamento da lente. Também executa o VR eletrónico utilizando o processamento de imagens. O ângulo de visão (i.e., a área visível no enquadramento) fica mais estreito.
🐌 Ligado	Compensa o estremecimento da câmara utilizando o método de deslocamento da lente.
Desligado	Não é executada a compensação.

Notas acerca do VR de filme

Os efeitos do estremecimento da câmara não podem ser completamente eliminados nalgumas situações.

Redução do ruído do vento

Aceda ao modo de disparo \rightarrow botão MENU \rightarrow ícone do menu $\mathbf{R} \rightarrow$ Redução ruído vento \rightarrow botão 🚳

Especifique se pretende reduzir ou não o ruído do vento durante a gravação de um filme.

Opção	Descrição
🥮 🖢 Ligado	Reduz o som produzido pelo vento ao passar pelo microfone. Poderá ser difícil ouvir outros sons durante a reprodução.
Desligado (predefinição)	A redução do ruído do vento não é ativada.

 Quando for selecionada a opção de filme HS em Opções de filme, a definição é fixada em Desligado.

Fotogramas por segundo

Aceda ao modo de disparo \rightarrow botão MENU \rightarrow ícone do menu 🐄 \rightarrow Fotogramas por seg. \rightarrow botão 🔞

Selecione a velocidade de disparo utilizada para gravar filmes.

Quando mudar a velocidade de disparo, as velocidades de disparo disponíveis em **Opções de filme (क**54) são alteradas.

 30 fps (30p/60i) é adequado para utilizar numa TV com sistema NTSC para reproduzir filmes, e 25 fps (25p/50i) para utilizar numa TV com sistema PAL.

Menu de configuração

Ecrã de boas-vindas

Prima o botão MENU → ícone do menu ¥ → Ecrã de boas-vindas → botão 🕅

Configure o ecrã de boas-vindas apresentado ao ligar a câmara.

Opção	Descrição	
Desativado (predefinição)	Não apresenta o ecrã de boas-vindas.	
COOLPIX	Apresenta um ecrã de boas-vindas com o logótipo COOLPIX.	
Selecionar imagem	 Apresenta uma imagem selecionada para o ecrã de boas-vindas. O ecrã de seleção de imagens é apresentado. Selecione uma imagem (

Prima o botão MENU \rightarrow ícone do menu $\Upsilon \rightarrow$ Hora local e data \rightarrow botão 🛞

Acerte o relógio da câmara.

Opção	Descrição
Data e hora	 Selecionar um item: prima o multisseletor ▲ (alterna entre D, M, A, h e m). Editar a data e a hora: prima ▲ ▼. A data e a hora também podem ser alteradas rodando o multisseletor. Aplicar a definição: selecione a configuração de m e prima o botão ₁/₂₀.
Formato de data	Selecione Ano/Mês/Dia, Mês/Dia/Ano ou Dia/Mês/Ano.
Hora local	 Defina a hora local e a hora de Verão. Quando o Destino de viagem (≯) for definido depois de configurar a hora local (☆), a diferença horária entre a hora no destino e a hora local é calculada automaticamente, e a data e a hora são gravadas para a região selecionada.

Definir a hora local

1 Utilize o multisseletor $\blacktriangle \nabla$ para Iora local e data selecionar Hora local e prima o Data e hora Formato de data D/M/Y botão 🕅. Hora local **6** -London, Casablanca 2 Selecione 🛧 Fuso horário local ou Hora local > Destino de viagem e prima o Fuso horário local botão 🕅. Destino de viagem · A data e a hora apresentadas no monitor Tokvo, Seoul mudam, dependendo do facto de a hora local ou a hora no destino estarem selecionadas. 3 Prima 🕨 Hora local 🔒 Fuso horário local Destino de viagem Tokyo, Seoul 4 Utilize **I** para selecionar a hora New York, Toronto, Lima local. Prima A para ativar a função de hora de Verão e 🏶 é apresentado. Prima 🛡 para desativar a função de hora de Verão. • Prima o botão 🛞 para aplicar a hora local. 4 Se não for apresentada a hora correta na hora local ou do destino, acerte a hora em Data e Hora local hora

Fuso horário local
 Destino de viagem
 New York, Toronto, Lima

Prima o botão MENU \rightarrow ícone do menu $\Upsilon \rightarrow$ Definições do monitor \rightarrow botão 🛞

Opção	Descrição
Info foto	Especifique se pretende apresentar as informações no monitor.
Revisão de imagens	Esta definição especifica se a imagem captada é apresentada imediatamente após o disparo. • Predefinição: Ligado
Luminosidade	Selecione entre as 5 definições. • Predefinição: 3

V Notas acerca das definições do monitor

Quando Efeitos rápidos (🗢 41) estiver definido como Ligado, a imagem captada é apresentada após cada disparo, independentemente da definição de Revisão de imagens.

Info foto

	Modo de disparo	Modo de reprodução
Mostrar info		
lnfo auto (predefinição)	As definições atuais e o guia de utilização são apresentados como em Mostrar info. Se não forem executadas quaisquer operações no espaço de alguns segundos, as informações são ocultadas como em Ocultar info. As informações são apresentadas novamente quando for executada a operação seguinte.	
Ocultar info		

	Modo de disparo	Modo de reprodução
Grelha enq.+info auto	Para além das informações apresentadas com Info auto , é apresentada uma grelha de enquadramento para ajudar a enquadrar as imagens. A grelha de enquadramento não é apresentada ao gravar filmes.	As definições atuais ou o guia de utilização são apresentados como em Info auto .
Mold. filme+info auto	Para além das informações apresentadas com Info auto , é apresentada uma moldura antes de iniciar a gravação que representa a área que será captada ao gravar filmes. A moldura do filme não é apresentada ao gravar filmes.	As definições atuais ou o guia de utilização são apresentados como em Info auto .

Impressão da Data (Imprimir a data e a hora)

Prima o botão MENU → ícone do menu ¥ → Impressão da data → botão 🛞

A data e hora de disparo podem ser impressas nas fotografias ao fotografar, permitindo imprimir as informações inclusivamente em impressoras que não suportam a impressão da data (**D**46).



Opção	Descrição
DATE Data	A data é impressa nas imagens.
DATE: Data e hora	A data e a hora são impressas nas imagens.
Desligado (predefinição)	A data e a hora não são impressas nas imagens.

Notas sobre a impressão de data

- As datas impressas fazem parte definitiva dos dados da imagem e não podem ser eliminadas. A data e a hora não podem ser impressas em imagens depois de as fotografias serem tiradas.
- A data e a hora não podem ser impressas nas situações que se seguem:
 - quando o modo de cena se encontrar definido como
 quando o modo de cena se encontrar definido como Manual),
 (quando definido como Manual),
 (luz de fundo) (quando HDR for Ligado), Desporto, Museu, Panorâmica simples ou Retrato animal estim. (quando definido como Contínuo)
 - Quando Sem piscar de olhos estiver definido como Ligado ou quando Deteção de sorriso estiver definida como Ligado (contínuo) ou Ligado (BSS) no modo de retrato inteligente
 - quando Contínuo R, Contínuo L, Cache de pré-disparo, Contínuo R: 120 fps, Contínuo R: 60 fps ou BSS estiverem selecionados em Contínuo (34)
 - durante a gravação de filmes
 - ao guardar fotografias durante a gravação de filmes
- A data e a hora impressas podem ser difíceis de ler quando utilizar um tamanho de imagem pequeno.

Prima o botão MENU \rightarrow ícone do menu $\Upsilon \rightarrow$ VR de fotografia \rightarrow botão \otimes

Defina esta opção para reduzir os efeitos de estremecimento da câmara ao fotografar. Defina esta opção como **Desligado** quando utilizar um tripé para estabilizar a câmara durante o disparo.

Opção	Descrição
(🌒 * Ligado (híbrido)	 Executa a compensação ótica do estremecimento da câmara utilizando o método de deslocamento da lente. Sob as seguintes condições, também executa o VR eletrónico utilizando o processamento de imagem. Flash: não dispara Velocidade do obturador: velocidade inferior a 1/30 segundo na posição máxima de grande angular e 1/250 segundo na posição máxima de teleobjetiva Auto-temporizador: OFF Definição de Contínuo: Simples Sensibilidade ISO: 200 ISO ou superior A duração de gravação da imagem pode ser superior ao habitual.
() Ligado (predefinição)	Compensa o estremecimento da câmara utilizando o método de deslocamento da lente.
Desligado	Não é executada a compensação.

Notas acerca do VR de fotografia

- Depois de ligar a câmara ou de passar do modo de reprodução para o modo de disparo, aguarde até que o ecrã de disparo seja totalmente apresentado antes de tirar fotografias.
- As fotografias apresentadas no monitor de disparo imediatamente depois de fotografar podem ficar tremidas.
- Os efeitos do estremecimento da câmara não podem ser completamente eliminados nalgumas situações.
- Quando a velocidade do obturador for extremamente reduzida, as imagens não podem ser compensadas utilizando o processamento de imagem, mesmo quando Ligado (híbrido) estiver definido.

Prima o botão MENU → ícone do menu ¥ → Deteção movimento → botão 🕅

Ative a deteção de movimento para reduzir os efeitos do movimento do motivo e do estremecimento da câmara ao fotografar.

Opção	Descrição
الله Automático (predefinição)	A deteção de movimento é ativada com alguns modos ou definições de disparo, quando 🏈 for apresentado no ecrã de disparo. Quando a câmara detetar o movimento do motivo ou o estremecimento da câmara, 🗬 ilumina-se a verde, e a sensibilidade ISO e a velocidade do obturador aumentam automaticamente para reduzir o efeito tremido. • Coloque Sensibilidade ISO (🏍 37) em Automático no modo i (automático).
Desligado	A deteção de movimento é desativada.

V Notas sobre a deteção de movimento

- A deteção de movimento poderá não conseguir eliminar os efeitos do movimento do motivo e do estremecimento da câmara nalgumas situações.
- A deteção de movimento pode ser desativada se o motivo apresentar um movimento significativo ou estiver demasiado escuro.
- As imagens captadas utilizando a deteção de movimento podem apresentar um aspeto "granulado".

Auxiliar de AF

Prima o botão MENU → ícone do menu 🕇 → Auxiliar de AF → botão 🛞

Ative ou desative o iluminador auxiliar de AF, que apoia o funcionamento da focagem automática

Opção	Descrição
AUTO Automático (predefinição)	O iluminador auxiliar de AF acende automaticamente quando o motivo estiver mal iluminado. O iluminador tem um alcance de cerca de 5,0 m na posição máxima de grande angular e de cerca de 5,0 m na posição de teleobjetiva máxima. • Tenha em atenção que, nalguns modos de cena ou em algumas áreas de focagem, o iluminador auxiliar de AF pode não acender.
Desligado	O iluminador auxiliar de AF não acende.

Zoom digital

Prima o botão MENU → ícone do menu ¥ → Zoom digital → botão 🛞

Opção	Descrição
Ligado (predefinição)	O zoom digital está ativado.
🖽 Recorte	 A razão de zoom encontra-se limitada a um intervalo no qual a qualidade de imagem não se deteriora (□25). O zoom digital não se encontra disponível quando o modo de imagem for 100[±] 4608×3456 ★, 100[±] 4608×3456, 100[±] 4608×2592, 111 3456×3456. Esta definição funciona do mesmo modo que a definição de Ligado durante a gravação de filmes.
Desligado	O zoom digital está desativado.

Notas sobre o zoom digital

- O zoom digital não pode ser utilizado nas seguintes situações.
 - Quando o modo de cena da câmara for de seletor cenas auto.), de (paisagem noturna),
 (retrato noturno), la (luz de fundo) com HDR na definição de Ligado, Retrato,
 Panorâmica simples ou Retrato animal estim.
 - Quando o modo de retrato inteligente estiver selecionado

 - Quando Modo de área AF (38) estiver definido como Seguimento do motivo no modo (automático)
- Quando o zoom digital estiver aplicado, Medição (33) é definido como Ponderado central ou medição spot (em que o centro do enquadramento é medido), dependendo da razão da ampliação.

Prima o botão MENU \rightarrow ícone do menu $\Upsilon \rightarrow$ Definições do som \rightarrow botão \bigotimes

Opção	Descrição
Som de botão	Quando Ligado (predefinição) estiver selecionado, a câmara emite um aviso sonoro ao executar operações, dois avisos sonoros quando o motivo for focado e três avisos sonoros quando ocorrer um erro. Também é emitido o som inicial. Os sons são desativados quando utilizar o modo de cena Retrato animal estim.
Som do obturador	 Quando Ligado (predefinição) estiver selecionado, o som do obturador é emitido quando disparar o obturador. O som do obturador não é produzido quando utilizar o modo de disparo contínuo, quando gravar filmes ou quando utilizar o modo de cena Retrato animal estim.

Autodesligado

Prima o botão MENU \rightarrow ícone do menu $\Upsilon \rightarrow$ Autodesligado \rightarrow botão \bigotimes

Especifique o intervalo de tempo a decorrer até que a câmara entre em modo de espera $(\square 21).$

Pode selecionar 30 seg., 1 min. (predefinição), 5 min. ou 30 min.

V Notas sobre o autodesligado

O tempo decorrido até que a câmara entre em modo de espera é fixado nas seguintes situações:

- quando fotografar com Disparo automático: 5 minutos (se Autodesligado estiver definido como 30 sea. ou 1 min.)
- guando fotografar com Deteção de sorriso: 5 minutos (se Autodesligado estiver definido como 30 seg. ou 1 min.)
- quando um menu é apresentado: 3 minutos (se Autodesligado estiver definido como 30 seq. ou 1 min.)
- guando o adaptador CA estiver ligado: 30 minutos

Formatar memória/formatar cartão

Prima o botão MENU → ícone do menu ¥ → Formatar memória/Formatar cartão → botão ®

Utilize esta opção para formatar a memória interna ou um cartão de memória.

A formatação da memória interna ou dos cartões de memória elimina permanentemente todos os dados. Os dados eliminados não podem ser recuperados. Certifique-se de que transfere as imagens importantes para um computador antes da formatação.

 Não desligue a câmara nem abra a tampa do compartimento da bateria/ranhura do cartão de memória durante a formatação.

Formatar a memória interna

Retire o cartão de memória da câmara A opção Formatar memória é apresentada no menu de configuração.



Formatar cartões de memória

Insira um cartão de memória na câmara. A opção Formatar cartão é apresentada no menu de configuração.


Prima o botão MENU → ícone do menu ¥ → Idioma/Language → botão 🛞

Selecione o idioma de apresentação dos menus e das mensagens da câmara.

Definições de TV

Prima o botão MENU → ícone do menu ¥ → Definições de TV → botão 🕅

Ajuste as definições de ligação a uma TV.

Opção	Descrição
HDMI	Selecione a resolução da saída HDMI. Quando Auto (predefinição) estiver selecionado, a opção mais adequada ao televisor ao qual a câmara está ligada é selecionada automaticamente entre 480p, 720p ou 1080i .
Controlo dispos. HDMI	Quando Ligado (predefinição) estiver selecionado, o controlo remoto do televisor compatível com HDMI-CEC pode ser utilizado para controlar a câmara durante a reprodução (🗪 20).

HDMI e HDMI-CEC

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) é um interface multimédia. HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronics Control) permite a interoperacionalidade de dispositivos compatíveis.

Carregar pelo PC

Prima o botão MENU → ícone do menu ¥ → Carregar pelo PC → botão 🛞

Opção	Descrição
AUTO Automático (predefinição)	Quando a câmara for ligada a um computador com (🎞 83), a bateria inserida na câmara é carregada automaticamente utilizando a alimentação do computador.
Desligado	A bateria inserida na câmara não é carregada quando a câmara é ligada ao computador.

V Notas acerca do carregamento através do computador

- Quando ligada a um computador, a câmara liga automaticamente e começa a carregar. Se a câmara for desligada, o carregamento para.
- São necessárias cerca de 4 horas e 10 minutos para carregar uma bateria completamente descarregada. A duração do carregamento aumenta quando as fotografias forem transferidas enquanto a bateria está a carregar.
- A câmara desliga automaticamente se não existir comunicação com o computador durante 30 minutos depois de a bateria acabar de carregar.

V Quando a luz de carga piscar rapidamente a verde

O carregamento não pode ser executado, possivelmente devido a uma das razões descritas abaixo.

- A temperatura ambiente não é adequada para carregar a bateria. Carregue a bateria no interior a uma temperatura ambiente entre 5°C e 35°C.
- O cabo USB não está ligado corretamente ou a bateria tem defeito. Certifique-se de que o cabo USB está ligado corretamente e substitua a bateria, se necessário.
- O computador está em modo de espera e não fornece alimentação. Ative o computador.
- A bateria não pode ser carregada se o computador não conseguir alimentar a câmara devido às definições do computador ou às suas especificações.

Olhos fechados

Prima o botão MENU → ícone do menu ¥ → Olhos fechados → botão 🕅

Selecione se a câmara deteta os rostos humanos que fecharam os olhos utilizando a deteção de rostos (CCC) 64) quando fotografar nos modos seguintes:

- modo 🚾 (Seletor cenas auto.) (🛄 34)
- modo 🖾 (retrato noturno) (quando Tripé estiver selecionado) (🛄 35)
- modo de cena Retrato (¹³³)

Opção	Descrição
Ligado	Quando um ou mais motivos humanos possam ter fechado os olhos numa fotografia tirada com a deteção de rostos, o ecrã Alguém fechou os olhos? é apresentado no monitor. Verifique a imagem e especifique se pretende captar outra imagem.
Desligado (predefinição)	Olhos fechados está desativado.

Ecrã olhos fechados

Os rostos detetados através da função olhos fechados são apresentados dentro de uma margem.

As operações descritas acima encontram-se disponíveis.

 Para ampliar o rosto: rode o controlo de zoom para T (Q). Se for detetado mais de um rosto, utilize o multisseletor
 para selecionar o rosto que pretende.



 Para passar para reprodução de imagem completa: desloque o controlo de zoom para W (E).

Se premir o botão 🛞, ou se não forem executadas quaisquer operações no espaço de alguns segundos, a câmara volta ao modo de disparo.

Notas acerca de olhos fechados

- A função de olhos fechados é desativada em definições de contínuo diferentes de Simples (0034).
- A função de olhos fechados pode não funcionar corretamente em algumas condições de disparo.

Prima o botão MENU → ícone do menu ¥ → Envio Eye-Fi → botão 🛞

Opção	Descrição
Ativar (predefinição)	Transfira imagens criadas pela câmara para um destino pré-selecionado.
🖹 Desativar	As imagens não são carregadas.

Notas acerca dos cartões Eye-Fi

- Tenha em atenção que as imagens não serão enviadas se a força do sinal for insuficiente, mesmo que tenha selecionado Ativar.
- Retire o seu cartão Eye-Fi da câmara onde os equipamentos sem fios forem proibidos.
 Poderão ser transmitidos sinais mesmo que a seleção seja Desativar.
- Consulte o manual de instruções do seu cartão Eye-Fi para mais informações. Em caso de avaria, contacte o fabricante do cartão.
- A câmara pode ser utilizada para ligar e desligar cartões Eye-Fi, mas pode não suportar outras funções Eye-Fi.
- A câmara não é compatível com a função de memória interminável. Quando estiver ligada a um computador, desative a função. Se a função de memória interminável for ativada, o número de fotografias tiradas poderá não ser corretamente apresentado.
- Os cartões Eye-Fi destinam-se a ser utilizados apenas no país onde foram adquiridos. Respeite todas as leis locais relativas a equipamentos sem fios.
- Deixar a definição em Ativar fará com que a bateria descarregue completamente num curto espaço de tempo.

🖉 Indicador de comunicações Eye-Fi

O estado de comunicações do cartão Eye-Fi na câmara pode ser verificado no monitor (QQ7).

- 🛞: Envio Eye-Fi é definido como Desativar.
- 🛜 (acende): Envio Eye-Fi ativado; a aguardar para iniciar o envio.
- 🛜 (pisca): Envio Eye-Fi ativado; a carregar os dados.
- 🛜: Envio Eye-Fi ativado, mas sem imagens para upload.
- 쯃: ocorreu um erro. A câmara não pode controlar o cartão Eye-Fi.

Repor tudo

Prima o botão MENU \rightarrow ícone do menu $\Upsilon \rightarrow$ Repor tudo \rightarrow botão \bigotimes

Sempre que selecionar **Repor**, as definições da câmara são repostas de acordo com os valores predefinidos.

• Algumas definições, como Hora local e data ou Idioma/Language, não são reiniciadas.



🖉 Reiniciar a numeração de ficheiros

Para repor a numeração de ficheiros em "0001", elimine todas as imagens gravadas na memória interna ou no cartão de memória (QQ29) antes de selecionar **Repor tudo**.

Versão de firmware

Prima o botão MENU \rightarrow ícone do menu $\Upsilon \rightarrow$ Versão de firmware \rightarrow botão \bigotimes

Visualize a versão de firmware atual da câmara

Menu de opções Wi-Fi

Prima o botão MENU → ícone do menu 🌳 → botão 🕅

Configure as definições de Wi-Fi (LAN sem fios) para ligar a câmara e um dispositivo inteligente.

Opção	Descrição		
Ligar a disp. inteligente	Selecione quando estabelecer a ligação sem fios entre a câmara e um dispositivo inteligente. Consulte "Utilizar a função Wi-Fi (LAN sem fios)" ((80) para mais informações.		
Desativar Wi-Fi	Selecione para interromper a ligação sem fios entre a câmara e um dispositivo inteligente. Consulte "Utilizar a função Wi-Fi (LAN sem fios)" ((180) para mais informações.		
	SSID: altere o SSID. O SSID configurado neste passo é apresentado no dispositivo inteligente. Configure um SSID alfanumérico de 1 a 24 carateres.		
Opções	Autenticação/encript.: selecione se pretende encriptar as comunicações entre a câmara e o dispositivo inteligente ligado. As comunicações não são encriptadas quando Aberta (predefinição) estiver selecionado.		
	Palavra-passe: defina a palavra-passe. Configure uma palavra-passe alfanumérica de 8 a 16 carateres.		
	Canal: selecione o canal utilizado nas ligações sem fios.		
	Máscara sub-rede: utilize a predefinição (255.255.255.0) sob condições normais.		
	Ender. IP servidor DHCP: utilize a predefinição (192.168.0.10) sob condições normais.		
Definições atuais	apresente as definições atuais.		
Repor predefinições	reponha as definições de Wi-Fi de acordo com os seus valores predefinidos.		

Utilizar o Teclado de Introdução de Texto

Introdução de carateres de SSID e Palavra-passe

- Utilize o multisseletor ▲▼◀▶ para selecionar os carateres alfanuméricos. Prima o botão 健 para introduzir o carater selecionado no campo de texto e avance o cursor para o espaço seguinte.
- Para mover o cursor para o campo de texto, selecione ← ou → no teclado e prima o botão [®].
- Para eliminar um carater, prima o botão 🛅.
- Para aplicar a definição, selecione ← no teclado e prima o botão ().



Introdução de carateres de Canal, Máscara sub-rede e Endereço IP do servidor DHCP

- Utilize o multisseletor ▲▼ para definir os números. Para passar para o dígito seguinte, prima o botão ▶ ou . Para voltar ao dígito anterior, prima o botão ◄.
- Para aplicar a definição, selecione o último dígito e prima o botão ().



Mensagens de erro

Ecrã	Causa/Solução	
Temperatura elevada da bateria. A câmara desligará.	A câmara desliga automaticamente. Aguarde até que a	
A câmara desligará para evitar sobreaquecimento.	a voltar a utilizar.	_
O cartão de memória está protegido contra a escrita.	O comutador de proteção contra gravação encontra-se na posição "lock" (bloqueada). Faça deslizar o comutador de proteção contra gravação para a posição de gravação ("write").	-
Este cartão não pode ser utilizado	Ocorreu um erro ao aceder ao cartão de memória. • Utilize um cartão aprovado.	
Este cartão não pode ser lido.	 Verifique se os terminais estao limpos. Verifique se o cartão de memória foi inserido corretamente. 	14, Q -21
O cartão não está formatado. Formatar cartão?	O cartão de memória não foi formatado para utilização nesta câmara. A formatação elimina todos os dados gravados no cartão de memória. Se necessitar de guardar cópias de quaisquer imagens, certifique-se de que seleciona Não e grava as cópias num computador ou noutro suporte antes de formatar o cartão de memória. Selecione Sim e prima o botão (B) para formatar o cartão de memória.	ö -5
Não disponível se o	O comutador de proteção contra gravação do cartão Eye-Fi encontra-se na posição "lock" (bloqueada).	-
cartão Eye-Fi estiver bloqueado.	 Ocorreu um erro ao aceder ao cartão Eye-Fi. Verifique se os terminais estão limpos. Verifique se o cartão Eye-Fi foi inserido corretamente. 	14
Sem memória	Apague fotografias ou insira um novo cartão de memória.	14, 29, 77

Consulte a tabela abaixo se for apresentada uma mensagem de erro.

Ecrã	Causa/Solução	
A imagem não pode ser guardada	Ocorreu um erro ao gravar a fotografia. Insira um novo cartão de memória ou formate a memória interna ou o cartão de memória.	6 72
	A câmara esgotou os números de ficheiro. Insira um novo cartão de memória ou formate a memória interna ou o cartão de memória.	60 72
	A fotografia não pode ser utilizada no ecrã de boas- vindas.	6 2
	Não dispõe de espaço suficiente para gravar a cópia. Apague fotografias do local de destino.	29
O álbum está cheio. Não é possível adicionar mais imagens.	Já foram adicionadas 200 imagens ao álbum. • Elimine algumas imagens do álbum. • Adicione a outros álbuns.	∂−0 7 ∂−0 5
O ficheiro de som não pode ser guardado	Não é possível anexar uma memória de voz a esta fotografia. • Não é possível anexar memórias de voz a filmes. • Selecione uma fotografia tirada com esta câmara.	-
A imagem não pode ser alterada.	Selecione fotografias que suportem a função de edição.	6€ 13, 2 €14
Não pode gravar filme.	Ocorreu um erro de tempo de espera ao gravar o filme no cartão de memória. Utilize um cartão de memória com uma velocidade de gravação mais elevada	72, 🍎 21
A memória não contém qualquer imagem	 Não existem fotografias na memória interna nem no cartão de memória. Retire o cartão de memória da câmara para reproduzir fotografias da memória interna da câmara Para copiar as fotografias gravadas na memória interna da câmara o cartão de memória, prima o botão MENU para selecionar Copiar no menu de reprodução. 	15 🏍52
	Não foram adicionadas imagens ao álbum selecionado.	6€ 5, 6€ 6
	Não existem imagens na categoria selecionada no modo de ordenação automática.	60 9

Ecrã	Causa/Solução	
O ficheiro não contém quaisquer dados da imagem	O ficheiro não foi criado ou editado com esta câmara. Não é possível visualizar o ficheiro nesta câmara. Visualize o ficheiro, utilizando um computador ou o	_
Este ficheiro não pode ser reproduzido	dispositivo utilizado para criar ou editar este ficheiro.	
Todas as imagens estão ocultas	Não possui imagens disponíveis para uma apresentação de diapositivos, etc.	6 48
Esta imagem não pode ser eliminada	A fotografia está protegida. Desative a proteção.	6-6 49
Sem acesso.	A câmara não conseguiu receber o sinal de comunicação do dispositivo inteligente. Selecione Ligar a disp. inteligente no menu de opções Wi-Fi e ligue novamente a câmara e o dispositivo inteligente sem fios.	81, 🏞 78
Não foi possível ligar.	A câmara não conseguiu estabelecer a ligação ao receber os sinais de comunicação do dispositivo inteligente. Selecione um canal diferente em Canal de Opções no menu de opções Wi-Fi e estabeleça novamente a ligação sem fios.	81, 6-6 78
Ligação Wi-Fi terminada.	Foi ligado um cabo à câmara quando esta e o dispositivo inteligente estavam ligados sem fios, o nível de carga da bateria ficou fraco ou a ligação foi abortada devido à conectividade fraca. Verifique o estado da câmara e estabeleça novamente a ligação sem fios.	81, 🏞78
Erro da objetiva	Ocorreu um erro na objetiva. Desligue e volte a ligar a câmara. Se o erro persistir, contacte o seu revendedor ou o representante de assistência autorizado da Nikon.	20
Erro de comunicação	Ocorreu um erro ao comunicar com a impressora. Desligue a câmara e ligue novamente o cabo USB.	6 22
Erro do sistema	Ocorreu um erro nos circuitos internos da câmara. Desligue a câmara, retire e volte a colocar a bateria e, em seguida, ligue novamente a câmara. Se o erro persistir, contacte o seu revendedor ou o representante de assistência autorizado da Nikon.	10, 20

Ecrã	Causa/Solução	
Erro de impressora: verificar estado da impressora	Depois de resolver o problema, selecione Recomeçar e prima o botão 🐼 para retomar a impressão.*	_
Erro da impressora: verifique o papel.	Coloque papel do formato especificado, selecione Recomeçar e prima o botão 🛞 para retomar a impressão.*	-
Erro da impressora: encravamento de papel.	Retire o papel encravado, selecione Recomeçar e prima o botão 🛞 para retomar a impressão.*	_
Erro da impressora: sem papel.	Coloque papel do formato especificado, selecione Recomeçar e prima o botão 🛞 para retomar a impressão.*	-
Erro da impressora: verifique a tinta.	Existe um problema com a tinta da impressora. Verifique a tinta, selecione Recomeçar e prima o botão 🛞 para retomar a impressão.*	-
Erro da impressora: sem tinta.	Substitua o cartucho de tinta, selecione Recomeçar e prima o botão 🞯 para retomar a impressão.*	-
Erro da impressora: ficheiro danificado.	Existe um problema com o ficheiro de imagem a imprimir. Selecione Cancelar e prima o botão 🔞 para cancelar a impressão.	-

* Consulte a documentação fornecida com a sua impressora para obter mais instruções e informações.

Nome dos ficheiros

São atribuídos nomes de ficheiro a fotografias, filmes e memórias de voz da seguinte forma.

	DSCN	J001.JPG	
ldentificador (não apresentado no monitor da câmara)		Extensão (indica o formato de ficheiro)	
Fotografias originais (incluindo		Imagens fixas JPG	
anexo de memória de voz) e filmes	DSCN	Filmes .MOV	
Cónias pequenas (incluindo o	<u> </u>	Memórias de voz .WAV	
anexo da memória de voz)	SSCN		
Cópias recortadas (incluindo o anexo da memória de voz)	RSCN	Número de ficheiro (atribuído automaticamente por ordem crescente,	
Fotografias criadas utilizando uma função de edição de imagem diferente de imagem pequena ou corte (incluindo anexo da memória de voz) e filmes criados através da função de edição de imagem	FSCN		

10004 .

- * Incluindo imagens editadas utilizando a função de efeitos rápidos (🕮 32) no modo (automático)
- Os nomes de ficheiro de memórias de voz possuem o mesmo identificador e número de ficheiro que a imagem à qual a memória de voz é anexada.

Acessórios opcionais

Carregador de baterias	Carregador de baterias MH-65 (Tempo de carregamento com a bateria esgotada: Aprox. 2 h 30 min)			
Adaptador CA	Adaptador CA EH-62F (ligar conforme ilustrado) 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2			
	compartimento da bateria/ranhura do cartão de memória. Se parte do cabo ficar de fora da ranhura, pode danificar a tampa ou o cabo quando fechar a tampa.			

A disponibilidade pode variar dependendo do país ou da região.

Consulte o nosso website ou as brochuras para obter as informações mais atualizadas.

È	



Notas técnicas e índice

Cuidados a ter com o equipamento	ò-2
Câmara	Ç
Bateria	ð
Adaptador CA de carregamento	Ò-4
Cartões de memória	Ò-5
Limpeza e armazenamento	Ò-6
- Limpeza	Ò-6
Armazenamento	Ò-7
Resolução de problemas	ò-8
Especificações	
Cartões de memória aprovados	Č
Índice remissivo	

Cuidados a ter com o equipamento

Câmara

Para garantir que poderá desfrutar deste produto Nikon durante muito tempo, respeite as seguintes precauções além dos avisos em "Para sua segurança" (QVii-ix) quando utilizar ou armazenar o dispositivo.

🚺 Não deixar cair

Poderão verificar-se avarias no produto se este for sujeito a vibração ou choques fortes.

Manusear a objetiva e todas as peças móveis com cuidado

Não force a objetiva, a tampa da objetiva, o monitor, a ranhura do cartão de memória nem o compartimento da bateria. Estas peças danificam-se facilmente. O emprego de força excessiva na tampa da objetiva poderá provocar avaria ou danos na objetiva. Na eventualidade de o monitor se partir, deve ter-se cuidado para evitar lesões provocadas por vidros partidos e para evitar que o cristal líquido do monitor entre em contacto com a pele ou que entre nos olhos ou na boca.

Manter seco

O dispositivo irá sofrer danos se for submergido em água ou sujeito a níveis elevados de humidade.

V Evitar mudanças súbitas de temperatura

As mudanças súbitas de temperatura, como, por exemplo, ao entrar ou sair de um edifício aquecido num dia frio, podem causar condensação no interior do dispositivo. Para evitar a condensação, coloque o dispositivo num estojo de transporte ou num saco de plástico antes de o expor a mudanças súbitas de temperatura.

Manter afastado de campos magnéticos fortes

Não utilize nem guarde este dispositivo nas imediações de equipamentos que produzam campos magnéticos e radiações eletromagnéticas fortes. A carga estática ou os campos magnéticos fortes produzidos por equipamentos como, por exemplo, transmissores de rádio podem interferir com o monitor, danificar dados guardados no cartão de memória ou afetar os circuitos internos do equipamento.

Não apontar a objetiva a fontes de iluminação fortes durante longos períodos de tempo

Evite apontar a objetiva ao sol ou a outras fontes de iluminação fortes durante longos períodos de tempo quando estiver a utilizar ou a guardar a câmara. A luz intensa pode interferir com o sensor da imagem, produzindo um efeito branco tremido nas fotografias.

V Desligar o equipamento antes de retirar ou desligar a alimentação

Não retire a bateria enquanto o produto estiver ligado ou enquanto estiverem a ser guardadas ou eliminadas imagens. A interrupção forçada da alimentação nestas circunstâncias poderá provocar a perda de dados ou danos na memória ou nos circuitos internos do produto.

Notas sobre o monitor

- Os monitores e visores eletrónicos são construídos com extrema precisão; pelo menos 99,99% dos pixéis são efetivos, sendo que menos de 0,01% dos pixéis não estão presentes ou têm defeito. É por isso que estes ecrãs podem conter pixéis que estão permanentemente acesos (a branco, vermelho, azul ou verde) ou sempre desligados (preto) e isso não constitui uma avaria, não tendo efeito em imagens gravadas com o dispositivo.
- Pode ser difícil visualizar as imagens no monitor sob uma luz brilhante.
- O monitor é iluminado por um LED como luz de fundo. Na eventualidade do monitor começar a apagar-se ou a tremeluzir, contacte o representante de assistência da Nikon.

Bateria

Certifique-se de que lê e respeita os avisos em "Para sua segurança" (QVii-ix) antes de utilizar.

- Verifique o nível de carga da bateria antes de utilizar a câmara e, se necessário, substitua ou carregue a bateria. Não continue o carregamento quando a bateria estiver completamente carregada, uma vez que este procedimento irá afetar o desempenho da bateria. Sempre que possível, leve uma bateria sobresselente completamente carregada ao tirar fotografias em ocasiões importantes.
- Não utilize a bateria em situações de temperatura ambiente inferior a 0°C ou superior a 40°C.
- Carregue a bateria no interior a uma temperatura ambiente entre 5°C e 35°C antes de a utilizar.
- Quando carregar a bateria inserida nesta câmara utilizando o adaptador CA de carregamento ou um computador, a bateria não carrega a temperaturas da bateria inferiores a 0°C ou superiores a 45°C.
- Tenha em atenção que a bateria pode aquecer durante a utilização; aguarde que a bateria arrefeça antes de a carregar. A não observação destas precauções pode danificar a bateria, diminuir o seu desempenho ou impedi-la de carregar normalmente.
- Em dias frios, a capacidade das baterias tem tendência para diminuir. Se for utilizada
 uma bateria descarregada a baixas temperaturas, a câmara pode não ligar. Certifiquese de que a bateria está completamente carregada antes de sair para o exterior para
 tirar fotografias em dias frios. Guarde as baterias sobresselentes num local quente e
 substitua as mesmas quando for necessário. Depois de aquecida, uma bateria fria
 poderá recuperar parte da sua carga.
- A sujidade nos terminais da bateria pode impedir a câmara de funcionar. Se os terminais da bateria estiverem sujos, limpe-os com um pano limpo e seco antes de a utilizar.

- Se pretender não utilizar a bateria durante algum tempo, insira-a na câmara e descarregue-a completamente antes de a retirar para guardar. A bateria deve ser armazenada num local fresco, com uma temperatura ambiente entre 15°C e 25°C.
 Não guarde a bateria em locais quentes ou extremamente frios.
- Retire sempre a bateria da câmara ou do carregador de baterias opcional quando não estiver a utilizá-la. Quando inserida, são retiradas da bateria quantidades infimas de corrente, mesmo quando não é utilizada. Isto poderá originar a perda excessiva de carga da bateria, fazendo com que deixe de funcionar totalmente. Ligar ou desligar a câmara com a bateria descarregada pode provocar uma duração mais curta da bateria.
- Carregue a bateria pelo menos de seis em seis meses e deixe-a esgotar antes de voltar a guardá-la.
- Depois de retirar a bateria da câmara ou do carregador de baterias opcional, coloque a bateria num saco plástico etc. para a isolar o terminal e guarde-o num local fresco.
- Uma diminuição acentuada do tempo durante o qual uma bateria totalmente carregada mantém a carga, quando utilizada à temperatura ambiente, indica que a bateria tem de ser substituída. Compre uma bateria EN-EL12 nova.
- Substitua a bateria quando a carga estiver completamente esgotada. As baterias usadas são um recurso valioso. Recicle as baterias usadas em conformidade com as normas locais.

Adaptador CA de carregamento

Certifique-se de que lê e respeita os avisos em "Para sua segurança" (QVii-ix) antes de utilizar.

- O adaptador CA de carregamento EH-71P destina-se a ser utilizado apenas com dispositivos compatíveis. Não o utilize com um dispositivo de outro modelo ou marca.
- Não utilize um cabo USB que não UC-E21. Utilizar um cabo USB que não UC-E21 pode resultar em sobreaquecimento, incêndios ou choques elétricos.
- Não use, de modo algum, outra marca ou modelo de adaptador CA que não o adaptador CA de carregamento EH-71P e não utilize um adaptador CA USB disponível comercialmente ou um carregador de bateria para telemóvel. A não observação desta precaução poderá provocar sobreaquecimento ou danos na câmara.
- O EH-71P é compatível com tomadas elétricas de CA de 100 V-240 V, 50/60 Hz. Ao utilizar noutros países, utilize um adaptador de ficha (disponível comercialmente) quando necessário. Para obter mais informações sobre os adaptadores de ficha, consulte a sua agência de viagens.

Cartões de memória

- Utilize apenas cartões de memória Secure Digital aprovados. Consulte "Cartões de memória aprovados" (221) para obter informações sobre os cartões de memória recomendados.
- Cumpra as precauções listadas na documentação incluída com o cartão de memória.
- Não coloque etiquetas nem autocolantes no cartão de memória.
- Não formate o cartão de memória utilizando um computador.
- A primeira vez que introduzir um cartão de memória nesta câmara que não foi utilizado noutro dispositivo, certifique-se de que o formata com a mesma. É aconselhável formatar novos cartões de memória com esta câmara antes de utilizá-los nesta câmara.
- Tenha em atenção que a formatação de um cartão de memória elimina de forma definitiva todas as imagens e outros dados do cartão de memória. Se houver dados guardados no cartão de memória que pretende manter, copie esses dados para um computador antes de formatar.
- Se a mensagem O cartão não está formatado. Formatar cartão? for apresentada à direita quando a câmara é ligada, é necessário formatar o cartão de memória. Se houver dados no cartão de memória que não pretende eliminar, selecione Não e pressione o botão (B). Copie esses dados para um computador antes de formatar. Para formatar o cartão de memória, selecione Sim.
- Siga as precauções seguintes quando formatar o cartão de memória, guardar e apagar imagens, e copiar imagens para um computador, caso contrário os dados ou o próprio cartão de memória podem ficar danificados.
 - Não abra a tampa do compartimento da bateria/da ranhura do cartão de memória nem retire o cartão de memória ou a bateria.
 - Não desligue a câmara.
 - Não desligue o adaptador CA.

Limpeza e armazenamento

Limpeza

Não utilize álcool, diluentes ou outros produtos químicos voláteis.

Objetiva	Evite tocar nas peças de vidro com os dedos. Remova a poeira ou sujidade com uma pêra de ar (normalmente, um dispositivo pequeno com uma pêra de borracha numa das extremidades, a qual é bombeada para produzir um fluxo de ar na outra extremidade). Para remover impressões digitais ou outras manchas que não possam ser eliminadas com uma pêra de ar, a objetiva deve ser limpa com um pano suave, aplicando-se um movimento em espiral que vai do centro para as extremidades. Se não for possível efetuar a limpeza através deste processo, deve utilizar um pano ligeiramente humedecido com um produto comercial de limpeza de objetivas.
Monitor	Remova a poeira ou sujidade com uma pêra de ar. Para remover as impressões digitais e outras manchas, o monitor deve ser limpo com um pano suave e seco, com cuidado para não exercer pressão.
Corpo	Utilize uma pêra de ar para remover a poeira, sujidade ou areia e, em seguida, limpe cuidadosamente com um pano suave e seco. Depois de utilizar a câmara na praia ou noutro ambiente sujeito a areias ou poeiras, limpe a areia, a poeira ou o sal com um pano seco ligeiramente humedecido com água doce e, em seguida, enxugue completamente. Tenha em atenção que os materiais externos à câmara que se introduzam no seu interior podem provocar danos não abrangidos pela garantia.

Armazenamento

Desligue a câmara quando não a estiver a utilizar. Certifique-se de que a luz de ativação da câmara está desligada antes de a armazenar. Retire a bateria se a câmara não for utilizada durante um longo período de tempo. Não guarde a câmara com bolas de naftalina ou cânfora nem em qualquer dos seguintes lugares:

- Estejam próximos de equipamento que produza campos eletromagnéticos fortes, como televisores ou rádios
- Estejam expostos a temperaturas inferiores a –10°C ou superiores a 50°C
- Lugares que tenham uma má ventilação ou estejam sujeitos a humidade superior a 60%

Para evitar a criação de mofo ou bolor, retire a câmara do lugar onde se encontra guardada pelo menos uma vez por mês. Ligue a câmara e dispare o obturador algumas vezes antes de guardar novamente a câmara.

Para guardar a bateria, siga as precauções em "Bateria" (🔅 3) em "Cuidados a ter com o equipamento" (🄅 2).

Resolução de problemas

Se a câmara não funcionar conforme esperado, verifique a lista de problemas comuns na tabela abaixo antes de consultar o seu revendedor ou o representante de assistência autorizado da Nikon.

Problemas na alimentação, ecrã e definições

Problema	Causa/Solução	
A câmara está ligada mas não responde.	 Espere que a gravação termine. Desligue a câmara se o problema continuar. Se a câmara não se desligar, retire e reinsira a bateria ou pilhas ou, se estiver a utilizar um adaptador CA, desligue-o e volte a ligá-lo. Note que apesar de se perderem quaisquer dados atualmente a ser gravados, os dados que já foram gravados não serão afetados por remover ou desligar a fonte de alimentação. 	_ 20, ☎ 85
Não é possível carregar a bateria inserida na câmara.	 Confirme todas as ligações. Quando ligada a um computador, a câmara poderá não carregar por qualquer um dos motivos descritos abaixo. Desligado está selecionado em Carregar pelo PC no menu de configuração. O carregamento da bateria para se a câmara for desligada. O carregamento da bateria não é possível se o idioma de apresentação da câmara e a data e hora não tiverem sido definidas, ou se a data e a hora tiverem sido definidas, ou se a data e a bateria do relógio da câmara ter esgotado. Utilize o adaptador CA de carregamento para carregar a bateria. O carregamento da bateria poderá parar se o computador estiver em modo de espera. Dependendo das especificações, das definições e do estado do computador, poderá não ser possível carregar a bateria. 	12 79, →74 - 16, 18 - -
Não é possível ligar a câmara.	A bateria está a carregar.	20

Problema	Causa/Solução	
A câmara desliga-se sem qualquer aviso.	 A câmara desliga automaticamente para poupar energia (função automático desligado). A câmara ou a bateria ficaram demasiado frias e não funcionam corretamente. O interior da câmara aqueceu. Deixe a câmara desligada até que o interior da câmara arrefeça e depois tente voltar a ligá-la. A câmara desliga se o cabo USB que o liga ao computador ou à impressora for desligado. Volte a ligar o cabo USB. 	21 :3 - 83, 86, :22
O monitor está em branco.	 A câmara está desligada. A câmara entrou em modo de espera para economizar energia. Prima o botão de alimentação, o botão de disparo do obturador, o botão j, o botão @ (*氣 filmagem) ou rode o disco de modos. A luz do flash pisca quando o flash estiver a carregar. Aguarde até que o flash carregue. A câmara e o computador estão ligados através do cabo USB. A câmara e o televisor estão ligados através do cabo HDMI. A câmara e o dispositivo inteligente são ligados por ligação Wi-Fi e a câmara é operada através de controlo remoto. 	20 1, 21 45 83, 86 83, 6 0 20 80
É difícil ler o monitor.	Ajuste o brilho do monitor.O monitor está sujo. Limpe o monitor.	78, ₩65 ₩6
A data e a hora da gravação não estão corretas.	 Se o relógio da câmara não tiver sido acertado, o indicador "data não definida" pisca durante o disparo e a gravação de filmes. As fotografias e os filmes gravados antes de acertar o relógio apresentam as datas "00/00/0000 00:00" e "01/01/2014 00:00", respetivamente. Acerte a data e a hora corretas através da opção Hora local e data no menu de configuração. O relógio da câmara não é tão preciso como os relógios comuns. Compare periodicamente a hora do relógio da câmara com a hora de um relógio mais preciso e reponha a hora, se necessário. 	16, 78, ♠63

Problema	Causa/Solução	
Não são apresentados indicadores no monitor.	Ocultar info está selecionado em Info foto de Definições do monitor no menu de configuração.	78, 6 65
Impressão da data não está disponível.	Hora local e data não foram definidas no menu de configuração.	16, 78, 6 63
A data não é impressa nas fotografias, mesmo quando Impressão da data está ativada.	 O modo de disparo atual não suporta Impressão da data. Uma função que restringe a impressão da data está ativada. A data não pode ser impressa em filmes. 	6 €67 59 -
O ecrã para definir a hora local e a data é apresentado quando a câmara é ligada.	A bateria do relógio está descarregada; todas as definições foram repostas nos respetivos valores pradoficidos	16, 18
Definições da câmara restauradas.	predenindos.	
A câmara fica quente.	A câmara poderá aquecer quando utilizada durante um longo período de tempo para gravar filmes ou enviar fotografias utilizando um cartão Eye-Fi, ou quando utilizada num ambiente quente; não se trata de uma avaria.	-
A câmara emite sons.	Dependendo da definição de Modo autofocagem ou do modo de disparo, a câmara pode produzir um som de focagem audível.	57, 75
Não é possível selecionar um menu	 Algumas funções não podem ser utilizadas com outras opções do menu. Alguns menus não estão disponíveis quando o Wi-Fi estiver ligado. Desligue a ligação Wi-Fi. 	59 82

Problemas de disparo

Problema	Causa/Solução	Ш Ш
Não é possível passar para modo de disparo.	Desligue o cabo HDMI ou o cabo USB.	83, 86,

Problema	Causa/Solução	
Não tira nenhuma fotografia ao premir o botão de disparo do obturador.	 Quando a câmara estiver em modo de reprodução, prima o botão ▶, o botão de disparo do obturador ou o botão ● (★ filmagem). Quando os menus forem apresentados, prima o botão MENU. A bateria está a carregar. Quando a luz do flash estiver a piscar, o flash está a carregar. A câmara e o dispositivo inteligente são ligados por ligação Wi-Fi e a câmara é operada através de controlo remoto. 	1, 28 4 20 45 80
A câmara não consegue focar.	 O motivo está demasiado próximo. Procure fotografar utilizando (Seletor cenas auto.), modo de cena Primeiro plano ou modo macro. O motivo é difícil de focar. Coloque o Auxiliar de AF no menu de configuração em Automático. Desligue e volte a ligar a câmara. 	34, 37, 49 65 78, €€69 20
As fotografias estão tremidas.	 Utilize o flash. Aumente o valor de sensibilidade ISO. Ative a redução da vibração ou a deteção de movimento. Utilize BSS (seletor do melhor disparo). Utilize um tripé para estabilizar a câmara quando tirar fotografias (utilizar o auto-temporizador simultaneamente é mais eficaz). 	45 57 78 37, 57, ☎ 34 48
São apresentados pontos brilhantes nas fotografias tiradas com flash.	O flash está a refletir em partículas no ar. Coloque o modo de flash em (\$) (desligado).	47
O flash não dispara.	 O modo de flash está definido como ③ (desligado). É selecionado um modo de disparo que restringe o flash. Ligado está selecionado em Sem piscar de olhos no menu de retrato inteligente. Ligado (contínuo) ou Ligado (BSS) estão selecionados em Deteção de sorriso no menu de retrato inteligente. Uma função que restringe o flash está ativada. 	45 54 58 58 59

Problema	Causa/Solução	
O zoom digital não pode ser utilizado.	 O Zoom digital está definido como Desligado ou Recorte no menu de configuração. O zoom digital não pode ser utilizado nas seguintes situações. Quando o modo de cena da câmara for se (seletor cenas auto.) (a) (paísagem noturna), (s) (retrato noturno), (s) (luz de fundo) com HDR na definição de Ligado, Retrato, Panorâmica simples ou Retrato animal estim. Quando o modo de retrato inteligente estiver selecionado Quando Contínuo no menu de disparo definido como Seguimento do motivo definidas outras funções que restringem a utilização do zoom digital. 	78, ** 70 33 40 57, ** 34 57, ** 34 59
Modo de imagem não está disponível.	Uma função que restringe a opção Modo de imagem está ativada.	59
Não é emitido qualquer som ao disparar o obturador.	Desligado está selecionado em Definições do som > Som do obturador no menu de configuração. Não é emitido qualquer som nalgumas definições e modos de disparo, mesmo quando Ligado estiver selecionado.	78, 🏞 71
O iluminador auxiliar de AF não acende.	Desligado está selecionado na opção Auxiliar de AF do menu de configuração. O iluminador auxiliar de AF poderá não acender, dependendo da posição da área de focagem ou do modo de cena atual, mesmo quando Automático estiver selecionado.	78, 🍽 69
As fotografias ficam desfocadas.	A objetiva está suja. Limpe a objetiva.	ö -6
As cores não são naturais.	O equilíbrio de brancos ou a matiz não se encontram devidamente definidos.	37, 57,
Aparecem pixels brilhantes aleatórios ("ruído") na fotografia.	O motivo está escuro e a velocidade do obturador é demasiado lenta ou a sensibilidade ISO é demasiado elevada. O ruído pode ser reduzido: • utilizando o flash • especificando uma definição de sensibilidade ISO inferior.	45 57, ☎ 37

Problema	Causa/Solução	
As fotografias estão demasiado escuras (exposição insuficiente).	 O modo de flash está definido como ③ (desligado). A janela do flash está bloqueada. O motivo está além do alcance do flash. Ajuste a compensação de exposição. Aumente a sensibilidade ISO. O motivo encontra-se em contraluz. Coloque o modo de cena em 🔊 (luz de fundo) com HDR na definição de Desligado, ou coloque o modo de flash em ‡ (flash de enchimento). 	45 24 45 53 57, ☎ 37 36, 45
As fotografias estão demasiado brilhantes (exposição excessiva).	Ajuste a compensação de exposição.	53
Resultados inesperados quando o flash se encontra definido como \$@ (automático com redução do efeito de olhos vermelhos).	Quando tirar fotografias com \$ (automático com redução do efeito de olhos vermelhos) ou (seletor cenas auto.), poderá aplicar a correção do efeito de olhos vermelhos na câmara às áreas não afetadas pelo efeito de olhos vermelhos em casos raros. Utilize um modo de disparo diferente de (retrato noturno) e altere o modo de flash para uma definição diferente de (automático com redução do efeito de olhos vermelhos) e tente tirar uma fotografia novamente.	34, 35, 45
Os tons de pele não são suavizados.	 Nalgumas situações fotográficas, os tons da pele do rosto não podem ser suavizados. Em fotografias com quatro ou mais rostos, tente utilizar o efeito Suavização da pele em Retoque de glamour no menu de reprodução. 	40 69, 20 17
A gravação de imagens é demorada.	 Pode levar mais tempo a gravar imagens nas seguintes situações: quando a função de redução de ruído estiver a ser utilizada, como ao fotografar num ambiente escuro quando o modo de flash se encontra definido como a (automático com redução do efeito de olhos vermelhos) ao tirar fotografias nos seguintes modos de cena Manual em (paisagem noturna) ou (retrato noturno) HDR definido como Ligado em (luz de fundo) Panorâmica simples quando a função de suavização de pele for aplicada durante o disparo quando utilizar o modo de disparo contínuo 	- 47 35 36 38 58 58 57, ★34

Problema	Causa/Solução	m
Aparece uma faixa em forma de anel ou um risco com as cores do arco-íris no monitor ou nas fotografias.	Quando fotografar com em contraluz ou quando existir uma fonte de iluminação muito forte (como a luz do sol) no enquadramento, pode surgir uma faixa em forma de anel ou um risco com as cores do arco- fris (efeito fantasma). Altere a posição da fonte de iluminação ou enquadre a fotografia de modo a que a fonte de iluminação não entre no enquadramento e tente novamente.	_

Problemas de reprodução

Problema	Causa/Solução	
Não é possível reproduzir o ficheiro.	 Esta câmara pode não conseguir reproduzir fotografias gravadas em câmaras digitais de outras marcas ou modelos. Esta câmara não pode reproduzir filmes gravados em câmaras digitais de outras marcas ou modelos. Esta câmara pode não conseguir reproduzir dados editados num computador. 	-
Não é possível aplicar o zoom de aproximação à fotografia.	 Não é possível utilizar o zoom de reprodução com filmes. Quando aplicar o zoom de aproximação a uma imagem de tamanho pequeno, a razão de zoom no ecrã pode ser diferente da razão de zoom efetiva da imagem. Esta câmara pode não conseguir aplicar o zoom de aproximação a fotografias tiradas com câmaras digitais de outras marcas ou modelos. 	_
Não é possível gravar memórias de voz.	 Não é possível anexar memórias de voz a filmes. Não é possível anexar memórias de voz a fotografias tiradas com outras câmaras. As memórias de voz anexadas a fotografias utilizando outra câmara não podem ser reproduzidas nesta câmara. 	69, 🏍 51
Não é possível editar a imagem.	 Algumas imagens não podem ser editadas. As imagens que já foram editadas não podem ser editadas novamente. Não existe espaço disponível suficiente na memória interna ou no cartão de memória. Esta câmara não permite editar fotografias tiradas com outras câmaras. As funções de edição utilizadas nas fotografias não estão disponíveis nos filmes. 	38, → 13 - 69, → 13 -

Problema	lema Causa/Solução	
Não é possível rodar a imagem.	Esta câmara não pode rodar imagens captadas em câmaras digitais de outras marcas ou modelos.	-
As fotografias não são apresentadas no televisor.	 HDMI não está definidos corretamente no menu de configuração Definições de TV. Está ligado um computador ou uma impressora à câmara. O cartão de memória não possui quaisquer imagens. Substitua o cartão de memória. Retire o cartão de memória para reproduzir fotografias a partir da memória interna. 	79, ↔73 83, 86, ↔22 15
O Nikon Transfer 2 não inicia ao ligar a câmara a um computador.	 A câmara está desligada. A bateria está a carregar. O cabo USB não está ligado corretamente. A câmara não é reconhecida pelo computador. O computador não está definido para iniciar automaticamente o Nikon Transfer 2. Para mais informações acerca do Nikon Transfer 2, consulte as informações de ajuda do ViewNX 2. 	20 20 83, 86 - 88
O ecrã de arranque PictBridge não é apresentado quando a câmara estiver ligada à impressora.	No caso de algumas impressoras compatíveis com PictBridge, o ecrã de arranque PictBridge poderá não ser apresentado e poderá não ser possível imprimir imagens quando Automático estiver selecionado na opção Carregar pelo PC do menu de configuração. Coloque a opção Carregar pelo PC em Desligado e volte a ligar a câmara à impressora.	79, 🏕74
As fotografias a imprimir não são apresentadas.	 O cartão de memória não possui quaisquer imagens. Substitua o cartão de memória. Retire o cartão de memória para imprimir fotografias a partir da memória interna. 	14 15
 A câmara não pode ser utilizada para selecionar o formato do papel nas situações seguintes, mesmo quando imprimir a partir de uma impressora compatível com PictBridge. Utilize a impressora para selecionar o tamanho do papel. A impressora não suporta os formatos de papel especificados pela câmara. A impressora seleciona automaticamente o formato do papel. 		83, ☎ 24, ☎ 25 -

Wi-Fi

Problema Causa/Solução		
O SSID (nome da rede) da câmara não é apresentado no dispositivo inteligente.	Selecione Ligar a disp. inteligente no menu de opções Wi-Fi da câmara para entrar no modo de espera da ligação. Desligue a função Wi-Fi do dispositivo inteligente e, de seguida, ligue-a novamente.	81

Especificações

Câmara digital Nikon COOLPIX S9600		
Тіро	Câmara digital compacta	
Número de pixels efectivos	os 16,0 milhões	
Sensor de imagem	CMOS de 1/2,3 pol.; total de pixels de aprox. 16,76 milhões	
Objectiva	Objetiva NIKKOR com zoom ótico de 22×	
Distância focal	4,5-99,0 mm (ângulo de visão equivalente ao de uma objetiva de 25-550 mm em formato de 35 mm [135])	
Número f/	f/3.4-6.3	
Construção	12 elementos em 10 grupos (1 lente ED)	
Ampliação do zoom digital	Até 4× (ângulo de visão equivalente ao de uma objetiva de aprox. 2200 mm em formato de 35 mm [135])	
Redução da vibração	Combinação de deslocamento da lente e VR eletrónico	
Redução do efeito tremido do deslocamento	Deteção de movimento (fotografias)	
Focagem automática (AF)	AF de deteção de contraste	
Gama de focagem	 [W]: Aprox. 50 cm - ∞, [T]: Aprox. 1,5 m - ∞ Modo macro: Aprox. 1 cm - ∞ (posição de grande angular) (Todas as distâncias medidas do centro da superfície frontal da objetiva) 	
Selecção da área de focagem	Prioridade ao rosto, manual com 99 áreas de focagem, centrado, seguimento do motivo, AF deteção de motivo	
Monitor	LCD TFT reclinável de 7,5 cm (3 pol.), aprox. 460000 pontos com revestimento anti-reflexo e 5 níveis de ajuste de luminosidade	
Cobertura do enquadramento (modo de disparo)	Aprox. 98% na horizontal e 98% na vertical (comparada com a fotografia efetiva)	
Cobertura do enquadramento (modo de reprodução)	Aprox. 100% na horizontal e 100% na vertical (comparada com a fotografia efetiva)	
Armazenamento		
Suporte de dados	Memória interna (aprox. 59 MB) Cartão de memória SD/SDHC/SDXC	
Sistema de ficheiros	DCF, Exif 2.3 e conformidade DPOF	
Formatos de ficheiros	Fotografias: JPEG Ficheiros de som (memória de voz): WAV Filmes: MOV (vídeo: H.264/MPEG-4 AVC, Áudio: estéreo LPCM)	

Tamanho de imagem (pixels)	 16M (elevado) 16M 8M 4M 2M VGA 16:912M 1:1 	4608×3456★ 4608×3456 3264×2448 2272×1704 1600×1200 640×480 4608×2592 3456×3456
Sensibilidade ISO (Sensibilidade de saída padrão)	 125 - 1600 ISO 3200 ISO, 6400 ISO (disponível quando utilizar o modo automático) 	
Exposição		
Modo de medição	Matriz, central ponderada, spot (zoom digital igual ou s a 2×) ição Exposição de programação automática e compensaçã exposição (–2,0 - +2,0 EV em intervalos de 1/3 EV)	
Controlo da exposição		
Obturador	Obturador mecânico e eletrónico CMOS	
Velocidade	 1/1500 - 1 seg. 1/4000 seg. (velocidade máxima em disparo contínuo a alta velocidade) 4 seg. (modo de cena Exib. fogo de artifício) 	
Abertura	Seleção de filtro ND de controlo eletrónico (-2 AV)	
Alcance	2 intervalos (f/3.4 e f/6.8 [W])	
Auto-temporizador	É possível selecionar entre 10 seg. e 2 seg.	
Flash		
Alcance (aprox.) (Sensibilidade ISO: Automático)	[W]: 0,5 - 5,7 m [T]: 1,5 - 3,2 m	
Controlo de flash	Flash automático T	TL com pré-flashes de monitor
Interface	USB de alta velocidade ou equivalente	
Protocolo de transferência de dados	MTP, PTP	
Saída HDMI	Pode selecionar-se	a partir de Auto, 480p, 720p e 1080i
Terminal de E/S	 Conector micro-USB Micro-conector HDMI (Tipo D) (Saída HDMI) 	

Wi-Fi (rede LAN sem fios)

	Normas	IEEE 802.11b/g/n (protocolo LAN de rede sem fios standard) ARIB STD-T66 (norma de sistemas de comunicação de dados de baixa potência)	
	Protocolos de comunicação	IEEE 802.11b: DBPSK/DQPSK/CCK IEEE 802.11g: OFDM IEEE 802.11n: OFDM	
	Alcance (linha de visão)	Aprox. 30 m	
	Frequência de funcionamento	2412 - 2462 MHz (1 - 11 canais)	
	Débitos de dados (valores reais medidos)	IEEE 802.11b: 5 Mbps IEEE 802.11g: 15 Mbps IEEE 802.11n: 15 Mbps	
	Segurança	OPEN/WPA2	
	Protocolos de acesso	CSMA/CA	
Idiomas suportados		Árabe, Bengali, Búlgaro, Chinês (simplificado e tradicional), Checo, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Hindi, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Marathi, Norueguês, Persa, Polaco, Português (Europa e Brasil), Romeno, Russo, Sérvio, Espanhol, Sueco, Tamil, Telugu, Tailandês, Turco, Ucraniano, Vietnamita	
Fontes de alimentação		Uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL12 (fornecida) Adaptador CA EH-62F (disponível em separado)	
Tempo de carga		Aprox. 2 h 20 min. (ao utilizar o adaptador CA de carregamento EH-71P e quando não tiver carga restante)	
D	uração da bateria ¹		
	Fotografia	Aprox. 290 fotografias ao utilizar a EN-EL12	
	Filmes (duração efectiva de gravação da bateria) ²	Aprox. 1 h 5 min. utilizando o EN-EL12	
Encaixe do tripé		1/4 (ISO 1222)	
Dimensões $(L \times A \times P)$		Aprox. 108,6 × 61,0 × 31,6 mm (excluindo saliências)	
Peso		Aprox. 206 g (incluindo a bateria e o cartão de memória SD)	
Aı fu	mbiente de ncionamento		
	Temperatura	0°C - 40°C	
	Humidade	85% ou menos (sem condensação)	

- Salvo indicação em contrário, todos os números se baseiam numa bateria totalmente carregada e uma temperatura ambiente de 23 ±3°C, conforme especificado pela CIPA (Camera and Imaging Products Association; Associação de produtos para câmaras e imagem).
- ¹ A duração da bateria pode variar de acordo com as condições de utilização, como o intervalo entre fotografias e o período de tempo de apresentação de menus e imagens.
- ² Os ficheiros de filme individuais não podem exceder um tamanho de 4 GB nem 29 minutos de duração. A gravação pode terminar antes de estes limites serem atingidos se a temperatura da câmara for elevada.

Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL12

Тіро	Bateria de iões de lítio recarregável
Potência nominal	DC 3,7 V, 1050 mAh
Temperatura de funcionamento	0°C - 40°C
Dimensões (L \times A \times P)	Aprox. 32 × 43,8 × 7,9 mm
Peso	Aprox. 22,5 g

Adaptador CA de carregamento EH-71P

Entrada nominal	CA 100 - 240 V, 50/60 Hz, MAX 0.2 A
Saída nominal	DC 5,0 V, 1,0 A
Temperatura de funcionamento	0°C - 40°C
Dimensões (L \times A \times P)	Aprox. 55 \times 22 \times 54 mm (não incluindo o adaptador de ficha)
Peso	Aprox. 48 g (não incluindo o adaptador de ficha)

Especificações

- A Nikon não se responsabiliza por quaisquer erros que este manual possa conter.
- O aspeto deste produto e respetivas especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Cartões de memória aprovados

Os cartões de memória Secure Digital (SD) que se seguem foram testados e aprovados para serem utilizados com esta câmara.

 É recomendável utilizar cartões de memória com velocidade SD de classe 6 ou superior para gravar filmes. Se utilizar cartões de memória com uma velocidade inferior, a gravação de filmes pode parar inesperadamente.

	Cartão de memória SD	Cartão de memória SDHC ²	Cartão de memória SDXC ³
SanDisk	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB
TOSHIBA	-	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Lexar	-	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB

¹ Se o cartão de memória for utilizado com um leitor de cartões ou com um dispositivo semelhante, certifique-se de que este dispositivo suporta cartões de 2 GB.

- ² Compatível com SDHC. Se o cartão de memória for utilizado com um leitor de cartões ou com um dispositivo semelhante, certifique-se de que este dispositivo suporta SDHC.
- ³ Compatível com SDXC. Se o cartão de memória for utilizado com um leitor de cartões ou com um dispositivo semelhante, certifique-se de que este dispositivo suporta SDXC.
- Contacte os fabricantes para mais informações acerca dos cartões referidos acima. Não podemos garantir o desempenho da câmara quando utilizar cartões de memória fornecidos por outros fabricantes.

AVC Patent Portfolio License

Este produto é licenciado ao abrigo da AVC Patent Portfolio License para utilização pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) descodificar vídeo AVC que foi codificado por um consumidor com uma atividade pessoal e não comercial e/ou foi obtido a partir de um fornecedor de vídeo licenciado para fornecer vídeo AVC. Não é concedida nem está implícita qualquer licença para qualquer outra utilização. Podem ser obtidas informações adicionais em MPEG LA, L.L.C.

Consulte http://www.mpegla.com.

Licença FreeType (FreeType2)

Partes deste software estão protegidas por copyright © 2012 The FreeType Project (*http://www.freetype.org*). Todos os direitos reservados.

Licença MIT (HarfBuzz)

Partes deste software estão protegidas por copyright © 2014 The HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Todos os direitos reservados.
Informações sobre marcas comerciais

- Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.
- Mac, OS X, o logo iFrame e o símbolo iFrame são denominações comerciais ou marcas registadas da Apple Inc. nos Estados Unidos e noutros países.
- Adobe e Acrobat são marcas comerciais registadas da Adobe Systems Inc.
- Os logótipos SDXC, SDHC e SD são denominações comerciais da SD-3C, LLC.
- PictBridge é uma marca comercial.
- O logótipo HDMI, HDMI e High-Definition Multimedia Interface são denominações comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing LLC.

нэті

- Wi-Fi e o logótipo Wi-Fi são marcas comerciais ou registadas da Wi-Fi Alliance.
- Android e Google Play são denominações comerciais ou marcas registadas da Google, Inc.
- Todas as restantes marcas comerciais referidas neste manual ou na restante documentação fornecida com este produto Nikon são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respetivas empresas titulares.

Índice remissivo

<u>Símbolos</u>	
Ajuda	34
S Auto-temporizador	48
🔟 Botão apagar 29, 77, 🅭	051
▶ Botão de reprodução 2,	28
Botão (* filmagem) 2,	71
MENU Botão menu	
	78
🔀 Compensação de exposição	
	53
W (Grande angular)	. 25
🖺 Luz de fundo	36
🕈 Menu de configuração 78, 🎮	62
Modo automático 22,	31
SCENE Modo de cena	. 33
EFFECTS Modo de efeitos especiais	;
	42
🕏 Modo de flash	45
🖈 Modo de fotografias favoritas	
	-05
Modo de ordenação automática	
ð	-09
▶ Modo de reprodução	28
🖭 Modo de retrato inteligente	40
1 Modo listar por data 🗲	010
💥 Modo macro	49
🖬 Paisagem noturna	. 35
Reprodução de miniaturas	68
Retrato noturno	. 35
Seletor cenas auto	34
T (Teleobjetiva)	. 25
Q Zoom de reprodução	67
JPG	84
.MOV	84
WAV	84

<u>A</u>	
A formatar 14	, 79, 🏍72
Abrir com filmes HS	
	056, 0058
Acessórios opcionais	🏍85
Adaptador CA	. 83, 🏍85
Adaptador CA de carregam	nento 12
AF deteção de motivo	
	, 63, 🏍 39
AF permanente 75, ð	041, 0 059
AF simples 75, 8	041, 0 059
Ajuda	
Álbum	🏍 5
Alimentação	
Alimentos ¶¶	
Altifalante	
Apagar 29, 77, ð	012, 0051
Apresentação de diapositiv	/OS
	. 69, 🍽 48
Área de focagem	
Autofocagem	
	041, 0059
Automático com redução o	do efeito de
olhos vermelhos	
Automático desligado	
	, 78, 🏍71
Auto-temporizador	
Auxiliar de AF	. 78, 🏍69
B	
Bateria	10, 12, 18
Bloqueio de focagem	66
Botão de alimentação	1, 20
Botão de disparo do obtur	ador 1, 26
Brilho	42 42
BSS	37. 6335

84,	6 020
, 86,	6 022
0 34,	6 36
	20
13,	6 85
13,	6 85
79,	6 74
	14
ão	51, 53
	84, 86
, 86,	6 022
57,	60 34
de	60 34
	1, 25
	. 6–673
69,	6 052
	33, 37
69,	60 52
	42
os verr	nelhos
69,	6 16
	. 🏍 19
.	33
. 78.	6 63
79	6 73
78	6 65
70, 78	6 71
	33 36
	55, 50 64
58	
33, 78	6 69
	84, , 86, •• 34, 13, 13, 79, io 69, 69, 69, 69, 69, 78,

Disparo automático			39
D-Lighting	69,	8	515
DSCN		0	84
Duração do filme		71,	72
<u>E</u>			
Ecrã de boas-vindas	78,	0	62
Edição de filme	77,	0	27
Efeito câmara brincar 1 鵦1			43
Efeito câmara brincar 2 🔛			43
Efeitos rápidos			
	14,	0	941
Encaixe do tripé	2	, Ø	-19
Encomenda de impressão			
	69,	0	45
Envio Eye-Fi	79,	00	76
Equilíbrio de brancos	57,	0	531
Escolher a imagem principal			
	511,	0-0	\$53
ESCUIO 🛄		 วา	4Z
EXID. IOGO-OE-AITIIICIO 😻		33, 🛋	3/
=		0-0	04
<u>F</u>			10
Fecho da Daleria		 วา	10
Festa/Interior 💥		33, 🛋	30
Гіппадені по 75, 0-0 Eloch	55,	1	150
Elash automático		. 1,	43
Flash do onchimonto			47
Flash desligado			47
Filosifi desilgado			77
26 57 75 😁	38	~	58
Formatar a memória interna	50,		50
	79.	-	572
Formatar cartões de memóri	ia ,		
	79,	0	72

Notas técnicas e índice

	Fotogramas por segundo	. 75,	6 61
	FSCN		0-084
	G		74
	Gravação de filmes	- + -	
	Gravar filmes em camara lei	nta	
		555,	0-056
	H		
	HDMI		.070/3
	HDR		
	Histograma	10	
	Hora de verao 17,	18,	0-063
	Hora local	18,	0-063
	Hora local e data 16,	78,	0-063
	<u>I</u>		
	Identificador		0 084
	Idioma/Language	79,	0 073
	Ilhó para a correia da câmar	а	
	Iluminador auxiliar de AF	~ ~ ~	
	Imagem pequena	69,	0-018
	Impressao		 45
		525, 70	0-045
z	Impressão da data 18,	/8,	0-06/
ota	Impressao direta	84,	0-021
, té	Impressao DPOF	0.4	0-026
nic	Impressora	84,	0-021
р Р	Imprimir a data e a nora	70	A (7
índi	Ið,	/8,	0-067
P	indicador de carga da baler	ld	
	Indicador de locagem	 n n	
	Indicador de memoria inter	70	7, 9 AAA 65
	Into toto	70,	0−005 ▲ 27
			0-057
		~~	
	LAIN SEM FIOS	80,	0-0/8
ظن	6		
¢×2	0		

Formato de data 17, 🏍63 Fotografias favoritas...... 70, 🍋5

Luminosidade 78,	8	65
Luminosidade (compensação de		
exposição)		50
Luz de ativação		1
Luz de carga	. 2,	13
Luz de fundo	33,	36
Luz do auto-temporizador	1,	48
Luz do flash	2,	45
M		

M

Matiz			52
Memória de voz	. 69), Ĉ	651
Memória interna		15	, 20
Menu de configuração	78	, 8	062
Menu de disparo	56	, 8	029
Menu de reprodução	69	, ð	045
Menu de retrato inteligente	2		
	56	, ð	042
Menu filme	75	, ð	054
Micro-conector HDMI			2
Microfone			1
Modo automático		22	2, 31
Modo de área AF			
57, 75, 🗲	338	, 0	058
Modo de cena		. 33	, 34
Modo de disparo			22
Modo de efeitos especiais			42
Modo de flash		45	, 47
Modo de fotografias favorit	as		6 05
Modo de imagem	57	, 8	029
Modo de ordenação autom	iátic	а	
			6- 09
Modo de reprodução			28
Modo de retrato inteligente	2		40
Modo listar por data		6	0 10
Modo macro			49
Monitor	. 2,	б,	Ø-6

Monocro. alto contraste				42
Multidisparo 16			8	335
Multisseletor	2,	4,	28,	44
Multisseletor giratório	2,	4,	28,	44
Museu 🏛			. 33,	37

No

Neve 🚨	33
Nikon Transfer 2	86
Nome do ficheiro 🚝	384
Número de exposições restantes	
	330

<u>0</u>

Objetiva 1,	, Ö 6	, 🛱 17
Olhos fechados	79,	ð - ð75
Opção de data da encome	enda d	e
impressão 18, ð	0 46,	6 67
Opções de filme	75,	ð ð 54
Opções de filme Opções de visualização de	75, e sequé	6654 ência
Opções de filme Opções de visualização de 	75, e sequé > 11,	 54 654 653

<u>P</u>

Paisagem 🖬	
Paisagem noturna	
Panorâmica simples 🗖	
	. 33, 38, 🍋2
PictBridge	84, 🏍21
Pop POP	
Pôr-do-sol 🚔	
Praia 😤	
Predefinição manual	
Premir ligeiramente	
Primeiro plano 娜	
Prioridade ao rosto	
	0038, 0058
Processo cruzado 💸	
Proteger	69, 🏍 49
-	

<u>R</u>

Ranhura do cartão de mem	ória 14
Razão de compressão	8 29
Redução da vibração	
	60, 🗝68
Redução do ruído do vento)
	. 75, 🏍61
Remover dos favoritos	70, 🏍7
Repor tudo	79, 🍽 77
Reprodução 28, 67,	76, 🏍51
Reprodução de filmes	
Reprodução de imagem co	mpleta 67
Reprodução de miniaturas.	
Reprodução de panorâmica	as simples
	38, 🏍4
Retoque de glamour	. 69, 🏍17
Retoque rápido	. 69, 🏍15
Retrato animal estim. 🦋	
Retrato 💈	
Retrato noturno	
Revisão de imagens	78, 🏍 65
Rodar imagem	69, 6050
RSCN	
ç	
<u>S</u> Soguimonto do motivo	
<u>Seguimento do motivo</u>	20

	39,	60 40
Seletor do melhor disparo	. 37,	ð ð 35
Sem piscar de olhos	58,	6-0 44
Sensibilidade ISO	. 57,	ð ð 37
Sépia nostálgico SEPIA		42
Simples	57,	6 034
Sincronização lenta		47
Som do obturador		6 71
Som dos botões		6 71
SSCN		6 84
Suavização da pele 58,	65,	6 •042
Suavização SOFT		42
Super viva VI		42

Τ

Tamanho de imagem	. 57,	8	29
Tamanho do papel 🗲	524,	8	25
Tampa da objetiva			1
Tampa do compartimento	da ba	ateri	a/
ranhura do cartão de mem	ória		
	2,	10,	14
Tampa do conector HDMI			2
Tampa do conector USB			2
TV	84,	0	20
V			
Valor de abertura			27
Velocidade do obturador			27
Versão de firmware	. 79,	8	577
ViewNX 2			85
Visualização de calendário.			68
Vividez			52
Volume		8	51
VR de filme	75.	.	60
VR de fotografia	78	A	68
7	. 70,	00	/00
Zoom			25
Zoom de afastamento			25
Zoom de aprovimação			25
Zoom de reprodução			67
Zoom digital 25	78	~	70
Zoom ático	70,	5	25
200111 01100			20



Nenhuma reprodução deste manual sob forma alguma, no seu todo ou em parte (exceto para uma breve referência em artigos críticos ou análises) pode ser realizada sem autorização escrita da NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

© 2014 Nikon Corporation

FX4C02(1G) 6MN3621G-02