

DIGITALKAMERA

COOLPIX S02

Komplett bruksanvisning



Innholdsfortegnelse For sikkerhets skyld Klargjør Ta bilder Vise Koble til Oppsettsmenyen Tekniske merknader

Stikkordregister



Takk for at du valgte et Nikon COOLPIX S02 digitalkamera. For å få mest ut av ditt Nikon-produkt, sørg for at du leser "For sikkerhets skyld" (iii–iv) og alle andre instruksjoner grundig, og oppbevar dem et sted der de kan leses av alle som bruker kameraet.

Symboler og begreper

For å gjøre det enklere å finne den informasjonen du trenger, brukes følgende symboler og begreper:



Dette ikonet angir forholdsregler: informasjon som du bør lese før du bruker kameraet for å unngå at kameraet blir skadet.



Dette ikonet markerer merknader: informasjon du bør lese før du bruker kameraet.



Dette ikonet henviser deg til beslektede avsnitt i denne bruksanvisningen.



Dette ikonet angir referanser til andre sider i denne bruksanvisningen.

Menyer og annen tekst som vises av kameraet eller datamaskinapplikasjoner vises i **fet** skrift. Det kan hende at illustrasjonene i denne bruksanvisningen er av forklarende årsaker.

Innholdsfortegnelse

For sikkerhets skyld	iii
Merknader	v
Klargjør	1
Kameradelene	5
Bruke berøringsskjermen	6
Justere kamerainnstillingene	7
Ta bilder	8

Pek-og-skyt-fotografering og filmopptak	8
Stillbilder	8
Opptaksmodusdisplay	10
Opptaksmenyen	12
Filmer	15
Filmmodusvisning	16
Filmmenyen	17
Mer om fotografering og filmopptak	19
Selvutløseren	19
Velge en blitsinnstilling	20
Motivvalg	22
Eksponeringskompensasjon	23
Bildestørrelse	24
Selvutløseren Velge en blitsinnstilling Motivvalg Eksponeringskompensasjon Bildestørrelse	

Berøringsopptak	25
Spesialeffekter	27
Autofokusmodus	28
Filmalternativer	29
Begynne med normalhastighet eller HS-opptak	32
Tilpasse Min meny	33
Vise	35
Enkel avspilling	35
Vise fotografier på fullskjerm	35
Vise filmer	36
Avspillingsvisningen	37
Avspillingsmenyen	38
Mer om avspilling	39
Avspillingszoom	39
Vise flere bilder (Miniatyravspilling)	40
Legge bilder til favoritter	41
Vise favoritter	43
Vise bilder etter dato	44
Lysbildefremvisninger	45
Filtereffekter	47
Slette bilder	49

Koble til

Kopiere bilder til en datamaskin	52
Installere ViewNX 2	
Bruke ViewNX 2: Laste ned bilder	53
Skrive ut fotografier	54
Utskriftsordrer (DPOF)	57
Vise bilder på TV	59
Oppsettsmenyen	61
Velge en HOME-utforming	62
Velkomstskjerm	63
Tidssone og dato	64
Lydinnstillinger	67
Formatering	68
Velge et språk	69
Videostandard	70
Lading med en datamaskin	71
Gjenopprette standardinnstillingene	73
Firmware-versjon	74

Tekniske merknader

52

Filnavn	75
Vedlikeholde kameraet: Forholdsregler	76
Rengjøring og oppbevaring	79
Feilsøking	80
Feilmeldinger	
Spesifikasjoner	
Stikkordregister	91

75

For sikkerhets skyld

For å unngå skader på ditt Nikon-produkt, skader på deg selv eller andre, les følgende sikkerhetsregler i sin helhet før du bruker dette utstyret. Oppbevar disse sikkerhetsreglene på et sted der alle som bruker produktet, kan lese dem.

Konsekvensene av å overse forholdsreglene som er oppført i denne delen, angis med følgende symboler:



Advarsler er merket med dette ikonet. For å unngå skader bør du lese alle advarslene før du bruker dette Nikon-produktet.

ADVARSLER

- Slå av øyeblikkelig i tilfelle funksjonsfeil. Koble fra adapteren dersom du oppdager at det kommer røyk eller en uvanlig lukt fra utstyret eller nettadapteren for lading. Fortsatt drift kan føre til personskade. Etter at du har slått utstyret av, vent til det har kjølt seg ned og ta det med til et Nikonautorisert servicesenter for inspisering.
- Må ikke brukes i nærheten av antennelige gasser. Elektronisk utstyr må ikke brukes i nærheten av antennelige gasser. Det kan forårsake eksplosjon eller brann.
- Må ikke demonteres. Berøring av produktets indre deler kan føre til personskade. Ved funksjonsfell må produktet kun repareres av en kvalifisert tekniker. Hvis produktet åpner seg som følge av et fall eller annet uhell, kobler du fra nettadapteren for lading og tar med produktet til et Nikonautorisert servicesenter for inspeksjon.

- Må holdes tørr. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen kan det resultere i brann eller elektriske støt.
- Du må ikke håndtere støpselet eller nettadapteren for lading med våte hender. Dersom denne forholdsregelen ikke overholdes, kan det føre til elektrisk støt.
- Du må ikke være i nærheten av støpselet under tordenvær. Dersom denne forholdsregelen ikke overholdes, kan det føre til elektrisk støt.
- Støv på eller rundt metalldelene på støpselet til nettadapteren for lading må fjernes med en våt klut. Fortsatt drift kan føre til brann.
- Holdes utenfor barns rekkevidde. Hvis du ikke overholder denne forholdsregelen, kan det resultere i skade. Vær også klar over at små deler utgjør kvelningsfare. Kontakt lege umiddelbart hvis et barn skulle svelge en del av dette utstyret.

- Du må ikke plassere nakkeremmen rundt nakken til et spedbarn eller et lite barn. Dersom denne forholdsregelen ikke overholdes, kan det føre til kvelning.
- \Lambda Vær forsiktig når du bruker blitsen.
 - Hvis du bruker kameraet med blitsen nær huden eller andre objekter, kan det oppstå brannsår.
 - Bruk av blitsen nær motivets øyne kan føre til midlertidig synssvekkelse. Blitsen bør være 1 m eller mer unna motivet.
 Vær spesielt oppmerksom når du fotograferer spedbarn.
 - Du må ikke peke blitsen mot føreren av et motorkjøretøy.
 Dersom denne forholdsregelen ikke overholdes, kan det føre til ulykker.
- Unngå kontakt med flytende krystaller. Hvis skjermen knuses er det viktig at du unngår å få flytende krystaller fra skjermen på huden eller i øynene eller munnen. Pass også på at du ikke skjærer deg på knust glass.

- ▲ Du må ikke bruke nettadapteren for lading sammen med reisekonvertere eller -adaptere som er laget for å transformere fra en spenning til en annen eller sammen med likestrøm-til-vekselstrømrettere. Dersom denne forbiolsregelen ikke overholdes, kan det skade produktet eller føre til overoppheting eller brann.
- Bruk riktige kabler. For å overholde produktbestemmelsene når du kobler til kabler, må du bare bruke kabler som leveres eller selges av Nikon til dette formålet.
- Du må ikke skade, varme opp, modifisere eller dra eller bøye kabler med makt eller plassere dem under tunge gjenstander. Dersom disse forholdsreglene ikke overholdes, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
- Du må ikke dekke over produktet under bruk. Oppbygningen av varme kan deformere kamerahuset eller føre til brann.
- Avbryt bruken øyeblikkelig hvis du merker noen forandringer på produktet, som deformering eller misfarging. Hvis denne forholdsregelen ikke overholdes, kan det føre til lekkasje fra det innebygde batteriet, overoppheting eller brann.
- ▲ Du må ikke være i kontakt med kameraet eller nettadapteren for lading over lengre perioder når enhetene er på eller i bruk. Deler av enheten kan bli varme. Dersom du lar enheten være i direkte kontakt med huden over lengre perioder, kan det føre til mindre brannskader.
- Du må ikke forlate produktet på steder der det vil bli utsatt for ekstremt høye temperaturer, som i en lukket bil eller i direkte sollys. Dersom denne forholdsregelen ikke overholdes, kan det føre til skade eller brann.

- Bruk angitte nettadaptere for lading. Når du lader opp kameraet fra et uttak, bruk kun nettadaptere for lading som er angitt for bruk sammen med dette produktet.
- Må ikke oppbevares i direkte sollys. Når produktet ikke er i bruk, må du slå det av og forsikre deg om at objektivet er dekket over før du oppbevarer det unna direkte sollys. Dersom objektivet fokuserer på sollys kan det føre til brann.
- Følg anvisningene til fly- og sykehuspersonell. Slå av produktet under avgang og landing eller når du får anvisninger fra fly- og sykehuspersonell. Radiobølger som sendes ut av enheten kan forstyrre flyets navigasjon eller sykehusets medisinske utstyr.
- Dersom kamerabatteriet skulle komme til å lekke, eller dersom væske fra kamerabatteriet skulle komme i kontakt med klærne eller huden din, må du øyeblikkelig rense det berørte området med vann.

Merknader

- Ingen del av håndbøkene som følger med dette produktet, kan reproduseres, overføres, omskrives, lagres i et søkesystem eller oversettes til et annet språk i noen som helst form, uansett metode, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra Nikon.
- Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre spesifikasjonene for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i disse håndbøkene.

- Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av dette produktet.
- Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge for at informasjonen i brukerhåndbøkene er nøyaktig og fullstendig, setter vi pris på om du melder fra om eventuelle feil eller mangler til Nikons representant i ditt område (adresser er angitt for seg selv).

Melding til forbrukere i Europa

Dette symbolet angir at elektrisk og elektronisk utstyr skal kasseres separat.

Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land:

- Dette produktet skal behandles som spesialavfall og kastes ved en miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen med husholdningsavfall.
- Separat kassering og resirkulering hjelper til med å konservere naturlige ressurser og med å forhindre negative konsekvenser for menneskelig helse og miljøet, hvilket ukorrekt avhending kan resultere i.
- Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene som har ansvaret for avfallshåndtering.

Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon

Det å være i besittelse av materiale som er kopiert digitalt eller reprodusert med skanner, digitalkamera eller annen innretning, kan i seg selv være straffbart.

Gjenstander som det er forbudt ved lov å kopiere eller reprodusere

Ikke kopier eller reproduser papirpenger, mynter, verdipapirer, obligasjoner utstedt av stat eller annen myndighet, selv om slike kopier eller reproduksjoner merkes "Prøveeksemplar".

Kopiering eller reproduksjon av sedler, mynter eller verdipapirer som sirkuleres i utlandet, er forbudt.

Med mindre tillatelse er forhåndsinnhentet fra myndighetene, er det forbudt å kopiere eller reprodusere ubrukte frimerker eller postkort som er utstedt av myndighetene.

Det er forbudt å kopiere eller reprodusere frimerker utstedt av myndighetene og dokumenter med lovmessig sertifisering. • Vær forsiktig med kopiering og reproduksjon av visse dokumenter

Myndighetene har utstedt forholdsregler om kopier eller reproduksjoner av verdipapirer utstedt av private selskaper (aksjer, veksler, sjekker, gavekort osv.), transportbevis (f.eks. månedskort o.l.) eller klippekort, unntat når et minimum av nødvendige kopier skal tilvelebringes for forretningsmessig bruk av et firma. I tillegg er det forbudt å kopiere eller reprodusere pass utstedt av politiet, lisenser utstedt av offentlige organer eller private grupper samt identitetskort og billetter, slik som passersedler eller matkuponger.

Overhold opphavsretten

Kopiering eller reproduksjon av opphavsrettslig beskyttet arbeid som bøker, musikk, malerier, tresnitt, trykk, kart, tegninger, filmer og fotografier er regulert av nasjonale og internasjonale lover om opphavsrett. Ikke bruk dette produktet til å lage ulovlige kopier eller bryte lover om opphavsrett.

Innhold



Kassering av datalagringsutstyr

Vær oppmerksom på at selv om du sletter bilder eller formaterer kameraminne eller annet datalagringsutstyr, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig. Slettede filer kan noen ganger gjenopprettes fra kassert lagringsutstyr. Dette kan føre til misbruk av personlig bildedata. Det er brukerens ansvar å sikre personvernet for denne typen data.

For du kaster en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person, må du formattere enheten og så fylle den helt opp med bilder som ikke inneholder privat informasjon (for eksempel bilder av himmelen). Sørg også for at du erstatter alle bilder som er valgt for HOME-visningen.

Bruk bare originalt elektronisk utstyr fra Nikons

Nikon-kameraer er utviklet med de høyeste standardene og bruker kompleks, elektronisk kretsteknikk. Det er kun elektronisk tilbehør fra Nikon (inklusive nettadaptere for lading) spesifikt sertifisert av Nikon til bruk sammen med dette Nikon-digitalkameraet som er utviklet og som har bevist at de kan brukes innenfor drifts- og sikkerhetskravene til dette elektroniske kretssystemet.

Bruk av elektronisk ekstrautstyr som ikke er produsert av Nikon kan skade kameraet og gjøre garantien ugyldig.

Hvis du vil ha mer informasjon om originalt Nikon-tilbehør, kontakter du en autorisert Nikonforhandler.

Survey State of the second state of the second

Før du skal ta bilder ved viktige anledninger (for eksempel i bryllup eller på reise), bør du ta et prøvebilde for å kontrollere at kameraet fungerer normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tapt fortjeneste som kan være et resultat av produktfeil. Livslang læring: Som et ledd i Nikons forpliktelse om "livslang læring" ved produktstøtte og opplæring finner du kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende webområder:

- For brukere i USA: http://www.nikonusa.com/
- For brukere i Europa og Afrika:

http://www.europe-nikon.com/support/

• For brukere i Asia, Oseania og Midtøsten: http://www.nikon-asia.com/

Besøk disse nettsidene med oppdatert informasjon om produkter, nyttige tips, svar på ofte stilte spørsmål fra brukerne (FAQ) og generelle råd om digital bildebehandling og fotografering. Du finner mer informasjon hos den lokale Nikon-representanten. Du finner kontaktinformasjon ved å gå til webadressen nedenfor: http://imaging.nikon.com/

Klargjør

1 Fest bærestroppen.







Dersom en **universaladapter** er inkludert, fester du den godt til nettadapteren for lading; merk deg at med en gang adapteren er festet, kan produktet skades dersom du forsøker å fjerne universaladapteren med makt.



Formen på universaladapteren varierer med kjøpslandet eller - regionen.

Du kan hoppe over dette trinnet dersom universaladapteren leveres med nettadapteren for lading permanent festet til seg.

2 Lad opp kameraet.

Bruk den medfølgende nettadapteren for lading når du lader opp kameraet for første gang.

- 2.1 Slå av kameraet og koble USB-kabelen til kameraet (①) og nettadapteren for lading (②).
- 2.2 Sett inn adapteren i (③).



Strømforsyningslampen blinker langsomt oransje under lading og slukker når ladingen er fullført (opplading av et helt utladet batteri tar cirka 2 timer og 50 minutter). Dersom strømforsyningslampen blinker oransje i hurtig tempo, har en feil inntruffet. Kontroller at USBkabelen er riktig koblet til og at omgivelsestemperaturen er mellom 5 ℃ co a 35 ℃.

Bilder kan ikke tas mens nettadapteren for lading er koblet til.

Med en gang klokken har blitt stilt (
3), vil kameraet også lades opp når det er koblet til en datamaskin via en USB-kabel (
71).

2.3 Når ladingen er fullført, ta ut nettadapteren for lading og koble fra USB-kabelen.

3 Gjør kameraet klart for opptak.3.1 Slå på kameraet.

3.2 Trykk på ønsket språk.

3.3 Still klokken.

Når du blir bedt om å velge om du skal stille kameraklokken, trykker du på Ja. Trykk på Seller for å markere din tidssone hjemme, og trykk på K for å velge.

Trykk for å velge et datoformat. Alternativene til høyre vises; trykk for å markere elementer og trykk på ▲ eller ■ for å endre. En bekreftelsesdialogboks vises når du trykker på **M**; trykk på **Ja** for å stille klokken.









For å slå sommertid på eller av, trykker du på S.

Klokken får strøm fra kameraets innebygde batteri. Dersom batteriet er helt utladet, vil du bli bedt om å skrive inn dato og tid på nytt neste gang kameraet slås på. Still klokken før du fortsetter.

For å velge et annet språk eller justere klokken, bruk alternativet Språk/Language (
 69) eller Tidssone og dato (
 64) i oppsettsmenyen. 3.4 Velg utformingen på HOME-visningen.

Trykk for å markere en HOME-utforming, og trykk på 🕅 for å velge.





Kameradelene

1 - 2 - 3 - 4 - 5 -	6 7 8 9 10 9 9	$11 \underbrace{14}_{15} 16$ $12 \underbrace{13}_{17} 17$
1	Strømbryter/strømforsyningslampe	11 Skjerm/berøringsskjerm6
2	Utløser	12 Høyttaler
3	(avspilling)-knapp	13 Kontaktdeksel2, 53, 59
4	Zoomkontroll 9, 39, 40	14 HOME-knapp7
5	Festeøye for bærestropp1	15 Nullstillingsknapp
6	Selvutløserlampe	16 HDMI-mikrokontakt (type D)59
	AF-lampe13	17 USB- og AV-utgang2, 53, 54, 59
7	Blits	
8	Mikrofon (stereo)15	
9	Objektiv	
10	Objektivdeksel	

Ø For å slå kameraet på eller av, trykker du på strømbryteren. Dersom kameraet er av, kan du trykke og holde nede ▶-knappen for å slå kameraet på og starte avspilling uten at objektivet trekkes ut.

Bruke berøringsskjermen

Følgende betjeninger kan utføres ved at du rører ved eller lar en finger gli over skjermen:

Trykk på: Trykk lett på skjermen.



Dra: Dra en finger over skjermen.



Dra og slipp: Rør ved et element på displayet, dra det til ønsket plassering (①) og løft fingeren din vekk fra skjermen (②).



Berør og hold: Rør ved skjermen og la fingeren din være i ro en kort stund.



Berøringsskjermen: Ikke bruk overdreven makt eller ta på skjermen med skarpe gjenstander (skrivestiften TP-1 (ekstrautstyr) kan brukes). Det kan hende at berøringsskjermen ikke er kompatibel med enkelte typer beskyttelsesfilm.

Surve berøringsskjermen: Det kan hende at enheten ikke reagerer som forventet dersom du sveiper fingeren din for å dra elementer over displayet, drar elementer kun over en kort avstand, lar fingeren din gli lett over displayet eller beveger fingeren din for hurtig. Det kan hende at skjermen ikke reagerer som forventet dersom du rører ved to eller flere steder samtidig.

Justere kamerainnstillingene

Bruk HOME-visningen når du justerer kamerainnstillingene eller bytter mellom modusene for fotografering, film og avspilling. Rør ved $\mathbf{\hat{t}}$ -knappen for å vise på HOME-visningen.



Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Ta bilder				

Pek-og-skyt-fotografering og filmopptak

Stillbilder

1 Rør ved 🛧-knappen.

2 Trykk på Opptak.



Batterinivå og gjenværende minne	
OUtløseren	
Selvutløseren 🛄 19	
Blitsen	
Motivvalg 22	
Eksponeringskompensasjon	
Bildestørrelse 24	
Berøringsopptak 25	
Spesialeffekter 27	
Mer om fotografering 13	

Ta bilder Vise Koble til Oppsettsmenyen Tekniske mer
--

3 Gjør kameraet klart og komponer bildet.



4 Fokuser.

Trykk utløseren halvveis ned for å låse fokus og eksponering. Fokusområdet lyser grønt når kameraet fokuserer.



Lukkertid Blenderåpning



Holde kameraet: Vær forsiktig så du ikke blokkerer objektivet, blitsen, AF-lampen eller mikrofonen. Hold kameraet slik at blitsen er over objektivet når du komponerer bilder i høydeformat (portrett).

Zoom: Bruk zoomkontrollen til å zoome inn eller ut.



For å fokusere, trykk lett på utløseren og stopp når du kjenner motstand. Dette kalles å "trykke utløseren halvveis ned". Trykk knappen helt ned for å løse ut lukkeren.

Svise bilder	
Slette bilder 💭 49	

5 Ta bildet. Trykk utløseren helt ned.

Ta bilder	Vise		Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Opptaksmodusdispla	у				
1 2	2 /	56	1 Scene		
		50	2 \$AUT	Blitsindikator	
		<u>k</u> 4	3 Makro	zoomområde	14
	w zu		4 Zoom	indikator	
8-7010			5 🕘 lno	likator for "dato ikke angitt	"11, 61
9 <u>-</u> 3			🏓 🖈 Re	isemål	66
-			6 🔼	Batterinivå	
10	[]		7 109	Selvutløser	19
			8 🗹 Ek	sponeringskompensasjon	23
			9 🛋 Na	ttlandskap, håndholdt	
			HDR M	otlys HDR	
11— 🔹	1/070 500	ROOOD	10 Fokus	område	
13M	1/250 235		11 "Min r	neny"	
		14	12 Lukke	rtid	
	12 13	14	13 Blend	eråpning	
			14 Antall	gjenværende eksponering	er11

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
				A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 Indikatorene som vises varierer etter kamerainnstillinger og opptaksforhold. Noen indikatorer vises kun i noen få sekunder etter at kameraet er slått på eller etter at en betjening utføres; trykk på
 for å vise indikatorene igjen.

Ø Når utløseren trykkes halvveis ned, vises **fokusstatus** som følger:

	Ansikt oppdaget
	Ikke noe ansikt oppdaget
AF●	Digital zoom aktiv

Fokusområdet eller fokusindikatoren lyser grønt når kameraet fokuserer. Dersom kameraet ikke er i stand til å fokusere, blinker fokusområdet eller fokusindikatoren rødt; komponer bildet på nytt og forsøk igjen.

Batterinivået vises som følger:

	Batteriet er oppladet.	
	Lavt batteri. Lad opp kameraet.	
Batteriet er	Battoriat or tamt Lad opp kampraat	
tomt.	Batteriet er tomt. Lad opp kameraet.	

Antall gjenværende eksponeringer varierer ut i fra tilgjengelig minne og alternativet valgt for Bildeinnstillinger (
24). Antall over 10 000 vises som "9999". Bevegelsessensor: Dersom kameraet registrerer at motivet beveger seg eller kamerabevegelse, vil det heve ISO-følsomheten for kortere lukkertid, og lukkertiden og blenderåpningen vil vises i grønt.

Som standard blitsinnstilling for \$AUTO Automatisk, avfyres blitsen for å gi ekstra lys etter behov. For å slå av blitsen, velger du
 Av for Blitsinnstilling (□ 20).

Dersom (B) blinker på skjermen under opptak, må du nullstille klokken (CC) 64).

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Opptaksmenyen				
HOME Opptak Film Oppsett	Opptaksmenyer opptaksmodus o element og trykl	a kan vises ved å røre og ved å trykke på 🔽 k for å vise alternativ	e ved ☆ -knappen r ∎. Trykk på 🔼 eller ⁄er.	når kameraet er i ▼ for å vise ønsket
Opptaksmeny	Selvutløser	Utløs lukkeren ti sekunder e	etter at utløseren er trykket	inn. 🛄 19
	Blitsinnstilling	Velg en blitsinnstilling.		1 20
Selvutløser Blitsinnstilling	Motivvalg	Tilpass innstillingene til mo	tivet eller situasjonen.	22
Motivvalg Eksponer kompensa.	Eksponer kompensa.	Juster eksponeringen for å	gjøre bilder lysere eller mør	kere. 💭 23
	Bildeinnstillinger	Vala on hildostarrolso		
Opptaksmeny	bidennistinniger	velg en blidestørrelse.		
Bilde- Dustanumet	Berøringsopptak	Velg om bilder kan tas ved	å trykke på displayet.	1 25
innstillinger Beroningsopptak	Spesialeffekter	Ta bilder med spesialeffekte	er.	27
Spesialeffekter Tilpass Min meny V	Tilpass Min meny	Velg menyelementet som o	du vil ha tilgang til via "Min	meny". 🛄 33

Ta bilder	Vise	Koble t		Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Ta fotografier					
	Akontrollen t inn på den sisjonen, erligere med Digital r er valgt for Motivvalg (isk når digital zoom er aktiv. sonet i splayet gult bli merkbart til høyre ved 24).	Digital zoom ↓ ↓ ↓ 222); ൽ-	Autofoka oppdages, ansiktet sor Dersom det eller dersor kameraet fo displayet. AF-lampen til med foku motivet er o Lampen ha 1,7 m ved r og omtrent teleobjektiv	us: Dersom ansikter vil kameraet fokusere på det n er nærmest kameraet. t ikke oppdages noe ansikt n digital zoom er aktiv, vil okusere på motivet midt i (CD 5) kan lyse for å hjelpe usoperasjonen dersom dårlig opplyst. r en rekkevidde på omtrent naksimal vidvinkelposisjon : 1,5 m ved maksimal rposisjon.	eller fokusindikatoren lyser
			grønt, kan d er veldig m områder m skyggen), h bak stengsl geometrisk på en skysk (f.eks. har sa forekomme	let hende at kameraet ikke ka ørkt, beveger seg raskt, bilde ed skarp kontrasterende lyss vis det er gjenstander i nærl ene i et bur), bildefeltet dom e mønstre (f.eks. persienner raper) eller motivet er i dårlig amme farge som bakgrunne e, forsøk å trykke utløseren ha	In fokusindiratoren ryser in fokusere dersom motivet efeltet har blandede ityrke (f.eks. halvveis i heten og langt unna (f.eks. nineres av regelmessige eller en rekke med vinduer j kontrast med bakgrunnen n). Dersom dette skulle alvveis ned en gang til eller

komponer fotografiet på nytt.

Ved zoomposisjonen der og zoomindikatoren lyser i grønt, kan kameraet fokusere på motiver som er så



nærme som ca. 20 cm eller lenger unna objektivet. Med en zoomposisjon med en bredere vinkel enn det som indikeres av Δ , kan det fokusere på motiver så nærme som ca. 5 cm eller lenger unna objektivet.

Berøringsopptak: Ved standardinnstillingene kan du ta bilder ved å simpelthen trykke på motivene på displayet (D 25). Dersom ansikter oppdages, kan du fokusere og ta bilder ved å trykke innenfor de doble firkantene.

Beredskap: Dersom det ikke utføres noen operasjoner innenfor en fastsatt periode, vil displayet slå seg av og strømforsyningslampen vil blinke. Displayet vil reaktiveres ved at du trykker på utløseren, strømbryteren eller -knappen. Dersom ingen operasjoner utføres på ytterligere tre minutter, vil kameraet slå seg av.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Filmer				
1 Rør ved 合-knapp	en.		Selv Selv Eksp	utløseren
2 Trykk på Film.		HC Opptak	ME Spill av	sialeffekter 27 ofokusmodus 28 type og bildestørrelse 29
3 Komponer bildet		Film	Oppsett	om tilmer 18 ilmer 30

4 Start opptaket.

Trykk utløseren helt ned.

5 Avslutt opptaket.

Trykk utløseren helt ned en gang til for å avslutte opptaket.







|--|

Filmmodusvisning



1	Indikator for filmmodus	15
2	Zoomindikator	
3	Indikator for "dato ikke angitt"	11, 61
	✤ Reisemål	66
4	🗖 Batterinivå	11
5	సి10s Selvutløser	19
6	Eksponeringskompensasjon	23
7	"Min meny"	
8	Tilgjengelig tid	

Kameraet fokuserer på motivet i midten av bildefeltet. Fokusindikatoren lyser grønt når kameraet fokuserer og rødt dersom kameraet er ute av stand til å fokusere.



Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merk	nader
Filmmenyen					
HOME Opptak Film Oppsett	Filmmenyen kan filmmodus og ve element og trykl	i vises ved å røre vec ed å trykke på ☑. Tr k for å vise alternativ	d ⊕ -knappen når ka ykk på ☑ eller ☑ fo /ene.	meraet er i r å vise ønsł	ket
	Selvutløser	Start opptaket omtrent ti se	ekunder etter at utløseren er t	rykket inn.	19
	Autofokus-modus	Velg hvordan kameraet ska	I fokusere under filmopptak.		28
Selvutløser Actionals	Spesialeffekter	Ta opp filmer med spesiale	ffekter.		11 27
Spesialeffekter Eksponer kompensa.	Eksponer kompensa.	Juster eksponeringen for å	gjøre filmer lysere eller mørke	ere.	2 3
◪ੈ↓◪					
Film	Filmalternativer	Velg filmtype og bildestørn	else.		29
	Berøringsopptak	Velg om filmer kan tas opp	ved å trykke på displayet.		D 25
alternativer Berønngsopptak	Start med HS-opptak	Velg om HS-filmer skal beg	ynne med høy- eller normalh	astighetsopptak.	11 32
Start med Tilpass HS-opptak Min meny V	Tilpass Min meny	Velg menyelementet som o	du vil ha tilgang til via "Min m	eny".	III 33

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader

Ta opp filmer

Skjermen viser den omtrentlige tilgjengelige **opptakstiden**; men merk deg at den faktiske lengden som kan tas opp varierer med motivet som tas opp og motivets bevegelse. Opptaket kan avsluttes før det indikerte tidspunktet for å forhindre overoppheting. Den maksimale lengden for individuelle klipp er 29 minutter eller 4 GB.

✓ Kameraet kan komme til å ta opp lyder fra kamerakontroller eller fra objektivet under fokusering eller når blenderåpningen justeres for å korrigere for endringer i motivets lysstyrke. Digital zoom kan brukes, men opptak tatt med digital zoom vil være merkbart "kornete" (□ 13); optisk zoom er ikke tilgjengelig.

Fortegning kan være synlig på skjermen og i den endelige filmen dersom kameraet panoreres horisontalt eller dersom en gjenstand beveger seg med høy hastighet gjennom bildefeltet. Sterke lyskilder kan etterlate etterbilder når kameraet panoreres, mens filimmer og bånd kan være synlig under belysning med lysstoffrør, kvikkølvdamp- eller natriumlamper. Avhengig av zoomforholdet og avstanden til motivet, kan "moaré" også være synlig når motivet inneholder regelmessige repeterende mønstre; dette er et helt naturlig forstyrrelsesmønster som oppstår ved samspillet mellom bildebrikkens rutenett og et regelmessig repeterende rutemønster i motivet og tyder ikke på en funksjonsfeil. Kameraets temperatur kan komme til å stige dersom det brukes over lengre perioder i varme omgivelser. Dersom det er en risiko for overoppheting under filmopptak, vil en nedtellingstidsbryter vises; opptaket vil avsluttes automatisk og kameraet vil slå seg av når tidsbryteren går ut. Vent til kameraet har kjølt seg ned.

✔ Autofokus: Når Enkeltbilde AF (standardinnstillingen; □ 28) er valgt for Autofokus-modus i filmmenyen, vil kameraet fokusere når utløseren trykkes halvveis ned og fokus og eksponering er låst under filmopptak. Dersom kameraet ikke klarer å fokusere (□ 13), forsøk følgende metode:

1 Velg **Enkeltbilde AF** for **Autofokus-modus** i filmmenyen.

- **2** Finn en gjenstand som har samme avstand til kameraet som motivet ditt og komponer den i midten av displayet.
- 3 Trykk utløseren halvveis ned for å fokusere.
- 4 Hold knappen trykket halvveis ned, og komponer bildet på nytt med ditt opprinnelige motiv i ønsket posisjon.
- **5** Trykk knappen helt ned for å starte opptaket.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader

Mer om fotografering og filmopptak

Selvutløseren

Modus: \square eller \blacksquare Trykk på: $\square \rightarrow \square \rightarrow$ Selvutløser

Utløsing av lukkeren forsinkes til omtrent ti sekunder etter at utløseren trykkes ned.

Trykk på Selvutløser.

- 2 Trykk på På.
- **3** Still inn fokus og eksponering. Trykk utløseren halvveis ned.



Opptaksmeny

Motivvalo

AUTO

Blitsinnstilling

7 0.0

Eksnoner

kompensa

Trykk ned utløseren igien hvis du vil avbryte tidsbryteren før bildet tas

Selvutløseren slår seg av når lukkeren utløses eller kameraet slås av.

Dersom Berøringsopptak (CC 25) er på, kan tidsbryteren startes ved at du trykker på displayet.

For å avslutte uten å endre innstillinger, trykk på 🕤.

4 Start tidsbryteren.

Trykk deretter utløseren helt ned for å starte timeren. Selvutløserlampen vil blinke, og vil stanse cirka et sekund før bildet blir tatt.

	Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
--	-----------	------	-----------	----------------	--------------------

Velge en blitsinnstilling

Trykk på: 🛧 → 🔽 → Blitsinnstilling

Velg en blitsinnstilling som følger:

1 Trykk på Blitsinnstilling.

Modus:



2 Trykk på et alternativ.

\$ AUTO	Automatisk (standard)	Blitsen avfyres automatisk etter behov.
3	Av	Blitsen avfyres ikke.
4	Utfyllingsblits	Blitsen avfyres hver gang du tar et bilde.





- På: Blitsen avfyres når bildet tas.
- Blinker: Blitsen lades opp. Ingen bilder kan tas.
- Av: Blitsen avfyres ikke når bildet tas.

For å avslutte uten å endre innstillinger, trykk på 🕤.

Ta bilder Vise Koble til Oppsettsmenyen Tekniske merkna	ader
---	------

Blitsen vil ikke avfyres når **Nattlandskap, håndholdt** eller **Motlys HDR** er valgt for **Motivvalg** (C22). Avhengig av opptaksforhold, kan det hende at blitsen noen ganger ikke avfyres i funksjonen **Automatisk motivvalg**.

Reduksjon av rød øyerefleks: Dersom kameraet oppdager røde øyne, vil det behandle bildene etterhvert som de lagres for å redusere effektene av dem og øke opptakstidene noe. Det kan være at ønskede resultater ikke oppnås i alle tilfeller, og i sjeldne tilfeller kan det hende at reduksjon av rød øyerefleks anvendes på områder av bildet der det er ingen rød øyerefleks.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Motivvalg				

Modus: 🗖

Trykk på: $\frown \rightarrow \square \rightarrow Motivvalg$

Følg trinnene nedenfor for å tilpasse innstillingene til motivet eller situasjonen.

1 Trykk på Motivvalg.



2 Trykk på et alternativ.

SC .	Automatisk motivvalg (standard)	Kameraet velger automatisk mellom følgende motivprogrammer i samsvar med motivtypen: ž (portretter), i (landskap), i (nattportretter), i (nattlandskap), i (nærbilder), i (motiver i motlys) og i (andre motiver). Merk deg at avhengig av opptaksforhold, kan det hende at ønsket motiv ikke kan velges i alle tilfeller.
e.	Nattlandskap, håndholdt	Velg for å redusere kamerauskarphet og støy i håndholdt fotografering av nattmotiver.
* 2	Motlys HDR	Anbefalt for landskapsmotiver med høy kontrast. Kameraet skaper en bildekomposisjon med et stort dynamisk område (HR) som bevarer detaljer i høylys og skygger. En ubehandlet kopi blir også lagret.

I funksjonene Nattlandskap, håndholdt og Motlys HDR, vil ikke blitsen avfyres, spesialeffekter og digital zoom kan ikke brukes, og det kan hende at kantene blir beskåret.

Etter at du har trykket utløseren helt ned for å utløse lukkeren, må du ikke flytte kameraet før bildet vises på skjermen, og du må ikke slå av kameraet før bildet har blitt lagret og opptaksinformasjon vises.

Ta bilder Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
----------------	-----------	----------------	--------------------

Eksponeringskompensasjon

Modus: \square eller \blacksquare Trykk på: $\square \rightarrow \blacksquare \rightarrow Eksponer.-kompensa.$

Juster eksponeringen for å gjøre bilder lysere eller mørkere.

1 Trykk på Eksponer.-kompensa.



✓ Trykk på for å gjøre bilder lysere og på for å gjøre bilder mørkere. Eksponeringen kan også justeres ved å trykke på søylen eller dra i glideren.

🖉 Trykk på 🕤 for å avslutte.

3 Trykk på 🕅.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Bildestørrelse				

Modus:

Trykk på: \bigcirc \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow **Bildeinnstillinger**

Velg størrelsen (målt i piksler) på fotografiene som tas med kameraet.

1 Trykk på Bildeinnstillinger.



Det omtrentlige antall bilder som kan tas med gjeldende innstillinger vises i opptaksdisplayet (III 10). Merk deg at på grunn av JPEG-komprimering, varierer filstørrelsen fra bilde til bilde, hvilket gir store variasjoner i antall bilder som kan tas.

bilder har et sideforhold på

avslutte uten å endre nger, trykk på 🕤.

2 Trykk på et alternativ.

Alternativ		Beskrivelse	🖉 Alle
13м	4160 × 3120 (standard)	Større bilder kan skrives ut med større format, men krever	4:3.
4м	2272 × 1704	også mer minne, noe som reduserer antallet bilder som kan	Por a
2м	1600 × 1200	lagres.	innstillir

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader	
Berøringsopptak					
Modus: 🖸 eller 🔭	Trykk på: $rac{1}{2} ightarrow ightarrow $	▼ → Berøringsop	ptak		
Velg om bilder kan tas og om filmer kan tas opp ved å trykke på displayet.					
1 Trykk på Berøringsopptak.			smeny 🗍 🖉 Ders	om du trykker for hardt, kan	



Dersom du trykker for hardt, kan det få kameraet til å bevege seg og gjøre bildene uskarpe.

W Utløseren kan brukes uavhengig av alternativet som er valgt.

For å avslutte uten å endre innstillinger, trykk på 9.

2 Trykk på et alternativ.

ON	På (standard)	Dersom du trykker på displayet, utløses lukkeren (modus 💽) eller filmopptak startes eller avsluttes (modus 🐄).	i
OFF Av		Lukkeren utløses ikke eller filmopptaket startes eller avsluttes ikke når du trykker på displayet.	

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader

r		L 0
	[]	
L		1
AUTO		199993

🖉 Dersom selvutløseren (🛄 19) er på,

vil trykking på displayet låse fokus og eksponering og starte tidsbryteren, og lukkeren vil utløses etter omtrent ti sekunder.
	Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
--	-----------	------	-----------	----------------	--------------------

Spesialeffekter



Trykk på: $\triangle \rightarrow \square \rightarrow \square$ (kun \triangle) \rightarrow Spesialeffekter

Ta opp fotografier eller filmer med spesialeffekter.

1 Trykk på Spesialeffekter.



 Visning av alternativet
 Spesialeffekter krever to trykk på
 -knappen i opptaksfunksjonen og ett trykk i filmfunksjonen.

🖉 For å gå tilbake til normalt

opptak, trykk på OFF og trykk på OK For å avslutte uten å endre innstillinger, trykk på 🖨.

2 Velg et alternativ.

Trykk på et alternativ og trykk på 🕅.

OFF	Av (standard)	Opptak uten spesialeffekter.
N	Speil	Ta fotografier der den ene halvparten av bildefeltet gjenspeiles i den andre halvdelen. Ikke tilgjengelig med filmer.
SEPIA	Nostalgisk bruntone	Sepiafarger og lave kontraster gir kombinert et gammeldags uttrykk.
	Høykontrast monokrom	Ta bilder i svart og hvitt med høykontrast.
HI	Lyse toner	Ta bilder eller filmer som er lyse og fylte med lys.
LO	Dempede toner	Ta mørke, dystre fotografier eller filmer.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader

Autofokusmodus

Modus: 🐂

Trykk på: $\triangle \rightarrow \square \rightarrow Autofokus-modus$

Velg hvordan kameraet fokuserer i filmmodus.

1 Trykk på Autofokus-modus.



2 Trykk på et alternativ.

AF-S Enkeltbilde AF (stand	ard) Velg dersom avstanden til motivet ikke vil endres særlig mye under opptaket. Fokus låses når opptaket starter.	fo k
AF-F Kontinuerlig AF	Velg dersom avstanden til motivet sannsynligvis endres under opptaket. Fokus justeres under opptaket.	sa

Velg AF-S Enkeltbilde AF

for å forhindre at lyder som lages av kameraet som fokuserer tas opp sammen med filmer.

For å avslutte uten å endre innstillinger, trykk på 🕤.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader

Filmalternativer

Modus: 🐂

Trykk på: $\frown \rightarrow \Box \rightarrow \Box \rightarrow$ Filmalternativer

Velg bildestørrelse og filmtype som skal tas opp med kameraet.

1 Trykk på Filmalternativer.



Opptak av filmer 🕮 15
➡ HS-filmer
Begynn HS-filmer med normal
eller HS-opptak 🛱 32

2 Trykk på et alternativ.

ŀ	Alternativ *	Bildestørrelse	Beskrivelse
1080 _{Pe0}	1080/30p (standard)	1920 × 1080	Ta bilder med normalhastighetsopptak. Velg
720p 📷	720/30p	1280 × 720	IFrame 540/30p for a ta opp filmer i et format
iFrame	iFrame 540/30p	960 × 540	som støttes uv ripple me.
720p 🚮	HS 720/2×	1280 × 720	Ta opp HS- (høyhastighet) filmer med høy filmfrekvens for senere avspilling i sakte film.
1080pm	HS 1080/0,5×	1920 × 1080	Ta opp HS- (høyhastighet) filmer med lav filmfrekvens for senere avspilling i rask bevegelse.

* Bildestørrelse/filmfrekvens (format).

Filmer har et sideforhold på 16:9.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Ta bilder Ta opp HS-filmer For å ta opp HS-film I Velg en HS-film I Filmalternative HS 1080/0,5×. 2 Komponer åpnin 3 Start opptaket. Trykk utløseren h	Vise ner: nodus. er-menyen (C 29), v ngsbildet. elt ned. For å veksle	Koble til velg HS 720/2× eller mellom	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader eraet veksler automatisk til normalhastighetsopptak maksimale lengden for HS- er nådd (C 31). begynne med hastighetsopptak, velger du Start med HS-opptak
normalt og HS-op nedre venstre hjø	optak, trykker du på ørne av skjermen.	ikonet i	(1 32) (2 130-1) (1). cas ikke opp med HS- Autofokus-modus) er fastsatt på bilde AF; optisk zoom, «sponering og hvitbalanse tit ved starten av opptaket

HS-opptak

Normalt

opptak

4 Avslutt opptaket.

Trykk utløseren helt ned en gang til for å avslutte opptaket.

og digital zoom kan brukes.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader

🕑 HS 720/2× kontra HS 1080/0,5×

HS-opptaksbilde ved bruk av **HS 720/2×** spilles av som sakte film og tar to ganger så lang tid å spille av som det tar å tas opp.



Kameraet kan ta opp til 30 sekunder med HS-opptak, noe som tar ett minutt å spille av.

HS-opptak ved bruk av **HS 1080/0,5×** spilles av som hurtig film og tar halvparten så lang tid å spille av som det tar å tas opp.



Kameraet kan ta opp til to minutter med HS-opptak, noe som tar ett minutt å spille av.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader

Begynne med normalhastighet eller HS-opptak

Trykk på: rightarrow II ightarrow II ightarrow II ightarrow Start med HS-opptak

For å velge om HS-filmer skal begynne med HS- eller normalhastighetsopptak:

1 Trykk på Start med HS-opptak.



➡ Filmalternativer □ 29	
HS-filmer	

2 Trykk på et alternativ.

Modus: 🐂

ON	På (standard)	HS-filmer begynner med HS-opptak.
OFF	Av	HS-filmer begynner med opptak i normal hastighet.

ia shaci		NOBIC CIT	opportointenyen		iuuci
Tilpasse Min m	leny				
Modus: 🖸 eller 🔭	Trykk på: "Min meny	" ikonet			
For hurtig tilgang k i nedre venstre hjør Funksjonene for op og filmmenyene. D menyene for oppta	an en hyppig brukt i me av opptaksdispla ptak- og filmfunksjo u kan også bruke alt k (印 12) og film (미	nnstilling tildeles "M yet som beskrevet r ynene tildeles hver fo ernativet Tilpass M i (17).	Ain Meny"-ikonet nedenfor. or seg i opptaks- in meny i	.]	
	0		l	ALTO	[99991

"Min meny"-ikon

II Tildele et alternativ til Min meny

1 Trykk på "Min meny"-ikonet i nedre venstre hjørne av skjermen.

2 Trykk på 槛.

To bildor



Min meny"-ikonet viser alternativet som for øyeblikket er valgt for "Min meny".



I standardinnstillingen er "Min meny" innstilt på **Blitsinnstilling** (opptaksfunksjon) eller Filmalternativer (filmfunksjon).

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
3 Trykk på elemen "Min meny".	tet du ønsker å tild	ele til Tilpass I Selvutløser Motivvalg	Min meny Bittsinnstilling Ksponer. kompensa.	
 Bruke Min meny Trykk på "Min me hjørne av skjerm 	eny"-ikonet i nedre en.	venstre 📑	a	

2 Trykk på et alternativ.



Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Vise				
I				

Enkel avspilling

Vise fotografier på fullskjerm

Trykk på ▶-knappen for å starte avspilling. Dra bilder til venstre eller høyre eller trykk på ▲ eller ▶ for å vise andre bilder, eller berør og hold ▲ eller ▶ for å raskt kikke gjennom bildene.

For å avslutte avspillingen, trykk på ▶ igjen eller trykk utløseren halvveis ned.



 Vise filmer Avspillingszoom Vise flere bilder 	36 39 40
 Legge til favoritter Vise favoritter Vise bilder etter dato Lysbildefremvisninger Filtereffekter Slette bilder 	41 43 44 45 47 49

Du kan også vise bilder ved å trykke på **Spill av** på HOMEvisningen.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader

Vise filmer

For å vise filmer, trykk på ▶ for å vise bilder og rull deretter gjennom bildene som beskrevet på side 35 til du finner et bilde som er markert med et ▶-ikon. Trykk på ▶ for å starte avspillingen.

Filmavspillingskontroller

Følgende kontroller vises når du trykker på skjermen:

11	Pause: Trykk på for å sette avspillingen på pause.	
D	Fortsett: Trykk for å fortsette avspilling.	
< /	Spol bakover/fremover: Berør og hold for å spole bakover eller fremover. Dersom avspillingen er satt på pause, trykk på ikonet for å spole tilbake eller fremover ett bildefelt om gangen.	
	Lydstyrke: Trykk for å justere lydstyrken. *	
	Avslutt: Trykk for å avslutte til avspilling på full skjerm.	





* Lydstyrken kan også justeres ved bruk av zoomkontrollen.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Avspillingsvisningen				
1	23	1 Dato	/tid for opptak	64
i		1 2 ★ Fa	voritt	
n1//1n//2n/18 16	1911	<u> 3</u> ደ ሀ	tskriftsordreikon	
		4 🗖	Batterinivå	11
3-0001010		5 🕄 Bi	deinnstillinger	
		1080 P	Filmalternativer	
	_	6 🖉 Filt	ereffekt	
		> 7 Filmi	kon	
		8 Bilde	nummer/totalt antall bilder	
	L		engde	
	(1994)/994	Filna	/n	75
A				
ALL		🖉 Indikat	orene som vises varierer etter	bildetype og

kamerainnstillinger. Noen indikatorer vises kun i noen få sekunder etter at en betjening utføres. Trykk på displayet for å vise eller gjemme indikatorer.

Når avspillingen er begrenset til favoritter (2014) 41) eller bilder tatt på en valgt dato (2014), er det totale antallet bilder det antall bilder som er tilgjengelig for visning.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknade	er
Avspillingsmenyen					
HOME Opptak Film Oppsett	Avspillingsmeny ved å trykke på for å vise alterna	ven kan vises ved å rø ☑. Trykk på ☑ eller ativene.	ore ved ☆ -knappen ▼ for å vise ønske	under avspilling t element og try	∫og ∕kk
Avspillingsmeny	Slett	Slett flere bilder.		ũ] 51
	Favoritter	Legg bilder til favoritter.		Ţ] 42
	Filtereffekter	Lag en retusjert kopi av gje	ldende bilde.	Ţ] 47
Filtereffekter Lysbilde- fremvisning	Lysbildefremvisning	Se på en lysbildefremvisnin rekkefølgen bildene er tatt	g. Det spilles av ett bilde on i.	n gangen og etter] 45
Avspillingsmeny	Utskriftsordre	Velg bilder for utskrift og ve	elg antall kopier.	ũ] 57
Utskrifts- ordre					

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Mer om avspi	lling			

Avspillingszoom

For å zoome inn på et bilde i avspilling på full skjerm, pek to ganger på bildet eller velg $Q\left(\boldsymbol{T}\right)$ med zoomkontrollen.

Bruk zoomkontrollen til å zoome inn eller ut.

For å rulle bildet, kan du dra det eller trykke på \square , \square , \blacksquare eller \square . For å avbryte zoom, pek to ganger på bildet eller trykk på \bigotimes .







Navigasjonsvindu

 Avspillingszoom er ikke tilgjengelig med filmer.
 Dersom ansikter oppdages, zoomer kameraet inn på det nærmeste ansikter; for å velge andre ansikter, trykker du på



For å zoome inn på andre områder, zoom inn eller ut og trykk deretter på ▲, ▼, ▲ eller ▶.

For å slette bilder, trykker du på
 (1) 50).

Ta bilder

Vise flere bilder (Miniatyravspilling)

For å vise bilder i en miniatyrbildeliste, velger du 💽 (**W**) med zoomkontrollen når et bilde vises på fullskjerm.

Bruk zoomkontrollen til å velge antall bilder som skal vises.

For å vise flere bilder, dra displayvisningen opp eller ned eller trykk på \square eller \square . Trykk på et bilde for å vise det på fullskjerm eller velg $Q(\mathbf{T})$ med zoomkontrollen når fire bilder vises.







Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader

Legge bilder til favoritter

Legg bilder til favoritter for enkel visning (143, 45) og for å beskytte dem fra å bli slettet ved en feiltagelse.

II Legge et bilde til favoritter

For å legge enkeltbilder til favoritter under avspilling:

1 Vis bildet.

Vis bildet du ønsker å legge til favoritter.

2 Vis 📩 -ikonet.

Berør og hold bildet til 🔀 -ikonet vises.

3 Trykk på 🔀 eller dr

Trykk på ★ eller dra og slipp bildet på ★-ikonet.





Merk deg at **favoritter slettes** når minnet formateres.

Maksimum antall bilder i favoritter er 999.

⊘ ★-ikonet kan ikke vises under avspillingszoom. Trykk på 爻 for å avbryte zoom før du går videre til trinn 2.

Ø Dersom bildet allerede er en favoritt, vil et trykk på ☆ fjerne det fra favorittene.

		Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
--	--	-----------	------	-----------	----------------	--------------------

Legge flere bilder til favoritter

Modus: 🕨

Trykk på: $\frown \rightarrow \Box \rightarrow Favoritter$

Bruk alternativet Favoritter på avspillingsmenyen for å legge flere bilder til favoritter.

1 Trykk på Favoritter.



Legge det gjeldende bildet til
favoritter 🛄 41
SVise favoritter

So For å avslutte uten å legge bilder til favoritter, trykker du på **D**.

2 Velg bilder.

Trykk på bilder for å legge dem til favoritter. Valgte bilder indikeres av 𝒴-ikoner; du kan trykke på dem igjen for å velge dem bort.

3 Trykk på 🕅.



Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmeny	en	Tekniske merknader
Vise favoritter					
For å gjemme bilder listen, trykker du på	For å gjemme bilder som ikke er i "favoritter" isten, trykker du på 🖈.			◆Legge bilder til favoritter	
				For å tilgjenge på Att.	gjøre alle bilder elige for visning, trykker du

(Å) Vise favoritter

Ta bilder Vise Kob	til Oppsettsmenyen Tekniske merknade
la blider vise Kob	e til Oppsettsmenyen lekniske merknade

Vise bilder etter dato

Følg trinnene nedenfor for å begrense avspillingen til bilder som er tatt på en valgt dato.

1 Trykk på 🕅 under avspilling.



Liste etter dato

2 Velg en dato.

Trykk på seller stor å rulle gjennom datoer og trykk på en dato for å velge den.



When the 30 siste opptaksdatoene er listet opp individuelt; andre bilder er listet opp under **Andre**.

Sun de 9000 siste bildene som ble tatt på den valgte datoen er tilgjengelige for visning.

Bilder som er tatt før klokken ble stilt har datostempelet 1. januar 2013.

For å gjøre alle bilder tilgjengelige for visning, trykker du på Au.

	Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
--	-----------	------	-----------	----------------	--------------------

Lysbildefremvisninger

Modus: 🕨

Trykk på: $\frown \rightarrow \Box \rightarrow Lysbildefremvisning$

Vise bilder som en lysbildefremvisning. Det vises ett bilde om gangen og etter rekkefølgen bildene er tatt i.

1 Trykk på Lysbildefremvisning.

2 Velg bildene som vises.



Filmavspilling er ikke tilgjengelig under lysbildefremvisning. Filmer vises med sitt første bildefelt.

Lysbildefremvisninger avsluttes automatisk etter 30 minutter.

Trykk på Alt for å vise bilder eller Kun favoritter for å kun vise favoritter (□ 43), eller trykk på
 Velg bilder etter dato og velg en dato fra en liste for å kun vise bilder som ble tatt på den datoen.
 Trykk på hvis du vil avslutte uten å starte lysbildefremvisningen.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader

Avspillingskontroller for lysbildefremvisning

Følgende kontroller vises når du trykker på skjermen:

11	Pause: Trykk for å sette fremvisningen på pause.
Þ	Fortsett: Trykk for å fortsette avspilling.
≪ / ₩	Hopp tilbake/hopp frem: Trykk for å hoppe ett bildefelt tilbake eller frem.
	Lydstyrke: Trykk for å justere lydstyrken. *
	Avslutt: Trykk for å avslutte fremvisningen.



* Lydstyrken kan også justeres ved bruk av zoomkontrollen.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Filtereffekter				

Modus: 🕨

Trykk på: $\triangle \rightarrow \square \rightarrow$ Filtereffekter

Anvend filtereffekter for å lage retusjerte kopier av bilder under avspilling:

1 Trykk på Filtereffekter.



Filtereffekter kan ikke anvendes på filmer eller på kopier som er laget med filtereffekter. Det kan kun opprettes kopier dersom det er nok gjenværende minne.

Originalen og kopien deler samme tidspunkt og dato for opprettelse.

2 Velg et bilde.

Trykk på ▲ eller ▼ for å vise bilder, trykk deretter på et bilde og trykk på OK.

	T	a bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmen	yen	Tekniske merknader
3	Velg Trykk	et filter. på et filter o	g trykk på <mark>0K</mark> .			For a retusjer	å avslutte uten å lage en t kopi, trykker du på 句.
	TOY	Leketøyskamerae	effekt Vignettering og far	/ignettering og farge justeres for en leketøyskameraeffekt.			
	SOFT	Softfokus	Anvend en softfoku og i nærheten av ar	Anvend en softfokus-filtereffekt fra midten av bildet og utover og i nærheten av ansikter som er registrert av kameraet.			
		Fiskeøye	Opprett effekten av	Opprett effekten av et bilde som er tatt med et fiskeøyeobjektiv.			
		Miniatyreffekt	Scener fra virkeligh	Scener fra virkeligheten viser seg som dioramaer.			
	Gi	Sterk farge	Lag en kopi med fri	ske og mettede farger.			
	BŴ	Svart-hvitt	Lag en svart-hvitt k	Lag en svart-hvitt kopi.			
	(SE	Sepia	Lag en sepiatonet r	nonokrom kopi.			
	E	Blåkopi	Lag en blå-hvitt og	monokrom kopi.			

4 Trykk på Ja.



Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Slette bilder				

Slett bilder som beskrevet nedenfor. Legg merke til at bilder ikke kan gjenopprettes så snart de er slettet.

Slette enkelte bilder

For å slette enkelte bilder under avspilling:

1 Vis bildet.

Vis bildet du ønsker å slette.

2 Vis 🛍 -ikonet.

Berør og hold bildet til 🛅-ikonet vises.

3 Trykk på 🛅.

Innhold

Trykk på 🛅 eller dra og slipp bildet på 💼 -ikonet.



Slette flere bilder

Favoritter kan ikke slettes. Fjern bilder fra favoritter før du sletter dem (CC) 41).

 Trinn 2 og 3 kan utelates under avspillingszoom. I stedet for å berøre og holde bildet, kan du trykke på
 -ikonet nederst på displayet
 39).

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsme	nyen	Tekniske merknader
4 Slett bildet. En bekreftelsesdia	alogboks vises; trykl	k på Ja.	Slette 1 bilde?	Hvis bildet, t	du vil avbryte uten å slette rykker du på Nei .

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Slette flere bilder				

Modus: 🕨

Trykk på: $\bigcirc \rightarrow \square \rightarrow$ Slett

Bruk alternativet **Slett** på avspillingsmenyen for å slette flere bilder.

1 Trykk på Slett.



Dersom antallet påvirkede bilder er veldig høyt, kan det ta noe tid.

2 Trykk på et alternativ.

	Slett valgte bilder	Slett valgte bilder. Trykk på ▲ eller ▼ for å vise bilder og trykk for å velge eller velge bort. Valgte bilder indikeres av 父-ikoner. Trykk på 💽 for å gå videre.
ALL	Alle bilder	Slett alle bilder.
12	Velg bilder etter dato	Slett alle bilder som er tatt på en valgt dato. Trykk på 🔺 eller 🔽 for å vise ønsket dato og trykk for å velge.

3 Trykk på Ja.

Når bilder er slettet, kan de ikke gjenopprettes.

For å avslutte uten å slette bilder, trykk på eller trykk på Nei i bekreftelsesdialogboksen.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Koble til				
_				

Kopiere bilder til en datamaskin

Installere ViewNX 2

Installer ViewNX 2 for å laste opp, vise, redigere og dele bilder og filmer. Det er nødvendig med en internett-tilkobling. For systemkrav og annen informasjon, se Nikon-nettsiden for din region.

1 Last ned ViewNX 2-installasjonsverktøyet. Start datamaskinen og last ned installasjonsverktøyet fra: http://nikonimglib.com/nvnx/

- 2 Dobbeltklikk på den nedlastede filen.
- **3** Følg instruksjonene på skjermen.
- **4 Avslutt installasjonsverktøyet.** Klikk på **Yes (Ja)** (Windows) eller **OK** (Mac OS).





Sor hjelp til installasjon av ViewNX 2, klikk på Install Guide (Installer veiledning).

Bruke ViewNX 2: Laste ned bilder

- 1 Slå kameraet av.
- 2 Koble til USB-kabelen.

Koble kameraet til datamaskinen med den medfølgende USBkabelen. Kameraet vil slå seg på og oppladingen vil starte automatisk (71).



- **3** Start Nikon Transfer 2-komponenten til ViewNX 2.
- **4 Klikk på Start Transfer (Start overføring).** Bilder vil bli kopiert til datamaskinen.
- 5 Koble fra kameraet.

Slå av kameraet og koble fra USB-kabelen.



Dersom du blir bedt om å velge et program, velg Nikon Transfer 2. Dersom **Windows 7** viser følgende dialogboks, velg Nikon Transfer 2 som beskrevet nedenfor.



- 1 Under Import pictures and videos (Importer og videoer) klikker du på Change program (Endre program). Når du blir bedt om det, velg Import File using Nikon Transfer 2 (Importer fil ved bruk av Nikon Transfer 2) og klikk på OK.
- 2 Dobbeltklikk på Import File (Importer fil).

For å starte ViewNX 2 manuelt, dobbeltklikk på ViewNX 2-snarveien på skrivebordet (Windows) eller klikk på ViewNX 2-ikonet på docken (Mac OS).

For mer informasjon om bruk av ViewNX 2, se netthjelp.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader		
Skrive ut foto	grafier					
Valgte bilder kan sk	rives ut på en PictBr	idge-skriver som er	direkte tilkoblet ka	meraet.		
Koble til kameraet			Uts	kriftsordre 🛱 57		
 I Slå kameraet av. 2 Koble til USB-kabelen. Slå skriveren på og koble den til kameraet ved bruk av den medfølgende USB-kabelen. Kameraet vil slå seg på automatisk. 						
III Skrive ut enkelte be 1 Velg et bilde. Trykk på ▲ eller bildet og trykk på	ilder ▼ for å vise det øns i OK.	Skriv ut va kede wau 01/18/2018	Igte bilder	n, ikke via en USB-hub. heraet lades ikke når det er til en skriver. Merk deg at rrivere kanskje ikke kan vise Ige-dialogboksen dersom er valgt for Lad opp med (71). Dersom PictBridge-		

2 Juster innstillingene.

Når du blir bedt om det, velg antall kopier (opp til ni) og sidestørrelse.

3 Trykk på Start utskrift.



dialogboksen ikke vises, slå av kameraet, koble fra USB-kabelen,

koble til kameraet på nytt.

velg Av for Lad opp med PC og

 For å avslutte uten å skrive ut bilder, trykker du på

		- 4
		1.1

Vise

Koble til

Skrive ut flere bilder Trykk på 100. Velg en sidestørrelse.



3 Trykk på et alternativ.

 Skriv ut utvalg: Trykk på ▲- og ▲-pilene til høyre for å vise bilder, og trykk på et bilde for å velge det, trykk deretter på ▲- og ▲pilene til venstre for å velge antall kopier (opp til ni). Maksimum 99 bilder kan skrives ut på samme tid; valgte bilder indikeres av



✓-ikoner. For å velge bort et bilde, trykker du på I til antall kopier er null. For å fjerne utskriftmarkeringen fra alle bilder, trykk på I. Når du er ferdig med å velge, trykker du på II. En bekreftelsesdialogboks vises; trykk på Start utskrift.

Ta bilder Vise Koble til Oppsettsmenyen Tekniske merknade

- Skriv ut alle bilder: Trykk på Start utskrift for å skrive ut én kopi av alle bildene på minnet.
- DPOF-utskrift: Trykk på Start utskrift for å skrive ut bilder i utskriftsordren som ble opprettet med alternativet Utskriftsordre i avspillingsmenyen. For å vise utskriftsordren, trykker du på Vis bilder.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
-				

Utskriftsordrer (DPOF)

Modus: 🕨

Trykk på: ightarrow ightar

Opprett en digital "utskriftsordre" for PictBridge-skrivere og for enheter som støtter DPOF (**D**igital **P**rint **O**rder **F**ormat).

1 Trykk på Utskriftsordre.



Trykk på ▲- og ▲-pilene til høyre for å vise bilder, og trykk på et bilde for å velge, trykk deretter på ▲- og ▲-pilene til venstre for å velge antall kopier (opp til ni). Maksimum 99 bilder kan skrives ut på samme tid; valgte



Avspillingsmenv

Skrive ut bilder 🕮 54	1

Noen skrivere kan kanskje ikke skrive ut datoen eller opptaksinformasjon.

For å avslutte uten å endre utskriftsordren, trykker du på 2.

bilder indikeres av 𝒝-ikoner. For å velge bort et bilde, trykker du på ■ til antall kopier er null. For å fjerne utskriftmarkeringen fra alle bilder, trykk på 🚮. Når du er ferdig med å velge, trykker du på 🕅.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
_				

3 Velg alternativer for merking.

Trykk på følgende alternativer for å velge eller velge bort:

- Dato: Skriv ut datoen bildet ble tatt på alle bilder.
- Info: Skriv ut opptaksinformasjon på alle bilder.

4 Trykk på 🚺.

Trykk på 🔣 for å fullføre utskriftsordren.

Datoen er datoen som ble lagret da bildet ble tatt. Alternativene Dato og Info nullstilles hver gang menyen for utskriftsordre vises.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader

Vise bilder på TV

For å vise bilder på en TV, kobler du til kameraet ved bruk av AV-kabelen EG-CP16 (ekstrautstyr) eller en tredjeparts HDMI-kabel.

- 1 Slå av kameraet og koble til kabelen.
 - Lyd-/videokabel



Sørg for at **kontaktene** er i riktig retning, og ikke sett inn eller fjern kontaktene i en vinkel.

😰 Det kan hende at kantene på

bildene ikke er synlige når bildene vises på TV'en.

• HDMI-kabel



Ta bilder

Vis

2 Still inn fjernsynet på video- eller den HDMI-innmatede kanalen.

3 Slå på kameraet.

Trykk og hold nede ▶-knappen for å slå kameraet på. Bilder vil vises på TV'en.



Dersom bilder ikke vises på TV'en når kameraet er koblet til via en lyd-/ videokabel, kontroller at riktig alternativ er valgt for

Videostandard i oppsettsmenyen (CC 70).

✗ Kontrollene på kameraet brukes for avspilling. I avspilling på full skjerm kan du vise andre bilder ved å dra en finger mot venstre eller høyre over skjermen eller vise filmer ved å trykke på skjermen. Hvis du bruker skjermen, vil skjermen slå seg på og TV-avspillingen vil bli avbrutt; visningen på TV'en fortsetter etter en kort pause når skjermen ikke lenger er i bruk.

D Lydstyrken kan kun justeres ved bruk av kontrollene på TV'en.

Dersom kameraet er koblet til via HDMI, kan en **HDMI-CECkompatibel** fjernkontroll brukes til å rulle gjennom bilder, spille av og sette filmer på pause og til å veksle mellom avspilling på full skjerm og miniatyravspilling.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader		
Oppsettsm	enyen					
Bruk oppsettsmen vise oppsettmenye eller I for å vise d	yen til å justere gruni en, rør ved å -knappe et ønskede elemente	nleggende kamerai en og trykk på Opp et og trykk for å vise	nnstillinger. For å sett . Trykk på 🔼 e alternativene.	HOME -		
Velg HOME-visning	Velg utformingen på H0	OME-visningen.		CC 62		
Velkomstskjerm	Velg om kameraet skal	Velg om kameraet skal vise en velkomstmelding ved oppstart.				
Tidssone og dato	Still kameraklokken.	Still kameraklokken.				
Lydinnstillinger	Bring pipene som komr	Bring pipene som kommer fra kameraet til taushet.				
Formater minne	Formater kameraminne	et.		G 68		
Språk/Language	Velg et språk for kamera	adisplayet.		C 69		
Videostandard	Velg en videostandard f	for tilkobling til en TV eller v	ideoenhet.	70		
Lad opp med PC	Velg om kameraet skal	lades når det er koblet til en	datamaskin.	71		
Nullstill alle	Gjenopprett standardin	instillingene.		73		
Firmware-versjon	Vis kameraets firmware	-versjon.		74		

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader

Velge en HOME-utforming

Velg utformingen på HOME-visningen.

1 Trykk på Velg HOME-visning.



For å avslutte uten å endre innstillinger, trykker du på **9**.

2 Velg en utforming.

Trykk på et alternativ og trykk på 🕅.



✓ Velge bakgrunnsbilde viser en liste med bilder. For å velge standard bakgrunnsbilde, velger du Standard og trykker på OK. For å velge et bilde fra minnet som skal brukes som bakgrunnsbilde, velger du Velg et bilde og trykker på OK.


Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Velkomstskje	rm			

Oppsett

OFF

ON

Trykk på: 合 → ♀ Oppsett → Velkomstskjerm

Velg om kameraet skal vise en velkomstmelding når det slås på.

- 1 Trykk på Velkomstskjerm.
 - Velg HOME-visning Velkomstskjerm Tidssone og dato Lydinnstillinger Velkomstskjerm På Av



2 Velg et alternativ. Trykk på På eller Av (standard) og trykk på Ø.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Tidssone og d	ato			

Trykk på: 🚖 → 🖞 Oppsett → Tidssone og dato

Still kameraklokken.

1 Trykk på Tidssone og dato.



For å avslutte uten å endre innstillinger, trykker du på **9**.

2 Trykk på et alternativ.

Dato og tid	Trykk på elementer og trykk på ▲ eller ▼ for å redigere. Trykk på 🕅 for å lagre endringene og avslutte.	Dato og tid D M Å 01 01 2013 00 : 00 V OK
Datoformat	Velg i hvilken rekkefølge året, måneden og dage	n skal vises.
Tidssone	Velg en tidssone eller slå sommertid av eller på. hjemme (), kan du velge en reisemålstidssone tilbake når du reiser mellom to tidssoner. Kamer gjeldende tid i den sonen som er valgt og lagre	Etter at du har valgt tidssone e (>>>) og veksle frem og aet vil automatisk regne ut den med hvert bilde som tas.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Velge en tidssone				
1 Trykk på Tidsson	le.	🕤 Tidsson London, G	e og dato 👘 🖉 Casablanca inn	For å avslutte uten å endre stillingene, trykker du på 🕤.
2 Trykk på ⊕.	valaa din tidacana k	01/10/20 Dato og tid Datoformat Tidssone	D13 15:30 D/M/Y soone	
(for å velge tidsso du på ≯ Reisema	nen for et reisemål, ål før du trykker på	(Jerriffe London, (trykker 01/10/20 ⊕). → Tidssone → Reisemål	Lasablanca	

3 Velg en tidssone. Trykk på eller for å markere en tidssone, og trykk på for å velge.



For å slå sommertid på eller av, trykker du på S.

For å stille inn klokken på riktig tid og dato i valgt tidssone, bruker du alternativet Dato og tid.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Veksle mellom tids	soner for hjemme og re	eisemål		
1 Trykk på Tidsson	e.	🗂 Tidssone London, G	e og dato 👘 🖉 For a Gasablanca innstilli	å avslutte uten å endre ngene, trykker du på ᠑.
		01/10/20 Dato og tid Datoformat Tidssone	 D/M/Y	
2 Trykk på 合 Tidse → Reisemål. For å endre tiden trykk på 🗐 (□ 6	s one hjemme eller for det valgte eleme 55).	entet, Tids	sone asablanca 🌐 113 15:30 njemme	

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
L				

Lydinnstillinger

Trykk på: $\triangle \rightarrow \forall$ Oppsett \rightarrow Lydinnstillinger

Velg om kameraet skal gi fra seg et pip når en operasjon utføres.

1 Trykk på Lydinnstillinger.



Dersom På er valgt, vil du høre et pip når lukkeren utløses, skjermen berøres, kameraet fokuserer eller strømmen slås på. Et pip vil også lyde for å gjøre deg oppmerksom på feil og andre potensielle problemer.

For å avslutte uten å endre innstillingene, trykker du på 🕤.

2 Velg et alternativ. Trykk på På (standard) eller Av.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Formatering				

Trykk på: 🛧 → 🕈 Oppsett → Formater minne

Formatter kameraminnet. *Merk deg at dette sletter all data på minnet permanent*. Kopier alle bilder og annen data som du ønsker å beholde til en datamaskin før du fortsetter (💭 52).

1 Trykk på Formater minne.

2 Trykk på Ja.

3 Trykk på OK.



Avbrvt

Favoritter (41) slettes når minnet formateres.

For å avslutte uten å endre innstillingene, trykker du på ⁽²⁾.



Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Velge et språk				

Trykk på: $\triangle \rightarrow \forall$ Oppsett \rightarrow Språk/Language

Velg hvilket språk kameramenyer og skjermbilder skal vises på.

1 Trykk på Språk/Language.



For å avslutte uten å endre innstillingene, trykker du på **9**.

2 Trykk på et språk.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Videostandard	1			

Trykk på: rightarrow Y Oppsett ightarrow Videostandard

Før du kobler kameraet til en TV, må du stille inn kameraet på korrekt videostandard.

1 Trykk på Videostandard.



For å avslutte uten å endre innstillingene, trykker du på **G**.

2 Trykk på et alternativ.

NTSC	Velg når du kobler til NTSC-enheter.
PAL	Velg når du kobler til PAL-enheter.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader

Lading med en datamaskin

Trykk på: \Rightarrow \Rightarrow **Oppsett** \rightarrow Lad opp med PC

Velg om kameraet skal lades når det er koblet til en datamaskin (🛄 53).

1 Trykk på Lad opp med PC.



For å avslutte uten å endre innstillingene, trykker du på **9**.

2 Trykk på et alternativ.

Auto (standard)	Kameraet lades automatisk når datamaskinen og kameraet er på.
Av	Kameraet vil ikke lades opp når det er koblet til en datamaskin.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader

Kameraet vil slå seg på automatisk og begynne lading når det kobles til en datamaskin. Oppladingen avsluttes dersom kameraet slås av.

Slå av kameraet før du kobler til eller fra USB-kabelen.

Det tar omtrent 2 timer og 50 minutter for å lade opp batteriet med en datamaskin når det er helt utladet. Kopiering av bilder til datamaskinen øker ladetiden. Med en gang batteriet er fullt oppladet, vil kameraet slå seg av automatisk dersom det ikke blir utvekslet data med datamaskinen i 30 minutter.

✗ Kameraet kan ikke lades opp dersom strømforsyningslampen blinker i hurtig tempo. Forsikre deg om at omgivelsestemperaturen er innenfor korrekt temperaturområde (5 °C−35 °C), at USB-kabelen er koblet til som den skal og at datamaskinen ikke er i sparemodus og er konfigurert for å forsyne kameraet med strøm (merk deg at noen datamaskiner, avhengig av deres spesifikasjoner, kanskje ikke er i stand til å forsyne kameraet med strøm).

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader

Gjenopprette standardinnstillingene

Trykk på: 🔁 → 🕈 Oppsett → Nullstill alle

For å gjenopprette kamerainnstillingene til sine standardverdier, trykk på **Nullstill alle**. En bekreftelsesdialogboks vil vises; trykk på **Nullstill**.



Kameraklokken, språkvalg og andre grunnleggende innstillinger påvirkes ikke.

So For å avslutte uten å endre innstillingene, trykker du på **Nei**.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Firmware-ver	sjon			

Trykk på: $\triangle \rightarrow \forall$ Oppsett \rightarrow Firmware-versjon

Vis kameraets firmware-versjon.

🖉 Trykk på 🕤 for å avslutte.

	Ta bilder	Vise		Koble 1	til	Oppsettsmer	iyen	Tekniske merknader
Tel	kniske mer	knader						
Filr	navn						€ Vedli	kehold av kameraet
Bilde	filer opprettet av k	ameraet navngi	is som f	følge	r:		Reng	ijøring og oppbevaring
						 Feilsa Feilm Spesi 	#king # 7 9 #king 80 heldinger 85 ifikasjoner 87	
DSCN	Opprinnelig fotografi eller film	– Firesifret filnummer (9999) tildelt i stige	(0001– J ende	IPG	Stillbilde			
FSCN	Kopi laget med filtereffekter	rekkefølge av kameraet	eraet	NOV	Film			

Filer lagres i mapper, som opprettes automatisk av kameraet, og har navn som begynner med et tresifret mappenummer etterfølgt av "NIKON" (f.eks. "100NIKON").

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader

Vedlikeholde kameraet: Forholdsregler

For å sørge for at du kan fortsette å ha glede av ditt Nikon-produkt, merk deg forholdsreglene som er nevnt i dette avsnittet og i "For sikkerhets skyld" (iii–iv) når du oppbevarer eller bruker enheten.

Vedlikehold av kameraet

Må ikke falle: Funksjonsfeil kan oppstå hvis produktet utsettes for harde støt eller vibrasjoner. Ikke rør eller legg trykk på objektivet.

Holdes tørt: Produktet er ikke vanntett, og det kan oppstå funksjonsfeil hvis det havner under vann eller utsettes for høy fuktighet. Rust på den innvendige mekanismen kan forårsake uopprettelig skade.

Unngå raske temperaturendringer: Raske endringer i temperatur, for eksempel når du går inn i eller ut av et varmt hus på en kald dag, kan forårsake kondens i enheten. Den enkleste måten å unngå kondens på, er å legge enheten i en tett veske eller plastpose før den utsettes for raske endringer i temperatur.

Holdes borte fra sterke magnetfelt: Ikke bruk eller oppbevar denne enheten i nærheten av utstyr som genererer sterk elektromagnetisk stråling eller magnetfelt. Sterke statiske utladninger eller magnetfelt som dannes av for eksempel radiosendere, kan påvirke skjermbildene, skade data eller påvirke produktets interne kretser. **Ikke forlat objektivet mens det peker mot solen**: Ikke la objektivet være rettet mot solen eller andre sterke lyskilder i en lengre periode. Sterkt lys kan svekke bildebrikken eller skape en hvit tåkeeffekt på fotografiene.

Slå av produktet før du kobler fra nettadapteren for lading: Ikke ta ut kontakten til produktet mens det er på eller mens bilder lagres eller slettes. Hvis strømmen kobles fra under slike omstendigheter, kan det resultere i tap av data eller skade på produktminnet eller indre kretser.

Skjermen: Skjermen er konstruert med ekstremt høy presisjon; minst 99,99 % av pikslene er effektive, og ikke mer enn 0,01 % mangler eller er defekte. Følgelig kan skjermen inneholde piksler som alltid lyser (hvite, røde, blå eller grønne) eller alltid er slukket (sorte). Dette er ikke en feil og påvirker ikke bildene som tas med enheten.

Bilder på skjermen kan være vanskelige å se i sterkt lys.

Ta bilder	Vise	Koble	til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Ikke legg trykk på skjerr som den skal. Støv og j blåsebørste. Du kan fje en myk klut eller et ser må du være forsiktig sl flytende krystall fra skje øynene og munnen.	nen, siden den kan bli skadet e usk på displayene kan du fjerr rne flekker ved å tørke overflat nsket skinn. Hvis skjermen sku k at du unngår skader fra glas: rmen berører huden eller kon	eller slutte å virke he med en en forsiktig med lle gå i stykker, skår eller at hmer inn i	Bruk ikke kan Bruk ikke kan 40 °C; dersom skades eller y svekkes ved I Batteriets lev gjentatte gar kamerabatte Batteriets kap derfor viktig- utendørs i ka kapasiteten s kameraet bli Dersom kam oppbevar kat til 25 °C (unn denne prose: Et markert fa det brukes ve må ikke bytte Nikon-autoris	abatteriet og nettadu neraet ved omgivelsestemp n denne forholdsregelen ikl telsen svekkes. Det kan væ cameratemperaturer på 45 etid kan forkortes dersom I nger når batteriet er helt ut riet er helt utladet, lad opp basitet har en tendens til å s at kameraet er helt opplad ldt vær, og pass på å holde om ble mistet på grunn av r varmt igjen. eraet ikke skal brukes på er meraet på et sted der omgi gå veldig varme eller ekstra ssen minst én gang hver sje Il i tiden for hvor lenge kam ed romtemperatur, viser at es av brukeren, men det kan sert servicerepresentant.	apteren for lading beraturer under 0 °C eller over ke følges, kan kamerabatteriet re at batterikapasiteten °C til 60 °C. kameraet slås av og på ladet. Dersom kameraet på nytt før bruk. vekkes på kalde dager. Det er et før du tar fotografier kameraet varmt. Noe av kulde kan gjenvinnes når in stund, kjør batteriet flatt og ivelsestemperaturen er 15 °C emt kalde steder). Gjenta ette måned. heraet holder på ladingen når batteriet må byttes. Batteriet n byttes ved et gebyr av en

	- 10	

Opplading: Kameraet er utstyrt med et innebygd oppladbart litiumion batteri som ikke er ladet opp når det sendes fra fabrikken; lad derfor opp kameraet ved bruk av den medfølgende nettadapteren for lading før bruk (\square 2). Lad ved omgivelsestemperaturer på mellom 5 °C og 35 °C; kameraet vil ikke lades opp ved temperaturer under 0 °C eller over 60 °C. Forsøk på å lade kameraet mens den innvendige temperaturen er hevet svekker ytelsen, og det kan være at kameraet ikke lades opp eller bare lades delvis. Vent til kameraet har kjølnet før du lader det.

Hvis du fortsetter å lade kameraet når det er helt oppladet, kan det gå ut over batteriytelsen.

Det kan hende at kameraets temperatur stiger under oppladingen, men dette tyder ikke på funksjonsfeil.

Nettadapteren for lading: Bruk EH-70P kun sammen med kompatible enheter. Du må ikke forsøke å lade kameraet med andre nettadaptere eller USB-nettadaptere. Hvis denne forholdsregelen ikke overholdes, kan det skade kameraet eller føre til overoppheting.

EH-70P er bare til bruk i innkjøpslandet. Kontakt ditt reisebyrå for informasjon om støpselsadaptere før du reiser til andre land.

💵 Minne

Minnekort kan ikke brukes.

Formatering av kameraminnet sletter all data det inneholder permanent. Pass på å kopiere alle bilder og andre data som du ønsker å beholde til en datamaskin før formateringen.

Ikke slå av kameraet eller koble fra nettadapteren for lading når minnet formateres, når bilder lagres eller slettes, eller når data kopieres til en datamaskin. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, kan det føre til tap av data og skade på kameraet.

Avhending

Kontakt en Nikon-autorisert servicerepresentant for informasjon om avhending av Nikon-kameraer med innebygde batterier. Før du avhender kameraet, pass på at du sletter all bildedata fra kameraet som beskrevet på side vii.

Rengjøring og oppbevaring

II Rengjøring

Objektiv: Unngå å ta på glasset med fingrene dine. Fjern støv og rusk med en *blåsebørste* (vanligvis en liten enhet med en gummikolbe i den ene enden, som pumpes opp for å produsere en strøm med luft fra den andre enden). For å fjerne fingeravtrykk og andre flekker, tørk av objektivet med en myk klut og jobb deg utover i en spiral fra midten, og bruk objektivrengjøringsmiddel (tilgjengelig fra tredjepartsleverandører) på kluten ved behov.

Skjerm: Fjern støv og rusk med en blåsebørste. Bruk en myk, tørr klut for å fjerne fingeravtrykk og andre flekker, og vær forsiktig så du ikke trykker for hardt.

Kamerahus: Bruk en blåsebørste til å fjerne støv og rusk, og tørk deretter forsiktig av med en myk, tørr klut. Etter at du har brukt kameraet på stranden eller ved sjøen, bruk en klut som er lett fuktet i friskt vann for å tørke av eventuell sand og salt, og tørk deretter kameraet grundig.

Ikke bruk alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.

Viktig: Støv eller andre fremmedlegemer inne i kameraet kan medføre skader som ikke dekkes av garantien.

II Oppbevaring

Du må ikke oppbevare kameraet i nærheten av utstyr som produserer sterke elektromagnetiske felt (som for eksempel fjernsynsapparater og radioer) eller på steder som er dårlig ventilerte, utsatt for luftfuktighet over 60 % eller utsatt for temperaturer over 50 °C eller under -10 °C.

For å forhindre mugg, ta kameraet ut av oppbevaring minst én gang i måneden, slå det på og utløs lukkeren noen ganger før du setter kameraet vekk igjen.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader

Feilsøking

Hvis kameraet ikke virker som forventet, se listen over vanlige problemer nedenfor før du kontakter forhandleren eller et Nikon-verksted.

Batteri/visning/oppsett

Problem	Årsak/løsning	
Kameraet er på, men reagerer ikke.	Vent på at opptaket skal ta slutt. Dersom problemet vedvarer, slå av kameraet. Dersom kameraet ikke slår seg av, trykk på nullstillingsknappen ved bruk av en spiss gjenstand (\square 5). Merk deg at selv om data som for øyeblikket tas opp vil mistes, vil ikke data som allerede har blitt tatt opp påvirkes av at du trykker på nullstillingsknappen.	_
Kameraet lader seg ikke opp.	Bekreft at nettadapteren for lading er koblet til og plugget inn.	2
Kameraet lades ikke opp når det er koblet til en datamaskin.	 Bekreft at: Auto er valgt for Lad opp med PC i oppsettsmenyen, USB-kabelen er koblet til, kameraet er på og datamaskinen er på og ikke i beredskapsstilling (når datamaskinen er i sparemodus, vil kameraet fortsette å drives med batteristrøm til det slås av). Merk deg at nettadapteren for lading må brukes første gang kameraet lades opp eller når du lader opp kameraet etter at klokken har blitt initialisert på nytt; dersom klokken ikke er stilt, vil kameraet ikke lades opp når det er koblet til en datamaskin. Det kan hende at noen datamaskiner ikke forsyner kameraet med strøm selv når klokken er stilt, avhengig av datamaskinens spesifikasjoner eller innstillinger. 	71 53 72 72 2
Kameraet slår seg ikke på.	Batteriet er utladet.	2, 11

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske mer	knader		
Problem		Årsak/løsn	ing				
Kameraet slår seg av uten grunn.	 Kameraet er kaldt. Kameraets interne te USB-kabelen ble kob USB-kabelen på nytt. 	mperatur er høy. Vent til kam let fra mens kameraet var kol	eraet har kjølt seg ned. olet til en datamaskin eller sk	river. Koble til	77 2 53		
Skjermen er blank.	Kameraet er av.Kameraet er i beredsKameraet er tilkoblet	Kameraet er av. 5 Kameraet er i beredskapsstilling. Trykk utløseren halvveis ned. 1 Kameraet er tilkoblet en datamaskin eller en TV. 5					
Det er vanskelig å lese hva som står på skjermen.	Skjermen er skitten. 7						
Kameraet er varmt å ta på.	Kameraets temperatur kan komme til å stige dersom det brukes over lengre perioder i varme omgivelser. Dette er normalt og tyder ikke på funksjonsfeil.						
Dato og tid er ikke korrekt.	 Kontroller at klokken er stilt riktig. Merk deg at kameraklokken er mindre nøyaktig enn de fleste husklokker og at den må nullstilles med jevne mellomrom. Fotografier som tas når ikonet "klokke ikke stilt" blinker på skjermen, har en tidsmerking på "00/00/0000 00:00", mens filmer har en tidsmerking på "01/01/2013 00:00". 						
Kameraet ber deg om å stille klokken.	Klokkebatteriet er tom	t og innstillingene har blitt nu	illstilt.		3		
Kamerainnstillingene blir nullstilt.	1						
Det kommer støy fra kameraet.	Lyden av kameraet sor brukes for 🗱 (nærbild Kontinuerlig AF val	n fokuserer kan være hørbar i er) i funksjonen Automatisl gt for Autofokus-modus .	noen tilfeller, for eksempel r k motivvalg eller når filme	når kameraet er tas opp med			

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
Opptak				

Problem	Årsak/løsning	
	 Bilder eller menyer vises: Trykk på utløseren for å avslutte. 	9
Ingen bilder kan tas.	Batteriet er utladet.	2, 11
	Blitsindikatoren blinker: Blitsen lades opp.	20
	Maksimalt antall filer nådd. Kopier alle bilder som du ønsker å beholde til en datamaskin og	68
	formater minnet.	
Opptak ikko tilgiongolig	Koble fra alle kabler.	53, 54,
opptak ikke tilgjerigelig.		59
Bilder er ute av fekus	Motivet er for nær kameraet.	87
bilder er úte av lokus.	• Kameraet er ute av stand til å fokusere. Fokuser på nytt eller slå kameraet av og så på igjen.	5, 13
Pildono or uskarpa	• Slå blitsen på.	20
bilderie er uskarpe.	• Gjør kameraet stødig ved å bruke en ertepose eller en lignende gjenstand og bruk selvutløseren.	19
Lyse prikker kommer til syne på	Blitsens lys reflekteres fra støv i luften. Slå blitsen av.	20
bilder tatt med blitsen.		
	Blitsen er av.	20
Blitsen avfyres ikke.	Kameraet er i filmmodus.	
	 Nattlandskap, håndholdt eller Motlys HDR er valgt for Motivvalg. 	22

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merl	knader
Problem		Årsak/løsr	ing		
Lukkeren er lydløs.	 Av er valgt for Lydir Kameraet er i filmmo Høyttaleren er dekke 	Av er valgt for Lydinnstillinger i oppsettsmenyen. Kameraet er i filmmodus. Høyttaleren er dekket over.			
AF-lampen lyser ikke.	Det kan hende at AF-la bildefeltet.	mpen ikke lyser, avhengig av	opptaksforholdene eller mo	tivets plassering i	13
Bildene er flekkede.	Objektivet er skittent. F	lengjør objektivet.			79
"Bildestøy" i fotografiene.	"Støy" (lyse prikker, lyse motivet er dårlig opply	"Støy" (lyse prikker, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller streker) kan komme til syne når motivet er dårlig opplyst. Bruk blitsen.			
Bildene er mørke.	 Blitsen er av. Blitsvinduet er blokke Motivet er for langt u Eksponeringskomper 	ert. nna eller i motlys. nsasjonen er for liten.			20 9 88 23
Bildene er for lyse.	Eksponeringskompens	asjonen er for høy.			23
Reduksjon av rød øyerefleks anvendes på områder uten rød øyerefleks.	Reduksjon av rød øyerefleks kan i svært sjeldne tilfeller bli anvendt på områder uten rød øyerefleks.			21	
Opptaket er langsomt.	Kameraet behandler bi som er tatt ved bruk av	lder for å redusere støy eller r Nattlandskap, håndhol	øde øyne eller for å kombine I dt eller Motlys HDR .	ere eksponeringer	-
Ringformede bånd eller regnbuestriper kommer til syne på fotografier.	Solen eller andre veldig er i bildefeltet eller me	g sterke lyskilder er i bildefelte d en annen plassering.	et. Komponer bildet på nytt	uten at lyskilden	

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
-----------	------	-----------	----------------	--------------------

Avspilling

Problem	Årsak/løsning	
Avspillingszoom er ikke tilgjengelig.	Avspillingszoom er ikke tilgjengelig med filmer.	-
Filtereffekter er ikke tilgjengelige.	Bekreft at bildet oppfyller kravene på side 47; merk deg at filtereffekter ikke er tilgjengelige med filmer.	47
Bilder vises ikke på fjernsynet.	 Gal Videostandard er valgt. Kameraet inneholder ikke noen bilder. 	70 —
Nikon Transfer 2 starter ikke når kameraet kobles til en datamaskin.	 Kameraet er av. Kamerabatteriet er tomt. USB-kabelen er ikke koblet til korrekt eller datamaskinen har ikke registrert kameraet. Datamaskinen oppfyller ikke systemkravene for ViewNX 2. For mer informasjon, se netthjelp for ViewNX 2 (\$\boxed{L}\$ 53). 	5 11 53 —
PictBridge-dialogboksen vises ikke når kameraet er koblet til en skriver.	Dersom Auto er valgt for Lad opp med PC , velg Av og koble til kameraet på nytt.	71
Ingen bilder tilgjengelig for utskrift.	Kameraet inneholder ikke noen bilder.	-
Bilder skrives ikke ut med valgt sidestørrelse.	Skriveren støtter ikke sidestørrelsen som er valgt med kameraet eller den bruker automatisk sidestørrelsesvalg. Bruk skriverkontrollene til å velge sidestørrelse.	-

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader

Feilmeldinger

Dette avsnittet gir tips om hva du skal gjøre når følgende meldinger vises.

Melding	Årsak/løsning	
Kameraet slås av for å unngå overoppheting.	Kameraets interne temperatur er høy. Vent til kameraet har kjølt seg ned.	-
lkke nok minne.	Minnet er fullt. Velg en annen bildeinnstilling eller slett bilder etter at du har kopiert de du vil beholde på en datamaskin.	24, 49, 53
Bildet kan ikke lagres.	En feil inntraff under opptaket, eller kameraet har gått tom for filnumre. Formater minnet etter at du har kopiert alle bilder som du ønsker å beholde til en datamaskin.	68
Kan ikke ta opp film.	Opptakstiden utløp før opptaket var ferdig.	-
Kortet inneholder ingen bilder.	 Kameraet inneholder ikke noen bilder. Avspilling av favoritter ble valgt når favoritter ikke inneholder noen bilder. 	— 41, 43
Filen inneholder ikke bildedata.	Filen er ødelagt.	-
Alle bilder er skjulte.	Ingen bilder av den valgte typen er tilgjengelige for visning i en lysbildefremvisning.	-
Albumet er fullt. Ingen flere bilder kan legges til.	Maksimum antall bilder i favoritter har blitt nådd. Fjern noen av de eksisterende bildene fra dine favoritter.	41

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merk	mader
Melding		Årsak/løsi	ning		
Objektivfeil	En objektivfeil har innt nullstillingsknappen m med en Nikon-autorise	En objektivfeil har inntruffet. Slå kameraet av og så på igjen. Dersom problemet vedvarer, trykk på nullstillingsknappen med en spiss gjenstand (5). Skulle problemet fortsatt vedvare, ta kontakt med en Nikon-autorisert servicerepresentant.			
Kommunikasjonsfeil	En feil inntraff under u	tskrift. Slå av kameraet og kol	ole til USB-kabelen på nytt.		54
Systemfeil	Det har oppstått en fei problemet vedvarer, tr problemet fortsatt ved	Det har oppstått en feil i kameraets interne kretser. Slå kameraet av og så på igjen. Dersom problemet vedvarer, trykk på nullstillingsknappen med en spiss gjenstand (CCC) 5). Skulle problemet fortsatt vedvare, ta kontakt med en Nikon-autorisert servicerepresentant.			
Utskriftsfeil: kontroller skriverstatus.	Trykk på Fortsett for	Trykk på Fortsett for å fortsette utskriften når problemet er løst. *			
Skriverfeil: sjekk papiret.	Sett inn papir med kor	Sett inn papir med korrekt størrelse * og trykk på Fortsett for å fortsette å skrive ut.			
Skriverfeil: papirstopp.	Ordne papirstoppen*	og trykk på Fortsett for å fo	rtsette å skrive ut.		—
Skriverfeil: tomt for papir.	Sett inn papir med kor	rekt størrelse * og trykk på Fo	ortsett for å fortsette å skriv	e ut.	—
Skriverfeil: sjekk blekk.	Kontroller blekkforsyni	Kontroller blekkforsyningen * og trykk på Fortsett for å fortsette utskriften når problemet er løst.			
Skriverfeil: tomt for blekk.	Fyll på med blekk* og	trykk på Fortsett for å fortse	ette å skrive ut.		—
Skriverfeil: korrupt fil.	Det gjeldende bildet e	r ødelagt. Trykk på Avbryt f	or å avbryte utskriften.		—

* Se skriverens bruksanvisning for mer informasjon.

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenye	n Tekniske merknader
Spesifikasjor	ner			
Nikon COOLPIX SO	2 digitalkamera			
Type Antall effektive piksler	Kompakt digitalkamera 13,2 millioner	Skjerm	6,7 pur	cm (2,7 tommer), ca. 230 000 nkters TFT LCD-berøringsskjerm
Bildebrikke	¹ / _{3,1} tomme, type CMOS; totalt anta piksler: ca. 14,17 millioner	Motivdekni Motivdekni	ing (opptak) Ca. ing (avspilling) Ca.	96 % vertikalt og horisontalt 100 % vertikalt og horisontalt
Objektiv	3× optisk zoom, NIKKOR-objektiv	Lagring		
Brennvidde	4,1–12,3 mm (bildevinkelen tilsvarer 30–90 mm på et 35 mm [135]-formats objek	tiv) Filsystem	Inte DC	ernt minne (ca. 7,3 GB) F, Exif 2.3, DPOF-kompatibelt
f/-tall	f/3,3–5,9		• St	tillbilder: JPEG
Oppbygging	6 elementer i 5 grupper	Filformater	• Fi	ilmer: MOV (H.264/MPEG-4 AVC med
Digital zoomforstørrelse	Opp til 4× (bildevinkelen tilsvarer ca. 360 m på et 35 mm [135]-formats objektiv)	nm	Lf • 1)	PCM-stereo) 3 M (4160 × 3120)
Bildestabilisator	Elektronisk VR (filmer)	Blidestørreis	se (piksier) • 4	M (22/2×1/04)
keduksjon av uskarp bevegelse	Bevegelsessensor (stillbilder)		• 1	080/30p (1920 × 1080)
Autofokus (AF) Fokusavstand (målt fra midten av objektivets	Kontrastsøkende AF • ₩: Ca. 30 cm−∞, T: Ca. 50 cm−∞ • Ca. 5 cm−∞ (₩) eller	Filmbildestø	• 7 rrelse (piksler) • iF • H • H	20/30p (1280 × 720) rame 540/30p (960 × 540) S 720/2× (1280 × 720) S 1080/0,5× (1920 × 1080)
frontoverflate) Valg av fokusområde	 ca. 50 cm−∞ (T) med funksjonen makro-nærbilde Midtre, ansiktsprioritet, manuell (try for å velge) 	kk		

Ta bilder	Vise	Koble		Oppsettsm	enyen	Tekniske merknader
ISO-følsomhet (standard utgangsfølsomhet) Eksponering	ISO 125–1600		Grensesnitt Dataoverfør Videoutgang	ingsprotokoller	Høyhastigh MTP, PTP NTSC, PAL	nets-USB
Lysmåling	Matrise, sentrumsdominer 2× digital zoom), punktmåling digital zoom og større)	t (ved under g (ved 2 $ imes$	I/O-kontakt		 Lyd-/vide HDMI-mi utgang) 	eoutgang/digital I/O (USB) ikrokontakt (Type D) (HDMI-
Kontroll	Programautomatikk med eksponeringskompensasjo trinn på ¹ / ₃ EV)	n (±2 EV i			Arabisk, be (forenklet og t nederlands	ngalsk, bulgarsk, kinesisk tradisjonell), tsjekkisk, dansk, sk, engelsk, finsk, fransk,
Lukker	Mekanisk og CMOS elektro	nisk lukker			tysk, gresk,	hindi, ungarsk, indonesisk,
Lukkertid	¹ / ₂₀₀₀ – 1 s		Språk		italiensk, ja	pansk, koreansk, marathi,
Blenderåpning	Elektronisk valgt n eutral d e filter (–2 AV)	ensity (ND)			norsk, pers (europeisk og	isk, polsk, portugisisk brasiliansk), rumensk, russisk,
Innstillingsområde	2 posisjoner (f/3,3 og f/6,6 [W])			serbisk, spa	ansk, svensk, tamil, telugu,
Selvutløser	Ca. 10 sekunder				thai, tyrkisk	k, ukrainsk, vietnamesisk
Innebygd blits			Strømkilder		Innebygd o	oppladbart litium-ion
Rekkevidde (ca.; automatisk	• W : 0,3–1,4 m				batteri	
ISO)	• T : 0,5–0,8 m		Ladetid		Ca. 2 t 50 n	nin (ved bruk av Nettadapter for
Kontroll	TTL-automatikk med forhånd	lsblink			lading EH-/OF	; batteriet helt utladet)

Ta bilder	Vise	Ко	
Batteriets levetid ¹			
Stillbilder	Ca. 210 (med innebygd batteri)		
Filmer (batteriets faktiske levetid for opptak) ²	Ca. 1 t 15 min (med innebygd batteri)		
Ytre mål (B \times H \times D)	Ca. 77,1 \times 51,3 \times 17,5 mm, fremspring	eksklusive	
Vekt	Ca. 100 g		
Driftsforhold			
Temperatur	0 °C-40 °C		
Luftfuktighet	85 % eller mindre (ingen kode	ens)	

Dersom noe annet ikke er oppgitt, er alle tallene for et fullt oppladet batteri og en omgivelsestemperatur på 23 \pm 3 °C som spesifisert av Camera and Imaging Products Association (CIPA).

- 1 Batteriets levetid varierer etter bruk, intervallet mellom opptak og hvor lenge menyer og bilder vises.
- 2 Individuelle filmfiler kan ikke være lengre enn 29 minutter eller større enn 4 GB. Det kan være at opptaket avsluttes før denne grensen nås dersom kameratemperaturen blir for høy.

II Nettadapter for lading EH-70P

Nominell inngangsspenning	100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 0,07–0,044 A
Nominell utgangsspenning	5,0 V likestrøm, 550 mA
Driftstemperatur	0 °C-40 °C
Ytre mål (B $ imes$ H $ imes$ D)	Ca. 55 \times 22 \times 54 mm, eksklusive universaladapter
Vekt	Ca. 47 g, eksklusive universaladapter

II Tilleggsutstyr

Lyd-/videokabler	EG-CP16
Skrivestifter	TP-1
Etuier	CS-CP4-1 (med bærestropp)

Tilgjengelighet kan variere, avhengig av land eller region. Se nettsiden vår eller brosjyrer for nyeste informasjon.

Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne bruksanvisningen. Ta bilder

AVC Patent Portfolio License

Dette produktet er lisensert under AVC Patent Portfolio License for personlig og ikke-kommersiell bruk av en konsument for å (i) kode video i samsvar med AVC-standarden ("AVC-video") og/eller (ii) avkode AVC-video som ble kodet av en konsument som var engasjert i personlig og ikke-kommersiell aktivitet og/eller ble innhentet fra en videotilbyder som har lisens til å yte AVC-video. Ingen lisens gis eller antydes for noen annen bruk. Du kan få mer informasjon fra MPEG LA, L.L.C. Se http://www.mpegla.com

FreeType-lisens (FreeType2)

Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet under copyright © for 2013 The FreeType Project (*http://www.freetype.org*). Ettertrykk forbudt.

II MIT-lisens (HarfBuzz)

Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet under copyright © for 2013 The HarfBuzz Project (*http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz*). Ettertrykk forbudt.

II Informasjon om varemerker

iFrame-logoen og -symbolet er varemerker, og Macintosh, Mac OS og QuickTime er registrerte varemerker som tilhører Apple Inc. i USA og/ eller andre land. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. PictBridge-logoen er et varemerke. Adobe og Acrobat er registrerte varemerker som tilhører Adobe Systems Inc. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC.

нэті

Alle andre varenavn som er nevnt i denne bruksanvisningen eller i annen dokumentasjon som fulgte med ditt Nikon-produkt er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere.

Ta bilder	Vise	Koble til	
-----------	------	-----------	--

Stikkordregister

Symboler

	7 62
(fotografi/opptak)	8
(avspilling)	
🐂 (film)	15, 36
t (oppsett)	61
🖈 (vise favoritter)	43
😰 (liste etter dato)	44
★ (favoritter)	41
🔟 (slett)	
Q (avspillingszoom)	
(miniatyravspilling)	
A	
Ansiktsgionkionnolso	11 12

Ansiktsgjenkjennelse	
Antall gjenværende	
eksponeringer	
Autofokus	13, 18, 28
Autofokusmodus	
Automatisk blits	20
Automatisk motivvalg	22
Avspilling	
Avspilling på full skjerm	
Avspillingsknapp	5, 35
Avspillingsmeny	
Avspillingszoom	

Б		
- 6		
- 64	,	

Batterinivå	11
Berør og hold	6
Berøringsopptak	25
Berøringsskjerm	6
Bildeinnstillinger	24
Bildestørrelse	24
Blitsinnstilling	20
Blåkopi	48
Bærestropp	1

D

Datamaskin	52
Dato og tid	64
Datoformat	64
Dempede toner	27
Digital zoom	13
DPOF	57
Dra	6
Dra og slipp	6

Eksponeringskompensasjon	23
Enkeltbilde AF	28
F	
Favoritter	

Filmalternativer	
Filmbildestørrelse	29
Filmer	15, 36
Filmmeny	17
Filnavn	75
Filtereffekter	47
Firmware-versjon	74
Fiskeøye	
Fjernsyn	
Fokus	9
Fokusområde	
Formatere minne	68
н	

iFrame	29
JPG	75

Ta bilder	Vise
К	
Konstant AF	
Kontaktdeksel	5
L	
Lad opp med PC	
Lade opp kameraet	2
Landskap	
Leketøyskameraeffekt	
Liste etter dato	
Lyd-/videokabel	
Lydinnstillinger	67
Lydstyrke	
Lysbildefremvisning	
Lyse toner	
Μ	
Menyer	7
Mikrofon	5
Min meny	
Miniatyravspilling	
Miniatyreffekt	
Motiver i motlys	
Motivvalg	
Motlys HDR	
MOV	75

Koble til	Op
ndskap	22
indskap, håndholdt	22
ortretter	22
dapter for lading	2
Transfer 2	53
lgisk bruntone	27
ill alle	73
illingsknapp	5
ilder	14, 22
tiv	5
ettsmeny	61
aksmeny	12
idge	54
etter	22
ksjon av rød øyerefleks	21
tløser	19
	48
n6, 10	, 16, 37
ut	54
	49
	Koble til Indskap

Softfokus	48
Sommertid	65
Speil	
Spesialeffekter	27
Språk/Language	69
Start med HS-opptak	
Sterk farge	
Strømbryter	5
Strømforsyningslampe	2
Svart-hvitt	48
т	

Tekniske merknader

T (zoome inn)	9
Ta bilder	8
Tidssone	64
Tidssone og dato	64
Tilgjengelig tid	16
Tilpass Min meny	
Trykk på	6
Trykk utløseren halvveis ned	9
Trykk utløseren helt ned	9
U	

USB- og AV-utgang	2, 5, 53, 59
USB-kabel	53, 54
Utløser	9
Utskriftsordre	57

Ta bilder	Vise	Koble til	Oppsettsmenyen	Tekniske merknader
v				
Velg HOME-visning				
Velkomstskjerm				
Videostandard				
ViewNX 2				
W				
W (zoome ut)	9			
Z				
Zoom	9			
Zoome inn	9			
Zoome ut	9			
Zoomkontroll	9			

Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av denne veiledningen, hverken i sin helhet eller av enkeltdeler (med unntak av korte henvisninger i artikler eller anmeldelser) uten skriftlig godkjennelse fra NIKON CORPORATION.

> SB3H01(1A) 6MN2641A-01

NIKON CORPORATION

© 2013 Nikon Corporation