

DIGITALKAMERA

COOLPIX S5200 Referenshandbok







Roliga bildredigeringseffekter som lätt kan användas vid fotografering

🖸 Snabbeffekter 🛄 30, 39

Skapa bilder med effekter i tre enkla steg, genom att fotografera, välja och spara. Det finns trettio olika effekter. Precis som på en smartphone kan du förhandsgranska resultaten för varje effekt på bilden och välja din favorit som passar för motivet eller din sinnesstämning. Du kan också tillämpa effekter på bilder senare genom att trycka på @-knappen under bildvisning (\$\$\mathbb{C}\$33).

Autofokusfunktion som automatiskt väljer motiv att fokusera på

[¶] Målsöknings-AF 🏹 75

Med **Målsöknings-AF**-funktionen väljer kameran bildens huvudmotiv, t.ex. en person, blomma eller ett litet föremål. Kameran fokuserar automatiskt på motivet, och du kan fritt komponera bilden utan att behöva tänka på skärpan.

Dessutom justerar kameran automatiskt fokusområdet så att det passar motivets storlek, vilket säkerställer skarp fokus på det tilltänkta motivet.

Styra kameran på avstånd med en smart enhet

Wi-Fi (trådlöst nätverk)-funktion

Med kamerans inbyggda Wi-Fi (trådlöst nätverk)-funktion* kan du fjärrutlösa kamerans slutare med hjälp av en smart enhet som är trådlöst ansluten till kameran.

Kamerans monitorbild visas på skärmen på den trådlöst anslutna smarta enheten så att du kan zooma in eller ut från motivet med fjärrstyrning. Du kan även överföra sparade bilder från kameran till den smarta enheten.

Introduktion

Kamerans delar

Grundläggande steg för fotografering och bildvisning

Fotograferingsfunktioner

Bildvisningsfunktioner

Spela in och spela upp filmer

Allmänna kamerainställningar

Använda Wi-Fi-funktionen (trådlöst nätverk)

Referensdel

Teknisk information och index

Introduktion

Läs detta först

Tack för att du köpt en Nikon COOLPIX S5200-digitalkamera. Läs informationen under "För din säkerhet" (Quviii-x) och bekanta dig med informationen i denna handbok innan du använder kameran. Spara handboken efter att du läst den och ha den tillgänglig som referens för att få ut mer av din kamera.

Om den här handboken

Information om hur du börjar använda kameran direkt finns under "Grundläggande steg för fotografering och bildvisning" (CP13).

Information om kamerans delar och vad som visas på monitorn finns under "Kamerans delar" (🛄1).

Ovrig information

Symboler och konventioner

För att göra det lättare för dig att snabbt hitta den information som du behöver används följande symboler och konventioner i denna handbok:

Symbol	Beskrivning
	Den här ikonen indikerar försiktighetsuppmaningar och information som du bör läsa innan du använder kameran.
Ø	Den här ikonen indikerar anmärkningar och information som du bör läsa innan du använder kameran.
∏/ ∞ /ở	Dessa ikoner indikerar andra sidor som innehåller relevant information; 🗪: "Referensdel", 🎉: "Teknisk information och index".

- SD- och SDHC/SDXC-minneskort benämns "minneskort" i denna handbok.
- Inställningen vid inköpstillfället kallas för "standardinställningen".
- Namn på menyalternativ som visas i kamerans monitor, och namn på knappar och meddelanden som visas på datorskärmen är markerade med fetstil.
- I den här handboken utesluts ibland bilder på exempelvisningar från monitorn så att monitorindikatorerna kan visas tydligare.
- Illustrationer och monitorinnehåll som visas i den här handboken kan skilja sig från den verkliga visningen på kameran.

Information och föreskrifter

Livslångt lärande

Som en del av Nikons engagemang för "livslångt lärande" med kontinuerlig produktsupport och utbildning, finns regelbundet uppdaterad information tillgänglig på följande webbplatser:

- Användare i USA: http://www.nikonusa.com/
- Användare i Europa och Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
- Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: http://www.nikon-asia.com/

Besök de här webbplatserna om du vill hålla dig uppdaterad om den senaste produktinformationen, tipsen, svaren på vanliga frågor (FAQ) och allmänna råd om digitala bilder och fotografering. Ytterligare information kan finnas hos närmaste Nikon-återförsäljare. Besök webbplatsen nedan för kontaktinformation:

http://imaging.nikon.com/

Använd bara elektroniska tillbehör från Nikon

Nikon COOLPIX-kameror är mycket avancerade och innefattar komplexa elektroniska kretsar. Endast elektroniska tillbehör från Nikon, däribland batteriladdare, batterier, laddningsnätadaptrar och nätadaptrar, som är certifierade av Nikon speciellt för användning med denna digitalkamera från Nikon, har konstruerats och kontrollerats för funktion inom de drifts- och säkerhetskrav som gäller för dessa elektroniska kretsar.

Om du använder elektroniska tillbehör av andra märken än Nikon kan du skada kameran och göra din Nikon-garanti ogiltig.

Om uppladdningsbara litiumjonbatterier från tredje part som inte har Nikon-hologram används, kan detta störa kamerans normala funktion eller resultera i att batterierna överhettas, antänds, spricker eller läcker.

Mer information om tillbehör från Nikon finns hos närmaste auktoriserade återförsäljare av Nikon.

Nikon-hologram: bekräftar att enheten är en äkta Nikon-produkt.



Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen

Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen (t.ex. bröllop eller innan du tar med kameran på resa), ta en testbild för att försäkra dig om att kameran fungerar normalt. Nikon kan inte hållas ansvarigt för skador eller utebliven vinst som har uppkommit till följd av att produkten inte fungerat.

Om handböckerna

- Ingen del av de handböcker som medföljer produkten får återges, överföras, skrivas av, lagras i system för hämtning eller översättas till något språk i någon form utan föregående skriftligt tillstånd från Nikon.
- Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för maskin- och programvaran som beskrivs i dessa handböcker utan föregående meddelande.
- Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppkommit till följd av användningen av denna produkt.
- Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen i dessa handböcker är så exakt och fullständig som möjligt. Skulle du mot förmodan upptäcka fel eller brister är vi tacksamma om du påtalar sådana felaktigheter till närmaste Nikon-återförsäljare (adress anges separat).

Anmärkning avseende kopierings- och reproduktionsförbud

Observera att det kan vara tillräckligt att inneha material som är digitalt kopierat eller reproducerat med hjälp av en skanner, digitalkamera eller annan enhet för att det ska vara straffbart enligt lag.

Material som inte får kopieras eller reproduceras enligt lag

Man får inte kopiera eller reproducera papperspengar, mynt, värdehandlingar, statsobligationer eller premieobligationer, även om sådana kopior eller avbildningar är märkta med ordet "Oäkta". Det är förbjudet att kopiera eller reproducera sedlar, mynt eller värdepapper som används i andra länder. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera oanvända frimärken eller förfrankerade postkort som ges ut av staten utan föregående tillstånd av vederbörlig myndighet.

Det är förbjudet att kopiera eller reproducera stämplar som ges ut av staten och certifierade dokument som anges i gällande lagstiftning.

Anmärkningar beträffande särskilda kopior och reproduktioner

Varningar har utfärdats beträffande kopiering och reproduktion av värdehandlingar som ges ut av privata företag (aktier, fakturor, checkar, presentkort osv.), busskort eller kuponger, förutom då ett rimligt antal kopior behövs för användning av ett företag. Det är även förbjudet att kopiera eller reproducera pass som utfärdats av statliga myndigheter, licenser som getts ut av offentliga myndigheter och privata grupper samt ID-kort och biljetter, t.ex. busskort och måltidskuponger.

Copyrightregler

Kopieringen och reproduktionen av upphovsrättsskyddat kreativt material som böcker, musik, målningar, trätryck, kartor, ritningar, filmer och fotografier regleras av nationella och internationella upphovsrättslagar. Använd inte den här produkten i syfte att framställa olagliga kopior eller på annat sätt som strider mot gällande upphovsrättslagar.

Kassering av datalagringsenheter

Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om du tar bort bilder eller formaterar datalagringsenheter som minneskort eller det inbyggda kameraminnet. Borttagna filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra risk för illvillig användning av personliga bilddata. Det åligger användaren att skydda sådan information mot obehörig användning.

Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller överlåter den till någon annan bör du radera samtliga data med hjälp av ett kommersiellt borttagningsprogram, eller formatera enheten och sedan fylla den med bilder som inte innehåller någon privat information (t.ex. bilder på en blå himmel). Glöm inte heller att ersätta eventuella bilder som valts för **Välj en bild**-alternativet i **Välkomstbild**-inställningen (🔲 104). Var försiktig när du kasserar datalagringsenheter så att du inte skadar dig själv eller orsakar materiella skador.

För din säkerhet

Undvik att skada Nikon-produkten, dig själv eller andra genom att läsa följande säkerhetsföreskrifter i sin helhet innan du börjar använda denna utrustning. Förvara säkerhetsinstruktionerna där alla som använder produkten kommer att läsa dem.

Följande ikon indikerar konsekvenser som kan uppstå om föreskrifterna i avsnittet inte iakttas:



Denna ikon markerar varningar. Information som bör läsas innan denna Nikon-produkt används för att förhindra eventuell personskada.

VARNING!



Stäng av produkten om något fel uppstår

Om du upptäcker rök eller ovanlig lukt från kameran eller laddningsnätadaptern ska du omedelbart koppla bort laddningsnätadaptern och ta bort batteriet. Var försiktig så att du inte bränner dig. Fortsatt användning kan orsaka skador. När du har avlägsnat eller kopplat bort strömkällan bör du ta utrustningen till en Nikon-auktoriserad servicerepresentant för kontroll.

🚹 🛛 Ta inte isär produkten

Om du vidrör kamerans eller

laddningsnätadapterns inre komponenter kan du skada dig. Reparationer ska utföras av kvalificerade tekniker. Om du råkar tappa eller stöta till kameran eller laddningsnätadaptern så att den öppnas, ska du ta loss batteriet och/ eller nätadaptern och lämna in produkten till en Nikon-auktoriserad servicerepresentant för kontroll.

Använd inte kameran eller laddningsnätadaptern i närheten av lättantändlig gas

Använd inte elektronisk utrustning i närheten av lättantändlig gas eftersom det finns risk för explosion eller brand.

Hantera kameraremmen försiktigt

Låt aldrig barn bära kameran med kameraremmen runt halsen.

Förvara produkten utom räckhåll för barn

Var särskilt försiktig så att inte spädbarn stoppar in batteriet eller andra smådelar i munnen.

\wedge

Var inte i direkt kontakt med kameran, batteriladdaren eller nätadaptern under längre perioder när enheterna är påslagna eller används

Delar av enheterna blir varma. Om enheterna är i direkt kontakt med huden under längre perioder kan det leda till lågtemperaturbrännskador.

Hantera batteriet varsamt

Batteriet kan läcka, överhettas eller explodera om det hanteras felaktigt. Tänk på följande föreskrifter när du hanterar batteriet för användning i produkten:

- Innan du ersätter batteriet ska du stänga av produkten. Om du använder laddningsnätadaptern/nätadaptern ska du kontrollera att den är urkopplad.
- Använd endast ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL19 (medföljer). Ladda batteriet med hjälp av en kamera som stödjer batteriladdning eller med hjälp av batteriladdaren MH-66 (säljs separat). Använd antingen laddningsnätadaptern EH-70P (medföljer) eller Ladda från dator-funktionen för att ladda batteriet med kameran.
- Var noga så att du inte sätter i batteriet upp och ned eller åt fel håll.
- Undvik att kortsluta eller ta isär batteriet, och försök inte ta bort eller öppna batteriets isolering eller hölje.
- Utsätt inte batteriet för hög värme eller eld.
- Sänk inte ned batteriet i vatten och utsätt det inte för väta.

- Placera batteriet i batterifodralet innan du transporterar det. Transportera eller förvara inte batteriet med metallobjekt, till exempel halsband eller hårnålar.
- Batteriet kan läcka när det är helt urladdat. Undvik skador på produkten genom att ta bort batteriet när det är urladdat.
- Avbryt genast all användning om batteriet ändrar färg eller form.
- Om vätska från det skadade batteriet kommer i kontakt med kläder eller hud, ska du omedelbart skölja med rikligt med vatten.

Observera följande försiktighetsåtgärder när du hanterar laddningsnätadaptern

- Förvara batteriladdaren torrt. Om du inte gör det kan den fatta eld eller bli strömförande.
- Avlägsna damm på eller runt uttagets metalldelar med en torr trasa. Fortsatt användning kan leda till brand.
- Vidrör inte kontakten och gå inte nära laddningsnätadaptern vid åskväder. Om du inte följer denna föreskrift kan du drabbas av stötar.
- Skada, modifiera, dra inte häftigt i och böj inte USB-kabeln. Placera den inte under tunga föremål och utsätt den inte för värme eller öppna lågor. Om skyddshöljet skadas så att själva kabeltrådarna syns, ska du ta med dig batteriladdaren till en Nikon-auktoriserad servicerepresentant för kontroll. Om du inte följer dessa föreskrifter kan brand eller stötar uppstå.

- Vidrör inte kontakten eller laddningsnätadaptern med blöta händer. Om du inte fölier denna föreskrift kan du drabbas av stötar
- Använd inte med konverteringsenheter eller reseadaptrar som utformats för att konvertera ett spänningstal till ett annat eller med växelriktare som omvandlar likström till växelström. Om du inte fölier denna föreskrift kan överhettning eller brand uppstå.

Använd rätt kablar

Använd endast kablar som medföljer produkten eller som sälis av Nikon för detta syfte när du ansluter kablar till in- och utgångarna, för att upprätthålla efterlevnaden av produktbestämmelserna.

/ Var försiktig med rörliga delar

Var försiktig så att du inte klämmer fingrar eller annat i objektivskyddet eller andra rörliga delar.

CD-ROM-skivor

De cd-rom-skivor som medföljer enheten kan inte spelas upp på ljud-cd-utrustning. Om du spelar upp cd-rom-skivorna på en ljud-cdspelare kan utrustningen skadas och du kan drabbas av hörselskador.

\Lambda Var försiktig när du använder blixten

Om du använder blixten nära motivet kan tillfälliga synproblem uppstå. Var särskilt försiktig när du fotograferar småbarn då blixten aldrig bör vara närmare än 1 meter från motivet

Använd inte blixten om blixtfönstret rör vid en person eller ett föremål

Om du gör det kan den orsaka brännskador eller böria brinna.

Undvik kontakt med flytande kristaller

Var försiktig om monitorn går sönder så att du inte skadar dig på det krossade glaset, och låt inte de flytande kristallerna från bildskärmen. komma i kontakt med huden, ögonen eller munnen.

Stäng av kameran när du befinner dig i ett flygplan eller på ett sjukhus

Stäng av strömmen när du befinner dig inuti ett flygplan under start och landning. Följ sjukhusets anvisningar om du befinner dig på ett sjukhus. Elektromagnetiska vågor från kameran kan störa flygplanets elsystem eller sjukhusets instrument. Om Eye-Fi-kortet sitter i kameran ska du först ta bort det eftersom det kan vara orsaken till avbrottet.

A 3D-bilder

Visa inte 3D-bilder som spelats in med den här enheten kontinuerligt under längre perioder. oavsett om det är på en tv. monitor eller annan tvp av bildskärm.

När det gäller barn bör du konsultera en barnläkare eller ögonläkare före användning och följa deras instruktioner, eftersom barns synsystem fortfarande utvecklas.

Långvarig visning av 3D-bilder kan leda till ansträngda ögon, illamående eller obehag. Om något av dessa symptom uppstår bör du genast upphöra med användandet och kontakta en läkare om det behövs.

Meddelanden

Meddelanden till kunder i Europa

VARNINGAR

EXPLOSIONSRISK OM BATTERIET ERSÄTTS MED ETT BATTERI AV FEL TYP.

KASSERA ANVÄNDA BATTERIER I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Den här symbolen anger att produkten måste lämnas till separat insamling.



Följande gäller endast användare i europeiska länder:

- Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild insamlingsplats. Det får inte slängas bland hushållssoporna.
- Mer information får du från återförsäljaren eller de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor.

Denna symbol anger att batteriet inte får slängas bland övrigt avfall. Följande gäller endast användare i europeiska länder:



- Alla batterier, oavsett om de är märkta med denna återvinningssymbol eller inte, måste sopsorteras och lämnas in för återvinning. Det får inte slängas bland hushållssoporna.
- Mer information får du från återförsäljaren eller de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor.

Wi-Fi (trådlöst nätverk)

Denna produkt regleras av USA:s föreskrifter om exportkontroll (Export Administration Regulations) och du måste begära tillstånd från amerikanska myndigheter om du exporterar eller återexporterar denna produkt till ett land som omfattas av USA:s varuembargon. Följande länder har varit föremål för embargo: Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien. Eftersom de länder som berörs kan komma att ändras bör du kontakta USA:s handelsdepartement för att få den senaste informationen.

Restriktioner beträffande användning av trådlösa enheter

Den trådlösa transceivern i denna produkt följer föreskrifterna för trådlösa enheter i det land där den säljs och ska inte användas i andra länder (produkter som köpts inom EU eller EFTA kan användas överallt inom EU och EFTA). Nikon frånsäger sig allt ansvar för användning i andra länder. Användare som inte är säkra på i vilket land produkten ursprungligen har sålts ska rådfråga deras lokala Nikonservicecenter eller ett serviceombud som auktoriserats av Nikon. Denna restriktion gäller endast för trådlös användning och inte för annan användning av produkten.

Försiktighetsåtgärder vid användning av radioöverföringar

- Ha alltid i åtanke att radioöverföring eller mottagning av data kan avlyssnas av tredje part. Observera att Nikon inte ansvarar för data- eller informationsläckor som kan inträffa under dataöverföring.
- Den här utrustningens frekvensband används för industriell utrustning, vetenskaplig utrustning, konsumentutrustning och medicinsk utrustning, inklusive mikrovågsugnar, radiostationer i lokaler för att identifiera mobila enheter som används i tillverkningsindustrin (radiostationer som inte kräver någon licens), och amatörradiostationer (som härefter benämns "annan station").
 1. Kontrollera att ingen annan station används i närheten innan du använder denna utrustning.
 2. I händelse av att denna utrustning orsakar skadliga störningar för radiovågor från en annan station, ändra omedelbart driftsfrekvensen eller stoppa radiovågsutstrålning genom att stänga av strömmen etc. 3. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta ett Nikon-servicecenter eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

Hantering av personlig information och friskrivningsklausul

- Användarinformation som registrerats och konfigurerats på produkten, inklusive inställningar för trådlöst nätverk och annan personlig information, kan lätt ändras och förloras på grund av felaktig användning, statisk elektricitet, olyckor, fel, reparation eller annan åtgärd. Förvara alltid separata kopior av viktig information. Nikon är inte ansvarig för några direkta eller indirekta skador eller utebliven vinst till följd av ändringar eller förlust av innehåll som inte kan tillskrivas Nikon.
- Innan du kasserar denna produkt eller överlåter den till en annan ägare, ska du utföra Återställ alla i inställningsmenyn (¹¹⁰⁵) för att radera all användarinformation som är registrerad och konfigurerad med produkten, inklusive inställningar för trådlös nätverksanslutning och annan personlig information.

Innehållsförteckning

Introduktion	i
Läs detta först	i
Om den här handboken	ii
Information och föreskrifter	\
För din säkerhet	vii
VARNING!	vii
Meddelanden	x
Wi-Fi (trådlöst nätverk)	xi

Kamerans delar	1
Kamerahuset	2
Sätta fast kameraremmen	5
Använda menyer (MENU-knappen)	6
Monitorn	8
Fotograferingsläge	8
Visningsläge	10

Grundläggande steg för fotografering

och bildvisning	13
Förberedelse 1 Sätta i batteriet	14
Förberedelse 2 Ladda batteriet	16
Förberedelse 3 Sätta i ett minneskort	18
Internminne och minneskort	19
Förberedelse 4 Ställa in visningsspråk,	
datum och tid	20

Steg 1 Starta kameran	24
Starta och stänga av kameran	25
Steg 2 Välja ett fotograferingsläge	26
Tillgängliga fotograferingslägen	27
Steg 3 Komponera en bild	28
Använda zoomen	29
Steg 4 Fokusera och fotografera	30
Avtryckaren	31
Steg 5 Visa bilder	32
Steg 6 Radera bilder	34
Fotograferingsfunktioner	37
5 5	
autoläge)	38
(autoläge) Använda snabbeffekter	38 39
(autoläge) Använda snabbeffekter Motivtyp (fotografering anpassad efter	38 39
 (autoläge) Använda snabbeffekter Motivtyp (fotografering anpassad efter motivtyper) 	38 39 40
 Auvända snabbeffekter Motivtyp (fotografering anpassad efter motivtyper) Visa en beskrivning (hjälptext) för varje 	38 39 40
 (autoläge) Använda snabbeffekter Motivtyp (fotografering anpassad efter motivtyper) Visa en beskrivning (hjälptext) för varje motivtyp 	38 39 40 41
 (autoläge) Använda snabbeffekter Motivtyp (fotografering anpassad efter motivtyper) Visa en beskrivning (hjälptext) för varje motivtyp Egenskaper för varje motivtyp 	 38 39 40 41 41
 (autoläge) Använda snabbeffekter Motivtyp (fotografering anpassad efter motivtyper) Visa en beskrivning (hjälptext) för varje motivtyp Egenskaper för varje motivtyp Specialeffektläge (använda effekter under 	38 39 40 41 41 r
 (autoläge) Använda snabbeffekter Motivtyp (fotografering anpassad efter motivtyper) Visa en beskrivning (hjälptext) för varje motivtyp Egenskaper för varje motivtyp Specialeffektläge (använda effekter unde fotografering) 	38 39 40 41 41 r 51
 (autoläge) Använda snabbeffekter Motivtyp (fotografering anpassad efter motivtyper) Visa en beskrivning (hjälptext) för varje motivtyp Egenskaper för varje motivtyp Specialeffektläge (använda effekter unde fotografering) Smart porträtt-läge (ta bilder av leende 	38 39 40 41 41 r 51
 (autoläge)	38 39 40 41 41 r 51 53

Introduktion

Funktioner som kan ställas in med

multiväljaren	56
Tillgängliga funktioner	56
Använda blixten (blixtlägen)	57
Använda självutlösaren	60
Använda makroläge	62
Justera ljusstyrka	
(Exponeringskompensation)	64
Standardinställningar	65
Funktioner som kan ställas in med MENU-	
knappen (Fotograferingsmeny)	67
Alternativ som finns tillgängliga i	
fotograferingsmenyn	68
Funktioner som inte kan användas	
samtidigt	70
Fokusera	73
Använda ansiktsavkänning	73
Använda målsöknings-AF	75
Motiv som inte är lämpliga för autofokus	
	76
Fokuslås	77
Bildvisningsfunktioner	79

Visningszoom	80
Miniatyrbildsvisning, kalendervisning	81
Välja vissa typer av bilder för bildvisning.	82
Tillgängliga visningslägen	82
Växla mellan visningslägen	83

Funktioner som kan ställas in med MENU-	
knappen (Visningsmeny)	
Ansluta kameran till en TV, dator eller	
skrivare	86
Använda ViewNX 2	
Installera ViewNX 2	. 88
Överföra bilder till datorn	. 91
Visa bilder	. 93
Spela in och spela upp filmer	95
Spela in filmer	96
Funktioner som kan ställas in med MENU -	
knappen (Filmmeny)	. 99
Spela upp filmer	00
Allmänna kamerainställningar 1 Funktioner som kan ställas in med MENV-	03
knappen (inställningsmeny)	04
Använda Wi-Fi-funktionen (trådlöst	
nätverk) 1	07
Installera programmet på den smarta	
enheten	108
Ansluta den smarta enheten till kameran	
	109

Referensdel d Använda enkelt panorama (fotograferin	⊨ ð1 a
och bildvisning)	•02
Fotografering med en enkelt panorama	a •••• >
Visa bilder som tagits med enkelt	<i>⊷</i> ∠
panorama d	>0 5
Favoritbildläge	• 06
Lägga till bilder i album d	6
Visa bilder i album	6 7
Ta bort bilder från album	50 8
Ändra ikonen för favoritalbum	9 09
Sortera automatiskt-läge 🏕	010
Kategorier i Sortera automatiskt 🕭	010
Visa efter datum-läge 🕭	012
Visa och ta bort bilder som tagits med	
serietagning (Sekvens)	013
Visa bilder i en sekvens	013
Ta bort bilder i en sekvens ð	015

Redigera stillbilder	6 16
Redigeringsfunktioner	6-6 16
Snabbeffekter	6-6 18
Snabbretuschering: Förbättra kontra	st och
mättnad	60 20
D-Lighting: Förbättra ljusstyrka och ko	ontrast
	6-6 20
Modellretuschering: Förbättra mänsk	diga
ansikten med åtta effekter	6-6 21
Småbild: Minska storleken för en bild	
	60 23
Beskära: Skapa en beskuren kopia	6-6 24
Ansluta kameran till en TV (visa bilder	på en
TV)	6 26
Ansluta kameran till en skrivare (Direc	t
Print)	ð ð 29
Ansluta kameran till en skrivare	6-6 30
Skriva ut enskilda bilder	6-6 32
Skriva ut flera bilder	6-6 34
Redigera filmer	6 38

Fotograferingsmenyn (för 🗖 (autoläge))

	0-040
Inställningar för Bildkval./storlek (bild	storlek
och kvalitet)	6-6 40
Vitbalans (Justering av nyans)	6-6 42
Serietagning	6-0 45
ISO-känslighet	6-0 49
Färgalternativ	6 50
AF-områdesläge	6-0 51
Autofokusläge	66 55
Snabbeffekter	66 56
Smart porträtt-menyn	ð - ð57
Mjuka hudtoner	6-6 57
Leendeutlösare	6 58
Blinkningsskydd	6-0 59
Visningsmeny	6 60
Utskriftsbeställning (Skapa en DPOF-	
utskriftsbeställning)	66 60
Bildspel	6-0 64
Skydda	6-0 65
Rotera bild	66 68
Röstmemo	6-0 69
Kopiera (Kopiera mellan internminne	t och
ett minneskort)	6-6 71
Alternativ för visa sekvens	6 673
Välj huvudbild	6 673

Filmmenyn	🍋 74
Filmalternativ	🏍74
Starta insp. med HS-hast	🏍 80
Autofokusläge	🏍 80
Vindbrusreducering	🍽 81
Inställningsmenyn	🏍 82
Välkomstbild	🏍82
Tidszon och datum	🏍 83
Monitorinställningar	🏍 86
Skriv ut datum (Stämpla datum och	tid)
	🏍 88
Vibrationsreducering	🏍 90
Rörelsedetektering	🏍91
AF-hjälpbelysning	🏍 92
Digital zoom	🏍 93
Ljud	🏍 94
Auto av	🏍 95
Formatera minne/Formatera minne	skort
	🏍 96
Språk/Language	🍋 98
TV-inställningar	🍋 99
Ladda från dator	66 100
Blinkningsvarning	66 102
Wi-Fi-alternativ	66 104
Eye-Fi-överföring	66 106
Återställ alla	66 107
Versionsinfo	66 110
Filnamn och mappnamn	6-0 111
Extra tillbehör	6-0 113
Felmeddelanden	6 114

Introduktion

Teknisk information och index.	🏹 1
Se till att kameran fungerar så län	ge och så
bra som möjligt	🍎 2
Kameran	ö -2
Batteriet	
Laddningsnätadapter	
Minneskort	
Rengöring och förvaring	Ö-6
Rengöring	ö -6
Förvaring	ö -6
Felsökning	Ö.7
Specifikationer	
Godkända minneskort	Ö -22
Kompatibla standarder	🏹-23
Index	Q-25

J.

Kamerans delar

I detta kapitel finns beskrivningar av kamerans delar och den information som visas på monitorn.

Kamerahuset	2
Sätta fast kameraremmen	5
Använda menyer (MENU-knappen)	6
Monitorn	8
Fotograferingsläge	8
Visningsläge	

Kamerahuset

Kamerans delar



ㅈ
ົນ
=
<u></u>
<u>ц</u>
oi
=
_
Ś
0
<u></u>
<u> </u>
a
-

1	Avtryckare	30
2	Zoomreglage	29 29 29 81 80 41
3	Strömbrytare/strömlampa	24
4	Blixt	57
5	Lampa för självutlösare AF-hjälplampa1	60 04

6	Objektiv
7	Objektivskydd
8	Mikrofon (stereo)
9	Fäste för kamerarem5
10	Kontaktlucka16,86
11	HDMI-mikrokontakt (typ D)
12	USB-/ljud-/videoutgång16, 86



1	Laddningslampa
2	• (🐂 filminspelning)-knapp96
3	(fotograferingsläge)-knapp
4	▶ (bildvisnings)-knapp
5	Multiväljare6
6	🛞 (aktivera alternativ)-knapp 6
7	🛍 (radera)-knapp
8	MENU (meny)-knapp 6, 67, 84, 99, 104

9	Lucka till batterifack/minneskortsfack
10	Batteriluckans spärr14
11	Batterifack14
12	Minneskortsfack
13	Lock för strömkontakt (för anslutning till nätadapter som kan köpas till)
14	Högtalare
15	Stativgänga
16	Monitor

Sätta fast kameraremmen





Använda menyer (MENU-knappen)

Använd multiväljaren och 🞯-knappen för att navigera menyerna.

1 Tryck på MENU-knappen.

• Menyn visas.



2 Tryck multiväljaren ◀.

• Den valda menyikonen visas i gult.



Menyikoner

- 3 Tryck ▲ eller ▼ för att välja önskad menyikon.
 - Menyn ändras.



	Inställningar 👝	
~	Välkomstbild	
	Tidszon och datum	
	Monitorinställningar	
	Skriv ut datum	
U	Vibrationsreducering	
•	Rörelsedetektering	
	AF-hiälphelvsning	



Menyalternativen blir valbara.



5 Tryck ▲ eller ▼ för att välja ett menyalternativ.



7 Tryck ▲ eller ▼ för att välja en inställning.

6 Tryck på **(W)**-knappen.

 Inställningarna för alternativet du valde visas.



8 Tryck på 🛞-knappen.

- Inställningen du valde används.
- Tryck på MENU-knappen när du har använt menyn färdigt.





🖉 Om att ställa in menyalternativ

- Vissa menyalternativ kan inte ställas in beroende på det aktuella fotograferingsläget eller kamerans läge. Alternativ som inte är valbara visas i grått och kan inte väljas.
- När en meny visas kan du växla till fotograferingsläge genom att trycka på avtryckaren,
 (fotograferingsläge)-knappen, eller
 (T filminspelning)-knappen.

Monitorn

Informationen som visas på monitorn under fotografering och bildvisning växlar beroende på kamerans inställningar och användning.

Förinställningen är att informationen visas när kameran startas och när kameran används, och döljs efter några sekunder (när Fotoinfo är inställt på Automatikinfo i Monitorinställningar (🛄 104)).

Fotograferingsläge



ㅈ
ົບ
=
⊐
Π.
÷
a
-
5
-
0
Ð
_
8
•

1	Fotograferingsläge
2	Makroläge62
3	Zoomindikator
4	Fokusindikering
5	AE/AF-L-indikator49
6	Snabbeffekterikon69
7	Blixtläge
8	Indikator för batterinivå24
9	Ikon för vibrationsreducering104
10	Wi-Fi-kommunikationsindikator105
11	Eye-Fi-kommunikationsindikator105
12	Ikon för rörelsedetektering104
13	Vindbrusreducering99
14	"Datum inte inställt"-indikator
•••	
15	Resmålsikon 22, 104, 🏍 83
16	Filmalternativ (filmer med normal hastighet)
17	Filmalternativ (HS-filmer)
18	Bildkval./storlek
19	Enkelt panorama47
20	Indikator för internminne24
21	Antal återstående exponeringar (stillbilder)
22	Återetående filminen elnin setid
22	Aterstaende minninspeiningstid

23	Bländarvärde
24	Slutartid
25	Skriv ut datum104
26	Fokusområde (målsöknings-AF)
27	Fokusområde (för manuell eller mitten)68
28	Fokusområde (ansikts- eller husdjursavkänning)48, 53, 68
29	Fokusområde (följ rörligt motiv)68, 🏍54
30	ISO-känslighet68
31	Exponeringskompensationsvärde64
32	Färgalternativ
33	Mjuka hudtoner69
34	Vitbalansläge
35	Serietagningsläge68
36	Blinkningsskyddsikon
37	Utan stativ/med stativ42, 44
38	Motljus (HDR)
39	Indikator för självutlösare60
40	Leendeutlösare
41	Automatisk slutare

Visningsläge



1	Inspelningsdatum20
2	Inspelningstid20
3	Röstmemoindikator
4	Albumikon i favoritbildsläge82, 🏍6
5	Kategoriikon i läget Sortera automatiskt
6	Visa efter datum-ikon
7	Indikator för batterinivå24
8	Låsikon
9	Eye-Fi-kommunikationsindikator
10	Småbildsikon
11	Beskära-ikon80, 🏞 24
12	lkon för utskriftsbeställning
13	Bildkval./storlek
14	Enkelt panorama47
15	Filmalternativ

10	(a) Aktuellt bildnummer/tot	talt antal bilder
10	(b) Filmlängd	
17	Indikator för internminne	
	Enkelt panorama-bildvisning	sguide
18	Sekvensvisningsguide Filmvisningsguide	
19	Snabbeffekterguide	
20	Volymindikator	84, 100, 🏍69
21	Snabbretuscheringsikon	
22	D-Lighting-ikon	
23	Snabbeffekterikon	33, 39, 🏍 18
24	Modellretuscheringsikon	
25	3D-bildikon	
26	Visa sekvens (när Alla bilder valt)	; en efter en är 85, ⇔ 73
27	Filnummer och filtyp	

Grundläggande steg för fotografering och bildvisning

Förberedelser

Förberedelse 1 Sätta i batteriet1	4
Förberedelse 2 Ladda batteriet1	6
Förberedelse 3 Sätta i ett minneskort1	8
Förberedelse 4 Ställa in visningsspråk, datum och tid2	20

Fotografering

Steg 1 Starta kameran	24
Steg 2 Välja ett fotograferingsläge	
Steg 3 Komponera en bild	
Steg 4 Fokusera och fotografera	

Visning

Steg 5 Visa bilder	32
Steg 6 Radera bilder	34

Förberedelse 1 Sätta i batteriet

1 Öppna luckan till batterifacket/ minneskortsfacket.



2 Sätt i det medföljande EN-EL19batteriet (uppladdningsbart litiumjonbatteri).

- Använd batteriet till att trycka den orangefärgade batterispärren i pilens riktning (①) och för in hela batteriet (②).
- Om batteriet sätts i på rätt sätt låser batterispärren batteriet på plats.



Sätta i batteriet korrekt

Kameran kan skadas om batteriet sätts i upp och ned eller åt fel håll. Var noga med att kontrollera att batteriet är vänt åt rätt håll

3 Stäng luckan till batterifacket/ minneskortsfacket.

 Ladda batteriet innan du använder det första gången eller när laddningen börjar ta slut. Mer information finns i "Förberedelse 2 Ladda batteriet" (¹).


Avlägsna batteriet

Stäng av kameran och kontrollera att strömlampan och monitorn är släckta innan du öppnar luckan till batterifacket/minneskortsfacket. För att mata ut batteriet, öppna luckan till batterifacket/ minneskortsfacket och skjut den orangefärgade batterispärren i pilens riktning (①). Batteriet kan sedan tas ut för hand (②). Dra inte ut det snett.



Varning för hög temperatur

Kameran, batteriet och minneskortet kan bli varma direkt efter att kameran har använts. Var försiktig när du tar bort batteriet eller minneskortet.



Var noga med att läsa och följa varningarna angående batteriet på sidan ix och under "Batteriet" (🌽 3) innan du använder det.

Iordningställ den medföljande laddningsnätadaptern EH-70P.

Om en resenätadapter* medföljer kameran ansluter du den till kontakten på laddningsnätadaptern. Tryck in resenätadaptern ordentligt så att den sitter fast. När de väl har anslutits kan du skada produkten om du med våld försöker ta bort resenätadaptern.

* Resenätadapterns utformning varierar beroende på i vilket land eller region som kameran köptes.

Laddningsnätadaptern levereras med resenätadaptern monterad i Argentina och Korea.

Kontrollera att batteriet är installerat i kameran och anslut därefter kameran till laddningsnätadaptern i ordningen 1 till 3.

- Låt kameran vara avstängd.
- Kontrollera att du vänder kontakterna åt rätt håll. Försök inte att föra in kontakterna snett och använd inte våld när du sätter i eller tar ur kontakterna.



- · Laddningslampan blinkar långsamt grönt för att indikera att batteriet laddas.
- Cirka 3 timmar krävs för att ladda upp ett helt urladdat batteri.
- När batteriet är helt laddat släcks laddningslampan.
- Mer information finns i "Laddningslampan" (
 17).

2





3 Koppla ur laddningsnätadaptern från eluttaget och koppla därefter ur USB-kabeln.

Laddningslampan

Status	Beskrivning			
Blinkar långsamt (grönt)	Batteriet laddas.			
Av	Batteriet laddas inte. När laddningen är slutförd slutar den blinka grönt och släcks.			
Blinkar snabbt (grönt)	 Den omgivande temperaturen är inte lämplig för laddning. Ladda batteriet inomhus vid en omgivningstemperatur på 5 °C till 35 °C. USB-kabeln eller laddningsnätadaptern är inte ordentligt anslutna eller det har uppstått ett problem med batteriet. Koppla ur USB-kabeln eller koppla ur laddningsnätadaptern och anslut den korrekt igen eller byt batteriet. 			

V Om laddningsnätadaptern

Var noga med att läsa och följa varningarna angående laddningsnätadaptern EH-70P på sidan ix och i "Laddningsnätadapter" (従 4) innan du använder den.

I

Ladda med en dator eller en batteriladdare

- Du kan även ladda det uppladdningsbara litiumjonbatteriet EN-EL19 genom att ansluta kameran till en dator (□86, ↔100).
- Det går även att använda batteriladdaren MH-66 (säljs separat, 🕶 113) till att ladda EN-EL19 utan att använda kameran.

Använda kameran under laddning

Om du trycker på strömbrytaren eller håller ned ► (bildvisnings)-knappen medan du använder laddningsnätadaptern till att ladda kamerans batteri, startar kameran i visningsläge och du kan visa bilder. Det går inte att fotografera.

Förberedelse 3 Sätta i ett minneskort

1 Kontrollera att strömlampan och monitorn är släckta och öppna luckan till batterifacket/ minneskortsfacket.

• Kontrollera att kameran är avstängd innan du öppnar luckan.



2 Sätt i minneskortet.

• Skjut in minneskortet tills det klickar på plats.

Sätta i minneskortet på rätt sätt Om du sätter i minneskortet upp och ned eller bak och fram kan kameran och minneskortet skadas.

Var noga med att kontrollera att minneskortet är vänt åt rätt håll.

Minneskortsfack



3 Stäng luckan till batterifacket/ minneskortsfacket.



V Formatera minneskort

- Den första gången du sätter i ett minneskort som har använts i en annan enhet i den här kameran, ska du formatera det med den här kameran.
- Alla data som är lagrade på minneskortet raderas permanent när kortet formateras.
 Om det finns data på minneskortet som du vill behålla ska du kopiera dessa data till en dator innan kortet formateras.
- Om du vill formatera ett minneskort ska du sätta in det i kameran, trycka på MENU-knappen och välja Formatera minneskort i inställningsmenyn (
 104).

Om minneskort

Mer information finns under "Minneskort" (25) och i dokumentationen som medföljer minneskortet.

Avlägsna minneskort

Stäng av kameran och kontrollera att strömlampan och monitorn är släckta innan du öppnar luckan till batterifacket/minneskortsfacket. Tryck försiktigt in minneskortet i kameran (①) så att det matas ut en bit och ta därefter ur kortet (②). Dra inte ut det snett.



Varning för hög temperatur

Kameran, batteriet och minneskortet kan bli varma direkt efter att kameran har använts. Var försiktig när du tar bort batteriet eller minneskortet.

Internminne och minneskort

Kameradata, inklusive stillbilder och filmer, kan sparas antingen i kamerans internminne (cirka 25 MB) eller på ett minneskort. Om du vill använda kamerans internminne för fotografering eller uppspelning ska du först ta ur minneskortet.

Förberedelse 4 Ställa in visningsspråk, datum och tid

När kameran startas första gången visas skärmen för inställning av språk och skärmen för inställning av datum och tid för kameraklockan.

- 1 Starta kameran genom att trycka på strömbrytaren.
 - När du startar kameran tänds strömlampan (grön) och därefter aktiveras monitorn (strömlampan släcks när monitorn aktiveras).









Grundläggande steg för fotografering och bildvisning

4 Tryck ◀ eller ► för att välja tidszon hemma och tryck på 🛞-knappen.

- funktionen för sommartid är aktiverad visas ovanför kartan. Tryck ▼ för att stänga av funktionen för sommartid.
- 5 Tryck \blacktriangle eller ∇ för att välja datumformat och

- 6 Tryck ▲, ▼, ◀ eller ▶ för att ställa in datum och tid och tryck på @-knappen.
 - Väli ett fält: Tryck ▶ eller ◀ (växlar mellan D. M. Å, timme och minut).
 - Redigera datum och tid: Tryck ▲ eller ▼.
 - eller ►.
- Tryck ▲ eller ▼ för att välja Ja och tryck på
 - När inställningarna är klara matas objektivet ut och kameran växlar till fotograferingsläge.



00 : 00





Ja Nei



Datumformat

Y/M/D År/månad/dag

Ŷ

🖉 Ändra språkinställningarna och inställningarna för datum och tid

- Om du avslutar utan att ställa in datum och tid blinkar in fotograferingsskärmen visas. Använd Tidszon och datum-inställningen på inställningsmenyn för att ställa in datum och tid (1104).

Klockbatteriet

- Kamerans klocka drivs med ett inbyggt backupbatteri.
 Backupbatteriet laddas när huvudbatteriet sitter i kameran eller när kameran är ansluten till en extra nätadapter, och den kan ge flera dagars reservström efter cirka tio timmars laddning.
- Om kamerans backupbatteri laddas ur visas skärmen för inställning av datum och tid när kameran startas.
 Ställ in datum och tid igen. Se steg 3 (¹²20) i "Förberedelse 4 Ställa in visningsspråk, datum och tid" för mer information.

Stämpla fotograferingsdatum på bilder som skrivs ut

- Ställ in datum och tid före fotografering.
- Du kan permanent stämpla fotograferingsdatumet på bilder när de tas genom att ställa in Skriv ut datum i inställningsmenyn (CD104).
- Om du vill att fotograferingsdatumet ska skrivas ut utan att använda inställningen Skriv ut datum kan du skriva ut med hjälp av ViewNX 2-programvaran (¹⁰⁸⁸).

Steg 1 Starta kameran

- 1 Starta kameran genom att trycka på strömbrytaren.
 - Objektivet matas ut och monitorn aktiveras.



2 Kontrollera indikatorn för batterinivå och antalet återstående exponeringar.

Indikator för batterinivå

Indikator för batterinivå

Visning	Beskrivning		
	Batterinivån är hög.		
	Batterinivån är låg. Förbered dig på att ladda eller ersätta batteriet.		
Batteriet är slut.	Kameran kan inte ta bilder. Ladda om eller byt mot ett fulladdat batteri.		

Antal återstående exponeringar

Antal återstående exponeringar

Antalet bilder som kan tas visas.

- 🕅 visas när inget minneskort sitter i kameran och bilder sparas i internminnet (cirka 25 MB).

Starta och stänga av kameran

- När du startar kameran tänds strömlampan (grön) och därefter aktiveras monitorn (strömlampan släcks när monitorn aktiveras).
- Tryck på strömbrytaren när du vill starta kameran. När kameran stängs av slocknar både strömlampan och monitorn.
- Tryck på och håll
 (bildvisnings)-knappen för att starta kameran in i visningsläge. Objektivet matas inte ut.

Strömbesparingsfunktion (Auto av)

Om ingen åtgärd utförs stängs monitorn av efter en stund, kameran försätts i vänteläge och strömlampan börjar att blinka. Efter cirka ytterligare tre minuters inaktivitet stängs kameran av automatiskt.

När kameran är i vänteläge aktiveras monitorn om du utför någon av följande åtgärder:

→ Trycker på strömbrytaren, avtryckaren,
(fotograferingsläge)-knappen,
(bildvisnings)-knappen eller
(*
filminspelning)-knappen.



- Den tid som kan passera innan kameran försätts i vänteläge kan ändras med inställningen Auto av i inställningsmenyn (
 104).
- Som standard ställs kameran i standbyläge efter cirka en minut om du är använder fotograferingsläge eller bildvisningsläge.
- Om du använder den extra nätadaptern EH-62G ställs kameran i standbyläge efter 30 minuter (fast).

🖉 Om strömkällan

- Nätadaptern EH-62G (säljs separat, +) (säljs sepa separat, +) (säljs separat
- Du får inte under några omständigheter använda en nätadapter av annat märke eller annan modell än EH-62G. Om denna försiktighetsåtgärd ignoreras kan kameran överhettas eller skadas.

Steg 2 Välja ett fotograferingsläge

1 Tryck på 🗖-knappen.

 Menyn för fotograferingsläge visas och med denna meny kan du välja önskat fotograferingsläge.



2 Tryck multiväljaren ▲ eller ▼ för att välja fotograferingsläge och tryck på ®-knappen.

- 🖸 (autoläge) används i detta exempel.
- Inställningen för fotograferingsläge sparas även efter att kameran stängs av.



Tillgängliga fotograferingslägen

D	Autoläge
	Används för allmän fotografering. Inställningarna kan justeras i fotograferingsmenyn (2006) så att de lämpar sig för fotograferingsförhållandena och typen av bild som du vill ta.
SCEN	Motivtyp
	Kamerans inställningar optimeras för det motiv du väljer. När automatisk motivtyp används väljer kameran automatiskt den optimala motivtypen när du komponerar en bild, vilket gör det enkelt ta bilder med inställningar som passar för motivet. • För att välja ett motiv ska du först visa menyn för fotograferingsläge och därefter trycka multiväljaren ▶. Välj önskat motiv genom att trycka ▲, ▼, ◀ eller ▶ och därefter trycka på 🛞-knappen.
S0	Specialeffekter
	Effekterna kan tillämpas på bilder under fotografering. Tolv olika effekter är tillgängliga. • För att välja en effekt ska du först visa fotograferingsmenyn och därefter trycka multiväljaren ▶. Välj önskad effekt genom att trycka ▲, ♥, ◀ eller ▶ och därefter trycka på ֎-knappen.
3	Smart porträtt
	När kameran detekterar ett leende ansikte kan du ta bilder automatiskt utan att trycka på avtryckaren (leendeutlösare). Du kan även använda funktionen för miuka hudtoner för att miuka

🖉 Ändra fotograferingsinställningarna

- Mer information finns i "Funktioner som kan ställas in med multiväljaren" (DD56).
 - Mer information finns i "Använda blixten (blixtlägen)" (🛄 57).
 - Mer information finns i "Använda självutlösaren" (🖽 60).

upp hudtonerna i ansiktet på personer.

- Mer information finns i "Använda makroläge" (🛄 62).
- Mer information finns i "Justera ljusstyrka (Exponeringskompensation)" (🖽64).
- Mer information finns i "Funktioner som kan ställas in med MENU-knappen (Fotograferingsmeny)" (CC67).
- Mer information finns i "Funktioner som kan ställas in med MENU-knappen (inställningsmeny)" ([]104).

1 Håll kameran stadigt.

- Håll fingrar, hår, kameraremmen och andra föremål borta från objektivet, blixten, AF-hjälplampan, mikrofonen och högtalaren.
- För att ta bilder med "stående" orientering ska du vrida kameran så att den inbyggda blixten hamnar ovanför objektivet.





Komponera bilden.

- Rikta kameran mot det önskade motivet.
- När kameran detekterar huvudmotivet visas fokusområdet (standardinställning).



Fokusområde

2

🖉 Använda ett stativ

- Vi rekommenderar att stativ används för att stabilisera kameran vid fotografering i följande situationer:
 - Vid fotografering i svag belysning eller när blixtläget (🛄 58) är inställt på 🛞 (av)
 - Vid användning av telefotoinställningen
- Ställ in Vibrationsreducering på Av i inställningsmenyn (
 104) när du använder ett stativ för att stabilisera kameran under fotografering.

Använda zoomen

Använd zoomreglaget för att aktivera den optiska zoomen.

- Vrid zoomreglaget till **T** (telefoto) för att zooma in närmare motivet.
- Vrid zoomreglaget till **W** (vidvinkel) för att zooma ut och visa ett större område.

När du startar kameran flyttas zoomen till den maximala vidvinkelpositionen.

- En zoomindikator visas överst på monitorn när zoomreglaget vrids.
- Digital zoom som gör att motivet kan förstoras ytterligare upp till cirka 4× den maximala optiska zoomnivån, kan aktiveras genom att zoomreglaget vrids mot och hålls på **T** när kameran har zoomat in till den maximala optiska zoomnivå.



Digital zoom och interpolering

När digital zoom används försämras bildkvaliteten på grund av interpolering när zoomen ökas bortom 🗗-läget. Eftersom läget för 🗗 flyttas åt höger när storleken för en bild minskar, går det att zooma in ytterligare utan att bildkvaliteten försämras på grund av interpolering genom att välja en mindre bildstorlek i inställningen för bildkvalitet/storlek (□04).



Steg 4 Fokusera och fotografera

1

Tryck ned avtryckaren halvvägs (🛄31).

 När kameran detekterar huvudmotivet fokuserar den på det. När motivet är i fokus lyser det fokusområde som är i fokus grönt (upp till tre områden).

Mer information finns i "Använda målsöknings-AF" (Q75).

- När den digitala zoomen används fokuserar kameran på motivet i bildens mitt och fokusområdet visas inte. När kameran har fokuserat lyser fokusindikeringen (^[]) grönt.
- När du trycker ner avtryckaren halvvägs kan fokusområdet eller fokusindikeringen blinka i rött. Detta indikerar att kameran inte kan fokusera. Ändra bildens komposition och tryck ned avtryckaren halvvägs igen.



2 Tryck ned avtryckaren helt (\square 31).

• Slutaren utlöses och bilden sparas.



3 Tryck på 🛞-knappen för att använda en effekt på den tagna bilden.

- Skärmen för val av effekt visas. Mer information finns i "Använda snabbeffekter" (¹³⁹).
- Om du trycker på **IENU**-knappen eller om ingen funktion utförs under cirka fem sekunder återgår monitorn till att visa fotograferingsskärmen.
- Om du inte vill visa skärmen som finns till höger ställer du in Snabbeffekter på Av (□69).



Avtryckaren

Trycka ned halvvägs Tryck lätt ned avtryckaren tills du känner ett lätt motstånd för att ställa in fokus och exponering (slutartid och bländarvärde). Fokus och exponering förblir låsta så länge avtryckaren trycks ned halvvägs.

Trycka ned helt



När avtryckaren är halvvägs nedtryckt trycker du ned avtryckaren helt för att utlösa slutaren och ta en bilden. Var försiklin pär du trycker ned avtryckaren eftersom detta kan orsaka

Var försiktig när du trycker ned avtryckaren eftersom detta kan orsaka kameranskakning och suddiga bilder. Tryck ner knappen försiktigt.

Om att spela in bilder och spara filmer

Indikatorn som visar antalet återstående exponeringar eller indikatorn som visar den maximala filmlängden blinkar medan bilder spelas in eller medan en film sparas. **Öppna inte luckan till batterifacket/** minneskortsfacket och ta inte ur batteriet eller minneskortet medan en indikator blinkar. Att göra detta kan leda till dataförlust, eller skador på kameran eller minneskortet.

Om fokusering

Mer information finns i "Motiv som inte är lämpliga för autofokus" (QQ76).

AF-hjälpbelysning och blixt

Om motivet är dåligt belyst kan AF-hjälplampan (🛄 104) tändas när avtryckaren trycks ned halvvägs, och blixten (🛄 57) kan avfyras när avtryckaren trycks ned helt.

Säkerställa att du inte missar en bild

Om du är bekymrad om att du kanske missar bilden ska du trycka ner avtryckaren hela vägen utan att först trycka ner den halvvägs.

Steg 5 Visa bilder

- 1 Tryck på ► (bildvisnings)knappen.
 - Kameran växlar till visningsläge och den senast sparade bilden visas i helskärmsläge.



- 2 Använd multiväljaren för att välja en bild som du Visa föregående bild till visa. ↓
 - Visa föregående bild: ▲ eller ◄
 - Visa efterföljande bild: ▼ eller ►



Visa efterföljande bild

- Ta ur minneskortet från kameran för att visa bilder som finns sparade i kamerans internminne. IN visas nära aktuellt bildnummer/totalt antal bilder.
- Tryck på △-knappen, avtryckaren eller (*▼ filminspelning)knappen för att återgå till fotograferingsläge.



Aktuellt bildnummer/totalt antal bilder

🖉 Visa bilder

- Bilder kan visas en kort stund med låg upplösning direkt efter att du växlar till den efterföljande eller föregående bilden.
- När bilder där ansiktet för en person (1173) eller ett husdjur (1148) detekterades vid fotografering visas i helskärmsläge kan bilderna roteras automatiskt beroende på orienteringen för det detekterade ansiktet (gäller inte bilder som tagits i en serie).
- Du kan ändra orienteringen för en bild med Rotera bild i visningsmenyn (Q84).
- Varje bildserie som tagits med serietagning sparas i en sekvens och som standard visas endast den första bilden i sekvensen (huvudbilden), vilken representerar hela bildsekvensen (□85). Tryck på @-knappen för att visa dem som individuella bilder. Tryck ▲ för att återgå till att endast visa huvudbilden.

Om funktionen för snabbeffekter

- När OK: CJ visas i helskärmsläge kan du trycka på OK-knappen för att tillämpa en effekt på bilden.
- När skärmen för val av effekter visas ska du trycka ◄ eller ► för att välja en effekt, trycka på ֎-knappen och därefter välja Ja i bekräftelsedialogrutan, och trycka på ֎-knappen för att spara bilden som en separat fil.

Mer information finns i "Snabbeffekter" (🍽 18).

🖉 Mer information

- Mer information finns i "Visningszoom" (🛄80).
- Mer information finns i "Miniatyrbildsvisning, kalendervisning" (📖 81).
- Mer information finns i "Välja vissa typer av bilder för bildvisning" (🛄 82).
- Mer information finns i "Funktioner som kan ställas in med MENU-knappen (Visningsmeny)" (284).





Steg 6 Radera bilder

1 Tryck på ∰-knappen för att radera bilden som visas på monitorn.



- 2 Tryck multiväljaren ▲ eller ▼ för att välja önskad raderingsmetod och tryck på
 (𝔅)-knappen.
 - Aktuell bild: Endast den aktuella bilden raderas.
 - Radera valda bilder: Flera bilder kan väljas och raderas. Mer information finns i "Använda skärmen Radera valda bilder" (CD35).
 - Alla bilder: Alla bilder raderas.
 - Tryck på MENU-knappen för att avsluta utan att radera.

- Borttagna bilder kan inte återställas.
- Om du vill avbryta ska du trycka ▲ eller ▼ för att välja Nej och trycka på ֎-knappen.





Använda skärmen Radera valda bilder

- Tryck multiväljaren ◀ eller ► för att välja en bild som ska raderas och därefter på ▲ för att visa m
 - För att ångra valet, tryck $oldsymbol{
 abla}$ för att ta bort $oldsymbol{ inymbol{tilde{tm}}}$.
 - Vrid zoomreglaget (¹) 3) till **T** (^Q) för att växla tillbaka till helskärmsläget eller tryck på **W** (¹) för att visa miniatyrbilder.



2 Lägg till ∰ på alla bilder som du vill ta bort och tryck sedan på ℜ-knappen för att bekräfta valet.

• En bekräftelsedialogruta visas. Följ anvisningarna som visas på monitorn.

Om radering

- Borttagna bilder kan inte återställas. Kopiera viktiga bilder till en dator eller andra media innan du tar bort dem från kameran.
- Skyddade bilder (🛄 84) kan inte tas bort.



Ta bort bilder i en sekvens

- Om du trycker på m-knappen och raderar en huvudbild medan endast huvudbilder visas för bildsekvenser (
 33) raderas alla bilder i sekvensen, inklusive huvudbilden.
- Om du vill radera enskilda bilder i en sekvens ska du trycka på ֎ knappen för att visa dem en åt gången och trycka på m knappen.



Radera den senaste bilden som togs i fotograferingsläget

Tryck på 🛍-knappen för att ta bort den senast sparade bilden när du använder fotograferingsläget.

Välja vissa typer av bilder för borttagning

I läget för favoritbilder, läget sortera automatiskt eller läget visa efter datum (1282), kan du välja att ta bort bilder som sparats som favoriter, bilder i en viss kategori eller bilder som tagits ett visst datum.

Fotograferingsfunktioner

Fotograferingsfunktioner

l detta kapitel beskrivs kamerans fotograferingslägen och de funktioner som kan användas i de olika fotograferingslägena.

Du kan välja fotograferingslägen och justera inställningarna enligt fotograferingsförhållandena och typen av bilder som du vill ta.

(autoläge) Motivtyp (fotografering anpassad efter motivtyper) Specialeffektläge (använda effekter under fotografering	38 40 g)
Smart porträtt-läge (ta bilder av leende ansikten) Funktioner som kan ställas in med multiväliaren	51 53 56
Använda blixten (blixtlägen) Använda självutlösaren Använda makroläge	57 60
Justera ljusstyrka (Exponeringskompensation) Funktioner som kan ställas in med MENU-knappen (Fotograferingsmeny)	64 67
Funktioner som inte kan användas samtidigt Fokusera	70 73

🗖 (autoläge)

Används för allmän fotografering. Inställningarna kan justeras i fotograferingsmenyn (🛄 68) så att de lämpar sig för fotograferingsförhållandena och typen av bild som du vill ta.

Aktivera fotograferingsläget → 🗖 (fotograferingsläge)-knappen → 🗖 (autoläge) → ®-knappen

 Du kan ändra hur kameran väljer området i bilden att fokusera på genom att ändra AF-områdesläge-inställningen (¹⁶⁸).

Standardinställningen är **Målsöknings-AF**. Om kameran detekterar huvudmotivet fokuserar den på det. Om inget huvudmotiv detekteras väljer kameran automatiskt ett eller flera av nio fokusområden som innehåller det motiv som är närmast kameran. Mer information finns i "Använda målsöknings-AF" (¹⁷)75).

Ändra 🗖 (autoläge)-inställningar

- Funktioner som kan ställas in med multiväljaren (\$\overlime{1656}\$): Blixtläge (\$\overlime{157}\$), självutlösare (\$\overlime{160}\$), makroläge (\$\overlime{162}\$) och exponeringskompensation (\$\overlime{164}\$)

Vissa inställningar kan inte användas tillsammans med andra funktioner (QQ70).

Använda snabbeffekter

1

När kameran är i 🖸 (autoläge) går det att lägga till effekter på bilder omedelbart efter att slutaren utlösts.

- Den redigerade bilden sparas som en separat fil med ett annat namn (∞111).
 - Tryck på 🛞-knappen när bilden visas efter att den har tagits i 🗖 (autoläge)-läge.
 - Om du trycker på NENU-knappen eller om ingen funktion utförs under cirka fem sekunder återgår monitorn till att visa fotograferingsskärmen.
 - Om du inte vill visa skärmen som finns till höger ställer du in Snabbeffekter på Av (¹)69).
- 2 Tryck multiväljaren ◀ eller ► för att välja önskad effekt och tryck på ֎-knappen.
 - Vrid zoomreglaget (\square 3) till **T** (Q) för att växla tillbaka till helskärmsläget eller **W** (\blacksquare) för miniatyrbildsvisning med sex bilder.
 - Tryck på MENU-knappen för att avsluta utan att spara den redigerade bilden. När en bekräftelseskärm visas ska du välja Ja och trycka på ®-knappen.

3 Välj **Ja** och tryck på ®-knappen.

- En ny, redigerad kopia skapas och monitorvisningen återgår till fotograferingsskärmen.
- Kopior som skapats med snabbeffekter är markerade med ikonen 📓 vid visning (🛄 10).





Motivtyp (fotografering anpassad efter motivtyper)

När en av de följande motivtyperna är vald optimeras kamerainställningarna automatiskt för den valda motivtypen.

Aktivera fotograferingsläge → **D** (fotograferingsläge)-knappen → **X** (andra ikonen uppifrån*) → **D** → **A**, **V**, **4**, **▶** → välj ett motiv → **W**-knappen

* Ikonen för det senaste valda motivet visas.

SCEN	Automatisk motivtyp (standardinställning, 1141)	ž	Porträtt (Щ41)		Landskap (Щ42)	×	Sport (Щ42)
2	Nattporträtt (Щ42)	**	Party/inomhus (🎞 43)	9	Strand (Щ43)	8	Snö (Щ43)
	Solnedgång (🎞 43)	ä	Skymning/gryning (🎞 43)	₽	Nattlandskap (🎞 44)	T	Närbild (🎞 44)
۳٩	Mat (1 45)	<u> </u>	Museum (🎞 45)	۲	Fyrverkeri (🎞 45)		Svartvit reprokopia (🎞 46)
* •	Motljus (Щ46)	П	Enkelt panorama (Щ47)	**	Husdjursporträtt (🎞 48)	3D	3D-fotografering (Щ49)

Ändra motivtypsinställningar

- Beroende på motivet går det att använda multiväljaren ▲ (\$), ▼ (♥), ◄ (◊) och ► (♥) för att ställa in motsvarande funktioner. Mer information finns under "Funktioner som kan ställas in med multiväljaren" (□ 56) och "Standardinställningar" (□ 65).
- Funktioner som kan ställas in genom att trycka på MENU-knappen (□167): Bildkvalitet/storlek (□168, ↔40).

Visa en beskrivning (hjälptext) för varje motivtyp

Välj önskat motiv från skärmen för val av motivtyp och vrid zoomreglaget (113) till **T (2**) för att visa en beskrivning för den motivtypen. Om du vill återgå till den ursprungliga skärmen vrider du zoomreglaget tillbaka till **T (2**).



Egenskaper för varje motivtyp

🕮 Automatisk motivtyp

 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran automatiskt den optimala motivtypen i listan nedan och ställer in fotograferingsinställningarna i enlighet därmed.

😰 : Porträtt, 🎦 : Landskap, 🖼 : Nattporträtt, 🛃 : Nattlandskap, 🐼 : Närbild, 🔁 : Motljus, 🗟 : Andra motivtyper

- Fokusområdet beror på bildens komposition. När kameran detekterar en människas ansikte fokuserar den på det (¹¹73).
- När kameran väljer an (nattporträtt) låses blixtläget på upplättningsblixt med långsam synk och röda ögon-reducering (när 4 MIII) (auto) är valt) och kameran tar en bild med en längre slutartid.
- När kameran väljer an (nattlandskap) låses blixtläget på (3) (av) oavsett vilka inställningar som gjorts och kameran tar en bild med en längre slutartid.
- Beroende på fotograferingsförhållandena kanske inte kameran väljer önskad motivtyp. Om detta inträffar kan du växla till **o** (autoläge) (¹²/₂6) eller välja önskat motivtypsläge manuellt.
- Det går inte att använda den digitala zoomen.

💈 Porträtt

- När kameran detekterar en människas ansikte fokuserar den på det (¹⁷³).
- Om kameran inte detekterar något ansikte fokuserar den på motivet i mitten av bilden.
- Kameran fokuserar även när avtryckaren inte hålls nedtryckt halvvägs. Du kanske hör ljudet från kamerans fokusering.
- Hudtonerna på ansikten blir mjukare med funktionen för mjuka hudtoner (^[]55).
- · Det går inte att använda den digitala zoomen.

🖬 Landskap

• Fokusområdet eller fokusindikeringen (🛄 9) lyser alltid grönt när avtryckaren trycks ner halvvägs.

💐 Sport

- Kameran fokuserar på området i bildens mitt.
- Kameran fokuserar även när avtryckaren inte hålls nedtryckt halvvägs. Du kanske hör ljudet från kamerans fokusering.
- Tryck och håll ned avtryckaren helt för att kontinuerligt ta upp till 6 bilder med en hastighet på cirka 2 bilder per sekund (bps) (när bildläget är inställt på för).
- Fokus, exponering och nyans har samma värden som den första bilden i varje serie.
- Bildhastigheten vid serietagning kan variera beroende på den aktuella inställningen av bildkvalitet och storlek, det minneskort som används eller fotograferingsförhållanden.

📓 Nattporträtt

- När kameran detekterar en människas ansikte fokuserar den på det (🛄73).
- Om kameran inte detekterar något ansikte fokuserar den på motivet i mitten av bilden.
- Välj Utan stativ eller Med stativ i skärmen som visas efter att du valt 🖉 Nattporträtt.
- Utan stativ (standardinställning):
 - Tryck ned avtryckaren helt för att ta en bildserie som kombineras till en enda bild och sparas när
 ikonen längst upp till vänster på monitorn lyser grönt.
 - När avtryckaren har tryckts ner helt ska kameran hållas stilla tills en stillbild visas. När du har tagit en bild ska du inte stänga av kameran innan monitorn har växlat till fotograferingsskärmen.
 - Bildvinkeln (dvs. det synliga området i bilden) som syns i den sparade bilden blir smalare än den som syns på monitorn när bilden tas.
 - Om motivet flyttar medan kameran fotograferar kontinuerligt kan bilden förvrängas, överlappas eller bli suddig.
- Med stativ: Välj detta alternativ när du använder ett stativ eller något annat sätt att stabilisera kameran under fotografering.
 - Vibrationsreducering är inaktiverat även när Vibrationsreducering (
 104) i inställningsmenyn är inställt på På.
 - En bild tas med lång slutartid när avtryckaren trycks ned helt.
- Hudtonerna på ansikten blir mjukare med funktionen för mjuka hudtoner (^[155]).
- Det går inte att använda den digitala zoomen.

X Party/inomhus

- Kameran fokuserar på området i bildens mitt.
- Håll kameran stadigt för att undvika effekten av kameraskakning. Ställ in Vibrationsreducering på Av i inställningsmenyn (
 10104) när du använder ett stativ för att stabilisera kameran under fotografering.

😤 Strand

· Kameran fokuserar på området i bildens mitt.

👌 Snö

• Kameran fokuserar på området i bildens mitt.

🚔 Solnedgång

• Kameran fokuserar på området i bildens mitt.

🚔 Skymning/gryning

• Fokusområdet eller fokusindikeringen (QQ9) lyser alltid grönt när avtryckaren trycks ner halvvägs.

★: Du rekommenderas att använda ett stativ för motivtyper som är markerade med ▲ eftersom slutartiden är lång. Ställ in Vibrationsreducering på Av i inställningsmenyn (□104) när du använder ett stativ för att stabilisera kameran under fotografering.

「利

ĺ**⊼**Ì

🖬 Nattlandskap

- Fokusområdet eller fokusindikeringen (🛄 9) lyser alltid grönt när avtryckaren trycks ner halvvägs.
- Välj Utan stativ eller Med stativ på skärmen som visas efter att du valt 🔜 Nattlandskap.
- Utan stativ (standardinställning): Välj detta alternativ för att skapa foton med minskad oskärpa och brus även när kameran används utan stativ.
 - När Imisionen längst upp till vänster på monitorn lyser grönt ska du trycka ned avtryckaren hela vägen för att ta en bildserie som kombineras till en enda bild och sparas.
 - När avtryckaren har tryckts ner helt ska kameran hållas stilla tills en stillbild visas. När du har tagit en bild ska du inte stänga av kameran innan monitorn har växlat till fotograferingsskärmen.
 - Bildvinkeln (dvs. det synliga området i bilden) som syns i den sparade bilden blir smalare än den som syns på monitorn när bilden tas.
- Med stativ: Välj detta alternativ när du använder ett stativ eller något annat sätt att stabilisera kameran under fotografering.
 - Vibrationsreducering är inaktiverat även när Vibrationsreducering (
 104) i inställningsmenyn är inställt på På.
 - En bild tas med lång slutartid när avtryckaren trycks ned helt.
- Det går inte att använda den digitala zoomen.

🗱 Närbild

- Makroläge (
 ⁶²) aktiveras och kameran zoomar automatiskt till den närmaste positionen den kan fokusera på.

Om du vill ändra inställningarna för en av de följande funktionerna ska du först trycka på 🐼-knappen för att avbryta valet av fokusområde och därefter ändra till önskade inställningar.

- Blixtläge
- Självutlösare
- Exponeringskompensation
- Kameran fokuserar även när avtryckaren inte hålls nedtryckt halvvägs. Du kanske hör ljudet från kamerans fokusering.

¶¶ Mat

- Makroläge (
 ⁶²) aktiveras och kameran zoomar automatiskt till den närmaste positionen den kan fokusera på.

Om du vill ändra inställningarna för en av de följande funktionerna ska du först trycka på 🐼-knappen för att avbryta valet av fokusområde och därefter ändra till önskade inställningar.

- Nyans
- Självutlösare
- Exponeringskompensation
- Kameran fokuserar även när avtryckaren inte hålls nedtryckt halvvägs. Du kanske hör ljudet från kamerans fokusering.
- Det går att justera nyansen genom att trycka multiväljaren ▲ eller ▼. Inställningen för nyans sparas i kamerans minne även efter att kameran har stängts av.



🟛 Museum

- · Kameran fokuserar på området i bildens mitt.
- Kameran tar en bildserie med upp till tio bilder medan avtryckaren hålls helt nedtryckt och den skarpaste bilden i serien väljs och sparas automatiskt (BSS (Best Shot Selector)).
- Blixten avfyras inte.

Fyrverkeri

- Kamerans fokus ställs in på oändlighet.
- Fokusindikeringen (199) lyser alltid grönt när avtryckaren trycks ner halvvägs.
- Slutartiden är låst på cirka fyra sekunder.
- (A): Du rekommenderas att använda ett stativ för motivtyper som är markerade med (A) eftersom slutartiden är lång. Ställ in Vibrationsreducering på Av i inställningsmenyn (1104) när du använder ett stativ för att stabilisera kameran under fotografering.

禾

Svartvit reprokopia

- Kameran fokuserar på området i bildens mitt.
- Använd tillsammans med makroläge (CC62) vid fotografering av motiv som är nära kameran.

🖺 Motljus

- · Kameran fokuserar på området i bildens mitt.
- Från skärmen som visas efter att T Motljus har valts, välj På eller Av för att aktivera eller inaktivera HDR (high dynamic range)-funktionen beroende på typ av bild som du vill ta.
- Av (standardinställning): Blixten avfyras för att förhindra att motivet döljs i skuggor.
 - När avtryckaren trycks ned helt tas en bild.
- På: Används när du tar bilder med mycket ljusa och mörka områden i samma bild.
 - När avtryckaren trycks ned helt tar kameran bilder kontinuerlig med hög hastighet, och sparar följande två bilder.
 - En bild som inte är en kompositbild med HDR
 - En kompositbild med HDR där förlusten av detaljer i högdagrar och lågdagrar minimeras
 - Den andra bilden sparas som en HDR-kompositbild. Om det endast finns tillräckligt med minne för att spara en bild sparas endast en bild som behandlats med D-Lighting (D84) vid fotografering, där mörka områden på bilden har korrigerats.
 - När avtryckaren har tryckts ner helt ska kameran hållas stilla tills en stillbild visas. När du har tagit en bild ska du inte stänga av kameran innan monitorn har växlat till fotograferingsskärmen.
 - Bildvinkeln (dvs. det synliga området i bilden) som syns i den sparade bilden blir smalare än den som syns på monitorn när bilden tas.
 - Det går inte att använda den digitala zoomen.

Enkelt panorama

- · Används till att ta en panoramabild genom att genom att helt enkelt flytta kameran i önskad riktning.
- Kameran fokuserar på området i bildens mitt när fotograferingen startar.
- Välj mellan fotograferingsområdet Normal (180°) och Bred (360°) på skärmen som visas när du tryckt på
 Enkelt panorama.
- Tryck ner avtryckaren helt, ta bort fingret från avtryckaren och panorera därefter kameran långsamt och horisontellt. Fotograferingen avslutas automatiskt när kameran har tagit bilder av hela det angivna fotograferingsområdet.
- Zoompositionen är låst på vidvinkel.
- Om du trycker på @ -knappen när en bild tas med enkelt panorama i helskärmsläge bläddras bilden automatiskt.

Mer information finns i "Använda enkelt panorama (fotografering och bildvisning)" (🖚2).

Om utskrift av panoramabilder

Vid utskrift av panoramabilder går det eventuellt inte att skriva ut hela bilden beroende på skrivarens inställningar. Utskrift kanske även förhindras beroende på skrivaren.

Se dokumentationen som medföljde skrivaren eller rådfråga ett digitalt fotolabb för mer information.

😽 Husdjursporträtt

- När kameran riktas mot en hund eller katt detekterar kameran ansiktet på djuret och fokuserar på det. Som standard utlöses slutaren automatiskt när fokuseringen är klar (automatisk slutare).
- Välj Enbildstagning eller Serietagning på skärmen som visas efter att du valt 🐝 Husdjursporträtt.
 - Enbildstagning: Bilder tas en åt gången.
 - Serietagning: När fokus har ställts in på det detekterade ansiktet utlöser kameran automatiskt slutaren 3 gånger. Om du manuellt utlöser slutaren kan upp till 6 bilder tas i en serie medan avtryckaren hålls nedtryckt. Bildhastigheten för serietagning är cirka 2 bps (när Bildkval./storlek ställts in på [17] 4608x3456).

Automatisk slutare

- Om du vill ändra Automatisk slutare-inställningen ska du trycka multiväljaren 4 (ல).
 - - i i kameran detekterar ett ansikte på ett husdjur fokuserar den på det ansiktet och utlöser slutaren automatiskt.
 - OFF: Kameran utlöser inte slutare automatiskt även om ett ansikte på ett husdjur detekteras. Tryck ned avtryckaren för att utlösa slutaren. Kameran detekterar även ansikten på människor (^[]73). Om kameran detekterar ett ansikte på en människa och ett husdjur i samma bild fokuserar den på husdjurets ansikte.
- · Automatisk slutare stängs av automatiskt när:
 - Fem serier har tagits.
 - Internminnet eller minneskortet är fullt.

För att återuppta fotografering med **Automatisk slutare** ska du trycka multiväljaren $\blacktriangleleft(\circ)$ för att aktivera det igen.

Fokusområde

- När kameran identifierar ett ansikte på ett husdjur visas den dubbla ramen (fokusområde) runt det ansiktet och den dubbla ramen blir grön när kameran fokuserar.
- Om kameran detekterar ansikten på mer än en hund eller katt (upp till fem kan detekteras) visas en dubbelram runt det största ansiktet och en enkelram runt de övriga.
- Om inga ansikten på vare sig djur eller människor detekteras fokuserar kameran på motivet i bildens mitt.



V Om husdjursporträtt

- Det går inte att använda den digitala zoomen.
- Beroende på husdjurets avstånd från kameran, husdjurets hastighet, åt vilket håll det är vänt, hur ljus
 omgivningen är m.m. kan ansikten på husdjur eventuellt inte detekteras och andra motiv kan visas med
 en ram.

3D 3D-fotografering

- Kameran tar en bild för varje öga för att simulera en 3D-bild på en 3D-kompatibel TV eller monitor.

Om du vill ändra inställningarna för en av följande funktioner ska du först trycka på 🕲-knappen för att avbryta valet av fokusområde och därefter ändra inställningarna enligt önskemål.

- Makroläge
- Exponeringskompensation
- När du har tagit den första bilden genom att trycka på avtryckaren flyttar du kameran horisontellt åt höger så att motivet är i linje med guiden på monitorn. Kameran tar automatiskt en andra bild när den känner av att motivet är inriktat med guiden.
- Fokus, exponering och vitbalans låses efter den första bilden och
 AE/AF-L visas på monitorn.
- Bildvinkeln (dvs. det synliga området i bilden) som syns i den sparade bilden blir smalare än den som syns på monitorn när bilden tas.
- Bilder som tas i detta läge sparas med en bildstorlek på
 [®] (1920 × 1080).
- De två bilderna som tas sparas som en 3D-bild (MPO-fil). Den första bilden (bilden för det vänstra ögat) sparas även som en JPEG-fil.

Om att ta 3D-bilder

- Rörliga motiv är inte lämpliga för 3D-fotografering.
- Bilderna får en mindre uttalad 3D-känsla om avståndet mellan kameran och bakgrunden ökas.
- Bilder kan ha en mindre uttalad 3D-känsla när motivet är mörkt eller den andra bilden inte är exakt komponerad.
- Bilder som tagits under svag belysning kan förefalla korniga och innehålla brus.
- Maximal telefotoposition är begränsad till en bildvinkel som motsvarar ett objektiv med en brännvidd på 118,9 mm i 35mm [135] småbildsformat.
- Fotograferingen avbryts efter den första bilden om du trycker på [®]-knappen eller om motivet inte inriktas med guiden inom cirka tio sekunder.
- Om kameran inte tar en andra bild och avbryter fotograferingen även om du riktat in guiden på motivet, kan du försöka ta bilden med hjälp av avtryckaren.
- Det går inte att spela in filmer i 3D.



Visa 3D-bilder

- Det går inte att visa 3D-bilder i 3D på kameramonitorn. Endast bilden för det vänstra ögat i en 3D-bild visas under bildvisning.
- Du behöver en 3D-kompatibel TV eller monitor för att visa 3D-bilder i 3D. Använd en 3D-kompatibel HDMI-kabel för att ansluta kameran och dessa enheter (20186) för att visa 3D-bilder.
- Använd en HDMI-kabel när du ansluter kameran, ställ in TV-inställningar i inställningsmenyn ([[]104) enligt följande:
 - HDMI: Auto (standardinställning) eller 1080i
 - HDMI 3D-signal: På (standardinställning)
- När kameran är ansluten via HDMI och bilder visas kan det ta ett tag innan bilder visas när man växlar mellan 3D-bilder och vanliga bilder. Visningszoom kan inte användas när bilder visas i 3D.
- Mer information om hur du gör inställningarna finns i dokumentationen som medföljer TV:n eller monitorn.

Viktigt att tänka på vid visning av 3D-bilder

Om du tittar på 3D-bilder på en 3D-kompatibel TV eller monitor under en längre tid kan du uppleva obehag såsom trötta ögon eller illamående. Läs dokumentationen som medföljer TV:n eller monitorn noga för att säkerställa korrekt användning.
Specialeffektläge (använda effekter under fotografering)

Effekterna kan tillämpas på bilder under fotografering.

Aktivera fotograferingsläge $\Rightarrow \square$ (fotograferingsläge)-knappen \Rightarrow S0 (tredje ikonen uppifrån*) $\Rightarrow \triangleright \Rightarrow \blacktriangle$, \bigtriangledown , \checkmark , \blacklozenge , \Rightarrow välj en effekt \Rightarrow @-knappen

* Ikonen för den senaste valda effekten visas.

Följande 12-effekter kan användas.

Kategori	Beskrivning
SO Mjuk* (standardinställning)	Mjukar upp bilden genom att lägga till en aning suddighet till hela bilden.
SE Nostalgisk sepia*	Lägger till en sepiaton och minskar kontrasten för att simulera kvaliteterna av ett gammalt fotografi.
Högkontrast monokrom	Ändrar bilden till svart och vitt och ger den skarp kontrast.
🖩 Högdagerbild	Ger hela bilden en ljus färgton.
🜆 Lågdagerbild	Ger hela bilden en mörk färgton.
🖋 Selektiv färg	Skapar en svartvit bild i vilken endast den specificerade färgen blir kvar.
POP Pop	Ökar färgmättnaden för hela bilden för att skapa en ljus bild.
VI Superintensiv	Ökar färgmättnaden i hela bilden och gör kontrasten skarpare.
🛱 Målning	Gör att bilder ser ut som målningar.
恩1 Leksakskameraeffekt 1	Ger hela bilden en gul nyans och gör bildens periferi mörkare.
R2 Leksakskameraeffekt 2	Minskar färgmättnaden i hela bilden och gör bildens periferi mörkare.
🕱 Korsframkallning	Ger bilden ett mystiskt utseende baserat på en specifik färg.

* 400 HS 480/4×-inställningen i Filmalternativ (□199) kan inte användas med denna inställning. Om du försöker använda båda inställningarna samtidigt aktiveras bara den inställning som gjordes först.

- Kameran fokuserar på området i bildens mitt.
- När Selektiv färg eller Korsframkallning är valt ska du trycka multiväljaren ▲ eller ▼ för att välja önskad färg med skjutreglaget.

Om du vill ändra inställningarna för en av följande funktioner ska du först trycka på 🛞-knappen för att avbryta färgvalet och därefter ändra inställningarna enligt önskemål.

- Blixtläge (🛄 57)
- Självutlösare (🖽 60)
- Makroläge (🛄62)
- Exponeringskompensation (CC64)

Ð [] OKISpara

Skjutreglage

Tryck en gång till på 🛞-knappen för att återgå till skärmen för val av färg.

Ändra inställningarna för specialeffektläge

- Funktioner som kan ställas in med multiväljaren (¹¹56): Blixtläge (¹¹57), självutlösare (¹¹60), makroläge (¹¹62) och exponeringskompensation (¹¹64)
- Funktioner som kan ställas in genom att trycka på MENU-knappen (□167): Bildkvalitet/storlek (□168, ↔40).

Smart porträtt-läge (ta bilder av leende ansikten)

När kameran detekterar ett leende ansikte kan du ta bilder automatiskt utan att trycka på avtryckaren (leendeutlösare). Du kan även använda funktionen för mjuka hudtoner för att mjuka upp hudtonerna på mänskliga ansikten.

Aktivera fotograferingsläget → 🗖 (fotograferingsläge)-knappen → 🖭 Smart porträtt-läge → ֎-knappen

Komponera bilden.

2 Vänta tills motivet ler utan att trycka ned avtryckaren.

- Om kameran detekterar att ansiktet i den dubbla ramen ler, utlöses slutaren automatiskt. Mer information finns i "Leendeutlösare" (^[]G9).
- När kameran utlöser slutaren fortsätter den att detektera ansikten och leenden, och utlöser slutaren igen om den detekterar ett leende ansikte.

3 Avbryta fotografering.

- Vilken som av följande funktioner kan användas för att avbryta leendeavkänning och avbryta fotograferingen.
 - Ställ in Leendeutlösare (🛄 69) på Av.
 - Tryck på 🖸-knappen och välj ett annat fotograferingsläge.
 - Stäng av kameran.

Om läget Smart porträtt

- Det går inte att använda den digitala zoomen.
- Under vissa fotograferingsförhållanden kanske inte kameran kan detektera ansikten eller leenden.
- Mer information finns i "Om ansiktsavkänning" (QQ74).

🖉 Automatisk avstängning i läget med leendeutlösare

När Leendeutlösare ställts in på På (enbildstagning), På (serietagning) eller På (BSS) aktiveras den automatiska avstängningsfunktionen (Д104) och kameran stängs av när någon av situationerna som anges nedan uppstår och om inga andra åtgärder utförs.

- Inga ansikten detekteras av kameran.
- Ett ansikte detekteras av kameran, men inget leende detekterades.

När lampan för självutlösare blinkar

När leendeutlösaren används blinkar lampan för självutlösare när kameran detekterar ett ansikte och blinkar snabbt omedelbart efter att slutaren utlöses.

Utlösa slutaren manuellt

Du kan också utlösa slutaren genom att trycka ner avtryckaren. Om kameran inte detekterar något ansikte fokuserar den på motivet i mitten av bilden.

Ändra inställningar för smart porträtt-läge

- Funktioner som kan ställas in genom att trycka på MENU-knappen (□67): Bildkval./storlek (□68, ↔40), mjuka hudtoner (□69), leendeutlösare (□69), blinkningsskydd (□69)

Fotograferingsfunktioner

Kamerainställningar som inte kan användas samtidigt

Vissa inställningar kan inte användas tillsammans med andra funktioner (270).

Använda mjuka hudtoner

När slutaren utlöses medan ett av fotograferingslägen nedan används detekterar kameran upp till tre människors ansikten och bearbetar bilden för att mjuka upp hudtonerna i ansiktet.

- Automatisk motivtyp ([]]41), Porträtt ([]]41) eller Nattporträtt ([]]42) är valt som motivtyp.
- Smart porträtt-läge (🛄53).

Redigeringsfunktioner som **Mjuka hudtoner** kan användas för att spara bilder med hjälp av **Modellretuschering** (©184).

Om mjuka hudtoner

- Det kan ta längre tid än normalt att spara bilderna efter fotografering.
- Under vissa fotograferingsförhållanden kan eventuellt inte den önskade resultatet av mjuka hudtoner uppnås, och mjuka hudtoner kan tillämpas på områden i bilden där det inte finns några ansikten.
- Det går inte att justera nivån på hudens mjuka toner vid fotografering med motivtypen Porträtt eller Nattporträtt, eller när kameran väljer en av dessa motivtyper i läget automatisk motivtyp.

Funktioner som kan ställas in med multiväljaren

Vid fotografering kan multiväljare ▲, ▼, ◀ och ▶ användas för att ställa in följande funktioner.



Tillgängliga funktioner

Vilka funktioner som är tillgängliga varierar beroende på fotograferingsläget, vilket visas nedan.

 Information om standardinställningarna för varje motivtyp finns under "Standardinställningar" (Ш65).

		🗖 (auto)	Motivtyp	Specialeffekter	Smart porträtt
\$	Blixtläge (🎞 57)	~		~	✓ ²
3	Självutlösare (🎞 60)	~		~	↓ ²
Automatisk	Automatisk slutare (🛄 48)	-	1	-	-
Ľ	Makro (🛄62)	~		~	-
Z	Exponeringskompensation (🛄 64)	~		~	~

¹ Varierar beroende på motivtypen. Mer information finns i "Standardinställningar" (📖65).

² Varierar med inställningen för smart porträtt-menyn. Mer information finns i "Standardinställningar" (CD65).

Använda blixten (blixtlägen)

Du kan ställa in blixtläget så att det matchar fotograferingsförhållandena.

1 Tryck multiväljaren ▲ (🗲 blixtläge).

2 Tryck ▲ eller ▼ för att välja önskat läge och tryck på ⊮-knappen.

- Mer information finns i "Tillgängliga blixtlägen" (D58).
- Om en inställning inte aktiveras genom att du trycker på
 We-knappen inom några sekunder, avbryts valet.
- När \$4000 (auto) aktiveras, visas bara \$4000 i några sekunder oavsett inställningen i Monitorinställningar (
 104).



Blixtlampa

- Blixtlampan anger blixtens status när avtryckaren trycks ner halvvägs.
 - Tänd: Blixten avfyras när du trycker ner avtryckaren helt.
 - Blinkar: Blixten laddas. Kameran kan inte ta bilder.
 - Släckt: Blixten utlöses inte när en bild tas.
- Om batterinivån är låg stängs monitorn av och förblir avstängd medan blixten laddas.

Blixtens effektiva räckvidd

När ISO-känsligheten ställts in på **Auto** har blixten en räckvidd på 0,5 till 4,0 m vid den maximala vidvinkelpositionen och en räckvidd på 1,0 till 2,0 m vid den maximala telefotopositionen.





Tillgängliga blixtlägen

\$ AUTO	Auto
	Blixten avfyras automatiskt vid svag belysning.
4 ®	Auto med röda ögon-reducer.
	Röda ögon-reducering i porträtt som orsakats av blixten (🎞 59).
۲	Av
	Blixten avfyras inte. Vi rekommenderar användning av stativ för att stabilisera kameran när man fotograferar i mörka omgivningar.
\$	Upplättningsblixt
	Blixten avfyras så fort du tar en bild. Används för att "lätta upp" (belysa) skuggor och motiv i motljus.
\$ SLOW	Långsam synk
	Automatiskt blixtläge kombineras med lång slutartid. Passar för kvälls- och nattporträtt med en bakgrundsmiljö. Blixten belyser huvudmotivet. Långa slutartider används för att fånga bakgrunden i nattbilder eller vid svag belysning.

Ø Blixtlägesinställningen

- Inställningarna varierar med fotograferingsläget. Mer information finns under "Tillgängliga funktioner" (\$\pm 56\$) och "Standardinställningar" (\$\pm 65\$).
- Vissa inställningar kan inte användas tillsammans med andra funktioner (QQ70).
- Den blixtinställning som används i 🖸 (autoläge) sparas i kamerans minne även efter att kameran stängts av.

Fotograferingsfunktione

🖉 Röda ögon-reducering

Den här kameran har **Avancerade funktioner för reducering av röda ögon** (Röda ögon-reducering i kameran).

Om kameran detekterar röda ögon när en bild sparas bearbetas det påverkade området för att reducera de röda ögonen innan bilden sparas.

Observera följande när du fotograferar:

- Det krävs mer tid än vanligt för att spara bilder.
- Röda ögon-reducering kanske inte ger önskat resultat i alla situationer.
- I en del fall kan korrigering av röda ögon användas helt i onödan på områden i en bild. Välj i dessa fall ett annat blixtläge och ta bilden igen.

Kameran har en självutlösare som utlöser slutaren tio eller två sekunder efter att du tryckt på avtryckaren. Självutlösaren är användbar när du själv vill vara med i bilden du tar och när du vill undvika effekterna av kameraskakning som inträffar när du trycker på avtryckaren. När du använder självutlösaren rekommenderas du att använda stativ. Ställ in **Vibrationsreducering** på **Av** i inställningsmenyn (C1104) när du använder ett stativ för att stabilisera kameran under fotografering.

1 Tryck multiväljaren ◀ (🖄 självutlösare).



- 2 Tryck ▲ eller ▼ för att välja 🖄 10s eller 🏵 2s och tryck på 🛞-knappen.
 - Oto (tio sekunder): Används vid viktiga tillfällen, till exempel bröllop.
 - O 2s (två sekunder): Används när du vill undvika kameraskakning.
 - Om en inställning inte aktiveras genom att du trycker på
 ®-knappen inom några sekunder, avbryts valet.
 - När fotograferingsläget är inställt på Husdjursporträtt visas
 (1)40 (automatisk slutare) (1)48). Självutlösarens inställningar (2) 10s och (2) 2s kan inte användas.
- **3** Komponera bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs.
 - Fokus och exponering ställs in.

	©10			
				¢9
لتجيبها		1/250	F3.5	



Fotograferingsfunktioner

4 Tryck ned avtryckaren helt.

- Självutlösaren startar och antal sekunder som återstår innan slutaren utlöses visas på monitorn. Lampan för självutlösaren blinkar medan timern räknar ner. Lampan lyser stadigt och upphör att blinka cirka en sekund innan slutaren utlöses.
- När slutaren utlöses ställs självutlösaren in på OFF.
- Om du vill stoppa timern innan bilden har tagits trycker du på avtryckaren igen.



Kamerainställningar som inte kan användas samtidigt Vissa inställningar kan inte användas tillsammans med andra funktioner ([[]70].

Använda makroläge

l makroläget kan kameran fokusera på motiv så nära som cirka 5 cm från objektivets framkant. Den här funktionen är användbar när man tar närbilder av blommor och andra små motiv.

1 Tryck multiväljaren ▼ (🏶 makroläge).



2 Tryck ▲ eller ▼ för att välja ON och tryck på (W)-knappen.

- Makrolägesikonen (🔂) visas.
- Om en inställning inte aktiveras genom att du trycker på
 We-knappen inom några sekunder, avbryts valet.



3 Vrid zoomreglaget för att ställa in zoomförhållandet till en position där ₩ och zoomindikatorn lyser grönt.



 Hur nära du kan vara motivet vid fotografering beror på zoomnivån. När zoomnivån är inställd på en position där 🔂 och zoomindikatorn lyser grönt kan kameran fokusera på motiv så nära som 10 cm från objektivet. När zoomen är vid den maximala vidvinkelpositionen (vid den position där 🛆 visas) kan kameran fokusera på motiv så nära som 5 cm från objektivet.

Fotograferingsfunktione

V Om användning av blixten

Blixten kanske inte kan lysa upp hela motivet på avstånd som är kortare än 50 cm.

🖉 Autofokus

När makroläge används i 🖸 (autoläge) kan du fokusera utan att trycka ned avtryckare halvvägs genom att ställa in Autofokusläge (Ш69) i fotograferingsmenyn (Ш68) på Aktiv AF.

När andra fotograferingslägen används aktiveras **Aktiv AF** automatiskt när makroläge aktiveras (förutom när motivtypen **Husdjursporträtt** används).

Du kanske hör ljudet från kamerans fokusering.



Inställningen Makroläge

- Makroläget kan inte användas med vissa fotograferingslägen. Mer information finns i "Standardinställningar" (¹)
- Vissa inställningar kan inte användas tillsammans med andra funktioner (Q70).
- Makrolägesinställningen som används i
 du (autoläge) sparas i kamerans minne även efter att kameran stängts av, och används igen nästa gång du väljer
 u (autoläge).

Justera ljusstyrka (Exponeringskompensation)

Det går att justera bildens totala ljusstyrka.





2 Tryck ▲ eller ▼ för att välja ett kompensationsvärde.

- Om du vill göra bilden ljusare använder du positiv (+) exponeringskompensation.
- Om du vill göra bilden mörkare använder du negativ (–) exponeringskompensation.



3 Tryck på **(B)**-knappen för att använda kompensationsvärdet.

- Om du inte trycker på 🕲-knappen inom några sekunder tillämpas inställningen och menyn försvinner.
- När ett annat exponeringskompensationsvärde än 0.0 används visas värdet med P-indikatorn på monitorn.



Tryck ned avtryckaren för att ta en bild.

• Om du vill avbryta exponeringskompensationen återgår du till steg 1 och återställer värdet till 0.0.

Exponeringskompensationsvärdet

Exponeringskompensationsvärdet som används i 🖸 (autoläge) sparas i kamerans minne även efter att kameran stängts av.

4

Standardinställningar

Standardinställningarna för varje motivtyp beskrivs nedan.

	Blixt (🎞 57)	Självutlösare (🎞60)	Makro (🎞62)	Exponeringskompensation (1164)
auto)	\$ AUTO	Av	Av	0,0
SO (specialeffekter)	٢	Av	Av	0,0
😉 (smart porträtt)	\$AUTO1	Av ²	Av ³	0,0
Motivtyp				
🝱 (🛄41)	\$AUTO4	Av	Av ⁵	0,0
Ž (囗141)	\$®	Av	Av ³	0,0
a (11 42)	③ ³	Av	Av ³	0,0
💐 (🛄42)	③ ³	Av ³	Av ³	0,0
(142)	‡@ ⁶	Av	Av ³	0,0
💥 (🛄43)	\$@ ⁷	Av	Av ³	0,0
😤 (🛄43)	\$AUTO	Av	Av ³	0,0
🖲 (🛄 43)	\$ AUTO	Av	Av ³	0,0
🊔 (🎞 43)	③ ³	Av	Av ³	0,0
🚔 (🛄 43)	③ ³	Av	Av ³	0,0
🖬 (🛄 44)	(3) ³	Av	Av ³	0,0
\$\$ (\$\$_44)	۲	Av	På ³	0,0
" (CC)45)	(3) ³	Av	På ³	0,0
<u>a</u> (C)45)	(3) ³	Av	Av	0,0
🏵 (🎞 45)	③ ³	Av ³	Av ³	0,0 ³
((4 6)	۲	Av	Av	0,0
(146)	\$/3 ⁸	Av	Av ³	0,0
ದ (CC)47)	(3) ³	Av ³	Av ³	0,0

	Blixt (🎞 57)	Självutlösare (🎞60)	Makro (🎞62)	Exponeringskompensation (1164)
% (🛄48)	③ ³	5 9	Av	0,0
3D (1149)	€ ³	Av ³	Av	0,0

¹ Kan inte användas när Blinkningsskydd ställts in på På eller när Leendeutlösare ställts in på På (serietagning) eller På (BSS).

- ² Kan ställas in när Leendeutlösare ställts in på Av.
- ³ Inställningen kan inte ändras.
- ⁴ Kameran väljer automatiskt det blixtläge som är lämpligt för motivtypen som den har valt. (③ (av) kan väljas manuellt.
- ⁵ Går inte att ändra. Kameran aktiverar makroläge när 🐼 väljs.
- ⁶ Inställningen kan inte ändras. Inställningen för blixtläget låses vid upplättningsblixt med röda ögonreducering.
- ⁷ Blixtläge med långsam synkronisering med röda ögon-reducering kan användas.
- ⁸ Blixten är låst på \$ (upplättningsblixt) när HDR ställts in på Av, och är låst på \$ (av) när HDR ställts in på På.
- ⁹ Självutlösare kan inte användas. Automatisk slutare kan aktiveras eller inaktiveras (🖽 48).

Kamerainställningar som inte kan användas samtidigt

Vissa inställningar kan inte användas tillsammans med andra funktioner (🛄70).

Inställningarna nedan kan ändras genom att du trycker på MENU-knappen under fotografering (DG6).



De inställningar som kan ändras varierar beroende på fotograferingsläget, vilket visas nedan.

	Autoläge	Motivtyp ²	Specialeffekter	Smart porträtt
Bildkval./storlek ¹	~	~	~	~
Vitbalans	~	-	-	-
Serietagning	~	-	-	-
ISO-känslighet	~	-	-	-
Färgalternativ	~	-	-	-
AF-områdesläge	~	-	-	-
Autofokusläge	~	-	-	-
Snabbeffekter	~	-	-	-
Mjuka hudtoner	-	-	-	V
Leendeutlösare	-	-	-	V
Blinkningsskydd	-	-	-	~

¹ Denna inställning tillämpas även på andra fotograferingslägen.

² Ytterligare inställningar finns tillgängliga för en del motivtyper. Mer information finns i "Egenskaper för varje motivtyp" (
41).

Alternativ som finns tillgängliga i fotograferingsmenyn

Alternativ	Beskrivning	m
Bildkval./storlek	Används till att välja kombinationen av bildstorlek och bildkvalitet som används när bilder sparas. Standardinställningen är 🚮 4608×3456.	6 40
Vitbalans	Gör att vitbalansen kan justeras så att den passar ljuskällan för att färgerna i bilderna ska överensstämma med de du ser med ögonen. Tillgängliga inställningar är Auto (standardinställning), Förinspelad manuell, Dagsljus, Glödlampa, Lysrör, Moln och Blixt.	6 42
Serietagning	Gör att det går att ta en bildserie. Tillgängliga inställningar är Enbildstagning (standardinställning), Serietagning H, Serietagning L, Förfotominne, Serietag. H: 120 bild./sek., Serietag. H: 60 bild./sek., BSS och Multibild 16.	6 45
ISO-känslighet	Används till att styra kamerans ljuskänslighet. Det går att ställa in känsligheten på Auto (standardinställning) eller Auto inom fast intervall , eller låsa inställningen på 125 , 200 , 400 , 800 , 1600 eller 3200 . När ISO-känsligheten ställts in på Auto ställer kameran in ISO-känsligheten automatiskt och SO visas under fotografering när ISO-känsligheten ökar. När Auto inom fast intervall har valts går det att välja ett ISO-känslighetsintervall på antingen ISO 125-400 eller ISO 125-800 .	6 49
Färgalternativ	Gör att du kan ändra färgtonerna i bilder medan du fotograferar. Tillgängliga inställningar är Standardfärg (standardinställning), Livfulla färger, Svartvitt, Sepia och Cyanotyp.	æ 50
AF-områdesläge	Gör att det går att bestämma hur kameran ska välja fokusområdet som används för autofokus. Tillgängliga inställningar är Ansiktsprioritet , Manuell, Mitten, Följ rörligt motiv och Målsöknings-AF (standardinställning).	6 51

Alternativ	Beskrivning	m
Autofokusläge	 Används till att välja hur kameran fokuserar. När Enkel AF (standardinställing) har valts låses fokus när avtryckaren trycks ned halvvägs. Om Aktiv AF har valts fokuserar kameran även när avtryckaren inte hålls nedtryckt halvvägs. Ljudet från objektivets rörelse hörs medan kameran fokuserar. 	€55
Snabbeffekter	Gör att det går att aktivera eller inaktivera funktionen för snabbeffekter (🛄 39). Standardinställningen är På .	6 56
Mjuka hudtoner	Används till att välja graden av mjuka hudtoner. Om en annan inställning än Av har valts, mjukar kameran upp hudtonerna på människors ansikten och sparar därefter bilderna. Standardinställningen är Normal .	6-0 57
Leendeutlösare	 Om en annan inställning än Av har valts detekterar kameran mänskliga ansikten och utlöser därefter slutaren automatiskt när ett leende detekteras. Självutlösaren kan inte användas med denna funktion. När På (enbildstagning) har valts tas en bild när ett leende detekteras. Om På (serietagning) eller På (BSS) (standardinställning) har valts tas en serie bilder när ett leende detekteras. Blixten kan inte användas. Om Blinkningsskydd ställts in på På ändras inställningen för leendeutlösare till På (enbildstagning). 	€ 58
Blinkningsskydd	När På har valts utlöser kameran automatiskt slutaren två gånger varje gång en bild tas. Kameran sparar den bild av de två där motivets ögon är öppna. Blixten kan inte användas. Standardinställningen är Av .	6 59

🖉 Kamerainställningar som inte kan användas samtidigt

Vissa inställningar kan inte användas tillsammans med andra funktioner (QQ70).

Funktioner som inte kan användas samtidigt

Begränsad funktion	Alternativ	Beskrivning
Blixtläge	Serietagning (🎞 68)	Blixten kan inte användas när någon annan inställning än Enbildstagning har valts.
	Blinkningsskydd (🎞 69)	Blixten kan inte användas när Blinkningsskydd har ställts in på På .
	Leendeutlösare (🛄 69)	Blixten kan inte användas när På (serietagning) eller På (BSS) har valts.
Ciähuutlässara	Leendeutlösare (🛄 69)	Självutlösaren kan inte användas när Leendeutlösare används för fotografering.
Självutlösare	AF-områdesläge (🛄68)	Självutlösaren kan inte användas när Följ rörligt motiv har valts.
Makroläge	AF-områdesläge (🛄68)	Makroläget kan inte användas när Följ rörligt motiv har valts.
Bildkval./storlek	Serietagning (🎞 68)	 Bildkval./storlek ställs in som följande beroende på inställningen för serietagning: Serietag. H: 120 bild./sek.: 120 (bildstorlek: 640 × 480 piklar) Serietag. H: 60 bild./sek.: 17 (bildstorlek: 1280 × 960 piklar) Multibild 16: 57 (bildstorlek: 2560 × 1920 piklar)
Vitbalans	Färgalternativ (🎞68)	Vitbalans-inställningen är låst på Auto när Svartvitt, Sepia eller Cyanotyp används.
Serietagning	Självutlösare (🎞 60)	Om självutlösaren används när Serietagning ställts in på Förfotominne ändras inställningen Serietagning till Enbildstagning.

Vissa funktioner kan inte användas tillsammans med andra menyalternativ.

Begränsad funktion	Alternativ	Beskrivning
ISO-känslighet	Serietagning (🎞 68)	När Förfotominne, Serietag, H: 120 bild./sek., Serietag, H: 60 bild./sek. eller Multibild 16 har valts väljs inställningen av ISO-känslighet automatiskt efter ljusstyrkan.
AF-områdesläge	Vitbalans (🎞 68)	Kameran detekterar inte huvudmotivet när någon annan inställning än Auto har valts för Vitbalans i Målsöknings-AF-läge.
Snabbeffekter	Serietagning (🎞 68)	Snabbeffekter kan inte användas på bilder direkt efter att de tagits med serietagning.
Leendeutlösare	Blinkningsskydd (🎞 69)	När leendeutlösare ställts in på På (serietagning) eller På (BSS) ändras den till På (enbildstagning) om Blinkningsskydd ställs in på På .
Blinkningsskydd	Leendeutlösare (🎞 69)	När Blinkningsskydd ställs in på På , ändras det till Av om Leendeutlösare ställs in på På (serietagning) eller På (BSS) .
Monitorinställningar	Snabbeffekter (🏛 69)	När Snabbeffekter ställts in på På låses Visning av nytagen bild på På.
Skriv ut datum	Serietagning (🎞 68)	Datum och tid kan inte stämplas på bilder när Förfotominne, Serietag. H: 120 bild./sek. eller Serietag. H: 60 bild./sek. har valts.

Begränsad funktion	Alternativ	Beskrivning
	Serietagning (🎞 68)	När en annan inställning än Enbildstagning har valts inaktiveras Rörelsedetektering .
Päralsadataktaring	ISO-känslighet (🛄68)	När ISO-känsligheten är inställd på något annat än Auto inaktiveras Rörelsedetektering .
Koreisedetektering	AF-områdesläge (🎞 68)	När Följ rörligt motiv väljs inaktiveras Rörelsedetektering.
	Leendeutlösare (🛄 69)	Rörelsedetektering inaktiveras när På (serietagning) eller På (BSS) väljs.
Blinkningsvarning	Serietagning (🎞 68)	När en annan inställning än Enbildstagning har valts inaktiveras Blinkningsvarning .
Digital zoom	Serietagning (🎞68)	Digital zoom kan inte användas när Multibild 16 är valt.
Digital zoom	AF-områdesläge (🎞 68)	Digital zoom kan inte användas när Följ rörligt motiv är valt.
Slutarljud	Serietagning (🎞 68)	När en annan inställning än Enbildstagning har valts inaktiveras slutarljudet.

Om den digitala zoomen

- Digital zoom är eventuellt inte tillgänglig beroende på fotograferingsläget eller de aktuella inställningarna (�\$93).
- När den digitala zoomen används fokuserar kameran på bildens mitt.

Kameran använder autofokus för att fokusera automatiskt under fotografering. Fokusområdet varierar beroende på fotograferingsläget. Här förklarar vi hur du använder fokusområde och fokuslås.

Använda ansiktsavkänning

I följande fotograferingslägen använder kameran ansiktsavkänning för att automatiskt fokusera på mänskliga ansikten. Om kameran detekterar flera ansikten markeras det ansikte som kameran fokuserar på med en dubbel ram och övriga ansikten med en enkel ram.



Fotograferingsläge	Antalet ansikten som kan detekteras.	Fokusområde (dubbel ram)	
När AF-områdesläge (🕮68) i 🗖 (autoläge) (💷38) ställs in på Ansiktsprioritet	Line till 10	Apcilitat pärmast kamarap	
Motivtypen Automatisk motivtyp (□141), Porträtt (□141) eller Nattporträtt (□142)	opp till 12	Ansiktet narmast kameran	
Motivtypen Husdjursporträtt (när Automatisk slutare är inaktiverat) (🖽 48)	Upp till 12 ¹	Ansiktet närmast kameran ²	
Smart porträtt-läge (🎞 53)	Upp till 3	Ansiktet närmast bildens mitt	

¹ Om kameran detekterar både människor och husdjur i samma bild kan den detektera upp till 12 ansikten.

² Om kameran detekterar ett ansikte på en människa och ett husdjur i samma bild fokuserar den på husdjurets ansikte.

- Om avtryckaren trycks ned halvvägs när inga ansikten detekteras:
 - I a (autoläge) väljer kameran en eller flera av de nio fokusområdena som innehåller motivet närmast kameran.
 - När Automatisk motivtyp är valt ändras fokusområdet beroende på den motivtyp som kameran väljer.
 - Kameran fokuserar på motivet i bildens mitt i motivtyperna Porträtt och Nattporträtt eller i smart porträtt-läge.
 - I motivtypen Husdjursporträtt fokuserar kameran på ett husdjursansikte om ett sådant detekteras. Om kameran inte detekterar något husdjursansikte fokuserar den på området i mitten av bilden.
- Du kanske hör ljudet från kamerans fokusering.

Om ansiktsavkänning

- Kamerans förmåga att detektera ansikten beror på flera olika faktorer inklusive åt vilket håll som ansiktet är vänt. Dessutom kan kameran eventuellt inte detektera ansikten i följande situationer:
 - När ansikten är delvis dolda av solglasögon eller skymda på annat sätt
 - När ansikten tar upp för mycket eller för lite av bilden
- När bilden innehåller flera ansikten beror det på ett antal olika faktorer vilka ansikten som detekteras av kameran och vilket ansikte som kameran fokuserar på, inklusive den riktning ansiktena är vända mot.
- I vissa sällsynta fall, t.ex. de som beskrivs i "Motiv som inte är lämpliga för autofokus" (¹⁷76), kanske motivet inte är i fokus även om den dubbla ramen blir grön. Om kameran inte fokuserar, försök att fotografera med fokuslås (¹⁷77).

Använda målsöknings-AF

När **AF-områdesläge** (2006) i Datoläge) ställts in på **Målsöknings-AF** fokuserar kameran på det sätt som beskrivs nedan när du trycker ned avtryckaren halvvägs.

 Om kameran detekterar huvudmotivet fokuserar den på det. När motivet är i fokus lyser fokusområdena (upp till tre områden) som passar motivets storlek i grönt.

När människoansikten detekteras ställer kameran automatiskt in fokusprioriteten på ett av dem.



Fokusområden

 Om kameran inte detekterar huvudmotivet väljer den automatiskt ett eller flera av de nio fokusområdena som innehåller motivet närmast kameran. När motivet är i fokus lyser fokusområdena som är i fokus grönt (upp till nio områden).



Fokusområden

Om målsöknings-AF

- Beroende på fotograferingsförhållandena kan det motiv som kameran fastställer som huvudmotiv variera.
- När Vitbalans ställts in på något annat än Auto detekterar inte kameran huvudmotivet.
- Kameran kanske inte kan detektera motivet korrekt i följande situationer:
 - När bilden som visas på monitorn är mycket mörk eller ljus
 - När huvudmotivet saknar tydligt definierade färger
 - När bilden är komponerad så att huvudmotivet finns vid kanten på monitorn
 - När huvudmotivet består av ett upprepat mönster

Motiv som inte är lämpliga för autofokus

Kameran fokuserar eventuellt inte som förväntat i följande situationer. I vissa sällsynta fall kan det hända att motivet inte är i fokus trots att fokusområdet eller fokusindikeringen lyser grönt:

- Motivet är mycket mörkt
- Ljusstyrkan varierar stort mellan olika delar av motivet (om motivet till exempel fotograferas framför solen kan motivet se väldigt mörkt ut)
- Ingen kontrast mellan motivet och omgivningen (t.ex. om ett porträttmotiv har på sig en vit skjorta och står framför en vit vägg)
- Flera objekt är på olika avstånd från kameran (t.ex. om motivet befinner sig i en bur)
- Motiven har upprepande mönster (fönsterpersienner, byggnader med flera rader med likadana fönster m.m.)
- Motivet rör sig snabbt

l de situationer som nämns ovan kan du prova att trycka ner avtryckaren halvvägs för att fokusera på nytt flera gånger eller prova att fokusera på ett annat motiv som befinner sig på samma avstånd från kameran som det önskade motivet, och använda fokuslås (^{[[]}77).

Fokuslås

Du kan använda fokuslås för att fokusera på motiv som inte är i mitten när mitten är valt som AF-områdesläge.

Följande procedur beskriver hur fokuslås används när 🗖 (autoläge) används med AF-områdesläge (П68) inställt på Mitten.

1 Komponera bilden så att motivet hamnar i bildens mitt.

2 Tryck ned avtryckaren halvvägs.

- Kontrollera att fokusområdet lyser grönt.
- Fokus och exponering låses.



3 Fortsätt att hålla avtryckaren nedtryckt halvvägs och komponera om bilden.

 Kontrollera att det är samma avstånd mellan kameran och motivet när avtryckaren trycks ned halvvägs.

4 Tryck ned avtryckaren helt för att ta bilden.





Bildvisningsfunktioner

l detta kapitel beskrivs hur du väljer vissa typer av bilder för visning samt en del av funktionerna som är tillgängliga vid bildvisning.

Visningszoom	80
Miniatyrbildsvisning, kalendervisning	81
Välja vissa typer av bilder för bildvisning	82
Funktioner som kan ställas in med MENU-knappen	
(Visningsmeny)	84
Ansluta kameran till en TV, dator eller skrivare	86
Använda ViewNX 2	88
Installera ViewNX 2	
Överföra bilder till datorn	91
Visa bilder	93

Visningszoom

Om zoomreglaget vrids till $\mathbf{T}(\mathbf{Q})$ i helskärmsläge (\square 32) zoomar kameran in på mitten av bilden som visas på monitorn.



- Du kan ändra zoomnivån genom att vrida zoomreglaget till ₩ (➡) eller T (𝒫). Det går att zooma bilder upp till 10x.
- Om du vill visa ett annat område av bilden ska du trycka multiväljaren ▲, ▼, ◀ eller ►.
- Om du visar en bild som togs med hjälp av funktionen för ansiktsdetektering (□73) eller husdjursdetektering (□48) zoomar kameran in på det ansikte som detekterades vid tagning (utom när du visar en bild som tagits i en bildserie). Om kameran detekterade flera ansikten när bilden togs kan du trycka ▲, ♥, ◀ eller ▶ för att visa ett annat ansikte. Om du vill zooma in på ett område i bilden där det inte finns något ansikte ska du justera förstoringsgraden och därefter trycka ▲, ♥, ◀ eller ▶.
- Du kan beskära bilden och spara den del av bilden som visas som en separat fil genom att trycka på MENU-knappen (¹24).
- Tryck på [®]-knappen för att återgå till helskärmsläge.

Miniatyrbildsvisning, kalendervisning

Genom att vrida zoomreglaget till 🕊 💽) i helskärmsläge (🛄 32) visas bilderna som miniatyrbilder.



- Du kan visa flera bilder på en skärm vilket gör det lättare att hitta den bild du vill visa.
- Du kan ändra antalet miniatyrbilder som visas genom att vrida zoomreglaget till W (\mathbf{E}) och \mathbf{T} (\mathbf{Q}).
- Tryck multiväljaren ▲, ▼, ◀ eller ► för att välja en bild och tryck därefter på ֎-knappen för att visa bilden i helskärmsläge.
- När 16 miniatyrbilder visas vrider du zoomreglaget till W () för att växla till kalendervisning (förutom i visa efter datum-läge).
- Tryck multiväljaren ▲, ▼, ◀ eller ▶ för att välja ett datum, medan du använder kalendervisningsläget, och tryck därefter på ֎-knappen för att visa den första bilden som togs den dagen.

Kalendervisning

Bilder som tagits innan datum och tid ställdes in hanteras som om de tagits den 1:a januari, 2013.

Välja vissa typer av bilder för bildvisning

Du kan ändra visningsläget enligt typen av bilder som du vill visa.

Tillgängliga visningslägen

	Starta	11 32
	Alla bilder visas. Detta läge väljs när du växlar från fotograferingsläge till visningsläge.	
×	Favoritbilder	6-0 6
	Visa bilder som lagts till i ett album. Du måste lägga till bilder i ett album innan du kan välja läge (\square 85).	ı detta
AUTO	Sortera automatiskt	6-0 10
	Bilder sorteras automatiskt i kategorier, t.ex. porträtt, landskap och filmer.	
12	Visa efter datum	6-0 12
	Bilder som tagits på det valda datumet visas.	

1 Tryck på ▶-knappen när bilder visas i helskärmsläge eller i miniatyrbildsvisning.

 Menyn för visningsläge visas där du kan välja ett av de tillgängliga visningslägena.

2 Tryck multiväljaren ▲ eller ▼ för att välja önskat läge och tryck på ®-knappen.

- Om du väljer 🕨 Starta visas bildvisningsskärmen.
- När ett annat alternativ än Starta väljs visas skärmen för val av album, kategori eller fotograferingsdatum.
- Tryck på D-knappen för att återgå till aktuellt visningsläge utan att växla visningslägen.

3 Välj album, kategori eller fotograferingsdatum och tryck på 🚳-knappen.

- För 🛃 favoritbilder se 🏍6.
- För 🏧 sortera automatiskt se 🖚 10.
- För 😰 visa efter datum se 🏞 12.
- Upprepa från steg 1 för att välja ett annat album, en annan kategori eller ett annat fotograferingsdatum.





Funktioner som kan ställas in med MENU-knappen (Visningsmeny)

När du visar bilder i helskärmsläge eller med miniatyrbildsvisning kan du konfigurera menyalternativen nedan genom att trycka på **NENU**-knappen (DD6).

Om läget favoritbilder (), sortera automatiskt () eller visa efter datum () används, visas menyn för det aktuella visningsläget.

Alternativ	Beskrivning	
Snabbretuschering ^{1,2}	2 Gör att du kan skapa retuscherade kopior där kontrast och färgmättnad har förbättrats.	
D-Lighting ^{1,2} Gör att du kan skapa kopior med förbättrad ljusstyrka och kontrast, så att mörka delar av bilden blir ljusare.		6 20
Modellretuschering ^{1,2}	Detekterar ansikten i bilder och retuscherar detekterade ansikten med åtta effekter. Effektnivåerna kan justeras.	6 21
Utskriftsbeställning ^{3,4}	När du använder en skrivare till att skriva ut bilder som sparats på ett minneskort kan du använda Utskriftsbeställning -funktionen till att välja vilka bilder som skrivs ut och hur många kopior av varje bild som skrivs ut.	6 0
Bildspel ³	Gör att du kan visa bilder som sparats i internminnet eller på ett minneskort i ett automatiskt bildspel.	6 64
Skydda ³	Skyddar markerade bilder mot oavsiktlig borttagning.	6 5
Rotera bild ^{2,4}	Ange den orientering som sparade bilder ska visas med under bildvisning.	6 8
Småbild ^{1,2}	Skapar en liten kopia av bilder som är lämplig att bifoga e- postmeddelanden.	6 23
Röstmemo ²	Gör att du kan använda kamerans mikrofon till att spela in röstmemon och bifoga dem till bilder. Du kan även spela upp och radera röstmemon.	æ 69
Kopiera ⁵	Låter dig kopiera bilder mellan internminnet och ett minneskort.	6 71

Alternativ	Beskrivning	
Alternativ för visa sekvens	Används till att välja om du ska visa endast huvudbilden för en bildsekvens som tagits med serietagning eller om du vill visa sekvensen som enskilda bilder.	6 73
Välj huvudbild	Används till att ändra huvudbilden för bilder som tagits i sekvens (bildsekvens; 🎞 33). När du gör denna inställning ska du först välja en bild i sekvensen som du vill ändra innan du trycker på MENU -knappen.	6 73
Favoritbilder	Gör att du kan lägga till bilder i ett album. Detta alternativ visas inte i läget för favoritbilder.	æ 6
Ta bort från favoriter	Gör att du kan ta bort bilder från ett album. Detta alternativ visas endast i läget för favoritbilder.	æ 8

¹ Bilder redigeras och sparas som separata filer. Vissa begränsningar gäller (¹) (¹) (¹) Exempelvis kan bilder som tagits i **Enkelt panorama** (¹) eller **3D-fotografering** (¹) (¹) eller **3D-fotografering** (¹) (¹) eller **3D-fotografering** (¹) (¹) eller **3D-fotografering** (¹) eller **3D**

² Denna funktion kan inte användas när endast huvudbilden visas för en bildsekvens. Tryck på @-knappen för att visa bilderna i en sekvens enskilt om du vill använda denna funktion.

⁴ Denna funktion är inte tillgänglig för bilder som tagits med motivtypen **3D-fotografering** (¹⁴⁹).

⁵ Den här funktionen visas inte i läget favoritbilder, sortera automatiskt eller visa efter datum.

Ansluta kameran till en TV, dator eller skrivare

Du kan utöka din användning av bilder och filmer genom att ansluta kameran till en TV, dator eller skrivare.

 Kontrollera att batteriets återstående laddning är tillräcklig och att kameran är avstängd innan den ansluts till en extern enhet. Mer information om anslutningsmetoder och efterföljande användning finns, utöver detta dokument, i dokumentationen som medföljer enheten.

Öppna anslutningslocket.


Visa bilder på en TV



Bilder och filmer som tagits med kameran kan visas på en TV. Anslutningsmetod: Anslut video- och ljudkontakterna på den medföljande AVkabeln till TV:ns ingångar. Du kan alternativt ansluta en HDMI-kabel (typ D) som kan köpas i handeln till TV:ns HDMI-ingång.

Visa och organisera bilder på en dator

288



Om du överför bilder till en dator kan du utföra enkel retuschering och hantera bilddata samt visa bilder och filmer.

Anslutningsmetod: Anslut kameran till datorns USB-port med den medföljande USB-kabeln.

- Installera ViewNX 2 på datorn med den medföljande cd-rom-skivan med ViewNX 2 innan du ansluter till en dator. Information om hur du använder cdrom-skivan för ViewNX 2 och överför bilder till en dator finns på sidan 88.
- Om datorn har några USB-enheter som drar ström från datorn anslutna ska du koppla bort dem från datorn innan du ansluter kameran till den. Om du ansluter kameran och andra USB-strömmatade enheter samtidigt till samma dator kan det leda till att kameran inte fungerar som den ska eller för stort strömuttag från datorn vilket kan skada kameran eller minneskortet.

Skriva ut bilder utan att använda en dator

6-630



Om du ansluter kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare kan du skriva ut bilder utan att använda en dator.

Anslutningsmetod: Anslut kameran direkt till skrivarens USB-port med den medföljande USB-kabeln.

Använda ViewNX 2

ViewNX 2 är ett allt-i-ett-programvarupaket som du kan använda för att överföra, visa, redigera och dela bilder. Installera ViewNX 2 med den medföljande cd-rom-skivan med ViewNX 2.



Installera ViewNX 2

• Datorn måste vara ansluten till Internet.

Kompatibla operativsystem

Windows

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Macintosh

Mac OS X10.6, 10.7, 10.8

På Nikons webbplats hittar du information om systemkrav, inklusive den senaste informationen om kompatibilitet med operativsystem.

1 Starta datorn och sätt i cd-rom-skivan med ViewNX 2 i cd-rom-enheten.

- Windows: Om anvisningar f
 ör hur du anv
 änder CD-ROM-skivan visas i f
 önstret ska du f
 ölja dem f
 ör att forts
 ätta till installationsf
 önstret.
- Mac OS: När ViewNX 2-fönstret visas dubbelklickar du på Welcome-ikonen.

2

Välj ett språk i dialogrutan för val av språk för att öppna installationsfönstret.

- Om det önskade språket inte är tillgängligt ska du klicka på Val av region för att välja en annan region och därefter välja önskat språk (Val av region-knappen finns inte i den europeiska versionen).
- Klicka på Nästa för att visa installationsfönstret.

Nikon ®	Nikon ®	ViewNX 2 [∞]
Veferences til Blinns och de digital Stagenfricht. Veld det socke sie den ochskultargabere latere.		Varigi installation (rekommenderas) Anomaal installation Setting regenerations, referring on bestings, values, referring on bestings, values, referring on bestings, values, referring on the setting of the setting of the setting tables of the setting

3 Starta installationsprogrammet.

- Vi rekommenderar att du klickar på Installationsguide i installationsfönstret för att visa hjälpinformation om installationen samt systemkrav innan du installerar ViewNX 2.
- Klicka på Vanlig installation (rekommenderas) i installationsfönstret.



Hämta programvaran.

- När Nedladdning av programvara-skärmen visas, klicka på Jag accepterar Ladda ned.
- Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.

5 Avsluta installationsprogrammet när skärmen som indikerar avslutad installation visas.

- Windows: Klicka på Ja.
- Mac OS: Klicka på OK.

Följande programvara installeras:

- ViewNX 2 (består av de tre modulerna nedan)
 - Nikon Transfer 2: För att överföra bilder till datorn
 - ViewNX 2: För att visa, redigera och skriva ut överförda bilder
 - Nikon Movie Editor: För grundläggande redigering av överförda filmer
- Panorama Maker (för att skapa en enda panoramabild av ett landskap m.m. från en serie bilder som var och en fångat en separat del av motivet)

6 Ta bort cd-rom-skivan med ViewNX 2 från cd-rom-enheten.

Överföra bilder till datorn

1 Välj hur bilder ska kopieras till datorn.

Välj en av följande metoder:

 Direkt USB-anslutning: Stäng av kameran och se till att minneskortet är isatt i kameran. Anslut kameran till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln. Kameran startas automatiskt.
 För att överföra bilder som sparas i kamerans internminne ska du ta bort minneskortet från kameran innan du ansluter den till datorn.



- SD-kortfack: Om datorn har ett SD-kortfack kan minneskortet sättas i direkt i kortfacket.
- SD-kortläsare: Anslut en kortläsare (säljs separat hos tredjepartsåterförsäljare) till datorn och sätt i minneskortet.

Om ett meddelande visas som uppmanar dig att välja ett program, välj Nikon Transfer 2.

• Vid användning av Windows 7

Om dialogrutan till höger visas, följ stegen nedan för att välja Nikon Transfer 2.

- 1 Klicka på Byt program under Importera bilder och filmer. En dialogruta för val av program visas, välj Importera fil i Nikon Transfer 2 och klicka på OK.
- 2 Dubbelklicka på Importera fil.

			CO (8 + house
	Distance	NUME NAKON BSC COOLERK (ROD-PTP 2013 X how	0
er och färste och förste från anderfors till datures		på østøten hort mulik, bilde och filmør	there exists and the second se
dar/largest and Nedara	1 Andre has	låe An all visa bler och mappar på rededen	Balla March Re
or of Finan onlyffinn blen mineten til datum dat fangen vend Mindorn	E Anno A	på ønheten stort musik, biske och förser Me An att visa före och mugger på enheten	Harden westered Digit die te be Digit die te be Die bester die Kenten dieser die

Om minneskortet innehåller ett stort antal bilder tar det en stund innan Nikon Transfer 2 startar. Vänta tills Nikon Transfer 2 startar.

Ansluta USB-kabeln

Anslutningen kan kanske inte identifieras om kameran ansluts till datorn via en USB-hubb.

2 Överföra bilder till datorn.

- Kontrollera att namnet på den anslutna kameran eller den flyttbara disken visas som "Källa" i rubrikfältet "Alternativ" för Nikon Transfer 2 (①).
- Klicka på Starta överföring (2).



• Med standardinställningarna kommer alla bilder på minneskortet att kopieras till datorn.

3 Koppla ifrån anslutningen.

 Om kameran är ansluten till datorn ska du stänga av kameran och koppla bort USB-kabeln. Om du använder en kortläsare eller ett kortfack ska du välja lämpligt alternativ i datorns operativsystem för att mata ut den flyttbara disken som innehåller minneskortet och ta sedan bort kortet ur kortläsaren eller kortfacket.

Visa bilder

Starta ViewNX 2.

- Bilder visas i ViewNX 2 när överföringen är slutförd.
- Mer information om användning av ViewNX 2 finns i onlinehjälpen.



Starta ViewNX 2 manuellt

- Windows: Dubbelklicka på genvägen till ViewNX 2 på skrivbordet.
- Mac OS: Klicka på ViewNX 2-ikonen i dockan.

Spela in och spela upp filmer

Du kan spela in filmer genom att helt enkelt trycka på 🗨 (🎀 filminspelning)-knappen.



Spela in filmer	96
Funktioner som kan ställas in med MENU-knappen (Filmmeny)	
Spela upp filmer	100

Spela in filmer

Du kan spela in filmer genom att helt enkelt trycka på 🗨 (🐂 filminspelning)-knappen.

Visa fotograferingsskärmen.

 Ikonen för det valda filmalternativet visas. Standardinställningen är 請 1 080★/30p (□99).



Filmalternativ

Återstående filminspelningstid

2 Tryck på ● (***▼** filminspelning)-knappen för att starta filminspelning.

- Kameran fokuserar på motivet i bildens mitt. Fokusområden visas inte under inspelning.



- Om ett alternativ med ett bildförhållande på 16:9, t.ex.
 1080★/30p har valts för Filmalternativ visar monitorn
 ändringarna för ett bildförhållande på 16:9 med filminspelning
 (området som anges till höger spelas in).
- 🛚 visas medan kameran sparar i internminnet.
- Inspelningen avbryts automatiskt cirka fem minuter efter att inspelningen har pausats eller när maximal filmlängd har spelats in.

3 Tryck på ● (***\overline{\overline{mathbb{\pi}}}** filminspelning)-knappen igen för att avsluta filminspelningen.

1

Om att spela in bilder och spara filmer

Indikatorn som visar antalet återstående exponeringar eller indikatorn som visar den maximala filmlängden blinkar medan bilder spelas in eller medan en film sparas. **Öppna inte luckan till batterifacket/** minneskortsfacket och ta inte ur batteriet eller minneskortet medan en indikator blinkar. Att göra detta kan leda till dataförlust, eller skador på kameran eller minneskortet.

Om filminspelning

- Minneskort med en SD-hastighetsklass på 6 eller mer rekommenderas vid filminspelning (222).
 Filminspelningen kan avbrytas oväntat om minneskort med en lägre hastighetsklass används.
- Optisk zoom kan inte justeras när filminspelningen startar.
- Rotera zoomreglaget under inspelning för att aktivera digital zoom. Motiv kan förstoras upp till 4x det optiska zoomförhållandet som var aktiverat innan filminspelningen började.
- När man använder digital zoom försämras bildkvaliteten något. När man avslutar inspelningen inaktiverats den digitala zoomen.
- Ljud från zoomreglaget, zoomen, objektivets rörelse vid autofokus, vibrationsreducering och bländarinställning när ljusstyrkan ändras, kan komma att spelas in.
- Följande fenomen kan visas på monitorn under inspelning av filmer. Dessa fenomen sparas i inspelade filmer.
 - Ränder kan uppstå i bilder under belysning från lysrör, kvicksilverlampor eller natriumlampor.
 - Motiv som rör sig snabbt från en sida till den andra, t.ex. tåg eller bilar, kan se sneda ut.
 - Hela filmbilden kan bli sned när kameran panoreras.
 - Belysning eller andra ljusa områden kan lämna spökbilder när kameran flyttas.
- Beroende på avståndet till motivet eller zoomnivån som används, kan motiv med repeterande mönster (tyger, spröjsade fönster etc.) innehålla färgade ränder (interferensmönster eller moaréeffekt m.m.) vid filminspelning och filmuppspelning. Detta uppstår när mönstret i motivet och layouten för bildsensorns stör varandra. Detta är inte ett fel.

🖌 Kameratemperatur

- Kameran kan bli varm vid långa filminspelningar eller om kameran används under varma förhållanden.
- Om kamerans insida blir extremt varm under inspelning av en film stoppar den automatiskt inspelningen efter tio sekunder. Den återstående tiden tills kameran avbryter inspelningen (@10s) visas.

När kameran har avbrutit inspelningen stänger den av sig själv. Låt kameran vara avstängd tills kamerans insida har svalnat.



Om autofokus

Autofokus kanske inte fungerar som förväntat (🎞 76). Prova följande om detta inträffar:

- 1. Ställ in Autofokusläge i filmmenyn på Enkel AF (standardinställning) innan du startar filminspelning.
- 2. Komponera ett annat motiv (placerat på samma avstånd från kameran som det avsedda motivet) mitt i bilden och tryck på (* filminspelning)-knappen för att starta inspelningen och ändra därefter kompositionen.

Funktioner som kan användas vid filminspelning

- Självutlösaren (□160) kan användas. När (*\ filminspelning)-knappen trycks efter att självutlösaren har aktiverats, fokuserar kameran på motivet i mitten av bilden och startar filminspelningen efter de angivna två eller tio sekunderna.
- Blixten avfyras inte.
- Tryck på MENU-knappen för att välja menyikonen 🐂 (film) och justera inställningarna för filmmeny innan du startar filminspelning (1999).
- Om Fotoinfo i Monitorinställningar (¹104) i inställningsmenyn är inställt på Filmram+automatikinfo kan området som är synligt i filmen kontrolleras innan filminspelningen startar.

Funktioner som kan ställas in med MENU-knappen (Filmmeny)

Aktivera fotograferingsläget \rightarrow MENU-knappen \rightarrow menyikonen racksymmetry ightarrow ightarrow-knappen

Det går att konfigurera inställningarna för menyalternativen nedan.



Alternativ	Beskrivning	Ш
Filmalternativ	Välj filmtyp. Välj normal hastighet för att spela in filmer med normal hastighet eller HS (hög hastighet) för att spela in filmer som ska spelas upp i slow motion eller fast motion.	₩74
Starta insp. med HS-hast.	 När du väljer ett HS-filmalternativ i Filmalternativ ska du välja På (standardinställning) eller Av för att fastställa om kameran ska spela in HS-filmer när filminspelningen startar. När Av är valt spelar kameran in film med normal hastighet när inspelningen startar. Tryck på @-knappen för att växla mellan HS-filminspelning och filminspelning med normal hastighet. 	æ 80
Autofokusläge	Om Enkel AF (standardinställning) har valts låses fokus när filminspelningen startar. Om Aktiv AF har valts fokuserar kameran kontinuerligt under inspelningen. Om Aktiv AF har valts kan ljudet från kamerans fokusering höras i de inspelade filmerna. Välj Enkel AF om du vill förhindra att ljudet från kamerans fokusering spelas in. • Inställningen låses på Enkel AF när ett HS-filmalternativ väljs i Filmalternativ .	6 80
Vindbrusreducering	Anger om vindbrus ska reduceras under filminspelning. • Inställningen låses på Av när ett HS-filmalternativ väljs i Filmalternativ .	~ 81

Spela upp filmer

Tryck på ▶-knappen för att aktivera visningsläget. Filmer indikeras med ikonen för filmalternativ (♀99). Tryck på ֎-knappen för att spela upp filmer. Filmalternativ



Radera filmer

Om du vill ta bort en film ska du välja önskad film i helskärmsläge (🖽 32) eller miniatyrbildsvisning (🖽 81) och trycka på 🛍-knappen (🖽 34).

Funktioner som kan användas under uppspelning

Visningsreglage visas längst upp på monitorn. Tryck multiväljaren ◀ eller ▶ för att välja önskat reglage. Funktionerna som beskrivs nedan är tillgängliga.



Funktion	lkon	Beskrivning
Spola bakåt	*	Håll in 🔞-knappen för att snabbspola filmen bakåt.
Spola framåt	*	Håll in 🔞-knappen för att snabbspola filmen framåt.
		Tryck på 🕲-knappen för att pausa uppspelningen. Följande funktioner kan utföras medan visningen är pausad med reglagen som visas överst på monitorn.
		Tryck på 🛞-knappen för att stega filmen bakåt en bildruta. Håll in 🛞-knappen för att kontinuerligt spola bakåt.
Pausa		Tryck på 🛞-knappen för att stega filmen framåt en bildruta. Håll in 🛞-knappen för att kontinuerligt spola framåt.
		Tryck på 🛞-knappen för att fortsätta uppspelning.
		Tryck på W -knappen för att visa filmredigeringsskärmen som kan användas för att ta bort oönskade avsnitt från en film och spara önskade avsnitt.
Avsluta		Tryck på 🔞-knappen för att återgå till helskärmsläge.

Justera volymen

Vrid zoomreglaget (CC)3) under uppspelning.



Volymindikator

Om att spela upp filmer

COOLPIX S5200 kan inte spela upp filmer som har spelats in med en digitalkamera av annat märke eller modell.

Allmänna kamerainställningar

I detta kapitel beskrivs de olika inställningar som kan justeras i inställningsmenyn 🐈



• Mer information om varje inställning finns under "Inställningsmenyn" i referensdelen (🖚 82).

Funktioner som kan ställas in med MENU-knappen (inställningsmeny)

Tryck på MENU-knappen → menyikonen 🖞 (inställningar) → 📧-knappen

Det går att konfigurera inställningarna för menyalternativen nedan.



Alternativ	Beskrivning	Û
Välkomstbild	Används till att välja om välkomstskärmen ska visas när kameran startas.	6 82
Tidszon och datum	Gör att du kan ställa in kameraklockan.	66 83
Monitorinställningar	Gör att du kan justera visningen av fotoinformation, visningen av nytagen bild och inställningen för monitorns ljusstyrka.	æ 86
Skriv ut datum	Används till att stämpla fotograferingsdatum och tid på bilder.	æ 88
Vibrationsreducering	Gör att du kan välja inställningen för vibrationsreducering som används vid fotografering.	~ 90
Rörelsedetektering	Används till att ange om kameran automatiskt ska minska slutartiden för att minska oskärpa som orsakas av kameraskakning om rörelse detekteras vid tagning av stillbilder.	60 91
AF-hjälpbelysning	Gör att det går att aktivera eller inaktivera AF-hjälplampan.	66 92
Digital zoom	Gör att du kan aktivera eller inaktivera digital zoom.	6 93
Ljud	Används till att justera ljudinställningar.	6 94
Auto av	Används till att ställa in hur lång tid som förflyter innan monitorn stängs av för att spara ström.	60 95

Alternativ	Beskrivning	
Formatera minne/ Formatera minneskort	Används till att formatera internminnet eller minneskortet.	66 96
Språk/Language	Används till att ändra kamerans visningsspråk.	640 98
TV-inställningar	Används till att justera inställningarna för TV-anslutning.	66 99
Ladda från dator	Vid inställningen Auto (standardinställning) kan du ladda kamerans batteri genom att ansluta kameran till en dator (under förutsättning att datorn kan mata ström). • När du laddar med datorn kan det ta längre tid att ladda batteriet än om du använder laddningsnätadaptern EH-70P.	≁ 100
Blinkningsvarning	Används till att ställa in om ögon som blundar ska detekteras vid fotografering av personer med ansiktsavkänning.	6 102
Wi-Fi-alternativ	Gör att du kan konfigurera Wi-Fi (trådlöst nätverk)-inställningarna för att ansluta kameran och en smart enhet. Mer information finns i "Använda Wi-Fi-funktionen (trådlöst nätverk)" (Щ107).	æ 104
Eye-Fi-överföring	Gör att du kan ställa in om funktionen för att skicka bilder till en dator med hjälp av ett kommersiellt tillgänglig Eye-Fi-kort ska aktiveras eller inte.	æ 106
Återställ alla	Används till att återställa kamerainställningarna till deras standardvärden.	6 107
Versionsinfo	Visa aktuell versionsinfo för kameran.	6 110

Använda Wi-Fi-funktionen (trådlöst nätverk)

Funktioner som kan utföras med Wi-Fi

Följande funktioner kan utföras om du installerar det dedikerade programmet "Wireless Mobile Utility" på din smarta enhet med Android OS eller iOS och ansluter den till kameran.

Ta bilder

Du kan visa kamerans fotograferingsskärm på den smarta enheten och styra kameran med enheten som fjärrkontroll.*

Bilder som tagits med fjärrstyrning kan kopieras till den smarta enheten.

* Inga andra åtgärder än att starta och stänga av kameran kan utföras under fjärrstyrning.

Visa bilder

Du kan kopiera bilder som sparats på kamerans minneskort till den smarta enheten.

Installera programmet på den smarta enheten

- **1** Använd den smarta enheten för att ansluta till Google Play Store, App Store eller annan marknadsplats för appar och sök efter "Wireless Mobile Utility".
 - Läs användarhandboken som medföljde den smarta enheten för mer information.
- **2** Kontrollera beskrivningen och annan information och installera programmet.
 - Mer information om hur du använder programmet hittar du i den användarhandbok som du kan hämta från följande webbplats.
 - Android OS : http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
 - iOS : http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/

Ansluta den smarta enheten till kameran





- SSID och lösenordet visas.
- Om ingen anslutningsbekräftelse tas emot från den smarta enheten inom 3 minuter återgår inställningen till Av.



3 Ställ in Wi-Fi-inställningen på den smarta enheten på På.

- Läs användarhandboken som medföljde den smarta enheten för mer information.
- När nätverksnamnet (SSID) som kan användas för den smarta enheten visas ska du välja det SSID som visas på kameran.
- När meddelandet om att ange ett lösenord (
 110) visas anger du det lösenord som visas på kameran.
- När kameran är ansluten till Wi-Fi nätverket visas fotograferingsskärmen med Wi-Fi-ikonen (QQ9).

4 Starta det dedikerade programmet som installerades på den smarta enheten.

- Skärmen för att välja "Ta bilder" eller "Visa bilder" visas.
- När meddelandet "Det går inte att ansluta till kameran." visas, använd inställningen Wi-Fi-nätverk igen.

Avsluta Wi-Fi-anslutningen

- Stäng av kameran.
- Ställ in Wi-Fi-inställningen på den smarta enheten på Av.

Om Wi-Fi-anslutning

- Ställ in Wi-Fi-nätverk på Av på platser där det inte är tillåtet att använda radiovågor.
- Det går inte att använda Wi-Fi-funktionen om det inte finns ett minneskort i kameran. Det går inte att använda Wi-Fi-funktionen om ett Eye-Fi-kort (2010) finns i kameran.
- Auto av är inaktiverat när Wi-Fi är anslutet.
- När Wi-Fi-nätverk är inställt på På laddas batteriet ur snabbare än normalt.
- Wi-Fi-nätverk kan inte väljas när indikatorn för batterinivå på monitorn indikerar <a>D. Dessutom bryts anslutningen om indikatorn för batterinivå indikerar <a>D när en Wi-Fi-anslutning är upprättad.

🖉 Om säkerhetsinställningar

Om kameran är installerad med Wi-Fi-funktionen utan rätt säkerhetsinställningar (kryptering och lösenord) kan en obehörig tredjepart få åtkomst till nätverket och orsaka skada. Vi rekommenderar starkt att du utför erfordrade säkerhetsinställningar innan du använder Wi-Fi-funktionen.

Använd Wi-Fi-alternativ i inställningsmenyn (🕮 105) för att utföra säkerhetsinställningarna.

Referensdel

Referensdelen ger detaljerad information och tips om hur du använder kameran.

Fotografering

Använda enkelt panorama (fotografering och bildvisning)

Visning

Favoritbildläge	
Sortera automatiskt-läge	
Visa efter datum-läge	
Visa och ta bort bilder som tagits med serietagning (Sekvens)	
Redigera stillbilder	🏍 16
Ansluta kameran till en TV (visa bilder på en TV)	🍋 26
Ansluta kameran till en skrivare (Direct Print)	
Redigera filmer	

Meny

Fotograferingsmenyn (för 🗖 (autoläge))	
Smart porträtt-menyn	
Visningsmeny	
Filmmenyn	
Inställningsmenyn	

Ytterligare information

Filnamn och mappnamn	6–0111
Extra tillbehör	🏍 113
Felmeddelanden	🏍 114

Använda enkelt panorama (fotografering och bildvisning)

Fotografering med en enkelt panorama

Aktivera fotograferingsläge $\rightarrow \square$ (fotograferingsläge)-knappen \rightarrow $\underline{\mathfrak{M}}$ (andra ikonen uppifrån*) $\rightarrow \triangleright \rightarrow \blacktriangle$, ∇ , \triangleleft , $\triangleright \rightarrow \bowtie$ (enkelt panorama) \rightarrow $\underline{\mathfrak{M}}$ -knappen

* Ikonen för det senaste valda motivet visas.

Välj Normal (180°) eller Bred (360°) för fotograferingsområdet och tryck på @ knappen.

- När kameran hålls i horisontellt läge är bildstorleken (bredd × höjd) som följande.
- Normal (180°): 4800 × 920 vid horisontell förflyttning, 1536 × 4800 vid vertikal förflyttning
- Bred (360°): 9600 \times 920 vid horisontell förflyttning, 1536 \times 9600 vid vertikal förflyttning

П	Enkelt panorama	•
	Normal (180°)	
	Bred (360°)	

- När kameran hålls i vertikalt läge växlas riktning samt bredd och höjd.
- 2 Komponera den första sidan av panoramabilden och tryck därefter ner avtryckaren halvvägs för att fokusera.
 - Zoompositionen är låst på maximal vidvinkelposition.
 - Ett rutnät visas på monitorn.
 - Kameran fokuserar på området i bildens mitt.
 - Exponeringskompensation (DG4) kan ställas in.
 - Om fokus och exponering inte är korrekta försök att fotografera med fokuslås (2277).



3 Tryck ner avtryckaren helt och ta därefter bort fingret från avtryckaren.

• 🗘 visas för att indikera kamerans rörelseriktning.

4 Flytta kameran långsamt och rakt i en av fyra riktningar och börja fotografera.

- Fotograferingen börjar när kameran känner av i vilken riktning den rör sig.
- En guide som indikerar den aktuella fotograferingspositionen visas.
- Fotograferingen avslutas när guiden för fotograferingsposition når kanten.

Exempel på kamerarörelse

- Användaren flyttar kameran horisontellt eller vertikalt i en båge så att guiden går från ena änden till den andra, utan att själv ändra position.
- Fotografering stoppas om guiden inte når änden inom cirka 15 sekunder (när **Normal (180°)** väljs) eller inom cirka 30 sekunder (när **Bred (360°)** väljs) efter att fotografering startar.







Om fotografering med enkelt panorama

- Den sparade bildens bildvinkel blir smalare än den som syns på monitorn när bilden tas.
- Om kameran flyttas för snabbt eller skakas för mycket, eller om motivet är för enhetligt (till exempel väggar
 eller mörker) kan fel uppstå.
- Om fotograferingen avbryts innan kameran når halvvägs i panoramaområdet sparas inte panoramabilden.
- Om mer än halva panoramaområdet registreras men fotograferingen avslutas innan kanten på området nås visas området som inte registrerats i grått.

Visa bilder som tagits med enkelt panorama

Växla till visningsläge (²²32), visa en bild som tagits med enkelt panorama i helskärmsläge och tryck därefter på ²⁰/₂₀-knappen för att visa bilden så att dess korta sida fyller hela monitorn och automatiskt flytta (rulla) visningsområdet.

• Bilden rullas i den riktning som användes under fotograferingen.

Visningsreglagen visas längst upp på monitorn under visning. Tryck multiväljaren ◀ eller ▶ för att välja ett reglage och därefter på ❸-knappen för att utföra följande.

Funktion	lkon	Beskrivning
Spola bakåt	*	Håll in 🔞-knappen för att snabbt rulla bakåt.
Spola framåt	*	Håll in 🔞-knappen för att snabbt rulla framåt.
Pausa		Följande funktioner kan utföras medan visningen är pausad med reglagen som visas överst på monitorn.
		Håll in 🛞-knappen för att gå bakåt.
		Håll in @ -knappen för att rulla.
		Ateruppta automatisk rullning.
Avsluta		Växla till helskärmsläge.

Om rullningsvisning för enkelt panorama

COOLPIX S5200 kan eventuellt inte rulla visningen för eller zooma in på enkelt panorama-bilder som tagits med en digitalkamera av ett annat märke eller modell.





Favoritbildläge

Du kan sortera in dina bilder (förutom filmer) i nio album och lägga till dem som favoritbilder (tillagda bilder kopieras eller flyttas inte). När du lägger till bilder i album kan du välja att visa endast de tillagda bilderna med hjälp av läget för favoritbilder.

- Genom att skapa album för vissa motiv eller händelser kan du lätt hitta favoritbilder.
- Samma bild kan läggas till i flera album.
- Upp till 200 bilder kan läggas till varje album.

Lägga till bilder i album

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → MENU-knappen → Favoritbilder → ®-knappen

- Bilder kan inte läggas till i album i visningsläget för favoritbilder.
- Tryck multiväljaren ◄ eller ► för att välja en bild och tryck ▲ för att visa ☑.
 - Du kan lägga till 🖈 på flera bilder. Tryck på ▼ för att ta bort 😒.
 - Vrid zoomreglaget (\square 3) till **T** (\mathbf{Q}) för att växla tillbaka till helskärmsläget eller **W** (\mathbf{E}) för miniatyrbildsvisning med sex bilder.
 - Tryck på (M)-knappen för att visa skärmen för val av album.



2 Använd multiväljaren för att välja önskat album och tryck på ₍₁₀₎-knappen.

- De valda bilderna läggs till och kameran växlar till visningsmenyn.
- Om du vill lägga till samma bild i flera album ska du upprepa från steg 1.

Visa bilder i album

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → ▶-knappen → 🖈 Favoritbilder → 🛞-knappen

Använd multiväljaren för att välja ett album och tryck därefter på Ø-knappen för att visa bilderna som har lagts till i det valda albumet.

- Följande funktioner är tillgängliga från skärmen för val av album.
 - MENU-knappen: Ändrar albumikonen (>>> 9).
 - m
 - knappen: Tar bort alla bilder i det valda albumet.
- När du visar bilder i helskärmsläge eller miniatyrbildsvisning, tryck på MENU-knappen för att välja en funktion från menyn för favoritbilder (20184).

Om en bild tas bort i läget för favoritbilder, tas bilden inte endast bort från albumet utan motsvarande bildfil tas även permanent bort från internminnet eller minneskortet.









Ta bort bilder från album

Aktivera 🖪 Favoritbilder-läget → välj albumet som innehåller den bild du vill ta bort → 🛞-knappen → MENU-knappen → Ta bort från favoriter → 🛞-knappen



- Du kan dölja ⊇-ikoner för flera bilder. Tryck ▼ för att visa ikonerna igen.
- Vrid zoomreglaget (□3) till **T** (**Q**) för att växla tillbaka till helskärmsläget eller **W** (☑) för miniatyrbildsvisning med sex bilder.
- Tryck på ()-knappen för att visa en bekräftelseskärm för borttagning.



2 Välj Ja och tryck på ®-knappen.

• Välj Nej för att avbryta borttagning.

Ändra ikonen för favoritalbum

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → ▶-knappen → 🖈 Favoritbilder → 🛞-knappen

- 1 Använd multiväljaren för att välja ett album och tryck på MENU-knappen.
- 2 Tryck ◀ eller ► för att välja en ikonfärg och tryck på ֎-knappen.



 Ikonen ändras och monitorn återgår till att visa skärmen med albumlistan.

Om albumikoner

- · Ange albumikoner separat för internminnet och för minneskortet.
- Ta först ut minneskortet från kameran för att ändra albumikoner för internminnet.
- Standardinställningen för ikonen är sifferikonen (svart).





Sortera automatiskt-läge

Bilder sorteras automatiskt i kategorier, t.ex. porträtt, landskap och filmer.

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → ▶-knappen → 📾 Sortera automatiskt → 🕅-knappen

Använd multiväljaren för att välja en kategori och tryck därefter på Ø-knappen för att visa bilderna i den valda kategorin.

- Följande funktion är tillgänglig medan skärmen för val av kategori visas.
 - m
 -knappen: Tar bort alla bilder i den valda kategori.



Kategorier i Sortera automatiskt

Alternativ	Beskrivning
쭏 Leende	Bilder som tagits i läget smart porträtt (🎞 53) med leendeutlösaren inställd på På (enbildstagning), På (serietagning) eller På (BSS)
Porträtt	Bilder som tagits i läget □ (autoläge) (□26) med ansiktsavkänning (□73) Bilder som tagits i motivtyperna Porträtt*, Nattporträtt*, Party/ inomhus eller Motljus* (□40) Bilder som tagits i läget smart porträtt (□53) med leendeutlösaren inställd på Av
¶ Mat	Bilder som tagits med motivtypen Mat (🛄 40)
🛃 Landskap	Bilder som tagits med motivtypen Landskap* (🎞 40)
Skymning till gryni	ng Bilder som tagits med motivtyperna Nattlandskap*, Solnedgång, Skymning/gryning eller Fyrverkeri (Д140)

	Alternativ	Beskrivning
	Närbilder	Bilder som tagits i 🗖 (autoläge) med makroläge (🎞62) Bilder som tagits med motivtypen Närbild * (🖽40)
**	Husdjursporträtt	Bilder som tagits med motivtypen Husdjursporträtt (🛄48)
#	Film	Filmer (🎞 96)
ø	Retuscherade kopior	Kopior som skapats med redigeringsfunktioner (🍽 16)
D	Andra motivtyper	Alla andra bilder som inte kan definieras genom de kategorier som beskrivs ovan

* Bilder som tagits i läget automatisk motivtyp (🖽41) sorteras också in i lämpliga kategorier.

Om läget sortera automatiskt

- Upp till 999 bilder och filmfiler kan sorteras in i respektive kategori i autosorteringsläget. Om 999 bilder eller filmer redan har sorterats in i en viss kategori, kan nya bilder och filmer inte sorteras in i den kategorin och inte heller visas i läget sortera automatiskt. Du kan visa bilder och filmer som inte kunde sorteras in i en kategori med normalt bildvisningsläge (CQ32) eller läget visa efter datum (C12).
- Bilder eller filmer som har kopierats från internminnet till ett minneskortet, eller omvänt, kan inte visas i läget sortera automatiskt (2011).
- Bilder eller filmer som sparats med en annan kamera än COOLPIX S5200 kan inte visas i läget sortera automatiskt.

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → ▶-knappen → ն Visa efter datum → 🕅-knappen

Använd multiväljaren för att välja ett datum och tryck därefter på Ø-knappen för att visa bilderna som tagits det valda datumet.

- Den första bilden som togs på det valda datumet visas.
- Följande funktioner är tillgängliga medan skärmen för val av fotograferingsdatum visas.
 - MENU-knappen: Du kan välja en av följande funktioner i visa efter datum-menyn (2014) och tillämpa den på alla bilder som tagits det valda datumet.



- → utskriftsbeställning, bildspel, skydda
- 🛍 knappen: Tar bort alla bilder som tagits det valda datumet.
- När du visar bilder i helskärmsläge eller miniatyrbildsvisning, tryck på MENU-knappen för att välja en funktion i visa efter datum-menyn (¹⁰ ¹⁰ ¹⁰ ¹⁰
- Kalendervisning (🛄 81) kan inte användas i visa efter datum-läge.

Om läget Visa efter datum

- Upp till 29 datum kan väljas. Om det finns bilder för mer än 29 datum, kombineras alla bilder som sparats tidigare än de senaste 29 datumen under **Annat**.
- Upp till 9 000 av de senast tagna bilderna kan visas i läget visa efter datum.
- Bilder som tagits innan datum och tid ställdes in hanteras som om de tagits den 1:a januari, 2013.
Visa bilder i en sekvens

Varje bildserie som tagits med hjälp av följande inställningar sparas i en sekvens.

- 🗖 (autoläge) (🛄 38)
 - Serietagning H
 - Serietagning L
 - Förfotominne
 - Serietag. H: 120 bild./sek.
 - Serietag. H: 60 bild./sek.

- Motivtyp (🖽 40)
 - Sport
 - Husdjursporträtt (när Serietagning är valt)
- Smart porträtt-läge (CC53)
 - När Leendeutlösare ställts in på På (serietagning)

Som standard visas endast den första bilden i en bildserie (huvudbild) vilken representerar hela bildserien i helskärmsläge eller miniatyrbildsvisningsläge (CC 81).

• Om bara huvudbilden visas för en sekvens går det inte att zooma in på bilden.

Om bara huvudbilden visas för en sekvens trycker du på Ø-knappen för att visa varje enskild bild i sekvensen.

- Om du vill visa föregående eller nästföljande bild ska du trycka multiväljaren ◀ eller ►.
- Om du vill återgå till att visa endast huvudbild ska du trycka multiväljaren ▲.
- Ställ in Alternativ för visa sekvens på Alla bilder, en efter en i visningsmenyn för att visa bilder i en sekvens som miniatyrbilder (¹73).





Referensde

Alternativ för visa sekvens

- Välj Alternativ för visa sekvens (2007) i visningsmenyn för att ställa in att alla sekvenser ska visas med deras huvudbilder eller för att visa dem som enskilda bilder.
- Bilder som tagits med serietagning med andra kameror än COOLPIX S5200 kan inte visas som en sekvens.

🖉 Ändra huvudbild i sekvensen

Det går att ändra huvudbilden för en sekvens med hjälp av Välj huvudbild (*b*73) i visningsmenyn.

Alternativ på visningsmenyn som kan användas för bildsekvenser

När du trycker på MENU-knappen är följande menyalternativ tillgängliga för bilder i den sekvensen.

- Snabbretuschering¹ (♣20)
- Modellretuschering¹ (**5**21)
- Bildspel (🗝64)
- Rotera bild¹ (**6**8)
- Röstmemo¹ (€€69)
- Alternativ för visa sekvens (🖚73)
- Favoritbilder² (

- D-Lighting¹ (♣20)
- Utskriftsbeställning² (**56**60)
- Skydda² (******65)
- Småbild¹ (♂●23)
- Kopiera² (♣71)
- Välj huvudbild (🍽 73)
- ¹ Denna funktion kan inte användas om bara en huvudbild visas. Visa de enskilda bilderna i sekvensen och tryck på MENU-knappen.
- ² Om du trycker på MENU-knappen när bara en huvudbild visas kan samma inställningar användas på alla bilder i den sekvensen. Tryck på MENU-knappen när du har visat enskilda bilder för att använda inställningar på varje visad bild.

Ta bort bilder i en sekvens

Om Alternativ för visa sekvens (273) i visningsmenyn är inställd på Endast huvudbild varierar bilderna som kan tas bort enligt beskrivningen nedan. Om du vill visa skärmen för val av raderingsmetod ska du trycka på 🛍-knappen.

- Om endast huvudbilder visas för sekvenser när du trycker på m

 -knappen:
 - Aktuell hild När du väljer en huvudbild tas alla bilder i den sekvensen bort. - Radera valda bilder
 - Alla bilder[.]

När en huvudbild väljs på radera valda bilder-skärmen (235) tas alla bilder i den sekvensen bort Alla bilder tas bort inklusive den bildsekvens som representeras

- av den huvudbild som visas för tillfället.
- Om du trycker på 🕅-knappen för att visa varie enskild bild i sekvensen innan du trycker på fm-knappen:

Raderingsmetoden ändras enligt följande.

- Aktuell bild Den bild som visas för tillfället tas bort.
- Radera valda bilder

När flera bilder i sekvensen är valda på radera valda bilder-

skärmen (CC) 35) tas de valda bilderna bort.

Hela sekvensen[.]

Alla bilder i bildsekvensen inklusive den bild som visas för tillfället tas bort.

Redigeringsfunktioner

Använd COOLPIX S5200 om du vill redigera bilder i kameran och spara dem som separata filer (🍽 111). I tabellen nedan beskrivs de tillgängliga redigeringsfunktionerna.

Redigeringsfunktion	Beskrivning
Snabbeffekter (🖚18)	Använd en mängd olika effekter på bilder.
Snabbretuschering (🖚 20)	Skapa enkelt retuscherade kopior med förbättrad kontrast och färgmättnad.
D-Lighting (🖚 20)	Skapa en kopia av den aktuella bilden med ökad ljusstyrka och kontrast, så att mörka delar av bilden blir ljusare.
Modellretuschering (🖚 21)	Detektera ansikten i bilder och retuschera detekterade ansikten med åtta effekter. Effektnivåerna kan justeras.
Småbild (🏞 23)	Skapa en liten kopia av bilder som kan bifogas i e-postmeddelanden.
Beskära (🗢 24)	Beskär en del av bilden. Används för att zooma in ett motiv eller ordna en komposition.

Om bildredigering

- Redigeringsfunktionerna i COOLPIX S5200 kan inte användas för bilder som har tagits med en digitalkamera från en annan tillverkare eller av en annan modell.
- Bilder som tagits med Enkelt panorama (247) eller 3D-fotografering (249) kan inte redigeras.
- Om inte något ansikte detekteras i en bild kan inte en kopia skapas med funktionen för modellretuschering (��21).
- Redigerade kopior som skapats med COOLPIX S5200 kanske inte kan visas korrekt på en digitalkamera av en annan tillverkare eller modell. Det kanske inte heller går att överföra bilderna till en dator med en digitalkamera av en annan tillverkare eller modell.
- Redigeringsfunktionerna är inte tillgängliga om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme i internminnet eller på minneskortet.
- Utför en av procedurerna som beskrivs nedan för att redigera en enskild bild i en bildsekvens (13) där endast huvudbilden visas:
 - Tryck på 🛞-knappen för att visa en bildsekvens som enskilda bilder och välj en bild i den sekvensen.
 - Ställ in Alternativ för visa sekvens (³73) i visningsmenyn på Alla bilder, en efter en för att visa dem som enskilda bilder och välj en bild.

Restriktioner om bildredigering

Om du vill redigera en redigerad kopia av en bild ytterligare med en annan redigeringsfunktion gäller följande begränsningar:

Redigeringsfunktion som använts	Redigeringsfunktioner att använda
Snabbeffekter Snabbretuschering D-Lighting	Funktionerna för modellretuschering, småbild och beskärning kan användas.
Modellretuschering	Funktionerna för snabbeffekter, snabbretuschering, D-Lighting, småbild och beskärning kan användas.
Småbild Beskära	Det går inte att använda en annan redigeringsfunktion.

 Kopior som skapats med redigeringsfunktioner kan inte redigeras ytterligare med samma funktion som användes för att skapa dem.

- Om du kombinerar funktionen f
 ör mindre kopia och besk
 ärning med andra redigeringsfunktioner, anv
 änder du funktionen f
 ör mindre kopia och besk
 ärning efter att andra redigeringsfunktioner har anv
 änts.
- Retuscheringseffekter som mjuka hudtoner i modellretuscheringen kan användas på bilder som tagits med funktionen för mjukare hudtoner (57).

Originalbilder och redigerade bilder

- Kopior som har skapats med redigeringsfunktioner tas inte bort när originalbilderna tas bort.
 Originalbilderna tas inte bort om kopior som har skapats med redigeringsfunktioner tas bort.
- Redigerade kopior lagras med samma fotograferingsdatum och -tid som originalbilderna.
- Utskriftsbeställning (🕶 60) och skyddsinställningar (🕶 65) finns inte kvar i redigerade kopior.

Snabbeffekter

Välj en av de 30 effekterna som visas nedan. Resultatet av effekten kan förhandsgranskas på skärmen som visas i steg 2 (🖚 18).

Effekt	Beskrivning
Pop och Superintensiv	Förbättrar i huvudsakligen färgmättnaden.
Målning, Högdagerbild, Leksakskameraeffekt 1, Leksakskameraeffekt 2, Lågdagerbild, Korsframkallning (röd), Korsframkallning (gul), Korsframkallning (grön) och Korsframkallning (blå)	Justerar huvudsakligen nyans och skapar ett annat utseende för bilden.
Mjuk, Fisheye, Stjärnfilter och Miniatyreffekt	Bearbetar bilder med en mängd olika effekter.
Högkontrast monokrom, Sepia, Cyanotyp och Selektiv färg (12 färger)	Omvandlar flerfärgade bilder till bilder med en färg. Selektiv färg omvandlar alla färger, förutom en angiven färg, till svart och vitt.

1 Visa bilden som du vill lägga till en effekt på i helskärmsläge och tryck på 🔞-knappen.

• Skärmen för val av effekt visas.



2 Tryck multiväljaren ◀ eller ► för att välja önskad effekt och tryck på ֎-knappen.

- Vrid zoomreglaget (¹) 3) till **T** (^Q) för att växla tillbaka till helskärmsläget eller **W** (¹) för miniatyrbildsvisning med sex bilder.
- Tryck på MENU-knappen för att avsluta utan att spara den redigerade bilden. När en bekräftelseskärm visas ska du välja Ja och trycka på () - knappen.



3 Välj **Ja** och tryck på ®-knappen.

- En ny och redigerad kopia skapas.
- Kopior som skapats med snabbeffekter är markerade med ikonen 🖉 vid visning (📖 10).

Snabbretuschering: Förbättra kontrast och mättnad

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → välj en bild → MENU-knappen → Snabbretuschering → ®-knappen

Tryck multiväljaren ▲ eller ▼ för att välja hur starkt effekten tillämpas och tryck på ⊛-knappen.

- Originalversionen visas till vänster och den redigerade versionen till höger.
- Tryck ◀ om du vill avsluta utan att spara kopian.



D-Lighting: Förbättra ljusstyrka och kontrast

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → välj en bild → MENU-knappen → D-Lighting → 𝔅-knappen

Använd multiväljaren för att välja **OK** och tryck på **®**-knappen.

- Originalversionen visas till v\u00e4nster och den redigerade versionen till h\u00f6ger.
- Kopior som skapats med D-Lighting-funktionen indikeras med • ikonen vid visning ([[]]10).



Modellretuschering: Förbättra mänskliga ansikten med åtta effekter

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → välj en bild → MENU-knappen → Modellretuschering → 𝔅-knappen

Tryck multiväljaren ▲, ▼, ◀ eller ► för att välja ansiktet du vill retuschera och tryck på @-knappen.

· Fortsätt till steg 2 om endast ett ansikte detekteras.

Du kan tillämpa flera effekter samtidigt från listan nedan. Justera inställningarna för alla effekter innan du tycker på () knappen.
 (mjuka hudtoner), () (förminska ansikte), (*) (förstora ögon),
 (Ijusare ansikten), (dölj påsar under ögonen), () (vitare tänder), () (rödare kinder)



Väli motiv

- Tryck på MENU-knappen för att återgå till skärmen där du väljer ett ansikte.
- **3** Förhandsgranska resultatet och tryck på (N-knappen.
 - Tryck ◀ för att återgå till steg 2 om du vill ändra inställningarna.
 - Tryck på MENU-knappen för att avsluta utan att spara den redigerade bilden. När en bekräftelseskärm visas ska du välja Ja och trycka på [®] -knappen.



4 Välj Ja och tryck på ®-knappen.

- En ny och redigerad kopia skapas.
- Kopior som skapats med modellretuschering indikeras med
 -ikonen vid visning (
 10).



Om modellretuschering

- · Endast ett mänskligt ansikte per bild kan redigeras med modellretuscheringsfunktionen.
- Beroende på i vilken riktning ansiktet är vänt, eller ljusheten i ansikten, kan kameran eventuellt inte känna av ansikten på rätt sätt eller så utförs eventuellt inte modellretuscheringsfunktionen som förväntat.
- Om inga ansikten detekteras i bilden visas en varning och skärmen återgår till visningsmenyn.
- Modellretuscheringsfunktionen är endast tillgänglig för bilder som tagits när ISO-känsligheten är 1600
 eller lägre.

Observera att ISO-känsligheten automatiskt kan överstiga 1600 när Serietagning (🗢 45) är inställt på Förfotominne, Serietag. H: 120 bild./sek., Serietag. H: 60 bild./sek. eller Multibild 16.



Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → välj en bild → MENU-knappen → Småbild → ®-knappen

- Tryck multiväljaren ▲ eller ▼ för att välja önskad kopiestorlek och tryck på ()knappen.
 - Tillgängliga storlekar är 640×480, 320×240 och 160×120.
 - Bilder som tagits med en bildlägesinställning på
 4608×2592 sparas med 640 × 360 pixlar. Fortsätt till steg 2.



- En ny, mindre kopia skapas (komprimeringsgrad på cirka 1:16).
- Kopior som skapats med småbildsfunktionen visas med en mindre storlek med ऒreikonen under visning (□11).





Beskära: Skapa en beskuren kopia

Skapa en kopia som bara innehåller den del som syns på monitorn när ⅔ visas och visningszoomen (□180) är aktiverad. Beskurna kopior sparas som separata filer.

1 Förstora bilden för beskärning (📖 80).

2 Förfina bildkompositionen.

- Vrid zoomreglaget till T (𝔅) eller W (☑), för att justera zoomnivån.
- Tryck multiväljaren ▲, ▼, ◀ eller ▶ för att rulla bilden så att endast den del som ska kopieras syns på monitorn.

3 Tryck på MENU-knappen.

- - En beskuren kopia skapas.
 - Kopior som skapats med beskärningsfunktionen indikeras med ^W-ikonen vid visning (¹10).











🖉 Bildstorlek

Eftersom det område som ska sparas är mindre, är den beskurna kopians bildstorlek (pixlar) också mindre. När bildstorleken för den beskurna kopian är 320 × 240 eller 160 × 120, visas bilden i en mindre storlek under visning.

Beskära bilden i dess aktuella "stående" orientering

Använd alternativet **Rotera bild** (🗢 68) för att rotera bilden så att den visas i liggande orientering. När du har beskurit bilden ska du rotera den beskurna bilden tillbaka till "stående" orientering. Bilden som visas i "stående" orientering kan beskäras genom att zooma in på bilden tills de svarta fälten på båda sidorna av monitorn försvinner. Den beskurna bilden visas i liggande orientering.

Ansluta kameran till en TV (visa bilder på en TV)

Anslut kameran till en TV för att visa bilder eller spela upp filmer på TV:n. Om TV:n har en HDMI-port kan du ansluta kameran till TV:n med en HDMI-kabel som kan köpas i handeln.

1 Stäng av kameran.



2 Anslut kameran till TV:n.

Med den medföljande ljud/video-kabeln

Anslut den gula kontakten till videoingången och den vita och röda kontakten till ljudingångarna på TV:n.



Med en HDMI-kabel som finns att köpa i handeln

Anslut kontakten till HDMI-uttaget på TV:n.



3 Ställ in TV:ns ingång på extern videoingång.

- Läs dokumentationen som medföljde TV:n för ytterligare information.
- **4** Håll **▶**-knappen nedtryckt för att starta kameran.
 - Kameran startar visningsläget och bilderna visas på TV:n.
 - Medan kameran är ansluten till TV:n förblir monitorn avstängd.



Om att ansluta HDMI-kabeln

En HDMI-kabel medföljer inte. Du kan använda en HDMI-kabel som finns att köpa i handeln för att ansluta kameran till en HDTV. Utgångskontakten på den här kameran är en HDMI-mikrokontakt (typ D). Kontrollera att änden som ska anslutas till enheten har en HDMI-minikontakt när du köper en HDMI-kabel.

Om att ansluta kabeln

Se till att kontakten är rätt orienterad när kabeln ansluts. Tvinga inte in kontakten i kameran. Dra inte ut kontakten snett när kabeln kopplas bort.

Om bilder inte visas på TV:n

Kontrollera att kamerans inställning för videoläge under **TV-inställningar** (*****99) i inställningsmenyn stämmer med den standard som används av TV:n.

Använda TV:ns fjärrkontroll (HDMI-styrning)

Fjärrkontrollen för en HDMI-CEC-kompatibel TV kan används för att styra uppspelningen.

Den kan användas istället för kamerans multiväljare och zoomreglage för att välja bilder, starta och pausa filmuppspelning, växla mellan helskärmsläge och miniatyrbildsvisning med fyra bilder etc.

- Ställ in inställningen för HDMI-styrning (99) i TV-inställningar på På (standardinställning) och anslut därefter kameran och TV:n med en HDMI-kabel.
- Rikta fjärrkontrollen mot TV:n när du använder den.
- Information om TV:ns HDMI-CEC-kompatibilitet finns i TV:ns bruksanvisning.

Ansluta kameran till en skrivare (Direct Print)

Följ stegen nedan för att skriva ut bilder.



V Om strömkällan

- Använd ett fulladdat batteri när du ansluter kameran till en skrivare för att förhindra att kameran oväntat stängs av.
- Om nätadaptern EH-62G (säljs separat) används kan COOLPIX S5200 få ström från ett eluttag. Använd inte en nätadapter av annat fabrikat eller annan modell eftersom kameran då kan överhettas eller gå sönder.

Ansluta kameran till en skrivare

1 Stäng av kameran.



2 Sätt på skrivaren.

• Kontrollera skrivarinställningarna.

3 Anslut kameran till skrivaren med den medföljande USB-kabeln.

 Kontrollera att du vänder kontakterna åt rätt håll. Försök inte att föra in kontakterna snett och använd inte våld när du sätter i eller tar ur kontakterna.



4 Kameran startas automatiskt.

 Om kameran har anslutits ordentligt visas startskärmen för PictBridge (①) på kamerans monitor, följt av Utskriftsområde-skärmen (②).





V Om startskärmen för PictBridge inte visas

Stäng av kameran och dra ut USB-kabeln. Ställ in alternativet **Ladda från dator** (🟍 100) i kamerans inställningsmeny på **Av** och anslut kabeln igen.

🖉 Skriva ut bilder

Bilder som är sparade på ett minneskort kan skrivas ut genom att överföra bilder till en dator eller genom att ansluta kameran direkt till en skrivare. Följande utskriftsmetoder finns också tillgängliga:

- Sätta in ett minneskort i kortplatsen i en DPOF-kompatibel skrivare
- Ta minneskortet till ett fotolabb för digitalbilder

Vid utskrift på dessa sätt ska du ange vilka bilder det gäller och hur många kopior av varje bild som ska skrivas ut från minneskortet med hjälp av **Utskriftsbeställning**-alternativet i visningsmenyn (��60).

Skriva ut enskilda bilder

När kameran anslutits till skrivaren på rätt sätt (🖚 30) ska du följa procedurerna som beskrivs nedan för att skriva ut en bild.

- 1 Använd multiväljaren för att välja önskad bild och tryck på [®]-knappen.
 - Vrid zoomreglaget till W () för att visa sex miniatyrbilder och T (Q) för att växla tillbaka till helskärmsläge.



2	Väli Kenier och truck nå 🕅 knonnon			
~	valj kopior och tryck på 🕪-khappen.	Pict	Bridge	0
			1 utskrifter	
		_		
		Star	rta utskrift	
		Кор	bior	Þ

3 Tryck på önskat antal kopior (upp till nio) och tryck på @knappen.





Skriva ut flera bilder

När kameran anslutits till skrivaren på rätt sätt (🖚 30) ska du följa procedurerna som beskrivs nedan för att skriva ut flera bilder.

1 När Utskriftsområde-skärmen visas ska du trycka på MENU-knappen.



Utskriftsmeny es Utskriftsalternativ Skriv ut alla bilder DPOF-utskrift Pappersformat

2 Använd multiväljaren för att välja Pappersformat och tryck på ֎⋅knappen.

• Tryck på MENU-knappen för att stänga utskriftsmenyn.



 Om du vill ange pappersformatet med hjälp av inställningarna på skrivaren väljer du **Standard** i alternativet för pappersformat.

Pappersformat	_
Standard	
3,5×5 tum	
5×7 tum	
100×150 mm	
4×6 tum	
8×10 tum	
Lattar	

4 Välj Utskriftsalternativ, Skriv ut alla bilder eller DPOF-utskrift och tryck på ®-knappen.

Utskriftsmeny on Utskriftsalternativ • Skriv ut alla bilder DPOF-utskrift Pappersformat

Utskriftsalternativ

Välj bilder (upp till 99) och antalet kopior (upp till nio) av varje.

- Tryck multiväljaren ◀ eller ► för att välja bilder och tryck ▲ eller ▼ för att ange antalet kopior som ska skrivas ut.
- Bilder som har valts för utskrift känns igen på
 Aikonen och siffran som anger antalet kopior som ska skrivas ut. Markeringen tas bort om inga kopior har angetts för bilderna.
- Vrid zoomreglaget till T (Q) för att växla tillbaka till helskärmsläget eller W () för att visa sex miniatyrbilder.
- Tryck på Ø knappen när inställningen är klar.
- När skärmen till höger visas ska du välja Starta utskrift och trycka på [®]-knappen för att starta utskrift.

Välj **Avbryt** och tryck på **®**-knappen för att återgå till utskriftsmenyn.





Skriv ut alla bilder

En kopia av alla bilder som finns i internminnet eller på minneskortet skrivs ut.

 När skärmen till höger visas ska du välja Starta utskrift och trycka på @-knappen för att starta utskrift. Välj Avbryt och tryck på @-knappen för att återgå till utskriftsmenyn.

Skriv ut alla bilder	
18 utskrifter	
Starta utskrift	
Avbryt	

DPOF-utskrift

Skriv ut bilder för vilka en utskriftsbeställning har skapats med alternativet **Utskriftsbeställning** (**5**60).

- När skärmen till höger visas ska du välja Starta utskrift och trycka på @-knappen för att starta utskrift. Välj Avbryt och tryck på @-knappen för att återgå till utskriftsmenyn.
- Om du vill visa den aktuella utskriftsbeställningen ska du välja Visa bilder och trycka på @-knappen. Om du vill skriva ut bilder ska du trycka en gång till på @-knappen.





5 Utskriften påbörjas.

 Monitorn återgår till utskriftsmenyn som visades i steg 2 när utskriften är klar.



Befintligt antal kopior/ totalt antal kopior

Pappersformat

Kameran stödjer följande pappersformat: **Standard** (standardpappersformat för skrivaren som är ansluten till kameran), **3,5×5 tum**, **5×7 tum**, **100×150 mm**, **4×6 tum**, **8×10 tum**, **Letter**, **A3** och **A4**. Endast de format som stöds av skrivaren visas.

Redigera filmer

De önskade delarna av en inspelad film kan sparas som en separat fil.

- 1 Spela upp önskad film och pausa vid startpunkten för den del som ska extraheras (D100).
- 2 Tryck multiväljaren ◀ eller ► för att välja Sereglaget och tryck därefter på ®-knappen.
 - Skärmen för filmredigering visas.



- När redigeringen startar är bildrutan där uppspelningen pausar startpunkt.
- Tryck ◀ eller ► för att flytta startpunkten till den punkt där du vill att filmen startar.
- Om du vill avbryta redigering ska du trycka ▲ eller ▼ för att välja 👈 (återgå) och trycka på ֎-knappen.



Tryck ▲ eller ▼ för att välja 🐰 -reglaget (välj slutpunkt).

- Tryck ◀ eller ▶ för att flytta slutpunkten vid den högra sidan till den punkt där du vill att filmen slutar.
- Välj [(förhandsgranska) och tryck på (happen för att spela upp den angivna delen av filmen som kommer att sparas. Medan förhandsgranskningen spelas upp vrider du zoomreglaget för att justera volymen. Medan förhandsgranskningen spelas upp ska du trycka på (knappen igen för att stoppa uppspelningen.



Referensde

3

5 När inställningarna är klara ska du trycka ▲ eller ▼ för att välja 🖞 Spara och trycka på ®-knappen.

- **6** Välj **Ja** och tryck på ®-knappen.
 - Den redigerade filmen sparas.



Om filmredigering

- Filmer som spelats in med 🚛 iFrame 540/30p (&74) kan inte redigeras.
- En film som skapats med redigering kan inte klippas igen. Välj och redigera originalfilmen för att klippa en annan del av filmen.
- Filmer klipps med intervall om en sekund och därför kan den faktiska klippta delen av filmen skilja sig en aning från de valda start- och slutpunkterna. Filmer kan inte klippas så att de blir kortare än två sekunder.
- Redigeringsfunktionerna är inte tillgängliga om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme för att spara de redigerade kopiorna i internminnet eller på minneskortet.

Mer information

Mer information finns i "Filnamn och mappnamn" (🖚 111).

Fotograferingsmenyn (för 🗖 (autoläge))

Inställningar för Bildkval./storlek (bildstorlek och kvalitet)

Aktivera fotograferingsläget \rightarrow MENU-knappen \rightarrow Bildkval./storlek \rightarrow @-knappen

Det går att välja kombinationen av bildstorlek och komprimeringsgrad som används när bilder sparas.

Ju högre värde för bildkvalitet och -storlek, i desto större format kan bilden skrivas ut men det antal bilder som kan sparas (��1) blir dock färre.

Alternativ ¹	Komprimeringsgrad	Bildförhållande (horisontellt till vertikalt)	Utskriftsstorlek ² (cm)
16m [★] 4608×3456★	Cirka 1/4	4:3	Cirka 39 × 29
الله 4608×3456 (standardinställning)	Cirka 1/8	4:3	Cirka 39 × 29
<mark>8</mark> м 3264×2448	Cirka 1/8	4:3	Cirka 28 × 21
4 м 2272×1704	Cirka 1/8	4:3	Cirka 19 × 14
2 _м 1600×1200	Cirka 1/8	4:3	Cirka 13 × 10
10A 640×480	Cirka 1/8	4:3	Cirka 5 × 4
4608×2592	Cirka 1/8	16:9	Cirka 39 × 22

Det totala antalet pixlar som sparas och antalet pixlar som sparas horisontellt och vertikalt. Exempel: 107 4608×3456 = cirka 16 megapixlar, 4608 × 3456 pixlar

² Utskriftsstorlek vid en upplösning på 300 dpi. Utskriftsstorleken beräknas genom att man delar antalet pixlar med skrivarupplösningen (dpi) och multiplicerar med 2,54 cm. Om bilderna har samma storlek kommer däremot bilder som skrivs ut med en högre upplösning att skrivas ut i en mindre storlek än vad som angetts, och de som skrivs ut med en lägre upplösning kommer att skrivas ut i en större storlek än vad som angetts.

Ø Om bildkvalitet/storlek

- Denna inställning tillämpas även på andra fotograferingslägen.
- Vissa inställningar kan inte användas tillsammans med andra funktioner (QQ70).
- Bildkvalitet och storlek kan inte väljas i motivtyperna **3D-fotografering** (¹⁴⁹) eller **Enkelt panorama** (¹⁴⁷).

Antalet bilder som kan sparas

I följande tabell visas det ungefärliga antalet bilder som kan sparas på ett minneskort på 4 GB. Observera att på grund av JPEG-komprimering kan antalet bilder som kan sparas variera mycket beroende på bildernas innehåll, även när minneskort med samma kapacitet används och med samma inställning för bildkvalitet och storlek.

Dessutom kan antalet bilder som kan sparas variera beroende på minneskortets fabrikat.

Bildkval./storlek	Antalet bilder som kan sparas (4 GB)
16 ™* 4608×3456★	440
16м 4608×3456 (standardinställning)	890
8 _M 3264×2448	1740
4 _M 2272×1704	3500
2 _M 1600×1200	6600
100 640×480	26300
🔀 4608×2592	1180

- Om antalet återstående exponeringar är 10 000 eller mer, är antalet återstående exponeringar som visas "9999".
- Om du vill kontrollera antalet bilder som kan sparas i internminnet (cirka 25 MB) ska du ta ut minneskortet från kameran och därefter kontrollera antalet återstående exponeringar som visas på monitorn vid fotografering.

Vitbalans (Justering av nyans)

Välj 🗖 (autoläge) → MENU-knappen → Vitbalans → 🕅-knappen

Färgen på ljuset som reflekteras från ett objekt varierar med färgen på ljuskällan. Den mänskliga hjärnan kan anpassa sig efter förändringar i färgen hos ljuskällan, vilket gör att vita objekt uppfattas som vita oavsett om de befinner sig i skugga, direkt solljus eller belysning från en glödlampa. Digitalkameror kan efterlikna den här anpassningen genom att bearbeta bilder i enlighet med färgen på ljuskällan. Detta kallas för "Vitbalans". Välj en vitbalansinställning som motsvarar ljuskällan innan bilden tas för att få en naturlig färgsättning.

Även om **Auto** (standardinställning) kan användas med de flesta typer av belysning kan vitbalansen justeras så att den passar himlens förhållanden eller ljuskällan och ger mer naturliga färgtoner i bilden.

Alternativ	Beskrivning
AUTO Auto (standardinställning)	Vitbalansen justeras automatiskt efter gällande ljusförhållanden.
PRE Förinspelad manuell	Användbar vid fotografering i ovanlig belysning (🍽 43).
⋇ Dagsljus	Vitbalansen justeras för direkt solljus.
Å Glödlampa	Använd det här alternativet vid glödlampsbelysning.
業 Lysrör	Använd det här alternativet vid lysrörsljus.
🛃 Moln	Använd det här alternativet vid fotografering i molnigt väder.
🕏 Blixt	Används tillsammans med blixten.

Den aktuella inställningen kan bekräftas på monitorn vid fotografering (^{[[]]}9). Ingen ikon visas när **Auto** är valt.

Använda förinspelad manuell

Alternativet för förinspelad manuell vitbalans är effektivt vid blandade ljusförhållanden eller för att kompensera för starkt färgade ljuskällor när önskade effekter inte har uppnåtts med vitbalansinställningar som **Auto** och **Glödlampa** (till exempel för att få bilder som tas under en röd lampa att se ut som om de har tagits i vitt ljus).

Följ proceduren nedan för att mäta vitbalansvärdet i den belysning som används vid fotografering.

1 Placera ett vitt eller grått referensobjekt i samma belysning som kommer att användas vid fotograferingen.

- 2 Visa fotograferingsmenyn (□16, 68), använd multiväljaren för att välja **Förinspelad manuell** i Vitbalans-menyn och tryck på ®-knappen.
 - Kameran zoomar in till positionen för mätning av vitbalansen.



3 Välj Spela in.

 Om du vill använda det senaste uppmätta vitbalansvärdet ska du välja Avbryt och trycka på @-knappen. Inställningen för vitbalans mäts inte igen och det senaste uppmätta värdet ställs in.



4 Rikta in kameran med referensobjektet i mätfönstret.



5 Tryck på 🛞-knappen för att mäta upp ett nytt vitbalansvärde.

• Slutaren utlöses och det nya vitbalansvärdet ställs in för förinspelad manuell. Ingen bild sparas.

Om vitbalans

- Vissa inställningar kan inte användas tillsammans med andra funktioner (🛄70).
- Ställ in blixtläget på 🛞 (av) när vitbalansen är inställd på en annan inställning än Auto och Blixt (🛄 57).

V Om förinspelad manuell

Det går inte att mäta ett värde för blixtbelysning med **Förinspelad manuell**. Ställ in **Vitbalans** på **Auto** eller **Blixt** vid fotografering med blixt.

6-044

Serietagning

Välj **□** (autoläge) \rightarrow MENU-knappen \rightarrow Serietagning \rightarrow \otimes -knappen

Ändra inställningarna till serietagning eller BSS (Best Shot Selector).

Alternativ	Beskrivning
S Enbildstagning (standardinställning)	En bild tas varje gång du trycker ned avtryckaren.
圖 Serietagning H	Medan avtryckaren hålls helt nedtryckt tas bilder i serie med en hastighet på cirka 10 bilder per sekund (bps) (när bildkvalitet och storlek ställts in på 150 4608×3456). Fotograferingen avslutas när avtryckaren släpps eller när 7 bilder har tagits.
및 Serietagning L	Medan avtryckaren hålls helt nedtryckt tas upp till 6 bilder i serie med en hastighet på cirka 2 bilder per sekund (bps) (när bildkvalitet och storlek ställts in på 1600 4608×3456). Fotograferingen avslutas när avtryckaren släpps.
📽 Förfotominne	 Förfotominne gör det enkelt att ta bilder av perfekta ögonblick genom att spara bilder från innan avtryckaren trycktes ned helt. Med förfotominne börjar fotograferingen när avtryckaren trycks ned halvvägs och fortsätter när den trycks ned helt (6048). Bildhastighet: Upp till 18 bilder per sekund (bps) Antal bilder. Upp till 5 bilder (inklusive upp till två bilder som tas med förfotominne) Fotograferingen avslutas när avtryckaren släpps eller när maximala antalet bilder har tagits.
□120 Serietag. H: 120 bild./sek.	Varje gång avtryckaren trycks ned helt tas 50 bilder med en hastighet på cirka 1/125 sek. eller snabbare. Bildkvalitet/storlek låses på 🔀 (bildstorlek: 640 × 480 pixlar).
G 60 Serietag. H: 60 bild./sek.	Varje gång avtryckaren trycks ned helt tas 25 bilder med en hastighet på cirka 1/60 sek. eller snabbare. Bildkvalitet/storlek låses på 🚺 (bildstorlek: 1280 × 960 pixlar).

Alternativ	Beskrivning	
BSS BSS (Best Shot Selector)	Funktionen "Best Shot Selector" rekommenderas när du fotograferar utan blixt eller när kameran zoomar in eller i andra situationer där oavsiktliga rörelser kan leda till suddiga bilder. När BSS-funktionen är aktiverad tar kameran upp till tio bilder medan avtryckaren hålls nedtryckt. Bilden med bäst skärpa i serien väljs och sparas automatiskt.	
🖽 Multibild 16	 Varje gång avtryckaren trycks ned tar kameran 16 bilder med ungefär 30 bps och ordnar dem som en enda bild. Bildkval /storlek är låst på 5 (bildstorlek: 2560 x 1920 pixlar). Det går inte att använda den digitala zoomen. 	

Den aktuella inställningen kan bekräftas på monitorn vid fotografering (¹¹9). Ingen ikon visas när **Enbildstagning** är valt.

Om fotografering med Serietagning

- Blixten kan inte användas när en annan inställning än **Enbildstagning** har valts. Fokus, exponering och vitbalans har samma värden som den första bilden i varje serie.
- Det kan ta en stund att spara bilderna efter fotografering. Hur lång tid det tar att spara bilderna beror på antalet bilder, bildkvalitet och storlek, minneskortets skrivhastighet etc.
- När ISO-känsligheten ökar kan det uppstå brus i bilder som tagits.
- Bildhastigheten vid serietagning kan variera beroende på den aktuella inställningen av bildkvalitet och storlek, det minneskort som används eller fotograferingsförhållanden.
- När Serietagning ställts in på Förfotominne, Serietag. H: 120 bild./sek., Serietag. H: 60 bild./sek. eller Multibild 16 kan det uppstå ränder eller variationer i ljusstyrka eller färgnyanser i bilder som tagits under belysning som blinkar med höga hastigheter, t.ex. lysrör, kvicksilverlampor eller natriumlampor.
- Vissa inställningar kan inte användas tillsammans med andra funktioner (QQ70).

Om BSS

BSS passar för fotografering av orörliga motiv. BSS ger eventuellt inte önskat resultat om motivet rör sig eller om kompositionen ändras.

Bilder som tagits i serietagningsläge

Varje gång bilder tas med hjälp av Serietagning H, Serietagning L, Förfotominne, Serietag. H: 120 bild./sek. eller Serietag. H: 60 bild./sek. sparas de tagna bilderna i en "sekvens" (🗢 13).

6 Förfotominne

När **Förfotominne** har valts, startar fotografering när avtryckaren trycks ned halvvägs i 0,5 sekunder eller längre och bilder som tas innan avtryckaren trycks ned helt sparas tillsammans med bilderna som tas när avtryckaren trycks ned helt. Upp till två bilder kan sparas i förfotominnet.

Den aktuella inställningen för förfotominne kan kontrolleras på monitorn vid fotografering (
). Ikonen för förfotominne (
). Ikonen förfotominne (
). Ikone



• Om antalet återstående exponeringar är mindre än fem går det inte att fotografera med förfotominne. Kontrollera att minst fem exponeringar återstår innan du fotograferar.



- Mer information finns i "Motiv som inte är lämpliga för autofokus" (🛄76).
- Mer information finns i "Visa och ta bort bilder som tagits med serietagning (Sekvens)" (2013).

848
Välj 🗖 (autoläge) → MENU-knappen → ISO-känslighet → 🛞-knappen

När ISO-känsligheten ökas krävs mindre ljus vid fotografering.

Högre ISO-känslighet gör att mörka motiv kan fotograferas. Även när det gäller motiv med liknande ljusstyrka kan bilder dessutom tas med kortare slutartider och suddighet som orsakas av kameraskakning och motivrörelser kan minskas.

 Även om högre ISO-känslighet är effektivt när du tar bilder av mörka motiv, när du fotograferar med blixt, fotograferar med zoom etc. kan bilder innehålla brus.

Alternativ	Beskrivning	
AUTO Auto (standardinställning)	Känslighet är ISO 125 vid tillräckliga ljusförhållanden. Vid dåliga ljusförhållanden kompenserar kameran genom att öka ISO-känsligheten till maximalt ISO 1600.	
ISO Auto inom fast intervall	Välj inom vilket intervall som kameran ska justera ISO-känsligheten automatiskt, mellan ISO 125-400 och ISO 125-800. Kameran ökar inte känsligheten utanför det maximala värdet i det valda intervallet. Ange den maximala ISO-känsligheten för en effektiv kontroll över den "kornighet" som visas i bilderna.	
125, 200, 400, 800, 1600, 3200	ISO-känsligheten låses vid det angivna värdet.	

Den aktuella inställningen kan bekräftas på monitorn vid fotografering (QQ9).

- När Auto är valt visas inte ISO-ikonen vid ISO 125 men den visas om ISO-känsligheten automatiskt ökar till mer än 125.
- När Auto inom fast intervall är valt visas 🕮 och det högsta värdet för ISO-känslighet.

Om ISO-känslighet

- Vissa inställningar kan inte användas tillsammans med andra funktioner (🛄71).
- Rörelsedetektering (🗢 91) fungerar inte när ISO-känsligheten är inställd på en annan inställning än Auto.

Färgalternativ

Välj 🗖 (autoläge) → MENU-knappen → Färgalternativ → 🛞-knappen

Gör färger intensivare eller sparar bilder i svartvitt.

Alternativ	Beskrivning
🐼 Standardfärg (standardinställning)	Använd för bilder med naturliga färger.
Ø ₩ Livfulla färger	Använd för att få en livfull, "fotoutskrift"-effekt.
CBW Svartvitt	Spara bilder i svartvitt.
ØSE Sepia	Spara bilder i sepiatoner.
🖉 🕻 Cyanotyp	Spara bilder i cyanblå monokrom.

Den aktuella inställningen kan bekräftas på monitorn vid fotografering (
). När **Standardfärg** har valts visas ingen ikon. Färgtoner som visas på monitorn under fotografering ändras i enlighet med det valda färgalternativet.

Referensdel



Vissa inställningar kan inte användas tillsammans med andra funktioner (Q70).



AF-områdesläge

Välj 🗖 (autoläge) → MENU-knappen → AF-områdesläge → 🛞-knappen

Alternativ	Beskrivning	
	När kameran detekterar en människas ansikte fokuserar den på det. Mer information finns i "Använda ansiktsavkänning" (囗73). Om mer än ett ansikte detekteras fokuserar kameran på det ansikte som är närmast kameran.	Fokusområde
😰 Ansiktsprioritet	Vid fotografering av andra motiv än människor eller vid inramning av ett motiv där inget ansikte har detekterats, väljer kameran automatiskt fokusområdet (upp till nio områden) som innehåller motivet närmast kameran. När avtryckaren trycks ned halvvägs visas de fokusområden som är i fokus (upp till nio områden), som kameran har valt, på monitorn.	1/250 F3.5 Fokusområden

Använd detta alternativ för att fastställa hur kameran väljer fokusområdet för autofokus.

Alternativ	Beskrivning	
[1] Manuell	Välj ett av 99 fokusområden på monitorn. Detta alternativ passar vid situationer där det avsedda motivet är relativt stilla och inte placerat i bildens mit. Tryck multiväljaren ▲, ▼, ◀ eller ▶ för att flytta fokusområdet till där motivet är och ta en bild. Om du vill avbryta valet av fokusområde och justera inställningarna för blixt, makroläge, självutlösare och exponeringskompensation ska du trycka på @-knappen. Tryck en gång till på @-knappen för att återgå till skärmen för val av fokusområde.	Fokusområde som kan väljas
[=] Mitten	Kameran fokuserar på motivet i bildens mitt. Fokusområdet visas alltid i mitten på skärmen.	Fokusområde
🔁 Följ rörligt motiv	Använd den här funktionen för att ta bilder på rörliga motiv. Registrera motivet som kameran ska fokusera på. Fokusområdet följer automatiskt efter motivet. Mer information finns i "Använda följ rörligt motiv" (6 54).	۳ ۳ ۲ ۲ ۱۹

Alternativ	Beskrivning	g
[*] Målsöknings-AF (standardinställning)	När kameran detekterar huvudmotivet fokuserar den på det. Se "Använda målsöknings-AF" ([[]]75).	Fokusområden

Om AF-områdesläge

- När digitala zoom används fokuserar kameran på skärmens mitt oavsett inställningen för
 AF-områdesläge.
- Autofokus kanske inte fungerar som förväntat (🎞 76).
- Vissa inställningar kan inte användas tillsammans med andra funktioner (🛄 70).

Använda följ rörligt motiv

Välj 🗖 (autoläge) → MENU-knappen → AF-områdesläge → ⑱-knappen → 😰 Följ rörligt motiv → ⑲-knappen → MENU-knappen

Använd detta läge för att fokusera på ett motiv som rör sig när du tar bilder. När du registrerar ett motiv startar följ rörligt motiv och fokusområdet följer automatiskt motivet.

Registrera ett motiv.

- Rikta in motivet du vill registrera med den vita ramen på monitorns mitt och tryck på ()-knappen.
- Om kameran inte kan fokusera på motivet lyser ramen rött. Ändra kompositionen och försök att registrera motivet igen.
- När ett motiv har registrerats visas en gul ram (fokusområde) runt det motivet och kameran börjar att följa motivet.
- Om kameran inte längre kan följa det registrerade motivet försvinner fokusområdet och registreringen avbryts. Registrera motivet igen.



2 Tryck ned avtryckaren helt för att ta bilden.

- Kameran fokuserar på fokusområdet när avtryckaren tryckts ned halvvägs. Fokusområdet lyser grönt när fokuseringen har låsts.
- Om avtryckaren trycks ner halvvägs när fokusområdet inte visas fokuserar kameran på området i bildens mitt.



Om följ rörligt motiv

- Justera zoompositionen, blixtläget, exponeringskompensationen och menyinställningarna innan du registrerar motivet.
- · Följ rörligt motiv kan eventuellt inte användas vid vissa fotograferingsförhållanden.
- · Det går inte att använda den digitala zoomen.

6-054

Autofokusläge

Välj 🗖 (autoläge) → MENU-knappen → Autofokusläge → 🛞-knappen

Välj hur kameran fokuserar.

Alternativ	Beskrivning	
AF-S Enkel AF (standardinställning)	Kameran fokuserar när avtryckaren trycks ned halvvägs.	
AF-F Aktiv AF	Kameran fokuserar kontinuerligt tills avtryckaren trycks ned halvvägs. Använd detta alternativ med rörliga motiv. Ljudet från objektivets rörelse hörs medan kameran fokuserar.	

🖉 Autofokusläge för filminspelning

Autofokusläge för filminspelning kan ställas in med Autofokusläge (🖚 80) i filmmenyn.

6-055

Snabbeffekter

Välj 🗖 (autoläge) → MENU-knappen → Snabbeffekter → 🛞-knappen

Aktivera eller inaktivera funktionen för snabbeffekter.

Alternativ	Beskrivning	
☑ På (standardinställning)	I 🗖 (autoläge), tryck omedelbart på 🛞-knappen efter att slutaren utlösts för att visa skärmen för val av effekt och använd funktionen för snabbeffekter (🖽 39).	
Av	Inaktivera funktionen för snabbeffekter (under fotografering).	

Den aktuella inställningen kan bekräftas på monitorn vid fotografering (D9). Ingen indikator visas när Av är valt.



Denna funktion kan inte användas med en del andra funktioner (🎞 70).



Smart porträtt-menyn

 Se "Inställningar för Bildkval./storlek (bildstorlek och kvalitet)" (2004) för information om Bildkval./storlek.

Mjuka hudtoner

Aktivera fotograferingsläge $\rightarrow \square$ (fotograferingsläge) $\rightarrow \textcircled$ Smart porträtt $\rightarrow \bigotimes$ -knappen \rightarrow MENV-knappen \rightarrow Mjuka hudtoner $\rightarrow \bigotimes$ -knappen

Aktivera mjuka hudtoner.

Alternativ	Beskrivning	
₊ŧ Hög	När slutaren utlöses detekterar kameran en eller flera människors	
+♦ Normal (standardinställning)	ansikten (upp till tre) och bearbetar bilden för att mjuka upp hudtonerna i ansiktet innan bilden sparas. Du kan välja hur starkt effekten tillämpas.	
♦ Låg		
Av	Stänger av mjuka hudtoner.	

Den aktuella inställningen kan bekräftas på monitorn vid fotografering (D). Ingen indikator visas när Av är valt. Effekten av mjuka hudtoner syns inte när bilder komponeras vid fotograferingen. Kontrollera hudtonen med visningsfunktionen efter fotograferingen.

Leendeutlösare

Aktivera fotograferingsläge $\rightarrow \Box$ (fotograferingsläge) $\rightarrow \boxdot$ Smart porträtt $\rightarrow @$ -knappen \rightarrow MENU-knappen \rightarrow Leendeutlösare $\rightarrow @$ -knappen

Kameran detekterar mänskliga ansikten och utlöser automatiskt slutaren när ett leende detekteras.

Alternativ	Beskrivning	
🖻 På (enbildstagning)	När ett leende detekteras tar kameran en bild.	
출 ᆜ På (serietagning)	 När ett leende detekteras tar kameran upp till 5 bilder i en serie och sparar alla. Blixten kan inte användas. Bildhastighet vid serietagning: Cirka 3,3 bps (när bildkvalitet och storlek ställts in på 608×3456) 	
호 BSS På (BSS) (standardinställning)	 När ett leende detekteras tar kameran upp till 5 bilder i en serie och sparar den som bäst fångade leendet. Blixten kan inte användas. Bildhastighet vid serietagning: Cirka 3,3 bps (när bildkvalitet och storlek ställts in på 3.4608×3456) 	
Av	Stänger av leendeutlösaren.	

Den aktuella inställningen kan bekräftas på monitorn vid fotografering (\square 9). Ingen ikon visas när Av är valt.

🖉 Kamerainställningar som inte kan användas samtidigt

Vissa inställningar kan inte användas tillsammans med andra funktioner (270).

Blinkningsskydd

Aktivera fotograferingsläge → 🗖 (fotograferingsläge) → 🖭 Smart porträtt → 🛞-knappen → MENU-knappen → Blinkningsskydd → 🛞-knappen

Kameran utlöser automatiskt slutaren två gånger varje gång en bild tas. Kameran sparar den bild av de två där motivets ögon är öppna.

Alternativ	Beskrivning	
°© På	Aktiverar blinkningsvarning. Blixt kan inte användas när På har valts. Om kameran sparade en bild där motivets ögon kan ha varit stängda visas varningen i dialogrutan till höger i några sekunder.	En blinkning upptäcktes i bilden som nyss togs.
Av (standardinställning)	Stänger av blinkningsvarningen.	

Den aktuella inställningen kan bekräftas på monitorn vid fotografering (\square 9). Ingen ikon visas när Av är valt.

Kamerainställningar som inte kan användas samtidigt Denna funktion kan inte användas med en del andra funktioner (**Q**70).

- Se "Redigera stillbilder" (🖚 16) för information om bildredigeringsfunktioner.
- Se "Favoritbildläge" (🗢 6) för information om Favoritbilder och Ta bort från favoriter.

Utskriftsbeställning (Skapa en DPOF-utskriftsbeställning)

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → MENU-knappen → Utskriftsbeställning → 🛞-knappen

När du skriver ut bilder som är sparade på minneskortet med någon av följande metoder används alternativet **Utskriftsbeställning** i visningsmenyn för att skapa digitala "utskriftsbeställningar" för utskrift på DPOF-kompatibla enheter.

- Sätta in ett minneskort i kortfacket i en DPOF-kompatibel skrivare (23).
- · Ta minneskortet till ett fotolabb för digitalbilder.
- Ansluta kameran till en PictBridge-kompatibel (2) skrivare (2). Om minneskortet plockas ut ur kameran kan en utskriftsbeställning också skapas för bilder som finns sparade i internminnet.

1 Använd multiväljaren för att välja Välj bilder och tryck på ⊛-knappen.

 I läget favoritbilder, sortera automatiskt eller visa efter datum visas inte skärmen till höger. Fortsätt till steg 2.



2 Välj bilder (upp till 99) och antalet kopior (upp till nio) av varje.

- Tryck multiväljaren ◀ eller ▶ för att välja bilder och tryck ▲ eller
 ♥ för att ange antalet kopior som ska skrivas ut.
- Bilder som har valts för utskrift känns igen på d-ikonen och siffran som anger antalet kopior som ska skrivas ut. Markeringen tas bort om inga kopior har angetts för bilderna.
- Vrid zoomreglaget till ▼ (Q) för att växla till helskärmsläge. Vrid zoomreglaget till ♥ (➡) för att växla tillbaka till miniatyrbildsvisning med sex bilder.
- Tryck på 🔞-knappen när inställningen är klar.
- **3** Välj om fotograferingsdatum och fotograferingsinformation ska skrivas ut.
 - Välj Datum och tryck på ()-knappen för att skriva ut fotograferingsdatum på alla bilder i utskriftsbeställningen.
 - Välj Info och tryck på W-knappen för att skriva ut fotograferingsinformation (slutartid och bländarvärde) på alla bilder i utskriftsbeställningen.
 - Välj Klar och tryck på ()-knappen för att slutföra utskriftsbeställningen.
 - Bilder som har valts för utskrift indikeras med ikonen 🕮 när de visas (🛄 10).





Om utskriftsbeställning

- Utskriftsbeställningar kan inte skapas för bilder som tagits med motivtypen 3D-fotografering.
- Om en utskriftsbeställning skapas i läget favoritbilder, sortera automatiskt eller visa efter datum visas skärmen nedan om andra bilder än de i det valda albumet, kategorin eller fotograferingsdatumet har markerats för utskrift
 - Om du välier Ja ändras inte inställningarna för utskriftsbeställning för de andra bilderna och endast de aktuella inställningarna för utskriftsbeställning ändras.
 - Väli Nei om du vill ta bort utskriftsmarkeringen för bilder som markerats tidigare och begränsa utskriftsbeställningen till bilder i den valda kategorin eller som tagits det valda fotograferingsdatumet.



Favoritbildläge eller sortera automatiskt



Läget Visa efter datum

Om det totala antalet bilder i en utskriftsbeställning överstiger 99 visas skärmen nedan.

- Väli Ja för att ta bort bilder som tidigare lagts till från utskriftsbeställningen, och begränsa utskriftsbeställningen till bilder som nyligen markerats.
- Väli Avbrvt för att ta bort bilderna som precis lagts till från utskriftsbeställningen och begränsa utskriftsbeställningen till bilder som tidigare markerats.



Favoritbildläge eller sortera automatiskt

Läget Visa efter datum

V Om utskrift av fotograferingsdatum och fotograferingsinformation

När inställningarna för **Datum** och **Info** har aktiverats i alternativet för utskriftsbeställning skrivs fotograferingsdatum och fotograferingsinformation ut på bilderna när en DPOF-kompatibel (🌣 23) skrivare med stöd för utskrift av fotograferingsdatum och fotograferingsinformation används.

- Observera att inställningarna för Datum och Info nollställs varje gång Utskriftsbeställning-alternativet visas.
- Det datum som skrivs ut är det som sparades när bilden togs. Om du ändrar kamerans datum med Datum och tid eller Tidszon i alternativet Tidszon och datum i inställningsmenyn efter att en bild har tagits, påverkas inte datumet som skrivs ut på bilden.



🖉 Avbryta befintlig utskriftsbeställning

Välj **Radera utskriftsbest.** i steg 1 under "Utskriftsbeställning (Skapa en DPOF-utskriftsbeställning)" (🖚60) och tryck på 🛞-knappen för att ta bort utskriftsmarkeringen från alla bilder och avbryta utskriftsbeställningen.

🖉 Skriv ut datum

Om alternativet **Skriv ut datum** (🖚 88) i inställningsmenyn används kan fotograferingsdatum och tid stämplas på bilder när de tas. Bilder som har denna datumstämpel kan även skrivas ut på skrivare som inte stöder datumutskrift.

Endast datum och tid som stämplas på bilder med hjälp av alternativet skriv ut datum skrivs ut, även om datumutskriftsalternativet i **Utskriftsbeställning** är aktiverat.

Bildspel

1

Tryck på \blacktriangleright -knappen (visningsläge) \rightarrow MENU-knappen \rightarrow Bildspel \rightarrow ∞ -knappen

Visa bilder som har sparats i internminnet eller på ett minneskort, en i taget, i ett automatiskt "bildspel".

Använd multiväljaren för att välja Start och tryck på @ knappen.

- Om du vill ändra intervallet mellan bilderna ska du välja Bildintervall, välja önskat intervall och trycka på 🕅-knappen innan du väljer Start.
- Om du vill repetera bildspel automatiskt ska du välia Loop och trycka på 🟟-knappen innan du välier Start. Bockmarkeringen visas vid loopalternativet när det aktiveras.

2 Bildspelet börjar.

- Trvck multiväliaren ► för att visa efterföliande bild eller ◄ för att visa föregående bild medan bildspelet pågår. Håll ned en av knapparna för att snabbt gå framåt eller bakåt.
- Tryck på Ø8-knappen om du vill avsluta eller pausa bildspelet.





3 Välj avsluta eller starta om.

 Skärmen till höger visas när den sista bilden visas eller när bildspelet är pausat. Markera 💶 och tryck på 🛞-knappen för att återgå till steg 1, eller välj 🕨 för att starta om bildspelet.





Om bildspel

- Endast den första bildrutan i filmer som ingår i bildspel visas.
- När Endast huvudbild har valts som metoden för att visa sekvenser (🖚 13) visas endast huvudbilden.
- Bilder som tagits med hjälp av Enkelt panorama (¹47, ²2) visas i helskärmsläge när de visas i ett bildspel. Det går inte att bläddra dem.
- Den maximala visningstiden är 30 minuter även om Loop är aktiverat (🗢 95).

Skydda

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → MENU-knappen → Skydda → 🛞-knappen

Skyddar markerade bilder mot oavsiktlig borttagning.

Välj bilder som ska skyddas eller avbryt skyddet för tidigare skyddade bilder från skärmen för val av bilder. Mer information finns i "Skärmen för val av bilder" (🗪 66).

Observera att formatering av kamerans internminne eller minneskort raderar skyddade filer permanent (∞ 96).

Skyddade bilder är indikeras med ikonen 🔤 i visningsläget (🛄 11).

Skärmen för val av bilder

Om en av följande funktioner används visas en skärm som den till höger när du väljer bilder.

- Utskriftsbeställning > Välj bilder (60)
- Skydda (🏍65)
- Rotera bild (🗝68)
- Kopiera > Valda bilder (🗢 71)
- Välj huvudbild (🏍 73)
- Favoritbilder (🏞 6)
- Ta bort från favoriter (🏍8)
- Välkomstbild > Välj en bild (682)

Följ proceduren som beskrivs nedan för att välja bilder.

1 Tryck multiväljaren ◀ eller ► för att välja en bild.

- Vrid zoomreglaget (¹) till **T** (**Q**) för att växla till helskärmsläget eller **W** (¹) för att växla tillbaka till visning med sex miniatyrbilder.
- Endast en bild kan väljas för **Rotera bild**, **Välj huvudbild** och **Välkomstbild**. Fortsätt till steg 3.



2 Tryck ▲ eller ▼ för att välja eller avmarkera (eller ange antalet kopior).

 När en bild är vald visas en ikon under den bilden. Upprepa stegen 1 och 2 för att välja fler bilder.





3 Tryck på ⁽¹⁾-knappen för att bekräfta valet av bilder.

• En bekräftelsedialogruta visas när du väljer Valda bilder. Följ anvisningarna som visas på monitorn.

Rotera bild

moturs

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → MENU-knappen → Rotera bild → @-knappen

Ange den orientering som sparade bilder ska visas med på monitorn. Stillbilder kan roteras 90 grader medurs eller 90 grader moturs.

Välj en bild från skärmen för val av bilder (☎66). När skärmen för rotera bild visas ska du trycka multiväljaren ◄ eller ▶ för att rotera bilden 90 grader.



Rotera 90 grader medurs

Tryck på \mathfrak{W} -knappen för att fastställa bildens orientering och spara orienteringsinformationen med bilden.

Referensde

Om rotering av bild

- Bilder som tagits med en digitalkamera från en annan tillverkare eller av en annan modell eller som tagits med **3D-fotografering** (¹¹/₄9) kan inte roteras på COOLPIX S5200.
- Bilder som tagits med serietagning kan inte roteras om endast huvudbilden visas för dem. Visa först bilderna enskilt och rotera därefter önskad bild (C11).

Röstmemo

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → välj en bild → MENU-knappen → Röstmemo → ®-knappen

Använd kamerans mikrofon för att spela in röstmemon till bilder.

 Skärmen för inspelning av röstmemo visas för bilder som inte har ett röstmemo, och uppspelningsskärmen för röstmemo visas för bilder som har ett röstmemo (dvs. bilder där visas i helskärmsläge).

Spela in röstmemon

- Tryck och håll ()-knappen för att spela in ett röstmemo (upp till 20 sekunder).
- Rör inte vid mikrofonen under inspelningen.
- Under inspelningen blinkar REC och 🕼 på monitorn.
- När inspelningen avslutas, visas skärmen för uppspelning av röstmemo.
- Tryck multiväljaren ◀ innan eller efter att du spelat in ett röstmemo för att återgå till visningsmenyn. Tryck på MENU-knappen för att stänga visningsmenyn.

Spela upp röstmemon

🕅 visas för bilder med ett röstmemo i helskärmsläge.

- Tryck på ()-knappen för att spela upp röstmemot. Tryck en gång till på knappen för att avsluta uppspelningen.
- Vrid zoomreglaget under uppspelning f
 ör att justera uppspelningsvolymen.





Ta bort röstmemon

Tryck på 🛍-knappen medan skärmen som beskrivs i "Spela upp röstmemon" (🗢 69) visas.

När bekräftelsedialogrutan visas ska du trycka multiväljaren ▲ eller ▼ för att välja **Ja** och trycka på ֎-knappen. Endast röstmemot tas bort.



V Om röstmemon

- Om du tar bort en bild med ett röstmemo, raderas både bilden och dess röstmemo.
- Det går inte att ta bort röstmemon för skyddade bilder (665).
- Röstmemon kan inte spelas in för en bild som redan har ett röstmemo. Det aktuella röstmemot måste raderas innan ett nytt röstmemo kan spelas in.
- COOLPIX S5200 kan inte spela in röstmemon för bilder som tagits med en digitalkamera från en annan tillverkare eller av en annan modell.
- Röstmemon kan inte spelas in för bilder som tagits med serietagning om endast huvudbilden visas för bildsekvensen. Visa först bilderna enskilt och spela därefter in röstmemon (2013).

Mer information

Mer information finns i "Filnamn och mappnamn" (🖚 111).



Kopiera (Kopiera mellan internminnet och ett minneskort)

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → MENU-knappen → Kopiera → ®-knappen

Kopiera bilder mellan internminnet och ett minneskort.

- - Kamera till kort: Kopiera bilder från internminnet till minneskortet.
 - Kort till kamera: Kopiera bilder från minneskortet till internminnet.
- 2 Välj ett kopieringsalternativ och tryck på (W-knappen.
 - Valda bilder: Kopiera bilder som valts i skärmen för val av bilder (��66).
 - Alla bilder: Kopiera alla bilder.



Kopiera en Kopiera en

Om att kopiera bilder

- Filer i JPEG-, MOV-, WAV- och MPO-format kan kopieras. Det går inte att kopiera filer i andra format.
- Om röstmemon (2006) är bifogade till bilder som valts för kopiering, kopieras röstmemona tillsammans med bilderna.
- Funktion garanteras inte f
 ör bilder som har tagits med en kamera fr
 ån en annan tillverkare eller som har redigerats p
 å en dator.
- Inställningar för utskriftsbeställning kopieras inte när bilder kopieras där alternativen Utskriftsbeställning (🗢 60) är aktiverade. Skyddsinställningen kopieras däremot när bilder kopieras där Skydda (🍽 65) är aktiverad.
- Bilder eller filmer som kopierats från internminnet eller ett minneskort kan inte visas i det automatiska sorteringsläget (> 10).
- Om en bild som lagts till i ett album (🖚6) kopieras, läggs inte den kopierade bilden till i albumet.

Om att kopiera bilder i en sekvens

- Om du väljer en huvudbild för en sekvens i Valda bilder när endast huvudbilden för sekvensen visas (↔13) kopieras alla bilder i sekvensen.
- Om du trycker på MENU-knappen och väljer Aktuell sekvens efter att du tryckt på W-knappen och visar bilder i en sekvens som individuella bilder, kopieras alla bilder i sekvensen.
- Om du trycker på 🛞-knappen och visar bilder i en sekvens som enskilda bilder kan endast bildkopiering Kort till kamera (minneskort till internminne) utföras.

Om "Det finns inga bilder i minnet." visas

Om ett minneskort som inte innehåller några bilder sätts in i kameran visas **Det finns inga bilder i minnet.** när kameran ställs i visningsläge. Tryck på **MENU**-knappen för att välja **Kopiera** i visningsmenyn och kopiera bilderna som sparats i kamerans internminne till minneskortet.

Mer information

Mer information finns i "Filnamn och mappnamn" (🖚 111).

Alternativ för visa sekvens

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → MENU-knappen → Alternativ för visa sekvens → ®-knappen

Välj metoden som används för att visa en serie bilder som tagits i serie (sekvens) (🕶 13) när de visas i helskärmsläge (🛄 32) och vid miniatyrbildsvisning (Щ 81).

Inställningarna tillämpas på alla sekvenser och inställningen sparas i kamerans minne även efter att den stängts av.

Alternativ	Beskrivning	
뫕 Alla bilder, en efter en	Ställ in alla bilder i alla sekvenser att visas en efter en, 🍓 visas på bildvisningsskärmen (🎞 11).	
Endast huvudbild (standardinställning)	Ställ in att alla sekvenser ska visas endast med hjälp av deras huvudbilder.	

Välj huvudbild

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → välj en bild i en sekvens → MENU-knappen → Välj huvudbild → ®-knappen

När **Alternativ för visa sekvens** är inställt på **Endast huvudbild** kan huvudbilden som visas i helskärmsläge (🖽 32) och vid miniatyrbildsvisningsläge (🖽 81) ställas in för varje bildsekvens.

- När denna inställning ändras, innan du trycker på MENU-knappen, ska du först välja önskad sekvens i helskärmsläge eller miniatyrbildsvisningläge.
- Välj en bild när skärmen för val av huvudbild visas. Mer information finns i "Skärmen för val av bilder" (666).

Filmmenyn

Filmalternativ

Aktivera fotograferingsläget → MENU-knappen → menyikonen *栗 → Filmalternativ → ®-knappen

Välj önskat filmalternativ för inspelningen.

Välj alternativen för filmer med normal hastighet för att spela in med normal hastighet eller HSfilmalternativen (♣75) för att spela in i slow eller fast motion. Större bildstorlekar och högre bitfrekvenser ger bättre bildkvalitet och större filmfilstorlekar.

Alternativ för filmer med normal hastighet

Alternativ	Bildstorlek (inspelade pixlar) Bildförhållande (horisontellt till vertikalt)	Bitfrekvens
1000節1080★/30p (standardinställning)	1920×1080 16:9	Cirka 18 Mbit/s
1080 PD 1 080/30p	1920×1080 16:9	Cirka 12 Mbit/s
720 m 720/30p	1280×720 16:9	Cirka 9 Mbit/s
Frame iFrame 540/30p*	960×540 16:9	Cirka 24 Mbit/s
480 Pm 480/30p	640×480 4:3	Cirka 2,9 Mbit/s

 iFrame är ett format som stöds av Apple Inc.
 Det går inte att redigera filmer som spelats in med detta alternativ (⇔38).
 Vid inspelning av filmer till internminnet kan inspelningen avbrytas oväntat under vissa inspelningsförhållanden. Vid inspelning av viktiga händelser rekommenderas att du spelar in på ett minneskort (klass 6 eller högre).

• Bildhastigheten är ungefär 30 bps för alla alternativ.

Bildhastighet och bitfrekvens

- Bildhastighet är antalet bilder per sekund.
- Filmens bitfrekvens utgör den mängd data som kan spelas in per sekund. Kodning med variabel bitfrekvens (VBR) används till att automatiskt justera bitfrekvensen beroende på motivet som spelas in. Vid inspelning av filmer med motiv som rör sig mycket ökar filstorleken.

HS-filmalternativ

Inspelade filmer spelas upp i fast eller slow motion. Se "Spela in filmer i slow motion och fast motion (HS-film)" (��77).

Alternativ	Bildstorlek (inspelade pixlar) Bildförhållande (horisontellt till vertikalt)	Beskrivning
480 HS 480/4×	640×480 4:3	 Slow motion-filmer med 1/4 hastighet spelas in. Max. inspelningstid*: 10 sekunder (uppspelningstid: 40 sekunder)
720ថ HS 720/2×	1280×720 16:9	 Slow motion-filmer med 1/2 hastighet spelas in. Max. inspelningstid*: 30 sekunder (uppspelningstid: 1 minut)
1080 HS 1 080/0,5×	1920×1080 16:9	Fast motion-filmer med 2× hastighet spelas in. • Max. inspelningstid*: 2 minuter (uppspelningstid: 1 minut)

* Under inspelning av filmer kan kameran växlas mellan filminspelning i normal hastighet till filminspelning i slow motion eller fast motion.

Den maximala inspelningstiden som visas här syftar endast på den del av filmen som är inspelad i slow motion eller fast motion.

Om HS-film

- Ljud spelas inte in.
- Zoomposition, fokus, exponering och vitbalans låses när filminspelning startar.
- • 400 millioningen kan inte användas med Mjuk eller Nostalgisk sepia i läget för specialeffekter (\$\[_51\$]). Om du försöker använda båda inställningarna samtidigt aktiveras bara den inställning som gjordes först. Även om du först väljer Mjuk eller Nostalgisk sepia i läget för specialeffekter och därefter växlar till ett annat inspelningsläge och väljer 400 millioningen för filmalternativ automatiskt till 720 millioning NS 720/2x när du återgår till läget för specialeffekter och väljer 400 millioningen för filmalternativ automatiskt till 720 millioningen för filmalternativ automatiskt tillioningen för filmalternativ automatiskt tillion

Filmalternativ och maximal filmlängd

I tabellen nedan visas den ungefärliga totala filmlängden som kan sparas på ett minneskort med 4 GB, för varie filmalternativ.

Observera att den faktiska filmlängden och filstorleken kan variera beroende på filminnehållet eller motivets rörelse, även när du använder minneskort med samma kapacitet och samma inställning för filmalternativ.

Dessutom kan den maximala filmlängden variera beroende på minneskortets fabrikat.

Filmalternativ	Maximal filmlängd (4 GB)*
1 080★/30p (standardinställning)	25 min
1080 Fo 1 080/30p	40 min
720 m 720/30p	50 min
iFrame 540/30p	15 min
480 m 480/30p	2 h 40 min

* Enskilda filmfiler får inte överstiga 4 GB i storlek eller 29 minuter i längd, även om det finns tillräckligt med ledigt utrymme på minneskortet för längre inspelning. Den maximala filmlängden för en enda film visas på fotograferingsskärmen.

Inspelningen kan avbrytas innan en av dessa gränser nås om kameratemperaturen stiger.

• Om du vill kontrollera längden för en film som kan sparas i internminnet (cirka 25 MB) ska du ta ut minneskortet från kameran och därefter kontrollera den maximala inspelningstiden som visas på monitorn vid inspelning.

Spela in filmer i slow motion och fast motion (HS-film)

Aktivera fotograferingsläget → MENU-knappen → menyikonen 🐂 → Filmalternativ → ®-knappen

Kameran kan spela in HS (high speed)-filmer. De delar av filmen som spelats in med HS-film kan spelas upp i slow motion med en hastighet på 1/4 eller 1/2 av normal hastighet eller i fast motion med den dubbla normala hastigheten.

- Tryck ▲ eller ▼ för att välja HS-filmalternativ (♣75) och tryck på ֎knappen.
 - Efter att alternativet har tillämpats ska du trycka på MENU-knappen för att återgå till inspelningsskärmen.



- 2 Tryck på (*\overline filminspelning)-knappen för att starta inspelningen.
 - Inspelning av HS-film startar när kryssrutan Starta insp. med HS-hast. i filmmenyn är markerad.



Vid inspelning av HS-filmer

 Filminspelning startar med normal hastighet om kryssrutan Starta insp. med HS-hast. i filmmenyn inte är markerad. Tryck på @-knappen för att växla till inspelning av HS-film vid den punkt där kameran ska spela in för slow motion eller fast motion.



Vid inspelning av filmer med normal hastighet

- Om en HS-film blir längre än den maximala filmlängden för HSfilmer (\$\Phi\$75) eller om du trycker på \$\Phi\$8. knappen växlar kameran till filminspelning med normal hastighet. Kameran växlar mellan filminspelning i normal hastighet och inspelning av HS-film varje gång du trycker på \$\Phi\$8. knappen.
- Vid inspelning av HS-filmer ändras visningen av maximal filmlängd och visar återstående filmlängd för inspelning av HS-film.
- Ikonen för filmalternativ ändras vid växling mellan HS-filminspelning och inspelning med normal hastighet.
- 3 Tryck på (*\ filminspelning)-knappen för att avsluta inspelningen.



Inspelade filmer spelas upp med cirka 30 bilder per sekund.

När Filmalternativ (本74) är inställt på ᡂ麗 HS 480/4× eller 亞協 HS 720/2× kan du spela in filmer som kan spelas upp i slow motion. Vid inställningen 倫 HS 1 080/0,5× kan du spela in filmer som kan spelas upp i fast motion med en hastighet som är två gånger snabbare än normal hastighet.

Delar som spelas in med 480 HS 480/4×:

Höghastighetsinspelning kan göras under upp till tio sekunder och den inspelade delen kan spelas upp i slow motion med en hastighet som är fyra gånger långsammare än normal hastighet.



Delar inspelade med III HS 1 080/0,5×:

En film som är upp till två minuter lång spelas in vid tagning för höghastighetsuppspelning. Uppspelningen är två gånger snabbare.



Starta insp. med HS-hast.

Aktivera inspelningsläget → MENU-knappen → menyikonen 🐂 → Starta insp. med HS-hast. → ®-knappen

Välj om kameran ska spela in filmer i normal hastighet eller HS-filmer (filmer i slow motion eller fast motion) när filminspelningen startar.

Alternativ	Beskrivning
På (standardinställning)	Spela in HS-filmer när filminspelningen börjar.
Av	Spela in filmer med normal hastighet när filminspelningen börjar. Tryck på 🕲-knappen för att växla till inspelning av HS-film vid den punkt där kameran ska spela in för slow motion eller fast motion.

Autofokusläge

Välj hur kameran fokuserar vid filminspelning.

Alternativ	Beskrivning	
AF-S Enkel AF (standardinställning)	Fokus låses när ● (* filminspelning)-knappen trycks för att starta inspelning. Välj detta alternativ när avståndet mellan kameran och motivet kommer att förbli ganska konstant.	
AF-F Aktiv AF	Kameran fokuserar kontinuerligt. Välj detta alternativ när avståndet mellan kameran och motivet kommer att förändras avsevärt under inspelningen. Ljudet från kamerans fokusering kan höras i den inspelade filmen. Användning av Enkel AF rekommenderas för att förhindra att ljudet från kamerans fokusering stör inspelningen.	

• Inställningen låses på Enkel AF när ett HS-filmalternativ väljs i Filmalternativ.

Vindbrusreducering

Aktivera fotograferingsläget → MENU-knappen → menyikonen '\ → Vindbrusreducering → ®-knappen

Används till att reducera vindbrus under filminspelning.

Alternativ	Beskrivning
lengen state stat	Minskar ljudet som skapas när vinden passerar över mikrofonen. Använd detta alternativ vid inspelning av filmer på platser med starka vindar. Andra ljud kan bli svåra att höra under uppspelning.
Av (standardinställning)	Vindbrusreducering är inte aktiverat.

- Den aktuella inställningen kan bekräftas på monitorn vid fotografering (
 9). Ingen ikon visas när Av är valt.
- Inställningen låses på Av när ett HS-filmalternativ väljs i Filmalternativ.

Välkomstbild

Tryck på MENU-knappen \rightarrow menyikonen $\Upsilon \rightarrow$ Välkomstbild \rightarrow W-knappen

Används till att konfigurera välkomstbilden som visas när du startar kameran.

Alternativ	Beskrivning
lngen (standardinställning)	Kameran startar i fotograferingsläget eller visningsläget utan att visa välkomstbilden.
COOLPIX	Kameran visar en välkomstbild och startar därefter i fotograferingsläget eller visningsläget.
Välj en bild	 Visar en bild som är vald som välkomstbild. När en skärmen för val av bilder visas ska du välja en bild (∞66) och trycka på [®] knappen. När den markerade bilden sparats i kameran kommer den att visas varje gång kameran startas, även om originalbilden raderats. Bilder som tagits med Bildkval./storlek (∞40) inställt på ® 4608×2592, bilder som tagits med Enkelt panorama eller 3D-fotografering och kopior som skapats i storleken 320×240 eller mindre med hjälp av småbildsfunktionen (∞23) eller beskärningsfunktionen (∞24), kan inte väljas.

Tidszon och datum

Tryck på MENU-knappen \rightarrow menyikonen $\Upsilon \rightarrow$ Tidszon och datum $\rightarrow \mathbb{R}$ -knappen

Ställ in kamerans klocka.

Alternativ	Beskrivning	
Datum och tid	Ställ in kamerans klocka på dagens datum och aktuell tid. Använd multiväljare för att ställa in datum och tid på datumskärmen. Välj ett alternativ: Tryck multiväljaren ▶ eller ◀ (växlar mellan D, M, Å, timme och minut). Redigera datum och tid: Tryck ▲ eller ♥. Aktivera inställningen: Välj minutinställningen och tryck på ֎knappen.	
Datumformat	Tillgängliga datumformat är År/månad/dag, Månad/dag/år och Dag/månad/år.	
Tidszon	Du kan ange Tidszon hemma (♠) och aktivera eller inaktivera funktionen för sommartid. När Resmål (♠) är valt beräknas tidsskillnaden mellan resmålet och tidzonen hemma (♠) automatiskt och datum och tid för den valda regionen sparas. Detta kan vara praktiskt på resor.	

Välja tidszon för resmål

1 Använd multiväljaren för att välja **Tidszon** och tryck på **®**-knappen.



6-084

3

Tryck ►.

Skärmen för resmål visas

2 Välj **→ Resmål** och tryck på _®-knappen.

• Datum och tid som visas i monitorn ändras efter den region som valts.

4 Tryck ◀ eller ► för att välja tidszonen för resmålet.

- Om det är sommartid trycker du ▲ för att aktivera sommartidsfunktionen. wisas ovanför kartan och kameraklockan ställs fram en timme. Tryck ▼ för att inaktivera sommartidsfunktionen.
- Tryck på 🛞-knappen för att aktivera tidszonen för resmålet.
- Om den tidszon du vill välja inte är tillgänglig ställer du in tiden i **Datum och tid**.
- När tidszonen för resmålet har valts visas ikonen 🌮 på monitorn när kameran är i fotograferingsläge.



Tidszon hemma

Resmål New York. Toronto. Lima

Ŷ




🖉 🔒 Tidszon hemma

- Växla till tidszonen hemma genom att välja 🛧 Tidszon hemma i steg 2 och trycka på 🛞-knappen.

🖉 Sommartid

När sommartid börjar eller slutar aktiverar eller inaktiverar du funktionen för sommartid på skärmen för val av tidszon som visades i steg 4.

🖉 Lägga till datumstämpel på bilder

Aktivera alternativet **Skriv ut datum** (🏍 88) i inställningsmenyn efter att datum och tid har ställts in. När alternativet **Skriv ut datum** har aktiverats sparas bilderna stämplade med fotograferingsdatum.

Monitorinställningar

Tryck på MENU-knappen \rightarrow menyikonen $\Upsilon \rightarrow$ Monitorinställningar $\rightarrow \otimes$ -knappen

Ställ in alternativen nedan.

Alternativ	Beskrivning
Fotoinfo	Välj informationen som ska visas på monitorn under fotografering och visning.
Visning av nytagen bild	Denna inställning fastställer om den tagna bilden ska visas omedelbart efter fotografering. Standardinställningen är På .
Ljusstyrka	Välj mellan fem inställningar för monitorns ljusstyrka. Standardinställningen är 3 .

Fotoinfo

Välj om bildinformationen ska visas på monitorn eller inte.

	Fotograferingsläge	Visningsläge	
Visa info		15/05/2013 15:90 CO 0004.JPG	
Automatikinfo (standardinställning)	Aktuella inställningar och funktionsguider visas som i Visa info . Informationen döljs som i Dölj info om inga funktioner utförs under några sekunder. Informationen visas igen när nästa åtgärd utförs.		
Dölj info			

	Fotograferingsläge	Visningsläge
Rutmönster+ autoinfo	Förutom information som visas med Automatikinfo visas ett kompositionsrutnät som är till hjälp när bilder komponeras. Rutnätet visas inte vid filminspelning.	19/05/2013 15:00 0004.JRG Image: Constraint of the second secon
Filmram+ automatikinfo	Förutom information som visas med Automatikinfo visas en ram innan inspelning börjar som representerar området som kommer att spelas in vid filminspelning. Rutnätet visas inte vid filminspelning.	15/05/2013 15:00 0004.JPS Image: Constraint of the second sec

V Om monitorinställningar

När Snabbeffekter (🗢 56) ställts in på På låses Visning av nytagen bild på På.



🖉 Batterinivå

När batterinivån är låg visas alltid 📼 oavsett inställningen för Fotoinfo.

Skriv ut datum (Stämpla datum och tid)

Tryck på MENU-knappen \rightarrow menyikonen $\Upsilon \rightarrow$ Skriv ut datum $\rightarrow \bigotimes$ -knappen

Fotograferingens datum och tid kan stämplas direkt på bilderna vid fotografering, vilket gör att informationen kan skrivas ut även på skrivare som inte stöder datumutskrift (�63).



Alternativ	Beskrivning
DATE Datum	Datum stämplas på bilderna.
DATE: Datum och tid	Datum och tid stämplas på bilderna.
Av (standardinställning)	Datum och tid stämplas inte på bilderna.

Den aktuella inställningen för utskriftsdatum indikeras med en ikon vid fotografering (D). Ingen indikator visas när Av är valt.

V Om datumutskrift

- Stämplade datum utgör en permanent del av bilddata och kan inte raderas. Datum och tid kan inte stämplas på bilder efter att de har tagits.
- Datum kan inte stämplas i följande situationer:
 - När motivtypen Nattporträtt (när Utan stativ har valts), Nattlandskap (när Utan stativ har valts), Enkelt panorama eller 3D-fotografering används
 - När inställningen för serietagning (¹68) ställts in på Förfotominne, Serietag. H: 120 bild./sek. eller Serietag. H: 60 bild./sek.
 - Vid filminspelning
- Datum som stämplats med Bildkval./storlek (+04) inställt på IIII 640×480 kan bli svårlästa. Välj en inställning för Bildkval./storlek på 21 1600×1200 eller större när du använder datumutskrift.
- Datumet sparas i det format som har valts i inställningsmenyn för alternativet **Tidszon och datum** (□20, ∞83).

Skriv ut datum och utskriftsbeställning

Vibrationsreducering

Tryck på MENU-knappen \rightarrow menyikonen $\Upsilon \rightarrow$ Vibrationsreducering $\rightarrow \otimes$ -knappen

Minskar effekterna av kameraskakning under fotografering. Vibrationsreducering reducerar oskärpa som orsakats av små handrörelser, så kallade kameraskakningar, som vanligtvis uppstår vid fotografering med zoom eller med långa slutartider. Effekterna av kameraskakning reduceras vid inspelning av film, inte bara vid tagning av stillbilder.

Ställ in **Vibrationsreducering** på **Av** när du använder ett stativ för att stabilisera kameran under fotografering.

Alternativ	Beskrivning
() På (standardinställning)	Vibrationsreducering är aktiverad.
Av	Vibrationsreducering är inaktiverad.

Den aktuella inställningen kan bekräftas på monitorn vid fotografering (\square 9). Ingen ikon visas när Av är valt.

Referensde

Om vibrationsreducering

- Vänta tills hela skärmen för fotograferingsläge visas innan du tar bilder, efter att kameran har startat eller efter att du växlat från visningsläge till fotograferingsläge.
- När vibrationsreducering används kan bilderna som visas i kamerans monitor direkt efter fotograferingen verka oskarpa.
- Vibrationsreduceringen kan kanske inte eliminera effekten av kameraskakning helt i vissa situationer.
- När Med stativ är valt i motivtyp Nattlandskap eller Nattporträtt stängs vibrationsreduceringen av.

Rörelsedetektering

Tryck på MENU-knappen \rightarrow menvikonen $\Upsilon \rightarrow$ Rörelsedetektering $\rightarrow M$ -knappen

Aktivera rörelsedetektering för att reducera effekterna av motivrörelse och kameraskakning vid tagning av stillbilder.

Alternativ	Beskrivning
Auto (standardinställning)	 När kameran detekterar motivrörelse eller kameraskakning ökas ISO-känsligheten och slutarhastigheten automatiskt för att reducera oskärpa. Rörelsedetektering fungerar dock inte i följande fall: När blixten avfyras När Serietagning (40:45) ställts in på en annan inställning än Enbildstagning (10 (autoläge) När ISO-känslighet (40:49) ställts in på en annan inställning än Auto i (autoläge) När AF-områdesläge (51) i ((autoläge) ställs in på Följ rörligt motiv I följande motivtyper: Sport (42), Nattporträtt (42), Skymning/ gryning (43), Nattlandskap (44), Museum (45), Fyrverkeri (45), Motijus (46), Enkelt panorama (47), Husdjursporträtt (48) och 3D-fotografering (49) När Leendeutlösare (58) ställts in på På (serietagning) eller På (85) i smart porträtt-läge
Av	Rörelsedetektering är inaktiverad.

Den aktuella inställningen kan bekräftas på monitorn vid fotografering (När kameran detekterar kameraskakning eller motivrörelse minskar slutartiden och ikonen för rörelsedetektering lyser grön. Ingen ikon visas när Av är valt.

Om Rörelsedetektering

- Rörelsedetekteringen kan kanske inte eliminera effekten av kameraskakningar och motivrörelser helt i vissa situationer
- Rörelsedetektering fungerar eventuellt inte om motivet rör sig väldigt mycket eller om det är för mörkt.
- Bilder som tas med rörelsedetektering kan ge ett något "kornigt" resultat.

AF-hjälpbelysning

Tryck på MENU-knappen \rightarrow menyikonen $\Upsilon \rightarrow$ AF-hjälpbelysning $\rightarrow \otimes$ -knappen

Aktivera eller inaktivera AF-hjälplampan som underlättar autofokuseringen när motivet är svagt belyst.

Alternativ	Beskrivning
AUTO Auto (standardinställning)	AF-hjälplampan används för att ge bättre fokus när motivet är dåligt upplyst. Lampan har en räckvidd på cirka 3,0 m vid den maximala vidvinkelpositionen och cirka 2,0 m vid den maximala telefotopositionen. Observera att AF-hjälplampan kanske inte tänds för vissa motivtyper (t.ex. Museum ([]]45) och Husdjursporträtt ([]]48)) eller fokusområden trots att Auto är valt.
Av	AF-hjälplampan lyser inte. Det kanske inte går att fokusera under förhållanden med svaga ljust.

Digital zoom

Tryck på MENU-knappen \rightarrow menyikonen $\Upsilon \rightarrow$ Digital zoom $\rightarrow \textcircled{B}$ -knappen

Aktivera eller avaktivera den digitala zoomen.

Alternativ	Beskrivning
På (standardinställning)	När kameran zoomats in till maximal optisk zoomposition aktiveras den digitala zoomen (🎞 29) om man vrider zoomreglaget till T (${f Q}$).
Av	Digital zoom aktiveras inte.

Om den digitala zoomen

- När den digitala zoomen används fokuserar kameran på området i bildens mitt.
- Digital zoom kan inte användas i följande situationer.
 - När Serietagning (🖚 45) i 🗖 (autoläge) ställs in på Multibild 16
 - När AF-områdesläge (🖚 51) i 🖸 (autoläge) ställs in på Följ rörligt motiv
 - När motivtyp Automatisk motivtyp, Porträtt, Nattporträtt, Nattlandskap, Motljus (när HDR ställts in på På), Enkelt panorama, Husdjursporträtt eller 3D-fotografering är valt
 - När läget för smart porträtt är valt

Ljud

Tryck på MENU-knappen \rightarrow menyikonen $\Upsilon \rightarrow$ Ljud \rightarrow @-knappen

Justera följande ljudinställningar.

Alternativ	Beskrivning
Knappljud	Välj På (standardinställning) eller Av . När På har valts avges ett ljud en gång när en åtgärd slutförs, två gånger när fokuseringen har låsts och tre gånger om ett fel uppstår. Startljudet spelas också upp när kameran startas.
Slutarljud	Välj På (standardinställning) eller Av . Slutarljudet inaktiveras när serietagningsläge eller -inställning används eller vid filminspelning, även om På väljs.



Knappljud och slutarljud inaktiveras när motivtypen Husdjursporträtt används.



Auto av

Tryck på MENU-knappen → menyikonen 🕇 → Auto av → 🛞-knappen

Om inga åtgärder utförs under en angiven tid stängs monitorn av och kameran ställs i vänteläge (¹²25).

Denna inställning fastställer mängden tid som går innan kameran ställs i vänteläge. Du kan välja **30 sek., 1 min.** (standardinställning), **5 min.** eller **30 min.**

🖉 När monitorn har stängts av för att spara ström

- Strömlampan blinkar när kameran är i vänteläge.
- · Efter cirka ytterligare tre minuters inaktivitet stängs kameran av automatiskt.
- När strömlampan blinkar aktiveras monitorn igen om du trycker på en av följande knappar: strömbrytaren, avtryckaren, ⊡-knappen, ▶-knappen eller ● (*▼ filminspelning)-knappen.

🖉 Om automatisk avstängning

- I följande situationer är tiden som får förflyta innan kameran går över i vänteläge låst:
 - När en meny visas: minst tre minuter (eller 5 min. eller 30 min. om dessa inställningar har valts)
 - Under visning av bildspel: upp till 30 minuter
 - När nätadaptern EH-62G är ansluten: 30 minuter
 - När en AV-kabel eller HDMI-kabel är ansluten: 30 minuter
- Kameran ställs inte i vänteläge under överföring av bilder med hjälp av ett Eye-Fi-kort.

Formatera minne/Formatera minneskort

Tryck på MENU-knappen → menyikonen ¥ → Formatera minne/Formatera minneskort → ®-knappen

Använd det här alternativet för att formatera internminnet eller ett minneskort.

Formatering av internminne eller minneskort raderar alla data permanent. Data som har raderats kan inte återställas. Se till att överföra viktiga bilder till en dator före formatering.

Formatera internminnet

Ta ut minneskortet från kameran för att formatera internminnet. Alternativet **Formatera minne** visas i inställningsmenyn.



Formatera minneskort

Det går att formatera ett minneskort när det sitter i kameran. Alternativet **Formatera minneskort** visas i inställningsmenyn.



Om formatering av internminne och minneskort

- Ikoninställningarna för album (+ 9) återställs till standardinställningarna (visning i form av siffror) när internminnet eller minneskortet formateras.
- Stäng inte av kameran och öppna inte luckan till batterifacket/minneskortsfacket under formateringen.
- Den första gången du sätter i ett minneskort som har använts i en annan enhet i den här kameran, ska du formatera det med den här kameran.

Tryck på MENU-knappen → menyikonen Υ → Språk/Language → @-knappen

Čeština	Tjeckiska
Dansk	Danska
Deutsch	Tyska
English	(standardinställning)
Español	Spanska
Ελληνικά	Grekiska
Français	Franska
Indonesia	Indonesiska
Italiano	Italienska
Magyar	Ungerska
Nederlands	Nederländska
Norsk	Norska
Polski	Polska
Português (BR)	Brasiliansk portugisiska
Português (PT)	Europeisk portugisiska
Русский	Ryska
Română	Rumänska

Välj ett av 34 språk för kamerans menyer och meddelanden.

Finska
Svenska
Vietnamesiska
Turkiska
Ukrainska
Arabiska
Bengali
Förenklad kinesiska
Traditionell kinesiska
Hindi
Japanska
Koreanska
Marathi
Persiska
Tamil
Telugu
Thailändska

TV-inställningar

Tryck på MENU-knappen \rightarrow menyikonen $\Upsilon \rightarrow$ TV-inställningar \rightarrow @-knappen

Justera inställningarna för anslutning till en TV.

Alternativ	Beskrivning
Videoläge	Välj mellan NTSC och PAL.
HDMI	Välj en bildupplösning för HDMI-utgången, Auto (standardinställning), 480p , 720p eller 1080i . När Auto är valt väljs automatiskt ett av alternativen 480p , 720p och 1080i , beroende på vad som bäst passar den TV som kameran är ansluten till.
HDMI-styrning	Välj om kameran ska ta emot signaler från en TV som stöder HDMI-CEC- standarden när den är ansluten till TV:n via HDMI. När På (standarinställning) har valts, kan TV:ns fjärrkontroll användas till att styra kameran under visning. Mer information finns i "Använda TV:ns fjärrkontroll (HDMI-styrning)" (© 28).
HDMI 3D-signal	Ställ in metoden som ska användas till att mata ut 3D-bilder som tagits med kameran till HDMI-enheter. Välj På (standardinställning) för att visa 3D-bilder i 3D.

HDMI och HDMI-CEC

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett multimediegränssnitt. HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronics Control) gör att kompatibla enheter kan interagera.



Ladda från dator

Tryck på MENU-knappen \rightarrow menyikonen $\Upsilon \rightarrow$ Ladda från dator \rightarrow M-knappen

Alternativ	Beskrivning	
AUTO Auto (standardinställning)	När kameran ansluts till en dator som är på laddas batteriet i kameran automatiskt med strömmen från datorn.	
Av	Batteriet i kameran laddas inte när kameran ansluts till en dator.	

Om att ladda kameran via en datoranslutning

- Batteriet kan inte laddas och data kan inte överföras när kameran ansluts till en dator om inte kamerans visningsspråk samt datum och tid har ställts in (□20). Om kamerans klockbatteri (□22) är slut måste datum och tid återställas innan batteriet kan laddas och bilder kan överföras vid anslutning till en dator. Använd i så fall laddningsnätadaptern EH-70P (□16) för att ladda batteriet och ställ sedan in datum och tid i kameran.
- Om kameran stängs av avbryts även laddningen.
- Om datorn försätts i viloläge under laddningen avbryts laddningen och kameran kan komma att stängas av.
- När du kopplar bort kameran från datorn ska du stänga av kameran och därefter koppla bort USB-kabeln.
- Cirka 3 timmar och 15 minuter krävs för att ladda upp ett helt urladdat batteri. Laddningstiden ökar om bilder överförs samtidigt som batteriet laddas.
- När kameran ansluts till en dator kan ett program på datorn, t.ex. Nikon Transfer 2, startas. Om kameran har anslutits till datorn endast för att ladda batteriet avslutar du programmet.
- Kameran stängs av automatiskt om det inte sker någon kommunikation med datorn under 30 minuter efter att batteriet har laddats färdigt.
- Beroende på datorspecifikationer, inställningar, strömförsörjning och allokering kanske det inte går att ladda batteriet i kameran via datoranslutning.



Om att ansluta kameran till en skrivare

- Batteriet kan inte laddas när kameran ansluts till en skrivare, även om skrivaren är kompatibel med PictBridge-standarden.
- Det kanske inte går att skriva ut bilder med hjälp av direktanslutning av kameran till vissa skrivare när Auto väljs för Ladda från dator. Om startskärmen för PictBridge inte visas på monitorn när kameran har anslutits till en skrivare och slagits på stänger du av kameran och kopplar bort USB-kabeln. Ställ in Ladda från dator på Av och återanslut kameran till skrivaren.

🖉 Laddningslampan

I följande tabell beskrivs laddningslampans status när kameran är ansluten till en dator.

Status	Beskrivning	
Blinkar långsamt (grönt)	Batteriet laddas.	
Av	Batteriet laddas inte. Om laddningslampan växlar från långsam blinkning (grönt) till släckt medan strömlampan är tänd, är laddningen klar.	
Blinkar snabbt (grönt)	 Den omgivande temperaturen är inte lämplig för laddning. Ladda batteriet inomhus vid en omgivningstemperatur på 5 °C till 35 °C. USB-kabeln är inte korrekt ansluten eller så är det fel på batteriet. Kontrollera att USB-kabeln är rätt ansluten och byt ut batteriet om så erfordras. Datorn är i viloläge och matar ingen ström. Väck upp datorn. Batteriet kan inte laddas eftersom datorns inte kan mata ström till kameran på grund av datorns inställningar eller dess specifikationer. 	

Blinkningsvarning

Tryck på MENU-knappen \rightarrow menyikonen $\Upsilon \rightarrow$ Blinkningsvarning \rightarrow \Re -knappen

Välj om kameran ska detektera personer som kan ha blinkat när ansiktsavkänning (¹¹⁷³) används vid fotografering i följande lägen:

- 🖸 (autoläge) (när Ansiktsprioritet (🏍 51) väljs som alternativ för AF-områdesläge)
- Motivtypen Automatisk motivtyp (241), Porträtt (241) eller Nattporträtt (242)

Alternativ	Beskrivning	
På	Skärmen Blundade någon? visas på monitorn om kameran detekterar att en eller flera personer på bilden kan ha blinkat vid fotografering med ansiktsavkänning. Ansiktet på den person som kan ha blinkat när slutaren utlöstes markeras med en gul ram. Kontrollera i så fall bilden och avgör om du ska ta en ny bild. Mer information finns i "Skärmen för blinkningsvarning" (🍽 103).	
Av (standardinställning)	Blinkningsvarning har inaktiverats.	

Om blinkningsvarning

Blinkningsvarningen fungerar inte vid andra serietagningsinställningar än Enbildstagning (+45).



Skärmen för blinkningsvarning

När skärmen **Blundade någon?** till höger visas på monitorn är funktionerna som beskrivs nedan tillgängliga.

Om du väljer att inte göra något återgår kameran automatiskt till fotograferingsläget efter några sekunder.



Funktion	Reglage	Beskrivning
Förstora det detekterade ansikte som blinkade	T (Q)	Vrid zoomreglaget till T (Q).
Växla till helskärmsläge	W (B)	Vrid zoomreglaget till ₩ (🔜).
Välj ansiktet som ska visas		Om kameran detekterar att flera personer kan ha blinkat trycker du ◀ eller ▶ för att växla till ett annat ansikte.
Radera bilden	Ó	Tryck på 🛍-knappen.
Växla till fotograferingsläge		Tryck på 🔞-knappen eller på avtryckaren.

Wi-Fi-alternativ

Tryck på MENU-knappen \rightarrow menyikonen $\Upsilon \rightarrow$ Wi-Fi-alternativ \rightarrow W-knappen

Konfigurera Wi-Fi (trådlöst nätverk)-inställningarna för att ansluta kameran till en smart enhet.

Alternativ	Beskrivning	
Wi-Fi-nätverk	När du trådlöst ansluter kameran till en smart enhet ska du ställa in Wi-Fi- nätverk på På . Standardinställningen är Av . Mer information finns i "Använda Wi-Fi-funktionen (trådlöst nätverk)" (©107).	
SSID	Ändra SSID. SSID som konfigureras här visas på den smarta enheten. Ange 1 till 24 alfanumeriska tecken för SSID.	
Autentisering/kryptering	Välj om kommunikationen mellan kameran och den anslutna smarta enheten ska krypteras. Kommunikationer krypteras inte när du väljer Öppen (standardinställning).	
Lösenord	Ange lösenordet. Ange 8 till 16 alfanumeriska tecken för lösenordet.	
Kanal	Välj kanalen som används för trådlös anslutning.	
Aktuella inställningar	Visa aktuella inställningar.	
Återställ fabriksinställningar	Återställ Wi-Fi-inställningarna till standardvärdena.	

Använda tangentbordet för textinmatning

- Tryck ▲, ♥, ◀ eller ▶ för att välja alfanumeriska tecken. Tryck på ֎-knappen för att ange de valda tecknet i textfältet och flytta markören till nästa fält.
- Om du vill flytta markören i texten väljer du ← eller → på tangentbordet och trycker på [®] knappen.
- Om du vill radera ett tecken trycker du på 🛍-knappen.
- För att aktivera inställningen ska du välja ← på tangentbordet och trycka på @ -knappen.



Tangentbord

Om Wi-Fi-nätverk

Wi-Fi-nätverk kan inte väljas i följande situationer:

- När en HDMI-, USB- eller AV-kabel är ansluten till kameran
- · Om det inte finns något minneskort i kameran
- När ett Eye-Fi-kort sitter i kameran
- När indikatorn för batterinivå på monitorn indikerar 📼

6105

Eye-Fi-överföring

Tryck på MENU-knappen → menyikonen ¥ → Eye-Fi-överföring → -knappen

Alternativ	Beskrivning	
Aktivera (standardinställning)	Överför bilder som skapats av kameran till en förvald destination.	
🕱 Inaktivera	Bilder överförs inte.	



- Observera att bilder inte överförs om signalstyrkan inte är tillräcklig även om Aktivera är valt.
- Välj Inaktivera där trådlösa enheter är förbjudna.
- Mer information finns i Eye-Fi-kortets handbok. Om ett fel uppstår ska du kontakta tillverkaren av kortet.
- Kameran kan användas till att slå på och av Eye-Fi-kortet men stöder eventuellt inte andra Eye-Fi-funktioner.
- Kameran är inte kompatibel med funktionen för oändligt minne. Inaktivera funktionen om den ställts in på en dator. Om funktionen för oändligt minne är aktiverad är eventuellt inte antalet bilder som visas korrekt.
- Eye-Fi-kort är avsedda att endast användas i det land där de köptes. laktta alla lokala lagar som gäller för trådlösa enheter.
- Om du lämnar inställningen på Aktivera kommer batteriet att laddas ur snabbare.

Eye-Fi-kommunikationsindikator

Du kan kontrollera kommunikationsstatusen för Eye-Fi-kortet i kameran på monitorn (🛄 9).

- 🕅: Eye-Fi-överföring är inställt på Inaktivera.
- 🛜 (lyser): Eye-Fi-överföring aktiverad, väntar på överföring.
- 🛜 (blinkar): Eye-Fi-överföring aktiverad, överför data.
- 🛜: Eye-Fi-överföring aktiverad men det finns inga bilder att överföra.
- 🗟: Ett fel inträffade. Kameran kan inte styra Eye-Fi-kortet.

6106

Återställ alla

Tryck på MENU-knappen → menyikonen 🕇 → Återställ alla → 🐼-knappen

När Återställ väljs återställs kamerans inställningar till standardvärdena.

Grundläggande fotograferingsfunktioner

Alternativ	Standardvärde
Blixtläge (🛄 57)	Auto
Självutlösare (🛄60)	Av
Makroläge (🛄62)	Av
Exponeringskompensation (🛄64)	0,0

Fotograferingsmeny

Alternativ	Standardvärde
Bildkval./storlek (🗝 40)	16м 4608×3456
Vitbalans (🖚 42)	Auto
Serietagning (🗢 45)	Enbildstagning
ISO-känslighet (ð ð 49)	Auto
Färgalternativ (6– 850)	Standardfärg
AF-områdesläge (🖚51)	Målsöknings-AF
Autofokusläge (🗢 55)	Enkel AF
Snabbeffekter (🕶 56)	På

Motivtyp

Alternativ	Standardvärde
Motivtypsinställningar i fotolägesmenyn (🛄40)	Automatisk motivtyp
Nattporträtt (🛄 42)	Utan stativ
Nattlandskap (🛄 44)	Utan stativ
Nyansjustering i matläge (🎞 45)	Mitten
HDR i motivtyp för motljus (🎞 46)	Av
Enkelt panorama (🎞 47)	Normal (180°)
Serietagning i husdjursporträttläge (🎞 48)	Serietagning
Automatisk slutare i husdjursporträttläge (🎞 48)	<u>ا</u>

Specialeffektläge

Alternativ	Standardvärde
Inställning för specialeffektläge i fotolägesmenyn (🛄51)	Mjuk

Smart porträtt-meny

Alternativ	Standardvärde
Mjuka hudtoner (🗢 57)	Normal
Leendeutlösare (🏞 58)	På (BSS)
Blinkningsskydd (🏞 59)	Av

Filmmeny

Alternativ	Standardvärde
Filmalternativ (🏞 74)	1 080★/30p
Starta insp. med HS-hast. (🗢 80)	På
Autofokusläge (🏍 80)	Enkel AF
Vindbrusreducering (🖚 81)	Av

Inställningsmeny

Alternativ	Standardvärde
Välkomstbild (🏞 82)	Ingen
Fotoinfo (😎 86)	Automatikinfo
Visning av nytagen bild (🕶 86)	På
Ljusstyrka (🍽 86)	3
Skriv ut datum (🏞 88)	Av
Vibrationsreducering (🗢 90)	På
Rörelsedetektering (🖚 91)	Auto
AF-hjälpbelysning (🗢 92)	Auto
Digital zoom (🍽 93)	På
Knappljud (🍽 94)	På
Slutarljud (🍽 94)	På
Auto av (🏞 95)	1 min.
HDMI (6– 899)	Auto
HDMI-styrning (🖚 99)	På
HDMI 3D-signal (🏞 99)	På
Ladda från dator (🖚 100)	Auto
Blinkningsvarning (🍽 102)	Av
Wi-Fi-nätverk (🗢 104)	Av
SSID (🗢 104)	NikonS5200xxxxxxx
Autentisering/kryptering (🗢 104)	Öppen
Lösenord (🖚 104)	NikonCoolpix
Kanal (🖚 104)	1
Eye-Fi-överföring (🖚 106)	Aktivera

Annat

Alternativ	Standardvärde
Pappersformat (🗢 32, 🗢 34)	Standard
Bildintervall för bildspel (🕶 64)	3 sek.
Alternativ för visa sekvens (🖚 73)	Endast huvudbild

- Om du väljer Återställ alla nollställs också det aktuella filnumret (� 111) i minnet. Numreringen kommer att fortsätta från lägsta tillgängliga nummer. Om du vill återställa filnumreringen till "0001" raderar du alla bilder i internminnet eller på minneskortet (134) innan du väljer Återställ alla.
- Följande menyinställningar påverkas inte när menyer återställs med Återställ alla.
 Fotograferingsmeny: Data för förinspelad manuell (↔43) uppmätta för Vitbalans Visningsmeny: Välj huvudbild (↔73)
 Inställningsmeny: Tidszon och datum (↔83), Språk/Language (↔98) och Videoläge (↔99) under TV-inställningar
 Annat: Ikon för favoritalbum (↔9)

Versionsinfo

Tryck på MENU-knappen \rightarrow menyikonen $\Upsilon \rightarrow$ Versionsinfo $\rightarrow \otimes$ -knappen

Visa aktuell versionsinfo för kameran.



Filnamn och mappnamn

Bilder, filmer och röstmemon tilldelas filnamn enligt följande.



- * Inkluderar bilder som redigerats med snabbeffekter (🛄 39) i 🗖 (autoläge)
- Filer sparas i mappar som döpts med ett mappnummer följt av "NIKON" (t.ex. "100NIKON"). När antalet filer i en mapp når 9999 skapas en ny mapp. Filnummer tilldelas automatiskt med början från "0001".
- Namnen på röstmemofiler har samma ID och filnummer som den bild de hör till.
- Filer som kopierats med Kopiera>Valda bilder kopieras till den aktuella mappen, där de tilldelas nya filnummer i stigande ordningsföljd med början på det högsta filnumret i minnet. Kopiera>Alla bilder kopierar alla mappar från källmediet; filnamnen ändras inte, men nya mappnummer tilldelas i stigande ordningsföljd med början på det högsta mappnumret på målmediet (⇔71).

Extra tillbehör

Batteriladdare	Batteriladdare MH-66 (Laddningstid när ingen laddning återstår: cirka 1 tim. 50 min.)	
Nätadapter	Nätadapter EH-62G (anslut så som visas)	

Felmeddelanden

Visning	Orsak/lösning	Ш
🕑 (blinkar)	Klockan har inte ställts. Ställ in datum och tid.	6 83
Batteriet är slut.	Ladda eller byt ut batteriet.	14, 16
Hög batteritemperatur. Kameran stängs av.	Batteritemperaturen är hög. Stäng av kameran och låt batteriet svalna innan du använder den igen. Efter fem sekunder försvinner detta meddelande och monitorn stängs av och strömlampan blinkar snabbt. När lampan blinkat i tre minuter stängs kameran av automatiskt. Du kan också stänga av kameran genom att trycka på strömbrytaren.	25
Kameran stängs av för att förhindra överhettning.	Kamerans insida har blivit varm. Stäng av kameran och låt batteriet svalna innan du använder den igen.	-
Æ● (● blinkar rött)	Kameran kan inte fokusera. • Fokusera om. • Använd fokuslås	30, 76 77
Vänta på att kameran slutar spela in.	Kameran kan inte utföra andra åtgärder innan bildinformationen har lagrats. Vänta tills meddelandet försvinner automatiskt från monitorn när lagringen är klar.	-
Minneskortet är skrivskyddat.	Spärren för skrivskydd är i "låst" läge. Skjut spärren för skrivskydd till "skrivläget".	-

Visning	Orsak/lösning	
Ej tillgängligt om Eye-Fi- kortet är låst.	Spärren för skrivskydd på Eye-Fi-kortet är i "låst" läge. Skjut spärren för skrivskydd till "skriv"-läget.	-
	Ett fel uppstod vid läsningen av Eye-Fi-kortet. • Kontrollera att kontakterna är rena. • Kontrollera att Eye-Fi-kortet är rätt isatt.	18
Kortet kan inte användas.	Ett fel uppstod vid läsningen av minneskortet.	
Kortet kan inte läsas.	 Använd godkända kort. Kontrollera att kontakterna är rena. Kontrollera att minneskortet är rätt isatt. 	18, 🌽 22
Minneskortet är inte formaterat. Formatera minneskort? Ja Nej	Minneskortet har inte formaterats för användning i COOLPIX S5200. Formatering raderar alla data som finns sparade på minneskortet. Om du behöver behålla kopior av några bilder ska du se till att välja Nej och spara kopior på en dator eller annat medium innan du formaterar minneskortet. Välj Ja och tryck på ® -knappen för att formatera minneskortet.	ö :5
Slut på minne.	Minneskortet är fullt. Välj en mindre bildstorlek. Radera bilder. Sätt i ett nytt minneskort. Ta ur minneskortet och använd internminnet.	68, 40 34, 100 18 19

Visning	Orsak/lösning	
Bilden kan inte sparas.	Fel inträffade medan bilden sparades. Formatera internminnet eller minneskortet.	676 96
	Kameran har slut på filnummer. Sätt i ett nytt minneskort eller formatera internminnet eller minneskortet.	6€ 96, 6€ 111
	 Bilden kan inte användas som välkomstbild. Följande bilder kan inte registreras som välkomstbild. Bilder som tagits med en Bildkval./storlek-inställning på # 4608×2592 Bilder som tagits med Enkelt panorama och 3D-fotografering Bilder som förminskats med beskärning eller småbildsredigering till storlek 320 × 240 eller mindre 	∞ 82
	Det finns inte tillräckligt mycket minne för att spara en kopia. Radera bilder på målplatsen.	34
Albumet är fullt. Inga fler bilder kan läggas till.	200 bilder har redan lagts till i albumet.Ta bort några bilder från albumet.Lägg till bilden till ett annat album.	₩8 ₩6
Ljudfilen kan inte sparas.	Det går inte att lägga till ett röstmemo till denna fil. • Det går inte att lägga till röstmemon i filmer. • Välj en bild som tagits med denna kamera.	- •••70
En blinkning upptäcktes i bilden som nyss togs.	Ett eller flera porträttmotiv kan ha blinkat när bilden togs. Kontrollera bilden i visningsläge.	32, 🏍 59
Bilden kan inte ändras.	Det går inte att redigera den valda bilden. • Välj bilder med stöd för redigeringsfunktioner. • Filmer kan inte redigeras.	60 17 -
Kan inte spela in film.	Det tog för lång tid när filmen skulle sparas på minneskortet. Använd ett minneskort med snabbare skrivhastighet.	18, Ö 22

Visning	Orsak/lösning	m
Det finns inga bilder i minnet.	 Det finns inga bilder i internminnet eller på minneskortet. Ta ur minneskortet från kameran för att visa bilder som finns sparade i kamerans internminne. Om du vill kopiera bilder som sparats i kamerans internminne till minneskortet ska du trycka på MENU-knappen för att välja Kopiera i visningsmenyn. 	19 🏍71
	Inga bilder har lagts till i det valda albumet. • Lägg till bilder i albumet. • Välj ett album som innehåller bilder.	6 6 6 7
	Inga bilder finns i kategorin som valts i läget för automatisk sortering. Välj den kategori som innehåller de sorterade bilderna.	€10
Filen innehåller inga bilddata.	Filen har inte skapats med denna kamera. Filen kan inte visas på denna kamera.	_
Filen kan inte spelas upp.	Visa filen på en dator eller de enheter som använts för att skapa eller redigera den.	
Alla bilder är dolda.	Inga bilder finns tillgängliga för bildspel.	64 64
Bilden kan inte tas bort.	Bilden är skyddad. Inaktivera skyddet.	6 5
Resmålet finns i nuvarande tidszon.	Resmålet och hemlandet ligger i samma tidszon.	-

Visning	Orsak/lösning	
Kan inte skapa panorama.		
Kan inte skapa panorama. Panorera endast i en riktning.	Kunde inte anvanda enkelt panorama. Det kanske inte går att fotografera med enkelt panorama i följande situationer. • När fotograferingen inte avslutas efter en viss tid.	6 2
Kan inte skapa panorama. Panorera kameran långsammare.	 När kameran flyttas för snabbt. När kameran inte flyttas på rätt sätt i panoramariktningen. 	
Fotograferingen misslyckades	 Vid fotografering av 3D-bilder kunde den första bilden inte tas. Prova att ta bilden igen. Under vissa fotograferingsförhållanden, t.ex. när motivet rör sig, är mörkt eller har svag kontrast, går det eventuellt inte att fotografera. 	49
Kunde inte ta den andra bilden	 Vid fotografering av 3D-bilder kunde den andra bilden inte tas efter den första bilden. Prova att ta bilden igen. När du har tagit den första bilden flyttar du kameran horisontellt och komponerar motivet så att det är inriktat med guiden. Under vissa fotograferingsförhållanden, t.ex. när motivet rör sig, är mörkt eller har svag kontrast, tas eventuellt inte den andra bilden. 	49
Kunde inte spara 3D-bild	 Kunde inte spara 3D-bilder. Prova att ta bilden igen. Radera onödiga bilder. 3D-bilder kan eventuellt inte skapas beroende på fotograferingsförhållanden, t.ex. när motivet rör sig, är mörkt eller har svag kontrast, och de kan inte sparas. 	49 34 -

Visning	Orsak/lösning	m
Minneskortet har tagits bort. Wi-Fi är nu inaktiverat.	Minneskortet i kameran togs bort medan kameran och den smarta enheten var trådlöst anslutna. Den trådlösa anslutningen har avbrutits. Sätt i minneskortet och etablera en anslutning igen.	109
Ingen åtkomst	Kunde inte ta emot kommunikationssignalen från den smarta enheten. Ställ in Wi-Fi-nätverk på På i Wi-Fi-alternativ i inställningsmenyn och anslut kameran trådlöst till den smarta enheten igen.	109, 6 104
Kunde inte ansluta	Misslyckades med att etablera anslutningen medan kommunikationssignaler togs emot från den smarta enheten. Välj en annan kanal i Kanal i Wi-Fi-alternativ i inställningsmenyn och etablera den trådlösa anslutningen igen.	109, 🍽 104
Wi-Fi-anslutningen bröts.	En HDMI-, USB- eller A/V-kabel anslöts till kameran medan kameran och en smart enhet var trådlöst anslutna till varandra, batterinivån blev låg, eller anslutningen bröts på grund av dålig förbindelse. Koppla bort kabeln och upprätta den trådlösa anslutningen igen.	109, 🍽 104
Objektivfel	Objektivfel. Stäng av kameran och sätt på den igen. Om felet kvarstår kontaktar du återförsäljaren eller ett serviceombud som auktoriserats av Nikon.	24
Kommunikationsfel	Fel inträffade under kommunikation med skrivaren. Stäng av kameran och anslut USB-kabeln igen.	æ 30
Systemfel	Ett fel har uppstått i kamerans interna kretsar. Stäng av kameran, ta bort och sätt i batteriet igen och sätt på kameran. Om felet kvarstår kontaktar du återförsäljaren eller ett serviceombud som auktoriserats av Nikon.	14, 25

Visning	Orsak/lösning	ш
Skrivarfel: kontrollera skrivarens status.	Skrivarfel. Kontrollera skrivaren. När du har löst problemet ska du välja Återuppta och trycka på ® -knappen för att fortsätta utskriften.*	-
Skrivarfel: kontrollera papper	Det angivna pappersformatet har inte fyllts på i skrivaren. Fyll på med det angivna pappersformatet, välj Återuppta och tryck på ® -knappen för att fortsätta utskriften.*	-
Skrivarfel: pappersstopp	Papper har fastnat i skrivaren. Ta bort pappret som har fastnat, välj Återuppta och tryck på ® -knappen för att fortsätta utskriften.*	-
Skrivarfel: slut på papper	Inget papper har fyllts på i skrivaren. Fyll på med det angivna pappersformatet, välj Återuppta och tryck på ® -knappen för att fortsätta utskriften.*	-
Skrivarfel: kontrollera bläck	Bläckfel. Kontrollera bläcket, välj Återuppta och tryck på ® -knappen för att fortsätta utskriften.*	-
Skrivarfel: slut på bläck	Fått slut på bläck eller bläckpatronen är tom. Byt ut bläckpatronen, välj Återuppta och tryck på ® -knappen för att fortsätta utskriften.*	-
Skrivarfel: filen är skadad	Det uppstod ett fel med bildfilen som skulle skrivas ut. Välj Avbryt och tryck på @ -knappen för att avbryta utskriften.	-

* Ytterligare hjälp och information finns i dokumentationen som medföljer skrivaren.
Teknisk information och

Se till att kameran fungerar så länge och så bra som möjligt

	Q-2
Kameran	 م
Batteriet	
Laddningsnätadapter	ð
Minneskort	Ö-5
Rengöring och förvaring	
Rengöring	ČĊ-6
Förvaring	Ö ⁻ 6
Felsökning	
Specifikationer	
• Godkända minneskort	
Kompatibla standarder	Ö ⁻ 23
Index	ò 25

Se till att kameran fungerar så länge och så bra som möjligt

Kameran

För att säkerställa att du får långvarig glädje av denna Nikon-produkt bör du följa de försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan i tillägg till varningarna i "För din säkerhet" (
Wiii-x) när du använder eller förvarar enheten.

Tappa inte kameran

Kameran kan sluta fungera som den ska om den utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer.

🖌 Hantera objektivet och alla rörliga delar försiktigt

Använd inte kraft på objektivet, objektivskyddet, monitorn, minneskortsfacket eller batterifacket. Dessa delar skadas lätt. Om du hanterar objektivskyddet ovarsamt kan det medföra att objektivet skadas eller att kameran slutar fungera. Om monitorn går sönder måste du vara försiktig så att du inte skadar dig på det krossade glaset och så att de flytande kristallerna från displayen inte kommer i kontakt med huden, ögonen eller munnen.

🖌 Håll kameran torr

Kameran skadas om den sänks ned i vatten eller om den utsätts för hög luftfuktighet.

V Undvik plötsliga temperaturförändringar

Plötsliga temperaturförändringar, t.ex. när du kommer in i eller går ut från en uppvärmd byggnad en kall dag, kan orsaka kondens inuti kameran. Undvik kondens genom att placera kameran i ett fodral eller en plastpåse innan den utsätts för plötsliga temperaturförändringar.

V Undvik kraftiga magnetfält

Använd eller förvara inte kameran i närheten av utrustning som alstrar kraftig elektromagnetisk strålning eller magnetiska fält. Kraftiga statiska laddningar eller magnetfält som alstras av exempelvis radiosändare kan ge upphov till störningar på monitorn, skada data på minneskortet eller påverka kamerans interna kretsar.

V Rikta inte objektivet mot starka ljuskällor under en längre tid

Se till att objektivet inte är riktat mot solen eller andra starka ljuskällor under en längre tid när du använder eller förvarar kameran. Intensivt ljus kan leda till att bildsensorn försämras och ge upphov till en vit oskärpeeffekt i bilder.

Y Stäng av kameran innan du avlägsnar eller kopplar bort strömkällan

Ta inte ut batteriet medan kameran är på, eller medan bilder sparas eller raderas. Om du bryter strömmen under de här förhållandena kan det leda till dataförlust eller skador på minnet eller de interna kretsarna.

Om monitorn

- Monitorer och elektroniska sökare tillverkas med mycket hög precision; minst 99,99 % av pixlarna är funktionsdugliga, och högst 0,01 % fattas eller är defekta. Detta innebär att fastän det i displayerna kan finnas några pixlar som alltid är tända (vita, röda, blå eller gröna) eller alltid är släckta (svarta), så är det inget fel och det påverkar inte den slutliga bilden som tas.
- Det kan vara svårt att se bilder på monitorn i starkt ljus.
- Monitorn är bakgrundsbelyst med lysdioder. Om monitorn börjar mörkna eller flimra kontaktar du en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

Batteriet

Var noga med att läsa och följa varningarna under "För din säkerhet" (Quviii-x) före användning.

- Kontrollera batterinivån innan du använder kameran och byt ut eller ladda batteriet om det behövs.
 Fortsätt inte laddningen efter att batteriet är fulladdat. Det försämrar batteriets prestanda. Om du har möjlighet ska du ta med dig ett fulladdat reservbatteri när du tar bilder vid viktiga tillfällen.
- Använd inte batteriet vid omgivande temperaturer under 0 °C eller över 40 °C.
- Ladda batteriet inomhus vid en omgivningstemperatur på 5 °C till 35 °C före användning.
- När batteriet som sitter i COOLPIX S5200 laddas med laddningsnätadaptern EH-70P eller en dator, laddas inte batteriet vid batteritemperaturer under 0 ℃ eller över 45 ℃.

- Observera att batteriet kan bli varmt när det används. Vänta tills det svalnat innan du laddar det. Om du
 inte följer de här föreskrifterna kan det leda till att batteriet skadas, att batteriets prestanda försämras eller
 att batteriet inte kan laddas normalt.
- Vid kallt väder kan batteriernas kapacitet minska. Kameran startar inte om ett urladdat batteri används vid låg temperatur. Se till att batteriet är fulladdat innan du ger dig ut för att ta bilder när det är kallt ute.
 Förvara reservbatterier på ett varmt ställe och byt ut när det behövs. När ett batteri har värmts upp kan det återfå en del av laddningen.
- Smuts på batteripolerna kan leda till att kameran inte fungerar som den ska. Om batteripolerna blir smutsiga torkar du av dem med en ren, torr trasa innan du använder batteriet.
- Om batteriet inte ska användas under en längre tid ska du sätta in det i kameran och ladda ur det helt innan du tar ut och förvarar det. Förvara batteriet på en sval plats med en omgivningstemperatur på 15 °C till 25 °C. Förvara inte batteriet på mycket varma eller kalla platser.
- Ta alltid ur batteriet ur kameran eller den extra batteriladdaren när det inte ska användas. Om batteriet sitter i kameran eller laddningsnätadaptern dras små mängder ström från batteriet även om det inte används. Detta kan urladda batteriet helt och göra det funktionsodugligt. Om kameran sätts på eller stängs av när batteriet är urladdat kan batteriets livslängd förkortas.
- Ladda batteriet minst en gång var sjätte månad och ladda ur det helt innan du lägger undan det igen.
- När du har tagit ut batteriet ur kameran eller den extra batteriladdaren placerar du batteriet i det medföljande batterifodralet och förvarar batteriet på en sval plats.
- En omfattande minskning av den tid ett fulladdat batteri förblir laddat vid bruk i rumstemperatur utgör ett tecken på att batteriet behöver bytas ut. Köp ett nytt EN-EL19-batteri.
- Byt ut batteriet när det inte längre går att ladda. Förbrukade batterier är en värdefull resurs. Återvinn förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser.

Laddningsnätadapter

Var noga med att läsa och följa varningarna under "För din säkerhet" (Quviii-x) före användning.

- Laddningsnätadaptern EH-70P kan endast användas med kompatibla enheter. Använd den inte tillsammans med enheter av annan modell eller tillverkare.
- EH-70P är kompatibel med växelströmsuttag på 100–240 V, 50/60 Hz. Använd en resenätadapter (finns att köpa i handeln) om det behövs vid användning i andra länder. Kontakta resebyrån för mer information om resenätadaptrar.

 Du får inte under några omständigheter använda en nätadapter av annat märke eller modell än laddningsnätadaptern EH-70P eller USB-nätadaptern. Om denna försiktighetsåtgärd ignoreras kan kameran överhettas eller skadas.

Minneskort

- Använd bara SD-minneskort (Secure Digital). Information om rekommenderade minneskort finns under "Godkända minneskort" (22).
- Följ föreskrifterna som finns i dokumentationen som medföljer ditt minneskort.
- Sätt inte etiketter eller dekaler på minneskort.
- · Formatera inte minneskortet med hjälp av en dator.
- Den första gången du sätter i ett minneskort som har använts i en annan enhet i den här kameran, ska du formatera det med den här kameran. Vi rekommenderar att nya minneskort formateras med den här kameran innan de används med den här kameran.
- Observera att formatering tar bort alla bilder och andra data på minneskortet permanent. Om det finns data på minneskortet som du vill behålla ska du kopiera dessa data till en dator innan kortet formateras.
- Om meddelandet Minneskortet är inte formaterat. Formatera minneskort? visas när kameran slås på måste minneskortet formateras. Om det finns data på minneskortet som du inte vill radera ska du välja Nej och trycka på [®]-knappen. Kopiera dessa data till en dator innan du formaterar. Välj Ja för att formatera minneskortet.
- Observera följande försiktighetsåtgärder när du formaterar minneskortet, sparar och raderar bilder, och kopierar bilder till en dator, i annat fall kan data eller själva minneskortet skadas.
 - Öppna inte luckan till batterifacket/minneskortsfacket och ta inte bort minneskortet eller batteriet.
 - Stäng inte av kameran.
 - Koppla inte bort nätadaptern.

Rengöring

Använd inte alkohol, thinner eller andra flyktiga kemikalier.

Objektiv	Undvik att vidröra glasdelar med fingrarna. Ta bort damm eller ludd med en blåspensel (en liten anordning med en gummiblåsa monterad på en rörformad pensel, där ett tryck på gummiblåsan ger en luftström genom penseln). Om du vill ta bort fingeravtryck eller andra fläckar som inte kan avlägsnas med en blåspensel, torkar du av objektivet med en mjuk trasa och med en spiralformad rörelse som börjar i mitten och går utåt mot kanterna. Om detta inte fungerar torkar du av objektivet med en trasa som är lätt fuktad med objektivrengöringsmedel.
Monitor	Ta bort damm eller ludd med en blåspensel. Ta bort fingeravtryck och andra fläckar med en mjuk, torr trasa utan att trycka.
Kamerahus	Blås bort damm, smuts eller sand med en blåspensel och torka sedan försiktigt med en mjuk, torr trasa. Om du har använt kameran på en strand eller en annan miljö där det finns sand eller damm, torkar du bort all eventuell sand, damm eller salt med en torr trasa som är lätt fuktad med rent vatten (ej saltvatten) och torkar sedan av kameran noggrant. Observera att okända partiklar som råkat komma in i kameran kan leda till skador som inte täcks av garantin.

Förvaring

Stäng av kameran när den inte används. Kontrollera att strömlampan är avstängd innan du lägger undan kameran. Ta ut batteriet om kameran inte kommer att användas under en längre tid. Förvara inte kameran tillsammans med malmedel av nafta eller kamfer eller på någon av följande platser:

- Bredvid utrustning som utsänder kraftiga elektromagnetiska fält, t.ex. TV- och radioapparater
- Utsatt för temperaturer under –10 °C eller över 50 °C
- Platser som är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60 %

För att förhindra mögel bör man ta fram kameran ur förvaringsplatsen minst en gång i månaden. Sätt på kameran och utlös slutaren några gånger innan du lägger tillbaka kameran igen.

Följ säkerhetsåtgärderna under "Batteriet" (\not{c} :3) i "Se till att kameran fungerar så länge och så bra som möjligt" (\not{c} :2) för förvaring av batteriet.

Om kameran inte fungerar som förväntat ska du kontrollera listan över vanliga problem nedan innan du kontaktar återförsäljaren eller ett serviceombud som auktoriserats av Nikon.

Problem med ström, visning och inställningar

Problem	Orsak/lösning	
Kameran är påslagen men svarar inte.	Vänta tills inspelningen avslutas. Stäng av kameran om problemet kvarstår. Om kameran inte stängs av, ta ut och sätt i batteriet eller batterierna igen, eller, om du använder en nätadapter, koppla loss nätadaptern och anslut den igen. Notera att även om alla data som håller på att sparas förloras så påverkas inte data som redan har sparats när strömkällan tas ur eller koppas loss.	25, 🍽 113
Batteriet i kameran kan inte laddas.	 Kontrollera alla anslutningar. Av har valts för Ladda från dator i inställningsmenyn. Vid laddning genom att ansluta kameran till en dator avbryts batteriladdningen om kameran stängs av. Vid laddning genom att ansluta kameran till en dator avbryts batteriladdningen när datorn ställs i viloläge (strömsparläge) och kameran kanske stängs av. Beroende på datorns specifikationer, inställningar och status, är det kanske inte möjligt att ladda batteriet i kameran via en datoranslutning. 	16 105, ♣ 100 105 105
Det går inte att starta kameran.	Batteriet är urladdat.	24

Problem	Orsak/lösning	
	 Batteriet är urladdat. Kameran stängs automatiskt av för att spara ström om inga ingrepp utförs under en längre tidsperiod. 	24 104
	 Kameran eller batteriet har blivit f ör kalla och fungerar inte på r ätt s ätt. 	ö +3
Kameran stängs av utan	 Kameran stängs av om laddningsnätadaptern ansluts medan kameran är påslagen. 	16
forvarning.	 Kameran stängs av om USB-kabeln som ansluter den till en dator eller skrivare kopplas bort. Anslut USB-kabeln igen. 	86, 91, 🍋 30
	 Kamerans insida har blivit varm. Låt kameran vara avstängd tills den svalnat och försök sedan starta den igen. 	-
	 Kameran är avstängd. Vänteläge för att spara ström: tryck på strömbrytaren, avtryckaren, ⊡-knappen, ⊡-knappen eller (ૠ filminspelning)-knappen. 	25 2, 25
Monitorn är tom.	Om blixtlampan blinkar, vänta tills blixten har laddats. Kameran och datorn är anslutna via USB-kabel	57 86 91
	 Kameran och TV:n är anslutna via ljud/video-kabel eller HDMI-kabel. 	86, 50 26
Det är svårt att läsa informationen på monitorn.	Justera monitorns ljusstyrka.Monitorn är smutsig. Rengör monitorn.	104, 🏍 86 🖉 6

Problem	Orsak/lösning	
Felaktigt datum och tid för tagna bilder.	 Om kameraklockan inte har ställts in blinkar indikatorn "Datum inte inställt" under fotografering och filminspelning. Bilder och filmer som tagits och spelats in innan klockan ställdes in får datumet "00/00/0000 00:00" respektive "01/01/2013 00:00". Ställ in rätt tid och datum med alternativet Tidszon och datum i inställningsmenyn. Kameraklockan är inte lika exakt som vanliga armbandsur eller klockor. Jämför då och då kameraklockan med en mer exakt tidsangivelse och justera tiden om det behövs. 	20, 104, 🍽 83
Inga indikatorer visas på monitorn.	Dölj info har valts för Fotoinfo i Monitorinställningar i inställningsmenyn.	104, 🏍 86
Skriv ut datum är inte tillgängligt.	Tidszon och datum har inte ställts in i inställningsmenyn.	20, 104, 🏍83
Datumet stämplas inte på bilder trots att Skriv ut datum har aktiverats.	 Det aktuella fotograferingsläget är ett av de lägen som inte har stöd för Skriv ut datum. Det går inte att stämpla datumet på filmer. 	104, 🏍 89
Skärmen för inställning av tidszon och datum visas när kameran startas.	Klockbatteriet är tomt; alla inställningar har återställts till	20, 22
Kamerans inställningar återställs.		
Monitorn stängs av och strömlampan blinkar snabbt.	Batteritemperaturen är hög. Stäng av kameran och låt batteriet svalna innan du använder den igen. När lampan blinkat i tre minuter stängs kameran av automatiskt. Du kan också stänga av kameran genom att trycka på strömbrytaren.	25
Kameran blir varm.	Kameran kan bli varm när den används under längre tid för att spela in filmer eller skicka bilder med ett Eye-Fi-kort, eller när den används på en varm plats. Detta är inte ett fel.	-

Fotograferingsproblem

Problem	Orsak/lösning	Ш
Det går inte att växla till fotograferingsläge.	 Koppla från HDMI-kabeln eller USB-kabeln. Det går inte att ställa kameran i fotograferingsläge medan den är ansluten till ett eluttag via laddningsnätadaptern. 	86, 91, ♣ 26, ♣ 30 17
lngen bild tas när du trycker på avtryckaren.	 Tryck på D-knappen, avtryckaren eller (* filminspelning)-knappen om kameran är i visningsläge. Tryck på MENU-knappen när menyer visas. Batteriet är urladdat. Blixten laddas när blixtlampan blinkar. 	2, 32 6 24 57
Det går inte att ta 3D-bilder.	Under vissa fotograferingsförhållanden, t.ex. när motivet rör sig, är mörkt eller har svag kontrast, går det eventuellt inte att ta den andra bilden eller så går det eventuellt inte att spara 3D-bilden.	-
Kameran kan inte fokusera.	 Motivet är för nära. Prova att fotografera med hjälp av makroläge, eller motivtypen Automatisk motivtyp eller Närbild. Autofokus fungerar mindre bra med det aktuella motivet. Ställ in AF-hjälpbelysning i inställningsmenyn på Auto. Stäng av kameran och sätt på den igen. 	41, 44, 62 76 104, ~ 92 25

Problem	Orsak/lösning	
Bilderna är oskarpa.	 Använd blixt. Öka ISO-känslighetens värde. Aktivera vibrationsreducering eller rörelsedetektering. Använd BSS (Best Shot Selector). 	57 68 104 45, 68, •••45
	 Använd stativ för att stabilisera kameran vid fotografering (att använda självutlösaren samtidigt är ännu effektivare). 	60
Ljusa prickar visas i bilder som är tagna med blixt.	Blixten reflekteras från partiklar i luften. Ställ in blixtläget på 🏵 (av).	58
	 Blixtläget är inställt på (3) (av). Blixten avfyras inte i den motivtyp som valts. På har valts för Blinkningsskydd i smart porträtt- 	57 65 69
Blixten avfyras inte.	 menyn. På (serietagning) eller På (BSS) har valts för Leendeutlösare i smart porträtt-menyn. 	67
	En annan funktion för vilken blixten inte kan användas har aktiverats.	70
Det går inte att använda den optiska zoomen.	Den optiska zoomen kan inte användas när du spelar in film.	97
	 Digital zoom är inställt på Av i inställningsmenyn. Digital zoom kan inte användas i följande situationer. 	104, 🏍93
Det går inte att använda den digitala zoomen.	 När motivtyp Automatisk motivtyp, Porträtt, Nattporträtt, Nattlandskap, Motljus (när HDR ställts in på På), Enkelt panorama, 	40
	Husdjursporträtt eller 3D-fotografering är valt - När läget för smart porträtt är valt - När Societagning i fotograferingsmenna ställte in	53
	på Multibild 16 - När AF-områdesläge (🗢 51) i	67, 6 51
	fotograferingsmenyn ställts in på Följ rörligt motiv	

Problem	Orsak/lösning	
Bildkval./storlek är inte tillgängligt.	En annan funktion som begränsar alternativet Bildkval./ storlek har aktiverats.	70
Inget avtryckarljud hörs.	Av har valts för Ljud > Slutarljud i inställningsmenyn. Inget ljud skapas med vissa fotograferingslägen eller inställningar, även om På har valts.	104, 🏍 94
AF-hjälplampan lyser inte.	Av är vald för AF-hjälpbelysning-alternativet i inställningsmenyn. AF-hjälplampan kanske inte tänds beroende på fokusområdets placering eller den aktuella motivtypen, även om Auto har valts.	104, 🏍 92
Bilderna ser smutsiga ut.	Optiken är smutsig. Rengör optiken.	Ö -6
Färgerna är onaturliga.	Vitbalans eller nyans är inte rätt inställda.	45, 68, 6 42
Slumpmässigt placerade ljusa bildpunkter ("brus") förekommer i bilden.	Motivet är mörkt så slutartiden är för långsam eller ISO- känsligheten för hög. Du kan minska mängden brus genom att: • Använda blixt. • Ange en lägre inställning för ISO-känslighet.	57 68, 4 9
Bilderna är för mörka (underexponerade).	 Blixtläget är inställt på ③ (av). Blixtfönstret skyms. Motivet är utanför blixtens räckvidd. Justera exponeringskompensationen. Öka ISO-känsligheten. Motivet är i motljus. Välj motivtypen Motljus eller ställ in inställningen för blixtläge på \$ (upplättningsblixt). 	57 28 57 64 68,
Bilderna är för ljusa (överexponerade).	Justera exponeringskompensationen.	64

Problem	Orsak/lösning	
Oväntade resultat när blixten ställts in på ✿● (automatisk, med röda ögon-reducering).	Vid fotografering med \$ (automatisk, med röda ögon- reducering) eller upplättningsblixt med långsam synk och röda ögon-reducering i motivtypen Nattporträtt kan röda ögon-reducering i kameran i sällsynta fall även påverka områden som inte innehåller röda ögon. Använd en annan motivtyp än Nattporträtt , och ändra blixtens inställning till något annat än \$ (a utomatisk, med röda ögon-reducering) och försök att ta bilden igen.	42, 57
Hudtoner mjukas inte upp.	 I vissa fotograferingsförhållanden mjukas inte hudtonerna i ansikten upp. Försök att använda Mjuka hudtoner-effekten i Modellretuschering i visningsmenyn för bilder som innehåller fyra eller fler ansikten. 	53 84, 6-0 21
Det tar tid att spara bilder.	 Det kan ta längre tid att spara bilder i följande situationer. När brusreduceringsfunktionen är aktiv, t.ex. vid fotografering i mörka omgivningar. När blixtläget är inställt på \$ (automatisk, med röda ögon-reducering). Vid fotografering med motivtypen Nattlandskap, Nattporträtt eller Motljus (när HDR ställts in på På). När funktionen för mjuka hudtoner används under fotografering. När serietagningsläge används. 	- 59 42, 44, 46 41, 42, 69 68, \$\\$ 45
Det förekommer färgade cirklar eller ränder på monitorn eller i bilder.	Vid fotografering i motljus eller när en mycket stark ljuskälla (till exempel solljus) finns i bilden kan färgade cirklar eller ljusa ränder (ghost-effekt) uppstå. Ändra ljuskällans position eller komponera bilden så att ljuskällan inte kommer med i bilden och prova igen.	-

Visningsproblem

Problem	Orsak/lösning	
Det går inte att visa en fil.	 Filen eller mappen har skrivits över eller också har namnet ändrats av datorn eller av en kamera av annat fabrikat. COOLPIX 55200 kan inte spela upp filmer som har spelats in med en digitalkamera av annat märke eller modell. 	- 101
Det går inte att zooma in bilden.	 Visningszoom kan inte användas för filmer, småbilder eller bilder som beskurits till storleken 320 × 240 eller mindre. 3D-bilder kan inte förstoras om kameran är ansluten via HDMI och de visas i 3D. COOLPIX S5200 kan eventuellt inte zooma in på bilder som tagits med en digitalkamera från en annan tillverkare eller av en annan modell. 	- 49 -
Kan inte spela in röstmemon.	 Det går inte att lägga till röstmemon i filmer. Röstmemon kan inte bifogas till bilder som tagits med andra kameror. Röstmemon som har bifogats till bilder med en annan kamera kan inte spelas upp på den här kameran. 	- 84, ** 69
Snabbretuschering, D-Lighting, modellretuschering, småbild eller beskärning kan inte användas.	 Redigeringsfunktioner som används för stillbilder kan inte användas för filmer. Kontrollera villkoren som krävs för redigering. Kameran kan inte redigera bilder som tagits med andra kameror. 	- 84, 🗢 16, • 17 84, • 16, • 17
Kan inte rotera bild.	COOLPIX S5200 kan inte rotera bilder som tagits med en digitalkamera från en annan tillverkare eller av en annan modell, eller som tagits med 3D-fotografering .	-

Problem	Orsak/lösning	
Bilderna visas inte på TV:n.	 Videoläge eller HDMI är rätt inställt i inställningsmenyn TV-inställningar. Kablar är samtidigt anslutna till HDMI-minikontakten (typ D) och till USB/AV-utgångarna. Det finns inga bilder på minneskortet. Byt ut minneskortet. Ta bort minneskortet för att visa bilder från internminnet. 	105, 🗢 99 86, 91, 주26, 주30 19
Albumikonerna återställs till standardikonerna, bilder som har lagts till i album kan inte visas i läget för favoritbilder.	Data som sparats i internminnet eller på minneskortet kanske inte visas korrekt om de skrivits över med en dator.	-
De sparade bilderna visas inte i det automatiska sorteringsläget.	 Bilden sorterades in i en annan kategori än den visade kategorin. Bilder som tagits på en annan kamera än COOLPIX S5200 och bilder som kopierats med Kopiera-alternativet kan inte visas i läget för automatisk sortering. Bilder som är sparade i interminnet eller på minneskortet kanske inte visas korrekt om de skrivits över med en dator. Upp till 999 bilder eller filmer kan totalt läggas till i varje kategori. Om den önskade kategorin redan innehåller 999 bilder eller filmer totalt kan nya bilder eller filmer inte längas till 	82, 🗢 10 82, 🗢 10 - 82, 🗢 10

Problem	Orsak/lösning	
Nikon Transfer 2 startas inte när kameran ansluts till en dator.	 Kameran är avstängd. Batteriet är urladdat. USB-kabeln är inte korrekt ansluten. Kameran kan inte detekteras av datorn. Bekräfta systemkraven. Datorn är inte inställd för att starta Nikon Transfer 2 automatiskt. Mer information om Nikon Transfer 2 finns i hjälpinformationen i ViewNX 2. 	25 24 86,91 - 88 93
PictBridge-startskärmen visas inte när kameran ansluts till en skrivare.	Med vissa PictBridge-kompatibla skrivare visas kanske inte startskärmen för PictBridge och det kanske inte går att skriva ut bilder när Auto har valts för alternativet Ladda från dator i inställningsmenyn. Ställ in alternativet Ladda från dator på Av och återanslut kameran till skrivaren.	105, 🍽 100
Bilder som ska skrivas ut visas inte.	 Det finns inga bilder på minneskortet. Byt ut minneskortet. Ta bort minneskortet för att skriva ut bilder från internminnet. Bilder som tagits med 3D-fotografering kan inte skrivas ut. 	18 19 49
Det går inte att välja pappersformat med kameran.	Pappersformatet kan inte väljas från kameran i följande situationer även om man skriver ut från en PictBridge- kompatibel skrivare. Använd skrivaren till att välja pappersformat. Skrivaren stöder inte pappersformaten som angetts av kameran. Skrivaren väljer pappersformat automatiskt.	86, DO 33, DO

Specifikationer

Nikon COOLPIX S5200-digitalkamera

Тур		Kompakt digitalkamera		
Antal effektiva pixlar		16,0 miljoner		
Bi	ldsensor	CMOS av typen ¹ /2,3-tum; cirka 16,79 miljoner pixlar		
0	bjektiv	NIKKOR-objektiv med 6× optisk zoom		
Brännvidd		4,6–27,6 mm (bildvinkel motsvarande ett 26-156 mm objektiv i 35 mm [135] småbildsformat)		
	Bländartal	f/3,5–6,5		
	Uppbyggnad	5 element i 5 grupper		
Di	igital zoomförstoring	Upp till 4× (bildvinkel motsvarande ungefär ett cirka 624 mm-objektiv i 35mm [135] småbildsformat)		
Vibrationsreducering		Linsförskjutning		
Reducering av rörelseoskärpa		Rörelsedetektering (stillbilder)		
Autofokus (AF)		Autofokus med kontrastavkänning		
Fokusintervall		 [W]: Cirka 50 cm-∞, [T]: Cirka 1 m-∞ Makroläge: Cirka 5 cm-∞ (vidvinkelposition) (Alla avstånd gäller från mitten på den främre ytan på objektivet) 		
	Fokusområdesval	Ansiktsprioritet, manuell med 99 fokusområden, mitten, följ rörligt motiv, målsöknings-AF		
Monitor		7,5 cm (3 tum), cirka 460 000 punkters, TFT LCD med antireflexbehandling och justering av ljusstyrka i 5 nivåer		
	Bildtäckning (fotograferingsläge)	Cirka 99 % vågrätt och 99 % lodrätt (jämfört med den faktiska bilden)		
	Bildtäckning (bildvisningsläge)	Cirka 99 % vågrätt och 99 % lodrätt (jämfört med den faktiska bilden)		

Förvaring		
	Media	Internminne (cirka 25 MB), SD/SDHC/SDXC-minneskort
	Filsystem	Kompatibelt med DCF, Exif 2.3, DPOF och MPF
	Filformat	Stillbilder: JPEG 3D-bilder: MPO Ljudfiler (röstmemo): WAV Filmer: MOV (video: H.264/MPEG-4 AVC, ljud: AAC-stereo)
Bildstorlek (pixlar)		 16M (hög) [4608 × 3456★] 16M [4608 × 3456] 8M [3264 × 2448] 4M [2272 × 1704] 2M [1600 × 1200] VGA [640 × 480] 16.9 [4608 × 2592]
ISO-känslighet (standardkänslighet)		ISO 125-1600ISO 3200 (tillgängligt i Autoläge)
Exponering		
	Mätningsläge	Matris, centrumvägd (digital zoom mindre än 2x), spot (digital zoom 2x eller mer)
	Exponerings- kompensation	Programautomatikexponering och exponeringskompensation $(-2,0 - +2,0 \text{ EV} \text{ is steg om }^{1}/3 \text{ EV})$
SI	utare	Mekanisk och elektronisk CMOS-slutare
	Slutartid	 ¹/2000–1 sek. ¹/4000 sek. (maximal hastighet under serietagning i hög hastighet) 4 sek. (motivtyp Fyrverkeri)
BI	ändare	Elektroniskt styrt ND-filter (–3,3 AV)
	Intervall	2 steg (f/3,5 och f/11,5 [W])
Si	älvutlösare	Kan välias mellan 10 sek. och 2 sek.

Blixt		
	Räckvidd (cirka) (ISO-känslighet: Auto)	[W]: 0,5–4,0 m [T]: 1,0–2,0 m
	Blixtkontroll	TTL-autoblixt med förblixtar
G	ränssnitt	Hi-Speed USB
	Dataöverföringsprotokoll	MTP, PTP
Vi	deoutgång	Kan väljas från NTSC och PAL
Н	DMI-utgång	Kan väljas från Auto, 480p, 720p och 1080i
In	-/utgångskontakt	AV-utgång, digital in-/utgång (USB) HDMI-mikrokontakt (typ D) (HDMI-utgång)
Språk som stöds		Arabiska, bengali, danska, engelska, finska, franska, grekiska, hindi, holländska, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad och traditionell), koreanska, marathi, norska, persiska, polska, portugisiska (europeisk och brasiliansk), rumänska, ryska, spanska, svenska, tamil, telugu, thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska, ungerska, vietnamesiska
Strömkällor		Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri, EN-EL19 (medföljer) Nätadaptern EH-62G (säljs separat)
La	addningstid	Cirka 3 timmar (när laddningsnätadaptern EH-70P används och batteriet är helt urladdat)
Ba	atteriets livslängd ¹	
	Stillbilder	Cirka 160 tagningar när EN-EL19 används
	Filmer (faktisk batteritid vid inspelning) ²	Cirka 25 minuter när EN-EL19 används
St	ativgänga	1/4 (ISO 1222)
St (B	orlek redd × Höjd × Djup)	Cirka 97,7 \times 58,4 \times 21,3 mm (exklusive utskjutande delar)
Vi	kt	Cirka 146 g (inklusive batteri och SD-minneskort)

Driftsmiljö		
	Temperatur	0 °C-40 °C
	Luftfuktighet	85 % eller mindre (ingen kondens)
Wi-Fi (trådlöst nätverk)		
	Standarder	IEEE 802.11b/g/n (standardprotokoll för trådlöst nätverk)
	Kommunikationsprotokoll	IEEE 802.11b: DBPSK/DQPSK/CCK IEEE 802.11g: OFDM IEEE 802.11n: OFDM
	Område (siktlinje)	Cirka 10 m
	Användningsfrekvens	2412-2462 MHz (1-11 kanaler)
	Datahastigheter (faktiska uppmätta värden)	IEEE 802.11b: 5 Mbps IEEE 802.11g: 20 Mbps IEEE 802.11n: 20 Mbps
	Säkerhet	WPA2
	Accessprotokoll	Infrastruktur

- Om inget annat anges baseras alla värden på användning av ett fulladdat batteri och vid en omgivningstemperatur på 23 ±3 °C enligt vad som specificerats av CIPA (Camera and Imaging Products Association; branschorganisationen för kamera- och bildprodukter).
- ¹ Värdena baseras på CIPA-standarden (Camera and Imaging Products Association) för mätning av kamerabatteriers livslängd. Prestanda för stillbilder är uppmätta under följande testförhållanden: 157 4608×3456 valt för Bildkval./storlek.zoom justerad med varje bild och blixt avfyrad med varannan bild. Filminspelningstiden förutsätter att 1080 ★ / 30p är valt för Filmalternativ. Värdena kan variera med användningen, intervallet mellan bilderna och hur länge menyer och bilder visas.
- ² Enskilda filmfiler kan inte överstiga 4 GB i storlek eller 29 minuter i längd. Inspelningen kan avbrytas innan denna gräns nås om kameratemperaturen stiger.

Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL19

Тур	Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Nominell kapacitet	Likström 3,7 V, 700 mAh
Drifttemperatur	0 °C−40 °C
Storlek (Bredd × Höjd × Djup)	Cirka 31,5 \times 39,5 \times 6 mm (exklusive utskjutande delar
Vikt	Cirka 14,5 g (exklusive batterifodral)

Laddningsnätadapter EH-70P

Nominell inspänning	Växelström 100–240 V, 50/60 Hz, 0,07-0,044 A
Nominell utspänning	Likström 5,0 V, 550 mA
Drifttemperatur	0 °C−40 °C
Storlek (Bredd × Höjd × Djup)	Cirka 55 \times 22 \times 54 mm (exklusive resenätadapter)
Vikt	Cirka 47 g (exklusive resenätadapter)

• Nikon ansvarar inte för eventuella felaktigheter i den här handboken.

Specifikationer

• Specifikationerna och produktens utseende kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Godkända minneskort

Följande SD-minneskort (Secure Digital) har testats och godkänts för användning med denna kamera.

 Minneskort med en SD-hastighetsklass på 6 eller mer rekommenderas för filminspelning. Inspelning av film kan avbrytas oväntat när du använder ett minneskort med lägre hastighetsklass.

	SD-minneskort	SDHC-minneskort ²	SDXC-minneskort ³
SanDisk	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB
TOSHIBA	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Lexar	-	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB

¹ Om minneskortet används med en kortläsare eller liknande enhet, måste enheten ha stöd för kort på 2 GB.

² SDHC-kompatibelt.

Om minneskortet används med en kortläsare eller liknande enhet, måste enheten ha stöd för SDHC.



³ SDXC-kompatibelt.

Om minneskortet används med en kortläsare eller liknande enhet, måste enheten ha stöd för SDXC.

 Kontakta tillverkaren för information om de ovan nämnda korten. Vi kan inte garantera kamerans prestanda om du använder minneskort från andra tillverkare.

Kompatibla standarder

- DCF: Design Rule for Camera File System är en (ursprungligen japansk) standard för hantering av bildfiler i kameror som används mycket inom digitalkamerabranschen för att säkerställa kompatibilitet mellan kameror av olika märken.
- DPOF: Digital Print Order Format är en branschstandard som gör det möjligt att skriva ut bilder med hjälp av utskriftsbeställningar som sparas på minneskort.
- Exif version 2.3: Den här kameran stöder Exif (överförbara bildformat för digitalkameror) version 2.3, en standard som gör att information som lagras med fotografier kan användas för optimal färgåtergivning vid utskrift på Exif-kompatibla skrivare.
- PictBridge: En standard som har utvecklats genom samarbete mellan digitalkamera- och skrivarbranscherna och som innebär att bilder kan skrivas ut direkt på en skrivare utan att kameran ansluts till en dator.

AVC-patentportfölj

Den här produkten är licensierad under AVC-patentportfölj för personligt och ickekommersiellt bruk för en konsument för (i) kodning av video i enlighet med AVC-standard ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av AVC-video som har kodats av en konsument i samband med personlig och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleverantör som har licensierats för att tillhandahålla AVC-video. Ingen licens ges eller är underförstådd för någon annan användning. Mer information kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se **http://www.mpegla.com**.

Varumärkesinformation

- Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Macintosh, Mac OS och QuickTime är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. iFrame-logotypen och iFrame-symbolen är varumärken som tillhör Apple Inc.
- Adobe och Acrobat är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Inc.
- SDXC-, SDHC- och SD-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
- PictBridge är ett varumärke.
- HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.

нэті

- Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Android och Google Play är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google, Inc.
- Alla andra produktnamn som nämns i den här handboken eller annan dokumentation som medföljde din Nikon-produkt är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare.

FreeType License (FreeType2)

• Delar av denna programvara är copyright (c) 2013 The FreeType Project ("www.freetype.org"). Alla rättigheter förbehålles.

MIT License (Harfbuzz)

 Delar av denna programvara är copyright (c) 2013 The Harfbuzz Project ("http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz"). Alla rättigheter förbehålles.

Index

<u>Symboler</u>

Autoläge 2	6, 3	38
Motivtyp	Z	10
SO Specialeffektläge		51
Smart porträtt-läge	5	53
Visningsläge 3	2, 8	32
★ Favoritbildläge 82,	6	6
🚾 Läget Sortera automatiskt		
	6 0	10
Visa efter datum-läge	6	12
🕈 Inställningsmeny	10)4
T (Telefoto)	ź	29
W (Vidvinkel)	2	29
Q Visningszoom	8	30
Miniatyrbildsvisning	8	81
Hjälp	4	41
Fotograferingsläge-knapp	5, 2	26
▶ Bildvisningsknapp	5, 3	32
• (* filminspelning)-knapp	5, 9	96
MENU-knapp 6, 67, 84, 99), 10)4
🗑 Raderaknapp 34,	~ 07	70
Blixtläge	5	57
👏 Självutlösare	e	50
🗶 Makroläge	6	52
🔀 Exponeringskompensation	e	54
AE/AF-L	Z	19

Simror
3D-bilder
3D-fotografering 3D 49
A
AF-hjälpbelysning
AF-områdesläge 68, 🖚 51
Aktiv AF 69, 99, 🗢 55, 🗢 80
Album Album
Alternativ för visa sekvens
Ansiktsavkänning 73
Ansiktsprioritet
Anslutningslock
Antal återstående exponeringar
Auto av
Auto av
Auto av 25, 104, 0095 Auto inom fast intervall
Auto av
Auto av
24, 0041 Auto av
24, 0041 Auto av
24, 0041 Auto av
24, 0041 Auto av
24, 0041 Auto av

Avtryckare	
B	
Batteri	
Batterifack	
Batteriladdare	17, 🏍 113
Batteriluckans spärr	
Beskära	
Best Shot Selector	45, 🏍 46
Bildkopiering	
Bildkval./storlek	
Bildspel	
Bildstorlek	
Bildvisningszoom	
Blinkningsskydd	
Blinkningsvarning	105, 🍽 102
Blixt	
Blixtlampa	
Blixtläge	
Bländarvärde	
BSS	
С	
 Cvanotvp	68, 68, 60,50
D	
Daaslius	A 42
Dagsijus	87 91
Datum	20 104
Datum och tid	20 104
Datumformat	21 - 83
Datarrigrifiation	

Datumutskriftsalternativ i	
utskriftsbeställning 22, 🗝61, 🕶63	3
Digital zoom 104, 🗝 93	3
Direct Print)
D-Lighting)
DPOF	3
DPOF-utskrift 🕶 36	5
DSCN 🖚 11	1
<u>E</u>	
EH-70P 16	ó
Enbildstagning	5
EN-EL19	5
Enkel AF 69, 99, 🗢 55, 🏍 80)
Enkelt panorama 🖾 47, 🏍	2
Enkelt panorama-bildvisning 47, 🏍	5
Exponeringskompensation 64	1
Extra tillbehör 🖚 113	3
Eye-Fi-överföring 105, 🍋 106	5
E	
Favoritbilder	5
Favoritbildermeny	7
Favoritbildläge	5
Filmalternativ	1
Filminspelning	1
Filmlängd	5
Filmmeny	1
Filmredigering 101, 🖚 38	3
Filmvisning 100	٦

Filnamn			~	111
Fokusera	30	, 68,	0	051
Fokusindikering				9
Fokuslås				. 77
Fokusområde				. 30
Formatera internminne		105,	8	596
Formatera minneskort				
	19,	105,	8	596
Formaterar	19,	105,	8	96
Fotografering		26,	28,	30
Fotograferingsläge				26
Fotograferingsmeny		. 68,	8	\$40
Fotoinfo		104,	8	386
FSCN			0	111
Fyrverkeri 🏵				45
Färgalternativ		. 68,	8	50
Fäste för kamerarem				3
Följ rörligt motiv		. 68,	8	54
Förfotominne 68	3, 🗖	845,	8	948
Förinspelad manuell			0	943
<u>H</u>				
HDMI				599
HDMI 3D-signal				399
HDMI-kabel			0	526
HDMI-mikrokontakt				3
HDMI-styrning				599
HDR				46

Helskärmsläge...... 32

Hjälp	41
HS-film	6 75, 6 77
Husdjursporträtt 🦋	
Högdagerbild 🚻	
Högkontrast monokrom	
Högtalare	
<u>l</u>	
Identifierare	🏍 111
Indikator för batterinivå	
Indikator för internminne	
	, 24, 32, 96
Inställningsmeny	104
Internminne	19
ISO-känslighet	68, 🍽 49
<u>]</u>	
JPG	🏍 111
<u>K</u>	
Knappljud	
Komprimeringsgrad	
Kopiera bilder	84, 🍽 71
Korsframkallning 💸	
L	
Ladda från dator	105, 🍋 100
Laddare	16, 🍽 113
Laddningslampa	5, 17
Laddningsnätadapter	16
Lampa för självutlösare	
Landskap 🖌	

Leendeutlösare	69,	6 58
Leksakskameraeffekt 1 🛃		51
Leksakskameraeffekt 2 鼠		51
Livfulla färger	68,	6 50
Ljud-/videoingång	87,	6 26
Ljud/video-kabel	87,	6-0 26
Ljudinställningar	104,	6-0 94
Liusstvrka	104,	6 86
Lucka till batterifack/minne	eskortsf	ack
		14, 18
Lågdagerbild Lo		
Långsam synk		58
Läget Smart porträtt		53
Läget Visa efter datum		
M		
Makroläge		62
Mannamn		A 111
Mat ¶		45
Menyn Smart porträtt	67	6 57
Mikrofon		े <i>0 057</i> २
Minneskapacitet		
Minneskort		
Minneskortsfack		10 19
Minteskortstack		
Miuka hudtopor	5 60	
Modellizatuscharing	, 09, 01	▲ 01
Monitor	04, 5	, 0−021 o ≻:-∈
Monitoringtällningar	J, 10.4	0, 3 .00
ivionitorinstallnindar	104.	0-086

Motivtyp	
Motljus 🖺	
MOV	🍽 111
MPO	🏍 111
Multibild 16	🏞 46
Multiväljare	
Museum 🏛	
Målning 🛱	
Målsöknings-AF	68, 75, 🏍53
<u>N</u>	
Nattlandskap 🔜	
Nattporträtt 🛃	
Nikon Transfer 2	
Nostalgisk sepia SE	
Närbild 🎲	
Nätadapter	25, 🏍 113
<u>0</u>	
Objektiv	
Objektivskydd	
Optisk zoom	
<u>P</u>	
Panorama Maker	
Pappersformat	🍋 33, 🍋 34
Party/inomhus 💥	
PictBridge	87, 🏍 29, 🌣 23
Pop POP	
Porträtt Ž	41

n

<u>K</u>	
Radera 34, 🍋 1	5, 🏍70
Rem	5
Rotera bild 84	4, 🏍68
RSCN	🏍 111
Röda ögon-reducering	58
Rörelsedetektering 10	4, 🍽 91
Röstmemo	4, 🏍69
<u>s</u>	
Selektiv färg 🖋	51
Sepia 6	8, 🏍50
Serietagning 6	8, 🍽 45
Serietagning med hög hastighe	t
	8, 🍽 45
Självutlösare	60
Skriv ut	4, 🏍60
Skriv ut datum 22, 10-	4, 🏍88
Skrivare	7, 🍋29
Skydda	4, 🏍65
Skymning/gryning 🚔	43
Slutarljud	8–894
Slutartid	
Småbild	4, 🍋23
Snabbeffekter 33, 39, 🍽 1	8, 🏍 56
Snabbretuschering	4, 🏍20
Snö 😫	43
Solnedgång 🚔	43
Sommartid 21, 2	2, 🏍85

Sortera automatiskt Sortera automatiskt-meny Specialeffektläge Spela in filmer	82, 🗢 10 84, 🗢 10 51 96, 🗢 74
Spela in filmer i slow motion	יייי גער אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין
	₩75, ₩ 77
Sport 💐	42
Språk/Language	105, 🍋98
SSCN	🏍 111
Standardfärg	68, 🏍50
Starta insp. med HS-hast	99, 🏍80
Stativgänga	5, 🌽 19
Strand 😤	
Ström	
Strömbrytare	3, 24, 25
Strömlampa	3, 24, 25
Stämpla datum och tid	🏍 88
Superintensiv VI	51
Svartvit reprokopia 🗖	46
Svartvitt	68, 🏍50
T	
Ta bort från favoriter	85, 🍋8
Tidsskillnad	. 104, 🍽83
Tidszon	22, 🍽83
Tillägg	🏍 111
Trycka ned halvvägs	
Trådlöst nätverk 105,	107, 🍋 104
TV	87, 🏍 26

Teknisk information och index

TV-inställningar 105,	∂− 099
<u>U</u> Uppladdningsbart litiumjonbatter	i
	14, 16
Upplättningsblixt	58
USB-/ljud-/video-utgång	
	6- 029
USB-kabel	6 30
Utskriftsbeställning	66 0
V	
Versionsinfo 105,	6 110
Vibrationsreducering 104,	ð ð 90
Videoläge	ð ð 99
ViewNX 2	88
Vindbrusreducering	ð ð 81
Visa efter datum-meny	6 12
Visning	6 69
Visning av nytagen bild 104,	66 86
Visningsläge	32, 82
Visningsmeny	66 0
Vitbalans	66 42
Volym 101,	6 69
Välj huvudbild	6 73
Välkomstbild 104,	6 82
W	
WAV	~ 111
Wi-Fi-alternativ 105, 107, 4	5 0104

<u>Z</u>

Zoom	
Zooma in	
Zooma ut	
Zoomreglage	
<u>Å</u>	
Återställ alla	. 105, 🍋 107

Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i någon form (förutom som korta citat i testartiklar eller recensioner) utan skriftligt godkännande från NIKON CORPORATION.

> YP3A01(1B) 6MN1041B-01

NIKON CORPORATION

© 2013 Nikon Corporation