

DIGITALKAMERA

COOLPIX P7800 Referenshandbok







Introduktion

Läs detta först

Tack för att du har köpt en Nikon COOLPIX P7800-digitalkamera. Läs information under "För din säkerhet" (Üvii-ix) och bekanta dig med informationen i den här handboken innan du använder kameran. Förvara därefter handboken så att du lätt kan referera till den för att få ut det mesta av din nya kamera.

Om den här handboken

Information om hur du börjar använda kameran direkt finns under "Grundläggande fotografering och visning" (CM20).

Information om kamerans delar och vad som visas på monitorn finns under "Kamerans delar och huvudfunktioner" (
1).

Övrig information

• Symboler och ikoner

För att göra det lättare för dig att snabbt hitta den information som du behöver används följande symboler och ikoner i den här handboken:

Symbol	Beskrivning
M	Den här ikonen indikerar varningar och information som du bör läsa innan du använder kameran.
Ø	Den här ikonen indikerar anmärkningar och information som du bör läsa innan du använder kameran.
□]/♣/ở	Dessa ikoner indikerar andra sidor som innehåller relevant information; 🗪: "Referensdel", 🌽: "Teknisk information och index".

- Minneskorten SD- och SDHC/SDXC benämns "minneskort" i den här handboken.
- Inställningen vid inköpstillfället kallas för "standardinställningen".
- Namnen på menyalternativ som visas på monitorskärmen och namnen på knappar eller meddelanden som visas på en datorskärm visas med fet stil.
- I den här handboken utesluts ibland bilder från exempelvisningar från monitorskärmen så att monitorindikatorerna kan visas tydligare.
- Illustrationer av skärminnehåll och kamera kan skilja sig från den verkliga produkten.

Information och föreskrifter

Livslångt lärande

Som en del av Nikons engagemang i fortlöpande produktsupport och utbildning finns kontinuerligt uppdaterad information på följande webbplatser:

- Användare i USA: http://www.nikonusa.com/
- Användare i Europa och Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
- Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: http://www.nikon-asia.com/

På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på vanliga frågor (FAQ), samt allmänna råd om digital bildbearbetning och fotografering. Ytterligare information kan finnas hos närmaste Nikon-återförsäljare. Besök webbadressen nedan för kontaktinformation:

http://imaging.nikon.com/

Använd endast elektroniska tillbehör från Nikon

Nikon COOLPIX-kameror är mycket avancerade och innefattar komplexa elektroniska kretsar. Endast elektroniska tillbehör från Nikon (inklusive batteriladdare, batterier och nätadaptrar) som har certifierats av Nikon för användning med den här digitalkameran från Nikon, har utvecklats och testats för att fungera enligt de driftsoch säkerhetskrav som gäller för dessa elektroniska kretsar.

Om du använder elektroniska tillbehör av andra märken än Nikon kan du skada kameran och göra din $Nikon\mbox{-}garanti\mbox{-}ogiltig.$

Om du använder uppladdningsbara Li-ion-batterier från tredje part som inte har Nikon-hologrammet kan det störa kamerans normala funktioner eller göra att batterierna överhettas, antänds, spricker eller läcker.

Kontakta en auktoriserad Nikon-återförsäljare om du vill ha mer information om tillbehör till din Nikon-kamera.

Nikon-hologram: Bekräftar att enheten är en äkta Nikon-produkt.



Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen

Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen eller tillställningar (t.ex. på ett bröllop eller innan du tar med kameran på en resa) bör du ta en testbild för att förvissa dig om att kameran fungerar som den ska. Nikon kan inte hållas ansvarigt för skador eller utebliven vinst som har uppkommit till följd av funktionsfel.

Om handböckerna

- Inga delar av handböckerna för den här produkten får reproduceras, överföras, skrivas av, översättas till ett annat språk eller lagras i ett förvaringssystem i någon form eller med några medel, utan föregående skriftligt medgivande från Nikon.
- Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för maskinoch programvaran som beskrivs i dessa handböcker utan föregående meddelande.
- Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som har uppkommit till följd av användningen av denna produkt.
- Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen i dessa handböcker är så exakt och fullständig som möjligt. Skulle du mot förmodan upptäcka fel eller brister är vi tacksamma om du påtalar sådana felaktigheter till närmaste Nikon-återförsäljare (adress anges separat).

Anmärkning avseende kopierings- och reproduktionsförbud

Observera att enbart innehavet av material som är digitalt kopierat eller reproducerat med hjälp av en skanner, digitalkamera eller annan enhet kan vara straffbart enligt lag.

Material som inte får kopieras eller reproduceras enligt lag

Det är förbjudet att reproducera sedlar, mynt, värdehandlingar, statsobligationer eller premieobligationer, även om sådana kopior eller avbildningar är märkta med ordet "Oäkta" eller liknande. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera sedlar, mynt eller värdepapper som används i andra länder. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera oanvända frimärken eller förfrankerade postkort som ges ut av staten utan föregående tillstånd av vederbörlig myndighet.

Det är förbjudet att kopiera eller reproducera stämplar som ges ut av staten och certifierade dokument som anges i gällande lagstiftning.

Anmärkningar beträffande särskilda kopior och reproduktioner

Varningar har utfärdats beträffande kopiering och reproduktion av värdehandlingar som ges ut av privata företag (aktier, fakturor, checkar, presentkort o.s.v.), busskort eller kuponger, förutom då ett rimligt antal kopior behövs för användning av ett företag. Det är även förbjudet att kopiera eller reproducera pass som utfärdats av statliga myndigheter, licenser som getts ut av offentliga myndigheter och privata grupper samt ID-kott och biljetter, t.ex. busskort och måltidskuponger.

Copyrightregler

Kopieringen och reproduktionen av upphovsrättsskyddat kreativt material som böcker, musik, målningar, trätryck, kartor, ritningar, filmer och fotografier regleras av nationella och internationella upphovsrättslagar. Använd inte den här produkten i syfte att framställa olagliga kopior eller på annat sätt som strider mot gällande upphovsrättslagar.

Kassering av datalagringsenheter

Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om du tar bort bilder eller formaterar datalagringsenheter som minneskort eller det inbyggda kameraminnet. Borttagna filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra risk för illvilig användning av personliga bilddata. Det åligger användaren att skydda sådan information mot obehörig användning.

Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan bör du radera samtliga data med hjälp av ett kommersiellt borttagningsprogram, eller formatera enheten och sedan fylla den med bilder som inte innehåller någon privat information (t.ex. bilder på en blå himmel) utan att fästa GPS-enheten (säljs separat). Glöm inte att ersätta eventuella bilder som används för alternativet **Välj en bild** i inställningarna för **Välkomstbild** (2019). Var försiktig när du kasserar datalagringsenheter så att du inte skadar dig själv eller orsakar materiella skador.

För din säkerhet

Undvik att skada Nikon-produkten, dig själv eller andra genom att läsa och följa nedanstående säkerhetsföreskrifter i sin helhet innan du börjar använda produkten. Förvara säkerhetsanvisningarna där alla som använder produkten har tillgång till dem.

Följande ikon indikerar konsekvenser som kan uppstå om föreskrifterna i avsnittet inte iakttas:



Den här symbolen representerar varningar och information som du bör läsa innan du använder Nikon-produkten för att undvika eventuella skador.

VARNINGAR!

Stäng av produkten om något fel uppstår

Om det kommer rök eller någon ovanlig lukt från kameran eller batteriladdaren kopplar du bort batteriladdaren och tar bort batteriet genast. Var försiktig så du inte bränner dig. Om du fortsätter använda produkten kan det uppstå skador. När du har avlägsnat eller kopplat bort strömkällan bör du ta utrustningen till ett auktoriserat Nikon-servicecenter för kontroll.

🔺 Ta inte isär produkten

Om du rör vid delarna inne i kameran eller batteriladdaren kan du skada dig. Reparationer bör endast utföras av kvalificerade tekniker. Om du råkar tappa eller stöta till kameran eller batteriladdaren så att den öppnas kopplar du från produkten och/eller avlägsnar batteriet och lämnar in produkten på ett auktoriserat Nikonservicecenter för kontroll.

Använd inte kameran eller batteriladdaren i närheten av lättantändlig gas

Använd inte elektronisk utrustning i närheten av lättantändlig gas eftersom det finns risk för explosion eller brand.

Hantera kameraremmen försiktigt

Låt aldrig barn bära kameran med kameraremmen runt halsen.

Förvara produkten utom räckhåll för barn

Var särskilt försiktig så att inte spädbarn stoppar in batteriet eller andra smådelar i munnen.

Var inte i direkt kontakt med kameran, batteriladdaren eller nätadaptern under längre perioder när enheterna är påslagna eller används

Delar av enheterna blir varma. Om enheterna är i direkt kontakt med huden under längre perioder kan det leda till lågtemperaturbrännskador.

Lämna inte produkten där den kan utsättas för extremt höga temperaturer, t.ex. i en stängd bil eller i direkt solljus

Om du inte följer denna anvisning kan det uppstå skador eller brand.

lakttag försiktighet vid hantering av batteriet

Batteriet kan läcka, överhettas eller explodera till följd av ovarsam hantering. laktta följande försiktighetsåtgärder när du hanterar batteriet för användning med den här produkten:

- Stäng av produkten innan du byter batteriet. Om du använder batteriladdaren/nätadaptern ska du kontrollera att den är frånkopplad.
- Använd endast ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL14 (medföljer). Ladda batteriet genom att använda en batteriladdare av typen MH-24 (medföljer). För fjärrkontrollen ML-L3 (säljs separat) ska du endast använda 3 V litiumbatteri av typen CR2025.
- Var noga så att du inte sätter i batteriet upp och ned eller åt fel håll.
- Undvik att kortsluta eller ta isär batteriet, och försök inte ta bort eller öppna batteriets isolering eller hölje.
- Utsätt inte batteriet för hög värme eller eld.
- Sänk inte ned batteriet i vatten och utsätt det inte för väta.
- Sätt tillbaka polskyddet när du transporterar batteriet. Transportera eller förvara inte

batteriet med metallföremål, t.ex. halsband eller hårspännen.

- Ett helt urladdat batteri tenderar att läcka. Undvik skador på produkten genom att avlägsna urladdade batterier.
- Avbryt genast all användning om batteriet ändrar färg eller form.
- Om vätska från det skadade batteriet kommer i kontakt med kläder eller hud, ska du omedelbart skölja med rikligt med vatten.

Observera följande föreskrifter när du hanterar batteriladdaren

- Håll laddningsnätadaptern torr. Om du inte gör det kan den fatta eld eller bli strömförande.
- Avlägsna damm på eller runt uttagets metalldelar med en torr trasa. Om du fortsätter att använda laddningsnätadaptern kan den fatta eld.
- Rör inte vid kontakten och gå inte nära batteriladdaren vid åskväder. Om du gör det kan du få en elektrisk stöt.
- Undvik att skada, ändra, dra i eller böja USB-kabeln. Placera den inte heller under tunga föremål och utsätt den inte för värme eller eld. Om skyddshöljet skadas så att själva kabeltrådarna syns ska du ta med dig laddningsnätadaptern till ett auktoriserat Nikon-servicecenter för kontroll. Om du inte gör det kan den fatta eld eller bli strömförande.
- Rör inte vid kontakten eller batteriladdaren med våta händer. Om du gör det kan du få en elektrisk stöt.

 Använd inte med reseomvandlare eller adaptrar som konstruerats för att omvandla en spänning till en annan eller med likström-tillväxelström-omvandlare. Om du inte följer dessa försiktighetsåtgärder kan produkten skadas, eller så kan det orsaka överhettning eller brand.

🔺 Använd rätt kablar

Använd endast kablar som medföljer produkten eller som säljs av Nikon när du ansluter kablar i in- och

utgångskontakterna för att undvika fel och säkra optimal produktprestanda.

Var försiktig med rörliga delar

Var försiktig så att du inte klämmer fingrar eller annat i objektivskyddet eller andra rörliga delar.

CD-ROM-skivor

De CD-ROM-skivor som medföljer produkten bör inte spelas upp i vanliga CD-spelare. Om du spelar upp CD-ROM-skivorna på en vanlig CDspelare kan detta orsaka hörselskador eller skador på utrustningen.

Om blixten avfyras nära en persons ögon kan detta orsaka tillfällig synförsämring

Blixten bör aldrig vara närmare än 1 m från motivet.

Var särskilt försiktig när du fotograferar barn.

Använd inte blixten om blixtfönstret rör vid en person eller ett föremål

Om du gör det kan den orsaka brännskador eller börja brinna.

Undvik kontakt med flytande kristaller

Var försiktig om monitorn går sönder så att du inte skadar dig på det krossade glaset, och låt inte de flytande kristallerna från bildskärmen komma i kontakt med huden, ögonen eller munnen.

Stäng av kameran vid användning inuti ett flygplan eller på ett sjukhus

Stäng av kameran när du befinner dig inuti ett flygplan under start och landning.

Använd inte funktioner för trådlöst nätverk i luften.

Följ sjukhusets anvisningar om du befinner dig på ett sjukhus. Elektromagnetiska vågor från

kameran kan störa flygplanets elsystem eller sjukhusets instrument.

Om du använder trådlösa nätverksenheter ska du ta dem ur

kameran innan du stiger ombord på ett flygplan eller går in på ett sjukhus.

Anmärkningar

Meddelande till kunder i Europa

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET!

RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT ETT BATTERI AV FEL TYP.

BORTSKAFFA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT ANVISNINGARNA.

Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning måste lämnas till separat insamling. Följande gäller endast användare i europeiska länder:



- Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild insamlingsplats. Släng inte produkten tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
- Separat insamling och återvinning hjälper till att spara på naturresurserna och förhindrar den negativa påverkan på människors hälsa och på miljön som kan inträffa vid felaktig kassering.
- Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor.

Denna symbol anger att batteriet inte får slängas bland övrigt avfall. Följande gäller endast användare i europeiska länder:



- Alla batterier, oavsett om de är märkta med denna återvinningssymbol eller inte, måste sopsorteras och lämnas in för återvinning. De får inte slängas bland hushållssoporna.
- Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor.

Innehåll

ntroduktion	
Läs detta först	ii
Om den här handboken	iii
Information och föreskrifter	iv
För din säkerhet	vii
VARNINGAR!	vii
Anmärkningar	x
Kamerans delar och huvudfunktioner	1
Kamerahuset	1
Reglagens huvudfunktioner	
Sätta fast kameraremmen	
Sätta på och ta bort objektivlocket	8
Fälla ut monitorn och justera vinkeln	9
Växla mellan monitorn och sökaren (🏳 -knappen)	
Växla informationen som visas på monitorn (Fn2-knapp)	
Använda menyer (MENU-knappen)	
Monitorn	14
Grundläggande fotografering och visning	
Förberedelse 1 Ladda batteriet	
Förberedelse 2 Sätta i batteriet	22
Förberedelse 3 Sätta i ett minneskort	
Internminne och minneskort	
Godkända minneskort	
Steg 1 Starta kameran	
Ställa in visningsspråk, datum och tid	
Steg 2 Välja ett fotograferingsläge	30
Tillgängliga fotograferingslägen	
Steg 3 Komponera en bild	32
Använda zoomen	33
Steg 4 Fokusera och fotografera	
Steg 5 Visa bilder	36
Steg 6 Ta bort en bild	

Fotograferingsfunktioner	38
🖸 (Auto)-läge	38
Motivtyper (fotografering anpassad efter motiv)	39
Tips och anmärkningar	40
Specialeffektläge (använda effekter vid fotografering)	46
Läge P, S, A, M (Ställa in exponeringen för fotografering)	49
Kontrollintervallet för slutartiden	53
U1, U2 och U3 (User settings (användarinställningar)-lägen)	55
Spara inställningar i läge U1, U2 eller U3 (Spara User Settings)	55
Funktioner som kan ställas in med multiväljaren	58
Använda blixten	59
Använda självutlösare	62
Fotografera leende ansikten automatiskt (leendeutlösare)	63
Använda fokusläge	64
Ta bilder med manuell fokusering	66
Standardinställningar	67
Funktioner som kan ställas in med ratten för exponeringskompensation	69
Justera ljushet (exponeringskompensation)	69
Funktioner som kan ställas in med 🎦-knappen	
(snabbmeny: Vid fotografering av stillbilder)	70
Vanliga snabbmenyfunktioner	70
Tillgänglig snabbmeny	72
Funktioner som kan ställas in med MENU-knappen (fotograferingsmeny,	
specialiserad meny för U1, U2 eller U3)	73
Fotograferingsmeny	73
Specialiserad meny för U1 , U2 eller U3	75
Funktioner som inte kan användas samtidigt	77
Fokusering	82
Fokusering i 🖸 (Auto)-läge eller EFFECTS -läge	82
Använda målsöknings-AF	82
Använda ansiktsavkänning	83
Använda mjuka hudtoner	84
Motiv som inte är lämpliga för autofokus	84
Fokuslås	85
Bildvisningsfunktioner	86
Visningszoom	86
Miniatyrbildsvisning, kalendervisning	87
Funktioner som kan ställas in med MENU-knappen (visningsmeny)	88
Använda skärmen för val av bilder	90

Filminspelning och -uppspelning	
Spela in filmer	91
Funktioner som kan ställas in med 💁-knappen	
(snabbmeny: Vid inspelning av filmer)	
Funktioner som kan ställas in med MENU -knappen	
(Menyerna Film och Anpassad filminställning)	
Filmvisning	97
Allmänna kamerainställningar	
Funktioner som kan ställas in med MENU-knappen (inställningsmeny)	
Ansluta kameran till en TV, dator eller skrivare	102
Anslutningsmetoder	102
Använda ViewNX 2	104
Installera ViewNX 2	
Överföra bilder till datorn	106
Referensdel	🏞 1
Använda enkelt panorama (fotografera och visa)	
Fotografera med enkelt panorama	6 2
Visa bilder som fotograferats med enkelt panorama	
Använda Panorama Assist	🏍 5
Visa och radera bilder som tagits med serietagning (sekvens)	🏍 7
Visa bilder i en sekvens	6-6 7
Radera bilder i en sekvens	🏍 8
Redigera stillbilder	
Innan du redigerar stillbilder	
🗳 Snabbretuschering: Öka kontrast och mättnad	66 10
陷 D-Lighting: Öka ljusstyrka och kontrast	 66 10
😰 Mjuka hudtoner: Göra hudtoner mjukare	 🏍 11
Filtereffekter: Använda digitala filtereffekter	66 12
🖬 Småbild: Minska storleken för en bild	66 13
🛚 Svart kant: Lägga till en svart kant på bilder	6614
Räta upp: Kompensera för lutande bild	60 15
NKW RAW (NRW)-bearbetning: Skapa JPEG-bilder från NRW-bilder	00 15
💥 Beskära: Skapa en beskuren kopia	60 17

Ansluta kameran till en TV (Visa bilder på en TV)	6 18
Ansluta kameran till en skrivare (Direct Print)	6 20
Ansluta kameran till en skrivare	. 🍋 20
Skriva ut enskilda bilder	. 🍋 21
Skriva ut flera bilder	. 🍋 22
Redigera filmer	6 25
Extrahera endast den önskade delen av filmen	. 🍋 25
Spara en bildruta från en film som en stillbild	. 🍋 26
Snabbmenyn	6 027
QUAL Bildkvalitet och bildstorlek	. 🍋 27
QUAL Filmalternativ	. 🍋 30
ISO-känslighet	. 🍋 33
WB Vitbalans (Justera nyans)	. 🍋 35
BKT Autogaffling (serietagning medan exponeringen och	
vitbalansen ändras)	. 🍋 38
🖪 Picture Control (COOLPIX Picture Control) (ändra inställningarna	
för bildtagning)	. 6-640
Fotograferingsmeny (läge P, S, A eller M)	. 6-644
Egen Picture Control (COOLPIX Egen Picture Control)	. 🍽 44
Mätning	. 🗢 45
Fotografering med serietagning	. 🍽 46
AF-områdesläge	. 🍽 49
Autofokusläge	. 🍋 53
Blixtexponeringskompensation	. 🏍 54
Brusreduceringsfilter	. 🏍 54
Inbyggt ND-filter	. 🍋 55
Distorsionskontroll	. 🍋 55
Aktiv D-Lighting	. 🏍 56
Zoomminne	. 🔶 57
Zoomposition vid start	. 🔶 57
Förhandsgranska manuell exponering	. 🔶 58
Fokuskopplad mätning	. 🔶 58
Kommandoläge	. 🍋 59
Visningsmenyn	. 0-062
🖞 Utskriftsbeställning (Skapa en DPOF-utskriftsbeställning)	. 🍽 62
Bildspel	. 6664
🗑 Radera	. 🗝 65
On Skydda	. 🍽 66
🔁 Rotera bild	. 🍽 66
🖢 Röstmemo	. 🏍 67

🔀 Kopiera (Kopiera mellan internminne och minneskort)	
🖵 Alternativ för visa sekvens	🏍 69
🖼 Välj huvudbild	🏍 69
Menyer för film och anpassad filminställning	
Fotograferingsläge (endast anpassad filminställning)	 66 70
Egen Picture Control (endast anpassad filminställning)	 60 70
Autofokusläge	 66 71
Inbyggt ND-filter (endast anpassad filminställning)	 66 71
Vindbrusreducering	 66 72
Inställningsmenyn	
Välkomstbild	🏍72
Tidzon och datum	
Monitorinställningar	 66 75
Skriv ut datum (Skriv ut datum och tid på bilderna)	 66 77
Självutlösare: efter bildtagning	 66 78
Vibrationsreducering	 66 79
AF-hjälpbelysning	🏍 80
ISO-känslighetssteg	🏍 80
Digital zoom	 66 81
Zoomhastighet	🏍 82
Fast bländare	🏍 82
Ljud	🏍 83
Inspelningsorientering	🏍 83
Rotera stående format	🏍 84
Auto av	🏍 84
Formatera minne/Formatera minneskort	🏍 85
Språk/Language	🏍 85
TV-inställningar	🏍 86
Känslighet för extern mikrofon	🏍 86
Anpassa kommandorattar	 66 87
Kommandorattens rotation	 66 87
Tryck multiväljare höger	🏍 88
Alternativ för Raderaknapp	🏍 88
AE/AF-låsknapp	🏍 89
Fn1 + avtryckare	🏍 90
Fn1 + kommandoratt/Fn1 + väljarratt	🍽 91
Visning av Fn1-hjälptexter	6-6 92
Fn2-knapp	0–0 92
Anpassa Min meny	
Aterställ filnumrering	🏍 94

Introduktion

Tillbehörskontakt	🏞 95
Eye-Fi-överföring	🏍 96
Enheter för manuellt fokusavstånd	 6 97
Kasta om indikatorer	 6 97
Blixtkontroll	 70 97
Återställ alla	🏞 98
Versionsinfo	🏞 98
Felmeddelanden	🏍 99
Filnamn	
Extra tillbehör	🏍 104
Fotografering med fjärrkontroll ML-L3	🏍 106
Speedlights (extern blixtenhet)	
Montera Speedlight-blixten/Kontrollenheten för trådlös	
blixt (Speedlight)	🏍 108
Använda GPS-enheten	
Montera GPS-enheten	 60 113
Spara GPS-data på bilder	🏍 113
Teknisk information och index	
Ta hand om produkterna	🏹 -2
Kameran	ö -2
Batteriet	ö -3
Batteriladdaren	
Minneskort	
Ta hand om kameran	Ò-6
Rengöring	ö -6
Förvaring	
Felsökning	Ö ⁻ 8
Specifikationer	🖧 16
Index	Ö-22

Kamerans delar och huvudfunktioner

Kamerahuset





* Hänvisas även till som "multiväljaren" i denna handbok.

Reglagens huvudfunktioner

För fotografering

Reglage	Huvudfunktion	
Funktionsratt	Ändra fotograferingsläget.	30
Zoomreglage	Flytta mot T (Q) (telefoto) för att zooma in närmare motivet och flytta mot W (⊡) (vidvinkel) för att zooma ut och visa ett större område.	33
Multiväljare	Medan fotograferingsskärmen visas: Visa följande inställningsskärmar genom att trycka på: Upp (▲):	58 12, 70, 95
Primärratt	 När fotograferingsläget är P: Ställ in det flexibla programmet. När fotograferingsläget är S eller M: Ställ in slutartiden. Medan inställningsskärmen visas: Välj ett alternativ. Medan snabbmenyn visas: Välj ett alternativ till vänster eller höger. 	49, 51 49, 51 12 70, 95
Sekundärratt	 När fotograferingsläget är A eller M: Ställ in bländarvärdet. Medan inställningsskärmen visas: Flytta mellan menynivåer. Medan snabbmenyn visas: Välj ett alternativ över eller under. 	49, 51 12 70, 95

Reglage	Huvudfunktion	
Q Snabbmenyknapp	Visa eller avsluta snabbmenyn.	70, 95
MENU MENU (meny)-knapp	Visa och dölj menyn.	12, 73, 96, 99
Avtryckare	Halvvägs nedtryckt (dvs. du slutar trycka när du känner ett lätt motstånd): Ställa in fokus och exponering. Helt nedtryckt (dvs. du trycker ned knappen hela vägen): Utlösa slutaren.	34, 35
Exponerings- kompensationsratt	Justera ljusheten (exponeringskompensation).	69
AE-L AF-L AE-L/AF-L-knapp	Låsa exponeringen eller fokus.	85, 100
(Fn1)	 När zoomreglaget flyttas medan man trycker på denna knapp: Ändra zoomobjektivets brännvidd. När avtryckaren trycks medan man trycker på denna knapp: Fotografera med den inställning som tilldelats i Fn1 + avtryckare. 	74 100
Fn1 (funktion 1)-knapp	 När kommandoratten vrids medan man trycker på denna knapp: Ställ in funktionen som tilldelats i Fn1 + kommandoratt. När multiväljaren vrids medan man trycker på denna knapp: Ställ in funktionen som tilldelats i Fn1 + väljarratt. 	100 101

Reglage	Huvudfunktion	
Fn2 Fn2 (funktion 2)-knapp	 Växla informationen som visas på monitorn. Ställ in funktionen som tilldelats i Fn2-knapp. 	11 101
(monitor)-knapp	Växla mellan monitorn och sökaren.	10
(bildvisnings)-knapp	Visa bilder.	36
ر ش (radera)-knapp	Radera den senast sparade bilden.	37

Reglage	Huvudfunktion	
► (bildvisnings)-knapp	 Om kameran är avstängd trycker och håller du ned denna knapp för att starta kameran i visningsläge. Återgå till fotograferingsläge. 	36 36
Zoomreglage	 Flytta mot T (Q) för att zooma in på bilden och flytta mot W (D) för att visa bilder som miniatyrbilder eller kalendern. Justera volymen för röstmemo och filmvisning. 	86, 87 88, 97
Multiväljare	 Medan bildvisningsskärmen visas: Ändra den visade bilden genom att trycka uppåt (▲), åt vänster (◀), nedåt (▼), åt höger (►), eller genom att vrida multiväljaren. Medan inställningsskärmen visas: Välj ett alternativ med hjälp av ▲▼◀► eller genom att vrida multiväljaren. Medan en förstorad bild visas: Flytta visningsområdet. 	36 12 86
(aktivera alternativ)- knapp	 Visa enskilda bilder från en sekvens i helskärmsläge. Rulla en bild som spelats in med Enkelt panorama. Spela upp filmer. Växla från miniatyrbildsvisning eller zoomad visning till helskärmsläge. När inställningsskärmen visas kan du bekräfta ditt val. 	89, 6 7 44, 6 4 97 86, 87 12
Primärratt Sekundärratt	 Välja bilder och datum. Växla förstoringen för en förstorad bild. 	36, 87 86

Reglage	Huvudfunktion	ш
MENU MENU (meny)-knapp	Visa och dölj menyn.	12, 88
ر ش (radera)-knapp	Radera en bild.	37
(Fn2) Fn2 (funktion 2)-knapp	Växla informationen som visas på monitorn.	11
(monitor)-knapp	Växla mellan monitorn och sökaren.	10
Avtryckare	Återgå till fotograferingsläge.	-

Sätta fast kameraremmen



Fäst remmen på två ställen.

Sätta på och ta bort objektivlocket





När du inte fotograferar ska du sätta objektivlocket på objektivet för att skydda det.

Fälla ut monitorn och justera vinkeln

Monitorns läge och vinkel kan ändras. Detta är användbart om kamera hålls högt eller lågt vid fotograferingen, eller när man tar självporträtt. För normal fotografering fäller du in monitorn mot kamerahuset så att skärmen är vänd utåt (③).



När du inte använder kameran eller bär den med dig så fäller du in monitorn med skärmen vänd mot kamerahuset så att den skyddas mot repor och smuts.



- Använd inte för mycket kraft när du ändrar monitorns läge, och vrid långsamt inom monitorns justeringsområde så att inga skador uppstår.
- Om monitorn vrids när en kabel är ansluten i mikrofonkontakten eller tillbehörskontakten så kan monitorn gå emot kabeln eller skyddet. Använd inte för mycket kraft på kabeln eller kamerakontakten.

Växla mellan monitorn och sökaren (|□|-knappen)

Du kan använda sökaren när mycket starkt ljus under bar himmel gör det svårt att se monitorn.

Varje tryckning på IDI-knappen växlar visningen mellan monitorn och sökaren.

 När du fäller in monitorn mot kamerahuset med skärmen vänd inåt, växlas visningen i monitorn till sökaren. Sökare



Dioptrijustering av sökaren

När det är svårt att se bilden i sökaren, justerar du genom att vrida dioptrijusteringskontrollen medan du tittar genom sökaren.

 Var försiktig så du inte kommer åt ditt öga med fingertoppen eller naglarna.



Dioptrijusteringskontroll

Om att kontrollera och justera bildens färger

Använd monitorn på kamerans baksida eftersom monitorn har högre färgåtergivning än sökaren.

Växla informationen som visas på monitorn (Fn2-knapp)

Tryck på **Fn2** (funktion 2)-knappen för att växla informationen som visas på monitorskärmen under fotografering och visning.

 Denna funktion kan användas när Fn2-knapp (^{[[1]}101) i inställningsmenyn är inställt på Visa/dölj info (standardinställning).



För fotografering



Visa information Visar bilden och fotograferingsinformationen.

För visning





Dölj information Visar endast bilden.



Visning av virtuell horisont, histogram och kompositionsrutnät för fotografering

färgtonsnivå och fotograferingsinformation ([]] 19).

Du kan ställa in virtuell horisont, histogram eller kompositionsrutnät (🎞 16) som ska visas genom att välja **Monitorinställningar** i inställningsmenyn (🛄 99) följt av **Fotoinfo**.

Använda menyer (MENU-knappen)

Använd multiväljaren och @-knappen för att navigera menyerna.

Tryck på MENU-knappen.

 Menyn som överensstämmer med kamerans status, exempelvis fotograferings- eller visningsmenyn, visas.
 Menyalternativ som visas i grått kan inte väljas.





Bekräfta val

2 Använd multiväljaren för att välja ett menyalternativ.

- ▲▼ eller rotation: Välj ett alternativ över eller under.
- **(**): Välj ett alternativ till vänster eller höger, eller flytta mellan menynivåerna.



- **3** Tryck på MENU-knappen eller avtryckaren när du är klar med inställningarna.
 - Tryck på avtryckaren för att visa fotograferingsskärmen.

Ø Om användning av kommandoratten när en meny visas

Om du vrider primärratten när en meny visas kan du välja ett alternativ. Genom att vrida sekundärratten kan du flytta mellan menynivåer.

1

Växla mellan menyflikar

Använd multiväljaren för att växla till en annan flik om du vill visa en annan meny, exempelvis inställningsmenyn (\$\$\$99).

Flikar



välja en flik och tryck på ୕ଔ-knappen eller ► för att bekräfta valet.

Fliktyper

För fotografering	För visning
Fotografe User setti Inställnin Egen Spara Valko Mätni P Fotog Monit AF-or P Fotog Monit Blixte Startt Valko Monit Start Start Af-hji	Visningsn 予 D-1 ぞ 第 D-1 ぞ 第 Mjr ④ Filt ④ Uts ④ Bilk ⑥ Rat
P-flik: Visar inställningarna som kan användas för det aktuella fotograferingsläget (□31). Beroende på det aktuella fotograferingsläget kan den flikikon som visas vara en annan. I ▲ (auto)- läge visas bara ¥-fliken. U1/U2/U3-fliken: Visar inställningar för den specialiserade menyn i läge U1, U2 eller U3 (□55).	▶-fliken: Visar inställningarna som kan användas i visningsläget.
Y-fliken: Visar inställningsmenyn där du kan änd	ra generella inställningar.

Monitorn

Informationen som visas på monitorn under fotografering och visning ändras beroende på kamerans inställningar och användning. Tryck på **Fn2**-knappen för att visa eller dölja informationen på monitorn (CC11).

För fotografering



ㅈ
Ð.
⊐
2
Ω
5
Ξ.
5
-
Ω.
<u>π</u>
a
=
0
ň
÷
-
2
<u> </u>
<
<u>_</u>
Ω
Ť
Ξ.
2
2
÷
0
⊐.
Φ
_

1	Fotograferingsläge
2	Fokusläge65
3	Fokusindikering
4	Snabbmenyikon70, 95
5	Zoomindikator
6	Zoomminne74
7	Zoomhastighetsinställning
8	AE/AF-L-indikator100, 🏍6
9	Blixtläge
10	Speedlight-blixt61
11	Blixtexp.komp74
12	Indikator för batterinivå26
13	Vibrationsreducering -ikon
14	Eye-Fi-kommunikationsindikator
	Distorrionskontroll 74
15	
16	GPS-mottagning
17	Brusreduceringsfilter
18	Vindbrusreducering
19	"Datum inte installt"-indikator 28-99
20	Besmål -ikon
20	Skriv ut datum
22	Mätning 73
23	Visning av Fn1-hjälptexter4. 101
	Återstående filminspelningstid
24	
25	Bildkvalitet72

26	Bildstorlek72
27	Enkelt panorama44
28	Filmalternativ (filmer med normal hastighet)
29	Filmalternativ (HS-filmer)95
30	Antal återstående exponeringar (stillbilder)
31	Indikator för internminne26
32	Bländarvärde49
33	Slutartid49
34	Exponeringsindikator51
35	ISO-känslighet72, 95
36	Exponeringskompensationsvärde
37	Aktiv D-Lighting74
38	Inbyggt ND-filter74
39	COOLPIX Picture Control 72, 95
40	Vitbalans72, 95
41	Serietagningsläge45, 73
42	Motljus (HDR)43
43	Autogaffling72
44	Utan stativ/Med stativ41
	Indikator för självutlösare62
45	Fjärrkontroll58
45	Leendeutlösare63
	Automatisk slutare





1	Fokusområde (för mitten) 58, 67, 73, 85
2	Fokusområde (för manuell) 41, 42, 58, 67, 73
3	Fokusområde (auto, målsöknings-AF)58, 67, 73, 82
4	Fokusområde (ansiktsavkänning, husdjursavkänning) 45, 58, 63, 67, 73, 83
5	Fokusområde (följ rörligt motiv) 58, 67, 73, 🗪51
6	Spotmätningsområde73
7	Centrumvägt område73
8	Virtuell horisont (staplar) 11, 99, 🏍75
9	Virtuell horisont (cirkel) 11, 99, 🏍75
10	Visa/dölj histogram 11, 99, 🏍75
11	Visa/dölj stödlinjer11, 99, 🏍 75

För visning

Helskärmsläge (🖽 36)



1	Tagningsdatum 28
2	Tagningstidpunkt
3	Röstmemoindikator
4	Indikator för batterinivå
5	Låsikon
6	Eye-Fi-kommunikationsindikator 101, 🖚 96
7	Indikator för inspelad GPS-information
8	Småbild -ikon
9	Beskär -ikon
10	lkon för utskriftsbeställning
11	Bildkvalitet
12	Bildstorlek72
13	Filmalternativ
14	Enkelt panorama -indikator 44

15	(a) Aktuellt bildnummer/ totalt antal bilder (b) Filmlängd
16	Indikator för internminne 25
17	Enkelt panorama-visningsguide
	Guide för filmuppspelning
18	Volymindikator
19	Svart kant-ikon
20	D-Lighting -ikon
21	Snabbretuscheringsikon
22	Ikon för filtereffekter 88
23	Upprätningsikon 89
24	Mjuka hudtoner-ikon
25	Sekvensvisning (när Alla bilder, en efter en är inställt)89, 🗢 69
26	Filnummer och filtyp 🖚 103
Information om färgtonsnivåer¹ (11)



- ¹ Du kan kontrollera om kontrastdetaljer förlorats i högdagrar och skuggor från histogrammet som visas eller den blinkande indikatorn för varje färgtonsnivå. Dessa ger riktlinjer när du justerar bildens ljushet med funktioner som exponeringskompensation.
- ² P visas när fotograferingsläge D, SCENE, EFFECTS eller P är valt.
- ³ Färgtonsnivån indikerar ljusheten. När färgtonsnivån som ska kontrolleras väljs med multiväljaren ◀▶, blinkar det område av bilden som motsvarar den valda färgtonsnivån.
- ⁴ Ett histogram är ett diagram som visar fördelningen av toner i bilden. Den horisontella axeln motsvarar pixlarnas ljusstyrka, med mörka färgtoner till vänster och ljusa färgtoner till höger. Den vertikala axeln visar antalet pixlar.

Grundläggande fotografering och visning

Förberedelse 1 Ladda batteriet

1 Förbered den medföljande batteriladdaren.

Om en resenätadapter* medföljer kameran fäster du den på batteriladdarens kontakt. Tryck fast resenätadaptern tills den sitter ordentligt på plats. När den är ansluten ska du inte försöka ta bort resenätadaptern med kraft eftersom det kan skada produkten.

 Resenätadapterns utformning varierar beroende på i vilket land eller region som kameran har köpts.

Man kan hoppa över detta steg om resenätadaptern levereras permanent fäst på batteriladdaren.





2 Tryck in batteriet (①) och sätt fast det i batteriladdaren (②).





3 Anslut batteriladdaren till ett eluttag.

 CHARGE-lampan börjar blinka när laddningen startar.



CHARGE-lampa	Beskrivning	
Blinkar	Batteriet laddas.	
Batteriet är fulladdat. Det tar cirka 1 timme och 30 minuter att ladda ett helt i batteri.		
Blinkar snabbt	 Batteriet är felaktigt isatt. Koppla bort batteriladdaren från eluttaget, ta bort batteriet och i sätt därefter tillbaka batteriet så det ligger plant i batteriladdaren. Omgivningstemperaturen är inte lämplig för laddning. Ladda batteriet inomhus i en omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C. Det är problem med batteriet. Koppla omedelbart bort batteriladdaren från eluttaget och avbryt laddningen. Ta batteriet och batteriladdaren till din återförsäljare eller till en Nikon-auktoriserad servicerepresentant. 	

4 När laddningen är klar tar du bort batteriet och därefter kopplar du bort batteriladdaren från eluttaget.

Förberedelse 2 Sätta i batteriet

1 Öppna luckan till batterifacket/ minneskortsfacket.



2 Sätt i batteriet.

- Tryck in den orangefärgade batterispärren i pilens riktning (①) och skjut in batteriet helt (②).
- Batteriet låses på plats när det sätts i på korrekt sätt.



Batterispärr

Var noga med att sätta i batteriet i korrekt riktning

Kameran kan skadas om batteriet sätts i upp och ned eller åt fel håll.

3 Stäng luckan till batterifacket/ minneskortsfacket.

 Det går inte att starta kameran om luckan till batterifacket/minneskortsfacket är öppen.



Ta ur batteriet

Stäng av kameran och kontrollera att strömlampan och monitorn är avstängda, och öppna därefter luckan till batterifacket/ minneskortsfacket.

Flytta batterispärren i pilens riktning (1) för att mata ut batteriet (2).



Varning för hög temperatur

Kameran, batteriet och minneskortet kan vara varma direkt efter att du använt kameran.

1 Stäng av kameran och öppna luckan till batterifacket/ minneskortsfacket.





Om du sätter i minneskortet upp och ned eller bak och fram kan kameran och minneskortet skadas.

3 Stäng luckan till batterifacket/ minneskortsfacket.



V Formatera minneskort

Första gången du sätter i ett minneskort som har använts i en annan enhet i denna kamera ska du formatera det med den här kameran. Sätt i kortet i kameran, tryck på **MENU**-knappen och välj **Formatera minneskort** i inställningsmenyn. Stäng av kameran och kontrollera att strömlampan och monitorn är avstängda, och öppna därefter luckan till batterifacket/ minneskortsfacket.

Tryck försiktigt in minneskortet i kameran (1) för att mata ut kortet en bit (2).

Varning för hög temperatur



Kameran, batteriet och minneskortet kan vara varma direkt efter att du använt kameran.

Internminne och minneskort

Kameradata, inklusive bilder och filmer, kan sparas antingen i kamerans internminne eller på ett minneskort. Ta först ut minneskortet om du vill använda kamerans internminne.

Godkända minneskort

Följande SD-minneskort (Secure Digital) har testats och godkänts för användning med denna kamera.

 Minneskort med SD-hastighetsklass 6 eller högre rekommenderas för inspelning av filmer. Vid användning av ett minneskort med en lägre hastighetsklass kan filminspelningen avbrytas oväntat.

	SD-minneskort	SDHC-minneskort ²	SDXC-minneskort ³
SanDisk	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB
TOSHIBA	-	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Lexar	-	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB

¹ Om minneskortet kommer att användas med en kortläsare eller liknande enhet, bör du kontrollera att enheten stödjer kort på 2 GB.

- ² SDHC-kompatibel. Om minneskortet kommer att användas med en kortläsare eller liknande enhet, bör du kontrollera att enheten stödjer SDHC.
- ³ SDXC-kompatibel. Om minneskortet kommer att användas med en kortläsare eller liknande enhet, bör du kontrollera att enheten stödjer SDXC.
- Kontakta respektive tillverkare för ytterligare information om ovanstående kort. Vi kan inte garantera kamerans prestanda när man använder minneskort från andra tillverkare.







Steg 1 Starta kameran

1 Fäll ut monitorn och ta bort objektivlocket.

- Mer information finns i "Fälla ut monitorn och justera vinkeln" (
- Mer information finns i "Sätta på och ta bort objektivlocket" (🛄8).

2 Tryck på strömbrytaren.

- Se "Ställa in visningsspråk, datum och tid" (^[]28) <u>om det är</u> första gången du startar kameran.
- Monitorn tänds.
- Tryck på strömbrytaren igen för att stänga av kameran.



3 Kontrollera indikatorn för batterinivå och antalet återstående exponeringar.



Indikator för batterinivå

Monitor	Beskrivning
	Batterinivån är hög.
	Batterinivån är låg.
Batteriet är slut.	Kameran kan inte ta bilder. Ladda batteriet.

Antal återstående exponeringar

Antalet bilder som kan tas visas.

• III visas när det inte sitter något minneskort i kameran och bilder sparas i internminnet.

Automatisk avstängningsfunktion



- Tiden som förflyter innan kameran ställs i vänteläge är cirka 1 minut. Tiden kan ändras med hjälp av Auto av-inställningen i inställningsmenyn (¹¹⁹⁹⁹).
- När kameran är i vänteläge tänds monitorn igen om du gör något av följande:
 - Tryck på strömbrytaren, avtryckaren eller ▶-knappen.
 - Vrid på funktionsratten.
 - Öppna eller stäng monitorn.

Monitorvisning

Tryck på **Fn2**-knappen för att växla mellan att visa eller dölja fotoinformationen eller fotograferingsinformationen som visas på monitorskärmen (🎞 11).

Ställa in visningsspråk, datum och tid

När kameran startas första gången visas skärmen för val av språk och skärmen för inställning av datum och tid för kameraklockan.

 Om du avslutar utan att ställa in datum och tid, blinkar la när fotograferingsskärmen visas.

Använd multiväljaren ▲▼ för att välja önskat språk och tryck på ֎-knappen.		Språk/Language Srpski Suomi Svenska Tiëng Việt Từrkçe Ykpaîncoka IIIII Avbryt	
---	--	--	--

2 Välj Ja och tryck på @-knappen.



3 Välj din tidszon hemma och tryck på ®-knappen.





aktiverad visas 🎕 ovanför kartan. Tryck ▼ för att inaktivera sommartidsfunktionen.

4 Välj datumformatet och tryck på ®-knappen.



1

5 Ställ in datum och tid, och tryck på

- Välj ett fält: Tryck ◀► (växlar mellan D, M, Å, timme och minut).
- Redigera datum och tid: Trvck ▲▼. Det går även att ändra datum och tid genom att vrida multiväljaren eller primärratten.
- Bekräfta inställningen: Väli minutfältet och tryck på **®**-knappen.

6 Väli Ja och tryck på @-knappen.

 När inställningarna är klara skiuts objektivet ut och kameran växlar till fotograferingsläge.

Ändra språkinställningen och inställningen för datum och tid

- Dessa inställningar kan ändras med Språk/Language- och Tidszon och datuminställningarna i ¥-inställningsmenyn (📖 99).
- Du kan aktivera eller inaktivera sommartid i Y-inställningsmenyn genom att välja Tidszon och datum följt av Tidszon. När sommartid aktiveras flyttas klockan framåt en timme och när sommartid inaktiveras flyttas klockan bakåt en timme.

Klockbatteriet

- Kameraklockan drivs med ett inbyggt batteri. Backupbatteriet laddas när huvudbatteriet sitter i kameran eller när kameran är ansluten till en nätadapter som sälis separat och det kan driva klockan under flera dagar efter cirka 10 timmars laddning.
- Om kamerans backupbatteri är helt urladdat visas skärmen för inställning av datum och tid när kameran slås på. Ställ in datum och tid igen. Mer information finns i steg 2 i "Ställa in visningsspråk, datum och tid" (228).

Stämpla fotograferingsdatumet på utskrivna bilder

- Du kan stämpla fotograferingsdatumet permanent på bilder som tagits med inställningen Skriv ut datum i inställningsmenyn.
- Om du vill att fotograferingsdatumet ska skrivas ut utan att du använder Skriv ut datum-inställningen kan du skriva ut med det medföliande ViewNX 2programmet (1104).

Datum och tid 2013 10







Vrid funktionsratten för att välja ett fotograferingsläge.

• 🖸 (auto)-läge används i detta exempel. Vrid funktionsratten till 🖸.



🖉 Om blixten

Se till att fälla upp blixten i situationer där blixt behövs, till exempel i mörka omgivningar eller vid fotografering i motljus (¹¹⁵).

Tillgängliga fotograferingslägen

	Autoläge	(438)
	Används för allmän fotografering.	
SCENE	Motivtyp	(🖽 39)
	Kamerainställningar optimeras enligt motivtypen som du väljer. använder automatisk motivtyp väljer kameran automatiskt den motivtypen när du komponerar en bild vilket gör det enklare att med inställningar som passar motivet.	När du optimala ta bilder
EFFECTS	Specialeffekter	(🖽46)
	Effekter kan användas på bilder vid fotografering.	
Läge P, S	S, A, M	(🖽49)
	Med dessa lägen får du större kontroll över slutartid och blända	rvärde.
Läge U1	, U2 , U3 User settings (användarinställningar)	(🖽 55)
	Det går att spara inställningskombinationer som används ofta för fotografering. De sparade inställningarna kan snabbt hämtas för fotografering genom att vrida funktionsratten till $\pmb{U1}, \pmb{U2}$ eller	ör U3 .
▶₩	Filmläge	(🖽 91)
	I filmläget kan du förutom vanliga filmer även spela in filmer i sle motion och fast motion.	WC
► CSM	Anpassad filminställning-läge	(🖽 91)
	Du kan använda bländarstyrd automatik eller manuellt läge, elle inställningarna för bildtagning.	er ändra

Steg 3 Komponera en bild

1 Håll kameran stadigt.

- Håll fingrar och andra föremål borta från objektivet, blixten, AF-hjälplampan, mikrofonen och högtalaren.
- Vid tagning av bilder med stående orientering ska kameran hållas så att blixten är ovanför objektivet.





2 Komponera bilden.



🖉 Sökare

Genom att trycka på 🔲-knappen kan du fotografera genom att titta genom sökaren (🌐 10).

🖉 Vid användning av stativ

- Vi rekommenderar att du använder ett stativ för att stabilisera kameran i följande situationer.
 - Vid fotografering på platser med svag belysning med blixten nedfälld eller i fotograferingslägen där blixten är inaktiverad
 - Vid användning av telefotoinställningen
- När du använder ett stativ för att stabilisera kameran under fotografering ska du ställa in Vibrationsreducering på Av i inställningsmenyn (
 99) för att förhindra potentiella fel som orsakas av denna funktion.

När du flyttar zoomreglaget ändras zoomobjektivets position.

- Zooma in närmare motivet: Flytta mot T (telefoto)
- Zooma ut och visa ett större område: Flytta mot **W** (vidvinkel)



Optisk

zoom

Zooma in

Digital

zoom

Zooma ut

w

- En zoomindikator visas upptill på monitorskärmen när man flyttar zoomreglaget.
- Digital zoom, som används till att ytterligare förstora motivet upp till ungefär 4× den maximala optiska zoomnivån, kan aktiveras genom att flytta och hålla zoomreglaget mot T

när kameran är inzoomad till den maximala optiska zoompositionen.

Ø Digital zoom och interpolering

Vid användning av digital zoom försämras bildkvaliteten på grund av interpolering när zoomen ökar bortom 凸-positionen.

▲-positionen flyttas åt höger när bildstorleken minskar.



Liten bildstorlek

Steg 4 Fokusera och fotografera

1 Tryck ned avtryckaren halvvägs.

- När motivet är i fokus lyser fokusområdet som inkluderar motivet eller fokusindikeringen (□14) grön (flera fokusområden kan lysa grönt).
- När du använder digital zoom fokuserar kameran på motivet i bildrutans mitt och fokusområdet visas inte. När kameran har fokuserat lyser fokusindikeringen grönt.
- Om fokusområdet eller fokusindikeringen blinkar rött kan kameran inte fokusera. Ändra bildkompositionen och prova att trycka ned avtryckaren halvvägs igen.





2 Tryck ner avtryckaren så långt det går utan att lyfta ditt finger.



Trycka ned halvvägs



Tryck ner avtryckaren lätt tills du känner ett lätt motstånd för att ställa in fokus och exponering (slutartid och bländarvärde). Fokus och exponering förblir låsta medan avtryckaren trycks ned halvvägs.

Tryck ner helt



Tryck ned avtryckaren helt för att utlösa slutaren och ta en bild. Använd inte kraft när du trycker på avtryckaren eftersom det kan leda till kameraskakning och suddiga bilder. Tryck försiktigt på knappen.

Om att spara bilder och spela in filmer

Indikatorn som visar antalet återstående exponeringar eller indikatorn som visar maximal filmlängd blinkar medan bilder sparas eller medan en film spelas in. **Öppna** *inte luckan till batterifacket/minneskortfacket eller ta ur batteriet eller minneskortet* medan en indikator blinkar. Om du gör det kan det leda till dataförlust eller skador på kameran eller minneskortet.

Steg 5 Visa bilder

Tryck på ► (bildvisnings)-knappen.

 Om du trycker och håller ner
 (bildvisnings)knappen medan kameran är avstängd, startas kameran i bildvisningsläge.



2 Använd multiväljaren för att välja en bild att visa.

- Tryck och håll ner ▲▼◀▶ för att bläddra genom bilderna snabbt.
- Bilder kan även väljas genom att du vrider multiväljaren eller kommandoratten.
- Om du vill återgå till fotograferingsläget trycker du på
 -knappen eller på avtryckaren.



Visa föregående bild

Visa efterföljande bild



🖉 Växla informationen som visas på monitorn.

Tryck på **Fn2**-knappen för att växla mellan att visa eller dölja fotoinformationen eller fotograferingsinformationen som visas på monitorskärmen (©11).

Steg 6 Ta bort en bild

1 Tryck på 🛍-knappen för att ta bort den bild som visas på monitorn.



2 Använd multiväljaren ▲▼ för att välja **Ja** och tryck på [®]-knappen.

- Den raderade bilden kan inte återställas.
- Välj Nej och tryck på 🛞-knappen för att avbrvta.



M Om RAW- och JPEG-bilder som spelas in samtidigt

När bilder som tagits med en **Bildkvalitet** (2272)-inställning på RAW (NRW) + Fine eller RAW (NRW) + Normal raderas med m-knappen raderas både RAW (NRW)- och JPEG-bilder som sparats samtidigt.

För att enbart radera RAW (NRW)-bilder eller JPEG-bilder välier du Radera valda NRW-bilder eller Radera valda JPEG-bilder för Radera i visningsmenvn (288).

Radera bilder i en sekvens

- huvudbilder visas för bildsekvenser (2289), raderas alla bilder i sekvensen, inklusive huvudbilden.
- Om du vill radera enskilda bilder i en sekvens ska du trycka på 🕅-knappen för att visa dem var för sig och trycka på 🛍-knappen.

Ta bort den senaste bilden som togs i fotograferingsläge

I fotograferingsläget trycker du på 🛍-knappen för att ta bort den senaste bilden som sparades.



Ta bort flera bilder

Om du vill ta bort flera bilder väljer du **Radera** i visningsmenyn (Q88).

Fotograferingsfunktioner

🗖 (Auto)-läge

Används för allmän fotografering. Kameran väljer fokusområdet för autofokus i enlighet med kompositionen eller motivet.

 Kameran väljer automatiskt ett eller fler av de 9 fokusområden som innehåller motivet närmast kameran. När motivet är i fokus lyser de fokusområden som är i fokus i grönt.



• Mer information finns i "Fokusering" (🛄 82).

Funktioner som är tillgängliga i 🗖 (Auto)-läge

- Blixtläge (🛄 59)
- Fokusläge (CC64)
- Exponeringskompensation (CC69)
- Snabbmeny (¹70)

Motivtyper (fotografering anpassad efter motiv)

När en motivtyp är vald optimeras kamerainställningar automatiskt för den valda motivtypen.

Motivtypsmeny	
Automatisk motivtyp	
Nattporträtt	
Party/inomhus Strand	

Tryck på **MENU**-knappen för att visa motivtypsmenyn och välj en motivtyp med multiväljaren.

Automatisk motivtyp (standardinställning) (🎞 40)	■ Nattlandskap (□ 41) ²
🙎 Porträtt	👪 Närbild (🎞 41)
Landskap ²	" Mat (🛄42)
🛠 Sport (🎞 40) ¹	í∰ Museum (∭42) ¹
Nattporträtt (🎞 40) ³	Fyrverkeri (¹ 42) ^{2, 3}
💐 Party/inomhus (🎞41) ¹	Svartvit reprokopia (🖽 42) ¹
Strand ¹	Motljus (🛄43) ¹
😫 Snö ¹	🗖 Panorama (🎞 44)
≌ Solnedgång ^{2, 3}	₩ Husdjursporträtt (🎞 45)
Skymning/gryning ^{2, 3}	

¹ Kameran fokuserar på området i mitten av bilden.

² Kamerans fokus ställs in på oändlighet.

³ Du rekommenderas att använda stativ eftersom slutartiden är lång. Ställ in Vibrationsreducering på Av i inställningsmenyn (¹⁹⁹⁹) när du använder stativ för att stabilisera kameran under fotografering.

Visa en beskrivning (hjälpinformation) för varje motivtyp

Välj en motivtyp och flytta zoomreglaget (\square 1) mot **T** (**2**) för att visa en beskrivning av den motivtypen. Om du vill återgå till den ursprungliga skärmen flyttar du zoomreglaget mot **T** (**2**) igen.

Tips och anmärkningar

🖼 Automatisk motivtyp

 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran automatiskt den optimala motivtypen från listan nedan och justerar fotograferingsinställningarna därefter.

<u>Z</u> *	Porträtt (närbild av en till två personer)
Z i	Porträtt (fotografera en bild av tre eller flera personer eller fotografera en komposition med ett stort bakgrundsområde)
F ĭ	Landskap
2**	Nattporträtt (närbild av en till två personer)
<u>**</u>	Nattporträtt (fotografera en bild av tre eller flera personer eller fotografera en komposition med ett stort bakgrundsområde)
a, ™	 Nattlandskap Kameran tar bilder i serie och kombinerar och sparar dem som en enda bild, på samma sätt som när Utan stativ i
	Närbild
* 2*	Motljus (fotografera motiv som inte består av människor)
2	Motljus (fotografera motiv som består av människor)
١ ١	Andra motivtyper

💐 Sport

- Bildfrekvensen vid serietagning kan bli långsam beroende på aktuell inställning för bildkvalitet och bildstorlek, vilket minneskort som används eller fotograferingsförhållandena.
- Fokus, exponering och nyans har samma värden som den första bilden i varje serie.

Nattporträtt

• Blixten avfyras alltid. Fäll upp blixten innan du tar bilden.

X Party/inomhus

 Håll kameran stadigt för att undvika effekterna av kameraskakning. Ställ in Vibrationsreducering på Av i inställningsmenyn (
99) när du använder stativ för att stabilisera kameran under fotografering.

🔜 Nattlandskap

- Från skärmen som visas efter val av Mattlandskap väljer du R Utan stativ eller Mattlandskap väljer du R
- 🖻 Utan stativ (standardinställning):
 - Tryck ner avtryckaren helt för att ta en serie bilder som kombineras till en enda bild och sparas.
 - När avtryckaren trycks ned helt ska du hålla kameran stilla tills en stillbild visas. När du har tagit en bild ska du inte stänga av kameran innan monitorn växlar till fotograferingsskärmen.
 - Bildvinkeln (dvs. området som är synligt i bilden) i den sparade bilden är smalare än vad som visas på monitorn när bilden tas.
- 🚊 Med stativ:
 - En bild tas med lång slutartid när avtryckaren trycks ner hela vägen.
 - Vibrationsreducering är inaktiverat även om Vibrationsreducering (
 99) i inställningsmenyn är inställt på På.

🌃 Närbild

- Fokuslägesinställningen (¹¹/₂64) ändras till ⁴/₂ (endast kort avstånd) och kameran zoomar automatiskt till den närmaste position vid vilken den kan fokusera.
- Du kan flytta fokusområdet. Tryck på ֎ knappen, använd multiväljaren
 ▲▼◀▶ eller vrid den för att flytta fokusområdet och tryck på ֎ knappen för att aktivera inställningen.

TI Mat

- Fokuslägesinställningen (¹C4) ändras till (makronärbild) och kameran zoomar automatiskt till den närmaste position vid vilken den kan fokusera.
- Du kan justera nyansen genom att använda multiväljaren AV. Inställningen för nyans sparas i kamerans minne även sedan kameran stängts av.



 Du kan flytta fokusområdet. Tryck på ֎/knappen, använd multiväljaren ▲▼◀▶ eller vrid den för att flytta fokusområdet och tryck på @/knappen för att aktivera inställningen.

🏛 Museum

- Kameran tar en serie med upp till 10 bilder medan avtryckaren är nedtryckt hela vägen och bilden med den bästa skärpan i serien väljs automatiskt och sparas (best shot selector (BSS)).
- Blixten avfyras inte.

Fyrverkeri

- Slutartiden är låst på cirka 4 sekunder.
- Zoompositionen ett steg mot vidvinkelpositionen från den maximala optiska zoompositionen kan inte användas.

Svartvit reprokopia

 Använd tillsammans med fokusläget ♥ (makronärbild) (□64) vid fotografering av motiv som är närma kameran.

🖀 Motljus

- Från skärmen som visas när A Motljus väljs kan HDR (High Dynamic Range) ställas in.
- Av (standardinställning): Blixten utlöses för att förhindra att motiv döljs i skugga. Ta bilder med blixten uppfälld.
- Nivå 1-Nivå 3: Använd när du tar bilder med mycket ljusa och mörka områden i samma bild. Välj Nivå 1 när det är mindre skillnader mellan ljusa och mörka områden, och Nivå 3 när det är större skillnader mellan ljusa och mörka områden.

Om HDR

- Användning av stativ rekommenderas. Ställ in Vibrationsreducering i inställningsmenyn (¹99) på Av när ett stativ används för att stabilisera kameran.
- Bildvinkeln (dvs. området som är synligt i bilden) i den sparade bilden är smalare än vad som visas på monitorn när bilden tas.
- När avtryckaren trycks ned helt tar kameran bilder med serietagning och sparar de följande två bilderna.
 - En icke-HDR-kompositbild
 - En HDR-kompositbild i i vilken förlusten av detaljer i högdagrar eller skuggor minimeras
- Om det bara finns tillräckligt med minne för att spara en enda bild så sparas enbart en bild som bearbetats med D-Lighting (¹⁰288) vid fotograferingsögonblicket, i vilken mörka områden på bilden korrigerats.
- När avtryckaren trycks ned helt ska du hålla kameran stilla tills en stillbild visas. När du har tagit en bild ska du inte stänga av kameran innan monitorn växlar till fotograferingsskärmen.
- Beroende på fotograferingsförhållandena kan mörka skuggor visas runt ljusa motiv och ljusa områden kan visas runt mörka motiv. Du kan kompensera genom att sänka nivåinställningen.

🗖 Panorama

- Från skärmen som visas när ☆ Panorama är valt så väljer du ☆ Enkelt panorama eller ☆ Panorama Assist.
- Enkelt panorama (standardinställning): Du kan enkelt ta en panoramabild genom att flytta kameran i önskad riktning.
 - Fotograferingsområdet kan väljas mellan Normal (180°) (standardinställning) och Bred (360°).
 - Zoompositionen är låst på vidvinkel.
 - Tryck ned avtryckaren helt, släpp avtryckaren, och panorera sedan långsamt med kameran i horisontell riktning. Fotograferingen avbryts när kameran spelat in det specificerade fotograferingsområdet.
 - Fokus och exponering är låsta när fotograferingen startar.
 - Om du trycker på 🛞-knappen när en tagen bild visas i helskärmsläge, rullas bilden automatiskt. Bilderna kan inte redigeras på denna kamera.

Se "Använda enkelt panorama (fotografera och visa)" (🖚2) för mer information.

- Panorama Assist: Använd detta läge för att ta en serie med bilder som senare kan sammanfogas till en panoramabild i en dator.
 - Använd multiväljaren ▲▼◀▶ för att välja i vilken riktning bilderna ska sammanfogas och tryck på 逊-knappen.
 - Efter att den första bilden tagits tar du det antal bilder som behövs medan du kontrollerar fogarna. Tryck på 🛞-knappen för att avsluta fotograferingen.
 - Överför de tagna bilderna till en dator och använd Panorama Makerprogramvaran ([[1105]) för att sammanfoga dem till en enda panoramabild.
 Se "Använda Panorama Assist" ((5)) för mer information.

Om utskrift av panoramabilder

Hela bilden kanske inte kan skrivas ut beroende på skrivarens inställningar. Med vissa skrivare kanske det inte går att skriva ut alls.

😽 Husdjursporträtt

- Om kameran riktas mot en hund eller katt så detekterar kameran ansiktet och fokuserar på detta. Som standard utlöses slutaren automatiskt när fokus har ställts in (automatisk slutare).
- Från skärmen som visas när # Husdjursporträtt väljs, så väljer du Enbildstagning eller Serietagning.
 - Enbildstagning: Närhelst det detekterade ansiktet är i fokus, tar kameran 1 bild.
 - Serietagning: Närhelst det detekterade ansiktet är i fokus, tar kameran 3 bilder i serie.

Automatisk slutare

- Tryck multiväljaren ◀ (ⓒ) för att ändra Automatisk slutare-inställningarna.
 - - is Kameran detekterar ansiktet på en hund eller katt och utlöser slutaren när det detekterade ansiktet är i fokus.
 - OFF: Kameran utlöser inte slutaren automatiskt även om ett ansikte på en hund eller katt detekteras. Tryck ned avtryckaren. Kameran detekterar även människoansikten när OFF är valt.
- Automatisk slutare ställs in på OFF när 5 serier har tagits.
- Det går också att ta bilder genom att trycka på avtryckaren, oavsett Automatisk slutare-inställningen. När Serietagning är valt kan du ta bilder i serie medan du håller avtryckaren nertryckt hela vägen.

V Fokusområde

- När kameran detekterar ett ansikte visas ansiktet inuti en gul ram. När kameran fokuserar på ett ansikte som visas inuti en dubbelram (fokusområde) blir dubbelramen grön. Om kameran inte känner av några ansikten fokuserar den på motivet i bildens mitt.
- Under vissa fotograferingsförhållanden detekteras inte husdjursansiktet och andra motiv kan visas inom en ram.



Specialeffektläge (använda effekter vid fotografering)

Effekter kan användas på bilder vid fotografering.



Tryck på **MENU**-knappen för att visa specialeffektmenyn och välj en effekt med multiväljaren.

Kreativ monokrom (standard- inställning)	 Skapar monokroma fotografier genom att justera den korniga känslan och kontrasten. Det går även att skapa monokroma fotografier med de mörka och ljusa tonerna omvända (solarisering). Vrid primärratten för att justera den korniga känslan. Vrid sekundärratten för att justera kontrasten. 	
Målning	Gör att bilden ser ut som en målning.	
Zoomexponering*	 Skapar dynamiska bilder som konvergerar mot mitten av bilden genom att flytta zoompositionen från vidvinkel- till telefotozoompositionen tills slutaren stängs. Zoomförstoringen kan ställas in på 2× eller 3× (standardinställning) genom att vrida primärratten. Zoomen låses i läget med maximal vidvinkel före fotografering. AF-områdesläge (□58, 73) är låst på Mitten (normal). Slutartiden är låst på 2 sekunder och effekten kan endast produceras när fotograferingslägesikonen på fotograferingsskärmen är grön. När det inte går att erhålla en slutartid som är tillräckligt lång för zoomexponering på grund av för ljust motiv etc. blir fotograferingslägesikonen inte grön, och effekten produceras inte. 	

Defokusera under expo.*	 Skapar bilder med en mjuk oskärpa genom att variera fokus en aning tills slutaren stängs. Effekten kan endast produceras när fotograferingslägesikonen på fotograferingsskärmen är grön. När det inte går att erhålla en slutartid som är tillräckligt lång för oskärpa under exponering på grund av för ljust motiv etc. blir fotograferingslägesikonen inte grön och effekten produceras inte. Den önskade effekten kanske inte produceras beroende på fotograferingsförhållandena som t.ex. avståndet till motivet. 		
Korsframkallning	 Skapar bilder med en ovanlig nyans genom att omvandla en positiv färgbild till negativ eller negativ färgbild till positiv. Vrid primärratten för att välja nyans. 		
Mjuk	Gör bilden mjukare genom att lägga på en viss oskärpa över hela bilden.		
Nostalgisk sepia	Lägger på en sepiaton och minskar kontrasten för att simulera utseendet hos ett gammalt fotografi.		
Högdagerbild	Ger en ljus ton över hela bilden.		
Lågdagerbild	Ger en mörk ton över hela bilden.		
Selektiv färg	 Skapar en svartvit bild där endast den specificerade färgen finns kvar. Vrid primärratten för att välja färgen som ska bibehållas från skjutreglaget. Tryck på O-knappen för att dölja skjutreglaget och avbryta färgvalet. För att visa skjutreglaget på nytt trycker du på O-knappen igen. 		

* Det är rekommenderat att använda ett stativ med Zoomexponering eller Defokusera under expo.. Vibrationsreducering fungerar inte även om Vibrationsreducering i inställningsmenyn ställs in på På.

- Fokusområdet för autofokus varierar beroende på inställningen för AF-områdesläge (¹⁵⁸, 73).
- När AF-områdesläge är inställt på Auto (standardinställning) väljer kameran automatiskt ett eller flera av 9 fokusområdena som innehåller motivet närmast kameran. När motivet är i fokus lyser de fokusområden som är i fokus i grönt.

Funktioner som är tillgängliga i specialeffektläge

- AF-områdesläge (CC 58, 73)
- Blixtläge (\$\$159)
- Självutlösare (CC62)
- Fokusläge (CC64)
- Exponeringskompensation (DG69)
- Specialeffektmeny (🖽 46)
- Snabbmeny (CC 70)

Läge P,S,A,M (Ställa in exponeringen för fotografering)

Bilder tas med bättre kontroll genom att alternativ i snabbmenyn (\$\begin{aligned}{170} 70) eller fotograferingsmenyn (\$\begin{aligned}{173} 73) kan ställas in utöver att slutartiden eller bländarvärdet kan ställas in manuellt i enlighet med fotograferingsförhållanden och behov.

 Fokusområdet för autofokus varierar beroende på inställningen för AF-områdesläge (¹58, 73).



 När AF-områdesläge är inställt på Mitten (normal) (standardinställning) fokuserar kameran på området mitt i bilden.

Vrid kommandoratten för att ställa in slutartiden och bländarvärdet

Sekundärratt Primärratt

	Exponeringsläge	Slutartid (🛄53)	Bländarvärde (🎞 50)
Ρ	Programautomatik (🎞 51)	Justeras automatiskt (flexibelt program är möjligt med primärratten).	
s	Slutarstyrd automatik (🎞51)	Justeras med primärratten.	Justeras automatiskt.
A	Bländarstyrd automatik (🎞51)	Justeras automatiskt.	Justeras med sekundärratten.
М	Manuell (🎞 51)	Justeras med primärratten.	Justeras med sekundärratten.

Mer information

Se "Anpassa kommandorattar" (🛄 100) för mer information.

Exponering

Proceduren för att ta bilder med önskad ljushet (exponering) genom att justera slutartiden eller bländarvärdet kallas för att "bestämma exponeringen". Känslan av dynamik och mängden bakgrundsoskärpa i bilder som ska tas varierar beroende på kombinationen av slutartid och bländarvärde även om exponeringen är samma.

Justering av slutartid

I **S**-läget är området från maximalt 1/4000 till 15 sekunder. I **M**-läget är området från maximalt 1/4000 till 60 sekunder. Mer information finns i "Kontrollintervallet för slutartiden" (CC 53).



Snabbare 1/1000 sek.

Justering av bländarvärde



Långsammare 1/30 sek.

l läge \mathbf{A} och \mathbf{M} är området mellan f/2 och 8 (vidvinkelposition) resp. mellan f/4 och 8 (telefotoposition).



Större bländare (lågt f-nummer) f/2



Mindre bländare (högt f-nummer) f/8

🖉 Bländarvärde (F-nummer) och zoom

Stora bländare (uttrycks genom låga f-nummer) släpper in mer ljus i kameran och små bländare (höga f-nummer) släpper in mindre ljus.

Bländarvärdet för kamerans zoomobjektiv ändras beroende på zoompositionen. När du zoomar till vidvinkelpositionen och till telefotopositionen är bländarvärdena f/2 respektive f/4.

• När Fast bländare (\$\$\$199) är inställt på På kan zoomning utföras med minimala ändringar i bländarvärdet.

P (Programautomatik)

Används för att låta kameran automatiskt kontrollera exponeringen.

- Olika kombinationer av slutartid och bländarvärde kan väljas utan att exponeringen ändras genom att vrida på primärratten ("flexibelt program"). När flexibla program används så visas symbolen för flexibelt program (🗶) bredvid lägesindikatorn (P) uppe till vänster på monitorskärmen.
- För att avbryta flexibelt program vrider du på primärratten tills symbolen för flexibelt program (🗰) inte längre visas, eller trycker på AE-L/AF-L-knappen medan **Fn1**-knappen hålls in. Flexibla program inaktiveras också när ett annat fotograferingsläge väljs eller om kameran stängs av.

S (Slutarstyrd automatik)

Används för att ta bilder av snabbrörliga motiv med korta slutartider eller för att betona rörelsen hos ett rörligt motiv med lång slutartid.

 Slutartiden kan justeras genom att vrida på primärratten.

A (Bländarstyrd automatik)

Används för att få motiv samt både förgrunden och bakgrunden i fokus eller för att avsiktligt skapa oskärpa i bakgrunden.

 Bländarvärdet kan justeras genom att vrida på sekundärratten

M (Manuell)

Används för att kontrollera exponeringen enligt fotograferingsförhållandena.

- Vid justering av bländarvärdet eller slutartiden visas avvikelsen från kamerans uppmätta exponeringsvärde i monitorns exponeringsindikator. Avvikelsens storlek i exponeringsindikatorn anges i EV (-3 till +3 EV i steg om 1/3 EV).
- Slutartiden kan justeras genom att vrida på primärratten och bländarvärdet kan justeras genom att vrida på sekundärratten.



۲

NRCO



Exponeringsindikator



Om fotografering

- När du zoomar efter att exponering har ställts in kan exponeringskombinationerna eller bländarvärdet ändras.
- Om motivet är för mörkt eller ljust går det eventuellt inte att få rätt exponering. I sådana fall blinkar indikatorn för slutartid eller indikatorn för bländarvärde när avtryckaren trycks ner halvvägs (utom när M-läget används). Ändra slutartidsinställningen eller bländarvärdet.

Om ISO-känslighet

När ISO-känslighet (\$\$\pm22\$) är inställt på Auto (standardinställning), ISO 80-200, ISO 80-400 eller ISO 80-800 så låses ISO-känsligheten i \$\$M\$-läget på ISO 80.

🖉 Inbyggt ND-filter

Om motivet är för ljust ställer du in **Inbyggt ND-filter** i fotograferingsmenyn (¹¹⁷³) för att reducera ljuset och ta bilden.

Funktioner som är tillgängliga i läge P, S, A, M

- AF-områdesläge (🛄 58, 73)
- Blixtläge (🛄 59)
- Fokusläge (CC64)
- Exponeringskompensation (CC)69)
- Snabbmeny (CC70)
- Fotograferingsmeny (\$\$\overline\$73\$)
- Inställningsmeny (199)

Kontrollintervallet för slutartiden

Kontrollintervallet för slutartiden varierar beroende på bländarvärdet eller inställningen för ISO-känslighet. Kontrollintervallet ändras dessutom i följande serietagningsinställningar.

Lägena P, S, A, M

Inställning		Kontrollintervall		
		Läge P, S, A	Läge M	
	Auto ² , ISO 80-200 ² , ISO 80-400 ² , ISO 80-800 ²	1/4000 ³ - 1 sek.		
	ISO 80, 100	1/4000 ³ - 15 sek.		
	ISO 125	1/4000 ³ - 13 sek.	$1/4000^3 - 60$ sek	
	ISO 160	1/4000 ³ - 10 sek.	174000 - 00 SEK.	
	ISO 200	1/4000 ³ - 8 sek.		
	ISO 250	1/4000 ³ - 6 sek.		
	ISO 320	1/4000 ³ - 5 sek.		
ISO-känslighet	ISO 400	1/4000 ³ - 4 sek.		
(Щ72) ¹	ISO 500	1/4000 ³ - 3 sek.		
	ISO 640	1/4000 ³ - 2,5 sek.	1/4000 ³ - 30 sek.	
	ISO 800	1/4000 ³ - 2 sek.		
	ISO 1000	1/4000 ³ - 1,6 sek.		
	ISO 1250	1/4000 ³ - 1,3 sek.	1/4000 ³ - 15 sek.	
	ISO 1600	1/4000 ³ - 1 sek.		
	ISO 2000	1/4000 ³ - 1/1,3 sek.		
	ISO 2500	1/4000 ³ - 1/1,6 sek.	1/4000 ³ - 8 sek.	
	ISO 3200	1/4000 ³ - 1/2 sek.		
	Hög 1	1/4000 ³ - 1/4 sek.	1/4000 ³ - 2 sek.	

Inställning		Kontrollintervall	
		Läge P, S, A	Läge M
Serietagning (囗73)	Serietagning H, Serietagning M, Serietagning L, BSS	1/4000 ³ - 1/8 sek.	1/4000 ³ - 1/8 sek.
	Multibild 16	1/4000 - 1/30 sek.	1/4000 - 1/30 sek.
	Serietagning H: 120 bilder/sek.	1/4000 - 1/125 sek.	1/4000 - 1/125 sek.
	Serietagning H: 60 bilder/sek.	1/4000 - 1/60 sek.	1/4000 - 1/60 sek.
	Intervalltimertagning	1/4000 ³ - 1 sek.	1/4000 ³ - 1 sek.

ISO-känslighetsinställningen begränsas beroende på serietagningsinställningen (
¹78).

- ² I läget **M** låses ISO-känsligheten på ISO 80.
- ³ Den kortaste slutartiden varierar beroende på bländarvärdet. Slutartiden blir längre när bländarvärdet blir mindre. När bländarvärdet är inställt på f/2 (vidvinkelposition) eller f/4 (telefotoposition) kan slutartiden ställas in på 1/2000 sekund som kortast. När bländarvärdet ställs in på f/4,5 till f/8 (vidvinkelposition) eller f/7,1 till f/8 (telefotoposition) kan slutartiden ställas in på 1/4000 sekund som kortast.

Under läget Anpassad filminställning

Instä	Kontrollintervall	
Fotograferingsläge	Läge A	1/8000 - 1/30 sek.
(🛄96)	Läge M	1/4000 - 1/30 sek.
U1, U2 och U3 (User settings (användarinställningar)-lägen)

Inställningskombinationerna som används ofta för fotografering (User settings (användarinställningar)) kan sparas i **U1**, **U2** och **U3**. Det går att fotografera i **P** (Programautomatik), **S** (Slutarstyrd automatik), **A** (Bländarstyrd automatik) eller **M** (Manuel).

Vrid funktionsratten till **U1**, **U2** eller **U3** för att hämta inställningarna som sparats i **Spara user settings**.

 Komponera bilden och fotografera med dessa inställningar, eller ändra inställningarna efter behov.



 Inställningskombinationerna som hämtas när funktionsratten vrids till U1, U2 eller U3 kan ändras hur många gånger som helst i Spara user settings.

Spara inställningar i läge $\bigcup 1, \bigcup 2$ eller $\bigcup 3$ (Spara User Settings)

- 1 Vrid funktionsratten till U1, U2 eller U3.
- **2** Ändra till en kombination av fotograferingsinställningar som används ofta.
 - Ställ in blixtläget (CC59) eller fokusläget (CC64).
 - Visa snabbmenyn genom att trycka på №-knappen (🎞 70).
 - - Flikarna **P**, **S**, **A**, **M**: Visa fotograferingsmenyerna (¹73).
- 3 När du har ändrat inställningarna ska du använda multiväljaren
 ▲▼ för att välja Spara user settings i den specialiserade menyn för U1, U2 eller U3 och trycka på @-knappen.



4 Välj Ja och tryck på ®-knappen.

- De aktuella inställningarna sparas.
- Flytta zoomreglaget mot T (Q) för att visa inställningarna. Vrid mot T (Q) igen för att återgå till Spara user settings-skärmen.



Klockbatteriet

Om det interna klockbatteriet (🎞 29) laddas ur så återställs inställningarna som sparats i **U1, U2** eller **U3**. Du rekommenderas att skriva ned alla viktiga inställningar.

Bekräftelseskärmen för User Settings (användarinställningar)

Flytta zoomreglaget mot ${\bm T}\left({\bm Q}\right)$ i steg 4 för ${\bm Spara}\ {\bm user}\ {\bm settings}$ för att visa inställningarna på skärmen.



- 1 Fotograferingsläge
- 2 Slutartid (läge S eller M)
- 3 Bländarvärde (läge A eller M)
- 4 Blixtläge
- 5 Blixtexp.komp.
- 6 Blixtkontroll
- 7 AF-områdesläge, Autofokusläge, AF-hjälpbelysning
- 8 Mätning, serietagningsläge, Aktiv D-Lighting
- 9 Brusreduceringsfilter

- 10 Zoomminne
- **11** Fokusläge, Brännvidd (motsv. 35 mm), Distorsionskontroll
- 12 Fotoinfo, Visning av virtuell horisont
- 13 Startbild
- 14 Bildkvalitet, Bildstorlek
- 15 ISO-känslighet
- 16 Vitbalans
- 17 Autogaffling
- 18 Picture Control

Funktioner som är tillgängliga i läge U1,U2 och U3

- Blixtläge (🛄 59)
- Självutlösare (CC62)
- Fokusläge (CC64)
- Exponeringskompensation (DG69)
- Snabbmeny (¹70)
- Fotograferingsmeny (CC73)
- Specialiserad meny för U1, U2 eller U3 (¹⁷⁵)
- Inställningsmeny (199)

🖉 Återställa för U1, U2 och U3

Om **Återställ user settings** väljs i den specialiserade menyn för **U1**, **U2** eller **U3**, återställs inställningarna som sparas i användarinställningarna enligt följande:

- Specialiserade menyer för U1, U2 och U3 (⁽¹⁾75): Fotograferingsläge: P Programautomatik, Brännvidd (motsv. 35 mm): 28 mm, Fotoinfo: information dold, Visning av virtuell horisont: Cirkel, Startbild: Visa info, Blixtläge: \$400 Auto, Fokus: AF Autofokus, Självutlösare: Av, AF-hjälpbelysning: Auto
- Fotograferingsmeny, snabbmeny: Samma som standardinställningen för respektive alternativ.

Funktioner som kan ställas in med multiväljaren

Funktionerna som är tillgängliga varierar med fotograferingsläget, så som visas nedan.



Funktion			٥	SCENE	EFFECTS	P, S, A, M, U1, U2, U3	► , • , CSM
1	4	Blixtläge (🎞 59)	×		3	V	-
		Självutlösare (🖽62)	×		~	~	~
2	હ	Leendeutlösare (��63)	~	3	-	~	-
		Fjärrkontroll ¹	×		~	V	~
3		Fokusläge (🎞 64)	×		~	~	V
4	[+]	AF-områdesläge ²	-	-	3	V	-

² Ställ in metoden för hur kameran väljer fokusområdet för autofokus (□73). Ställ in Tryck multiväljare höger på Av i inställningsmenyn (□99) om du inte vill visa inställningen för AF-områdesläge när du trycker multiväljaren ►.

³ Tillgängligheten är beroende av inställningen. Se "Standardinställningar" (□67) för mer information.

Du kan ta bilder med blixt genom att fälla upp den inbyggda blixten. Du kan ställa in ett blixtläge som är anpassat till fotograferingsförhållandena.

- Tryck ned ♀ €(blixtuppfällning)reglaget för att fälla upp blixten.
 - När blixten är nedfälld kan blixten inte användas och () visas.



3 Välj önskat blixtläge (□60) och tryck på %-knappen.

- Om manuell blixt väljs, välj blixteffekten och tryck på 🛞-knappen.
- Om du inte bekräftar en inställning genom att trycka på ()-knappen inom några sekunder avbryts valet.



Blixtstatusen kan kontrolleras med hjälp av blixtlägesikonen upptill på monitorn när du trycker ned avtryckaren halvvägs.

- Tänd: Blixten avfyras enligt blixtläget när du trycker ner avtryckaren hela vägen. När 4400 (auto) är inställt avfyras blixten när 😔 visas.
- Blinkar: Blixten laddas. Kameran kan inte ta bilder.
- Släckt: Blixten avfyras inte när en bild tas.







\$AUTO 🗠 🖓 AUTO 📼

Auto

GAUTO - CTUAR

GUAL

Tillgängliga blixtlägen

AUTO Auto

Blixten avfyras när det behövs, t.ex. vid svag belysning.

 Blixtlägesikonen på fotograferingsskärmen visas endast direkt efter att inställningen har gjorts.

🕉 Auto med röda ögon-reducer.

Reducera röda ögon som orsakats av blixten i porträtt (QG61).

Av

Blixten avfyras inte.

- Tillgängligt när en extern blixtenhet (tillval) används.
- Vi rekommenderar att du använder ett stativ för att stabilisera kameran när du tar bilder i mörka omgivningar.

Upplättningsblixt

Blixten avfyras närhelst en bild tas. Används för att "lätta upp" (belysa) skuggor och motiv i motljus.

M& Manuell

Upplättningsblixt avfyras med den blixteffekt som ställts in för den inbyggda blixten eller en extra blixt vars blixteffekt kan ställas in på kameran.

 Välj blixteffekten från M\$FULL (full blixt), M\$1/2, M\$1/4, M\$1/8, M\$1/16, M\$1/32, M\$1/64 och M\$1/128 (endast när en extra blixt används). Om exempelvis M\$1/16 är valt så är blixteffekten 1/16 av blixtens fulla effekt.

🚰 Långsam synk

Lämplig för kvälls- och nattporträtt som inkluderar bakgrundslandskap. Upplättningsblixt avfyras för att belysa huvudmotivet; långa slutartider används för att fotografera bakgrunden på natten eller under svag belysning.

🗲 Synk på bakre ridå

Upplättningsblixten avfyras precis innan slutaren stängs, vilket skapar en effekt av ljusstrimmor bakom motiv i rörelse.

\$CMD Kommandoläge

Kamerans inbyggda blixt avger svaga blixtar och en extern blixtenhet styrs trådlöst och används som fjärrblixt (🖚 60).

Speedlight-blixten avfyras i enlighet med **Kommandoläge**-alternativen som ställts in på fotograferingsmenyn (**D**73).

- Ej tillgängligt när en extern blixtenhet används.
- Kan användas när läget P, S, A, M, U1, U2 eller U3 är valt.

Varning för hög temperatur

Om du tar bilder upprepade gånger med blixt inom en kort tidsperiod kan blixtenheten och dess omgivande område bli varma. Innan du fäller ned blixten, se till att blixtenheten och det omgivande området har svalnat.

Fälla ned blixten

När du inte använder blixten fäller du ned den genom att trycka försiktigt tills den klickar.



Inställning av blixtläge

- Inställningen kanske inte kan användas med vissa fotograferingslägen.
- Inställningen som används i följande situationer sparas i kamerans minne även efter att kameran stängts av.
 - När fotograferingsläge P, S, A eller M används
 - När 🐲 (automatisk, med röda ögon-reducering) väljs i 🗖 (Auto)-läge

Röda ögon-reducering

Om kameran detekterar röda ögon medan en bild sparas, bearbetas det påverkade området för att minska effekten av röda ögon innan bilden sparas. Observera följande vid fotografering:

Det tar längre tid än vanligt att spara bilder.

- Röda ögon-reducering ger eventuellt inte önskat resultat i alla lägen.
- I vissa fall kan röda ögon-reducering tillämpas på områden i en bild utan att det behövs. Välj i sådana fall ett annat blixtläge och ta bilden igen.

Extern blixtenhet

När en extra Speedlight-blixt eller en kontrollenhet för trådlös blixt (Speedlight) är fäst på tillbehörsskon (🛄 1), inaktiveras den inbyggda blixten. Medan 🕅-ikonen (Speedlight-indikator) visas på fotograferingsskärmen, visas Speedlight-blixtläget på monitorn.

Se "Speedlights (extern blixtenhet)" (50108) för mer information.

Använda självutlösare

Kameran är utrustad med en självutlösare som utlöser slutaren cirka 10 sekunder, 2 sekunder eller 1 sekund efter att du tryckt på avtryckaren. Ställ in **Vibrationsreducering** på **Av** i inställningsmenyn (1999) när du använder stativ för att stabilisera kameran under fotografering.

1 Tryck multiväljaren ◀ (ⓒ).



Fotograferingsfunktioner

2 Välj ⊙10s (eller ⊙2s, ⊙1s) och tryck på ®-knappen.

- Om du vill ändra tiden för självutlösaren trycker du på ▶ innan du trycker på knappen.
- Otas (10 sekunder): Använd vid viktiga tillfällen, t.ex. bröllop.
- O2s (2 sekunder), O1s (1 sekund): Använd för att undvika kameraskakning.



- Om du inte bekräftar en inställning genom att trycka på ()-knappen inom några sekunder avbryts valet.
- När fotograferingsläget är motivtypen Husdjursporträtt så visas
 (automatisk slutare) (
 45). Självutlösaren kan inte användas.

3 Komponera bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs.

• Fokus och exponering ställs in.

4 Tryck ner avtryckaren så långt det går.

- Nedräkningen startar. Lampan för självutlösaren blinkar och lyser därefter stabilt ungefär en sekund innan slutaren utlöses (förutom när **©1s** är inställt).
- När slutaren utlöses ställs självutlösaren på OFF.
- Tryck en gång till på avtryckaren för att avbryta nedräkningen.



 \square

Fotografera leende ansikten automatiskt (leendeutlösare)

När kameran detekterar ett leende ansikte kan du ta en bild automatiskt utan att trycka på avtryckaren.

M, U1, U2, U3, motivtypen Porträtt eller Nattporträtt.

1 Tryck multiväljaren ◀ (♂)).

 Gör eventuella ändringar av blixtläge, exponering eller inställningar i fotograferingsmenvn innan du trycker på

2 Välj 😴 (Leendeutlösare) och tryck på 🛞-knappen.

- Om du inte bekräftar en inställning genom att trycka på 🙉-knappen inom några sekunder avbryts valet.
- 3 Komponera bilden och vänta tills motivet ler utan att trycka ned avtryckaren.
 - Rikta kameran mot ett mänskligt ansikte.
 - Om kameran detekterar ett leende på personen som omges av den dubbla ramen utlöses slutaren automatiskt.
 - När kameran detekterar ett leende ansikte utlöser den slutaren automatiskt

4 Avsluta automatisk fotografering

 Om du vill avbryta automatisk fotografering med leendeavkänning återgår du till steg 1 och välier OFF.



Om leendeutlösare

Under vissa fotograferingsförhållanden kanske kameran inte kan detektera ansikten eller leenden (283). Avtryckaren kan även användas för fotografering.

När lampan för självutlösare blinkar

När du använder leendeutlösare blinkar lampan för självutlösare när kameran detekterar ett ansikte och blinkar snabbt direkt efter att slutaren utlösts.



Leendeutlösare



©10 € క10s

Använda fokusläge

Ställ in fokusläget i enlighet med avståndet till motivet.





2 Välj önskat fokusläge och tryck på Ø-knappen.

 Om du inte bekräftar en inställning genom att trycka på ()-knappen inom några sekunder avbryts valet.



Tillgängliga fokuslägen

AF Autofokus

Kameran justerar automatiskt fokus i enlighet med avståndet till motivet. Används när avståndet från motivet till objektivet är 50 cm eller mer. eller 80 cm eller mer vid den maximala telefotopositionen.

 Fokuslägesikonen på fotograferingsskärmen visas endast direkt efter att inställningen har gjorts.

Endast kort avstånd/ Makronärbild <u>.</u>

Använd detta läge när du tar närbilder.

När zoomnivån \ddot{a} r inställd på en position där \mathbb{A}/\mathbb{B} och zoomindikatorn lyser grönt kan kameran fokusera på motiv som är så nära som cirka 10 cm från objektivet. När zoomen är inställd på positionen där 🛆 visas kan kameran fokusera på motiv som är så nära som cirka 2 cm från objektivet.

- När maximal telefotozoom används kan kameran fokusera på motiv som är så nära som cirka 45 cm från objektivet.
- När 🚨 (endast kort avstånd) används kan kameran fokusera på motiv på korta avstånd. Kameran kanske inte kan fokusera på motiv som finns långt bort.

Oändlighet

Används vid fotografering av motiv på avstånd genom fönsterrutor och vid landskapsfotografering.

Kameran justerar automatiskt fokus nära oändlighet.

- Kameran kan eventuellt inte fokusera på näraliggande motiv.
- Blixtläget är inställt på (av).

Manuell fokusering MF

Fokus kan justeras för alla motiv på ett avstånd från cirka 2 cm till oändlighet från objektivet (1166). Det närmaste avståndet vid vilket kameran kan fokusera varierar beroende på zoomens position.

Om fotografering med blixten

Blixten kan eventuellt inte lysa upp hela motivet på kortare avstånd än 50 cm.

- 🖉 Inställning av fokusläge
- Inställningen kanske inte kan användas med vissa fotograferingslägen.
- För fotograferingslägena P, S, A och M sparas inställningen i kamerans minne även sedan kameran stängts av.

Ta bilder med manuell fokusering

Tillgänglig när fotograferingsläget är **P**, **S**, **A**, **M**, **U1**, **U2**, **U3**, specialeffektläget, motivtypen **Sport**, filmläget eller läget anpassad filminställning.

- Tryck multiväljaren
 ▼ (₩), välj MF (manuell fokusering) och tryck därefter på ®-knappen.
 - En förstorad visning av området i mitten av bilden visas.

2 Använd multiväljaren för att justera fokus medan du tittar på den förstorade visningen.

- Tryck på ▲ för att flytta fokus längre bort och tryck på ▼ för att flytta det närmare.
- Fokus kan justeras mer exakt genom att vrida på multiväljaren än genom att trycka på ▲▼.
- När ▶ trycks fokuserar kameran först med autofokus och därefter kan manuell fokusering användas. När en bekräftelsedialogruta visas ska du välja Ja och trycka på 逊-knappen så att kameran fokuserar på motivet i mitten av bilden med autofokus.
- Tryck ned avtryckaren halvvägs för att kontrollera kompositionen. Tryck ned avtryckaren helt en gång för att ta bilden.

3 Tryck på ^(K)-knappen.

- Det inställda fokusläget är låst.
- Tryck ned avtryckaren helt en gång för att ta bilden.
- För att justera om fokus trycker du på knappen för att visa skärmen i steg 2.
- MF (manuell fokusering)
- Siffervärdet som visas vid mätaren till höger på monitorn i steg 2 fungerar som en riktlinje för avståndet till ett motiv som är i fokus när mätaren är i mitten. För att ändra enheten för mätaren använder du Enhet f. manuellt fokusavs. (^[]99) i inställningsmenyn.
- Det aktuella området inom vilket motivet kan vara i fokus varierar beroende på bländarvärdet och zoompositionen. Kontrollera bilden efter fotografering om du vill se om motivet är i fokus.







Manuell fokusering

AF AF

Standardinställningar

Standardinställningarna för varje fotograferingsläge beskrivs nedan.

Fotograferingsläge	Blixtläge (Självutlösare (CC62)	Fokusläge (CC 64)	AF-områdesläge (🎞 73)
🗖 (auto)	\$ AUTO	OFF ¹	AF ²	-
EFFECTS (specialeffekter)	③ ³	OFF	AF	(=) ⁴
P, S, A, M	\$ AUTO	OFF ¹	AF	[•]
U1, U2, U3 (User settings (användarinställningar))	\$AUTO	OFF ¹	AF	[•]
▶ (film), ▶ CSM (anpassad filminställning)	⊗ ⁵	OFF	AF	-
Motivtyp				
述 (Automatisk motivtyp)	\$AUTO ⁶	OFF	AF ⁵	-
🙎 (porträtt)	\$ ©	OFF ¹	AF ⁵	-
🖬 (landskap)	③ ⁵	OFF	▲ ⁵	-
💐 (sport)	③ ⁵	OFF	AF ⁷	-
🗳 (nattporträtt)	\$@ 8	OFF ¹	AF ⁵	-
💥 (fest/inomhus)	\$@ 9	OFF	AF ⁵	-
🔁 (strand)	\$ AUTO	OFF	AF ¹⁰	-
😫 (snö)	\$ AUTO	OFF	AF ¹⁰	-
🚔 (solnedgång)	③ ⁵	OFF	▲ ⁵	-
՝ (skymning/gryning)	⊛ ⁵	OFF	▲5	-
🛃 (nattlandskap)	③ ⁵	OFF	▲ ⁵	-
🗱 (närbild)	٩	OFF	₩ ⁵	-
👖 (mat)	③ ⁵	OFF	₩5	-
🏛 (museum)	⊛ ⁵	OFF	AF ¹⁰	-
🔅 (fyrverkeri)	③ ⁵	OFF	▲ ⁵	-
(svartvit reprokopia)	9	OFF	AF ¹⁰	-
省 (motljus)	\$ / 3 ¹¹	OFF	AF ⁵	-
🗖 (panorama)	③ ¹²	OFF	AF ¹⁰	-
😽 (husdjursporträtt)	③ ⁵	B ¹³	AF ¹⁰	-

- ¹ Leendeutlösare kan också väljas.
- ² **MF** (manuell fokusering) kan inte väljas.
- ³ Standardinställningen är 400 (auto) när Kreativ monokrom eller Korsframkallning väljs. Blixten är låst på ③ (av) när Zoomexponering eller Defokusera under expo. är valt.
- 4 Gel (följ rörligt motiv) och [*] (målsöknings-AF) är inte tillgängliga. AF-områdesläge låses på Mitten (normal) när Zoomexponering väljs.
- ⁵ Inställningen kan inte ändras.
- ⁶ Kameran väljer automatiskt det blixtläge som passar för motivtypen som har valts. Inställningen kan inte ändras vid användning av den inbyggda blixten.
- ⁷ **AF** (autofokus) eller **MF** (manuell fokusering) kan väljas.
- ⁸ Inställningen kan inte ändras. Blixtinställningen är låst på upplättningsblixt med långsam synk och röda ögon-reducering.
- ⁹ Kan växla till blixtläget långsam synk med röda ögon-reducering.
- ¹⁰ AF (autofokus) eller 💥 (makronärbild) kan väljas.
- ¹¹ När HDR är inställt på Av är blixtläget låst på \$ (upplättningsblixt). När HDR är inställt på något annat än Av är blixtläget låst på \$ (av).
- ¹² Inställningen kan inte ändras vid användning av **Enkelt panorama**.
- ¹³ Automatisk slutare (¹⁴/₂45) kan aktiveras eller inaktiveras. Självutlösare och fjärrkontroll kan inte användas.

Funktioner som kan ställas in med ratten för exponeringskompensation

Justera ljushet (exponeringskompensation)

Du kan justera bildens övergripande ljushet.

Välj kompensationsvärde genom att vrida ratten för exponeringskompensation.

- Ställ in ett positivt (+) värde om du vill göra bilden ljusare.
- Ställ in ett negativt (–) värde om du vill göra bilden mörkare.
- När den är inställd på något annat värde än "0" tänds exponeringskompensationsrattens markering vid fotografering.

Exponeringskompensationsvärde

- Om exponeringskompensationsvärdet ställts in på ett annat värde än 0.0 när fotograferingsläget är M (manuell) kompenseras inte exponeringen och exponeringsindikatorns standardvärde ändras.
- Om exponeringskompensationen ställs in då blixt används så tillämpas kompensationen både på bakgrundsexponeringen och blixteffekten.

Exponeringskompensation under filminspelning

- Värdena för exponeringskompensation som kan ställas in är mellan –2 och +2.
- Kompensationsvärdet kan inte ändras när inspelningen väl startar.
- Om exponeringskompensationsvärdet ställts in på ett annat värde än 0.0 när **Fotograferingsläge** (1)96) för anpassad filminställning är **Manuell** kompenseras inte exponeringen och exponeringsindikatorns standardvärde ändras inte heller.

Markering för exponeringskompensationsratt



Exponeringskompensationsvärde

Funktioner som kan ställas in med ^Qknappen (snabbmeny: Vid fotografering av stillbilder)

Funktionerna som kan ställas in varierar med fotograferingsläget, så som visas nedan.

	Funktion	۵	P, S, A, M, U1, U2, U3	SCENE	EFFECTS
QUAL	Bildkvalitet/Bildstorlek	~	~	~	~
ISO	ISO-känslighet	-	~	-	-
WB	Vitbalans	-	~	-	-
BKT	Autogaffling	-	~	-	-
My	Min meny	-	~	-	-
6	Picture Control	-	~	-	-

Vanliga snabbmenyfunktioner

1 Tryck på ^Q∃-knappen.



- 2 Använd multiväljaren ▲▼ för att flytta till flikarna överst på skärmen.
 - Du kan också flytta till flikarna genom att vrida på sekundärratten.



NORN

3 Använd ◀► för att välja fliken för den funktion som ska ställas in.

- Du kan också välja en flik genom att vrida primärratten.
 - 1 QUAL Bildkvalitet/Bildstorlek
 - Filmalternativ visas när funktionsratten vrids till ▶ eller ♥ CSM.
 - 2 ISO ISO-känslighet
 - 3 WB Vitbalans
 - 4 BKT Autogaffling
 - 5 Min meny
 - 6 🖪 Picture Control

4 Använd ▲▼ för att välja ett alternativ och ändra inställningen med ◀►.

- Du kan också ändra inställningen genom att vrida primärratten.
- 5 Tryck på ⊛-knappen eller ≌-knappen när inställningen är klar.
 - Du kan också trycka på avtryckaren för att avsluta inställningen.





Tillgänglig snabbmeny

Alternativ	Beskrivning	
QUAL Bildkvalitet/ Bildstorlek	Används till att ställa in den bildkvalitet (komprimeringsgrad) och bildstorlek som ska användas när bilder sparas. • Standardinställning: Normal (bildkvalitet), [참 4000×3000 (bildstorlek)	6-0 27
ISO ISO-känslighet	Används till att styra kamerans känslighet för ljus. • Standardinställning: Auto När Auto väljs, visas ISO i monitorn under fotografering om ISO-känsligheten ökar. • I läget M (manuell) och en inställning på Auto , ISO 80-200, ISO 80-400 eller ISO 80-800 är ISO- känsligheten låst på ISO 80.	6 33
WB Vitbalans	Används till att justera vitbalansen så att den passar väderleksförhållandena eller ljuskällan så att bildernas färger matchar det du ser direkt med dina ögon. • Standardinställning: Auto (normal)	6 35
BKT Autogaffling	Serietagning kan utföras medan exponeringen (ljusheten) ändras automatiskt med slutartiden (Tv), bländarvärdet (Av) eller ISO-känsligheten (Sv), eller flera bilder kan tas medan vitbalansen (WB) varieras. • Standardinställning: OFF	6 38
My Min meny	Endast de menyalternativ som används ofta för fotografering kan visas. • Alternativ som visas i Min meny kan ändras från Anpassa Min meny i inställningsmenyn (🎞 99).	~ 93
Picture Control (COOLPIX Picture Control)	Används till att ändra inställningarna för bildtagning enligt motivtypen eller dina preferenser. • Standardinställning: Standard	6-6 40

Funktioner som kan ställas in med MENUknappen (fotograferingsmeny, specialiserad meny för U1, U2 eller U3)

Fotograferingsmeny

l följande fotograferingslägen kan inställningarna på fotograferingsmenyn ändras genom att man trycker på **MENU**-knappen (**m**12).

- Lägena P, S, A och M
- Specialeffektläge (endast AF-områdesläge kan ställas in.)
- Lägena U1, U2 och U3 (Inställningarna kan ändras på den andra fliken.)



Alternativ	Beskrivning	
Egen Picture Control (COOLPIX Egen Picture Control)	Används för att anpassa inställningarna för COOLPIX Picture Control (©72) och registrera dem i Anpassad 1 eller Anpassad 2 för Picture Control i snabbmenyn.	6 44
Mätning	Används till att ställa in metoden som kameran använder för att mäta ljusheten för motivet. • Standardinställning: Matrix	6-6 45
Serietagning	Används till att välja enbildstagning eller serietagning. • Standardinställning: Enbildstagning	6 46
AF-områdesläge	Används till att ändra metoden för hur kameran väljer fokusområdet för autofokus. • Standardinställning: - Läge P, S, A eller M: Mitten (normal) - Läge EFFECTS: Auto	6-0 49

Alternativ	Beskrivning	m
Autofokusläge	Används till att välja antingen Enkel AF som fokuserar endast när avtryckaren trycks ner halvvägs eller Aktiv AF , som fortsätter fokusera även när avtryckaren inte är halvvägs nertryckt. • Standardinställning: Enkel AF	€ 53
Blixtexp.komp.	Används till att justera blixteffekten. • Standardinställning: 0.0	6-6 54
Brusreduceringsfilter	Används till att ställa in styrkan för brusreduceringsfunktionen som normalt används när bilder sparas. • Standardinställning: Normal	6 54
Inbyggt ND-filter	Används till att välja På eller Av för det inbyggda ND-filtret. • Standardinställning: Av	60 55
Distorsionskontroll	Används till att välja om kantförvrängning som orsakas av objektivets karaktäristik ska korrigeras. Bildens storlek minskar om distorsionskontrollen används, jämfört med om distorsionskontrollen inte används. • Standardinställning: Av	€ 55
Aktiv D-Lighting	Används till att förhindra förlorade kontrastdetaljer i högdagrar och skuggor när du tar bilder. • Standardinställning: Av	æ 56
Zoomminne	När zoomreglaget flyttas medan man trycker på Fn1-knappen, växlas zoompositionen (motsvarande brännvidd/bildvinkel för småbildsformat) till de positioner som har valts genom att ställa in kryssrutan som på i detta menyalternativ. • Standardinställning: På ♥ för alla kryssrutor	€ 57
Zoomposition vid start	Används till att ställa in zoompositionen (motsvarande brännvidd/bildvinkel för småbildsformat) som ställs in när kameran startas. • Standardinställning: 28 mm	6 57
Förhandsgransk. M-exp.	När På är valt återspeglas exponeringens ljushet baserat på slutartiden och bländarvärdet i läge M (manuell) på fotograferingsskärmen. • Standardinställning: Av	æ 58

Alternativ	Beskrivning	
Fokuskopplad mätning	Om Mätning (¹ 73) ställs in på Matrix eller Spot och AF-områdesläge (¹ 73) ställs in på Manuell, mäts ljusstyrkan för motivet genom att ge högre prioritet till fokusområdet. • Standardinställning: På	6-0 58
Kommandoläge	Används till att ställa in hur den externa, trådlöst styrda blixtenheten avfyras när blixtläget (\$_59\$) ställs in på \$CMD (kommandoläge). • Standardinställning: • Blixtläge: Standardblixt • Blixtkontrolläge: TTL	6 59

Specialiserad meny för U1, U2 eller U3

l fotograferingslägena **U1**, **U2** och **U3** kan inställningarna för följande menyalternativ ändras på den översta fliken (🎞 12).

		User settings	
M A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		U1 Spara user settings Återställ user settings Fotograferingsläge	 P
	MENU	Brännvidd (motsv. 35 mm) Fotoinfo Visning av virtuell horisont Startbild	28 © 0N

Alternativ	Beskrivning	
Spara user settings	Används till att spara de aktuella inställningarna.	55
Återställ user settings	Används till att återställa inställningarna som sparats i U1, U2 eller U3 .	57
Fotograferingsläge	Används till att välja standard fotograferingsläge. • Standardinställning: P Programautomatik Det aktuella flexibla programmet (vid inställning P), slutartiden (vid inställning S eller M) eller bländarvärdet (vid inställning A eller M) sparas också.	49
Brännvidd (motsv. 35 mm)	Används till att ställa in zoompositionen när funktionsratten ställs in. • Standardinställning: 28 mm	-
Fotoinfo	Används till att ställa in om virtuell horisont, histogram och stödlinjer ska visas på monitorn eller inte. Denna inställning används inte för inställningsmenyn. • Standardinställning: Inga kryssmarkeringar	99

Alternativ	Beskrivning	
Visning av virtuell horisont	Används till att ställa in visning av virtuell horisont. Denna inställning används inte för inställningsmenyn. • Standardinställning: Cirkel	99
Startbild	Används till att ställa in informationen som visas på monitorn. • Standardinställning: Visa info	11
Blixtläge	Används till att ställa in blixtläget. • Standardinställning: Auto	59
Fokus	Används till att ställa in fokusläget. • Standardinställning: Autofokus	64
Självutlösare	Används till att ställa in självutlösaren. Standardinställning: Av	62
AF-hjälpbelysning	Används till att aktivera eller inaktivera AF- hjälplampan. Denna inställning används inte för inställningsmenyn. Standardinställning: Auto	99

Funktioner som inte kan användas samtidigt

Begränsad funktion	Inställning	Beskrivning
	Fokusläge (🎞 64)	När 🛦 (oändlighet) väljs, är inte blixten tillgänglig.
Blixtläge	Bildkvalitet (🎞 72)	När RAW (NRW)-bilder sparas utförs inte röda ögon-reduceringens bearbetning även om f (automatisk, med röda ögon- reducering) ställts in (inklusive JPEG-bilder när både RAW (NRW)- och JPEG-bilder sparades samtidigt).
	Serietagning (🎞 73)	Blixten är inte tillgänglig.
	Autogaffling (🎞 72)	Blixten är inte tillgänglig.
Självutlösare/ Leendeutlösare/ Fjärrkontroll	AF-områdesläge (🎞 73)	När Följ rörligt motiv väljs är inte självutlösare, leendeutlösare eller fjärrkontroll tillgängliga.
Fokusläge	AF-områdesläge (🎞 73)	När Följ rörligt motiv väljs är MF (manuell fokus) inte tillgängligt.
Bildkvalitet	Serietagning (Щ73)	När BSS, Multibild 16, Serietagning H: 120 bilder/sek. eller Serietagning H: 60 bilder/sek. är valt, är RAW (NRW), RAW (NRW) + Fine och RAW (NRW) + Normal inte tillgängliga.
	Autogaffling (🎞 72)	När Vitbalansgaffling är valt, är RAW (NRW), RAW (NRW) + Fine och RAW (NRW) + Normal inte tillgängliga.
Bildstorlek	Bildkvalitet (🎞72)	 När Bildkvalitet är inställt på RAW (NRW) så är Bildstorlek låst på 실 4000×3000. När RAW (NRW) + Fine eller RAW (NRW) + Normal är valt, kan Bildstorlek för JPEG-bilden ställas in. Observera dock att (연 3984×265, 5% 3988×2232 och 년 3000×3000 inte kan väljas.
	Serietagning (Ლ73)	 När Serietagning H: 120 bilder/sek. eller Serietagning H: 60 bilder/sek. är valt, så låses Bildstorlek på [¹//] (1280 × 960 pixlar). När Multibild 16 är valt, så låses Bildstorlek på [⁵/] (2560 × 1920 pixlar).

Vissa funktioner kan inte användas med andra menyinställningar.

Begränsad funktion	Inställning	Beskrivning
	Serietagning (🎞 73)	När Multibild 16, Serietagning H: 120 bilder/sek. eller Serietagning H: 60 bilder/sek. är valt, låses ISO- känslighet på Auto.
ISO-känslighet	Aktiv D-Lighting ([]]74)	 När ISO-känslighet är inställt på Auto och Aktiv D-Lighting är inställt på något annat läge än Av ställs det maximala värdet för ISO-känslighet in på ISO 800. När Aktiv D-Lighting är inställt på något annat läge än Av, är 1600, 2000, 2500, 3200 eller Hög 1 i ISO-känslighet inte tillgängligt.
	Fotograferingsläge i Anpassad filminställning (Щ96)	 Om ISO-känslighet ställs in på Auto när Fotograferingsläge är Manuell låses ISO-känsligheten på ISO 80. När Fotograferingsläge är Specialeffekter växlas ISO-känslighet till Auto.
Vitbalans	Picture Control (🎞 72)	När Monokrom är valt, låses Vitbalans på Auto (normal) .
	Aktiv D-Lighting (🎞 74)	Vid användning av Aktiv D-Lighting kan Kontrast inte justeras vid manuella justeringar.
Picture Control	Fotograferingsläge i Anpassad filminställning (\$\colored{D}\$96)	När Fotograferingsläge är Specialeffekter är inte Picture Control tillgängligt.
Mätning	Aktiv D-Lighting (🎞 74)	När Aktiv D-Lighting ställs in på något annat läge än Av , återställs Mätning till Matrix .

Begränsad funktion	Inställning	Beskrivning
Serietagning/ Autogaffling	Serietagning (\$\$\phi 73)/ Autogaffling (\$\$\$72)	Serietagning och Autogaffling är inte tillgängliga samtidigt.
	Självutlösare (□□62)/ Fjärrkontroll (□□58)	När självutlösaren eller fjärrkontrollen ML-L3 används, tas en enstaka bild även om Serietagning H, Serietagning M, Serietagning L eller BSS har ställts in.
	Leendeutlösare (🌐 63)	När kameran detekterar leende ansikten och slutaren utlöses tas en enda bild. Om Intervalltimertagning ställs in avslutas fotografering automatiskt efter att en bild tagits.
	Bildkvalitet (🎞 72)	När Bildkvalitet är inställt på RAW (NRW), RAW (NRW) + Fine eller RAW (NRW) + Normal, är BSS, Multibild 16, Serietagning H: 120 bilder/sek, Serietagning H: 60 bilder/sek, och vitbalansgaffling inte tillgängliga.
	Picture Control (🎞 72)	När Monokrom väljs så är vitbalansgaffling inte tillgängligt.
AF-områdesläge	Leendeutlösare (��63)	Kameran tar bilder med hjälp av ansiktsavkänning oavsett tillämpat alternativ för AF-områdesläge .
	Fokusläge (🎞 64)	Vid inställningen MF (manuell fokusering) kan AF-områdesläget inte ställas in.
	Picture Control (🎞 72)	När Målsöknings-AF väljs och Picture Control är inställt på Monokrom så arbetar AF-områdesläge med Auto-inställningen.
	Vitbalans (Щ72)	När Målsöknings-AF är valt och om vitbalansen är inställd på Förinspelad manuell, Glödlampa, Lysrör FL3 eller Välj färgtemperatur , eller om vitbalansen finjusteras, fokuserar kameran på ett ansikte eller väljer ett eller flera av 9 fokusområden som innehåller motivet närmast kameran.

Begränsad funktion	Inställning	Beskrivning
	Leendeutlösare (��63)	Alternativet för autofokusläge kan inte ändras när leendeutlösare är valt.
Autofokusläge	Fokusläge (🎞 64)	När fokusläget ställs in på 🔺 (oändlighet) så arbetar autofokusläget med Enkel AF - inställningen.
	AF-områdesläge (🏛 73)	När AF-områdesläge är inställt på Ansiktsprioritet, Följ rörligt motiv eller Målsöknings-AF, väljs Enkel AF automatiskt.
Inbyggt ND- filter	Fotograferingsläge i Anpassad filminställning (踊96)	När Fotograferingsläge är inställt på Specialeffekter , styrs det inbyggda ND-filtret automatiskt.
Aktiv D-Lighting	ISO-känslighet (🎞 72)	När ISO-känslighet ställs in på 1600, 2000 , 2500, 3200 eller Hög 1 är Aktiv D-Lighting inte tillgängligt.
Fotoinfo	Leendeutlösare (🎞 63)	Den virtuella horisonten visas inte när leendeutlösaren är vald.
	AF-områdesläge ([[]]73)	 Den virtuella horisonten visas inte när Ansiktsprioritet är valt. Den virtuella horisonten visas inte när Följ rörligt motiv är valt. När motivet har registrerats (under följ rörligt motiv) visas inte histogrammet. Den virtuella horisonten och histogrammet visas inte när Målsöknings-AF är valt.
	Bildkvalitet (🎞 72)	När Bildkvalitet ställts in på RAW (NRW),) RAW (NRW) + Fine eller RAW (NRW) + Normal kan datum inte stämplas på bilder
Skriv ut datum	Serietagning (🎞73)	När Serietagning H: 120 bilder/sek. eller Serietagning H: 60 bilder/sek. är valt, kan datum inte stämplas på bilder.
Ljud	Serietagning (Щ73)	När Serietagning H, Serietagning M, Serietagning L, Serietagning H: 120 bilder/sek., Serietagning H: 60 bilder/sek., BSS eller Multibild 16 är valt, inaktiveras slutarljudet.
	Autogaffling (CC 72)	När AE-gaffling (Tv), AE-gaffling (Av) eller AE gaffling (Sv) väljs, inaktiveras slutarljudet.

Begränsad funktion	Inställning	Beskrivning
Digital zoom	Leendeutlösare (🎞 63)	Digital zoom är inte tillgänglig när leendetimern är vald.
	Fokusläge (🎞 64)	När MF (manuell fokus) är valt, är digital zoom inte tillgänglig.
	Bildkvalitet (🎞 72)	När Bildkvalitet är inställt på RAW (NRW) , RAW (NRW) + Fine eller RAW (NRW) + Normal , är digital zoom inte tillgänglig.
	Serietagning (🎞 73)	När Multibild 16 är valt, är inte digital zoom tillgänglig.
	AF-områdesläge (🎞 73)	När Följ rörligt motiv är valt, är inte digital zoom tillgänglig.
	Zoomminne (Щ4, 74)	När Fn 1-knappen hålls nertryckt, är inte digital zoom tillgänglig.

Om digital zoom

- Beroende på fotograferingsläget eller de aktuella inställningarna, kanske inte digital zoom kan användas (60).
- När den digitala zoomen är aktiverad begränsas de alternativ som kan väljas för AF-områdesläge eller mätningsläge.

Fokusering

Fokusområdet varierar beroende på fotograferingsläget.

Fokusering i 🗖 (Auto)-läge eller EFFECTS-läge

- Kameran väljer automatiskt ett eller flera av de 9 fokusområden som innehåller motivet närmast kameran när avtryckaren trycks ner halvvägs. När motivet är i fokus lyser de fokusområden som är i fokus i grönt.



Fokusområden

Använda målsöknings-AF

När AF-områdesläge (standardinställning: Mitten (normal)) i P, S, A, M, U1, U2 eller U3 är inställt på Målsöknings-AF, fungerar kameran så som beskrivs nedan om avtryckaren trycks ned halvvägs.

 Kameran detekterar huvudmotivet och fokuserar på det. När motivet är i fokus lyser fokusområdet grönt.

Om ett mänskligt ansikte detekteras ställer kameran automatiskt in fokusprioritet på det.

 Om inget huvudmotiv detekteras fungerar kameran på samma sätt som i 1 (auto)-läge.



Fokusområden

Om Målsöknings-AF

- Vilket motiv som kameran fastställer som huvudmotiv kan variera beroende på fotograferingsförhållandena.
- Huvudmotivet kanske inte detekteras när man använder vissa inställningar för Vitbalans eller Picture Control.
- Kameran kanske inte detekterar huvudmotivet på lämpligt sätt i följande situationer:
 - När motivet är mycket mörkt eller ljust
 - När huvudmotivet saknar tydligt definierade färger
 - När bilden är komponerad så att huvudmotivet befinner sig vid monitorns kant
 - När huvudmotivet består av upprepade mönster

Använda ansiktsavkänning

l följande inställningar använder kameran ansiktsavkänning för att automatiskt fokusera på mänskliga ansikten.

- Motivtyp Automatisk motivtyp, Porträtt eller Nattporträtt (139)_____
- 🖻 (Leendeutlösare) (🛄 63)
- När AF-områdesläge (^[]73) är inställt på Ansiktsprioritet

Om kameran detekterar mer än ett ansikte visas

en dubbel ram runt det ansikte som kameran fokuserar på och enkla ramar runt övriga ansikten.

Om avtryckaren trycks ned halvvägs när inga ansikten detekteras:

- När Automatisk motivtyp väljs ändras fokusområdet beroende på motivtypen.
- I motiv/typerna Porträtt och Nattporträtt fokuserar kameran på området mitt i bilden.
- När 🖻 (leendeutlösare) är valt, fokuserar kameran på motivet mitt i bilden.
- När AF-områdesläge är inställt på Ansiktsprioritet, väljer kameran fokusområdet där motivet är närmast kameran.

Om ansiktsavkänning

- Kamerans möjlighet att detektera ansikten beror på flera faktorer, inklusive i vilken riktning ansiktena är vända.
- Kameran kanske inte kan detektera ansikten i följande situationer:
 - När ansikten delvis döljs av solglasögon eller är skymda på annat sätt
 - När ansikten tar upp för stor eller för liten del av bilden



Använda mjuka hudtoner

När slutaren utlöses medan ett av fotograferingslägena nedan används, detekterar kameran mänskliga ansikten och behandlar bilden för att göra hudtonerna i ansiktena mjukare (upp till 3 ansikten).

Mjuka hudtoner kan också användas på sparade bilder (🕮 88).

Om Mjuka hudtoner

- Det kan ta längre tid än vanligt att spara bilder efter fotografering.
- Vid vissa fotograferingsförhållanden erhålls eventuellt inte det önskade resultatet för mjuka hudtoner och mjuka hudtoner kan användas på områden av bilden där det inte finns några ansikten.

Motiv som inte är lämpliga för autofokus

Kameran fokuserar kanske inte som förväntat i följande situationer. I vissa ovanliga fall kanske inte motivet är i fokus trots att det aktiva fokusområdet eller fokusindikeringen lyser grön:

- Motivet är mycket mörkt
- Föremål med mycket olika ljusstyrka finns i motivet (t.ex. om solen finns bakom motivet så att det förefaller mycket mörkt)
- Ingen kontrast mellan motivet och omgivningen (t.ex. ett porträttmotiv med en vit tröja som står framför en vit vägg)
- Flera objekt är på olika avstånd från kameran (t.ex. ett motiv i en bur)
- Motiv med upprepande mönster (fönsterpersienner, byggnader med flera rader av fönster med liknande form etc.)
- Motivet rör sig snabbt

l de situationer som nämns ovan kan du försöka med att trycka ned avtryckaren halvvägs flera gånger för att fokusera om, eller att fokusera på ett annat motiv som är placerat på samma avstånd från kameran som det önskade motivet och använda fokuslås (CC 85).

Kameran kan även fokusera med hjälp av manuell fokusering (🕮 64, 66).

Fokuslås

Fotografering med fokuslås rekommenderas när kameran inte aktiverar fokusområdet som innehåller det önskade motivet.

- 1 Ställ in AF-områdesläge på Mitten (normal) (
 - AF-områdesläge kan väljas när fotograferingsläget är P, S, A, M, U1, U2, U3 eller specialeffekter.
- 2 Komponera bilden så att motivet är mitt i bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs.
 - Kontrollera att fokusområdet lyser grönt.
 - Fokus och exponering är låsta.
- **3** Komponera bilden på nytt utan att lyfta ditt finger.
 - Se till att hålla samma avstånd mellan kameran och motivet.



P QUAL

۲

2 (1)

4 Tryck ner avtryckaren så långt det går för att ta bilden.



🖉 Använda AE-L/AF-L-knappen för fokuslås

Du kan låsa exponeringen och fokus medan du håller ner AE-L/AF-L-knappen (\$100) istället för att trycka ner avtryckaren halvvägs.

Bildvisningsfunktioner

Visningszoom

Att flytta zoomreglaget mot $\mathbf{T}(\mathbf{Q})$ i helskärmsläge (\square 36) zoomar in på bilden.





- Du kan ändra zoomnivån genom att flytta zoomreglaget mot ₩ (➡) eller T (Q).
 Zoomen kan även justeras genom att vrida på kommandoratten.
- Tryck multiväljaren ▲▼◀▶ för att visa en annan del av bilden.
- Om du visar en bild som tagits med hjälp av ansiktsavkänning eller husdjursavkänning, zoomar kameran in på ansiktet som detekterades när bilden togs (undantaget bilder som tagits med Serietagning, AE-gaffling (Tv), AE-gaffling (Av) eller AE-gaffling (Sv)). Om du vill zooma in på en del av bilden där det inte finns några ansikten, justerar du zoomnivån och trycker därefter på AV
- När en zoomad bild visas trycker på 🛞-knappen för att återgå till helskärmsläge.

🖉 Beskära bilder

När en zoomad bild visas, kan du trycka på **IIENU**-knappen för att beskära bilden för att inkludera endast den synliga delen och spara den som en separat fil (*⇔*17).

Miniatyrbildsvisning, kalendervisning

Att flytta zoomreglaget mot **W** (helskärmsläge (136) visar bilder som miniatvrbilder.





Helskärmsvisning

Miniatyrbildsvisning

Kalendervisning

- Du kan ändra antalet miniatyrbilder som visas genom att flytta zoomreglaget mot **W** (E) eller **T** (**Q**).
- Medan du använder miniatyrbildsvisning, använd multiväljaren AV4 eller vrid den för att välja en bild och tryck därefter på 🛞-knappen för att visa den bilden i helskärmsläge.
- Medan du använder kalendervisning, använd multiväljaren AVA> eller vrid den för att välja ett datum och tryck därefter på 🐼-knappen för att visa bilderna som togs den dagen.
- Det går även att välja en bild eller ett datum genom att vrida kommandoratten.

Kalendervisning

Bilder som tagits när kamerans datum inte varit inställt behandlas som bilder tagna 1 januari 2013.

Funktioner som kan ställas in med MENU-knappen (visningsmeny)

Vid visning av bilder i helskärmsläge eller miniatyrbildvisningsläge kan du konfigurera de visningsmenyinställningar som anges nedan genom att trycka på **MENU**-knappen (\square 12).



Alternativ	Beskrivning	
L [™] Snabbretuschering ¹	Används till att skapa retuscherade bilder där kontrast och mättnad har förstärkts.	60 10
D-Lighting ¹	Används till att skapa kopior med ökad ljusstyrka och kontrast så att mörka delar av bilden blir ljusare.	æ 10
😰 Mjuka hudtoner ¹	Detekterar ansikten i bilder och skapar en kopia med mjukare ansiktshudtoner.	60 11
Filtereffekter ¹	Används till att tillämpa olika effekter med hjälp av digitala filter. De tillgängliga effekterna är Mjuk, Selektiv färg, Stjärnfilter, Fisheye, Miniatyreffekt, Målning och Vinjettering.	6 12
凸 Utskriftsbeställning ²	Används till att välja vilka bilder som skrivs ut och hur många kopior av varje bild som skrivs ut, innan du startar utskriften.	6 2
Dildspel	Används till att visa bilder i ett automatiskt bildspel.	6 64
₩ Radera ²	Tar bort en bild: Flera bilder kan raderas.	66 5
On Skydda ²	Skyddar markerade bilder och filmer från oavsiktlig borttagning.	æ 66
街 Rotera bild ²	Används till att rotera den visade bilden till stående eller liggande orientering.	æ 66
🚰 Småbild ¹	Skapar en liten kopia av bilder.	6-0 13
Röstmemo	Används till att använda kamerans mikrofon för att spela in röstmemon och bifoga dem till bilder.	6 67

Alternativ	Beskrivning	
🔁 Kopiera ²	Används till att kopiera bilder mellan internminnet och ett minneskort. Den här funktionen kan även användas för att kopiera filmer.	æ 68
■ Svart kant ¹	Skapar en ny bild med en svart kant.	6-6 14
🗲 Räta upp ¹	Kompenserar för de tagna bildernas lutning.	6-0 15
NRW RAW (NRW)- bearbn. ^{1, 2}	Skapar JPEG-kopior med hjälp av RAW- bearbetning för RAW (NRW)-bilder i kameran utan att en dator behöver användas.	æ 15
Alternativ för visa sekvens	 Används till att välja om du ska endast visa huvudbilden för en sekvens av bilder som tagits i serie eller visa sekvensen som enskilda bilder. När endast huvudbilden för en sekvens visas ska du trycka på	æ 69
ୱ Välj huvudbild ²	Används till att ändra huvudbilden för bilder som tagits i sekvens.	6 9

Redigerade bilder sparas som separata filer. Vissa bilder kanske inte kan redigeras.
 Välj en bild på bildvalsskärmen. Mer information finns i "Använda skärmen för val av bilder" (0090).

Använda skärmen för val av bilder

När en skärm för val av bilder, som den till höger, visas medan du använder kameran, ska du använda de procedurer som beskrivs nedan för att välja bilderna.

Använd multiväljaren eller vrid den för att välja den önskade bilden.

- Flytta zoomreglaget (⁽¹¹⁾) mot T (^Q) för att växla till helskärmsläge, eller W (^{[22)}) för att växla till miniatyrbildsvisning.
- Endast en bild kan väljas för Rotera bild, Välj huvudbild och Välkomstbild. Fortsätt till steg 3.
- 2 Använd ▲▼ för att välja ON eller OFF (eller antalet kopior).
 - När ON är valt visas en kryssmarkering (♥) med bilden. Upprepa steg 1 och 2 om du vill välja ytterligare bilder.



 Vid val som Valda bilder visas en bekräftelsedialogruta. Följ instruktionerna som visas på monitorn.



Radera valda bilder


Filminspelning och -uppspelning

Spela in filmer

Filmer kan spelas in med följande två lägen.

▶ (film)-läge	Du kan utföra grundläggande filminspelning. När Filmalternativ är inställt på HS-filmer kan du spela in filmer i slow motion och fast motion (🗪 31).
₩CSM (anpassad filminställning)-läge	Du kan ställa in Fotograferingsläge och ISO-känslighet och spela in mer naturtrogna filmer.

1 Vrid funktionsratten till ▶ (eller ▶ CSM).

- Kontrollera återstående filminspelningstid.
- När Fotograferingsläge (
 96) i läget för anpassad filminställning är inställt på Bländarstyrd automatik

eller **Manuell** ska du ställa in bländarvärdet eller slutartiden före

Återstående filminspelningstid



filminspelning (🎞 49). Bländarvärdet och slutartiden kan inte ställas in under filminspelning.

- 2 Tryck ned avtryckaren helt för att börja spela in.
 - Kameran fokuserar på området i mitten av bilden.
 - Mer information finns i "Fokusering under filminspelning" (¹⁹⁹³).



3 Tryck ned avtryckaren helt för att avsluta inspelningen.

Maximal filmlängd

Enskilda filmfiler kan inte överstiga storleken 4 GB eller längden 29 minuter, även om minneskortet har tillräcklig ledig kapacitet för längre inspelningar.

- Den maximala filmlängden för en enstaka film visas på fotograferingsskärmen.
- Inspelningen kan avslutas innan endera av gränserna har uppnåtts beroende på om kameratemperaturen ökar.
- Den faktiska filmlängden kan variera beroende på filminnehållet, motivets rörelse eller typen av minneskort.

Om att spara bilder och spela in filmer

Indikatorn som visar antalet återstående exponeringar eller indikatorn som visar maximal filmlängd blinkar medan bilder sparas eller medan en film spelas in.

Öppna inte luckan till batterifacket/minneskortfacket eller ta ur batteriet eller minneskortet medan en indikator blinkar. Om du gör det kan det leda till dataförlust eller skador på kameran eller minneskortet.

Om filminspelning

- Minneskort med SD-hastighetsklass 6 eller högre rekommenderas för inspelning av filmer (\$\overlime{12}\$). Filminspelning kan avbrytas oväntat vid användning av ett minneskort med en lägre hastighetsklass.
- Ljud från användning av zoomreglage, zoom, objektivrörelse på grund av autofokus, vibrationsreducering och bländarreglering när ljusstyrkan varierar kan spelas in.
- Följande fenomen kan synas på monitorn under inspelning av filmer. Dessa fenomen sparas i inspelade filmer.
 - Färgbandning kan inträffa i bilder som tagits under lysrör, kvicksilverlampor eller natriumlampor.
 - Motiv som rör sig snabbt från en sida till den andra, t.ex. ett tåg eller en bil i rörelse, kan förefalla skeva.
 - Hela filmbilden kan förefalla skev när kameran panoreras.
 - Belysning eller andra ljusa områden kan lämna restbilder när kameran flyttas.
- Beroende på avståndet till motivet eller hur mycket zoom som används, kan motiv med upprepande mönster (tyger, gallerfönster etc.) ha färgade ränder (interferensmönster, moarémönster etc.) under filminspelning och -uppspelning. Detta inträffar när motivets mönster och bildsensorns layout påverkar varandra och det är inte ett fel.

Om att använda zoom under filminspelning

- Zoomindikatorn visas inte under filminspelning.
- Det kan förekomma viss degradering av bildkvaliteten när digital zoom används. Vid inspelning av filmer fungerar den digitala zoomen upp till cirka 2x den maximala optiska zoomnivån. Om du zoomar in på motivet medan du spelar in en film avbryts zoomrörelsen tillfälligt vid den position där den optiska zoomen ändras till digital zoom.
- När Fotograferingsläge (¹⁹⁶) i läget för anpassad filminställning är inställt på Bländarstyrd automatik eller Manuell kan inte optisk zoom användas under filminspelning.

Kameratemperatur

- Kameran kan bli varm om filminspelning pågår under lång tid eller om kameran används på platser med höga temperaturer.
- Om kameran blir väldigt varm invändigt vid filminspelning, avbryts inspelningen automatiskt. Den tid som återstår tills kameran slutar spela in (2010s) visas. Efter att kameran har avbrutit inspelningen stängs den av. Låt kameran vara avstängd tills insidan av kameran har svalnat.

Fokusering under filminspelning

- Fokus kan justeras under filminspelning på följande sätt i enlighet med inställningen för Autofokusläge (¹⁹96) i filmmenyn.
 - AF–S Enkel AF (standardinställning): Fokus är låst när filminspelningen startar. Om du vill använda autofokusfunktionen under filminspelning trycker du på AE-L/AF-L-knappen (¹)2).
 - AF–F Aktiv AF: Fokus justeras kontinuerligt även under filminspelning. Om du vill låsa exponering eller fokus under filminspelning trycker du på AE-L/AF-L-knappen. Om du vill avbryta låsningen ska du trycka på AE-L/ AF-L-knappen igen.
- När fokusläget (☐64) är MF (manuell fokusering), justera fokus manuellt. Fokus kan justeras genom att använda multiväljaren ▲ (långt bort)▼ (nära) vid inspelning av filmer.
- Autofokus fungerar kanske inte som förväntat (¹⁰/₁84). Om detta inträffar kan du försöka med MF (manuell fokusering) (¹⁰/₁64, 66) eller ställa in Autofokusläge i filmmenyn på AF-S Enkel AF (standardinställning) och därefter använda fokuslås (¹⁰/₁85) för att spela in.

Funktioner tillgängliga i filmläge och anpassad filminställning-läge

- Fokusläge (CC64)
- Exponeringskompensation (□69)
 Snabbmeny (□70)
 Filmmeny (□96)
 Inställningsmeny (□99)

Funktioner som kan ställas in med Q-knappen (snabbmeny: Vid inspelning av filmer)

Vilka funktioner som är tillgängliga varierar beroende på filmläget. • Se "Vanliga snabbmenyfunktioner" (CC 70) för information om hur man ställer in snabbmenyalternativ.

	Funktion	▶₩	≻∰ CSM
QUAL	Filmalternativ	~	~
ISO	ISO-känslighet	-	~
WB	Vitbalans	~	~
BKT	Autogaffling	-	-
My	Min meny	-	-
13	Picture Control	-	~

Alternativ	Beskrivning	
QUAL Filmalternativ	Används till att välja filmtypen. Välj normal hastighet för att spela in filmer i normal hastighet eller HS (high speed) för att spela in filmer i slow motion eller fast motion. Endast filmer i normal hastighet kan väljas i 喋CSM (anpassad filminställning)-läge. Standardinställning: 麵 1080★/30p eller 1080★/25p	6 30
ISO ISO-känslighet	 Används till att styra kamerans känslighet för ljus. Standardinställning: Auto Om ISO-känslighet ställs in på Auto när Fotograferingsläge för menyn anpassad filminställning (<u></u>96) är Manuell, är ISO- känsligheten låst på ISO 80. 	6-0 33
WB Vitbalans	Används till att justera vitbalansen så att den passar väderleksförhållandena eller ljuskällan så att bildernas färger matchar det du ser direkt med dina ögon. • Standardinställning: Auto (normal)	€35
Picture Control (COOLPIX Picture Control)	 Används till att ändra inställningarna för bildtagning enligt motivtypen eller dina preferenser. Kan ställas in när Fotograferingsläge (^[1]96) på menyn för anpassad filminställning är inställd på Bländarstyrd automatik eller Manuell. Standardinställning: Standard 	6 40

Funktioner som kan ställas in med MENU-knappen (Menyerna Film och Anpassad filminställning)

l filmläge eller anpassad filminställning-läge trycker du på **MENU**-knappen för att ställa in följande menyalternativ (CM12).



Vilka funktioner som är tillgängliga varierar beroende på filmläget.

Funktion	🐂 (film)	V∰CSM (anpassad filminställning)
Fotograferingsläge	-	✓
Egen Picture Control	-	✓
Autofokusläge	✓	✓
Inbyggt ND-filter	-	✓
Vindbrusreducering	✓	✓

Alternativ	Beskrivning	
Fotograferingsläge	 Används till att ställa in standard fotograferingsläge. Standardinställning: Bländarstyrd automatik När Specialeffekter är valt, kan du även välja en fotograferingseffekt (\$\overlime{L}46\$) (standardinställning: Målning). 	6 70
Egen Picture Control (COOLPIX Egen Picture Control)	Används för att anpassa inställningarna för COOLPIX Picture Control (D95) och registrera dem i Anpassad 1 eller Anpassad 2 för Picture Control i snabbmenyn.	6 44
Autofokusläge	Används till att välja antingen Enkel AF , som låser fokus när filminspelningen börjar eller Aktiv AF , som fokuserar kontinuerligt under filminspelning. • Standardinställning: Enkel AF	6 71

Alternativ	Beskrivning	
Inbyggt ND-filter	 Används till att välja På eller Av för det inbyggda ND-filtret. Standardinställning: Av När Fotograferingsläge på menyn för anpassad filminställning är inställt på Specialeffekter, styrs det inbyggda ND-filtret automatiskt. Används till att ställa in om vindbrus ska reduceras 	
Vindbrusreducering	Används till att ställa in om vindbrus ska reduceras eller inte under filminspelning. • Standardinställning: Av	6 72

Filmvisning

Tryck på ▶-knappen för att välja uppspelningsläge. Filmer identifieras med ikonen för filmalternativ (♀95, ♣30).

Tryck på 🛞-knappen för att spela upp filmer.

 Flytta zoomreglaget om du vill justera volymen (
1).





Volym-indikator

Funktioner som är tillgängliga under uppspelning

Vrid på multiväljaren eller primärratten för att snabbspola framåt eller bakåt. Visningsreglagen visas överst på monitorn. De funktioner som beskrivs i listan nedan kan utföras med multiväljaren ◀▶ eller sekundärratten för att välja en kontroll och därefter trycka på @-knappen.



Eupletion	Ikon		Poskrivning		
FUNKTION	IKUII		Deskrivning		
Spola tillbaka	*	Håll 🌘	Ø-knappen intryckt för att spola tillbaka filmen.		
Spola framåt	Þ	Håll 🧕	åll 🔞-knappen intryckt för att spola filmen framåt.		
		Pausa utföra	uppspelning. Funktionerna som listas nedan kan ıs i pausläge.		
			Spola tillbaka filmen en bild i taget. Håll @-knappen intryckt för att spola tillbaka kontinuerligt.*		
Pausa	Ш	₽	Spola filmen framåt en bild i taget. Håll ®-knappen intryckt för att spola framåt kontinuerligt.*		
			Återuppta uppspelningen.		
		8	Extrahera den önskade delen av en inspelad film och spara den som en separat fil.		
		Â	Extrahera en bild från en film och spara den som en stillbild.		
Avsluta		Återg	å till helskärmsläge.		

 Filmen kan också spolas framåt eller bakåt en bild i taget genom att man vrider på multiväljaren eller primärratten.

Radera filmer

Om du vill radera en film väljer du önskad film i helskärmsläge (🛄 36) eller läget för miniatyrbildsvisning (🛄 87) och trycker på 🛍-knappen (🛄 37).

Allmänna kamerainställningar

Funktioner som kan ställas in med MENU-knappen (inställningsmeny)

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (Inställningar) (□13)

Det går att konfigurera menyalternativen i listan nedan.

Ins	Inställningar		
Ρ	Välkomstbild		
	Tidszon och datum		
T	Monitorinställningar		
	Skriv ut datum	OFF	
	Självutlösare: efter bildtag.	ON	
	Vibrationsreducering	(4)	
	AF-hjälpbelysning	AUTO	

Alternativ	Beskrivning	m
Välkomstbild	Används till att välja om välkomstbilden ska visas när du startar kameran.	6 72
Tidszon och datum	Används till att ställa in kameraklockan.	6-6 73
Monitorinställningar	Används till att justera inställningarna för visning av tagen bild, monitorns ljusstyrka och visning av fotoinformation.	6-6 75
Skriv ut datum	Används till att stämpla fotograferingsdatum och tid på bilder.	6-6 77
Självutlösare: efter bildtag.	Används till att välja om inställningen ska avbrytas eller inte efter tagning av bilder med självutlösare.	640 78
Vibrationsreducering	Används till att välja inställningen för vibrationsreducering som används vid fotografering.	6-6 79
AF-hjälpbelysning	Används till att aktivera eller inaktivera AF- hjälplampan.	6-6 80
ISO-känslighetssteg	Används till att ställa in stegvärdet för känslighet som ska ställas in för ISO-känslighet i snabbmenyn.	~ 80
Digital zoom	Används till att ställa in funktionen för den digitala zoomen.	6-0 81
Zoomhastighet	Används till att ställa in hastigheten för zoomfunktionen.	6 82
Fast bländare	Vid inställningen På arbetar zoomen medan ändringar i bländarvärdet hålls till ett minimum i fotograferingsläge A eller M .	6 82

Alternativ	Beskrivning			
Ljud	Används till att justera ljudinställningar.	6-6 83		
Inspelningsorientering	Används till att ställa in om data för "stående" format på bilder som tagits med kameran i "stående" läge ska sparas eller inte.	~\$ 83		
Rotera stående format	Används till att ställa in om bilder ska roteras enligt kamerans orientering för "stående" eller liggande läge under visning.	6-0 84		
Auto av	Auto av Används till att ställa in hur mycket tid som förflyter innan monitorn stängs av för att spara ström.			
Formatera minne/ Formatera minneskort	Används till att formatera internminnet eller ett minneskort.	~\$ 85		
Språk/Language	Används till att ändra kamerans visningsspråk.	6-0 85		
TV-inställningar	Används till att justera inställningar för TV- anslutning.	66 86		
Känslighet f. ext. mikrofon	Används till att ställa in känsligheten för en extern mikrofon.	66 86		
Anpassa kommandorattar	Används till att växla primärrattens funktion med sekundärrattens funktion när exponeringen ställs in (©49).	6-6 87		
Kommandorattens rotation	Används till att ställa in kommandorattens funktionsriktning vid fotografering.	6-0 87		
Tryck multiväljare höger	Vid inställningen AF-områdesläge visas inställningen för AF-områdesläge om multiväljaren ▶ (丹) trycks under fotografering.	~ 88		
Alternativ för Raderaknapp	Vid inställningen Tryck två gånger f. att radera kan bilden raderas genom att trycka på ∰-knappen igen medan bekräftelsedialogrutan för radering visas.	~ 88		
AE-/AF-låsknapp	Används till att ställa in funktionen som ska utföras när AE-L/AF-L-knappen trycks under fotografering.	640 89		
Fn1 + avtryckare	Används till att ställa in funktionen som ska utföras när avtryckaren trycks medan Fn1 (funktion 1)- knappen hålls nedtryckt under fotografering.	~\$ 90		
Fn1 + kommandoratt	Används till att ställa in funktionen som ska utföras när kommandoratten vrids medan Fn1 (funktion 1)-knappen hålls nedtryckt under fotografering.	6 91		

Alternativ	Beskrivning	
Fn1 + väljarratt	Används till att ställa in funktionen som ska utföras när multiväljaren vrids medan Fn1 (funktion 1)- knappen hålls nedtryckt under fotografering.	6 91
Visning av Fn1- hjälptexter	Används för att ställa in om guider ska visas för funktioner som tilldelas Fn1 + avtryckare , Fn1 + kommandoratt och Fn1 + väljarratt i monitorn, när Fn1 (funktion 1)-knappen trycks under fotografering.	6 92
Fn2-knapp	Används till att ställa in funktionen som ska utföras när Fn2 (funktion 2)-knappen trycks.	6-0 92
Anpassa Min meny	Används till att registrera menyalternativ som används ofta i Min meny (띠기72) (upp till 5 stycken).	6-6 93
Återställ filnumrering	Används till att återställa filernas löpnummer när Ja väljs.	6-0 94
Tillbehörskontakt	Används till att konfigurera inställningar för den trådlösa fjärrkontrollen WR-R10 eller GPS-enheten när någon av dessa enheter är anslutna till tillbehörskontakten.	~ 95
Eye-Fi-överföring	Används till att ställa in om du vill aktivera funktionen för att skicka bilder till en dator med ett Eye-Fi-kort som kan köpas i handeln.	æ 96
Enhet f. manuellt fokusavs.	Används till att ställa in avståndsenheten för visning på skärmmätaren till antingen m (meter) eller ft (fot) vid användning av manuell fokusering.	6-6 97
Kasta om indikatorer	Används för att ställa in visningsriktningen +/– för indikatorer som visas för inställning av exponering och gaffling när fotograferingsläget är M .	6-6 97
Blixtkontroll	Vid inställningen Auto avfyras den externa blixtenheten (tillval) när den är fäst på kameran.	60 97
Återställ alla	Används för att återställa kamerainställningarna till deras standardvärden.	≫ 98
Versionsinfo	Visa aktuell versionsinformation för kameran.	6-0 98

Ansluta kameran till en TV, dator eller skrivare

Anslutningsmetoder

Genom att ansluta kameran till en TV, dator eller skrivare kan du få mer glädje av dina bilder och filmer.



- Innan du ansluter kameran till en extern enhet kontrollerar du att återstående batterinivå är tillräcklig och stänger av kameran. Se till att stänga av kameran innan du tar bort anslutningen.
- Om nätadaptern EH-5b och strömkontakten EP-5A (säljs separat) (
 ¹04) används kan denna kamera strömförsörjas från ett eluttag. Använd inte en nätadapter eller strömkontakt av annat fabrikat eller modell eftersom det kan leda till att kameran värms upp eller inte fungerar som den ska.
- Anslutningsmetoder och efterföljande åtgärder beskrivs förutom i detta dokument även i dokumentationen som medföljde enheten.

Ansluta kameran till en TV, dator eller skrivare

Visa bilder på en TV



Bilder och filmer som tagits med kameran kan visas på en TV. Anslutningsmetod: Anslut AV-kontakterna på den extra AVkabeln EG-CP16 (↔ 104) till TV:ns ingångar. Anslut alternativt en HDMI-kabel som finns att köpa i handeln till TV:ns HDMIingång.

Visa och organisera bilderna på en dator.



Du kan överföra bilder till en dator för att utföra enkla retuscheringar och hantera bilddata.

Anslutningsmetod: Anslut kameran till datorns USB-port med den medföljande USB-kabeln.

 Innan du ansluter till en dator ska du installera ViewNX 2 på datorn (
104).

Skriva ut bilder utan en dator



Om du ansluter kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare kan du skriva ut bilder utan att använda en dator.

Anslutningsmetod: Anslut kameran direkt till skrivarens USBport med den medföljande USB-kabeln.

104

6 20

Använda ViewNX 2

ViewNX 2 är ett komplett programvarupaket som gör att du kan överföra, visa, redigera och dela bilder. Installera ViewNX 2 med hjälp av ViewNX 2-CD-ROM.



Installera ViewNX 2

Kompatibla operativsystem

Windows

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Macintosh

1

Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8

Mer information om systemkrav inklusive den senaste informationen om kompatibilitet för operativsystem, finns på Nikons webbplats.

- Starta datorn och sätt i ViewNX 2-CD-ROM:n i cd-lasaren.
 - Windows: Om anvisningar för hur du använder CD-ROM-skivan visas i fönstret ska du följa de anvisningarna för att fortsätta till installationsfönstret.
 - Mac OS: Om ViewNX 2 visas dubbelklickar du på ikonen Welcome.

2 Välj ett språk i dialogrutan för språkval för att öppna installationsfönstret.

 Om det önskade språket inte är tillgängligt klickar du på Val av region för att välja ett annat område och väljer önskat språk (Val av region-knappen finns inte i den europeiska utgåvan).



Klicka på Nästa för att visa installationsfönstret.

3 Starta installationen.

- Vi rekommenderar att du klickar på Installationsguide i installationsfönstret för att kontrollera informationen om installationshjälp och systemkrav innan du installerar ViewNX 2.
- Klicka på Vanlig installation (rekommenderas) i installationsfönstret.
- Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.

4 Avsluta installationsprogrammet när fönstret för slutförd installation visas.

- Windows: Klicka på Ja.
- Mac OS: Klicka på OK.

Följande programvara har installerats:

- ViewNX 2 (består av de tre modulerna nedan)
 - Nikon Transfer 2: För överföring av bilder till datorn
 - ViewNX 2: För att visa, redigera och skriva ut överförda bilder
 - Nikon Movie Editor: För grundläggande redigering av överförda filmer
- Panorama Maker (för att skapa en panoramabild med hjälp av en serie bilder som tagits med motivtypen Panorama Assist)

5 Ta bort ViewNX 2-CD-ROM från cd-läsaren.

Överföra bilder till datorn

1 Välj hur bilder ska kopieras till datorn.

Välj en av följande metoder:

 Direkt USB-anslutning: Stäng av kameran och kontrollera att minneskortet är isatt i kameran. Anslut kameran till datorn med den medföljande USBkabeln. Kameran startas automatiskt.

Om du vill överföra bilder som är sparade i kamerans internminne ska du ta bort minneskortet från kameran innan du ansluter den till datorn.



- SD-kortfack: Om datorn har ett SD-kortfack kan minneskortet sättas i direkt i kortfacket.
- **SD-kortläsare**: Anslut en kortläsare (säljs separat hos tredjeparts återförsäljare) till datorn och sätt i minneskortet.

Om ett meddelande visas som uppmanar dig att välja ett program väljer du Nikon Transfer 2.

Med Windows 7

Om dialogrutan till höger visas, följ stegen nedan för att välja Nikon Transfer 2.

 Under Importera bilder och filmer, klicka på Byt program. En dialogruta för val av program visas, välj Importera fil i Nikon Transfer 2 och klicka OK

				an 12 100
COAR + Ronardyanaman + Maria		rochalenaes a F2800 a		
P1800				
NKON PS	C CODEPK 2120-FTP			
E 10 1	6 bar	D		
~				
Herber meda på erheten		Contra biller of	oh färser Ulleur bör anbeier till dature	
Logistican is not many order a	O Miner	htmps://		
Binking bigs of the	statutes all substates	12=1 testadas antes	a Assessment and Mandaux	
40				

2 Dubbelklicka på Importera fil.

Om minneskortet innehåller ett stort antal bilder kan det ta ett tag innan Nikon Transfer 2 startar. Vänta tills Nikon Transfer 2 startar.

Ansluta USB-kabeln

Anslutningen kanske inte kan identifieras om kameran ansluts till datorn via en USB-hubb.

2 Överföra bilder till datorn.

- Bekräfta att namnet på den anslutna kameran eller flyttbara disken visas som "Källa" på "Alternativ"-titelfältet för Nikon Transfer 2 (①).
- Klicka på Starta överföring (2).



- Med standardinställningarna kommer alla bilder på minneskortet att kopieras till datorn.
- Bilder visas i ViewNX 2 när överföringen är slutförd.

3 Koppla ifrån anslutningen.

- Om kameran är ansluten till datorn stänger du av kameran och kopplar bort USB-kabeln.
- Om du använder en kortläsare eller ett kortfack, väljer du lämpligt alternativ i datorns operativsystem för att mata ut den flyttbara disken som innehåller minneskortet, ta sedan bort kortet ur kortläsaren eller kortfacket.

🖉 Starta ViewNX 2 manuellt

- Windows: Dubbelklicka på genvägen ViewNX 2 på skrivbordet.
- Mac OS: Klicka på ViewNX 2-ikonen i dockan.
- Besök onlinehjälpen för mer information om hur du använder ViewNX 2.



Referensdelen innehåller detaljerad information och tips om kamerans användning.

Fotografering

Använda enkelt panorama (fotografera och visa)	. 0-02
Använda Panorama Assist	. 0-0

Visning

Visa och radera bilder som tagits med serietagning	
(sekvens)	
Redigera stillbilder	
Ansluta kameran till en TV (Visa bilder på en TV)	ð 18
Ansluta kameran till en skrivare (Direct Print)	6 20
Redigera filmer	ð 🔁 25

Meny

Snabbmenyn	
Fotograferingsmeny (läge P, S, A eller M)	
Visningsmenyn	
Menyer för film och anpassad filminställning	
Inställningsmenyn	

Ytterligare information

🍽 106
🍽 108
🏍 113

Använda enkelt panorama (fotografera och visa)

Fotografera med enkelt panorama

Vrid funktionsratten till SCENE \rightarrow MENU-knappen \rightarrow \square Panorama

 Använd multiväljaren ▲▼ för att välja ♀ Enkelt panorama och tryck på ֎-knappen.



- 2 Välj № Normal (180°) eller Bred (360°) som fotograferingsområde och tryck på @-knappen.
 - När kameran hålls redo i horisontellt läge är bildstorleken (bredd × höjd) följande.
 - K[™] Normal (180°):
 3200 × 560 när kameran flyttas horisontellt,
 1024 × 3200 när kameran flyttas vertikalt
 - **D吧 Bred (360°)**: 6400 × 560 när kameran flyttas horisontellt, 1024 × 6400 när kameran flyttas vertikalt



- 3 Komponera den första kanten av panoramabilden och tryck ner avtryckaren halvvägs för att fokusera.
 - Zoompositionen är låst på vidvinkel.
 - Kameran fokuserar på området i mitten av bilden.



4 Tryck ned avtryckaren helt och ta därefter bort ditt finger från avtryckaren.

• △▽<>> visas för att indikera riktningen för kamerans rörelse

5 Flytta kameran i en av fyra riktningar tills guideindikatorn når slutet.

 När kameran detekterar i vilken riktning den rör sig, börjar fotograferingen.

Exempel på kamerarörelse

- Använd din kropp som rotationsaxel och flytta kameran långsamt i en båge, i markeringens riktning ($\Delta \nabla \langle I \rangle$).
- Fotograferingen stoppar om guiden inte når kanten inom cirka 15 sekunder (när STD Normal (180°) är valt) eller inom cirka 30 sekunder (när **Bred (360°)** är valt) efter att fotograferingen startar.

M Om fotografering med enkelt panorama

- Bildområdet som syns i den sparade bilden blir smalare än det som syns på monitorn när bilden tas.
- Om kameran flyttas för snabbt eller skakar för mycket, eller om motivet är för enhetligt (t.ex. väggar eller mörker), kan ett fel inträffa.
- Om fotograferingen stoppas innan kameran når halvvägs i panoramaområdet sparas ingen panoramabild.
- Om mer än halva panoramaområdet har fotograferats men fotograferingen avslutas innan kanten på området nås, sparas det område som inte fotograferats som grått och visas i grått.







Guide

Visa bilder som fotograferats med enkelt panorama

Växla till visningsläge (D36), visa en bild som tagits med hjälp av enkelt panorama i helskärmsläge, och tryck därefter på O-knappen för att rulla bilden i den riktning som användes vid fotograferingen.

• Vrid multiväljaren för att rulla framåt eller bakåt.

Visningsreglage visas överst på monitorn under bildvisning.

Använd multiväljaren ◀► för att välja ett reglage och tryck därefter på ⓓ-knappen.





Funktion	lkon		Beskrivning
Spola tillbaka	¥	Håll 🌘	Ø-knappen intryckt för att snabbt rulla bakåt.*
Spola framåt	¥	Håll 🌘	Ø-knappen intryckt för att snabbt rulla framåt.*
		Pausa utföra	uppspelning. Funktionerna som listas nedan kan Is i pausläge.
Pausa	П		Håll 🛞-knappen intryckt för att spola tillbaka.*
			Håll 🚱-knappen intryckt för att rulla.*
			Återuppta automatisk rullning.
Avsluta		Växla	till helskärmsläge.

* Dessa funktioner kan också utföras genom att vrida på multiväljaren.

M Om rullning vid visning

Denna kamera kanske inte kan rulla visningen av, eller zooma in på, enkelt panoramabilder som tagits med en digitalkamera av annat märke eller annan modell.

Använda Panorama Assist

Det är enklare att komponera bilden om du använder ett stativ. Ställ in **Vibrationsreducering** (🍽 79) på **Av** i inställningsmenyn när du använder ett stativ för att stabilisera kameran.

Vrid funktionsratten till SCENE \rightarrow MENU-knappen \rightarrow \square Panorama

Använd multiväljaren ▲▼ för att välja Щ Panorama Assist och tryck på ֎-knappen.



2 Använd ▲▼◀▶ för att välja i vilken riktning bilderna ska sammanfogas och tryck på ⊮knappen.

 Om det behövs kan du använda inställningar för blixtläge (\$\overline\$59), självutlösare (\$\overline\$62)/ fjärrkontroll (\$\overline\$106), fokusläge (\$\overline\$64) och exponeringskompensation (\$\overline\$69) i det här steget.



- **3** Komponera den första kanten av panoramascenen och ta den första bilden.
 - Kameran fokuserar på området i mitten av bilden.
 - Cirka 1/3 av bilden visas genomskinlig.





(PD)

4 Ta nästa bild.

så att en trediedel av ramen överlappar på den föregående bilden och tryck ned avtryckaren.





- 5 Tryck på @-knappen när du är klar med fotograferingen.
 - Kameran återgår till steg 2.



Om Panorama Assist

- vänteläget under fotografering. För att undvika detta rekommenderar vi att du anger att en längre tid ska förflyta innan den automatiska avstängningsfunktionen aktiveras.
- Det går inte att radera bilder vid fotografering i panorama assist-läge. När du tar en ny bild, återgå till steg 2 och starta på nytt.

AE/AF-L (exponeringslås)-indikator

Vid användning av Panorama Assist-läget har alla bilderna i panoramabilden samma inställningar för exponering, vitbalans och fokus som den första bilden av panoramat.

När den första bilden tas, visas AE/AF-L på monitorn för att indikera att inställningarna för exponering, vitbalans och fokus är låsta.



🖉 Skapa panoramabild med Panorama Maker

Överför bilder till en dator (2106) och använd Panorama Maker för att sätta ihop dem till en enda panoramabild.

- Panorama Maker kan installeras på en dator med den medföljande ViewNX 2-CD-ROM (2104).
- Mer information om hur man använder Panorama Maker finns i anvisningarna på skärmen och i hjälpavsnittet i Panorama Maker.

Visa och radera bilder som tagits med serietagning (sekvens)

Visa bilder i en sekvens

Bilder som tagits med serietagning sparas som en sekvens.

Den första bilden i en sekvens används som huvudbild för att representera sekvensen när den visas i helskärmsläge eller med miniatyrbildsvisning (standardinställning). Tryck på 🔞-knappen för att visa varje bild i sekvensen var för sig.

När du har tryckt på 🕅-knappen kan de funktioner som anges nedan användas.

- Vrid multiväljaren eller tryck på föregående eller nästa bild.
- För att visa bilder som inte ingår i sekvensen ska du trycka på 🔺 för att återgå till visning av huvudbild.



miniatyrbilder, eller visa dem i ett bildspel ska du ställa in Alternativ för visa sekvens på Alla bilder, en efter en i visningsmenyn (6669).

Alternativ för Visa sekvens

Bilder som tagits i serie med andra kameror än denna kamera kan inte visas som en sekvens.

🖉 Alternativ på visningsmenyn som är tillgängliga vid användning av sekvens

- När bilder i en sekvens visas i helskärmsläge, tryck på MENU-knappen för att välia. funktioner i visningsmenyn (🖽 88).
- Om du trycker på MENU-knappen när en huvudbild visas kan följande inställningar tillämpas på alla bilder i sekvensen:
 - Utskriftsbeställning, skydda, kopiera





Radera bilder i en sekvens

När ${\rm \overleftarrow{m}}$ -knappen trycks för bilder i en sekvens, varierar vilka bilder som raderas beroende på hur sekvensen visas.

- När huvudbilden visas: Alla bilder i den visade sekvensen raderas.
- När bilder i en sekvens visas i helskärmsläge: Bilden som visas för tillfället raderas.

När Radera (20065) i visningsmenyn används kan flera bilder raderas eller flera bilder i samma sekvens kan väljas och raderas.

Redigera stillbilder

Innan du redigerar stillbilder

Det är lätt att redigera bilder på den här kameran. Redigerade kopior sparas som separata filer (🗢 103).

Redigerade kopior lagras med samma fotograferingsdatum och -tid som originalbilderna.

Begränsningar beträffande bildredigering

- Bilder som tagits med ett bildformat på 16:9, 3:2 eller 1:1 (förutom vid användning av redigeringsfunktionen för svart kant).
- Det går inte att göra någon annan redigering än RAW (NRW)-bearbn. på RAW (NRW)-bilder.
 Redigera en JPEG-bild skapad med RAW (NRW)-bearbetning.

And a state of the state of the

- Bilder som har extraherats från en film kan inte redigeras med snabbretuschering eller med funktionen för mjuka hudtoner.
- När en redigerad kopia modifieras ytterligare med en annan redigeringsfunktion, kontrollera följande begränsningar.

Använd redigeringsfunktion	Redigeringsfunktioner att använda
Snabbretuschering D-Lighting	Funktioner för mjuka hudtoner, filtereffekter, småbild, svart kant, upprätning eller beskärning kan användas. Snabbretuschering och D-Lighting-funktioner kan inte användas tillsammans.
Mjuka hudtoner Filtereffekter Räta upp RAW (NRW)-bearbn.	Andra redigeringsfunktioner kan användas.
Småbild	Andra redigeringsfunktioner kan inte användas. Vid användning i kombination med andra redigeringsfunktioner, använd småbildsfunktionen efter att andra redigeringsfunktioner har använts.
Svart kant	Småbildsfunktionen kan användas.
Beskära	 Funktionen för svart kant eller upprätning kan användas. En annan redigeringsfunktion kan inte användas om bildstorleken är extremt liten efter att beskärningsfunktionen har använts.

 Kopior som skapats med redigeringsfunktioner kan inte redigeras ytterligare med samma funktion som användes för att skapa dem.

🖄 Snabbretuschering: Öka kontrast och mättnad

Välj en bild (□36) → MENU-knappen (□12) → 🏝 Snabbretuschering

Använd multiväljaren ▲▼ för att välja önskad effektnivå och tryck på knappen.

- Den redigerade versionen visas till höger.
- Tryck på ◀ för att avsluta utan att spara kopian.



🖪 D-Lighting: Öka ljusstyrka och kontrast

Välj en bild (□36) → MENU-knappen (□12) → \Box D-Lighting

Använd multiväljaren $\blacktriangle \nabla$ för att välja önskad effektnivå och tryck på @knappen.

- Den redigerade versionen visas till höger.
- Tryck på ◀ för att avsluta utan att spara kopian.



🖾 Mjuka hudtoner: Göra hudtoner mjukare

Välj en bild (□36) → MENU-knappen (□12) → 🖾 Mjuka hudtoner

- - Tryck på ◀ för att avsluta utan att spara kopian.



2 Förhandsgranska resultatet och tryck på ®-knappen.

- Det redigerade ansiktet zoomas in.
- För att ändra effektnivån, tryck på MENUknappen och återgå till steg 1.
- En redigerad kopia skapas.

Om Mjuka hudtoner

- Upp till 12 ansikten, i ordning utifrån närhet till bildens mitt, kan förbättras.
- Beroende på riktningen som ansikten är vända i, eller ljusheten för ansikten, kanske kameran inte kan detektera ansikten, eller funktionen för mjuka hudtoner kanske inte fungerar som förväntat.
- Om inga ansikten detekteras visas en varning och skärmen återgår till visningsmenyn.



Filtereffekter: Använda digitala filtereffekter

Välj en bild (□36) → MENU-knappen (□12) → \bigcirc Filtereffekter

Alternativ	Beskrivning
Mjuk	Mjukar försiktigt upp bildens fokus från mitten till kanten. För bilder som tagits med ansiktsavkänning (🎞 83) eller husdjursavkänning (🞞 45) kan områden runt ansikten bli suddiga.
Selektiv färg	Behåller endast en vald färg i bilden och gör övriga färger svartvita.
Stjärnfilter	Ger stjärnliknande strålar av ljus som strålar ut från ljusa motiv som solljusreflektioner och stadsljus. Lämpligt för nattscener.
Fisheye	Skapar bilder som ser ut som om de har tagits med ett fisheyeobjektiv. Lämpligt för bilder som tas i makroläge.
Miniatyreffekt	Skapar bilder som ser ut som närbildsfotografier av diorama. Lämpligt för bilder som tagits medan du tittar ner från en hög plats med huvudmotivet nära bildens mittpunkt.
Målning	Skapar bilder med samma känsla som målningar.
Vinjettering	Skapar bilder genom att sänka periferiljusintensiteten från bildens mitt till kanterna.

- - När Stjärnfilter, Fisheye, Miniatyreffekt, Målning eller Vinjettering är valt, fortsätt till steg 3.



- 2 Justera effekten och tryck på knappen.
 - **Mjuk**: Använd ▲▼ för att välja omfattningen av effekten.
 - Selektiv färg: Använd ▲▼ för att välja färgen att behålla.



Mjuk

3 Förhandsgranska resultatet och tryck på ®-knappen.

- En redigerad kopia skapas.
- Tryck på ◀ för att avsluta utan att spara kopian.



🔚 Småbild: Minska storleken för en bild

Välj en bild (□36) → MENU-knappen (□12) → 🔚 Småbild



2 Välj **Ja** och tryck på ®-knappen.

• En redigerad kopia skapas (komprimeringsgrad på ungefär 1:16).



🗷 Svart kant: Lägga till en svart kant på bilder

Välj en bild (□ 36) → MENU-knappen (□ 12) → \mathbb{I} Svart kant

 Använd multiväljaren ▲▼ för att välja önskad kanttjocklek och tryck på ®-knappen.



• En redigerad kopia skapas.



Svart kant

Tunn Medelbred

Bred

Om Svart kant

- En del av bilden som motsvarar den svarta kantens tjocklek klipps bort eftersom den svarta kanten överlappar bilden.
- När en bild med svart kant skrivs ut med skrivarens kantlösa utskriftsfunktion kanske den svarta kanten inte skrivs ut.

🚹 Räta upp: Kompensera för lutande bild

Välj en bild (□36) → MENU-knappen (□12) → f_{-} Räta upp

Använd multiväljaren för att kompensera för lutning och tryck på ®-knappen.

- Tryck på ◀ för att rotera moturs med 1 grad.
- Tryck på ► för att rotera medurs med 1 grad.
- Tryck på MENU-knappen för att avbryta.



Om upprätning

- Ju större lutning som kompensationen utförs för desto större område runt bilden beskärs.
- Räta upp kan utföras med upp till 15 grader.

NRW RAW (NRW)-bearbetning: Skapa JPEG-bilder från NRW-bilder

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → MENU-knappen (□12) → NRW RAW (NRW)-bearbn.

 Använd multiväljaren ▲▼◀► för att välja bilden som ska RAWbearbetas och tryck på [®] knappen.



2 Ställ in parametrarna för RAW (NRW)-bearbetning.

- Justera inställningarna nedan medan du kontrollerar bilden och flyttar zoomreglaget mot $\mathbf{T}(\mathbf{Q})$. Vrid mot $\mathbf{T}(\mathbf{\dot{Q}})$ igen för att återgå till inställningsskärmen.
 - Vitbalans (0-035)
 - Exp. +/-
 - Picture Control (0-040)
 - Bildkvalitet (0-027)
 - Bildstorlek (29)
 - Distorsionskontroll (0-055)
 - D-Lighting (0-010)
- Tryck på m-knappen för att ändra tillbaka till standardinställningarna.
- Väli EXE när alla inställningar har justerats.

3 Välj Ja och tryck på ®-knappen.

• En JPEG-bild skapas.



RAW (NRW)-bearbn WR AUTO 2 렸 12 . NORM 2 ON

Mer information

Se "Skriva ut bilder med storleken 1:1" (20) för mer information.

- tagits med denna kamera. • Bilden beskärs om Bildstorlek är inställd på 🗳 3984×2656,
- 169 3968×2232 eller [1:1 3000×3000.
- Förinspelad manuell för Vitbalans kan endast väljas för bilder som tagits med Vitbalans inställd på Förinspelad manuell.
- Brusreduceringsfilter (🗢 54) som ställdes in för fotografering av bilder används på JPEG-bilderna som ska skapas.







🐰 Beskära: Skapa en beskuren kopia

1 Flytta zoomreglaget för att förstora bilden (🛄 86).

2 Förfina kopieringsalternativet och tryck på 🛞-knappen.

- Flytta zoomreglaget mot T (Q) eller
 W (➡) för att justera zoomnivån. Ställ in en zoomnivå vid vilken MEND[®] ☆ visas.
- Använd multiväljaren AVAD för att rulla bilden så att endast den del som ska kopieras visas på monitorn.



3 Välj **Ja** och tryck på [®]-knappen.

• En redigerad kopia skapas.



Ø Bildstorlek

När bildstorleken för den beskurna kopia är 320 × 240 eller mindre, visas bilden med en mindre storlek under bildvisning.

🖉 Beskära bilden i dess nuvarande stående orientering

Använd alternativet **Rotera bild** (******66) till att rotera bilden så att den visas i liggande orientering. Efter att du har beskurit bilden roterar du den tillbaka till stående orientering.

Ansluta kameran till en TV (Visa bilder på en TV)

1 Stäng av kameran och anslut den till TV:n.

 Kontrollera att kontakterna är vända åt rätt håll. Vinkla inte kontakterna när du ansluter eller kopplar bort dem.

När du använder AV-kabeln (extra tillbehör) (🗢 104)



När du använder en HDMI-kabel som kan köpas i handeln


2 Ställ in TV:ns ingång på extern videoingång.

• Läs dokumentationen som medföljde TV:n för ytterligare information.

3 Håll **▶**-knappen nedtryckt för att starta kameran.

- Bilder visas på TV:n.
- Kamerans monitor tänds inte.

Om bilder inte visas på TV:n.



Kontrollera att **TV-inställningar** (æ86) i inställningsmenyn följer standarden som TV:n utnyttjar.

Använda TV:ns fjärrkontroll (HDMI-styrning)

Fjärrkontrollen för en HDMI-CEC-kompatibel TV kan användas för att välja bilder, starta och pausa filmuppspelning, växla mellan helskärmsläge och visning med fyra miniatyrbilder etc.

- Ställ in HDMI-styrning (2008) under TV-inställningar på På (standardinställning) i inställningsmenyn och anslut kameran till TV:n med en HDMI-kabel.
- Rikta fjärrkontrollen mot TV:n när du styr den.

Ansluta kameran till en skrivare (Direct Print)

Om du har en PictBridge-kompatibel skrivare kan du ansluta kameran direkt till skrivaren och skriva ut bilder utan att gå via en dator.

Ansluta kameran till en skrivare

- 1 Stäng av kameran.
- 2 Sätt på skrivaren.
 - Kontrollera skrivarinställningarna.
- **3** Anslut kameran till skrivaren med den medföljande USBkabeln.
 - Kontrollera att kontakterna är vända åt rätt håll. Vinkla inte kontakterna när du ansluter eller kopplar bort dem.



4 Kameran startas automatiskt.

 PictBridge-startskärmen (①) visas på kameramonitorn, följt av Utskriftsområde-skärmen (②).



Mer information

Se "Skriva ut bilder med storleken 1:1" (🖚 29) för mer information.

Skriva ut enskilda bilder

- Använd multiväljaren ▲ ▼ ◄ ► för att välja den önskade bilden och tryck på ֎ knappen.
 Flytta zoomreglaget mot ♥ () för att
 - Flytta zoomregiaget mot w (La) för att växla till miniatyrbildsvisning eller T (Q) för att växla till helskärmsläge.



2 Använd ▲▼ för att välja **Kopior** och tryck på ®-knappen.



3 Välj önskat antal kopior (upp till 9) och tryck på [®]-knappen.



Referensde

4 Välj **Pappersformat** och tryck på ®-knappen.

5 Välj önskat pappersformat och tryck på @-knappen.

- För att använda pappersformatet som konfigurerats på skrivaren, välj Standard som pappersformatalternativ.
- Pappersformatalternativ som kan användas på kameran varierar beroende på skrivaren du använder.

6 Välj **Starta utskrift** och tryck på (W)-knappen.

- Utskriften startar.
- Tryck på [®]-knappen för att avbryta utskriften.



4 utskrifter

0

PictBridge

Skriva ut flera bilder

 Tryck på MENU-knappen när Utskriftsområde-skärmen visas.







Starta utskrift

Ū

Standard 3.5×5 tum 5×7 tum 100×150 mm 4×6 tum 8×10 tum Letter

Utskriftsmeny

Utskriftsalternativ Skriv ut alla bilder DPOF-utskrift

Pappersformat

- 2 Använd multiväljaren ▲▼ för att välja Pappersformat och tryck på
 - Tryck på MENU-knappen för att stänga utskriftsmenvn.



- För att använda pappersformatet som konfigurerats på skrivaren, välj Standard som pappersformatalternativ.
- Pappersformatalternativ som kan användas på kameran varierar beroende på skrivaren du använder
- 4 Välj Utskriftsalternativ, Skriv ut alla bilder eller DPOF-utskrift och tryck på [®]-knappen.

Referensdel



4 utskrifter

PictBridge

Kopior

Utskriftsalternativ

Välj bilderna (upp till 99) och antalet kopior (upp till 9) av varje.

- Använd multiväljaren ◆ för att välja bilder och använd ▲♥ för att ange antalet kopior som ska skrivas ut.
- Bilder som har valts för utskrift indikeras med kryssmarkeringen ach efficien som som det actual literature



och siffran som änger det antal kopior som ska skrivas ut. Om inga kopior har angetts för bilder, annulleras valet.

- Flytta zoomreglaget mot T (Q) för att växla till helskärmsläge, eller mot W (➡) för att växla till miniatyrbildsvisning.



Skriv ut alla bilder

En kopia av alla bilder som är sparade i internminnet eller på minneskortet skrivs ut.



DPOF-utskrift

Skriv ut bilder för vilka en utskriftsbeställning skapades med **Utskriftsbeställning**-alternativet (**©**62).

 När skärmen till höger visas väljer du Starta utskrift och trycker på Øs-knappen för att starta utskriften.
 Välj Visa bilder och tryck på Øs-



knappen för att visa den aktuella utskriftsbeställningen. Om du vill skriva ut bilder trycker du på 🔞-knappen igen.

Redigera filmer

Extrahera endast den önskade delen av filmen

Den önskade delen av en inspelad film kan sparas som en separat fil.

- 1 Spela upp den önskade filmen och pausa vid startpunkten för den del som ska extraheras (¹⁹⁸).



Välj startpunkt

8m48s

Väli slutpunkt

1) [] ▼ 駴 📢

Använd ▲▼ för att välja Sarreglaget (Välj startpunkt).

- Använd multiväljaren ◀► eller vrid den för att flytta startpunkten.
- Välj 1 (Åter) och tryck på (Merknappen för att avbryta redigeringen.

4 Använd ▲▼ för att välja 🐺 (Välj slutpunkt).

- Använd multiväljaren ◀▶ eller vrid den för att flytta slutpunkten.
- För att förhandsgranska den specificerade delen, använd ▲▼ för att välja ⊉ och tryck därefter på ֎-knappen. Tryck på ֎knappen igen för att stoppa förhandsgranskningen.

5 Använd ▲▼ för att välja 🗅 (Spara) och tryck på -knappen.

 Följ anvisningarna på skärmen för att spara filmen.





Om filmredigering

- Använd ett tillräckligt laddat batteri för att förhindra att kameran stängs av under redigering. Det går inte att redigera film när indikatorn för batterinivå visar
- En film som skapats med redigering kan inte beskäras igen.
- Den faktiska beskurna delen av en film kan skilja sig en aning från den del som valdes med start- och slutpunkterna.
- Det går inte att beskära filmer så att de är kortare än två sekunder.

Spara en bildruta från en film som en stillbild

En önskad bildruta från en inspelad film kan extraheras och sparas som en stillbild.

- Pausa en film och visa bildrutan som ska extraheras (¹⁹⁸).
- Använd multiväljaren ◀► för att välja
 M-reglaget och tryck på
 M-knappen.



- Välj Ja när bekräftelsedialogrutan visas och tryck på ()-knappen för att spara bilden.
- Stillbilden sparas med Normal som bildkvalitet. Bildstorleken fastställs av typen (bildstorlek) (命30) av originalfilm.
 Exempelvis får en stillbild som sparats från en film som spelats in med 题题 1080★/30p (eller 1080★/25p) bildstorleken
 第 (1920 × 1080 pixlar).



Snabbmenyn

QUAL Bildkvalitet och bildstorlek

Visa skärmen för stillbildsfotografering → Ag-knappen → fliken QUAL (Bildkvalitet/Bildstorlek) (□170)

Ställ in den bildkvalitet (komprimeringsgrad) och bildstorlek (antalet pixlar) som ska användas när bilder sparas.

Tillgänglig bildkvalitet

Lägre komprimeringsgrader ger bilder med högre kvalitet men färre bilder kan sparas.

	Alternativ	Beskrivning
FINE	Fine	Högre bildkvalitet än Normal . Filformat: JPEG, komprimeringsgrad cirka 1:4
NORM	Normal (standard- inställning)	Normal bildkvalitet lämplig för de flesta tillämpningar. Filformat: JPEG, komprimeringsgrad cirka 1:8
NRW+ FINE	RAW (NRW) + Fine	Två bilder sparas samtidigt: en RAW (NRW)-bild och en JPEG-bild i hög kvalitet.
NRW+ NORM	RAW (NRW) + Normal	Två bilder sparas samtidigt: en RAW (NRW)-bild och en JPEG-bild i normal kvalitet.
NRW	RAW (NRW)	Rådata från bildsensorn sparas. Skapa JPEG-bildfiler efter fotograferingen med hjälp av RAW (NRW)- bearbn. (아이 15) i visningsmenyn. • När RAW (NRW) är valt återställs Bildstorlek till [안 4000x3000. Filformat: RAW (NRW), (Nikons egna format)

🖉 RAW (NRW)-bilder från den här kameran

- Om du vill skriva ut eller redigera RAW (NRW)-bilder ska du använda JPEG-bilder som skapats från RAW (NRW)-bilder med hjälp av RAW (NRW)-bearbn. (2015). Det går inte att skriva ut eller redigera RAW (NRW)-bilder.
- ViewNX 2 (
 104) måste vara installerat på datorn för att RAW (NRW)-bilder ska kunna visas på datorn. Capture NX 2 är också kompatibelt med RAW (NRW)-bilder.

Ø Bildkvalitetsinställning

- Bildkvaliteten kan ställas in i valfritt fotograferingsläge. Inställningen används även för andra fotograferingslägen (förutom för fotograferingslägena U1, U2 och U3 samt motivtyp Enkelt panorama).
- RAW (NRW)-bilder kan inte spelas in i följande fotograferingslägen.
 - Motivtyp
 - Specialeffektläge (utom för Zoomexponering och Defokusera under expo.)

Om du ändrar fotograferingsläget till endera av de ovanstående fotograferingslägena när en RAW (NRW) -bildkvalitet har valts, ändras bildkvaliteten till **Fine** eller **Normal**.

- Digital zoom kan inte användas när Bildkvalitet är inställt på RAW (NRW), RAW (NRW) + Fine eller RAW (NRW) + Normal.
- Inställningen kanske inte ändras när man använder vissa inställningar för andra funktioner.

Spara RAW (NRW)- och JPEG-bilder samtidigt

- Vid visning på kameran visas endast JPEG-bilden.
- Observera att då JPEG-bilden tas bort när man trycker på ∰-knappen så raderas även RAW (NRW)-bilden som sparades samtidigt.

Antal bilder som kan sparas

- Vid fotografering kan man kontrollera det ungefärliga antalet bilder som kan sparas på monitorn (\$26).
- Observera att på grund av JPEG-komprimeringen kan antalet bilder som kan sparas variera mycket beroende på bildinnehållet, trots att man använder minneskort med samma kapacitet, och samma inställningar för bildkvalitet och bildstorlek. Dessutom kan antalet bilder som kan sparas variera beroende på minneskortets fabrikat.
- Om antalet återstående exponeringar är 10 000 eller fler visas "9999" som antalet återstående exponeringar.

Tillgänglig bildstorlek

Ställ in den bildstorlek (antalet pixlar) som ska användas när JPEG-bilder sparas. Ju större bildstorleken är, i desto större format kan den skrivas ut, men antalet bilder som kan sparas blir mindre.

	Alternativ	Bildformat (horisontellt till vertikalt)
12m	4000×3000 (standard-inställning)	4:3
[8м	3264×2448	4:3
<u>4</u> ۳	2272×1704	4:3
[2Μ	1600×1200	4:3
YGĄ	640×480	4:3
82 2	3984×2656	3:2
16:9 9 м	3968×2232	16:9
[1:1	3000×3000	1:1

Ø Bildstorleksinställning

- Bildstorleken kan ställas in i valfritt fotograferingsläge. Inställningen används även för andra fotograferingslägen (förutom för fotograferingslägena U1, U2 och U3) samt motivtyp Enkelt panorama).
- Storleken f
 ör JPEG-bilder kan v
 v
 älias n
 är du skapar JPEG-bilder f
 r
 ån RAW (NRW)-bilder med hjälp av RAW (NRW)-bearbn. (15) (upp till maximalt 4000 × 3000 pixlar).
- (NRW) + Normal är valt. Observera dock att 🗳 3984×2656, 🕍 3968×2232 och 1¹ 3000×3000 inte kan välias.
- Inställningen kanske inte ändras när man använder vissa inställningar för andra funktioner.



Skriva ut bilder med storleken 1:1

Ställ in skrivaren på "Ram" när du skriver ut bilder med storleken inställd på 1:1. Bilderna kanske inte skrivs ut i förhållandet 1:1 beroende på skrivaren.

QUAL Filmalternativ

Vrid funktionsratten till R eller $RCSM \rightarrow G$ -knappen \rightarrow fliken QUAL (Filmalternativ) (\square 70)

Välj önskat filmalternativ för inspelning.

Välj alternativen för normal hastighet eller HS-filmalternativ (🖚 31) för att spela in i slow motion eller fast motion.

 Minneskort (klass 6 eller högre) rekommenderas för inspelning av filmer (¹₂₅).

Filmalternativ för normal hastighet

Alternativ (Bildstorlek/ bildfrekvens, filformat)*		Bildstorlek	Bildformat (horisontellt till vertikalt)
108060 108065	1080★/30p 1080★/25p (standardinställning)	1920 × 1080 (Hög)	16:9
1080 ETO 1080 ETS	1080/30p 1080/25p	1920 × 1080	16:9
720 ED 720 25	720/30p 720/25p	1280 × 720	16:9
480 ED 480 EE	480/30p 480/25p	640 × 480	4.3

 * Alternativen och bildfrekvensen som kan ställas in varierar beroende på inställningarna för Videoläge i inställningsmenyn TV-inställningar (5086).
 Bildfrekvensen kan ställas in på ungefär 30 bps för NTSC, och cirka 25 bps för PAL.

V Om läget anpassad filminställning

题版 **480/30p** (eller **题版 480/25p**) för filmer med normal hastighet och HS-filmer kan inte väljas.



HS-filmalternativ (endast ▶ (film)-läge)

Inspelade filmer spelas upp i fast motion eller slow motion. Se "Spela upp filmer i Slow Motion och Fast Motion" (🖚 32) för mer information.

Alternativ		Bildstorlek Bildformat (horisontellt till vertikalt)	Beskrivning
480 20 480 00	HS 480/4×	640 × 480 4:3	Filmer i slow motion med 1/4 hastighet • Max. inspelningstid: 7 minuter 15 sekunder (uppspelningstid: 29 minuter)
720 50 720 50	HS 720/2×	1280 × 720 16:9	Filmer i slow motion med 1/2 hastighet • Max. inspelningstid: 14 minuter 30 sekunder (uppspelningstid: 29 minuter)
	HS 1080/ 0,5×	1920 × 1080 16:9	Filmer i fast motion med 2x hastighet • Max. inspelningstid: 29 minuter (uppspelningstid: 14 minuter 30 sekunder)

Om HS-film

- Inget ljud spelas in.
- Zoomposition, fokus, exponering och vitbalans låses när filminspelning startar.
- Vissa Filmalternativ-inställningar är inte tillgängliga när man använder vissa specialeffekter.

Spela upp filmer i Slow Motion och Fast Motion Vid inspelning vid normal hastighet:

Inspelningstid	10 sek
Uppspelningstid	10 sek

Vid inspelning vid 480 m HS 480/4×:

Filmer spelas in vid 4× normal hastighet.

De spelas upp i slow motion vid 4× långsammare hastighet.



Vid inspelning vid 1000百/1080征 HS 1080/0,5×:

Filmer spelas in vid 1/2 normal hastighet. De spelas upp i fast motion vid 2× snabbare hastighet.



ISO ISO-känslighet

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2, U3 eller RCSM → Rappen→ fliken ISO (ISO-känslighet) (\square 70)

Med högre ISO-känslighet går det att ta bilder av mörkare motiv. Dessutom kan motiv med liknande ljusstyrka tas med kortare slutartider och suddighet beroende på kameraskakning och motivrörelse kan reduceras.

• När en högre ISO-känslighet är inställd kan bilder innehålla brus.

Alternativ	Beskrivning
ISO-känslighet	 Auto (standardinställning): ISO-känsligheten justeras automatiskt inom ett område från ISO 80 till 1600. ⁸200 ISO 80-200, ⁸400 ISO 80-400, ⁸800 ISO 80-800 (automatiskt inom fast intervall): Begränsa området inom vilket kameran automatiskt justerar ISO-känslighet. 80 till 3200, Hög 1 (motsvarande ISO 6400): ISO-känsligheten är låst till ett specifikt värde.
Längsta slutartid	 Ställ in den slutartid vid vilken ISO-känsligheten börjar justeras automatiskt, i fotograferingsläget P eller A. Om exponeringen är otillräcklig med den inställda slutartiden höjs ISO-känsligheten automatiskt för att ge korrekt exponering. Inställningen aktiveras när ISO-känslighet ställs in på Auto, ISO 80-200, ISO 80-400 eller ISO 80-800. Om exponeringen är otillräcklig även efter höjning av ISO-känsligheten ökas slutartiden. Standardinställning: Ingen

ISO-känslighet visas på fotograferingsskärmen

- När Auto väljs, visas 🔝 om ISO-känsligheten ökar automatiskt.
- När ISO 80-200, ISO 80-400 eller ISO 80-800 väljs, visas det maximala värdet för ISO-känslighet.

Om ISO-känslighet

- I läget M (manuell) och en inställning på Auto, ISO 80-200, ISO 80-400 eller ISO 80-800 är ISO-känsligheten låst på ISO 80.
- Inställningen kanske inte ändras när man använder vissa inställningar för andra funktioner.

Om ISO-känslighetsinställningar i 🔭 CSM (Anpassad filminställning)-läge

- När Fotograferingsläge (⁽) på menyn för anpassad filminställning är inställd på Specialeffekter kan ISO-känsligheten inte ställas in.
- ISO 80-200, ISO 80-400, ISO 80-800, Hög 1 och Längsta slutartid kan inte väljas.
- När Fotograferingsläge ställs in på Bländarstyrd automatik med ISO-känslighet inställd på Auto, justeras ISO-känslighet automatiskt inom ett område från ISO 80 till 3200. När fotograferingsläget ställs in på Manuell låses ISO-känsligheten på ISO 80.

WB Vitbalans (Justera nyans)

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2, U3, $^{+}$ eller $^{+}$ CSM → $^{-}$ eller $^{+}$ fliken WB (Vitbalans) (\square 70)

Justera vitbalansen så att den passar ljuskällan eller väderleksförhållandena så att bildernas färger matchar det du ser direkt med dina ögon.

 Använd Auto (normal) under de flesta förhållanden. Ändra inställningen när du vill justera nyansen för bilden som du vill ta.

	Alternativ	Beskrivning
AUTO1	Auto (normal) (standard- inställning)	Vitbalansen justeras automatiskt för att passa ljusförhållandena. Vid inställningen Auto (varmt ljus) får bilderna
AUTO2	Auto (varmt ljus)	varma färger om de tas under en glödtrådsljuskälla. När blixten används justeras vitbalansen enligt blixtljusförhållandena.
*	Dagsljus	Vitbalansen justeras för direkt solljus.
*	Glödlampa	Använd det här alternativet vid glödtrådsbelysning.
<u>崇</u> 1 <u>崇</u> 2 <u>崇</u> 3	Lysrör FL1 Lysrör FL2 Lysrör FL3	Välj Lysrör FL1 (vit), Lysrör FL2 (dagsljus vit/ neutral) eller Lysrör FL3 (dagsljus).
4	Moln	Används när man tar bilder i molnigt väder.
 \$	Blixt	Använd det här alternativet med blixt.
K	Välj färgtemperatur	 Använd för att direkt ange färgtemperaturen (→ 36). Välj I Välj färgtemperatur för Vitbalans på den första raden och välj sedan värdet för Välj färgtemperatur på andra raden.
PRE1 PRE2 PRE3	Förinspelad manuell 1 Förinspelad manuell 2 Förinspelad manuell 3	Använd när önskat resultat inte uppnås med Auto (normal), Auto (varmt ljus), Glödlampa etc. (🍽 37).

Om vitbalans

- Fäll ned blixten när vitbalansen är inställd på någon annan inställning än Auto (normal), Auto (varmt ljus) eller Blixt (^[1]59).
- Inställningen kanske inte ändras när man använder vissa inställningar för andra funktioner.

🖉 Finjustera vitbalansen

Välj **Finjustera** och tryck på **®**-knappen för att finjustera vitbalansen.

Använd multiväljaren ▲▼◀► för att konfigurera inställningar.

- "A" representerar gul, "B" blå, "G" grön, och "M" magenta.
- Tryck på 🛍-knappen för att återställa.
- Vrid sekundärratten för att återgå till skärmen i föregående skärm.



Färgen som visas på skärmen för finjustering representerar den ungefärliga färgen i färgtemperaturriktningen. En finjusterad färg kanske inte är exakt samma som i bilden. När vitbalansen exempelvis är inställd på **Glödlampa** kommer bilden inte att ha en stark blå färg även om finjusteringen har utförts i riktningen B (blå).

Färgtemperatur

Färgtemperaturen är ett objektivt mått på färger från ljuskällor som är uttryckt i enheten för absolut temperatur (K: Kelvin). Ljuskällor med lägre färgtemperaturer visas mer rödaktiga, medan ljuskällor med högre färgtemperaturer visas mer blåaktiga.



- Natriumlampor: 2700 K
- Glödlampa/varmt vitt fluorescerande ljus: 3000 K
- 3 Vitt fluorescerande ljus: 3700 K
- (4) Kallt vitt fluorescerande ljus: 4200 K
- 5 Vitt fluorescerande ljus: 5000 K
- 6 Direkt solljus: 5200 K

- Ø Blixt: 5400 K
- 8 Molnigt: 6000 K
- 9 Fluorescerande ljus: 6500 K
- Kvicksilverlampa med hög temperatur: 7200 K
- Skugga: 8000 K

Använda Förinspelad manuell

Använd proceduren nedan för att mäta vitbalansvärdet under ljuset som används för fotograferingen.

• Upp till 3 uppmätta värden kan sparas: PRE1, PRE2 och PRE3.

- **1** Placera ett vitt eller grått referensobjekt i samma belysning som kommer att användas vid fotograferingen.
- 2 Använd multiväljaren ◀► för att välja PRE1, PRE2 eller PRE3.
 - Alternativ kan även väljas genom att vrida primärratten.



FINE LAUTO PREILOFF

Förinspelad manuall Finjustera

Vitibalans

3 Använd ▼ för att välja Förinspelad manuell och ◀▶ för att välja PRE.

- Objektivet fälls ut till zoompositionen för mätningen.
- Välj X om du vill använda det senast uppmätta värdet.
- 4 Komponera ett vitt eller grått referensobjekt i mätfönstret och tryck på ℗-knappen för att mäta värdet.
 - Slutaren utlöses och mätningen slutförs. Ingen bild sparas.



Avbrvt

Mätfönster

V Om förinspelad manuell

Det går inte att mäta upp ett värde för blixtljus med **Förinspelad manuell**. Vid fotografering med blixt ställer du in **Vitbalans** på **Auto (normal)**, **Auto (varmt ljus)** eller **Blixt**.

BKT Autogaffling (serietagning medan exponeringen och vitbalansen ändras)

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2 eller U3 \rightarrow $\$ -knappen \rightarrow fliken BKT (Autogaffling) (\Box 70)

Serietagning kan utföras medan exponeringen (ljusheten) ändras automatiskt med slutartiden (Tv), bländarvärdet (Av) eller ISO-känsligheten (Sv), eller flera bilder kan tas medan vitbalansen (WB) varieras. Detta är praktiskt när det är svårt att justera ljusstyrkan för en bild eller när flera ljuskällor blandas tillsammans och det är svårt att fastställa vitbalansen.

- 1 Använd multiväljaren **I** för att FINE 124 AUTOAUTO välia önskad typ av gaffling (🖚 39) Autogaffling och tryck på ▼. Alternativ kan även välias genom att vrida primärratten. 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 2 Välj antalet bilder som ska tas och FINE 124 AUTOAUT trvck på ▼. Det går att välja 3 eller 5 bilder. 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 3 Välj önskad stegökning för kompensering.
 - För W (vitbalansgaffling), välj Intervall och ställ in gafflingsintervallet.



4 Tryck på ^Qe-knappen eller [®] -knappen.

- Monitorn återgår till fotograferingsskärmen.
- Välj Återställ och tryck på ()-knappen för att ändra värdena till standardinställningen.

Alternativ		Beskrivning
OFF	OFF (standard- inställning)	Ingen gaffling.
Tv	Exponerings- gaffling (Tv)	När avtryckaren trycks ner helt tas bilder med serietagning medan slutartiden ändras automatiskt. • "Tv" står för "tidsvärde".
Av	Exponerings- gaffling (Av)	När avtryckaren trycks ner helt tas bilder med serietagning medan bländarvärdet ändras automatiskt. • "Av" står för "bländarvärde (Aperture value)".
Sv	Exponerings- gaffling (Sv)	När avtryckaren trycks ned helt tas bilder med serietagning medan ISO-känsligheten ändras, och med fast slutartid och bländarvärde. • "Sv" står för "känslighetsvärde (Sensitivity value)".
WB	Vitbalans- gaffling	När avtryckaren trycks ner helt tas en bild och det inställda antalet bilder sparas med ändrad färgtemperatur för varje.

Olika typer av gaffling kan ställas in beroende på fotograferingsläget.

Fotograferingsläge	Exponerings- gaffling (Tv)	Exponerings- gaffling (Av)	Exponerings- gaffling (Sv)	Vitbalans- gaffling
P (Programautomatik)	~	-	-	~
S (Slutarstyrd automatik)	-	~	-	~
A (Bländarstyrd automatik)	~	-	-	~
M (Manuell)	~	-	~	~

Om automatisk gaffling

- När exponeringskompensation (¹¹⁶⁶) ställs in med **AE-gaffling (Tv**),
 AE-gaffling (Av) eller **AE-gaffling (Sv**) samtidigt, tillämpas en kombinerad exponeringskompensation. Det nya exponeringskompensationsvärdet uppdaterar referenspunkten som visas på indikatorn.
- I Vitbalansgaffling utförs endast kompensering för färgtemperatur (horisontell riktning från A (gul) till B (blå)). Kompensering i vertikal riktning från G (grön) till M (magenta) utförs inte.
- Inställningen kanske inte ändras när man använder vissa inställningar för andra funktioner.

Picture Control (COOLPIX Picture Control) (ändra inställningarna för bildtagning)

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2, U3 eller $R CSM \rightarrow$ P Harpen → fliken (P (□)70)

Ändra inställningarna för bildtagning enligt motivtypen eller dina preferenser. Skärpa, kontrast och mättnad kan justeras i detalj.

	Alternativ	Beskrivning
50 50	Standard (standard- inställning)	Standardbearbetning för balanserade resultat. Rekommenderas i de flesta situationer.
8	Neutral	Minimal bearbetning för naturliga resultat. Välj detta för bilder som senare kommer att utsättas för omfattande bearbetning eller retuschering.
ß	Livfull	Bilderna förbättras för att åstadkomma en livfull fotoutskriftseffekt. Välj detta för bilder som betonar primära färger, t.ex. blått, rött och grönt.
63	Monokrom	Tar monokroma fotografier, t.ex. i svartvitt eller sepia.
F 3	Anpassad 1 [*]	Ändrar till inställningarna för Anpassad 1 i COOLPIX Egen Picture Control.
22	Anpassad 2 [*]	Ändrar till inställningarna för Anpassad 2 i COOLPIX Egen Picture Control.

 Visas endast när inställningen som anpassats i Egen Picture Control (20044) har registrerats.

COOLPIX Picture Control

- COOLPIX Picture Control-funktionen f
 ör denna kamera kan inte anv
 ändas med andra kameram
 ärken, Capture NX-, Capture NX 2- eller ViewNX 2 Picture Controlfunktionen.
- I T CSM (anpassad filminställning)-läge, kan Picture Control inte väljas när Fotograferingsläge (♣70) i menyn för anpassad filminställning är inställt på Specialeffekter.
- Inställningen kanske inte ändras när man använder vissa inställningar för andra funktioner.



Anpassa befintliga COOLPIX Picture Controls: Snabbjustering och manuell justering

COOLPIX Picture Control kan anpassas med hjälp av Snabbjustering vilket möjliggör balanserad justering av skärpa, kontrast, mättnad och andra bildredigeringskomponenter eller manuell justering, vilket möjliggör detaljerad justering av individuella komponenter.

- Använd multiväljaren ▲▼ för att välja önskad typ av COOLPIX Picture Control och tryck på ֎knappen.
 - Alternativ kan även väljas genom att vrida primärratten.
- 2 Använd ▲▼ för att markera den önskade inställningen (↔42) och använd ◀▶ för att välja ett värde.
 - Tryck på 🐼-knappen för att ställa in värdet.
 - När COOLPIX Picture Controls modifierats från standardinställningarna visas en asterisk (*) efter alternativen i Picture Control-inställningsmenyn.
 - Välj Återställ och tryck på ()-knappen för att ändra värdena till standardinställningen.

Visa rutnät för COOLPIX Picture Control

När zoomreglaget flyttas mot **T** (**Q**) på skärmen i steg 1, visas den aktuella inställningen och standardinställningar i ett rutnät så att du kan se deras förhållande till övriga COOLPIX Picture Controls.

Den vertikala axeln motsvarar kontrastnivån och den horisontella axeln motsvarar mättnadsnivån. Om du vill återgå till inställningsskärmen flyttar du zoomreglaget mot ${f T}({\mbox{Q}})$ igen.

- Vrid multiväljaren för att ändra till andra COOLPIX Picture Controls.
- Tryck på 🛞-knappen för att visa inställningsskärmen för COOLPIX Picture Control (steg 2 ovan).
- För Monokrom visas rutnätet endast för kontrast.
- Rutnätet visas också när man justerar Kontrast eller Mättnad med manuell justering.





FINE	🗠 AUTO AUTO 1 OF F 🕍 👼	0
	Standard	•
	Neutral	
12	Livfull	
郗	Monokrom	
	🗂 Visa rutnät	

Typer av snabbjustering och manuell justering

Alternativ	Beskrivning
Snabbjustering ¹	Justerar skärpa, kontrast och mättnadsnivåer automatiskt. Inställning mot minussidan (–) minskar effekten av den valda COOLPIX Picture Control och inställning mot plussidan (+) förstärker dess effekt. • Standardinställning: 0
Bildskärpa	Styr hur mycket konturer ska skärpas vid fotografering. Ju högre nummer desto skarpare bild och ju lägre nummer desto mjukare bild. Välj A (auto) för automask justering. • Standardinställning: 3 för Standard eller Monokrom , 2 för Neutral och 4 för Livfull
Kontrast	Styr kontrasten. Inställning mot minussidan (–) ger bilden en mjukare framtoning och inställning mot plussidan (+) ger den en hårdare framtoning. Välj lägre värden för att förhindra att högdagrar i porträttmotiv blir "urfrätta" i direkt solljus, högre värden för att bevara detaljerna i dimmiga landskap och andra motiv med låg kontrast. Välj A (auto) för automask justering. • Standardinställning: 0
Mättnad ²	Anger hur livfulla färgerna ska vara. Inställning mot minussidan (–) minskar intensiteten och inställning mot plussidan (+) ökar intensiteten. Välj A (auto) för automask justering. • Standardinställning: 0
Filtereffekter ³	 Simulerar effekten av färgfilter på monokroma fotografier. OFF: Filtereffekter används inte. Y (gul), O (orange), R (röd): Ökar kontrasten. Kan användas för att tona ner ljusstyrkan på himlen i landskapsbilder. Kontrasten förstärks i ordningen Y → O → R. G (grön): Ger mjuka hudtoner. Lämpligt för porträtt. Standardinställning: OFF

Alternativ	Beskrivning
Toning ³	 Styr den färgton som används i monokroma fotografier, B&W (svartvitt), Sepia och Cyanotype (monokromt med blå färgton). Du kan välja en mättnadsnivå genom att trycka multiväljaren M när Sepia eller Cyanotype är valt. Tryck ◆ för att justera mättnaden. Standardinställning: B&W (svart-vit)

¹ Snabbjustering är inte tillgänglig i Neutral, Monokrom, Anpassad 1 och Anpassad 2. Värdena som ställs in manuellt inaktiveras om snabbjustering används efter manuell inställning.

² Visas inte för **Monokrom**.

³ Visas endast för **Monokrom**.

Om bildskärpa

- Effekterna av **Bildskärpa** kan inte förhandsgranskas på monitorn under fotografering. Kontrollera resultatet i visningsläget.
- I TCSM (anpassad filminställning)-läge är bildskärpeeffekten låst på A (auto).

Kontrast, Mättnad och A (Auto)

- Resultaten f
 ör kontrast och f
 ärgm
 ättnad varierar med exponeringen, samt med
 position och storlek f
 ör motivet som komponeras.
- Inställningen för COOLPIX Picture Control där A (auto) har valts för antingen Kontrast eller Mättnad visas i grönt i COOLPIX Picture Control-diagrammet.

Fotograferingsmeny (läge P, S, A eller M)

Egen Picture Control (COOLPIX Egen Picture Control)

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2 eller U3 \rightarrow MENU-knappen \rightarrow fliken P, S, A eller M (\Box 13) \rightarrow Egen Picture Control

Anpassa inställningarna för COOLPIX Picture Control (🗢 41) och registrera dem i Anpassad 1 eller Anpassad 2 för Picture Control i snabbmenyn.

Skapa COOLPIX Egen Picture Control

- - Välj **Ta bort** för att radera en registrerad Egen Picture Control.

Egen Picture Control	•
Redigera och spara	== >
Ta bort	

- 2 Välj den ursprungliga COOLPIX Picture Control (↔41) som ska redigeras och tryck på [®]-knappen.
- Använd ▲▼ för att markera den önskade inställningen och använd ◀▶ för att välja ett värde (↔41).
 - Alternativen är samma som för att justera COOLPIX Picture Control.
 - Tryck på ୕健-knappen när justeringen är klar.
 - Välj Återställ och tryck på ()-knappen för att ändra värdena till standardinställningen.
- 4 Välj registreringens destination och tryck på ®-knappen.
 - Anpassad 1 eller Anpassad 2 blir valbara i Picture Control på snabbmenyn.
 - För att ändra de justerade värdena, välj Anpassad 1 eller Anpassad 2 i Picture Control eller Egen Picture Control.



Mätning

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2 eller U3 \rightarrow MENU-knappen \rightarrow fliken P, S, A eller M (\Box 13) \rightarrow Mätning

Förfarandet att mäta ljusheten för motivet för att bestämma exponeringen kallas för "mätning".

Använd detta alternativ för att ställa in metoden för hur kameran mäter exponering.

	Alternativ	Beskrivning
	Matrix ¹ (standard- inställning)	Kameran använder ett brett område på skärmen för mätning. Rekommenderas för vanlig fotografering.
0	Centrumvägd	Kameran mäter hela bilden men lägger den största vikten på motivet som befinner sig i mitten. Detta är en klassisk mätmetod för porträtt. Detaljer i bakgrunden återges, samtidigt som ljusförhållandena i mitten av bilden får avgöra exponeringen. ²
•	Spot ¹	Kameran mäter området som cirkeln omger i mitten av bilden. Detta kan användas när motivet är mycket ljusare eller mörkare än bakgrunden. Kontrollera att motivet befinner sig inom området som visas med cirkeln när du fotograferar. ²

- ¹ Om Fokuskopplad mätning ställs in på På och AF-områdesläge (🗢 49) ställs in på Manuell, mäts ljusstyrkan för motivet genom att ge högre prioritet till fokusområdet. Se "Fokuskopplad mätning" (🗢 58) för mer information.
- ² Kan användas med fokuslås (🛄 85) för mätning av motiv utanför bildens mitt.

Om mätning

- När den digitala zoomen är aktiverad väljs Centrumvägd eller Spot beroende på förstoringsgraden för en förstoring.
- Inställningen kanske inte ändras när man använder vissa inställningar för andra funktioner.

🖉 Visning på fotograferingsskärmen

- När **Centrumvägd** eller **Spot** är valt visas guiden för mätområde (🛄 16) (förutom när digital zoom används).
- När Fokuskopplad mätning är inställt på På visas inte guiden för mätområde för Spot.

Fotografering med serietagning

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2 eller U3 \rightarrow MENU-knappen \rightarrow fliken P, S, A eller M (\Box 13) \rightarrow Serietagning

	Alternativ	Beskrivning
5	Enbildstagning (standard- inställning)	En bild tas varje gång du trycker på avtryckaren.
Ð	Serietagning H	 Medan avtryckaren hålls ned helt tas bilder i serie. Bildhastigheten för serietagning är cirka 8 bps och det maximala antalet bilder som tas med serietagning är cirka 6 (när bildkvaliteten är inställd på Normal och bildstorleken är inställd på ^M 4000×3000).
E	Serietagning M	 Medan avtryckaren hålls ned helt tas bilder i serie. Bildhastigheten för serietagning är cirka 4 bps och det maximala antalet bilder som tas med serietagning är cirka 6 (när bildkvaliteten är inställd på Normal och bildstorleken är inställd på ^M 4000×3000).
Ð	Serietagning L	 Medan avtryckaren hålls ned helt tas bilder i serie. Bildhastigheten för serietagning är cirka 1 bps och det maximala antalet bilder som tas med serietagning är cirka 30 (när bildkvaliteten är inställd på Normal och bildstorleken är inställd på ^M 4000×3000).
BSS	BSS (Best Shot Selector)	Medan avtryckaren trycks ned helt tar kameran en serie på upp till 10 bilder och sparar automatiskt den skarpaste bilden. Använd detta läge när du tar bilder av ett orörligt motiv på en plats där det är förbjudet att använda blixt och det är troligt att det uppstår kameraskakning.
■	Multibild 16	 Varje gång avtryckaren trycks ned helt tar kameran en serie på upp till 16 bilder och sparar den som en enda bild. Bildhastigheten för serietagning är cirka 30 bps. Bildkvaliteten är inställd på Normal och bildstorleken är fast inställd på E (2560 × 1920 pixlar). Digital zoom är inte tillgänglig.

	Alternativ	Beskrivning
120	Serietagning H: 120 bilder/sek.	 Varje gång avtryckaren trycks ned helt tas bilder i serie med hög hastighet. Bildhastigheten för serietagning är cirka 120 bps och det maximala antalet bilder som tas i serie är 60. Bildstorleken är fast inställd på L^{II} (1280 × 960 pixlar).
60	Serietagning H: 60 bilder/sek.	 Varje gång avtryckaren trycks ned helt tas bilder i serie med hög hastighet. Bildhastigheten för serietagning är cirka 60 bps och det maximala antalet bilder som tas i serie är 60. Bildstorleken är fast inställd på 💾 (1280 × 960 pixlar).
Ø	Intervalltimerta gning	Kameran tar stillbilder automatiskt med angivet intervall (🍽 47).

Om serietagning

- Fokus, exponering och vitbalans har samma värden som den första bilden i varje serie.
- Det kan ta en stund att spara bilder efter fotografering.
- När ISO-känsligheten ökar kan brus visas i de tagna bilderna.
- Bildhastigheten kan bli lägre beroende på bildkvalitet, bildstorlek, minneskortstyp och fotograferingsförhållanden (t.ex. vid inspelning av RAW-bilder).
- Vid användning av Multibild 16, Serietagning H: 120 bilder/sek. eller Serietagning H: 60 bilder/sek. kan färgbandning eller variation i ljusstyrka eller nyans inträffa i bilder som tagits med korta slutartider under belysning som blinkar snabbt, t.ex. lysrör, kvicksilverlampor eller natriumlampor.
- Inställningen kanske inte ändras när man använder vissa inställningar för andra funktioner.

Intervalltimerfotografering

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2 eller U3 \rightarrow MENU-knappen \rightarrow fliken P, S, A eller M (\Box 13) \rightarrow Serietagning

 Använd multiväljaren ▲▼ för att välja ⁽) Intervalltimertagning och tryck på ⁽)-knappen.



2 Välj önskat intervall mellan varje bild och tryck på [®]-knappen.

- Det maximala antalet bilder som kan tas under intervalltimerfotografering varierar beroende på det valda intervallet.
 - 30 s: 600 bilder
 - 1 min: 300 bilder
 - 5 min: 60 bilder
 - 10 min: 30 bilder

3 Tryck på MENU-knappen för att visa fotograferingsskärmen.

- **4** Tryck ned avtryckaren helt för att ta den första bilden.
 - Slutaren utlöses automatiskt med det angivna intervallet för att ta efterföljande bilder.
 - Monitorn stängs av och strömlampan blinkar under intervallen mellan bilderna (när batteriet används).

5 Tryck på avtryckaren när det önskade antalet bilder har tagits.

- Fotograferingen avbryts.
- Fotograferingen avbryts automatiskt när antalet tagna bilder når den övre gränsen, eller om internminnet eller minneskortet blir fullt.

M Om intervalltimerfotografering

- Använd ett fulladdat batteri så att inte kameran oväntat stängs av under fotografering.
- Om nätadaptern EH-5b och strömkontakten EP-5A (säljs separat) (104) används kan denna kamera strömförsörjas från ett eluttag. Använd under inga som helst omständigheter någon annan nätadapter än EH-5b eller någon annan strömkontakt än EP-5A. Om du inte följer dessa anvisningar kan kameran överhettas eller skadas.
- Vrid inte funktionsratten till en annan inställning under pågående intervalltimerfotografering.

Interv	valltimertagning	0
30s	30 s	
- 1 m	1 min	
5m	5 min	
1 O m	10 min	



AF-områdesläge

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2, U3 eller EFFECTS \rightarrow MENU-knappen \rightarrow fliken P, S, A, M eller **(1** (\square 13) \rightarrow AF-områdesläge

Ändra metoden för hur kameran väljer fokusområdet för autofokus.

- AF-områdesläget kan även väljas genom att trycka multiväljaren ▶ (ℍ) (□58, ↔88).
- I läge P, S, A eller M är standardinställningen Mitten (normal).
- I EFFECTS-läge är standardinställningen Auto.

	Alternativ	Beskri	ivning
٩	Ansiktsprioritet	När kameran detekterar ett mänskligt ansikte fokuserar den på det ansiktet. Se "Använda ansiktsavkänning" ((1883) för mer information. När man komponerar en bild utan mänskliga motiv eller detekterade ansikten, fungerar AF-områdesläge på samma sätt som vid inställningen Auto .	Fokusområde
(=)	Auto	Kameran väljer automatiskt ett eller flera av de 9 fokusområden som innehåller motivet närmast kameran när avtryckaren trycks ner halvvägs.	Fokusområden

	Alternativ	Beskrivning
[1]	Manuell	 Använd multiväljaren ▲ ▼ ◆ eller vrid den för att flytta fokusområdet dit du vill fokusera. Tryck på ↔ hrappen för att använda multiväljaren till att konfigurera bixtläget eller andra inställningar. Tryck på ↔ knappen igen för att återgå till att flytta fokusområdet. Vid en inställning för Bildstorlek (↔ 29) på [¹] 3000×3000 är 81 fokusområdet tillgångliga. När Mätning (↔ 45) är inställt på Matrix mäter kameran genom att tilldela störst vikt till fokusområdet.
(=) (=)	Mitten (normal) Mitten (bred)	Kameran fokuserar på området i mitten av bilden. Antingen den normala eller den breda storleken kan väljas för fokusområdet.
Ð	Följ rörligt motiv [*]	Använd denna funktion till att ta bilder av rörliga motiv. Registrera motivet som kameran fokuserar på. Fokusområdet flyttas automatiskt så att det följer motivet. Se "Använda Följ rörligt motiv" (🗢 51) för mer information.

	Alternativ	Besk	krivning
[1]	Målsöknings- AF [*]	När kameran detekterar huvudmotivet fokuserar den på det motivet. Se "Använda målsöknings- AF" (🔲 82).	Fokusområden

* Inte tillgängligt i specialeffektläge.

Om AF-områdesläge

- När digital zoom är i funktion fokuserar kameran på området i mitten av bilden, oavsett AF-områdesläge-inställningen.
- Inställningen kanske inte ändras när man använder vissa inställningar för andra funktioner.

Använda Följ rörligt motiv

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2 eller U3 \rightarrow MENU-knappen \rightarrow fliken P, S, A eller M (\Box 13) \rightarrow AF-områdesläge

Använd multiväljaren ▲▼ för att välja ● Följ rörligt motiv och tryck på @-knappen.

- Tryck på MENU-knappen efter att du ändrat inställningarna och återgå till fotograferingsskärmen.
- AF-områdesläget kan även väljas genom att trycka multiväljaren ▶ (H).



2 Registrera ett motiv.

- När motivet är registrerat visas en gul ram (fokusområde) runt det motivet och kameran börjar följa det motivet.
- Om det inte går att registrera motivet lyser ramen röd. Ändra kompositionen och försök registrera motivet igen.
- Tryck på [®]-knappen för att avbryta registreringen av motivet.
- Om kameran inte längre kan följa det registrerade motivet försvinner fokusområdet. Registrera motivet igen.

3 Tryck ned avtryckaren helt en gång för att ta bilden.

 Om avtryckaren trycks när fokusområdet inte visas fokuserar kameran på motivet i mitten av bilden.





Om Följ rörligt motiv

- Om du utför några funktioner som att zooma medan kameran följer motivet, avbryts registreringen.
- Följ rörligt motiv kanske inte kan användas under vissa fotograferingsförhållanden.

Autofokusläge

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2 eller U3 \rightarrow MENU-knappen \rightarrow fliken P, S, A eller M (\Box 13) \rightarrow Autofokusläge

Välj hur kameran fokuserar när du tar stillbilder.

	Alternativ	Beskrivning
AF-S	Enkel AF (standard- inställning)	Kameran fokuserar endast när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
AF-F	Aktiv AF	Kameran fortsätter fokusera även när avtryckaren inte är nedtryckt halvvägs. Ett ljud från objektivets rörelse hörs när kameran fokuserar.

Om autofokusläge

Inställningen kanske inte ändras när man använder vissa inställningar för andra funktioner.

🖉 Autofokusläge för filminspelning

Blixtexponeringskompensation

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2 eller U3 \rightarrow MENU-knappen \rightarrow fliken P, S, A eller M (\Box 13) \rightarrow Blixtexp.komp.

Justera blixteffekten.

Använd detta alternativ när blixten är för ljus eller mörk.

Alternativ	Beskrivning
+0.3 till +2.0	Blixteffekten ökas från +0,3 till +2,0 EV, i steg om 1/3 EV, för att få bildens huvudmotiv att framstå som ljusare.
0.0 (standard- inställning)	Blixteffekten justeras inte.
-0.3 till -2.0	Blixteffekten reduceras från –0,3 till –2,0 EV, i steg om 1/3 EV, för att förhindra oönskade högdagrar eller reflektioner.

V Om blixtexponeringskompensation

När blixtexponeringskompensation har ställts in på extern blixtenhet läggs kompensationsvärdena ihop för kameran och Speedlight-blixten.

Brusreduceringsfilter

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2 eller U3 \rightarrow MENU-knappen \rightarrow fliken P, S, A eller M (\Box 13) \rightarrow Brusreduceringsfilter

Ställ in styrkan för brusreduceringsfunktionen som normalt används när bilder sparas.

	Alternativ	Beskrivning
NR⁺	Hög	Utför brusreducering vid en högre nivå än standardstyrkan.
NR	Normal (standard- inställning)	Använd brusreducering med standardstyrka.
NR	Låg	Utför brusreducering vid en lägre nivå än standardstyrkan.
Inbyggt ND-filter

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2 eller U3 \rightarrow MENU-knappen \rightarrow fliken P, S, A eller M (\square 13) \rightarrow Inbyggt ND-filter

När kamerans inbyggda ND-filter används kan mängden ljus som kommer in i kameran minskas till cirka en åttondel (motsvarande tre steg lägre med avseende på exponeringsvärdet) vid fotografering. Används till exempel i situationer där överexponering uppstår på grund av att motivet är för ljust.

Alternativ	Beskrivning
På	ND-filtret används för att reducera ljuset.
Av (standard- inställning)	ND-filtret används inte.

🖉 Det inbyggda ND-filtrets effekter

Användning av filtret kan möjliggöra fotografering av motiv som är för ljusa utan att bilden blir överexponerad. Det kan även användas i situationer där man t.ex. vill förlänga slutartiden vid ett lågt bländarvärde.

Om slutartiden är 1/2000 sekund med korrekt exponering, och ND-filtret används för att reducera ljuset i tre steg, kan t.ex. slutartiden ändras till 1/250 sekund utan att bländarvärdet behöver ändras.

Distorsionskontroll

 $\begin{array}{l} {\sf Vrid} \ {\sf funktionsratten} \ {\sf till} \ P, \ S, \ A, \ M, \ U1, \ U2 \ {\sf eller} \ U3 \ {\twoheadrightarrow} \ {\sf MENU-knappen} \ {\twoheadrightarrow} \ {\sf fliken} \ P, \ S, \ A \ {\sf eller} \ M \ (\Box 13) \ {\twoheadrightarrow} \ {\sf Distorsionskontroll} \end{array}$

Alternativ	Beskrivning
På	Kantförvrängning som orsakas av objektivets karaktäristik korrigeras. Storleken för bilden minskas jämfört med när distorsionskontroll inte är aktiverat.
Av (standard-inställning)	Distorsionen korrigeras inte.

Aktiv D-Lighting

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2 eller U3 \rightarrow MENU-knappen \rightarrow fliken P, S, A eller M (\Box 13) \rightarrow Aktiv D-Lighting

Bevarar detaljer i högdagrar och skuggor och den naturliga kontrasten som man ser direkt med ögat återges väl i bilden som tas. Detta är speciellt effektivt för fotografering av motiv med hög kontrast, t.ex. ljusa motiv utomhus som fotograferas från ett mörkt rum eller när du tar bilder av ett skuggigt motiv på en solig strand.

	Alternativ	Beskrivning
	Hög Normal Låg	Ställ in effektnivån.
OFF	Av (standard- inställning)	Aktiv D-Lighting används inte.

Om Aktiv D-Lighting

- Det krävs extra tid för att spara bilder efter fotografering.
- Inställningen kanske inte ändras när man använder vissa inställningar för andra funktioner.

Aktiv D-Lighting kontra D-Lighting

Alternativet **Aktiv D-Lighting** i fotograferingsmenyn minskar exponeringen före tagning för att optimera det dynamiska området. Alternativet **D-Lighting** (**>** 10) i visningsmenyn optimerar det dynamiska området i tagna bilder.

Zoomminne

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2 eller U3 \rightarrow MENU-knappen \rightarrow fliken P, S, A eller M (\Box 13) \rightarrow Zoomminne

När zoomreglaget flyttas medan man trycker på <code>Fn1-knappen</code>, växlas zoompositionen (motsvarande brännvidd/bildvinkel för småbildsformat) till de positioner som har valts genom att ställa in kryssrutan som på, i detta menyalternativ. Följande inställningar är tillgängliga: **28 mm**, **35 mm**, **50 mm**,

85 mm, 105 mm, 135 mm och 200 mm.

- Standardinställningen är på ✔ för alla kryssrutor.
- Tryck multiväljaren ► för att slutföra inställningen.
- Brännvidden som ställts in under Zoomposition vid start ställs automatiskt in som på ♥.

Om zoomanvändning

- När mer än en brännvidd har ställts in, flytta zoomreglaget medan du tycker på Fn1-knappen för att växla till brännvidden närmast den före åtgärden. För att växla till en annan brännvidd släpper du zoomreglaget och manövrerar det sedan på nytt.
- Släpp ditt finger från **Fn**1-knappen när du använder digital zoom.

Zoomposition vid start

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2 eller U3 \rightarrow MENU-knappen \rightarrow fliken P, S, A eller M (\square 13) \rightarrow Zoomposition vid start

Ställ in zoompositionen (motsvarande brännvidd/bildvinkel för småbildsformat) som ställs in när kameran startas. Följande inställningar är tillgängliga: **28 mm** (standardinställning), **35 mm**, **50 mm. 85 mm. 105 mm. 135 mm** och **200 mm**.

Förhandsgranska manuell exponering

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2 eller U3 \rightarrow MENU-knappen \rightarrow fliken P, S, A eller M (\Box 13) \rightarrow Förhandsgransk. M-exp.

Alternativ	Beskrivning	
På	När kombinationen slutartid och bländarvärde ändras i M (manuell)-läge ändras fotograferingsskärmens ljushet i enlighet därmed.	
Av (standardinställning)	Fotograferingsskärmens ljushet ändras inte.	

Fokuskopplad mätning

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2 eller U3 \rightarrow MENU-knappen \rightarrow fliken P, S, A eller M (\Box 13) \rightarrow Fokuskopplad mätning

Ställ in om motivets ljushet ska mätas genom att ge högre prioritet till fokusområdet när **AF-områdesläge** (***0**49) ställs in på **Manuell**.

Alternativ	Beskrivning	
På (standard- inställning)	När Mätning (🗢 45) ställs in på Matrix mäts ljusheten med betoning på fokusområdet. När Mätning ställs in på Spot mäts ljusheten i fokusområdet.	
Av	Funktionen för att mäta ljusheten kopplat till valt fokusområde är inaktiverad.	

Kommandoläge

Vrid funktionsratten till P, S, A, M, U1, U2 eller U3 \rightarrow MENU-knappen \rightarrow fliken P, S, A eller M (□13) → Kommandoläge

Ställer in hur den externa, trådlöst styrda blixtenheten avfyras när blixtläget (159) ställs in på **\$CMD** (kommandoläge).

Alternativ Beskrivning		
Blixtläge	Standardblixt (standardinställning): Blixtenheten (Speedlight) avfyras oavsett hur ljust motiv. Långsam synk: Blixtenheten belyser huvudmotivet och samtidigt anvär långa slutartider till att fånga bakgrunden. Synk på bakre ridå: Upplättningsblixt avfyras på blixtenheten precis innan slutaren stängs. Röda ögon-reducering: Om kameran detekterar "röda ögon" medan en bild spa minskar den effekten av röda ögon innan bilden sparas (()61).	
Blixtkontrolläge	TTL (standardinställning): Upplättningsblixt avfyras med den mängd ljus som avfyras av alla blixtenheter (Speedlight) som automatiskt justerats enligt fotograferingsförhållandena. Kompensationsvärdet är från –3,0 EV till +3,0 EV. Manuell: Upplättningsblixt avfyras efter att mängden ljus som avges av alla blixtenheter har justerats. Välj blixteffekten från M#FILL (full blixt), M\$1/2, M\$1/4, M\$1/8, M\$1/16, M\$1/32, M\$1/64 och M\$1/128.	



Ø Mer information

- Mer information finns i "Använda kommandoläge" (660).
- Mer information finns i "Speedlights (extern blixtenhet)" (🖚 108).

Använda kommandoläge

När blixtläget (\$\$\overline\$159) ställs in på \$CMD (kommandoläge) kan du trådlöst styra en extern blixtenhet.

- Ställ in grupp- och kanalinställningarna för fjärrblixtenheten på "grupp A" respektive "kanal 3".
- Placera blixtenheten inom området som visas i diagrammet nedan.
- Ställ upp fjärrblixtenheten riktad mot kameran för att säkerställa att ljus från den inbyggda blixten kommer in i sensorfönstret på fjärrblixtenheten. Ställ upp fjärrblixtenheten på en plats närmar motivet än kameran.



 Avstånden som visas i diagrammet ovan kan variera beroende på den omgivande miljön.



Om att använda kommandoläge

- I kommandoläge avger kamerans inbyggda blixt lågnivåblixtar för att styra blixtenheten. Därför måste den inbyggda blixten alltid fällas upp när kommandoläge används. Fjärrblixtenheten avfyras i enlighet med de inställda Kommandoläge-alternativen (�\$59).
- Den inbyggda blixten kan inte användas när den är inställd på kommandoläge.
- Se till att ljus direkt från blixtenheten eller starka reflektioner inte kommer in i kamerans objektiv. Det går eventuellt inte att få korrekt exponering om sådant ljus kommer in i objektivet.
- Om ljuset från fjärrblixten studsar och inte direkt lyser upp ett motiv, ställ in Blixtkontrolläge för Kommandoläge (59) på Manuell för att justera blixteffekten.
- Förutom förblixtar avger kamerans inbyggda blixt lågnivåblixtar under fotografering för att matcha blixtenhetens blixttiming. Vid fotografering av ett motiv på nära avstånd kan dessa lågnivåblixtar fångas på bilden. Använd lägre ISO-känslighet eller högre bländarvärde (CD50) för att undvika sådana oönskade effekter.
- Mer information om inställningar för blixtenheter finns i dokumentationen som medföljer Speedlight-blixten.

Visningsmenyn

Se "Redigera stillbilder" (🗢 9) för mer information om bildredigeringsfunktioner.

名 Utskriftsbeställning (Skapa en DPOFutskriftsbeställning)

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → MENU-knappen (↓12) →

Om du konfigurerar inställningar för utskriftsbeställningar i förväg kan du använda dem med de utskriftsmetoder som anges nedan.

- Ta minneskortet till ett fotolabb för digitalbilder som stödjer utskrift med DPOF (Digital Print Order Format).
- Sätt in minneskortet i kortfacket i en DPOF-kompatibel skrivare.
- Ansluta kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare (20).
- 1 Använd multiväljaren ▲▼ för att välja Välj bilder och tryck på 🕅knappen.



2 Välj bilderna (upp till 99) och antalet kopior (upp till 9) av varje.

- att välia bilder och använd $\blacktriangle \nabla$ för att ange antalet kopior som ska skrivas ut.
- Bilder som har valts för utskrift indikeras med kryssmarkeringen och siffran som anger det antal kopior som ska skrivas ut.



Om inga kopior har angetts för bilder, annulleras valet.

- Flytta zoomreglaget mot **T** (**Q**) för att växla till helskärmsläge, eller mot W (E) för att växla till miniatyrbildsvisning.
- Tryck på (R)-knappen när inställningen är klar.

- Välj Datum och tryck på [®]-knappen för att skriva ut fotograferingsdatum på alla bilder.
- Välj Info och tryck på w-knappen för att skriva ut slutartid och bländarvärde på alla bilder.
- Välj slutligen Klar och tryck på [®]-knappen för att slutföra utskriftsbeställningen.

Om utskrift av fotograferingsdatum och fotograferingsinformation

- Vissa skrivare kanske inte kan skriva ut fotograferingsdatum och fotograferingsinformation.
- Fotograferingsinformation skrivs inte ut när kameran är ansluten till en skrivare.
- Inställningarna Datum och Info återställs varje gång som Utskriftsbeställningalternativet visas.
- Det datum som skrivs ut är det som sparades när bilden togs.
- För bilder som tagits med Skriv ut datumalternativet (^Φ77) aktiverat, skrivs endast det datum och den tid ut, som stämplades på bilden när den togs, även om Utskriftsbeställningdatumalternativet är aktiverat för bilderna.

V Om utskriftsbeställningar

RAW (NRW)-bilder kan inte ställas in för utskriftsbeställning. Skapa en JPEG-bild med hjälp av **RAW (NRW)-bearbn.** (🗢 15) och ställ därefter in JPEG-bilden för utskriftsbeställning.

Annullera befintliga utskriftsbeställningar

Välj Radera utskriftsbest. i steg 1 under "Utskriftsbeställning (Skapa en DPOFutskriftsbeställning)" (***62).

Mer information

Mer information finns i "Skriva ut bilder med storleken 1:1" (🖚 29).







🕒 Bildspel

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → MENU-knappen (□12) → ■ Bildspel

Visa bilder en efter en i ett automatiskt "bildspel". När filmfiler (1977) visas i bildspelet visas endast den första bildrutan i varje film.

- Bildspelet börjar.
- Om du vill ändra intervallet mellan bilderna väljer du **Bildintervall**, trycker på [®] knappen och anger önskat tidsintervall innan du väljer **Start**.

Bildspel		0
[Paus 🕮	
Start		
Bildinter	vall	3s
Loop		

- Upprepa bildspelet automatiskt genom att välja Loop och tryck på knappen innan du väljer Start.
- Den maximala visningstiden är upp till cirka 30 minuter även om Loop är aktiverat.

2 Välj Slut eller Omstart.

 Skärmen som visas till höger visas efter att bildspelet avslutats eller pausats. Avsluta bildspelet genom att välja ■ och tryck därefter på ֎-knappen. Återuppta bildspelet genom att välja ■ och tryck därefter på ֎-knappen.



Funktioner i samband med visning

- Tryck på 🛞-knappen för att pausa eller avsluta bildspelet.

🗑 Radera

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → MENU-knappen (□12) → 🖆 Radera

Radera valda bilder eller alla bilder samtidigt. Mer information finns i "Använda skärmen för val av bilder" (1990).

Alternativ Beskrivning		
Välj den bild som ska tas bort på skärmen för val av bild Radera valda bilder Om du väljer bilder som har RAW (NRW)- och JPEG- som sparats samtidigt, raderas RAW (NRW)- och JPEG- bilderna samtidigt. Alla bilder i sekvensen raderas om huvudbilden för e sekvens är vald.		
Alla bilder	 Radera alla bilder. Detta alternativ visas inte när bilder i en sekvens visas i helskärmsläge. 	
Hela sekvensen	Detta alternativ visas när bilder i en sekvens visas i helskärmsläge. Radera alla bilder i den visade sekvensen.	
Radera valda NRW-bilder	 Endast RAW (NRW)-bilder visas på skärmen för val av bild. Välj och radera bilder. För bilder där RAW (NRW)- och JPEG-bilder sparats samtidigt raderas endast RAW (NRW)-bilden. 	
Radera valda JPEG-bilder	Endast JPEG-bilder visas på skärmen för val av bild. Välj och radera bilder. • För bilder där RAW (NRW)- och JPEG-bilder sparats samtidigt, raderas endast JPEG-bilden.	

Om radering

- Raderade bilder kan inte återställas. Överför viktiga bilder till en dator innan du tar bort dem.
- Bilder som har markerats med ikonen 🕅 är skyddade och kan inte tas bort (🏍 66).
- 🕮 visas på skärmen för val av bilder där RAW (NRW)- och JPEG-bilder sparats samtidigt.

On Skydda

Tryck på \blacktriangleright -knappen (visningsläge) \rightarrow MENU-knappen (\Box 12) \rightarrow On Skydda

Kameran skyddar valda bilder från oavsiktlig borttagning.

Välj bilder att skydda eller avbryt skyddet för tidigare skyddade bilder från skärmen för val av bilder (
1990).

Tänk på att skyddade filer raderas permanent när kamerans internminne eller minneskort (🖚 85) formateras.

街 Rotera bild

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → MENU-knappen (\square 12) → А Rotera bild

Ange orienteringen som sparade bilder ska visas med under bildvisning. Stillbilder kan roteras 90 grader medurs eller 90 grader moturs.

Bilder som sparats med stående orientering kan roteras upp till 180 grader i endera riktningen.

Välj en bild på bildvalsskärmen (□ 90). När skärmen för att rotera bilden visas använder du multiväljaren ◆ eller vrider den för att rotera bilden 90 grader.





Roterad 90 grader moturs







Roterad 90 grader medurs

Tryck på 🛞-knappen för att ställa in orienteringen och spara orienteringsinformation med bilden.

🎚 Röstmemo

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → välj en bild → MENU-knappen (№12) → \clubsuit Röstmemo

Röstmemon kan spelas in och bifogas bilder.

Spela in röstmemon

- Tryck och håll [®]-knappen för att spela in (upp till cirka 20 sekunder).
- Vidrör inte mikrofonen.
- Under inspelning blinkar RC och M på monitorn.
- Skärmen för uppspelning av röstmemon visas när inspelningen avslutas. Tryck på [®]knappen för att spela upp röstmemot.



- Radera det aktuella röstmemot innan du spelar in ett nytt röstmemo.
- 🕼 visas för bilder med ett röstmemo i helskärmsläge.
- Tryck på ◀ på multiväljaren före eller efter att du spelat in ett röstmemo för att återgå till visningsmenyn.

Spela upp röstmemon

Välj en bild med 🕅 innan du trycker på **MENU**knappen.

- Tryck på (W)-knappen för att spela röstmemot. Tryck på knappen igen för att stoppa uppspelningen.
- Flytta zoomreglaget under uppspelning för att justera uppspelningsvolymen.

Radera röstmemon

Tryck på $\overline{\mathbf{m}}$ -knappen på skärmen för uppspelning av röstmemo. Använd $\mathbf{A} \mathbf{\nabla}$ för att välja **Ja** och tryck på **W**-knappen.

 För att radera ett röstmemo för en skyddad bild måste Skydda-inställningen först inaktiveras.





H Kopiera (Kopiera mellan internminne och minneskort)

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → MENU-knappen (↓12) → 🕀 Kopiera

Kopiera bilder eller filmer mellan internminnet och ett minneskort.



- 2 Välj ett kopieringsalternativ och tryck på ®-knappen.
 - Om du väljer alternativet Valda bilder, använder du skärmen för val av bilder för att välja bilder (
 90).

Kamera till kort	0
Valda bilder	,
- Alla bilder	

Om kopiering av bilder

- Det går endast att kopiera filer i format som kameran kan spara.
- När bilder som sparats med en Bildkvalitet-inställning (⁽¹⁾27) på RAW (NRW) + Fine eller RAW (NRW) + Normal väljs, kopieras RAW (NRW)-bilder och JPEG-bilder samtidigt.
- Funktion garanteras inte för bilder som tagits med ett annat kameramärke eller som har modifierats på en dator.
- Utskriftsbeställning-inställningen (62) som konfigurerats för bilder kopieras inte.

Om kopiering av bilder i en sekvens

- Alla bilder i sekvensen kopieras om du väljer en huvudbild för en sekvens i Valda bilder.
- Om du trycker på NENU-knappen medan bilder i en sekvens visas, är endast kopieringsalternativet Kort till kamera tillgängligt. Alla bilder i sekvensen kopieras om du väljer Aktuell sekvens.

🖉 Kopiera till ett minneskort som inte innehåller några bilder

När kameran ställs i visningsläge visas **Det finns inga bilder i minnet.** Tryck på **MENU**-knappen för att välja **Kopiera**.



🖵 Alternativ för visa sekvens

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → MENU-knappen (□12) → □ Alternativ för visa sekvens

Ställ in metoden som används för att visa bilder i sekvensen (🖚7).

Alternativ	Beskrivning
Alla bilder, en efter en	Visar varje bild i en sekvens enskilt. 🛄 visas på visningsskärmen.
Endast huvudbild (standard-inställning)	Visar endast huvudbilden för bilder i en sekvens.

Inställningar tillämpas på alla sekvenser och inställningarna sparas i kamerans minne även om kameran stängs av.

🗳 Välj huvudbild

Tryck på ▶-knappen (visningsläge) → visa en sekvens som du vill ändra huvudbild för → MENU-knappen (□12) → 🖼 Välj huvudbild

Ange en annan bild i sekvensen som huvudbild.

Välj en bild när skärmen för val av huvudbild visas (¹⁹⁹⁰).

Menyer för film och anpassad filminställning

Fotograferingsläge (endast anpassad filminställning)

Vrid funktionsratten till I CSM → MENU-knappen → fliken 🛃 (anpassad filminställning) (□96) → Fotograferingsläge

Ställ in standard fotograferingsläge under $\ensuremath{\texttt{RCSM}}$ (anpassad filminställning)-läge.

	Alternativ	Beskrivning
A	Bländarstyrd automatik (standard-inställning)	Använd detta läge för att ta en tydlig bild av motivet med både förgrund och bakgrund i fokus eller för att avsiktligt skapa oskärpa i bakgrunden (囗51).
М	Manuell	Använd detta läge för att kontrollera exponeringen enligt fotograferingsförhållandena (🎞 51).
C/	Specialeffekter	 Använd detta läge för att tillämpa effekter på bilder under fotografering. Välj ett av följande: Målning (standardinställning), Korsframkallning, Mjuk, Nostalgisk sepia, Högdagerbild, Lågdagerbild och Selektiv färg Mer information om egenskaperna för varje specialeffekt finns på 246.

🖉 Om fotograferingsläge

Inställningen kanske inte ändras när man använder vissa inställningar för andra funktioner.

Egen Picture Control (endast anpassad filminställning)

Information om hur Egen Picture Control ställs in finns i "Egen Picture Control (COOLPIX Egen Picture Control)" (COLPIX Egen Picture Control)" (COLPIX Egen Picture Control)



Autofokusläge

Vrid funktionsratten till T eller T

Välj hur kameran fokuserar vid inspelning av filmer.

Alternativ		Beskrivning
AF-S	Enkel AF (standardinställning)	Fokus är låst när filminspelningen startar. Välj detta alternativ när avståndet mellan kameran och motivet kommer att förbli ganska konstant.
AF-F	Aktiv AF	Kameran fokuserar kontinuerligt. Välj detta alternativ när avståndet mellan kameran och motivet kommer att ändras avsevärt under inspelning. Ljudet som uppstår när kameran fokuserar kan höras i den inspelade filmen. Det rekommenderas att använda Enkel AF om du vill undvika att ljudet som uppstår när kameran fokuserar stör inspelningen.

Ø Om autofokusläge

- När ett HS-filmalternativ är valt i Filmalternativ är inställningen låst på Enkel AF.
- Inställningen kanske inte ändras när man använder vissa inställningar för andra funktioner.

Inbyggt ND-filter (endast anpassad filminställning)

Vrid funktionsratten till $^{+}$ CSM → MENU-knappen → fliken $^{-}$ (anpassad filminställning) (□96) → Inbyggt ND-filter

Information om hur det inbyggda ND-filtret ställs in finns i "Inbyggt ND-filter" (�\$55).

Vindbrusreducering

Vrid funktionsratten till M eller NCSM → MENU-knappen → fliken M (film) eller 🖓 (anpassad filminställning) (□96) → Vindbrusreducering

	Alternativ	Beskrivning
) Į	På	Minskar ljudet som uppstår när vind passerar över mikrofonen. Det kan vara svårt att höra andra ljud under uppspelning.
OFF	Av (standard- inställning)	Vindbrusreducering är inte aktiverad.

Inställningsmenyn

Välkomstbild

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → Välkomstbild

Konfigurera välkomstbilden som visas när du startar kameran.

Alternativ	Beskrivning
lngen (standardinställning)	Välkomstbilden visas inte.
COOLPIX	Visar en välkomstbild med COOLPIX-logotypen.
Välj en bild	 Visar en bild som är vald som välkomstbild. Skärmen för val av bild visas. Välj en bild (\$\overline\$90\$) och tryck på \$\vec{\overline\$0}\$-knappen. Eftersom en kopia av den valda bilden sparas i kameran, visas den när kameran startas även om originalbilden raderas. Det går inte att välja en bild om den har ett annat bildformat än skärmen eller om bildstorleken är extremt liten efter att småbilds- eller beskärningsfunktionerna har använts.

Tidzon och datum

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → Tidszon och datum

Ställ in kameraklockan.

Alternativ	Beskrivning	
Datum och tid	 Välj ett alternativ: Tryck multiväljaren	
Datumformat	Välj År/månad/dag, Månad/dag/år eller Dag/månad/år .	
Tidszon	 Ställ in tidszon och sommartid. När Resmål ()) ställs in efter att man ställt in tidszonen hemma ()) beräknas tidsskillnaden mellan resedestinationen och hemmatidszonen automatiskt och datumet och tiden sparas för den valda regionen. 	

Ställa in tidszonen



 Datum och tid som visas på monitorn ändras beroende på om tidszonen hemma eller resmålet är valt.

3 Tryck på ►.





4 Använd ◀► för att välja tidszonen.

- Tidsskillnaden mellan tidzonen hemma och resmålet visas.
- Tryck ▲ för att aktivera sommartidsfunktionen och Se visas. Tryck
 ▼ för att inaktivera sommartidsfunktionen.
- Tryck på [®]-knappen för att tillämpa tidszonen.
- Om korrekt tid inte inte visas för tidszonen hemma eller resmålet, ställ in lämplig tid i Datum och tid.



Tidsskillnad





Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → Monitorinställningar

Alternativ	Beskrivning
Visning av nytagen bild	På (standardinställning): Den tagna bilden visas på monitorn direkt efter fotografering och monitorvisningen återgår till fotograferingsskärmen. Av: Den tagna bilden visas inte direkt efter fotografering. Information om färgtonsnivåer: Information om färgtonsnivåer ([11]) visas på monitorn direkt efter fotografering.
Ljusstyrka	 Ställer in monitorns ljusstyrka till en av 6 nivåer. Standardinställning: 3 Ti är lämpligt när mycket starkt ljus under bar himmel gör det svårt att se monitorn. Färger kan se annorlunda ut än de gör på den faktiska bilden. Kan inte ställas in när sökaren används.
Fotoinfo	 Ställ in visningsalternativ som visas på monitorn (□11) under fotografering. Följande visningsalternativ kan ställas in för både Visa info och Dölj info. ✓ Virtuell horisont: Visar den virtuella horisonten för att kontrollera om kameran är horisontell. När du håller kameran horisontellt eller vertikalt blir markeringen på den virtuella horisonten grön. □ Histogram: Visar ett diagram som visar ljusfördelningen i bilden (□16). □ Stödlinjer: Visar stödlinjer för bildkomponering. • Standardinställning: Allt dolt (av) • För att välja visa eller dölja väljer du ett alternativ med multiväljaren och trycker därefter på @-knappen för att markera kryssrutan ✓ eller avmarkera den. • Välj Bekräfta och tryck på @-knappen när du är klar med inställningen.
Visning av virtuell horisont	Välj Cirkel (standardinställning) eller Staplar när den virtuella horisonten är inställd för att visas i Fotoinfo (🎞 16).
Bildvisning/ menyer	Välj om monitorn eller sökaren används för att visa bildvisningsskärmen eller menyskärmen när ▶-knappen eller NENU-knappen trycks under fotografering. Monitorprioritet: Växlar till monitorn när sökaren har använts för fotografering. Monitor eller sökare (standardinställning): Antingen monitorn eller sökaren som hade valts innan ▶-knappen eller NENU-knappen trycktes används kontinuerligt.

M Om fotoinformation

- Histogrammet visas inte under filminspelning. Den virtuella horisonten visas bara innan inspelningen startar.
- Den virtuella horisonten visas inte med följande motivtyper.

Automatisk motivtyp, Porträtt, Nattporträtt, Mat, Panorama och Husdjursporträtt

- Den virtuella horisonten och histogrammet visas eventuellt inte vid fotografering med en del inställningar för Leendeutlösare eller AF-områdesläge. Mer information finns i ⁽¹⁾80.
- I fotograferingslägena U1, U2 och U3, ställ in Fotoinfo i de specialiserade menyerna för U1, U2 och U3 (CC)73, 75).

Skriv ut datum (Skriv ut datum och tid på bilderna)

Tryck på MENU-knappen → fliken 🖞 (□13) → Skriv ut datum

Det går att stämpla fotograferingsdatum och tid på bilderna vid fotografering, vilket gör det möjligt att skriva ut informationen även från skrivare som inte stödjer datumutskrift (�63).



	Alternativ	Beskrivning
DATE	Datum	Datum stämplas på bilder.
DĄTE	Datum och tid	Datum och tid stämplas på bilder.
OFF	Av (standardinställning)	Datum och tid stämplas inte på bilder.

Om Skriv ut datum

- Datum som stämplats på bilder utgör en permanent del av bilddata och kan inte raderas. Datum och tid kan inte stämplas på bilder efter att de har tagits.
- Datum och tid kan inte stämplas i följande situationer.
 - När motivtypen är inställd på Enkelt panorama eller Panorama Assist
 - När Bildkvalitet (27) är inställt på RAW (NRW), RAW (NRW) + Fine eller RAW (NRW) + Normal
 - När Serietagning H: 120 bilder/sek. eller Serietagning H: 60 bilder/sek. är valt för Serietagning (🗢 46)
 - När du spelar in filmer.
- Datum och tid som stämplats på bilden kan vara svårt att läsa när bildstorleken är liten.

Självutlösare: efter bildtagning

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → Självutlösare: efter bildtag.

Ställ in om inställningen ska avbrytas eller inte efter tagning av bilder med självutlösare (CC62).

Alternativ	Beskrivning
Avsluta självutlösarläge (standard-inställning)	 Avbryter självutlösarinställningen efter bildtagning. När fjärrstyrd självutlösare (10 s/2 s/1 s) har ställts in (0 106) ändras inställningen till fjärrstyrning utan fördröjning efter fotografering. När leendeutlösare (6)63) har ställts in, avbryts inte inställningen.
Behåll självutlösarläge	Fotografering fortsätter utan att självutlösarinställningen avbryts. • Inställningen avbryts när kameran stängs av.

Vibrationsreducering

Tryck på MENU-knappen \rightarrow fliken \P (\square 13) \rightarrow Vibrationsreducering

Ställ in för att reducera effekterna av kameraskakning under fotografering. Ställ in **Vibrationsreducering** på **Av** när du använder stativ för att stabilisera kameran.

	Alternativ	Beskrivning
(4)	På (standard- inställning)	Vibrationsreducering är aktiverad. Kameran känner automatiskt av panoreringsriktningen och kompenserar endast vibrationer som orsakats av kameraskakning. När kameran till exempel panoreras vågrätt, minskar vibrationsreduceringen endast vertikala skakningar. Om kameran panoreras vertikalt, kompenserar vibrationsreduceringen endast horisontella skakningar.
OFF	Av	Vibrationsreducering är inaktiverad.

Om vibrationsreducering

- När du har startat kameran eller efter att du växlat från visningsläge till fotograferingsläge, måste du vänta på att fotograferingsskärmen visas helt innan du tar bilder.
- Bilder som visas på kameramonitorn direkt efter fotograferingen kan vara suddiga.
- Vibrationsreduceringen kanske inte helt kan eliminera påverkan från kameraskakningar i vissa situationer.

AF-hjälpbelysning

Tryck på MENU-knappen → fliken 🖞 (□13) → AF-hjälpbelysning

Aktivera eller inaktivera AF-hjälplampan som underlättar autofokusfunktionen.

Alternativ	Beskrivning
Auto (standard-inställning)	AF-hjälplampan tänds automatiskt om motivet befinner sig i svag belysning. Lampan har en räckvidd på cirka 4,0 m vid maximal vidvinkelposition respektive 2,0 m vid maximal telefotoposition. Observera att för vissa motivtyper eller fokusområden, kanske AF-hjälplampan inte tänds.
Av	AF-hjälplampan tänds inte.

Om AF-hjälplampan

l fotograferingsläge **U1, U2** och **U3**, ställ in **AF-hjälpbelysning** i de specialiserade menyerna för **U1, U2** eller **U3** (\square 73, 75).

ISO-känslighetssteg

Tryck på MENU-knappen → fliken 🖞 (□13) → ISO-känslighetssteg

Ställ in stegvärdet för känslighet som ska ställas in för **ISO-känslighet** (33) i snabbmenyn.

Alternativ	Beskrivning
1 steg (standard-inställning)	 ISO-känslighetssteget ställs in på 1 steg. 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Hög 1 (motsvarande ISO 6400)
1/3 steg	 ISO-känslighetssteget ställs in på 1/3 steg. 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, Hög 1 (motsvarande ISO 6400)

Digital zoom

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → Digital zoom

Alternativ	Beskrivning
På (standard-inställning)	Digital zoom är aktiverad.
Beskär	Zoomnivån begränsas inom ett område där bildkvaliteten inte försämras (upp till zoomindikatorns ➡-position) (□33). Digital zoom kan inte användas i följande situationer. När Bildstorlek är 1 [™] 4000×3000, 1 [™] 3264×2448, 1 [°] 3984×2656, 1 [®] 3968×2232 eller 1 [™] 3000×3000 När Filmalternativ-inställningen är 1000½ 1080 ★/30p/1000½ 1080 ★/25p, 1000½ 1080 ★/30p/1000½ 1080 ★/25p, 1000½ 1080/30p/1000½ 1080 ★/25p, 1000½ HS 480/4×, 1020½ HS 720/2× eller 1000½ HS 480/4×, 1020½ HS 720/2× eller 1000½ När Serietagning är inställt på Serietagning H: 120 bilder/sek. eller Serietagning H: 60 bilder/sek.
Av	Digital zoom är inte aktiverad.

Om digital zoom

- Digital zoom kan inte användas i följande situationer.
 - När Automatisk motivtyp, Porträtt, Nattporträtt, Enkelt panorama i Panorama eller Husdjursporträtt är valt som motivtyp
 - När Zoomexponering är valt i specialeffektläge
- Digital zoom kan inte användas när man använder vissa inställningar för andra funktioner.
- När den digitala zoomen är aktiverad, ställs Mätning (+ 4) in på Centrumvägd eller Spot beroende på förstoringsgraden för en förstoring.

Zoomhastighet

Tryck på MENU-knappen \rightarrow fliken Υ (\square 13) \rightarrow Zoomhastighet

Ställ in hastigheten för zoomjustering. Sänk zoomhastigheten för att minimera inspelning av störande ljud från zoomfunktionen under filminspelning.

	Alternativ	Beskrivning
")))	Auto (standard- inställning)	Använd zoomen med Normal hastighet vid stillbildstagning. Vid filminspelning flyttas zoomen vid lägre hastighet än Normal .
J)	Normal	Använd zoomen med normal hastighet under både stillbildstagning och filminspelning. Om du roterar zoomreglaget hela vägen i någon riktning justeras zoomen snabbt och om du roterar den delvis i någon riktning justeras zoomen långsamt.
(1))	Tyst	Under både stillbildstagning och filminspelning arbetar zoomen vid lägre hastighet än Normal .

Fast bländare

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → Fast bländare

Alternativ	Beskrivning
På	l fotograferingsläge A eller M kan zoomning utföras med minimala ändringar av bländarvärdet. • Bländarvärdet är inte låst när f-numret överskrider bländarens kontrollintervall vid en ny zoomposition.
Av (standard-inställning)	Bländarvärdet är inte låst.

Mer information

Mer information finns i "Bländarvärde (F-nummer) och zoom" (D50).

Tryck på MENU-knappen → fliken Υ (□13) → Ljud

Alternativ	Beskrivning
Knappljud	 När På (standardinställning) är valt avger kameran en tonsignal när funktioner utförs, två tonsignaler när fokus ställts in på motivet och tre tonsignaler när ett fel inträffar. Ett startljud avges också. Ljud inaktiveras när man använder motivtypen Husdjursporträtt. Ett startljud avges inte när Välkomstbild är inställt på Ingen.
Slutarljud	 När På (standardinställning) är valt avges slutarljudet när slutaren utlöses. Slutarljudet avges inte när serietagningsläge används, vid inspelning av filmer eller vid användning av motivtypen Husdjursporträtt.

Inspelningsorientering

Tryck på MENU-knappen → fliken 🖞 (□13) → Inspelningsorientering

Ställ in om data för stående format på bilder, som tagits med kameran i vertikalt läge ska sparas eller inte.

Alternativ	Beskrivning
Auto (standard-inställning)	Data för stående format sparas på bilderna när de tas. När Rotera stående format (ॐ 84) är inställt på På visas bilderna i stående format under bildvisning.
Av	Data för stående format sparas inte.

 Orienteringsdata kan ändras efter fotografering med hjälp av Rotera bild i visningsmenyn (666).

Om registrering av information för stående format

- I läge Serietagning eller Autogaffling sparas alla bilder med samma orienteringsinformation som den första bilden.
- Korrekt information för orientering kanske inte kan erhållas för bilder som sparas med kameran riktad rakt uppåt eller neråt.

Rotera stående format

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → Rotera stående format	
Alternativ	Beskrivning
Allerinduv	Bilderna roteras när kameran vänds för stående format eller liggande format under bildvisning. Bilderna som har sparade data för stående format visas i stående format.
På (standard- inställning)	
Av	Bilderna roteras inte.

Auto

Auto av	
Tryck på MENU-knappen → fliken 🖞 (🛄 13) → Auto av	

Ställ in hur lång tid som förflyter innan kameran ställs i viloläge (QQ27). Du kan välja 30 s, 1 min (standardinställning), 5 min, eller 30 min.

Ø Om automatisk avstängning

- Tiden som förflyter innan kameran ställs i vänteläge är fast inställd i följande situationer:
 - När en meny visas: 3 minuter (när automatisk avstängning ställs in på 30 s eller 1 min)
 - När nätadaptern EH-5b är ansluten: 30 minuter

Formatera minne/Formatera minneskort

Tryck på MENU-knappen \rightarrow fliken Υ (\square 13) \rightarrow Formatera minne/Formatera minneskort

Använd detta alternativ till att formatera internminnet eller ett minneskort. Formatering av internminnet eller minneskort tar bort alla data permanent. Data som har raderats kan inte återställas. Se till att du överför

viktiga bilder till en dator innan du formaterar.

 Stäng inte av kameran och öppna inte luckan till batterifacket/minneskortsfacket under formateringen.

Formatera internminnet

Ta minneskortet ur kameran. Alternativet **Formatera minne** visas i inställningsmenyn.



Formatera minneskort

Sätt in ett minneskort i kameran. Alternativet **Formatera minneskort** visas i inställningsmenyn.



Språk/Language

Tryck på MENU-knappen → fliken 🖞 (□13) → Språk/Language

Välj ett språk för kameramenyer och meddelanden.

TV-inställningar

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → TV-inställningar

Justera inställningar för anslutning till en TV.

Alternativ	Beskrivning
Videoläge	 Välj mellan NTSC och PAL. Både NTSC och PAL är standarder för analoga färg-TV-sändningar. De tillgängliga bildfrekvenserna i Filmalternativ ((30) ändras beroende på inställningarna för videoläget.
HDMI	Välj en upplösning för HDMI-utsignalen. När Auto (standardinställning) är valt väljs automatiskt det alternativ som är bäst lämpat för TV:n som kameran är ansluten till, 480p, 720p eller 1080i .
HDMI-styrning	När På (standardinställning) är valt kan den HDMI-CEC- kompatibla TV:ns fjärrkontroll användas till att styra kameran under uppspelning (🗪 19).

HDMI och HDMI-CEC

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett multimediagränssnitt. HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronics Control) gör det möjligt för kompatibla enheter att fungera tillsammans.

Känslighet för extern mikrofon

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → Känslighet f. ext. mikrofon

Ställ in den externa mikrofonens känslighet på **Auto** (standardinställning), **Hög**, **Medel** eller **Låg** vid filminspelning.

När mikrofonens känslighet är inställd på **Auto** justerar kameran automatiskt mikrofonens känslighet.

Anpassa kommandorattar

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → Anpassa kommandorattar

Växla primärrattens funktion med sekundärrattens funktion när exponeringen ställs in (2014).

 Detta alternativ är endast tillgängligt med fotograferingsläget P, S, A, M, U1, U2 eller U3 eller under läget för anpassad filminställning (när Fotograferingsläge ställs in på Bländarstyrd automatik eller Manuell).

Alternativ	Beskrivning
Växla inte (standardinställning)	Använd primärratten för att ställa in det flexibla programmet i läge P . Ställ in slutartiden med primärratten och bländarvärdet med sekundärratten i läge S , A och M .
Växla primär-/ sekundärratt	Använd sekundärratten för att ställa in det flexibla programmet i läge P . Ställ in slutartiden med sekundärratten och bländarvärdet med primärratten i läge S, A eller M .

Kommandorattens rotation

Tryck på MENU-knappen \rightarrow fliken Υ (\square 13) \rightarrow Kommandorattens rotation

Ändra kommandorattens funktionsriktning vid fotografering.

 Detta alternativ är endast tillgängligt med fotograferingsläget P, S, A, M, U1, U2 eller U3 eller under läget för anpassad filminställning (när Fotograferingsläge ställs in på Bländarstyrd automatik eller Manuell).

Alternativ	Beskrivning
Standardrotation (standardinställning)	T.ex. i ${f S}$ -läge ställs slutartiden in på låghastighetssidan om primärratten vrids moturs.
Omvänd rotation	T.ex. i S -läge ställs slutartiden in på höghastighetssidan om primärratten vrids moturs.

Tryck multiväljare höger

Tryck på MENU-knappen → fliken Υ (□13) → Tryck multiväljare höger

Ställ in funktionen som ska utföras när multiväljaren ▶ trycks.

Alternativ	Beskrivning
AF-områdesläge (standardinställning)	Inställningen för AF-områdesläge (♣49) visas när multiväljaren ▶ trycks.
Av	Inställningen visas inte.

Alternativ för Raderaknapp

Tryck på MENU-knappen → fliken 🖞 (□13) → Alternativ för Raderaknapp

Alternativ	Beskrivning
Tryck två gånger f. att radera	Tryck en gång till på fn -knappen för att radera en bild medan meddelandet för att bekräfta radering visas (①37).
Inaktivera andra tryckningen (standardinställning)	Även om du trycker på 🛍-knappen igen medan meddelandet för att bekräfta radering visas raderas inte bilden.

AE/AF-låsknapp

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → AE-/AF-låsknapp

Ställ in funktionen som ska utföras när AE-L/AF-L-knappen (224) trycks under fotografering.

Alternativ	Beskrivning
AE-/AF-lås (standardinställning)	Låser både fokus och exponering medan AE-L/AF-L- knappen hålls nedtryckt.
Endast AE-lås	Låser endast exponering medan AE-L/AF-L-knappen hålls nedtryckt.
AE-lås (håll)	Låser exponeringen medan AE-L/AF-L-knappen hålls nedtryckt. Tryck en gång till på knappen för att avbryta låsningen.
Endast AF-lås	Låser endast fokuseringen medan AE-L/AF-L-knappen hålls nedtryckt.

 Mer information om funktionen när AE-/AF-L-knappen trycks under filminspelning finns i "Fokusering under filminspelning" (293).

Om inställning för AE-/AF-låsknapp

- När motivtypen är Automatisk motivtyp inaktiveras AF-L (fokuslås) genom användning av AE-L/AF-L-knappen. När motivtypen är Fyrverkeri går det inte att använda AE-L/AF-L-knappen.
- AE-L (exponeringslås) kan inte användas när fotograferingsläget är inställt på M.
- AF-L (fokuslås) kan inte användas när fokusläget (CC)64) är inställt på MF (manuell fokusering).



Mer information

Se "Fokuslås" (285) för mer information.

Fn1 + avtryckare

Tryck på MENU-knappen → fliken Υ (□13) → Fn1 + avtryckare

Ställ in funktionen som ska utföras när avtryckaren trycks medan Fn1 (funktion 1)-knappen (\square 4) hålls nedtryckt under fotografering.

 Detta alternativ är tillgängligt när P, S, A, M, U1, U2 eller U3 är valt som fotograferingsläge.

Alternativ	Beskrivning
Av (standard-inställning)	Fotograferar utan att ändra inställningen.
RAW (NRW)/NORMAL (Bildkvalitet) (🍽 27)	Ändrar bildkvalitetsinställningen för bilder som ska tas. När Fine eller Normal är inställt, ändras inställningen till RAW (NRW), och när RAW (NRW) är inställt, ändras den till Normal. • Bildstorleken är 12 4000×3000. • Fotograferar utan att ändra inställningen när RAW (NRW) + Fine eller RAW (NRW) + Normal är inställt.
ISO-känslighet (🏞 33)	Fotograferar med ISO-känslighet inställd på Auto.
Vitbalans (🍽 35)	Fotograferar med vitbalansen inställd på Auto (normal). • Kan inte användas när Picture Control ställts in på Monokrom.
Picture Control (🖚40)	Fotograferar med COOLPIX Picture Control inställd på Standard .
Fn1 + kommandoratt/Fn1 + väljarratt

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → Fn1 + kommandoratt/Fn1 + väljarratt

Ställ in funktionen som ska utföras när kommandoratten eller multiväliaren vrids medan **Fn1** (funktion 1)-knappen hålls nedtryckt under fotografering.

- Funktionen för kommandoratten aktiveras om antingen primärratten eller sekundärratten roteras.
- Detta alternativ är tillgängligt när fotograferingsläget är P, S, A, M, U1, U2, U3 eller i läget för anpassad filminställning.

Alternativ	Beskrivning
Av (standard-inställning)	Ingen funktion är inställd. Funktionen inaktiveras.
Mätning (🏞 45)	Ändra inställningen för mätning.
Serietagning (🍽 46)	Ändra inställningen för serietagning.
Blixtexp.komp. (🖚 54)	Ändra inställningen för Blixtexp.komp
Aktiv D-Lighting (🖚 56)	Ändra inställningen för Aktiv D-Lighting.
ISO-känslighet (🏞 33)	Ändra inställningen för ISO-känslighet
Vitbalans (🖚 35)	 Ändra inställningen för vitbalans. Förinspelad manuell mätning och finjustering av vitbalansen kan inte användas.
Picture Control (🗢 40)	Ändra inställningen för COOLPIX Picture Control. • Snabbjustering och manuell justering är inte tillgänglig.
Vibrationsreducering (& 79)	Ändra inställningen för vibrationsreducering.



M Om Fn1 + kommandoratt/Fn1 + väljarratt

Funktion inaktiveras när AF eller AF är låst

Visning av Fn1-hjälptexter

Tryck på MENU-knappen \rightarrow fliken Υ (\square 13) \rightarrow Visning av Fn1-hjälptexter

Alternativ	Beskrivning
På (standard-inställning)	När Fn1 (funktion 1)-knappen trycks under fotografering, visas en guide för funktionerna som tilldelats till Fn1 + avtryckare (♂●90), Fn1 + kommandoratt och Fn1 + väljarratt (◇●91) på monitorn. • I de fotograferingslägen eller inställningar under vilka Fn1 -knappen inte kan användas visas N .
Av	Även om Fn 1-knappen trycks visas inte guider.

Fn2-knapp

Tryck på MENU-knappen → fliken Υ (□13) → Fn2-knapp

Ställ in funktionen som ska utföras när **Fn2**-knappen (🎞 5) trycks.

Alternativ	Beskrivning
Av	Ingen funktion är inställd. Funktionen inaktiveras.
Visa/dölj info (standardinställning)	Växla informationen som visas på monitorskärmen under fotografering och bildvisning (🎞 11).
Virtuell horisont, Visa/dölj histogram, Visa/dölj stödlinjer	Visar eller döljer virtuell horisont, histogram eller stödlinjer (4 75) på monitorn under fotografering.
Inbyggt ND-filter	Ändra inställningen för det inbyggda ND-filtret (🗢 55) under fotografering.

Anpassa Min meny

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → Anpassa Min meny

Registrerar menyalternativ som används ofta i Min meny (upp till 5 stycken). Inställningarna för menyalternativen som är registrerade i Min meny kan kontrolleras och ändras på 🎦-fliken på snabbmenyn (endast när fotograferingsläget är inställt på **P**, **S**, **A**, **M**, **U1**, **U2** eller **U3**). Följande alternativ kan registreras.

- Egen Picture Control (🖚 44)
- Mätning (♣45)
- Serietagning (🍽 46)
- AF-områdesläge (🏍 49)
- Autofokusläge (🏍 53)
- Blixtexp.komp. (🏍 54)
- Brusreduceringsfilter (🖚 54)
- Distorsionskontroll (55)
- * Välj för att ta bort ett alternativ från Min meny.

Registrera i Min meny

 Använd multiväljaren ▲▼ för att välja menyalternativet och tryck på ®-knappen.

Anpassa Min meny

- 1 🔀 Egen Picture Control 2 🐼 Mätning
- 3 및 Serietagning 4 [↔] AF-områdesläge
- 5 🕅 Autofokusläge

Anpassa Min meny : 1

- 2 Välj menyalternativet som ska registreras och tryck på knappen.
 - Tryck på ◀ för att slutföra inställningen.



Egen Picture Control

NR Brusreduceringsfilter



- Aktiv D-Lighting (56)
- Vibrationsreducering (♣79)
- Digital zoom (81)
- Formatera minne/Formatera minneskort (885)
- Inbyggt ND-filter (55)
- Eye-Fi-överföring (🖚 96)
- Ingen (radera)*



Återställ filnumrering

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → Återställ filnumrering

När Ja väljs återställs filernas löpnummer (🗢 103). Efter återställning skapas en ny mapp och filnumret för nästa bild som tas startar med "0001".

Om Återställ filnumrering

Återställ filnumrering kan inte användas om mappnumret är 999 och det finns bilder i mappen. Sätt i ett nytt minneskort eller formatera om internminnet eller minneskortet (🖚 85).

🖉 Mappar för att lagra filer

Stillbilder, filmer och röstmemon som tagits eller sparats med denna kamera sparas i mappar på internminnet/minneskortet.

- Löpnummer läggs till mappnamnen i stigande ordning, med start på "100" och med "999" som sista nummer (mappnamnen visas inte på kameran).
- En ny mapp skapas under följande förhållanden.
 - När antalet filer i en mapp når 200.
 - När antalet filer i en mapp når "9999".
 - När Återställ filnumrering utförs
- En ny mapp skapas varje gång en serie bilder tas med panorama assist eller intervalltimerfotografering, och bilderna sparas i den mappen med filnummer som startar med "0001".

Tillbehörskontakt

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → Tillbehörskontakt

Ställ in detta alternativ när den trådlösa fjärrkontrollen WR-R10 eller GPSenheten (20105) är kopplad till tillbehörskontakten (2).

Alternativ	Beskrivning
Strömmatning	Vid inställningen On (standardinställning), fungerar WR-R10 eller GPS-enheten.
Ställ in klockan via GPS	När GPS-enheten är monterad används signaler från GPS-satelliter för att ställa in datum och tid för kamerans interna klocka (endast när Strömmatning är inställd på On). Kontrollera positioneringsstatusen innan du ställer klockan.

Om Ställ in klockan via GPS

- Datum/tid som justerats med **Ställ in klockan via GPS** ställs in enligt tidszonen som ställts in i **Tidszon och datum** (□28, ↔73) på inställningsmenyn. Kontrollera tidzonen innan du ställer in **Ställ in klockan via GPS**.
- Datum/tid som ställs in med hjälp av Ställ in klockan via GPS är inte lika exakt som radioklockor. Använd Tidszon och datum i inställningsmenyn för att ställa in tiden om den inte är exakt i Ställ in klockan via GPS.

Eye-Fi-överföring

Tryck på MENU-knappen \rightarrow fliken Υ (\square 13) \rightarrow Eye-Fi-överföring

	Alternativ	Beskrivning
(Aktivera (standard- inställning)	Överför bilder som tagits med kameran till en förvald destination.
X	Inaktivera	Bilder överförs inte.



Om Eve-Fi-kort

- Observera att bilder inte kommer att överföras om signalstyrkan är otillräcklig även om Aktivera är valt.
- Ta ditt Eye-Fi-kort ur kameran på platser där trådlösa enheter är förbjudna. Signaler kan överföras även om Inaktivera är valt.
- Mer information finns i Eye-Fi-kortets instruktionsbok. Kontakta korttillverkaren i händelse av fel.
- Kameran kan användas till att aktivera och stänga av Eye-Fi-kort men stödjer eventuellt inte andra Eye-Fi-funktioner.
- Kameran är inte kompatibel med funktionen för oändligt minne. Om detta är inställt på datorn ska du inaktivera funktionen. Om funktionen för oändligt minne är aktiverad är eventuellt inte antalet tagna bilder som visas rätt.
- Eve-Fi-kort kan endast användas i det land där de köptes. Föli alla lokala lagar beträffande trådlösa enheter.
- Om du lämnar inställningen som Aktivera kommer batteriet att laddas ur snabbare.

Eye-Fi-kommunikationsindikator

Kommunikationsstatusen för Eye-Fi-kortet i kameran kan bekräftas på monitorn (114).

- S: Eye-Fi-överföring är inställd på Inaktivera.
- 🛜 (lyser): Eye-Fi-överföring aktiverad, väntar på att starta överföring.
- Stt fel inträffade. Kameran kan inte styra Eye-Fi-kortet.

Enheter för manuellt fokusavstånd

Tryck på MENU-knappen \rightarrow fliken Υ (\square 13) \rightarrow Enhet f. manuellt fokusavs.

Ställ antingen in **m** (meter) (standardinställning) eller **fot** för måttenhet som visas när fokusläget ställs in på manuell fokus (Ш66).

Kasta om indikatorer

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → Kasta om indikatorer

Ändra visningsriktningen +/– för exponeringsindikatorn (🎞 51) som visas när fotograferingsläget är **M** och indikatorn för inställning av gaffling (🏎 38) visas.

 Standardinställning: Indikatorernas minussida (–) är inställd till vänster och plussidan (+) är inställd till höger.

Blixtkontroll

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → Blixtkontroll

Ställ in om den blixt som ska användas växlas.

Alternativ Beskrivning		Beskrivning
AUTO	Auto (standard- inställning)	Om Speedlight-blixten (extern blixtenhet) (🗢 108) är monterad avfyras Speedlight-blixten. Om Speedlight- blixten inte används avfyras den inbyggda blixten.
30 9	Extern blixt	Den inbyggda blixten är alltid inaktiverad. Endast speedlight-blixten används.

Återställ alla

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → Återställ alla

När Återställ väljs återställs kamerans inställningar till standardvärdena.

- Vissa inställningar som Tidszon och datum eller Språk/Language återställs inte.
- User settings (användarinställningar) som sparats i U1, U2 och U3 för funktionsratten återställs inte. Använd Återställ user settings (^[1]75) för att återställa dessa inställningar.

🖉 Återställa filnumrering

För att återställa filnumreringen till "0001" ska du radera alla bilder sparade i internminnet eller på minneskortet innan du väljer **Återställ alla. Återställ filnumrering** kan också användas för att återställa till "0001" (🍽 94).

Versionsinfo

Tryck på MENU-knappen → fliken ¥ (□13) → Versionsinfo

Visa aktuell versionsinformation för kameran.



Felmeddelanden

Monitor	Orsak/lösning	
Hög batteritemperatur	Kameran stängs av automatiskt. Vänta tills batteriet har svalnat innan du fortsätter använda kameran.	-
Kameran stängs av för att förhindra överhettning.	Det har blivit varmt inuti kameran. Kameran stängs av automatiskt. Vänta tills kameran har svalnat innan du fortsätter använda den.	_
Minneskortet är skrivskyddat.	Spärren för skrivskydd är i "låst" läge. Skjut spärren för skrivskydd till "skrivläge".	_
Kortet kan inte användas.	Ett fel inträffade vid läsning av minneskortet. Använd ett godkänt kort. Koptaktorpa är ropa 	25
Kortet kan inte läsas.	 Kontrollera att kontakterna är fena. Kontrollera att minneskortet är rätt isatt. 	24
Minneskortet är inte formaterat.Formatera minneskort?	Minneskortet har inte formaterats för användning i denna kamera. Med formatering raderas alla data som lagrats på minneskortet. Om du behöver behålla kopior av någon bild ska du se till att välja Nej och spara kopior på en dator eller annat medium innan du formaterar minneskortet. Välj Ja och tryck på @- knappen för att formatera minneskortet.	24, ⋩ -5
Fi tillgängligt om	Spärren för skrivskydd för Eye-Fi-kortet är i "låst" läge.	-
Eye-Fi-kortet är låst.	Ett fel inträffade vid läsning av Eye-Fi-kortet. • Kontrollera att kontakterna är rena. • Kontrollera att Eye-Fi-kortet är rätt isatt.	24 24
Slut på minne.	Radera bilder eller sätt i ett nytt minneskort.	37, 98, 6 65, 24

Se tabellen nedan om ett felmeddelande visas.

Monitor	Orsak/lösning	
	Ett fel inträffade medan bilden sparades. Sätt i ett nytt minneskort eller formatera om internminnet eller minneskortet.	24,
Bilden kan inte sparas.	Kameran har slut på filnummer. Sätt i ett nytt minneskort eller formatera om internminnet eller minneskortet.	6−6 85
	Bilen kan inte användas som välkomstbild.	6 72
	Det finns inte tillräckligt med utrymme för att spara kopian. Raderar bilder från destinationen.	37
Ljudfilen kan inte sparas.	Det går inte att lägga till ett röstmemo till den här filen. • Det går inte att lägga till röstmemon till filmer. • Välj en bild som tagits med denna kamera.	⊷ 67
Bilden kan inte ändras.	 Välj bilder som stödjer redigeringsfunktionen. Det går inte att redigera bilder som tagits med andra kameror än denna. 	∂− 09 _
Kan inte spela in film.	Det inträffade ett timeoutfel när filmen sparades på minneskortet. Välj ett minneskort med snabbare skrivhastighet.	25
Kan inte återställa filnumrering.	Filnumreringen kan inte återställas eftersom löpnummer för en mapp har nått den övre gränsen. Sätt i ett nytt minneskort eller formatera om internminnet eller minneskortet.	24, •••85
Det finns inga bilder i minnet.	 Det finns inga bilder i internminnet eller på minneskortet. Ta bort minneskortet från kameran för att visa bilder från kamerans internminne. Om du vill kopiera bilder sparade i kamerans internminne till minneskortet, ska du trycka på MENU-knappen för att välja Kopiera i visningsmenyn. 	24 6 8
Filen innehåller inga bilddata. Filen kan inte spelas	Filen skapades eller redigerades inte med denna kamera. Filen kan inte visas på denna kamera. Visa filen med en dator eller en annan enhet som	_
upp.	användes till att skapa eller redigera denna fil.	

Monitor	Orsak/lösning	
Alla bilder är dolda.	 Det finns inga bilder tillgängliga för ett bildspel etc. Det finns inga bilder som kan visas på skärmen för val av bild för radering. 	-
Bilden kan inte tas bort.	Bilden är skyddad. Inaktivera skyddet.	66 66
Det går inte att ändra Min meny med de aktuella inställningarna.	 Alla registrerade menyalternativ kan inte ändras med den aktuella inställningen. Vissa funktioner kan inte användas i kombination med andra menyinställningar. Det finns inget alternativ som kan ställas in med det aktuella fotograferingsläget. Ändra menyalternativen som ska registreras i Min meny. 	77 - 6-0 93
Fäll upp blixten.	 När motivtypen är Automatisk motivtyp kan du ta en bild även om blixten är nedfälld, men blixten avfyras inte. När motivtypen är Nattporträtt eller Motljus med HDR inställt på Av måste du fälla upp blixten för att ta en bild. 	40 40, 43
Inställningsfel Speedlight	Se dokumentationen som medföljde Speedlight- blixten eller kontrollenheten för trådlös blixt (Speedlight) för att kontrollera inställningarna.	ð € 59, ð € 108
Objektivfel	Ett objektivfel inträffade. Stäng av kameran och sätt på den igen. Om felet kvarstår kontaktar du återförsäljaren eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.	26
Kommunikationsfel	Ett fel inträffade vid kommunikation med skrivaren. Stäng av kameran och återanslut USB-kabeln.	6 20
Systemfel	Ett fel har uppstått i kamerans interna kretsar. Stäng av kameran, ta bort och sätt i batteriet igen och starta kameran. Om felet kvarstår kontaktar du återförsäljaren eller en Nikon- auktoriserad servicerepresentant.	26
Kunde inte hämta GPS-data.	Kameraklockan är inte korrekt inställd. Ändra platsen eller tiden och fastställ platsen igen.	-

Monitor	Orsak/lösning	
Skrivarfel: kontrollera skrivarens status.	Efter att du har löst problemet väljer du Återuppta och trycker på ® -knappen för att fortsätta utskriften.*	-
Skrivarfel: kontrollera papper	Sätt i papper med det angivna pappersformatet, välj Återuppta och tryck på ® -knappen för att fortsätta utskriften.*	-
Skrivarfel: pappersstopp	Avlägsna papperet som har fastnat, välj Återuppta och tryck på ® -knappen för att fortsätta utskriften.*	-
Skrivarfel: slut på papper	Sätt i papper med det angivna pappersformatet, välj Återuppta och tryck på ® -knappen för att fortsätta utskriften.*	-
Skrivarfel: kontrollera bläck	Det är problem med skrivarens bläck. Kontrollera bläcket, välj Återuppta och tryck på ® -knappen för att fortsätta utskriften.*	-
Skrivarfel: slut på bläck	Byt bläckpatronen, välj Återuppta och tryck på Ø-knappen för att fortsätta utskriften.*	-
Skrivarfel: filen är skadad	Det är problem med bildfilen som ska skrivas ut. Välj Avbryt och tryck på ® -knappen för att avbryta utskriften.	_

 Ytterligare hjälp och information finns i dokumentationen som medföljer skrivaren. Bilder, filmer och röstmemon tilldelas filnamn enligt följande.

Filnamn: DSCN0001.JPG

(1) (2) (3)

	Visas inte	på kameramonitorn.
	DSCN	Originalstillbilder, filmer, stillbilder som extraherats från filmer
(1) Identifierare	SSCN	Små kopior
(i) identificiare	RSCN	Beskurna kopior
	FSCN	Bilder som skapats med en annan bildredigeringsfunktion än beskärning och småbild, filmer som skapats med filmredigeringsfunktionen
(2) Filnummer	 Tilldelas automatiskt i stigande ordning, startar med "0001" och slutar med "9999". När ett filnummer når 9999 skapas en ny mapp och nästa filnummer blir "0001". En ny mapp skapas varje gång en serie bilder tas med panorama assist eller intervalltimerfotografering, och bilderna sparas i den mappen med filnummer som startar med "0001". 	
	Indikerar filformat.	
	.JPG	JPEG-stillbilder
(3) Filnamnstillägg	.NRW	RAW-stillbilder
	.MOV	Filmer
	.WAV	RöstmemonIdentifierare och filnummer är samma som för bilden som röstmemot är kopplat till.

Observera

När bilder tas med en inställning för **Bildkvalitet** (CC 27) på **RAW (NRW) + Fine** eller **RAW (NRW) + Normal**, tilldelas samma ID och filnummer för RAW (NRW)- och JPEG-bilder som spelas in samtidigt. Bildparen sparas i samma mapp och räknas som en fil.

Extra tillbehör

	Nätadapter EH-5b och strömkontakt: • När strömkontakten är isatt i kameran och nätadaptern är ansluten kan kameran strömförsörjas från ett eluttag. Nätadaptern och strömkontakten säljs separat.	
	<montera ep-5a=""></montera>	
Nätadapter/ Strömkontakt		
	För in strömkontaktkabeln helt i öppningen i batterifacket innan du stänger luckan till batterifacket/ minneskortsfacket. Om delar av kabeln är utanför spåret kan luckan eller kabeln skadas när du stänger luckan. Anslut likströmskontakten från nätadaptern EH-5b till likströmsuttaget på strömkontakten EP-5A.	
AV-kabel	AV-kabel EG-CP16	
Speedlight (extern blixtenhet), kontrollenhet för trådlös blixt (Speedlight)	Se "Speedlights (extern blixtenhet)" (🍽 108).	
Filter	40,5 mm påskruvningsbart filter 40.5 NC	
Motljusskydd	Motljusskydd HN-CP17: • Skärmar av ljus som påverkar bilden negativt och skyddar objektivets yta. Det går att sätta fast ett 58 mm påskruvningsbart filter på motljusskyddet.	
Extern mikrofon	Stereomikrofon MF-1	

Trådlös mobiladapter	 Trådlös mobiladapter WU-1a: När du fäster WU-1a på kamerans USB/AV-utgång kan kameran ansluta via Wi-Fi (trådlöst nätverk) till smarta enheter som har dedikerad programvara installerad. Du kan använda din smarta enhet för att utlösa kamerans slutare med fjärrstyrning eller kopiera bilder lagrade på minneskortet som sitter i kameran till den smarta enheten. Andra funktioner än att starta och stänga av kameran med kamerans reglage kan inte utföras under fjärrstyrning. Denna funktion kan inte användas när Eye-Fi-kortet sitter i kameran. Se våra webbplatser, produktkataloger eller dokumentationen som medföljde WU-1a för ytterligare information.
	Fjärrkontroll ML-L3 (🖚 106)
	Fjärrstyrningskabel MC-DC2: När den är fäst på tillbehörskontakten kan du utlösa slutaren med MC-DC2 istället för att trycka på slutaren på kameran.
Fjärrkontroll*	 Trådlös fjärrkontroll WR-R10, WR-T10: När WR-R10 (mottagare) är fäst på tillbehörskontakten kan du utlösa slutaren trådlöst från WR-T10 (sändare). När du använder ett stativ ska du montera kameran på stativet innan du fäster WR-R10. När du använder WR-R10 ska du först fästa den, välja Tillbehörskontakt i inställningsmenyn och därefter ställa in Strömmatning (\$95) på På.
GPS-tillbehör	GPS-enhet GP-1 (🍽 113)
Handlovsrem	Handlovsrem AH-CP1

* Det rekommenderas att ställa in längre tid för **Auto av** (🍽 84) vid användning av fjärrkontrollfunktionen.

Tillgängligheten kan variera med land eller region.

Se vår webbplats eller broschyrer för den senaste informationen.

Använda en step-up-ring som finns att köpa i handeln

Ta bort objektivringen (\square 1) från kameran när en step-up-ring som finns att köpas i handeln används.

Fotografering med fjärrkontroll ML-L3

Använd fjärrkontrollen ML-L3 (säljs separat) (C 105) för att utlösa slutaren. Ställ in **Vibrationsreducering** (C 79) i inställningsmenyn på **Av** när du använder ett stativ för att stabilisera kameran.



2 Välj fjärrkontrolläge och använd ► för att visa inställningen.

- Î : Tryck på överföringsknappen på fjärrkontrollen för att fotograferar direkt (fjärrstyrning utan fördröjning).



- ĝ 10s (10 sekunder), ĝ 2s (2 sekunder) och
 ĝ 1s (1 sekund) : Tryck på överföringsknappen på fjärrkontrollen för att fotografera med den valda fördröjningen (fjärrstyrd självutlösare)
- Valet avbryts om 🙉-knappen inte trycks inom några sekunder.
- **3** Komponera bilden.

6 10	UAL	0	C) C)
	1/250	F5,6	NORM (2) [1280]

1

4 Rikta sändaren mot den infraröda mottagaren på kamerans framsida (□1) och tryck på överföringsknappen.

- Tryck på överföringsknappen på ett avstånd av 5 m eller mindre.
- Slutaren utlöses direkt när motivet är i fokus vid fjärrstyrning utan fördröjning.



- När tiden för självutlösare ställs in på **§ 10s** (10 sekunder) eller **§ 2s** (2 sekunder) blinkar självutlösarlampan när motivet är i fokus, och cirka en sekund innan slutaren utlöses slutar lampan blinka och lyser fast. Om du vill stoppa självutlösaren innan bilden har tagits trycker du på överföringsknappen igen.

Byta ut batteriet för fjärrkontrollen ML-L3 (3V CR2025 litiumbatteri)



- Kontrollera vid utbyte av fjärrkontrollens batteriet att batteriets plus- (+) och minuspol (–) är korrekt vända.
- Var noga med att läsa och följa varningarna under "För din säkerhet" (Quvii).

Om fjärrkontrollen

- Fjärrkontrollen fungerar eventuellt inte även från ett avstånd på 5 m eller mindre vid fotografering i motljus.
- Inställningen kanske inte ändras när man använder vissa inställningar för andra funktioner.



Mer information

Mer information finns i "Självutlösare: efter bildtagning" (🖚 78).

Speedlights (extern blixtenhet)

För denna kamera finns olika funktioner tillgängliga i kombination med Speedlight (extern blixt) som stöds av Nikon Creative Lighting System (CLS) (�0109). Använd Speedlight-blixten när den inbyggda blixten inte ger tillräcklig belysning.

Följande Speedlight-blixtar och kontrollenhet för trådlös blixt (Speedlight) kan användas med kameran.

Speedlight-blixten	SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-R200*
Kontrollenhet för trådlös blixt (Speedlight)	SU-800

* Speedlight-blixten som används för fjärrblixt. Monteringsring SX-1 kan inte monteras på denna kamera. För att använda SB-R200 måste den monteras på Speedlight-stativet AS-20.

Montera Speedlight-blixten/Kontrollenheten för trådlös blixt (Speedlight)

- Fäll inte upp den inbyggda blixten.
- Ta bort locket till tillbehörsskon från kameran.
- Se dokumentationen som medföljde din Speedlight-blixten/kontrollenhet för trådlös blixt (Speedlight) för mer information om hur man monterar och tar bort Speedlight-blixten med ett låsstift och övriga detaljer.
- Sätt dit locket till tillbehörsskon när tillbehörsskon inte används.
- Försök att montera ett tillbehör som inte stöder den här kameran kan skada kameran och tillbehöret.



🚺 Använd endast blixttillbehör från Nikon

Använd endast Nikon Speedlight-blixtar. Blixtenheter från andra tillverkare (med spänningar över 250 V på kamerans X-synkroniseringskontakt, eller som orsakar kortslutning vid tillbehörsskons kontakt) kanske inte endast förhindrar normal funktion, utan kan skada synkroniseringskretsarna i kameran och blixten.



Funktioner som kan användas i kombination med Speedlight-blixten

• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-600

		CLS-kon	npatibel S	peedligh	t-blixten		
				SB-910 SB-900	SB-800	SB-700	SB-600
		: 771	i-TTL-BL-blixt ¹	~	~	~	V
		- L '	Standard i-TTL-blixt	✓ 3	✓ 3	~	✓ 3
		AA	Autoblixt	\checkmark^4	\checkmark^4	-	-
Enkel		А	Icke-TTL autoblixt	\checkmark^4	\checkmark^4	-	-
blixte	nhet	GN	Manuell blixt med avståndsprioritet	~	~	~	-
		М	Manuell blixt	~	~	~	V
		RPT	Repeterande blixt	~	~	-	-
t (AWL) blixtenhet	Komma	ndosignal till blixtenhet ²	~	~	~	-	
	i-TTL	i-TTL-blixt	~	~	~	-	
	AA	Autoblixt	~	~	-	-	
s blix	laste	М	Manuell blixt	~	~	~	-
ådlö	2	RPT	Repeterande blixt	~	~	-	-
ad tr	let	i-TTL	i-TTL-blixt	~	~	~	×
incei	tten	AA	Autoblixt	~	~	-	-
Ava	kildır	М	Manuell blixt	~	~	~	~
	Fjä	RPT	Repeterande blixt	~	~	~	×
Inforr blixtfä	nation: argtem	söverförir Iperatur	ng av	~	~	~	V
Blixtlä	igesins	tällning f	rån kamera	-	-	-	-

¹ Ej tillgängligt när mätningsläget är inställt på Spot.

² Fjärrblixtenheten kan endast styra grupp A.

³ Kan även ställas in på Speedlight-blixten.

⁴ Val av AA-läge och A-läge görs med anpassad inställning för Speedlight-blixten.

		CL Spe	CLS-kompatibel Speedlight-blixten			
				SU-800	SB-400	SB-R200
		: 771	i-TTL-BL-blixt ¹	-	V	-
		- L '	Standard i-TTL-blixt	-	V	-
		AA	Autoblixt	-	-	-
Enkel		А	Icke-TTL autoblixt	-	-	-
blixte	nhet	GN	Manuell blixt med avståndsprioritet	-	-	-
M RPT		М	Manuell blixt	-	✓ 3	-
		RPT	Repeterande blixt	-	-	-
÷	Komma	ndosignal till blixtenhet ²	~	-	-	
VL)	enhe	i-TTL	i-TTL-blixt	-	-	-
t (AV	rblixt	AA	Autoblixt	-	-	-
s blix	astei	М	Manuell blixt	-	-	-
ådlö	≥	RPT	Repeterande blixt	-	-	-
ad tı	let	i-TTL	i-TTL-blixt	-	-	~
Avancer Fjärrblixtenh	tenh	AA	Autoblixt	-	-	-
	М	Manuell blixt	-	-	~	
	RPT	Repeterande blixt	-	-	-	
Informationsöverföring av blixtfärgtemperatur		-	V	-		
Blixtlägesinställning från kamera		-	×	-		

• SU-800, SB-400 eller SB-R200

¹ Ej tillgängligt när mätningsläget är inställt på Spot.

² Fjärrblixtenheten kan endast styra grupp A.

³ Denna inställning kan göras med hjälp av blixtläget (¹⁵⁹) på kameran. När ⁴⁴ (manuell) stälts in avfyras upplättningsblixten med den blixteffekt som ställts in. Om ett annat blixtläge ställs in, aktiveras i-TTL-blixt.

Om i-TTL-blixt

- Förblixtar avfyras för att mäta det reflekterande ljuset från ett motiv för att justera blixteffekten för Speedlight-blixten.
 - i-TTL-BL-blixt: Blixteffekten justeras med hänsyn till balansen mellan ett motiv och dess bakgrundsbelysning.
 - Standard i-TTL-blixt: Blixteffekten justeras för att uppnå rätt exponering enligt huvudmotivets ljushet utan hänsyn till bakgrundsbelysningen. Denna inställning är optimal vid fotografering där betoningen ligger på huvudmotivet.
- Ställ in blixtstyrningsläget för Speedlight-blixten på i-TTL innan du tar bilder vid fotografering med i-TTL-blixt (förutom SB-400).
- Vid fotografering med SB-700 eller SB-400 och om kamerans Mätning ställts in på Matrix eller Centrumvägd, ställs i-TTL-BL-blixten in. Om kamerans Mätning ställs in på Spot, ställs standard i-TTL-blixt in.

Ø Om Speedlight-blixtar

- Kameran stöder inte automatisk FP med höghastighetssynk, FV-lås, röda ögonreducering eller AF-hjälp för flerområdes-AF när Speedlight-blixtar används.
- Motorzoomfunktionen kan användas med Speedlight-blixten SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-600, och zoomhuvudpositionen ställs in automatiskt beroende på objektivets brännvidd.
- När Speedlight-blixten SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-600 används kan kanterna på bilder som tagits på kortare avstånd än 2 m i zoomens vidvinkelposition förefalla mörka. Om detta inträffar ska man använda vidvinkelskivan.
- I inställningen STBY (standby) sätts Speedlight-blixten på och stängs av samtidigt som kameran. Kontrollera att Ready-lampan lyser på Speedlight-blixten.
- Fotografering med avancerad trådlös blixt kan utföras genom att ställa in SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700 som är fäst på denna kamera som masterblixt, eller genom att ställa in SU-800 på kommandoläge och ställa in SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 eller SB-R200 som fjärrblixt. (Vid fotografering med denna kamera gäller fjärrblixtinställningen endast för grupp A.)
- Fotografering med avancerad trådlös blixt kan även utföras genom att använda kamerans inbyggda blixt i kommandoläge. (Endast tillämpligt på grupp A och låst på kanal 3) (□060, 75, ↔59)
- Mer information finns i dokumentationen som medföljde Speedlight-blixten.

Om att använda fjärrblixtenheten

- Ställ upp fjärrblixtenheten på en plats nära motivet, på avstånd från kameran, för att säkerställa att ljus från Speedlight-blixten kommer in i sensorfönstret.
- Förutom förblixtar avfyrar masterblixtenheten blixtar med en mycket liten mängd ljus för att styra fjärrblixtenheten. När ett motiv fotograferas på ett kort avstånd från masterblixtenheten kan dessa blixtar med liten mängd ljus skapa oönskade effekter och det går eventuellt inte att få rätt exponering. För att minska sådana oönskade effekter, använd vidvinkelskivan när masterblixtenheten är direkt riktad mot ett motiv som fotograferas på kort avstånd.

Använda GPS-enheten

När GPS-enheten (säljs separat) är ansluten till tillbehörskontakten, tas signaler från GPS-satelliter emot för att fastställa den aktuella positionen och positionsinformationen (latitud och longitud) kan sparas i bilderna som tas. Positionsinformationen som spelats in på en bild kan kontrolleras på en karta med ViewNX 2 efter att bilden överförts till en dator (CP104).

Montera GPS-enheten



- Stäng av kameran innan du ansluter GPS-enheten.
- Se till att kontakten är vänd åt rätt håll när du för in den. Om den är vänd åt fel håll kan kontakten eller anslutningen skadas.
- Om du vill använda den inbyggda blixten ska du inte sätta fast GPS-enheten på tillbehörsskon.

Spara GPS-data på bilder

- Ställ in Strömmatning för Tillbehörskontakt i inställningsmenyn på På (standardinställning) (0095).
- Signaler tas emot från GPS-satelliter och positionering startar.
- När du tar en bild på en plats där positioneringen har utförts korrekt sparas positionsinformationen på bilden.
- Använd kameran utomhus när du börjar ta emot signaler från GPS-satelliter.
- Var medveten om dina omgivningar när du positionerar.

GPS-mottagningsindikator

Det går att kontrollera GPS-mottagningen på fotograferingsskärmen (QQ14).

- 1869: Signaler tas emot från fyra eller fler satelliter och positionen fastställs. Positionsinformationen sparas med bilden.
- BS : Signaler tas emot från tre satelliter och positionen fastställs. Positionsinformationen sparas med bilden.
- Signaler tas inte längre emot från satelliterna Om kameran har positionsinformation som har erhållits under den senaste minuten, sparas denna positionsinformation på bilden.
- Signaler kan inte tas emot från satelliterna och positionering kan inte utföras. Positionsinformationen sparas inte med bilden.

🖉 Information som sparas på bilder

- Fotograferingsdatum och tid som visas när bilder spelas upp fastställdes av kamerans interna klocka när bilden togs. Tiden som erhållits från positionsinformationen och som spelats in i bilden visas inte på kameran.
- Positionsinformation för den första bilden spelas in på en serie bilder som tas med serietagning.
- Positionsinformation kan inte visas på kameran.
- Den faktiska platsen för fotograferingen kan skilja sig från GPS-information som spelats in i bildfilen på grund av noggrannheten för den erhållna positionsinformationen och en skillnad i det geodetiska systemet som används.

V Om bilder med inspelad positionsinformation

En individ kan identifieras från bilder som har spelats in med positionsinformation. Var försiktig när du överför bilder som sparats med positionsinformation till en tredje part eller när du överför dem till ett nätverk som till exempel Internet där allmänheten kan se dem.



Teknisk information och index

Ta hand om produkterna	ò ⁻ 2
Kameran	
Batteriet	ò⁄-3
Batteriladdaren	ò⁄-4
Minneskort	Ď-5
Ta hand om kameran	Ò-6
Rengöring	Ò-6
Förvaring	Ď-7
Felsökning	Ò-8
Specifikationer	ð
	ð

Ta hand om produkterna

Kameran

För att säkerställa att du får långvarig glädje av denna Nikon-produkt bör du följa de försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan i tillägg till varningarna i "För din säkerhet" (
wii-ix) när du använder eller förvarar enheten.

Y Tappa inte kameran

Kameran kan sluta fungera som den ska om den utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer.

V Hantera objektivet och alla rörliga delar försiktigt

Var försiktig när du hanterar objektivet, objektivskyddet, monitorn, facket för minneskortet och batterifacket. Dessa delar skadas lätt. Ovarsam hantering av objektivskyddet kan medföra att kameran slutar fungera eller att objektivet skadas. Om monitorn går sönder måste du vara försiktig så att du inte skadar dig på det krossade glaset och så att de flytande kristallerna från displayen inte kommer i kontakt med huden, ögonen eller munnen.

🚺 Håll kameran torr

Kameran skadas om den sänks ned i vatten eller om den utsätts för hög luftfuktighet.

V Undvik plötsliga temperaturförändringar

Plötsliga temperaturförändringar, t.ex. när du kommer in i eller går ut från en uppvärmd byggnad en kall dag, kan orsaka kondens inuti kameran. Undvik kondens genom att placera kameran i ett fodral eller en plastpåse innan den utsätts för plötsliga temperaturförändringar.

V Undvik kraftiga magnetfält

Använd eller förvara inte kameran i närheten av utrustning som alstrar kraftig elektromagnetisk strålning eller magnetiska fält. Kraftig statisk laddning eller magnetfält som alstras av exempelvis radiosändare kan ge upphov till störningar på monitorn, skada data på minneskortet eller påverka kamerans interna kretsar.

Rikta inte objektivet mot starka ljuskällor under en längre tid

Se till att objektivet inte är riktat mot solen eller andra starka ljuskällor under en längre tid när du använder eller förvarar kameran. Intensivt ljus kan leda till att bildsensorn försämras och ge upphov till en vit oskärpeeffekt i bilderna.

Stäng av produkten innan du tar bort eller kopplar bort strömkällan eller minneskortet

Ta inte ut batteriet medan kameran är på, eller medan bilder sparas eller raderas. Om du bryter strömmen under de här förhållandena kan det leda till dataförlust eller skador på minnet eller de interna kretsarna.

M Om monitorn

- Monitorer och elektroniska sökare tillverkas med mycket hög precision; minst 99,99 % av pixlarna är funktionsdugliga, och högst 0,01 % fattas eller är defekta. Detta innebär att fastän det i displayerna kan finnas några pixlar som alltid är tända (vita, röda, blå eller gröna) eller alltid är släckta (svarta), så är det inget fel och det påverkar inte den slutliga bilden som tas.
- Det kan vara svårt att se bilder på monitorn i starkt ljus.
- Monitorn är bakgrundsbelyst med lysdioder. Om monitorn börjar mörkna eller flimra kontaktar du en servicerepresentant för Nikon.

Batteriet

- Kontrollera batterinivån innan du använder kameran och byt ut eller ladda batteriet om det behövs. Fortsätt inte laddningen efter att batteriet är fulladdat. Det försämrar batteriets prestanda. Om du har möjlighet ska du ta med dig ett fulladdat reservbatteri när du tar bilder vid viktiga tillfällen.
- Använd inte batteriet vid omgivningstemperaturer på under 0 °C eller över 40 °C.
- Ladda batteriet inomhus i en omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C före användning.
- När batteritemperaturen ligger mellan 0 °C och 10 °C eller mellan 45 °C och 60 °C kan omladdningsförmågan minska.
- Batteriet laddas inte om omgivningstemperaturen är under 0 °C eller över 60 °C.
- Observera att batteriet kan bli varmt under användning. Vänta på att batteriet har svalnat innan du laddar det. Om du inte följer dessa anvisningar kan batteriets prestanda försämras eller så kanske det inte laddas normalt.
- Vid kallt väder kan batteriernas kapacitet minska. Kameran startar inte om ett urladdat batteri används vid låg temperatur. Se till att batteriet är fulladdat innan du ger dig ut för att ta bilder när det är kallt ute. Förvara reservbatterier på ett varmt ställe och byt ut när det behövs. När ett batteri har värmts upp kan det återfå en del av laddningen.
- Smuts på batteripolerna kan leda till att kameran inte fungerar. Om batteripolerna blir smutsiga ska du torka av dem med en ren och torr duk före användning.

- Om batteriet inte ska användas under en längre tid ska du sätta in det i kameran och ladda ur det helt innan du tar ut och förvarar det. Förvara batteriet på en sval plats med en omgivningstemperatur på 15 °C till 25 °C. Förvara inte batteriet på mycket varma eller kalla platser.
- Ta alltid bort batteriet från kameran eller batteriladdaren när det inte används. När batteriet sitter i kameran dras små mängder ström från batteriet även när det inte används. Detta kan leda till att batteriet laddas ur och att kameran slutar fungera. Om man startar och stänger av kameran medan batteriet är urladdat kan det leda till att batteriets livslängd förkortas.
- Ladda upp batteriet minst en gång av sjätte månad och ladda ur det helt innan du lägger tillbaka det till förvaring.
- När du tagit ur batteriet från kameran eller batteriladdaren ska du fästa det medföljande polskyddet på batteriet och förvara det på en sval plats.
- En påtaglig minskning av den tid ett fulladdat batteri förblir laddat vid bruk i rumstemperatur utgör ett tecken på att batteriet behöver bytas ut. Köp ett nytt batteri av typen EN-EL14.
- Byt ut batteriet när det inte längre går att ladda. Förbrukade batterier är en värdefull resurs. Återvinn förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser.

Batteriladdaren

- Den medföljande batteriladdaren får endast användas med ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL14.
- MH-24 är kompatibel med eluttag med 100-240 V AC, 50/60 Hz. Vid användning i andra länder ska vid behov en resenätadapter som kan köpas i handeln användas. Kontakta din resebyrå för mer information om resenätadaptrar.

Minneskort

- Använd bara SD-minneskort (Secure Digital). Mer information finns under "Godkända minneskort" (²²⁵).
- Följ föreskrifterna som finns i dokumentationen som medföljer ditt minneskort.
- Sätt inte fast etiketter eller klisterlappar på minneskortet
- Formatera inte minneskortet med en dator.
- Den första gången du sätter i ett minneskort som har använts i en annan enhet i den här kameran, ska du formatera det med den här kameran. Vi rekommenderar att nya minneskort formateras med den här kameran innan de används med den här kameran.
- Observera att formatering tar bort alla bilder och andra data på minneskortet permanent. Om det finns data på minneskortet som du vill behålla ska du kopiera dessa data till en dator innan kortet formateras.
- Om meddelandet Minneskortet är inte formaterat. Formatera minneskort? visas när kameran slås på måste minneskortet formateras. Om det finns data på minneskortet som du inte vill radera ska du välja Nej och trycka på @-knappen. Kopiera dessa data till en dator innan du formaterar. Välj Ja för att formatera minneskortet.
- Observera följande försiktighetsåtgärder när du formaterar minneskortet, sparar och raderar bilder, och kopierar bilder till en dator, i annat fall kan data eller själva minneskortet skadas.
 - Öppna inte luckan till batterifacket/minneskortsfacket och ta inte bort minneskortet eller batteriet.
 - Stäng inte av kameran.
 - Koppla inte bort nätadaptern.

Ta hand om kameran

Rengöring

Objektiv/ sökare	Undvik att vidröra glasdelar med fingrarna. Ta bort damm eller ludd med en blåspensel (en liten anordning med en gummiblåsa monterad på en rörformad pensel, där ett tryck på gummiblåsan ger en luftström genom penseln). Om du vill ta bort fingeravtryck eller andra fläckar som inte kan avlägsnas med en blåspensel, torkar du av objektivet med en mjuk trasa och med en spiralformad rörelse som börjar i mitten och går utåt mot kanterna. Om detta inte fungerar torkar du av objektivet med en trasa som är lätt fuktad med objektivrengöringsmedel.
Monitor	Ta bort damm eller ludd med en blåspensel. Ta bort fingeravtryck och andra fläckar med en mjuk, torr trasa utan att trycka.
Kamerahus	Blås bort damm, smuts eller sand med en blåspensel och torka sedan försiktigt med en mjuk, torr trasa. Om du har använt kameran på stranden eller i någon annan sandig eller dammig miljö torkar du bort sand och salt med en torr trasa som är lätt fuktad med rent färskvatten och torkar sedan av kameran noggrant. Observera att okända partiklar som råkat komma in i kameran kan leda till skador som inte täcks av garantin.

Använd inte flyktiga organiska lösningsmedel, t.ex. sprit eller thinner, kemiska rengöringsmedel, rostskyddsmedel eller dimhindrande medel.

Förvaring

Stäng av kameran när den inte används. Kontrollera att strömlampan är avstängd innan du lägger undan kameran. Ta ut batteriet om kameran inte kommer att användas under en längre tid. Förvara inte kameran tillsammans med malmedel av nafta eller kamfer eller på någon av följande platser:

- I närheten av utrustning som utsänder kraftiga elektromagnetiska fält, t.ex. TV-och radioapparater
- Där temperaturer understiger -10 °C eller överstiger 50 °C
- Platser som är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60 %

För att förhindra mögel bör man ta fram kameran ur förvaringsplatsen minst en gång i månaden. Sätt på kameran och utlös slutaren några gånger innan du lägger tillbaka kameran igen.

Följ säkerhetsåtgärderna under "Batteriet" (🔅 3) i "Ta hand om produkterna" (🎉 2) för förvaring av batteriet.

Felsökning

Om kameran inte fungerar som förväntat bör du gå igenom listan över vanliga problem nedan innan du kontaktar återförsäljaren eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

Problem	Orsak/lösning	
Kameran är påslagen men svarar inte.	 Vänta tills inspelningen avslutas. Stäng av kameran om problemet kvarstår. Om kameran inte stängs av, ta ut och sätt i batteriet eller batterierna igen, eller, om du använder en nätadapter, koppla loss nätadaptern och anslut den igen. Notera att även om alla data som håller på att sparas förloras så påverkas inte data som redan har sparats när strömkällan tas ur eller kopplas loss. 	_ 26, & 104
Det går inte att starta kameran.	 Batteriet är urladdat. Det går inte att starta kameran om luckan till batterifacket/minneskortsfacket är öppen. 	26 22
Kameran stängs av utan förvarning.	 Kameran stängs automatiskt av för att spara ström (automatisk avstängningsfunktion). Kameran eller batteriet har blivit för kallt och kan inte fungera på rätt sätt. Det har blivit varmt inuti kameran. Låt kameran vara avstängd tills kamerans insida har svalnat och försök sedan starta den igen. 	27 &:3
Monitorn eller sökaren är tom.	 Kameran är avstängd. Batteriet är urladdat. Kameran har gått in i vänteläge för att spara ström. Tryck på strömbrytaren, avtryckaren eller - knappen, eller vrid funktionsratten. Det går inte att starta både monitorn och sökaren samtidigt. Det kan ta tid att växla mellan monitorn och sökaren. Kameran är ansluten till datorn med en USB-kabel. Kameran är ansluten till TV:n med en AV- eller HDMI-kabel. Intervaltimerfotografering pågår. 	26 26 27 102, 106 102, © 018 © 047

Ström-, visnings-, inställningsproblem

Problem	Orsak/lösning	
Det är svårt att se informationen på monitorn.	 Det omgivande ljuset är för starkt. Gå till en mörkare plats eller använd sökaren. Justera monitorns ljusstyrka. Monitorn är smutsig. Rengör monitorn. 	10 99, ☎75 ⋩*6
Det är svårt att se bilden i sökaren.	Justera sökaren med dioptrijusteringskontrollen.	10
Fel datum och tid för tagna bilder.	 Om kameraklockan inte har ställts in blinkar "datum inte inställt"-indikatorn under fotografering och filminspelning. Bilder och filmer som sparats innan klockan ställdes in får datumet "00/00/0000 00:00" respektive "01/01/2013 00:00". Ställ in korrekt tid och datum med alternativet Tidszon och datum i inställningsmenyn. Kameraklockan är inte lika noggrann som vanliga armbandsur eller klockor. Jämför med jämna mellanrum kameraklockan med en mer noggrann klocka och ställ in enligt behov. 	28, 99, ♣73 99, ♣73
Ingen information visas på monitorn.	Fotograferings- och fotoinformation kan vara dold. När du kontrollerat att inställningen för Fn2-knappen är Visa/dölj info ska du trycka på Fn2- knappen tills informationen visas.	11, 101, •••92
Skriv ut datum ej tillgängligt.	Tidszon och datum i inställningsmenyn har inte ställts in.	28, 99, 60 73
Datumet stämplas inte på bilder trots att Skriv ut datum har aktiverats.	 Det aktuella fotograferingsläget stöder inte Skriv ut datum. En funktion som begränsar datumutskrift är aktiverad. Datumet kan inte stämplas på filmer. 	99, •••77 77 -
Skärmen för inställning av tidszon och datum visas när kameran startas. Kamerans inställningar återställs.	Klockbatteriet är urladdat; alla inställningar har återställts till sina standardvärden.	28, 29

Problem	Orsak/lösning	
Återställ filnumrering kan inte utföras.	Även om en ny mapp har skapats i internminnet eller på minneskortet genom att filnumreringen återställs etc. om löpnumret för ett mappnann (som inte visas på kameran) når den övre gränsen (999) fungerar inte återställning. Byt ut minneskortet eller formatera internminnet eller minneskortet.	101, 🍽 94
Kameran blir varm.	Kameran kan bli varm när den används under en lång period vid filmning eller när bilder överförs med ett Eye- Fi-kort eller när den används i en varm miljö; detta är inte ett fel.	_
Kameran avger ljud.	När Autofokusläge ställs i på Aktiv AF eller i vissa fotograferingslägen kan kameran avge ett fokuseringsljud.	74, 96

Fotograferingsproblem

Problem	Orsak/lösning	
Det går inte att växla till fotograferings- läge.	Koppla bort HDMI- eller USB-kabeln.	102, 106, •••18, •••20
lngen bild tas när avtryckaren trycks ned.	 Tryck på D-knappen eller avtryckaren när kameran är i visningsläge. När menyerna visas trycker du på MENU-knappen. Batteriet är urladdat. Fäll upp blixten när motivtypen är Nattporträtt eller Motljus med HDR inställt på Av. Om blixtlägesikonen blinkar när avtryckaren trycks ned halvvägs håller blixten på att laddas. Se dokumentationen som medföljer Speedlight-blixten för att kontrollera inställningarna när Speedlight-blixten används. Ställ in gruppinställningen på grupp A vid fotografering med avancerad trådlös blixt. Ställ in kanalen för blixtenheten på kanal 3 när du använder den inbyggda blixten i kommandoläge. Inaktivera blixtinställningen om den är aktiverad för någon annan grupp än grupp A. 	36 12 26 40, 43, 59 59 €€108

Problem	Orsak/lösning	
	 Motivet är för nära. Försök att fotografera med hjälp av motivtypen Automatisk motivtyp eller Närbild, eller fokusläget endast kort avstånd/makronärbild. Folktin instillering för förurjäge. Konstrulera eller 	40, 41, 64, 65
Det går inte att fokusera.	 relakug installning för fökuslage. Köntröhlera ener ändra inställningen. Motivet är svårt att fokusera på. Ställ in AF-hjälpbelysning i inställningsmenyn på Auto. 	84 99,
	 Motivet är inte i fokusområdet när avtryckaren trycks ned halvvägs. Fokusläget är inställt på MF (manuell fokusering). Stäng av kameran och sätt på den igen. 	34, 73 64,66 26
Färgade ränder visas på monitorn vid fotografering.	Färgade ränder kan visas när man fotograferar motiv med upprepande mönster (till exempel fönsterpersienner); detta är inte ett fel. De färgade ränderna visas inte i de tagna bilderna eller de inspelade filmerna. När man använder Serietagning H: 120 bilder/sek. eller HS 480/4× kan dock de färgade ränderna synas i de tagna bilderna och inspelade filmerna.	_
Bilderna är oskarpa.	 Använd blixten Använd vibrationsreducering. Använd BS (Best Shot Selector) för Serietagning i fotograferingsmenyn. Använd ett stativ för att stabilisera kameran under fotografering (det är effektivare att samtidigt använda självutlösaren). 	59 99 73 62
Ljusa prickar visas i bilder som är tagna med blixt.	Blixten reflekteras från partiklar i luften. Ställ in blixten på 🕲 (av).	59
	 Blixtläget är inställt på (3) (av). Ett fotograferingsläge där blixten inte kan avfyras är valt. 	59 67
Blixten avfyras inte.	 En funktion som begränsar blixten är aktiverad. Den inbyggda blixten avfyras inte när en extern blixtenhet (säljs separat) används. 	77 •••108
	 Ställ in gruppinställningen på grupp A vid fotografering med avancerad trådlös blixt. Ställ in kanalen för blixtenheten på kanal 3, när du använder den inbyggda blixten i kommandoläge. Se dokumentationen som medföljer Speedlight- blixten (extern blixtenhet). 	≫ 108

Problem	Orsak/lösning	m
Digital zoom kan inte användas.	 En funktion som begränsar digital zoom är aktiverad. Digital zoom är inställd på Av eller Beskär i inställningsmenyn. Digital zoom kan inte användas i följande situationer. När Automatisk motivtyp, Porträtt, Nattporträtt, Enkelt panorama i Panorama 	77 99, 50 81 39
	eller Husdjursporträtt är valt som motivtyp - När Zoomexponering är valt i specialeffektläge • När Digital zoom ställs in på Beskära i inställningsmenyn kan inte digital zoom användas i följande situationer.	46 99, ☎ 81
	- När bildstorleken är 쓴 4000×3000, 안 3264×2448, 안 3984×2656, 诉 39868×2232 eller 반 3000×3000 - När filmalternativen är 節 1080★/30p/ 麗 1080★/25p 1080/30p/	↔29↔30
	100歳日 1080/25p, 400歳 HS 480/4×, 220歳 220歳 HS 720/2× eller 100歳日/1080/0,5× - När Serietagning är inställt på Serietagning H: 120 bps eller Serietagning H: 60 bps	73, 50 46
Bildstorlek ej tillgängligt.	 En funktion som begränsar alternativet Bildstorlek är aktiverad. När motivtypen är inställd på Enkelt panorama i Panorama är bildstorleken låst. 	77 44
Det hörs inget ljud när slutaren utlöses.	Av är valt för Ljud > Slutarljud i inställningsmenyn. Ingen ljud avges i vissa fotograferingslägen och - inställningar även om På är valt.	77, 100, 66 83
AF-hjälplampan tänds inte.	Av är valt för alternativet AF-hjälpbelysning i inställningsmenyn. AF-hjälplampan tänds eventuellt inte beroende på fokusområdets position eller det aktuella motivläget, även när Auto är valt.	99, 🍽 80
Bilderna ser smutsiga ut.	Objektivet är smutsig. Rengör objektivet.	Ö -6
Färgerna är onaturliga.	Vitbalansen är inte rätt inställd.	42, 72, 🍽 35
Slumpmässigt utspridda ljusa pixlar ("brus") visas i bilden.	Motivet är mörkt och slutartiden för lång eller ISO- känsligheten för hög. Brus kan reduceras genom att: • Använda blixten. • Ange en lägre ISO-känslighetsinställning.	59 72, ♂ 33
Problem	Orsak/lösning	
--	---	-----------------------------
Bilderna är för	 Blixtläget är inställt på (av). Blixtfönstret är blockerat. Motivet är utanför blixtens räckvidd. Justera exponeringskompensationen. Öka ISO-känsligheten. 	59 32 59 69 72,
(underexponerade).	 Motivet är i motljus. Fäll upp blixten och ställ in motivtypen på Motljus med HDR inställt på Av eller ställ in blixtlägesinställningen på (upplättningsblixt). På är valt för Inbyggt ND-filter i fotograferingsmenyn. 	43, 59 74
Bilderna är för ljusa (överexponerade).	 Justera exponeringskompensationen. Använd Inbyggt ND-filter-inställningen i inställningsmenyn. 	69 74, 🍽 55
Oväntade resultat när blixten är inställd på ‡⊙ (automatisk, med röda ögon- reducering)	När man tar bilder med 🐓 (automatik med röda ögon-reducering) eller upplättningsblixt med röda ögon-reducering i motivtypen Nattporträtt kan röda ögon-reducering i kameran i sällsynta fall tillämpas för områden som inte är påverkade av röda ögon. Använd en annan motivtyp än Nattporträtt och ändra blixtläget till en annan inställning än 🗲 (automatisk, med röda ögon-reducering) och försök att ta en bild igen.	40, 59
Hudtoner mjukas inte upp.	 Under vissa fotograferingsförhållanden mjukas inte hudtoner i ansikten upp. Försök att använda Mjuka hudtoner i visningsmenyn för bilder som innehåller 4 eller fler ansikten. 	
	 Det kan ta längre tid att spara bilder i följande situationer. När brusreduceringsfunktionen är aktiverad När blixtläget ställts in på 20 (automatisk, med röda ögon-reducering) När man tar bilder med följande motivtyper. Utan stativ i Nattlandskan 	60
Det tar tid att spara bilder.	 HDR inställt på något annat än Av i Motljus Enkelt panorama i Panorama Serietagning i fotograferingsmenyn är inställt på Serietagning H: 120 bilder/sek. eller Serietagning H: 60 bilder/sek. 	43 44 73, •••••46
	 via anvangning av leendeutlosare under fotografering Vid användning av Aktiv D-Lighting under fotografering När Bildkvalitet är inställt på RAW (NRW), RAW (NRW) + Fine eller RAW (NRW) + Normal 	63 74, €€56 €€27

Problem	Orsak/lösning	
Ett ringformat band eller en regnbågsfärgad rand visas på monitorn eller i bilder.	Vid fotografering i motljus eller när en mycket stark ljuskälla (t.ex. sol) finns i bilden kan ett ringformat band eller en regnbågsfärgad rand (ghost-effekt) visas. Ändra ljuskällans position eller komponera bilden så att ljuskällan utesluts och försök igen.	_
Det går inte att välja en inställning/Vald inställning är inaktiverad.	 Vissa menyalternativ är inte tillgängliga beroende på fotograferingsläget. Menyalternativ som inte kan väljas visas i grått. En funktion som begränsar den valda funktionen är aktiverad. 	-

Uppspelningsproblem

Problem	lem Orsak/lösning	
Filen kan inte spelas upp.	 Denna kamera kan eventuellt inte visa bilder som sparats med en digitalkamera av annat märke eller modell. Denna kamera kan inte visa bilder eller filmer i RAW (NRW)-format som tagits eller spelats in med en digitalkamera av annat märke eller modell. Denna kamera kan eventuellt inte spela upp data som redigerats på en dator. Det går inte att visa filen under intervalltimerfotografering. 	- - 73, 0-0 47
Det går inte att zooma in bilden.	 Visningszoom kan inte användas med filmer, småbilder eller bilder som har beskurits till en storlek på 320 × 240 eller mindre. Denna kamera kan eventuellt inte zooma in på bilder som tagits med en digitalkamera av annat märke eller modell. 	
Det går inte att spela in röstmemo.	 Det går inte att lägga till röstmemon till filmer. Det går inte att bifoga röstmemon till bilder som tagits med hjälp av Enkelt panorama. Röstmemon kan inte bifogas till bilder som tagits med andra kameror. Röstmemon som bifogats till bilder med en annan kamera kan inte spelas upp på denna kamera. 	- - 88, * 67
Det går inte att redigera bild.	 Vissa bilder kan inte redigeras. Bilder som redan har redigerats kan inte redigeras igen. Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme i internminnet eller på minneskortet. Denna kamera kan inte användas för att redigera bilder som tagits med andra kameror. Redigeringsfunktioner som används för bilder kan inte användas för filmer. 	44,

Problem	Orsak/lösning	
Bilder visas inte på TV.	 Videoläge eller HDMI har inte ställts in korrekt i inställningsmenyn för TV-inställningar. Kablar är samtidigt anslutna till HDMI-minikontakten och USB/AV-utgången. Minneskortet innehåller inga bilder. Byt minneskortet. Ta bort minneskortet för att visa bilder från internminnet. 	100, 0 86 102, 106, 0 18 24
Nikon Transfer 2 startar inte när kameran ansluts till en dator.	 Kameran är avstängd. Batteriet är urladdat. USB-kabeln är inte rätt ansluten. Kameran kan inte identifieras av datorn. Bekräfta systemkraven. Datorn har inte ställts in för att starta Nikon Transfer 2 automatiskt. Mer information om Nikon Transfer 2 finns i hjälpinformationen i ViewNX 2. 	26 26 102, 106
Bilder som ska skrivas ut visas inte.	 Minneskortet innehåller inga bilder. Byt minneskortet. Ta bort minneskortet för att skriva ut bilder från internminnet. 	24 25
Det går inte att välja pappersformat med kameran.	 Kameran kan inte användas till att välja pappersformatet i följande situationer, även vid utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare. Använd skrivaren för att välja pappersformat. Skrivaren stödjer inte pappersformatet som angetts med kameran. Skrivaren väljer automatiskt pappersstorleken. 	0-0 21, 0-0 22

Specifikationer

INIF	CONCOULPIX P7800 DI	gitaikamera
Ту	/p	Kompakt digitalkamera
A	ntal effektiva pixlar	12,2 miljoner
Bi	ldsensor	1/1,7-tums CMOS, cirka 12,76 miljoner pixlar totalt
0	bjektiv	NIKKOR-objektiv med 7,1× optisk zoom
	Brännvidd	6,0-42,8 mm (motsvarande bildvinkel för objektiv på 28-200 mm i småbildsformat)
	f-nummer	f/2-4
	Uppbyggnad	13 element i 10 grupper (2 ED-objektivelement)
D	igital zoomförstoring	Stillbilder: Upp till 4× (motsvarande bildvinkel för objektiv på cirka 800 mm i småbildsformat) Filmer: Upp till 2× (motsvarande bildvinkel för objektiv på cirka 400 mm i småbildsformat)
Vi	brationsreducering	Optisk vibrationsreducering
A	utofokus (AF)	Kontrastdetekterande AF
	Fokusintervall	 [W]: Cirka 50 cm - ∞, [T]: Cirka 80 cm - ∞ Makronärbildsläge: Cirka 2 cm (vid vidvinkelposition) - ∞ (Alla avstånd mäts från mitten på framsidan av objektivet)
	Fokusområdesval	Ansiktsprioritet, auto (automatiskt val mellan 9 områden), mitten (bred, normal), manuellt med 99 fokusområden, följ rörligt motiv, målsöknings-AF
Sö	ikare	Elektronisk sökare, 0,5 cm (0,2 tum), cirka 921 000 punkters LCD-skärm med dioptrijusteringsfunktion (-3 - +1 m ⁻¹)
	Sökartäckning (fotograferingsläge)	Cirka 100 % horisontellt och 100 % vertikalt (jämfört med den verkliga bilden)
	Sökartäckning (visningsläge)	Cirka 100 % horisontellt och 100 % vertikalt (jämfört med den verkliga bilden)
М	onitor	7,5 cm (3 tum), cirka 921 000 punkters (RGBW) TFT LCD med bred betraktningsvinkel och med antireflexbehandling samt ljusstyrkejustering med 6 nivåer, vinklingsbar TFT LCD
	Sökartäckning	Cirka 100 % horisontellt och 100 % vertikalt (jämfört
	(fotograferingsläge)	med den verkliga bilden)
	Sökartäckning (visningsläge)	Cirka 100 % horisontellt och 100 % vertikalt (jämfört med den verkliga bilden)

Lagring				
Media		Internminne (cirka 86 MB) SD/SDHC/SDXC-minneskort		
	Filsystem	DCF-, Exif 2.3- och DPOF-kompatibel.		
	Filformat	Stillbilder: JPEG, RAW (NRW) (Nikons egna format) Ljudfiler (röstmemo): WAV Filmer: MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Ljud: AAC-stereo)		
Bi	ldstorlek (pixlar)	• 12 M 4000×3000 • 8 M 3264×2448 • 4 M 2272×1704 • 2 M 1600×1200 • VGA 640×480 • 3:2 3984×2656 • 16:9 9M 3968×2232 • 1:1 3000×3000		
IS (S ut	O-känslighet tandardkänslighet för data)	 ISO 80 – 1600 ISO 3200, Hi 1 (motsvarande ISO 6400) (tillgänglig när läge P, S, A eller M används) 		
E×	ponering			
	Mätningsläge	Matris, centrumvägd eller spot. När AF-områdesläge ställts in på Manuell kan AF-området kopplas till mätområdet med hjälp av Fokuskopplad mätning .		
	Exponeringskontroll	Programmerad autoexponering med flexibelt program, slutarstyrd automatik, bländarstyrd automatik, manuell, exponeringsgaffling (Tv, Av, Sv) aktiverad, exponeringskompensation (i steg om 1/3 EV i intervallet +/-3,0 EV för stillbilder och +/-2,0 EV för filmer) aktiverad		
SI	utare	Mekanisk och elektronisk CMOS-slutare		
	Slutartid	 1/4000* - 1 sek. 1/4000* - 60 sek. (när ISO -känsligheten ställs in på 80 - 400 i M-läge) När bländarvärdet ställs in på f/4,5 - f/8 (vidvinkelposition) eller om värdet ställs in på f/7,1 - f/8 (telefotoposition) 		
BI	ändare	Elektroniskt styrd 7-bladig irisdiafragma		
Intervall		13 steg om 1/3 EV (W) (läge A , M)		
Sj	älvutlösare	Tider på 10, 2 eller 1 sek. kan väljas		
Inbyggd blixt				
	Räckvidd (cirka) (ISO-känslighet: Auto)	[W]: 0,5 - 10 m [T]: 0,5 - 5,5 m		
	Blixtstyrning	TTL-autoblixt med förblixtar och manuell blixtstyrning är tillgänglig		
Bl	ixtexponerings- ompensation	l steg om 1/3 EV i intervallet –2 till +2 EV		
Ti	llbehörssko	ISO 518-tillbehörssko med synkroniserings- och datakontakter samt säkerhetslås		

Nikon Creative Lighting System		 Stöd för i-TTL-blixtkontroll i kombination med Speedlight-blixtar som är kompatibla med Nikon Creative Lighting System (endast standard i-TTL- blixtkontroll stöds under spotmätningsläge). Färginformation från blixt stöds. Avancerad trådlös blixt stöds med SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700 inställd som masterblixt eller med SU-800 inställd på kommandoläge (fjärrkontrollinställningen gäller endast för grupp A). Genom att ställa in den inbyggda blixten i kommandoläge stöds avancerad trådlös blixt (gäller endast för grupp A och låst på kanal 3). Hi-Speed USB
	Dataöverförings- protokoll	MTP, PTP
Vi	deoutgång	Det går att välja mellan NTSC och PAL
Н	DMI-utgång	Kan väljas mellan Auto, 480p, 720p och 1080i
In	-/utgångskontakt	 AV-utgång; digital I/O (USB) HDMI-minikontakt (Typ C) (HDMI-utgång) Kontakt för extern mikrofon (stereominikontakt (3,5 mm diameter) med strömförsörjning i kontakten) Tillbehörskontakt
Språk som stöds		Arabiska, bengali, bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, hindi, holländska, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad och traditionell), koreanska, marathi, norska, persiska, polska, portugisiska (europeisk och brasiliansk), rumänska, ryska, serbiska, spanska, svenska, tamil, telugu, thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska, ungerska, vietnamesiska
Strömkällor		 Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14 (medföljer) Nätadapter EH-5b (används i kombination med strömkontakten EP-5A) (säljs separat)
Ba	itterikapacitet ¹	
Stillbilder		Cirka 350 bilder när EN-EL14 används
	Filminspelning (faktisk inspelningstid) ²	Cirka 1 tim. 15 min. vid inspelning i NTSC-läge när EN-EL14 används Cirka 1 tim. 20 min. vid inspelning i PAL-läge när EN-EL14 används
St	ativgänga	1/4 (ISO 1222)
Storlek		Cirka 118,5 × 77,5 × 50,4 mm
$(Bredd \times H\ddot{o}jd \times Djup)$		(exklusive utskjutande delar)
Vikt		Cirka 399 g (inklusive batteri och SD-minneskort)

d h	
x.	
e än oende	

D	riftsmiljö	
	Temperatur	0-40 °C
	Luftfuktighet	85 % eller mindre (ingen kondens)

- Om inget annat anges förutsätter alla siffror ett fullt uppladdat batteri och en omgivande temperatur på 23 ±3 °C, vilket anges av CIPA (Camera and Imaging Products Association; branschorganisationen för kamera- och bildprodukter).
- ¹ Batteriets livslängd kan variera beroende på användningsförhållandena, t.ex. intervallet mellan bilderna och hur länge menyer och bilder visas.
- ² Individuella filmfiler kan inte överstiga 4 GB i storlek och kan inte vara längre än 29 minuter. Inspelningen kan avslutas innan denna gräns har uppnåtts beroende på om kameratemperaturen ökar.

Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14

Тур	Uppladdningsbart litiumjonbatteri	
Nominell kapacitet	7,4 V DC, 1030 mAh	
Drifttemperatur	0–40 °C	
Storlek (Bredd × Höjd × Djup)	Cirka 38 × 53 × 14 mm	
Vikt	Cirka 48 g (exklusive polskydd)	

Batteriladdare MH-24

Nominell inspänning	100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A max.
Nominell utspänning	8,4 V DC, 0,9 A
Godkänt laddningsbart batteri	Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14
Laddningstid	Cirka 1 timme och 30 minuter när batteriet är helt urladdat
Drifttemperatur	0–40 °C
Storlek (Bredd × Höjd × Djup)	Cirka 70 \times 26 \times 97 mm (exklusive resenätadapter)
Vikt	Cirka 89 g (exklusive resenätadapter)

Specifikationer

- Nikon ansvarar inte för eventuella felaktigheter i den här handboken.
- Specifikationerna och produktens utseende kan komma att ändras utan föregående meddelande.

AVC Patent Portfolio License

Den här produkten är licensierad under AVC Patent Portfolio License för personligt och icke-kommersiellt bruk för en konsument för (i) kodning av video i enlighet med AVC-standard ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av AVC-video som har kodats av en konsument i samband med personlig och ickekommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleverantör som har licensierats för att tillhandahålla AVC-video. Ingen licens ges eller är underförstådd för någon annan användning. Mer information kan fås från MPEG LA, L.L.C.

Se http://www.mpegla.com.

FreeType License (FreeType2)

Delar av denna programvara är copyright © 2013 The FreeType Project (*http://www.freetype.org*). Alla rättigheter förbehålles.

MIT License (HarfBuzz)

Delar av denna programvara är copyright © 2013 The HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alla rättigheter förbehålles.

Teknisk information och index

Varumärkesinformation

- Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
- Adobe och Acrobat är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Inc.
- SDXC-, SDHC- och SD-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
- PictBridge är ett varumärke.
- HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.

нэті

- Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra produktnamn som nämns i den här handboken eller annan dokumentation som medföljde din Nikon-produkt är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Index

<u>Symboler</u>
AE/AF−L ⇔6
AE-L/AF-L-knapp 4, 85
H AF-områdesläge
🛞 (Aktivera alternativ)-knapp 6
RCSM Anpassad filminställning-
läge 91
Autoläge 30, 38
\$ Blixtläge 58, 59
Slixtuppfällningsreglage 59
A Bländarstyrd automatik 49, 51
🖷 Filmläge 91
Eokusläge 58, 64
Fn1 Funktion 1-knapp
100, 0057, 0090, 0091, 0092
Fn2 Funktion 2-knapp 5, 7, 11,
101, 6-092
M Manuellt läge 49, 51
MENU Menyknapp 12, 73, 88,
96, 99
Miniatyrbildsvisning
(monitor)-knapp 10
SCENE Motivtyp
P Programautomatikläge 49, 51
TRadera-knapp
60 8, 60 67, 60 88
Självutlösare/Leendeutlösare/
Fjärrkontroll
60 78, 60 106
S Slutarstyrd automatik 49, 51
Snabbmenyknapp
EFFECTS Specialeffektläge
T (Telefoto)

U1, U2 och U3 (User settings
(användarinställningar)-lägen) 55
W (Vidvinkel)
▶ Visningsknapp 5, 6, 36, 97
Q Visningszoom
.JPG 🖚 103
.MOV 🖚 103
.NRW 🍋 103
.WAV 00103
Α
AE-/AF-låsknapp
6 €89
AF-hjälpbelysning
AF-områdesläge 58, 73, 🗢 49
Aktiv AF 74, 96, 🗢 53, 🗢 71
Aktiv D-Lighting 74, 🗢 56
Alternativ för Raderaknapp 100,
ð - 88
Alternativ för visa sekvens
6- 69
Anpassa kommandorattar 100,
Anpassa Min meny 101, 0-093
Anjassau IIIIIIIIstallining-lage 91 Ansiktsavkänning
Antal återstående exponeringer
Auto av 27 100 -84
Auto med röda ögon-reducer
60 61
Autofokus 65, 74, 84, 96,
∂− 053, ∂− 071
Autofokusläge
66 53, 66 71

Autogaffling 70, 72, 🍽 38	D
Automatisk blixt 60	Dator 103, 106
Automatisk motivtyp 述 40	Datum och tid
AV-ingång 🖚 18	Datumalternativ i
AV-kabel 103, 🗢 18, 🗢 104	utskriftsbeställningar 🖚 63
Avtryckare 4, 7, 34, 35	Digital zoom
В	Dioptrijusteringskontroll 10
Batteri	Direct Print 103, 🗢 20
Batteriladdare	Distorsionskontroll
Beskära	D-Lighting
Best Shot Selector	DPOF-utskrift 🖚24
Bildkopia	DSCN 0 103
Bildkvalitet 70, 72, 🗢 27	E
Bildskärpa 🗝 42	Egen Picture Control
Bildspel	6- 044
Bildstorlek 70, 72, 🖚 29	Enbildstagning 73, 🖚46
Bildvisning/menyer 🖚75	Endast kort avstånd 65
Blixt	Enheter för manuellt fokusavstånd
Blixt av 60	
Blixtexponeringskompensation	Enkel AF 74, 96, 🗢 53, 🍽 71
	Enkelt panorama 44, 🔂2
Blixtkontroll 101, 🗝97	Exponeringskompensation
Blixtkontrolläge	Exponeringskompensationsratt
Blixtläge 58, 59	
Bländarstyrd automatik 49, 51	Exponeringsläge 49
Bländarvärde 49	Extern blixtenhet 🗢 59, 🗢 108
Brusreduceringsfilter 74, 🏍 54	Extern mikrofon 🕶 104
Brännvidd 74, 75,	Extra tillbehör 🍽 104
ð 57, Ö 16	Extrahera stillbilder 2626
BSS 42, 🕶 46	Eye-Fi-överföring 101, 🗢 96
<u>C</u>	E
CLS 20108	Fast bländare 99, 🍽 82
COOLPIX Egen Picture Control	Fast motion-filmer 🗝 31, 😁 32
	Filmalternativ 95, 🖚 30
COOLPIX Picture Control 70, 72,	Filminspelning91
95, 🗢 40	Filmläge

Filmlängd
Filmvisning
Filnamn 🖚 103
Filnamnstillägg 🗝 103
Filtereffekter 88, 6012, 6042
Fjärrkontroll 58, 🖚 105,
00 106, 00 107
Fn1 + avtryckare 4, 100, 6 90
Fn1 + kommandoratt
En2 knopp 101 400
Eokus 34 76 82 93
A 53 A 71
Eokusindikering 15. 34
Fokuskopplad mätning
Fokuslås
Fokusläge 58, 64
E ° 16 04 45 00
Fokusomrade 16, 34, 45, 82,
 Fokusomrade
Fokusomrade 16, 34, 45, 82,
Fokusomrade
Formatera
Forkusomrade 16, 34, 45, 82, Image: State of the state
Forkusomrade 16, 34, 45, 82, Image: State of the state
Forkusomrade 16, 34, 45, 82, Image: State of the state
Fockusomrade 16, 34, 45, 82, Image: State of the state
Fockusomrade 16, 34, 45, 82, Formatera 24, 100, 6685 Formatera internminnet 100, Formatera minneskorten 24, 100, 6685 Fotografering Fotograferingsinformation 11, 14 Fotograferingsläge 31, 75, 96, 70
Fockusomrade 16, 34, 45, 82, Formatera 24, 100, 6685 Formatera internminnet 100, 6685 Formatera minneskorten 24, 100, 6685 Fotografering 30, 6646 Fotograferingsinformation 11, 14 Fotograferingsläge 31, 75, 96, 6670 Fotograferingsmeny 73, 6644
Fockusomrade 16, 34, 45, 82, Formatera 24, 100, 6685 Formatera internminnet 100, 6685 Formatera minneskorten 24, 100, 6685 Fotografering 30, 6646 Fotograferingsinformation 11, 14 Fotograferingsläge 31, 75, 96, 6670 Fotograferingsmeny 73, 6644 Fotograferingsmeny 75, 99, 6675
Fockusomrade 16, 34, 45, 82, Formatera 24, 100, 6685 Formatera internminnet 100, Formatera minneskorten 24, 100, 6685 5 Fotografering 30, 6646 Fotograferingsläge 31, 75, 96, Fotograferingsmeny 73, 6644 Fotoinfo 75, 99, 6675 FSCN 66103
Fockusomrade 16, 34, 45, 82, Formatera 24, 100, 685 Formatera internminnet 100, Formatera minneskorten 24, 100, 685 5 Fotografering 30, 646 Fotograferingsläge 31, 75, 96, Fotograferingsmeny 73, 644 Fotoinfo 75, 99, 675 FSCN 6103 Funktioner som inte kan användas
Fokusomrade 16, 34, 45, 82, Formatera 24, 100, Formatera internminnet 100, Formatera minneskorten 24, 100, 85 Formatera minneskorten 24, 100, 85 Fotografering 30, Fotograferingsläge 31, 75, 96, Fotograferingsmeny 73, Fotoinfo 75, 99, Focon 60103 Funktioner som inte kan användas samtidigt 77
Fokusomrade 16, 34, 45, 82, Formatera 24, 100, Formatera internminnet 100, Formatera internminnet 100, Formatera minneskorten 24, 100, 85 Formatera minneskorten 24, 100, 85 Fotografering 30, Fotograferingsläge 31, 75, 96, Fotograferingsmeny 73, Fotolinfo 75, 99, FSCN Funktioner som inte kan användas samtidigt 77 Funktionsratt 30

Färgmättnad	6 42
Färgtemperatur	6 36
Färgtonsnivå	19
Följ rörligt motiv 5050,	ð ð 51
Förhandsgransk. M-exp	74
Förhandsgranska manuell	
exponering	6 58
Förinspelad manuell	6 37
G	
GPS-enhet 🏍 105, d	•0113
H	
HDMI	6 86
HDMI-minikontakt	ð ð 18
HDMI-styrning	6 86
HDR	43
Helskärmsläge 18, 36, 8	36, 87
Histogram 19, 99,	6 75
HS-film +31,	0 32
Husdjursporträtt 🦋	45
1	
Identifierare	1 03
Inbyggt ND-filter 74, 97,	6 55
Indikator för batterinivå	26
Indikator för internminne	
Information om färgtonsnivå	er
	0 75
Inspelningsorientering	
100.	0-0 83
Inställningsmenv 99	6 72
Intervalltimerfotografering	6 47
ISO-känslighet 70 7	2 95
An 33	2, 23,
ISO-känslighetssteg	6-0 80
k	
<u>N</u> Kalendervisning	87
Kasta om indikatorer 101	A 97
nasta onn manatorer IVI,	000

Knappljud	083
Kommandoläge 60, 75, 8	059
Kommandoratt	, 49
Kommandorattens rotation	100,
6− 87	
Kontrast	042
Kopiera	068
Känslighet för extern mikrofon	
	086
I	
	20
Lampa för siälvutlösare	2, 63
Leendeutlösare 58	, 8, 63
Ljud 100, 8	083
Ljusstyrka	075
Lock till tillbehörssko 1, 🖛	5108
Lucka till batterifack/	
minneskortsfack 22	24
Långsam synk	60
Längsta slutartid	033
M	
Makronärbild	
Manuell blixt	60
Manuell fokusering	6, 66
Manuellt läge 49	9. 51
Mat " 	42
Menyer för film och anpassad	
filminställning	070
Mikrofon	667
Min meny 72, 101, 8	-093
Miniatyrbildsvisning	87
Minneskapacitet	l, 92
Minneskort	l, 25
Minneskortsfack	24
Mjuka hudtoner 84, 88, 6	•011
Monitor	∂ ∙6

Monitorinställningar Motivtyp Motljus 2 Motljusskydd Multibild 16 Multiväljare Museum @ Målsöknings-AF Mätning		 → 75 → 39 → 104 → 46 6, 58 → 42 → 51 → 45
<u>N</u>		
Nattlandskap 🔛		41
Nattportratt		40
Nikon Creative Lightin	ng Syste	m ở 10
	0108,	D-18
Nardio 😈	102	41 ▲104
Natauapter	102, 0	-0104
Objektiv Objektivlock Objektivring Optisk zoom Oändlighet		Ö:16 8 0105 33 65
<u>P</u>		
Panorama Assist	44,	00 5
Panorama		44
Party/inomhus 💥		41
PictBridge	. 103, (5-020
Picture Control	/0, /2	, 95,
0-040	2	< 10
Prindfidll		0, 49
-	e 4	9, 51
RAW (NRW)-bearbetn	ing	89,
RAW (NRW)-bilder		6 27
(·····/ ······		

Redigera filmer		6-0 25	
Redigera stillbilder		🍋 9	
Rotera bild	. 88,	66 66	1
Rotera stående format			1
	100,	6 84	1
RSCN		6 103	
Räta upp	89,	ð - ð15	
Röstmemo	. 88,	6 67	
S			1
Sekundärratt	3,	6, 49	1
Sekvens	6 7,	6 68	1
Serietagning	. 73,	6 46	
Serietagning med hög	hasti	ghet	1
		6 47	•
Självutlösare	58,	62, 76	-
Självutlösare: efter bildt	tagnii	ng	,
	. 99,	6 78	
Skriv ut datum	. 99,	ð - ð77	
Skrivare	102,	ð ð 20	
Skydda	. 88,	66 66	
Skärmen för val av bilde	er		,
Slow motion-filmer			
ð	0 31,	6 32	,
Slutarljud		6-0 83	
Slutarstyrd automatik		49, 51	1
Slutartid		49, 53	1
Småbild	88,	6-0 13	,
Snabbjustering		6 642	
Snabbmeny 70,	, 95,	ð - ð27	
Snabbretuschering	88,	6 10	
Sommartid	. 28,	ð ð 74	
Spara user settings		55	
Specialeffektläge		46	I
Specialiserad meny för	U1, L	J2 eller	
U3		55, 75	
Speedlight-blixt		•0108	
Sport 💐		40	,

Språk/Language	100,	ð ð 85
SSCN		6 103
Startbild		
Ström		26, 28
Strömbrytare/strömlar	npa	2
Strömkontakt	(•0104
Strömmatning		ð - ð95
Ställ in klockan via GPS		. 6- 895
Stödlinjer	16,	ð ð 75
Svart kant	89,	6- 014
Svartvit reprokopia 🗖.		42
Synk på bakre ridå		60
Sökare	10, 3	2, 🍎 6
Т		
Ta bort 37, 88	, 98,	6 8,
6 65, 6 67		
Telefoto		
Tidsskillnad		6 74
Tidszon	28,	6 74
Tidzon och datum	2	8, 99,
6- 073		
Tillbehörskontakt		2, 101,
ð ð 95, ð ð 113		
Tillbehörssko	1, 🤉	•0108
Toning		6 •043
Tryck multiväljare höge	er	100,
0-0 88		
Trycka ned halvvägs	4,	34, 35
Trådlös mobiladapter		6 105
TV	. 102,	ð ð 18
TV-inställningar	100,	6 86
<u>U</u>		
Uppladdningsbart litiu	mjonl	batteri
), 22	, 🍎 19
Upplättningsblixt		60
		100
USB/AV-utgång	10∡	2, 106,

USB-kabel...... 103, 106, 🖚 20 🔥 User settings (användarinställningar)-lägen..... 55 Utskrift...... 20, 20, 21, 22

V

Versionsinfo	101,	6- 098
Vibrationsreducering	99,	ð - ð79
Videoläge		6 86
Vidvinkel		33
ViewNX 2		104
Vindbrusreducering	97,	6-0 72
Virtuell horisont 16	, 99,	6 75
Visa rutnät		6-0 41
Visning 36	, 97,	6 67
Visning av Fn1-hjälpte	kter	
	101,	∂− 092
Visning av virtuell horis	ont	76,
6-0 75		
Visningsläge		
Visningsmeny		88
Visningszoom		86
Vitbalans 70, 72	, 95,	6-0 35
Volym		6 67
Vridbar multiväljare	2, 3,	6, 58
Väli huvudbild		6 69
Välia bilder		
Välkomstbild	. 99,	6 72
Växla bland flikar	, ,	13

<u>Z</u>

Zoom			33
Zoomhastighet	99,	~	82
Zoomminne	74,	0	57
Zoomposition vid start			
	74,	0	57
Zoomreglage		. 6,	33

Återstående filminspel	nings	tid 91
Återställ alla	101,	ð - ð98
Återställ filnumrering	. 101,	ð - ð94
Återställa user settings		57
Ö		

<u>U</u>		
Ögla för	kamerarem	8

Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i någon form (förutom som korta citat i testartiklar eller recensioner) utan skriftligt godkännande från NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

© 2013 Nikon Corporation

