

with **WARRANTY** 

### DIGITALKAMERA



# Kompakthandbuch (inkl. Garantiebeleg)



Nikon Manual Viewer 2

Installieren Sie die App Nikon Manual Viewer 2 auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC, um jederzeit und überall in den Handbüchern zu Nikon Digitalkameras nachlesen zu können. Der Nikon Manual Viewer 2 kann kostenlos im App Store und bei Google Play heruntergeladen werden.



Die vollständigen Informationen zum Gebrauch Ihrer Kamera finden Sie im *Referenzhandbuch* (
 i). Um die Kamera optimal einzusetzen, lesen Sie bitte dieses *Kompakthandbuch* aufmerksam durch und bewahren Sie es an einem Ort auf, zu dem alle Benutzer dieses Produkts Zugang haben.

#### Symbole und Regeln

Damit Sie die gewünschten Informationen schnell finden, werden in diesem Handbuch folgende Symbole und Regeln verwendet:



Dieses Symbol kennzeichnet Warnhinweise, die Sie vor dem Gebrauch lesen sollten, um eine Beschädigung oder Fehlbedienung der Kamera zu vermeiden.



Dieses Symbol kennzeichnet Anmerkungen, die Sie ebenfalls vor dem Gebrauch der Kamera lesen sollten.

_	_
ΓŤ	1

Dieses Symbol verweist auf andere Seiten in diesem Handbuch.

Die auf dem Kameramonitor angezeigten Menüpunkte, Optionen und Meldungen sind durch **fette** Schrift hervorgehoben.

#### Kameraeinstellungen

Die Erklärungen in diesem Handbuch beruhen auf der Annahme, dass die Standardeinstellungen verwendet werden.

#### **Nikon Anwender-Support**

Bitte besuchen Sie unten aufgeführte Website, um Ihre Kamera zu registrieren und die neuesten Produktinformationen zu bekommen. Hier finden Sie auch die Rubrik »Häufig gestellte Fragen« (FAQs) und wie Sie uns für technische Hilfestellung kontaktieren.

http://www.europe-nikon.com/support

#### **▲** Sicherheitshinweise

Lesen Sie den Abschnitt »Sicherheitshinweise« (
 ix-xii), bevor Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden.

# **Das Referenzhandbuch**

Mehr Informationen für den Gebrauch Ihrer Nikon-Kamera finden Sie im *Referenzhandbuch*, das Sie als PDF-Datei von der nachfolgend genannten Website herunterladen und mit dem Adobe (Acrobat) Reader 5.0 oder neuer anzeigen können.

- 1 Starten Sie auf Ihrem Computer einen Webbrowser und öffnen Sie die Download-Seite von Nikon für Handbücher unter http://downloadcenter.nikonimglib.com/
- **2** Navigieren Sie auf die Seite mit dem gewünschten Produkt und laden Sie das Handbuch herunter.

# ViewNX 2

Verwenden Sie die Software ViewNX 2, um Fotos und Videofilme auf einen Computer zu kopieren, wo sie betrachtet, bearbeitet und weitergegeben werden können. ViewNX 2 kann von der folgenden Internetseite heruntergeladen werden:

http://downloadcenter.nikonimglib.com/

# **Capture NX-D**

Verwenden Sie Capture NX-D für die Feinbearbeitung von Fotos, die auf den Computer übertragen wurden, sowie für das Umwandeln von NEF-(RAW-)Aufnahmen in andere Dateiformate. Capture NX-D kann von der folgenden Internetseite heruntergeladen werden: http://downloadcenter.nikonimglib.com/

#### Systemanforderungen und weitere Informationen

Die neuesten Informationen über Nikon-Software, einschließlich der Systemanforderungen, finden Sie auf den auf Seite xvii aufgeführten Internetseiten.

# Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob folgende Teile in der Verpackung enthalten sind:



Kamera D5500



Akkuladegerät MH-24 (der Netzsteckeradapter wird nur in jenen Ländern oder Regionen mitgeliefert, wo er nötig ist; die Form hängt vom Verkaufsland ab)

Trageriemen AN-DC3
USB-Kabel UC-E23
Audio-/Videokabel EG-CP16

Kompakthandbuch (dieses Buch) Garantieschein (abgedruckt auf der Umschlag-Rückseite dieses Handbuchs)

Käufer eines Kits mit Objektiv sollten prüfen, dass das Objektiv ebenfalls in der Packung enthalten ist. Speicherkarten sind separat erhältlich (🕮 101). In Japan erworbene Kameras zeigen die Menüs und Meldungen nur in Englisch und Japanisch an; andere Sprachen sind nicht verfügbar. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen können.

# Schnellstart

Mit den folgenden Schritten können Sie die D5500 sofort in Betrieb nehmen.

1 Bringen Sie den Trageriemen an (<sup>(1)</sup> 24). Befestigen Sie den Trageriemen wie gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten Öse.



2 Laden Sie den Akku auf (🗆 24).



 ${f 3}$  Setzen Sie den Akku und eine Speicherkarte ein ( ${f \Box}$  25).





- ÉÉC
- 5 Öffnen Sie den Monitor (🗆 7, 28).

4 Bringen Sie ein Objektiv an (🕮 26).



**6** Schalten Sie die Kamera ein ( $\Box$  28).



7 Wählen Sie eine Sprache aus und stellen Sie die Uhr der Kamera (© 29).

8 Wählen Sie den Bildausschnitt (🕮 37).



9 Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt (🗆 37).



10 Lösen Sie für die Aufnahme aus (🗆 38).



# Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	ngii hinweise	
Hinweise	xiii	
Drahtlose Netzwerke (Wireless LAN)	xviii	
Einleitung	1	
Die Kamera in der Übersicht		
Benutzen des Touchscreen-Monitors	14	
Erste Schritte	24	
»Schnappschuss«-Aufnahmen (Modi 📅 und 🏵)	35	
Bildausschnitt im Sucher wählen	36	
Fotos wiedergeben		
Fotos löschen		
Bildausschnitt auf dem Monitor wählen	43	
Fotos wiedergeben		
Fotos löschen		
Filme aufnehmen	48	
Filme wiedergeben		
Filme löschen		

### Einstellungen passend zu Motiv oder Situation (Motivprogramme)

2 Porträt	56
Landschaft	56
🔮 Kinder	56
* Sport	
S Nahaufnahme	56
A Nachtporträt	
Nachtaufnahme	57
🕱 Innenaufnahme	57
Strand/Schnee	57
🛎 Sonnenuntergang	57
🛓 Dämmerung	57
😽 Tiere	57
Kerzenlicht	58
Ø Blüten	58
🗣 Herbstfarben	58
*1 Food	58

### Spezialeffekte

7 Nachtsicht	50
VI Extrasatte Farben	60
<b>POP</b> Pop	60
🕼 Tontrennung	60
Spielzeugkamera-Effekt	60
Miniatureffekt	60
🖋 Selektive Farbe	61
🛋 Silhouette	61
🖩 High Key	61
🔟 Low Key	61
In Live-View verfügbare Optionen	63

### Belichtungssteuerungen P, S, A und M

Modus P (Programmautomatik)	68
Modus <b>S</b> (Blendenautomatik) Modus <b>A</b> (Zeitautomatik)	
Belichtungskorrektur	72
Niederherstellen der Standardeinstellungen	
Wi-Fi	77
Wie Sie Wi-Fi nutzen können	77
Verbindung zur Kamera herstellen	78
WPS (nur Android)	79
PIN-Eingabe (nur Android)	80
SSID (Android und iOS)	81
Kameramenüs	84
Menüoptionen	85
Verwenden der Kameramenüs	89
ViewNX 2	92
ViewNX 2 installieren	92
ViewNX 2 verwenden	93
Bilder auf den Computer kopieren	93

### **Technische Hinweise**

Weiteres Zubehör
Empfohlene Speicherkarten 101
Sorgsamer Umgang mit der Kamera 102
Aufbewahrung 102
Reinigung 102
Sorgsamer Umgang mit Kamera und Akku: Warnungen 103
Fehlermeldungen 108
Technische Daten 113
Akkukapazität 132
Garantiebestimmungen - Europäische Kundendienst-
Garantie von Nikon 135

### Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise vollständig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um zu vermeiden, dass Ihr Nikon-Produkt beschädigt wird oder Sie selbst und andere sich verletzen. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise so auf, dass alle Personen, die das Produkt verwenden, sie lesen können.

Die Folgen, die durch die Missachtung der in diesem Abschnitt beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen entstehen können, werden durch das folgende Symbol angezeigt:

Dieses Symbol kennzeichnet Warnhinweise. Lesen Sie alle Warnhinweise vor der Inbetriebnahme dieses Nikon-Produkts durch, um möglichen Verletzungen vorzubeugen.

### **WARNHINWEISE**

Richten Sie die Kamera niemals direkt auf die Sonne

Halten Sie die Sonne aus dem Bildfeld, wenn Sie Motive im Gegenlicht fotografieren. Wenn sich die Sonne im Bildausschnitt oder in unmittelbarer Nähe des Bildausschnitts befindet, werden die einfallenden Sonnenstrahlen durch das Linsensystem wie von einem Brennglas gebündelt und können einen Brand im Kameragehäuse verursachen.

Richten Sie die Kamera niemals direkt auf die Sonne, wenn Sie durch den Sucher blicken Schauen Sie niemals durch den Sucher direkt in die Sonne oder in eine andere sehr helle Lichtquelle – dies kann bleibende Schäden am Auge verursachen.

Benutzen der Dioptrieneinstellung des Suchers Wenn Sie bei der Bedienung der Dioptrieneinstellung gleichzeitig durch den Sucher schauen, achten Sie darauf, nicht aus Versehen mit dem Finger in Ihr Auge zu greifen. A Bei einer Fehlfunktion sofort ausschalten Wenn Rauch oder ein ungewöhnlicher Geruch aus dem Gerät oder dem Netzadapter (separat erhältlich) dringt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Adapters aus der Steckdose und entnehmen Sie den Akku Achten Sie dabei darauf sich nicht an heißen Teilen zu verbrennen. Die fortgesetzte Verwendung kann Verletzungen zur Folge haben. Bitte wenden Sie sich zur Beseitigung der Störung an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst (wenn Sie die Kamera zur Reparatur geben oder einschicken, sollten Sie sich vorher vergewissern, dass der Akku entnommen wurde).

Nicht in der Nähe von brennbarem Gas benutzen

Elektronische Geräte sollten Sie niemals in der Nähe von brennbarem Gas benutzen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.

#### A Geräte nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen

Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme besteht das Risiko von Verletzungen. Beachten Sie außerdem, dass Kleinteile ein Erstickungsrisiko darstellen. Sollte ein Kind ein Kleinteil von dieser Ausrüstung verschlucken, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

#### ▲ Nehmen Sie die Kamera nicht auseinander Beim Berühren von Teilen im Kamerainnern können Sie sich verletzen. Das Gerät darf im Falle eines Defekts nur von einem qualifizierten Techniker repariert werden. Falls das Gehäuse beispielsweise durch einen Sturz aufgebrochen ist, entnehmen Sie den Akku und trennen Sie eine etwaige Verbindung zum Netzadapter. Lassen Sie das Gerät vom Nikon-Kundendienst überprüfen.

#### Norsicht bei der Verwendung des Trageriemens durch Kinder

Wenn der Trageriemen um den Hals eines Kindes gelegt wird, besteht die Gefahr einer Strangulierung.

Fassen Sie die Kamera, den Akku oder das Ladegerät nicht für längere Zeit an, während die Geräte eingeschaltet bzw. in Gebrauch sind Teile der Geräte können heiß werden. Bei Hautkontakt über längere Zeit können auch niedrigere Temperaturen zu leichten Verbrennungen führen.

#### A Bewahren Sie das Produkt nicht an Orten auf, an denen es extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie in einem geschlossenen Auto oder direkt in der Sonne

Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme könnte einen Schaden oder einen Brand verursachen.

#### Zielen Sie mit dem Blitzlicht keinesfalls auf den Fahrer eines Kraftfahrzeugs

Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Unfall führen.

#### 🗥 Vorsicht beim Verwenden des Blitzgeräts

- Das Zünden des Blitzgeräts in unmittelbarer Nähe zur Haut oder zu anderen Objekten kann Verbrennungen verursachen.
- Das Blitzen in unmittelbarer N\u00e4he der Augen kann zu vor\u00fcbergehenden Sehst\u00f6rungen f\u00fchren. Das Blitzger\u00e4t sollte mindestens einen Meter vom Objekt entfernt sein. Besondere Vorsicht ist beim Fotografieren von Kleinkindern angebracht.

#### Nermeiden Sie jeden Kontakt mit der Flüssigkristall-Substanz

Bei einer Beschädigung des Monitors besteht die Gefahr, dass Sie sich an den Glasscherben verletzen oder dass Flüssigkristall-Substanz austritt. Achten Sie darauf, dass Haut, Augen und Mund nicht mit den Flüssigkristallen in Berührung kommen.

#### Tragen Sie Stative nicht mit aufgesetzter Kamera oder aufgesetztem Objektiv Sie könnten stolpern und fallen oder andere Personen dabei verletzen.

#### 🗥 Vorsicht beim Umgang mit Akkus und Batterien

Akkus und Batterien können bei unsachgemäßer Handhabung auslaufen, überhitzen, aufplatzen oder Feuer fangen. Bitte beachten Sie beim Einsatz von Akkus in diesem Produkt die nachfolgenden Warnhinweise:

- Verwenden Sie nur Akkus, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und versuchen Sie niemals, den Akku zu öffnen.
- Setzen Sie den Akku bzw. die Kamera mit dem eingesetzten Akku keinen kräftigen Stößen aus.
- Wechseln Sie den Akku nur bei ausgeschaltetem Gerät. Wenn Sie die Kamera über einen Netzadapter mit Strom versorgen, müssen Sie zuvor die Stromzufuhr trennen, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Akku richtig herum einsetzen.
- Setzen Sie den Akku keiner großen Hitze oder offenem Feuer aus.
- Tauchen Sie Akkus nicht ins Wasser und schützen Sie sie vor Nässe.
- Setzen Sie zum Transport des Akkus die Akku-Schutzkappe wieder auf. Transportieren oder lagern Sie den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Halsketten oder Haarnadeln.
- Batterien und Akkus können auslaufen, wenn sie vollständig entladen sind. Um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sollten Sie den Akku herausnehmen, wenn er völlig entladen ist.
- Wenn der Akku nicht benutzt wird, sollten Sie die Akku-Schutzkappe aufsetzen und den Akku an einem kühlen, trockenen Ort lagern.

- Der Akku kann unmittelbar nach dem Gebrauch oder nach längerem Einsatz der Kamera mit Akkustrom heiß sein. Vor dem Herausnehmen des Akkus die Kamera ausschalten und dem Akku Gelegenheit zum Abkühlen geben.
- Verwenden Sie keine Akkus, die durch Verformung oder Verfärbung auf eine Beschädigung hinweisen.

#### 🗥 Vorsicht beim Umgang mit dem Ladegerät

- Schützen Sie das Ladegerät vor Feuchtigkeit. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann Verletzungen oder Produktschäden durch Stromschlag oder Feuer verursachen.
- Schließen Sie die Kontakte des Ladegeräts nicht kurz. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einer Überhitzung führen und das Ladegerät beschädigen.
- Schmutz und Staub auf oder in der Nähe der metallischen Steckerteile sollten mit einem trockenen Tuch entfernt werden. Wird das Gerät weiter verwendet, könnte ein Brand entstehen.
- Halten Sie sich während eines Gewitters vom Ladegerät fern. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Stromschlag führen.
- Fassen Sie den Stecker und das Ladegerät niemals mit nassen Händen an. Das Missachten dieser Vorsichtsma
  ßnahme kann Verletzungen oder Produktsch
  äden durch Stromschlag oder Feuer verursachen.
- Verwenden Sie das Ladegerät weder mit Reise-Konvertern für die Umwandlung der Netzspannung noch mit Gleichstrom-Wechselstrom-Konvertern. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann das Produkt beschädigen, zur Überhitzung oder zu einem Brand führen.

### 🗥 Verwenden Sie nur geeignete Kabel

Verwenden Sie zum Anschluss an die Eingangs- und Ausgangsbuchsen ausschließlich Kabel, die von Nikon mitgeliefert oder angeboten werden, um den Vorschriften für dieses Produkt zu entsprechen.

#### A Befolgen Sie die Anweisungen der Flugzeug-Crew oder des Krankenhaus-Personals

# Hinweise

- Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Nikon dürfen die mit diesem Produkt gelieferten Handbücher weder vollständig noch teilweise in irgendeiner Form reproduziert, übertragen, umgeschrieben, mit elektronischen Systemen erfasst oder in eine andere Sprache übersetzt werden.
- Nikon behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Hard- und Software, die in diesen Handbüchern beschrieben werden, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.
- Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch den Gebrauch dieses Produkts entstehen.
- Die Handbücher zu Ihrer Nikon-Kamera wurden mit größter Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Sollten Sie dennoch eine fehlerhafte oder unvollständige Information entdecken, wäre Nikon für einen entsprechenden Hinweis sehr dankbar (die Adresse der Nikon-Vertretung in Ihrer Nähe ist an anderer Stelle genannt).

#### Hinweise für Kunden in Europa

VORSICHT: WENN DER FALSCHE AKKUTYP VERWENDET WIRD, BESTEHT EXPLOSIONSGE-FAHR. ENTSORGEN SIE NICHT MEHR GEBRAUCHSFÄHIGE AKKUS NACH DEN GELTEN-DEN VORSCHRIFTEN.

Durch dieses Symbol wird angezeigt, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt entsorgt werden müssen.



Dieses Symbol auf dem Akku bedeutet, dass er separat entsorgt werden muss.



Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Dieses Produkt muss an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll.
- Durch getrennte Entsorgung und Recycling können natürliche Rohstoffe bewahrt und die durch falsche Entsorgung verursachten, schädlichen Folgen für die menschliche Gesundheit und Umwelt verhindert werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.

Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Alle Batterien und Akkus, ob mit diesem Symbol versehen oder nicht, müssen an einer entsprechenden Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.

#### Hinweise zum Urheberrecht

Bitte beachten Sie, dass schon der bloße Besitz von digital kopiertem oder reproduziertem Material, das mit einem Scanner, einer Digitalkamera oder einem anderen Gerät hergestellt wurde, strafbar sein kann.

# Dinge, die nicht kopiert oder reproduziert wer den dürfen

Geldscheine, Münzen, Wertpapiere, Staatsanleihen, Kommunalobligationen etc. dürfen nicht kopiert oder reproduziert werden, selbst wenn sie als »Muster« gekennzeichnet sind.

Das Kopieren oder Reproduzieren von ausländischen Geldscheinen, Münzen oder Wertpapieren ist ebenfalls nicht erlaubt.

Ohne ausdrückliche Genehmigung der zuständigen Behörden dürfen ungestempelte Briefmarken oder vorfrankierte Postkarten nicht kopiert oder reproduziert werden.

Das Kopieren und Reproduzieren von behördlichen Stempeln und von nach gesetzlichen Vorschriften beglaubigten Dokumenten ist nicht erlaubt.

#### Beschränkungen bei bestimmten Kopien und Reproduktionen

Bitte beachten Sie die rechtlichen Einschränkungen beim Kopieren und Reproduzieren von Dokumenten privater Unternehmen, wie z. B. Aktien, Wechsel, Schecks, Geschenkautscheine, Fahrscheine und Coupons. In bestimmten Fällen kann eine geringe Zahl notwendiger Kopien ausschließlich für innerbetrieblichen Gebrauch erlaubt sein. Kopieren Sie ferner keine Dokumente, die von öffentlichen Einrichtungen oder privaten Unternehmen ausgegeben werden, wie z. B. Pässe, Personalausweise und sonstige Ausweise, Eintrittskarten, Essensgutscheine

#### • Urheberrechtlich geschützte Werke

Das Kopieren und Reproduzieren von urheberrechtlich geschützten Werken wie Büchern, Musik, Gemälden, Holzschnitten, Drucken, Landkarten, Zeichnungen, Filmen und Fotos unterliegt nationalen und internationalen Urheberrechtsbestimmungen. Benutzen Sie dieses Produkt nicht, um damit illegale Kopien herzustellen oder gegen.

#### Entsorgen von Datenträgern

Beachten Sie bitte, dass durch das Löschen von Bildern oder das Formatieren von Speicherkarten oder anderen Datenträgern die ursprünglichen Bilddaten nicht vollständig entfernt werden. Gelöschte Dateien auf entsorgten Datenträgern können unter Umständen mit handelsüblicher Software wiederhergestellt werden. Das könnte zu einem Missbrauch persönlicher Bilddaten führen. Der Schutz persönlicher Daten vor unbefugtem Zugriff liegt in der Verantwortung des Benutzers.

Bevor Sie einen Datenträger wegwerfen oder an eine andere Person übereignen, löschen Sie alle Daten mit einer handelsüblichen Löschsoftware. Sie können auch den Datenträger formatieren und ihn anschließend komplett mit Fotos auffüllen, die keinerlei private Informationen enthalten (zum Beispiel Bilder vom Himmel). Denken Sie auch daran, alle für »Eigener Messwert« gewählten Bilder zu ersetzen. Vor dem Übereignen der Kamera an eine andere Person oder dem Entsorgen der Kamera sollten Sie die Option »**Wi-Fi**« > **Netzwerkeinstellungen**« > **»Netzwerkeinst. zurücksetzen**« ( $\square$  83) im Kamera-Systemmenü verwenden, um jegliche private Netzwerkdaten zu löschen. Wenn Sie Datenträger physisch zerstören, sollten Sie dabei vorsichtig vorgehen, um Verletzungen zu vermeiden.

#### **AVC** Patent Portfolio License

DIESES PRODUKT WIRD IM RAHMEN DER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FÜR DEN PERSÖNLI-CHEN UND NICHT KOMMERZIELLEN GEBRAUCH DURCH ENDKUNDEN LIZENZIERT, UM (1) VIDEODA-TEN GEMÄß DEM AVC-STANDARD (»AVC VIDEO«) ZU CODIEREN UND/ODER (11) AVC-VIDEODATEN ZU DECODIERN, DIE VON EINEM ENDKUNDEN IM RAHMEN PRIVATER UND NICHT KOMMERZIELLER AKTIVITÄTEN CODIERT WURDEN UND/ODER VON EINEM FÜR AVC-VIDEODATEN LIZENZIERTEN VIDEOANBIETER ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WURDEN. FÜR EINEN ANDEREN GEBRAUCH WIRD AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT KEINE LIZENZ GEWÄHRT. WEITERE INFORMATIO-NEN ERHALTEN SIE VON MPEG LA, L.L.C. SIEHE hTtp://www.mpegla.com.

#### Verwenden Sie nur elektronisches Original-Zubehör von Nikon

Nikon-Kameras wurden für höchste Ansprüche entwickelt und enthalten komplexe elektronische Schaltkreise. Nur elektronisches Original-Zubehör von Nikon (einschließlich Ladegeräte, Akkus, Netzadapter und Blitzgeräte), das von Nikon ausdrücklich als Zubehör für diese Nikon-Kamera ausgewiesen ist, entspricht den Anforderungen der elektronischen Schaltkreise und gewährleistet einen einwandfreien und sicheren Betrieb.

Die Verwendung von elektronischem Zubehör, das nicht von Nikon stammt, könnte Ihre Kamera beschädigen und zum Erlöschen der Nikon-Garantie führen. Lithium-Ionen-Akkus anderer Hersteller, die nicht mit dem Nikon-Echtheitshologramm (siehe

kon Nikon Nik byjn uoyjn uo kon Nikon Nik

rechts) gekennzeichnet sind, können Betriebsstörungen der Kamera verursachen. Solche Akkus können auch überhitzen, bersten, sich entzünden oder auslaufen.

Nähere Informationen über das aktuelle Nikon-Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Nikon-Fachhändler.

#### Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör von Nikon

Nur Original-Nikon-Zubehör, das ausdrücklich von Nikon zur Verwendung mit dieser Nikon-Digitalkamera zugelassen ist, wurde so entwickelt und getestet, dass es den Bedienungs- und Sicherheitsanforderungen von Nikon entspricht. Die VERWENDUNG VON ZUBEHÖR, DAS NICHT VON NIKON STAMMT, KÖNNTE IHRE KAMERA BESCHÄDIGEN UND ZUM ERLÖSCHEN DER NIKON-GARANTIE FÜRREN.

#### Sicher ist sicher: Probeaufnahmen

Vor wichtigen Anlässen (wie z. B. einer Hochzeit oder einer Reise) sollten Sie sich rechtzeitig mit Probeaufnahmen vom einwandfreien Funktionieren der Kamera überzeugen. Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden oder entgangene Einnahmen, die aus einer Fehlfunktion der Kamera resultieren.

#### 🖉 Immer auf dem neuesten Stand

Im Rahmen des Nikon-Konzepts »Life-Long Learning« für kontinuierliche Produktunterstützung und -schulung stehen ständig aktualisierte Informationen online zur Verfügung:

- Für Kunden in den USA: http://www.nikonusa.com/
- Für Kunden in Europa und Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/

• Für Kunden in Asien, Ozeanien und dem Nahen Osten: http://www.nikon-asia.com/ Auf diesen Webseiten erhalten Sie aktuelle Produktinformationen, Tipps und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) sowie allgemeine Informationen zu Fotografie und digitaler Bildverarbeitung. Zusätzliche Informationen können bei der Nikon-Vertretung in Ihrer Region verfügbar sein. Kontaktinformationen finden Sie auf http://imaging.nikon.com/

# **Drahtlose Netzwerke (Wireless LAN)**

Dieses Produkt enthält in den USA entwickelte Verschlüsselungssoftware und unterliegt den US-Ausfuhrbestimmungen. Es darf nicht direkt oder indirekt in Länder exportiert werden, gegen die die USA ein Handelsembargo verhängt haben. Derzeit betrifft das Handelsembargo die folgenden Länder: Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien.

Der Gebrauch von Geräten mit drahtloser Übertragung ist möglicherweise in einigen Ländern oder Regionen untersagt. Nehmen Sie mit einem Nikon-Kundendienst Kontakt auf, bevor Sie die Wireless-LAN-Funktion dieses Produkts außerhalb des Landes einsetzen, in dem es gekauft wurde.

#### Hinweise für Kunden in Europa

Hiermit erklärt Nikon, dass die D5500 den notwendigen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung kann eingesehen werden unter http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC\_D5500.pdf

### Sicherheit

Einer der Vorzüge dieses Geräts besteht darin, anderen Personen den freien Zugriff für den kabellosen Datenaustausch überall innerhalb der Reichweite des Geräts zu ermöglichen. Jedoch kann Folgendes auftreten, wenn die Sicherheitsfunktion nicht aktiviert wird:

- Datendiebstahl: Böswillige Außenstehende können die drahtlose Datenübertragung abfangen, um Benutzer-IDs, Passwörter und andere persönliche Informationen zu stehlen.
- Nicht autorisierter Zugang: Nicht autorisierte Benutzer können sich einen Zugang zum Netzwerk verschaffen und Daten verändern oder andere böswillige Handlungen durchführen. Beachten Sie, dass spezialisierte Angriffe aufgrund der Architektur von drahtlosen Netzwerken einen nicht autorisierten Zugang schaffen können, selbst wenn die Sicherheitsfunktion aktiviert ist.

ſF

# Einleitung

# Die Kamera in der Übersicht

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich mit den Bedienelementen und Anzeigen der Kamera vertraut zu machen. Rufen Sie per Lesezeichen diesen Abschnitt auf, wenn Sie beim Lesen der Anleitung rasch eine Teilebezeichnung nachschlagen möchten.

### <u>Kameragehäuse</u>





#### 🖌 Abdeckung der Anschlüsse schließen

Schließen Sie die Abdeckung der Anschlüsse, wenn die Anschlüsse nicht in Gebrauch sind. Fremdkörper in den Anschlussbuchsen können zu Störungen bei der Daten- und Signalübertragung führen.

#### Der Lautsprecher

Bringen Sie den Lautsprecher nicht in die unmittelbare Nähe von magnetischen Datenträgern. Andernfalls könnten die darauf aufgezeichneten Daten beeinträchtigt werden.



### Das Funktionswählrad

Bei dieser Kamera stehen die folgenden Aufnahmemodi zur Wahl.





### Die Taste 🖳 (ෆ්/ා)්

Wählen Sie, wie der Verschluss ausgelöst wird (Aufnahmebetriebsart), indem Sie die Taste ☐ (ⓒ/i) drücken, dann mit dem Multifunktionswähler die gewünschte Option markieren und auf ⊛ drücken.

🖉 Wählen der Aufnahmebetriebsart mit dem Einstellrad

Die Aufnahmebetriebsart lässt sich auch durch Drehen des Einstellrads bei gedrückt gehaltener Taste 및 (☉/Ĝ) wählen. Lassen Sie die Taste 및 (☉/Ĝ) los, um die markierte Option auszuwählen und zur Anzeige der Aufnahmeinformationen zurückzukehren.



Taste 🖳 (🖄/🕯)



Modus	Beschreibung	
S	Einzelbild: Bei jedem vollständigen Drücken des Auslösers wird ein	
	einziges Foto aufgenommen.	
	Serienaufnahme L: Die Kamera nimmt Fotos mit niedriger Bildrate auf,	
	solange der Auslöser vollständig gedrückt gehalten wird.	
0.4	Serienaufnahme H: Die Kamera nimmt Fotos mit hoher Bildrate auf, solange	
	der Auslöser vollständig gedrückt gehalten wird.	
្រា	Leise Auslösung: Arbeitet wie der Modus Einzelbild, jedoch mit	
G	verminderten Kamerageräuschen.	
	Selbstauslöser: Die Kamera löst nach Ablauf der Vorlaufzeit automatisch	
Š	aus. Die Vorlaufzeit des Selbstauslösers startet nach dem vollständigen	
0	Herunterdrücken des Auslösers, und der Verschluss löst nach etwa	
	10 Sekunden aus.	
	Fernauslösung m. Vorl. (ML-L3): Der Verschluss wird 2 Sekunden nach dem	
â 2s	Drücken des Auslösers an der optionalen Fernsteuerung ML-L3	
	ausgelöst.	
â	Fernauslösung o. Vorl. (ML-L3): Der Verschluss wird ausgelöst, wenn der	
•	Auslöser an der optionalen Fernsteuerung ML-L3 gedrückt wird.	

### **Der Sucher**

1

**Hinweis:** Die Anzeigen im Display sind hier nur zur Veranschaulichung komplett sichtbar.

2





## **Der Monitor**

Der Monitor kann wie nachfolgend gezeigt abgewinkelt und gedreht werden.



### Verwenden des Monitors

Drehen Sie den Monitor sanft innerhalb der abgebildeten Grenzen. Wenden Sie keine Gewalt an. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann das Kameragehäuse oder den Monitor beschädigen. Um den Monitor zu schützen, wenn die Kamera nicht in Gebrauch ist, klappen Sie ihn wieder zurück an das Kameragehäuse.

Die Kamera nicht am Monitor anheben oder tragen. Andernfalls kann die Kamera beschädigt werden.

### Die Anzeige der Aufnahmeinformationen

Kameraeinstellungen anzeigen: Drücken Sie die Im-Taste, um die Anzeige der Aufnahmeinformationen aufzurufen.



info-Taste





Hinweis: Die Anzeigen im Display sind hier nur zur Veranschaulichung komplett sichtbar.

#### Infos automatisch ausblenden

Der Augensensor schaltet automatisch die Anzeige der Aufnahmeinformationen ab, wenn Sie den Sucher ans Auge halten, während die Belichtungsmessung aktiv ist. Die Anzeige schaltet sich wieder ein, sobald Sie das Auge vom Sucher nehmen. Falls gewünscht, können Sie das Abschalten der Anzeige verhindern, indem Sie die Option »Infos automatisch ausblenden« (© 87) im Systemmenü entsprechend einstellen. Beachten Sie jedoch, dass sich die Anzeige ungeachtet der gewählten Option abschaltet, wenn die Kamera in den Standby geht. Kameraeinstellungen ändern: Um die Einstellungen am unteren Rand der Anzeige zu verändern, drücken Sie die *i*-Taste, markieren Sie dann mit dem Multifunktionswähler eine Einstellung und drücken Sie 🛞 zum Anzeigen der jeweiligen Optionen. Sie können auch Einstellungen verändern, indem Sie die *i*-Taste während Live-View drücken.Image: Comparison of the table of table of



3 5 4 ٦N 2 6 5.6 ISO 1 )0 125 F 1 7 **Bildqualität** NORM **OFF** 0FF SE A AUTO 100 ⊡SD AF-A Ð <u>19</u>2 0.0 ⊡ 0.0 i 14 13 12 11 10 ģ 8

1	Bildqualität	Wählen Sie ein Dateiformat und eine
		Komprimierungsrate aus.
2	Bildgröße	Wählen Sie die Größe für die weiteren Aufnahmen
		aus.
3	Automatikreihen	Wählen Sie die Schrittweite (für Belichtungsreihen
		oder Weißabgleichsreihen) oder schalten Sie ADL-
		Belichtungsreihen ein oder aus.
4	HDR (High Dynamic	Die Kamera kombiniert zwei unterschiedliche
	Range)	Belichtungen zu einem Bild, um mehr Tonwerte in
		Lichtern und Schatten zu erhalten.
5	Active D-Lighting	Vermindert bei kontrastreichen Motiven den Verlust
		von Detailzeichnung in Lichterpartien und
		Schattenpartien.
6	Weißabgleich	Wählen Sie Einstellungen für verschiedene
		Lichtquellen aus.

11

7	ISO-Empfindlichkeit	Stellen Sie die Lichtempfindlichkeit der Kamera ein.
8	Belichtungskorrektur	Weichen Sie von der Belichtungsmessung der Kamera ab, um das gesamte Bild heller oder dunkler zu machen.
9	Blitzbelichtungs- korrektur	Steuern Sie die Blitzleistung.
10	Blitzmodus	Wählen Sie den Blitzmodus.
11	Belichtungsmessung	Wählen Sie aus, wie die Kamera die Belichtung misst.
12	AF-Messfeld-	Stellen Sie ein, wie das Fokusmessfeld ausgewählt wird
	stederung	wiiu.
13	Fokusmodus	Wählen Sie aus, wie die Kamera fokussiert.
14	Picture Control	Picture Control legt fest, wie die Kamera die Aufnahmen verarbeitet. Wählen Sie eine Picture- Control-Konfiguration, die zum Motivtyp oder zur kreativen Absicht passt.

### Ausschalten des Monitors

Um die Aufnahmeinformationen vom Monitor zu entfernen, drücken Sie die -Taste oder den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Der Monitor schaltet sich automatisch aus, wenn etwa acht Sekunden lang keine Bedienung durchgeführt wird (mit der Individualfunktion c2 »Ausschaltzeiten« lässt sich einstellen, wie lange der Monitor eingeschaltet bleibt;  $\square$  86). Der Monitor schaltet sich ebenfalls aus, wenn Sie den Augensensor bedecken oder durch den Sucher blicken.

## Der Multifunktionswähler

In diesem Handbuch werden die Bedienvorgänge am Multifunktionswähler durch die Symbole  $\mathfrak{G}, \mathfrak{G}, \mathfrak{F}$  und  $\mathfrak{G}$  gekennzeichnet.





## Benutzen des Touchscreen-Monitors

Der berührungssensitive Monitor wird folgendermaßen bedient:

### Wischen

Wischen Sie mit einem Finger ein kurzes Stück über den Monitor.

### Verschieben

Schieben Sie einen Finger über den Monitor.

### Spreizen/Zusammenziehen

Platzieren Sie zwei Finger auf dem Monitor und bewegen Sie sie voneinander weg oder aufeinander zu.








### V Der berührungssensitive Monitor

Der Touchscreen-Monitor funktioniert elektrostatisch und spricht möglicherweise nicht an, wenn er mit einer Display-Schutzfolie eines Fremdherstellers versehen ist, oder wenn er mit den Fingernägeln oder mit Handschuhen bedient wird. Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus und berühren Sie den Monitor nicht mit spitzen Gegenständen.

### Benutzen des Touchscreen-Monitors

Der Touchscreen-Monitor reagiert unter Umständen nicht so wie erwartet, wenn Sie ihn bedienen möchten, während Ihre Handfläche oder ein weiterer Finger an anderer Stelle auf dem Monitor verharrt. Des Weiteren werden die Gesten möglicherweise nicht korrekt erkannt, wenn die Berührung zu leicht ist, Ihre Finger zu schnell oder über eine zu kurze Strecke bewegt werden, wenn sie nicht im Kontakt mit der Monitoroberfläche bleiben, oder wenn das Spreizen bzw. Zusammenziehen von zwei Fingern nicht richtig koordiniert ist.

### Touch-Bedienung ein- und ausschalten

Die Touch-Bedienung kann mit der Option **»Touch-Bedienelemente**« im Systemmenü ein- und ausgeschaltet werden ( $\square$  87). Wählen Sie **»Aktivieren**«, um die Touch-Bedienung für Aufnahme, Wiedergabe und Menünavigation einzuschalten, oder **»Nur Wiedergabe**«, damit die Touch-Bedienung nur bei Wiedergabe arbeitet.

## Fotografieren mit Touchscreen

Tippen Sie auf Symbole in der Aufnahmeanzeige, um Kameraeinstellungen zu verändern (beachten Sie, dass nicht alle Symbole auf die Touchscreen-Bedienung ansprechen). Während Live-View können Sie überdies Aufnahmen durch Antippen des Monitors auslösen.

### II Fotografieren mit dem Sucher

Nutzen Sie die Touchscreen-Funktion, um Einstellungen in der Anzeige der Aufnahmeinformationen vorzunehmen (© 9).

### Wahl von Motivprogramm oder Spezialeffekt

In den Modi für Motivprogramme und Spezialeffekte (□ 55, 59) können Sie auf das Symbol für den Aufnahmemodus tippen, um den Motivtyp oder den Effekt auszuwählen. Tippen Sie auf ◀ oder , um die verschiedenen Optionen anzuzeigen, und tippen Sie auf ein Symbol, um eine Auswahl zu treffen und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.



### **Belichtungszeit und Blende**

In den Modi **S**, **A** und **M** können Sie auf das Symbol **()** neben der Anzeige für Belichtungszeit oder Blende tippen, um die Bedienelemente **(** und **)** aufzurufen, mit denen Sie den Wert verändern können. Tippen Sie zum Verlassen der Anzeige auf **(**), nachdem die Einstellungen vorgenommen sind.



### Aufnahmeoptionen

Zum Ändern von Kameraeinstellungen (
 11) tippen Sie auf das Symbol in der rechten unteren Ecke des Monitors und dann auf ein Symbol, um die Optionen für die zugehörige Einstellung anzuzeigen. Tippen Sie auf die gewünschte Option, um sie auszuwählen und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.



Falls Sie, wie rechts gezeigt, zum Wählen eines Wertes aufgefordert werden, stellen Sie den Wert durch Tippen auf ▲ oder ▼ ein. Tippen Sie dann auf den Wert oder auf 🔞, um ihn auszuwählen und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.



Um ohne Änderungen zurückzukehren, tippen Sie auf 🖪 ⊃.

### **Touch-Funktionsaufruf**

Ein berührungssensitiver Bereich des Monitors kann benutzt werden, um die Kamera zu bedienen, nachdem sich der Monitor automatisch abgeschaltet hat. Der Bereich für diesen Touch-Funktionsaufruf (kurz: Touch-Fn-Bereich) ändert sich mit der Position des Monitors; die Wirkungsweise kann mit der Individualfunktion f3 (»**Touch-Funktion zuweisen**«, C 86) gewählt werden. Schieben Sie Ihren Finger nach links oder rechts über den dargestellten Bereich, um Einstellungen für die gewählte Option vorzunehmen. (Beachten Sie, dass der Touch-Funktionsaufruf nicht verfügbar ist, wenn der Monitor nach vorn zeigt.)

Touch-Fn-Bereich

Monitor in normaler Position

Monitor ausgeklappt

### Fotografieren mit Live-View

Der Touchscreen-Monitor lässt sich zum Verändern von Einstellungen und zum Auslösen benutzen.

### Aufnahmen machen (Touch-Auslösung)

Berühren Sie zum Scharfstellen den Monitor, und nehmen Sie den Finger weg, um die Aufnahme auszulösen.

Tippen Sie auf das rechts gezeigte Symbol, um die Funktion auszuwählen, die durch Antippen des Monitors im Aufnahmemodus ausgeführt wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:



Option		Beschreibung		
ñ	(Touch-Auslösung ein)	Berühren Sie den Monitor, um das Fokusmessfeld zu positionieren und scharfzustellen (nur mit Autofokus; die Touch-Auslösung kann nicht zum Scharfstellen benutzt werden, wenn die manuelle Fokussierung <b>MF</b> als Fokusmodus gewählt ist). Die Kamera löst aus, wenn Sie den Finger vom Monitor nehmen.		
ŴŒ	(Touch-Auslösung	Wie zuvor, jedoch wird die Kamera nicht ausgelöst,		
	aus)	wenn Sie den Finger vom Monitor nehmen.		

Die Schärfe wird gespeichert, solange der Finger den Monitor berührt. Während der Filmaufzeichnung bleibt die Touch-Auslösung inaktiv (1993), und Sie können jederzeit neu fokussieren, indem Sie das Hauptobjekt auf dem Monitor berühren; das Symbol für die Touch-Auslösung wird nicht angezeigt.

### Bilder mit den Optionen für die Touch-Auslösung aufnehmen

Vermeiden Sie beim Auslösen das Bewegen der Kamera, da dies zu Verwacklungsunschärfe in den Bildern führen kann.

Die Auslösetaste kann für das Scharfstellen und Auslösen benutzt werden, auch während das Symbol m für die aktivierte Touch-Auslösung angezeigt wird. Verwenden Sie die Auslösetaste für das Auslösen von Serienaufnahmen (□ 5) sowie während der Filmaufzeichnung. Die Touch-Auslösung kann im Serienaufnahme modus nur für das Auslösen einzelner Aufnahmen benutzt werden, und während der Filmaufzeichnung lassen sich damit keine Fotos machen.

Während die Motivverfolgung aktiv und 咆寧 (Touch-Auslösung aus) gewählt ist, können Sie durch Tippen auf den Monitor auf Ihr momentanes Hauptobjekt scharfstellen.

Im Selbstauslösermodus (III 5) wird die Fokussierung auf das gewählte Hauptobjekt gespeichert, sobald Sie den Monitor berühren. Der Selbstauslöserlauf startet, wenn Sie den Finger vom Monitor wegnehmen. Bei Standardeinstellung löst die Kamera den Verschluss etwa 10 s nach dem Starten des Selbstauslöserlaufs aus; die Vorlaufzeit und Anzahl der Aufnahmen kann mit der Individualfunktion c3 (**»Selbstauslöser**«, III 86) geändert werden. Wenn **»Anzahl von Aufnahmen**« größer als 1 eingestellt ist, nimmt die Kamera automatisch ein Bild nach dem anderen auf, bis die gewählte Anzahl von Bildern aufgenommen ist.

### Wahl von Motivprogramm oder Spezialeffekt

In den Modi für Motivprogramme und Spezialeffekte (□ 55, 59) können Sie auf das Symbol für den Aufnahmemodus tippen, um den Motivtyp oder den Effekt auszuwählen. Tippen Sie auf ◀ oder , um die verschiedenen Optionen anzuzeigen, und tippen Sie auf ein Symbol, um eine Auswahl zu treffen und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.



### **Belichtungszeit und Blende**

In den Modi S, A und M zeigt das Tippen auf die Anzeige für Belichtungszeit oder Blende die Bedienelemente ◀ und ▶ an, mit denen Sie den Wert verändern können. Tippen Sie zum Verlassen der Anzeige auf ⊃, nachdem die Einstellungen vorgenommen sind.



### Aufnahmeoptionen

Im Live-View-Modus aktiviert das Drücken der *i*-Taste oder Antippen des Symbols **1** die Anzeige der Aufnahmeinformationen. Tippen Sie auf eine Einstellung, um die Optionen anzuzeigen. Tippen Sie dann auf die gewünschte Option, um sie auszuwählen und zu Live-View zurückzukehren.



Falls Sie, wie rechts gezeigt, zum Wählen eines Wertes aufgefordert werden, stellen Sie den Wert durch Tippen auf ▲ oder ▼ ein. Tippen Sie dann auf den Wert oder auf Ø3, um ihn auszuwählen und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.



Um ohne Änderungen zurückzukehren, tippen Sie auf 🖪 🖱.

## **Bilder wiedergeben**

Die Touchscreen-Funktion lässt sich für die folgenden Wiedergabe-Vorgänge verwenden (
<sup>III</sup> 39, 52).

Andere Bilder anzeigen	Wischen Sie nach links oder rechts, um weitere Bilder anzuzeigen.
Vergrößern (nur Fotos)	Benutzen Sie die Gesten »Spreizen« und »Zusammenziehen«, um die Bild- darstellung zu vergrößern bzw. zu ver- kleinern, und schieben Sie mit dem Finger, um andere Bildbereiche zu betrachten.
Indexbilder betrachten	Benutzen Sie während der monitorfül- lenden Einzelbildwiedergabe die Geste »Zusammenziehen«, um den Bildindex aufzurufen (III 39). Wählen Sie mit »Zusammenziehen« und »Spreizen« die Anzahl der angezeigten Bilder (4, 12 oder 80).
Filme wiedergeben	Tippen Sie auf die Bedienhilfe im Moni- torbild, um die Filmwiedergabe zu beginnen (Videofilme sind mit einem Symbol 🐙 gekennzeichnet). Tippen Sie zum Anhalten oder Fortsetzen auf den Monitor, oder tippen Sie zum Zurück- kehren zur Einzelbildwiedergabe auf ⊃ (beachten Sie, dass einige Symbole in der Filmwiedergabeanzeige nicht auf die Touchscreen-Bedienung anspre- chen).

## Verwenden der Menüs

Mit der Touchscreen-Funktion können Sie folgendermaßen die Menüs bedienen (

84).

Scrollen		Schieben Sie den Finger hoch oder runter, um zu scrollen.
Menü auswählen	WIEDERGABE	Tippen Sie auf ein Menü-Symbol, um das Menü zu wählen.
Menüpunkt wählen/ Einstellungen vornehmen	MIEDERGABE       Cochen       Weidergabeordner       Automatische Bildkourichtung       Automatische Bildkourichtung       Diachau       Diachau       DPOr-Druckauftrag       DPO       Anzeige im Hochformat       DPO       Ein       Aus	Tippen Sie auf einen Menüpunkt, um die zugehörigen Optionen anzuzeigen, und tippen Sie auf Symbole oder Schieberegler, um Einstellungen vor- zunehmen. Wenn Sie ohne Änderun- gen zurückkehren möchten, tippen Sie auf <sup>1</sup> .

## **Erste Schritte**

Mit den folgenden acht Schritten machen Sie die Kamera aufnahmebereit.

### Bringen Sie den Trageriemen an.

Befestigen Sie den Trageriemen wie gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang für die zweite Öse.



## 2 Laden Sie den Akku auf.

Wenn ein Netzsteckeradapter im Lieferumfang enthalten ist, stellen Sie den Netzstecker hoch und stecken Sie den Netzsteckeradapter darauf, wie links abgebildet. Vergewissern Sie sich, dass er vollständig eingesteckt ist. Setzen Sie den Akku ein und verbinden Sie das Ladegerät mit dem Stromnetz. Ein leerer Akku wird in etwa 1 Stunde und 50 Minuten vollständig aufgeladen.







### 🖉 Der Akku und das Akkuladegerät

Lesen und beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsmaßnahmen auf den Seiten ix–xii und 103–107 dieses Handbuchs.

## **3** Setzen Sie den Akku und eine Speicherkarte ein.

Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter auf der Position **OFF** steht, bevor Sie den Akku oder eine Speicherkarte einsetzen oder herausnehmen. Setzen Sie den Akku in der abgebildeten Ausrichtung ein und drücken Sie dabei die orange Akkusicherung mit dem Akku zur Seite. Die Sicherung fixiert den Akku, sobald dieser vollständig eingeschoben ist.







Akkusicherung

Schieben Sie Karte hinein, bis sie einrastet.







### **4** Bringen Sie ein Objektiv an.

Achten Sie darauf, dass kein Staub in die Kamera gelangt, wenn das Objektiv oder der Gehäusedeckel abgenommen ist.



Denken Sie daran, den Objektivdeckel abzunehmen, wenn Sie Aufnahmen machen wollen.

### 🖉 Objektive mit Tubusentriegelung

Vor dem Fotografieren müssen Sie das Objektiv entriegeln und ausfahren. Halten Sie dazu die Tubusentriegelung gedrückt (①) und drehen Sie den Zoomring wie gezeigt (②).



Tubusentriegelung

Mit eingezogenem Objektiv können keine Bilder gemacht werden. Falls eine Fehlermeldung erscheint, weil die Kamera mit eingezogenem Objektiv eingeschaltet wurde, drehen Sie den Zoomring so lange bis die Meldung verschwindet.



## **5** Öffnen Sie den Monitor.

Klappen Sie den Monitor wie abgebildet auf. Wenden Sie keine Gewalt an.









**6** Schalten Sie die Kamera ein. Es wird ein Dialog zur Sprachauswahl angezeigt.



### Der Ein-/Ausschalter

Drehen Sie den Ein-/Ausschalter wie abgebildet auf ON, um die Kamera einzuschalten.

Drehen Sie den Ein-/Ausschalter wie abgebildet auf OFF, um die Kamera auszuschalten.





eine 24-Stunden-Anzeige verwendet)

# 8 Stellen Sie das Sucherbild scharf.

Drehen Sie nach dem Abnehmen des Objektivdeckels die Dioptrieneinstellung, bis die AF-Messbereich-Markierungen scharf erscheinen. Wenn



Sie bei der Bedienung der Dioptrieneinstellung durch den Sucher schauen, achten Sie darauf, nicht aus Versehen mit Ihren Fingern oder Fingernägeln ins Auge zu greifen.



Sucherbild unscharf

Sucherbild scharfgestellt

Die Kamera ist nun aufnahmebereit. Informationen über das Fotografieren folgen ab Seite 35.

### Die Stromversorgung der Uhr

Die Uhr der Kamera wird von einer unabhängigen, wiederaufladbaren Stromquelle gespeist, die bei Bedarf aufgeladen wird, sobald der Hauptakku eingesetzt ist. Nach drei Tagen des Aufladens hat die Uhr genug Strom für etwa einen Monat. Wenn beim Einschalten der Kamera eine Warnmeldung erscheint, dass die Uhr nicht gestellt sei, ist der Akku der Uhr entladen und die Uhr wurde zurückgesetzt. Stellen Sie die Uhr auf die richtige Uhrzeit und das richtige Datum ein.

### **II** Akkuladezustand und freier Speicherplatz

Drücken Sie die E-Taste und überprüfen Sie den Akkuladezustand sowie die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen in der Anzeige der Aufnahmeinformationen.





Anzahl verbleibender Aufnahmen

### Akkuladezustand

Wenn der Akku fast leer ist, wird zusätzlich eine Warnung im Sucher angezeigt. Falls die Anzeige der Aufnahmeinformationen beim Drücken der Ba-Taste überhaupt nicht erscheint, ist der Akku leer und muss aufgeladen werden.

Anzeige der Aufnahme- informationen	Sucher	Beschreibung	
<b>—</b> [		Der Akku ist vollständig geladen.	
	—	Der Akku ist teilweise entladen.	
		Der Akkuladezustand ist niedrig. Halten Sie einen vollständig aufgeladenen Ersatzakku bereit oder bereiten Sie sich auf das Auflade des Akkus vor.	
(blinkt)	C∎ (blinkt)	Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf oder wechseln Sie ihn gegen einen aufgeladenen Akku aus.	

### Anzahl verbleibender Aufnahmen

Bei Werten höher als 1000 erscheint der Buchstabe »k«, der für Tausend steht.

### **Akku und Speicherkarte herausnehmen** Entnehmen des Akkus

Schalten Sie die Kamera aus und öffnen Sie die Akkufachabdeckung. Drücken Sie die Akkusicherung in Pfeilrichtung, um den Akku zu lösen, und nehmen Sie den Akku dann mit der Hand heraus.

### Entnehmen der Speicherkarte

Überprüfen Sie, ob die Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff erloschen ist, schalten Sie anschließend die Kamera aus und öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkartenfachs. Drücken Sie die Karte hinein, um sie auszuwerfen (①). Die Karte kann nun mit der Hand entnommen werden (②).

### 🖉 Der Schreibschutzschalter

SD-Speicherkarten sind mit einem Schreibschutzschalter ausgestattet, um versehentlichen Datenverlust zu verhindern. Wenn sich dieser Schalter in der Position »LOCK« (geschützt) befindet, kann die Speicherkarte nicht formatiert werden, und es können keine Fotos



gelöscht oder gespeichert werden (ein Tonsignal ertönt, wenn Sie versuchen, die Kamera auszulösen). Schieben Sie den Schalter in die Schreibposition, um den Schreibschutz der Speicherkarte aufzuheben.





### Speicherkarten

- Speicherkarten können nach Gebrauch heiß sein. Seien Sie daher vorsichtig beim Herausnehmen von Speicherkarten aus der Kamera.
- Schalten Sie vor dem Einsetzen oder Herausnehmen von Speicherkarten die Kamera aus. Während der Formatierung oder wenn Daten aufgezeichnet, gelöscht oder auf einen Computer kopiert werden, darf die Speicherkarte nicht aus der Kamera genommen und die Kamera nicht ausgeschaltet bzw. nicht die Stromquelle entfernt oder die Verbindung zum Stromnetz getrennt werden. Eine Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann dazu führen, dass Daten verloren gehen oder die Kamera oder die Karte beschädigt wird.
- Berühren Sie die Kontakte der Speicherkarte niemals mit Ihren Fingern oder Gegenständen aus Metall.
- Biegen Sie die Karte nicht, lassen Sie sie nicht fallen und setzen Sie sie keinen starken Erschütterungen aus.
- Üben Sie keine übermäßige Kraft auf das Kartengehäuse aus. Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann die Karte beschädigt werden.
- Setzen Sie die Karte nicht Wasser, Hitze, hoher Luftfeuchte oder direktem Sonnenlicht aus.
- Formatieren Sie die Speicherkarten für die Verwendung in der Kamera nicht mit einem Computer.

### Abnehmen des Objektivs

Schalten Sie die Kamera vor dem Abnehmen oder Wechseln von Objektiven stets aus. Um das Objektiv abzunehmen, halten Sie die Objektiventriegelung (①) gedrückt und drehen Sie währenddessen das Objektiv im Uhrzeigersinn (②). Bringen Sie danach die Objektivdeckel und den Kameragehäusedeckel an.

### 🖉 Schalter A-M, M/A-M und A/M-M

Wird der Autofokus mit einem Objektiv verwendet, das über einen A-M-Umschalter verfügt, schieben Sie den Schalter auf A (wenn das Objektiv einen M/A-M oder A/M-M-Schalter hat, wählen Sie M/A oder A/M). Informationen über weitere Objektive, die sich mit dieser Kamera verwenden lassen, finden Sie ab Seite 95.

### Bildstabilisator (VR)

Der Bildstabilisator lässt sich durch Wahl von »Ein« für »Optischer VR « im Aufnahmemenü einschalten, sofern das Objektiv diese Option unterstützt, oder indem man den Bildstabilisatorschalter auf ON schiebt, wenn das Objektiv mit solch einem Schalter ausgestattet ist. Bei eingeschalteter Bildstabilisierung erscheint in der Anzeige der Aufnahmeinformationen ein Bildstabilisator-Symbol.

### Einziehbare Objektive mit Tubusentriegelung

Um das Objektiv bei Nichtgebrauch einzuziehen, halten Sie die Tubusentriegelung gedrückt (①) und drehen Sie den Zoomring wie gezeigt bis zur Verriegelungsposition »L« (②). Ziehen Sie den Objektivtubus ein, bevor Sie das Objektiv von der Kamera abnehmen. Achten Sie beim Anbringen und Abnehmen des Objektivs darauf, nicht auf die Tubusentriegelung zu drücken.









## »Schnappschuss«-Aufnahmen (Modi ☆ und �)

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Fotos und Filme in den Modi au und aufgenommen werden. Hierbei handelt es sich um automatische Funktionen für »Schnappschüsse«, bei denen die Kamera auf die jeweilige Aufnahmesituation reagiert und den überwiegenden Teil der Einstellungen entsprechend steuert.



m 26

Schalten Sie die Kamera ein und drehen Sie das Funktionswählrad auf Toder (3) (der einzige Unterschied zwischen diesen Modi besteht darin, dass der Blitz im Modus (3) nicht zündet).



### Fotografieren mit dem Sucher





i otos dumenmen	JU
Fotos wiedergeben	🕮 39
Fotos löschen	m <b>41</b>

Fotos aufnahman

Live-View

		Fotos aufnehmen	🕮 43
1 ( P )	52	Fotos wiedergeben	🕮 46
The second second		Fotos löschen	□ 47
		Filme aufnehmen	🕮 48
		Filme wiedergeben	CC 52
		Filme löschen	🕮 54

### Machen Sie die Kamera aufnahmebereit.

Wenn Sie den Sucher für die Wahl des Bildausschnitts verwenden, halten Sie die Kamera mit der rechten Hand am Handgriff fest und legen Sie Ihre linke Hand um das Kameragehäuse oder das Objektiv.





Halten Sie die Kamera bei Aufnahmen im Hochformat wie rechts abgebildet.



### Verwenden eines Zoomobjektivs

Stellen Sie am Zoomring die Brennweite ein und wählen Sie den Bildausschnitt, bevor Sie scharfstellen. Benutzen Sie den Zoomring, um das Hauptobjekt durch Heranzoomen (Einzoomen) größer abzubilden oder um mit einem größeren Bildwinkel mehr vom Motiv zu erfassen (Auszoomen). Das Einstellen längerer Brennweiten auf der Objektiv-Brennweitenskala bewirkt das Einzoomen, kürzere Brennweiten bewirken das Auszoomen.

Falls das Objektiv mit einer Tubusentriegelung ausgestattet ist (IIII 27), müssen Sie bei gedrückter Entriegelungstaste am Zoomring drehen, bis das Objektiv ausgefahren ist und die rechts abgebildete Meldung nicht mehr erscheint; anschließend können Sie den Zoomring für die Brennweitenverstellung benutzen.

#### Einzoomen



Auszoomen



## **2** Wählen Sie den Bildausschnitt.

Wählen Sie den Bildausschnitt im Sucher so, dass sich das Hauptobjekt innerhalb der AF-Messbereich-Markierungen befindet.



AF-Messbereich-Markierungen

### 3 Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Drücken Sie den Auslöser bis

zum ersten Druckpunkt, um scharfzustellen (wenn das Hauptobjekt zu dunkel ist, klappt gegebenenfalls das Blitzgerät auf und das AF-Hilfslicht leuchtet eventuell). Nach Abschluss der Fokussierung ertönt ein Tonsignal (mögli-



Schärfeindikator

Kapazität des Pufferspeichers

cherweise ertönt kein Tonsignal, wenn sich das Hauptobjekt bewegt), und das aktive Fokusmessfeld und der Schärfeindikator (●) erscheinen im Sucher.

Schärfeindikator	Beschreibung
•	Die Kamera hat scharfgestellt.
● (blinkt)	Die Kamera kann mit dem Autofokus nicht scharfstellen (🕮 109).

## 4 Nehmen Sie das Bild auf.

Drücken Sie den Auslöser sanft vollständig herunter, um das Foto aufzunehmen. Die Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff leuchtet auf und das Foto wird einige Sekunden lang auf dem Monitor angezeigt. Vor dem Erlöschen der Leuchte und dem Abschluss der Aufzeichnung darf nicht die Speicherkarte ausgeworfen, der Akku herausgenommen oder die Stromversorgung unterbrochen werden.



Kontrollleuchte für Speicherkartenzugriff



### 🖉 Der Auslöser

Die Kamera verfügt über einen zweistufigen Auslöser. Wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird, stellt die Kamera scharf. Drücken Sie den Auslöser vollständig hinunter, um das Foto aufzunehmen.





Fokussieren: Auslöser bis zum ersten Druckpunkt drücken



Bild aufnehmen: Auslöser vollständig herunterdrücken

Das Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt beendet außerdem die Wiedergabe und macht die Kamera sofort für weitere Aufnahmen bereit.

## Fotos wiedergeben

Drücken Sie 🗈, um ein Bild auf dem Monitor anzuzeigen.



▶-Taste



Drücken Sie ④ oder ④, um weitere Bilder anzuzeigen.

### Bildindex

Um einen Bildindex mit vier, 12 oder 80 Miniaturbildern anzuzeigen, drücken Sie die Taste **Q** (?). Verwenden Sie den Multifunktionswähler oder das Einstellrad, um Bilder zu markieren, und drücken Sie (®), um das markierte Bild als Einzelbild anzuzeigen. Drücken Sie die Q-Taste, um die Anzahl der angezeigten Bilder zu verringern.







### II Anzeige nach Datum

Um Bilder anzuzeigen, die an einem bestimmten Tag aufgenommen wurden, drücken Sie die Taste २∞ (?) in der Indexbildansicht mit 80 Bildern. Drücken Sie die Taste २∞ (?), um zwischen dem Kalender und dem Bildindex für das gewählte Datum zu wechseln. Verwenden Sie den Multifunktionswähler, um ein Datum im Kalender oder ein Bild im Bildindex zu markieren. Um zur 80-Bilder-Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie ९, wenn der Cursor sich im Kalender befindet.

### Kalender



Bildindex

## Fotos löschen

erscheint.

Zeigen Sie das Foto an, das Sie löschen möchten. Beachten Sie, dass gelöschte Fotos nicht wiederhergestellt werden können.

Drücken Sie 1; eine Sicherheitsabfrage



▶-Taste

taste ™



Drücken Sie erneut die 🖆-Taste, um das Bild zu löschen.



### 🖉 Die Standby-Vorlaufzeit (Fotografieren mit dem Sucher)

Um Akkustrom zu sparen, schalten sich die Sucheranzeige und die Anzeige der Aufnahmeinformationen aus, wenn ca. acht Sekunden lang keine Bedienung erfolgte. Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um die Anzeigen wieder zu aktivieren. Mit der Individualfunktion c2 (»Ausschaltzeiten«; © 86) können Sie fest-

legen, nach welcher Zeit die Kamera in den Standby geht (sich die Belichtungsmessung abschaltet).

Belichtungsmessung aus

### 🖉 Das integrierte Blitzgerät

Falls zusätzliches Licht für eine ausreichende Belichtung im Modus 🖀 benötigt wird, klappt das integrierte Blitzgerät automatisch auf, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Bei aufgeklapptem Blitzgerät können Fotos nur dann aufgenommen werden, wenn die Blitzbereitschaftsanzeige () zu sehen ist. Wird die Blitzbereitschaftsanzeige nicht angezeigt, lädt der Blitz gerade auf. Nehmen Sie Ihren Finger kurz vom Auslöser und versuchen Sie es erneut.

Wenn Sie das Blitzgerät nicht mehr benötigen, klappen Sie es zu. Drücken Sie es dazu vorsichtig herunter, bis es einrastet.



Belichtungsmessung an





. M (8)\*



## Bildausschnitt auf dem Monitor wählen

1 Drehen Sie den Live-View-Schalter. Das durch das Objektiv vom Bildsensor aufgenommene Live-Bild wird auf dem Kameramonitor angezeigt (Live-View).



Live-View-Schalter

## 2 Machen Sie die Kamera aufnahmebereit.

Halten Sie die Kamera mit der rechten Hand am Handgriff fest und legen Sie Ihre linke Hand um das Kameragehäuse oder das Objektiv.





Halten Sie die Kamera bei Aufnahmen im Hochformat wie rechts abgebildet.



## **3** Fokussieren Sie.

Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Das Fokusmessfeld blinkt grün, während die Kamera scharfstellt. Wenn die Kamera scharfstellen kann, wird das Fokusmessfeld grün angezeigt.



Fokusmessfeld

Kann die Kamera nicht scharfstellen, blinkt das Fokusmessfeld rot.

### **4** Nehmen Sie das Bild auf. Drücken Sie den Auslöser sanft vollständig herunter, um das Foto aufzunehmen. Das Monitorbild verschwindet und die Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff leuchtet während der Aufnahme. Vor dem Frlöschen der Leuchte und dem Abschluss der Aufzeichnung darf nicht die Speicherkarte ausgeworfen, der Akku herausgenommen oder die Stromversorauna unterbrochen werden. Wenn die Aufnahme abgeschlossen ist, wird das Foto einige Sekunden lang auf dem Monitor ange-



Kontrollleuchte für Speicherkartenzugriff



zeigt. Zum Beenden des Live-View-Modus drehen Sie den Live-View-Schalter.

Automatische Motivprogrammwahl (Motivautomatik) Wird Live-View im Modus 🛱 oder ③ benutzt,

analysiert die Kamera automatisch das Motiv und wählt das passende Motivprogramm, wenn der Autofokus eingeschaltet ist. Das Symbol des ausgewählten Modus erscheint auf dem Monitor.



ĩ	Porträt	Porträtaufnahmen von Menschen		
<b>_</b>	Landschaft Landschaften und Stadtlandschaften			
\$°	Nahaufnahme Nahe vor der Kamera befindliche Objekte			
D.	Nachtporträt	Porträtobjekte, die sich vor einem dunklen Hintergrund befinden		
AUTO*	Automatisch	Motive, für die der Modus 🖀 oder 🏵 geeignet ist,		
۰.	Automatik (Blitz aus)	oder die nicht in die oben aufgelisteten Kategorien passen		

### Aufnehmen im Live-View-Modus

Wenngleich sie nicht auf den endgültigen Bildern sichtbar sind, können Darstellungsmängel auf dem Monitor erscheinen, wenn die Kamera horizontal geschwenkt wird oder wenn sich ein Objekt mit hoher Geschwindigkeit durch das Bild bewegt. Helle Lichtquellen können beim Schwenken der Kamera Nachbilder auf dem Monitor hinterlassen. Helle Flecken können ebenfalls auftreten. Zeigen sich bei Beleuchtung durch Leuchtstoff-, Quecksilberdampf- oder Natriumdampflampen Flimmern und Streifenbildung auf dem Monitor, können diese Effekte mit der Option »**Flimmerreduzierung**« ( $\Box$  87) verringert werden; trotzdem können sie bei einigen Belichtungszeiten auf der endgültigen Aufnahme sichtbar sein. Vermeiden Sie bei Aufnahmen im Live-View-Modus, die Kamera auf die Sonne oder auf andere starke Lichtquellen zu richten. Andernfalls kann es zu Schäden an der internen Kameraelektronik kommen.

Der Live-View-Betrieb endet automatisch, wenn der Monitor zugeklappt wird (die Live-View-Wiedergabe auf Fernsehgeräten oder externen Monitoren jedoch wird durch Zuklappen des Monitors nicht beendet).

### Die Countdown-Anzeige

30 Sekunden vor dem automatischen Beenden des Live-View-Betriebs wird ein Countdown angezeigt. Der Timer wird 5 Sekunden bevor die Ausschaltzeit abgelaufen ist rot angezeigt ( $\square$  86), sowie wenn Live-View zum Schutz der internen Elektronik gleich beendet wird. Abhängig von der Situation wird die Countdown-Anzeige möglicherweise unmittelbar nach dem Wählen von Live-View eingeblendet.

## Fotos wiedergeben

Drücken Sie E, um ein Bild auf dem Monitor anzuzeigen.



►-Taste



Drücken Sie ④ oder ④, um weitere Bilder anzuzeigen.



## Fotos löschen

Zeigen Sie das Foto an, das Sie löschen möchten. Beachten Sie, dass gelöschte Fotos nicht wiederhergestellt werden können.



▶-Taste

taste €



Drücken Sie 面; eine Sicherheitsabfrage erscheint.

Drücken Sie erneut die m-Taste, um das Bild zu löschen.

## **Filme aufnehmen**

Videofilme können im Live-View-Modus aufgenommen werden.

## **1** Drehen Sie den Live-View-Schalter.

Das durch das Objektiv vom Bildsensor aufgenommene Live-Bild wird auf dem Kameramonitor angezeigt.

### Das 📷-Symbol

Ein 🕅-Symbol zeigt an, dass keine Filme aufgenommen werden können.



Live-View-Schalter

## 2 Machen Sie die Kamera aufnahmebereit.

Halten Sie die Kamera mit der rechten Hand am Handgriff fest und legen Sie Ihre linke Hand um das Kameragehäuse oder das Objektiv.





## **3** Fokussieren Sie.

Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um scharfzustellen.



Fokusmessfeld

## 4 Beginnen Sie mit der Aufnahme.

Drücken Sie die Taste für die Filmaufzeichnung, um mit der Aufnahme zu beginnen. Ein Aufnahmesymbol und die verfügbare Zeit werden im Monitor angezeigt.



Taste für Filmaufzeichnung

### Verbleibende Zeit



Aufnahmesymbol

## **5** Beenden Sie die Aufnahme.

Drücken Sie die Taste für die Filmaufzeichnung erneut, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme endet automatisch, sobald die maximale Länge erreicht ist ( $\Box$  50), die Speicherkarte voll ist, ein anderer Modus gewählt wird oder der Monitor geschlossen wird (Aufnahmen mit Bildkontrolle auf Fernsehgerät oder externem



Monitor werden durch Zuklappen des Monitors nicht beendet). Zum Beenden des Live-View-Modus drehen Sie den Live-View-Schalter.

### Maximale Länge

Filmdateien können maximal 4 GB groß sein; die maximale Länge hängt von den im Aufnahmemenü (III 85) für »Videoeinstellungen« > »Bildgröße/Bildrate« und »Filmqualität« eingestellten Optionen ab (siehe Tabelle). Beachten Sie, dass abhängig von der Schreibgeschwindigkeit der Speicherkarte die Aufnahme möglicherweise endet, bevor diese Grenzen erreicht werden.

	Bildgröße/Bildrate		Maximale Länge
	Bildgröße (Pixel)	Bildrate <sup>1</sup>	(Hohe Qualität $\star$ /Normale Qualität) <sup>4</sup>
1080 50/1080 50	-	60p <sup>2</sup>	10 min / 20 min
1080 20/1080 20		50p <sup>3</sup>	10 mm / 20 mm
1080 Pt / 1080 Pt	1920 × 1080	30p <sup>2</sup>	
1080 25/1080 25	1	25p <sup>3</sup>	20 min / 29 min 59 s
1080 23/1080 23		24p	
720 0 / 720 0	1280 × 720	60p <sup>2</sup>	
720 50 / 720 50		50p <sup>3</sup>	
424 PA / 424 Pa	640× 424	30p <sup>2</sup>	20 min 50 c / 20 min 50 c
424 PA / 424 PA		25p <sup>3</sup>	29 11111 39 37 29 11111 39 3

1 Nennwerte. Die tatsächlichen Bildraten für 60p, 50p, 30p, 25p und 24p betragen 59,94, 50, 29,97, 25 und 23,976 Bilder pro Sekunde.

2 Ist verfügbar, wenn »NTSC« für »Videonorm« gewählt wurde (🕮 87).

3 Ist verfügbar, wenn »PAL« für »Videonorm« gewählt wurde.

4 Filme, die im Miniatureffekt-Modus aufgenommen wurden, sind beim Wiedergeben bis zu drei Minuten lang.
### Die Countdown-Anzeige

30 Sekunden vor dem automatischen Beenden des Filmaufnahmebetriebs erscheint ein Countdown. Abhängig von der Situation wird der Countdown möglicherweise unmittelbar zu Beginn der Filmaufzeichnung eingeblendet. Beachten Sie, dass Live-View unabhängig von der verfügbaren Aufnahmezeit in jedem Fall automatisch beendet wird, wenn der Countdown abgelaufen ist. Warten Sie, bis sich die interne Kameraelektronik abgekühlt hat, bevor Sie mit der Filmaufnahme fortfahren.

### Filme aufnehmen

Flimmern, Streifenbildung oder Darstellungsfehler sind möglicherweise auf dem Monitor und im endgültigen Videofilm sichtbar, wenn unter Leuchtstoff-, Quecksilberdampf- oder Natriumdampflampen gefilmt wird, wenn die Kamera horizontal geschwenkt wird oder wenn sich ein Objekt mit hoher Geschwindigkeit durch das Bild bewegt (Flimmern und Streifenbildung können mit der Option **»Flimmerreduzierung**« verringert werden; D 87). Helle Lichtquellen können beim Schwenken der Kamera Nachbilder hinterlassen. Es können auch treppenförmige Konturen, Farbsäume, Moirémuster und helle Flecken auftreten. Helle Flächen oder Streifen erscheinen eventuell in einigen Bildbereichen, wenn das Hauptobjekt von einem Lichtbiltz oder einer anderen hellen Lichtquelle kurzzeitig beleuchtet wird. Vermeiden Sie es bei Filmaufnahmen, die Kamera auf die Sonne oder auf andere starke Lichtquellen zu richten. Andernfalls kann es zu Schäden an der internen Kameraelektronik kommen.

Die Kamera nimmt Bild und Ton auf; decken Sie das Mikrofon während der Aufnahme nicht ab (C) 2). Beachten Sie, dass das integrierte Mikrofon eventuell Geräusche der Kamera oder des Objektivs aufzeichnet, wenn der Autofokus und die Bildstabilisierung in Betrieb sind.

Blitzlicht kann während der Filmaufnahme nicht verwendet werden.

## Filme wiedergeben



Drücken Sie ®, um die Filmwiedergabe zu starten. Die aktuelle Position wird durch den Fortschrittsbalken angezeigt.



Die folgenden Bedienvorgänge können ausgeführt werden:

Vorgang	Bedienung	Beschreibung
Pause		Wiedergabe anhalten.
Wiedergabe		Wiedergabe fortsetzen, wenn der Film angehal- ten wurde oder während er vor-/zurückgespult wird.
Vorspulen/ Zurückspulen	() ()	Die Geschwindigkeit wird mit jedem Tastendruck erhöht, von 2× auf 4× auf 8× auf 16×. Halten Sie die Taste gedrückt, um zum Anfang oder Ende des Films zu springen (das erste Bild wird durch ➡ oben rechts im Monitor gekennzeichnet, das letzte Bild durch ➡). Bei angehaltener Wieder- gabe spult der Film um jeweils ein Bild zurück oder vor; für einen kontinuierlichen Rück- oder Vorlauf halten Sie die Taste gedrückt.
Um 10 s vor- oder zurück- springen		Drehen Sie das Einstellrad um eine Raste, um 10 s vor- bzw. zurückzuspringen.
Lautstärke einstellen	୩/ବ୍≊ ( <b>?</b> )	Drücken Sie ♥ zum Erhöhen der Lautstärke oder ♥☎ (?) zum Verringern.
Rückkehr zur Bildwieder- gabe		Drücken Sie 🖻 oder ⊕, um zur Bildwiedergabe zurückzukehren.

## Filme löschen

Zeigen Sie den Film an, den Sie löschen möchten (Filme sind mit dem **F**-Symbol gekennzeichnet). Beachten Sie, dass gelöschte Filme nicht wiederhergestellt werden können.



▶-Taste

Drücken Sie 面; eine Sicherheitsabfrage erscheint.



tm-Taste



Film

Drücken Sie erneut die 🛍-Taste, um den Film zu löschen.

# Einstellungen passend zu Motiv oder Situation (Motivprogramme)

Die Kamera bietet mehrere »Motivprogramme« zur Auswahl. Beim Verwenden eines Motivprogramms wählt die Kamera automatisch die optimalen Einstellungen für den jeweiligen Motivtyp. Dadurch erfordert gestalterisches Fotografieren nur folgende einfache Schritte: Motivprogramm wählen, Bildausschnitt festlegen und auslösen, wie auf der Seite 35 beschrieben.

Die folgenden Motivprogramme können Sie wählen, indem Sie das Funktionswählrad auf **SCENE** stellen und dann am Einstellrad drehen, bis der gewünschte Motivtyp auf dem Monitor erscheint.







Funktionswählrad

Einstellrad

Monitor

ž	Porträt	78	Strand/Schnee
	Landschaft	÷	Sonnenuntergang
2	Kinder	· <b>:</b>	Dämmerung
ž	Sport	**	Tiere
۳	Nahaufnahme	4	Kerzenlicht
<u>o</u> *	Nachtporträt	9	Blüten
e,	Nachtaufnahme	Ģ	Herbstfarben
X	Innenaufnahme	Ť1	Food

# 뷢 Porträt

Verwenden Sie dieses Programm für Porträts mit weichen, natürlich aussehenden Hauttönen. Wenn das Hauptobjekt einen großen Abstand zum Hintergrund hat und/oder ein Teleobjektiv verwendet wird, werden die Hintergrunddetails unscharf abgebildet, sodass im Bild ein Eindruck von Tiefe entsteht.

## 🛋 Landschaft

Verwenden Sie diese Einstellung für brillante Landschaftsaufnahmen bei Tageslicht.

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.

# 🔄 Kinder

Verwenden Sie diese Einstellung für Schnappschüsse von Kindern. Kleidung und Hintergrunddetails werden in lebendigen Farben wiedergegeben, während die Hauttöne weich und natürlich bleiben.

# 💐 Sport

Kurze Belichtungszeiten sorgen für das Einfrieren von Bewegungen bei dynamischen Sportaufnahmen, in welchen das Hauptobjekt klar herausgehoben wird.

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.

## 📽 Nahaufnahme

Verwenden Sie diese Einstellung für Nahaufnahmen von Blumen, Insekten und anderen kleinen Objekten (es kann ein Makroobjektiv benutzt werden, um auf sehr kurze Abstände scharfzustellen).

# 🗳 Nachtporträt

Verwenden Sie diese Einstellung, um ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Hauptobjekt und Hintergrund bei Porträtaufnahmen unter schwacher Beleuchtung herzustellen.

## 🖬 Nachtaufnahme

Verringern Sie Rauschen und unnatürliche Farben, wenn Sie nächtliche Szenerien fotografieren – Straßenbeleuchtung und Leuchtreklamen inbegriffen.

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.

# 🕅 Innenaufnahme

Fangen Sie die Wirkung der vorhandenen Beleuchtung bei Innenaufnahmen ein. Verwenden Sie diese Einstellung für Partys und andere Aufnahmen innerhalb von Räumen.

## **%** Strand/Schnee

Fangen Sie die Helligkeit sonnenbeschienener Flächen wie Wasser, Schnee oder Sand ein.

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.

## 🚔 Sonnenuntergang

Bewahrt die tiefen Farbtöne, die man bei Sonnenuntergängen und Sonnenaufgängen sieht.

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.

## 🚔 Dämmerung

Bewahrt die Farben, die man im schwachen natürlichen Licht vor der Dämmerung oder nach dem Sonnenuntergang wahrnimmt.

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.



Verwenden Sie diese Einstellung für Bilder von lebhaften Tieren.

Hinweis: Das AF-Hilfslicht ist abgeschaltet.

# Kerzenlicht

Erhält die besondere Lichtstimmung beim Fotografieren im Kerzenlicht. Hinweis: Das integrierte Blitzgerät ist abgeschaltet.

# 🧭 Blüten

Verwenden Sie diese Einstellung für Blumenbeete, blühende Obstgärten und andere Landschaftsaufnahmen mit Blütenflächen.

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät ist abgeschaltet.

## 🏟 Herbstfarben

Bringt die brillanten Rot- und Gelbtöne von Herbstlaub zur Wirkung.

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät ist abgeschaltet.

# Food

Verwenden Sie diese Einstellung für brillante Aufnahmen von Lebensmitteln und zubereiteten Gerichten.

Hinweis: Drücken Sie für Food-Aufnahmen mit Blitz die Taste **4** (222), um das Blitzgerät aufzuklappen.

#### 🖉 Verwacklungsunschärfe vermeiden

Bei langen Belichtungszeiten empfiehlt sich die Verwendung eines Stativs, um unscharfe Bilder infolge von Kamerabewegungen zu vermeiden.

# Spezialeffekte

Spezialeffekte lassen sich beim Aufnehmen von Fotos und Filmen anwenden.

Die folgenden Effekte können Sie wählen, indem Sie das Funktionswählrad auf EFFECTS stellen und dann am Einstellrad drehen, bis der gewünschte Effekttyp auf dem Monitor erscheint.

Funktionswählrad +	d Monitor
🛛 Nachtsicht	🕼 Miniatureffekt
VI Extrasatte Farben	Selektive Farbe
POP Pop	🛋 Silhouette
🕼 Tontrennung	🕅 High Key
Spielzeugkamera-Effekt	🔟 Low Key

## 🖄 Nachtsicht

Verwenden Sie diese Option in der Dunkelheit, um Schwarzweiß-Bilder mit hoher ISO-Empfindlichkeit aufzunehmen.

Hinweis: Die Bilder können von Rauschen betroffen sein, das in Form von zufällig angeordneten hellen Pixeln, Schleiern oder Streifen auftritt. Der Autofokus ist nur im Live-View-Modus verfügbar; die manuelle Fokussierung kann verwendet werden, wenn die Kamera nicht automatisch scharfstellen kann. Das integrierte Blitzgerät und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.

# V Extrasatte Farben

Farbsättigung und Kontrast werden insgesamt angehoben für ein leuchtenderes Bild.

# POP Pop

Die Farbsättigung wird insgesamt angehoben für ein lebhafteres Bild.

# 🖢 Tontrennung

Die Konturen werden geschärft und die Farbstufen reduziert, um eine Posterisierung zu erzeugen, die sich im Live-View-Modus variieren lässt (© 63).

Hinweis: Mit diesem Effekt aufgenommene Filme werden wie eine Diaschau abgespielt, die aus einer Reihe von Standbildern besteht.

## Spielzeugkamera-Effekt

Erzeugt Fotos und Filme, die wirken, als seien Sie mit einer Spielzeugkamera aufgenommen worden. Der Effekt kann im Live-View-Modus verändert werden (<sup>CLI</sup> 64).

# 🕼 Miniatureffekt

Erzeugt Bilder, die wie Aufnahmen von Modelllandschaften aussehen. Die Wirkung ist am besten, wenn Sie von einem erhöhten Punkt aus aufnehmen. Filme mit Miniatureffekt werden in hoher Geschwindigkeit wiedergegeben. Eine etwa 45 Minuten lange Filmsequenz, die mit 1920 × 1080/30p aufgenommen wurde, wird als etwa drei Minuten langer Film wiedergegeben. Der Effekt kann im Live-View-Modus verändert werden (D 65).

Hinweis: Beim Filmen wird kein Ton aufgenommen. Das integrierte Blitzgerät und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.



Alle Farben außer den ausgewählten Farben werden schwarz-weiß abgebildet. Der Effekt kann im Live-View-Modus verändert werden (© 66).

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät ist abgeschaltet.



Objekte vor hellem Hintergrund werden als Silhouetten abgebildet.

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät ist abgeschaltet.



Verwenden Sie diese Einstellung für helle Motive, um helle Bilder zu erstellen, die wie von Licht durchflutet wirken.

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät ist abgeschaltet.



Verwenden Sie diese Einstellung für dunkle Motive, um entsprechend dunkle Bilder mit markanten Spitzlichtern zu erstellen.

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät ist abgeschaltet.

### 🖉 NEF (RAW)

Das Aufnehmen im Dateiformat NEF (RAW) ist in den Modi 🗹, VI, NP, &, &, & und 🖋 nicht möglich. Wenn die Bildqualitätseinstellung NEF (RAW) oder NEF (RAW)+JPEG in diesen Modi gewählt ist, werden die Bilder im JPEG-Format abgespeichert. Mit der Einstellung NEF (RAW)+JPEG aufgenommene JPEG-Bilder entstehen mit der gewählten JPEG-Qualität, wohingegen Bilder bei der Einstellung NEF (RAW) in der Bildqualität »JPEG Fine« abgespeichert werden.

### 🖉 Modi 🔛 und 🖨

Während Filmaufnahmen steht der Autofokus nicht zur Verfügung. Die Aktualisierungsrate der Live-View-Anzeige sinkt ebenso wie die Bildrate bei Serienaufnahmen; das Verwenden des Autofokus während Live-View stört die Vorschau.

#### 🖉 Verwacklungsunschärfe vermeiden

Bei langen Belichtungszeiten empfiehlt sich die Verwendung eines Stativs, um unscharfe Bilder infolge von Kamerabewegungen zu vermeiden.

## In Live-View verfügbare Optionen

Die Einstellungen für den gewählten Effekt werden im Live-View-Modus vorgenommen; sie kommen ungeachtet dessen während der Fotografie mit Live-View oder dem Sucher sowie bei Filmaufnahmen zur Anwendung.

### 💵 🔛 Tontrennung

## 1 Wählen Sie Live-View.

Drehen Sie den Live-View-Schalter. Das durch das Objektiv vom Bildsensor aufgenommene Live-Bild wird auf dem Kameramonitor angezeigt.



Live-View-Schalter

### 2 Verändern Sie die Dicke der Konturen. Drücken Sie <sup>®</sup>, um die rechts abgebildeten Optionen anzuzeigen. Drücken Sie <sup>€</sup> oder <sup>®</sup>, um die Konturen dicker oder dünner zu machen.



# **3** Drücken Sie ®.

Drücken Sie e zum Verlassen des Menüs, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben. Um zur Fotografie mit dem Sucher zurückzukehren, drehen Sie den Live-View-Schalter. Die gewählten Einstellungen bleiben weiterhin wirksam und werden auf Fotos und Filme angewandt, die mit Live-View oder dem Sucher aufgenommen werden.

## 1 Wählen Sie Live-View.

Drehen Sie den Live-View-Schalter. Das durch das Objektiv vom Bildsensor aufgenommene Live-Bild wird auf dem Kameramonitor angezeigt.



Live-View-Schalter

# 2 Verändern Sie die Einstellungen.

Drücken Sie <sup>(®)</sup>, um die rechts abgebildeten Optionen anzuzeigen. Drücken Sie <sup>(®)</sup> oder <sup>(</sup>⊕), um »**Farbsättigung**« oder »**Vignettierung**« zu markieren, und drücken Sie <sup>(®)</sup> oder <sup>(®)</sup>, um Änderungen vorzunehmen. Verstellen Sie die Farbsättigung, um



die Farben mehr oder weniger kräftig erscheinen zu lassen, und die Vignettierung, um das Ausmaß der Randabdunklung zu wählen.

## **3** Drücken Sie ®.

Drücken Sie 🛞 zum Verlassen des Menüs, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben. Um zur Fotografie mit dem Sucher zurückzukehren, drehen Sie den Live-View-Schalter. Die gewählten Einstellungen bleiben weiterhin wirksam und werden auf Fotos und Filme angewandt, die mit Live-View oder dem Sucher aufgenommen werden.

### 💵 📽 Miniatureffekt

## 1 Wählen Sie Live-View.

Drehen Sie den Live-View-Schalter. Das durch das Objektiv vom Bildsensor aufgenommene Live-Bild wird auf dem Kameramonitor angezeigt.



Live-View-Schalter

### 2 Positionieren Sie das Fokusmessfeld. Positionieren Sie das Fokusmessfeld mit dem Multifunktionswähler in dem Bereich, wo das Bild scharf sein soll; drücken Sie anschließend den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um scharfzustellen. Drücken Sie @, um die Optionen für den Miniatur-



effekt vorübergehend auszublenden und die Monitoransicht für das präzise Fokussieren zu vergrößern. Drücken Sie Anzeige des Miniatureffekts wiederherzustellen.

# **3** Zeigen Sie die Optionen an.

Drücken Sie ®, um die Optionen für den Miniatureffekt anzuzeigen.



### 4 Verändern Sie die Einstellungen. Drücken Sie ③ oder ④, um die Ausrichtung des Bereichs zu wählen, der scharf erscheinen soll, und drücken Sie ④ oder ⊕, um dessen Breite zu verstellen.



## **5** Drücken Sie ®.

Drücken Sie e zum Verlassen des Menüs, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben. Um zur Fotografie mit dem Sucher zurückzukehren, drehen Sie den Live-View-Schalter. Die gewählten Einstellungen bleiben weiterhin wirksam und werden auf Fotos und Filme angewandt, die mit Live-View oder dem Sucher aufgenommen werden.

### 💵 🖋 Selektive Farbe

### Wählen Sie Live-View.

Drehen Sie den Live-View-Schalter. Das durch das Objektiv vom Bildsensor aufgenommene Live-Bild wird auf dem Kameramonitor angezeigt.



Live-View-Schalter

### **2 Zeigen Sie die Optionen an.** Drücken Sie ®, um die Optionen für den Effekt »Selektive Farbe« anzuzeigen.



## 3 Wählen Sie eine Farbe aus.

Richten Sie das weiße Quadrat in der Mitte der Anzeige auf eine Objektpartie und drücken Sie (), um die Farbe des Objekts als eine der Farben auszuwählen, die erhalten bleiben sollen (die Kamera hat eventuell Schwierigkeiten, nicht gesättigte Farben zu erkennen; wählen Sie eine gesättigte Ausgewählte Farbe



Farbe). Vergrößern Sie die Bildmitte für die präzisere Farbauswahl, indem Sie 🍳 drücken. Drücken Sie 🍣 (?), um die Ansicht wieder zu verkleinern.

### 4 Wählen Sie den Farbbereich aus. Drücken Sie <sup>⊕</sup> oder <sup>⊕</sup>, um den Bereich ähnlicher Farbtöne zu vergrößern oder zu verkleinern, der im endgültigen Bild ent-

verkleinern, der im endgultigen Bild enthalten sein wird. Wählen Sie einen Wert zwischen 1 und 7; beachten Sie, dass höhere Werte möglicherweise Farbtöne anderer Farben mit einschließen.

# 5 Wählen Sie zusätzliche Farben aus.

Für die Auswahl zusätzlicher Farben drehen Sie das Einstellrad, um ein weiteres der drei Farbkästchen oben in der Anzeige zu markieren. Wieder-

holen Sie dann die Schritte 3 und 4, um eine weitere Farbe auszuwählen. Bei Bedarf können Sie diesen Vorgang für eine dritte Farbe wiederholen. Drücken Sie 節, um die Auswahl der markierten Farbe aufzuheben. (Um alle Farben zu verwerfen, halten Sie 節 gedrückt. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage; wählen Sie »**Ja**«.)

## **6** Drücken Sie ®.

Drücken Sie e zum Verlassen des Menüs, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben. Beim Aufnehmen werden nur Objekte mit den gewählten Farbtönen farbig abgebildet; alle anderen erscheinen schwarz-weiß im Bild. Um zur Fotografie mit dem Sucher zurückzukehren, drehen Sie den Live-View-Schalter. Die gewählten Einstellungen bleiben weiterhin wirksam und werden auf Fotos und Filme angewandt, die mit Live-View oder dem Sucher aufgenommen werden.







# Belichtungssteuerungen P, S, A und M

Die Belichtungssteuerungen P, S, A und M bieten verschiedene Möglichkeiten, um auf Belichtungszeit und Blende Einfluss zu nehmen:



Modus		Beschreibung
P	Programmautomatik (🕮 68)	Besonders geeignet für Schnappschüsse und andere Situationen, in denen wenig Zeit für Ein- stellungen an der Kamera bleibt. Die Kamera wählt automatisch Belichtungszeit und Blende für eine optimale Belichtung.
s	Blendenautomatik (🕮 69)	Damit lassen sich Bewegungen einfrieren oder verwischen. Der Benutzer wählt die Belichtungs- zeit, und die Kamera stellt dazu eine passende Blende für beste Resultate ein.
A	Zeitautomatik (🕮 69)	Damit kann man den Hintergrund unscharf wer- den lassen oder sowohl Vorder- als auch Hinter- grund scharf abbilden. Der Benutzer wählt die Blende, und die Kamera stellt dazu eine pas- sende Belichtungszeit für beste Resultate ein.
М	Manuelle Belichtungssteuerung (□ 70)	Der Benutzer steuert sowohl die Belichtungszeit als auch die Blende. Für Langzeitbelichtung B oder T stellen Sie die Belichtungszeit auf »Bulb« bzw. »Time«.

### Modus P (Programmautomatik)

Dieser Modus eignet sich besonders für Schnappschüsse und andere Situationen, in denen Sie der Kamera die Kontrolle über Belichtungszeit und Blende überlassen wollen. Die Kamera wählt automatisch die Belichtungszeit und die Blende für eine in den meisten Aufnahmesituationen optimale Belichtung.

#### Verwenden des integrierten Blitzgeräts

Drücken Sie für Blitzaufnahmen die Taste 🗲 (🖽), um das Blitzgerät aufzuklappen.

## Modus S (Blendenautomatik)

Bei der Blendenautomatik wählen Sie die Belichtungszeit aus und die Kamera wählt automatisch die dazu passende Blende, mit der eine optimale Belichtung erzielt wird. Drehen Sie am Einstellrad, um die gewünschte Belichtungszeit auszuwählen: für kürzere Zeiten nach rechts, für längere Zeiten nach links drehen.



Einstellrad



## Modus A (Zeitautomatik)

Bei der Zeitautomatik wählen Sie die Blende aus und die Kamera wählt automatisch die dazu passende Belichtungszeit, mit der eine optimale Belichtung erzielt wird. Drehen Sie das Einstellrad nach links für größere Blenden (kleinere Blendenwerte) oder nach rechts für kleinere Blenden (höhere Blendenwerte).



Einstellrad



## Modus M (Manuelle Belichtungssteuerung)

Bei der manuellen Belichtungssteuerung stellen Sie sowohl Belichtungszeit als auch Blende selbst ein. Orientieren Sie sich bei der Einstellung von Belichtungszeit und Blende an der Belichtungsskala. Die Belichtungszeit wird ausgewählt, indem man das Einstellrad dreht (nach rechts für kürzere Belichtungszeiten, nach links für längere). Zum Einstellen der Blende dreht man das Einstellrad, während die Taste 🗷 (🐵) gedrückt wird (nach links für größere Blendenöffnungen = kleinere Blendenwerte und nach rechts für kleinere Blendenöffnungen = höhere Blendenwerte).

Belichtungszeit



Finstellrad

[125]][55 - 1 - 1

Blende



Taste 🖬 (🛞)



Finstellrad



0.1

🖉 Die Belichtungsskala		
Optimale Belichtung	Unterbelichtung um 1/3 LW	Überbelicht. um über 2 LW
<u> </u>	- 0 +	- 0 +

### Belichtungszeit und Blende

Die Werte für Belichtungszeit und Blende erscheinen im Sucher und in der Anzeige der Aufnahmeinformationen.





Kurze Belichtungszeiten (<sup>1</sup>/1600 s in diesem Beispiel) frieren die Bewegung ein.



Große Blenden (wie Blende 5,6; kleine Blendenwerte stehen für große Blendenöffnungen) bilden Objekte vor und hinter dem Hauptobjekt unscharf ab.



Lange Belichtungszeiten (hier 1 s) verwischen die Bewegung.



Kleine Blenden (Blende 22 in diesem Fall) bilden sowohl den Vordergrund als auch den Hintergrund scharf ab.

## Belichtungskorrektur

In den Modi P, S, A, SCENE und 🗹 können Sie mit der Belichtungskorrektur die von der Kamera vorgeschlagene Belichtung ändern, um das Bild heller oder dunkler zu machen (🕮 116). Generell sorgen positive Korrekturwerte für hellere Bilder und negative Korrekturwerte für dunklere Bilder.







Keine Belichtungskorrektur



+1 LW

Um einen Wert für die Belichtungskorrektur zu wählen, halten Sie die Taste 🖬 (🏵) gedrückt und drehen Sie am Einstellrad, bis der gewünschte Wert im Sucher oder in der Anzeige der Aufnahmeinformationen erscheint.



Um die normale Belichtung wiederherzustellen, setzen Sie den Wert der Belichtungskorrektur auf ±0. Außer in den Modi **SCENE** und 🗹 wird die Belichtungskorrektur beim Abschalten der Kamera nicht zurückgestellt (in den Modi **SCENE** und 🗹 wird die Belichtungskorrektur zurückgesetzt, wenn ein anderer Modus gewählt oder die Kamera abgeschaltet wird).

#### Die Anzeige der Aufnahmeinformationen

Die Belichtungskorrektur kann auch in der Anzeige der Aufnahmeinformationen eingestellt werden (
12).



# Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Die nachfolgend und auf Seite 76 aufgeführten Kameraeinstellungen können auf ihre Standardwerte zurückgesetzt werden. Halten Sie dazu die Tasten MENU und III mindestens zwei Sekunden lang gleichzeitig gedrückt (diese Tasten sind mit einem grünen Punkt markiert). Die



Anzeige der Aufnahmeinformationen schaltet sich kurz aus, während die Einstellungen zurückgesetzt werden.

### Einstellungen, die über die Anzeige der Aufnahmeinformationen zugänglich sind

Option	Standardvorgabe
Bildqualität	JPEG Normal
Bildgröße	L
Autom. Belichtungsreihen	·
P, S, A, M	Aus
HDR (High Dynamic Range)	·
P, S, A, M	Aus
Active D-Lighting	·
P, S, A, M	Automatisch
Weißabgleich	·
P, S, A, M	Automatisch <sup>1</sup>
ISO-Empfindlichkeit	·
P, S, A, M	100
Andere Aufnahmemodi	Automatisch
Picture-Control-Einstellungen	•
P, S, A, M	Nicht modifiziert <sup>2</sup>
1 Di Edulation de la Cili de la Cili	

1 Die Feinabstimmung wird ebenfalls zurückgesetzt.

2 Nur aktuelle Picture-Control-Konfiguration.

Standardvorgabe
AF-A
AF-S
Einzelfeld
Dynamisch (39 Messfelder)
Autom. Messfeldsteuerung
•
Porträt-AF
Großes Messfeld
Normal
Matrixmessung
Automatisch
Automatik mit Langzeitsynchronisation
Auto + Rote-Augen-Reduzierung
Blitz aus
Aufhellblitz
Aus
Aus

### Weitere Einstellungen

Option	Standardvorgabe
NEF-(RAW-)Einstellungen	14 Bit
Spiegelvorauslösung	Aus
Aufnahmebetriebsart	
र, <b>भ्र</b>	Serienaufnahme H
Andere Aufnahmemodi	Einzelbild
Fokusmessfeld	Mitte
Belichtung & Fokus speichern ein/aus	
Andere Aufnahmemodi als 🏜 und 🟵	Aus
Programmverschiebung	
P	Aus
Spezialeffekte-Modus	
Ð	
Linienstärke	+
8	
Farbsättigung	0
Vignettierung	0
<b>1</b>	
Ausrichtung	Querformat
Breite	Normal
6 <b>7</b>	
Farbe	Aus
Farbbereich	3

# Wi-Fi

## Wie Sie Wi-Fi nutzen können

Die Kamera kann über ein drahtloses Wi-Fi-Netzwerk eine Verbindung zu einem Mobilgerät (Smartphone, Tablet-PC) herstellen, auf dem die Nikon-App »Wireless Mobile Utility« läuft (
<sup>CD</sup> 78).



#### 🖉 Installieren der App

1 Suchen Sie die App.

Stellen Sie auf dem Mobilgerät die Verbindung zu Google Play, dem App Store oder einem anderen »Marketplace« für Apps her und suchen Sie nach »Wireless Mobile Utility«. Mehr Informationen finden Sie in den Anleitungen der Mobilgeräte.

2 Installieren Sie die App.

Lesen Sie die Beschreibung zur App und installieren Sie die »Wireless Mobile Utility«. Das zugehörige Handbuch im PDF-Format kann unter den folgenden Webadressen heruntergeladen werden:

- Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
- iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/



Android



iOS

## Verbindung zur Kamera herstellen

Vor dem Herstellen der kabellosen Verbindung über Wi-Fi (Wireless-LAN, WLAN) müssen Sie die Wireless Mobile Utility auf Ihrem Androidoder iOS-Mobilgerät installieren. Die Anweisungen für das Herstellen der Funkverbindung zwischen Kamera und Smartphone bzw. Tablet-PC richten sich nach der Methode des jeweiligen Mobilgeräts für den Verbindungsaufbau.

#### Android

- »WPS per Tastendruck«: Wenn das Mobilgerät »WPS per Tastendruck« unterstützt (zum Beispiel mit einer Option »WPS-Tastenverbindung« im Menü »WLAN-Einstellungen«), können Sie mit dieser einfachen Methode die Verbindung zum Mobilgerät herstellen (© 79).

iOS

### Sicherheit

Falls Sie beim erstmaligen Herstellen der Verbindung kein WPS benutzen, ist die Verbindung nicht durch ein Passwort oder eine andere Sicherheitsmaßnahme geschützt. Die Sicherheitseinstellungen können in der Wireless Mobile Utility vorgenommen werden, sobald die Verbindung aufgebaut ist. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zur Wireless Mobile Utility, die als PDF-Datei unter den folgenden Internetadressen heruntergeladen werden kann:

- Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
- i0S: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/

### 1 Schalten Sie die Wi-Fi-Funktion der Kamera ein.

Markieren Sie »Wi-Fi« im Systemmenü und drücken Sie (). Markieren Sie »Netzwerkverbindung« und drücken Sie (); anschließend »Aktivieren« markieren und () drücken. Geben Sie der Kamera für das Aktivieren der Wi-Fi-Funkschnittstelle einige Sekunden Zeit.



## **2** Verbindung herstellen.

Aktivieren Sie die WPS-Tastenverbindung an Kamera und Mobilgerät:

• Kamera: Markieren Sie »Netzwerkeinstellungen« und drücken Sie ().

Markieren Sie **»WPS per Tastendruck**« und drücken Sie ③, um die Kamera für die WPS-Verbindung vorzubereiten. Die Kamera wartet etwa zwei Minuten lang auf die Anfrage des Mobilgeräts für den WPS-Verbindungsaufbau. Zum Verlängern der Wartezeit drücken Sie auf ⑧.



5

 Mobilgerät: W\"ahlen Sie »WLAN-Einstellungen« > »WPS-Tastenverbindung«.

# **3** Starten Sie die Wireless Mobile Utility.

Starten Sie die Wireless Mobile Utility auf dem Mobilgerät. Daraufhin erscheint dort der Hauptdialog.

## PIN-Eingabe (nur Android)

### 1 Schalten Sie die Wi-Fi-Funktion der Kamera ein.

Markieren Sie »Wi-Fi« im Systemmenü und drücken Sie ③. Markieren Sie »Netzwerkverbindung« und drücken Sie ③; anschließend »Aktivieren« markieren und drücken. Geben Sie der Kamera für das Aktivieren der Wi-Fi-Funkschnittstelle einige Sekunden Zeit.



2 Wählen Sie »Netzwerkeinstellungen« > »WPS mit PIN«. Markieren Sie »Netzwerkeinstellungen« und drücken Sie ③.

Markieren Sie »**WPS mit PIN**« und drücken Sie ③.



## **3** Geben Sie die PIN ein.

Geben Sie die vom Mobilgerät angezeigte PIN ein. Drücken Sie € oder ⊕, um Ziffern zu markieren, und drücken Sie ⊕ oder ⊕ zum Ändern. Drücken Sie ⊛, wenn die Eingabe komplett ist.

# 4 Starten Sie die Wireless Mobile Utility.

Starten Sie die Wireless Mobile Utility auf dem Mobilgerät. Daraufhin erscheint dort der Hauptdialog.

## SSID (Android und iOS)

### 1 Schalten Sie die Wi-Fi-Funktion der Kamera ein.

Markieren Sie »Wi-Fi« im Systemmenü und drücken Sie ③. Markieren Sie »Netzwerkverbindung« und drücken Sie ③; anschließend »Aktivieren« markieren und drücken. Geben Sie der Kamera für das Aktivieren der Wi-Fi-Funkschnittstelle einige Sekunden Zeit.



### 2 Zeigen Sie die Kamera-SSID an. Markieren Sie »Netzwerkeinstellungen« und drücken Sie <sup>(</sup>).

Markieren Sie »**SSID anzeigen**« und drücken Sie ().



# **3** Wählen Sie die Kamera-SSID.

Wählen Sie auf dem Mobilgerät die Kamera-SSID aus der Liste der angezeigten Netzwerke.

# **4** Starten Sie die Wireless Mobile Utility.

Starten Sie die Wireless Mobile Utility auf dem Mobilgerät. Daraufhin erscheint dort der Hauptdialog.

### II Verbindung beenden

Die Wi-Fi-Verbindung lässt sich folgendermaßen beenden:

- »Wi-Fi« > »Netzwerkverbindung« > »Deaktivieren« im Systemmenü der Kamera wählen
- Videofilmaufnahme starten
- Kamera ausschalten

### **II** Standardeinstellungen wiederherstellen

Um die Netzwerkeinstellungen auf die Standardvorgaben zurückzusetzen, wählen Sie »**Wi-Fi**« > »**Netzwerkeinstellungen**« > »**Netzwerkeinst. zurücksetzen**«. Ein Bestätigungsdialog erscheint; markieren Sie »**Ja**« und drücken Sie <sup>®</sup>.

#### 🖉 Die Wi-Fi-Anzeige

Während Wi-Fi eingeschaltet ist, blinkt ein <sup>(T)</sup>-Symbol in der Informationsanzeige. Das Symbol hört auf zu blinken, sobald eine Verbindung hergestellt ist und die Kamera mit dem Mobilgerät Daten austauscht.



### 🔽 Wi-Fi

Lesen Sie bitte die Warnhinweise auf den Seiten xviii bis xix, bevor Sie die Wi-Fi-Funktion verwenden. Um Wi-Fi in Umgebungen auszuschalten, in denen die Benutzung verboten ist, wählen Sie »Wi-Fi× > Netzwerkverbindung« > »Deaktivieren« im Kamera-Systemmenü. Beachten Sie, dass Eye-Fi-Karten nicht bei eingeschalteter Wi-Fi-Funktion benutzt werden können, und dass die Standby-Vorlaufzeit nicht zum Abschalten führt, solange die »Wireless Mobile Utility«-App auf dem Mobilgerät mit der Kamera kommuniziert. Falls etwa fünf Minuten lang keine Daten ausgetauscht werden, geht die Kamera in Standby. Die Wi-Fi-Funktion der Kamera ist nur verfügbar, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, und kann nicht verwendet werden, wenn ein USB- oder HDMI-Kabel angeschlossen ist. Damit der Strom während der Verbindung nicht zur Neige geht, laden Sie den Akku vor dem Herstellen einer Netzwerkverbindung auf.

# Kameramenüs

Die meisten Einstell-Optionen für Aufnahme, Wiedergabe und System können über die Kameramenüs ausgewählt werden. Drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüs anzuzeigen.



MENU-Taste

### Registerkarten \_

Wählen Sie eines der folgenden Menüs:

- 🕨: Wiedergabe
- 🗅: Aufnahme
- 🖈: Individualfunktionen
- ¥: System

- 🛃 : Bildbearbeitung
- (1/12): »Letzte Einstellungen« oder »Mein Menü« (Standardvorgabe »Letzte Einstellungen«)



Hilfe-Symbol (🕮 89)

## Menüoptionen

### 💵 🕩 Wiedergabemenü: Bilder verwalten

Löschen	Anzeige im Hochformat
Wiedergabeordner	Diaschau
Opt. für Wiedergabeansicht	DPOF-Druckauftrag
Bildkontrolle	Bewertung
Automatische Bildausrichtung	Zum Senden z. Smart-Gerät ausw.

### II 🗅 Aufnahmemenü: Aufnahmeoptionen

Zurücksetzen	Farbraum
Ordner	Active D-Lighting
Dateinamen	HDR (High Dynamic Range)
Bildqualität	Aufnahmebetriebsart
Bildgröße	Rauschunterdr. bei Langzeitbel.
NEF-(RAW-)Einstellungen	Rauschunterdrück. bei ISO+
ISO-Empfindlichkeits-Einst.	Vignettierungskorrektur
Weißabgleich	Auto-Verzeichnungskorrektur
Picture Control konfigurieren	Intervallaufnahme
Konfigurationen verwalten	Optischer VR *
	Videoeinstellungen

\* Nur verfügbar mit Objektiven, die diese Funktion unterstützen.

### 💵 🖋 Individualfunktionen: Feinanpassung der Kameraeinstellungen

Zurücksetzen	d Aufnahme & Anzeigen
a Autofokus	d1 Spiegelvorauslösung
a1 Priorität bei AF-C (kont. AF)	d2 Nummernspeicher
a2 Anzahl der Fokusmessfelder	d3 Gitterlinien
a3 Integriertes AF-Hilfslicht	d4 Datum einbelichten
a4 Fokusskala	d5 Skalen spiegeln
a5 Man. Fokussierring im AF-Modus *	e Belichtungsreihen & Blitz
b Belichtung	e1 Integriertes Blitzgerät/
b1 Schrittweite Belsteuerung	Externes Blitzgerät
b2 ISO-Anzeige	e2 Autom. Belichtungsreihen
c Timer/Belspeicher	f Bedienelemente
c1 Bel. speichern mit Auslöser	f1 Belegung der Funktionstaste (Fn)
c2 Ausschaltzeiten	f2 Belegung der AE-L/AF-L-Taste
c3 Selbstauslöser	f3 Touch-Funktion zuweisen
c4 Wartezeit für Fernauslös. (ML-L3)	f4 Auswahlrichtung

\* Nur verfügbar mit Objektiven, die diese Funktion unterstützen.
### 💵 🌱 Systemmenü: Grundlegende Kameraeinstellungen

Speicherkarte formatieren	Inspektion/Reinigung
Bildkommentar	Referenzbild (Staub)
Copyright-Informationen	Flimmerreduzierung
Zeitzone und Datum	Auslösesperre
Sprache (Language)	Videonorm
Tonsignaloptionen	HDMI
Touch-Bedienelemente	Zubehöranschluss
Monitorhelligkeit	Wi-Fi
Anzeige der Aufnahmeinfor.	Eye-Fi-Bildübertragung *
Info-Automatik	Konformitätsmarkierung
Infos automatisch ausblenden	Firmware-Version
Bildsensor-Reinigung	

\* Nur verfügbar, wenn eine kompatible Eye-Fi-Speicherkarte eingesetzt ist.

### 💵 🗗 Bildbearbeitungsmenü: Bildbearbeitung in der Kamera

NEF-(RAW-)Verarbeitung	Monochrom
Beschneiden	Bildmontage
Verkleinern	Farbkontur
D-Lighting	Tontrennung
Schnelle Bearbeitung	Farbzeichnung
Rote-Augen-Korrektur	Miniatureffekt
Ausrichten	Selektive Farbe
Verzeichnungskorrektur	Gemälde
Perspektivkorrektur	Film bearbeiten
Fisheye	Bilder vergleichen*
Filtereffekte	

\* Nur verfügbar, wenn bei Einzelbildwiedergabe das Bildbearbeitungsmenü durch Drücken der t-Taste und Wählen von »Bildbearbeitung« aufgerufen wird, während ein bearbeitetes Bild oder ein Originalbild angezeigt wird.

### ■ 🗐 »Letzte Einstellungen«/ 🗔 »Mein Menü« (Standardvorgabe 🗐 »Letzte Einstellungen«)

Das Menü »Letzte Einstellungen« listet die zwanzig zuletzt benutzten Einstellungen auf. »Mein Menü« erlaubt den Zugriff auf ein benutzerdefiniertes Menü mit bis zu zwanzig Optionen, die aus den Menüs Wiedergabe, Aufnahme, Individualfunktionen, System und Bildbearbeitung gewählt wurden.

#### Weitere Informationen

Informationen zu den einzelnen Menüpunkten liefert die eingebaute Hilfe der Kamera ( $\square$  89).

### Verwenden der Kameramenüs

Mit dem Multifunktionswähler und der ®-Taste können Sie durch die Menüs navigieren.



#### Das @-Symbol (Hilfe)

Wenn das Symbol links unten auf dem Monitor erscheint, kann durch Drücken der Taste ♀ (?) eine Beschreibung der aktuell gewählten Option oder des aktuellen Menüs angezeigt werden. Drücken Sie ⊕ oder ⊕, um durch die Anzeige zu blättern. Drücken Sie erneut ♀ (?), um zu den Menüs zurückzukehren.



Taste 🕬 (?)



# **3** Wählen Sie ein Menü aus.

Drücken Sie 🕙 oder 🏵, um das gewünschte Menü auszuwählen.



4 Bewegen Sie den Cursor in das ausgewählte Menü. Drücken Sie <sup>(\*)</sup>, um mit dem Cursor in das ausgewählte Menü zu gehen.



WIEDERGABE	
Löschen	5
Wiedergabeordner	ALL
Opt. für Wiedergabeansicht	
Bildkontrolle	ON
Automatische Bildausrichtung	ON
Anzeige im Hochformat	ON
Diaschau	
DPOF-Druckauftrag	A

- 5 Markieren Sie einen WIEDERGABE 窗 Menüpunkt. Löschen Wiedergabeordner ALL Drücken Sie 🕀 oder 💭 um Opt. für Wiedergabeansicht 0N einen Menüpunkt auszuwähe Bildausrichtung 0N ON len. ruckauftra A **6** Zeigen Sie die Optionen an. Anzeige im Hochformat Ъ Drücken Sie (), um die Optionen für den ausgewählten Ein Menüpunkt anzuzeigen. Aus Markieren Sie eine Option. Anzeige im Hochformat Drücken Sie 🕀 oder 🕞. um eine Option zu markieren. Fin Aus
- 8 Wählen Sie die markierte Option aus. Drücken Sie ®, um die markierte Option auszuwählen. Wenn Sie das Menü verlassen möchten, ohne eine Auswahl zu treffen, drücken Sie die MENU-Taste.



**Beachten Sie Folgendes:** 

- Grau angezeigte Menüpunkte stehen aktuell nicht zur Verfügung.
- Das Drücken der Taste () hat zwar generell die gleiche Auswirkung wie das Drücken von (), jedoch gibt es einige Fälle, in denen die Auswahl nur durch Drücken von () vorgenommen werden kann.

# ViewNX 2

## **ViewNX 2 installieren**

Zum Übertragen, Betrachten, Bearbeiten und Weitergeben von Fotos und Videofilmen können Sie das Installationsprogramm für ViewNX 2 von der folgenden Website herunterladen und die Software entsprechend der Bildschirmanweisungen installieren. Dazu ist eine Internetverbindung erforderlich. Die Systemanforderungen und weitere Informationen sind auf der Nikon-Website für Ihr Land zu finden ( $\square$  xvii). *http://downloadcenter.nikonimglib.com/* 

Nikon bietet außerdem für die hochwertige Bildbearbeitung die Software Capture NX-D an, die hier heruntergeladen werden kann: http://downloadcenter.nikonimglib.com/

#### Capture NX-D

Verwenden Sie die Software Capture NX-D von Nikon für die Feinbearbeitung von Fotos sowie um Einstellungen an NEF-(RAW-)Aufnahmen zu verändern und die Bilder in anderen Dateiformaten zu speichern. Capture NX-D bietet auch eine Staubentfernungsfunktion, die Flecken von NEF-(RAW-)Aufnahmen beseitigt, die von Schmutztelichen auf dem Bildsensor der Kamera herrühren.

#### Die neueste Software-Version verwenden

Verwenden Sie stets die neueste Version. Mit einer Version, die Ihre Kamera nicht unterstützt, können Probleme beim Kopieren von NEF-(RAW-)Aufnahmen auf den Computer auftreten.

### ViewNX 2 verwenden

### Bilder auf den Computer kopieren

Bevor Sie fortfahren, vergewissern Sie sich, dass Sie ViewNX 2 installiert haben (
92).

# 1 Schließen Sie das USB-Kabel an.

Schalten Sie die Kamera aus und vergewissern Sie sich, dass eine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel wie gezeigt an und schalten Sie anschließend die Kamera ein.



2 Starten Sie die Nikon-Transfer-2-Komponente von ViewNX 2. Wenn eine Meldung angezeigt wird, die Sie zur Wahl eines Programms auffordert, wählen Sie Nikon Transfer 2.

#### Windows 7

Wird der folgende Dialog angezeigt, wählen Sie Nikon Transfer 2 wie nachfolgend beschrieben aus.

 Klicken Sie unter »Bilder und Videos importieren« auf »Programm ändern«.
 Ein Dialog zur Programmauswahl wird angezeigt. Wählen Sie »Datei importieren mit Nikon Transfer 2« und klicken Sie auf »OK«.

(C) (d = typesteering = testeen orthogen = t	leatered Design (a leaf (a le
LO LO	D DOMESTIC NO.
Make-of der Ged strukte Made, Dier und der Sold strukte Made, Dier und der Sold und der Aufer Strukte auf ders auf der Sold und der Franz	Her of Video reprint Her of Video revision of the Despate Here; Papers Johns 12 - 1 Advances to Nation Materia Advances

2 Doppelklicken Sie auf »Datei importieren«.

# Windows 8.1 Beim Anschließen der Kamera erscheint in Windows 8.1 möglicherweise die »Automatische Wiedergabe«. Tippen oder klicken Sie auf den Dialog und tippen oder klicken Sie dann auf »Datei importieren/ Nikon Transfer 2«, um Nikon Transfer 2 zu wählen.

# 3 Klicken Sie auf Ȇbertragung starten«.

Bei Standardeinstellung werden die Bilder auf der Speicherkarte auf den Computer kopiert.



#### Ȇbertragung starten«

# **4** Beenden Sie die Verbindung.

Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, schalten Sie die Kamera aus und ziehen Sie das USB-Kabel ab.

# Technische Hinweise

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über geeignetes Zubehör, das Reinigen und Aufbewahren der Kamera und über den Umgang mit Fehlermeldungen oder Problemen beim Einsatz der Kamera.

# **Geeignete Objektive**

Diese Kamera unterstützt die Autofokus-Funktion nur mit AF-S-, AF-Pund AF-I-Objektiven mit CPU. Der Name eines AF-S-Objektivs beginnt mit **AF-S**, eines AF-P-Objektivs mit **AF-P** und eines AF-I-Objektivs mit **AF-I**. Mit anderen Autofokus-Objektiven (AF) wird die Autofokus-Funktion nicht unterstützt. Die folgende Tabelle führt die Funktionen auf, die mit geeigneten Objektiven bei der Fotografie mit dem Sucher verfügbar sind:

Kameraeinstellung	Scharfeinstellung		Aufnahme-		Belichtungs-			
		MF (mit			- Inclus		2 Incissuing	
Objektiv/Zubehör	AF	elektronischer Einstellhilfe)	MF	м	Andere Modi	3D	Farbe	•
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR	~	~	~	~	~	~	-	<b>√</b> <sup>1</sup>
Andere AF-NIKKOR-Objektive vom Typ G oder D	_	~	~	~	~	~	_	<b>✓</b> <sup>1</sup>
PC-E-NIKKOR-Serie <sup>2,3</sup>	—	✓ <sup>4</sup>	V	~	~	~	-	$\checkmark^1$
PC Micro 85 mm 1:2,8D 5	—	✓ 4	~	~	—	~	-	<b>V</b> <sup>1</sup>
Telekonverter AF-S/AF-I	<b>√</b> <sup>6</sup>	✔6	~	~	~	~	-	<b>V</b> <sup>1</sup>
Andere AF-NIKKOR-Objektive (mit Ausnahme von Objektiven für die F3AF)	_	✓7	~	~	~	_	~	•1
AI-P NIKKOR	—	✔ <sup>8</sup>	V	~	~	—	~	<b>V</b> <sup>1</sup>

1 Spotmessung im aktiven Fokusmessfeld (🕮 12).

2 Der Knopf für das Verschwenken am PC-E NIKKOR 24 mm 1:3,5D ED stößt möglicherweise gegen das Kameragehäuse, wenn das Objektiv gedreht wird.

- 3 Das Verschieben oder Neigen des Objektivs kann die Belichtungsmessung beeinträchtigen.
- 4 Kann nicht mit Shift oder Tilt verwendet werden.
- 5 Eine optimale Belichtung ist nur gewährleistet, wenn die größte Blendenöffnung benutzt und das Objektiv nicht verschoben oder geneigt wird.
- 6 Bei effektiver Lichtstärke 1:5,6 oder höher.
- 7 Wenn mit den Objektiven AF 80–200 mm 1:2,8, AF 35–70 mm 1:2,8, AF 28–85 mm 1:3,5–4,5 (neuere Ausführung) oder dem AF 28–85 mm 1:3,5–4,5 bei der längsten Brennweite an der Naheinstellgrenze fokussiert wird, erscheint möglicherweise der Schärfeindikator (●), obwohl das Bild auf der Einstellscheibe im Sucher nicht scharf ist. Vergewissern Sie sich vor dem Auslösen, dass das Bild im Sucher schaff ist.
- 8 Bei Lichtstärke 1:5,6 oder höher.
- Wenn Videofilme mit hoher ISO-Empfindlichkeit aufgenommen werden, erscheinen während der automatischen Scharfeinstellung möglicherweise linienartige Bildstörungen. Stellen Sie manuell scharf oder benutzen Sie den Fokusspeicher.

# Weiteres Zubehör

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Handbuchs umfasste das Nikon-Produktsortiment folgendes Zubehör für die D5500.

Strom-	• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku EN-EL14a (🕮 24): Zusätzliche
versorgung	Akkus vom Typ EN-EL14a sind im Handel vor Ort und beim
	Nikon-Kundendienst erhältlich. Akkus vom Typ EN-EL14 können
	ebenfalls benutzt werden.
	• Akkuladegerät MH-24 (🕮 24): Zum Aufladen der Akkus vom Typ
	EN-EL14a und EN-EL14.
	Akkufacheinsatz EP-5A, Netzadapter EH-5b: Mit diesem Zubehör kön-
	nen Sie die Kamera über längere Zeit mit Strom versorgen
	(Netzadapter vom Typ EH-5a und EH-5 können ebenfalls ver-
	wendet werden). Der Akkufacheinsatz EP-5A ist erforderlich, um
	die Kamera an den EH-5b, EH-5a oder EH-5 anzuschließen.
Abdeckung des	Abdeckung des Zubehörschuhs BS-1: Eine Abdeckung, die den Zubehör-
Zubehörschuhs	schuh schützt. Die optionalen Blitzgeräte werden auf dem Zube-
	hörschuh angebracht.
Filter	Filter für die Fotografie mit speziellen Effekten können den
	Autofokus oder die Scharfeinstellung mit elektronischer Ein-
	stellhilfe beeinträchtigen.
	• Linear-Polfilter können mit der D5500 nicht verwendet werden.
	Verwenden Sie stattdessen ein Zirkular-Polfilter C-PL oder
	C-PL II.
	<ul> <li>NC-Filter sind als Objektivschutz zu empfehlen.</li> </ul>
	• Um Reflexbilder und Kontrastverluste zu vermeiden, ist die Ver-
	wendung eines Filters nicht empfehlenswert, wenn das Haupt-
	objekt vor einem sehr hellen Hintergrund aufgenommen wird
	oder wenn sich eine helle Lichtquelle im Bildausschnitt befin-
	det.
	Die mittenbetonte Messung wird bei Filtern mit einem Korrek-
	turfaktor (Eilterfaktor) über 1.0x empfohlen (Y44, Y48, Y52, O56,
	R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12,
	B2 B8 B12) Finzelheiten dazu finden Sie in der Anleitung des
	Filters
	<ul> <li>Die mittenbetonte Messung wird bei Filtern mit einem Korrek- turfaktor (Filterfaktor) über 1,0× empfohlen (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Einzelheiten dazu finden Sie in der Anleitung des Filters.</li> </ul>

<ul> <li>Sucherzubehör</li> <li>Okularabdeckung DK-5: Verhindert, dass Licht in den Sucher fällt und möglicherweise in der Aufnahme erscheint oder die Belich- tungsmessung verfälscht.</li> <li>Korrekturlinsen DK-20C: Die Linsen sind mit den Dioptrienwerten -5, -4, -3, -2, 0, +0,5, +1, +2 und +3 dpt erhältlich (diese Werte gelten, wenn sich die Dioptrieneinstellung der Kamera in der neutralen Position –1 dpt befindet). Die Verwendung von Korrekturlinsen ist nur zu empfehlen, wenn sich ein scharfes Sucherbild nicht mit der Dioptrieneinstellung der Kamera (von -1,7 bis +0,5 dpt) erreichen lässt. Probieren Sie Korrekturlinsen vor dem Kauf, um sicherzustellen, dass die gewünschte Schärfe erzielt werden kann. Die Gummi-Augenmuschel kann nicht zusammen mit den Korrekturlinsen benutzt werden.</li> <li>Einstelllupe DG-2: Die DG-2 vergrößert das Objekt in der Mitte des Sucherbilds und ermöglicht so ein präziseres Scharfstellen. Der Okularadapter (separat erhältlich) wird benötigt. Beachten Sie, dass es bei montierter DG-2 nötig sein kann, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wäh- len, weil die Einstelllupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DK-22: Der DK-22 dient zum Anbringen der Einstell- lupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit monitertem DR-6 nötig sein, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augen- sensor stört.</li> </ul>		
<ul> <li>und möglicherweise in der Aufnahme erscheint oder die Belichtungsmessung verfälscht.</li> <li>Korrekturlinsen DK-20C: Die Linsen sind mit den Dioptrienwerten -5, -4, -3, -2, 0, +0,5, +1, +2 und +3 dpt erhältlich (diese Werte gelten, wenn sich die Dioptrieneinstellung der Kamera in der neutralen Position –1 dpt befindet). Die Verwendung von Korrekturlinsen ist nur zu empfehlen, wenn sich ein schaffes Sucherbild nicht mit der Dioptrieneinstellung der Kamera (von -1,7 bis +0,5 dpt) erreichen lässt. Probieren Sie Korrekturlinsen vor dem Kauf, um sicherzustellen, dass die gewünschte Schäffe erzielt werden kann. Die Gummi-Augenmuschel kann nicht zusammen mit den Korrekturlinsen benutzt werden.</li> <li>Einstelllupe DG-2: Die DG-2 vergrößert das Objekt in der Mitte des Sucherbilds und ermöglicht so ein präziseres Scharfstellen. Der Okularadapter (separat erhältlich) wird benötigt. Beachten Sie, dass es bei montierter DG-2 nötig sein kann, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil die Einstelllupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DR-22: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit monitertem DR-6 nötig sein, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augensers.</li> </ul>	Sucherzubehör	• Okularabdeckung DK-5: Verhindert, dass Licht in den Sucher fällt
<ul> <li>Korrekturlinsen DK-20C: Die Linsen sind mit den Dioptrienwerten -5, -4, -3, -2, 0, +0,5, +1, +2 und +3 dpt erhältlich (diese Werte gelten, wenn sich die Dioptrieneinstellung der Kamera in der neutralen Position –1 dpt befindet). Die Verwendung von Korrekturlinsen ist nur zu empfehlen, wenn sich ein scharfes Sucherbild nicht mit der Dioptrieneinstellung der Kamera (von -1,7 bis +0,5 dpt) erreichen lässt. Probieren Sie Korrekturlinsen vor dem Kauf, um sicherzustellen, dass die gewünschte Schärfe erzielt werden kann. Die Gummi-Augennuschel kann nicht zusammen mit den Korrekturlinsen benutzt werden.</li> <li>Einstelllupe DG-2: Die DG-2 vergrößert das Objekt in der Mitte des Sucherbilds und ermöglicht so ein präziseres Scharfstellen. Der Okularadapter (separat erhältlich) wird benötigt. Beachten Sie, dass es bei montierter DG-2 nötig sein kann, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wäh- len, weil die Einstelllupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DR-2: Die DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6 is Kür »Infos automatisch ausblenden wingter motierter DR-6 nötig sein, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden waagerecht ausgerichtet ist).</li> </ul>		und möglicherweise in der Aufnahme erscheint oder die Belich-
<ul> <li>Korrekturlinsen DK-20C Die Linsen sind mit den Dioptrienwerten -5, -4, -3, -2, 0, +0,5, +1, +2 und +3 dpt erhältlich (diese Werte gelten, wenn sich die Dioptrieneinstellung der Kamera in der neutralen Position -1 dpt befindet). Die Verwendung von Korrekturlinsen ist nur zu empfehlen, wenn sich ein scharfes Sucherbild nicht mit der Dioptrieneinstellung der Kamera (von -1,7 bis +0,5 dpt) erreichen lässt. Probieren Sie Korrekturlinsen vor dem Kauf, um sicherzustellen, dass die gewünschte Schärfe erzielt werden kann. Die Gummi-Augenmuschel kann nicht zusammen mit den Korrekturlinsen benutzt werden.</li> <li>Einstelllupe DG-2: Die DG-2 vergrößert das Objekt in der Mitte des Sucherbilds und ermöglicht so ein präziseres Scharfstellen. Der Okularadapter (separat erhältlich) wird benötigt. Beachten Sie, dass es bei montierter DG-2 nötig sein kann, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wäh- len, weil die Einstelllupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DK-22: Die DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6 pringlicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit monitertem DR-6 nötig sein, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augen- sensor stört.</li> </ul>		tungsmessung verfälscht.
<ul> <li>-5, -4, -3, -2, 0, +0,5, +1, +2 und +3 dpt erhältlich (diese Werte gelten, wenn sich die Dioptrieneinstellung der Kamera in der neutralen Position –1 dpt befindet). Die Verwendung von Korrekturlinsen ist nur zu empfehlen, wenn sich ein scharfes Sucherbild nicht mit der Dioptrieneinstellung der Kamera (von -1,7 bis +0,5 dpt) erreichen lässt. Probieren Sie Korrekturlinsen vor dem Kauf, um sicherzustellen, dass die gewünschte Schärfe erzielt werden kann. Die Gummi-Augenmuschel kann nicht zusammen mit den Korrekturlinsen benutzt werden.</li> <li>Einstellupe DG-2: Die DG-2 vergrößert das Objekt in der Mitte des Sucherbilds und ermöglicht so ein präziseres Scharfstellen. Der Okularadapter (separat erhältlich) wird benötigt. Beachten Sie, dass es bei montierter DG-2 nötig sein kann, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil die Einstellupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DR-2: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6 Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit monitertem DR-6 nötig sein, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblender« im Systemmenü zu wählen, weil die Kamera waagerecht ausgerichtet ist).</li> </ul>		Korrekturlinsen DK-20C: Die Linsen sind mit den Dioptrienwerten
<ul> <li>gelten, wenn sich die Dioptrieneinstellung der Kamera in der neutralen Position –1 dpt befindet). Die Verwendung von Korrekturlinsen ist nur zu empfehlen, wenn sich ein scharfes Sucherbild nicht mit der Dioptrieneinstellung der Kamera (von –1,7 bis +0,5 dpt) erreichen lässt. Probieren Sie Korrekturlinsen vor dem Kauf, um sicherzustellen, dass die gewünschte Schärfe erzielt werden kann. Die Gummi-Augenmuschel kann nicht zusammen mit den Korrekturlinsen benutzt werden.</li> <li>Einstellupe DG-2: Die DG-2 vergrößert das Objekt in der Mitte des Sucherbilds und ermöglicht so ein präziseres Scharfstellen. Der Okularadapter (separat erhältlich) wird benötigt. Beachten Sie, dass es bei montierter DG-2 nötig sein kann, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil die Einstelllupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DK-22: Der DK-22 dient zum Anbringen der Einstellupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augensensor stört.</li> </ul>		–5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 und +3 dpt erhältlich (diese Werte
<ul> <li>neutralen Position –1 dpt befindet). Die Verwendung von Korrekturlinsen ist nur zu empfehlen, wenn sich ein scharfes Sucherbild nicht mit der Dioptrieneinstellung der Kamera (von –1,7 bis +0,5 dpt) erreichen lässt. Probieren Sie Korrekturlinsen vor dem Kauf, um sicherzustellen, dass die gewünschte Schärfe erzielt werden kann. Die Gummi-Augenmuschel kann nicht zusammen mit den Korrekturlinsen benutzt werden.</li> <li>Einstelllupe DG-2: Die DG-2 vergrößert das Objekt in der Mitte des Sucherbilds und ermöglicht so ein präziseres Scharfstellen. Der Okularadapter (separat erhältlich) wird benötigt. Beachten Sie, dass es bei montierter DG-2 nötig sein kann, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wäh- len, weil die Einstelllupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DK-22: Der DK-22 dient zum Anbringen der Einstell- lupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit monitertem DR-6 nötig sein, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augen- sensor stört.</li> </ul>		gelten, wenn sich die Dioptrieneinstellung der Kamera in der
<ul> <li>Korrekturlinsen ist nur zu empfehlen, wenn sich ein scharfes Sucherbild nicht mit der Dioptrieneinstellung der Kamera (von -1,7 bis +0,5 dpt) erreichen lässt. Probieren Sie Korrekturlinsen vor dem Kauf, um sicherzustellen, dass die gewünschte Schärfe erzielt werden kann. Die Gummi-Augenmuschel kann nicht zusammen mit den Korrekturlinsen benutzt werden.</li> <li>Einstelllupe DG-2: Die DG-2 vergrößert das Objekt in der Mitte des Sucherbilds und ermöglicht so ein präziseres Scharfstellen. Der Okularadapter (separat erhältlich) wird benötigt. Beachten Sie, dass es bei montierter DG-2 nötig sein kann, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wäh- len, weil die Einstelllupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DK-22: Der DK-22 dient zum Anbringen der Einstell- lupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6 Dr DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option »Ause für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augen- sensor stört.</li> </ul>		neutralen Position –1 dpt befindet). Die Verwendung von
<ul> <li>Sucherbild nicht mit der Dioptrieneinstellung der Kamera (von -1,7 bis +0,5 dpt) erreichen lässt. Probieren Sie Korrekturlinsen vor dem Kauf, um sicherzustellen, dass die gewünschte Schärfe erzielt werden kann. Die Gummi-Augenmuschel kann nicht zusammen mit den Korrekturlinsen benutzt werden.</li> <li>Einstellupe DG-2: Die DG-2 vergrößert das Objekt in der Mitte des Sucherbilds und ermöglicht so ein präziseres Schaffstellen. Der Okularadapter (separat erhältlich) wird benötigt. Beachten Sie, dass es bei montierter DG-2 nötig sein kann, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil die Einstellupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DK-22: Der DK-22 dient zum Anbringen der Einstellupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6 Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option »Auser dir systemmenü zu wählen, weil die Ximera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Vinkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> </ul>		Korrekturlinsen ist nur zu empfehlen, wenn sich ein scharfes
<ul> <li>-1,7 bis +0,5 dpt) erreichen lässt. Probieren Sie Korrekturlinsen vor dem Kauf, um sicherzustellen, dass die gewünschte Schärfe erzielt werden kann. Die Gummi-Augenmuschel kann nicht zusammen mit den Korrekturlinsen benutzt werden.</li> <li>Einstelllupe DG-2: Die DG-2 vergrößert das Objekt in der Mitte des Sucherbilds und ermöglicht so ein präziseres Scharfstellen. Der Okularadapter (separat erhältlich) wird benötigt. Beachten Sie, dass es bei montierter DG-2 nötig sein kann, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil die Einstelllupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DK-22: Der DK-22 dient zum Anbringen der Einstelllupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6 Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kanne s mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblender in Systemmen Stört.</li> </ul>		Sucherbild nicht mit der Dioptrieneinstellung der Kamera (von
<ul> <li>vor dem Kauf, um sicherzustellen, dass die gewünschte Schäffe erzielt werden kann. Die Gummi-Augenmuschel kann nicht zusammen mit den Korrekturlinsen benutzt werden.</li> <li>Einstellupe DG-2: Die DG-2 vergrößert das Objekt in der Mitte des Sucherbilds und ermöglicht so ein präziseres Schaffstellen. Der Okularadapter (separat erhältlich) wird benötigt. Beachten Sie, dass es bei montierter DG-2 nötig sein kann, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil die Einstelllupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DK-22: Der DK-22 dient zum Anbringen der Einstelllupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augensensor stört.</li> </ul>		-1,7 bis +0,5 dpt) erreichen lässt. Probieren Sie Korrekturlinsen
<ul> <li>erzielt werden kann. Die Gummi-Augenmuschel kann nicht zusammen mit den Korrekturlinsen benutzt werden.</li> <li>Einstelllupe DG-2: Die DG-2 vergrößert das Objekt in der Mitte des Sucherbilds und ermöglicht so ein präziseres Scharfstellen. Der Okularadapter (separat erhältlich) wird benötigt. Beachten Sie, dass es bei montierter DG-2 nötig sein kann, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil die Einstelllupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DK-22: Der DK-22 dient zum Anbringen der Einstelllupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augensensor stört.</li> </ul>		vor dem Kauf, um sicherzustellen, dass die gewünschte Schärfe
<ul> <li>zusammen mit den Korrekturlinsen benutzt werden.</li> <li>Einstelllupe DG-2: Die DG-2 vergrößert das Objekt in der Mitte des Sucherbilds und ermöglicht so ein präziseres Scharfstellen. Der Okularadapter (separat erhältlich) wird benötigt. Beachten Sie, dass es bei montierter DG-2 nötig sein kann, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wäh- len, weil die Einstelllupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DK-22: Der DK-22 dient zum Anbringen der Einstell- lupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option »Ause für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augen- sensor stört.</li> </ul>		erzielt werden kann. Die Gummi-Augenmuschel kann nicht
<ul> <li>Einstelllupe DG-2: Die DG-2 vergrößert das Objekt in der Mitte des Sucherbilds und ermöglicht so ein präziseres Scharfstellen. Der Okularadapter (separat erhältlich) wird benötigt. Beachten Sie, dass es bei montierter DG-2 nötig sein kann, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil die Einstelllupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DK-22: Der DK-22 dient zum Anbringen der Einstelllupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augerasensor stört.</li> </ul>		zusammen mit den Korrekturlinsen benutzt werden.
<ul> <li>Sucherbilds und ermöglicht so ein präziseres Schartstellen. Der Okularadapter (separat erhältlich) wird benötigt. Beachten Sie, dass es bei montierter DG-2 nötig sein kann, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wäh- len, weil die Einstelllupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DK-22: Der DK-22 dient zum Anbringen der Einstell- lupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option »Ause für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augen- sensor stört.</li> </ul>		• Einstelllupe DG-2: Die DG-2 vergrößert das Objekt in der Mitte des
<ul> <li>Okularadapter (separat erhältlich) wird benötigt. Beachten Sie, dass es bei montierter DG-2 nötig sein kann, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil die Einstelllupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DK-22: Der DK-22 dient zum Anbringen der Einstelllupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augensensor stört.</li> </ul>		Sucherbilds und ermöglicht so ein präziseres Scharfstellen. Der
<ul> <li>dass es bei montierter DG-2 nötig sein kann, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wäh- len, weil die Einstelllupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DK-22: Der DK-22 dient zum Anbringen der Einstell- lupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augen- sensor stört.</li> </ul>		Okularadapter (separat erhältlich) wird benötigt. Beachten Sie,
<ul> <li>für sInfos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil die Einstelllupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DK-22: Der DK-22 dient zum Anbringen der Einstelllupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option »Ause für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augensensor stört.</li> </ul>		dass es bei montierter DG-2 nötig sein kann, die Option »Aus«
<ul> <li>len, weil die Einstelllupe den Augensensor stört.</li> <li>Okularadapter DK-22: Der DK-22 dient zum Anbringen der Einstell- lupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option »Ause für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augen- sensor stört.</li> </ul>		für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wäh-
<ul> <li>Okularadapter DK-22: Der DK-22 dient zum Anbringen der Einstell- lupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option »Ause für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augen- sensor stört.</li> </ul>		len, weil die Einstelllupe den Augensensor stört.
<ul> <li>lupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht gedreht werden.</li> <li>Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augensensor stört.</li> </ul>		• Okularadapter DK-22: Der DK-22 dient zum Anbringen der Einstell-
<ul> <li>Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augen- sensor stört.</li> </ul>		lupe DG-2. Bei angebrachtem Adapter kann der Monitor nicht
<ul> <li>Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augen- sensor stört.</li> </ul>		gedreht werden.
Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option <b>»Aus</b> « für <b>»Infos automatisch ausblenden</b> « im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augen- sensor stört.		Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des
direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist). Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option <b>»Aus</b> « für <b>»Infos automatisch ausblenden</b> « im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augen- sensor stört.		Sucherbilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B.
Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option » <b>Aus</b> « für » <b>Infos automatisch ausblenden</b> « im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augen- sensor stört.		direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist).
gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig sein, die Option » <b>Aus</b> « für » <b>Infos automatisch ausblenden</b> « im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augen- sensor stört.		Bei angebrachtem Winkelsucher kann der Monitor nicht
sein, die Option » <b>Aus</b> « für » <b>Infos automatisch ausblenden</b> « im Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augen- sensor stört.		gedreht werden. Außerdem kann es mit montiertem DR-6 nötig
Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augen- sensor stört.		sein, die Option »Aus« für »Infos automatisch ausblenden« im
sensor stört.		Systemmenü zu wählen, weil der Winkelsucher den Augen-
		sensor stort.

Software	Camera Control Pro 2: Mit dieser Software lässt sich die Kamera vom Computer aus fernbedienen, um Filme und Fotos aufzunehmen. Foto-Aufnahmen können direkt auf der Festplatte des Computers gaspaichet worden.
	Hinweis: Verwenden Sie stets die neueste Version der Nikon- Software. Aktuelle Informationen über die unterstützten Betriebssysteme finden Sie auf den auf Seite xvii genannten Internetseiten. In der Standardeinstellung sucht Nikon Message Center 2 regelmäßig nach Updates für die Nikon-Software und Nikon-Firmware. Dazu müssen Sie sich in Ihr Benutzerkonto ein- loggen und die Verbindung zum Internet ermöglichen. Wenn ein Update gefunden wird, erscheint automatisch eine Meldung.
Gehäusedeckel	Gehäusedeckel BF-1B/Gehäusedeckel BF-1A: Wenn kein Objektiv an die Kamera angesetzt ist, verhindert der Gehäusedeckel, dass Staub ins Innere des Kameragehäuses gelangt und sich auf dem Spie- gel, der Suchereinstellscheibe oder dem Bildsensor ablagert.
Fernsteuerun-	• IR-Fernauslöser ML-L3 (III 5): Der ML-L3 benötigt eine 3-V-Batterie
gen/	vom Typ CR2025.
Funkfernsteue- rung	
	<ul> <li>Drücken Sie den Verschluss des Batteriefachs nach rechts (①), stecken Sie einen Fingernagel in den Spalt und öffnen Sie das Batteriefach (②). Achten Sie darauf, dass die Batterie richtig herum eingesetzt ist (④).</li> <li>Funkfernsteuerung WR-R10/WR-T10: Wenn eine Funkfernsteuerung vom Typ WR-R10 angeschlossen ist, kann die Kamera drahtlos mit einer Funkfernsteuerung WR-T10 bedient werden.</li> <li>Funkfernsteuerung WR-1: Die Funkfernsteuerung WR-1 wird zusammen mit einer Funkfernsteuerung WR-R10 oder WR-T10 oder WR-T10 oder WR-T10 oder WR-T10 oder weiteren Funkfernsteuerung WR-1 benutzt, wobei die Funkfernsteuerung WR-1 entweder als Sender oder als Empfänger arbeiten. Zum Beispiel kann eine WR-1 an den Zubehöranschluss angeschlossen und als Empfänger benutzt werden weitere WR-1 als Canden die Kamera aufläcen</li> </ul>

Mikrofone	Stereomikrofon ME-1
Zubehör für den Zubehör- anschluss	Die D5500 ist mit einem Zube- höranschluss für die Funkfern- steuerungen WR-1 und WR-R10, den Kabelfernauslöser MC-DC2 und die GPS-Empfänger GP-1/GP-1A aus- gestattet. Diese Geräte werden so angeschlossen, dass die «-Markierung am Stecker auf die >-Markierung neben dem Zubehöranschluss zeigt (schließen Sie die Abdeckung der Anschlüsse, wenn kein Anschluss benutzt wird).
Zubehör für den USB-Anschluss und A/V-Ausgang	<ul> <li>USB-Kabel UC-E23 und UC-E6 (CD 93): Das mitgelieferte Kabel UC-E23 ist nicht als separates Zubehör erhältlich; stattdessen kann ein Kabel UC-E6 erworben werden.</li> <li>Audio/Video-Kabel E6-CP16</li> </ul>
HDMI-Kabel	HDMI-Kabel HC-E1: Ein HDMI-Kabel mit einem Stecker Typ C für den Anschluss an die Kamera und einem Stecker Typ A für den Anschluss an ein HDMI-Gerät.

#### Ø Optionales Zubehör

Die Lieferbarkeit kann vom Land oder der Region abhängen. Schauen Sie bitte auf unserer Website oder in Prospekten nach aktuellen Informationen.

### **Empfohlene Speicherkarten**

Die folgenden SD-Speicherkarten wurden für die Verwendung in der Kamera getestet und freigegeben. Für Videofilmaufnahmen werden Karten mit einer Schreibgeschwindigkeit mindestens der Klasse 6 empfohlen. Die Aufnahme kann unerwartet abbrechen, wenn Karten mit geringerer Schreibgeschwindigkeit benutzt werden.

	SD-Speicherkarten	SDHC-Speicherkarten <sup>2</sup>	SDXC-Speicherkarten <sup>3</sup>	
SanDisk	2 GB <sup>1</sup>	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB, 128 GB	
Toshiba	—		64 GB	
Panasonic		4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB,	48 GB 64 GB	
runusonie	2 GB <sup>1</sup>	16 GB, 24 GB, 32 GB	40 GD, 04 GD	
Lexar Media		4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	—	
Platinum II		8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB	
Professional	Professional		64 GB, 128 GB,	
		256 GB		
Full-HD Video		4 GB, 8 GB, 16 GB	_	

1 Überprüfen Sie, ob alle Kartenlesegeräte und anderen Geräte, in denen die Karte verwendet werden soll, 2-GB-Karten unterstützen.

- 2 Überprüfen Sie, ob alle Kartenlesegeräte und anderen Geräte, in denen die Karte verwendet werden soll, SDHC-Karten unterstützen. Die Kamera unterstützt UHS-I.
- 3 Überprüfen Sie, ob alle Kartenlesegeräte und anderen Geräte, in denen die Karte verwendet werden soll, SDXC-Karten unterstützen. Die Kamera unterstützt UHS-1.



Andere Karten wurden nicht getestet. Weitere Informationen zu den oben aufgeführten Speicherkarten erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller.

# Sorgsamer Umgang mit der Kamera

### Aufbewahrung

Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie den Akku aus der Kamera und bewahren Sie ihn mit aufgesetzter Akku-Schutzkappe an einem kühlen, trockenen Ort auf. Lagern Sie die Kamera an einem trockenen, gut belüfteten Ort, um Schimmelpilzbefall zu vermeiden. Halten Sie die Kamera von Naphthalin- oder Kampfer-Mottenkugeln fern und lagern Sie sie nicht an Plätzen,

- die feucht (Luftfeuchte höher als 60%) oder schlecht belüftet sind
- die sich in der Nähe von Geräten wie Fernsehern oder Radios befinden, die starke elektromagnetische Felder erzeugen
- an denen es wärmer als 50 °C oder kälter als –10 °C ist

Rein	igung	ł

Kamera- gehäuse	Entfernen Sie Fusseln und Staub mit einem Blasebalg und wischen Sie anschließend vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch nach. Nach einem Einsatz am Strand oder Meer sollten Sie Sand- und Salzrückstände mit einem leicht mit destilliertem Wasser angefeuchteten Tuch entfernen und das Gehäuse dann sorgfältig abtrocknen. <b>Wichtig</b> : Staub und andere Fremdkörper in der Kamera können Schäden verursachen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.
Objektiv, Spiegel und Sucher	Die Komponenten aus Glas sind besonders empfindlich. Entfernen Sie Staub und Fusseln mit einem Blasebalg. Wenn Sie mit einer Druckluft-Spraydose arbeiten, halten Sie die Spraydose senkrecht, damit keine Flüssigkeit austritt. Geben Sie zum Entfernen von Fingerabdrücken und anderen Flecken einen Tropfen Linsenreini- ger auf ein weiches Tuch und wischen Sie die Glasfläche damit vorsichtig sauber.
Monitor	Entfernen Sie Staub und Fusseln mit einem Blasebalg. Finger- abdrücke und andere Flecken lassen sich mit einem weichen Stoff- tuch oder Chamoisleder abwischen. Üben Sie keinen Druck auf den Monitor aus; der Monitor könnte dadurch beschädigt werden oder nicht mehr richtig funktionieren.

Verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünner oder andere flüchtige Chemikalien.

### Sorgsamer Umgang mit Kamera und Akku: Warnungen

Nicht fallenlassen: Wenn die Kamera starken Stößen oder Erschütterungen ausgesetzt wird, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Vor Nässe schützen: Dieses Produkt ist nicht wassergeschützt, es kann zu Fehlfunktionen kommen, wenn es ins Wasser fällt oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Korrosion an der internen Mechanik kann zu irreparablen Schäden führen.

Abrupte Temperaturschwankungen vermeiden: Durch plötzliche Temperaturschwankungen, beispielsweise beim Betreten oder Verlassen eines gut beheizten Gebäudes an einem kalten Wintertag, kann Feuchtigkeit im Inneren des Gehäuses kondensieren. Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, sollten Sie die Kamera in einer Kameratasche oder Plastiktüte unterbringen, bevor Sie einen Ort mit deutlich höherer oder niedrigerer Temperatur aufsuchen.

Von starken Magnetfeldern fernhalten: Verwenden und lagern Sie die Kamera nicht in der unmittelbaren Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Strahlung oder magnetische Felder erzeugen. Starke statische Aufladung oder Magnetfelder, die beispielsweise von Rundfunksendern erzeugt werden, können die Wiedergabe auf dem Monitor beeinträchtigen, gespeicherte Daten auf der Speicherkarte beschädigen oder die Kameraelektronik stören.

Das Objektiv nicht auf die Sonne richten: Richten Sie das Objektiv niemals längere Zeit auf die Sonne oder andere sehr helle Lichtquellen. Starke Lichteinstrahlung kann zu einer Beschädigung des Bildsensors führen oder helle Flecken in den Aufnahmen hervorrufen.

Die Kamera ausschalten, bevor Sie den Akku herausnehmen oder die Stromversorgung trennen: Unterbrechen Sie niemals die Stromzufuhr und nehmen Sie den Akku nicht heraus, während die Kamera eingeschaltet ist, insbesondere während Bilder auf der Speicherkarte gespeichert oder gelöscht werden. Dadurch können Daten unwiederbringlich verloren gehen oder die Kameraelektronik kann beschädigt werden. Um ein versehentliches Unterbrechen der Stromzufuhr zu vermeiden, sollten Sie die Kamera nicht umhertragen, während sie mit dem Netzadapter verbunden ist. Reinigen: Entfernen Sie beim Reinigen des Kameragehäuses Fusseln und Staub mit einem Blasebalg und wischen Sie das Gehäuse anschließend vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Nach einem Aufenthalt am Strand oder Meer sollten Sie Sand- und Salzrückstände mit einem leicht angefeuchteten Tuch entfernen (verwenden Sie nur frisches, sauberes Süßwasser) und anschließend die Kamera gründlich trocknen.

Objektivlinsen und Spiegel können leicht beschädigt werden. Staub und Fusseln sollten Sie vorsichtig mit einem Blasebalg entfernen. Wenn Sie eine Druckluft-Spraydose verwenden, halten Sie die Spraydose senkrecht, damit keine Flüssigkeit austritt. Geben Sie zum Entfernen von Fingerabdrücken und anderen Flecken einen Tropfen Linsenreiniger auf ein weiches Tuch und wischen Sie das Glas damit vorsichtig sauber.

Informationen über das Reinigen des Bildsensors finden Sie im Referenzhandbuch.

Die Verschlusslamellen nicht berühren: Die Verschlusslamellen sind extrem dünn und können leicht beschädigt werden. Auf die Lamellen darf kein Druck ausgeübt werden, sie dürfen nicht mit Reinigungswerkzeugen berührt oder starken Luftströmungen eines Blasebalgs oder einer Luftdruckspraydose ausgesetzt werden. Andernfalls kann das Lamellensystem zerkratzt, verformt oder auseinander gerissen werden.

Aufbewahrung: Um Schimmelpilzbefall zu vermeiden, sollten Sie die Kamera an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Wenn Sie einen Netzadapter haben, trennen Sie ihn vom Stromnetz ab, um Brandgefahr vorzubeugen. Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie den Akku herausnehmen, um ein Auslaufen zu vermeiden, und die Kamera zusammen mit einem Trockenmittel in einer Plastiktüte aufbewahren. Bewahren Sie jedoch die Kameratasche nicht in einer Plastiktüte auf, da das Material dadurch Schaden nehmen kann. Beachten Sie, dass Trockenmittel nach einer gewissen Zeit die Fähigkeit verlieren, Feuchtigkeit aufzunehmen, und deshalb in regelmäßigen Abständen ausgewechselt werden sollten.

Um Schimmelpilzbefall zu vermeiden, sollten Sie die Kamera mindestens einmal pro Monat aus ihrem Behältnis herausnehmen. Schalten Sie die Kamera ein und lösen Sie die Kamera mehrere Male aus, bevor Sie sie wieder weglegen.

Bewahren Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort auf. Setzen Sie die Akku-Schutzkappe auf, bevor Sie den Akku weglegen. Hinweise zum Monitor: Der Monitor wird mit extrem hoher Präzision hergestellt; mindestens 99,99% der Pixel sind funktionsfähig und weniger als 0,01% fehlen oder sind defekt. Wenn also solche Displays Pixel enthalten, die immer leuchten (weiß, rot, blau oder grün) oder immer aus sind (schwarz), ist dies keine Fehlfunktion und wirkt sich nicht auf die Bilder aus, die mit diesem Gerät aufgenommen werden.

Bei hellem Umgebungslicht sind die Bilder auf dem Monitor möglicherweise schwer zu erkennen.

Üben Sie keinen Druck auf den Monitor aus, da er dadurch beschädigt werden oder nicht mehr richtig funktionieren kann. Beseitigen Sie Fusseln und Staub mit einem Blasebalg. Entfernen Sie Flecken vorsichtig mit einem weichen Tuch oder Chamoisleder. Sollte der Monitor zerbrechen, seien Sie vorsichtig, um Verletzungen durch zerbrochenes Glas zu vermeiden und um zu verhindern, dass Flüssigkristallsubstanz aus dem Display in Kontakt mit der Haut kommt oder in Augen oder Mund gelangt.

Moiré: Moiré ist ein Störmuster, das durch die Wechselwirkung zwischen der Pixelstruktur des Kamera-Bildsensors und regelmäßigen, sich wiederholenden Linienrastern im Bild entsteht (wie etwa Gewebemuster in Textilien oder Dachziegel auf einem Gebäude). Wenn Sie Moiré in Ihren Fotos bemerken, versuchen Sie, den Objektabstand, die Zoomposition des Objektivs oder den Winkel zwischen Motiv und Kamera zu verändern.

Akku und Ladegerät: Akkus können bei unsachgemäßer Handhabung auslaufen oder explodieren. Lesen und befolgen Sie die Sicherheits- und Warnhinweise auf den Seiten ix-xii dieses Handbuchs. Beachten Sie beim Umgang mit Akkus die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwenden Sie nur Akkus, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Setzen Sie den Akku nicht offenem Feuer oder großer Hitze aus.
- Achten Sie auf saubere Kontakte.
- Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie den Akku entnehmen bzw. einsetzen.
- Nehmen Sie den Akku bei Nichtgebrauch aus der Kamera oder dem Ladegerät, und setzen Sie die Akku-Schutzkappe auf. Diese Geräte verbrauchen geringfügig Strom, auch wenn sie ausgeschaltet sind, und können den Akku so weit entladen, dass er nicht mehr funktioniert. Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt werden soll, setzen Sie ihn in die Kamera ein und verbrauchen Sie den Akkustrom weitgehend, bevor Sie ihn herausnehmen und an einem Ort mit einer Umgebungstemperatur von 15 °C bis 25 °C aufbewahren (vermeiden Sie heiße oder extrem kalte Orte). Wenigstens alle sechs Monate sollte der Akku aufgeladen und benutzt werden.

- Durch wiederholtes Ein- und Ausschalten der Kamera bei vollständig entladenem Akku wird die Akkulebensdauer verkürzt. Vollständig entladene Akkus müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden.
- Die Innentemperatur des Akkus kann steigen, während er benutzt wird. Wenn versucht wird, den Akku aufzuladen, während seine Temperatur erhöht ist, wird die Akkuleistung beeinträchtigt, und der Akku wird unter Umständen nicht oder nur teilweise aufgeladen. Lassen Sie den Akku vor dem Laden abkühlen.
- Laden Sie den Akku in Innenräumen bei Umgebungstemperaturen von 5 °C bis 35 °C auf. Verwenden Sie den Akku nicht bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C oder über 40 °C. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme könnte den Akku beschädigen oder seine Leistung beeinträchtigen. Bei Akkutemperaturen von 0 °C bis 15 °C und von 45 °C bis 60 °C kann sich die Kapazität verringern und die Aufladezeit verlängern. Der Akku lädt nicht auf, wenn seine Temperatur unter 0 °C oder über 60 °C liegt.
- Wenn die Leuchte CHARGE (Aufladen) während des Ladevorgangs schnell blinkt (etwa achtmal pro Sekunde), vergewissern Sie sich, ob die Temperatur im zulässigen Bereich liegt. Ziehen Sie in diesem Fall das Ladegerät aus der Steckdose, nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, beenden Sie sofort die Verwendung und bringen Sie Akku und Ladegerät zu Ihrem Händler oder zu einem Nikon-Kundendienst.
- Bewegen Sie während des Ladevorgangs das Ladegerät nicht und fassen Sie den Akku nicht an. Andernfalls kann es in sehr seltenen Fällen dazu kommen, dass das Ladegerät einen abgeschlossenen Ladevorgang anzeigt, obwohl der Akku tatsächlich nur teilweise aufgeladen ist. Entnehmen Sie in diesem Fall den Akku und setzen Sie ihn wieder ein, um erneut mit dem Ladevorgang zu beginnen.
- Wenn ein vollständig aufgeladener Akku weiter geladen wird, kann die Akkuleistung beeinträchtigt werden.
- Verliert der Akku seine Ladung beim Gebrauch unter Raumtemperatur deutlich schneller als gewohnt, deutet dies darauf hin, dass er ausgetauscht werden muss. Erwerben Sie einen neuen Akku vom Typ EN-EL14a.
- Verwenden Sie das Ladegerät nur mit den dafür vorgesehenen Akkutypen. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden.

- Laden Sie den Akku vor seiner Verwendung auf. Halten Sie bei wichtigen Anlässen immer einen voll aufgeladenen Ersatzakku bereit. Denken Sie daran, dass eine kurzfristige Beschaffung von passenden Akkus nicht überall möglich ist. Beachten Sie, dass sich die Akkukapazität bei niedrigen Temperaturen verringert. Vor Aufnahmen bei niedrigen Temperaturen (z. B. bei Außenaufnahmen an kalten Tagen) sollten Sie den Akku vollständig aufladen. Halten Sie einen warmgehaltenen Ersatzakku bereit und tauschen Sie bei Bedarf die Akkus aus. Ein kalter Akku kann nach dem Aufwärmen einen Teil seiner Ladung wiedererlangen.
- Nicht mehr verwendbare Akkus sind eine wertvolle Ressource. Führen Sie diese gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften der Wiederverwertung zu.

#### Wartung von Kamera und Zubehör

Bei dieser Kamera handelt es sich um ein hochwertiges Präzisionsgerät, das regelmäßig gewartet werden sollte. Nikon empfiehlt, die Kamera alle ein bis zwei Jahre von Ihrem Fachhändler oder dem Nikon-Kundendienst überprüfen zu lassen und sie alle drei bis fünf Jahre zur Inspektion zu bringen (beachten Sie, dass diese Serviceleistungen kostenpflichtig sind). Die regelmäßige Wartung wird insbesondere empfohlen, wenn Sie die Kamera beruflich einsetzen. Zubehör, das regelmäßig mit der Kamera verwendet wird, wie zum Beispiel Objektive oder externe Blitzgeräte, sollte zusammen mit der Kamera überprüft oder gewartet werden.

## Fehlermeldungen

In diesem Abschnitt werden die Anzeigen und Fehlermeldungen, die im Sucher und auf dem Monitor erscheinen können, aufgelistet und erläutert.

#### Warnsymbole

Ein blinkendes 🔮 im Monitor oder ein 🛛 im Sucher zeigt an, dass eine Warn- oder Fehlermeldung durch Drücken der Taste 🕸 (?) auf dem Monitor angezeigt werden kann.

Anzeige		
Monitor	Sucher	Lösung
Stellen Sie den Blenden- ring des Objektivs auf die kleinste Blende (größte Blendenzahl) ein und arretieren Sie ihn.	<b>FE E</b> (blinkt)	Stellen Sie am Blendenring die kleinste Blende (den höchsten Blendenwert) ein.
Kein Objektiv	<b>F</b> /? (blinkt)	<ul> <li>Setzen Sie ein NIKKOR-Objektiv an, das nicht zur IX-Serie gehört.</li> <li>Wenn ein Objektiv ohne CPU angesetzt ist, wählen Sie den Modus M.</li> </ul>
Fahren Sie zum Fotografieren das Objektiv aus, indem Sie den Zoomring drehen.	<b>F</b> (blinkt)	Ein Objektiv mit Tubusentriegelung ist montiert, aber der Objektivtubus ist einge- zogen. Drücken Sie die Tubusentriegelung und drehen Sie den Zoomring, um das Objektiv auszufahren.
Auslöser gesperrt. Laden Sie den Akku auf.	<b>⊂_</b> /? (blinkt)	Schalten Sie die Kamera aus. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus.
Dieser Akku kann nicht verwendet werden. Ver- wenden Sie einen für diese Kamera geeigneten Akku.	(blinkt)	Benutzen Sie einen von Nikon empfohle- nen Akku.
Initialisierungsfehler. Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.	<b>⊂⊐/[٤</b> ٢٢) (blinkt)	Schalten Sie die Kamera aus, nehmen Sie den Akku heraus, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie die Kamera wieder ein.

Anzeige		
Monitor	Sucher	Lösung
Niedriger Akkuladestand. Beenden Sie den Vorgang und schalten Sie die Kamera unverzüglich aus.	_	Beenden Sie die Bildsensor-Reinigung und schalten Sie die Kamera aus. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus.
Uhr ist nicht gestellt		Stellen Sie die Uhr der Kamera ein.
Keine Speicherkarte eingesetzt	[ <b>- E -</b> ]/? (blinkt)	Schalten Sie die Kamera aus und vergewis- sern Sie sich, dass die Karte richtig einge- setzt ist.
Die Speicherkarte ist schreibgeschützt. Schieben Sie den Schreibschutzschalter in Schreibposition.	<b>ែដ</b> (blinkt)	Die Speicherkarte ist schreibgeschützt. Schieben Sie den Schreibschutzschalter in die Position ohne Schreibschutz.
Die Speicherkarte ist möglicherweise beschä- digt und kann nicht ver- wendet werden. Setzen Sie eine andere Karte ein.	נ מ/(נרר) (blinkt)	<ul> <li>Setzen Sie eine empfohlene Speicherkarte ein.</li> <li>Formatieren Sie die Speicherkarte. Wenn das Problem weiter besteht, ist die Karte eventuell beschädigt. Wenden Sie sich an den Nikon-Kundendienst.</li> <li>Fehler beim Anlegen eines neuen Ordners. Löschen Sie Dateien oder setzen Sie eine andere Speicherkarte ein.</li> <li>Setzen Sie eine andere Speicherkarte ein.</li> </ul>
Diese Karte ist nicht formatiert. Bitte formatieren Sie sie.	( <b>For</b> ) (blinkt)	Formatieren Sie die Karte oder schalten Sie die Kamera aus und setzen Sie eine andere Speicherkarte ein.
Speicherkarte ist voll	Fut/0/Թ (blinkt)	<ul> <li>Wählen Sie eine niedrigere Bildqualität oder kleinere Bildgröße.</li> <li>Löschen Sie Fotos.</li> <li>Setzen Sie eine andere Speicherkarte ein.</li> </ul>
_	● (blinkt)	Die Kamera kann nicht mit dem Autofokus scharfstellen. Verändern Sie den Bildaus- schnitt oder stellen Sie von Hand scharf.

Anzeige		
Monitor	Sucher	Lösung
Motiv ist zu hell	(blinkt)	<ul> <li>Wählen Sie eine niedrigere ISO-Empfindlichkeit.</li> <li>Verwenden Sie einen Neutralgraufilter (ND-Filter).</li> <li>Bei Belichtungssteuerung</li> <li>Wählen Sie eine kürzere Belichtungszeit.</li> <li>Mählen Sie eine kleinere Blende (einen höheren Blendenwert).</li> <li>Wählen Sie einen anderen Aufnahmemodus</li> </ul>
Motiv ist zu dunkel		<ul> <li>Wählen Sie eine höhere ISO-Empfindlichkeit.</li> <li>Fotografieren Sie mit Blitzlicht.</li> <li>Bei Belichtungssteuerung</li> <li>S Wählen Sie eine längere Belichtungszeit.</li> <li>A Wählen Sie eine größere Blende (einen niedrigeren Blendenwert).</li> </ul>
»B« bei S nicht verfügbar	<b>Ես է Ե/</b> ? (blinkt)	<b>b/?</b> Wählen Sie eine andere Einstellung für d Belichtungszeit oder wählen Sie den
»T« bei S nicht verfügbar	/? (blinkt)	Modus M.
_	<b>\$</b> (blinkt)	Der Blitz hat mit voller Leistung gezündet. Überprüfen Sie das Foto auf dem Monitor. Falls es unterbelichtet ist, sollten Sie die Einstellungen entsprechend anpassen und die Aufnahme wiederholen.
_	<b>华</b> /? (blinkt)	<ul> <li>Fotografieren Sie mit Blitzlicht.</li> <li>Ändern Sie den Objektabstand, die Blende, die Blitzreichweite oder die ISO-Empfindlichkeit.</li> <li>Die Brennweite des Objektivs ist kürzer als 18 mm: Verwenden Sie längere Brennweiten.</li> </ul>

Anzeige		
Monitor	Sucher	Lösung
Fehler. Drücken Sie den Auslöser erneut.	Err (blinkt)	Lösen Sie nochmals aus. Wenn der Fehler bestehen bleibt oder häufig auftritt, wenden Sie sich bitte an den Nikon- Kundendienst.
Initialisierungsfehler. Wenden Sie sich an den Nikon-Kundendienst. Fehler bei Belmessung		Wenden Sie sich an den Nikon-Kunden- dienst.
Live-View kann nicht gestartet werden. Bitte warten Sie, bis sich die Kamera abgekühlt hat.	_	Warten Sie, bis sich die Kameraelektronik abgekühlt hat, bevor Sie mit Live-View oder der Filmaufnahme fortfahren.
Der ausgewählte Ordner enthält keine Bilder.	_	Der zur Wiedergabe ausgewählte Ordner enthält keine Bilder. Wählen Sie aus dem Menü » <b>Wiedergabeordner</b> « einen Ordner mit Bildern oder setzen Sie eine Speicher- karte mit Bildern ein.
Anzeige dieser Datei nicht möglich.		Die Datei kann auf der Kamera nicht wiedergegeben werden.
Die Auswahl dieser Datei ist nicht möglich.	—	Bilder, die mit anderen Geräten erstellt wurden, können nicht bearbeitet werden.
Diese Filmsequenz kann nicht bearbeitet werden.	_	<ul> <li>Filme, die mit anderen Geräten erstellt wurden, können nicht bearbeitet wer- den.</li> <li>Filme müssen mindestens zwei Sekun- den lang sein.</li> </ul>
Kein Bild zum Bearbeiten.	_	Die Speicherkarte enthält keine NEF-(RAW-)Fotos, auf die sich die » <b>NEF-</b> (RAW-)Verarbeitung« anwenden lässt.

Anzeige		
Monitor	Sucher	Lösung
Verbindung nicht möglich, weil mehrere Geräte erkannt wurden. Versuchen Sie es später erneut.	_	Mehrere Mobilgeräte versuchen gleich- zeitig eine Verbindung zur Kamera aufzu- bauen. Warten Sie einige Minuten und probieren Sie es erneut.
Fehler	_	Wählen Sie » <b>Deaktivieren</b> « für » <b>Wi-Fi</b> « > » <b>Netzwerkverbindung</b> «. Dann wieder » <b>Aktivieren</b> « wählen.
Netzzugang nicht verfüg- bar, bis sich die Kamera abgekühlt hat.	_	Schalten Sie die Kamera aus und versuchen Sie es erneut, nachdem sich die Kamera abgekühlt hat.

# **Technische Daten**

### II Digitalkamera Nikon D5500

Тур	
Kameratyp	Digitale Spiegelreflexkamera
Objektivbajonett	Nikon-F-Bajonett (mit AF-Kontakten)
Effektiver Bildwinkel	Nikon-DX-Format; entspricht etwa dem Bildwinkel von Objektiven beim FX-Format mit etwa 1,5-facher Brennweite
Effektive Auflösung	
Effektive Auflösung	24,2 Millionen Pixel
Bildsensor	
Bildsensor	CMOS-Sensor, 23,5 × 15,6 mm
Gesamtpixelzahl	24,78 Millionen
Staubreduzierungssystem	Bildsensor-Reinigung, Referenzbild für Staubentfer- nungsfunktion (setzt Software Capture NX-D voraus)
Datenspeicherung	
Bildgrößen (Pixel)	• 6000 × 4000 (L)
	• 4496 × 3000 (M)
	• 2992 × 2000 (S)
Dateiformate	NEF (RAW): 12 oder 14 Bit, komprimiert
	<ul> <li>JPEG: JPEG-Baseline; Kompressionsraten:</li> </ul>
	»Fine« (ca. 1 : 4), »Normal« (ca. 1 : 8), »Basic« (ca. 1 : 16)
	• NEF (RAW)+JPEG: Fotos werden sowohl im NEF-(RAW-)
	Format als auch im JPEG-Format gespeichert
Picture-Control-System	Standard, Neutral, Brillant, Monochrom, Porträt, Land- schaft, Ausgewogen; die ausgewählte Picture-Control- Konfiguration kann modifiziert werden; Speicher- möglichkeit für benutzerdefinierte Picture-Control- Konfigurationen
Speichermedien	SD-Speicherkarten (Secure Digital) und UHS-I-kon- forme SDHC- und SDXC-Speicherkarten
Dateisystem	DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge

Sucher	
Suchertyp	Spiegelreflex-Pentaprismensucher mit Einblick in Augenhöhe
Bildfeldabdeckung	ca. 95% horizontal und 95% vertikal
Vergrößerung	ca. 0,82-fach (mit Objektiv 50 mm 1:1,4 auf Unendlich
	fokussiert; –1,0 dpt)
Lage der Austrittspupille	17 mm (–1,0 dpt; ab Mitte der Okularlinsen-
	außenfläche)
Dioptrieneinstellung	–1,7 bis +0,5 dpt
Einstellscheibe	BriteView-Einstellscheibe Typ B (Mark VII)
Spiegel	Schnellrücklaufspiegel
Objektivblende	Elektronisch gesteuerte Springblende
Objektiv	
Geeignete Objektive	Der Autofokus steht mit Objektiven vom Typ AF-S, AF-P und AF-I zur Verfügung. Der Autofokus ist nicht verfügbar mit anderen Objektiven vom Typ G und D, AF-Objektiven (IX-NIKKOR-Objektive und Objektive für die F3AF werden nicht unterstützt) und AI-P-Objek- tiven. Objektive ohne CPU können mit Belichtungs- steuerung <b>M</b> verwendet werden, wobei aber das Belichtungsmesssystem der Kamera nicht funktio- niert. Die Scharfeinstellung mit elektronischer Einstellhilfe kann mit Objektiven mit Lichtstärke1:5,6 oder höher
Vorschluss	
Typ	Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitz-
4,1	verschluss
Verschlusszeiten	<sup>1</sup> /4000 bis 30 s in Schritten von <sup>1</sup> / <sub>3</sub> oder <sup>1</sup> / <sub>2</sub> LW, Langzeit- belichtung B (Bulb) und T (Time)
Blitzsvnchronzeit	X=1/200 s; Blitz wird mit Verschlusszeiten von $1/200$ s
	oder länger synchronisiert

Auslösung	
Aufnahmebetriebsarten	<ul> <li>③ (Einzelbild), 母L (Serienaufnahme langsam),</li> <li>母H (Serienaufnahme schnell), ④ (Leise Auslösung),</li> <li>③ (Selbstauslöser), 章 2s (Fernauslösung mit Vorlauf; ML-L3), 章 (Fernauslösung ohne Vorlauf; ML-L3);</li> <li>Intervallaufnahme</li> </ul>
Bildrate	<ul> <li>GalL: Bis zu 3 Bilder/s</li> <li>GalL: Bis zu 5 Bilder/s (JPEG und 12 Bit NEF/RAW) oder 4 Bilder/s (14 Bit NEF/RAW)</li> <li>Hinweis: Für die Bildraten gelten folgende Annahmen: kontinuierlicher Autofokus, manuelle Belichtungs- steuerung oder Blendenautomatik, eine Belichtungs- zeit von <sup>1</sup>/250 s oder kürzer, »Auslösepriorität« gewählt für Individualfunktion a1 »Priorität bei AF-C (kont. AF)«; alle anderen Einstellungen auf den Standardvorgaben.</li> </ul>
Selbstauslöser	2 s, 5 s, 10 s oder 20 s Vorlaufzeit; 1–9 Aufnahmen
Belichtung	
Belichtungsmessung	TTL-Belichtungsmessung mit 2016-Pixel-RGB-Sensor
Messmethoden	<ul> <li>Matrixmessung: 3D-Color-Matrixmessung II (G-, E- und D-Objektive); Color-Matrixmessung II (andere Objek- tive mit CPU)</li> <li>Mittenbetonte Messung: Gewichtung von 75% auf einen 8-mm-Kreis in der Bildmitte</li> <li>Spotmessung: Messung in einem 3,5-mm-Kreis (ca. 2,5% des Bildes) mitten über dem ausgewählten Fokusmessfeld</li> </ul>
Messbereich (ISO 100, Objektiv	Matrixmessung oder mittenbetonte Messung: 0–20 LW
mit Lichtstärke 1:1,4, 20 °C)	• Spotmessung: 2–20 LW
Blendenübertragung	CPU

Belichtung	
Belichtungssteuerung	Automatikfunktionen: 🛱 Automatisch, ③ Automatik (Blitz aus); Programmautomatik mit Programmverschiebung (P), Blendenautomatik (S), Zeitautomatik (A), manuelle Belichtungssteuerung (M); Motivprogramme: ڱ Porträt, 🖬 Landschaft, 肇 Kinder, Š Sport, ➡ Nahaufnahme, ➡ Nachtporträt, ➡ Nacht- aufnahme,  Innenaufnahme, ➡ Strand/Schnee, ➡ Sonnenuntergang, ➡ Dämmerung, ♥ Tiere, ♣ Kerzenlicht, ♥ Blüten, ♥ Herbstfarben, 11 Food; Spezialeffekte:  Nachtsicht, VI Extrasatte Farben, ™ Pop, ➡ Tontrennung, ⊕ Spielzeugkamera-Effekt, ➡ Miniatureffekt, ➡ Selektive Farbe, 盃 Silhouette, ➡ High Key, ➡ Low Key
Belichtungskorrektur	-5 bis +5 LW in Schritten von <sup>1</sup> / <sub>3</sub> oder <sup>1</sup> / <sub>2</sub> LW in den Modi P, S, A, M, SCENE und 🗹
Belichtungsreihe	3 Bilder in Schritten von <sup>1</sup> / <sub>3</sub> oder <sup>1</sup> / <sub>2</sub> LW
Weißabgleichsreihe	3 Bilder in Schritten von 1
ADL-Belichtungsreihe	2 Bilder
Belichtungs- Messwertspeicher	Speichern der gemessenen Bildhelligkeit durch Drücken der Taste 쎭 ( <b>〇</b> न)
ISO-Empfindlichkeit (Recommended Exposure Index)	ISO 100 bis 25.600 in Schritten von <sup>1</sup> /3 LW; ISO-Automatik verfügbar
Active D-Lighting	n 略A Automatisch, 暗Ҥ Extrastark, 暗H Verstärkt, 暗N Normal, 暗L Moderat, OFF Aus
Scharfeinstellung	
Autofokus	Autofokus-Sensormodul Nikon Multi-CAM 4800DX mit TTL-Phasenerkennung und 39 Fokusmessfeldern (einschließlich 9 Kreuzsensoren); AF-Hilfslicht (Reich- weite ca. 0,5–3 m)
Empfindlichkeitsbereich	-1 bis +19 LW (ISO 100, 20 °C)

Scharfeinstellung	
Fokussiermethoden	• Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S); kontinuierlicher
	Autofokus (AF-C); automatische Wahl AF-S/AF-C
	(AF-A); prädiktive Schärfenachführung wird automa-
	tisch abhängig vom Hauptobjekt aktiviert
	Manuelle Fokussierung (MF): Elektronische Einstellhilfe
	kann verwendet werden
Fokusmessfeld	Auswahl aus 39 oder 11 Fokusmessfeldern
AF-Messfeldsteuerung	Einzelfeldsteuerung, dynamische Messfeldsteuerung
	mit 9, 21 oder 39 Messfeldern, 3D-Tracking, automati-
	sche Messfeldsteuerung
Fokusspeicher	Speichern der Scharfeinstellung durch Drücken des
	Auslösers bis zum ersten Druckpunkt (Einzelauto-
	fokus) oder durch Drücken der Taste 絟 ( <b>0</b> )
Blitz	
Integriertes Blitzgerät	🖀, Ž, آ, 🖏, 🖾, 💥, 娟, VI, POP, 🕼, 🎗: Blitzautomatik mit
	automatischem Aufklappen
	P, S, A, M, <sup>†</sup> I: Manuelles Aufklappen mit Entriegelungs-
	taste
Leitzahl	ca. 12, bei manuellem Blitzen 12 (für Meter, ISO 100,
	20 °C)
Blitzsteuerung	TTL: Die i-TTL-Blitzsteuerung mit dem 2016-Pixel-RGB-
	Sensor ist mit dem integrierten Blitzgerät verfügbar.
	Der i-TTL-Aufhellblitz für digitale Spiegelreflex-
	kameras wird bei Matrixmessung und mittenbetonter
	Messung verwendet, der i-TTL-Standardblitz für
	digitale Spiegelreflexkameras bei Spotmessung.
Blitzfunktionen	Automatik, Automatik mit Reduzierung des Rote-
	Augen-Effekts, Automatik mit Langzeitsynchronisa-
	tion, Automatik mit Langzeitsynchronisation mit
	Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Aufhellblitz,
	Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Langzeit-
	synchronisation, Langzeitsynchronisation mit
	Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Langzeit-
	synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang,
	Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang,
	Aus
Blitzbelichtungskorrektur	-3 bis +1 LW in Schritten von 1/3 oder 1/2 LW in den
	Modi P, S, A, M und SCENE
Blitzbereitschaftsanzeige	Leuchtet, wenn das integrierte oder optionale Blitz-
	gerät vollständig aufgeladen ist; blinkt nach Zündung
	des Blitzlichts mit voller Leistung

Blitz	
Zubehörschuh	Normschuh (ISO 518) mit Synchronisations- und
	Datenkontakten sowie Sicherungspassloch
Nikon Creative Lighting	Advanced Wireless Lighting wird in Kombination mit
System (CLS)	dem SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 oder SB-500 als
	Master-Blitzgerät oder der SU-800 als Blitzfernsteue-
	rungseinheit unterstützt; Farbtemperaturübertragung
	mit allen CLS-kompatiblen Blitzgeräten
Blitzanschluss	Blitzanschlussadapter AS-15 (separat erhältlich)
Weißabgleich	
Weißabgleich	Automatisch, Kunstlicht, Leuchtstofflampe (7 Typen),
	direktes Sonnenlicht, Blitzlicht, bewölkter Himmel,
	Schatten, eigener Messwert; alle mit Feinabstimmung
	außer bei »Eigener Messwert«
Live-View	
Live-View Fokussiermethoden	Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S); permanenter
Live-View Fokussiermethoden	Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S); permanenter Autofokus (AF-F)
Live-View Fokussiermethoden	<ul> <li>Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S); permanenter Autofokus (AF-F)</li> <li>Manuelle Fokussierung (MF)</li> </ul>
Live-View Fokussiermethoden AF-Messfeldsteuerung	<ul> <li>Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S); permanenter Autofokus (AF-F)</li> <li>Manuelle Fokussierung (MF)</li> <li>Porträt-AF, Großes Messfeld, Normal, Motivverfolgung</li> </ul>
Live-View Fokussiermethoden AF-Messfeldsteuerung Autofokus	Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S); permanenter Autofokus (AF-F)     Manuelle Fokussierung (MF) Porträt-AF, Großes Messfeld, Normal, Motivverfolgung AF mit Kontrasterkennung über das gesamte Bildfeld
Live-View Fokussiermethoden AF-Messfeldsteuerung Autofokus	Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S); permanenter Autofokus (AF-F)     Manuelle Fokussierung (MF)     Porträt-AF, Großes Messfeld, Normal, Motivverfolgung AF mit Kontrasterkennung über das gesamte Bildfeld (die Kamera wählt das Fokusmessfeld automatisch,
Live-View Fokussiermethoden AF-Messfeldsteuerung Autofokus	Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S); permanenter Autofokus (AF-F)     Manuelle Fokussierung (MF) Porträt-AF, Großes Messfeld, Normal, Motivverfolgung AF mit Kontrasterkennung über das gesamte Bildfeld (die Kamera wählt das Fokusmessfeld automatisch, wenn Porträt-AF oder Motivverfolgung gewählt ist)
Live-View Fokussiermethoden AF-Messfeldsteuerung Autofokus Automatische	<ul> <li>Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S); permanenter Autofokus (AF-F)</li> <li>Manuelle Fokussierung (MF)</li> <li>Porträt-AF, Großes Messfeld, Normal, Motivverfolgung AF mit Kontrasterkennung über das gesamte Bildfeld (die Kamera wählt das Fokusmessfeld automatisch, wenn Porträt-AF oder Motivverfolgung gewählt ist)</li> <li>Steht in den Modi 🛱 und 3 zur Verfügung</li> </ul>
Live-View Fokussiermethoden AF-Messfeldsteuerung Autofokus Automatische Motivprogrammwahl	Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S); permanenter Autofokus (AF-F)     Manuelle Fokussierung (MF) Porträt-AF, Großes Messfeld, Normal, Motivverfolgung AF mit Kontrasterkennung über das gesamte Bildfeld (die Kamera wählt das Fokusmessfeld automatisch, wenn Porträt-AF oder Motivverfolgung gewählt ist) Steht in den Modi t und ③ zur Verfügung
Live-View Fokussiermethoden AF-Messfeldsteuerung Autofokus Automatische Motivprogrammwahl Videofilm	<ul> <li>Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S); permanenter Autofokus (AF-F)</li> <li>Manuelle Fokussierung (MF)</li> <li>Porträt-AF, Großes Messfeld, Normal, Motivverfolgung AF mit Kontrasterkennung über das gesamte Bildfeld (die Kamera wählt das Fokusmessfeld automatisch, wenn Porträt-AF oder Motivverfolgung gewählt ist)</li> <li>Steht in den Modi 🛱 und 🏵 zur Verfügung</li> </ul>
Live-View Fokussiermethoden AF-Messfeldsteuerung Autofokus Automatische Motivprogrammwahl Videofilm Belichtungsmessung	<ul> <li>Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S); permanenter Autofokus (AF-F)</li> <li>Manuelle Fokussierung (MF)</li> <li>Porträt-AF, Großes Messfeld, Normal, Motivverfolgung AF mit Kontrasterkennung über das gesamte Bildfeld (die Kamera wählt das Fokusmessfeld automatisch, wenn Porträt-AF oder Motivverfolgung gewählt ist)</li> <li>Steht in den Modi 📅 und 🏵 zur Verfügung</li> <li>TTL-Belichtungsmessung auf dem Haupt-Bildsensor</li> </ul>

Videofilm	
Bildgröße (Pixel) und Bildrate	1920 × 1080, 60p (progressiv)/50p/30p/25p/24p, ★ hoch/normal     1280 × 720, 60p/50p, ★ hoch/normal     640 × 424, 30p/25p, ★ hoch/normal     Die Bildraten 30p (tatsächliche Bildrate 29,97 Bilder/s)     und 60p (tatsächliche Bildrate 59,94 Bilder/s) sind ver- fügbar, wenn »NTSC« als Videonorm ausgewählt ist.     Die Bildraten 25p und 50p sind verfügbar, wenn     »PAL« als Videonorm ausgewählt ist. Die tatsächliche Bildrate bei 24p beträgt 23,976 Bilder/s.
Dateiformat	MOV
Videokomprimierung	H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Tonaufnahmeformat	Lineare Puls-Code-Modulation (PCM)
Tonaufnahmegerät	Integriertes oder externes Stereomikrofon; Empfindlichkeit einstellbar
ISO-Empfindlichkeit	ISO 100–25.600
Monitor	
Monitor	Neig- und drehbarer Touchscreen-TFT-Monitor mit Bilddiagonale 8,1 cm (3,2 Zoll, Seitenverhältnis 3 : 2), ca. 1,037 Mio. Punkten (720 × 480 × 3 = 1.036.800 Punkte), 170° Betrachtungswinkel, ca. 100% Bildfeld- abdeckung, Helligkeitsregelung und Augensensor- Steuerung für Ein-/Ausschalten
Wiedergabe	
Wiedergabe	Einzelbildwiedergabe und Bildindex (4, 12 oder 80 Bilder sowie Anzeige nach Datum), Ausschnitts- vergrößerung, Filmwiedergabe, Foto- und/oder Film- diaschau, Histogramm-Anzeige, Anzeige der Spitzlichter, Bildinformationen, Positionsdaten, auto- matische Bildausrichtung, Bewertungsfunktion und Bildkommentar (bis zu 36 Zeichen)

Schnittstellen und Anschlüsse	
USB	Hi-Speed USB; Verbindung mit eingebautem
	USB-Anschluss empfohlen
Videoausgang	PAL, NTSC
HDMI-Ausgang	HDMI-Anschluss Typ C
Zubehöranschluss	Funkfernsteuerungen: WR-1, WR-R10 (separat erhältlich)
	Kabelfernauslöser: MC-DC2 (separat erhältlich)
	GPS-Empfänger: GP-1/GP-1A (separat erhältlich)
Audio-Eingang	Anschluss für Stereo-Mini-Klinkenstecker (3,5 mm
	Durchmesser); unterstützt optionales Stereomikrofon
	ME-1
Drahtloses Netzwerk W-LAN	
Standards	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Kommunikationsprotokolle	• IEEE 802.11b: DSSS/CCK
	• IEEE 802.11g: OFDM
Betriebsfrequenzen	2.412–2.462 MHz (Kanäle 1–11)
Reichweite (Sichtlinie)	Etwa 30 m (ungestörte Verbindung vorausgesetzt; die
	Reichweite schwankt mit der Signalstärke und der An-
	oder Abwesenheit von Hindernissen)
Datenrate	54 Mbit/s
	Maximale Datenübertragungsrate gemäß IEEE-
	Standard. Die tatsächlich erreichbaren Datenraten
	können davon abweichen.
Sicherheit	<ul> <li>Authentifizierung: Offenes System, WPA2-PSK</li> </ul>
	Verschlüsselung: AES
Einrichtung W-LAN	Unterstützt WPS
Zugriffsprotokolle	Infrastruktur

Unterstützte Sprachen	
Unterstützte Sprachen	Arabisch, Bengali, Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Marathi, Niederländisch, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch (Portugal und Brasilien), Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Spanisch, Tamil, Telugu, Thailändisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, Vietnamesisch
Stromversorgung	
Akku	Ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku vom Typ EN-EL14a
Netzadapter	Netzadapter EH-5b; erfordert den Akkufacheinsatz EP-5A (separat erhältlich)
Stativgewinde	
Stativgewinde	1/4 Zoll (ISO 1222)
Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen (B $\times$ H $\times$ T)	ca. 124 × 97 × 70 mm
Gewicht	ca. 470 g mit Akku und Speicherkarte, aber ohne Gehäusedeckel; nur Kameragehäuse ca. 420 g
Betriebsbedingungen	
Temperatur	0 °C bis 40 °C
Luftfeuchte	85% oder weniger (nicht kondensierend)

 Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Messungen gemäß der CIPA-Standards und Richtlinien durchgeführt (Camera and Imaging Products Association).

• Alle Angaben gelten für eine Kamera mit vollständig aufgeladenem Akku.

 Nikon behält sich vor, jederzeit das Erscheinungsbild und die technischen Daten der in diesem Handbuch beschriebenen Hardware und Software ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus eventuellen Fehlern in diesem Handbuch entstehen können.

### 💵 Akkuladegerät MH-24

Nenndaten Eingang	Wechselspannung 100 bis 240 V, 50/60 Hz, bis 0,2 A
Nenndaten Ausgang	Gleichspannung 8,4 V, 0,9 A
Unterstützte Akkus	Lithium-Ionen-Akku vom Typ Nikon EN-EL14a
Ladezeit	Ca. 1 Stunde und 50 Minuten bei einer Umgebungs- temperatur von 25 °C, bei vollständig entladenem Akku
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Abmessungen ( $B \times H \times T$ )	ca. 70 $\times$ 26 $\times$ 97 mm, ohne Netzsteckeradapter
Gewicht	ca. 96 g, ohne Netzsteckeradapter

### II Lithium-Ionen-Akku EN-EL14a

Тур	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Nenndaten	Spannung 7,2 V, Kapazität 1230 mAh
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Abmessungen ( $B \times H \times T$ )	ca. $38 \times 53 \times 14$ mm
Gewicht	ca. 49 g, ohne Akku-Schutzkappe
## Objektive AF-P DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR und AF-P DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G

Тур	AF-P DX, Typ G, Objektiv mit eingebauter CPU und F	
	Bajonettanschluss	
Brennweitenbereich	18–55 mm	
Lichtstärke	1:3,5–5,6	
Objektivaufbau	12 Linsen in 9 Gruppen (2 asphärische Linsen)	
Bildwinkel	76° bis 28° 50′	
Brennweitenskala	Eingeteilt in Millimeter (18, 24, 35, 45, 55)	
Entfernungsinformation	Übermittlung an die Kamera	
Zoom	Manueller Zoom mit eigenem Zoomring	
Fokussierung	erung Autofokus mit Schrittmotor, separater Fokussierring für manuelle Fokussierung	
Bildstabilisator (nur AF-P DX	Bewegliche Linsengruppe mit Voice-Coil-Motoren	
NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G	(VCMs)	
VR)		
Naheinstellgrenze	0,25 m von der Sensorebene bei allen Zoompositionen	
Blendenlamellen	7 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)	
Blende	Vollautomatisch	
Blendenbereich	• 18 mm Brennweite: 3,5 bis 22	
	<ul> <li>55 mm Brennweite: 5,6 bis 38</li> </ul>	
	Die angezeigte kleinste Blendenöffnung kann abhän-	
	gig von der an der Kamera gewählten Belichtungs-	
	schrittweite variieren.	
Belichtungsmessung	Offenblende	
Filtergewinde	55 mm (P = 0,75 mm)	
Abmessungen	ca. 64,5 mm maximaler Durchmesser × 62,5 mm	
	(Länge ab Bajonettauflage, wenn der Objektivtubus	
	eingezogen ist)	
Gewicht	• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR: ca. 205 g	
	<ul> <li>AF-P DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G: ca. 195 g</li> </ul>	

## ■ Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR II

Тур	AF-S DX NIKKOR, Typ G, Objektiv mit eingebauter CPU	
	und F-Bajonettanschluss	
Brennweitenbereich	18–55 mm	
Lichtstärke	1:3,5–5,6	
Objektivaufbau	11 Linsen in 8 Gruppen (einschließlich 1 asphärische	
	Linse)	
Bildwinkel	76° bis 28° 50′	
Brennweitenskala	Eingeteilt in Millimeter (18, 24, 35, 45, 55)	
Entfernungsinformation	Übermittlung an die Kamera	
Zoom	Manueller Zoom mit eigenem Zoomring	
Fokussierung	Autofokus mit Silent-Wave-Motor, separater	
	Fokussierring für manuelle Fokussierung	
Bildstabilisator	Bewegliche Linsengruppe mit Voice-Coil-Motoren	
	(VCMs)	
Naheinstellgrenze	AF: 0,28 m von der Sensorebene bei allen Zoom-	
	positionen	
	<ul> <li>MF: 0,25 m von der Sensorebene bei allen Zoom-</li> </ul>	
	positionen	
Blendenlamellen	7 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)	
Blende	Vollautomatisch	
Blendenbereich	• 18 mm Brennweite: 3,5 bis 22	
	<ul> <li>55 mm Brennweite: 5,6 bis 38</li> </ul>	
	Die angezeigte kleinste Blendenöffnung kann abhän-	
	gig von der an der Kamera gewählten Belichtungs-	
	schrittweite variieren.	
Belichtungsmessung	Offenblende	
Filtergewinde	52 mm (P = 0,75 mm)	
Abmessungen	ca. 66 mm Durchmesser × 59,5 mm (Länge ab Bajo-	
	nettauflage, wenn der Objektivtubus eingezogen ist)	
Gewicht	ca. 195 g	

# ■ Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–140 mm 1:3,5–5,6G ED VR

Тур	AF-S DX NIKKOR, Typ G, Objektiv mit eingebauter CPU		
	und F-Bajonettanschluss		
Brennweitenbereich	18–140 mm		
Lichtstärke	1:3,5–5,6		
Objektivaufbau	17 Linsen in 12 Gruppen (einschließlich 1 Linse aus		
	ED-Glas und 1 asphärische Linse)		
Bildwinkel	76° bis 11° 30′		
Brennweitenskala	Eingeteilt in Millimeter (18, 24, 35, 50, 70, 140)		
Entfernungsinformation	nungsinformation Übermittlung an die Kamera		
Zoom	Manueller Zoom mit eigenem Zoomring		
Fokussierung	Nikon Innenfokussierung (IF), Autofokus gesteuert		
	durch Silent-Wave-Motor, separater Fokussierring für		
	manuelle Fokussierung		
Bildstabilisator	Bewegliche Linsengruppe mit Voice-Coil-Motoren		
	(VCMs)		
Naheinstellgrenze	0,45 m von der Sensorebene bei allen Zoom-		
	positionen		
Blendenlamellen	7 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)		
Blende	Vollautomatisch		
Blendenbereich	• 18 mm Brennweite: 3,5 bis 22		
	<ul> <li>140 mm Brennweite: 5,6 bis 38</li> </ul>		
	Die angezeigte kleinste Blendenöffnung kann abhän-		
	gig von der an der Kamera gewählten Belichtungs-		
	schrittweite variieren.		
Belichtungsmessung	Offenblende		
Filtergewinde	67 mm (P = 0,75 mm)		
Abmessungen	ca. 78 mm größter Durchmesser × 97 mm (Länge ab		
	Bajonettauflage)		
Gewicht	ca. 490 g		

## ■ Objektiv AF-S DX NIKKOR 55–200 mm 1:4–5,6G ED VR II

Тур	AF-S DX NIKKOR, Typ G, Objektiv mit eingebauter CPU	
	und F-Bajonettanschluss	
Brennweitenbereich	55–200 mm	
Lichtstärke	1:4–5,6	
Objektivaufbau	13 Linsen in 9 Gruppen (einschließlich 1 Linse aus ED-Glas)	
Bildwinkel	l 28° 50' bis 8°	
Brennweitenskala	tenskala Eingeteilt in Millimeter (55, 70, 85, 105, 135, 200)	
Entfernungsinformation	ungsinformation Übermittlung an die Kamera	
Zoom	Manueller Zoom mit eigenem Zoomring	
Fokussierung	Nikon Innenfokussierung (IF), Autofokus gesteuert	
	durch Silent-Wave-Motor, separater Fokussierring für manuelle Fokussierung	
Bildstabilisator	Bewegliche Linsengruppe mit Voice-Coil-Motoren (VCMs)	
Naheinstellgrenze	1,1 m von der Sensorebene bei allen Zoompositionen	
Blendenlamellen	7 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)	
Blende	Vollautomatisch	
Blendenbereich	• 55 mm Brennweite: 4 bis 22	
	• 200 mm Brennweite: 5,6 bis 32	
Belichtungsmessung	ung Offenblende	
Filtergewinde	52 mm (P = 0,75 mm)	
Abmessungen	ca. 70,5 mm größter Durchmesser × 83 mm (Länge ab	
	Bajonettauflage, wenn der Objektivtubus eingezogen ist)	
Gewicht	ca. 300 g	

Nikon behält sich vor, jederzeit das Erscheinungsbild und die technischen Daten der in diesem Handbuch beschriebenen Hardware und Software ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus eventuellen Fehlern in diesem Handbuch entstehen können.



### AF-S DX NIKKOR 18-55 mm 1:3,5-5,6G VR II

Die Illustrationen in diesem Handbuch zeigen durchgängig das Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR II. Es hat einen einziehbaren Objektivtubus.



### AF-S DX NIKKOR 18–140 mm 1:3,5–5,6G ED VR



#### AF-S DX NIKKOR 55–200 mm 1:4–5,6G ED VR II

Das AF-S DX NIKKOR 55–200 mm 1:4–5,6G ED VR II hat einen einziehbaren Objektivtubus.



#### 🖉 Informationen zu Warenzeichen

IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Windows ist entweder eine eingetragene Marke oder Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Das PictBridge-Logo ist eine Marke. Die Logos für SD, SDHC und SDXC sind Marken von SD-3C, LLC. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.

# нэті

Wi-Fi und das Wi-Fi-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Handelsnamen, die in diesem Handbuch oder in der sonstigen Dokumentation zu Ihrem Nikon-Produkt erwähnt werden, sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

### **Konformität**

#### FreeType License (FreeType2)

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt. © 2012 The FreeType Project (*http://www.freetype.org*). Alle Rechte vorbehalten.

#### MIT License (HarfBuzz)

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt. © 2014 The HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle Rechte vorbehalten.

## Zertifikate

Indonesia

36708/SDPPI/2014 4588 36709/SDPPI/2014 4593

- México COFETEL: RCPMULB13-0954 LBWA1U5YR1
- Paraguay Número del Registro: 2014-01-I-00028 Este producto contiene un transmisor aprobado por la CONATEL.





-	
OMAN-TRA R/2185/14	

• الإمارات العربية المتحدة

TRA REGISTERED No: ER0112542/13 DEALER No: DA0073692/11



# Akkukapazität

Die Anzahl der Aufnahmen oder die Länge der Filmsequenzen, die mit vollständig aufgeladenen Akkus aufgenommen werden können, hängen vom Akkuzustand, der Temperatur, dem Intervall zwischen den Aufnahmen und der Anzeigedauer der Menüs ab. Beispielwerte für Akkus vom Typ EN-EL14a (1230 mAh):

- Fotos, Aufnahmebetriebsart Einzelbild (CIPA-Standard <sup>1</sup>): ca. 820 Aufnahmen
- Fotos, Aufnahmebetriebsart Serienaufnahme (Nikon-Standard<sup>2</sup>): ca. 3110 Aufnahmen
- Filme: ca. 65 Minuten bei 1080/60p oder 1080/50p <sup>3</sup>
  - 1 Gemessen bei 23 °C (±2 °C) mit einem Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR II unter den folgenden Testbedingungen: Die Entfernungseinstellung des Objektivs wird einmal von Unendlich bis zur Naheinstellgrenze und zurück verstellt, ein Foto wird bei Standardeinstellungen aufgenommen und dieser Vorgang alle 30 Sekunden wiederholt; nach der Aufnahme wird der Monitor eingeschaltet; der Tester wartet, bis der Monitor sich wieder abschaltet; das integrierte Blitzgerät zündet bei jeder zweiten Aufnahme mit voller Leistung. Live-View wird nicht verwendet.
  - 2 Gemessen bei 20 °C mit einem Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,66 VR II unter den folgenden Testbedingungen: Bildstabilisator ist ausgeschaltet, Aufnahmebetriebsart Serienaufnahme H, Fokusmodus AF-C, Bildqualität »JPEG Basic«, Bildgröße M (mittel), Weißabgleich »Automatisch«, ISO-Empfindlichkeit ISO 100, Belichtungszeit <sup>1</sup>/250 s, Auslöser wird 3 s lang bis zum ersten Druckpunkt gedrückt und die Entfernungseinstellung dreimal von Unendlich bis zur Naheinstellgrenze und zurück verstellt; anschließend werden sechs Aufnahmen nacheinander aufgenommen und der Monitor eingeschaltet; der Zyklus wird wiederholt, sobald der Monitor sich wieder abgeschaltet hat.
  - 3 Gemessen bei 23 °C (±2 °C) mit der Kamera auf Standardeinstellungen und einem Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR II unter den Bedingungen, die von der Camera and Imaging Products Association (CIPA) festgelegt wurden. Die einzelnen Filme können bis zu 20 Minuten lang oder 4 GB groß sein; die Aufnahme endet möglicherweise, bevor diese Grenzwerte erreicht werden, wenn die Temperatur der Kamera ansteigt.

Folgende Kamerafunktionen und -komponenten verbrauchen relativ viel Strom:

- Eingeschalteter Monitor
- Gedrückthalten des Auslösers am ersten Druckpunkt
- Wiederholter Autofokus-Betrieb
- Aufnahme von Fotos im NEF-(RAW-)Format
- Lange Belichtungszeiten
- Verwenden der eingebauten Wi-Fi-Funktion oder eines optionalen GPS-Empfängers GP-1 bzw. GP-1A oder einer optionalen Funkfernsteuerung WR-R10/WR-1
- Verwenden einer Eye-Fi-Karte
- Verwendung des Bildstabilisators (nur mit VR-Objektiven)
- Wiederholtes Ein- und Auszoomen mit einem AF-P-Objektiv.

Um die Leistungsfähigkeit des Nikon-Akkus EN-EL14a möglichst lange zu erhalten, sollten Sie folgende Punkte beachten:

- Achten Sie auf saubere Kontakte. Verunreinigte Kontakte können die Akkuleistung verringern.
- Laden Sie den Akku möglichst erst dann auf, wenn Sie beabsichtigen, ihn in nächster Zeit zu verwenden. Ein Akku verliert auch ohne Benutzung mit der Zeit einen Teil seiner Ladung.



# Garantiebestimmungen - Europäische Kundendienst-Garantie von Nikon

Sehr geehrter Nikon-Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Nikon-Produkts. Sollte dieses Produkt innerhalb der Garantiezeit eine Reparatur benötigen, setzen Sie sich bitte entweder mit dem Händler in Verbindung, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder mit einem Mitglied unseres autorisierten Kundendienstnetzes im Verkaufsgebiet von Nikon Europe B.V. (z. B. Europa/Russland/andere). Nähere Informationen im Internet: http://www.europe-nikon.com/support

Zur Vermeidung von Missverständnissen empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie sich mit dem Händler oder Kundendienstnetz in Verbindung setzen.

Für Ihr Nikon-Gerät übernehmen wir bei allen Herstellungsfehlern ein volles Jahr Garantie ab dem nachgewiesenen Kaufdatum. Sollte das Produkt während dieser Garantiezeit aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern Mängel aufweisen, wird es von unserem autorisierten Kundendienstnetz in Europa ohne Berechnung von Ersatzteil- oder Arbeitskosten zu den untenstehenden Bedingungen repariert. Nikon behält sich das Recht vor, das Produkt nach freiem Ermessen zu reparieren oder durch ein neues zu ersetzen.

 Diese Garantie gilt nur, wenn zusammen mit dem Produkt die ausgefüllte Garantiekarte und die Originalrechnung bzw. der Kassenbon vorgelegt werden, auf denen das Kaufdatum, das Produkt und der Name des Händlers vermerkt sind. Wenn diese Belege nicht vorgelegt werden oder unvollständig bzw. unleserlich ausgefüllt sind, behält sich Nikon das Recht vor, die kostenlose Garantiereparatur zu verweigern.

- 2. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf:
  - Wartungs- oder Reparaturarbeiten bzw. den Austausch von Teilen aufgrund normaler Abnutzungserscheinungen;
  - Änderungen, mit denen das Produkt gegenüber seinem üblichen, in der Bedienungsanleitung beschrieben Verwendungszweck aufgerüstet wird, sofern diese Änderungen nicht zuvor von Nikon schriftlich genehmigt werden;
  - Sämtliche direkt oder indirekt mit der Garantieleistung verbundenen Transportkosten und -risiken;
  - Jegliche Schäden aufgrund von Änderungen oder Anpassungen, mit denen das Produkt ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nikon an die gültigen örtlichen oder nationalen technischen Standards eines Landes angeglichen wird, das nicht zu den Ländern gehört, für die das Produkt ursprünglich konstruiert bzw. hergestellt wurde.
- 3. Die Garantie erlischt bei:
  - Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, einschließlich u. a.
     Schäden durch Verwendung des Produktes für nicht vorgesehene Zwecke oder unter Mißachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung über Gebrauch und Wartung des Produkts, ebenso Schäden durch Installation bzw. Verwendung des Produkts unter Mißachtung der gültigen Sicherheitsstandards des Landes, in dem das Produkt verwendet wird;
  - Schäden durch Unfälle, einschließlich u. a. Blitzschlag, Wasser, Feuer, unsachgemäßen oder unvorsichtigen Gebrauch;
  - Veränderung, Unleserlichkeit oder Entfernung der Modell- oder Seriennummer auf dem Produkt;
  - Schäden aufgrund von Reparaturen oder Anpassungen durch zur Reparatur nicht befugte Firmen oder Personen;
  - Mängel des Systems, in welches das Produkt integriert oder mit dem es benutzt wird.

4. Die durch gültige und anwendbare nationale Gesetze verbrieften Rechte des Verbrauchers und die Ansprüche des Verbrauchers gegenüber dem Händler aufgrund des Kaufvertrages bleiben von dieser Kundendienstgarantie unberührt.

**Hinweis**: Eine Übersicht über alle autorisierten Nikon Service Points ist online über den Link (URL = *http://www.europe-nikon.com/service/*) verfügbar.

Nikon Europe Service Warranty Card Europäische Kundendienst-Garantie von Nikon		
Nikon D5500	Serfennummer Kaufdatum	
Name und Adresse des Käufers		
Händler		
■ Distributor Nikon Europe B.V. Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, The Netherlands	Hersteller NIKON CORPORATION Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6290 Japan	

Die Vervielfältigung dieses Handbuchs, auch der auszugsweise Nachdruck (mit Ausnahme kurzer Zitate in Fachartikeln), ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der NIKON CORPORATION gestattet.

