# **Nikon** Actualización de los datos de objetivo de control de distorsión

### - Windows -

Gracias por elegir un producto Nikon. En esta guía se describe la forma de actualizar los datos de objetivo de control de distorsión. Si no está seguro de poder realizar correctamente la actualización, puede acudir con un representante del servicio técnico autorizado de Nikon. *Consulte el manual de la cámara para obtener información sobre las operaciones de la cámara.* 

#### Importante

Si se interrumpe la alimentación eléctrica o si se accionan los mandos durante la actualización, se puede dañar la cámara.No la apague, ni retire o desconecte la fuente de alimentación, ni accione los mandos de la cámara durante la actualización. Si la actualización no termina correctamente y la cámara no funciona, llévela con un representante del servicio técnico autorizado de Nikon para que la revise.



#### Preparación

Para realizar la actualización necesita:

- La cámara
- Un ordenador equipado con un lector de tarjetas o ranura de tarjetas
- Una de las siguientes fuentes de alimentación de la cámara:
  - Un adaptador de CA
  - Una batería recargable de ion de litio completamente cargada de un tipo compatible con la cámara
- Una tarjeta de memoria aprobada por Nikon que se haya formateado en la cámara (tenga en cuenta que todos los datos de la tarjeta de memoria se borran cuando se formatea la tarjeta; antes de formatear la tarjeta, haga una copia de seguridad de los datos que desee conservar en un ordenador u otro dispositivo)
- El Manual del usuario de la cámara



## Compruebe la versión actual de los datos de objetivo

Los menús que aparecen en su cámara pueden diferir de los que se muestran aquí.

- 1 2
- Encienda la cámara.
- Presione el botón **MENU** para visualizar los menús.
- 3
- Seleccione **Versión del firmware** en el menú configuración.

	MENÚ CONFIGURACIÓN	
	Ajuste de precisión de AF	
	HDMI	
Y	Datos de ubicación	
	Red	뭠
	Versión del firmware	

**4** Confirme que la versión de los datos de objetivo de control de distorsión ("L" o "LD"; la visualización varía en función de la cámara) es la versión a la que se aplica esta actualización.

	Versión del firmware
Ŷ	L #. ###
	Hecho

"#.###" es la versión de los datos de control de distorsión.

5

Salga al menú configuración y apague la cámara.



## Descargue y extraiga los datos de objetivo

Cree una nueva carpeta en su ordenador.

Si está utilizando Windows 10 o Windows 8.1, seleccione **Escritorio** en la pantalla de inicio para entrar en el modo escritorio.

2

1

Haga clic con el botón derecho del ratón en el enlace **Acepto - Comenzar descarga** del sitio de descarga y seleccione **Guardar destino como**. Guarde el archivo en la carpeta creada en el Paso 3-1.

3

Abra la carpeta que se creó en el Paso 3–1 y haga doble clic en el archivo descargado ("F-DCDATA-20##W.exe", en donde "##" es la versión de los datos de control de distorsión) para extraer el firmware a una subcarpeta en la nueva carpeta.



El archivo resultante y la jerarquía de carpetas se muestra a continuación:





### Copie los datos de objetivo a la tarjeta de memoria

Los datos pueden copiarse a la tarjeta de memoria de la cámara mediante un ordenador con lector de tarjetas o con ranura para tarjetas.

Introduzca una tarjeta de memoria formateada en el lector de tarjetas o en la ranura para tarjetas. Si se encuentra instalado ViewNX 2 o Nikon Transfer, Nikon Transfer 2 o Nikon Transfer podrían iniciarse automáticamente; salga de la aplicación antes de proceder.

#### Windows 10/Windows 8.1

Si Windows muestra el mensaje indicado en la imagen, haga clic en  $\times$  para cerrar el diálogo.

#### Windows 7/Windows Vista

En Windows 7/Vista, podría aparecer un cuadro de diálogo de reproducción automática. Haga clic en



Copie "NKLD####.BIN" a la tarjeta de memoria (#### representa la versión de los datos de control de distorsión).



Cuando termine la copia, confirme que la tarjeta de memoria contiene el archivo "NKLD####.BIN", donde #### representa la versión de los datos de control de distorsión.

#### Importante

Asegúrese de copiar los datos de objetivo al directorio raíz de la tarjeta de memoria. La cámara no reconocerá los nuevos datos si se coloca en una carpeta bajo el directorio raíz. Si su ordenador muestra la tarjeta de memoria como un disco extraíble, haga clic con el botón secundario sobre el disco extraíble y seleccione **Expulsar** en el menú que aparece. Retire la tarjeta de memoria del lector de tarjetas o de la ranura para tarjetas.



## Actualice los datos de objetivo

Los menús que aparecen en su cámara pueden diferir de los que se muestran aquí. Durante la actualización, no:

- Retire la tarjeta de memoria
- Apague la cámara
- Operar con cualquiera de los controles de la cámara
- Acoplar o extraer objetivos
- Desenchufe o desconecte el adaptador CA
- Quite la batería
- Someta la cámara a ruido electromagnético potente

Cualquiera de las acciones anteriores podría hacer que la cámara quedara inoperativa.

Introduzca la tarjeta de memoria que contiene los datos de objetivo en la cámara.

#### Cámaras con dos ranuras para tarjetas de memoria

Si la cámara le permite seleccionar una ranura como ranura primaria y la otra como ranura secundaria, inserte la tarjeta en la ranura seleccionada actualmente como ranura primaria. De lo contrario, inserte la tarjeta en la ranura 1.



Encienda la cámara.

Presione el botón **MENU** para visualizar los menús.

Seleccione **Versión del firmware** en el menú configuración.

	MENÚ CONFIGURACIÓN	
	Ajuste de precisión de AF	
	HDMI	
	Datos de ubicación	
	Red	몲
	Versión del firmware	

Aparecerá la versión actual de los datos de control de distorsión ("L" o "LD"; la visualización varía en función de la cámara). Seleccione **Actualizar** y pulse **OK**.

Aparecerá un cuadro de diálogo de

actualización. Seleccione Sí.





Comenzará la actualización. Siga las instrucciones de la pantalla durante la actualización.



Confirme que la actualización se completó satisfactoriamente.

- 8-1. Apague la cámara y retire la tarjeta de memoria.
- 8-2. Verifique la versión de los datos de control de distorsión como se describió en el Paso 2. "Compruebe la versión actual de los datos de objetivo".
- 8-3. Si se muestra la versión de la actualización, se ha realizado correctamente.



"#.###" es la versión de los datos de control de distorsión.

Si la actualización no se realizó con éxito, contacte con un servicio autorizado Nikon.

Formatee la tarjeta de memoria en la cámara.

Esto completa la actualización.