

# DIGITALKAMERA

# D3300

# Kompakthandbuch





Nikon Manual Viewer 2 Benutzen Sie die App Nikon Manual Viewer 2, um jederzeit und überall auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC in Handbüchern nachlesen zu können.



Die vollständigen Informationen zum Gebrauch Ihrer Kamera finden Sie im *Referenzhandbuch* (□ iv). Um die Kamera optimal zu verwenden, lesen Sie bitte dieses *Kompakthandbuch* aufmerksam durch und bewahren Sie es an einem Ort auf, an dem alle Benutzer dieses Produkts Zugang dazu haben.

#### Symbole und Regeln

Damit Sie die gewünschten Informationen schnell finden, werden in diesem Handbuch folgende Symbole und Regeln verwendet:



Dieses Symbol kennzeichnet Warnhinweise, die Sie vor dem Gebrauch lesen sollten, um eine Beschädigung oder Fehlbedienung der Kamera zu vermeiden.



Dieses Symbol kennzeichnet Anmerkungen, die Sie ebenfalls vor dem Gebrauch der Kamera lesen sollten.



Dieses Symbol verweist auf andere Seiten in diesem Handbuch.

Die auf dem Kameramonitor angezeigten Menüpunkte, Optionen und Meldungen sind durch **fette** Schrift hervorgehoben.

#### Kameraeinstellungen

Die Erklärungen in diesem Handbuch beruhen auf der Annahme, dass die Standardeinstellungen verwendet werden.

#### **Nikon Manual Viewer 2**



Installieren Sie die App Nikon Manual Viewer 2 auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC, um jederzeit und überall in den Handbüchern zu Nikon Digitalkameras nachlesen zu können. Der Nikon Manual Viewer 2 kann kostenlos im App Store und bei Google Play heruntergeladen werden. Das Herunterladen der App und der Handbücher erfordert eine Internetverbindung, für die Gebühren Ihres Mobilfunk- oder Internet-Anbieters anfallen können.

#### A Sicherheitshinweise

Lesen Sie den Abschnitt »Sicherheitshinweise« (
 viii-xi), bevor Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden.

# Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob folgende Teile in der Verpackung enthalten sind:



Käufer eines Kits mit Objektiv sollten prüfen, dass das Objektiv ebenfalls in der Packung enthalten ist. *Speicherkarten sind separat erhältlich* ( $\Box$  95). In Japan erworbene Kameras zeigen die Menüs und Meldungen nur in Englisch und Japanisch an; andere Sprachen sind nicht verfügbar. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen können.

# Schnellstart

Mit den folgenden Schritten können Sie die D3300 sofort in Betrieb nehmen.

Bringen Sie den Trageriemen an (
11). Befestigen Sie den Trageriemen wie gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten Öse.



2 Laden Sie den Akku auf (🕮 11).



 ${f 3}$  Setzen Sie den Akku und eine Speicherkarte ein ( ${f \square}$  12).





**4** Bringen Sie ein Objektiv an ( $\Box$  13).



5 Schalten Sie die Kamera ein (🗆 14).



**6** Wählen Sie eine Sprache aus und stellen Sie die Uhr der Kamera (D 15).

7 Wählen Sie den Bildausschnitt (🗆 24).



8 Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt (🗆 24).



9 Lösen Sie für die Aufnahme aus (🕮 25).



# **Das Referenzhandbuch**

Mehr Informationen für den Gebrauch Ihrer Nikon-Kamera finden Sie im *Referenzhandbuch*, das Sie als PDF-Datei von der nachfolgend genannten Website herunterladen und mit dem Adobe (Acrobat) Reader 5.0 oder neuer anzeigen können.

- 1 Starten Sie auf Ihrem Computer einen Webbrowser und rufen Sie die folgende Internetseite auf: http://downloadcenter.nikonimglib.com/
- 2 Wählen Sie Sprache sowie Produktname und laden Sie das *Referenzhandbuch* herunter.
- 3 Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei.

# Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	i
Sicherheitshinweise	viii
Hinweise	xii
Einleitung	1
Die Kamera in der Übersicht	
Das Kameragehäuse	1
Das Funktionswählrad	4
Die 🖳 (ⓒ/ā̂)-Taste	6
Der Sucher	7
Die Anzeige der Aufnahmeinformationen	8
Erste Schritte	11
»Schnappschuss«-Aufnahmen (Modi 🕾 und 🏵)	22
Bildausschnitt im Sucher wählen	23
Fotos wiedergeben	26
Fotos löschen	28
Bildausschnitt auf dem Monitor wählen	30
Fotos wiedergeben	34
Fotos löschen	35
Filme aufnehmen	
Filme wiedergeben	41
Filme löschen	43
Guide-Modus	44
Das Guide-Menü	44
Menüs des Guide-Modus	45
Verwenden des Guide-Menüs	48

# Einstellungen passend zu Motiv oder Situation (Motivprogramme)

50

#### 🗹 Nachtsicht ...... 53 🛱 HDR-Gemälde ...... 55 In Live View verfügbare Optionen...... 57 Belichtungssteuerungen P, S, A und M 68

# Modus P (Programmautomatik) 69 Modus S (Blendenautomatik) 69 Modus A (Zeitautomatik) 70 Modus M (Manuelle Belichtungssteuerung) 71 Belichtungskorrektur (nur bei P, S, A, M, 🗹 und 🏳) 73

#### Kameramenüs

Menüoptionen	76
Arbeiten mit Kameramenüs	79
ViewNX 2	82

ViewNX 2 installieren	82
ViewNX 2 verwenden	85
Bilder auf den Computer kopieren	85
Bilder anzeigen	87
echnische Hinweise	89

#### **Technische Hinweise**

Geeignete Objektive	89
Weiteres Zubehör	91
Empfohlene Speicherkarten	95
Sorgsamer Umgang mit der Kamera	96
Aufbewahrung	96
Reinigung	96
Sorgsamer Umgang mit Kamera und Akku: Warnungen	97
Sorgsamer Umgang mit der Kamera	97
Sorgsamer Umgang mit dem Akku	100
Fehlermeldungen	102
Technische Daten	106
Akkukapazität	121
Garantiebestimmungen - Europäische	
Kundendienst-Garantie von Nikon	123

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise vollständig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, um zu vermeiden, dass Ihr Nikon-Produkt beschädigt wird oder Sie selbst und andere sich verletzen. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise so auf, dass alle Personen, die das Produkt verwenden, sie lesen können.

Die Folgen, die durch die Missachtung der in diesem Abschnitt beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen entstehen können, werden durch das folgende Symbol angezeigt:

Dieses Symbol kennzeichnet Warnhinweise. Lesen Sie alle Warnhinweise vor der Inbetriebnahme dieses Nikon-Produkts durch, um möglichen Verletzungen vorzubeugen.

#### WARNHINWEISE

#### Richten Sie die Kamera niemals direkt auf die Sonne

Halten Sie die Sonne aus dem Bildfeld, wenn Sie Motive im Gegenlicht fotografieren. Wenn sich die Sonne im Bildausschnitt oder in unmittelbarer Nähe des Bildausschnitts befindet, werden die einfallenden Sonnenstrahlen durch das Linsensystem wie von einem Brennglas gebündelt und können einen Brand im Kameragehäuse verursachen.

Richten Sie die Kamera niemals direkt auf die Sonne, wenn Sie durch den Sucher blicken Schauen Sie niemals durch den Sucher direkt in die Sonne oder in eine andere sehr helle Lichtquelle – dies kann bleibende Schäden am Auge verursachen.

Benutzen der Dioptrieneinstellung des Suchers Wenn Sie bei der Bedienung der Dioptrieneinstellung gleichzeitig durch den Sucher schauen, achten Sie darauf, nicht aus Versehen mit dem Finger in Ihr Auge zu greifen.

#### 🗥 Bei einer Fehlfunktion sofort ausschalten

Wenn Rauch oder ein ungewöhnlicher Geruch aus dem Gerät oder dem Netzadapter (separat erhältlich) dringt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Adapters aus der Steckdose und entnehmen Sie den Akku. Achten Sie dabei darauf, sich nicht an heißen Teilen zu verbrennen. Die fortgesetzte Verwendung kann Verletzungen zur Polge haben. Bitte wenden Sie sich zur Beseitigung der Störung an Ihren Fachhändler oder an den Nikon-Kundendienst (wenn Sie die Kamera zur Reparatur geben oder einschicken, sollten Sie sich vorher vergewissern, dass der Akku entnommen wurde).

#### Nicht in der Nähe von brennbarem Gas benutzen

Elektronische Geräte sollten Sie niemals in der Nähe von brennbarem Gas benutzen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.

#### Ceräte nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen

Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme besteht das Risiko von Verletzungen. Beachten Sie außerdem, dass Kleinteile ein Erstickungsrisiko darstellen. Sollte ein Kind ein Kleinteil von dieser Ausrüstung verschlucken, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

#### 🖄 Nehmen Sie die Kamera nicht auseinander

Beim Berühren von Teilen im Kamerainnern können Sie sich verletzen. Das Gerät darf im Falle eines Defekts nur von einem qualifizierten Techniker repariert werden. Falls das Gehäuse beispielsweise durch einen Sturz aufgebrochen ist, entnehmen Sie den Akku und trennen Sie eine etwaige Verbindung zum Netzadapter. Lassen Sie das Gerät vom Nikon-Kundendienst überprüfen.

#### Norsicht bei der Verwendung des Trageriemens durch Kinder

Wenn der Trageriemen um den Hals eines Kindes gelegt wird, besteht die Gefahr einer Strangulierung.

- Fassen Sie die Kamera, den Akku oder das Ladegerät nicht für längere Zeit an, während die Geräte eingeschaltet bzw. in Gebrauch sind Teile der Geräte können heiß werden. Bei Hautkontakt über längere Zeit können auch niedrigere Temperaturen zu leichten Verbrennungen führen.
- Bewahren Sie das Produkt nicht an Orten auf, an denen es extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie in einem geschlossenen Auto oder direkt in der Sonne

Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme könnte einen Schaden oder einen Brand verursachen.

Azielen Sie mit dem Blitzlicht keinesfalls auf den Fahrer eines Kraftfahrzeugs

Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Unfall führen.

#### 🗥 Vorsicht beim Verwenden des Blitzgeräts

- Das Zünden des Blitzgeräts in unmittelbarer Nähe zur Haut oder zu anderen Objekten kann Verbrennungen verursachen.
- Das Blitzen in unmittelbarer N\u00e4he der Augen kann zu vor\u00fcbergehenden Sehst\u00f6rungen f\u00fchren. Das Blitzger\u00e4t sollte mindestens einen Meter vom Objekt entfernt sein. Besondere Vorsicht ist beim Fotografieren von Kleinkindern angebracht.
- Nermeiden Sie jeden Kontakt mit der Flüssigkristall-Substanz

Bei einer Beschädigung des Monitors besteht die Gefahr, dass Sie sich an den Glasscherben verletzen oder dass Flüssigkristall-Substanz austritt. Achten Sie darauf, dass Haut, Augen und Mund nicht mit den Flüssigkristallen in Berührung kommen.

Tragen Sie Stative nicht mit aufgesetzter Kamera oder aufgesetztem Objektiv Sie könnten stolpern und fallen oder andere Personen dabei verletzen.

#### 🗥 Vorsicht beim Umgang mit Akkus und Batterien

Akkus und Batterien können bei unsachgemäßer Handhabung auslaufen, überhitzen, aufplatzen oder Feuer fangen. Bitte beachten Sie beim Einsatz von Akkus in diesem Produkt die nachfolgenden Warnhinweise:

- Verwenden Sie nur Akkus, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und versuchen Sie niemals, den Akku zu öffnen.
- Setzen Sie den Akku bzw. die Kamera mit dem eingesetzten Akku keinen kräftigen Stößen aus.
- Wechseln Sie den Akku nur bei ausgeschaltetem Gerät. Wenn Sie die Kamera über einen Netzadapter mit Strom versorgen, müssen Sie zuvor die Stromzufuhr trennen, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Akku richtig herum einsetzen.
- Setzen Sie den Akku keiner großen Hitze oder offenem Feuer aus.
- Tauchen Sie Akkus nicht ins Wasser und schützen Sie sie vor Nässe.
- Setzen Sie zum Transport des Akkus die Akku-Schutzkappe wieder auf. Transportieren oder lagern Sie den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Halsketten oder Haarnadeln.
- Batterien und Akkus können auslaufen, wenn sie vollständig entladen sind. Um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sollten Sie den Akku herausnehmen, wenn er völlig entladen ist.
- Wenn der Akku nicht benutzt wird, sollten Sie die Akku-Schutzkappe aufsetzen und den Akku an einem kühlen, trockenen Ort lagern.
- Der Akku kann unmittelbar nach dem Gebrauch oder nach längerem Einsatz der Kamera mit Akkustrom heiß sein. Vor dem Herausnehmen des Akkus die Kamera ausschalten und dem Akku Gelegenheit zum Abkühlen geben.

 Verwenden Sie keine Akkus, die durch Verformung oder Verfärbung auf eine Beschädigung hinweisen.

#### 🗥 Vorsicht beim Umgang mit dem Ladegerät

- Schützen Sie das Ladegerät vor Feuchtigkeit. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann Verletzungen oder Produktschäden durch Stromschlag oder Feuer verursachen.
- Schließen Sie die Kontakte des Ladegeräts nicht kurz. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einer Überhitzung führen und das Ladegerät beschädigen.
- Schmutz und Staub auf oder in der Nähe der metallischen Steckerteile sollten mit einem trockenen Tuch entfernt werden. Wird das Gerät weiter verwendet, könnte ein Brand entstehen.
- Halten Sie sich während eines Gewitters vom Ladegerät fern. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Stromschlag führen.
- Fassen Sie den Stecker und das Ladegerät niemals mit nassen Händen an. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann Verletzungen oder Produktschäden durch Stromschlag oder Feuer verursachen.
- Verwenden Sie das Ladegerät weder mit Reise-Konvertern für die Umwandlung der Netzspannung noch mit Gleichstrom-Wechselstrom-Konvertern. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann das Produkt beschädigen, zur Überhitzung oder zu einem Brand führen.

#### 🗥 Verwenden Sie nur geeignete Kabel

Verwenden Sie zum Anschluss an die Eingangs- und Ausgangsbuchsen ausschließlich Kabel, die von Nikon mitgeliefert oder angeboten werden, um den Vorschriften für dieses Produkt zu entsprechen.

#### ⚠ CD-ROMs

CD-ROMs mit Software oder Handbüchern dürfen nicht auf Audio-CD-Spielern abgespielt werden. Die Wiedergabe von CD-ROMs auf Audio-CD-Spielern kann zu Hörverlust oder Geräteschäden führen.

#### A Befolgen Sie die Anweisungen der Flugzeug-Crew oder des Krankenhaus-Personals

Diese Kamera sendet Funkwellen aus, die zu Störungen bei medizinischen Geräten oder der Flugzeugnavigation führen könnten. Schalten Sie Funktionen für die kabellose Kommunikation ab und entfernen Sie diesbezügliches Zubehör von der Kamera, bevor Sie an Bord eines Flugzeugs gehen. Schalten Sie die Kamera während des Starts und der Landung aus. Folgen Sie in medizinischen Einrichtungen den Anweisungen des Personals bezüglich der Benutzung von Geräten mit drahtloser Übertragung.

## Hinweise

- Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Nikon dürfen die mit diesem Produkt gelieferten Handbücher weder vollständig noch teilweise in irgendeiner Form reproduziert, übertragen, umgeschrieben, mit elektronischen Systemen erfasst oder in eine andere Sprache übersetzt werden.
- Nikon behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Hard- und Software, die in diesen Handbüchern beschrieben werden, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.
- Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch den Gebrauch dieses Produkts entstehen.
- Die Handbücher zu Ihrer Nikon-Kamera wurden mit größter Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Sollten Sie dennoch eine fehlerhafte oder unvollständige Information entdecken, wäre Nikon für einen entsprechenden Hinweis sehr dankbar (die Adresse der Nikon-Vertretung in Ihrer Nähe ist an anderer Stelle genannt).

#### Hinweise für Kunden in Europa

VORSICHT: WENN DER FALSCHE AKKUTYP VERWENDET WIRD, BESTEHT EXPLOSIONS-GEFAHR. ENTSORGEN SIE NICHT MEHR GEBRAUCHSFÄHIGE AKKUS NACH DEN GELTEN-DEN VORSCHRIFTEN.

Durch dieses Symbol wird angezeigt, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt entsorgt werden müssen.



Folgendes gilt für

Verbraucher in europäischen Ländern:

- Dieses Produkt muss an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden.
   Entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll.
- Durch getrennte Entsorgung und Recycling können natürliche Rohstoffe bewahrt und die durch falsche Entsorgung verursachten, schädlichen Folgen für die menschliche Gesundheit und Umwelt verhindert werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.

Dieses Symbol auf dem Akku bedeutet, dass er separat entsorgt werden muss.



- Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:
- Alle Batterien und Akkus, ob mit diesem Symbol versehen oder nicht, müssen an einer entsprechenden Sammelstelle separat entsorgt werden. Entsorgen Sie sie nicht mit dem Hausmüll.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.

#### Hinweise zum Urheberrecht

Bitte beachten Sie, dass schon der bloße Besitz von digital kopiertem oder reproduziertem Material, das mit einem Scanner, einer Digitalkamera oder einem anderen Gerät hergestellt wurde, strafbar sein kann.

#### Dinge, die nicht kopiert oder reproduziert werden Beschränkungen bei bestimmten Kopien und dürfen

Geldscheine, Münzen, Wertpapiere, Staatsanleihen, Kommunalobligationen etc. dürfen nicht kopiert oder reproduziert werden, selbst wenn sie als »Muster« gekennzeichnet sind.

Das Kopieren oder Reproduzieren von ausländischen Geldscheinen. Münzen oder Wertpapieren ist ebenfalls nicht erlaubt

Ohne ausdrückliche Genehmigung der zuständigen Behörden dürfen ungestempelte Briefmarken oder vorfrankierte Postkarten nicht kopiert oder reproduziert werden.

Das Kopieren und Reproduzieren von behördlichen Stempeln und von nach gesetzlichen Vorschriften beglaubigten Dokumenten ist nicht erlaubt.

# Reproduktionen

Bitte beachten Sie die rechtlichen Finschränkungen beim Kopieren und Reproduzieren von Dokumenten privater Unternehmen, wie z. B. Aktien, Wechsel, Schecks, Geschenkgutscheine, Fahrscheine und Coupons. In bestimmten Fällen kann eine geringe Zahl notwendiger Kopien ausschließlich für innerbetrieblichen Gebrauch erlaubt sein. Kopieren Sie ferner keine Dokumente, die von öffentlichen Einrichtungen oder privaten Unternehmen ausgegeben werden, wie z. B. Pässe, Personalausweise und sonstige Ausweise, Eintrittskarten, Essensautscheine.

Urheberrechtlich geschützte Werke

Das Kopieren und Reproduzieren von urheberrechtlich geschützten Werken wie Büchern, Musik, Gemälden, Holzschnitten, Drucken, Landkarten, Zeichnungen, Filmen und Fotos unterliegt nationalen und internationalen Urheberrechtsbestimmungen. Benutzen Sie dieses Produkt nicht, um damit illegale Kopien herzustellen oder gegen das Urheberrecht zu verstoßen.

#### Entsorgen von Datenträgern

Beachten Sie bitte, dass durch das Löschen von Bildern oder das Formatieren von Speicherkarten oder anderen Datenträgern die ursprünglichen Bilddaten nicht vollständig entfernt werden. Gelöschte Dateien auf entsorgten Datenträgern können unter Umständen mit handelsüblicher Software wiederhergestellt werden. Das könnte zu einem Missbrauch persönlicher Bilddaten führen. Der Schutz persönlicher Daten vor unbefugtem Zugriff liegt in der Verantwortung des Benutzers.

Bevor Sie einen Datenträger wegwerfen oder an eine andere Person übereignen, löschen Sie alle Daten mit einer handelsüblichen Löschsoftware. Sie können auch den Datenträger formatieren und ihn anschließend komplett mit Fotos auffüllen, die keinerlei private Informationen enthalten (zum Beispiel Bilder vom Himmel). Denken Sie auch daran, alle für »Eigener Messwert« gewählten Bilder zu ersetzen. Wenn Sie Datenträger physisch zerstören, sollten Sie vorsichtig vorgehen, um Verletzungen zu vermeiden.

#### **AVC Patent Portfolio License**

DIESES PRODUKT WIRD IM RAHMEN DER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FÜR DEN PERSÖNLICHEN UND NICHT KOMMERZIELLEN GEBRAUCH DURCH ENDKUNDEN LIZENZIERT, UM (İ) VIDEODATEN GEMÄß DEM AVC-STANDARD (»AVC VIDEO«) ZU CODIEREN UND/ODER (İİ) AVC-VIDEODATEN ZU DECODIEREN, DIE VON EINEM ENDKUNDEN IM RAHMEN PRIVATER UND NICHT KOMMERZIELLER AKTNITÄTEN CODIERT WUR-DEN UND/ODER VON EINEM FÜR AVC-VIDEODATEN LIZENZIERTEN VIDEOANBIETER ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WURDEN. FÜR EINEN ANDEREN GEBRAUCH WIRD AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT KEINE LIZENZ GEWÄHRT. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON MPEG LA, L.L.C. SIEHE http://www.mpegla.com.

#### Verwenden Sie nur elektronisches Original-Zubehör von Nikon

Nikon-Kameras wurden für höchste Ansprüche entwickelt und enthalten komplexe elektronische Schaltkreise. Nur elektronisches Original-Zubehör von Nikon (einschließlich Ladegeräte, Akkus, Netzadapter und Blitzgeräte), das von Nikon ausdrücklich als Zubehör für diese Nikon-Kamera ausgewiesen ist, entspricht den Anforderungen der elektronischen Schaltkreise und gewährleistet einen einwandfreien und sicheren Betrieb.

Die Verwendung von elektronischem Zubehör, das nicht von Nikon stammt, könnte Ihre Kamera beschädigen und zum Erlöschen der Nikon-Garantie führen. Lithium-Ionen-Akkus anderer Hersteller, die nicht mit dem Nikon-Echtheitshologramm (siehe rechts) gekennzeichnet sind, können Betriebsstörungen der Kamera verursachen. Solche Akkus können auch überhitzen, bersten, sich entzünden oder auslaufen.

kon Nikon Nik byin uoyin uo byin uoyin uo kon Nikon Nik

Akkus können auch überhitzen, bersten, sich entzünden oder auslaufen.

Nähere Informationen über das aktuelle Nikon-Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Nikon-Fachhändler.

#### Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör von Nikon

Nur Original-Nikon-Zubehör, das ausdrücklich von Nikon zur Verwendung mit dieser Nikon-Digitalkamera zugelassen ist, wurde so entwickelt und getestet, dass es den Bedienungs- und Sicherheitsanforderungen von Nikon entspricht. Die Verwendung von Zubehör, das Nicht von Nikon stammt, könnte Ihre Kamera BESCHÄDIGEN UND ZUM ERLÖSCHEN DER Nikon-GARANTIE FÜHREN.

#### Sicher ist sicher: Probeaufnahmen

Vor wichtigen Anlässen (wie z. B. einer Hochzeit oder einer Reise) sollten Sie sich rechtzeitig mit Probeaufnahmen vom einwandfreien Funktionieren der Kamera überzeugen. Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden oder entgangene Einnahmen, die aus einer Fehlfunktion der Kamera resultieren.

#### 🖉 Immer auf dem neuesten Stand

Im Rahmen des Nikon-Konzepts »Life-Long Learning« für kontinuierliche Produktunterstützung und -schulung stehen ständig aktualisierte Informationen online zur Verfügung:

- Für Kunden in den USA: http://www.nikonusa.com/
- Für Kunden in Europa und Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/

• Für Kunden in Asien, Ozeanien und dem Nahen Osten: http://www.nikon-asia.com/ Auf diesen Webseiten erhalten Sie aktuelle Produktinformationen, Tipps und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) sowie allgemeine Informationen zu Fotografie und digitaler Bildverarbeitung. Zusätzliche Informationen können bei der Nikon-Vertretung in Ihrer Region verfügbar sein. Kontaktinformationen finden Sie auf http://imaging.nikon.com/

# Einleitung

# Die Kamera in der Übersicht

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich mit den Bedienelementen und Anzeigen der Kamera vertraut zu machen. Rufen Sie per Lesezeichen diesen Abschnitt auf, wenn Sie beim Lesen der Anleitung eine Teilebezeichnung nachschlagen möchten.

## Das Kameragehäuse



#### Der Lautsprecher

Bringen Sie den Lautsprecher nicht in unmittelbare Nähe von magnetischen Datenträgern. Andernfalls könnten die darauf aufgezeichneten Daten beeinträchtigt werden.





## Das Funktionswählrad

Bei dieser Kamera stehen die folgenden Aufnahmemodi und der **GUIDE**-Modus zur Auswahl:

#### Belichtungssteuerungen P, S, A und M

Wählen Sie diese Modi, um die Kameraeinstellungen voll unter Kontrolle zu haben.

C

**UIDE** 

- P—Programmautomatik (🕮 68, 69)
- S—Blendenautomatik (🗆 68, 69)
- A—Zeitautomatik (🗆 68, 70)
- M—Manuelle Belichtungssteuerung (🕮 68, 71)

GUIDE-Modus (C 44) Bilder aufnehmen, betrachten und bearbeiten sowie Einstellungen verändern mit Hilfe des Guide-Menüs auf dem Monitor.

#### Automatikmodi

Wählen Sie diese Modi für einfache Schnappschüsse nach dem Prinzip »Draufhalten und Auslösen«.

- 🛱 Automatisch (🕮 22)
- 🟵 Automatik (Blitz aus) (🕮 22)

#### Spezialeffekte

Verwenden Sie Spezialeffekte beim Aufnehmen.

- 🗹 Nachtsicht (🕮 53)
- VI Extrasatte Farben (🕮 53)
- POP Pop (🕮 53)
- 🔛 Tontrennung (🕮 53, 57)
- 🖾 Farbzeichnung (🕮 53, 58)
- 🛱 Spielzeugkamera-Effekt (🕮 54, 59)
- 🕼 Miniatureffekt (🕮 54, 60)

- *Selektive Farbe* (□ 54, 62)
- 🛋 Silhouette (🕮 54)
- 🕅 High Key (🕮 54)
- 🖪 Low Key (🕮 55)
- 🛱 HDR-Gemälde (🕮 55)
- 🛱 Einfach-Panorama (🕮 55, 64)



#### Motivprogramme

Die Kamera optimiert die Einstellungen automatisch für den mit dem Funktionswählrad gewählten Motivtyp. Stimmen Sie die Auswahl auf Ihr Motiv ab.

- 🛣 Porträt (🕮 50)
- 🖬 Landschaft (💷 50)
- 🔄 Kinder (💷 50)

- 💐 Sport (🕮 51)
- 🏶 Nahaufnahme (🕮 51)
- 🖾 Nachtporträt (🕮 51)

## Die 🖳 (ෆ්/ා)්)-Taste

Wählen Sie, wie der Verschluss ausgelöst wird (Aufnahmebetriebsart), indem Sie die Taste 및 (☉/i) drücken, dann die gewünschte Option markieren und auf ⊛ drücken.







Modus	Beschreibung		
S	Einzelbild: Bei jedem vollständigen Drücken des Auslösers wird ein		
	einziges Foto aufgenommen.		
Ð	Serienaufnahme: Die Kamera nimmt Fotos auf, während der Auslöser		
	vollständig gedrückt gehalten wird.		
Q	Leise Auslösung: Arbeitet wie der Modus Einzelbild, jedoch mit		
	verminderten Kamerageräuschen.		
	Selbstauslöser: Die Vorlaufzeit des Selbstauslösers startet nach dem		
હ	vollständigen Herunterdrücken des Auslösers, und der Verschluss löst		
	nach etwa 10 Sekunden aus.		
	Fernauslösung m. Vorl. (ML-L3): Der Verschluss wird 2 Sekunden nach dem		
â 2s	Drücken des Auslösers an der optionalen Fernsteuerung ML-L3		
	ausgelöst.		
Î	Fernauslösung o. Vorl. (ML-L3): Der Verschluss wird ausgelöst, wenn der		
	Auslöser an der optionalen Fernsteuerung ML-L3 gedrückt wird.		

### Der Sucher





Hinweis: Die Anzeigen im Display sind hier nur zur Veranschaulichung komplett sichtbar.

## Die Anzeige der Aufnahmeinformationen

Kameraeinstellungen anzeigen: Drücken Sie die -Taste, um die Anzeige der Aufnahmeinformationen aufzurufen.



info-Taste





Hinweis: Die Anzeigen im Display sind hier nur zur Veranschaulichung komplett sichtbar.

#### 🖉 Abschalten des Monitors

Drücken Sie die En-Taste oder drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, damit die Anzeige der Aufnahmeinformationen vom Monitor verschwindet. Der Monitor schaltet sich automatisch ab, wenn etwa 8 Sekunden lang keine Bedienvorgänge ausgeführt wurden (mit der Option »Ausschaltzeiten« im Systemmenü kann gewählt werden, wie lange der Monitor eingeschaltet bleibt). Kameraeinstellungen ändern: Um die Einstellungen am unteren Rand der Anzeige zu verändern, drücken Sie die *i*-Taste, markieren Sie dann mit dem Multifunktionswähler eine Einstellung und drücken Sie ⊛ zum Anzeigen der jeweiligen Optionen.







1	Weißabgleich	Wählen Sie Einstellungen für verschiedene	
2	Bildgröße	Wählen Sie die Größe für die weiteren Aufnahmen aus.	
3	Bildqualität	Wählen Sie ein Dateiformat und eine Komprimierungsrate aus.	
4	Blitzmodus	Wählen Sie den Blitzmodus.	
5	ISO-Empfindlichkeit	Stellen Sie die Lichtempfindlichkeit der Kamera ein.	
6	Belichtungskorrektur	Weichen Sie von der Belichtungsmessung der Kamera ab, um das gesamte Bild heller oder dunkler zu machen.	
7	Blitzbelichtungskorrektur	Steuern Sie die Blitzleistung.	
8	Belichtungsmessung	Wählen Sie aus, wie die Kamera die Belichtung misst.	
9	AF-Messfeldsteuerung	Stellen Sie ein, wie das Fokusmessfeld ausgewählt wird.	
10	Fokusmodus	Wählen Sie aus, wie die Kamera fokussiert.	

# Erste Schritte

Schalten Sie die Kamera stets aus, bevor Sie Akkus oder Speicherkarten einsetzen oder entnehmen.

# 1 Bringen Sie den Trageriemen an.

Befestigen Sie den Trageriemen wie gezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten Öse.



# 2 Laden Sie den Akku auf.

Wenn ein Netzsteckeradapter im Lieferumfang enthalten ist, stellen Sie den Netzstecker hoch und stecken Sie den Netzsteckeradapter darauf, wie links abgebildet. Vergewissern Sie sich, dass er vollständig eingesteckt ist. Setzen Sie den Akku ein und verbinden Sie das Ladegerät mit dem Stromnetz. Ein leerer Akku wird in etwa 1 Stunde und 50 Minuten vollständig aufgeladen.







Ladevorgang beendet

# **3** Setzen Sie den Akku und eine Speicherkarte ein.

Setzen Sie den Akku in der abgebildeten Richtung ein und drücken Sie dabei die orange Akkusicherung mit dem Akku zur Seite. Die Sicherung fixiert den Akku, wenn dieser vollständig eingeschoben ist.







Akkusicherung

Schieben Sie die Speicherkarte in das Fach, bis sie einrastet.







# **4** Bringen Sie ein Objektiv an.

Achten Sie darauf, dass kein Staub in die Kamera gelangt, wenn das Objektiv oder der Gehäusedeckel abgenommen ist.



Denken Sie daran den Objektivdeckel abzunehmen, wenn Sie Aufnahmen machen wollen.



5 Schalten Sie die Kamera ein. Es wird ein Dialog zur Sprachauswahl angezeigt.



#### 🖉 Der Ein-/Ausschalter

Drehen Sie den Ein-/Ausschalter wie abgebildet, um die Kamera einzuschalten.

Drehen Sie den Ein-/Ausschalter wie abgebildet, um die Kamera auszuschalten.



#### Ø Objektive mit Tubusentriegelung

Vor dem Fotografieren müssen Sie den Zoomring entriegeln und das Objektiv ausfahren. Halten Sie dazu die Tubusentriegelung gedrückt  $(\widehat{1})$  und drehen Sie den Zoomring wie gezeigt  $(\widehat{2})$ .





Tubusentriegelung

Mit eingezogenem Objektiv können keine Bilder gemacht werden. Falls eine Fehlermeldung erscheint, weil die Kamera mit eingezogenem Objektiv eingeschaltet wurde, drehen Sie den Zoomring bis die Meldung verschwindet.



#### **6** Wählen Sie eine Sprache aus und stellen Sie die Uhr der Kamera.

Verwenden Sie den Multifunktionswähler und die ®-Taste, um eine Sprache auszuwählen und die Uhr der Kamera einzustellen.







Sommerzeit-Option auswählen



Uhrzeit und Datum einstellen (beachten Sie, dass die Kamera-Uhr eine 24-Stunden-Anzeige verwendet)

# 7 Prüfen Sie den Akkuladezustand und den freien Speicherplatz der Speicherkarte.

Drücken Sie die E-Taste und überprüfen Sie den Akkuladezustand und die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen. Für die verbleibenden Aufnahmen erscheint bei Werten höher als 1000 der Buchstabe »k«, der für Tausend steht.



info-Taste

Akkuladezustand (🕮 18)



Anzahl verbleibender Aufnahmen

# 8 Stellen Sie das Sucherbild scharf.

Drehen Sie nach dem Abnehmen des Objektivdeckels die Dioptrieneinstellung, bis die Fokusmessfelder scharf erscheinen. Wenn Sie bei der



Bedienung der Dioptrieneinstellung durch den Sucher schauen, achten Sie darauf, nicht aus Versehen mit Ihren Fingern oder Fingernägeln ins Auge zu greifen.



Sucherbild unscharf

Sucherbild scharfgestellt

#### Während des Ladevorgangs

Während des Ladevorgangs das Ladegerät nicht bewegen und den Akku nicht anfassen. Andernfalls kann es in sehr seltenen Fällen dazu kommen, dass das Ladegerät einen abgeschlossenen Ladevorgang anzeigt, obwohl der Akku tatsächlich nur teilweise aufgeladen ist. Entnehmen Sie in diesem Fall den Akku und setzen Sie ihn wieder ein, um erneut mit dem Ladevorgang zu beginnen.

#### 🔽 Laden des Akkus

Lesen und befolgen Sie die Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen auf den Seiten viii-xi und 97–101 dieses Handbuchs. Laden Sie den Akku in Innenräumen bei Umgebungstemperaturen zwischen 5 °C und 35 °C auf. Verwenden Sie den Akku nicht bei Umgebungstemperaturen von unter 0 °C oder über 40 °C; eine Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme könnte den Akku beschädigen oder seine Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Bei Akkutemperaturen von 0 °C bis 15 °C und von 45 °C bis 60 °C kann sich die Kapazität verringern und die Ladezeiten können sich verlängern. Der Akku lädt nicht auf, wenn seine Temperatur unter 0 °C oder über 60 °C liegt. Wenn die Leuchte **CHARGE** (Aufladen) während des Ladevorgangs schnell blinkt (etwa achtmal pro Sekunde), vergewissern Sie sich, ob die Temperatur im zulässigen Bereich liegt. Ziehen Sie in diesem Fall das Ladegerät aus der Steckdose, nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, beenden Sie sofort die Verwendung und bringen Sie Akku und Ladegerät zu Ihrem Händler oder zum Nikon-Kundendienst.

Verwenden Sie das Ladegerät nur mit den dafür vorgesehenen Akkutypen. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden.

#### 🖉 Akkuladezustand

Der Ladezustand des Akkus erscheint in der Anzeige der Aufnahmeinformationen (wenn der Akku fast leer ist, wird zudem eine Warnung im Sucher angezeigt). Falls die Anzeige der Aufnahmeinformationen beim Drücken der E-Taste gar nicht erscheint, ist der Akku leer und muss aufgeladen werden.



Anzeige der Aufnahmeinformationen	Sucher	Beschreibung
	—	Der Akku ist vollständig geladen.
	—	Der Akku ist teilweise entladen.
	-	Der Akkuladezustand ist niedrig. Halten Sie einen vollständig aufgeladenen Ersatzakku bereit oder bereiten Sie sich auf das Aufladen des Akkus vor.
(blinkt)	€⊐■ (blinkt)	Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf oder wechseln Sie ihn gegen einen aufgeladenen Akku aus.
Schalten Sie vor dem Herausnehmen des Akkus die Kamera aus und öffnen Sie die Akkufachabdeckung. Drücken Sie die Akkusicherung in Pfeilrichtung, um den Akku zu lösen, und nehmen Sie den Akku dann mit der Hand heraus.

# 🖉 Formatieren von Speicherkarten

Wenn die Speicherkarte zum ersten Mal in der Kamera verwendet wird oder wenn die Karte in einem anderen Gerät formatiert wurde, wählen Sie im Systemmenü »Speicherkarte formatieren« und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Karte zu formatieren ( $\square$  77). Beachten Sie, dass dadurch alle Daten auf der Karte dauerhaft gelöscht werden. Kopieren Sie alle Fotos





und sonstigen Daten, die Sie behalten möchten, auf einen Computer, bevor Sie fortfahren.

## 🗹 Speicherkarten

- Speicherkarten können nach Gebrauch heiß sein. Seien Sie daher vorsichtig beim Herausnehmen von Speicherkarten aus der Kamera.
- Schalten Sie vor dem Einsetzen oder Herausnehmen von Speicherkarten die Kamera aus. Während der Formatierung oder wenn Daten aufgezeichnet, gelöscht oder auf einen Computer kopiert werden, darf die Speicherkarte nicht aus der Kamera genommen und die Kamera nicht ausgeschaltet bzw. nicht die Stromquelle entfernt oder die Verbindung zum Stromnetz getrennt werden. Eine Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann dazu führen, dass Daten verloren gehen oder die Kamera oder die Karte beschädigt wird.
- Berühren Sie die Kontakte der Speicherkarte niemals mit Ihren Fingern oder Gegenständen aus Metall.
- Biegen Sie die Karte nicht, lassen Sie sie nicht fallen und setzen Sie sie keinen starken Erschütterungen aus.
- Üben Sie keine übermäßige Kraft auf das Kartengehäuse aus. Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann die Karte beschädigt werden.
- Setzen Sie die Karte nicht Wasser, Hitze, hoher Luftfeuchte oder direktem Sonnenlicht aus.
- Formatieren Sie Speicherkarten nicht mit einem Computer.

#### Herausnehmen von Speicherkarten

Überprüfen Sie, ob die Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff erloschen ist. Schalten Sie dann die Kamera aus, öffnen Sie die Speicherkartenfach-Abdeckung und drücken Sie die Speicherkarte hinein, um sie auszuwerfen (1). Die Karte kann anschließend mit der Hand entnommen werden (2).

#### Der Schreibschutzschalter

SD-Speicherkarten sind mit einem Schreibschutzschalter ausgestattet, um versehentlichen Datenverlust zu verhindern. Wenn sich dieser Schalter in der Position »LOCK« (geschützt) befindet. kann die Speicherkarte nicht formatiert werden, und es können keine Fotos

aelöscht oder gespeichert werden (ein Tonsignal ertönt, wenn Sie versuchen, die Kamera auszulösen). Schieben Sie den Schalter in die Schreibposition, um den Schreibschutz der Speicherkarte aufzuheben.

#### Schalter A-M, M/A-M und A/M-M

Wird der Autofokus mit einem Objektiv verwendet, das über einen A-M-Umschalter verfügt, schieben Sie den Schalter auf A (wenn das Obiektiv einen M/A-M oder A/M-M-Schalter hat, wählen Sie M/A oder A/M). Informationen über weitere Objektive,

die sich mit dieser Kamera verwenden lassen, finden Sie auf Seite 89.

### Ø Bildstabilisator (VR)

Der Bildstabilisator lässt sich durch Wahl von »Ein« für »Optischer VR « im Aufnahmemenü einschalten, sofern das Objektiv diese Option unterstützt, oder indem man den Bildstabilisatorschalter auf ON schiebt, wenn das Objektiv mit solch einem Schalter ausgestattet ist. Bei eingeschalteter Bildstabilisierung erscheint in der Anzeige der Aufnahmeinformationen ein Bildstabilisator-Svmbol











#### 🖉 Abnehmen des Objektivs

Schalten Sie die Kamera vor dem Abnehmen oder Wechseln von Objektiven stets aus. Halten Sie die Objektiventriegelung (①) gedrückt und drehen Sie währenddessen das Objektiv im Uhrzeigersinn (②), um es abzunehmen. Bringen Sie danach die Objektivdeckel und den Kameragehäusedeckel an.

#### 🖉 Einziehbare Objektive mit Tubusentriegelung

Um das Objektiv bei Nichtgebrauch einzuziehen, halten Sie die Tubusentriegelung gedrückt (1) und drehen Sie den Zoomring wie gezeigt bis zur Verriegelungsposition »L« (2). Ziehen Sie den Objektivtubus ein, bevor Sie das Objektiv von der Kamera abnehmen. Achten Sie beim Anbringen und Abnehmen des Objektivs darauf, nicht auf die Tubusentriegelung zu drücken.





#### 🖉 Die Uhr der Kamera

Die Uhr der Kamera geht weniger genau als die meisten Armband- und Haushaltsuhren. Vergleichen Sie daher die Uhrzeit der Kamera regelmäßig mit präziseren Uhren und korrigieren Sie die Uhrzeit bei Bedarf.

#### Die Stromversorgung der Uhr

Die Uhr der Kamera wird von einer unabhängigen, wiederaufladbaren Stromquelle gespeist, die bei Bedarf aufgeladen wird, sobald der Hauptakku eingesetzt ist. Nach drei Tagen des Aufladens hat die Uhr genug Strom für etwa einen Monat. Wenn beim Einschalten der Kamera eine Warnmeldung erscheint, dass die Uhr nicht gestellt ist, ist der Akku der Uhr entladen und die Uhr wurde zurückgesetzt. Stellen Sie die Uhr auf die richtige Uhrzeit und das richtige Datum ein.

# »Schnappschuss«-Aufnahmen (Modi ☆ und ④)

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Fotos und Filme in den Modi au und aufgenommen werden. Hierbei handelt es sich um automatische Funktionen für »Schnappschüsse«, bei denen die Kamera auf die jeweilige Aufnahmesituation reagiert und den überwiegenden Teil der Einstellungen entsprechend steuert.



Schalten Sie die Kamera ein und drehen Sie das Funktionswählrad auf Toder (3) (der einzige Unterschied zwischen diesen Modi besteht darin, dass der Blitz im Modus (3) nicht zündet).



Fotografieren mit dem Sucher		
	Fotos aufnehmen	🕮 23
	Fotos wiedergeben	🖽 26
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Fotos löschen	□ 28
Fotografieren mit Live-View		
	Fotos aufnehmen	🕮 30
	Fotos wiedergeben	🖽 34
	Fotos löschen	Ф 35
	Filme aufnehmen	🕮 36
	Filme wiedergeben	Ф 41
	Filme löschen	🕮 43

## Machen Sie die Kamera aufnahmebereit.

Wenn Sie den Sucher für die Wahl des Bildausschnitts verwenden, halten Sie die Kamera mit der rechten Hand am Handgriff fest und legen Sie Ihre linke Hand um das Kameragehäuse oder das Objektiv.





Halten Sie die Kamera bei Aufnahmen im Hochformat wie rechts abgebildet.



#### Verwenden eines Zoomobjektivs

Stellen Sie am Zoomring die Brennweite ein und wählen Sie den Bildausschnitt, bevor Sie scharfstellen. Benutzen Sie den Zoomring, um das Hauptobiekt durch Heranzoomen (Einzoomen) größer abzubilden oder um mit einem größeren Bildwinkel mehr vom Motiv zu erfassen (Auszoomen). Das Einstellen längerer Brennweiten auf der Objektiv-Brennweitenskala bewirkt das Einzoomen, kürzere Brennweiten bewirken das Auszoomen. Falls das Objektiv mit einer Tubusentriegelung ausgestattet ist (🕮 14), müssen Sie bei gedrückter Entriegelungstaste am Zoomring drehen, bis das Objektiv ausgefahren ist und die rechts abgebildete Meldung nicht mehr erscheint: anschließend können Sie den Zoomring für die Brennweitenverstellung benutzen.



## 2 Wählen Sie den Bildausschnitt. Wählen Sie den Bildausschnitt so, dass das Hauptobjekt von mindestens einem der 11 Fokusmessfelder erfasst wird.



Fokusmessfeld

**3** Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um scharfzustellen (wenn das Hauptobjekt zu dunkel ist, klappt gegebenenfalls das Blitzgerät auf und das AF-Hilfslicht leuchtet eventuell). Nach

Abschluss der Fokussierung



Schärfe- Kapazität des indikator Pufferspeichers

ertönt ein Tonsignal (möglicherweise ertönt kein Tonsignal, wenn sich das Hauptobjekt bewegt) und der Schärfeindikator (●) erscheint im Sucher.

Schärfeindikator	Beschreibung
•	Die Kamera hat scharfgestellt.
(blinkt)	Die Kamera kann nicht mit dem Autofokus scharfstellen. Siehe Seite 103.

# **4** Nehmen Sie das Bild auf.

Drücken Sie den Auslöser sanft vollständig herunter, um das Foto aufzunehmen. Die Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff leuchtet auf und das Foto wird einige Sekunden lang auf dem Monitor angezeigt. Vor dem Erlöschen der Leuchte und dem Abschluss der Aufzeichnung darf nicht die Speicherkarte ausgeworfen, der Akku herausgenommen oder die Stromversorgung unterbrochen werden.



Kontrollleuchte für Speicherkartenzugriff



#### 🖉 Der Auslöser

Die Kamera verfügt über einen zweistufigen Auslöser. Wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird, stellt die Kamera scharf. Drücken Sie den Auslöser vollständig hinunter, um das Foto aufzunehmen.









Bild aufnehmen: Auslöser vollständig herunterdrücken

Das Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt beendet außerdem die Wiedergabe und macht die Kamera sofort für weitere Aufnahmen bereit.

# Fotos wiedergeben

Drücken Sie 🗩, um ein Bild auf dem Monitor anzuzeigen.



►-Taste

Drücken Sie ◀ oder ►, um weitere Bilder anzuzeigen.



## Bildindex

Um einen Bildindex mit vier, neun oder 72 Miniaturbildern anzuzeigen, drücken Sie die २∞ (?)-Taste. Verwenden Sie den Multifunktionswähler oder das Einstellrad, um Bilder zu markieren, und drücken Sie ®, um das markierte Bild als Einzelbild anzuzeigen. Drücken Sie die <sup>®</sup>-Taste, um die Anzahl der angezeigten Bilder zu verringern.



ବ୍⇔ (**?**)-Taste



## II Anzeige nach Datum

Um Bilder anzuzeigen, die an einem bestimmten Tag aufgenommen wurden, drücken Sie die Q (?)-Taste in der Indexbildansicht mit 72 Bildern. Drücken Sie die Q (?)-Taste, um zwischen dem Kalender und dem Bildindex für das gewählte Datum zu wechseln. Verwenden Sie den Multifunktionswähler, um ein Datum im Kalender oder ein Bild im Bildindex zu markieren. Um zur 72-Bilder-Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie Q, wenn der Cursor sich im Kalender befindet.

#### Kalender



Bildindex

# Fotos löschen

Zeigen Sie das Foto an, das Sie löschen möchten.



▶-Taste

Drücken Sie fi; eine Sicherheitsabfrage erscheint.



™-Taste

Drücken Sie erneut die ∰-Taste, um das Bild zu löschen.



Um Akkustrom zu sparen, werden die Sucheranzeige und die Anzeige der Aufnahmeinformationen ausgeschaltet, wenn etwa acht Sekunden lang keine Bedienvorgänge vorgenommen wurden. Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um die Anzeigen wieder zu aktivieren. Mit der Option »Ausschaltzeiten«

im Systemmenü kann die Dauer der Standby-Vorlaufzeit gewählt werden (
<sup>[III]</sup> 77).





Belichtungsmessung aus



125 15.5

#### 🖉 Das integrierte Blitzgerät

Falls zusätzliches Licht für eine ausreichende Belichtung im Modus 🖀 benötigt wird, klappt das integrierte Blitzgerät automatisch auf, wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird. Bei aufgeklapptem Blitz können Fotos nur dann aufgenommen werden, wenn die Blitzbereitschaftsanzeige (‡) zu sehen ist. Wenn die Blitzbereitschaftsanzeige nicht angezeigt wird, lädt der Blitz gerade auf. Nehmen Sie Ihren Finger kurz vom Auslöser und versuchen Sie es erneut.

Wenn Sie das Blitzgerät nicht mehr benötigen, klappen Sie es zu. Drücken Sie es dazu vorsichtig herunter, bis es einrastet.





# Bildausschnitt auf dem Monitor wählen

# 1 Drücken Sie die ₪-Taste.

Das durch das Objektiv vom Bildsensor aufgenommene Live-Bild wird auf dem Kameramonitor angezeigt (Live-View).



# 2 Machen Sie die Kamera aufnahmebereit.

Halten Sie die Kamera mit der rechten Hand am Handgriff fest und legen Sie Ihre linke Hand um das Kameragehäuse oder das Objektiv.





Halten Sie die Kamera bei Aufnahmen im Hochformat wie rechts abgebildet.



# **3** Fokussieren Sie.

Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt. Das Fokusmessfeld blinkt grün, während die Kamera scharfstellt. Wenn die Kamera scharfstellen kann, wird das Fokusmessfeld grün angezeigt. Kann die Kamera nicht scharfstellen, blinkt das Fokusmessfeld rot.



Fokusmessfeld

# **4** Nehmen Sie das Bild auf.

Drücken Sie den Auslöser sanft vollständig herunter, um das Foto aufzunehmen, Das Monitorbild verschwindet und die Kontrollleuchte für den Speicherkartenzugriff leuchtet während der Aufnahme. Vor dem Frlöschen der Leuchte und dem Abschluss der Aufzeichnung darf nicht die Speicherkarte ausgeworfen, der Akku herausgenommen oder die Stromversorauna unterbrochen werden. Wenn die Aufnahme abgeschlossen ist, wird das Foto einige Sekunden lang auf dem Monitor ange-



Kontrollleuchte für Speicherkartenzugriff



zeigt. Zum Beenden des Live-View-Modus drücken Sie die 🖾-Taste.

Automatische Motivprogrammwahl (Motivautomatik) Wird Live-View im Modus 🖀 oder 🏵 benutzt, analysiert die Kamera automatisch das Motiv und wählt das passende Motivprogramm, wenn der Autofokus eingeschaltet ist. Das Symbol des ausgewählten Modus erscheint auf dem Monitor.



ĩ	Porträt	Porträtaufnahmen von Menschen		
<b>.</b>	Landschaft	Landschaften und Stadtlandschaften		
¥.	Nahaufnahme	Nahe vor der Kamera befindliche Objekte		
5	Nachtporträt	Porträtobjekte, die sich vor einem dunklen Hintergrund befinden		
AUTO	Automatisch	Mativa für die der Medus 🏧 ader 🕲 gegignet ist ade		
۰.	Automatik (Blitz aus)	die nicht in die oben aufgelisteten Kategorien passen		

#### Aufnehmen im Live-View-Modus

Wenngleich sie nicht auf den endgültigen Bildern sichtbar sind, können Darstellungsmängel auf dem Monitor erscheinen, wenn die Kamera horizontal geschwenkt wird oder wenn sich ein Objekt mit hoher Geschwindigkeit durch das Bild bewegt. Helle Lichtquellen können beim Schwenken der Kamera Nachbilder auf dem Monitor hinterlassen. Helle Flecken können ebenfalls auftreten. Zeigen sich bei Beleuchtung durch Leuchtstoff-, Quecksilberdampf- oder Natriumdampflampen Flimmern und Streifenbildung auf dem Monitor, können diese Effekte mit der Option »**Flimmerreduzierung**« ( $\Box$  77) verringert werden; trotzdem können sie bei einigen Belichtungszeiten auf dem endgültigen Foto sichtbar sein. Vermeiden Sie bei Aufnahmen im Live-View-Modus, die Kamera auf die Sonne oder auf andere starke Lichtquellen zu richten. Andernfalls kann es zu Schäden an der internen Kameraelektronik kommen.

Der Live-View-Betrieb endet automatisch, wenn das Funktionswählrad auf GUIDE oder von GUIDE auf eine andere Einstellung gedreht wird.

Um die Kameraelektronik vor Schäden zu schützen, wird der Live-View-Betrieb möglicherweise automatisch beendet. Beenden Sie Live-View, wenn die Kamera nicht in Gebrauch ist. Beachten Sie, dass in den folgenden Fällen die Temperatur der internen Kameraelektronik ansteigen kann und möglicherweise Rauschen auftritt (helle Flecken, zufällig angeordnete helle Pixel oder Schleier). Die Kamera kann zudem spürbar warm werden, dies ist jedoch kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

- Die Umgebungstemperatur ist hoch.
- Die Kamera wurde über längere Zeit mit Live-View oder zum Aufnehmen von Filmen verwendet.
- Die Kamera wurde über längere Zeit im Serienaufnahmemodus verwendet.

Wenn Live-View beim Einschalten des Live-View-Modus nicht startet, warten Sie, bis sich die interne Kameraelektronik abkühlt, und versuchen Sie es dann erneut.

#### Die Countdown-Anzeige

30 Sekunden vor dem automatischen Beenden des Live-View-Betriebs wird ein Countdown angezeigt. Der Timer wird 5 Sekunden bevor die Ausschaltzeit abgelaufen ist rot angezeigt ( $\Box$  77), sowie wenn Live-View zum Schutz der internen Elektronik beendet wird. Abhängig von der Situation wird die Countdown-Anzeige möglicherweise unmittelbar nach dem Wählen von Live-View eingeblendet.

# Fotos wiedergeben

Drücken Sie 🗈, um ein Bild auf dem Monitor anzuzeigen.





Drücken Sie ◀ oder ►, um weitere Bilder anzuzeigen.



# Fotos löschen

Zeigen Sie das Foto an, das Sie löschen möchten.



Drücken Sie fi; eine Sicherheitsabfrage erscheint.





Drücken Sie erneut die 🛍-Taste, um das Bild zu löschen.



# **Filme aufnehmen**

Videofilme können im Live-View-Modus aufgenommen werden.

# 1 Drücken Sie die 🖾-Taste.

Das durch das Objektiv vom Bildsensor aufgenommene Live-Bild wird auf dem Kameramonitor angezeigt.

#### 🔽 Das 💐-Symbol

Ein 🕅 Symbol zeigt an, dass keine Filme aufgenommen werden können.



#### **Ŀ**₽-Taste

# 2 Machen Sie die Kamera aufnahmebereit.

Halten Sie die Kamera mit der rechten Hand am Handgriff fest und legen Sie Ihre linke Hand um das Kameragehäuse oder das Objektiv.





# **3** Fokussieren Sie.

Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt, um scharfzustellen.



Fokusmessfeld

# **4** Beginnen Sie mit der Aufnahme.

Drücken Sie die Taste für die Filmaufzeichnung, um mit der Aufnahme zu beginnen. Ein Aufnahmesymbol und die verfügbare Zeit werden im Monitor angezeigt.



Taste für Filmaufzeichnung

#### Aufnahmesymbol



Verbleibende Zeit

# **5** Beenden Sie die Aufnahme.

Drücken Sie die Taste für die Filmaufzeichnung erneut, um die Aufnahme zu beenden. Die Aufnahme endet automatisch, sobald die maximale Länge erreicht ist, die Speicherkarte voll ist oder ein anderer Modus gewählt wird. Drücken Sie zum Beenden des Live-View-Modus die 🖙-Taste.



#### 🖉 Maximale Länge

Filmdateien können maximal 4 GB groß sein; die maximale Länge hängt von den im Aufnahmemenü (III 76) für »Videoeinstellungen« > »Bildgröße/Bildrate« und »Filmqualität« eingestellten Optionen ab (siehe Tabelle). Beachten Sie, dass abhängig von der Schreibgeschwindigkeit der Speicherkarte die Aufnahme möglicherweise endet, bevor diese Grenzen erreicht werden.

	Bildgröße/Bildrate		Maximale Länge
	Bildgröße (Pixel)	Bildrate <sup>1</sup>	(Hohe Qualität ★/Normale Qualität) <sup>4</sup>
1080 55/1080 50		60p <sup>2</sup>	10 min /20 min
1080 PA / 1080 P		50p <sup>3</sup>	10 1111 / 20 1111
1080 PA / 1080 PA	1920 × 1080	30p <sup>2</sup>	
1080 益/1080 計		25p <sup>3</sup>	
1080 2 / 1080 2		24p	20 min /29 min 59 s
720 m / 720 m	1200	60p <sup>2</sup>	
720 th /720 to	1200 × 720	50p <sup>3</sup>	
424 ED/424 ED	640 × 424	30p <sup>2</sup>	20 min 50 c / 20 min 50 c
424 PA / 424 PB	040 × 424	25p <sup>3</sup>	27 11111 37 37 29 11111 39 5

1 Nennwerte. Die tatsächlichen Bildraten für 60p, 50p, 30p, 25p und 24p betragen 59,94, 50, 29,97, 25 und 23,976 Bilder pro Sekunde.

2 Ist verfügbar, wenn »NTSC« für »Videonorm« gewählt wurde (🕮 77).

3 Ist verfügbar, wenn »PAL« für »Videonorm« gewählt wurde.

4 Filme, die im Miniatureffekt-Modus aufgenommen wurden, sind beim Wiedergeben bis zu drei Minuten lang.

#### Filme aufnehmen

Flimmern, Streifenbildung oder Darstellungsfehler sind möglicherweise auf dem Monitor und im endgültigen Videofilm sichtbar, wenn unter Leuchtstoff-, Quecksilberdampf- oder Natriumdampflampen gefilmt wird, wenn die Kamera horizontal geschwenkt wird oder wenn sich ein Objekt mit hoher Geschwindigkeit durch das Bild bewegt (Flimmern und Streifenbildung können mit der Option **»Flimmerreduzierung**« verringert werden; D 77). Helle Lichtquellen können beim Schwenken der Kamera Nachbilder hinterlassen. Es können auch treppenförmige Konturen, Farbsäume, Moirémuster und helle Flecken auftreten. Helle Streifen erscheinen eventuell in einigen Bildbereichen, wenn das Hauptobjekt von einem Lichtbiltz oder einer anderen hellen Lichtquelle kurzzeitig beleuchtet wird. Vermeiden Sie es bei Filmaufnahmen, die Kamera auf die Sonne oder auf andere starke Lichtquellen zu richten. Andernfalls kann es zu Schäden an der internen Kameraelektronik kommen.

Die Kamera nimmt Bild und Ton auf; decken Sie das Mikrofon während der Aufnahme nicht ab. Beachten Sie, dass das integrierte Mikrofon eventuell Objektivgeräusche aufzeichnet, wenn der Autofokus und die Bildstabilisierung in Betrieb sind.

Blitzlicht kann während der Filmaufnahme nicht verwendet werden.

Um die Kameraelektronik vor Schäden zu schützen, wird der Live-View-Betrieb möglicherweise automatisch beendet. Beenden Sie Live-View, wenn die Kamera nicht in Gebrauch ist. Beachten Sie, dass in den folgenden Fällen die Temperatur der internen Kameraelektronik ansteigen kann und möglicherweise Rauschen auftritt (helle Flecken, zufällig angeordnete helle Pixel oder Schleier). Die Kamera kann zudem spürbar warm werden, dies ist jedoch kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

- Die Umgebungstemperatur ist hoch.
- Die Kamera wurde über längere Zeit mit Live-View oder zum Aufnehmen von Filmen verwendet.
- Die Kamera wurde über längere Zeit im Serienaufnahmemodus verwendet.

Wenn Sie Live-View oder Filmaufnahme benutzen möchten und der Live-View-Modus startet nicht, warten Sie, bis sich die interne Kameraelektronik abgekühlt hat, und versuchen Sie es dann erneut.

#### Die Countdown-Anzeige

30 Sekunden vor dem automatischen Beenden des Live-View-Betriebs wird ein Countdown angezeigt. Abhängig von der Situation wird der Countdown möglicherweise unmittelbar zu Beginn der Filmaufnahme eingeblendet. Beachten Sie, dass Live-View unabhängig von der verfügbaren Aufnahmezeit in jedem Fall automatisch beendet wird, wenn der Countdown abgelaufen ist. Warten Sie, bis sich die interne Kameraelektronik abgekühlt hat, bevor Sie mit der Filmaufnahme fortfahren.

# Filme wiedergeben



▶-Taste

Drücken Sie 🛞, um die Filmwiedergabe zu starten. Die aktuelle Position wird durch den Fortschrittsbalken angezeigt.



Vorgang	Bedienung	Beschreibung
Pause		Wiedergabe anhalten.
Wiedergabe		Wiedergabe fortsetzen, wenn der Film angehal- ten wurde oder während er vor-/zurückgespult wird.
Vorspulen/ Zurückspulen		Die Geschwindigkeit wird mit jedem Tasten- druck erhöht, von 2× auf 4× auf 8× auf 16×. Halten Sie die Taste gedrückt, um zum Anfang oder Ende des Films zu springen (das erste Bild wird durch  in der oberen rechten Ecke des Monitors gekennzeichnet, das letzte Bild durch i). Bei angehaltener Wiedergabe spult der Film um jeweils ein Bild zurück oder vor; für einen kontinuierlichen Rück- oder Vorlauf halten Sie die Taste gedrückt.
Um 10 s vor- oder zurückspringen	P	Drehen Sie am Einstellrad, um 10 s vor- oder zurückzuspringen.
Lautstärke einstellen	®/ঀ≅ (?)	Drücken Sie ♥ zum Erhöhen der Lautstärke oder ♥☎ (?) zum Verringern.
Rückkehr zur Bildwiedergabe		Drücken Sie ▲ oder ▶, um zur Bildwiedergabe zurückzukehren.

Die folgenden Bedienvorgänge können ausgeführt werden:

# Filme löschen

Zeigen Sie den Film an, den Sie löschen möchten (Filme sind mit dem **\F**-Symbol gekennzeichnet).



▶-Taste

Drücken Sie fi; eine Sicherheitsabfrage erscheint.





Drücken Sie erneut die @-Taste, um den Film zu löschen.



# **Guide-Modus**

# Das Guide-Menü

Der Guide-Modus gewährt den Zugriff auf eine Reihe häufig verwendeter und nützlicher Funktionen. Die oberste Ebene des Guide-Menüs erscheint, wenn das Funktionswählrad auf **GUIDE** gedreht wird.





Aufnahmemodus: Eine Anzeige für den Guide-Modus erscheint auf dem Symbol für den Aufnahmemodus.

Folgende Menüpunkte stehen Ihnen zur Auswahl:		
Fotogr.	Anzeigen/löschen	
Bilder aufnehmen	Bilder anzeigen und/oder löschen	
Fortgeschrittene €7.2 m (2.0)	Re. # Arazigen/locken     Einzebilder anzeigen     Mehrere Bilder nazigen     Datum ausvählen     Diaszhua anzeigen     Bilder locken     Bilder locken     © Zur (2%) 2.0 }	
Bildbearbeitung	System	
Bilder bearbeiten	Kameraeinstellungen ändern	
Bichourbehang Bichourbehang Bechneiden Bechneiden Auschnit schalten Bielet Auschnit schalten Bielet	Bildqualitat MORM Bildqurðle S Auschaltzeiten NORM Datum eholichten OFF Montor-/Toneinstellungen E) Zur (28)	

# Menüs des Guide-Modus

Markieren Sie »Fotogr.«, »Anzeigen/löschen«, »Bildbearbeitung« oder »System« und drücken Sie ®, um zu diesen Menüs zu gelangen.



## II Fotogr.

Einsteiger	Fortgeschrittene		
🛱 Automatisch		Unscharfer Hintergrund	Verändern Sie die Blen-
Ohne Blitz	GUDE	Mehr Tiefenschärfe	deneinstellung.
🛱 Entfornto Motivo		Beweg. einfrieren	
		(Personen)	
😡 Nahaufnahmen	ß	Beweg. einfrieren	Wählen Sie eine pas-
	GUIDE	(Fahrzeuge)	sende Belichtungszeit.
🖾 Schlafondo Kindor		Fließen des Wassers	
		darstellen	
Bewegte Motive			Passen Sie den Weißab-
Landschaften		Sonnenuntergang	gleich für eine lebendige
Porträts		einfangen	Farbwiedergabe bei
			Sonnenuntergängen an.
Nachtporträt		Helle Fotos aufnehmen *	Passen Sie die Belich-
👩 Nächtliche Land-			tungskorrektur für das
schaft fotografieren		Dunkle Fotos aufnehmen *	Aufnehmen von hellen
<u>.</u>		builde i otos dumeninen	(High-Key) oder dunklen
			(Low-Key) Fotos an.
			Passen Sie die ISO-Auto-
			matik an schwach
		Unschärfe vermeiden	beleuchtete Motive oder
			an die Verwendung von
			Teleobjektiven an.

\* Hat Auswirkungen auf andere Optionen unter »Fortgeschrittene«. Schalten Sie die Kamera zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen zunächst aus und dann wieder ein.

## »Aufnehmen«

Automatisch	(1111)
Sucher verwenden	
Live-View verwenden	
Filme aufnehmen	
Weitere Einstellungen	
🕤 Zur. 🛛 🕅 Weiter 🐻	2.01

### Markieren Sie eine Option und drücken Sie @.

- Sucher verwenden
- Live-View verwenden
- Filme aufnehmen

## »Weitere Einstellungen«

Automatisch	(1111)
Sucher verwenden	
Live-View verwenden	
Filme aufnehmen	
Weitere Einstellungen	Þ
? 🛞 Zur. OK Weiter	2.0]

Wenn »Weitere Einstellungen« angezeigt wird, können Sie diese Option markieren und ▶ drücken, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen (die verfügbaren Einstellungen variieren mit der ausgewählten Aufnahmeoption):

- Blitzeinstellungen > Blitzmodus
- Blitzeinstellungen > Blitzbelichtungskorrektur
- Aufnahmebetriebsart
- ISO-Empfindlichkeits-Einst. > ISO-Empfindlichkeit
- ISO-Empfindlichkeits-Einst. > ISO-Automatik
- Picture Control konfig.
- Belichtungskorrektur
- Weißabgleich

## Anzeigen/löschen

Einzelbilder anzeigen	Diaschau anzeigen	
Mehrere Bilder anzeigen	Bilder löschen	
Datum auswählen		

#### 🖉 Guide-Modus

Der Guide-Modus wird auf »**Einsteiger**« > »**Automatisch**« zurückgesetzt, wenn das Funktionswählrad auf eine andere Einstellung gedreht oder die Kamera ausgeschaltet wird.

## **Bildbearbeitung**

Beschneiden	Tontrennung
Filtereffekte (Sterneffekt)	Miniatureffekt
Filtereffekte (Weichzeichnung)	Selektive Farbe
System	
Bildqualität	Wiedergabeordner
Bildgröße	Opt. für Wiedergabeansicht
Ausschaltzeiten	DPOF-Druckauftrag
Datum einbelichten	Uhrzeit und Sprache (Language)
Monitor-/Toneinstellungen	Zeitzone und Datum
Monitorhelligkeit	Sprache (Language)
Info-Hintergrundfarbe	Speicherkarte formatieren
Info-Automatik	Ausgabeeinstellungen
Tonsignal	HDMI
Videoeinstellungen	Videonorm
Bildgröße/Bildrate	Funkadapter
Filmqualität	Eye-Fi-Bildübertragung *
Mikrofon	Auslösesperre
Windgeräuschreduzierung	
Flimmerreduzierung	

\* Nur verfügbar, wenn eine kompatible Eye-Fi-Speicherkarte eingelegt ist.

Änderungen bei »Bildqualität«, »Bildgröße«, »Ausschaltzeiten«, »Datum einbelichten«, »Wiedergabeordner«, »Opt. für Wiedergabeansicht«, sowie bei allen Optionen für »Monitor-/Toneinstellungen« und allen Optionen für »Videoeinstellungen« außer »Flimmerreduzierung« gelten nur im Guide-Modus und haben keine Auswirkungen auf andere Aufnahmemodi.

# Verwenden des Guide-Menüs

Während der Anzeige des Guide-Menüs können folgende Bedienvorgänge vorgenommen werden:

Vorgang	Bedienung	Beschreibung
Rückkehr zur obersten Ebene des Guide-Menüs Einschalten des Monitors	MENU-Taste	Drücken Sie <b>MENU</b> , um den Monitor einzuschalten oder zur obersten Ebene des Guide-Menüs zurückzukehren.
Ein Menü markieren		Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶, um ein Menü zu markieren.
		Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Option in einem Menü zu markieren.
Eine Option markieren		Drücken Sie ▲, ♥, ◀ oder ▶, um eine Option in einer Anzeige wie unten dargestellt zu markieren.
Markiertes Menü oder markierte Option auswählen		Drücken Sie ®, um das markierte Menü oder die markierte Option auszuwählen.

Vorgang	Bedienung	Beschreibung		
Rückkehr zur vorherigen Ansicht		Drücken Sie ◀, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.		
		Um abzubrechen und von einer Anzeige wie unten dargestellt zur vorherigen Anzeige zurück- zukehren, markieren Sie 🕽 und drücken Sie 🛞.		
		Beenden, ohne die Einstellungen zu speichern.		
Hilfe anzeigen	<b>€</b> <b>€</b> <b>€</b> <b>€</b> <b>€</b> <b>€</b> <b>€</b> <b>•</b> <b>•</b> <b>•</b> <b>•</b> <b>•</b> <b>•</b> <b>•</b> <b>•</b> <b>•</b> <b>•</b>	Wenn das Symbol ♥ in der linken unteren Ecke des Monitors angezeigt wird, kann durch Drücken der ♥☞ (?)-Taste die Hilfe aufgerufen werden. Während die Taste gedrückt wird, erscheint eine Beschreibung der aktuell ausgewählten Option. Drücken Sie ▲ oder ▼, um durch die Anzeige zu blättern.		

# Einstellungen passend zu Motiv oder Situation (Motivprogramme)

Die Kamera bietet mehrere »Motivprogramme« zur Auswahl. Beim Verwenden eines Motivprogramms wählt die Kamera automatisch die optimalen Einstellungen für den jeweiligen Motivtyp. Dadurch erfordert gestalterisches Fotografieren nur folgende einfache Schritte: Motivprogramm wählen, Bildausschnitt festlegen und auslösen, wie auf Seite 22 beschrieben.

Folgende Motivprogramme können am Funktionswählrad eingestellt werden:



# 💈 Porträt

Verwenden Sie dieses Programm für Porträts mit weichen, natürlich aussehenden Hauttönen. Wenn das Hauptobjekt einen großen Abstand zum Hintergrund hat und/oder ein Teleobjektiv verwendet wird, werden die Hintergrunddetails unscharf abgebildet, sodass im Bild ein Eindruck von Tiefe entsteht.

## 🛋 Landschaft

Verwenden Sie diese Einstellung für brillante Landschaftsaufnahmen bei Tageslicht.

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.

# 🔄 Kinder

Verwenden Sie diese Einstellung für Schnappschüsse von Kindern. Kleidung und Hintergrunddetails werden in lebendigen Farben wiedergegeben, während die Hauttöne weich und natürlich bleiben.

# 💐 Sport

Kurze Belichtungszeiten sorgen für das Einfrieren von Bewegungen bei dynamischen Sportaufnahmen, in welchen das Hauptobjekt klar herausgehoben wird.

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.

## 🏶 Nahaufnahme

Verwenden Sie diese Einstellung für Nahaufnahmen von Blumen, Insekten und anderen kleinen Objekten (es kann ein Makroobjektiv benutzt werden, um auf sehr kurze Abstände scharfzustellen).

## 🖾 Nachtporträt

Verwenden Sie diese Einstellung, um ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Hauptobjekt und Hintergrund bei Porträtaufnahmen unter schwacher Beleuchtung herzustellen.

#### Verwacklungsunschärfe vermeiden

Bei langen Belichtungszeiten empfiehlt sich die Verwendung eines Stativs, um unscharfe Bilder infolge von Kamerabewegungen zu vermeiden.

# Spezialeffekte

Bei der Aufnahme von Bildern können Spezialeffekte angewendet werden.

2	Nachtsicht	Å	Selektive Farbe	
٧I	Extrasatte Farben	2	Silhouette	
POP	Рор	Hi	High Key	
D	Tontrennung	Lo	Low Key	EFFECTS
3	Farbzeichnung	₿	HDR-Gemälde	M BUNN
Þ,	Spielzeugkamera-Effekt		Einfach-Panorama	
4	Miniatureffekt			

Die folgenden Effekte können Sie wählen, indem Sie das Funktionswählrad auf EFFECTS stellen und dann am Einstellrad drehen, bis der gewünschte Effekt auf dem Monitor erscheint.



Funktionswählrad



Einstellrad



Monitor

## 🗹 Nachtsicht

Verwenden Sie diese Option in der Dunkelheit, um Schwarzweiß-Bilder mit hoher ISO-Empfindlichkeit aufzunehmen.

Hinweis: Die Bilder können von Rauschen betroffen sein, das in Form von zufällig angeordneten hellen Pixeln, Schleiern oder Streifen auftritt. Der Autofokus ist nur im Live-View-Modus verfügbar; die manuelle Fokussierung kann verwendet werden, wenn die Kamera nicht automatisch scharfstellen kann. Das integrierte Blitzgerät und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.

## VI Extrasatte Farben

Farbsättigung und Kontrast werden insgesamt angehoben für ein leuchtenderes Bild.

### POP Pop

Die Farbsättigung wird insgesamt angehoben für ein lebhafteres Bild.

## 🔛 Tontrennung

Die Konturen werden geschärft und die Farbstufen reduziert, um eine Posterisierung zu erzeugen, die sich im Live-View-Modus variieren lässt (© 57).

Hinweis: Das Blitzgerät schaltet automatisch ab. Um Blitzlicht einzusetzen wählen Sie den Blitzmodus (CD 10) **\$AUTO** (Automatisch) oder **\$@AUTO** (Auto + Rote-Augen-Reduzierung). Mit diesem Effekt aufgenommene Filme werden wie eine Diaschau abgespielt, die aus einer Reihe von Standbildern besteht.

## 🕲 Farbzeichnung

Die Kamera erkennt und koloriert Konturen für einen Farbzeichnungseffekt. Der Effekt kann im Live-View-Modus verändert werden (© 58).

Hinweis: Mit diesem Effekt aufgenommene Filme werden wie eine Diaschau abgespielt, die aus einer Reihe von Standbildern besteht.

## 🞗 Spielzeugkamera-Effekt

Erzeugt Fotos und Filme, die wirken, als seien Sie mit einer Spielzeugkamera aufgenommen worden. Der Effekt kann im Live-View-Modus verändert werden (© 59).

## 🖏 Miniatureffekt

Erzeugt Bilder, die wie Aufnahmen von Modelllandschaften aussehen. Die Wirkung ist am besten, wenn Sie von einem erhöhten Punkt aus aufnehmen. Filme mit Miniatureffekt werden in hoher Geschwindigkeit wiedergegeben. Eine etwa 45 Minuten lange Filmsequenz, die mit 1920 × 1080/30p aufgenommen wurde, wird als etwa 3 Minuten langer Film wiedergegeben. Der Effekt kann im Live-View-Modus verändert werden (CD 60).

Hinweis: Beim Filmen wird kein Ton aufgenommen. Das integrierte Blitzgerät und das AF-Hilfslicht sind abgeschaltet.

# 🖋 Selektive Farbe

Alle Farben außer den ausgewählten Farben werden schwarz-weiß abgebildet. Der Effekt kann im Live-View-Modus verändert werden (© 62).

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät ist abgeschaltet.

### 🛋 Silhouette

Objekte vor hellem Hintergrund werden als Silhouetten abgebildet.

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät ist abgeschaltet.

## 🖽 High Key

Verwenden Sie diese Einstellung für helle Motive, um helle Bilder zu erstellen, die wie von Licht durchflutet wirken.

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät ist abgeschaltet.
#### 🔟 Low Key

Verwenden Sie diese Einstellung für dunkle Motive, um entsprechend dunkle Bilder mit markanten Spitzlichtern zu erstellen.

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät ist abgeschaltet.

#### 🛱 HDR-Gemälde

Beim Auslösen macht die Kamera zwei verschieden belichtete Aufnahmen und kombiniert diese zu einem Bild, das wie ein Gemälde mit verstärkten Details und Farben wirkt.

Hinweise: Dieser Effekt kann nicht im Live-View-Modus vorab betrachtet werden. Das gewünschte Resultat wird möglicherweise nicht erreicht, wenn sich die Kamera oder Objekte bei der Aufnahme bewegen. Während Verarbeitung und Speicherung erscheint eine Meldung, und es können solange keine weiteren Fotos gemacht werden. Das integrierte Blitzgerät ist abgeschaltet, Serienaufnahmen sind nicht verfügbar und Filme werden im Modus (Desteichert.

#### 🖾 Einfach-Panorama

Nehmen Sie Panoramafotos auf wie auf Seite 64 beschrieben. Starten Sie zuvor den Live-View-Modus; Panoramen können nicht während der Fotografie durch den Sucher aufgenommen werden.

Hinweis: Das integrierte Blitzgerät ist abgeschaltet, und Filme können nicht aufgezeichnet werden.

#### Verwacklungsunschärfe vermeiden

Bei langen Belichtungszeiten empfiehlt sich die Verwendung eines Stativs, um unscharfe Bilder infolge von Kamerabewegungen zu vermeiden.

#### 🖉 NEF (RAW)

Das Aufnehmen im Dateiformat NEF (RAW) ist in den Modi ☑, VI, №, ▷, ⑤, Ձ, ು, A, ✓, ⊇ und ⊐ nicht möglich. Wenn die Bildqualitätseinstellung NEF (RAW) oder NEF (RAW)+JPEG Fine in diesen Modi gewählt ist, werden die Bilder im JPEG-Format abgespeichert. Mit diesen Einstellungen aufgenommene JPEG-Bilder werden in der Bildqualität »JPEG Fine« gespeichert.

#### 🖉 Modi 🕼, 🗟 und 🏟

Während Filmaufnahmen steht der Autofokus nicht zur Verfügung. Die Aktualisierungsrate der Live-View-Anzeige sinkt ebenso wie die Bildrate bei Serienaufnahmen; das Verwenden des Autofokus während Live-View stört die Vorschau.

### In Live View verfügbare Optionen

#### 💵 🔛 Tontrennung

## 1 Wählen Sie Live-View.

Drücken Sie die 🖾-Taste. Das durch das Objektiv vom Bildsensor aufgenommene Live-Bild wird auf dem Kameramonitor angezeigt.





## 2 Verändern Sie die Dicke der Konturen. Drücken Sie ֎, um die rechts abgebildeten Optionen anzuzeigen. Drücken Sie ▶ oder ◀, um die Konturen dicker oder dünner zu machen.

## **3** Drücken Sie <sup>™</sup>.

Drücken Sie 🛞 zum Verlassen des Menüs, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben. Zum Beenden des Live-View-Modus drücken Sie die 🖾-Taste. Die gewählten Einstellungen bleiben weiterhin wirksam und werden auf Fotos angewendet, die unter Verwendung des Suchers aufgenommen werden.

#### II 🖾 Farbzeichnung

#### Wählen Sie Live-View.

Drücken Sie die 🖾-Taste. Das durch das Objektiv vom Bildsensor aufgenommene Live-Bild wird auf dem Kameramonitor angezeigt.



#### 2 Verändern Sie die Einstellungen.

Drücken Sie 🙉, um die rechts abgebildeten Optionen anzuzeigen. Drücken Sie  $\blacktriangle$  oder  $\nabla$ , um »Farbsättigung« oder »Konturen« zu markieren, und drücken Sie ◀ oder ▶, um Änderungen vorzunehmen. Die Farbsättigung kann erhöht werden, um die Farben intensiver erscheinen zu lassen. Sie



kann vermindert werden, um einen ausgewaschenen, monochromen Effekt zu erzielen. Die Konturen lassen sich dicker oder dünner machen. Eine größere Liniendicke bewirkt auch eine stärkere Sättigung der Farben.

## **3** Drücken Sie ®.

Drücken Sie @ zum Verlassen des Menüs, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben. Zum Beenden des Live-View-Modus drücken Sie die 🖾-Taste. Die gewählten Einstellungen bleiben weiterhin wirksam und werden auf Fotos angewendet, die unter Verwendung des Suchers aufgenommen werden.

#### 💵 🛱 Spielzeugkamera-Effekt

## 1 Wählen Sie Live-View.

Drücken Sie die 🖾-Taste. Das durch das Objektiv vom Bildsensor aufgenommene Live-Bild wird auf dem Kameramonitor angezeigt.



2 Verändern Sie die Einstellungen.

> Drücken Sie , um die rechts abgebildeten Optionen anzuzeigen. Drücken Sie ▲ oder ▼, um »Farbsättigung« oder »Vignettierung« zu markieren, und drücken Sie ◀ oder ▶, um Änderungen vorzunehmen. Verstellen Sie die Farbsättiaung. um die Farben mehr oder



weniger kräftig erscheinen zu lassen, und die Vignettierung, um das Ausmaß der Randabdunklung zu wählen.

## **3** Drücken Sie ®.

Drücken Sie 🛞 zum Verlassen des Menüs, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben. Zum Beenden des Live-View-Modus drücken Sie die 🖾-Taste. Die gewählten Einstellungen bleiben weiterhin wirksam und werden auf Fotos angewendet, die unter Verwendung des Suchers aufgenommen werden.

#### 💵 🖏 Miniatureffekt

## 1 Wählen Sie Live-View.

Drücken Sie die 🖾-Taste. Das durch das Objektiv vom Bildsensor aufgenommene Live-Bild wird auf dem Kameramonitor angezeigt.



#### 2 Positionieren Sie das Fokusmessfeld.

Positionieren Sie das Fokusmessfeld mit dem Multifunktionswähler in dem Bereich, wo das Bild scharf sein soll; drücken Sie anschließend den Auslöser bis zum ersten Druck-



punkt, um scharfzustellen. Drücken Sie  $\mathfrak{P}$ , um die Optionen für den Miniatureffekt vorübergehend auszublenden und die Monitoransicht für das präzise Fokussieren zu vergrößern. Drücken Sie  $\mathfrak{P}$  (?), um die Anzeige des Miniatureffekts wiederherzustellen.

3

#### Zeigen Sie die Optionen an.

Drücken Sie <sup>®</sup>, um die Optionen für den Miniatureffekt anzuzeigen.



### 4 Verändern Sie die Einstellungen.

Drücken Sie ◀ oder ►, um die Ausrichtung des Bereichs zu wählen, der scharf erscheinen soll, und drücken Sie ▲ oder ▼, um dessen Breite zu verstellen.



## 5 Drücken Sie ®.

Drücken Sie 🛞 zum Verlassen des Menüs, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben. Zum Beenden des Live-View-Modus drücken Sie die 🖾-Taste. Die gewählten Einstellungen bleiben weiterhin wirksam und werden auf Fotos angewendet, die unter Verwendung des Suchers aufgenommen werden.

#### 💵 🖋 Selektive Farbe

## 1 Wählen Sie Live-View.

Drücken Sie die 🖾-Taste. Das durch das Objektiv vom Bildsensor aufgenommene Live-Bild wird auf dem Kameramonitor angezeigt.



2 Zeigen Sie die Optionen an. Drücken Sie ®, um die Optionen für den Effekt Selektive Farbe anzuzeigen.



3 Wählen Sie eine Farbe aus. Richten Sie das weiße Quadrat in der Mitte der Anzeige auf eine Objektpartie und drücken Sie ▲, um die Farbe des Objekts als eine der Farben auszuwählen, die erhalten bleiben sollen (die Kamera hat eventuell Schwierigkeiten, nicht



## 4 Wählen Sie den Farbbereich aus.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Bereich ähnlicher Farbtöne zu vergrößern oder zu verkleinern, der im endgültigen Bild enthalten sein wird. Wählen Sie einen Wert zwischen 1 und 7; beachten Sie, dass höhere Werte



möglicherweise Farbtöne anderer Farben mit einschließen.

# 5 Wählen Sie zusätzliche Farben aus.

Für die Auswahl zusätzlicher Farben drehen Sie das Einstellrad, um ein weiteres der drei Farbkästchen oben in der Anzeige zu markieren. Wiederholen Sie dann die Schritte 3



und 4, um eine weitere Farbe auszuwählen. Bei Bedarf können Sie diesen Vorgang für eine dritte Farbe wiederholen. Drücken Sie m, um die Auswahl der markierten Farbe aufzuheben. (Um alle Farben zu verwerfen, halten Sie m gedrückt. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage; wählen Sie »**Ja**«).

## 6 Drücken Sie ∞.

Drücken Sie 🛞 zum Verlassen des Menüs, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben. Bei der Aufnahme werden nur Objekte mit den gewählten Farbtönen farbig abgebildet; alle anderen erscheinen schwarz-weiß im Bild. Zum Beenden des Live-View-Modus drücken Sie die 🖂-Taste. Die gewählten Einstellungen bleiben weiterhin wirksam und werden auf Fotos angewendet, die unter Verwendung des Suchers aufgenommen werden.

### 🖾 Einfach-Panorama

Befolgen Sie nachstehende Schritte zum Aufnehmen von Panoramen.

## 1 Wählen Sie Live-View.

Drücken Sie die 🖾-Taste. Auf dem Monitor erscheinen Hilfslinien und das Live-Bild.







# **3** Beginnen Sie mit der Aufnahme.

Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter und lassen Sie dann den Auslöser los. Das Monitorbild wird kurz dunkel und erscheint dann mit den Symbolen rightarrow rightarrow quad beitenmöglichen Schwenkrichtungen. Scharfeinstellung undBelichtung sind gespeichert.



## **4** Schwenken Sie die Kamera.

Schwenken Sie die Kamera langsam nach oben, unten, links oder rechts wie nachfolgend gezeigt. Die Aufnahme beginnt, sobald die Kamera die Schwenkrichtung erkennt; auf dem Monitor erscheint ein Fortschrittsbalken. Die Aufnahme stoppt automatisch, wenn das Ende des Panoramas erreicht ist.



Ein Beispiel für das Schwenken der Kamera ist unten abgebildet. Schwenken Sie die Kamera in einem gleichmäßigen Bogen entweder horizontal oder vertikal, ohne dabei Ihre Position zu verändern. Richten Sie die Geschwindigkeit der Schwenkbewegung nach der unter »**Bildgröße**« im Aufnahmemenü gewählten Option: etwa 15 Sekunden sind für einen kompletten Schwenk nötig, wenn »**Normal-Panorama**« gewählt ist, etwa 30 Sekunden, wenn »**Breit-Panorama**« gewählt ist.



#### 🖉 Panoramen

Die Größe des Panoramabilds kann unter **»Bildgröße**« im Aufnahmemenü festgelegt werden; wählen Sie **»Normal-Panorama**« oder **»Breit-Panorama**« ( $\square$  76). Eine Fehlermeldung erscheint, falls die Kamera zu schnell oder ungleichmäßig geschwenkt wurde. Weil die Panoramen aus mehreren Bildern zusammengesetzt werden, kann es bei folgenden Motiven und Aufnahmesituationen vorkommen, dass Übergänge zwischen den Einzelbildern sichtbar sind und das erwünschte Resultat nicht erreicht wird: Objekte in Bewegung; Leuchtreklame oder andere Objekte, die rasch ihre Farbe oder Helligkeit ändern; Objekte zu nah an der Kamera; dunkle Objekte; Motivbereiche wie der Himmel oder das Meer, die eine einheitliche Farbe haben oder aus einfachen, sich wiederholenden Mustern bestehen.

Belichtungskorrekturen ( $\Box$  73) sind bis zu ±3 LW in Schritten von  $\frac{1}{3}$  LW möglich. Eine Belichtungskorrektur kann nach Starten des Live-View-Modus (Schritt 1) vorgenommen werden.

Das fertige Panoramabild ist ein wenig schmaler als der beim Aufnehmen sichtbare Bildausschnitt. Falls die Aufnahme vor Erreichen der Mitte endet, wird kein Panorama aufgezeichnet; wenn die Aufnahme nach der Mitte endet, aber bevor das Panorama vollständig ist, wird der fehlende Teil im Bild grau dargestellt. Eine Datumseinbelichtung in Panoramen ist nicht möglich.

#### **II** Wiedergeben von Panoramen

Panoramen lassen sich betrachten, indem man ® drückt, wenn eine Panorama-Aufnahme in der Einzelbildwiedergabe angezeigt wird (© 26). Der Anfang des Panoramas erscheint so auf dem Monitor, dass die kürzere Seite den Bildschirm ausfüllt. Die Kamera scrollt dann in der Original-Schwenkrichtung durch das Bild. Die aktuelle Position ist im Navigationsfenster erkennbar.



Navigationsfenster Bedienhilfe

Die folgenden Bedienvorgänge können ausgeführt werden:

Vorgang	Bedienung	Beschreibung
Pause		Halten Sie die Wiedergabe an.
Wiedergabe	œ	So setzen Sie die Wiedergabe fort, wenn die Panorama-Wiedergabe angehalten wurde oder während der Vorlauf/Rücklauf benutzt wird.
Vorlauf/Rücklauf		Drücken Sie ◀ für den Rücklauf und ▶ für den Vorlauf. Bei angehaltener Wiedergabe springt das Panorama um jeweils einen Bereich zurück oder vor; halten Sie die Taste für einen kontinuierlichen Rück- oder Vorlauf gedrückt.
Rückkehr zur Einzelbildwiedergabe		Drücken Sie ▲ oder 匣, um zur Einzelbildwiedergabe zurückzukehren.

## Belichtungssteuerungen P, S, A und M

Die Belichtungssteuerungen P, S, A und M bieten verschiedene Möglichkeiten, um auf Belichtungszeit und Blende Einfluss zu nehmen:



	Modus	Beschreibung			
P	Programmautomatik (🕮 69)	Besonders geeignet für Schnappschüsse und andere Situationen, in denen wenig Zeit für Einstel- lungen an der Kamera bleibt. Die Kamera wählt automatisch Belichtungszeit und Blende für eine optimale Belichtung.			
s	Blendenautomatik (🗆 69)	Damit lassen sich Bewegungen einfrieren oder ver- wischen. Der Benutzer wählt die Belichtungszeit, und die Kamera stellt dazu eine passende Blende für beste Resultate ein.			
A	Zeitautomatik (🕮 70)	Damit kann man den Hintergrund unscharf wer- den lassen oder sowohl Vorder- als auch Hinter- grund scharf abbilden. Der Benutzer wählt die Blende, und die Kamera stellt dazu eine passende Belichtungszeit für beste Resultate ein.			
м	Manuelle Belichtungssteuerung (口 71)	Der Benutzer steuert sowohl die Belichtungszeit als auch die Blende. Für Langzeitbelichtung B oder T stellen Sie die Belichtungszeit auf »Bulb« bzw. »Time«.			

#### Verwenden des integrierten Blitzgeräts

Drücken Sie für Blitzaufnahmen die 🗲 (🖾)-Taste, um das Blitzgerät aufzuklappen.

## Modus P (Programmautomatik)

Dieser Modus eignet sich besonders für Schnappschüsse und andere Situationen, in denen Sie der Kamera die Kontrolle über Belichtungszeit und Blende überlassen wollen. Die Kamera wählt automatisch die Belichtungszeit und die Blende für eine in den meisten Aufnahmesituationen optimale Belichtung.

## Modus S (Blendenautomatik)

Bei der Blendenautomatik wählen Sie die Belichtungszeit aus und die Kamera wählt automatisch die dazu passende Blende, mit der eine optimale Belichtung erzielt wird. Drehen Sie am Einstellrad, um die gewünschte Belichtungszeit auszuwählen: für kürzere Zeiten nach rechts, für längere Zeiten nach links drehen.



Einstellrad



## Modus A (Zeitautomatik)

Bei der Zeitautomatik wählen Sie die Blende aus und die Kamera wählt automatisch die dazu passende Belichtungszeit, mit der eine optimale Belichtung erzielt wird. Drehen Sie das Einstellrad nach links für größere Blenden (kleinere Blendenwerte) oder nach rechts für kleinere Blenden (größere Blendenwerte).



Einstellrad



## Modus M (Manuelle Belichtungssteuerung)

Bei der manuellen Belichtungssteuerung stellen Sie sowohl Belichtungszeit als auch Blende selbst ein. Orientieren Sie sich bei der Einstellung von Belichtungszeit und Blende an der Belichtungsskala ( $\Box$  72). Die Belichtungszeit wird ausgewählt, indem man das Einstellrad dreht (nach rechts für kürzere Belichtungszeiten, nach links für längere). Zum Einstellen der Blende dreht man das Einstellrad, während die Taste ( $\Box$  ( $\Box$ )) gedrückt wird (nach links für größere Blendenöffnungen = kleinere Blendenwerte und nach rechts für kleinere Blendenöffnungen = größere Blendenwerte).

Belichtungszeit



Blende













Optimale Belichtung	Unterbellchtung um 73 LW	Oberbelichtung um über 2 Lw			
÷.º.+	- 0 +	- 0 + · · Inini⊳			

## Belichtungskorrektur (nur bei P, S, A, M, 🛽 und 🎞)

Mit der Belichtungskorrektur können Sie die von der Kamera vorgeschlagene Belichtung ändern, um das Bild heller oder dunkler zu machen (© 109).



-1 LW



Keine Belichtungskorrektur



+1 LW

Um einen Wert für die Belichtungskorrektur zu wählen, halten Sie die Taste 🖬 (🕲) gedrückt und drehen Sie am Einstellrad, bis der gewünschte Wert im Sucher oder in der Anzeige der Aufnahmeinformationen erscheint. Um die normale Belichtung wiederherzustellen, setzen Sie den Wert der Belichtungskorrektur auf ±0. Beim Ausschalten der Kamera wird die Belichtungskorrektur nicht zurückgestellt.



+2*LW* 

-0,3 LW



## Kameramenüs

Die meisten Optionen für Aufnahme, Wiedergabe und Systemeinstellungen können über die Kameramenüs ausgewählt werden. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Menüs anzuzeigen.







Symbol für Hilfe (🕮 79)

## Menüoptionen

#### 💵 🕩 Wiedergabemenü: Bilder verwalten

Löschen	Diaschau
Wiedergabeordner	DPOF-Druckauftrag
Opt. für Wiedergabeansicht	Bewertung
Bildkontrolle	Zum Senden zum Smart-Gerät ausw.
Anzeige im Hochformat	

#### II 🗅 Aufnahmemenü: Aufnahmeoptionen

Zurücksetzen	Rauschreduzierung
Bildqualität	ISO-Empfindlichkeits-Einst.
Bildgröße	AF-Messfeldsteuerung
Weißabgleich	Integriertes AF-Hilfslicht
Picture Control konfigurieren	Belichtungsmessung
Auto-Verzeichnungskorrektur	Integriertes Blitzgerät
Farbraum	Optischer VR *
Active D-Lighting	Videoeinstellungen

\* Nur verfügbar mit Objektiven, die diese Funktion unterstützen.

### 💵 🍟 Systemmenü: Kameraeinstellung

Zurücksetzen	Wartezeit für Fernauslös. (ML-L3)
Speicherkarte formatieren	Tonsignal
Monitorhelligkeit	Fokusskala
Anzeige der Aufnahmeinfor.	Nummernspeicher
Info-Automatik	Tastenbelegung
Bildsensor-Reinigung	Auslösesperre
Inspektion/Reinigung	Datum einbelichten
Referenzbild (Staub)	Ordner
Flimmerreduzierung	Zubehöranschluss
Zeitzone und Datum	Videonorm
Sprache (Language)	HDMI
Automatische Bildausrichtung	Funkadapter
Bildkommentar	Eye-Fi-Bildübertragung *
Ausschaltzeiten	Firmware-Version
Selbstauslöser	

\* Nur verfügbar, wenn eine kompatible Eye-Fi-Speicherkarte eingesetzt ist.

#### 💵 🗗 Bildbearbeitungsmenü: Bildbearbeitung in der Kamera

D-Lighting	Verzeichnungskorrektur
Rote-Augen-Korrektur	Fisheye
Beschneiden	Farbkontur
Monochrom	Tontrennung
Filtereffekte	Farbzeichnung
Farbabgleich	Perspektivkorrektur
Bildmontage	Miniatureffekt
NEF-(RAW-)Verarbeitung	Selektive Farbe
Verkleinern	Film bearbeiten
Schnelle Bearbeitung	Bilder vergleichen *
Ausrichten	

\* Steht nur zur Verfügung, wenn das Bildbearbeitungsmenü durch Drücken von i und Wählen von »Bildbearbeitung « in der Einzelbildwiedergabe aufgerufen wird, während ein bearbeitetes Bild oder ein Originalbild angezeigt wird.

#### 💵 🗐 Letzte Einstellungen

Das Menü »Letzte Einstellungen« listet die zwanzig zuletzt benutzten Einstellungen auf.

## Arbeiten mit Kameramenüs

Mit dem Multifunktionswähler und der ®-Taste können Sie durch die Kameramenüs navigieren.



So navigieren Sie durch die Menüs:



. MENU-Taste



See (?)-Taste



## **3** Wählen Sie ein Menü aus.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um das gewünschte Menü auszuwählen.



4 Bewegen Sie den Cursor in das ausgewählte Menü. Drücken Sie ▶, um mit dem Cursor in das ausgewählte Menü zu gehen.



-	WIEDERGABE	
	Löschen	茴
	Wiedergabeordner	D3300
	Opt. für Wiedergabeansicht	
1	Bildkontrolle	ON
l	Anzeige im Hochformat	ON
	Diaschau	
	DPOF-Druckauftrag	£
	Bewertung	*

### 5 Markieren Sie einen Menüpunkt.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um einen Menüpunkt zu markieren.



	WIEDERGABE	
1	Löschen	ŭ
2	Wiedergabeordner	D3300
	Opt. für Wiedergabeansicht	
2	Bildkontrolle	ON
J	Anzeige im Hochformat	ON
	Diaschau	
	DPOF-Druckauftrag	£
?	Bewertung	*



Drücken Sie 🛞, um die markierte Option ausz auszuwählen. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das Menü zu verlassen, ohne eine Auswahl zu treffen.



Beachten Sie Folgendes:

- Grau angezeigte Menüpunkte stehen aktuell nicht zur Verfügung.
- Während ▶ generell die gleiche Auswirkung wie das Drücken von hat, gibt es jedoch einige Fälle, in denen die Auswahl nur durch Drücken von worgenommen werden kann.
- Um die Menüs zu verlassen und zum Aufnahmemodus zurückzukehren, drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt (© 25).

## ViewNX 2

## **ViewNX 2 installieren**

Installieren Sie die mitgelieferte Software, um die auf Ihren Computer kopierten Fotos und Filme zu betrachten und zu bearbeiten. Überprüfen Sie vor dem Installieren von ViewNX 2, ob Ihr Computer die Systemanforderungen auf Seite 84 erfüllt. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von ViewNX 2 benutzen, die von den auf Seite xvi aufgeführten Webseiten heruntergeladen werden kann. Frühere Versionen, die nicht die D3300 unterstützen, übertragen NEF-(RAW-)Dateien möglicherweise nicht korrekt.

#### Starten Sie das Installationsprogramm.

Starten Sie den Computer, legen Sie die Installations-CD ein und starten Sie das Installationsprogramm. Es erscheint ein Dialog für die Sprachauswahl. Falls die gewünschte Sprache nicht verfügbar ist, klicken Sie auf »**Region Selection**« (Regionsauswahl), um eine andere Region zu wählen (die Regionsauswahl ist in der Europa-Ausgabe nicht verfügbar).



## 2 Starten Sie die Installation.

Klicken Sie auf »Installieren« und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.



Klicken Sie auf »Installieren«

## **3** Beenden Sie das Installationsprogramm.

Windows	Mac				
School Conterna         ID           Or installation regress south algorithms in School Conterna         ID           Image: School Conterna         Image: School Conterna	Nikor Der Installutionsvergang wurde bestehdte wurden Nikors X2**				
Klicken Sie auf » <b>Ja</b> «	Klicken Sie auf » <b>OK</b> «				

4 Nehmen Sie die Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk.

🖉 Systemanforderungen				
	Windows	Mac		
CPU	<ul> <li>Fotos: Intel Celeron, Pentium 4, Core Serie; 1,6 GHz oder besser</li> <li>Filme (Wiedergabe): Pentium D 3,0 GHz oder besser; Intel Core i5 oder besser empfoh- len, wenn Filme mit 1280 × 720 Pixel oder mehr bei einer Bildrate von 30 B/s oder höher bzw. Filme mit 1920 × 1080 Pixel oder mehr betrachtet werden</li> <li>Filme (Bearbeitung): Intel Core i5 oder besser</li> </ul>	<ul> <li>Fotos: Intel Core oder Xeon Serie</li> <li>Filme (Wiedergabe): Core Duo 2 GHz oder besser; Intel Core i5 oder besser empfoh- len, wenn Filme mit 1280 × 720 Pixel oder mehr bei einer Bildrate von 30 B/s oder höher bzw. Filme mit 1920 × 1080 Pixel oder mehr betrachtet werden</li> <li>Filme (Bearbeitung): Intel Core i5 oder besser</li> </ul>		
Betriebs- systeme	Vorinstallierte Versionen von Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista und Windows XP; 64-Bit-Versionen von Windows XP werden nicht unterstützt	OS X 10.9, 10.8 oder 10.7		
Speicher (RAM)	<ul> <li>32-Bit-Versionen von Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista: 1 GB oder mehr (2 GB oder mehr empfoh- len)</li> <li>64-Bit-Versionen von Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista: 2 GB oder mehr (4 GB oder mehr empfoh- len)</li> <li>Windows XP: 512 MB oder mehr (2 GB oder mehr empfohlen)</li> </ul>	2 GB oder mehr (4 GB oder mehr empfohlen)		
Festplatten- speicher	Mindestens 1 GB freier Speicher mehr empfohlen)	auf der Startfestplatte (3 GB oder		
Grafik- anzeige Auflösung: 1024 × 768 Pixel (XGA) oder mehr (1280 × 1024 Pixel oder mehr empfohlen) Farbe: 24-Bit-Farbtiefe (True Color) oder mehr		Auflösung: 1024 × 768 Pixel (XGA) oder mehr (1280 × 1024 Pixel oder mehr empfohlen) Farbe: 24-Bit-Farbtiefe (Millionen von Farben) oder mehr		
Die neuesten Informationen über die unterstützten Betriebssysteme finden Sie auf den Webseiten, die auf Seite xvi aufgeführt sind.				

## ViewNX 2 verwenden

## Bilder auf den Computer kopieren

Bevor Sie fortfahren, vergewissern Sie sich, dass Sie die Software von der mitgelieferten ViewNX 2-CD installiert haben ( $\square$  82).

## 1 Schließen Sie das USB-Kabel an.

Schalten Sie die Kamera aus und stellen Sie sicher, dass eine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt ist. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel wie gezeigt an und schalten Sie anschließend die Kamera ein.



2 Starten Sie die Nikon-Transfer-2-Komponente von ViewNX 2. Wenn eine Meldung angezeigt wird, die Sie dazu auffordert, ein Programm zu wählen, wählen Sie Nikon Transfer 2.

#### 🖉 Windows 7

Wird der folgende Dialog angezeigt, wählen Sie Nikon Transfer 2 wie nachfolgend beschrieben aus.

 Klicken Sie unter »Bilder und Videos importieren« auf »Programm ändern«.
 Ein Dialog zur Programmauswahl wird angezeigt. Wählen Sie »Datei importieren mit Nikom Transfer 2« und klicken Sie auf »OK«.



2 Doppelklicken Sie auf »Datei importieren«.

## **3** Klicken Sie auf Ȇbertragung starten«.

Bei Standardeinstellung werden die auf der Speicherkarte befindlichen Bilder auf den Computer kopiert.



Ȇbertragung starten«

#### 🖉 Während der Übertragung

Schalten Sie keinesfalls die Kamera aus und trennen Sie das USB-Kabel nicht ab, solange die Übertragung läuft.

## **4** Beenden Sie die Verbindung.

Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, schalten Sie die Kamera aus und ziehen Sie das USB-Kabel ab.

## Bilder anzeigen

Die Aufnahmen werden mit ViewNX 2 angezeigt, wenn die Übertragung abgeschlossen ist.



#### ViewNX 2 manuell starten

- Windows: Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung für ViewNX 2 auf dem Desktop.
- Mac: Klicken Sie auf das Symbol für ViewNX 2 im Dock.

#### Fotos bearbeiten

Klicken Sie auf die Schaltfläche »**Bearbei**tung« in der Symbolleiste von ViewNX 2, um Bilder zu beschneiden oder um zum Beispiel die Schärfe oder die Tonwerte zu korrigieren.

#### Filme bearbeiten

Klicken Sie auf die Schaltfläche »**Movie Editor**« in der Symbolleiste von ViewNX 2, um beispielsweise unerwünschte Filmsequenzen aus mit der Kamera aufgenommenen Filmen zu schneiden.





#### Bilder drucken

Klicken Sie auf die Schaltfläche »**Drucken**« in der Symbolleiste von ViewNX 2. Ein Dialog wird angezeigt, der es Ihnen ermöglicht, Bilder auf einem Drucker auszudrucken, der an den Computer angeschlossen ist.



#### Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Einsatz von ViewNX 2 finden Sie in der Online-Hilfe.



#### 🖉 Nikon-Website aufrufen

Um nach der Installation von ViewNX 2 zur Nikon-Webseite zu gelangen, wählen Sie »**Alle Programme**« > »**Link to Nikon**« aus dem Windows-Startmenü (Internetverbindung erforderlich).

## Technische Hinweise

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über geeignetes Zubehör, das Reinigen und Aufbewahren der Kamera und über den Umgang mit Fehlermeldungen oder Problemen beim Einsatz der Kamera.

## **Geeignete Objektive**

Diese Kamera unterstützt die Autofokus-Funktion nur mit AF-S-, AF-Pund AF-I-Objektiven mit CPU. Der Name eines AF-S-Objektivs beginnt mit **AF-S**, eines AF-P-Objektivs mit **AF-P** und eines AF-I-Objektivs mit **AF-I**. Mit anderen Autofokus-Objektiven (AF) wird die Autofokus-Funktion nicht unterstützt. Die folgende Tabelle führt die Funktionen auf, die mit geeigneten Objektiven bei der Fotografie mit dem Sucher verfügbar sind:

Kameraeinstellung	Scharfeinstellung		Aufnahme- modus		Belichtungs- messung			
	AF	MF (mit	MF		Andere Modi	Ø		0
Objektiv/Zubehör		elektronischer Einstellhilfe)		м		3D	Farbe	
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR	~	<ul> <li>✓</li> </ul>	~	~	~	~	—	<b>1</b>
Andere AF-NIKKOR-Objektive vom Typ G oder D	_	~	~	~	~	~	-	<b>v</b> <sup>1</sup>
PC-E-NIKKOR-Serie <sup>2,3</sup>	—	✓ <sup>4</sup>	~	~	~	~	—	<b>V</b> <sup>1</sup>
PC Micro 85 mm 1:2,8D 5	—	✓ <sup>4</sup>	~	~	—	~	—	<b>V</b> <sup>1</sup>
AF-S/AF-I Telekonverter	<b>✓</b> <sup>6</sup>	✔6	V	V	~	V	—	<b>V</b> <sup>1</sup>
Andere AF-NIKKOR-Objektive								
(mit Ausnahme von Objektiven für	-	✓ 7	~	~	~	-	~	
die F3AF)								
AI-P-NIKKOR	—	✓ 8	~	~	~	—	~	<b>V</b> <sup>1</sup>

1 Spotmessung im aktiven Fokusmessfeld.

2 Verstellen Sie das Objektiv PC-E NIKKOR 24 mm 1:3,5D ED (Tilt/Shift) mit Bedacht, denn es könnte das Kameragehäuse berühren und beschädigen oder Verletzungen verursachen.

3 Das Verschieben oder Neigen des Objektivs kann die Belichtungsmessung beeinträchtigen.

- 4 Kann nicht mit Shift oder Tilt verwendet werden.
- 5 Eine optimale Belichtung ist nur gewährleistet, wenn die größte Blendenöffnung benutzt und das Objektiv nicht verschoben oder geneigt wird.
- 6 Bei effektiver Lichtstärke von 1:5,6 oder höher.
- 7 Wenn mit den Objektiven AF 80–200 mm 1:2,8, AF 35–70 mm 1:2,8, AF 28–85 mm 1:3,5–4,5 (neuere Ausführung) oder dem AF 28–85 mm 1:3,5–4,5 bei der längsten Brennweite an der Naheinstellgrenze fokussiert wird, erscheint möglicherweise der Schärfeindikator (●), obwohl das Bild auf der Einstellscheibe im Sucher nicht scharf ist. Vergewissern Sie sich vor dem Auslösen, dass das Bild im Sucher scharf ist.
- 8 Bei Lichtstärke von 1:5,6 oder höher.
- Wenn Videofilme mit hoher ISO-Empfindlichkeit aufgenommen werden, erscheint während der automatischen Scharfeinstellung möglicherweise linienartiges Rauschen. Stellen Sie manuell scharf oder benutzen Sie den Fokusspeicher.

#### **IX-NIKKOR-Objektive** IX-NIKKOR-Objektive können nicht verwendet werden.
# Weiteres Zubehör

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Handbuchs umfasste das Nikon-Produktsortiment folgendes Zubehör für die D3300.

Strom- versorgung	<ul> <li>Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku EN-EL14a (□ 11): Zusätzliche Akkus vom Typ EN-EL14a sind im Handel vor Ort und beim Nikon- Kundendienst erhältlich. Akkus vom Typ EN-EL14 können eben- falls benutzt werden.</li> <li>Akkuladegerät MH-24 (□ 11): Zum Aufladen der Akkus vom Typ EN-EL14a und EN-EL14.</li> <li>Akkufacheinsatz EP-5A, Netzadapter EH-5b: Mit diesem Zubehör können Sie die Kamera über längere Zeit mit Strom versorgen (Netzadap- ter vom Typ EH-5a und EH-5 können ebenfalls verwendet wer- den). Der Akkufacheinsatz EP-5A ist erforderlich, um die Kamera an den EH-5b, EH-5a oder EH-5 anzuschließen.</li> </ul>
Filter	<ul> <li>Filter für die Fotografie mit speziellen Effekten können den Autofokus oder die Scharfeinstellung mit elektronischer Einstellhilfe beeinträchtigen.</li> <li>Linear-Polfilter können mit der D3300 nicht verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen ein Zirkular-Polfilter C-PL oder C-PL II.</li> <li>NC-Filter sind als Objektivschutz zu empfehlen.</li> <li>Um Reflexbilder und Kontrastverluste zu vermeiden, ist die Verwendung eines Filters nicht empfehlenswert, wenn das Hauptobjekt vor einem sehr hellen Hintergrund aufgenommen wird oder wenn sich eine helle Lichtquelle im Bildausschnitt befindet.</li> <li>Die mittenbetonte Messung wird bei Filtern mit einem Korrekturfaktor (Filterfaktor) über 1,0x empfohlen (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND85, ND40, A2, A12, B2, B8, B12). Einzelheiten dazu finden Sie in der Anleitung des Filters.</li> </ul>

	• Okularabdeckung DK-5: Verhindert, dass Licht in den Sucher fällt und
	möglicherweise in der Aufnahme erscheint oder die Belichtungs-
	messung verfälscht.
	• Korrekturlinsen DK-20C: Die Linsen sind mit den Dioptrienwerten –5,
Sucher- zubehör	<ul> <li>-4, -3, -2, 0, +0, 5, +1, +2 und +3 dpt erhältlich (diese Werte gelten, wenn sich die Dioptrieneinstellung der Kamera in der neutralen Position -1 dpt befindet). Die Verwendung von Korrekturlinsen ist nur zu empfehlen, wenn sich ein scharfes Sucherbild nicht mit der Dioptrieneinstellung der Kamera (von -1,7 bis +0,5 dpt) erreichen lässt. Probieren Sie Korrekturlinsen vor dem Kauf, um sicherzustellen, dass die gewünschte Schärfe erzielt werden kann. Die Gummi-Augenmuschel kann nicht zusammen mit den Korrekturlinsen benutzt werden.</li> <li>Einstellupe DG-2: Die DG-2 vergrößert das Objekt in der Mitte des</li> </ul>
	Sucherbilds und ermöglicht so ein präziseres Scharfstellen. Der
	• <b>Okularadapter (Separat emattich)</b> wird behöligt.
	bune DG-2
	Winkelsucher DR-6: Der DR-6 ermöglicht die Betrachtung des Sucher-
	bilds in einem Winkel von 90° zur Aufnahmeachse (z. B. direkt von oben, wenn die Kamera waagerecht ausgerichtet ist).
	Capture NX 2: Ein vollständiges Bildbearbeitungspaket mit Funktio- nen wie z. B. Weißabgleichseinstellung und Farbkontrollpunkten.
	Hinweis: Verwenden Sie immer die neueste Version der Nikon-Soft-
Software	ware. Die meisten Nikon-Programme verfügen über eine automati-
	sche Update-Funktion (Nikon Message Center 2), die bei einer
	bestehenden Internetverbindung nach Aktualisierungen sucht.
	Aktuelle Informationen über die unterstützten Betriebssysteme
	inden sie auf den auf seite zwigenählten webseiten.

	Gehäusedeckel BF-1B/Gehäusedeckel BF-1A: Wenn kein Objektiv an die
Gehäuse-	Kamera angesetzt ist, verhindert der Gehäusedeckel, dass Staub ins
deckel	Innere des Kameragehäuses gelangt und sich auf dem Spiegel, der
	Suchereinstellscheibe oder dem Bildsensor ablagert.
Abdeckung	Abdeckung des Zubehörschuhs BS-1: Eine Abdeckung, die den Zubehör-
des Zubehör-	schuh schützt. Die optionalen Blitzgeräte werden auf dem
schuhs	Zubehörschuh angebracht.
	• IR-Fernauslöser ML-L3 (CD 6): Der ML-L3 benötigt eine 3-V-Batterie vom Typ CR2025.
_	
Fernsteuerun-	Drücken Sie den Verschluss des Batteriefachs nach rechts (①),
gen/	stecken Sie einen Fingernagel in den Spalt und öffnen Sie das
Funkternsteu-	Batteriefach (2). Achten Sie darauf, dass die Batterie richtig
erung	herum eingesetzt ist ④).
	<ul> <li>Funkfernsteuerung WR-R10/WR-T10: Wenn eine Funkfernsteuerung</li> </ul>
	WR-R10 an der Kamera angebracht ist, kann die Kamera kabellos
	mit der Funkfernsteuerung WR-T10 gesteuert werden.
	<ul> <li>Funkfernsteuerung WR-1: Zwei oder mehr Geräte vom Typ WR-1</li> </ul>
	lassen sich gruppenweise einsetzen, wobei ein Gerät als Sender
	arbeitet und die anderen als Empfänger. Die am Zubehör-
	anschluss von einer oder mehreren Kameras angebrachten
	Empfänger lösen die Kameras auf Befehl des Senders aus.

Mikrofone	Stereomikrofon ME-1
Zubehör für den Zubehör- anschluss	Die D3300 ist mit einem Zubehöran- schluss für die Funkfernsteuerungen WR-1 und WR-R10 (D 93), den Kabelfern- auslöser MC-DQ und die GPS-Empfänger GP-1/GP-1A ausgestattet. Diese Geräte werden so angeschlossen, dass die «-Markierung am Stecker auf die Markierung meben dem Zubehör- anschluss zeigt (schließen Sie die Abdeckung der Anschlüsse, wenn der Anschluss nicht benutzt wird).
Zubehör für den USB- Anschluss und A/V-Ausgang	<ul> <li>USB-Kabel UC-E17 und UC-E6 (III 85): Das mitgelieferte Kabel UC-E17 ist nicht als separates Zubehör erhältlich; stattdessen kann ein Kabel UC-E6 erworben werden.</li> <li>Audio/Video-Kabel E6-CP14</li> <li>Funkadapter für mobile Geräte WU-1a: Ermöglicht die Zwei-Wege- Kommunikation zwischen der Kamera und einem Mobilgerät (Smartgerät), auf dem die Wireless Mobile Utility läuft.</li> </ul>

#### 🖉 Optionales Zubehör

Die Lieferbarkeit kann vom Land oder der Region abhängen. Schauen Sie bitte auf unserer Website oder in Prospekten nach aktuellen Informationen.

# **Empfohlene Speicherkarten**

Die folgenden SD-Speicherkarten wurden für die Verwendung in der D3300 getestet und freigegeben. Für Videofilmaufnahmen werden Karten mit einer Schreibgeschwindigkeit mindestens der Klasse 6 empfohlen. Die Aufnahme kann unerwartet abbrechen, wenn Karten mit geringerer Schreibgeschwindigkeit benutzt werden.

	SD- Speicherkarten	SDHC-Speicherkarten <sup>2</sup>	SDXC- Speicherkarten <sup>3</sup>
SanDisk		4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	64 GB
Toshiba	2 GB <sup>1</sup>		
Panasonic		4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB	48 GB, 64 GB
Lexar Media		4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	—
Platinum II			64 GB
Professional			64 GB, 128 GB
Full-HD Video		4 GB, 8 GB, 16 GB	—

1 Überprüfen Sie, ob alle Kartenlesegeräte und anderen Geräte, in denen die Karte verwendet werden soll, 2-GB-Karten unterstützen.

- 2 Überprüfen Sie, ob alle Kartenlesegeräte und anderen Geräte, in denen die Karte verwendet werden soll, SDHC-Karten unterstützen. Die Kamera unterstützt UHS-I.
- 3 Überprüfen Sie, ob alle Kartenlesegeräte und anderen Geräte, in denen die Karte verwendet werden soll, SDXC-Karten unterstützen. Die Kamera unterstützt UHS-I.



Andere Karten wurden nicht getestet. Weitere Informationen zu den oben aufgeführten Speicherkarten erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller.

# Sorgsamer Umgang mit der Kamera

## Aufbewahrung

Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie den Akku aus der Kamera und bewahren Sie ihn mit aufgesetzter Akku-Schutzkappe an einem kühlen, trockenen Ort auf. Lagern Sie die Kamera an einem trockenen, gut belüfteten Ort, um Schimmelpilzbefall zu vermeiden. Halten Sie die Kamera von Naphthalin- oder Kampfer-Mottenkugeln fern und lagern Sie sie nicht an Plätzen,

- die feucht (Luftfeuchte höher als 60%) oder schlecht belüftet sind
- die sich in der N\u00e4he von Ger\u00e4ten wie Fernsehern oder Radios befinden, die starke elektromagnetische Felder erzeugen
- an denen es wärmer als 50 °C oder kälter als –10 °C ist

Kamera- gehäuse	Entfernen Sie Fusseln und Staub mit einem Blasebalg und wischen Sie anschließend vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch nach. Nach einem Einsatz am Strand oder Meer sollten Sie Sand- und Salzrückstände mit einem leicht mit destilliertem Wasser angefeuchteten Tuch entfernen und das Gehäuse dann sorgfältig abtrocknen. <b>Wichtig</b> : Staub und andere Fremdkörper in der Kamera können Schäden verursachen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.
Objektiv, Spiegel und Sucher	Die Komponenten aus Glas sind besonders empfindlich. Entfernen Sie Staub und Fusseln mit einem Blasebalg. Wenn Sie mit einer Druckluft-Spraydose arbeiten, halten Sie die Spraydose senkrecht, damit keine Flüssigkeit austritt. Geben Sie zum Entfernen von Fin- gerabdrücken und anderen Flecken einen Tropfen Linsenreiniger auf ein weiches Tuch und wischen Sie die Glasfläche damit vorsich- tig sauber.
Monitor	Entfernen Sie Staub und Fusseln mit einem Blasebalg. Finger- abdrücke und andere Flecken lassen sich mit einem weichen Stoff- tuch oder Chamoisleder abwischen. Üben Sie keinen Druck auf den Monitor aus; der Monitor könnte dadurch beschädigt werden oder nicht mehr richtig funktionieren.

# <u>Reinigung</u>

Verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünner oder andere flüchtige Chemikalien.

# Sorgsamer Umgang mit Kamera und Akku: Warnungen

## Sorgsamer Umgang mit der Kamera

Nicht fallenlassen: Wenn die Kamera starken Stößen oder Erschütterungen ausgesetzt wird, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Vor Nässe schützen: Dieses Gerät ist nicht wasserfest, es kann zu Fehlfunktionen kommen, wenn es ins Wasser fällt oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Korrosion an der internen Mechanik kann zu irreparablen Schäden führen.

Abrupte Temperaturschwankungen vermeiden: Durch plötzliche Temperaturschwankungen, beispielsweise beim Betreten oder Verlassen eines gut beheizten Gebäudes an einem kalten Wintertag, kann Feuchtigkeit im Inneren des Gehäuses kondensieren. Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, sollten Sie die Kamera in einer Kameratasche oder Plastiktüte unterbringen, bevor Sie einen Ort mit deutlich höherer oder niedrigerer Temperatur aufsuchen.

Von starken Magnetfeldern fernhalten: Verwenden und lagern Sie die Kamera nicht in der unmittelbaren Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Strahlung oder magnetische Felder erzeugen. Starke statische Aufladung oder Magnetfelder, die beispielsweise von Rundfunksendern erzeugt werden, können die Wiedergabe auf dem Monitor beeinträchtigen, gespeicherte Daten auf der Speicherkarte beschädigen oder die Kameraelektronik stören.

Das Objektiv nicht auf die Sonne richten: Richten Sie das Objektiv niemals längere Zeit auf die Sonne oder andere sehr helle Lichtquellen. Starke Lichteinstrahlung kann zu einer Beschädigung des Bildsensors führen oder helle Flecken in den Aufnahmen hervorrufen.

Das Gerät ausschalten, bevor Sie den Akku herausnehmen oder die Stromversorgung trennen: Unterbrechen Sie niemals die Stromzufuhr und nehmen Sie den Akku nicht heraus, während die Kamera eingeschaltet ist, insbesondere während Bilder auf der Speicherkarte gespeichert oder gelöscht werden. Dadurch können Daten unwiederbringlich verloren gehen oder die Kameraelektronik kann beschädigt werden. Um ein versehentliches Unterbrechen der Stromzufuhr zu vermeiden, sollten Sie die Kamera nicht umhertragen, während sie mit dem Netzadapter verbunden ist. Reinigen: Entfernen Sie beim Reinigen des Kameragehäuses Fusseln und Staub mit einem Blasebalg und wischen Sie das Gehäuse anschließend vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Nach einem Aufenthalt am Strand oder Meer sollten Sie Sand- und Salzrückstände mit einem leicht angefeuchteten Tuch entfernen (verwenden Sie nur frisches, sauberes Süßwasser) und anschließend die Kamera gründlich trocknen.

Objektivlinsen und Spiegel können leicht beschädigt werden. Staub und Fusseln sollten Sie vorsichtig mit einem Blasebalg entfernen. Wenn Sie eine Druckluft-Spraydose verwenden, halten Sie die Spraydose senkrecht, damit keine Flüssigkeit austritt. Geben Sie zum Entfernen von Fingerabdrücken und anderen Flecken einen Tropfen Linsenreiniger auf ein weiches Tuch und wischen Sie das Glas damit vorsichtig sauber.

Informationen über das Reinigen des Bildsensors finden Sie im Referenzhandbuch.

Die Verschlusslamellen nicht berühren: Die Verschlusslamellen sind extrem dünn und können leicht beschädigt werden. Auf die Lamellen darf keinesfalls Druck ausgeübt werden, sie dürfen nicht mit Reinigungswerkzeugen berührt oder starken Luftströmungen eines Blasebalgs ausgesetzt werden. Andernfalls kann das Lamellensystem zerkratzt, verformt oder auseinander gerissen werden.

Aufbewahrung: Um Schimmelpilzbefall zu vermeiden, sollten Sie die Kamera an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Wenn Sie einen Netzadapter haben, trennen Sie ihn vom Stromnetz ab, um Brandgefahr vorzubeugen. Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie den Akku herausnehmen, um ein Auslaufen zu vermeiden, und die Kamera zusammen mit einem Trockenmittel in einer Plastiktüte aufbewahren. Bewahren Sie jedoch die Kameratasche nicht in einer Plastiktüte auf, da das Material dadurch Schaden nehmen kann. Beachten Sie, dass Trockenmittel nach einer gewissen Zeit die Fähigkeit verlieren, Feuchtigkeit aufzunehmen, und deshalb in regelmäßigen Abständen ausgewechselt werden sollten.

Um Schimmelpilzbefall zu vermeiden, sollten Sie die Kamera mindestens einmal pro Monat aus ihrem Behältnis herausnehmen. Schalten Sie die Kamera ein und lösen Sie mehrere Male den Verschluss aus, bevor Sie sie wieder weglegen.

Bewahren Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort auf. Setzen Sie die Akku-Schutzkappe auf, bevor Sie den Akku weglegen. Hinweise zum Monitor: Der Monitor wird mit extrem hoher Präzision hergestellt; mindestens 99,99% der Pixel sind funktionsfähig und weniger als 0,01% fehlen oder sind defekt. Wenn also solche Displays Pixel enthalten, die immer leuchten (weiß, rot, blau oder grün) oder immer aus sind (schwarz), ist dies keine Fehlfunktion und wirkt sich nicht auf die Bilder aus, die mit diesem Gerät aufgenommen werden.

Bei hellem Umgebungslicht sind die Bilder auf dem Monitor möglicherweise schwer zu erkennen.

Üben Sie keinen Druck auf den Monitor aus, da er dadurch beschädigt werden oder nicht mehr richtig funktionieren kann. Beseitigen Sie Fusseln und Staub mit einem Blasebalg. Entfernen Sie Flecken vorsichtig mit einem weichen Tuch oder Chamoisleder. Sollte der Monitor zerbrechen, seien Sie vorsichtig, um Verletzungen durch zerbrochenes Glas zu vermeiden und um zu verhindern, dass Flüssigkristallsubstanz aus dem Display in Kontakt mit der Haut kommt oder in Augen oder Mund gelangt.

Moiré: Moiré ist ein Störmuster, das durch die Wechselwirkung zwischen der Pixelstruktur des Kamera-Bildsensors und regelmäßigen, sich wiederholenden Linienrastern im Bild entsteht (wie etwa Gewebemuster in Textilien oder Dachziegel auf einem Gebäude). Wenn Sie Moiré in Ihren Fotos bemerken, versuchen Sie, den Objektabstand, die Zoomposition des Objektivs oder den Winkel zwischen Motiv und Kamera zu verändern.

#### 🔽 Wartung von Kamera und Zubehör

Bei dieser Kamera handelt es sich um ein hochwertiges Präzisionsgerät, das regelmäßig gewartet werden sollte. Nikon empfiehlt, die Kamera alle ein bis zwei Jahre von Ihrem Fachhändler oder dem Nikon-Kundendienst überprüfen zu lassen und sie alle drei bis fünf Jahre zur Inspektion zu bringen (beachten Sie, dass diese Dienstleistungen kostenpflichtig sind). Die regelmäßige Überprüfung und Wartung wird insbesondere empfohlen, wenn Sie die Kamera beruflich einsetzen. Zubehör, das regelmäßig mit der Kamera verwendet wird, wie zum Beispiel Objektive oder externe Blitzgeräte, sollte zusammen mit der Kamera überprüft oder gewartet werden.

## Sorgsamer Umgang mit dem Akku

Akkus und Batterien können bei unsachgemäßer Handhabung auslaufen oder explodieren. Beachten Sie beim Umgang mit Akkus die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwenden Sie nur Akkus, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Setzen Sie den Akku nicht offenem Feuer oder großer Hitze aus.
- Achten Sie auf saubere Kontakte.
- Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie den Akku entnehmen bzw. einsetzen.
- Nehmen Sie den Akku bei Nichtgebrauch aus der Kamera oder dem Ladegerät, und setzen Sie die Akku-Schutzkappe auf. Diese Geräte verbrauchen geringfügig Strom, auch wenn sie ausgeschaltet sind, und können den Akku so weit entladen, dass er nicht mehr funktioniert. Wenn der Akku längere Zeit nicht benutzt werden soll, setzen Sie ihn in die Kamera ein und verbrauchen Sie den Akkustrom weitgehend, bevor Sie ihn herausnehmen und an einem Ort mit einer Umgebungstemperatur von 15 °C bis 25 °C aufbewahren (vermeiden Sie heiße oder extrem kalte Orte). Wenigstens alle sechs Monate sollte der Akku aufgeladen und benutzt werden.
- Durch wiederholtes Ein- und Ausschalten der Kamera bei vollständig entladenem Akku wird die Akkulebensdauer verkürzt. Vollständig entladene Akkus müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden.
- Die Innentemperatur des Akkus kann steigen, während er benutzt wird. Wenn versucht wird, den Akku aufzuladen, während seine Temperatur erhöht ist, wird die Akkuleistung beeinträchtigt, und der Akku wird unter Umständen nicht oder nur teilweise aufgeladen. Lassen Sie den Akku vor dem Laden abkühlen.
- Wenn ein vollständig aufgeladener Akku weiter geladen wird, kann die Akkuleistung beeinträchtigt werden.

- Verliert der Akku seine Ladung bei Raumtemperatur deutlich schneller als gewohnt, deutet dies darauf hin, dass er ausgetauscht werden muss. Erwerben Sie einen neuen Akku vom Typ EN-EL14a.
- Laden Sie den Akku vor seiner Verwendung auf. Halten Sie bei wichtigen Anlässen immer einen voll aufgeladenen Ersatzakku vom Typ EN-EL14a bereit. Denken Sie daran, dass eine kurzfristige Beschaffung von passenden Akkus nicht überall möglich ist. Beachten Sie, dass sich die Akkukapazität bei niedrigen Temperaturen verringert. Vor Aufnahmen bei niedrigen Temperaturen (z. B. bei Außenaufnahmen an kalten Tagen) sollten Sie den Akku vollständig aufladen. Halten Sie einen warmgehaltenen Ersatzakku bereit und tauschen Sie bei Bedarf die Akkus aus. Ein kalter Akku kann nach dem Aufwärmen einen Teil seiner Ladung wiedererlangen.
- Nicht mehr verwendbare Akkus sind eine wertvolle Ressource. Führen Sie diese gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften der Wiederverwertung zu.

# Fehlermeldungen

In diesem Abschnitt werden die Anzeigen und Fehlermeldungen, die im Sucher und auf dem Monitor erscheinen können, aufgelistet und erläutert.

#### **Warnsymbole**

Ein blinkendes 🔮 im Monitor oder ein 🛛 im Sucher zeigt an, dass eine Warn- oder Fehlermeldung durch Drücken der Taste 🕸 (?) auf dem Monitor angezeigt werden kann.

Anzeige		
Monitor	Sucher	Lösung
Stellen Sie den Blendenring des Objektivs auf die kleinste Blende (größte Blendenzahl) ein und arretieren Sie ihn.	F <b>E E</b> (blinkt)	Stellen Sie am Blendenring die kleinste Blende (den höchsten Blendenwert) ein.
Kein Objektiv	<b>F/?</b> (blinkt)	<ul> <li>Setzen Sie ein NIKKOR-Objektiv an, das nicht zur IX-Serie gehört.</li> <li>Wenn ein Objektiv ohne CPU angesetzt ist, wählen Sie den Modus M.</li> </ul>
Fahren Sie zum Fotografieren das Objektiv aus, indem Sie den Zoomring drehen.	F (blinkt)	Ein Objektiv mit Tubusentriegelung ist mon- tiert, wobei der Objektivtubus eingezogen ist. Drücken Sie die Tubusentriegelung und drehen Sie den Zoomring, um das Objektiv auszufahren.
Auslöser gesperrt. Laden Sie den Akku auf.	œ■/? (blinkt)	Schalten Sie die Kamera aus. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus.
Dieser Akku kann nicht verwendet werden. Verwenden Sie einen für diese Kamera geeigneten Akku.	€ <b>⊂</b> ∎ (blinkt)	Benutzen Sie einen von Nikon empfohlenen Akku.

Anzeige		
Monitor	Sucher	Lösung
Initialisierungsfehler. Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.	• <b></b> /( <b>E</b> ~ ~ ) (blinkt)	Schalten Sie die Kamera aus, nehmen Sie den Akku heraus, setzten Sie ihn wieder ein und schalten Sie die Kamera wieder ein.
Niedriger Akkuladestand. Beenden Sie den Vorgang und schalten Sie die Kamera unverzüglich aus.	_	Beenden Sie die Bildsensor-Reinigung und schalten Sie die Kamera aus. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus.
Uhr ist nicht gestellt	_	Stellen Sie die Uhr der Kamera ein.
Keine Speicherkarte eingesetzt	(- <b>E</b> -)/? (blinkt)	Schalten Sie die Kamera aus und vergewissern Sie sich, dass die Karte richtig eingesetzt ist.
Die Speicherkarte ist schreibgeschützt. Schieben Sie den Schreibschutzschalter in Schreibposition.	<b>С d</b> (blinkt)	Die Speicherkarte ist schreibgeschützt. Schieben Sie den Schreibschutzschalter in die Position ohne Schreibschutz.
Die Speicherkarte ist möglicherweise beschädigt und kann nicht verwendet werden. Setzen Sie eine andere Karte ein.	<b>С d/(Егг</b> ) (blinkt)	<ul> <li>Setzen Sie eine empfohlene Speicherkarte ein.</li> <li>Formatieren Sie die Speicherkarte. Wenn das Problem weiter besteht, ist die Karte eventu- ell beschädigt. Wenden Sie sich an den Nikon-Kundendienst.</li> <li>Fehler beim Anlegen eines neuen Ordners. Löschen Sie Dateien oder setzen Sie eine andere Speicherkarte ein.</li> <li>Setzen Sie eine andere Speicherkarte ein.</li> </ul>
Diese Karte ist nicht formatiert. Bitte formatieren Sie sie.	( <b>F o r</b> ) (blinkt)	Formatieren Sie die Karte oder schalten Sie die Kamera aus und setzen Sie eine andere Spei- cherkarte ein.
Speicherkarte ist voll	Ful/0/? (blinkt)	<ul> <li>Wählen Sie eine niedrigere Bildqualität oder Bildgröße.</li> <li>Löschen Sie Fotos.</li> <li>Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.</li> </ul>
_	(blinkt)	Die Kamera kann nicht mit dem Autofokus scharfstellen. Verändern Sie den Bildaus- schnitt oder stellen Sie von Hand scharf.

Anzeige			
Monitor	Sucher	Lösung	
Motiv ist zu hell		<ul> <li>Wählen Sie eine niedrigere ISO-Empfindlichkeit.</li> <li>Verwenden Sie einen Neutralgraufilter (ND-Filter).</li> <li>Bei Belichtungssteuerung</li> <li>Wählen Sie eine kürzere Belichtungszeit.</li> <li>Wählen Sie eine kleinere Blende (einen höheren Blendenwert).</li> <li>Wählen Sie einen anderen Aufnahmemodus.</li> </ul>	
Motiv ist zu dunkel	-	<ul> <li>Wählen Sie eine höhere ISO-Empfindlichkeit.</li> <li>Fotografieren Sie mit Blitzlicht.</li> <li>Bei Belichtungssteuerung</li> <li>S Wählen Sie eine längere Belichtungszeit.</li> <li>Mählen Sie eine größere Blende (einen niedrigeren Blendenwert).</li> </ul>	
»B« bei S nicht verfügbar	<b>Ես է Ե</b> (blinkt)	Wählen Sie eine andere Einstellung für die	
»T« bei S nicht verfügbar	 (blinkt)	Belichtungszeit oder wählen Sie den Modus M.	
Drücken Sie die Live-View- Taste, sobald Sie bereit sind, ein Panorama zu erstellen.	EFFECTS (blinkt)/ PRoc	Drücken Sie die ⊡-Taste zum Starten des Live-View-Betriebs, bevor Sie ein Panorama aufnehmen.	
Mit einem Objektiv dieser Brennweite lässt sich kein Panorama aufnehmen.	_	Verwenden Sie für Panorama-Aufnahmen ein Objektiv mit einer Brennweite von 55mm oder weniger bzw. stellen Sie an einem Zoom- objektiv eine Brennweite von 55mm oder weniger ein.	
_	<b>\$</b> (blinkt)	Der Blitz hat mit voller Leistung gezündet. Überprüfen Sie das Foto auf dem Monitor. Falls es unterbelichtet ist, sollten Sie die Ein- stellungen entsprechend anpassen und die Aufnahme wiederholen.	

Anzeige		
Monitor	Sucher	Lösung
_	<b>\$</b> ∕? (blinkt)	<ul> <li>Fotografieren Sie mit Blitzlicht.</li> <li>Ändern Sie den Objektabstand, die Blende, die Blitzreichweite oder die ISO-Empfind- lichkeit.</li> <li>Die Brennweite des Objektivs ist kürzer als 18 mm: Verwenden Sie längere Brennwei- ten.</li> </ul>
Fehler. Drücken Sie den Auslöser erneut.	-	Lösen Sie nochmals aus. Wenn der Fehler bestehen bleibt oder häufig auftritt, wenden Sie sich bitte an den Nikon-Kundendienst.
Initialisierungsfehler. Wenden Sie sich an den Nikon-Kundendienst. Fehler bei Belmessung	(blinkt)	Wenden Sie sich an den Nikon-Kundendienst.
Live-View kann nicht gestartet werden. Bitte warten Sie, bis sich die Kamera abgekühlt hat.		Warten Sie, bis sich die Kameraelektronik abgekühlt hat, bevor Sie mit Live-View oder der Filmaufnahme fortfahren.
Der ausgewählte Ordner enthält keine Bilder.	_	Der zur Wiedergabe ausgewählte Ordner ent- hält keine Bilder (diese Meldung erscheint, falls die Speicherkarte eingesetzt wird, nach- dem » <b>Aktuell</b> « für » <b>Wiedergabeordner«</b> im Wiedergabemenü gewählt wurde und mit der Wiedergabe vor der ersten Aufnahme begon- nen wurde). Setzen Sie eine andere Speicher- karte ein oder wählen Sie » <b>Alle Ordner«</b> für » <b>Wiedergabeordner«</b> .
Anzeige dieser Datei nicht möglich.	_	Die Datei kann auf der Kamera nicht wieder- gegeben werden.
Die Auswahl dieser Datei ist nicht möglich.	_	Bilder, die mit anderen Geräten erstellt wur- den, können nicht bearbeitet werden.

# **Technische Daten**

## II Nikon Digitalkamera D3300

Тур	
Kameratyp	Digitale Spiegelreflexkamera
Objektivbajonett	Nikon-F-Bajonett (mit AF-Kontakten)
Effektiver Bildwinkel	Nikon-DX-Format; entspricht etwa dem Bildwinkel von
	Objektiven beim FX-Format mit etwa 1,5-facher Brenn-
	weite
Effektive Auflösung	
Effektive Auflösung	24,2 Millionen Pixel
Bildsensor	
Bildsensor	CMOS-Sensor, 23,5 $\times$ 15,6 mm
Gesamtpixelanzahl	24,78 Millionen
Staubreduzierungssystem	Bildsensor-Reinigung, Referenzbild für Staubentfer-
	nungsfunktion (setzt optional erhältliche Software
	Capture NX 2 voraus)
Datenspeicherung	
Bildgrößen (Pixel)	• 🎞-Modus (Einfach-Panorama):
	<ul> <li>Normal, horizontaler Schwenk: 4800 × 1080</li> </ul>
	<ul> <li>Normal, vertikaler Schwenk: 1632 × 4800</li> </ul>
	<ul> <li>Breit, horizontaler Schwenk: 9600 × 1080</li> </ul>
	- Breit, vertikaler Schwenk: 1632 × 9600
	Andere Modi:
	- 6000 × 4000 (L)
	- 4496 × 3000 (M)
	- 2992 × 2000 (S)
Dateiformate	NEF (RAW): 12 Bit, komprimiert
	<ul> <li>JPEG: JPEG-Baseline; Kompressionsraten:</li> </ul>
	»Fine« (ca. 1 : 4), »Normal« (ca. 1 : 8) und
	»Basic« (ca. 1 : 16)
	<ul> <li>NEF (RAW)+JPEG: Fotos werden sowohl im NEF-(RAW-)</li> </ul>
	Format als auch im JPEG-Format gespeichert

Datenspeicherung			
Picture-Control-System	Standard, Neutral, Brillant, Monochrom, Porträt,		
	Landschaft; die ausgewählte Picture-Control-		
	Konfiguration kann modifiziert werden		
Speichermedien	SD-Speicherkarten (Secure Digital), UHS-I-konforme		
	SDHC- und SDXC-Speicherkarten		
Dateisystem	DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge		
Sucher			
Suchertyp	Spiegelreflex-Pentaspiegelsucher mit Einblick in		
	Augenhöhe		
Bildfeldabdeckung	Ca. 95% horizontal und 95% vertikal		
Vergrößerung	Ca. 0,85-fach (mit Objektiv 50 mm 1:1,4 auf Unendlich		
	fokussiert; –1,0 dpt)		
Lage der Austrittspupille	18 mm (–1,0 dpt; ab Mitte der Okularlinsenoberfläche)		
Dioptrieneinstellung	-1,7 bis +0,5 dpt		
Einstellscheibe	BriteView-Einstellscheibe Typ B (Mark VII)		
Spiegel	Schnellrücklaufspiegel		
Objektivblende	Elektronisch gesteuerte Springblende		
Objektiv			
Geeignete Objektive	Der Autofokus steht mit Objektiven vom Typ AF-S, AF-P		
	und AF-I zur Verfügung. Der Autofokus ist nicht		
	verfügbar mit anderen Objektiven vom Typ G und D, AF-		
	Objektiven (IX-NIKKOR-Objektive und Objektive für die		
	F3AF werden nicht unterstützt) und AI-P-Objektiven.		
	Objektive ohne CPU können mit Belichtungssteuerung <b>M</b>		
	verwendet werden, wobei aber das		
	Belichtungsmesssystem der Kamera nicht funktioniert.		
	Die Scharfeinstellung mit elektronischer Einstellhilfe		
	kann mit Objektiven mit Lichtstärke 1:5,6 oder höher ver-		
	wendet werden.		

Verschluss					
Тур	Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss				
Verschlusszeiten	$V_{4000}$ bis 30 s in Schritten von $V_3$ LW; Langzeitbelichtung B und T				
Blitzsynchronzeit	Blitz wird mit Verschlusszeiten von $X = \frac{1}{200}$ s oder länger synchronisiert				
Auslösung					
Aufnahmebetriebsarten	S (Einzelbild),				
Bildraten	Bis zu 5 Bilder/s				
	Hinweis: Für die Bildraten gelten folgende Annahmen:				
	steuerung oder Blendenautomatik, eine Belichtungszeit				
	von ½50 s oder kürzer, alle anderen Einstellungen auf				
	den Standardvorgaben.				
Selbstauslöser	2 s, 5 s, 10 s oder 20 s Vorlaufzeit; 1–9 Aufnahmen				
Belichtung					
Belichtungsmessung	TTL-Belichtungsmessung mit 420-Pixel-RGB-Sensor				
Messmethoden	<ul> <li>Matrixmessung: 3D-Color-Matrixmessung II (G-, E- und D- Objektive); Color-Matrixmessung II (andere Objektive mit CPU)</li> </ul>				
	Mittenbetonte Messung: Gewichtung von 75% auf einen 8-mm-Kreis in der Bildmitte				
	<ul> <li>Spotmessung: Messung in einem 3,5-mm-Kreis (ca. 2,5% des Bildes) mitten über dem ausgewählten Fokusmess- feld</li> </ul>				
Messbereich (ISO 100, Objektiv mit Lichtstärke	<ul> <li>Matrixmessung oder mittenbetonte Messung: 0–20 LW</li> <li>Spotmessung: 2–20 LW</li> </ul>				
1:1,4, 20 °C)					
Blendenübertragung	CPU				

Belichtung		
Belichtungssteuerung	Automatikfunktionen: 📅 Automatisch; ③ Automatik (Blitz aus);	
	Programmautomatik mit Programmverschiebung (P); Blendenautomatik (S); Zeitautomatik (A); manuelle	
	Motivprogrammer <sup>2</sup> Porträt 🖷 Landschaft 🧏 Kinder	
	Sport & Nahaufnahme 🖬 Nachtporträt	
	Spezialeffekte: M Nachtsicht VI Extrasatte Farben	
	Pop. & Tontrennung, & Earbzeichnung.	
	Spielzeugkamera-Effekt, @ Miniatureffekt.	
	Selektive Farbe, 🔊 Silhouette, 🖩 High Key, 🖪 Low Key,	
Belichtungskorrektur	-5 bis +5 LW in Schritten von <sup>1</sup> / <sub>3</sub> LW in den	
	Belichtungsfunktionen P, S, A und M	
Belichtungsmesswert-	Speichern der gemessenen Bildhelligkeit durch Drücken	
speicher	der Taste & L ( <b>O-n</b> )	
ISO-Empfindlichkeit	ISO 100–12.800 in Schritten von 1 LW; kann auch auf	
(Recommended Exposure	ca. 1 LW oberhalb von ISO 12.800 eingestellt werden	
Index)	(entsprechend ISO 25.600); ISO-Automatik verfügbar	
Active D-Lighting	Ein, Aus	
Scharfeinstellung		
Autofokus	TTL-Phasenerkennung mit Autofokus-Sensormodul	
	Nikon Multi-CAM 1000, 11 Fokusmessfelder	
	(einschließlich einem Kreuzsensor); AF-Hilfslicht	
	(Reichweite ca. 0,5–3 m)	
Messbereich	-1 bis +19 LW (ISO 100, 20 °C)	

Scharfeinstellung		
Fokussiermethoden	<ul> <li>Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S); kontinuierlicher Autofokus (AF-C); automatische Wahl AF-S/AF-C (AF-A); prädiktive Schärfenachführung wird automatisch abhängig vom Hauptobjekt aktiviert</li> <li>Manuelle Fokussierung (MF): Die Scharfeinstellung mit elek tronischer Einstellhilfe kann verwendet werden</li> </ul>	
Fokusmessfeld	Auswahl aus 11 Messfeldern	
AF-Messfeldsteuerung	Einzelfeldsteuerung, dynamische Messfeldsteuerung, automatische Messfeldsteuerung, 3D-Tracking (11 Mess- felder)	
Fokusspeicher	Speichern der Scharfeinstellung durch Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt (Einzelautofokus) oder der Taste 龁 ( <b>O</b> ¬)	
Blitz		
Integriertes Blitzgerät	習, 춫, 좋, ♥, 岡, VI, IP, 당, 등, 유: Blitzautomatik mit automatischem Aufklappen P, S, A, M: Manuelles Aufklappen mit Entriegelungstaste	
Leitzahl	Ca. 12; auch bei manuellem Blitzen (für Meter, ISO 100, 20 °C)	
Blitzbelichtungssteuerung	TTL: Die i-TTL-Blitzsteuerung mit 420-Pixel-RGB-Sensor ist mit dem integrierten Blitzgerät und den externen Blitzgeräten SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 und SB-300 verfügbar; der i-TTL-Aufhellblitz für digitale Spiegelreflexkameras wird bei Matrix- und mittenbetonter Messung verwendet, der i-TTL- Standardblitz für digitale Spiegelreflexkameras bei Spotmessung	
Blitzfunktionen	Automatik, Automatik mit Reduzierung des Rote-Augen- Effekts, Automatik mit Langzeitsynchronisation, Automatik mit Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Aufhellblitz, Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Langzeitsynchronisation, Langzeitsynchronisation mit Reduzierung des Rote- Augen-Effekts, Langzeitsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, Aus	

Blitz	
Blitzbelichtungskorrektur	-3 bis +1 LW in Schritten von <sup>1</sup> / <sub>3</sub> LW
Blitzbereitschaftsanzeige	Leuchtet, wenn das integrierte Blitzgerät oder das externe Zubehörblitzgerät voll aufgeladen ist: blinkt
	nach Zündung des Blitzlichts mit voller Leistung
Zubehörschuh	Normschuh (ISO 518) mit Synchronisations- und
	Datenkontakten sowie Sicherungspassloch
Nikon Creative Lighting	Advanced Wireless Lighting wird in Kombination mit
System (CLS)	dem SB-910, SB-900, SB-800 oder SB-700 als Master-
	Blitzgerät oder der SU-800 als Blitzfernsteuerungseinheit
	unterstützt; Farbtemperaturübertragung mit allen CLS-
	kompatiblen Blitzgeräten
Blitzanschluss	Blitzanschlussadapter AS-15 (separat erhältlich)
Weißabgleich	
Weißabgleich	Automatisch, Kunstlicht, Leuchtstofflampe (7 Typen),
	direktes Sonnenlicht, Blitzlicht, bewölkter Himmel,
	Schatten, eigener Messwert; alle mit Feinabstimmung
	außer bei »Eigener Messwert«
Live-View	
Fokussiermethoden	Autofokus (AF): Einzelautofokus (AF-S); permanenter Auto- fokus (AF-F)
	<ul> <li>Manuelle Fokussierung (MF)</li> </ul>
AF-Messfeldsteuerung	Porträt-AF, Großes Messfeld, Normal, Motivverfolgung
Autofokus	AF mit Kontrasterkennung an beliebiger Position im
	Bildfeld (die Kamera wählt das Fokusmessfeld
	automatisch, wenn Porträt-AF oder Motivverfolgung
	gewählt ist)
Automatische	Steht in den Modi 🖀 und 🏵 zur Verfügung
Motivprogrammwahl	

Videofilm				
Belichtungsmessung	TTL-Belichtungsmessung mithilfe des Hauptbildsensors			
Messmethode	Matrixmessung			
Bildgrößen (Pixel) und	• 1920 × 1080, 60p (progressiv)/50p/30p/25p/24p,			
Bildraten	★ hoch/normal			
	• 1280 × 720, 60p/50p, ★ hoch/normal			
	• 640 × 424, 30p/25p, ★ hoch/normal			
	Die Bildraten 30p (tatsächliche Bildrate 29,97 Bilder/s)			
	und 60p (tatsächliche Bildrate 59,94 Bilder/s) sind			
	verfügbar, wenn » <b>NTSC</b> « als Videonorm ausgewählt ist.			
	Die Bildraten 25 p und 50 p sind verfügbar, wenn »PAL«			
	als Videonorm ausgewählt ist. Die tatsächliche Bildrate			
	bei 24 p beträgt 23,976 Bilder/s.			
Dateiformat	MOV			
Videokomprimierung	H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding			
Tonaufnahmeformat	Lineare Puls-Code-Modulation (PCM)			
Tonaufnahmegerät	Integriertes Monomikrofon oder externes			
	Stereomikrofon; Empfindlichkeit einstellbar			
ISO-Empfindlichkeit	ISO 100–12.800; kann auch auf ca. 1 LW oberhalb ISO			
	12.800 eingestellt werden (entspricht ISO 25.600)			
Monitor				
Monitor	TFT-LCD-Monitor mit Bilddiagonale 7,5 cm (3 Zoll),			
	ca. 921.000 Punkte (VGA), 170° Betrachtungswinkel,			
	ca. 100% Bildfeldabdeckung, Helligkeitsregelung			
Wiedergabe				
Wiedergabe	Einzelbildwiedergabe und Bildindex (4, 9 oder 72 Bilder			
	sowie Anzeige nach Datum), Ausschnittvergrößerung,			
	Film- und Panorama-Wiedergabe, Foto- und/oder			
	Filmdiaschau, Histogramm-Anzeige, Spitzlichter,			
	automatische Bildausrichtung, Bewertungsfunktion und			
	Bildkommentar (bis zu 36 Zeichen)			

Schnittstellen		
USB	Hi-Speed USB	
Videoausgang	PAL, NTSC	
HDMI-Ausgang	Mini-HDMI-Anschluss (Typ C)	
Zubehöranschluss	Funkfernsteuerungen: WR-1, WR-R10 (separat erhältlich)	
	Kabelfernauslöser: MC-DC2 (separat erhältlich)	
	GPS-Empfänger: GP-1/GP-1A (separat erhältlich)	
Audio-Eingang	Anschluss für Stereo-Mini-Klinkenstecker (3,5 mm Durch-	
	messer); unterstützt optionales Stereomikrofon ME-1	
Unterstützte Sprachen		
Unterstützte Sprachen	Arabisch, Bengali, Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Marathi, Niederländisch, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch (Portugal und Brasilien), Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Spanisch, Tamil, Telugu, Thailändisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, Vietnamesisch	
Stromversorgung		
Akku	Ein Lithium-Ionen-Akku vom Typ EN-EL14a	
Netzadapter	Netzadapter EH-5b; erfordert den Akkufacheinsatz EP-5A	
	(separat erhältlich)	
Stativgewinde		
Stativgewinde	<sup>1</sup> / <sub>4</sub> Zoll (ISO 1222)	

Abmessungen und Gewicht		
Abmessungen ( $B \times H \times T$ )	Ca. 124 × 98 × 75,5 mm	
Gewicht	Ca. 460 g mit Akku und Speicherkarte, aber ohne Gehäusedeckel; nur Kameragehäuse ca. 410 g	
Betriebsbedingungen		
Temperatur	0 °C bis 40 °C	
Luftfeuchte	85% oder weniger (nicht kondensierend)	

• Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Messungen gemäß der CIPA-Standards und Richtlinien durchgeführt (Camera and Imaging Products Association).

• Alle Angaben gelten für eine Kamera mit vollständig aufgeladenem Akku.

 Nikon behält sich vor, jederzeit das Erscheinungsbild und die technischen Daten der in diesem Handbuch beschriebenen Hardware und Software ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus eventuellen Fehlern in diesem Handbuch entstehen können.

## II Akkuladegerät MH-24

Nenndaten Eingang	Wechselspannung, 100 bis 240 V, 50/60 Hz, bis 0,2 A	
Nenndaten Ausgang	Gleichspannung, 8,4 V, 0,9 A	
Unterstützte Akkus	Lithium-Ionen-Akku vom Typ Nikon EN-EL14a	
Ladezeit	Ca. 1 Stunde und 50 Minuten bei einer Umgebungstem-	
	peratur von 25 °C, bei vollständig entladenem Akku	
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C	
Abmessungen (B $\times$ H $\times$ T)	Ca. 70 $\times$ 26 $\times$ 97 mm, ohne Netzsteckeradapter	
Gewicht	Ca. 96 g, ohne Netzsteckeradapter	

### Lithium-Ionen-Akku EN-EL14a

Тур	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku	
Nenndaten	Spannung 7,2 V, Kapazität 1230 mAh	
Betriebstemperatur	0°C bis 40 °C	
Abmessungen ( $B \times H \times T$ )	Ca. 38 × 53 × 14 mm	
Gewicht	Ca. 49 g, ohne Akku-Schutzkappe	

### Objektive AF-P DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR und AF-P DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G

Тур	AF-P DX, Typ G, Objektiv mit eingebauter CPU und F-	
"	Bajonettanschluss	
Brennweitenbereich	18–55 mm	
Lichtstärke	1:3,5–5,6	
Objektivaufbau	12 Linsen in 9 Gruppen (2 asphärische Linsen)	
Bildwinkel	76° bis 28° 50′	
Brennweitenskala	Eingeteilt in Millimeter (18, 24, 35, 45, 55)	
Entfernungsinformation	Übermittlung an die Kamera	
Zoom	Manueller Zoom mit eigenem Zoomring	
Fokussierung	Autofokus mit Schrittmotor, separater Fokussierring für manuelle Fokussierung	
Bildstabilisator (nur AF-P DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR)	Bewegliche Linsengruppe mit Voice-Coil-Motoren (VCMs)	
Naheinstellgrenze	0,25 m von der Sensorebene bei allen Zoompositionen	
Blendenlamellen	7 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)	
Blende	Vollautomatisch	
Blendenbereich	• 18 mm Brennweite: 3,5 bis 22	
	<ul> <li>55 mm Brennweite: 5,6 bis 38</li> </ul>	
	Die angezeigte kleinste Blendenöffnung kann abhän-	
	gig von der an der Kamera gewählten Belichtungs-	
	schrittweite variieren.	
Belichtungsmessung	Offenblende	
Filtergewinde	55 mm (P = 0,75 mm)	
Abmessungen	ca. 64,5 mm maximaler Durchmesser $ imes$ 62,5 mm	
	(Länge ab Bajonettauflage, wenn der Objektivtubus	
	eingezogen ist)	
Gewicht	• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR: ca. 205 g	
	• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,66: ca. 195 g	

## ■ Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR II

Тур	AF-S DX NIKKOR, Typ G, Objektiv mit eingebauter CPU	
	und F-Bajonettanschluss	
Brennweitenbereich	18–55 mm	
Lichtstärke	1:3,5–5,6	
Objektivaufbau	11 Linsen in 8 Gruppen (einschließlich 1 asphärische	
	Linse)	
Bildwinkel	76 °bis 28 ° 50 ′	
Brennweitenskala	Eingeteilt in Millimeter (18, 24, 35, 45, 55)	
Entfernungsinformation	Übermittlung an die Kamera	
Zoom	Manueller Zoom mit eigenem Zoomring	
Fokussierung	Autofokus mit Silent-Wave-Motor, separater	
	Fokussierring für manuelle Fokussierung	
Bildstabilisator	Bewegliche Linsengruppe mit Voice-Coil-Motoren	
	(VCMs)	
Naheinstellgrenze	• AF: 0,28 m von der Sensorebene bei allen Zoom-	
	positionen	
	• MF: 0,25 m von der Sensorebene bei allen Zoom-	
	positionen	
Blendenlamellen	7 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)	
Blende	Vollautomatisch	
Blendenbereich	• 18 mm Brennweite: 3,5 bis 22	
	<ul> <li>55 mm Brennweite: 5,6 bis 38</li> </ul>	
	Die angezeigte kleinste Blendenöffnung kann abhängig	
	von der an der Kamera gewählten Belichtungsschritt-	
	weite variieren.	
Belichtungsmessung	Offenblende	
Filtergewinde	52 mm (P=0,75 mm)	
Abmessungen	Ca. 66 mm Durchmesser × 59,5 mm (Länge ab Bajonett-	
	auflage, wenn der Objektivtubus eingezogen ist)	
Gewicht	Ca. 195 g	

Nikon behält sich vor, jederzeit das Erscheinungsbild und die technischen Daten der in diesem Handbuch beschriebenen Hardware und Software ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus eventuellen Fehlern in diesem Handbuch entstehen können.





#### 🖉 Informationen zu Warenzeichen

IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Mac OS und OS X sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft, Windows und Windows Vista sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Das PictBridge-Logo ist eine Marke. Die Logos für SD, SDHC und SDXC sind Marken von SD-3C, LLC. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.

# ноті

Alle anderen Handelsnamen, die in diesem Handbuch oder in der sonstigen Dokumentation zu Ihrem Nikon-Produkt erwähnt werden, sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

#### FreeType-Lizenz (FreeType2)

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt. © 2014 The FreeType Project (*http://www.freetype.org*). Alle Rechte vorbehalten.

#### MIT-Lizenz (HarfBuzz)

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt. © 2014 The HarfBuzz Project (*http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz*). Alle Rechte vorbehalten.

# Akkukapazität

Die Anzahl der Aufnahmen oder die Länge der Filmsequenzen, die mit vollständig aufgeladenen Akkus aufgenommen werden können, hängen vom Akkuzustand, der Temperatur, dem Intervall zwischen den Aufnahmen und der Anzeigedauer der Menüs ab.

Beispielwerte für Akkus vom Typ EN-EL14a (1230 mAh):

- Fotos, Aufnahmebetriebsart Einzelbild (CIPA-Standard <sup>1</sup>): ca. 700 Aufnahmen
- Fotos, Aufnahmebetriebsart Serienaufnahme (Nikon-Standard<sup>2</sup>): ca. 2500 Aufnahmen
- Filme: ca. 55 Minuten bei 1080/60p oder 1080/50p 3
- 1 Gemessen bei 23 °C (±2 °C) mit einem Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,6G VR II unter den folgenden Testbedingungen: Die Entfernungseinstellung des Objektivs wird einmal von Unendlich bis zur Naheinstellgrenze und zurück verstellt, ein Foto wird hei Standardeinstellungen aufgenommen und dieser Vorgang alle 30 Sekunden wiederholt; nach der Aufnahme wird der Monitor für 4 Sekunden eingeschaltet; der Tester wartet, bis die Standby-Vorlaufzeit abgelaufen ist, nachdem der Monitor abgeschaltet hat; das integrierte Blitzgerät zündet bei jeder zweiten Aufnahme mit voller Leistung. Live-View wird nicht verwendet.
- 2 Gemessen bei 20 °C mit einem Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,66 VR II unter den folgenden Testbedingungen: Bildstabilisator ist ausgeschaltet, Aufnahmebetriebsart Serienaufnahme, Fokusmodus AF-C, Bildqualität »JPEG Basic«, Bildgröße M (mittel), Weißabgleich AUTO, ISO-Empfindlichkeit ISO 100, Belichtungszeit ½so s, Auslöser wird 3 Sekunden lang bis zum ersten Druckpunkt gedrückt und die Entfernungseinstellung dreimal von Unendlich bis zur Naheinstellgrenze und zurück verstellt; anschließend werden sechs Aufnahmen nacheinander aufgenommen und der Monitor für 4 Sekunden eingeschaltet; der Zyklus wird wiederholt, sobald die Standby-Vorlaufzeit abgelaufen ist.
- 3 Gemessen bei 23 °C (±2 °C) mit der Kamera auf Standardeinstellungen und einem Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–55 mm 1:3,5–5,66 VR II unter den Bedingungen, die von der Camera and Imaging Products Association (CIPA) festgelegt wurden. Einzelne Filme können bis zu 20 Minuten lang oder 4 GB groß sein; die Aufnahme endet möglicherweise, bevor diese Grenzwerte erreicht werden, wenn die Temperatur der Kamera ansteigt.

Folgende Kamerafunktionen und -komponenten verbrauchen relativ viel Strom:

- Eingeschalteter Monitor
- Gedrückthalten des Auslösers am ersten Druckpunkt
- Wiederholte Aktivierung des Autofokus
- Aufnahme von Fotos im NEF-(RAW-)Format
- Lange Belichtungszeiten
- Verwenden eines GPS-Empfängers GP-1oder GP-1A
- Verwenden einer Eye-Fi-Karte
- Verwenden eines Funkadapters für mobile Geräte WU-1a
- Verwendung des Bildstabilisators (nur mit VR-Objektiven)
- Wiederholtes Ein- und Auszoomen mit einem AF-P-Objektiv.

Um die Leistungsfähigkeit des Nikon-Akkus EN-EL14a möglichst lange zu erhalten, sollten Sie folgende Punkte beachten:

- Achten Sie auf saubere Kontakte. Verunreinigte Kontakte können die Akkuleistung verringern.
- Laden Sie den Akku nur auf, wenn Sie beabsichtigen, ihn in nächster Zeit zu verwenden. Ein Akku verliert auch ohne Benutzung mit der Zeit einen Teil seiner Ladung.

# Garantiebestimmungen - Europäische Kundendienst-Garantie von Nikon

#### Sehr geehrter Nikon-Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Nikon-Produkts. Sollte dieses Produkt innerhalb der Garantiezeit eine Reparatur benötigen, setzen Sie sich bitte entweder mit dem Händler in Verbindung, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder mit einem Mitglied unseres autorisierten Kundendienstnetzes im Verkaufsgebiet von Nikon Europe B.V. (z. B. Europa/Russland/andere). Nähere Informationen im Internet: http://www.europe-nikon.com/support

Zur Vermeidung von Missverständnissen empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie sich mit dem Händler oder Kundendienstnetz in Verbindung setzen.

Für Ihr Nikon-Gerät übernehmen wir bei allen Herstellungsfehlern ein volles Jahr Garantie ab dem nachgewiesenen Kaufdatum. Sollte das Produkt während dieser Garantiezeit aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern Mängel aufweisen, wird es von unserem autorisierten Kundendienstnetz in Europa ohne Berechnung von Ersatzteil- oder Arbeitskosten zu den untenstehenden Bedingungen repariert. Nikon behält sich das Recht vor, das Produkt nach freiem Ermessen zu reparieren oder durch ein neues zu ersetzen.

 Diese Garantie gilt nur, wenn zusammen mit dem Produkt die ausgefüllte: Garantiekarte und die Originalrechnung bzw. der Kassenbon vorgelegt werden, auf denen das Kaufdatum, das Produkt und der Name des Händlers vermerkt sind. Wenn diese Belege nicht vorgelegt werden oder unvollständig bzw. unleserlich ausgefüllt sind, behält sich Nikon das Recht vor, die kostenlose Garantiereparatur zu verweigern.

- 2. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf:
  - Wartungs- oder Reparaturarbeiten bzw. den Austausch von Teilen aufgrund normaler Abnutzungserscheinungen;
  - Änderungen, mit denen das Produkt gegenüber seinem üblichen, in der Bedienungsanleitung beschrieben Verwendungszweck aufgerüstet wird, sofern diese Änderungen nicht zuvor von Nikon schriftlich genehmigt werden;
  - Sämtliche direkt oder indirekt mit der Garantieleistung verbundenen Transportkosten und -risiken;
  - Jegliche Schäden aufgrund von Änderungen oder Anpassungen, mit denen das Produkt ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nikon an die gültigen örtlichen oder nationalen technischen Standards eines Landes angeglichen wird, das nicht zu den Ländern gehört, für die das Produkt ursprünglich konstruiert bzw. hergestellt wurde.
- 3. Die Garantie erlischt bei:
  - Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, einschließlich u. a.
     Schäden durch Verwendung des Produktes für nicht vorgesehene Zwecke oder unter Mißachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung über Gebrauch und Wartung des Produkts, ebenso Schäden durch Installation bzw. Verwendung des Produkts unter Mißachtung der gültigen Sicherheitsstandards des Landes, in dem das Produkt verwendet wird;
  - Schäden durch Unfälle, einschließlich u. a. Blitzschlag, Wasser, Feuer, unsachgemäßen oder unvorsichtigen Gebrauch;
  - Veränderung, Unleserlichkeit oder Entfernung der Modell- oder Seriennummer auf dem Produkt;
  - Schäden aufgrund von Reparaturen oder Anpassungen durch zur Reparatur nicht befugte Firmen oder Personen;
  - Mängel des Systems, in welches das Produkt integriert oder mit dem es benutzt wird.

4. Die durch gültige und anwendbare nationale Gesetze verbrieften Rechte des Verbrauchers und die Ansprüche des Verbrauchers gegenüber dem Händler aufgrund des Kaufvertrages bleiben von dieser Kundendienstgarantie unberührt.

**Hinweis:** Eine Übersicht über alle autorisierten Nikon Service Points ist online über den Link (URL = *http://www.europe-nikon.com/service/*) verfügbar.

Die Vervielfältigung dieses Handbuchs, auch der auszugsweise Nachdruck (mit Ausnahme kurzer Zitate in Fachartikeln), ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der NIKON CORPORATION gestattet.

## **Nikon Anwender-Support**

Bitte besuchen Sie unten aufgeführte Website, um Ihre Kamera zu registrieren und die neuesten Produktinformationen zu bekommen. Hier finden Sie auch die Rubrik »Häufig gestellte Fragen« (FAQs) und wie Sie uns für technische Hilfestellung kontaktieren.

http://www.europe-nikon.com/support

NIKON CORPORATION	AMA15906	Gedruckt in Europa
© 2014 Nikon Corporation	()	SB5L02(12) 6MB20312-02