Nikon COOLPIX

Обновление программного обеспечения фотокамеры

– **OC** Mac –

Мы благодарим вас за то, что вы выбрали изделие фирмы Nikon. В данном руководстве описан процесс выполнения обновления программного обеспечения ПЗУ (прошивки). Если вы не уверены, что самостоятельно сможете успешно провести процесс обновления, то эту операцию сможет выполнить технический специалист Nikon.

Сведения о работе с фотокамерой приведены в руководстве по эксплуатации фотокамеры.

Внимание

Отключение электропитания фотокамеры или манипуляции с ее органами управления во время обновления может повредить фотокамеру. Запрещено выключать фотокамеру, извлекать аккумулятор, отключать блок питания или пользоваться органами управления во время обновления. Если обновление завершилось неудачно, и фотокамера стала неработоспособной, следует обратиться в авторизованный сервисный центр компании Nikon для проверки.



Подготовка

Для обновления прошивки фотоаппарата вам понадобится следующее:

- Фотоаппарат
- Компьютер, оборудованный устройством чтения/записи карт памяти и гнездом подключения
- Один из перечисленных ниже источников питания фотокамеры:
 - Сетевой адаптер
 - Батарея или батареи с зарядом, достаточным для выполнения обновления
- Одобренная киспользованию фирмой Nikon карточка памяти, отформатированная непосредственно в фотоаппарате (учтите, что при форматировании карты памяти все данные ней будут удалены; прежде чем приступать к форматированию сохраните нужные вам данные на компьютере или другом устройстве)
- Руководство пользователя фотокамеры.



Меню, отображаемые вашей фотокамерой, могут отличаться от приведенных здесь.



Включите фотокамеру.

Выберите **Версия прошивки** в меню **Ч** (настройки камеры). См. руководство к фотокамере для получения более подробной информации.





3

На экране появится текущая версия ПО ПЗУ. Убедитесь в то, что отображаемая версия ПО ПЗУ является правильной версией для обновления.

Ū

«XXXX» - это название фотокамеры, «**» - версия ПО ПЗУ.

Выйдите в меню настроек и выключите фотокамеру.



Загрузка и извлечение новой версии ПО ПЗУ

После прочтения лицензионного соглашения с конечным пользователем на сайте загрузки выберите **Принять** и нажмите **Загрузить**, чтобы загрузить файл «F-XXXX-V**M.dmg», где «XXXX» - это название фотокамеры, а «**» - версия прошивки. После завершения загрузки на рабочем столе появится образ диска, содержащий перечисленные ниже файлы и папки:





Скопировать ПО ПЗУ на карточку памяти

Прошивку можно скопировать на карту памяти фотокамеры с помощью компьютера, оснащенного устройством чтения/записи карт или разъемом для карт.

Вставьте отформатированную карту памяти в устройство чтения/записи карт или разъем для карт. Если приложение, такое как Nikon Transfer 2, запускается автоматически, прежде чем продолжить, выйдите из этого приложения.



На рабочем столе появится логический том («NO_NAME»). Скопируйте папку «firmware» с образа диска на этот не озаглавленный том.



По окончании копирования открыть папку «firmware» в неограниченном томе и убедиться, что она содержит файл «firmware.bin».

Внимание

Обязательно скопируйте папку «firmware» в корневую директорию карты памяти. Фотокамера не распознает новую прошивку, если она будет находиться в какой-либо папке, находящейся в корневой директории.

3

Перетащите том без заголовка в Корзину и выньте карту памяти из устройства чтения/записи карт.



Обновление ПО ПЗУ фотоаппарата

Меню, отображаемые вашей фотокамерой, могут отличаться от приведенных здесь. В процессе обновления не следует:

- Извлеките карту памяти.
- Выключите фотокамеру.
- Выньте из розетки или отключите адаптер переменного тока
- Извлеките батарею
- Следует подвергнуть фотокамеру сильному воздействию электромагнитных шумов

Любое из приведенных выше действий может привести к поломке фотоаппарата.



Вставьте карту памяти, содержащую прошивку, в гнездо карты памяти фотокамеры.



Включите фотокамеру.

Выберите **Версия прошивки** в меню **Y** (настройки камеры). См. руководство к фотокамере для получения более подробной информации.



Откроется диалоговое окно обновления прошивки. Выберите **Да**, чтобы начать обновление.

()	-
Ver. ** ► Ver. **	
Обновить прошивку до новой версии?	
ОДа	
🗙 Нет	

В процессе обновления на экране будет высвечено сообщение, показанное справа.	Обновление Не выключайте камеру во время обновления!
Когда процесс обновления завершится, на	Готово. Выключите
экране появится сообщение, показанное	камеру, чтобы
справа.	закончить обновление.

Убедиться, что процесс обновления успешно завершен.

- 5-1. Выключить камеру и удалить карточку памяти.
- 5-2. Проверить версию прошивки так, как это описано в этапе 2 «Проверка версии ПО ПЗУ, установленного в фотоаппарате».
- 5-3. Если отображается обновленная версия, процесс обновления прошел успешно.

5	ū
COOLPIX XXXX Ver.**	

«XXXX» - это название фотокамеры, «**» - версия ПО ПЗУ.

Если процесс обновления не прошел успешно, следует обратиться к техническому специалисту фирмы Nikon.

Форматирование карты памяти в фотокамере.

Обновление прошивки при этом завершается.