



D5 Professional 推奨設定ガイド



- 動画編 -Bevision 1.0



動画撮影に使用するボタンやダイヤル	4
動画の撮影方法	б
動画記録を開始する前の準備	8
● 画像サイズ / フレームレート	8
● 動画 ISO 感度設定	10
● ピクチャーコントロール CHECK IT OUT ❤	11
● ホワイトバランス	12
● マイク感度	13
● 録音帯域	13
● 風切り音低減	13
動画撮影に便利な機能	14
● 動画撮影時の情報表示を切り換える	14
 ●ボタンに機能を割り当てる CHECK IT OUT ✓ 	18
● 電子手ブレ補正を使用する CHECK IT OUT ✓	22
●動画撮影時に i ボタンを押して設定を変更する	23
● 動画撮影時にホワイトバランスを変更する	24
● ライブビュー時にピクチャーコントロールを変更する	25
●動画撮影時に静止画を撮影する CHECK IT OUT ✓	26
● 撮影済みの 4K UHD 動画から JPEG 画像を切り出す	28
 ● HDMI 機器に出力する 	
タイムラプス動画を作成する	32
● タイムラプス動画の作成方法	32
 インターバル撮影、微速度撮影および無限連写機能の特徴 	32
 各撮影機能の仕様 	34
● 4K UHD サイズでタイムラプス動画を作成する	35

動画撮影時の注意	37
● 撮影中に設定できる事・できない事	37
 カメラが高温になるのを抑えるには	37
 動画記録時に発生しやすい現象について	88
● 記録した動画の保存について	88
動画再生時の便利な機能3	39
● 10 秒進める /10 秒戻す3	39
● インデックスマークに移動する3	39
● 先頭フレーム / 最終フレームに移動する	39
● タッチパネルで操作する4	10
分割記録された動画を結合する CHECK IT OUT 🏏	11
D5 動画機能関連スペック一覧4	13

動画撮影に使用するボタンやダイヤル





画像モニターにはタッチパネルを採用しており、動画の再生 時に使用できます(<u>P40</u>)。

動画の撮影方法

1 ライブビューセレクターを 県 (動画ライブビュー) に合 わせ、 四 ボタンを押す



動画撮影を開始する前に、
 AF-ON ボタンを押すか、またはシャッターボタンを半押しして被写体にピントを合わせる



3 動画撮影ボタンを押して、動 画記録を始める

 動画記録中は録画中マークが画 像モニターに表示されます。メ モリーカードに記録できる残り 時間の目安も画像モニターで確 認できます。



- ・動画記録中も、AF-ON ボタンを押すと被写体にピントを 合わせられます。
- 内蔵マイクで音声を記録します。録画中は、マイクを指 でふさがないようにしてください。
- ・露出を固定(AE ロック)するには、サブセレクターの中
 央を押し続けます(P20)。
- 動画記録中は±3段の範囲で露出補正ができます。



・ Wボタンを押すとライブ
 ビューが終了します。



動画記録を開始する前の準備

動画の記録を開始する前に、動画の作 画の状況に応じて動画撮影メニューか ら次の設定を行ってください。

F	動画撮影メニュー	
5	動画撮影メニューのリセット	
	ファイル名設定	DSC
x	動画記録先	Ē
4	撮像範囲	
ľ	画像サイズ/フレームレート	1000 清
	動画の画質	HIGH
12	動画150感度設定	
	ホワイトパランス	AUT0o

● 画像サイズ / フレームレート

使用用途に合わせて、画像サイズとフレームレートを選びます。

	画像サイズ / フレームレート	最長記録時間
2160 P*	3840 × 2160 (4K UHD) 30p	
2160	3840 × 2160 (4K UHD) 25p	
2160	3840 × 2160 (4K UHD) 24p	
1080 P* / 1080 P	1920 × 1080 60p	
1080 P* / 1080 P	1920 × 1080 50p	
1080 P* / 1080 P	1920 × 1080 30p	
1080 P* / 1080 P	1920 × 1080 25p	w
1080 P* / 1080 P	1920 × 1080 24p	29分59秒*
720 p*/720 p	1280 × 720 60p	
720 p*/720 p	1280 × 720 50p	
\$	1920 × 1080 60p クロップ	
₫\$/₩₽	1920 × 1080 50p クロップ	
	1920 × 1080 30p クロップ	
	1920 × 1080 25p クロップ	
	1920 × 1080 24p クロップ	

※ 動画は最大 8 個のファイルに分割されて記録されます。各ファ イルのファイルサイズは最大で 4GB です。分割された動画は、 ViewNX-iを使用して結合できます(P41)。1 回の撮影で作成さ れるファイルの数と1ファイルあたりの記録時間は[画像サイ ズ/フレームレート]および [動画の画質]の設定によって異 なります。

撮像範囲について

動画の画角は、動画の画像サイズまたは「撮像範囲」によって異 なります。また、動画の画像サイズを 1920 × 1080 または 1280 × 720 に設定した場合、動画撮影メニュー [撮像範囲]の[撮像 範囲設定] で画角を変更できます。



・3840 × 2160 (4K UHD) では、DX レンズでも撮影が可能です。

動画 ISO 感度設定

動画撮影時(ライブビュー時または動 画記録時)のISO感度に関する設定が できます。



Mモード時の	露出モードMでの動画撮影時のISO感度(100
ISO 感度設定	~ Hi 5)を設定できます。
M モード時の 感度自動制御	[する]を選ぶと、露出モードがMのときもカメ ラが自動的に動画撮影時のISO感度を変更しま す。[しない]を選ぶと、露出モードがMのときに、 [Mモード時のISO感度設定]で設定したISO感 度に固定されます。 ・露出モードがM以外の場合は常に感度自動制御 が動作します。
制御上限感度	 ・感度自動制御するときに ISO 感度が高くなりす ぎないように、上限感度(200~Hi5)を設定 できます。 ・露出モードが P、S、または A の場合と、露出モー ド M で [M モード時の感度自動制御] が [する] の場合は、ここで設定した感度が自動制御の上 限になります。

感度自動制御についてのご注意 --

ISO 感度が上がると、被写体によっては、ノイズ(ざらつき、 むら、すじ)が発生したり、ピントが合いにくくなることが あります。その場合は、[動画 ISO 感度設定]の[制御上限感 度]を下げて撮影してください。

ピクチャーコントロール

被写体や撮影シーンに合わせてピク チャーコントロールを設定します。

「静止画の設定と同じ」を選ぶと、静止画撮影時と同じ設定になります。



・動画とピクチャーコントロールの[フラット]を組み合わせた場合、 動画のポストプロダクション時に豊富な情報を持つ素材映像とし て非常に有効です。ハイライト部の情報をしっかり確保したい場 合には、ハイライト重点測光を併用することで被写体のハイライ ト部分の白とびを抑えることができます。

四SD スタンダード	鮮やかでバランスの取れた標準的な画像になり ます。
	• ほとんどの撮影状況に適しています。
	素材性を重視した自然な画像になります。
⊠NL ニュートラル	 撮影した画像を調整、加工する場合に適してい
	ます。
	メリハリのある生き生きとした色鮮やかな画像
	になります。
	 ・青、赤、緑など、原色を強調したいときに適し
	ています。
	白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した画像に
	なります。
四PT ポートレート	人物の肌が滑らかで自然な画像になります。
巴LS 風景	自然の風景や街並みが色鮮やかな画像になります。
	シャドー部からハイライト部まで幅広く情報を
	保持した画像になります。
CIFL JJYF	・ 撮影した画像を積極的に調整、加工する場合に
	適しています。

• ホワイトバランス

天候や光源に合わせてホワイトバラン スを変更します。

「静止画の設定と同じ」を選ぶと、静止画撮影時と同じ設定になります。



<u>プリセットマニュアルデータの取得について</u>

- プリセットマニュアルデータを取得すると、画像モニターに表示されている被写体の白、またはグレーの部分でプリセットマニュアルデータを取得できます。無彩色の被写体を用意する必要がないので便利です。
- ホワイトバランスを [プリセットマニュアル] に設定して、ライブビュー表示中に WB ボタンを押し続けるとプリセットマニュアル取得モードになります。画面の PRE が点滅中に、画像モニターにタッチすると、タッチ



した位置に□が移動してプリセットマニュアルデータを取得で きます。^Qボタンを押すと、□で選択された部分が拡大します。

- ・ WB ボタンを押すとプリセットマニュアル取得モードを終了します。
- ・動画撮影メニュー[ホワイトバランス] の[ブリセットマニュアル]を選ぶと、 プリセットマニュアルデータを確認できます(d1-d6)。ライブビューで取 得したプリセットマニュアルデータに はタッチした部分の□が表示されて います。



マイク感度

内蔵マイクの感度の程度を設定します。別売のステレオマイクロホン ME-1、ワイヤレスマイクロホン ME-W1 にも対応しています。

マイク感度 オート(A)	カメラが自動的にマイク感度を調整します。	
マイク感度 マニュアル	マイク感度を手動調整します。[1]~ [20] ができます。数字が大きいほど感度が高く、 ほど低くなります。	の調整 小さい
録音しない	音声は記録しません。	

● 録音帯域

内蔵マイクの周波数特性を設定します。

₩IDE //	広帯域	低音域から高音域まで録音します。楽器演奏や 街のざわめきの録音など、幅広いシーンに適し
		ています。
₩YOICE 看	音声帯域	主に人の声を録音したいときに適しています。

● 風切り音低減

[する] を選ぶと、ローカットフィルター機能により、内蔵マイク に吹き付ける風の音を抑えて記録できます。ただし、風切り音以 外の音も聞こえにくくなることがあります。

別売のステレオマイクロホンをお使いの場合は、カメラ側で [風切り音低減]を[する]に設定しても風切り音は低減されません。
 風切り音低減機能のあるステレオマイクロホンをお使いの場合は、ステレオマイクロホン側で設定してください。

動画撮影に便利な機能

● 動画撮影時の情報表示を切り換える

■ ボタンを押すたびに、動画の画面表示は次のように切り替わり ます。





情報表示について

動画撮影時(ライブビュー時または動画記録時)に表示される画 面のアイコンの意味は次の通りです。



① ヘッドホン音量	市販のヘッドホン接続時に表示されます。
	ヘッドホン出力の音量レベルを表示します。
② マイク感度	マイク感度のレベルを表示します。
	音声を記録するときの音量レベルを表示しま
。 音声レベル	す。インジケーターの色が赤で表示される場
^② インジケーター	合、音量が大きすぎることを示しています。
	マイク感度を調節してください。
④ 録音帯域マーク	録音帯域の設定を表示します。
⑤ 風切り音低減マーク	風切り音低減が有効の場合に表示します。
⑥ 動画記録禁止マーク	動画が記録できない状態のとき表示します。
⑦ 動画の画像サイズ	動画の画像サイズを表示します。
②動両司名なり時間	動画記録時に、メモリーカードに記録できる
⑧劉囲記跡がり时间	残り時間を表示します。
⑨ ハイライト表示マーク	ハイライト表示が有効の場合に表示します。

⑩ ファイル名	記録中の動画のファイル名を表示します。
^① パワー絞り禁止 ^① マーク	パワー絞りができないときに表示します。
電子手ブレ補正 ¹² マーク	電子手ブレ補正が有効の場合に表示します。

ファイル名の文字色について

このカメラは、記録中の動画 の容量が4GBを超えると自動 的にファイルを分割して記録 します。ファイルが切り替わ るタイミングでは、撮影中に 表示されるファイル名の色が 変化します。

通常	白色
30 秒前	黄色(点滅)
10 秒前	赤色(点灯)



● ボタンに機能を割り当てる GHECKITOUTY

カスタムメニュー g1 [カスタムボタンの機能] では、動画撮影時 にボタンを押したときの機能を割り当てることができます。

■ ボタンを押したときの機能

機能を割り当てられるボタンは次の通りです。割り当てを設定したいボタンの項目を選んで、マルチセレクターの中央を押してください。



各ボタンに割り当てられる機能は次の通りです。

	Pv	Fn1	Fn2	Fn3	۲	۲
🛇 パワー絞り(開放絞り側)		—	—	-	—	—
😕 パワー絞り(最小絞り側)	-		—	—	—	—
☞ 露出補正 (+側)		—	—	-	—	—
⊿ 露出補正 (-側)	-		—	-	—	—
インデックスマーキング						—
◘₿静止画撮影情報の表示						—
🗟 AE-L/AF-L	-	—	—	—		—
🟚 AE-L	-	—	—	—		—
뤒◉AE-L(ホールド)	-	—	—	—		—
🛱 AF-L	-	—	—	—		—
● 静止画撮影	—	—	—	—	—	

	PV	Fn1	Fn2	Fn3	۲	۲
🦷 動画撮影	-	—	—	-	—	
🦞 動画撮影中のフレーム保存	-	—	—	—	—	
設定しない						—

,パワー絞りについて -

- 露出モードAまたはMのときのみ動作します。
- 静止画撮影情報の表示中は、パワー絞りは動作しません。
- ・ ② マークが画像モニターに表示されているときは、パワー 絞りは動作しません。
- パワー絞りの動作中は画面にちらつきが発生します。

ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能

機能を割り当てられるボタンは次の通りです。割り当てを設定したいボタンの項目を選んで、マルチセレクターの中央を押してください。



ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能は、
 [四] 撮像範囲選択]または [設定しない] です。すべてのボタンで同様です。
 [四] 撮像範囲選択]を設定すると、i ボタンを押して表示されるメニュー(P23)または動画撮影メニューから
 [画像サイズ/フレームレート]を設定できなくなります。

露出補正の操作音が動画に入らないようにする

初期設定では、露出補正は 22 ボタンを 押しながらメインコマンドダイヤルを 回して行いますが、動画記録時に露出 補正を行うと、メインコマンドダイヤ ルを回すクリック音が動画に入ってし まうことがあります。カスタムメニュー



g1 [カスタムボタンの機能] で Pv ボタンに [露出補正(+側)]、 Fn1 ボタンに [露出補正(-側)] を割り当てると、ボタンを押し ている間、+ 側または-側に露出補正を行うため記録中の動画に クリック音が入りません。

被写体の露出を固定する

露出モードを P、S、A に設定している ときや、感度自動制御機能を使用して 動画を撮影しているときに、被写体の 露出を固定したい場合は、サブセレク ター中央ボタンに [AE-L(ホールド)] を割り当てると便利です。

・サブセレクター**中央**ボタン1回押す とAEロックを行い、AEロック状態 が維持されます。



サブセレクター**中央**ボ

 動画記録中にシャッターを全押しして静止画を撮影しても AE ロックは解除されません。もう一度ボタンを押すと AE ロックを 解除します。

シャッターボタンで動画記録を開始する

シャッターボタンに [動画撮影] を割り当てると、シャッターボ タンの半押しでライブビューを開始し、全押しで動画記録の開始 と終了ができるようになります。

- 三脚を使用して撮影する場合、別売のリモートコード MC-36A、 MC-30A または別売のワイヤレスリモートコントローラー WR-R10、WR-T10を使用することで、動画記録開始および終了 時のボタン操作によるカメラブレを抑えることができます。
- ライブビューセレクターが 県の場合のみの動作です。

カスタムメニュー f8 [**ライブビューボタンの設定**] を [**無効**] に設定すると、 III ボタンを無効に設定できます。意図せずに III ボタンを押してもライブビューが開始しません。

Fn3 ボタンに機能を割り当てる

Fn3 ボタンが追加されたため、機能を割り当てられるボタンが増え、 Pv ボタン、Fn1 ボタン、Fn2 ボタンの設定自由度が高まっています。 たとえば Fn3 ボタンに [インデックスマーキング] を割り当てて おけば、Pv ボタンまたは Fn1 ボタンにパワー絞りや露出補正を割 り当てることができ、操作性が向上します。

● 電子手ブレ補正を使用する CHECKITOUT ✓

動画撮影メニューの「**電子手ブレ補正**〕を「**する**」に設定すると、 動画撮影時に電子手ブレ補正を行います。

- 動画の画像サイズ(P.8)が3840×2160および1920×1080クロップの場合、電子手ブレ補正は機能しません。
- ・電子手ブレ補正を [する] に設定すると画角が小さくなるため 少し拡大されます。
- 動画撮影メニュー[ISO感度設定](P10)の[Mモード時の ISO感度設定]で高感度(Hi 0.3~Hi 5)に設定していても、 ISO102400に制限されます。
- ・ 三脚にカメラを設置して撮影する場合は、「電子手ブレ補正」を
 [しない]に設定してください。

動画撮影時に i ボタンを 押して設定を変更する

動画撮影時に*i*ボタンを押すと、次の機能の設定を変更できます。



撮像範囲設定	動画撮影時の撮像範囲を選べます(<u>P.9</u>)。
画像サイズ /	動画を記録するときの画像サイズ(ピクセル)/
フレームレート	フレームレートを設定します(<u>P.8</u>)。
動画の画質	動画の画質を選べます。
フィク成府	内蔵マイクの感度を、 🕙 または 🝚 を押して調整
マイン感度	できます(<u>P.13</u>)。
録音帯域	録音帯域内蔵マイクの周波数特性を設定します(P13)。
	内蔵マイクに吹き付ける風の音を抑えるローカッ
風切り音低減	トフィルター機能を有効にするかどうかを設定で
	きます (P.13)。
	メモリーカードを2枚使用している場合に動画を
期 囲記 称	記録するスロットを設定できます。
	• 動画撮影時の画像モニターの明るさを、 🕙 また
	は 🕀 を押して調整できます。
モニターの	 ・ 画像モニターの明るさを調整すると、ライブ
明るさ	ビュー中の表示に反映されますが、撮影した画
	像や画像再生時の表示、メニュー表示などには
	反映されません。
	動画撮影時、ハイライト部分(非常に明るい部分)
ハイライト表示	を斜線で表示するかどうかを設定できます。
	ヘッドホン音量を、③または④を押して調整で
ヘッドホン音量	きます。
電子手ブレ補正	動画撮影時に電子手ブレ補正を行います(P22)。

● 動画撮影時にホワイトバランスを変更する

動画撮影時に WB ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、 ホワイトバランスの設定を変更できます。

メインコマンドダイヤルを回す

ホワイトバランスを変更で きます。効果を確認しなが ら設定が可能です。



<u>サブコマンドダイヤルを回す</u>

 A (アンバー)からB(ブ ルー)への横軸の方向の み色温度の高さを0.5段 単位で微調整できます。



 【(色温度設定)の場合:色温度が ミレッド単位で切り替わります。WB ボタンを押しながらマルチセレクターの・③または・③を押すと、色温度を1 桁ずつ選べます。④または ④を押すと 選んだ桁の数値を設定できます。



・プリセットマニュアルの場合:d1d6を切り替えることができます。



ライブビュー時にピクチャーコントロールを 変更する

ライブビュー中に On (ES/?) ボタン を押すと、ピクチャーコントロールの設 定を変更できます。効果を確認しながら 設定が可能です。

 ピクチャーコントロール選択画面でマ ルチセレクターの ③ を押すと、ピク チャーコントロールの調整を行えます。





●動画撮影時に静止画を撮影する GHECKITOUT

シャッターボタンを押して静止画を撮影する

動画撮影時にシャッターボタンを全押しし続けると、静止画を撮影 します。

- 動画記録中の場合、シャッターボタンを全押ししたタイミング で動画記録は終了し、そこまでの動画を記録します。
- シャッターボタンを全押ししても、ピントが合わない場合は シャッターがきれません。
- 撮影される静止画のアスペクト比(横:縦)は、16:9になります。
- 撮影できる静止画の画像サイズは次の通りです。1920 × 1080、 1280 × 720 の場合、静止画撮影メニュー(画像サイズ)の[JPEG/ TIFF]の設定によって、撮影される画像サイズが異なります。

動画の画像サイズ	撮影される静止画の画像サイズ
3840 × 2160	3840 × 2160 ピクセル
1920 × 1080、1280 × 720	L (5568 × 3128 ピクセル)
(動画撮影メニュー [撮像範囲]	M (4176 × 2344 ピクセル)
が [FX]の場合)	S (2784 × 1560 ピクセル)
1920 × 1080、1280 × 720	L (3648 × 2048 ピクセル)
(動画撮影メニュー [撮像範囲]	M (2736 × 1536 ピクセル)
が[DX]の場合)	S (1824 × 1024 ピクセル)
1920 × 1080 クロップ	1920 × 1080 ピクセル

動画の1フレームを静止画として保存する

カスタムメニューg1 [カスタムボタン の機能] で [シャッターボタン] に [動 画撮影中のフレーム保存] を割り当て ておくと、動画記録中にシャッターボ タンを全押ししても、動画記録を継続 したまま静止画を撮影できます。撮影 音は無音です。



「動画撮影中のフレーム保存」について -

- ・静止画の画像サイズ(ピクセル)は動画撮影メニュー (画像 サイズ/フレームレート](P.3)で設定した画像サイズと同じ サイズになります。画質モードは [FINE★]になります。
- レリーズモードに関係なく、シャッターボタンを全押しする たびに1コマずつ撮影します。
- 撮影した静止画は動画と同じスロットに記録されます。
- ・動画撮影中に記録可能な静止画は最大 50 コマです。

撮影済みの 4K UHD 動画から JPEG 画像 を切り出す

[選択フレームの保存]を使用すると、撮影した4K UHD 動画から任意の1フレームをJPEG 画像として切り出して保存できます。 画像の切り出しは、動画の再生時に行います。



 ・
 ・
 を押すと一時停止します。

iまたは ® ボタンを押して
 [選択フレームの保存]を選んで ③ を押す

3 保存したいフレームを選んで ▲ を押し、[はい]を選んで ◎ ボタンを押す

・ JPEG の画像として保存します。







[選択フレームの保存]で作成した画像について。

- ・ 画質モード [FINE ★] の JPEG 画像を作成します。
- 画像編集はできません。
- 再生時の画像情報で表示されない項目があります。

HDMI 機器に出力する

HDMI ケーブルを使ってテレビと接続する

カメラを HDMI 端子のあるテレビなどと接続することができま す。接続には、別売の HDMI 端子用ケーブルまたは市販の HDMI 端子用ケーブル (Type C) が必要です。別途お買い求めください。 HDMI ケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源を OFF にしてください。



*使用する外部機器の端子に合ったケーブルをお使いください。

- テレビの入力を HDMI 入力に切り換え、カメラの電源を ON にして
 ボタンを押すと、撮影した画像がテレビの画面に表示されます。
- テレビで動画を再生するときは、音量をテレビ側で調節してく ださい。カメラ側では音量調節できません。
- 市販の外部レコーダーに接続した場合、カメラにメモリーカー ドを入れてなくても外部レコーダーに動画を記録できます。

, HDMI ケーブルクリップについて ――

付属の HDMI ケーブルクリップを取り付けると、カメラから 別売の HDMI ケーブルが不用意に外れることを防ぐことがで きます(HDMI ケーブルクリップは、市販の HDMI 端子用ケー ブルには取り付けられません)。



HDMI 対応機器との接続時の設定を変更する

セットアップメニューの [HDMI] で、HDMI 対応機器との接続時の設定を変更できます。

■出力解像度

HDMI 対応機器への出力解像度を設定 できます。

• [出力解像度] が [オート] の場合、 出力先の映像信号形式を自動的に検出 します。



■詳細設定

	ビデオ信号の色階調の入力レンジは、HDMI 対応機器
	によって異なります。通常は、HDMI 対応機器に合わ
	せて自動でカメラの出力レンジを切り換える[オート]
	をお使いください。HDMI 対応機器の入力レンジを自
	動識別できず、階調が適切に再現されていない場合は、
	次のいずれかを選んでください。
出力レンジ	 リミテッドレンジ:入力レンジが16~235の
	機器に適しています。白とび、黒つぶれが発生
	する高コントラストな場合に選びます。
	・フルレンジ:入力レンジが0~255の機器に適
	しています。暗部が明るく表示されたり、薄く
	表示されるなど、低コントラストな場合に選び
	ます。
	HDMI対応機器の画面に出力する範囲を、95%と
	100%から選びます(いずれも上下左右とも)。外
出力画面サイズ	部レコーダーに出力する場合は、100%に設定し
	てください。
	HDMI接続してライブビュー撮影をするときに、
ライブビュー時	HDMI 対応機器に撮影情報を表示するかどうかを設定
の情報表示	します。[しない]の場合は、撮影情報が表示されま
	せん。
	HDMI 対応機器との接続時に、カメラの画像モニター
	を点灯するかどうかを設定します。[しない]を選ぶと、
	画像モニターが消灯するため、カメラのバッテリーの
セニターの 日味まニ	消耗を少なくすることができます。
问时衣示	• [ライブビュー時の情報表示] が [しない] の
	場合、[モニターの同時表示]は[する]に固
	定されます。

タイムラプス動画を作成する

● タイムラプス動画の作成方法

タイムラプス動画は、インターバル撮影、微速度撮影、無限連写 機能を使うことで作成できます。

- ・インターバル撮影、無限連写機能:撮影した静止画をパソコン に取り込み、他社製の動画編集ソフトなどを使用して作成しま す。高い処理能力を持つパソコンや、画像処理のスキルが必要 です。ポストプロダクションで独自の編集・調整を加えたい場 合などにおすすめします。
- ・ 微速度撮影:カメラが自動的に撮影した静止画をつなげて動画 として記録します。

インターバル撮影、微速度撮影および 無限連写機能の特徴

それぞれの撮影方法の特徴は次の通りです。

インターバル撮影

インターバル撮影では、一定時間ごとに静止画を撮影します。

- ・ 画像サイズや画質を調整して、思い通りのタイムラブス動画を 作りたい場合に適しています。
- ・ 画質モードを RAW にして、撮影後に色温度を調整したり、不要物が写っている画像の修正や削除ができるなど、高画質な動画を作成するための素材づくりが可能です。

微速度撮影

ー定時間ごとに撮影した静止画をつなげて、カメラが自動的に動 画を記録します。

- 静止画を動画にするプロセスをカメラが全て行ってくれるので、 簡単にタイムラプス動画を作りたい場合に適しています。
- 動画になる前の静止画は記録できません。
- ファイルフォーマットは MOV になります。ビットレートやサイズ、および画質は、動画撮影メニューの[画像サイズ/フレームレート] および [動画の画質] で設定できます。

無限連写

レリーズモードが連続撮影(CL、CH、Qc)の場合、露出モードをS またはMにしてシャッタースピードを4秒または4秒よりも遅く 設定すると、カスタムメニューd2 [連続撮影コマ数] での設定に かかわらず、電池の続く限りメモリーカードがいっぱいになるま で無制限に連続撮影できます。

- 撮影間隔を通常撮影時と同じように短くできるため、スタート レイル撮影(比較明合成)で星の軌跡が途切れる現象を最小限 に抑えることができます。
- ・4秒または4秒よりも遅いシャッタースピードという制約があるため使い方は限られますが、星やオーロラなどの撮影で露光時間が4秒以上の場合には、撮影終了から次の撮影開始までの間隔があいてしまう微速度撮影よりも、無限連写で撮影した素材で作成したタイムラプス動画の方が動きがスムーズになります。

各撮影機能の仕様

		インターバル撮影	微速度撮影	無限連写
記録	静止画	RAW、JPEG、TIFF	—	RAW、JPEG、TIFF
形式	動画	—	MOV	—
最大		5568 × 3712	3840 × 2160	5568 × 3712
画像!	サイズ	ピクセル	ピクセル	ピクセル
版於间隔		0.5 19421		定した撮影間隔
露光時間		1/8000~30秒	1/8000~30秒	4~30秒
		・より高度な夕	簡易なタイムラ	スタートレイル
用途		イムラプス動	プス動画の作成	画像(比較明合
		画の素材		成)やオーロラ
		・静止画による		のタイムラプス
		経過記録用		動画の素材

4K UHD サイズでタイムラプス動画を作成する 動画撮影メニューの[画像サイズ/フレームレート]で動画の画 像サイズを 3840 × 2160 に設定して微速度撮影を行えば、手軽に 4K UHD 動画サイズのタイムラブス動画を撮影できます。撮像範 囲 (P.9) は 4K UHD と同様になります。

動画撮影メニューの [微速度撮影] を選び、微速
 度撮影の設定をする

・撮影間隔(インターバル)を設定する



● を押す 定して ◎ ボタンを押す
 - 撮影間隔は、想定されるシャッタースピードよりも長い時間を設定してください。

撮影時間を設定する



- 撮影時間は、最長で7時間59分まで設定できます。

())を押す

・ 露出平滑化をするかどうかを選ぶ



露出半滑化をするかど うかを選んで ∞ ボタ ンを押す

- [する] を選ぶと、明るさの変化が滑らかになり、より 自然な動画を記録します。ただし、露出モードMで静 止画撮影メニュー [ISO 感度設定]の[感度自動制御] が[しない]の場合、露出の平滑化は行いません。

2 [撮影開始] を選んで ® ボタンを 押す

- 約3秒後に撮影を開始します。
- ・ 手順1で設定した[撮影時間]
 内に、設定した[撮影間隔]で
 撮影を繰り返します。



- ・微速度撮影を終了するには
 - 撮影待機中に動画撮影メニュー [微速度撮影] で [終了]
 を選び、∞ ボタンを押す
 - 微速度撮影の待機状態や撮影直後の画像確認時に ∞ ボ タンを押す
- 微速度撮影を終了すると、終了時点までの動画がメモリーカードに記録され、通常の撮影待機状態に戻ります。

動画撮影時の注意

● 撮影中に設定できる事・できない事

動画撮影時(ライブビュー時または動画記録時)に絞り値、シャッ タースピード、ISO 感度を設定できるかどうかは、露出モードに よって異なります。

	絞り値	シャッタースピード	ISO 感度 ^{**1}
P、 S	—	—	^{** 2}
Α	0	—	^{※ 2}
М	0	0	○*3

- ※1 動画撮影メニューの [電子手ブレ補正] が [する] のときに ISO 感度が高感度(Hi 0.3~Hi 5) になった場合は、 ISO102400 に制限されます。
- ※2 動画撮影メニュー [動画 ISO 感度設定] (P.10)の [制御上限感 度] で ISO 感度の上限を設定できます。
- ※3 動画撮影メニュー (動画 ISO 感度設定)の (Mモード時の 感度自動制御)を (する) に設定した場合、(制御上限感度) で ISO 感度の上限を設定できます。

カメラが高温になるのを抑えるには

長時間ライブビューで撮影すると、カメラ内部の温度が上昇する ことがあるため、ノイズ(ざらつき、むら、輝点)が発生する場 合があります。撮影時以外は、ライブビューを終了してください。

ライブビュー時にMENUボタンを押すと、ライブビューを保持した状態でメニュー画面が表示されます。すぐに撮影を再開しない場合は、一度ライブビューを終了してからMENUボタンを押すようにしてください。

動画記録時に発生しやすい現象について

- 動画撮影時の画像モニターの表示に、次のような現象が発生する 場合があります。これらの現象は撮影した動画にも記録されます。
 - 動きのある被写体が歪む
 - 電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体が歪む
 - カメラを左右に動かした場合、画面全体が歪む
 - ジャギー、偽色、モアレ、輝点が発生する
 - 周囲でスピードライトやフラッシュなどが発光されたり、イルミネーションなどの点滅する光源がある場合、画面の一部が明るくなったり、明るい横帯が発生する
 - パワー絞り作動中、画面にちらつきが発生する
- ・ 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、画面にちらつ きや横縞が生じる「フリッカー現象」が発生する場合があります。 その場合、動画撮影メニュー [フリッカー低減]の設定を変更 すると、フリッカー現象を軽減できます。被写体が非常に明る い場合、フリッカー低減効果が得られない場合があります。絞 りを絞り込んで(より大きい数値にして)ください。
- ライブビュー時に、 (ペボタンで画面を拡大した場合、ノイズ(ざらつき、むら、すじ)、 色の変化が目立ちやすくなります。

● 記録した動画の保存について

- 次のような場合は、記録中の動画を保存して動画記録を自動的 に終了します。
 - 最長記録時間に達したとき
 - メモリーカードまたはバッテリーの残量がなくなったとき
 - ライブビューセレクターを切り換えたとき
 - レンズを取り外したとき
 - カメラの内部温度が上昇したとき
- 動画記録中にバッテリーを抜いた場合、記録中の動画は保存されません。

動画再生時の便利な機能

● 10 秒進める /10 秒戻す

メインコマンドダイヤルを1クリック回す と、10秒前または後に移動します。



● インデックスマークに移動する

動画記録時に設定したインデックスマーク に移動するには、サブコマンドダイヤルを 回します。サブコマンドダイヤルを回すと、 前後のインデックスマークに移動します。



● 先頭フレーム / 最終フレームに移動する

動画のフレームにインデックスマークがない場合にサブコマンドダ イヤルを回すと、先頭フレームまたは最終フレームに移動します。

/インデックスマーク —

動画記録中に、カスタムメニューg1
 [カスタムボタンの機能](P.18)で[インデックスマーキング]を割り当てたボタンを押すと、記録中の動画のフレームにインデックスマークを付けることができます。



インデックスマークは1つの動画に最大20個まで付けられます。

● タッチパネルで操作する

再生 / 一時停止する

画面上の●アイコンをタッチすると動 画を再生します。動画再生中に画面を タッチすると一時停止し、一時停止中に 画面をタッチすると再生を再開します。



再生位置をジャンプする

動画再生中にプログレスバーをタッチ すると、再生位置をタップしたところ までジャンプして一時停止します。長 い動画の場合、一気に目的付近の再生 位置までジャンプできます。



音量を調節する

動画再生中に **Q⊠** または **Q** アイコンを タップすると、音量を調節できます。



音量調節

分割記録された動画を結合する GHECKITOUT

D5 で動画を撮影すると、最大8個のファイルに分割されて記録されます。各ファイルのファイルサイズは最大で4GBです。分割された動画は、ViewNX-iを使用して結合できます。





結合したいファイルの1つを選んで右クリックし、 [分割して記録された動画を探す]を選ぶ

一度の撮影で分割して記録された動画がすべて選択されます。



分割記録された動画を結合する



🙆 (動画) ボタンをクリックする

・ ViewNX-Movie Editor が起動します。





[動画を連結する] をク リックする





[保存先] と [ファイル 名] を指定して [出力] をクリックする

 選んだ動画が結合されて 保存されます。

動画出力				
19:2				
	2452 ~			
	動業を高速に連結します			
	形式:	爆影時の設定		
	94%:	撮影時の設定		
	76-66-1:	過影時の設定		
保存的	61			
	C#Users#user#Wideos		参照	
7740	16 :			
	MOVIE_0301			
	出力		終了	

D5 動画機能関連スペック一覧

撮像素子		
	方式	35.9 × 23.9 mm サイズ CMOS センサー
	総画素数	2133 万画素
	ガフト任連機能	イメージセンサークリーニング、イメージダストオフ
	シスト国旗成形	データ取得(Capture NX-D が必要)

記録形式

	• XQD カード対応機種 :XQD カード
記録媒体	・CF カード対応機種:コンパクトフラッシュカード
	(Type I、UDMA7 対応)

動画機能

測光方式	撮像素子による TTL 測光方式	
測光モード	マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重	
2070 C 1	「点測光	
	• 3840 × 2160 (4K UHD) : 30p/25p/24p	
	• 1920 × 1080 : 60p/50p/30p/25p/24p	
記録画素数 /	• 1280 × 720 : 60p/50p	
	・1920 × 1080 クロップ:60p/50p/30p/25p/24p	
	* 60p: 59.94fps、50p: 50fps、30p: 29.97fps、25p:	
	25fps、24p:23.976fps	
	※ 標準/★高画質選択可能(3840×2160は★高画質のみ)	
	• 3840 × 2160 (4K UHD) : 144Mbps	
	・1920 × 1080 60p/50p ★高画質:48Mbps	
	• 1920 × 1080 60p/50p 標準:24Mbps	
ビットレート	•1920 × 1080 30p/25p/24p ★高画質:24Mbps	
	・1920 × 1080 30p/25p/24p 標準:12Mbps	
	・1920 × 1080 クロップ ★高画質:24Mbps	
	・1920 × 1080 クロップ 標準:12Mbps	
ビデオ ・内部記録: 4:2:0 8bit		
サンプリングレート	• HDMI 出力:4:2:2 8bit	
ファイル形式	MOV	
映像圧縮方式	H.264/MPEG-4 AVC	
音声記録方式	48kHz、16bit、リニア PCM	

D5 動画機能関連スペック一覧

tumu	動画機能		
I	包立壮军	内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能(インピー	
I	政日 衣巨	ダンス:2.2KΩ)、マイク感度設定可能	
I		・露出モードM: ISO 100~102400 (1/3、1/2、1ス	
I		テップ)、ISO 102400 に対し約 0.3、0.5、0.7、1 段、	
I		2段、3段、4段、5段(ISO 3280000相当)の増感、	
I	感度	感度自動制御(ISO 100 ~ Hi 5)が可能、制御上限感	
I		度が設定可能	
I		 ・露出モード P、S、A:感度自動制御(ISO 100 ~ Hi 5)、 	
I		制御上限感度が設定可能	
	その他の機能	インデックスマーク、微速度撮影、電子手ブレ補正	

ホワイトバランス	静止画の設定と同じ、オート(3種)、電球、蛍光灯(7 種)、晴天、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6 件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバラン ス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いず れも微調整可能

ピクチャーコントロール				
ピクチャーコント ロールシステム	静止画の設定と同じ、スタンダード、ニュートラル、 ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、フラッ ト、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロー ル登録可能			

画像モニター					
	画像モーター	3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約236万ドット(XGA) 相野魚170° 相野索約100% 明ろさ調			
	画家 ビーク	整可能			

インターフェース					
	USB	SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B 端子) された USB ポートへの接続を推奨)	(標準装備		
	HDMI 出力	HDMI 端子(Type C)装備			

/	インターフェース			
	外部マイク入力	ステレオミニジャック (φ 3.5mm)、プラグインパワー マイク対応		
	ヘッドホン出力	ステレオミニジャック(φ 3.5 mm)		
電源				
	使用電池	Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL18a 1 個使用		
	AC アダプター	AC アダプター EH-6b(パワーコネクター EP-6 と組み 合わせて使用)(別売)		
三脚ネジ穴				
	三脚ネジ穴	1/4 (ISO 1222)		



© 2016 Nikon Corporation