NikonSnapBridge

Guía de conexión (para KeyMission 80)



Tabla de contenido

Instalación de la aplicación SnapBridge	2
Conexión de la cámara y de un dispositivo inteligente	3
Carga de imágenes y fotografía remota	7
Solución de problemas	9

Este documento describe el procedimiento de uso de la aplicación SnapBridge (Versión 2.0) para establecer una conexión inalámbrica entre KeyMission 80 y un dispositivo inteligente.

Al establecer una conexión inalámbrica entre KeyMission 80 y un dispositivo inteligente, puede cargar imágenes capturadas con la cámara en el dispositivo inteligente, o utilizar el dispositivo inteligente para soltar el obturador de la cámara (página 7).



 Utilice la última versión de la aplicación SnapBridge y firmware de la cámara. Puede descargar el firmware más reciente de la cámara en el centro de descargas de Nikon. Los procedimientos operativos pueden variar en función del firmware de la cámara, la versión de la aplicación SnapBridge, o el sistema operativo del dispositivo inteligente.

Instalación de la aplicación SnapBridge

1

Instale la aplicación SnapBridge en el dispositivo inteligente.

 Descargue la aplicación desde App Store® de Apple para iOS y desde Google Play™ para Android™. Busque "snapbridge" y, a continuación, instálela.





- Visite el sitio de descarga correspondiente para obtener más información sobre las versiones de SO compatibles.
- La "aplicación SnapBridge 360/170" no se puede utilizar con KeyMission 80.



2 Habilite Bluetooth y Wi-Fi en el dispositivo inteligente.

 Utilice la aplicación SnapBridge para conectarse a la cámara. No puede realizar la conexión desde la pantalla de configuración de Bluetooth en el dispositivo inteligente.

Conexión de la cámara y de un dispositivo inteligente

- Compruebe que la cámara esté suficientemente cargada para que no se apague durante el procedimiento.
- Introduzca una tarjeta de memoria con suficiente espacio libre en la cámara.
- Consulte la documentación facilitada con la cámara para obtener información sobre cómo utilizarla.
- 1 <u>Cámara</u>: pulse el disparador o el botón MENU (menú) para encender la cámara.



- 2 <u>Cámara</u>: pulse el botón MENU cuando aparezca la pantalla de disparo y seleccione el menú de configuración ♀ → Config. cámara → Menú Red → Conectar con disp. inteligente.
 - Aparece el cuadro de diálogo del paso 3 al encenderla por primera vez. Este paso es innecesario en estos casos.



- 3 <u>Cámara</u>: desplácese hacia abajo en la pantalla y seleccione Fijar cuando aparezca el cuadro de diálogo de la derecha.
- 4 <u>Cámara</u>: desplácese hacia abajo en la pantalla y confirme que aparece el cuadro de diálogo de la derecha.
 - Prepare el dispositivo inteligente y continúe con el siguiente paso.
 - Dispositivo inteligente: Inicie la aplicación SnapBridge y toque **Emparejar con la cámara**.

5

- Cuando aparezca el cuadro de diálogo para seleccionar una cámara, seleccione y toque KeyMission 80.







Dispositivos sin NFC

activada: seleccione

Sig.

Sig

6 <u>Dispositivo inteligente</u>: En la pantalla **Emparejar** con la cámara, toque el nombre de la cámara.

 En iOS, si aparece un cuadro de diálogo que explica el procedimiento durante la conexión, confirme la información detallada y toque **Comprendido** (si no aparece, desplácese hacia abajo en la pantalla). Vuelva a tocar el nombre de la cámara cuando aparezca la pantalla de selección de un



accesorio (es posible que no aparezca el nombre de la cámara inmediatamente).

7 <u>Cámara/dispositivo inteligente</u>: desplácese hacia abajo en la pantalla de la cámara y confirme que la cámara y el dispositivo inteligente muestran el mismo número (seis dígitos).

↑ sele	15:30 🗉		
Cód. autent. 123456		Solicitud de vinculación de Bluetooth Dispositivo	
	Aceptar	123456 La vice historia la filmmadas cuando el dispositivo está conece	
	Atrás	CANCELAR VINCULAR	

- En iOS, es posible que el número no
 aparezca en el dispositivo inteligente en
 función de la versión del sistema operativo. Continúe con el paso 8 en estos casos.
- 8 <u>Cámara/dispositivo inteligente:</u> toque **Aceptar** en la cámara y **VINCULAR** en la aplicación SnapBridge.



9 <u>Cámara/dispositivo inteligente</u>: Finalice los ajustes de conexión.

Cámara: Desplácese hacia abajo de la pantalla y seleccione **Sig.** cuando aparezca el cuadro de diálogo de la derecha.

Dispositivo inteligente: Toque **OK** cuando aparezca el cuadro de diálogo que indica que se ha completado el emparejamiento.

t 15:30 (3 time) están conectados! SnapBridge enviará las fotos al disp. inteligente a medida que las vava tomando. Sig.

-6-

10 <u>Cámara</u>: Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el proceso de configuración.

- Para grabar los datos de ubicación con las fotografías, seleccione Sí cuando se le solicite y habilite las funciones de datos de ubicación. Habilite las funciones de datos de ubicación en el dispositivo inteligente, y en la ficha al de la aplicación SnapBridge - Opciones enlace automático - habilite Sincronizar datos de ubicación.
- Puede sincronizar el reloj de la cámara con la hora indicada por el dispositivo inteligente al seleccionar Sí cuando se le solicite. En la ficha ☐ de la aplicación SnapBridge → Opciones enlace automático → habilite Sincronizar relojes.

Finaliza la conexión de la cámara y del dispositivo inteligente. Las imágenes estáticas capturadas con la cámara se cargan automáticamente en el dispositivo inteligente.

🖉 Pantallas de la aplicación SnapBridge

- Puede ver los avisos de Nikon y la ayuda de la aplicación SnapBridge, así como configurar los ajustes de la aplicación.
- ② En primer lugar, proceda con los ajustes de conexión de los dispositivos inteligentes y cámaras.
- ③ Puede ver las imágenes cargadas desde la cámara y eliminar o compartir imágenes.



Para obtener más información sobre la aplicación SnapBridge

Consulte la ayuda en línea para obtener información detallada sobre la aplicación SnapBridge (una vez realizada la conexión, consulte el menú de la aplicación SnapBridge → Ayuda). http://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/es/index.html

Desconexión y reconexión de la conexión

Utilice cualquiera de los métodos siguientes para desconectar y volver a conectar la conexión.

- Cambie la configuración del menú de configuración ♀ → Config. cámara → Menú Red → Modo avión de la cámara. Puede establecer la configuración en Encendido para desactivar todas las funciones de comunicación en aquellos lugares en los que la comunicación inalámbrica está prohibida.
- Cambie la configuración del menú de configuración ♥ → Config. cámara → Menú Red → Bluetooth → Conexión de la cámara.
- Cambie la configuración en la ficha → Opciones enlace automático → Enlace automático de la aplicación SnapBridge.
 Puede reducir el consumo de la batería del dispositivo inteligente deshabilitando esta configuración.

Carga de imágenes y fotografía remota

Carga de imágenes

Existen tres formas de cargar imágenes.

Cargar imágenes automáticamente en el dispositivo inteligente cada vez que se capturan ^{1, 2}	Pulse el botón MENU en la cámara, el menú de configuración Y → Config. cámara → Menú Red → Enviar imágenes durante disparo → configure Imágenes estáticas en Encendido. Los vídeos no se pueden cargar automáticamente. Utilice la cámara para reproducir la imagen que desea cargar, pulse el botón MENU y seleccione M reserva de carga → Sí. No se pueden seleccionar vídeos para la carga.	
Seleccionar imágenes en la cámara y cargarlas en el dispositivo inteligente ^{1, 2}		
Utilice el dispositivo inteligente para seleccionar imágenes en la cámara y descargarlas en el dispositivo inteligente	Ficha ○ de la aplicación SnapBridge → toque Descargar imágenes . Aparece un cuadro de diálogo relacionado con las conexiones Wi-Fi. Toque OK ³ y seleccione imágenes.	

¹ El tamaño de las imágenes que se cargan es de 2 megapíxeles.

- ² Cuando el menú de configuración Y → Config. cámara → Menú Red → Bluetooth → Enviar cuando está desactivado de la cámara se configura en Encendido, las imágenes se cargan automáticamente en el dispositivo inteligente, incluso aunque la cámara esté apagada.
- ³ En función de la versión del sistema operativo, debe seleccionar el SSID de la cámara si ha tocado **OK**.

Consulte "Si aparece un cuadro de diálogo relacionado con las conexiones Wi-Fi en iOS" (página 8).

V Observaciones sobre cuándo realizar el cambio en una conexión Wi-Fi

- Si el dispositivo inteligente entra en el modo reposo o cambia de la aplicación SnapBridge a otra aplicación, la conexión Wi-Fi se desconecta.
- No se pueden utilizar algunas funciones de la aplicación SnapBridge durante la conexión Wi-Fi. Para cancelar una conexión Wi-Fi, toque la ficha □ → 奈 → Sí.



Puede tocar la ficha **□** de la aplicación SnapBridge **→** Fotografía remota para soltar el obturador de la cámara con un dispositivo inteligente.

 Siga las instrucciones que aparecen en la aplicación SnapBridge para cambiar a una conexión Wi-Fi. En iOS, puede aparecer un cuadro de diálogo relacionado con las conexiones Wi-Fi. En ese caso, consulte "Si aparece un cuadro de diálogo relacionado con las conexiones Wi-Fi en iOS" (página 8).

Si aparece un cuadro de diálogo relacionado con las conexiones Wi-Fi en iOS

La aplicación SnapBridge conecta generalmente la cámara y el dispositivo inteligente a través de Bluetooth. No obstante, cambie a una conexión Wi-Fi cuando utilice **Descargar imágenes** o **Fotografía remota**. En función de la versión de iOS, debe cambiar la conexión manualmente. En ese caso, utilice el siguiente procedimiento para establecer la conexión.

1

Anote el SSID de la cámara (nombre de la cámara por defecto) y la contraseña que aparece en el cuadro de diálogo del dispositivo inteligente y, a continuación, toque **Ver** opciones.

 Puede cambiar el SSID o la contraseña utilizando el menú de configuración ¥ → Config. cámara → Menú Red → Wi-Fi → Ajustes de red de la cámara. Con el fin de proteger su privacidad, le recomendamos que cambie la contraseña periódicamente. Desconecte la conexión inalámbrica al cambiar la contraseña (página 6).



2 Seleccione el SSID que anotó en el paso 1 de la lista de conexiones.

- Si esta es la primera vez que se conecta, introduzca la contraseña que anotó en el paso 1 mientras toma nota de los caracteres en mayúscula y minúscula. No es necesario introducir la contraseña después de la primera conexión.
- La conexión Wi-Fi finaliza cuando
 A parece junto al SSID de la cámara, como se muestra en la pantalla de la derecha. Toque el texto "SnapBridge" en la parte superior izquierda de la pantalla para volver a la pantalla de la aplicación SnapBridge.



✓ Ajustes	Wi-Fi	
Wi-Fi		
 Owners 		4 ÷ (i)

Solución de problemas

Si la conexión no se realiza correctamente

- Si la cámara muestra No se pudo conectar. durante la conexión
 - Seleccione Reconectar y repita el procedimiento desde el paso 3 (página 4) en "Conexión de la cámara y de un dispositivo inteligente" para conectarse nuevamente.
 - Seleccione Cancelar para cancelar la conexión.
- Apague la cámara y vuelva a encenderla.
- El problema se podría solucionar iniciando nuevamente la aplicación. Cierre la aplicación SnapBridge por completo y, a continuación, toque nuevamente el icono de la aplicación para iniciarla. Cuando se inicie la aplicación, repita el procedimiento desde el paso 2 (página 3) de "Conexión de la cámara y de un dispositivo inteligente".
- Si no se puede conectar la cámara y se produce un error en iOS, es posible que la cámara se haya registrado como un dispositivo en iOS. Inicie la aplicación de configuración de iOS y cancele el registro del dispositivo (nombre de la cámara) en estos casos.



- Cambie la configuración del menú de configuración ♀ → Config. cámara → Menú Red en la cámara.
 - Configure Modo avión en Apagado.
 - Configure Bluetooth → Conexión en Activar.
- Si la cámara está conectada a dos o más dispositivos inteligentes, utilice el menú de configuración ♀ → Config. cámara → Menú Red → Bluetooth → Dispositivos emparejados de la cámara para seleccionar el dispositivo inteligente al que desee conectarse. Si se registran dos o más cámaras como conexiones de la aplicación SnapBridge, cambie la conexión en la aplicación.
- Compruebe que la cámara esté suficientemente cargada.
- Introduzca una tarjeta de memoria con suficiente espacio libre en la cámara.
- Extraiga el cable HDMI o el cable USB.
- Habilite Bluetooth, Wi-Fi y las funciones de datos de ubicación en el dispositivo inteligente.

Si las imágenes no se pueden cargar correctamente

- Si la conexión se desconecta durante la carga de imágenes mediante la función Enviar imágenes durante disparo o la función de reserva de carga R de la cámara, podrá reanudarse la conexión y la carga de imágenes al apagar la cámara y volver a encenderla.
- Podrá realizar la carga cancelando la conexión y estableciendo nuevamente una conexión. Toque la ficha a de la aplicación SnapBridge I I Vividar cámara -> cámara cuya conexión desea cancelar -> Sí* para cancelar la conexión y, a continuación. siaa las instrucciones que aparecen en "Conexión"

de la cámara y de un dispositivo inteligente" (página 3) para establecer nuevamente una conexión.

* En iOS, aparece un cuadro de diálogo relativo al registro del dispositivo. Inicie la aplicación de configuración de iOS y cancele el registro del dispositivo (nombre de la cámara).



- Al cargar automáticamente, realice las siguientes operaciones.
 - El menú de configuración ¥ de la cámara → Config. cámara → Menú Red → Enviar imágenes durante disparo → configure Imágenes estáticas en Encendido.
 - En la ficha de la aplicación SnapBridge → Opciones enlace automático habilite Enlace automático.

 - Cuando se configure el menú de configuración ¥ de la cámara → Config. cámara
 → Menú Red → Bluetooth → Enviar cuando está desactivado en Apagado, encienda la cámara o configúrela en Encendido.
- Introduzca una tarjeta de memoria en la cámara.
- Es posible que no pueda utilizar las funciones de carga de imágenes o que la carga se detenga mientras la cámara esté funcionando.
- Es posible que no pueda utilizar las funciones de carga de imágenes o que la carga se detenga en las siguientes situaciones.
 - Durante el disparo en ruta



Si no puede llevarse a cabo la fotografía remota

- No se puede realizar la fotografía remota si no se introduce una tarjeta de memoria en la cámara. Introduzca una tarjeta de memoria.
- Es posible que no pueda utilizar la fotografía remota mientras la cámara esté funcionando.
- Es posible que no pueda utilizar la fotografía remota en las siguientes situaciones.
 - Durante el disparo en ruta

Si las imágenes estáticas no se pueden cargar en su tamaño original

En el caso de **Enviar imágenes durante disparo** y la reserva de carga **A** en la cámara, el tamaño de las imágenes cargadas se limita a 2 megapíxeles. Para cargar imágenes estáticas en su tamaño original, utilice **Descargar imágenes** en la aplicación SnapBridge.

- Los teléfonos inteligentes y las tabletas se denominan "dispositivos inteligentes" en esta Guía de conexión.
- En función del modelo, las pantallas de la cámara y del dispositivo inteligente, los nombres de botones y las posiciones de los botones que aparecen en este manual pueden diferir de los de los productos reales.
- Consulte la documentación facilitada con el dispositivo inteligente para obtener información sobre cómo utilizarlo.
- Los nombres comerciales mencionados en este manual o en el resto de la documentación proporcionada con el producto Nikon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Consulte la información detallada en la documentación facilitada con la cámara.

NIKON CORPORATION

© 2017 Nikon Corporation

(F

CT7J01(14)

6MN73314-01