Nikon SnapBridge

Guida di connessione (per la fotocamera KeyMission 80)

<u>Sommario</u>

nstallazione dell'app SnapBridge	2
Connessione della fotocamera con uno smart device	3
Caricamento di immagini e fotografia in remoto	7
Risoluzione dei problemi	9

Il presente documento descrive la procedura di utilizzazione dell'app SnapBridge (Versione 2.0) per stabilire una connessione wireless tra la fotocamera KeyMission 80 ed uno smart device.

Quando si stabilisce una connessione wireless tra la fotocamera KeyMission 80 ed uno smart device, è possibile caricare sullo smart device le immagini acquisite con la fotocamera, oppure utilizzare lo smart device per far scattare l'otturatore della fotocamera (pagina 7).



Utilizzare la versione più recente dell'app SnapBridge e del firmware della fotocamera. È
possibile scaricare la versione più recente del firmware della fotocamera dal Download
Center Nikon. Le procedure operative possono variare in funzione del firmware della
fotocamera, della versione dell'app SnapBridge o della versione OS dello smart device.

Installazione dell'app SnapBridge

1

Installare l'app SnapBridge sullo smart device.

• Scaricare l'app dall'Apple App Store® per iOS e da Google Play™ per Android™. Cercare "snapbridge", quindi installarlo.





- Per ulteriori informazioni sulle versioni OS supportate, visitare il sito di scaricamento specifico.
- Non è possibile utilizzare l"app SnapBridge 360/170" con la fotocamera KeyMission 80.



2 Attivare Bluetooth e Wi-Fi sullo smart device.

 Utilizzare l'app SnapBridge per connettersi alla fotocamera. Non è possibile procedere alla connessione dalla schermata delle impostazioni Bluetooth dello smart device.

Connessione della fotocamera con uno smart device

- Onde evitare che la fotocamera si spenga durante la procedura, assicurarsi che sia sufficientemente carica.
- Inserire nella fotocamera una card di memoria con spazio libero sufficiente.
- Per informazioni dettagliate sull'uso della fotocamera, consultare la documentazione ad essa relativa.



 La finestra di dialogo del passaggio 3 viene visualizzata la prima volta che si accende la fotocamera. In questi casi, non è necessario eseguire le operazioni di questo passaggio.

- Menu opz. di rete. illustrata a destra. selezionare "Più tardi". Imposta Più tardi Appare una finestra di dialogo che invita l'utente a scegliere se 15:30 utilizzare o meno la funzione NFC. Se si prevede di utilizzare la con lo smart device. funzione NFC, mettere a contatto l'antenna NFC dello smart device Dispositivi non con il segno 🗋 (N-mark) sulla fotocamera. Quando sullo smart abilitati NFC: selezionare "Vai". device appare il messaggio Avviare l'accoppiamento?, toccare OK ed andare al passaggio 8. Se non si desidera utilizzare la Vai funzione NFC, scorrere verso il basso e selezionare Vai. Annulla 4 Fotocamera: Scorrere verso il basso ed assicurarsi 15.30 l'app SnapBridge. che appaia la finestra di dialogo illustrata a destra. App
 - Preparare lo smart device ed andare al passaggio successivo.

Smart device: Avviare l'app SnapBridge e toccare Accoppia con la fotocamera.

- Quando appare la finestra di selezione della fotocamera, selezionare e toccare KeyMission 80.
- Se la fotocamera non è stata connessa toccando Salta in alto a destra nella schermata al primo avvio dell'app SnapBridge. toccare Accoppia con la fotocamera nella scheda 🖸 ed andare al passaggio 6.



SnapBridge Fotocamera KevMission 80 xxxxxxxx Annulla



15:30

in seguito tramite





3

6 <u>Smart device</u>: Nella schermata Accoppia con la fotocamera, toccare il nome della fotocamera.

 Per iOS, se alla connessione appare una finestra di dialogo che spiega la procedura, verificare i dettagli e toccare Compreso (in caso di mancata visualizzazione, scorrere verso il basso). Toccare di nuovo il nome della fotocamera quando appare la schermata di selezione degli accessori (può trascorrere un certo tempo prima che appaia il nome della fotocamera).



15:30 e selezionare "OK".

Cod. autent.

123456 OK Esci

 Per iOS, in funzione della versione OS, è possibile che il numero non venga visualizzato sullo smart device. In questi casi, andare al passaggio 8.

7

8 <u>Fotocamera/smart device</u>: Toccare **OK** sulla fotocamera, quindi toccare il comando **ACCOPPIA** nell'app SnapBridge.

9 <u>Fotocamera/smart device</u>: Terminare le impostazioni di connessione.

Fotocamera: Scorrere verso il basso e selezionare **Vai** quando appare la finestra di dialogo illustrata a destra.

Smart device: Quando appare la finestra di dialogo che indica l'avvenuto accoppiamento, toccare **OK**.



nologia chiamate quando i dispositiv ressi. ANINULLA ACCOPF

t 15:30 ♥
 lo smart device
 sono connessi.
 SnapBridge invierà
 le foto allo smart

device mentre vengono scattate.

ono scatta





10 Fotocamera: Seguire le istruzioni sullo schermo per completare la procedura di impostazione.

- Per registrare i dati posizione insieme alle foto, selezionare Sì guando viene richiesto ed attivare le funzioni relative ai dati posizione. Attivare le funzioni relative ai dati posizione sullo smart device e, nella scheda **□** dell'app SnapBridge → Opzioni collegamento auto → attivare Sincronizza dati posizione.
- È possibile sincronizzare l'orologio della fotocamera con l'ora riportata dallo smart device selezionando Sì quando richiesto. Nella scheda 🖸 dell'app SnapBridge → Opzioni collegamento auto → attivare Sincronizza orologi.

La connessione della fotocamera e dello smart device è stata completata. Le immagini fisse acquisite con la fotocamera vengono caricate automaticamente sullo smart device.



Schermate dell'app SnapBridge

- 1 È possibile visualizzare gli avvisi di Nikon e la Guida dell'app SnapBridge, oltre che configurare le impostazioni dell'app.
- 2 Definire prima le impostazioni di connessione per gli smart device e le fotocamere.
- ③ È possibile visualizzare le immagini caricate dalla fotocamera, nonché eliminarle o condividerle



Per saperne di più sull'app SnapBridge

Per maggiori informazioni sull'uso dell'app SnapBridge, consultare la guida in linea (dopo la connessione, vedere il menu dell'app SnapBridge → Aiuto).

http://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/it/index.html

Scollegamento e ricollegamento della connessione

Per scollegare e ricollegare la connessione, utilizzare uno dei metodi sotto descritti.

- Modificare l'impostazione nel menu impostazioni ¥ → Impostaz, fotocam. → Menu opzioni di rete → Modalità aereo sulla fotocamera. È possibile impostare Sì per disattivare tutte le funzioni di comunicazione nei luoghi in cui la comunicazione wireless è vietata.
- Modificare l'impostazione nel menu impostazioni ¥ → Impostaz. fotocam. → Menu opzioni di rete → Bluetooth → Connessione sulla fotocamera.
- Modificare l'impostazione nella scheda □ → Opzioni collegamento auto → Collegamento automatico nell'app SnapBridge.

Disattivando questa impostazione, è possibile ridurre il consumo della batteria dello smart device

Caricamento di immagini e fotografia in remoto

Caricamento di immagini

Esistono tre maniere di caricare le immagini.

Caricare automaticamente le immagini sullo smart device ogni volta che vengono acquisite ^{1, 2}	Premere il pulsante MENU sulla fotocamera, menu impostazioni ♥ → Impostaz, fotocam. → Menu opzioni di rete → Invia durante la ripresa → impostare Immagini fisse su SI. Il caricamento automatico dei filmati non è possibile.
Selezionare le immagini sulla fotocamera e caricarle sullo smart device ^{1, 2}	Utilizzare la fotocamera per riprodurre l'immagine che si desidera caricare, premere il pulsante NENU , quindi selezionare (Carica prenotazione) → Sì. Non è possibile selezionare filmati da caricare.
Utilizzare lo smart device per selezionare le immagini nella fotocamera e scaricarle sullo smart device	Scheda \bigcirc nell'app SnapBridge \rightarrow toccare Scarica immagini . Appare la finestra di dialogo inerente alle connessioni Wi-Fi. Toccare OK ³ e selezionare le immagini.

¹ Il formato delle immagini che vengono caricate corrisponde a 2 megapixel.

- ² Quando il menu impostazioni ♀
 ightarrow Impostaz. fotocam. ightarrow Menu opzioni di rete
 - → Bluetooth → Invia quando è spenta sulla fotocamera è impostato su Sì, le immagini vengono automaticamente caricate sullo smart device anche quando la fotocamera è spenta.
- ³ In funzione della versione iOS, occorre selezionare il codice SSID della fotocamera se si tocca OK. Vedere la parte intitolata "Se in iOS appare una finestra di dialogo inerente alle connessioni Wi-Fi" (pagina 8).

Note relative alla connessione Wi-Fi

- Se lo smart device entra nel modo di sospensione, o se si passa dall'app SnapBridge ad un'altra applicazione, la connessione Wi-Fi viene interrotta.



Fotografia in remoto

Toccando la scheda **□** nell'app SnapBridge **→ Fotografia in remoto**, è possibile far scattare l'otturatore della fotocamera da uno smart device.

 Seguire le istruzioni sull'app SnapBridge per passare a una connessione Wi-Fi. In iOS può apparire una finestra di dialogo relativa alle connessioni Wi-Fi. In tal caso, vedere la parte intitolata "Se in iOS appare una finestra di dialogo inerente alle connessioni Wi-Fi" (pagina 8).

Se in iOS appare una finestra di dialogo inerente alle connessioni Wi-Fi

Di norma, l'app SnapBridge connette la fotocamera e lo smart device tramite Bluetooth. Tuttavia, quando si utilizzano le funzioni **Scarica immagini** o **Fotografia in remoto**, passare alla connessione Wi-Fi. In funzione della versione iOS, occorre cambiare connessione manualmente. In tal caso, seguire la procedura descritta di seguito per impostare la connessione.

 Annotare il codice SSID (nome predefinito della fotocamera) e la password visualizzati nella finestra sullo smart device, quindi toccare Visualizza opzioni.

 È possibile modificare il codice SSID o la password mediante il menu impostazioni ¥ → Impostaz. fotocam. → Menu opzioni di rete → Wi-Fi → Impostazioni di rete sulla fotocamera. Per proteggere la propria privacy, raccomandiamo di modificare spesso la password. Quando si cambia la password, disconnettere la connessione wireless (pagina 6).



2

Selezionare il codice SSID annotato al passaggio 1 nell'elenco delle connessioni.

- Se è la prima volta che ci si connette, inserire la password trascritta al passaggio 1, tenendo conto delle maiuscole e delle minuscole. Dopo la prima connessione, non è necessario inserire la password.
- La connessione Wi-Fi è completata quando accanto al codice SSID appare il segno di spunta *v*, come illustrato a destra. Toccare la scritta "SnapBridge" in alto a sinistra nella schermata per tornare alla schermata dell'app SnapBridge.



Impostazioni Wi-Fi	
Wi-Fi	0
- Omerican	4 🕈 🕕

Se non si riesce a stabilire la connessione

- Se durante il tentativo di connessione appare il messaggio Impossibile stabilire una connessione. sulla fotocamera
 - Per riconnettersi, selezionare Riconnetti e ripetere la procedura a partire dal passaggio 3 (pagina 4) della parte intitolata "Connessione della fotocamera con uno smart device".
 - Per annullare la connessione, selezionare Annulla.
- Spegnere e riaccendere la fotocamera.
- È possibile risolvere il problema riavviando l'app. Chiudere completamente l'app SnapBridge, quindi toccare di nuovo l'icona dell'app per avviarla. All'avvio dell'app, ripetere la procedura a partire dal passaggio 2 (pagina 3) della parte intitolata "Connessione della fotocamera con uno smart device".
- Se la fotocamera non riesce a connettersi e si verifica un errore in iOS, è possibile che la fotocamera sia registrata come dispositivo in iOS. In questi casi, avviare l'app delle impostazioni iOS e annullare la registrazione del dispositivo (nome della fotocamera).



- Verificare le impostazioni del menu impostazioni Y → Impostaz. fotocam. → Menu opzioni di rete sulla fotocamera.
 - Impostare Modalità aereo su No.
 - Impostare Bluetooth → Connessione su Attiva.
- Assicurarsi che la fotocamera sia sufficientemente carica.
- Inserire nella fotocamera una card di memoria con spazio libero sufficiente.
- Rimuovere il cavo HDMI o il cavo USB.
- Attivare Bluetooth, il Wi-Fi e le funzioni relative ai dati posizione sullo smart device.
- Nella scheda dell'app SnapBridge → Opzioni collegamento auto → attivare il Collegamento automatico. Se è disattivato, è possibile utilizzare le funzioni Scarica immagini e Fotografia in remoto, ma non è possibile caricare automaticamente le immagini.

Se non si riesce a completare il caricamento delle immagini

- È possibile che si riesca a procedere al caricamento annullando la connessione e ristabilendola. Toccare la scheda anell'app SnapBridge > m > Dimentica fotocamera > fotocamera per la quale si desidera annullare la connessione > Si* per annullare la connessione, quindi sequire le sitruzioni della parte

intitolata "Connessione della fotocamera con uno smart device" (pagina 3) per ristabilire la connessione.

 Per iOS appare una finestra di dialogo per la registrazione del dispositivo. Avviare l'app delle impostazioni iOS e annullare la registrazione del dispositivo (nome della fotocamera).

- Quando si effettua il caricamento automatico, eseguire le operazioni seguenti.
 - Il menu impostazioni ¥ sulla fotocamera → Impostaz. fotocam. → Menu opzioni di rete → Invia durante la ripresa → impostare Immagini fisse su Sì.
 - Nella scheda
 [■] dell'app SnapBridge → Opzioni collegamento auto → attivare il Collegamento automatico.
 - Nella scheda
 [™] dell'app SnapBridge → Opzioni collegamento auto → attivare il Scaricamento automatico.
 - Quando il menu impostazioni ¥ sulla fotocamera → Impostaz. fotocam. → Menu opzioni di rete → Bluetooth → Invia quando è spenta è impostato su No, accendere la fotocamera o impostare su Sì.
- Inserire una card di memoria nella fotocamera.

Impostazioni

Uso in aerec Wi-Fi Bluetooth

- Può accadere che non si riesca a utilizzare le funzioni di caricamento delle immagini o che il caricamento si arresti mentre la fotocamera è in funzione.
- Nelle situazioni indicate di seguito, può accadere che non si riesca a utilizzare le funzioni
 di caricamento delle immagini o che il caricamento si arresti.
 - Durante il "route shooting" (ripresa percorso)







Se non è possibile eseguire la fotografia in remoto

- Non è possibile utilizzare la funzione fotografia in remoto se nella fotocamera non è stata inserita una card di memoria. Inserire una card di memoria.
- Può accadere che non si riesca a utilizzare la funzione fotografia in remoto mentre la fotocamera è in funzione.
- Nelle situazioni seguenti, è possibile che non si riesca a utilizzare la funzione fotografia in remoto.
 - Durante il "route shooting" (ripresa percorso)

Se non si riesce a caricare immagini fisse nel formato originale

Con le funzioni **Invia durante la ripresa** e **(ca**rica prenotazione), il formato delle immagini caricate è limitato a 2 megapixel. Per caricare immagini fisse nel formato originale, utilizzare la funzione **Scarica immagini** dell'app SnapBridge.

- Nella presente Guida di connessione, per "smart device" si intendono gli smartphone
 e i tablet.
- In funzione dei modelli, gli schermi della fotocamera e dello smart device ed i nomi e le posizioni dei pulsanti illustrati nel presente manuale potrebbero essere diversi da quelli dei prodotti effettivi.
- Per informazioni sull'uso dello smart device, consultare la documentazione ad esso relativa.
- I nomi commerciali citati in questo manuale o nella documentazione fornita con il prodotto Nikon acquistato sono marchi commerciali o marchi registrati di proprietà delle rispettive aziende. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la fotocamera.

NIKON CORPORATION

© 2017 Nikon Corporation

CE

CT7J01(1H)

6MN7331H-01