



Z 7 II / Z 6 II Professional

Technischer Leitfaden

— RAW-Videoaufzeichnung —

Überarbeitete Fassung 1.0





Über RAW-Video	••••••	4
----------------	--------	---

RAW-Videoausgabe mit der Nikon-Z-Serie ---- 5

Aktivierung der RAW-Ausgabefunktion 6

Atomos	ND	E	17/
Atomos			Ľ

RAW-Videoausgabe konfigurieren

B fi	ildgrößen usw. ür RAW-Videoaufzeichnung	19
R	AW-Videodateien bearbeiten	18
W	/ichtiges zu den RAW-Ausgabeoptionen ┈	18
	Timecode aufzeichnen	16
	Standby-Vorlaufzeit einstellen	15
W	/eitere Einstellungen	
	3 Einstellungen am Atomos Ninja V	13
	2 Kamera-Einstellungen	. 9
	1 Kamera mit dem Atomos Ninja V verbinden	- 8

Blackmagic Design Video Assist 12G

RAW-Videoausgabe konfigurieren

1 Kamera mit dem Video Assist 12G verbinden	21
2 Kamera-Einstellungen	22
3 Einstellungen am Video Assist 12G	26

Weitere Einstellungen

Standby-Vorlaufzeit einstellen	28
Timecode aufzeichnen	29
Wichtiges zu den RAW-Ausgabeoptionen ┈	31
RAW-Videodateien bearbeiten	31
Bildgrößen usw. für RAW-Videoaufzeichnung	32

Über RAW-Video

Bei RAW-Video handelt es sich um Videodaten, die direkt vom Kamera-Bildsensor ohne jede Bildverarbeitung durch die Kamera ausgegeben werden (RGB-Daten vor dem Demosaicing)*. Genauso wie RAW-Fotos enthalten RAW-Videodateien reichhaltige Bildinformationen (feinere Tonwertabstufungen etc.), wodurch sie – im Vergleich zur Videoaufnahme mit Log-Profil oder zur normalen Videoaufzeichnung in der Kamera – eine größere Flexibilität bei der Farbabstimmung bieten. Das macht RAW-Video ideal für Aufnahmen, die nachbearbeitet werden sollen (Postproduktion).

* Rauschreduzierung, Korrektur der chromatischen Aberrationen des Objektivs sowie Digital-VR werden grundsätzlich von der kamerainternen Bildverarbeitung durchgeführt. Da RAW-Videodateien nicht dieser internen Verarbeitung unterworfen sind, müssen die Anwender solche Korrekturen falls nötig mithilfe von Dritthersteller-Software während der Postproduktion nachholen.

RAW-Videoausgabe mit der Nikon-Z-Serie



Die RAW-Videofunktion von Nikon gibt 12-Bit-RAW-Daten über die HDMI-Buchse aus. Das Aufnahmeformat hängt von den Spezifikationen des über HDMI angeschlossenen externen Rekorders ab. Das Aufzeichnen auf der Speicherkarte der Kamera ist nicht möglich.

Die RAW-Videoausgabe ist mit dem Atomos Ninja V Ver. 10.2 (im Folgenden kurz "Ninja V" genannt) und dem Blackmagic Design Video Assist 12G Ver. 3.3 (im Folgenden kurz "Video Assist 12G" genannt) kompatibel. Die Aufzeichnung erfolgt in den Dateiformaten ProRes RAW¹¹ bzw. Blackmagic RAW²². (Stand Oktober 2020)

- *1 ProRes RAW: RAW-Videoformat zur allgemeinen Verwendung, eingeführt 2018 von Apple Inc.
- *2 Blackmagic RAW: RAW-Videoformat zur allgemeinen Verwendung, eingeführt 2018 von Blackmagic Design Pty. Ltd.

Aktivierung der RAW-Ausgabefunktion



Um die RAW-Videoausgabe mit der Z 7II / Z 6II nutzen zu können, ist es notwendig, **RAW output options**. zu aktivieren. Wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Nikon-Kundendienst, um diesen Service* durchführen zu lassen.

* Dies ist eine kostenpflichtige Dienstleistung, Weitere Informationen finden Sie auf den Websites der Produkte.

Durch das Aktivieren wird der Menüpunkt RAW output options dem Kameramenü SYSTEM > HDMI > Fortgeschritten hinzugefügt.



Vor Aktivierung von RAW output options

►	HDMI		D
۵	Fortgeschritten		
⋈	Dynamikumfang	AUTO	
1	Aufnahmesteuerung extern	0FF	
Ť.	RAW output options		۲
1	Datentiefe der Ausgabe	8-bit	
=,			
~			

RAW output options aktiviert

RAW output options lässt sich in Englisch oder Japanisch anzeigen. (Ist eine andere Sprache als Japanisch gewählt, erscheint das Menü in Englisch.)

Atomos Ninja V

RAW-Videoausgabe konfigurieren 1







Schließen Sie ein HDMI-Kabel an die HDMI-Buchse der Kamera an

Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem HDMI-Videoeingang am Ninja V

- Hinweise: Denken Sie daran, die Kamera auszuschalten, bevor Sie das HDMI-Kabel anschließen oder trennen.
 - Es empfiehlt sich der Einsatz einer Kabelhalterung, um das versehentliche Abziehen des HDMI-Kabels zu verhindern.
 - Wird das Bild nicht auf dem Monitor des Ninja V angezeigt, überprüfen Sie bitte die HDMI-Kabelverbindung.
 - Für die Aufnahme muss ein SSD-Laufwerk im Ninja V eingesetzt sein.
 - Achten Sie darauf, dass der Foto/Video-Wähler der Kamera auf dem Video-Modus steht.



Kamera-Einstellungen

Schalten Sie die RAW-Ausgabe ein

Menü SYSTEM > HDMI > Fortgeschritten > RAW output options

Wählen Sie RAW output

Wählen Sie Enable (no recording to card)





►	HDMI 5
۵	RAW output
₩	
ı	Fachle (no recording to cord)
ï	(Enable (no recording to card)
	Disable



2 Wählen Sie einen RAW-Ausgabemodus

Menü SYSTEM > HDMI > Fortgeschritten > RAW output options

Wählen Sie RAW output mode

Wählen Sie den gewünschten RAW-Ausgabemodus*

	HDMI	C
۵	Fortgeschritten	
▶₩	Dynamikumfang	AUTO
I	Aufnahmesteuerung extern	0FF
¥.	RAW output options	>
	Datentiefe der Ausgabe	8-bit
.⇒∕		
►	HDMI	ſ
۵	RAW output options	
▶₩		
1		
¥	RAW output	
64	RAW output mode	•
_	RAW output type	
~		
►	HDMI	5
a	RAW output mode	
) I	3840×2160; 30p; FX	
	3840×2160; 25p; FX	
<i></i>	3840×2160; 24p; FX	
T.	3840×2160; 30p; DX	
	3840×2160; 25p; DX	
₽	3840×2160; 24p; DX	
	1920x1080: 60p; FX	

* Die hier abgebildete Menüanzeige gilt für die Z 6ll. Es gibt einige Unterschiede zur Z 7ll. Auf S. 19 finden Sie nähere Angaben.



3 Wählen Sie RAW-Ausgabetyp A

Menü SYSTEM > HDMI > Fortgeschritten > RAW output options



Wählen Sie **RAW output** type



Wählen Sie A



4 Schalten Sie die externe

Aufnahmesteuerung ein

Menü SYSTEM > HDMI > Fortgeschritten > Aufnahmesteuerung extern

Wählen Sie Ein

⇒ Sie können nun die Aufnahme durch Drücken der Taste für Filmaufzeichnung an der Kamera starten bzw. stoppen.

Auf dem Kameramonitor

wird das Symbol GREC (Aufnahme) oder GrSTBY

(Standby) angezeigt.

►	HDMI	2
۵	Aufnahmesteuerung extern	
▶₩		
I	Fin	
ĭ		
ø	Aus	
⊪>		





RAW-Videoausgabe konfigurieren 3

Einstellungen am Atomos Ninja V

1 Wählen Sie Record > CODEC > ProRes RAW > Confirm

⇒ Ermöglicht die Aufzeichnung von RAW-Videodaten über den HDMI-Eingang und zeigt das Monitorbild in Farbe an.



Hinweis: Weitere Informationen über die Einstellungen am Ninja V finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.



2 Wählen Sie Input > TRIGGER > HDMI

⇒ Nun können Sie die Aufnahme auf dem Ninja V durch Drücken der Taste für Filmaufzeichnung an der Kamera starten bzw. stoppen. Wenn dies ordnungsgemäß funktioniert, ist das Monitorbild des Ninja V während der Aufzeichnung mit einem roten Rahmen versehen.





Hinweis: Weitere Informationen über die Einstellungen am Ninja V finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.



Standby-Vorlaufzeit einstellen

Der Monitor schaltet sich automatisch ab und beendet die Videoausgabe an den Ninja V, wenn die im Menü INDIVIDUALFUNKTIONEN bei c3 (Ausschaltverzögerung) > Standby-Vorlaufzeit gewählte Zeit abgelaufen ist. Standby-Vorlaufzeit sollte deshalb auf Unbegrenzt oder auf eine längere Zeit als die vermutete Aufnahmedauer eingestellt werden. (Standardeinstellung: 30 s)





Timecode aufzeichnen

1 Die Timecode-Aufnahme an der Kamera einschalten

Menü FILMAUFNAHME

> Timecode > Timecode

aufnehmen

Wählen Sie Ein (mit HDMI-Ausgabe)

⇒ Der Timecode wird von der Kamera per HDMI an den Ninja V ausgegeben. Stunde, Minute, Sekunde und Bildnummer (Frame) werden während der RAW-Videoaufzeichnung in jedes Einzelbild eingebettet.







2 Wählen Sie am Ninja V die Einstellung Timecode > Source > HDMI

⇒ Der Ninja V empfängt den Timecode von der Kamera.



Hinweis: Weitere Informationen über die Einstellungen am Ninja V finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

Wichtige Hinweise zu den RAW-Ausgabeoptionen

- Das Freischalten der RAW-Videoausgabefunktion ist mit der Aktualisierung der Kamera-Firmware auf die neueste Version verbunden.
- Nach dem Aktivieren der RAW-Videoausgabefunktion arbeiten die anderen Kamerafunktionen weiterhin normal.
- Einige Spezifikationen der RAW-Videoausgabe können sich mit zukünftigen Firmware-Updates ändern.
- Die ISO-Empfindlichkeit kann mit der Z 7II bis auf ISO 25.600 und mit der Z 6II bis auf ISO 51.200 eingestellt werden.
- Die folgenden Korrektur- und Optimierungsfunktionen werden nicht auf die RAW-Videodatei angewandt: Digital-VR, Picture-Control-Konfigurationen, Active D-Lighting, Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Empfindlichkeiten, Vignettierungskorrektur, Beugungsausgleich, Auto-Verzeichnungskorrektur und Korrektur der Farbquerfehler.
- Während der Aufnahme wird das Bild auf dem Kameramonitor angezeigt, ungeachtet der Monitormodus-Einstellung. Im Sucher steht kein Bild zur Verfügung.
- Für das auf dem Kameramonitor angezeigte Bild kommt die Picture-Control-Konfiguration
 "Standard" zur Anwendung. Dies hat keinen Einfluss auf die Videoausgabe an den Ninja V.
- Das auf dem Monitor des Ninja V angezeigte Bild ist ebenfalls einer vom Gerät ausgeführten Farbkorrektur unterworfen und stimmt nicht mit dem Aussehen des endgültigen Bildmaterials nach dem Bearbeiten der Farbstimmung (Color Grading) überein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Ninja V.
- Das Vergrößern im Kamera-Monitorbild ist während der RAW-Videoaufzeichnung nicht möglich. Jedoch kann das Monitorbild des Ninja V per Zoomfunktion vergrößert werden.
- Während der RAW-Videoaufzeichnung weichen die auf den Monitoren der Kamera und des Ninja V wiedergegebenen Bildausschnitte (Bildwinkel) voneinander ab. Das auf dem Monitor des Ninja V angezeigte Bildfeld entspricht dem aufgezeichneten Videofilm.
- Die bei der Z 7ll und Z 6ll verfügbaren Bildgrößen, Bildraten und Bildfelder unterscheiden sich.
- Während der RAW-Videoaufzeichnung lassen sich keine Fotos durch Drücken des Auslösers aufnehmen.
- RAW-Videos können nur mit dem Ninja V aufgenommen werden. Sie lassen sich nicht auf der Speicherkarte in der Kamera aufzeichnen.
- Bei Problemen mit Produkten anderer Hersteller, wie dem Ninja V, wenden Sie sich bitte an die betreffende Firma.

RAW-Videodateien bearbeiten

Für die Postproduktion (Nachbearbeitung) wird Software von Drittanbietern benötigt. Kompatible Software: Final Cut Pro X, EDIUS Pro 9, Premiere Pro (Stand Oktober 2020)

Bildgrößen usw. für RAW-Videoaufzeichnun

Bei der RAW-Videoaufzeichnung sind folgende Bildgrößen, Bildraten und Bildfelder verfügbar.

Z 711	Z 611
_	3840×2160 30p FX
_	3840×2160 25p FX
_	3840×2160 24p FX
3840×2160 30p DX	3840×2160 30p DX
3840×2160 25p DX	3840×2160 25p DX
3840×2160 24p DX	3840×2160 24p DX
1920×1080 60p FX	1920×1080 60p FX
1920×1080 50p FX	1920×1080 50p FX
1920×1080 30p FX	1920×1080 30p FX
1920×1080 25p FX	1920×1080 25p FX
1920×1080 24p FX	1920×1080 24p FX
_	1920×1080 60p DX
_	1920×1080 50p DX
_	1920×1080 30p DX
_	1920×1080 25p DX
_	1920×1080 24p DX

Blackmagic Design Video Assist 12G

RAW-Videoausgabe konfigurieren 1



Connecting the camera with the Video Assist 12G





Schließen Sie ein HDMI-Kabel an die HDMI-Buchse der Kamera an



Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem HDMI-Videoeingang am Video Assist 12G

- Hinweise: Denken Sie daran, die Kamera auszuschalten, bevor Sie das HDMI-Kabel anschließen oder trennen.
 - Es empfiehlt sich der Einsatz einer Kabelhalterung, um das versehentliche Abziehen des HDMI-Kabels zu verhindern.
 - Wird das Bild nicht auf dem Monitor des Video Assist 12G angezeigt, überprüfen Sie bitte die HDMI-Kabelverbindung.
 - Für die Aufnahme muss eine SD-Karte im Video Assist 12G eingesetzt sein.
 - Achten Sie darauf, dass der Foto/Video-Wähler der Kamera auf dem Video-Modus steht.



Kamera-Einstellungen

Schalten Sie die RAW-Ausgabe ein

Menü SYSTEM > HDMI > Fortgeschritten > RAW output options

	HDMI	Ð
۵	Fortgeschritten	
▶₩	Dynamikumfang	AUT0
I	Aufnahmesteuerung extern	0FF
Y	RAW output options	>
	Datentiefe der Ausgabe	8-bit
=		
Ť		

Wählen Sie RAW output

	HDMI 5
۵	RAW output options
喇	
I	PAW output
Ť.	RAW output
	RAW output type

Wählen Sie Enable (no recording to card)





5

AUTO

OFF

8-bit

2 Wählen Sie einen RAW-Ausgabemodus

HDMI

Fortgeschritten

Dynamikumfang

RAW output options

Aufnahmesteuerung extern

Menü SYSTEM > HDMI > Fortgeschritten > RAW output options

Wählen Sie RAW output mode



Wählen Sie den gewünschten RAW-Ausgabemodus*

	HDMI D
۵	RAW output mode
₩.,	3840×2160; 30p; FX
/	3840×2160; 25p; FX
•	3840×2160; 24p; FX
	3840×2160; 30p; DX
	3840×2160; 25p; DX
≻	3840×2160; 24p; DX
	1920×1080; 60p; FX

* Die hier abgebildete Menüanzeige gilt für die Z 6II. Es gibt einige Unterschiede zur Z 7II. Auf S. 32 finden Sie nähere Angaben.

RAW-Videoausgabe konfigurieren 2



3 Wählen Sie RAW-Ausgabetyp B

Menü SYSTEM > HDMI > Fortgeschritten > RAW output options



Wählen Sie **RAW output** type



Wählen Sie B



4 Schalten Sie die externe Aufnahmesteuerung ein

Menü SYSTEM > HDMI > Fortgeschritten > Aufnahmesteuerung extern

Wählen Sie Ein

⇒ Sie können nun die Aufnahme durch Drücken der Taste für Filmaufzeichnung an der Kamera starten bzw. stoppen.

uf dem Kameramonitor wird das Symbol **G→REC**

(Aufnahme) oder 🕞 STBY (Standby) angezeigt.

	HDMI	U
۵	Aufnahmesteuerung extern	
₩.		
1	1 12	
ï	Ein	
Ľ	Aus	







Einstellungen am Video Assist 12G

1 Wählen Sie RECORD > INPUT > HDMI



⇒ Ermöglicht die Aufzeichnung von RAW-Videodaten über den HDMI-Eingang.

2 Wählen Sie RECORD > CODEC > Blackmagic RAW

⇒ Zeichnet das Bild am HDMI-Eingang in Blackmagic RAW auf und zeigt das Monitorbild in Farbe an.

Hinweis: Weitere Informationen über die Einstellungen am Video Assist 12G finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

RAW-Videoausgabe konfigurieren 3



3 Wählen Sie RECORD > TRIGGER RECORD > Video Start/Stop

⇒ Nun können Sie die Aufnahme auf dem Video Assist 12G durch Drücken der Taste für Filmaufzeichnung an der Kamera starten bzw. stoppen.

Wenn dies ordnungsgemäß funktioniert, wird der hochzählende Timecode im Monitorbild des Video Assist 12G während der Aufzeichnung rot angezeigt.

RD	010	MONITOR	AUDIO	SETUP	LUTS	Ŧ
				1.530p		
				APPLICATION FRAME		
<		\$100		O		



Hinweis: Weitere Informationen über die Einstellungen am Video Assist 12G finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.



Standby-Vorlaufzeit einstellen

Der Monitor schaltet sich automatisch ab und beendet die Videoausgabe an den Video Assist 12G, wenn die im Menü INDIVIDUALFUNKTIONEN bei c3 (Ausschaltverzögerung) > Standby-Vorlaufzeit gewählte Zeit abgelaufen ist.

C3Auschaltverzögerung 5 C3Auschaltverzögerung 5 Standby-Vorlaufzeit Unbegrenzt ₩ Unbegrenzt ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩

Standby-Vorlaufzeit

sollte deshalb auf Unbegrenzt oder auf eine längere Zeit als die vermutete Aufnahmedauer eingestellt werden. (Standardeinstellung: 30 s)



Timecode aufzeichnen

1 Die Timecode-Aufnahme an der Kamera einschalten

Menü FILMAUFNAHME
> Timecode > Timecode
aufnehmenes

Wählen Sie Ein (mit HDMI-Ausgabe)

⇒ Der Timecode wird von der Kamera über HDMI an den Video Assist 12G ausgegeben.

Stunde, Minute, Sekunde und Bildnummer (Frame) werden während der RAW-Videoaufzeichnung in jedes Einzelbild eingebettet.







2 Wählen Sie am Video Assist 12 G die Einstellung SETUP > TIMECODE INPUT > Video Input

⇒ Der Video Assist 12G empfängt den Timecode von der Kamera.



Hinweis: Weitere Informationen über die Einstellungen am Video Assist 12G finden Sie in dessen Bedienungsanleitung.

Wichtiges zu den RAW-Ausgabeoptionen

- Das Freischalten der RAW-Videoausgabefunktion ist mit der Aktualisierung der Kamera-Firmware auf die neueste Version verbunden.
- Nach dem Aktivieren der RAW-Videoausgabefunktion arbeiten die anderen Kamerafunktionen weiterhin normal.
- Einige Spezifikationen der RAW-Videoausgabe können sich mit zukünftigen Firmware-Updates ändern.
- Die ISO-Empfindlichkeit kann von ISO 800 bis auf ISO 25.600 bei der Z 7II bzw. bis auf ISO 51.200 bei der Z 6II eingestellt werden.
- Die folgenden Korrektur- und Optimierungsfunktionen werden nicht auf die RAW-Videodatei angewandt: Digital-VR, Picture-Control-Konfigurationen, Active D-Lighting, Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Empfindlichkeiten, Vignettierungskorrektur, Beugungsausgleich, Auto-Verzeichnungskorrektur und Korrektur der Färbquerfehler.
- Während der Aufnahme wird das Bild auf dem Kameramonitor angezeigt, ungeachtet der Monitormodus-Einstellung. Im Sucher steht kein Bild zur Verfügung.
- Für das auf dem Kameramonitor angezeigte Bild kommt N-Log Color zur Anwendung. Dies hat keinen Einfluss auf die Videoausgabe an den Video Assist 12G.
- Das auf dem Monitor des Video Assist 12G angezeigte Bild ist ebenfalls einer vom Gerät ausgeführten Farbkorrektur unterworfen und stimmt nicht mit dem Aussehen des endgültigen Bildmaterials nach dem Bearbeiten der Farbstimmung (Color Grading) überein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Video Assist 12G.
- Das Vergrößern im Kamera-Monitorbild ist während der RAW-Videoaufzeichnung nicht möglich. Jedoch kann das Monitorbild des Video Assist 12G per Zoomfunktion vergrößert werden.
- Während der RAW-Videoaufzeichnung weichen die auf den Monitoren der Kamera und des Video Assist 12G wiedergegebenen Bildausschnitte (Bildwinkel) voneinander ab. Das auf dem Monitor des Video Assist 12G angezeigte Bildfeld entspricht dem aufgezeichneten Videofim.
- Die bei der Z 7ll und Z 6ll verfügbaren Bildgrößen, Bildraten und Bildfelder unterscheiden sich.
- Während der RAW-Videoaufzeichnung lassen sich keine Fotos durch Drücken des Auslösers aufnehmen.
- RAW-Videos können nur mit dem Video Assist 12G aufgenommen werden. Sie lassen sich nicht auf der Speicherkarte in der Kamera aufzeichnen.
- Bei Problemen mit Produkten anderer Hersteller, wie dem Video Assist 12G, wenden Sie sich bitte an die betreffende Firma.

RAW-Videodateien bearbeiten

Für die Postproduktion (Nachbearbeitung) wird Software von Drittanbietern benötigt. Kompatible Software: Davinci Resolve (Stand Oktober 2020)

Bildgrößen etc. für RAW-Videoaufzeichnung

Bei der RAW-Videoaufzeichnung sind folgende Bildgrößen, Bildraten und Bildfelder verfügbar.

Z 711	Z 611
_	3840×2160 30p FX
_	3840×2160 25p FX
_	3840×2160 24p FX
3840×2160 30p DX	3840×2160 30p DX
3840×2160 25p DX	3840×2160 25p DX
3840×2160 24p DX	3840×2160 24p DX
1920×1080 60p FX	1920×1080 60p FX
1920×1080 50p FX	1920×1080 50p FX
1920×1080 30p FX	1920×1080 30p FX
1920×1080 25p FX	1920×1080 25p FX
1920×1080 24p FX	1920×1080 24p FX
_	1920×1080 60p DX
_	1920×1080 50p DX
_	1920×1080 30p DX
—	1920×1080 25p DX
_	1920×1080 24p DX

Nikon

© 2020 Nikon Corporation