

▶ Z9のカスタムボタンに割り当てられる機能について (カスタムボタンに割り当てられる機能一覧)

カメラの一部ボタンやダイヤルには、静止画撮影時、動画撮影時、再生時の機能を割り当てられます。ここではどのボタンにどの機能を割り当てられるかを一覧でまとめています。

・表示される項目は、装着するレンズ、およびカメラとレンズのファームウェアバージョンによって異なることがあります。以下の表ではファームウェアバージョンC:3.00のカメラに、ファームウェアバージョン1.21のNIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR Sを装着した場合に表示される項目を記載しています。

静止画撮影時

カスタムメニュー f2 [カスタムボタンの機能 (撮影)] で設定します。

■機能を割り当てられるボタン



- [Fn1 ボタン]
- [Fn2 ボタン]
- [Fn3 ボタン]
- [縦位置 Fn ボタン]
- [縦位置 ISO 感度ボタン]
- [AF-ON ボタン]
- [プロテクト/Fn4 ボタン]
- [DISP ボタン]



- [サブセレクター中央]
- [OK ボタン]
- [音声ボタン]
- [QUAL ボタン]
- [縦位置マルチセレクター中央]
- [縦位置 AF-ON ボタン]
- [動画撮影ボタン]
- [露出補正ボタン]



- [ISO 感度ボタン]
- [コマンドダイヤル]
- [レンズの Fn ボタン]
- [レンズの Fn2 ボタン]
- [レンズの Fn リング (左回し)]
- [レンズの Fn リング (右回し)]
- [レンズのメモリーセットボタン]
- [レンズのコントロールリング]

■各ボタンに割り当てられる機能

割り当てられる機能	Fn1	Fn2	Fn3	Fn	ISO	AF-ON	Fn4	DISP	◎	OK	🔊	QUAL	🔄	AF-ON	🎬	📐	ISO	🔊	L-Fn	L-Fn2	Fn	Fn	M-SET	🔊
PRE ⁰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
RESET	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
⇄ FOCUS	✓	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
↗ FOCUS	✓	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
[AF]	✓	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
[AF-ON]	✓	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
👁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—

再生時

カスタムメニュー f3 [カスタムボタンの機能 (再生)] で設定します。

■機能を割り当てられるボタン



- [Fn1 ボタン]
- [Fn2 ボタン]
- [Fn3 ボタン]
- [縦位置 Fn ボタン]
- [プロテクト/Fn4 ボタン]
- [DISP ボタン]
- [音声ボタン]



- [OK ボタン]
- [WB ボタン]
- [QUAL ボタン]
- [メインコマンドダイヤル]
- [縦位置マルチセレクター]
- [動画撮影ボタン]
- [サブコマンドダイヤル]

■各ボタンに割り当てられる機能

割り当てられる機能		Fn1	Fn2	Fn3	Fn	Fn4	DISP	音声	OK	WB	QUAL	メイン	マルチ	動画	サブ
	[プロテクト]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	—
	[拡大画面との切り換え]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
	[フィルター再生]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
	[フィルター再生 (条件設定)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—
	[グループ内の画像送り]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	—
	[音声メモ]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	—
	[送信指定 (PC)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	—
	[送信指定 (FTP)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	—
	[情報表示の切り換え]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	—
	[撮影に戻る]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	—
	[レーティング]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	—
	[1コマとサムネイルの切り換え]	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
	[ヒストグラム表示]	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
	[スロット/フォルダー指定]	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
	[上下左右操作入れ換えする]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
	[上下左右操作入れ換えしない]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
	[設定しない]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	—
コマンドダイヤルに設定できる機能		Fn1	Fn2	Fn3	Fn	Fn4	DISP	音声	OK	WB	QUAL	メイン	マルチ	動画	サブ
	[画像送り]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	✓
	[動画再生]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	✓