

It Funzioni disponibili con la versione firmware "C" 1.30

L'aggiornamento del firmware "C" della D850 dalla versione 1.21 alla versione 1.30 consente di accedere alle funzioni descritte di seguito.

Per visualizzare la versione firmware della fotocamera o aggiornare il firmware della fotocamera, selezionare **Versione firmware** nel menu impostazioni. Il firmware più recente per la D850 è disponibile per lo scaricamento dal Centro scaricamento Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>


Impostazioni di tinta e luminosità per i ritratti

Le voci **Regolazione impressione ritratto** sono state aggiunte ai menu di ripresa foto e filmato. Regolare finemente le impostazioni di tinta e luminosità per i soggetti di ritratto umano e salvare i risultati per l'applicazione durante la ripresa come **Modo 1**, **Modo 2** o **Modo 3**.

■ Creazione dei modi *Regolazione impressione ritratto*

- 1 Selezionare **Regolazione impressione ritratto** nel menu di ripresa foto o filmato.









- 2 Selezionare un modo da **Modo 1** a **Modo 3** e premere .

 - Verranno visualizzate le opzioni per il modo selezionato.




3 Regolare la tinta e la luminosità.

- Premere  o  per regolare la tinta sull'asse M (magenta)–Y (giallo). Il magenta aumenta mentre ci si sposta verso M, l'ambra (giallo) mentre ci si sposta verso Y.
- Premere  o  per regolare la luminosità. La luminosità aumenta all'aumentare dei valori e diminuisce quando scendono.
- I valori selezionati vengono visualizzati a destra del reticolo.
- Per ripristinare le impostazioni predefinite, premere il pulsante  ()



4 Salvare le modifiche.

- Premere  per salvare le modifiche e tornare ai menu.
- I modi che sono stati modificati rispetto ai valori predefiniti sono indicati da asterischi ("*").
- Ripetere gli step da 1 a 4 per creare modi aggiuntivi.

■ **Applicazione dei modi salvati**

Per attivare Regolazione impressione ritratto durante la ripresa, selezionare il modo desiderato (da **Modo 1** a **Modo 3**) per **Regolazione impressione ritratto** nel menu di ripresa foto o filmato.

Precauzioni: Regolazione impressione ritratto

- Selezionando **Monocromatico** per **Imposta Picture Control** si disattiva **Regolazione impressione ritratto**.
- Regolazione impressione ritratto non viene ripristinato quando si esegue un reset a due pulsanti.
- I valori selezionati per Regolazione impressione ritratto non possono essere visualizzati nel display di riproduzione della fotocamera, nel display **Elaborazione NEF (RAW)** del menu di ritocco o nel software NX Studio di Nikon.
- Le impostazioni di Regolazione impressione ritratto per le immagini esistenti non possono essere modificate utilizzando NX Studio o la voce **Elaborazione NEF (RAW)** del menu di ritocco.