

▶ Z8のカスタムボタンに割り当てられる機能について (カスタムボタンに割り当てられる機能一覧)

カメラの一部ボタンやダイヤルには、静止画撮影時、動画撮影時、再生時の機能を割り当てられます。ここではどのボタンにどの機能を割り当てられるかを一覧でまとめています。

・表示される項目は、装着するレンズ、およびカメラとレンズのファームウェアバージョンによって異なることがあります。以下の表ではファームウェアバージョンC:1.0xのカメラに、ファームウェアバージョン1.21のNIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR Sを装着した場合に表示される項目を記載しています。

静止画撮影時

カスタムメニュー f2 [カスタムボタンの機能 (撮影)] で設定します。

■機能を割り当てられるボタン



- [Fn1 ボタン]
- [Fn2 ボタン]
- [縦位置 Fn ボタン]
- [AF-ON ボタン]
- [プロテクト/Fn3 ボタン]
- [DISP ボタン]
- [サブセレクター中央]
- [OK ボタン]



- [縦位置マルチセレクター中央]
- [縦位置 AF-ON ボタン]
- [動画撮影ボタン]
- [露出補正ボタン]
- [ISO 感度ボタン]
- [コマンドダイヤル]



- [レンズの Fn ボタン]
- [レンズの Fn2 ボタン]
- [レンズの Fn リング (左回し)]
- [レンズの Fn リング (右回し)]
- [レンズのメモリーセットボタン]
- [レンズのコントロールリング]

■各ボタンに割り当てられる機能

| 割り当てられる機能 | Fn1 | Fn2 | Fn | AF-ON | Fn3 | DISP | ⊙ | OK | ⊙ | AF-ON | 🎬 | 📷 | ISO | 📷 | Lfn | Lfn2 | Fn | Fn | M-SET | 📷 |
|---|-----|-----|----|-------|-----|------|---|----|---|-------|---|---|-----|---|-----|------|----|----|-------|---|
| PRE ⁰¹ [プリセットフォーカスポイント] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| RESET [フォーカスポイント中央リセット] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| ⊖ FOCUS [フォーカス位置の登録] | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| ⊕ FOCUS [フォーカス位置の呼び出し] | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [AF] [AF エリアモード] | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [AF] [AF エリアモード+AF-ON] | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [AF-ON] [AF-ON] | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [AF-L] [AF-L] | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [AE-L (ホールド)] [AE-L (ホールド)] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [AWB-L (ホールド)] [AWB-L (ホールド)] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [AE-L/AWB-L (ホールド)] [AE-L/AWB-L (ホールド)] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [AE-L (リリースでリセット)] [AE-L (リリースでリセット)] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [AE-L] [AE-L] | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [AE-L/AF-L] [AE-L/AF-L] | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [FV-L] [FV-L] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [📷] [📷 発光禁止/許可切換] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [📷] [FX/DX 切り換え] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| FLICKER [静止画フリッカー低減] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [📷] [プレビュー] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [📷] [撮影機能の呼び出し] | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 割り当てられる機能 | Fn1 | Fn2 | Fn | AF-ON | Fn3 | DISP | ⊙ | OK | ⊙ | AF-ON | 🎬 | 📷 | ISO | 📷 | Lfn | Lfn2 | Fn | Fn | M-SET | 📷 |
| [📷] [撮影機能の呼び出し (ホールド)] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| FLICKER [高周波フリッカー低減] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| BKT [BKT 自動連写] | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [📷] [連動リリース切り換え] | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [📷] [リモートカメラの優先接続] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [RAW] [プラス RAW 記録] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [📷] [サイレントモード] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| DISP [ライブビュー情報表示の切り換え] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [OFF] [ライブビュー情報表示の消灯] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [📷] [ガイドライン表示] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [📷] [拡大画面との切り換え] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [📷] [水準器表示] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [STAR] [スターライトビュー (静止画 Lv)] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [VIEW] [ビューモード設定 (静止画 Lv)] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [PEAK] [フォーカスピーキング表示] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [📷] [マイメニュー] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [📷] [マイメニューのトップ項目へジャンプ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [📷] [再生] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [📷] [フィルター再生] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| [📷] [フィルター再生 (条件設定)] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 割り当てられる機能 | Fn1 | Fn2 | Fn | AF-ON | Fn3 | DISP | ⊙ | OK | ⊙ | AF-ON | 🎬 | 📷 | ISO | 📷 | Lfn | Lfn2 | Fn | Fn | M-SET | 📷 |
| [📷] [AF-ON ボタンと同じ] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SHOOT [撮影メニュー切り換え] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| MODE [撮影モード] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| [📷] [撮像範囲選択] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| QUAL [画質モード/画像サイズ] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| [📷] [露出補正] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| ISO [ISO 感度] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| WB [ホワイトバランス] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| [📷] [ピクチャーコントロール] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| [📷] [ピクチャーコントロール (HLG)] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| [📷] [アクティブ D-ライティング設定] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| [📷] [美肌効果] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| [📷] [人物印象調整] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| [📷] [測光モード] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| [📷] [フラッシュモード/調光補正] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| [📷] [リリースモード] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| AF/[📷] [フォーカスモード/AF エリアモード] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| BKT [オートブラケット] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |

再生時

カスタムメニュー f3 [カスタムボタンの機能 (再生)] で設定します。

■機能を割り当てられるボタン



- Fn1** [Fn1 ボタン]
- Fn2** [Fn2 ボタン]
- Fn** [縦位置 Fn ボタン]
- DISP** [DISP ボタン]
- Fn3** [プロテクト/Fn3 ボタン]
- OK** [OK ボタン]



- [メインコマンドダイヤル]
- [動画撮影ボタン]
- [サブコマンドダイヤル]

■各ボタンに割り当てられる機能

| 割り当てられる機能 | | Fn1 | Fn2 | Fn | DISP | Fn3 | OK | | | |
|------------------|------------------|-----|-----|----|------|-----|----|---|---|---|
| | [プロテクト] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| | [拡大画面との切り換え] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| | [フィルター再生] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| | [フィルター再生 (条件設定)] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| | [グループ内の画像送り] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| | [音声メモ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| | [送信指定 (PC)] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| | [送信指定 (FTP)] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| | [1コマとサムネイルの切り換え] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| | [ヒストグラム表示] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| | [スロット/フォルダー指定] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| DISP | [情報表示の切り換え] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| | [撮影に戻る] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| ★ | [レーティング] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| | [設定しない] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| コマンドダイヤルに設定できる機能 | | Fn1 | Fn2 | Fn | DISP | Fn3 | OK | | | |
| | [画像送り] | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| | [動画再生] | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ |