

Función		Fn1	Fn2	Fn	Fn3	AF-ON	DISP	OK	▶	⊖	AF-ON	ISO	BKT	WB	L-Fn	L-Fn2	Fn	Fn	M-SET	01
⚡/FLASH	[Compensación/modo de flash]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
📷/🔍	[Modo de disparo]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
AF/L*	[Modo enfoque/modo zona AF]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
BKT	[Horquillado automático]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
📷	[Exposición múltiple]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
HDR	[Superposición HDR]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PIXEL	[Disparo con desplazam. de píxel]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
DL	[Modo retardo exposición]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
LOCK	[Controlar bloqueo]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
⊖/⊕	[1 paso velocidad/diafragma]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Non-CPU	[Elegir núm. de objetivo sin CPU]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
M/A	[Enfoque (M/A)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⊖	[Diafragmas]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
⊖	[Diafragma (cerrar)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
⊕	[Diafragma (abrir)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
▲	[+ compensación de exposición]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
▲	[- compensación de exposición]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
ISO+	[Sensibilidad ISO (aumentar)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
ISO-	[Sensibilidad ISO (reducir)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
[Ninguna]		✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función con el dial de control		Fn1	Fn2	Fn	Fn3	AF-ON	DISP	OK	▶	⊖	AF-ON	ISO	BKT	WB	L-Fn	L-Fn2	Fn	Fn	M-SET	01
[Ajuste de exposición]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
[Enfoque/selección modo zona AF]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
[Función zoom dial secundario]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—

Reproducción

Las funciones desempeñadas por los controles personalizados durante la reproducción se seleccionan usando la configuración personalizada f3 [Controles pers. (reproducción)].

■ Controles personalizables



- [Botón Fn1]
- [Botón Fn2]
- [Botón Fn para el disparo en vertical]
- [Botón DISP]
- [Botón de proteger/Fn3]
- [Botón Reproducir]
- [Botón OK]
- [Dial secundario]



- [Dial principal]
- [Botón de grabación de vídeo]
- [Botón de sensibilidad ISO]
- [Botón compensación de exposición]
- [Botón BKT]
- [Botón WB]
- [Botón Fn del objetivo]
- [Botón Fn2 del objetivo]

■ Funciones disponibles

Función		Fn1	Fn2	Fn	DISP	Fn3	Replay	OK	Secondary Dial	Main Dial	Video Record	ISO	Exposure Comp.	BKT	WB	L-Fn	L-Fn2
	[Proteger]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Borrar]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Zoom activado/desactivado]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Reproducción filtrada]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Reprod. filtrada (selec. criterios)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Iniciar reproducción de serie]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Anotación de voz]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Selec. para cargar en PC]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Selección para cargar (FTP)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Miniaturas activ./desactiv.]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Ver histogramas]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Elegir ranura y carpeta]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DISP	[Cambiar visualización info]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Reanudar disparo]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Valoración]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
[Ninguna]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función con el dial de control		Fn1	Fn2	Fn	DISP	Fn3	Replay	OK	Secondary Dial	Main Dial	Video Record	ISO	Exposure Comp.	BKT	WB	L-Fn	L-Fn2
	[Avance de fotograma]	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	[Reproducción de vídeo]	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	[Pos. zoom avance fotograma]	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	[Selección rostro zoom reproducción]	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—