

TC 可指定給 Z 9 自定控制的功能

使用者可以選擇某些相機控制在靜態攝影、短片記錄和重播期間所執行的功能。本文件提供了可以指定給每個控制的功能清單。

• 所示項目可能因鏡頭以及鏡頭和相機韌體不同而異。下表列出了鏡頭韌體版本為 1.22 的 NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S 鏡頭安裝於裝有“C”韌體 5.10 版的相機時顯示的項目。

靜態攝影

使用自定控制 f2 [自定控制 (拍攝)] 選擇靜態攝影期間自定控制所執行的功能。

■ 自定控制



- [Fn1 按鍵]
- [Fn2 按鍵]
- [Fn3 按鍵]
- [豎拍用 Fn 按鍵]
- [垂直 ISO 感光度按鍵]
- [對焦模式按鍵]
- [保護/Fn4 按鍵]
- [AF-ON 按鍵]
- [副選擇器中央]
- [DISP 按鍵]



- [音頻按鍵]
- [OK 按鍵]
- [WB 按鍵]
- [QUAL 按鍵]
- [豎拍用多重選擇器中央]
- [重播按鍵]
- [短片記錄按鍵]
- [豎拍用 AF-ON 按鍵]
- [ISO 感光度按鍵]
- [曝光補償按鍵]



- [閃光模式按鍵]
- [指令撥盤]
- [鏡頭 Fn 按鍵]
- [BKT 按鍵]
- [鏡頭 Fn 環 (逆時針)]
- [鏡頭 Fn2 按鍵]
- [鏡頭記憶設定按鍵]
- [鏡頭 Fn 環 (順時針)]
- [鏡頭控制環]

■ 可用功能

功能	Fn1	Fn2	Fn3	Fn	ISO	對焦	Fn4	AF-ON	副選	DISP	音頻	OK	WB	QUAL	重播	短片	AF-ON	ISO	曝光	閃光	指令	L-Fn	BKT	Fn	L-Fn2	M-SET	Fn	環	
PRE ^{ea} [預設對焦點]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
RESET [選擇中央對焦點]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
∟ FOCUS [儲存對焦位置]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
↗ FOCUS [選用對焦位置]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
↔/PZ [儲存並載入電動變焦位置]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
↔ [切換眼睛]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
↔ [切換 AF 區域模式]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[+] [AF 區域模式]	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[+] [AF 區域模式 + AF-ON]	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AF-ON [AF-ON]	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
☑ [僅 AF 鎖定]	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
☑ [保持 AE 鎖定]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
☑ [保持 AWB 鎖定]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
☑ [保持 AE/AWB 鎖定]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
☑ [AE 鎖定 (釋放快門時重設)]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
☑ [僅 AE 鎖定]	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
☑ [AE/AF 鎖定]	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[L] [FV 鎖定]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[S] [S 停用/啟動]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Fn] [切換 FX/DX]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
功能	Fn1	Fn2	Fn3	Fn	ISO	對焦	Fn4	AF-ON	副選	DISP	音頻	OK	WB	QUAL	重播	短片	AF-ON	ISO	曝光	閃光	指令	L-Fn	BKT	Fn	L-Fn2	M-SET	Fn	環	
FLICKER [相片減少閃爍]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[O] [預覽]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[S] [選用拍攝功能]	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[S] [保持選用拍攝功能]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
OFF FLICKER [減少高頻率閃爍]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
BKT [曝光包圍單次連拍]	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[S] [同步釋放選擇]	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[S] [覆蓋其他相機]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[RAW] [+ RAW]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[S] [寧靜模式]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
DISP [切換實時顯示資訊顯示]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[OFF] [實時顯示資訊顯示關閉]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[G] [構圖網格]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[Q] [變焦開啓/關閉]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[E] [虛擬水平線]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[STAR] [星光顯示 (相片 Lv)]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[VIEW] [顯示模式 (相片 Lv)]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[PEAK] [峰值對焦顯示]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[S] [我的選單]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[S] [存取我的選單首個項目]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
功能	Fn1	Fn2	Fn3	Fn	ISO	對焦	Fn4	AF-ON	副選	DISP	音頻	OK	WB	QUAL	重播	短片	AF-ON	ISO	曝光	閃光	指令	L-Fn	BKT	Fn	L-Fn2	M-SET	Fn	環	
[REPLAY] [重播]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[REPLAY] [篩選重播]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[REPLAY] [篩選重播 (選擇條件)]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[SCREEN] [切換螢幕模式]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PZ [電動變焦 +]	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PZ [電動變焦 -]	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[AF-ON] [與 AF-ON 按鍵相同]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[EXPOSURE] [與曝光補償按鍵相同]	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[ISO] [與 ISO 感光度按鍵相同]	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SHOOT [拍攝選單庫]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
MODE [拍攝模式]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[ZOOM] [選擇影像區域]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
QUAL [影像品質/大小]	✓	✓	✓																										

功能	Fn1	Fn2	Fn3	Fn4	ISO	WB	QUAL	AF-ON	DISP	OK	WB	QUAL	AF-ON	ISO	L-Fn	BKT	Fn	L-Fn2	M-SET	Fn	01	
[設定 Picture Control]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[主動式 D-Lighting]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[柔化肌膚]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[人像印象平衡]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[測光]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[閃光模式/補償]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[快門釋放模式]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[對焦模式/AF 區域模式]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[自動包圍]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[多重曝光]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[HDR 重疊]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[曝光延遲模式]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[控制鎖定]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[1 等級快門/光圈]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[選擇非 CPU 鏡頭編號]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[對焦 (M/A)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[光圈]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
[光圈 (關閉)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
[光圈 (開啓)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
[曝光補償 +]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
[曝光補償 -]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
[ISO 感光度 (增加)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
[ISO 感光度 (減少)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
[無]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
指令撥盤的功能	Fn1	Fn2	Fn3	Fn4	ISO	WB	QUAL	AF-ON	DISP	OK	WB	QUAL	AF-ON	ISO	L-Fn	BKT	Fn	L-Fn2	M-SET	Fn	01	
[曝光設定]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
[對焦/AF 區域模式選擇]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
[副指令撥盤變焦作用]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—

短片記錄

使用自定控制 g2 (自定控制) 選擇短片記錄期間自定控制所執行的功能。

■ 自定控制



- [Fn1 按鍵]
- [Fn2 按鍵]
- [Fn3 按鍵]
- [豎拍用 Fn 按鍵]
- [垂直 ISO 感光度按鍵]
- [對焦模式按鍵]
- [保護/Fn4 按鍵]
- [AF-ON 按鍵]
- [副選擇器中央]
- [DISP 按鍵]



- [音頻按鍵]
- [OK 按鍵]
- [WB 按鍵]
- [QUAL 按鍵]
- [豎拍用多重選擇器中央]
- [重播按鍵]
- [短片記錄按鍵]
- [豎拍用 AF-ON 按鍵]
- [ISO 感光度按鍵]
- [曝光補償按鍵]



- [快門釋放按鍵]
- [指令撥盤]
- [閃光模式按鍵]
- [BKT 按鍵]
- [鏡頭 Fn 按鍵]
- [鏡頭 Fn2 按鍵]
- [鏡頭 Fn 環 (逆時針)]
- [鏡頭 Fn 環 (順時針)]
- [鏡頭記憶設定按鍵]
- [鏡頭控制環]

■ 可用功能

功能	Fn1	Fn2	Fn3	Fn	ISO	對焦	Fn4	AF-ON	副選擇器中央	DISP	音頻	OK	WB	QUAL	副選擇器中央	重播	短片記錄	豎拍用 AF-ON	ISO	曝光補償	快門釋放	指令撥盤	閃光模式	BKT	L-Fn	L-Fn2	鏡頭 Fn 環 (逆時針)	鏡頭 Fn 環 (順時針)	M-SET	鏡頭控制環
PRE ^{Fn}	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
RESET	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
左 FOCUS	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
右 FOCUS	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
1/2 PZ	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
眼睛	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
AF 區域	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
AF-ON	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高速 AF-ON	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
僅 AF 鎖定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
保持 AE 鎖定	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
保持 AWB 鎖定	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
保持 AE/AWB 鎖定	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
僅 AE 鎖定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE/AF 鎖定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FX/DX	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
顯示輔助	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
FLICKER	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
寧靜模式	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
DISP	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
功能	Fn1	Fn2	Fn3	Fn	ISO	對焦	Fn4	AF-ON	副選擇器中央	DISP	音頻	OK	WB	QUAL	副選擇器中央	重播	短片記錄	豎拍用 AF-ON	ISO	曝光補償	快門釋放	指令撥盤	閃光模式	BKT	L-Fn	L-Fn2	鏡頭 Fn 環 (逆時針)	鏡頭 Fn 環 (順時針)	M-SET	鏡頭控制環
實時顯示資訊顯示關閉	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
構圖網格	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
變焦開啓/關閉	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
虛擬水平線	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
峰值對焦顯示	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
我的選單	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
存取我的選單首個項目	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
重播	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
篩選重播	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
篩選重播 (選擇條件)	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
電動光圈 (開啓)	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電動光圈 (關閉)	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
曝光補償 +	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
曝光補償 -	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISO +	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISO -	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高解像度數碼變焦 +	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高解像度數碼變焦 -	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PZ +	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PZ -	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
功能	Fn1	Fn2	Fn3	Fn	ISO	對焦	Fn4	AF-ON	副選擇器中央	DISP	音頻	OK	WB	QUAL	副選擇器中央	重播	短片記錄	豎拍用 AF-ON	ISO	曝光補償	快門釋放	指令撥盤	閃光模式	BKT	L-Fn	L-Fn2	鏡頭 Fn 環 (逆時針)	鏡頭 Fn 環 (順時針)	M-SET	鏡頭控制環
圖案色調範圍	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
記錄短片	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
切換螢幕模式	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
與 AF-ON 按鍵相同	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SHOOT	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
MODE	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
選擇影像區域	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
曝光補償	Fn1	Fn2	Fn3	Fn	ISO	對焦	Fn4	AF-ON	副選擇器中央	DISP	音頻	OK	WB	QUAL	副選擇器中央	重播	短片記錄	豎拍用 AF-ON	ISO	曝光補償	快門釋放	指令撥盤	閃光模式	BKT	L-Fn	L-Fn2	鏡頭 Fn 環 (逆時針)	鏡頭 Fn 環 (順時針)	M-SET	鏡頭控制環
ISO	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
WB	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
設定 Picture Control	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
主動式 D-Lighting	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
柔化肌膚	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
人像印象平衡	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓</			

重播

使用自定控制 f3 [自定控制 (重播)] 選擇重播期間自定控制所執行的功能。

■ 自定控制



- Fn1** [Fn1 按鍵]
- Fn2** [Fn2 按鍵]
- Fn3** [Fn3 按鍵]
- Fn** [豎拍用 Fn 按鍵]
- Fn4** [保護/Fn4 按鍵]
- DISP** [DISP 按鍵]
- [音頻按鍵]**



- OK** [OK 按鍵]
- WB** [WB 按鍵]
- QUAL** [QUAL 按鍵]
- [豎拍用多重選擇器]
- [重播按鍵]
- [主指令撥盤]
- [副指令撥盤]



- [短片記錄按鍵]
- [曝光補償按鍵]
- ISO** [ISO 感光度按鍵]
- BKT** [BKT 按鍵]
- [閃光模式按鍵]
- L-Fn2** [鏡頭 Fn2 按鍵]
- L-Fn** [鏡頭 Fn 按鍵]

■ 可用功能

功能	Fn1	Fn2	Fn3	Fn	Fn4	DISP	[音頻按鍵]	OK	WB	QUAL	[豎拍用多重選擇器]	[重播按鍵]	[主指令撥盤]	[副指令撥盤]	[短片記錄按鍵]	[曝光補償按鍵]	ISO	BKT	[閃光模式按鍵]	L-Fn2	L-Fn
[保護]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[刪除]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[變焦開啓/關閉]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[篩選重播]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[篩選重播 (選擇條件)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[開始系列照片重播]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[語音備忘]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[選擇以上載至電腦]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[選擇以上載 (FTP)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[縮圖開啓/關閉]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[查看色階分佈圖]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[選擇插槽與檔案夾]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[切換資訊顯示]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[恢復拍攝]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[評分]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
[RAW 處理(目前照片)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[RAW 處理(多張照片)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[編修]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[重新調整大小(目前照片)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[重新調整大小(多張照片)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
功能	Fn1	Fn2	Fn3	Fn	Fn4	DISP	[音頻按鍵]	OK	WB	QUAL	[豎拍用多重選擇器]	[重播按鍵]	[主指令撥盤]	[副指令撥盤]	[短片記錄按鍵]	[曝光補償按鍵]	ISO	BKT	[閃光模式按鍵]	L-Fn2	L-Fn
[D-Lighting]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[拉直]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[變形控制]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[透視控制]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[單色]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[重疊(疊加)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[變亮]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[變暗]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[動作合成]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[已交換]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[已取消交換]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[無]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
指令撥盤的功能	Fn1	Fn2	Fn3	Fn	Fn4	DISP	[音頻按鍵]	OK	WB	QUAL	[豎拍用多重選擇器]	[重播按鍵]	[主指令撥盤]	[副指令撥盤]	[短片記錄按鍵]	[曝光補償按鍵]	ISO	BKT	[閃光模式按鍵]	L-Fn2	L-Fn
[捲動張數]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
[短片重播]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
[捲動張數變焦位置]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
[重播縮放臉部選擇]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—