

・表示される項目は、装着するレンズ、およびカメラとレンズのファームウェアバージョンによって異なる場合があります。以下の表ではファームウェアバージョンC:3.00のカメラに、ファームウェアバージョン1.22のNIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR Sを装着した場合に表示される項目を記載しています。

カメラの機能(撮影)

レンズのFnボタン

AE-L/AF-L

BKT [BKT ボタン]

WB [WB ボタン]

LFn [レンズのFn ボタン]

[リリースモードボタン]

Fn [レンズのFn リング (左回し)]

LFn2 [レンズのFn2 ボタン]

MSET [レンズのメモリーセットボタン]

Fn [レンズのFn リング (右回し)]

0 [レンズのコントロールリング]

割り当てられる機能																									
PRE ^{Fn}	[プリセットフォーカスポイント]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
RESET	[フォーカスポイント中央リセット]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
⌵FOCUS	[フォーカス位置の登録]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
⌶FOCUS	[フォーカス位置の呼び出し]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[フォーカスリミッター]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
⌵/PZ	[パワーズーム位置の登録/呼び出し]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[瞳の切り換え]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[AFエリアモード循環選択]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
[]	[AFエリアモード]	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—
	[AFエリアモード+AF-ON]	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—
AF-ON	[AF-ON]	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—
	[AF-L]	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—
	[AE-L (ホールド)]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[AWB-L (ホールド)]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[AE-L/AWB-L (ホールド)]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[AE-L (リリースでリセット)]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[AE-L]	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—
	[AE-L/AF-L]	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—
	[FV-L]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—															

割り当てられる機能																									
	[アクティブD-ライティング設定]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—
	[美肌効果]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—
	[人物印象調整]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—
	[測光モード]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—
	[フラッシュモード/調光補正]		✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—
	[リリースモード]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—
	[フォーカスモード/AFエリアモード]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—
	[オートブラケティング]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—
	[多重露出]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—
	[HDR合成]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—
	[ピクセルシフト撮影]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—
	[露出ディレーモード]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—
	[操作のロック]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—
	[シャッター・絞り値1段選択]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—
	[手動設定済みレンズの選択]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—
	[フォーカス (M/A)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	[絞り]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
	[絞り (最小絞り側)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
	[絞り (開放絞り側)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
	[露出補正 (+側)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
	[露出補正 (−側)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
	[ISO感度 (高感度側)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
	[ISO感度 (低感度側)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
[設定しない]		✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
コマンドダイヤルに設定できる機能																									
[露出設定]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
[フォーカスモード/AFエリアモード設定]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
[拡大表示中のサブコマンドダイヤル]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—

動画撮影時

カスタムメニュー g2 [カスタムボタンの機能] で設定します。

■機能を割り当てられるボタン



- [Fn1 ボタン]
- [Fn2 ボタン]
- [縦位置 Fn ボタン]
- [フォーカスモードボタン]
- [プロテクト/Fn3 ボタン]
- [AF-ON ボタン]
- [サブセクター中央]
- [DISP ボタン]



- [OK ボタン]
- [再生ボタン]
- [縦位置マルチセクター中央]
- [縦位置 AF-ON ボタン]
- [動画撮影ボタン]
- [露出補正ボタン]
- [ISO 感度ボタン]
- [コマンドダイヤル]
- [シャッターボタン]



- [WB ボタン]
- [BKT ボタン]
- [リリースモードボタン]
- [L-Fn ボタン]
- [レンズの Fn2 ボタン]
- [レンズの Fn リング (左回し)]
- [レンズの Fn リング (右回し)]
- [レンズのメモリーセットボタン]
- [レンズのコントロールリング]

■各ボタンに割り当てられる機能

割り当てられる機能																															
PRE-F	[プリセットフォーカスポイント]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
RESET	[フォーカスポイント中央リセット]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
1/4 FOCUS	[フォーカス位置の登録]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
7/8 FOCUS	[フォーカス位置の呼び出し]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
9/10 FOCUS	[フォーカスリミッター]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
11/12 PZ	[パワーズーム位置の登録/呼び出し]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
13/14	[瞳の切り換え]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
15/16	[AFエリアモード循環選択]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
17/18 AF-ON	[AF-ON]	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19/20 AF-ON	[AF-ON (高速)]	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21/22 AF-L	[AF-L]	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23/24 AE-L	[AE-L (ホールド)]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
25/26 AWB-L	[AWB-L (ホールド)]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
27/28 AE-L/AWB-L	[AE-L/AWB-L (ホールド)]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
29/30 AE-L	[AE-L]	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31/32 AE-L/AF-L	[AE-L/AF-L]	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33/34 FX/DX	[FX/DX切り換え]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
35/36 ASSIST	[ビューアシスト]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
37/38 FLICKER	[高周波フリッカー低減]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
39/40 SILENT	[サイレントモード]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
割り当てられる機能																															
DISP	[ライブビュー情報表示の切り換え]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
41/42 OFF	[ライブビュー情報表示の消灯]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
43/44 GRID	[ガイドライン表示]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
45/46 Q	[拡大画面との切り換え]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
47/48 LEVEL	[水準器表示]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
49/50 PEAK	[フォーカスピーキング表示]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
51/52 M	[マイメニュー]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
53/54 M	[マイメニューのトップ項目へジャンプ]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
55/56 R	[再生]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
57/58 R	[フィルター再生]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
59/60 R	[フィルター再生 (条件設定)]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
61/62	[パワー絞り (最小絞り側)]	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63/64	[パワー絞り (開放絞り側)]	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65/66	[露出補正 (+側)]	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67/68	[露出補正 (−側)]	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69/70	[ハイレゾズーム (望遠側)]	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71/72	[ハイレゾズーム (広角側)]	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73/74 ISO+	[ISO感度 (高感度側)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															

再生時

カスタムメニュー f3 [カスタムボタンの機能（再生）] で設定します。

■機能を割り当てられるボタン



- Fn1** [Fn1 ボタン]
- Fn2** [Fn2 ボタン]
- Fn** [縦位置 Fn ボタン]
- DISP** [DISP ボタン]
- Fn3** [プロテクト/Fn3 ボタン]



- [再生ボタン]**
- OK** [OK ボタン]
- [サブコマンドダイヤル]**
- [メインコマンドダイヤル]**
- [動画撮影ボタン]**
- ISO** [ISO 感度ボタン]



- [露出補正ボタン]**
- BKT** [BKT ボタン]
- WB** [WB ボタン]
- [リリースモードボタン]**
- L-Fn2** [レンズの Fn2 ボタン]
- L-Fn** [レンズの Fn ボタン]

■各ボタンに割り当てられる機能

割り当てられる機能		Fn1	Fn2	Fn	DISP	Fn3	[再生ボタン]	OK	[サブコマンドダイヤル]	[メインコマンドダイヤル]	[動画撮影ボタン]	ISO	[露出補正ボタン]	BKT	WB	[リリースモードボタン]	L-Fn2	L-Fn
[プロテクト]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[削除]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[拡大画面との切り換え]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[フィルター再生]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[フィルター再生 (条件設定)]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[グループ内の画像送り]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[音声メモ]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[送信指定 (PC)]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[送信指定 (FTP)]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[1 コマとサムネイルの切り換え]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[ヒストグラム表示]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[スロット/フォルダー指定]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[情報表示の切り換え]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[撮影に戻る]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[レーティング]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
[編集前の画像へジャンプ]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[RAW 現像 (表示画像)]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[RAW 現像 (複数画像)]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[トリミング]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[リサイズ (表示画像)]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
割り当てられる機能		Fn1	Fn2	Fn	DISP	Fn3	[再生ボタン]	OK	[サブコマンドダイヤル]	[メインコマンドダイヤル]	[動画撮影ボタン]	ISO	[露出補正ボタン]	BKT	WB	[リリースモードボタン]	L-Fn2	L-Fn
[リサイズ (複数画像)]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[D-ライティング]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[傾き補正]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[ゆがみ補正]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[アオリ効果]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[モノトーン]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[加算合成]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[比較明合成]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[比較暗合成]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[比較動合成]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[設定しない]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
コマンドダイヤルに設定できる機能		Fn1	Fn2	Fn	DISP	Fn3	[再生ボタン]	OK	[サブコマンドダイヤル]	[メインコマンドダイヤル]	[動画撮影ボタン]	ISO	[露出補正ボタン]	BKT	WB	[リリースモードボタン]	L-Fn2	L-Fn
[画像送り]		—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
[動画再生]		—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
[画像送り時の拡大位置]		—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
[拡大再生中の顔送り]		—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—