Kr Z 9 사용자 제어 설정에 할당할 수 있는 역할

사용자는 정지 화상 촬영, 동영상 녹화 및 재생 중에 특정 카메라 컨트롤이 수행하는 역할을 선택할 수 있습니다. 이 문서는 각 컨트롤에 할당할 수 있는 기능 목록을 제공합니다.

• 표시되는 항목은 렌즈와 렌즈 및 카메라 펌웨어에 따라 다를 수 있습니다. 다음 표는 렌즈 펌웨어 1.22을 사용하는 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S 렌즈를 "C" 펌웨어 버전 5.10을 사용하는 카메라에 부착할 때 표시되는 항목을 나열합니다.

정지 화상 촬영

정지 화상 촬영 중에 사용자 제어 설정이 수행하는 역할은 사용자 설정 f2 [**사용자 제어 설정(촬영)**]를 사용하여 선택합니다.

■ 사용자 설정 가능 컨트롤

- [Fn1 버튼]
- [Fn2 버튼]
- [Fn3 버튼]
- [세로 촬영용 Fn 버튼]
- [세로 감도 설정 버튼]
- [초점 모드 버튼]
- [보호 설정/Fn4 버튼]
- [AF-ON 버튼]
- [서브셀렉터 중앙부]
- [DISP 버튼]

- [음성 버튼]
- [OK 버튼]
- [WB 버튼]
- [QUAL 버튼]
- [세로 멀티 셀렉터 중앙부]
- [재생 버튼]
- [동영상 녹화 버튼]
- [세로 촬영용 AF-ON 버튼]
- [감도 설정 버튼]
- [노출 보정 버튼]

- [플래시 모드 버튼]
- [커맨드 다이얼]
- [렌즈 Fn 버튼]
- [BKT 버튼]
- [렌즈 Fn 링(시계반대방향)]
- [렌즈 Fn2 버튼]
- [렌즈 메모리 설정 버튼]
- [렌즈 Fn 링(시계방향)]
- [렌즈 컨트롤 링]

■ 사용 가능 역할

역할		Fn1	Fn2	Fn3	Fn	ISO		Fn4	AF-ON	⊗	DISP		OK	WB	QUAL														
PRE	[초점 포인트 프리셋]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
RESET	[중앙 초점 포인트 선택]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
FOCUS	[초점 위치 저장]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
FOCUS	[초점 위치 리콜]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
PZ	[파워 줌 위치 저장 및 불러오기]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[눈동자 전환]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[AF 영역 모드 전환]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[AF 영역 모드]	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
	[AF 영역 모드+AF-ON]	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
AF-ON	[AF-ON]	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
AF	[AF 고정]	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
AE	[AE 고정(유지)]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
AWB	[AWB 고정(유지)]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
AE AWB	[AE/AWB 고정(유지)]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
AE	[AE 고정(릴리즈 시 리셋)]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
AE	[AE 고정]	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
	[AE/AF 고정]	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
FV	[FV 고정]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[FOFF/ON]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
FX/DX	[FX/DX 전환]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
역할		**Fn1**	**Fn2**	**Fn3**	**Fn**	**ISO**		**Fn4**	**AF-ON**	**⊗**	**DISP**		**OK**	**WB**	**QUAL**															
FLICKER	[사진 플리커 현상 감소]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[프리뷰]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[촬영 기능 불러오기]	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
	[촬영 기능 불러오기(유지)]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
FLICKER	[고주파 플리커 감소]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
BKT	[브라케팅 연사]	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
	[동조 촬영 선택]	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
	[리모트카메라에 우선접속]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
+RAW	[+RAW]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SL	[무음 모드]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
DISP	[라이브뷰 정보표시 전환]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
OFF	[라이브 뷰 정보 끄기]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[격자선]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[확대/축소전환]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[가상 지평선]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
STAR	[스타라이트 뷰(사진 Lv)]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
VIEW	[뷰 모드(사진 Lv)]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
PEAK	[초점 피킹 표시]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[내 메뉴]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[내 메뉴의 맨 위 항목]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
역할		**Fn1**	**Fn2**	**Fn3**	**Fn**	**ISO**		**Fn4**	**AF-ON**	**⊗**	**DISP**		**OK**	**WB**	**QUAL**															
	[재생]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[필터 재생]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[필터 재생(기준 선택)]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[모니터 모드 순환]	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PZ	[파워 줌 +]	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PZ	[파워 줌 -]	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AF-ON	[AF-ON 버튼과 동일]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	[노출 보정 버튼과 동일]	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ISO	[감도 설정 버튼과 동일:]	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SHOOT	[촬영 메뉴 뱅크]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
MODE	[촬영 모드]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
FX	[이미지 영역 선택]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
QUAL	[화질/화상 사이즈]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
	[노출 보정]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	✓
ISO	[ISO 감도]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	✓
WB	[화이트 밸런스]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
	[Picture Control 설정]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
	[액티브 D-Lighting]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	—

역할		Fn1	Fn2	Fn3	Fn	ISO		Fn4	AF-ON	⊗	DISP		OK	WB	QUAL					ISO			L-Fn	BKT	Fn	L-Fn2	M-SET	Fn	
	[피부보정 효과]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—
	[인물 인상 조정]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—
	[측광 방식]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—
⚡/±	[플래시 모드/보정]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—
/⏲	[릴리즈 모드]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—
AF/	[초점 모드/AF 영역 모드]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—
BKT	[자동 브라케팅]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—
	[다중 노출]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—
HDR	[HDR 합성]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—
DLY	[노출 지연 모드]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—
LOCK	[제어 고정]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—
	[셔터/조리개 1단씩조정]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—
Non-CPU	[비 CPU 렌즈 번호 선택]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—
M/A	[초점(M/A)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	[조리개]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
	[조리개(닫기)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
	[조리개(열기)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
	[노출 보정+]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
	[노출 보정−]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
ISO+	[ISO 감도(증가)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
ISO−	[ISO 감도(감소)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
[설정 안 함]		✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
커맨드 다이얼을 사용하는 역할		Fn1	Fn2	Fn3	Fn	ISO		Fn4	AF-ON	⊗	DISP		OK	WB	QUAL					ISO			L-Fn	BKT	Fn	L-Fn2	M-SET	Fn	
[노출 설정]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
[초점/AF 영역 모드 선택]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
[서브커맨드 다이얼줌 기능]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—

동영상 녹화

동영상 녹화 중에 사용자 제어 설정이 수행하는 역할은 사용자 설정 g2 [**사용자 제어 설정**]를 사용하여 선택합니다.

■ 사용자 설정 가능 컨트롤

- Fn1 [Fn1 버튼]
- Fn2 [Fn2 버튼]
- Fn3 [Fn3 버튼]
- [세로 촬영용 Fn 버튼]
- [세로 감도 설정 버튼]
- [초점 모드 버튼]
- Fn4 [보호 설정/Fn4 버튼]
- AF-ON [AF-ON 버튼]
- [서브셀렉터 중앙부]
- DISP [DISP 버튼]

- [음성 버튼]
- OK [OK 버튼]
- WB [WB 버튼]
- QUAL [QUAL 버튼]
- [세로 멀티 셀렉터 중앙부]
- [재생 버튼]
- [동영상 녹화 버튼]
- [세로 촬영용 AF-ON 버튼]
- ISO [감도 설정 버튼]
- [노출 보정 버튼]

- [셔터 버튼]
- [커맨드 다이얼]
- [플래시 모드 버튼]
- BKT [BKT 버튼]
- L-Fn [렌즈 Fn 버튼]
- L-Fn2 [렌즈 Fn2 버튼]
- Fn [렌즈 Fn 링(시계반대방향)]
- Fn [렌즈 Fn 링(시계방향)]
- M-SET [렌즈 메모리 설정 버튼]
- [렌즈 컨트롤 링]

■ 사용 가능 역할

	역할	Fn1	Fn2	Fn3	세로 Fn	세로 ISO	초점 모드	Fn4	AF-ON	서브셀렉터	DISP	음성	OK	WB	QUAL	세로 멀티 셀렉터	재생	동영상 녹화	세로 AF-ON	ISO	노출 보정	셔터	커맨드 다이얼	플래시	BKT	L-Fn	L-Fn2	Fn 링(시계반대)	Fn 링(시계)	M-SET	컨트롤 링
PRE	[초점 포인트 프리셋]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
RESET	[중앙 초점 포인트 선택]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
FOCUS	[초점 위치 저장]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
FOCUS	[초점 위치 리콜]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
PZ	[파워 줌 위치 저장 및 불러오기]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[눈동자 전환]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[AF 영역 모드 전환]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
AF-ON	[AF-ON]	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
FAST AF-ON	[고속 AF-ON]	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
AF	[AF 고정]	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
AE	[AE 고정(유지)]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
AWB	[AWB 고정(유지)]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
AE AWB	[AE/AWB 고정(유지)]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
AE	[AE 고정]	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
AE AF	[AE/AF 고정]	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
FX DX	[FX/DX 전환]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
ASSIST	[뷰 어시스트]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
HFFLICKER	[고주파 플리커 감소]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SL	[무음 모드]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
DISP	[라이브뷰 정보표시 전환]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	역할	Fn1	Fn2	Fn3	세로 Fn	세로 ISO	초점 모드	Fn4	AF-ON	서브셀렉터	DISP	음성	OK	WB	QUAL	세로 멀티 셀렉터	재생	동영상 녹화	세로 AF-ON	ISO	노출 보정	셔터	커맨드 다이얼	플래시	BKT	L-Fn	L-Fn2	Fn 링(시계반대)	Fn 링(시계)	M-SET	컨트롤 링
OFF	[라이브 뷰 정보 끄기]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[격자선]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[확대/축소전환]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[가상 지평선]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
PEAK	[초점 피킹 표시]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[내 메뉴]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[내 메뉴의 맨 위 항목]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[재생]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[필터 재생]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[필터 재생(기준 선택)]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[파워 조리개(열기)]	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
	[파워 조리개(닫기)]	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
	[노출 보정+]	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
	[노출 보정−]	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
ISO+	[ISO 감도(증가)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
ISO−	[ISO 감도(감소)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
HR T	[고해상도 줌+]	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
HR W	[고해상도 줌−]	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
PZ T	[파워 줌 +]	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PZ W	[파워 줌 −]	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	역할	Fn1	Fn2	Fn3	세로 Fn	세로 ISO	초점 모드	Fn4	AF-ON	서브셀렉터	DISP	음성	OK	WB	QUAL	세로 멀티 셀렉터	재생	동영상 녹화	세로 AF-ON	ISO	노출 보정	셔터	커맨드 다이얼	플래시	BKT	L-Fn	L-Fn2	Fn 링(시계반대)	Fn 링(시계)	M-SET	컨트롤 링
	[패턴 계조 범위]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[동영상 녹화]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[모니터 모드 순환]	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= AF-ON	[AF-ON 버튼과 동일]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SHOOT	[촬영 메뉴 뱅크]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
MODE	[촬영 모드]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
FX	[이미지 영역 선택]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
	[노출 보정]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
ISO	[ISO 감도]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
WB	[화이트 밸런스]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
	[Picture Control 설정]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
	[액티브 D-Lighting]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
	[피부보정 효과]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
	[인물 인상 조정]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
	[측광 방식]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
AF/[+]	[초점 모드/AF 영역 모드]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
LOCK	[제어 고정]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
	[마이크 감도]	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
M/A	[초점(M/A)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	[파워 조리개]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
HR	[고해상도 줌]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
[설정 안 함]		✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	커맨드 다이얼을 사용하는 역할	Fn1	Fn2	Fn3	세로 Fn	세로 ISO	초점 모드	Fn4	AF-ON	서브셀렉터	DISP	음성	OK	WB	QUAL	세로 멀티 셀렉터	재생	동영상 녹화	세로 AF-ON	ISO	노출 보정	셔터	커맨드 다이얼	플래시	BKT	L-Fn	L-Fn2	Fn 링(시계반대)	Fn 링(시계)	M-SET	컨트롤 링
[노출 설정]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
[초점/AF 영역 모드 선택]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
[서브커맨드 다이얼줌 기능]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—

재생

재생 중에 사용자 제어 설정이 수행하는 역할은 사용자 설정 f3 [**사용자 제어 설정(재생)**]를 사용하여 선택합니다.

■ 사용자 설정 가능 컨트롤

- [Fn1 버튼]
- [Fn2 버튼]
- [Fn3 버튼]
- [세로 촬영용 Fn 버튼]
- [보호 설정/Fn4 버튼]
- [DISP 버튼]
- [음성 버튼]

- [OK 버튼]
- [WB 버튼]
- [QUAL 버튼]
- [세로 촬영용 멀티 셀렉터]
- [재생 버튼]
- [메인 커맨드 다이얼]
- [서브 커맨드 다이얼]

- [동영상 녹화 버튼]
- [노출 보정 버튼]
- [감도 설정 버튼]
- [BKT 버튼]
- [플래시 모드 버튼]
- [렌즈 Fn2 버튼]
- [렌즈 Fn 버튼]

■ 사용 가능 역할

역할		Fn1	Fn2	Fn3	Fn	Fn4	DISP	음성	OK	WB	QUAL	세로 멀티 셀렉터	재생	메인 커맨드 다이얼	서브 커맨드 다이얼	동영상 녹화	노출 보정	ISO	BKT	플래시 모드	L-Fn2	L-Fn
O-n	[보호 설정]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
🗑	[삭제]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
🔍	[확대/축소전환]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
▶▼	[필터 재생]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
▶▼	[필터 재생(기준 선택)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
▶	[연속 촬영 재생 시작]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
🎤	[음성 메모]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PC	[PC로 전송 지정]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FTP	[(FTP) 전송 화상 선택]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
▦	[1컷과 썸네일 전환]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
▲	[히스토그램 보기]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
🗀	[슬롯 및 폴더 선택]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DISP	[정보 표시 전환]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
↺📷	[촬영 재시작]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
★	[등급 평가]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
RAW+	[RAW 처리(현재 화상)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAW	[RAW 처리(다수 화상)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✂	[트리밍]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
▣	[사이즈 조정(현재 화상)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
▣	[사이즈 조정(다수 화상)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
역할		Fn1	Fn2	Fn3	Fn	Fn4	DISP	음성	OK	WB	QUAL	세로 멀티 셀렉터	재생	메인 커맨드 다이얼	서브 커맨드 다이얼	동영상 녹화	노출 보정	ISO	BKT	플래시 모드	L-Fn2	L-Fn
D	[D-Lighting]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
⟋	[기울임 보정]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
⌓	[왜곡 보정]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
◢	[원근 효과]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
◨	[모노크롬]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADD	[합성(단순 가산)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIGHT	[밝게]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DARK	[어둡게]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MOT	[움직임 합성]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[⊕/⊖ 전환]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[⊕/⊖ 비전환]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[설정 안 함]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
커맨드 다이얼을 사용하는 역할		Fn1	Fn2	Fn3	Fn	Fn4	DISP	음성	OK	WB	QUAL	세로 멀티 셀렉터	재생	메인 커맨드 다이얼	서브 커맨드 다이얼	동영상 녹화	노출 보정	ISO	BKT	플래시 모드	L-Fn2	L-Fn
[프레임 전진]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
[동영상 재생]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
[화상전송시 확대위치]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
[확대 중 얼굴 선택]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—

© 2024 Nikon Corporation