

NIKKOR

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

En User's Manual

Fr Manuel d'utilisation

Sc 使用说明书


Tc 使用说明書

Id Manual bagi Pengguna

Ar دليل المستخدم

Printed in China
SB3101(3)
7MA0046C-01

NIKON CORPORATION



Figure/Figure/图

English

Thank you for your purchase of a NIKKOR lens. Before using this product, please carefully read both these instructions and the camera manual.

Note: When mounted on a DX-format digital single-lens reflex camera such as the D7100 or D5200, this lens has an angle of view of 44° and a focal length equivalent to 52.5 mm (35 mm format).

For Your Safety

CAUTIONS

• **Do not dismantle.** Touching the internal parts of the camera or lens could result in injury. In the event of malfunction, the product should be repaired only by a qualified technician. Should the product break open as a result of a fall or other accident, remove the camera battery and/or disconnect the AC adapter and then take the product to a Nikon-authorized service center for inspection.

• **Turn the camera off immediately in the event of malfunction.** Should you notice smoke or an unusual smell coming from the equipment, immediately unplug the AC adapter and remove the camera battery, taking care to avoid burns. Continued operation could result in fire or injury. After removing the battery, take the equipment to a Nikon-authorized service center for inspection.

• **Do not use in the presence of flammable gases.** Operating electronic equipment in the presence of flammable gas could result in explosion or fire.

• **Do not look at the sun through the lens or the camera viewfinder.** Viewing the sun or other bright light source through the lens or viewfinder could cause permanent visual impairment.

• **Keep out of reach of children.** Failure to observe this precaution could result in injury.

• **Observe the following precautions when handling the lens and camera:**

- Keep the lens and camera dry. Failure to observe this precaution could result in fire or electric shock.

- Do not handle the lens or camera with wet hands. Failure to observe this precaution could result in electric shock.

- Keep the sun well out of the frame when shooting backlit subjects. Sunlight focused into the camera when the sun is in or close to the frame could cause a fire.

- If the lens will not be used for an extended period, attach the front and rear lens caps and store the lens out of direct sunlight. If left in direct sunlight, the lens could focus the sun rays onto flammable objects, causing fire.

- **Do not carry tripods with a lens or camera attached.** You could trip or accidentally strike others, resulting in injury.

- **Do not leave the product where it will be exposed to extremely high temperatures, such as in an enclosed automobile or in direct sunlight.** Failure to observe this precaution could cause damage or fire.

Notice for customers in Canada
CAN ICES-3/B NMB-3 B

Parts of the Lens (Figure)

- ① Lens hood
- ② Lens hood alignment mark
- ③ Lens hood lock mark
- ④ Lens hood mounting mark
- ⑤ Lens hood lock
- ⑥ Lens mounting mark
- ⑦ Rubber lens-mount gasket
- ⑧ Lens hood contacts
- ⑨ Focus-mode switch
- ⑩ Focus distance indicator

Compatibility

Check marks (✓) indicate supported features, dashes (—) features that are not supported. Some limitations may apply; see the camera manual for details.

Parts of the Lens (Figure)

- ① Lens hood
- ② Lens hood alignment mark
- ③ Lens hood lock
- ④ Lens hood mounting mark
- ⑤ Lens hood lock
- ⑥ Lens mounting mark
- ⑦ Rubber lens-mount gasket
- ⑧ Lens hood contacts
- ⑨ Focus-mode switch
- ⑩ Focus distance indicator

Parts of the objective (Figure)

- ① Parafocal
- ② Repère d'alignement du parafocal
- ③ Repère de verrouillage du parafocal
- ④ Repère de montage du parafocal
- ⑤ Bague de mise au point
- ⑥ Indicateur de distance de mise au point
- ⑦ Repère de distance de mise au point
- ⑧ Repère de montage de l'objectif
- ⑨ Joint en caoutchouc de la monture de l'objectif
- ⑩ Contacts du microprocesseur
- ⑪ Communauté du mode de mise au point

Compatibility

Check marks (✓) indicate supported features, dashes (—) features that are not supported. Some limitations may apply; see the camera manual for details.

Parts of the objective (Figure)

- ① Parafocal
- ② Repère d'alignement du parafocal
- ③ Repère de verrouillage du parafocal
- ④ Repère de montage du parafocal
- ⑤ Bague de mise au point
- ⑥ Indicateur de distance de mise au point
- ⑦ Repère de distance de mise au point
- ⑧ Repère de montage de l'objectif
- ⑨ Joint en caoutchouc de la monture de l'objectif
- ⑩ Contacts du microprocesseur
- ⑪ Communauté du mode de mise au point

Compatibility

Check marks (✓) indicate supported features, dashes (—) features that are not supported. Some limitations may apply; see the camera manual for details.

Parts of the objective (Figure)

- ① Parafocal
- ② Repère d'alignement du parafocal
- ③ Repère de verrouillage du parafocal
- ④ Repère de montage du parafocal
- ⑤ Bague de mise au point
- ⑥ Indicateur de distance de mise au point
- ⑦ Repère de distance de mise au point
- ⑧ Repère de montage de l'objectif
- ⑨ Joint en caoutchouc de la monture de l'objectif
- ⑩ Contacts du microprocesseur
- ⑪ Communauté du mode de mise au point

Compatibility

Check marks (✓) indicate supported features, dashes (—) features that are not supported. Some limitations may apply; see the camera manual for details.

Parts of the objective (Figure)

- ① Parafocal
- ② Repère d'alignement du parafocal
- ③ Repère de verrouillage du parafocal
- ④ Repère de montage du parafocal
- ⑤ Bague de mise au point
- ⑥ Indicateur de distance de mise au point
- ⑦ Repère de distance de mise au point
- ⑧ Repère de montage de l'objectif
- ⑨ Joint en caoutchouc de la monture de l'objectif
- ⑩ Contacts du microprocesseur
- ⑪ Communauté du mode de mise au point

Compatibility

Check marks (✓) indicate supported features, dashes (—) features that are not supported. Some limitations may apply; see the camera manual for details.

Parts of the objective (Figure)

- ① Parafocal
- ② Repère d'alignement du parafocal
- ③ Repère de verrouillage du parafocal
- ④ Repère de montage du parafocal
- ⑤ Bague de mise au point
- ⑥ Indicateur de distance de mise au point
- ⑦ Repère de distance de mise au point
- ⑧ Repère de montage de l'objectif
- ⑨ Joint en caoutchouc de la monture de l'objectif
- ⑩ Contacts du microprocesseur
- ⑪ Communauté du mode de mise au point

Compatibility

Check marks (✓) indicate supported features, dashes (—) features that are not supported. Some limitations may apply; see the camera manual for details.

Parts of the objective (Figure)

- ① Parafocal
- ② Repère d'alignement du parafocal
- ③ Repère de verrouillage du parafocal
- ④ Repère de montage du parafocal
- ⑤ Bague de mise au point
- ⑥ Indicateur de distance de mise au point
- ⑦ Repère de distance de mise au point
- ⑧ Repère de montage de l'objectif
- ⑨ Joint en caoutchouc de la monture de l'objectif
- ⑩ Contacts du microprocesseur
- ⑪ Communauté du mode de mise au point

Compatibility

Check marks (✓) indicate supported features, dashes (—) features that are not supported. Some limitations may apply; see the camera manual for details.

Parts of the objective (Figure)

- ① Parafocal
- ② Repère d'alignement du parafocal
- ③ Repère de verrouillage du parafocal
- ④ Repère de montage du parafocal
- ⑤ Bague de mise au point
- ⑥ Indicateur de distance de mise au point
- ⑦ Repère de distance de mise au point
- ⑧ Repère de montage de l'objectif
- ⑨ Joint en caoutchouc de la monture de l'objectif
- ⑩ Contacts du microprocesseur
- ⑪ Communauté du mode de mise au point

Compatibility

Check marks (✓) indicate supported features, dashes (—) features that are not supported. Some limitations may apply; see the camera manual for details.

Parts of the objective (Figure)

- ① Parafocal
- ② Repère d'alignement du parafocal
- ③ Repère de verrouillage du parafocal
- ④ Repère de montage du parafocal
- ⑤ Bague de mise au point
- ⑥ Indicateur de distance de mise au point
- ⑦ Repère de distance de mise au point
- ⑧ Repère de montage de l'objectif
- ⑨ Joint en caoutchouc de la monture de l'objectif
- ⑩ Contacts du microprocesseur
- ⑪ Communauté du mode de mise au point

Compatibility

Check marks (✓) indicate supported features, dashes (—) features that are not supported. Some limitations may apply; see the camera manual for details.

Parts of the objective (Figure)

- ① Parafocal
- ② Repère d'alignement du parafocal
- ③ Repère de verrouillage du parafocal
- ④ Repère de montage du parafocal
- ⑤ Bague de mise au point
- ⑥ Indicateur de distance de mise au point
- ⑦ Repère de distance de mise au point
- ⑧ Repère de montage de l'objectif
- ⑨ Joint en caoutchouc de la monture de l'objectif
- ⑩ Contacts du microprocesseur
- ⑪ Communauté du mode de mise au point

Compatibility

Check marks (✓) indicate supported features, dashes (—) features that are not supported. Some limitations may apply; see the camera manual for details.

Parts of the objective (Figure)

- ① Parafocal
- ② Repère d'alignement du parafocal
- ③ Repère de verrouillage du parafocal
- ④ Repère de montage du parafocal
- ⑤ Bague de mise au point
- ⑥ Indicateur de distance de mise au point
- ⑦ Repère de distance de mise au point
- ⑧ Repère de montage de l'objectif
- ⑨ Joint en caoutchouc de la monture de l'objectif
- ⑩ Contacts du microprocesseur
- ⑪ Communauté du mode de mise au point

Compatibility

Check marks (✓) indicate supported features, dashes (—) features that are not supported. Some limitations may apply; see the camera manual for details.

Parts of the objective (Figure)

- ① Parafocal
- ② Repère d'alignement du parafocal
- ③ Repère de verrouillage du parafocal
- ④ Repère de montage du parafocal
- ⑤ Bague de mise au point
- ⑥ Indicateur de distance de mise au point
- ⑦ Repère de distance de mise au point
- ⑧ Repère de montage de l'objectif
- ⑨ Joint en caoutchouc de la monture de l'objectif
- ⑩ Contacts du microprocesseur
- ⑪ Communauté du mode de mise au point

Compatibility

Check marks (✓) indicate supported features, dashes (—) features that are not supported. Some limitations may apply; see the camera manual for details.

Parts of the objective (Figure)

- ① Parafocal
- ② Repère d'alignement du parafocal
- ③ Repère de verrouillage du parafocal
- ④ Repère de montage du parafocal
- ⑤ Bague de mise au point
- ⑥ Indicateur de distance de mise au point
- ⑦ Repère de distance de mise au point
- ⑧ Repère de montage de l'objectif
- ⑨ Joint en caoutchouc de la monture de l'objectif
- ⑩ Contacts du microprocesseur
- ⑪ Communauté du mode de mise au point

Compatibility

Check marks (✓) indicate supported features, dashes (—) features that are not supported. Some limitations may apply; see the camera manual for details.

Parts of the objective (Figure)

- ① Parafocal
- ② Repère d'alignement du parafocal
- ③ Repère de verrouillage du parafocal
- ④ Repère de montage du parafocal
- ⑤ Bague de mise au point
- ⑥ Indicateur de distance de mise au point
- ⑦ Repère de distance de mise au point
- ⑧ Repère de montage de l'objectif
- ⑨ Joint en caoutchouc de la monture de l'objectif
- ⑩ Contacts du microprocesseur
- ⑪ Communauté du mode de mise au point

Compatibility

Check marks (✓) indicate supported features, dashes (—) features that are not supported. Some limitations may apply; see the camera manual for details.

Parts of the objective (Figure)

- ① Parafocal
- ② Repère d'alignement du parafocal
- ③ Repère de verrouillage du parafocal
- ④ Repère de montage du parafocal
- ⑤ Bague de mise au point
- ⑥ Indicateur de distance de mise au point
- ⑦ Repère de distance de mise au point
- ⑧ Repère de montage de l'objectif
- ⑨ Joint en caoutchouc de la monture de l'objectif
- ⑩ Contacts du microprocesseur
- ⑪ Communauté du mode de mise au point

Compatibility

Check marks (✓) indicate supported features, dashes (—) features that are not supported. Some limitations may apply; see the camera manual for details.

Parts of the objective (Figure)

- ① Parafocal
- ② Repère d'alignement du parafocal
- ③ Repère de verrouillage du parafocal
- ④ Repère de montage du parafocal
- ⑤ Bague de mise au point
- ⑥ Indicateur de distance de mise au point
- ⑦ Repère de distance de mise au point
- ⑧ Repère de montage de l'objectif
- ⑨ Joint en caoutchouc de la monture de l'objectif
- ⑩ Contacts du microprocesseur
- ⑪ Communauté du mode de mise au point

Compatibility

Check marks (✓) indicate supported features, dashes (—) features that are not supported. Some limitations may apply; see the camera manual for details.

Parts of the objective (Figure)

- ① Parafocal
- ② Repère d'alignement du parafocal
- ③ Repère de verrouillage du parafocal
- ④ Repère de montage du parafocal
- ⑤ Bague de mise au point
- ⑥ Indicateur de distance de mise au point
<li

