





Wrist Mount AA-6

User's Manual

En De Fr Es Sv Ru Nl It
NIKON CORPORATION



En Wrist Mount User's Manual

For Your Safety

To prevent damage to property or injury to yourself or to others, read "For Your Safety" in its entirety before using this product. Keep these safety instructions where all those who use this product will read them.

Failure to observe the precautions marked with this icon could result in death or severe injury.

Failure to observe the precautions marked with this icon could result in injury or property damage.

WARNING

- Do not disassemble or modify this product. Failure to observe this precaution could result in accidents or other injury.

- Keep this product out of reach of children. Failure to observe this precaution could result in injury or product malfunction.

In addition, note that small parts constitute a choking hazard.

Should a child swallow any part of this product, seek immediate medical attention.

- Do not entangle, wrap or twist the straps around your neck. Failure to observe this precaution could result in accidents.

- Be sure the product has been properly secured. Observe the rules and regulations of all facilities and in all contests where the product is to be used. Failure to observe these precautions could result in accidents or other injury.

- Do not secure belts or straps too tightly. Do not wear this product if this will interfere with the use of required equipment. Do not wear this product where it will come into contact with other people or objects. Failure to observe these precautions could result in accidents or other injury.

CAUTION

- Take care that your fingers, hands, and skin do not get caught in the equipment. Check that the equipment is mounted correctly and inspect it for wear and damage at regular intervals. Failure to observe these precautions could result in accidents or other injury.

- Cease use immediately should you notice any changes in your skin. Failure to observe this precaution could result in skin irritation or inflammation.

- Do not place the product on, or attach it to, unstable surfaces. Failure to observe this precaution could result in the product coming loose or falling over, causing accidents or other injury.

Precautions for Use

- This product is made to fit Nikon cameras. Please use it with Nikon products.

Caring for the product

- Do not use alcohol, thinner or other volatile chemicals.

- When wet, dry in the shade.

Included Items and Name of Parts

Before using this product, check whether the following items are supplied.

- A** Wrist mount
 ① Plate lock
 ② Thumb hole
 ③ Screw knob
- B** Tripod socket adapter
 ④ Screw knob

How to Use

1 Mount the camera on the wrist mount.

- (a) If the camera tripod socket is in the middle, align the wrist mount screw with the camera tripod socket (④), and tighten the screw knob (②).

- (b) If the camera tripod socket is not in the middle, attach the camera to the tripod socket adapter before attaching it to the wrist mount. Align the tripod socket adapter screw with the camera tripod socket (④), and tighten the screw knob (②). After that, align the wrist mount screw with the socket of the tripod socket adapter (③), and tighten the screw knob (④).

- Make sure that the screw knobs are fully tightened to ensure that the camera, tripod socket adapter, and wrist mount are securely attached to each other.

2 Detach the belt on the opposite side of the thumb hole.

3 Place your hand through the wrist mount, and place your thumb through the thumb hole.

4 Pull the belt tight (①), and press the hook-and-loop fastener down next to your thumb to secure it (②).

- Make sure that the belt is securely tightened so that the wrist mount does not fall off or wobble.

- (c) If the belt is too long, detach the end of the belt on the thumb hole side and pull it to adjust the length.

- (d) If you need tighten the wrist mount further, pull the belt out from the belt loops, then overlap the two ends of the pad while tightening the belt.

5 Loosen the plate lock and adjust the camera angle (①), and then tighten the lock (②).

- Make sure that the plate does not wobble.

- In addition to attaching the wrist mount to the back of your hand, you can attach it to your wrist or arm.

Specifications

Wrist mount

Wrist mount base dimensions (W × H × D): Approx. 91.0 × 42.8 × 65.5 mm (3.6 × 1.7 × 2.6 in.)

Weight: Approx. 85 g (3 oz)

Wrist circumference: Approx. 180.0–330.0 mm (7.1–13.0 in.)

Tripod socket adapter

Dimensions (W × H × D): Approx. 46.0 × 10.2 × 27.4 mm (1.9 × 0.5 × 1.1 in.)

Weight: Approx. 15 g (0.6 oz)

- Nikon will not be held liable for any errors this manual may contain.

- The appearance of this product and its specifications are subject to change without notice.

De Armbandbefestigung Benutzerhandbuch

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme dieses Produkts vollständig durch, um Sach- oder Personenschäden zu verhindern.

Bewahren Sie diese Hinweise griffbereit für alle Personen auf, die das Produkt benutzen.

Das Missachten der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, könnte zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

WARNING

- Do not disassemble or modify this product. Failure to observe this precaution could result in accidents or other injury.
- Keep this product out of reach of children. Failure to observe this precaution could result in injury or product malfunction.
- In addition, note that small parts constitute a choking hazard.
- Should a child swallow any part of this product, seek immediate medical attention.
- Do not entangle, wrap or twist the straps around your neck. Failure to observe this precaution could result in accidents.
- Be sure the product has been properly secured. Observe the rules and regulations of all facilities and in all contests where the product is to be used. Failure to observe these precautions could result in accidents or other injury.
- Do not secure belts or straps too tightly. Do not wear this product if this will interfere with the use of required equipment. Do not wear this product where it will come into contact with other people or objects. Failure to observe these precautions could result in accidents or other injury.

VORSICHT

Das Missachten der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, könnte zu Sach- oder Personenschäden führen.

WARNING

- Take care that your fingers, hands, and skin do not get caught in the equipment. Check that the equipment is mounted correctly and inspect it for wear and damage at regular intervals. Failure to observe these precautions could result in accidents or other injury.

- Cease use immediately should you notice any changes in your skin. Failure to observe this precaution could result in skin irritation or inflammation.

- Do not place the product on, or attach it to, unstable surfaces. Failure to observe this precaution could result in the product coming loose or falling over, causing accidents or other injury.

CAUTION

- Das Produkt nicht auseinandernehmen oder modifizieren. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Das Produkt von Kindern fernhalten. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Produkts führen.

Beachten Sie außerdem, dass Kleinteile ein Erstickungsrisiko darstellen.

Sollte ein Kind irgendein Teil dieses Produkts verschlucken, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

- Die Riemens nicht um den Halswickeln oder schlingen. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einem Unglücksfall führen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt richtig befestigt wurde. Beachten Sie die Regeln und Vorschriften der Einrichtungen und Wettbewerbe, bei denen das Produkt verwendet werden soll. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Ziehen Sie Gurte und Riemens nicht fest an. Tragen Sie dieses Produkt nicht, wenn es die Verwendung der erforderlichen Ausrüstung beeinträchtigen würde.

- Tragen Sie dieses Produkt nicht, wie es an andere Menschen oder Objekte stoßen könnte. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Die Riemens nicht um den Halswickeln oder schlingen. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem Unglücksfall führen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt richtig befestigt wurde. Beachten Sie die Regeln und Vorschriften der Einrichtungen und Wettbewerbe, bei denen das Produkt verwendet werden soll. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Ziehen Sie Gurte und Riemens nicht fest an. Tragen Sie dieses Produkt nicht, wenn es die Verwendung der erforderlichen Ausrüstung beeinträchtigen würde.

- Tragen Sie dieses Produkt nicht, wie es an andere Menschen oder Objekte stoßen könnte. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Die Riemens nicht um den Halswickeln oder schlingen. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem Unglücksfall führen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt richtig befestigt wurde. Beachten Sie die Regeln und Vorschriften der Einrichtungen und Wettbewerbe, bei denen das Produkt verwendet werden soll. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Ziehen Sie Gurte und Riemens nicht fest an. Tragen Sie dieses Produkt nicht, wenn es die Verwendung der erforderlichen Ausrüstung beeinträchtigen würde.

- Tragen Sie dieses Produkt nicht, wie es an andere Menschen oder Objekte stoßen könnte. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Die Riemens nicht um den Halswickeln oder schlingen. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem Unglücksfall führen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt richtig befestigt wurde. Beachten Sie die Regeln und Vorschriften der Einrichtungen und Wettbewerbe, bei denen das Produkt verwendet werden soll. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Ziehen Sie Gurte und Riemens nicht fest an. Tragen Sie dieses Produkt nicht, wenn es die Verwendung der erforderlichen Ausrüstung beeinträchtigen würde.

- Tragen Sie dieses Produkt nicht, wie es an andere Menschen oder Objekte stoßen könnte. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Die Riemens nicht um den Halswickeln oder schlingen. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem Unglücksfall führen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt richtig befestigt wurde. Beachten Sie die Regeln und Vorschriften der Einrichtungen und Wettbewerbe, bei denen das Produkt verwendet werden soll. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Ziehen Sie Gurte und Riemens nicht fest an. Tragen Sie dieses Produkt nicht, wenn es die Verwendung der erforderlichen Ausrüstung beeinträchtigen würde.

- Tragen Sie dieses Produkt nicht, wie es an andere Menschen oder Objekte stoßen könnte. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Die Riemens nicht um den Halswickeln oder schlingen. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem Unglücksfall führen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt richtig befestigt wurde. Beachten Sie die Regeln und Vorschriften der Einrichtungen und Wettbewerbe, bei denen das Produkt verwendet werden soll. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Ziehen Sie Gurte und Riemens nicht fest an. Tragen Sie dieses Produkt nicht, wenn es die Verwendung der erforderlichen Ausrüstung beeinträchtigen würde.

- Tragen Sie dieses Produkt nicht, wie es an andere Menschen oder Objekte stoßen könnte. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Die Riemens nicht um den Halswickeln oder schlingen. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem Unglücksfall führen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt richtig befestigt wurde. Beachten Sie die Regeln und Vorschriften der Einrichtungen und Wettbewerbe, bei denen das Produkt verwendet werden soll. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Ziehen Sie Gurte und Riemens nicht fest an. Tragen Sie dieses Produkt nicht, wenn es die Verwendung der erforderlichen Ausrüstung beeinträchtigen würde.

- Tragen Sie dieses Produkt nicht, wie es an andere Menschen oder Objekte stoßen könnte. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Die Riemens nicht um den Halswickeln oder schlingen. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem Unglücksfall führen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt richtig befestigt wurde. Beachten Sie die Regeln und Vorschriften der Einrichtungen und Wettbewerbe, bei denen das Produkt verwendet werden soll. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Ziehen Sie Gurte und Riemens nicht fest an. Tragen Sie dieses Produkt nicht, wenn es die Verwendung der erforderlichen Ausrüstung beeinträchtigen würde.

- Tragen Sie dieses Produkt nicht, wie es an andere Menschen oder Objekte stoßen könnte. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Die Riemens nicht um den Halswickeln oder schlingen. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem Unglücksfall führen.





- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt richtig befestigt wurde. Beachten Sie die Regeln und Vorschriften der Einrichtungen und Wettbewerbe, bei denen das Produkt verwendet werden soll. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Ziehen Sie Gurte und Riemens nicht fest an. Tragen Sie dieses Produkt nicht, wenn es die Verwendung der erforderlichen Ausrüstung beeinträchtigen würde.

- Tragen Sie dieses Produkt nicht, wie es an andere Menschen oder Objekte stoßen könnte. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

- Die Riemens nicht um den Halswickeln oder schlingen. Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem Unglücksfall führen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt richtig befestigt wurde. Beachten Sie die Regeln und Vorschriften der Einrichtungen und Wettbewerbe



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

