

## Es Funciones disponibles con la versión del firmware "C" 2.10

A continuación se describen las nuevas funciones disponibles con la versión del firmware "C" 2.10 de la cámara.

Para ver o actualizar la versión del firmware de la cámara, seleccione **Versión del firmware** en el menú de configuración. El firmware más reciente para la Z 50 está disponible para su descarga desde el Centro de descargas de Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

### Guardar la posición del enfoque

Se ha añadido una opción **Guardar posición de enfoque** en el menú de configuración. Si selecciona **Activada**, la posición del enfoque activa al apagar la cámara se restaurará la próxima vez que encienda la cámara.

- La posición del enfoque puede cambiar con los ajustes del zoom o las fluctuaciones de la temperatura ambiente.
- Esta opción es aplicable únicamente cuando use la cámara con objetivos de autofocus con montura Z.
- Seleccionar **Activada** podría aumentar los tiempos de inicio de la cámara.

