

Es Funciones disponibles con la versión del firmware "C" 1.10

A continuación se describen las nuevas funciones disponibles con la versión del firmware "C" 1.10 de la cámara.

Para ver o actualizar la versión del firmware de la cámara, seleccione [**Versión del firmware**] en el menú de configuración. El firmware más reciente para la Z 5 está disponible para su descarga desde el Centro de descargas de Nikon.

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Guardar la posición del enfoque

Se ha añadido una opción [**Guardar posición de enfoque**] en el menú de configuración. Si selecciona [**Activada**], la posición del enfoque activa al apagar la cámara se restaurará la próxima vez que encienda la cámara.

- La posición del enfoque puede cambiar con los ajustes del zoom o las fluctuaciones de la temperatura ambiente.
- Esta opción es aplicable únicamente cuando use la cámara con objetivos de autofocus con montura Z.
- Seleccionar [**Activada**] podría aumentar los tiempos de inicio de la cámara.

