







**العرض**

يتم اختيار الأدوار التي تؤديها عناصر التحكم الاعتيادية أثناء العرض باستخدام الإعدادات الاعتيادية f3 [عناصر التحكم الاعتيادية (العرض)].

**عناصر التحكم القابلة للتخصيص**



**الأدوار المتاحة**

L-Fn	L-Fn2	BKT	OK	WB	QUAL	DISP	Fn4	Fn3	Fn2	Fn1	الدور	الرمز
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[حماية]	ON
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[حذف]	🗑️
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[تشغيل/إيقاف الزوم]	🔍
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[العرض المرشح]	📺
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[العرض المرشح (تحديد معيار)]	📺
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[بدء عرض السلسلة]	📺
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[مذكرة صوت]	🗣️
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[اختر للتحميل إلى كمبيوتر]	🖨️
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[اختر للتحميل (FTP)]	🖨️
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[دوران عرض المعلومات]	DISP
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[شغل/أوقف الصور المصغرة]	🖼️
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[عرض مخططات بيانية]	📊
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[اختر فتحة ومجلد]	📁
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[استكمال التصوير]	📸
-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[التصنيف]	★
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[محول]	🔄
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[غير محول]	🔄
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[الاشياء]	📄
L-Fn	L-Fn2	BKT	OK	WB	QUAL	DISP	Fn4	Fn3	Fn2	Fn1	الدور باستخدام قرص التحكم	
-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	[تقدم الإطار]	
-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	[تشغيل فيلم]	
-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	[موضع الزوم عند تقدم الإطار]	