

Les utilisateurs peuvent choisir les rôles joués par certaines commandes de l'appareil photo pendant la prise de vue photographique, l'enregistrement vidéo et la visualisation. Ce document répertorie les fonctions qui peuvent être attribuées à chaque commande.

- ## Prise de vue photographique

Il est possible de choisir les rôles joués par les commandes personnalisées pendant la prise de vue photographique à l'aide du réglage personnalisé f2 **[Commandes perso (prise de vue)]**.

■ Commandes personnalisables

■ Rôles disponibles

Rôle																					
PRE ^(a)	[Point AF pré-réglé]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
RESET	[Sélectionner point AF central]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
 FOCUS	[Enregistrer position mise au point]	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
 FOCUS	[Rappeler position mise au point]	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
[]	[Mode de zone AF]	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
[]	[Mode de zone AF + AF-ON]	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[AF-ON]	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[Mémorisation AF seulement]	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
 	[Mémo. expo. (temporisée)]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
 	[Mémo. BdB auto. (temporisée)]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
 	[Mémo. expo./BdB (temporisée)]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
 	[Mémo. expo. (réinit. au décl.)]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[Mémorisation expo. seulement]	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[Mémorisation exposition/AF]	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[Mémorisation FV]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
 	[ Désactiver/activer]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[Changer FX/DX]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
FLICKER	[Réduction du scintillement photo]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[Aperçu]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[Rappeler fonctions prise de vue]	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
Rôle																					
 	[Rappeler fcts prise de vue (tempo.)]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
 FLICKER	[Réduc. scintillement hte fréquence]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
BKT 	[Rafale en bracketing]	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
 	[Sélection déclenchement synchro.]	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
 	[Annuler les autres appareils photo]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
 	[+ RAW]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[Mode silencieux]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
DISP	[Parcourir les infos en visée écran]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
 OFF	[Masquer les infos en visée écran]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[Quadrillage]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[Zoom activé/désactivé]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[Horizon virtuel]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
 STAR	[Affichage lumineux (Lv photo)]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
 VIEW	[Mode d'affichage (Lv photo)]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
 PEAK	[Affichage de la mise en relief MAP]	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[MENU PERSONNALISÉ]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
 	[1er élément du MENU PERSO.]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
	[Visualisation]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
 	[Visualisation par filtres]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
 	[Visualisation par filtres (critères)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
Rôle																					
 	[Comme la commande AF-ON]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SHOOT	[Jeux de réglages Prise de vue]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
MODE	[Mode de prise de vue]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	[Choisir la zone d'image]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
QUAL	[Qualité/taille d'image]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	[Correction d'exposition]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓
ISO	[Sensibilité]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓
WB	[Balance des blancs]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	[Réglér le Picture Control]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	[Réglér le Picture Control (HLG)]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	[D-Lighting actif]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	[Maquillage]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	[Réglage du rendu des portraits]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
 	[Mesure]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
 	[Mode/correction du flash]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
 	[Mode de déclenchement]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
AF/ 	[Mode mise au point/zone AF]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
BKT	[Bracketing automatique]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—

Rôle																			
	[Surimpression]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
HDR	[Superposition HDR]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
LOCK	[Mémorisation via commandes]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
	[1 IL vitesse/ouverture]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
Non CPU	[Choisir num. objectif sans CPU]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
M/A	[Mise au point (M/A)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	[Ouverture]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
	[Ouverture (fermer)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
	[Ouverture (ouvrir)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
	[Correction d'exposition +]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
	[Correction d'exposition -]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
	[Sensibilité (augmenter)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
	[Sensibilité (baisser)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
[Aucune fonction]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
Rôle avec la molette de commande																			
[Réglage de l'exposition]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
[Sélect. mode de MAP/zone AF]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—
[Rôle molette cde sec. pdt le zoom]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—

Enregistrement vidéo

Il est possible de choisir les rôles joués par les commandes personnalisées pendant l'enregistrement vidéo à l'aide du réglage personnalisé g2 [Commandes personnalisées].

■ Commandes personnalisables



- [Commande Fn1]
- [Commande Fn2]
- [Fn pour prise de vue verticale]
- [Bouton du mode de mise au point]
- [Commande Fn3/protection]
- [Commande AF-ON]
- [Centre du sélecteur secondaire]
- [Commande DISP]



- [Centre du sélecteur multi. vertical]
- [Bouton OK]
- [Commande d'enregistrement vidéo]
- [AF-ON pour prise de vue verticale]
- [Commande de sensibilité]
- [Commande de correction expo.]
- [Déclencheur]
- [Molettes de commande]



- [Commande Fn de l'objectif]
- [Commande Fn2 de l'objectif]
- [Bague Fn de l'objectif (à gauche)]
- [Bague Fn de l'objectif (à droite)]
- [Cde réglage mémoire de l'objectif]
- [Bague de réglage de l'objectif]

■ Rôles disponibles

Rôle																						
PRE	[Point AF pré-réglé]	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
RESET	[Sélectionner point AF central]	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Enregistrer position mise au point]	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Rappeler position mise au point]	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[AF-ON]	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[AF-ON rapide]	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Mémoire AF seulement]	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Mémo. expo. (temporisée)]	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Mémo. BdB auto. (temporisée)]	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Mémo. expo./BdB (temporisée)]	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Mémoire expo. seulement]	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Mémoire exposition/AF]	—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Changer FX/DX]	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Aide à l'affichage]	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Réduc. scintillement hte fréquence]	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Mode silencieux]	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
DISP	[Parcourir les infos en visée écran]	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Masquer les infos en visée écran]	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Quadrillage]	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Zoom activé/désactivé]	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
Rôle																						
	[Horizon virtuel]	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Affichage de la mise en relief MAP]	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[MENU PERSONNALISÉ]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[1er élément du MENU PERSO.]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Visualisation]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Visualisation par filtres]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Visualisation par filtres (critères)]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Ouverture motorisée (ouvrir)]	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
	[Ouverture motorisée (fermer)]	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
	[Correction d'exposition +]	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
	[Correction d'exposition -]	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
	[Zoom haute résolution -]	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
	[Zoom haute résolution +]	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
	[Sensibilité (augmenter)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
	[Sensibilité (baisser)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
	[Gamme de tons du motif]	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Enregistrement de vidéos]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
	[Comme la commande AF-ON]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SHOOT	[Jeux de réglages Prise de vue]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
MODE	[Mode de prise de vue]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Rôle																						
	[Choisir la zone d'image]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	[Correction d'exposition]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓
ISO	[Sensibilité]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓
WB	[Balance des blancs]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	[Régler le Picture Control]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	[D-Lighting actif]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	[Maquillage]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	[Réglage du rendu des portraits]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	[Mesure]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
AF/L	[Mode mise au point/zone AF]	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
LOCK	[Mémoire via commandes]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
	[Sensibilité du microphone]	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
M/A	[Mise au point (M/A)]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	[Ouverture motorisée]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
	[Zoom haute résolution]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓
[Aucune fonction]		✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rôle avec la molette de commande																						
[Réglage de l'exposition]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
[Sélect. mode de MAP/zone AF]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
[Rôle molette cde sec. pdt le zoom]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—

