

Jp ファームウェア (C: 1.60) による 変更点について

Z fc 「活用ガイド」の内容は、ファームウェアのバージョンがC:1.50であることを前提に説明しています。お使いのカメラのファームウェアがC:1.60の場合、この補足説明書の内容が追加または変更されています。あわせてお読みください。

ファームウェアバージョンについて

カメラのファームウェアバージョン確認およびバージョンアップは、セットアップメニュー [ファームウェアバージョン] で行えます。

カメラのファームウェアをバージョンアップするには、パソコンをお使いになる方法とスマートフォンをお使いになる方法があります。


- **パソコンをお使いの場合**：ニコンダウンロードセンターで新しいバージョンのファームウェアがあるか確認できます。バージョンアップの手順については、ファームウェアのダウンロードページをご覧ください。

<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

- **スマートフォンをお使いの場合**：SnapBridgeアプリでカメラとスマートフォンをペアリング済みの場合、カメラの新しいファームウェアがあるとアプリにお知らせが表示され、スマートフォン経由でファームウェアをカメラ内のメモリーカードに転送できます。バージョンアップの手順については、SnapBridgeアプリのヘルプをご覧ください。お知らせが表示されるタイミングは、ニコンダウンロードセンターで公開されるタイミングと異なる場合があります。

カスタムメニューにg7 [動画撮影中の赤枠表示] 追加

カスタムメニュー g7として [動画撮影中の赤枠表示] が追加されました。[する] に設定すると、動画記録時に撮影画面の周囲に赤枠が表示されます。動画記録中であることが判別しやすく、記録ミスを防げます。



セットアップメニュー [インフォ画面の表示設定] に背景色が追加

セットアップメニュー [インフォ画面の表示設定] に [1] ~ [12] の設定項目が追加されました。[1] ~ [12] に設定すると、インフォ画面の背景が項目名の横に表示されている色に設定されます。

セットアップメニューに [オープニング画面] が追加

セットアップメニューに [オープニング画面] が追加されました。[有効] に設定すると、カメラの電源をONにしたときにオープニング画面のアニメーションが表示されます。オープニング画面のアニメーションは、数種類の中から入れ替わり表示されます。