

Reproducción

Las funciones desempeñadas por los controles personalizados durante la reproducción se seleccionan usando la configuración personalizada f3 [Controles pers. (reproducción)].


■ Controles personalizables



- [Botón Fn1]
- [Botón Fn2]
- [Botón Fn para el disparo en vertical]
- [Botón DISP]
- [Botón de proteger/Fn3]



- [Botón Reproducir]
- [Botón OK]
- [Dial secundario]
- [Dial principal]
- [Botón de grabación de vídeo]
- [Botón de sensibilidad ISO]



- [Botón compensación de exposición]
- [Botón BKT]
- [Botón WB]
- [Botón Modo de disparo]
- [Botón Fn2 del objetivo]
- [Botón Fn del objetivo]

■ Funciones disponibles

Función	Fn1	Fn2	Fn	DISP	Fn3	▶	OK	◂	◃	📹	ISO	☰	BKT	WB	📷	L-Fn2	L-Fn
[Proteger]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Borrar]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Zoom activado/desactivado]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Reproducción filtrada]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Reprod. filtrada (selec. criterios)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Iniciar reproducción de serie]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Anotación de voz]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Selec. para cargar en PC]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Seleccionar para cargar (FTP)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Miniaturas activ./desactiv.]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Ver histogramas]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Elegir ranura y carpeta]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Cambiar visualización info]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Reanudar disparo]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Valoración]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
[Saltar a la imagen de origen]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Procesam. RAW (imagen actual)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Procesam. RAW (múltiples imág.)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Recorte]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Cambiar tamaño (imagen actual)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función	Fn1	Fn2	Fn	DISP	Fn3	▶	OK	◂	◃	📹	ISO	☰	BKT	WB	📷	L-Fn2	L-Fn
[Cambiar tamaño (múltiples imág.)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[D-Lighting]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Enderezar]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Control de distorsión]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Control de perspectiva]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Monocromo]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Superposición (añadir)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Aclarar]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Oscurecer]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Combinación de movimiento]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Ninguna]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función con el dial de control	Fn1	Fn2	Fn	DISP	Fn3	▶	OK	◂	◃	📹	ISO	☰	BKT	WB	📷	L-Fn2	L-Fn
[Avance de fotograma]	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
[Reproducción de vídeo]	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
[Pos. zoom avance fotograma]	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
[Selección rostro zoom reproducción]	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—