

Printed in JapanSB3K01(BB)

6MB237BB-01 G12

Jp
D800/D800E
をお買い上げのお客様へのご案内
—使用説明書追加記述のご案内—

お客様がご購入された D800/D800E は、ファームウェアが最新版（A: 1.10、B: 1.10）です。これにより、次の機能に追加と変更がありますので、使用説明書と併せてお読みください。

カスタムメニュー f13 [動画撮影ボタンの機能]（新規追加機能）*

ライブビューセレクターが の場合に、動画撮影ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます。

ISO	ISO 感度	動画撮影ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、ISO 感度を変更できます。
	撮像範囲選択	<ul style="list-style-type: none">動画撮影ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、 [撮像範囲] の設定を切り換えます。 切り換えたい撮像範囲を選択し、マルチセレクターの ▶ を押すと、項目の左側のチェックボックスがオン になります。もう一度 ▶ を押すと、チェックボックスがオフ になります。【設定終了】を選んで のボタンを押すと、設定が完了します。
 	シャッタースピードと絞り値のロック	露出モードが または のとき、動画撮影ボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回すと、シャッタースピードを固定します。露出モードが または のとき、動画撮影ボタンを押しながらサブコマンドダイヤルを回すと、絞り値を固定します。
	設定しない	動画撮影ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回しても機能しません。

* カスタムメニュー f13 **[動画撮影ボタンの機能]** の追加に伴い、カスタムメニュー f13 **[MB-D12 の AF-ON ボタンの機能]** がカスタムメニュー f14 **[MB-D12 の AF-ON ボタンの機能]** に変わります。

カスタムメニュー f15 [リモコン (WR) の Fn ボタンの機能]（新規追加機能）

別売のワイヤレスリモートコントローラー WR-1 または WR-T10 の **Fn** ボタンを押したときの機能を設定できます。

	プレビュー	Fn ボタンを押すと、レンズの絞り羽根が絞り込まれ、被写界深度が確認できます。
	FV-L	別売のニコンクリエティブライティングシステム対応スピードライト使用時は、FV ロックを行い、もう一度 Fn ボタンを押すと解除します。
	AE-L/AF-L	Fn ボタンを押している間、AE ロックとフォーカスロックを同時に行います。
	AE-L	Fn ボタンを押している間、AE ロックを行います。
 	AE-L (レリーズでセット)	1 回押すと AE ロックを行い、AE ロック状態が維持されます。もう一度 Fn ボタンを押すか、シャッターをきるか、半押しタイマーがきれたと、AE ロックを解除します。
	AF-L	Fn ボタンを押している間、フォーカスロックを行います。
 	AF-ON	Fn ボタンを押している間、 AF-ON ボタンを押したときと同様にカメラが自動的に被写体にピントを合わせています。
	フラッシュ発光禁止	Fn ボタンを押している間、フラッシュは発光禁止になります。
 	プラス RAW 記録	画質モードが JPEG (FINE)、JPEG (NORMAL)、JPEG (BASIC) の場合、 Fn ボタンを押すと表示パネルの画質モードに [RAW] が表示され、押してから 1 回の撮影のみ RAW 画像が JPEG 画像と同時に記録されます。撮影後シャッターボタンから指を放すか、もう一度 Fn ボタンを押すと [プラス RAW 記録] を解除します。
	ライブビュー	Fn ボタンを押すとライブビューを開始し、もう一度 Fn ボタンを押すとライブビューを終了します。
	設定しない	ワイヤレスリモートコントローラーの Fn ボタンは機能しません。

別売のワイヤレスリモートコントローラーについて

別売のワイヤレスリモートコントローラー WR-R10、WR-T10、および WR-1 を組み合わせて使うと、無線での遠隔撮影を行います。ワイヤレスリモートコントローラーのシャッターボタンは、カメラのシャッターボタンと同様に操作して撮影できます。

- ワイヤレスリモートコントローラーのシャッターボタンを押押しして動画ライブビューを開始したり、全押しして動画撮影の開始と終了を行うには、カスタムメニュー g4 **[シャッターボタンの機能]** を**[動画撮影]** に設定してください。
- このカメラにワイヤレスリモートコントローラー WR-R10 を取り付けるには、WR 用変換アダプター WR-A10 が必要です。詳しくは、ワイヤレスリモートコントローラーの使用説明書をご覧ください。

セットアップメニュー
[ワイヤストラランスミッター (WT-4)] と [ネットワーク (UT-1)]（機能名称変更 / 新規追加機能）

セットアップメニューの [ワイヤストランスミッター] が [ワイヤストランスミッター (WT-4)] に変わります。また、[ネットワーク (UT-1)] がセットアップメニューに追加されます（詳しい内容については、通信ユニット UT-1 の最新の使用説明書（ダウンロード版）をご覧ください）。

• ワイヤストラランスミッターと通信ユニットのファームウェアや付属のソフトウェアは、必ず最新版にバージョンアップしてお使いください（通信ユニット UT-1 はバージョンが 2.0 以降、Wireless Transmitter Utility（ワイヤストランスミッターユーティリティー）はバージョンが 1.5.0 以降になっている必要があります。）

AF-ON ボタンを使ったフォーカスロックについて（機能変更）

使用説明書 97 ページの注意文 [AF-ON ボタンを使ったフォーカスロックについて] には、ファインダー撮影時にカスタムメニュー a4 **[半押し AF レンズ駆動]** を **[しない]** にして **AF-ON** ボタンを押してピント合わせをする と、**AF-ON** ボタンから指を放してもフォーカスロックの状態を維持し、常にシャッターをきけることができると記載されていますが、最新版のファームウェアでは、次の条件全てを満たしている場合には、ピントが合わないときシャッターがきれない動作になります。

- AF モードが **AF-S**
- AF エリアモードがシングルポイント AF
- カスタムメニュー a2 **[AF-S モード時の優先]** の設定が **[フォーカス]**

En Notice to Purchasers of the D800/D800E Addenda to the User’s Manual

Your D800/D800E camera is equipped with the latest firmware (version A 1.10/B 1.10), which offers the following features not described in the *User’s Manual*.

The Custom Settings Menu

The following items have been added to the Custom Settings Menu.

■ **Custom Setting f13: Assign Movie Record Button**

Select the role played by the movie-record button and command dials when is chosen with the live view selector. With the addition of this item to the Custom Settings menu, the former Custom Setting f13 **(Assign MB-D12 AF-ON)** has been renumbered f14.

Option	Description
ISO	ISO sensitivity Press the button and rotate a command dial to choose an ISO sensitivity.
	Choose image area Press the button and rotate a command dial to choose from pre-selected image areas. Selecting Choose image area displays a list of image areas; highlight options and press to select or deselect, then highlight Done and press .
 	Shutter spd & aperture lock Press the button and rotate the main command dial to lock shutter speed in modes S and H; press the button and rotate the sub-command dial to lock aperture in modes M and H.
None	No operation is performed if the command dials are rotated while the button is pressed.

■ **Custom Setting f15: Assign Remote Fn Button**

Choose the role played by the **Fn** buttons on optional WR-1 or WR-T10 wireless remote controllers.

Option	Description
	Preview Press the button to preview depth of field.
	FV lock Press the button to lock flash value (supported flash units only). Press again to cancel FV lock.
	AE/AF lock Focus and exposure lock while the button is pressed.
	AE lock only Exposure locks while the button is pressed.

Option	Description
	AE lock (Reset on release) Exposure locks when the button is pressed, and remains locked until the button is pressed a second time, the shutter is released, or the standby timer expires.
	AF lock only Focus locks while the button is pressed.
 	AF-ON Pressing the button initiates autofocus.
	Flash off The flash will not fire in photos taken while the button is pressed.
 	+ NEF (RAW) If image quality is set to JPEG fine , JPEG normal , or JPEG basic , “RAW” will be displayed in the control panel and a NEF (RAW) copy will be recorded with the next picture taken after the button is pressed (to record NEF/RAW copies with a series of photographs, keep the shutter-release button pressed halfway between shots). To exit without recording an NEF (RAW) copy, press the button again.
 	Live view Press the button to start and end live view.
None	The button has no effect.

Wireless Remote Controllers

The camera shutter can be released remotely using optional WR-R10、WR-T10、or WR-1 wireless remote controllers (the WR-R10 requires a WR-A10 adapter; for details, see the manual provided with the controller). If **Record movies** is selected for Custom Setting g4 **(Assign shutter button)**, the shutter-release button on the wireless remote controller can be used to start movie live view and record movies: press it halfway to start movie live view and all the way down to start or end movie recording.

The Setup Menu

The following changes have been made to the setup menu:

■ **Wireless Transmitter (WT-4)/Network (UT-1)**

The **Wireless transmitter** item in the setup menu has been renamed **Wireless transmitter (WT-4)** and a **Network (UT-1)** item has been added (for more information on the **Network (UT-1)** item, download the latest version of the manual for the UT-1 communication unit). Be sure to update the firmware and supplied software for the wireless transmitter or communication unit to the latest versions. Update the UT-1 firmware to version 2.0 or later and the Wireless Transmitter Utility software to version 1.5.0 or later.

Locking Focus with the AF-ON Button

When the AF-ON button is used to lock focus as described on page 99 of the camera manual, the shutter can no longer be released in single-point AF AF-area mode if the camera fails to focus using single-servo autofocus with **Focus** is selected for Custom Setting a2 **(AF-S priority selection)**.

Fr À l’attention des utilisateurs du D800/D800E Addenda au manuel d’utilisation

Votre appareil photo D800/D800E est doté du dernier firmware (microprogramme) (version A 1.10/B 1.10) qui offre la fonctionnalité suivante. Elle n’est pas mentionnée dans le *Manuel d’utilisation*.

Menu Réglages personnalisés

Les rubriques suivantes ont été ajoutées au menu Réglages personnalisés.

■ **Réglage personnalisé f13 : Régler cde d’enregistr. vidéo**

Sélectionnez le rôle joué par la commande d’enregistrement vidéo et par les molettes lorsque le sélecteur de visée écran est positionné sur . Étant donné que cette rubrique a été ajoutée au menu Réglages personnalisés, l’ancien réglage personnalisé f13 **(Régler AF-ON pour MB-D12)** a été renommé f14.

Option	Description
ISO	Sensibilité Appuyez sur la commande et tournez une molette pour sélectionner la sensibilité (ISO).
	Choisir la zone d’image Appuyez sur la commande et tournez une molette pour choisir des zones d’image pré-sélectionnées. Sélectionnez Choisir la zone d’image pour afficher une liste de zones d’images ; mettez en surbrillance une option et appuyez sur pour la sélectionner ou la désélectionner, puis mettez en surbrillance Terminé et appuyez sur .
 	Mémo. vitesse & ouverture Appuyez sur la commande et tournez la molette de commande principale pour mémoriser la vitesse d’obturation en modes S et H ; appuyez sur la commande et tournez la molette de commande secondaire pour mémoriser l’ouverture en modes M et H.
Aucune fonction	Aucune opération n’est effectuée lorsque vous actionnez les molettes tout en appuyant sur la commande.

■ **Réglage personnalisé f15 : Régler Fn télécommande**

Choisissez la fonction des commandes **Fn** situées sur les télécommandes radio sans fil WR-1 ou WR-T10 (disponibles en option).

Option	Description
	Aperçu Appuyez sur la commande pour avoir un aperçu de la profondeur de champ.
	Mémorisation FV Appuyez sur la commande pour mémoriser l’intensité du flash (flashes compatibles uniquement). Appuyez à nouveau pour l’annuler.
	Mémorisation exposition/AF La mise au point et l’exposition sont mémorisées tant que vous appuyez sur la commande.
	Mémorisation expo. seulement L’exposition est mémorisée tant que vous appuyez sur la commande.
	Mémo. expo. (rémit. au décl.) Lorsque vous appuyez sur la commande, l’exposition est mémorisée et le reste jusqu’à ce que vous appuyiez une seconde fois, jusqu’au déclenchement ou jusqu’à ce que l’appareil photo passe en mode veille.
	Mémorisation AF seulement La mise au point est mémorisée tant que vous appuyez sur la commande.
 	AF-ON La commande permet d’activer l’autofocus.
	Flash désactivé Le flash ne se déclenche pas tant que vous appuyez sur la commande.
 	+ NEF (RAW) Si la qualité d’image est réglée sur JPEG fine , JPEG normal ou JPEG basic , « RAW » s’affiche sur l’écran de contrôle et une copie NEF (RAW) est enregistrée avec la prochaine photo prise après avoir appuyé sur la commande (afin d’enregistrer des copies NEF/RAW pour une série de photos, maintenez le déclencheur appuyé à mi-course entre les prises de vues). Pour quitter sans enregistrer de copie NEF (RAW), appuyez à nouveau sur la commande.
 	Visée écran Appuyez sur la commande pour démarrer et arrêter la visée écran.
Aucune fonction	La commande n’a aucun effet.

Télécommandes radio sans fil

Il est possible de déclencher l’appareil photo à distance à l’aide des télécommandes radio sans fil WR-R10、WR-T10 ou WR-1 (le WR-R10 nécessite un adaptateur WR-A10 ; pour en savoir plus, reportez-vous au manuel fourni avec la télécommande). Si **Enregistrement de vidéos** est sélectionné pour le réglage personnalisé g4 **(Régler le déclencheur)**, le déclencheur de la télécommande radio sans fil permet de démarrer la visée écran vidéo et d’enregistrer des vidéos : appuyez à mi-course pour démarrer la visée écran vidéo et appuyez jusqu’en fin de course pour lancer ou arrêter l’enregistrement.

Menu Configuration

Les modifications suivantes ont été apportées au menu Configuration :

■ **Système comm. sans fil (WT-4)/Réseau (UT-1)**

La rubrique **Système de comm. sans fil** du menu Configuration a été renommée **Système comm. sans fil (WT-4)** et la rubrique **Réseau (UT-1)** a été ajoutée (pour obtenir des informations sur **Réseau (UT-1)**, téléchargez la dernière version du manuel du module de communication UT-1).

Veillez à mettre à jour le firmware et le logiciel fourni destiné au système de communication sans fil ou au module de communication. Mettez à jour le firmware de l’UT-1 vers la version 2.0 ou ultérieure et le logiciel Wireless Transmitter Utility vers la version 1.5.0 ou ultérieure.

Mémorisation de la mise au point à l’aide de la commande AF-ON

Lorsque vous utilisez la commande **AF-ON** pour mémoriser la mise au point comme décrit à la page 99 du manuel de l’appareil photo, le déclenchement ne peut plus avoir lieu en mode AF point sélectif si l’appareil photo ne parvient pas à faire le point à l’aide du mode AF ponctuel, lorsque **Mise au point** est sélectionné pour le réglage personnalisé a2 **(Priorité en mode AF-S)**.

Es Aviso para los clientes que adquirieron la D800/D800E Adenda al manual del usuario

Su cámara D800/D800E tiene incluido el firmware más actualizado (versión A 1.10/B 1.10), el cual ofrece las siguientes funciones no descritas en la *Manual del usuario*.

El menú de configuraciones personalizadas

Los siguientes elementos han sido agregados al menú de configuraciones personalizadas.

■ **Configuración personalizada f13 : Asignar botón grab. vídeo**

Seleccione la función del botón de grabación de vídeo y de los diales de control al seleccionar con el selector live view. Con la adición de este elemento en el menú de configuraciones personalizadas, la antigua configuración personalizada f13 **(Asignar AF-ON de MB-D12)** ha sido renumerada como f14.

Opción	Descripción
ISO	Sensibilidad ISO Pulse el botón y gire un dial de control para seleccionar una sensibilidad ISO.
	Elegir zona de imagen Pulse el botón y gire un dial de control para seleccionar una de las zonas de imagen pre-seleccionadas. Seleccionar Elegir zona de imagen visualiza una lista con las zonas de imagen; marque las opciones y pulse para seleccionar o anular la selección, a continuación marque Hecho y pulse .
 	Bloq. vel. obtur. y diafragma Pulse el botón y gire el dial de control principal para bloquear la velocidad de obturación en los modos S y H ; pulse el botón y gire el dial secundario para bloquear el diafragma en los modos M y H.
Ninguna	No se realiza ninguna operación al girar los diales de control mientras se pulsa el botón.

■ **Configuración personalizada f15 : Asignar botón Fn remoto**

Seleccione la función que van a desempeñar los botones **Fn** de los controladores remotos inalámbricos opcionales WR-1 o WR-T10.

Opción	Descripción
	Previsualizar Pulse el botón para previsualizar la profundidad de campo.
	Bloqueo FV Pulse el botón para bloquear el valor del flash (únicamente con flashes compatibles). Vuelva a pulsar para cancelar el bloqueo del valor del flash.
	Bloqueo AE/AF Bloqueo de la exposición y el enfoque mientras el botón está pulsado.
	Sólo bloqueo AE La exposición se bloquea mientras el botón esté pulsado.
	Bloqueo AE (reaj. al disparar) La exposición se bloquea al pulsar el botón, y permanece bloqueada hasta que se vuelve a pulsar por segunda vez el botón, se suelte el obturador o se agote el temporizador de espera.
	Sólo bloqueo AF El enfoque se bloquea mientras el botón esté pulsado.
 	AF-ON Pulsar el botón inicia el autofocus.
	Flash apagado El flash no se disparará con las fotos tomadas con el botón pulsado.
 	+ NEF (RAW) Si la calidad de imagen está ajustada a JPEG buena , JPEG normal o JPEG básica , “RAW” será visualizado en el panel de control y una copia NEF (RAW) se grabará con la siguiente imagen realizada después de pulsar el botón (para grabar copias NEF/RAW con una serie de fotografías, mantenga pulsado el disparador hasta la mitad entre los disparos). Para salir sin grabar una copia NEF (RAW), pulse de nuevo el botón.
 	Live view Pulse el botón para iniciar y finalizar live view.
Ninguno	El botón no tiene ningún efecto.

Controladores remotos inalámbricos

El obturador de la cámara puede liberarse remotamente utilizando los controladores remotos inalámbricos opcionales WR-R10、WR-T10 o WR-1 (el WR-R10 requiere un adaptador WR-A10; para más información, consulte el manual suministrado con el controlador). Si selecciona **Grabar vídeos** para la configuración personalizada g4 **(Asignar disparador)**, el disparador del controlador remoto inalámbrico podrá ser utilizado para iniciar el vídeo live view y para grabar vídeos: pulselo hasta la mitad para iniciar el vídeo live view y hasta el fondo para iniciar o finalizar la grabación de vídeos.

El menú de configuración

Se han realizado los siguientes cambios en el menú de configuración:

■ **Transmisior inalámbrico (WT-4)/Red (UT-1)**

El elemento **Transmisior inalámbrico** del menú de configuración ha sido renombrado **Transmisior inalámbrico (WT-4)** y un elemento **Red (UT-1)** ha sido añadido (para más información sobre el elemento **Red (UT-1)**, descargue la última versión del manual de la unidad de comunicaciones UT-1). Asegúrese de actualizar el firmware y el software suministrado del transmisior inalámbrico o unidad de comunicaciones a las versiones más recientes. Actualice el firmware de la UT-1 a la versión 2.0 o posteriores, y el software de Wireless Transmitter Utility a la versión 1.5.0 o posteriores.

Bloqueo del enfoque con el botón AF-ON

Si el botón AF-ON es utilizado para bloquear el enfoque tal y como se ha descrito en la página 99 del manual de la cámara, el obturador ya no podrá soltarse en el modo de zona AF de AF de punto único si la cámara no puede enfocar usando autofocus de servo único con **Enfoque** seleccionado para la configuración personalizada a2 **(Selección de prioridad AF-S)**.

Pb Informação para os compradores da D800/D800E Adenda ao manual do usuário

A sua câmera D800/D800E está equipada com o firmware mais recente (versão A 1.10/B 1.10), que oferece os seguintes recursos não descritos no *Manual do usuário*.

Menu de configurações personalizadas

Os seguintes itens foram adicionados ao menu de configurações personalizadas.

■ **Configuração personalizada f13 : Atribuir botão de filmagem (Atribuir botão de gravação de vídeos)**

Selecione a função desempenhada pelo botão de gravação de vídeos e discos de comando quando for escolhido com o selector de exibição ao vivo. Com a adição de este item para o menu de definições personalizadas, o número da antiga configuração personalizada f13 **(Atribuir AF-ON MB-D12)** foi alterado para f14.

Opcão	Descrição
ISO	Sensibilidade ISO Pressione o botão e gire um disco de comando para escolher uma sensibilidade ISO.
	Escolha a área de imagem Pressione o botão e gire um disco de comando para escolher entre as áreas de imagem pré-selecionadas. Selecionando Escolha a área de imagem exhibe uma lista de áreas de imagem. Destaque as opções e pressione para selecionar ou cancelar a seleção, depois destaque Efectuado (Efectuado) e pressione .
 	Bloquear vel. obtur. e abertura (Trava de velocidade do obturador e abertura) Pressione o botão e gire o disco de comando principal para travar a velocidade do obturador em modos S e H. Pressione o botão e gire o disco de subcomando para travar a abertura nos modos M e H.
Nenhum	Nenhuma operação é executada se os discos de comando forem girados enquanto o botão estiver pressionado.

■ **Configuração personalizada f15 : Atribuir botão Fn remoto**

Escolha a função desempenhada pelos botões **Fn** nos controladores remotos sem fio opcionais WR-1 ou WR-T10.

Opcão	Descrição
	Pré-visualizar Pressione o botão para visualizar a profundidade de campo.
	Bloqueo de FV (valor do flash) (Trava de FV (valor do flash)) Pressione o botão para travar o valor de flash (apenas unidades de flash suportadas). Pressione novamente para cancelar a trava de FV.
	Bloqueo de AE/AF (Trava de AE/AF) O foco e a exposição travam enquanto o botão for pressionado.
	Só bloqueio de AE A exposição trava enquanto o botão for pressionado.
	Bloqueo AE (Rest. ao libertar) (Trava AE (Rest. ao libertar)) A exposição trava quando o botão for pressionado e permanece travada até que o botão seja pressionado novamente, e obturador seja liberado ou o temporizador expire.
	Só bloqueio de AF (Só trava de AF) O foco trava enquanto o botão for pressionado.
 	AF-ON Pressionar o botão inicia o foco automático.
	Flash desligado O flash não disparará enquanto o botão estiver pressionado.
 	+ NEF (RAW) Se a qualidade de imagem for definida para JPEG fine (JPEG fino), JPEG normal ou JPEG basic (JPEG básico), “RAW” será exibido no painel de controle e uma cópia NEF (RAW) será gravada com a próxima fotografia tirada depois de o botão ser pressionado (para gravar cópias NEF/RAW com uma série de fotografias, mantenha o botão de liberação do obturador pressionado até a metade entre os disparos). Para sair sem gravar uma cópia NEF (RAW), pressione novamente o botão.
 	Visualização em directo (Exibição ao vivo) Pressione o botão para iniciar e terminar a exibição ao vivo.
Nenhum	O botão não tem nenhum efeito.

Controladores remotos sem fio

O obturador da câmera pode ser disparado remotamente utilizando os controladores remotos sem fio opcionais WR-R10、WR-T10 ou WR-1 (o WR-R10 requer um adaptador WR-A10. Para maiores detalhes, consulte o manual fornecido com o controlador). Se **Gravar filmagens (Gravar vídeos)** for selecionado para a definição personalizada g4 **(Atribuir botão do obturador)**, o botão de liberação do obturador no controle remoto sem fio pode ser usado para iniciar a exibição ao vivo e gravar vídeos: pressione até a metade para iniciar a exibição ao vivo de vídeo e pressione até o fim para iniciar ou terminar a gravação de vídeo.

Menu de configuração

As seguintes alterações foram feitas ao menu de configuração:

■ **Transmissor sem fios (WT-4)/Rede (UT-1)**

O nome do item **Transmissor sem fios** no menu de configuração foi alterado para **Transmissor sem fios (WT-4)** e um item **Rede (UT-1)** foi adicionado (para mais informações sobre o item **Rede (UT-1)**, baixe a última versão do manual para a unidade de comunicações UT-1). Atualize o firmware e o software fornecido para o transmissor sem fio ou unidade de comunicações para as versões mais recentes. Atualize o firmware da UT-1 para a versão 2.0 ou posterior e o software Wireless Transmitter Utility para a versão 1.5.0 ou posterior.

Travar o foco com o botão AF-ON

Quando o botão **AF-ON** for utilizado para trava de foco como descrito na página 99 manual da câmera, o obturador não pode mais ser disparado em AF modo área AF de ponto único se a câmera não conseguir focar utilizando a focagem automática de servo único com **Focagem (Foco)** selecionado para configuração personalizada a2 **(Seleção da prioridade AF-S (Seleção da prioridade AF-S))**.

Tc D800/D800E 用戶須知—使用說明書附錄—

您的 D800/D800E 相機配備了最新軟體（A 1.10/B 1.10 版），該軟體提供以下在 *使用說明書* 中未說明的功能。

用戶設定選單

以下項目已新增至用戶設定選單。

Nikon

Sc D800/D800E 用户须知—使用说明附录—

您的 D800/D800E 照相机配备了最新固件（A 1.10/B 1.10 版），该固件提供以下在*使用说明*书中未说明的功能。

自定义设定菜单

以下项目已添加至自定义设定菜单。

■ 自定义设定 f13 : 指定动画录制按钮

设定当使用即时取景选择器选择了📹 时动画录制按钮和指令拨盘所执行的功能。该项目添加至自定义设定菜单后，先前的自定义设定 f13（指定 **MB-D12 AF-ON** 按钮）现已重新编号为 f14。

选项	说明
ISO ISO 感光度	按下该按钮并同时旋转某一指令拨盘可选择 ISO 感光度。
📖 选择图像区域	按下该按钮并同时旋转某一指令拨盘可从预选的图像区域中进行选择。选择 选择图像区域 将显示图像区域列表；加亮显示选项并按下 ▶ 确定选择或取消选择，然后加亮显示完成并按下 📹 。
📸 📹 快门速度和光圈锁定	在模式 S 和 M 下按下该按钮并同时旋转主指令拨盘可锁定快门速度；在模式 A 和 M 下按下该按钮并同时旋转副指令拨盘则可锁定光圈。
无	按下该按钮并同时旋转指令拨盘时不会执行任何操作。

■ 自定义设定 f15 : 指定遥控 Fn 按钮

选择另购的 WR-1 或 WR-T10 无线遥控器上的 **Fn** 按钮所执行的功能。

选项	说明
📹 预览	按下该按钮可预览景深。
📹 FV 锁定	按下该按钮可锁定闪光数值（仅限于支持的闪光灯组件）。再次按下则解除 FV 锁定。
📸 AE/AF 锁定	当按住该按钮时，对焦和曝光锁定。
📸 仅 AE 锁定	当按住该按钮时，曝光锁定。
📸 📹 AE 锁定（快门释放时解除）	按下该按钮时，曝光锁定并保持锁定直至再次按下该按钮，或是快门被释放或待机定时器时间耗尽。
📸 仅 AF 锁定	当按住该按钮时，对焦锁定。
📸 📹 AF 锁定	按下该按钮可启动自动对焦。
📸 闪光灯关闭	在按住该按钮拍摄照片时，闪光灯不会闪光。
📸 📹 +NEF（RAW）	若图像品质设为 JPEG 精细 、 JPEG 标准 或 JPEG 基本 ，按下该按钮后，“RAW”将出现在控制面板中，且在按下该按钮后拍摄下一张照片的同时，将记录一个 NEF（RAW）副本（若要将 NEF/RAW 副本与一系列照片一同记录，请在拍摄间隔中持续半按快门释放按钮）。若要记录 NEF（RAW）副本直接退出，请再次按下该按钮。
📸 即时取景	按下该按钮可开始和结束即时取景。
无	该按钮不起作用。

■ 无线遥控器

使用另购的 WR-R10、WR-T10 或 WR-1 无线遥控器可遥控释放照相机快门（WR-R10 需要一个 WR-A10 适配器；有关详细信息，请参阅遥控器随附的说明书）。若自定义设定 g4（指定快门释放按钮）选为录制动画，无线遥控器上的快门释放按钮可用于启动动画即时取景和录制动画；半按该快门释放按钮可启动动画即时取景，完全按下则可开始或结束动画录制。

设定菜单

设定菜单已作如下更改：

■ 无线传输器（WT-4）/ 网络（UT-1）

设定菜单中的无线传输器项目已重新命名为无线传输器（**WT-4**）并添加了一项网络（**UT-1**）项目（有关网络（**UT-1**）项目的详细信息，请下载 UT-1 通信单元说明书的最新版本）。

请务必将无线传输器或通信单元的固件和附送软件更新至最新版本。将 UT-1 固件更新至 2.0 版或更新版本，并将 Wireless Transmitter Utility 软件更新至 1.5.0 版或更新版本。

使用 AF-ON 按钮锁定对焦

当按照照相机说明书第 99 页中所述使用 **AF-ON** 按钮锁定对焦时，若在自定义设定 a2（**AF-S 优先选择**）中选择了**对焦时照相机无法使用单次伺服自动对焦进行对焦**，快门在单点 AF 的 AF 区域模式下将无法释放。

Kr D800/D800E 구매자에 대한 사용설명서의 추가 고지

D800/D800E 카메라는 최신 펌웨어(A 1.10/B 1.10 버전)이며, *사용설명서*에 설명되지 않은 다음의 기능을 제공합니다.

사용자 설정 메뉴

사용자 설정 메뉴에 다음의 항목이 추가되었습니다.

■ 사용자 설정 f13: 동영상 녹화 버튼 설정

라이브 뷰 전환래버와 함께📹를 선택할 때 동영상 녹화 버튼과 커맨드 다이얼이 수행하는 기능을 선택합니다. 사용자 설정 메뉴에 이 항목을 추가하여, 이전의 사용자 설정 f13(**MB-D12 AF-ON 설정**)이 f14 로 번호가 바뀌었습니다.

옵션	설명
ISO ISO 감도	버튼을 누르고 커맨드 다이얼을 돌려 ISO 감도를 선택합니다.
📖 이미지 영역 선택	버튼을 누르고 커맨드 다이얼을 돌려 미리 선택한 이미지 영역에서 선택합니다. 이미지 영역 선택 을 선택하면 이미지 영역 목록을 표시합니다. 옵션을 선택하고 ▶ 를 눌러 선택하거나 선택 해제한 다음 완료 를 선택하고 📹 를 누릅니다.
📸 📹 셔터 속도/조리개 고정	버튼을 누르고 메인 커맨드 다이얼을 돌려 S 와 M 모드에서 셔터 속도를 고정합니다. 버튼을 누르고 서브 커맨드 다이얼을 돌려 A 와 M 모드에서 조리개를 고정합니다.
설정 안 함	버튼을 누르는 동안 커맨드 다이얼을 돌려도 어떤 작동도 이루어지지 않습니다.

■ 사용자 설정 f15: 리모트 Fn 버튼 설정

옵션 WR-1 또는 WR-T10 무선 리모콘에 있는 **Fn** 버튼이 수행하는 역할을 선택합니다.

옵션	설명
📹 프리뷰	버튼을 누르면 심도 프리뷰가 수행됩니다.
📹 FV 고정	버튼을 눌러 플래시 값을 고정합니다(플래시에 한해 지원함). 한번 더 누르면 FV 고정이 취소됩니다.
📸 AE/AF 고정	버튼을 누르고 있는 동안 초점과 노출이 고정됩니다.
📸 AE 고정	버튼을 누르고 있는 동안 노출이 고정됩니다.
📸 📹 AE 고정(릴리즈 리셋)	버튼을 누르면 노출이 고정되고, 버튼을 한 번 더 누르거나 셔터가 릴리즈되거나 노출계가 꺼질 때까지 고정이 유지됩니다.
📸 AF 고정	버튼을 누르고 있는 동안 초점이 고정됩니다.
📸 📹 AF-ON	버튼을 누르면 자동 초점이 시작됩니다.
📸 플래시 OFF	버튼을 누르고 있는 동안 촬영한 사진에서는 플래시가 발광되지 않습니다.
📸 📹 +NEF(RAW)	화질을 JPEG fine , JPEG normal , 또는 JPEG basic 으로 설정하면, 컨트롤 패널에 “RAW”가 표시되고 버튼을 누른 후 촬영한 다음 화상에 대해 NEF(RAW) 사본이 기록됩니다(일련의 사진에 대해 NEF/RAW 사본을 기록하려면 컷 사이에 셔터 버튼을 눌러줍니다). NEF(RAW) 사본을 기록하지 않고 종료하려면, 버튼을 한 번 더 누릅니다.
📸 라이브 뷰	버튼을 눌러 라이브 뷰를 시작하고 종료합니다.
설정 안 함	Fn 버튼 기능을 설정하지 않습니다.

■ 무선 리모콘

옵션 WR-R10, WR-T10, 또는 WR-1 무선 리모콘을 사용하여 카메라 셔터를 원격으로 릴리즈할 수 있습니다(WR-R10 은 WR-A10 어댑터가 필요합니다. 자세한 내용은 리모콘과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오). 사용자 설정 g4(**셔터 버튼 설정**)에서 **동영상 녹화**가 선택되었다면, 무선 리모콘의 셔터 버튼을 사용하여 동영상 라이브 뷰를 시작하고 동영상을 녹화할 수 있습니다. 셔터 버튼을 반누름하여 동영상 라이브 뷰를 시작하고 완전히 눌러 동영상 녹화를 시작하거나 종료합니다.

설정 메뉴

설정 메뉴에 다음 사항이 변경되었습니다.

■ 무선 트랜스미터(WT-4)/네트워크(UT-1)

설정 메뉴의 **무선 트랜스미터** 항목이 **무선 트랜스미터(WT-4)**로 이름이 변경되었으며 **네트워크(UT-1)** 항목이 추가되었습니다(**네트워크(UT-1)** 항목에 대한 자세한 내용은, UT-1 통신 유닛에 대한 최신 버전의 설명서를 내려받습니다). 무선 트랜스미터 또는 통신 유닛의 펌웨어와 기본 제공되는 소프트웨어를 반드시 최신 버전으로 업데이트하십시오. UT-1 펌웨어를 2.0 이후 버전으로, Wireless Transmitter Utility 프로그램을 1.5.0 이후 버전으로 업데이트해야 합니다.

AF-ON 버튼으로 초점 고정

카메라 설명서 99 페이지의 설명대로 **AF-ON** 버튼을 사용하여 초점을 고정할 때, 사용자 설정 a2(**AF-S 우선 조건 선택**)에서 **초점**이 선택되어 있어 싱글 AF를 사용하여 카메라가 초점을 맞추지 못한다면 단일 포인트 AF 영역 모드에서 셔터가 더는 릴리즈되지 않을 수 있습니다.

Th แจ้งเพื่อทราบในคู่มือผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ D800/D800E Addenda

ถ้อยคำ D800/D800E มีเพิ่มร่วรุ่นล่าสุด (รุ่น A 1.10/B 1.10) ใหม่ด้วย ซึ่งจะมีคุณสมบัติที่ไม่ได้กล่าวไว้ใน *คู่มือการใช้งาน* ดังต่อไปนี้

เมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

รายการต่อไปนี้ได้เพิ่มเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

■ การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f13: กำหนดปุ่มบันทึกภาพยนตร์

เลือกหน้าที่ของปุ่มบันทึกภาพยนตร์และปุ่มหมุนเลือกคำสั่ง เมื่อเลือก📹 ด้วยปุ่มเลือกไลฟ์วิว ในการเพิ่มรายงานนี้ไปยังเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง การตั้งค่าแบบกำหนดเองก่อนหน้านี้ f13 (**กำหนดปุ่ม AF-ON ของ MB-D12**) ถูกเปลี่ยนหมายเลขปุ่มเป็น f14

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ISO ค่าความไวแสง (ISO)	กดปุ่ม แล้วหมุนปุ่มหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกค่าความไวแสง (ISO)
📖 เลือกพื้นที่ภาพ	กดปุ่ม แล้วหมุนปุ่มหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกพื้นที่ภาพที่เลือกไว้แล้ววงวนหน้า การเลือก เลือกพื้นที่ภาพ จะแสดงรายการพื้นที่ภาพ ไนโซไลฟ์ตัวเลือก แล้วกด ▶ เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก จากนั้น ไโซไลฟ์ รีเซ็ต แล้วกด 📹
📸 📹 เลือกความเร็วชัตเตอร์และรับแสง	กดปุ่ม แล้วหมุนปุ่มหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกความเร็วชัตเตอร์ในโหมด S และ M กดปุ่ม แล้วหมุนปุ่มหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกรับแสงในโหมด A และ M
ไม่มี	กล้องจะไม่ดำเนินการใดๆ ถ้าหมุนปุ่มหมุนเลือกคำสั่งขณะกดปุ่ม

■ การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f15: กำหนดปุ่ม Fn บันทึก

เลือกหน้าที่ให้กับปุ่ม Fn บนรีโมคตอนโทรลไร้สาย WR-1 หรือ WR-T10

ตัวเลือก	คำอธิบาย
📹 ตัวกล้อง	กดปุ่มเพื่อตรวจสอบระยะชัดลึก
📹 เลือกค่าแสงแฟลช	กดปุ่มเพื่อเลือกค่าแสงแฟลช (เฉพาะชุดแฟลชที่รองรับเท่านั้น) กดอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกค่าแสงแฟลช
📸 เลือก AE/AF	กล้องจะล็อกโฟกัสและค่าแสงเมื่อกดปุ่ม
📸 เลือก AE เท่านั้น	ค่าแสงจะถูกล็อกเมื่อกดปุ่ม
📸 📹 เลือก AE (รีเซ็ตเมื่อชัตเตอร์)	กล้องจะล็อกค่าแสงเมื่อกดปุ่ม (และยังคงล็อกไว้จนกว่าจะกดปุ่มนี้อีกครั้ง มีการรีเซ็ตต่อหรือหมุนเคลือาสนัดดาปุ่ม
📸 เลือก AF เท่านั้น	กล้องจะล็อกโฟกัสเมื่อกดปุ่ม
AF-ON AF-ON	การกดปุ่มนี้จะเป็นการเริ่มฟังก์ชันโฟกัสอัตโนมัติ
📹 ปิดแฟลช	แฟลชจะไม่ทำงานเมื่อถ่ายภาพโดยกดปุ่ม
📸 📹 + NEF (RAW)	ถ้าคุณภาพของภาพถูกตั้งเป็น JPEG Fine, JPEG Normal หรือ JPEG Basic “RAW” จะปรากฏในแผงควบคุมและภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกไว้กับภาพดิบไปถึงจากที่กดปุ่ม (ในการบันทึกภาพชุด NEF/RAW ให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ค้างไว้ครึ่งหนึ่งระว่างภาพ) ในการชออบคได้มีบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุ่มอีกครั้ง
📹 ไลฟ์วิว	กดปุ่มเพื่อเริ่มและสิ้นสุดไลฟ์วิว
ไม่มี	ปุ่มจะไม่มีผลใดๆ

■ รีโมคตอนโทรลแบบไร้สาย

สามารถตั้งชัตเตอร์ของกล้องจากระยะไกลได้โดยใช้รีโมคตอนโทรลไร้สาย WR-R10, WR-T10 หรือ WR-1 (WR-R10 ต้องมีอะแดปเตอร์ WR-A10 สำหรับรายละเอียด โปรดดูในคู่มือที่จัดมาในพร้อมกับรีโมคตอนโทรล) หากเลือก **บันทึกภาพยนตร์** สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง g4 (**กำหนดปุ่มชัตเตอร์**) สามารถใช้ปุ่มกดชัตเตอร์ที่มีรีโมคตอนโทรลไร้สายเพื่อเปิดไลฟ์วิวของภาพยนตร์ และบันทึกภาพยนตร์ได้:

กดลงครึ่งหนึ่งเพื่อเริ่มตลไลฟ์วิวภาพยนตร์ และกดค้างจนสุดเพื่อเริ่มต้นหรือสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตร์

เมนูตั้งค่า

สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการต่อไปนี้ไปยังเมนูการตั้งค่า:

■ Wireless Transmitter (WT-4)/เครือข่าย (UT-1)

รายการ Wireless Transmitter ในเมนูการตั้งค่าถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Wireless Transmitter (WT-4) และรายการ **เครือข่าย** (UT-1) ถูกเพิ่มเข้ามา (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ **เครือข่าย** (UT-1) โปรดดูในหือคคู่มือเวอร์ชันล่าสุดของชุดสื่อสาร UT-1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อัปเดตเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับตัวส่งข้อมูลแบบไร้สายหรือชุดสื่อสารไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว อัปเดตเฟิร์มแวร์ UT-1 ไปเป็นเวอร์ชัน 2.0 หรือใหม่กว่า และซอฟต์แวร์โปรแกรมตัวส่งข้อมูลแบบไร้สายไปเป็นเวอร์ชัน 1.5.0 หรือใหม่กว่า

การล็อกโฟกัสด้วยปุ่ม AF-ON

เมื่อใช้ปุ่ม **AF-ON** เพื่อล็อกโฟกัสตามที่อยู่บายในคู่มือต้อง่ายรุ่นหน้า 99 จะไม่สามารถปล่อยชัตเตอร์ใน AF จุดเดียว โหมดพื้นที่ออโตโฟกัส หากกล้องไม่สามารถโฟกัสโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติที่ภาพ เมื่อเลือก **โฟกัส** สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง a2 (เลือกสิ่งที่สำคัญเมื่อใช้ AF-S)

Id Pemberitahuan kepada Pembeli Kamera D800/D800E Tambahan untuk Manual bagi Pengguna

Kamera D800/D800E Anda disertai dengan firmware terbaru (versi A 1.10/B 1.10), yang menawarkan fitur berikut yang tidak dijelaskan dalam *Manual bagi Pengguna*.

Menu Pengaturan Kustom

Item berikut ini telah ditambahkan ke Menu Pengaturan Kustom.

■ Pengaturan Kustom f13: Tent. Tmbl Perekaman Film

Memilih peran dari tombol perekaman film dan kenop perintah saat📹 dipilih dengan selektor tinjauan langsung. Dengan penambahan item ini ke menu Pengaturan Kustom, Pengaturan Kustom f13 sebelumnya (**Tentukan AF-ON MB-D12**) telah diganti nomor ke f14.

Opsi	Penjelasan
ISO Sensitivitas ISO	Tekan tombol dan putar kenop perintah untuk memilih sensitivitas ISO.
📖 Pilih area gambar	Tekan tombol dan putar kenop perintah untuk memilih dari area gambar pra-pemilihan. Pemilihan Pilih area gambar menampilkan daftar area gambar; sorot opsi dan tekan ▶ untuk memilih atau urung pilih, lalu sorot Seleksi dan tekan 📹 .
📸 📹 Kecepatan rana & kunci apert.	Tekan tombol dan putar kenop perintah utama untuk mengunci kecepatan rana di mode S dan M ; tekan tombol dan putar kenop sub-perintah untuk mengunci bukaan di mode A dan M .
Tidak ada	Tiada pengoperasian dilangsungkan jika kenop perintah diputar selama tombolnya ditekan.

■ Pengaturan Kustom f15: Tentukan Tombol Fn Remote

Memilih peran dari tombol **Fn** pada kontroler jarak jauh nirkabel WR-1 atau WR-T10 opsional.

Opsi	Penjelasan
📹 Pratinjau	Tekan tombol untuk pratinjau kedalaman bidang.
📹 Kunci FV	Tekan tombol untuk mengunci nilai lampu kilat (hanya unit lampu kilat yang didukung). Tekan lagi untuk membatalkan kunci FV.
📸 Kunci AE/AF	Fokus dan pencahayaan mengunci selama tombolnya ditekan.
📸 Kunci AE saja	Pencahayaan mengunci selama tombolnya ditekan.
📸 📹 Kunci AE (Reset saat melepas)	Pencahayaan mengunci saat tombol ditekan, dan tetap terkunci hingga tombolnya ditekan kedua kalinya, rana dilepas, atau sewaktu siaga berakhir.
📸 Kunci AF saja	Fokus mengunci selama tombolnya ditekan.
AF-ON AF-ON	Penekanan tombol memulainya fokus otomatis.
📹 Lampu kilat mati	Lampu kilat tidak akan menembak pada foto yang diambil selama tombolnya ditekan.
📸 📹 + NEF (RAW)	Jika kualitas gambar diatur ke JPEG fine , JPEG normal , atau JPEG basic , “RAW” akan ditampilkan di panel kontrol dan salinan NEF (RAW) akan direkam bersama gambar berikut yang diambil setelah tombol ditekan (untuk merekam salinan NEF/RAW bersama serangkaian foto, tahan tombol pelepas rana ditekan setengah di antara potret). Untuk keluar tanpa merekam salinan NEF (RAW), tekan tombolnya kembali.
📹 Tinjauan langsung	Tekan tombol untuk memulai dan mengakhiri tinjauan langsung.
Tidak ada	Tombol tidak berpengaruh.

■ Kontroler Jarak Jauh Nirkabel

Rana kamera dapat dilepas dari jarak jauh menggunakan kontroler jarak jauh nirkabel WR-R10, WR-T10, atau WR-1 opsional (WR-R10 memerlukan adaptor WR-A10; untuk perincian, simak buku petunjuk tersedia bersama kontroler). Jika **Rekam film** dipilih bagi Pengaturan Kustom g4 (**Tentukan tombol rana**), tombol pelepas rana pada kontroler jarak jauh nirkabel dapat digunakan untuk memulai tinjauan langsung film dan merekam film; tekan setengah untuk memulai tinjauan langsung film dan tekan ke bawah penuh untuk memulai atau mengakhiri perekaman film.

Menu Persiapan

Perubahan berikut telah dilakukan terhadap menu persiapan:

■ Wireless Transmitter (WT-4)/Jaringan (UT-1)

Item **Trans. nrkbl (Wireless Trans.)** di menu persiapan telah diganti nama ke **Wireless transmitter (WT-4)** dan item **Jaringan (UT-1)** telah ditambahkan (untuk informasi lebih lanjut tentang item **Jaringan (UT-1)**, download versi terbaru dari buku petunjuk bagi unit komunikasi UT-1). Pastikan untuk memperbarui firmware dan perangkat lunak disertakan bagi transmitter nirkabel atau unit komunikasi ke versi terbarunya. Perbarui firmware UT-1 ke versi 2.0 atau penerusnya dan perangkat lunak Wireless Transmitter Utility ke versi 1.5.0 atau penerusnya.

Mengunci Fokus dengan Tombol AF-ON

Saat tombol **AF-ON** digunakan untuk mengunci fokus seperti dijelaskan di halaman 99 dari buku petunjuk kamera, rana tidak lagi dapat dilepas dalam mode AF titik-tunggal dan area AF jika kamera gagal memfokus menggunakan fokus otomatis servo tunggal dengan **Fokus** dipilih bagi Pengaturan Kustom a2 (**Pemilihan prioritas AF-S**).

Ar إخطار إلى مشترى D800/D800E Addenda إلى دليل المستخدم

ناتى كاميرا D800/D800E مزودة بأحدث نسخة من البرنامج الثابت (الإصدار 1.10/B 1.10). حيث يوفر الخصائص التالية التي لم يرد وصفها في دليل المستخدم.

الخيار	الوصف
ISO حساسية ISO	اضغط الزر وأدر قرص التحكم لاختيار حساسية ISO
📖 اختيار منطقة الصورة	اضغط الزر وأدر قرص تحكم لاختيار من بين مناطق صورة سابقة الإعداد. يؤدي اختيار اختيار منطقة الصورة إلى عرض قائمة مناطق الصورة؛ ظلل خيارات واضغط ▶ للاختيار أو إلغاء الاختيار. ثم ظل تنفيذ واضغط 📹
📸 📹 سرعة الغالق وقلل الفتحة	اضغط الزر وأدر قرص التحكم الرئيسي لقلل سرعة الغالق في الأوضاع S و M ؛ اضغط الزر وأدر قرص التحكم الفرعي لقلل الفتحة في الأوضاع A و M .
لا شيء	لا يتم تنفيذ أي عملية تدوير أفراس التحكم أثناء الضغط على الزر.

تمت إضافة هذه العناصر إلى قائمة الإعدادات الاعتيادية.
■ الإعداد الاعتيادية f13: تعيين زر تسجيل فيلم
اختر الدور الذي يقوم به زر تسجيل فيلم وأقرص التحكم عند اختيار📹 من زر اختيار منظر مباشر. بإضافة هذا العنصر إلى قائمة الإعدادات الاعتيادية. أعيد ترقيم الإعداد الاعتيادي السابق f13 (تعيين **MB-D12 لتشغيل ت** لثقتاني ليصبح f14.

الخيار	الوصف
📹 معاينة	اضغط الزر ليعاينة عمق النطاق.
📹 فقل قيمة الفلاش FV	اضغط الزر لقلل قيمة الفلاش (وحدات الفلاش المدعومة فقط). اضغط مرة أخرى لإلغاء فقل قيمة الفلاش FV .
📸 فقل تعريض ثقتاني	فقل التركيز البؤري والتعريض الضوئي أثناء الضغط على الزر.
📸 فقل تعريض فقل فقط	فقل التعريض الضوئي أثناء الضغط على الزر.
📸 📹 فقل تعريض ع (ص التحريك)	يققل التعريض الضوئي عند الضغط على الزر، ويبقى مقللاً حتى يتم الضغط على الزر مرة ثانية أو تحريك الغالق انتهاء مؤقت الاستعداد.

■ الإعداد الاعتيادي f15: تعيين زر Fn البعيد
اختر الدور الذي تقوم به أزرار **Fn** في وحدات التحكم عن بعد اللاسلكية الاختيارية طراز **WR-1** أو **WR-T10**.

الخيار	الوصف
📹 معاينة	اضغط الزر ليعاينة عمق النطاق.
📹 فقل قيمة الفلاش FV	اضغط الزر لقلل قيمة الفلاش (وحدات الفلاش المدعومة فقط). اضغط مرة أخرى لإلغاء فقل قيمة الفلاش FV .
📸 فقل تعريض ثقتاني	فقل التركيز البؤري والتعريض الضوئي أثناء الضغط على الزر.
📸 فقل تعريض فقل فقط	فقل التعريض الضوئي أثناء الضغط على الزر.
📸 📹 فقل تعريض ع (ص التحريك)	يققل التركيز البؤري أثناء الضغط على الزر، ويبقى مقللاً حتى يتم الضغط على الزر مرة ثانية أو تحريك الغالق أثناء مؤقت الاستعداد.
📸 فقل تركيز بؤري ثقتاني فقط	فقل التركيز البؤري أثناء الضغط على الزر.
📸 📹 تشغيل تركيز ثقتاني	يتم تشغيل التركيز البؤري الثقتاني عند الضغط على الزر.
📹 فلاش مقللاً	لن يضيء الفلاش في الصور الملتقطة أثناء الضغط على الزر.
📸 📹 +NEF (RAW)	إذا تم ضبط جودة الصورة على JPEG جيد أو JPEG عادي أو JPEG أساسي سيتم عرض “RAW” في لوحة التحكم وسيتم تسجيل نسخة NEF (RAW) مع الصورة الملتقطة التالية بعدما يتم الضغط على الزر (لتسجيل نسخ NEF/RAW مع سلسلة من الصور. أبق على زر تحرير الغالق مضغوئاً حتى المنتصف بين اللقطات). لخروج دون تسجيل نسخة NEF (RAW) . اضغط الزر Fn مرة أخرى.
📹 منظر مباشر	اضغط الزر لبدء وإنهاء منظر مباشر.
لا شيء	لا يحدث شيء عند الضغط على الزر.

■ وحدات التحكم عن بعد اللاسلكية
يمكن تحرير غالق الكاميرا عن بعد باستخدام وحدات التحكم عن بعد اللاسلكية الاختيارية طراز **WR-R10** أو **WR-T10** أو **WR-1** (تحتاج وحدات **WR-R10** أو مهالي **WR-A10**). ليعرفقة التفاصيل انظر الدليل المقدم مع وحدة التحكم). إذا تم اختيار **تسجيل الأفلام** للإعداد الاعتيادي g4 (تعيين زر تحرير الغالق). يمكن استخدام زر تحرير الغالق على وحدة التحكم عن بعد اللاسلكية لبدء منظر مباشر للفيلم وتسجيل الأفلام؛ اضغط عليه حتى المنتصف لبدء منظر مباشر للفيلم واضغط بالكامل لأسفل لبدء أو إنهاء تسجيل الأفلام.

قائمة الإعداد

يمكن إجراء التغييرات التالية على قائمة الإعداد:

■ جهاز إرسال لاسلكي (WT-4)/الشبكة (UT-1)
أعيدت تسمية العنصر **جهاز إرسال لاسلكي** في قائمة الإعداد ليصبح **جهاز إرسال لاسلكي (WT-4)** وأضيف عنصر **الشبكة (UT-1)** (المزيد من المعلومات عن عنصر **الشبكة (UT-1)** قم بتبديل أحدث إصدار من الدليل الخاص بوحدة اتصال **UT-1**). احرص على تحديث البرنامج الثابت والبرنامج المرفق لجهاز الإرسال اللاسلكي أو وحدة الاتصال لأحدث إصدار. قم بتحديث البرنامج الثابت لـ **UT-1** للإصدار 2.0 أو إصدار أحدث وأداة جهاز إرسال لاسلكي إلى الإصدار 1.5.0 أو أحدث.

فقل التركيز البؤري باستخدام الزر AF-ON
لقلل التركيز البؤري كما هو موضح في صفحة 99 لدليل الكاميرا. لن يعود بالإمكان تحرير الغالق في وضع منطقة التركيز البؤري الثقتاني لتركيز بؤري ثقتاني لقطعة واحدة إذا فُصلت الكاميرا في ضبط التركيز باستخدام معزز فردي للتركيز البؤري الثقتاني مع اختيار تركيز بؤري للإعداد الاعتيادي a2 (اختيار أولوية **AF-S**).