

Nikon



COOLSHOT 20

使用説明書 /Bedienungsanleitung/Manuale di istruzioni/Bruksanvisning/
Gebruiksaanwijzing/Руководство по продукции/Instrukcja obsługi/
Käyttöohje/Instruksjonsmanual/Brugsvejledning/Návod k použití/
Manual de instrucțiuni/Kezelési útmutató

Jp
De
It
Se
Nl
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

日本語	p. 4-18
Deutsch	s. 19-33
Italiano	p. 34-48
Svenska	s. 49-63
Nederlands	p. 64-78
Русский	стр. 79-93
Polski	s. 94-108
Suomi	s. 109-123
Norsk	s. 124-138
Dansk	p. 139-153
Česky	s. 154-168
Română	p. 169-183
Magyar	184-198 o.

日本語

目次

はじめに	5
安全上・使用上のご注意	6-7
特徴	8
各部名称／構成	9
電池交換	10
内部表示	11
測定	12
距離優先モード／距離表示単位	13
仕様	14-15
受信妨害について	16
測定結果について	16
修理	17-18
アフターサービスについて	18

はじめに

このたびは、ニコン携帯型レーザー距離計 COOLSHOT 20 をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- 製品をご使用の前に、この使用説明書の「安全上・使用上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - お読みになった後は、いつも手元に置いてご利用ください。
 - お客様ご自身での修理や分解は、重大な事故の原因となりますのでおやめください。また、万一修理や分解をされた場合は、メーカーの保証の対象外となりますのでご注意ください。
-
- 仕様・外観などは改善のため予告なしに変更する場合があります。
 - この「使用説明書」に掲載されている文章・イラスト等の無断転載を禁じます。
 - 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

安全上・使用上のご注意

Jp この使用説明書には、あなたや他の人の
への危害や財産への損害を未然に防ぎ、
この製品を安全にお使いいただくため
に、守っていただきたい事項を示して
います。内容をよく理解してから、製
品をご使用ください。

△警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをす
ると、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容を示しています。

△注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをす
ると、人が傷害を負う可能性が想定される
内容および物的損害の発生が想定される内
容を示しています。

レーザーに関する安全上のご注意

ニコンレーザー距離計は、目に見えない
レーザー光を使用しています。次のことに
十分注意してください。

△警告

- ・ レーザー光の投光窓をのぞき込んで、電
源オン/測定ボタン(測定用)を押さない
でください。視力障害の原因となること
があります。
- ・ 人の目は狙わないでください。
- ・ 人に向かって、レーザー光を投光しない
でください。
- ・ レンズや双眼鏡などの光学的手段を使
用して、レーザー光を観察しないでください。
視力障害の原因となることがあります。

- ・ 距離を測定しないときは電源オン/測定
ボタンから指を外してください。不用意にレーザー光が投光されないようにする
ためです。

- ・ 長時間使用しないときは、電池を外して
ください。

- ・ 製品の分解、改造、修理は絶対に行なわ
ないでください。レーザー光の放射によ
り、人体に悪影響がおよぶ場合がありま
す。万一分解された場合、メーカー保証
は受けられません。

- ・ お子さまの手の届かないところに保管し
てください。

- ・ 落下などにより本体カバーが破損したり
カラカラと内部で音がしたりする場合は、
直ちに使用を中止し、電池を取り外して
ください。

単眼鏡に関する安全上のご注意

ニコンレーザー距離計は、目標物をとらえ
るために、光学系に単眼鏡を採用していま
す。次のことに十分注意してください。

△警告

- ・ 太陽や強い光、レーザーを絶対に直接見
ないでください。

△注意

- ・ ニコンレーザー距離計を使用しないとき
は、電源をオンにしないでください。
- ・ この製品を歩行中に使用しないでください。
衝突や転倒により、けがや故障の原
因となることがあります。

- ・ ストラップを持って振り回さないでくだ
さい。人に当たり、けがの原因となるこ
とがあります。

- ・ この製品を不安定な場所に置かないでく
ださい。倒れたり、落ちたりしてけがや
故障の原因となることがあります。

- ・ この製品の包装に使用されているポリ袋
などを、小さなお子さまの手の届くとこ
ろに置かないでください。

- ・ 目当てゴムなど、お子さまが誤って飲む
ことがないようにしてください。万一、
飲みこんだ場合は、直ちに医師に相談し
てください。

- ・ この製品の長時間使用を繰り返しますと、
ゴム製の目当てにより、皮膚に炎症を起
こすことがあります。もし、疑わしい症
状が現れましたら、直ちに使用を中止し、
医師に相談してください。

- ・ この製品を持ち運ぶときは、ケースに収
納してください。

- ・ 理由の如何を問わず、正常に作動しない
ときは、ニコンレーザー距離計の使用を
中止し、ニコンのサービス機関にご相談
ください。

リチウム電池に関するご注意

リチウム電池は誤った使い方をすると破裂
する恐れがあり、また液漏れをおこして機
器を腐食せたり、手や衣類などを汚す原
因となります。次のことを必ず守ってくだ
さい。

- ・ +(プラス)と-(マイナス)の向きを確認

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

して、正しくセットしてください。

- ・リチウム電池が消耗したり、長時間使用しないときは、リチウム電池を取り出しておいてください。
- ・電池ボックスの端子をショートさせないでください。
- ・電池をコインや鍵などが入ったポケットや鞄で持ち運ばないでください。電池がショートし、高温になる原因となります。
- ・リチウム電池を水や火の中に入れたり、分解したりしないでください。
- ・リチウム電池を充電しないでください。
- ・リチウム電池から漏れた液が体についたときは、水でよく洗い流してください。また目や口に入ったときはよく洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。
- ・リチウム電池を廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。

使用上のご注意

△注意

- ・水中では使用しないでください。
- ・雨・水滴・砂や泥がついたときは、柔らかい清潔な布ですみやかに拭き取るようにしてください。
- ・炎天下の自動車の中や、ヒーターなど高温の発熱体の前にこの製品を放置しないでください。
- ・直射日光にさらされる場所に、この製品

を放置しないでください。紫外線や太陽熱による本体への影響が予想されます。

- ・寒い戸外から温かい室内に入ったときや、夏の涼しい室内から湿度の高い戸外に出たときなど、急激な温度変化によって、一時的にレンズ面が曇ることがあります。曇りがなくなるまで、使用しないでください。

保守・手入れ

レンズ

- ・レンズ面上のほこりは、柔らかい、油気のないハケで払うようにして取り除いてください。
- ・レンズ面上の指紋や汚れは、メガネ拭き専用の布(市販品)で拭き取るか、ガーゼまたは専用のクリーニングペーパー(カメラ店などで市販されているシリコンが含まれていないもの)に少量の無水アルコールを含ませて、軽く拭き取ってください。身近な布やビロード、なめし革などから拭きしますと、レンズ面にキズを付けることがあります。また、一度本体の清掃に使用した布は、レンズ面の清掃に使用しないでください。

本体

- ・本体のお手入れは、プロア(注)でゴミやホコリを軽く吹き払ったあと、柔らかい清潔な布で軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの有機溶剤や、有機溶剤を含むクリーナーなどを汚れ落としに使わないでください。

(注) プロア：ノズルから空気をいきおいよく吹き出すことができるゴム製の清掃道具


保管

- ・湿気の多いところでの保管は、レンズ面にカビや水滴による曇りが生じやすくなります。風通しのよい、乾燥した場所に保管してください。とくに、雨の日などに使用されたときは、室内で充分に乾かしてから保管してください。

特徴

- [Jp] • 測定可能直線距離：5-500 メートル / 6-550 ヤード
 - [De] • 多層膜コーティングを施した、6 倍の高性能ファインダー
 - [It] • 近距離優先表示モードを搭載
 - [Se] • ワンプッシュ約 8 秒間の連続測定機能
 - [Ni] • オートパワー オフ(操作終了約 8 秒後)
 - [Ru] • 前回終了時の設定からの再スタート
 - [Pl] • 生活防水性能 [JIS/IEC 保護等級 4 (IPX4) 相当 (当社試験条件による)]
 - [Fi] • 目に見えないレーザー光 (EN/IEC クラス 1 M) を使用
 - [No]
 - [Dk] ニコンレーザー距離計は、測定光としてレーザーを使用し、照射から目標物に反射して受光するまでの所要時間を計測していますので、測定場所の天候・環境や、目標物の色、表面の状態、大きさや形など、目標物の全ての要素がレーザーの反射性能やその測定結果に影響します。
 - [Cz]
 - [Ro]
 - [Hu]
- 次のような場合、測定がより容易に行えます。
- 天候が曇りの場合
 - 目標物の色が明るい場合
 - 目標物の反射率が高い場合
 - 目標物のサイズが大きい場合
 - 目標物の反射面に対するレーザーの入射角が直角に近い場合
- ただし次のような場合は、測定値がばらついたり、測定できないときがあります。
- 目標物の反射面の面積が小さいときや細長いとき
 - 目標物の表面がレーザー光を乱反射しやすいとき
 - 目標物の表面がレーザー光を反射しないとき
 - 目標物の表面がレーザー光を全反射するとき(ガラス面、鏡面)
 - 目標物が黒色のとき
 - 目標物の測定面が階段状になっているとき
 - 降雪、降雨時や、霧が出ているとき
 - ガラス越しに測定する場合
 - 反射面に対して、斜めから測定する場合
 - 目標物が移動や振動していて静止していないとき
 - 目標物の前を、他の物体が横切るとき
 - 水面を測定する場合

各部名称／構成



- ① 単眼鏡対物レンズ
② 不可視レーザー光投光窓
③ レーザー光受光窓
④ MODE ボタン
⑤ 電源オン / 測定ボタン
⑥ 6倍単眼鏡接眼レンズ
⑦ 接眼目当て兼視度調節リング
⑧ 指標
⑨ ストラップ取り付け部
⑩ 電池室ふた開閉マーク
⑪ 電池室ふた
⑫ 製造番号ラベル
⑬ FDA 説明表示

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Nikon AL11



NIKON VISION CO., LTD.
3-25, Futaba 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
CLASS I LASER PRODUCT
THIS PRODUCT COMPLIES WITH 21CFR
1040.10 AND 1040.11 Made in China

構成

- ・本体 × 1
- ・ストラップ × 1
- ・ソフトケース × 1
- ・リチウム電池 (CR2) × 1

電池交換

Jp

- ・ 使用電池の種類：
3V リチウム電池 CR2 × 1 本

De

- ・ 電池残量表示
 - * 内部表示の電池マークの状態で、電池の交換時期を警告します。

It

 点灯： 電池容量が十分あり、使用可能な状態です。

Se

 点灯： 電池容量が低下しています。電池交換の準備をしてください。

Nl

 点灯： 電池容量が低下しました。電池を交換してください。

Ru

 点滅： 電池容量がありません。点滅3回で自動電源オフになります。

Pl

電池を交換してください。

Fi

 点滅： 電池容量がありません。点滅3回で自動電源オフになります。

No

電池を交換してください。

Dk

1. 電池室ふたを外します。

電池室ふたを反時計回りに回して、電池室ふたを外します。防滴効果を確保するために、ゴムパッキンを使用していますので、ふたの回転が重いことがあります。

Cz

2. 電池を入れます。

交換する場合は、先に古い電池を取り出してから、新しい電池を入れます。

電池室内の電池挿入マークにしたがって、電池の+と-を正しい向きで入れてください(ふた側が+で、電池室の奥側が-になります)。正しく入っていないと、電源は入りません。

Ro

3. 電池室のふたを取り付けます。

電池室ふたを時計回りに回して、電池室ふたをねじ込みます。防滴効果を確保するために、ゴムパッキンを使用していますので、最後まで確実にねじ込み、固定されたことを確認してください。

Hu


・ 電池寿命

連続測定回数：約 2,000 回(約 20°C の場合)

この測定回数は、環境、温度、目標物の状態(形・色など)により変化しますので、目安としてください。

* 付属の電池は、機能確認用電池です。自然放電により、表記の寿命より早く消耗することがあります。

* 本体の水没により電池室に水が入ったときは、電池室をよく乾燥させて、電池を交換してください。



- +— : 距離を測りたい目標物を狙います。十字線の中心に目標物を重ねます。
- × : レーザー光照射中に表示されます。表示中は対物レンズ側から覗かないでください。
- ：測定中
- : 測定失敗、または測定不能

* 通常、ファインダー内の液晶表示器(LCD)は、等倍か低倍率で観察されていますが、本製品の場合、接眼レンズにより高倍率に拡大されて観察されます。また、液晶表示器は高度な技術により製造されていますが、技術的にごみなどを完全になくすことはできません。そのため、ごみなどが入り込んでいる場合もありますが、測定精度には影響がありませんので、安心してご使用ください。

測定

Jp 注意—ここに規定した以外の手順による制御や調整は、
De 危険なレーザー放射の被ばくをもたらします。

1. 準備

It リチウム電池 (CR2) を電池室に装填します。
Se ([電池交換] の項参照)

2. 視度調整

Ru 使用者の視度に合わせて、ファインダー内の LCD 表示
Pl がはっきり見えるように調整します。視度調整リング
Fi を反時計回りに止まるまで回します。次に、電源をオ
No ンにして LCD 表示を点灯させ、接眼部を覗きながら視
Dk 度調整リングを時計回りに回し、LCD 表示がはっきり
Cz 見える位置で止めます。回しすぎたときは、視度調整
Ro リングを反時計回りに大きく回して調整をやりなおし
Hu ください。調整が不十分ですと、目標物を正確に照
準できないことがあります。

3. 測定


測定を始める前に、表示単位の設定を確認してください。

① 電源オン / 測定ボタン
を押します。



電源オン直後
(イニシャライズ)

② 照準をします。十字の
中心に目標を重ねます。



スタンバイ状態



照準中

③ 電源オン / 測定ボタンを押します。約8秒間の連続測定
を開始します。(単発測定はありません。)



測定中

④ 約8秒間、内部表示が「目標までの距離」または「測定不能」
を表示するために変化します。(レーザー光照準マークは点滅)



測定値表示
(目標 1)



測定値表示
(目標 2)



測定不能・失敗

⑤ 連続測定終了後、最終測定の結果（測定距離）が約8秒間
表示され、電源オフになります。

電源オンの間（内部表示点灯中）に、電源オン／測定ボタ
ンを押すと、再度約8秒間の連続測定を開始します。

距離優先モード

このニコンレーザー距離計は、近距離優先モードを採用しています。

近距離優先モードでは、重なり合った目標物を測定した場合、得られた距離結果から、最も近い距離を測定結果として表示します。

距離表示単位

ヤードとメートルで測定結果を表示します
(出荷時の設定はヤードです)。



1. 電源をオン(内部表示点灯状態)にします。
2. MODE ボタンを2秒以上押して、単位が変わったらボタンから指を離します。
3. 設定後の距離表示は、その単位に換算されて表示されます。

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pi

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

仕様

Jp	測定系
De	測定範囲 直線距離：5-500 メートル / 6-550 ヤード
It	距離表示ステップ 1m/yd. 単位
光学系	
Nl	倍率 (x) 6
Ru	対物レンズ有効径 (mm) 20
Pl	実視界 (°) 6.0
Fi	アイレリーフ (mm) 16.7
No	ひとみ径 (mm) 3.3
Dk	視度調節範囲 ± 4m ⁻¹
その他	
Cz	動作温度 (°C) -10 ~ +50
Ro	電源 CR2 リチウム電池 × 1、DC 3V
Hu	大きさ (長さ × 高さ × 幅) (mm) 91 x 73 x 37
	質量 (重さ) (g) 約 125 (電池を除く)

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

構造		生活防水性能 [JIS/IEC 保護等級 4 (IPX4) 相当 (当社試験条件による)]*
適合規格	安全	Class 1M Laser Product (EN/IEC60825-1:2007) Class I Laser Product (FDA/21 CFR Part 1040.10:1985)
	電波規格	FCC Part15 SubpartB class B, EU:EMC directive, AS/NZS, VCCI class B
	環境	RoHS, WEEE
レーザー		
クラス		EN/IEC クラス 1M
波長 (nm)		905
パルス幅 (ns)		20
出力 (W)		10
ビーム広がり角 (mrad)		垂直 : 3.8、水平 : 0.17
動作湿度 (%RH)		80 以下 (結露なきこと)

- * この製品は、JIS/IEC 保護等級 4(IPX4) 相当の生活防水性能（当社試験条件による）を備えておりますが、次の点にご注意の上、ご使用下さい。
- ・密閉構造ではありませんので、水中での使用や強い水流で洗うことは行わないで下さい。
 - ・本体可動部に水滴が付いたときは操作することをやめ、水滴を拭き取るようにしてください。

テレビやラジオなどの受信妨害について

Jp この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境での使用を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

It テレビやラジオなどの受信障害を防止するために、次のような項目にご注意ください。

Se

- ・ テレビやラジオなどから、本装置を遠ざけてご使用ください。

Nl

- ・ テレビやラジオなどのアンテナを、受信障害が生じない位置や方向にしてください。

Ru

- ・ アンテナ線は、同軸ケーブルを使用してください。

Pl 本装置がテレビやラジオなどの受信に影響をあたえているかどうかは、本装置の電源をオン・オフすることで確認できます。

Fi テレビやラジオなどに受信障害が生じている場合は、上記の項目を再点検してください。それでも改善されない場合は、ニコンのサービス機関、またはご購入店にご相談ください。

Dk

Cz

Ro

Hu

測定結果について

本装置は簡易距離計です。測定結果は、公的な証明等には使用できません。

修理

ニコンレーザー距離計の修理が必要になった場合は、ニコンのサービス機関、またはご購入店までお申しつけください。なお、まことに自身で、下記の事故点検表により点検をお願いいたします。

JP
DE
IT
SE
NL
RU
PL
FI
NO
DK
CZ
RO
HU

現象	点検項目
電源が入らない (液晶が表示されない)	<ul style="list-style-type: none">● 電源オン / 測定ボタンを押してください(本体上面手前)。● 電池の装着状況を点検してください。● 電池を新しいものと交換してください。
距離測定ができない	<ul style="list-style-type: none">● 対物レンズ側のレーザー光投光窓・受光窓が、指やストラップでふさがれていないか確認してください。● 対物レンズ側のレーザー光投光窓・受光窓が汚れていないか確認の上、清掃してください。● 目標物がレーザー光を反射するのに問題のない形状・状態か確認してください。● 電池を新しいものと交換してください。
測定不能の表示しか出ない	<ul style="list-style-type: none">● 測定中に、本体が動かずに保持されているか確認してください。● 測距範囲内に目標物があるか確認してください。
測定可能範囲の近距離が測定できない	<ul style="list-style-type: none">● 目標物との間に木の葉やガラスなどの遮蔽物がないか確認してください。
ある距離以遠が測定できない	<ul style="list-style-type: none">● 目標物との間に木の葉やガラスなどの遮蔽物がないか確認してください。
測定値が安定しない	<ul style="list-style-type: none">● 電池を新しいものと交換してください。● 目標物がレーザー光を反射するのに問題のない形状・状態か確認してください。● 測定中に、本体が動かずに保持されているか確認してください。● 目標物との間に木の葉やガラスなどの遮蔽物がないか確認してください。

Jp

De

It

Se

Ni

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

現象	点検項目
間違った測定値が表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池を新しいものと交換してください。 ● 目標物がレーザー光を反射するのに問題のない形状・状態か確認してください。 ● 目標物との間に木の葉やガラスなどの遮蔽物がないか確認してください。

点検の結果、症状が改善されないとときは、本体の故障が考えられますので、メーカーによる修理・点検を依頼してください。

メーカー以外による修理点検は、危険ですので絶対に行わないでください。

アフターサービスについて

お買い上げいただきましたニコンレーザー距離計を、安心してご愛用いただきますよう、次のとおり修理・アフターサービスを行っております。

・ 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後も5年間を目安に保有しております。したがいまして、修理可能期間は部品保有期間内とさせていただきます。なお、ご使用いただいております製品が修理可能期間内であるかどうかにつきましては、ニコンのサービス機関へお問い合わせください。

付記

水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定はニコンのサービス機関におまかせください。

消耗品について

・ 消耗品につきましては、ご購入店または、ニコンのサービス機関にお問い合わせください。

Deutsch

INHALT

Vorsichtshinweise vor der anwendung	20-23
Hauptmerkmale	24
Begriffsbestimmung/Zusammensetzung	25
Einsetzen und wechseln der batterie	26
Interne anzeige	27
Messung	28
Prioritätsmodus ziel/Entfernungsanzeige- einheiten/Anderes	29
Technische daten.....	30-31
Fehlersuche/Reparatur.....	32-33

Vorsichtshinweise vor der Anwendung

Jp

Wir danken Ihnen für den Erwerb des Nikon Laser-Entfernungsmessers COOLSHOT 20.

De

Vor der ersten Verwendung des Produkts lesen Sie bitte die „Vorsichtshinweise vor der Anwendung“ sowie die Bedienungsanweisung zum korrekten Gebrauch (dieses Handbuch) aufmerksam durch.

It

Verwahren Sie dieses Handbuch immer zur einfachen Referenz, und halten Sie es in Reichweite.

Se

Zerlegen oder reparieren Sie dieses Produkt nicht selbst. Bei Nichtbeachtung kann es zu schwerwiegenden Schäden kommen.

Nl

Ein einmal zerlegtes oder repariertes Produkt unterliegt nicht mehr der Herstellergarantie.

Ru

Spezifikationen und Design können ohne Vorankündigung geändert werden.

Pl

Eine Reproduktion dieses Handbuchs in jeder möglichen Form, ganz oder teilweise (außer in kurzen Artikeln zu Produktbesprechungen oder in Zusammenfassungen), dürfen nicht ohne die schriftliche Einverständniserklärung von NIKON VISION Co., Ltd. erfolgen.

Fi

NIKON VISION CO., LTD. behält sich das Recht vor, den in diesen Handbüchern beschriebenen Inhalt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Bitte beachten Sie sorgfältig die folgenden Richtlinien, damit Sie das Gerät ordnungsgemäß verwenden und mögliche Gefahrenquellen vermeiden können. Vor der ersten Verwendung des Produkts lesen Sie bitte die „Vorsichtshinweise vor der Anwendung“ sowie die Bedienungsanweisung aufmerksam durch. Verwahren Sie dieses Handbuch immer zur einfachen Referenz, und halten Sie es in Reichweite.

⚠️ WARNUNG

Dieser Hinweis warnt davor, dass eine Nichtbeachtung der betreffenden Punkte zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠️ VORSICHT

Dieses Symbol weist Sie auf den Umstand hin, dass eine den im Folgenden beschriebenen Inhalt außer Acht lassende Anwendung zu einer möglichen Verletzungen oder zu einer Sachbeschädigung führen kann.

SICHERHEITSHINWEISE (Laser)

Der Nikon Laser-Entfernungsmesser benutzt einen unsichtbaren Laserstrahl. Stellen Sie sicher, das Folgende zu beachten:

⚠️ Warnung

- Drücken Sie nicht die POWER-Taste/Messtaste, wenn Sie von der Objektivseite in die Optik schauen. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden an Ihren Augen.
- Richten Sie ihn nicht auf ein Auge.
- Richten Sie den Laser nicht auf Menschen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit anderen zusätzlichen optischen Elementen, wie Objektiven oder Feldstechern. Eine Verwendung des Nikon Laser-Entfernungsmessers zusammen mit einem optischen Gerät erhöht die Gefahr einer Verletzung der Augen.
- Kommen Sie beim Messen nicht in die Nähe der POWER-Taste/Messtaste, um ein unbeabsichtigtes Abgeben des Laserstrahls zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gehäuse, wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht verwenden.

- Sie dürfen den Nikon Laser-Entfernungsmesser nicht zerlegen, neu zusammensetzen oder reparieren. Der ausstrahlende Laser kann Ihre Gesundheit gefährden. Ein einmal zerlegtes, neu zusammengesetztes oder repariertes Produkt unterliegt nicht mehr der Herstellergarantie.
- Bewahren Sie den Nikon Laser-Entfernungsmesser außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Ist die Gehäuseabdeckung des Entfernungsmesser beschädigt oder gibt das Gerät nach einem Fall oder aus einem anderen Grund einen fremdartigen Ton ab, so entnehmen Sie bitte sofort die Batterie und verwenden ihn nicht mehr.

JP

DE

IT

SE

NI

RU

PL

FI

NO

DK

CZ

RO

HU

Vorsichtshinweise vor der Anwendung

Jp SICHERHEITSHINWEISE (Monokular)

It Der Nikon Laser-Entfernungsmesser nutzt ein Monokular in seinem optischen System, um das Ziel anzuvisieren. Stellen Sie sicher, das Folgende zu beachten:

Pl △ Warnung

- Schauen Sie bei der Verwendung des Nikon-Laser-Entfernungsmessers niemals direkt in die Sonne, in intensives Licht oder den Laserstrahl.

Cz △ Vorsichtsmaßnahmen

- Drücken Sie nicht die POWER-Taste/Messtaste, wenn Sie den Nikon Laser-Entfernungsmesser nicht verwenden.
- Nicht während des Gehens durch das Produkt sehen. Es könnte beim Gehen zu Verletzungen oder einer Fehlfunktion kommen, da Sie gegen jemanden stoßen, fallen oder sich anderweitig verletzen können.
- Nicht am Trageriemen hin- und herschwenken. Das Produkt könnte andere Menschen treffen und verletzen.
- Dieses Produkt nicht auf eine instabile Unterlage stellen. Bei Nichtbeachtung besteht die

Gefahr, dass Sie das Produkt fallen lassen oder verlieren und es dadurch zu Verletzungen oder einer Fehlfunktion kommt.

- Den zum Verpacken dienenden Beutel und andere Kleinteile unbedingt so aufbewahren, dass er dem Zugriff von Kindern entzogen ist.
- Verhindern Sie, dass Kinder die Gummi-Augenmuschel oder andere Kleinteile etc. in den Mund stecken. Wenn solche Teile verschluckt werden, müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen.
- Bei längerem Kontakt mit der Gummi-Augenmuschel kann es bei einigen Personen zu Hautreizungen oder Hautentzündungen kommen. Sollte dies vorkommen, stellen Sie die Verwendung ein und suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- Tragen Sie den Nikon Laser-Entfernungsmesser stets in der Aufbewahrungstasche.
- Sollte der Nikon Laser-Entfernungsmesser nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, so stellen Sie die Anwendung sofort ein und konsultieren Sie Ihren lokalen Fachhändler, um zu erfragen, wohin Sie das Gerät zur Reparatur schicken können.

SICHERHEITSHINWEISE (Lithiumbatterie)

Wird sie falsch gehandhabt, kann die Batterie aufbrechen und lecken, wodurch Ausrüstung und Bekleidung korrodieren können.

Stellen Sie sicher, das Folgende zu beachten:

- Legen Sie die Batterie mit richtig positionierten Plus- und Minuspolen ein.
- Die Batterie sollte entnommen werden, wenn diese leer ist oder das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Die Anschlüsse im Batteriefach nicht kurzschließen.
- Tragen Sie die Batterie nicht zusammen mit Schlüsseln oder Münzen in einer Tasche oder in einem Beutel, da es sonst zu einem Kurzschluss oder Überhitzung kommen kann.
- Die Batterie niemals Wasser oder Flammen aussetzen. Die Batterie niemals zerlegen.
- Die Lithiumbatterie nicht aufladen.
- Kommt Batteriflüssigkeit einer kaputten Batterie mit der Kleidung oder Haut in Berührung, so spülen Sie diese sofort mit viel Wasser aus und suchen Sie dann einen Arzt auf. Kommt Batteriflüssigkeit mit den Augen in Kontakt, so spülen Sie diese sofort gut mit Wasser aus und suchen Sie dann einen Arzt auf.

- Entsorgen Sie die Batterie entsprechend den regionalen Vorschriften.

SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ Vorsichtsmaßnahmen

- Der Nikon Laser-Entfernungsmesser ist nicht für eine Anwendung unter Wasser bestimmt.
- Regen, Wasser, Sand und Schmutz sollten von der Oberfläche des Entfernungsmessers mittels eines weichen, sauberen Tuches so bald wie möglich entfernt werden.
- Lassen Sie den Nikon Laser-Entfernungsmesser nicht an einem heißen oder sonnigen Tag in einem Auto, oder bringen Sie ihn nicht in die Nähe wärmeabstrahlender Geräte. Hierdurch könnte er beschädigt oder negativ beeinflusst werden.
- Lassen Sie den Nikon Laser-Entfernungsmesser nicht in direktem Tageslicht. Ultraviolette Strahlen und übermäßige Hitze könnten die Messeinheit negativ beeinflussen oder sogar beschädigen.
- Wasserkondensation auf Objektivoberflächen kann auftreten, wenn der Nikon Laser-Entfernungsmesser plötzlichen Temperaturänderungen ausgesetzt wird. Verwenden Sie das Produkt nicht, bis die Kondensation verdunstet ist.

PFLEGE UND WARTUNG

Objektive

- Zum Entfernen von Staub von den Linsenoberflächen verwenden Sie einen ölfreien Objektivreinigungspinsel.
- Entfernen Sie Flecken und Fingerabdrücke von der Linsenoberfläche mit einem weichen, sauberen Baumwolltuch oder einem ölfreien Objektivreinigungstuch. Wischen Sie die Linsenoberflächen vorsichtig und ohne Kraftanwendung sauber. Besonders hartnäckige Verschmutzungen können mit einem Tropfen reinen (nicht denaturiertem) Alkohol entfernt werden. Samttücher oder gewöhnliche Tücher sind nicht geeignet, da sie die Linsenoberflächen zerkratzen können. Ein einmal verwendetes Linsenreinigungstuch darf nicht wiederverwendet werden.

Hauptkörper

- Reinigen Sie die Körperoberfläche mit einem weichen, sauberen Tuch, nachdem Sie Staub mit einem Blasepinsel* sanft entfernt haben. Verwenden Sie kein Benzol, Verdünner oder andere organische Mittel.
- * Ein Blasepinsel ist ein

Reinigungsgerät aus Gummi, das Luft aus einer Düse bläst.

Aufbewahrung

- Auf der Objektivoberfläche kann, bedingt durch eine hohe Feuchtigkeit, eine Wasserkondensation oder Schimmelbildung auftreten. Lagern Sie daher den Nikon Laser-Entfernungsmesser an einem kühlen, trocknen Platz. Nach Gebrauch im Regen oder in der Nacht lassen Sie den Entfernungsmesser bei Zimmertemperatur vollständig trocknen, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

JP

DE

IT

SE

NI

RU

PL

FI

NO

DK

CZ

RO

HU

Do Symbol für getrennte Wertstoff-/Schadstoffsammlung in europäischen Ländern



Dieses Symbol zeigt an, dass diese Batterie separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt nur für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Diese Batterie darf nur separat bei einer geeigneten Sammelstelle entsorgt werden. Eine Entsorgung im Haushmüll ist unzulässig.
- Wenden Sie sich für nähere Informationen bitte an Ihren Händler oder die vor Ort für Abfallentsorgung zuständigen Behörden.

Do Symbol für getrennte Wertstoff-/Schadstoffsammlung in europäischen Ländern



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt nur für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Dieses Produkt darf nur separat bei einer geeigneten Sammelstelle entsorgt werden. Eine Entsorgung im Haushmüll ist unzulässig.
- Wenden Sie sich für nähere Informationen bitte an Ihren Händler oder die vor Ort für Abfallentsorgung zuständigen Behörden.

Hauptmerkmale

- Jp** • Messbereich: 5-500 Meter/6-550 Yards
- De** • Hochqualitativer 6-fach-Entfernungsmesser mit Mehrschichtenvergütung
- It** • Dieses Gerät arbeitet mit dem System Priorität 1. Ziel
- Se** • Einmaliges Drücken der Taste ermöglicht die kontinuierliche Messung von bis zu 8 Sekunden
- Ni** • Abschaltautomatik (nach ca. 8 Sekunden ohne Bedienung)
- Ru** • Rückstellung auf die Einstellungen „Letzte Anwendung“
- Pl** • Regenwassergeschützt — Entspricht der JIS/IEC-Schutzklasse 4 (IPX4)
- Cz** • Unsichtbarer/Augensicherer Laser der EN/IEC-Kategorie 1M

Der Nikon Laser-Entfernungsmesser benutzt für die Messung einen unsichtbaren Laserstrahl. Er misst die Zeit, die der Laserstrahl braucht, um vom Entfernungsmesser zum Ziel und wieder zurück zu gelangen. Laserstrahl-Reflexionsvermögen und Messergebnisse können, entsprechend den klimatischen und Umweltbedingungen, der Farbe, Oberflächenbeschaffenheit, Größe, Form und anderen Eigenschaften des Ziels, schwanken.

Die folgenden Faktoren erleichtern die Messung:

- Bewölktes Wetter
- Hellfarbiges Ziel
- Ziel mit hochgradig reflektierender Oberfläche
- Großes Ziel
- Erfassung von Zielen im 90-Grad-Winkel

Messungen können in folgenden Fällen Ungenauigkeiten oder Störungen aufweisen:

- Das Ziel hat eine kleine oder schmale reflektierende Oberfläche
- Das Ziel hat eine zerstreuende reflektierende Oberfläche
- Das Ziel reflektiert keinen Laserstrahl an den Entfernungsmesser
- Das Ziel hat eine vollständig reflektierende Oberfläche (Glas, Spiegel usw.)
- Schwarzes Ziel
- Das Ziel hat eine stufenförmige Oberfläche
- Im Schnee, Regen oder Nebel
- Durch Glas gemessenes Ziel
- Reflektierende Oberfläche, aus diagonaler Richtung gemessen
- Bewegliches oder vibrierendes Ziel
- Hindernisse, die das Ziel kreuzen
- Beim Messen der Oberfläche von Wasser

Begriffsbestimmung/Zusammensetzung



- ① Monokulare Objektivlinse
- ② Laser-Emissionsblendenöffnung
- ③ Laser-Detektorblendenöffnung
- ④ MODE-Taste
- ⑤ POWER-Taste/Messtaste
- ⑥ Okular des Monokulars 6x
- ⑦ Augenmuschel/Dioptrin-Einstellring
- ⑧ Dioptrindex
- ⑨ Brückennöse
- ⑩ Batteriefachabdeckung „Offen“-Anzeige
- ⑪ Batteriefachabdeckung
- ⑫ Produktnummer-Aufkleber
- ⑬ FDA-Informationen

Nikon AL11

FCC

CE



NIKON VISION CO., LTD.

3-25, Futaba 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

CLASS I LASER PRODUCT

THIS PRODUCT COMPLIES WITH 21CFR
1040.10 AND 1040.11

Made in China

Zusammensetzung

Körper	x1	Trageriemen	x1
Soft-Tragetasche	x1	Lithiumbatterie (CR2) ..	x1

JP
DE
IT
SE
NL
RU
PL
FI
NO
DK
CZ
RO
HU

Einsetzen und wechseln der batterie

Jp

- **Art der Batterie:** 3V CR2 Lithiumbatterie

De

- **Anzeigen der verbleibenden Batterieladung**

It

* Das Batteriestandzeichen auf dem internen Display warnt, wenn die Batterie ausgetauscht werden muss.



: Batterie besitzt genügend Ladung für den Betrieb.



: Batterieladung ist bereits sehr niedrig. Die Batterie muss bald ausgetauscht werden.



: Batterieladung ist sehr niedrig. Die Batterie muss durch eine neue ersetzt werden.



-blinkend : Die Batterie ist erschöpft. Nachdem die Anzeige drei Mal geblinkt hat, schaltet sich der Laser-Entfernungsmesser automatisch aus. Ersetzen Sie bitte die Batterie.

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung

Drehen Sie die Batteriefachabdeckung gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie. Dies kann aufgrund der Gummidichtung für die Wasserdichtigkeit möglicherweise schwierig sein.

2. Ersetzen Sie die alte Batterie durch eine neue

Legen Sie die Batterie richtig ausgerichtet entsprechend der Batterie-Installationsanzeige in das Fach ein. Der [-]-Pol sollte immer ins Innere des Faches zeigen. Wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß eingelegt ist, funktioniert der Nikon Laser-Entfernungsmesser nicht. Entfernen Sie zum Wechseln der Batterie zuerst die alte Batterie. Legen Sie dann die neue Batterie ein.

3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung

Drehen Sie die Batteriefachabdeckung im Uhrzeigersinn, um sie in das Gehäuse zu schrauben. Dies kann aufgrund der Gummidichtung zur Wasserdichtigkeit möglicherweise schwierig sein. Drehen Sie diese aber weiter, bis die Abdeckung sich nicht mehr weiter dreht. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung dicht geschlossen ist.


Batterielebensdauer

Dauerbetrieb: Ca. 2.000 mal (bei ca. 20 °C)

Dieser Wert kann, entsprechend des Zustands, der Temperatur und anderer Faktoren wie Zielform, -farbe usw. schwanken. Er gilt nur als Annäherungswert.

* Die mit dem Laser-Entfernungsmesser mitgelieferte Batterie dient nur zum Überprüfen des Betriebs. Bedingt durch die natürliche elektrische Entladung ist die Lebensdauer der Batterie wahrscheinlich kürzer als die oben angegebene.

* Wenn Wasser aufgrund eines Untertauchens in das Batteriefach eindringt, trocknen Sie das Batteriefach gründlich und ersetzen Sie dann die Batterie.



- +— : Visieren Sie das Ziel an, das Sie messen möchten. Positionieren Sie das Ziel in die Mitte der Zielmarkierung.
- × : Wird angezeigt, während der Laser zur Messung verwendet wird.
Schauen Sie nicht ins Objektiv, wenn diese Markierung angezeigt wird.
- ⋮ : Messung aktiv
- : „Messung fehlgeschlagen“ oder „Nicht imstande, Entfernung zu messen“

* Normalerweise verwendet ein LC-Display dieselbe oder eine geringere Vergrößerung. Das LC-Display dieses Produkts wird jedoch durch die hohe Vergrößerung des Okulars vergrößert. Obwohl dieses LC-Display mittels der höchstentwickelten Technologie hergestellt wurde, ist es unmöglich, das Eindringen von Staub vollständig zu verhindern. Dadurch kann Staub sichtbar werden. Hierdurch wird jedoch nicht die Messgenauigkeit oder die Sicherheit während der Benutzung beeinflusst.

Messung

Jp **Vorsicht — Die Verwendung von Einstellelementen oder Justagen oder die Ausführung von anderen als den hierin angegebenen Verfahren können zu einer gefährlichen Strahlenbelastung führen.**

Se **1. Legen Sie eine Batterie ins Batteriefach. (Siehe „Einsetzen und Wechseln der Batterie“)**

2. Dioptrin-Einstellung

Stellen Sie den Dioptrinwert ein, um eine klare LCD-Anzeige im Sucher zu erhalten.

Drehen Sie den Dioptrineinstellring zuerst bis zum vollständigen Anschlag links herum.

Drücken Sie dann die POWER-Taste/Messtaste, um das Gerät einzuschalten (Stellen Sie sicher, dass die interne Anzeige eingeschaltet ist). Schauen Sie durch das Okular und drehen Sie dabei den Dioptrin-Estellring nach rechts, bis die LCD-Anzeige scharf wird. Wenn Sie den Ring zu weit gedreht haben, drehen Sie ihn wieder vollständig nach links und passen Sie die Schärfe erneut an.

Wird der Dioptrinwert nicht entsprechend Ihrem Sehvermögen eingestellt, sind Sie nicht in der Lage, Ihr Ziel korrekt zu fokussieren.

3. Messen

Stellen Sie vor der Messung sicher, dass Sie die Maßeinheiten eingestellt haben.

1. Drücken Sie die POWER-Taste/Messtaste zum Einschalten.



Sofort nach dem Einschalten.
(Initialisierung)

2. Visieren Sie das Ziel an.



Zielfokussierung

3. Drücken Sie die POWER-Taste/Messtaste einmal, um die kontinuierliche Messung für bis zu ca. 8 Sekunden zu aktivieren. (Die einzelne Messung ist bei diesem Laser-Entfernungsmesser nicht verfügbar.)



Messung

4. Das interne Display zeigt jeweils für ca. 8 Sekunden die Meldung Entfernung“ oder „Messung fehlgeschlagen“ an. (Das Laserstrahlzeichen blinkt.)



Zeigt die gemessene Zahl an (Ziel 1)



Zeigt die gemessene Zahl an (Ziel 2)



Messung fehlgeschlagen oder nicht imstande, Entfernung zu messen.

5. Nach der kontinuierlichen Messung werden die gemessenen Ergebnisse ca. 8 Sekunden lang angezeigt und dann schaltet sich der Entfernungsmesser ab. Wenn Sie die POWER-Taste/Messtaste während des Anschaltens (während das interne Display aktiv ist) drücken, wird eine weitere ca. 8-Sekunden-Messung aktiv.

Prioritätsmodus ziel

Dieser Laser-Entfernungsmesser verfügt über das System Priorität 1. Ziel. Bei der Messung von sich überlappenden Objekten zeigt das Gerät die Entfernung zum am nächsten gelegenen Objekt.

Entfernungsanzeige-einheiten

Die Messergebnisse werden in Yards/Metern angezeigt.
(Die Werkseinstellung ist Yard.)



JP

De

It

Se

NL

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Anderes

Dieses Gerät stimmt mit Teil 15 der FCC-Richtlinien überein. Der Betrieb hängt von den folgenden zwei Bedingungen ab:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störung verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss jede mögliche empfangene Störung annehmen, einschließlich Störung, die einen unerwünschten Betrieb verursachen kann.

Dieses Gerät wurde geprüft und als mit den Grenzen für eine digitale Einheit der Kategorie B, gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien und der EU-EMC-Richtlinie übereinzustimmend befunden. Diese Grenzen sind konzipiert, dass diese einen angemessenen Schutz gegen eine schädliche Störung in einer Wohninstallation bieten. Dieses Gerät generiert, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und, wenn nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet, schädliche Störung des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass Störungen nicht in einer bestimmten Installation auftreten. Verursacht dieses Gerät Störungen beim Rundfunk- oder Fernsehempfang, die durch das Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden können, wird der Benutzer angeregt zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsanntenne neu aus oder stellen Sie diese an einem anderen Ort auf.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Fragen Sie einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe.

Dieses digitale Gerät der Kategorie B entspricht allen Anforderungen der kanadischen Richtlinien für störungsverursachende Geräte.

Dieser Nikon Laser-Entfernungsmesser dient nur als Entfernungsmesser. Seine Ergebnisse können nicht als offizielle Beweise gelten.

Technische daten

Jp	Messsystem
De	Messbereich
It	Entfernungsanzeige (Schritt)
Optisches System	
Nl	Vergrößerung (x)
Ru	Effektiver Durchmesser der Objektivlinse (mm)
Pl	Sichtwinkel (wahr) (°)
Fi	Abstand der Austrittspupille (mm)
No	Austrittspupille (mm)
Dk	Dioptrineinstellung
Cz	Anderes
Ro	Betriebstemperatur (°C)
Hu	Spannungsquelle
	Maße (L x B x H) (mm)
	Gewicht (g)
	Struktur
	Sicherheit
	EMC
	Umwelt

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Laser	
Kategorie	EN/IEC Kategorie 1M
Wellenlänge (nm)	905
Impulsdauer (ns)	20
Ausgabe (W)	10
Lichtstrahlabweichung (mrad)	Vertikal: 3,8, Horizontal: 0,17
Betriebsfeuchtigkeit (% rel. Feuchtigkeit)	80 oder weniger (ohne Taukondensation)

* Wasserdichtigkeit

Der Nikon Laser-Entfernungsmeßgerät entspricht der JIS/IEC-Schutzklasse 4 (IPX4) (unter unseren Testbedingungen). Diese Schutzklasse garantiert nicht, dass das Gerät unter allen Umständen schadens- und problemfrei funktioniert. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Da das Gerät nicht vollständig abgedichtet ist, sollte dieses nicht in fließendem Wasser verwendet noch in dieses gehalten werden.
- Wenn die beweglichen Teile dieses Geräts mit Feuchtigkeit in Berührung kommen, verwenden Sie es nicht mehr und reiben Sie es trocken.

Fehlersuche/Reparatur

Jp
De
It

Treten Sie bitte mit Ihrem lokalen Händler bezüglich Einzelheiten für den Versand in Verbindung, wenn Ihr Nikon Laser-Entfernungsmesser eine Reparatur erfordert. Jedoch sollten Sie zuvor die folgende Störungssuchttabelle konsultieren.

Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Symptom	Korrektur
Gerät lässt sich nicht einschalten — LC-Display leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie die POWER-Taste/Messtaste.• Überprüfen Sie die Batterie.• Ersetzen Sie die Batterie, falls notwendig.
Zielbereich kann nicht erhalten werden.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass nichts, wie Ihre Hand oder Finger, die Laser-Emissionsblendenöffnung und den Laser-Detektor blockiert.• Stellen Sie sicher, dass die Laser-Emissionsblendenöffnung und der Laser-Detektor sauber sind. Reinigen Sie diese, falls erforderlich.• Stellen Sie sicher, dass die Zielform und der Zustand für die Reflektion des Laserstrahls geeignet sind.• Ersetzen Sie die Batterie.
[- -] („Kann nicht messen“) wird angezeigt	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät beim Messen ruhig halten.• Stellen Sie sicher, dass sich das Ziel innerhalb des Messbereichs befindet.
Näheres Ziel kann nicht gemessen werden.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass sich nichts, wie Blätter oder Gras, zwischen dem Nikon Laser-Entfernungsmesser und dem Ziel befindet.
Ziel über eine bestimmte Entfernung hinaus kann nicht gemessen werden	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass sich nichts, wie Blätter oder Gras, zwischen dem Nikon Laser-Entfernungsmesser und dem Ziel befindet.

Symptom	Korrektur
Messergebnis ist instabil.	<ul style="list-style-type: none"> • Ersetzen Sie die Batterie. • Stellen Sie sicher, dass die Zielform und der Zustand für die Reflektion des Laserstrahls geeignet sind. • Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät beim Messen ruhig halten. • Stellen Sie sicher, dass sich nichts, wie Blätter oder Gras, zwischen dem Nikon Laser-Entfernungsmesser und dem Ziel befindet.
Falsches Ergebnis wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Ersetzen Sie die Batterie. • Stellen Sie sicher, dass die Zielform und der Zustand für die Reflektion des Laserstrahls geeignet sind. • Stellen Sie sicher, dass sich nichts, wie Blätter oder Gras, zwischen dem Nikon Laser-Entfernungsmesser und dem Ziel befindet.

Sollten die Probleme nach der Konsultierung der Störungssuchtabelle weiter bestehen, so kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Händler zwecks einer Überprüfung/Reparatur des Nikon Laser-Entfernungsmesser. Lassen Sie nie jemanden anderen als den offiziellen Repräsentant des Produktherstellers den Nikon Laser-Entfernungsmessers. überprüfen oder reparieren. Eine Nichtbefolgung dieser Anweisung könnte Verletzungen oder Schäden am Produkt verursachen.

Jp
De
It
Se
Nl
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Italiano

INDICE

Avvertenze prima dell'uso	35-38
Caratteristiche fondamentali	39
Nomenclatura/Contenuto della confezione	40
Inserimento e sostituzione della batteria	41
Display interno.....	42
Misurazione	43
Modalità priorità target/Unità di misura di visualizzazione della distanza/Altro	44
Specifiche tecniche.....	45-46
Guida alla soluzione dei problemi di funzionamento/Riparazione	47-48

Avvertenze prima dell'uso

Grazie per avere acquistato questo telemetro laser Nikon COOLSHOT 20.

- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le "Avvertenze prima dell'uso" e le manuale di istruzioni relative ad un impiego corretto fornite unitamente al prodotto (presente manuale).
- Tenere il presente manuale a portata di mano per una facile consultazione.
- Non smontare o riparare il prodotto personalmente, ciò può causare seri problemi.
Lo smontaggio o la riparazione in tal modo di un prodotto annulla la validità della garanzia del fabbricante.
- Design e dati caratteristici sono soggetti a variazioni senza preavviso.
- Senza autorizzazione scritta di NIKON VISION CO., LTD., non è possibile riprodurre in nessun modo, in tutto o in parte, il presente manuale (salvo brevi citazioni in recensioni o articoli critici).
- NIKON VISION CO., LTD. si riserva il diritto di modificare i contenuti del presente manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.

JP

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Avvertenze prima dell'uso

Jp Per poter utilizzare questa apparecchiatura nel modo corretto ed evitare eventuali pericoli, attenersi rigorosamente alle seguenti indicazioni. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le "Avvertenze prima dell'uso" e le istruzioni relative ad un impiego corretto fornite unitamente al prodotto. Tenere il presente manuale a portata di mano per una facile consultazione.

Cz

Ro

⚠ AVVERTENZA

Hu Questa indicazione avverte l'utente che la mancata osservanza di quanto specificato di seguito durante l'uso può provocare lesioni gravi o il decesso.

⚠ ATTENZIONE

Questa indicazione avverte l'utente che la mancata osservanza di quanto specificato di seguito durante l'uso può essere causa di infortuni o danni materiali.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA (Laser)

Il telemetro laser Nikon utilizza un fascio laser invisibile. Prestare attenzione ai seguenti punti:

⚠ Avvertenza

- Non premere il tasto POWER ON/ Measurement (ACCENSIONE/ misurazione) guardando nelle ottiche dal lato dell'obiettivo. La mancata osservanza di questa avvertenza può causare deficit visivi o danneggiare seriamente la vista.
- Non puntare l'unità verso gli occhi.
- Non puntare il laser verso le persone.
- Non utilizzare l'unità in combinazione con altri elementi ottici aggiuntivi, come lenti o binocoli. L'impiego di uno strumento ottico in combinazione con il telemetro laser Nikon aumenta il pericolo di lesioni agli occhi.
- Quando lo strumento non è in fase di misurazione, mantenere le dita distanti dal tasto POWER ON/ Measurement (ACCENSIONE/ misurazione) per evitare l'emissione accidentale del fascio laser.
- In caso di inutilizzo prolungato, estrarre la batteria dal corpo dell'unità.

- Non smontare il telemetro laser Nikon e non eseguire riparazioni né modifiche al modello. Il fascio laser emesso può essere dannoso per la salute. Lo smontaggio, la riparazione di un prodotto o eventuali modifiche apportate al modello annullano la validità della garanzia del fabbricante.
- Conservare il telemetro laser Nikon fuori dalla portata dei bambini.
- Se l'involucro del corpo del telemetro laser Nikon risulta danneggiato, o se l'unità produce rumori strani a seguito di una caduta o per altre ragioni non precise, rimuovere immediatamente la batteria e non utilizzare ulteriormente l'unità.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA (Monoculare)

Il telemetro laser Nikon utilizza un monoculare nel proprio sistema di ottiche per mirare al bersaglio. Prestare attenzione ai seguenti punti:

⚠ Avvertenza

- Non guardare mai direttamente il sole, una luce intensa o il raggio laser durante l'uso del telemetro laser Nikon.

⚠ Attenzione

- Quando il telemetro laser Nikon non è in uso, non premere il tasto POWER ON/Measurement (ACCENSIONE/misurazione).
- Non utilizzare il prodotto camminando. La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni o malfunzionamenti a causa di urti contro oggetti o persone, cadute o altri incidenti.
- Non far oscillare lo strumento tenendolo per la cinghietta. In tal modo si potrebbero urtare altre persone causando lesioni.
- Non collocare il prodotto in una posizione instabile. La mancata osservanza di questa

indicazione può causare cadute con conseguenti lesioni o malfunzionamenti.

- Conservare il sacchetto di plastica in cui è avvolto il prodotto o altri pezzi di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare che i bambini mettano in bocca conchiglie oculari in gomma, piccole parti, ecc. In caso di ingestione di piccole parti, consultare immediatamente un medico.
- L'uso prolungato delle conchiglie oculari in gomma, può causare in alcuni soggetti infiammazioni cutanee. Alla comparsa di un qualsiasi sintomo, cessare l'utilizzo delle conchiglie oculari e consultare immediatamente un medico.
- Durante il trasporto del telemetro laser Nikon, conservarlo nella custodia.
- Se il telemetro laser Nikon non funziona correttamente, sospendere immediatamente l'uso e rivolgersi al concessionario di zona per ulteriori istruzioni relative all'invio dell'unità alla sede di riparazione.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA (Batteria al litio)

Se trattata in modo errato, la batteria può incrinarsi e provocare perdite, corrodendo le apparecchiature e macchiando gli indumenti.

Prestare attenzione ai seguenti punti:

- Installare la batteria con i poli + e - disposti nel modo corretto.
- Rimuovere la batteria quando è esaurita o durante periodi prolungati di inutilizzo.
- Non mettere in cortocircuito i terminali dell'alloggiamento della batteria.
- Non trasportare le batterie in tasche o borse insieme a chiavi o monete che possono creare un cortocircuito e causare surriscaldamento.
- Non esporre la batteria all'acqua o a fiamme libere. Non smontare mai la batteria.
- Non caricare la batteria al litio.
- Se il liquido fuoriuscito da una batteria entra in contatto con gli abiti o la pelle, sciacquare immediatamente con abbondante acqua corrente. In caso di contatto con gli occhi del liquido fuoriuscito da una batteria, sciacquare immediatamente con acqua corrente, quindi consultare un medico.

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Avvertenze prima dell'uso

Jp

- Per smaltire la batteria, conformarsi alle normative locali.

De

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Nl

Attenzione

- Il telemetro laser Nikon non è progettato per essere utilizzato sott'acqua.
- Rimuovere non appena possibile gocce di pioggia, schizzi d'acqua, tracce di sabbia e fango eventualmente depositatesi sulla superficie del corpo del telemetro con un panno morbido e pulito.
- Non lasciare il telemetro laser Nikon in un'automobile in una giornata calda o soleggiata o vicino a un apparecchio che genera calore. Ciò potrebbe danneggiarlo o influire negativamente sul suo funzionamento.
- Non lasciare il telemetro laser Nikon esposto alla luce diretta del sole. I raggi ultravioletti e il calore eccessivo possono influire negativamente sull'unità o danneggiarla.
- Se il telemetro laser Nikon viene esposto a improvvisi cambiamenti di temperatura, sulla superficie delle lenti può formarsi condensa. Non utilizzare il prodotto finché la condensa non è evaporata.

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

CURA E MANUTENZIONE

Lenti

- Per eliminare la polvere dalla superficie dell'obiettivo, usare un pennello morbido privo di sostanze oleose.
- Per rimuovere macchie o impronte digitali dalla superficie delle lenti, pulire le lenti molto delicatamente con un panno di cotone pulito e morbido o con un fazzolettino per lenti di qualità non impregnato di sostanze oleose. Per pulire le macchie più resistenti, usare una piccola quantità di alcol puro (non denaturato). Non usare panni in velluto o tessuti ordinari, poiché potrebbero graffiare la superficie delle lenti. Se un panno è stato utilizzato per pulire il corpo, non deve essere utilizzato per pulire la superficie delle lenti.

Corpo principale

- Pulire la superficie del corpo con un panno morbido e pulito dopo aver eliminato la polvere delicatamente con un soffiatore*. Non utilizzare benzene, diluenti o altri detergenti contenenti solventi organici.

* Un soffiatore è un apparecchio di pulizia in gomma che emette aria da un ugello.

Conservazione

- A causa dell'alto tasso di umidità, sulla superficie della lente possono formarsi condensa o muffa. Pertanto, conservare il telemetro laser Nikon in un luogo fresco e asciutto. Dopo l'uso in un giorno piovoso o durante la notte, lasciare asciugare bene a temperatura ambiente, quindi riporre in un luogo fresco e asciutto.

It

Symbolo per la raccolta differenziata applicabile nei paesi europei



Questo simbolo indica che la batteria va smaltita separatamente.

La normativa che segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei.

- La batteria è designata per lo smaltimento separato negli appositi punti di raccolta. Non gettarne insieme ai rifiuti domestici.
- Per maggiori informazioni, consultare il rivenditore o gli enti locali incaricati della gestione dei rifiuti.

It

Symbolo per la raccolta differenziata applicabile nei paesi europei



Questo simbolo indica che il prodotto va smaltito separatamente.

La normativa che segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei.

- Il prodotto è designata per lo smaltimento separato negli appositi punti di raccolta. Non gettarne insieme ai rifiuti domestici.
- Per maggiori informazioni, consultare il rivenditore o gli enti locali incaricati della gestione dei rifiuti.

Caratteristiche fondamentali

- Campo di misurazione: 5-500 metri/6-550 iarde
- Mirino 6x di alta qualità con rivestimento multistrato
- Viene utilizzato il sistema con Priorità bersaglio più vicino (First Target Priority)
- Una singola pressione del pulsante attiva una funzione di misurazione continua per circa 8 secondi
- Spegnimento automatico (dopo circa 8 secondi di mancato utilizzo)
- Utilizzo predefinito delle impostazioni "utilizzate per ultime"
- Resistente alla pioggia — Equivalente alla classe di protezione JIS/IEC 4 (IPX4)
- Laser invisibile/Sicuro per gli occhi di classe 1M EN/IEC

Il telemetro laser Nikon utilizza un fascio laser invisibile per la misurazione. Misura il tempo impiegato dal fascio laser per andare dal telemetro al bersaglio e tornare indietro. La riflettività del laser e i risultati della misurazione possono variare in base alle condizioni climatiche e ambientali, al colore, alla finitura superficiale, alle dimensioni, alla forma e ad altre caratteristiche del bersaglio.

Le seguenti condizioni semplificano la misurazione:

- Tempo nuvoloso
- Bersaglio con colori brillanti
- Bersaglio con superfici dotate di un coefficiente di riflessione elevato
- Bersaglio di grandi dimensioni
- Angolo di incidenza del laser sul bersaglio prossimo a 90°

Le misurazioni effettuate nelle seguenti condizioni possono dare luogo a risultati errati o inaccurati:

- Bersaglio con superficie riflettente di ridotte dimensioni o sottile
- Bersaglio con una superficie che diffonde i riflessi
- Bersaglio che non riflette il fascio laser verso il telemetro
- Bersaglio con una superficie totalmente riflettente (vetro, specchio, ecc.)
- Bersaglio nero
- Bersaglio con una superficie a gradini
- In presenza di neve, pioggia o nebbia
- Bersaglio misurato attraverso un vetro
- Superficie riflettente misurata da una direzione diagonale
- Bersaglio in movimento o con vibrazioni
- Ostacolo che ostruisce la visuale di fronte al bersaglio
- Nelle misurazioni della superficie dell'acqua

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk


Cz

Ro

Hu

Nomenclatura/Contenuto della confezione

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu



Contenuto della confezione

Corpo	x1	Cinghia	x1
Custodia morbida	x1	Batteria al litio (CR2)	x1

- ① Lente per obiettivo monoculare
- ② Apertura per emissione laser
- ③ Apertura per il rilevatore laser
- ④ Tasto MODE (MODO)
- ⑤ Tasto POWER ON/Masurement (ACCENSIONE/Misurazione)
- ⑥ Oculare singolo 6x
- ⑦ Conchiglia oculare/Anello di regolazione diottrica
- ⑧ Indice di regolazione diottrica
- ⑨ Occhiello per la tracolla
- ⑩ Indicazione "Open" ("Apri") relativa al coperchietto del vano della batteria
- ⑪ Coperchietto del vano della batteria
- ⑫ Etichetta con il numero del prodotto
- ⑬ Indicazioni delle informazioni FDA

Nikon AL11

FCC **CE**



NIKON VISION CO., LTD.

3-25,Futaba 1-chome,Shinagawa-ku,Tokyo,Japan

CLASS I LASER PRODUCT

THIS PRODUCT COMPLIES WITH 21CFR
1040.10 AND 1040.11

Made in China

Inserimento e sostituzione della batteria

- **Tipo di batteria:** batteria al litio CR2 da 3 V
- **Indicatori della carica residua della batteria**

* Il simbolo delle condizioni della batteria sul display interno avvisa quando la batteria deve essere sostituita.



: La batteria dispone di una carica sufficiente per il funzionamento.



: Il livello di carica della batteria sta diminuendo. Prepararsi a sostituire la batteria.



: Il livello di carica della batteria è basso. La batteria deve essere sostituita con una nuova.

- - - lampeggiante: La batteria è esaurita. Dopo che l'indicatore ha lampeggiato tre volte, il telemetro laser si spegne automaticamente. Sostituire la batteria.

1. Aprire il coperchietto del vano della batteria

Ruotare il coperchietto del vano batterie in senso antiorario e rimuoverlo. È possibile che il coperchietto non si apra facilmente a causa della guarnizione in gomma di tenuta contro l'infiltrazione d'acqua.

2. Sostituire la batteria vecchia con una nuova

Inserire una nuova batteria correttamente posizionata seguendo quanto indicato sul sigillo informativo presente nel vano batterie. Il polo [-] deve essere rivolto verso l'interno del vano. Se la batteria non è stata installata correttamente, il telemetro laser Nikon non potrà funzionare. Sostituendo la batteria, prima estrarre la batteria esaurita, quindi inserirne una nuova.

3. Chiudere il coperchietto del vano della batteria

Ruotare il coperchietto del vano batterie in senso orario per avvitarlo nel corpo dell'unità. È possibile che il coperchietto non si chiuda facilmente a causa della guarnizione in gomma di tenuta contro l'infiltrazione di acqua; continuare comunque a ruotarlo fino in fondo finché non si blocca. Assicurarsi che sia ben chiuso.

• Durata della batteria

Funzionamento continuo: circa 2.000 volte (a 20°C)

Il valore riportato può variare a seconda delle condizioni, della temperatura e di altri fattori, quali la forma, il colore e altre caratteristiche del bersaglio. Utilizzarlo esclusivamente come valore indicativo.

* La batteria in dotazione al telemetro laser è destinata solo al controllo del funzionamento. A causa del processo di scarica lettrica naturale, la durata della batteria potrebbe essere leggermente inferiore rispetto a quella riportata sopra.

* Nel caso di penetrazione di acqua nel vano della batteria a seguito di immersione, asciugare a fondo il vano della batteria e sostituire la batteria.

Jp

De

It

Se

Ni

Ru

Pl

Fi

No

Dk


Cz

Ro

Hu

Display interno

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu



- : Mirare al bersaglio che si desidera misurare. Posizionare il bersaglio al centro del reticolo.
- × : Compare quando viene emesso il fascio laser per una misurazione.
Non guardare verso le lenti dell'obiettivo se appare questo simbolo.
- : Misurazione in corso.
- : "Misurazione non riuscita" o "Impossibile effettuare la misurazione"

* Solitamente, un display LCD utilizza un ingrandimento analogo o inferiore. Il display LCD di questo prodotto viene tuttavia ingrandito fortemente dall'oculare. Sebbene il display LCD sia stato realizzato utilizzando la più avanzata tecnologia, risulta impossibile eliminare completamente la polvere. Di conseguenza la polvere può essere visibile. Ciò, tuttavia, non influisce sulla precisione della misurazione o sulla sicurezza durante l'uso.

Misurazione

Attenzione: l'uso di comandi, regolazioni o procedure diversi da quelli specificati nel presente manuale può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

1. Inserire una batteria nell'apposito vano (vedere "Inserimento e sostituzione della batteria").

2. Regolazione diottrica

Effettuare la regolazione diottrica in modo da ottenere una visualizzazione nitida dei simboli sul display LCD nel mirino. Ruotare anzitutto l'anello di regolazione diottrica in senso antiorario fino a quando non si arresta, quindi premere il tasto POWER ON/Measurement (ACCENSIONE/misurazione) per accendere il telemetro (verificare che il display interno sia acceso). Durante l'osservazione attraverso l'oculare, ruotare l'anello di regolazione diottrica in senso orario fino alla messa a fuoco dei simboli sul display LCD.

Se la rotazione dell'anello è eccessiva, ruotarlo sufficientemente in senso antiorario e ripetere la regolazione. Se non si effettua la regolazione diottrica in modo da adeguarla alla propria vista, è possibile non riuscire a puntare correttamente i soggetti.

3. Misurazione

Prima di effettuare la misurazione, confermare l'impostazione dell'unità di misura.

- Premere il tasto POWER ON/Measurement per accendere l'unità.



Immediatamente dopo l'accensione.
(inizializzazione)

- Mirare al bersaglio.



Stand-by.



Puntamento del bersaglio.

- Premere il pulsante POWER ON/Measurement (ACCENSIONE/Misurazione) una volta per iniziare la misurazione continua per ca. 8 secondi (la modalità a singola misurazione non è disponibile su questo telemetro laser).



Misurazione in corso.

- Per ca. 8 secondi, il display interno mostra alternativamente gli indicatori di "distanza" e "misurazione non riuscita" (il simbolo di emissione laser lampeggia).



Visualizza il valore misurato (bersaglio 1)



Visualizza il valore misurato (bersaglio 2)



Misurazione non riuscita o impossibile effettuare la misurazione della distanza.

- Dopo la misurazione continua, i risultati misurati verranno visualizzati per ca. 8 secondi, quindi l'unità si spegnerà. Premendo il tasto POWER ON/Measurement (ACCENSIONE/Misurazione) durante l'accensione (con il display interno acceso), verrà avviata una nuova misurazione per ca. 8 secondi.

JP
DE
IT
SE
NL
RU
PL
FI
NO
DK
CZ
RO
HU

Modalità priorità target

Jp

Il telemetro laser è dotato di un sistema con priorità al bersaglio più vicino (First Target Priority). Misurando bersagli sovrapposti, lo strumento visualizza la distanza del soggetto più vicino.

De

It

Se

Nl

Ru

Pi

Fi

No

Altro

Dk

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

Cz

(1) questo dispositivo non può causare interferenze nocive e

Ro

(2) questo dispositivo deve accettare qualunque interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare operazioni non desiderate.

Hu

Questo apparecchio è stato sottoposto a test e dichiarato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC e alla direttiva CEM della UE. Tali limiti sono studiati per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze nocive nelle installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia, non è garantito che le interferenze non possano verificarsi in una particolare installazione. Se questo dispositivo provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, determinabili con l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio, si consiglia all'utente di cercare di eliminare le interferenze applicando una o più delle misure descritte di seguito.

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza fra apparecchio e ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico qualificato in installazioni di radio/TV per assistenza.

Questo apparato digitale di Classe B rispetta tutti i requisiti delle Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (normative canadesi relative ad apparecchi che causano interferenze).

Unità di misura di visualizzazione della distanza

I risultati della misurazione vengono visualizzati in iarde/metri.
(L'impostazione predefinita di fabbrica è iarde).



1. Accendere il telemetro (verificare che il display interno sia acceso).
2. Premere e tenere premuto il tasto MODE (MODO) per più di due secondi. Avvenuta la commutazione dell'unità di misura di visualizzazione, rilasciare il tasto.
3. Quando l'impostazione è completata, i risultati vengono convertiti e visualizzati nell'unità di misura di visualizzazione della distanza selezionata.

Questo telemetro laser Nikon, è un modello di base. Non è possibile utilizzare i relativi risultati come elementi di prova ufficiali.

Specifiche tecniche

Sistema di misurazione	
Campo di misurazione	5-500 metri/6-550 iarde
Visualizzazione distanze (incremento)	Ogni 1 metri/iarde
Sistema ottico	
Ingrandimento (x)	6
Diametro effettivo dell'obiettivo (mm)	20
Campo visivo angolare (reale) (°)	6,0
Estrazione pupillare (mm)	16,7
Pupilla di uscita (mm)	3,3
Regolazione diottrica	$\pm 4\text{m}^{-1}$
Altro	
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 — +50
Alimentazione	1 batteria al litio CR2 (DC, 3V)
Dimensioni (L x H x P) (mm)	91 x 73 x 37
Peso (g)	Circa 125 (senza batteria)
Struttura	Equivalente alla classe di protezione JIS/IEC 4 (IPX4) (nelle condizioni di prova Nikon)*
Normativa di sicurezza	Prodotto con laser di classe 1M (EN/IEC60825-1:2007) Prodotto con laser di classe I (FDA/21 CFR Parte 1040.10:1985)
CEM	FCC Parte 15 Subparte B classe B, direttiva UE:CEM, AS/NZS, VCCI classe B
Ambiente	RoHS, RAEE

[Jp]
[De]
[It]
[Se]
[Nl]
[Ru]
[Pl]
[Fi]
[No]
[Dk]
[Cz]
[Ro]
[Hu]

Specifiche tecniche

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Laser	
Classe	EN/IEC Classe 1M
Lunghezza d'onda (nm)	905
Durata degli impulsi (ns)	20
Potenza emessa (W)	10
Divergenza raggio (mrad)	Verticale: 3,8, orizzontale: 0,17
Umidità di funzionamento (%RH)	80 o inferiore (senza condensazione di rugiada)

* Grado di resistenza all'acqua

Il telemetro laser Nikon è equivalente alla classe di protezione JIS/IEC 4 (IPX4) (nelle nostre condizioni di test). Ciò non garantisce che l'unità sia esente da danni o problemi in tutte le condizioni. Durante l'utilizzo osservare quanto descritto di seguito.

- L'unità non ha una struttura sigillata, pertanto non deve essere utilizzata né mantenuta sotto l'acqua corrente.
- In presenza di umidità sulle parti mobili dell'unità, interromperne l'uso e asciugarla con un panno.

Guida alla soluzione dei problemi di funzionamento/Riparazione

Qualora fosse necessario riparare il telemetro laser Nikon, consultare il concessionario di zona per ulteriori istruzioni relative all'invio dell'unità alla sede di riparazione. Prima di ciò, si suggerisce tuttavia di consultare la tabella di Guida alla soluzione dei problemi di funzionamento riportata di seguito.

Sintomo	Punti di controllo
L'unità non si accende — Il display LCD non si illumina.	<ul style="list-style-type: none">Premere il tasto POWER ON/Measurement (ACCENSIONE/misurazione).Controllare l'inserimento della batteria.Sostituire la batteria se necessario.
Non è possibile ottenere la distanza dal bersaglio.	<ul style="list-style-type: none">Verificare che non vi sia nulla che ostruisce le aperture di emissione e del rilevatore del fascio laser, come ad esempio una mano o un dito.Verificare che le aperture di emissione e del rilevatore del fascio laser siano pulite. Se necessario, pulirle.Verificare che la forma e le condizioni del bersaglio siano adeguate per riflettere il fascio laser.Sostituire la batteria.
[- -] Compare l'indicazione ("Impossibile effettuare la misurazione").	<ul style="list-style-type: none">Accertarsi di mantenere ben ferma l'unità durante la misurazione.Controllare che il bersaglio si trovi all'interno del campo di misurazione.
Non è possibile misurare bersagli più vicini.	<ul style="list-style-type: none">Verificare che fra il telemetro laser Nikon e il bersaglio non vi sia alcun ostacolo, come foglie o erba.
Non è possibile misurare bersagli situati oltre una certa distanza.	<ul style="list-style-type: none">Verificare che fra il telemetro laser Nikon e il bersaglio non vi sia alcun ostacolo, come foglie o erba.

JP
DE
IT
SE
NL
RU
PL
FI
NO
DK
CZ
RO
HU

Jp

De

It

Se

Ni

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Sintomo	Punti di controllo
Il risultato della misurazione è instabile.	<ul style="list-style-type: none">• Sostituire la batteria.• Verificare che la forma e le condizioni del bersaglio siano adeguate per riflettere il fascio laser.• Accertarsi di mantenere ben ferma l'unità durante la misurazione.• Verificare che fra il telemetro laser Nikon e il bersaglio non vi sia alcun ostacolo, come foglie o erba.
Viene visualizzato un risultato errato.	<ul style="list-style-type: none">• Sostituire la batteria.• Verificare che la forma e le condizioni del bersaglio siano adeguate per riflettere il fascio laser.• Verificare che fra il telemetro laser Nikon e il bersaglio non vi sia alcun ostacolo, come foglie o erba.

Se i problemi persistono dopo avere consultato la tabella di Guida alla soluzione dei problemi di funzionamento, contattare il concessionario di zona per fare controllare/riparare il telemetro laser Nikon. Non fare mai controllare o riparare il telemetro laser Nikon da persone diverse dal rappresentante autorizzato del fabbricante del prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare danni al prodotto o lesioni.

Svenska

INNEHÅLL

Läs före användning	50-53
Viktiga egenskaper	54
Terminologi/Sammansättning	55
Infoga och byta batteri	56
Intern display	57
Mätning	58
Målprioritetsläge/Distansdisplayenheter/	
Övrigt.....	59
Specifikationer	60-61
Felsökning/Reparation.....	62-63

Läs före användning

Jp

Tack för att du har valt att köpa Nikon Laser Rangefinder COOLSHOT 20.

De

It

Läs noggrant hela avsnittet "Läs före användning" i denna bruksanvisning (denna handbok), samt instruktionerna för korrekt användning innan du använder produkten.

Se

Nl

Förvara denna handbok lätt åtkomlig.

Ru

Ta inte isär eller reparera produkten själv, det kan leda till allvarliga problem.

Pl

En produkt som har tagits isär eller repareras är inte garanterad av tillverkaren.

Fi

Specifikationer och utförande kan ändras utan förvarning.

No

Denna manual får inte reproduceras, varken delvis eller i sin helhet (med undantag av korta citat i artiklar eller recensioner), utan skriftligt tillstånd från NIKON VISION CO., LTD.

Dk

NIKON VISION CO., LTD. förbehåller sig rätten att ändra innehållet i dessa handböcker när som helst och utan varsel.

Cz

Ro

Hu

Följ anvisningarna så att du kan använda utrustningen korrekt och undvika eventuellt farliga problem. Läs noggrant hela avsnittet "Läs före användning" samt instruktionerna om korrekt användning innan du använder produkten. Förvara denna handbok lätt åtkomlig.

⚠️WARNING

Detta betyder att felaktigt bruk och underlåtelse att beakta detta innehåll kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

⚠️IAKTTAG FÖRSIKTIGHET

Detta betyder att felaktigt bruk och underlåtelse att beakta innehållet kan leda till personskador eller materiella skador.

SÄKERHETSÅTGÄRDER (Laser)

Nikon laseravståndsmätare använder en osynlig laserstråle. Se till att du iakttar följande:

⚠️Varning

- Tryck inte på POWER ON/Mätnings-knappen när du tittar in i optiken från objektivets sida. Om inte detta respekteras kan det negativt påverka eller skada ögonen.
- Sikta inte mot ögonen.
- Peka inte lasern mot människor.
- Använd inte produkten med andra optiska element, som till exempel linser eller kikare. Om ett optiskt instrument används tillsammans med Nikon laseravståndsmätare ökar risken för skador på ögonen.
- När du inte mäter måste du hålla fingrarna borta från POWER ON/Mätnings-knappen för att undvika att rikta med laserstrålen.
- När den inte används under en längre tid, ta ut batteriet ur huset.
- Montera inte isär/bygg om/reparera Nikon laseravståndsmätaren. Laserstrålningen kan skada din hälsa. En produkt som har tagits isär/byggs om/reparerats är inte garanterad av tillverkaren.
- Förvara Nikon laseravståndsmätaren utom räckhåll för barn.

- Om Nikon laseravståndsmätaren skadas eller om det hörs ett märkligt ljud på grund av att den tappats eller av annan anledning skall batteriet tas ur omedelbart och användning omgående avslutas.

JP
DE
IT
SE
NL
RU
PL
FI
NO
DK
CZ
RO
HU

Jp SÄKERHETSÅTGÄRDER (Monokular)

It Nikon laseravståndsmätare använder en lupp i dess optiska system för att sikta på målet. Se till att du iakttar följande:

Ru **⚠️ Warning**

- Titta aldrig direkt mot solen, ett intensivt ljus eller laserstrålen när du använder Nikon laseravståndssökare.

Dk **⚠️ Warningar**

- När du inte använder Nikon laseravståndsmätaren, tryck inte på POWER ON/Mätnings-knappen.
- Använd inte den här produkten samtidigt som du går. Om detta ignoreras kan detta resultera i skada eller felfunktion, att du går in i någon, slår andra, faller eller annan olycka.
- Sväng inte laseravståndsmätaren i remmen. Den kan träffa andra och orsaka skada.
- Lämna inte denna produkt på en ostabil plats. Om detta ignoreras kan detta resultera ifall eller tappande och orsaka skada eller felfunktion.

Cz

Ro

Hu

• Förvara plastpåsen som används för att linda in denna produkt i eller andra små delar utom räckhåll för barn.

- Hindra barn från att ta ögonmussla eller smådelar osv. in i sin mun. Om barnen sväljer sådana delar, måste läkare omedelbart konsulteras.
- Om du använder ögonmussla under en längre period kan huden irriteras eller inflammeras. Om sådana symptom uppträder bör du sluta använda och omedelbart kontakta läkare.
- När du bär med dig Nikon Laser Rangefinder ska du förvara den i dess fodral.
- Om din Nikon laseravståndsmätare inte fungerar korrekt, bör du avsluta med användningen omedelbart och kontakta din lokala återförsäljare för instruktioner om var du skickar den för reparation.

SÄKERHETSÅTGÄRDER (Litiumbatteri)

Om det hanteras felaktigt kan batteriet gå sönder och läcka, orsaka korrosion på utrustningen och fläckar på kläderna.

Se till att du iakttar följande:

- Montera batteriet med + och - korrekt positionerade.
- Batteriet skall tas bort när det är urladdat eller vid längre tidsperioder utan användning.
- Kortslut inte ändterminalen på batterifacket.
- Bär inte tillsammans med nycklar eller mynt i en ficka eller väska, det kan kortsluta och resultera i överhettning.
- Exponera inte batteriet för vatten eller en flamma. Ta aldrig isär batteriet.
- Ladda inte litiumbatteriet.
- Om vätska från ett skadat batteri kommer i kontakt med kläder eller hud, spola genast med mycket vatten. Om vätskan från ett skadat batteri kommer in i ögonen, skölj omedelbart med rent vatten och kontakta läkare.
- Vid kassering av batteriet följ dina lokala förordningar.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

⚠ Varningar

- Nikon Laser Rangefinder är inte avsedd för användning under vattnet.
- Regn, vatten, sand och lera skall tas bort från avståndsmätarens hölje så snart som möjligt med en mjuk, ren trasa.
- Lämna inte Nikon laseravståndsmätaren i bilen om det är varmt eller soligt ute, eller nära värmeavgivande utrustning. Det kan medföra att den skadas eller på annat sätt påverkas negativt.
- Lämna inte Nikon laseravståndsmätaren i direkt solljus. Ultravioletta strålar och för hög värme kan påverka produkten negativt eller till och med skada den.
- När Nikon laseravståndsmätaren utsätts för plötsliga temperaturförändringar kan det bildas kondens på linsernas ytor. Använd inte produkten förrän kondensen har avdunstat.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Linser

- Använd en mjuk, oljefri borste vid borttagning av damm från linserna.
- Torka linserna mycket försiktigt med en mjuk, ren trasa eller oljefri linsduk av hög kvalitet om du behöver ta bort fläckar eller märken, till exempel fingeravtryck, från linserna. Använd en liten mängd alkohol (ej denaturerad) för borttagning av svåra smutsfläckar. Använd inte sammetstyg eller vanligt tyg, eftersom detta kan skada linsens yta. När trasan har använts för att rengöra huset, ska den inte användas igen för linsens yta.

Huset

- Rengör husets yta med en mjuk ren trasa efter att dammet blåsts bort med en fläkt*. Använd inte bensen, förtunning eller andra organiska lösningsmedel.

* En fläkt är en gummiutrustning som blåser luft ur ett munstycke.

Lagring

- Kondens eller mögel kan uppträda på linsen på grund av hög luftfuktighet. Förvara därför alltid Nikon laseravståndsmätare på en torr, sval plats.
Torka den ordentligt i rumstemperatur efter att du har haft den ute i regnet, och förvara den sedan på en torr, sval plats.

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Se Symbol för källsortering i europeiska länder



Den här symbolen anger att detta batteri måste källsorteras.
Följande gäller enbart för användare i europeiska länder.

- Detta batteri är avsedd för separat upphämtning vid ett lämpligt uppsamlingsställe. Batteriet får inte kastas i hushållsavfall.
- For mer information, kontakta återförsäljaren eller de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshantering.

Se Symbol för källsortering i europeiska länder



Den här symbolen anger att produkten måste källsorteras.
Följande gäller enbart för användare i europeiska länder.

- Den här produkten är avsedd för separat upphämtning vid ett lämpligt uppsamlingsställe. Produkten får inte kastas i hushållsavfall.
- For mer information, kontakta återförsäljaren eller de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshantering.

Viktiga egenskaper


- Jp** • Mätintervall: 5-500 meter/6-550 yards
- De** • Högkvalitativ 6x sökare med beläggning i flera lager
- It** • Prioritetsinställning på första målet tillämpas
- Se** • Ett enkelt tryck på knappen startar kontinuerlig mätning i ca 8 sekunder
- Nl** • Automatisk avstängning (efter ung. 8 sekunder utan användning)
- Ru** • Öppnar de senaste inställningarna som standard
- Pl** • Regntåligt — JIS/IEC-skydd, klass 4 (IPX4)
- Fi** • motsvarighet
- No** • Osynlig/Ögonsäker EN/IEC klass 1M laser
- Dk** **Nikon laseravståndsmätaren använder en osynlig laserstråle. Den mäter tiden det tar för laserstrålen att förflytta sig från laseravståndsmätaren till målet och tillbaka. Laserreflexionsförmågan och mätreresultaten kan variera efter klimat- och miljöförhållanden samt färg, struktur, storlek, form och andra egenskaper hos målet.**
- Cz**
- Ro**
- Hu**

Följande förhållanden gör mätning enklare:

- Molnigt väder
- Ljust färgat mål
- Mål med starkt reflekterande yta
- Stort mål
- När laserns händelsevinkel till målet är närmare än 90 grader

Mätningen kan leda till bristande precision eller misslyckande i följande fall:

- Målet har en liten eller smal reflekterande yta
- Målet har diffus reflekterande yta
- Målet reflekterar inte laserstrålen till avståndsmätaren
- Målet har totalt reflekterande yta (glas, spegelglas, osv.)
- Svart mål
- Målet har en stegvis yta
- I snö, regn eller dimma
- Målet mätt genom glas
- Reflekterande yta mätt från en diagonal riktning
- Rörligt eller vibrerande mål
- Hinder rör sig framför målet
- Vit mätning av en vattenyta



- ① Monokulär objektivlins
- ② Laseröppning
- ③ Laserdetektoröppning
- ④ MODE-knappen
- ⑤ POWER ON/Mätnings-knapp
- ⑥ 6x monokulärt okular
- ⑦ Ögonmussla/dioptrijusteringsring
- ⑧ Dioptriindex
- ⑨ Remögla
- ⑩ Indikering för "Öppna" på batteriluckan
- ⑪ Batterilucka
- ⑫ Produktnummeretikett
- ⑬ FDA beteckningsinformation



NIKON VISION CO., LTD.
3-25, Futaba 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
CLASS I LASER PRODUCT
THIS PRODUCT COMPLIES WITH 21CFR
1040.10 AND 1040.11 Made in China

Sammansättning

Hus	x1	Rem	x1
Mjukt fodral	x1	Litiumbatteri (CR2)	x1

Infoga och byta batteri

Jp

- **Typ av batteri:** 3V CR2 litiumbatteri

De

- **Batteriindikatorer**

It

* Indikatorn för batteristatus i den interna displayen varnar när batteriet behöver bytas ut.

Se



: Batteriet har tillräcklig laddning.

Ni



: Batteriladdningen börjar bli låg. Förbered dig på att byta ut batteriet.

Ru



: Batteriladdningen är låg. Byt ut det gamla batteriet mot ett nytt.

Pl



-blinkar : Batteriet är urladdat. När indikatorn blinker tre gånger, stängs laseravståndsmätaren automatiskt av. Byt batteriet.

Fi

No

1. Öppna batteriluckan

Rotera batterifackets lock moturs och ta bort det. Det kan vara trögt på grund av gummiträningen som skyddar mot vattenintrång.

Dk

2. Byt ut det gamla batteriet mot ett nytt

Infoga ett nytt batteri genom att följa instruktionerna i batterifacket. [-]-polen ska vara riktad mot insidan av facket. Om batteriet inte sitter korrekt kommer Nikon Laseravståndsmätaren inte att fungera. Vid utbyte av batteriet ska du först ta ur det gamla batteriet och därefter infoga det nya.

Cz

3. Stäng batteriluckan

Rotera batterifackets lock medurs för att skruva fast det på enheten. Det kan vara trögt att stänga på grund av gummiträningen som skyddar mot vatten, men fortsätt att vrida locket tills det stannar. Kontrollera att locket är ordentligt stängt.

Ro

Hu


• Batteriets livslängd

Kontinuerlig användning: Ca 2.000 gånger (vid 20 °C)

Denna siffra kan variera med temperatur och andra faktorer som målets form, färg, etc. Använd endast som vägledning.

* Det batteri som medföljer denna laseravståndsmätare är endast för driftskontroll. Dock kommer batteriets livslängd troligtvis att vara kortare än vad som anges ovan på grund av naturlig elektrisk urladdning.

* Om vattentränger in i batterifacket p.g.a. nedsänkning, torka batterifacket ordentligt och byt sedan batteri.



- +— : Sikta mot det mål du vill mäta. Positionera målet mitt i målmarkeringen.
- ×— : Visas medan lasern används för en mätning.
Titta inte mot objektivets linssida när denna markering visas.
- : Mäter...
- : "Misslyckad mätning eller kunde inte mäta avstånd"

* Normalt använder en LCD likvärdig eller lägre förstoring. Men LCD-skärmen i den här produktn förstoras genom objektivets höga förstoringsgrad. Även om LCD-skärmen tillverkades med den allra senaste teknologin är det omöjligt att helt eliminera damm. Förfäktligen kan damm förekomma. Det kommer dock inte att påverka mätningens exakthet under användning.

Mätning

Jp

Användning av reglage, justeringar eller funktioner för andra ändamål än de avsedda kan leda till exponering av farlig strålning.

De

1. Sätt i ett batteri i batterifacket. (Se "Infoga och byta batteri")

It

2. Dioptrijustering

Ni

Justera dioptrin för att få en tydlig LCD-bild i sökaren.

Ru

Vrid först dioptrijusteringsringen moturs tills den stoppar.
Tryck därefter på POWER ON/Mätnings-knappen för att slå på strömmen (Bekräfta att den interna displayen är på).

Pl

När du tittar genom ögonmusslan, rotera dioptrijusteringsringen medurs till dess att LCD hamnar i fokus.

Fi

Om du roterar ringen för mycket, rotera den moturs och justera den därefter igen.

No

Om dioptrin inte justeras efter din syn kan du få svårt att korrekt fokusera på dina mål.

Dk

3. Mätning

Cz

Kontrollera vilken enhet som är inställd innan du mäter.

Ro


1. Tryck på POWER ON/Mätnings-knappen för att slå på strömmen.

Hu

2. Sikta mot målet.



Direkt efter att strömmen slås på.
(Initierar)



Viloläge



Insiktning

3. Tryck på POWER ON/Mätnings-knappen en gång för att starta kontinuerlig mätning i ca. 8 sekunder. (Det går inte att göra enskilda mätningar med den här modellen.)



Mätning

4. Den interna displayen visar "distance" (Avstånd) eller "fail to measure" (Misslyckad mätning) i ca. 8 sekunder. (Laserstrålningens märket blinkar under mätningen.)



Visar den
uppmätta figuren.
(Mål 1)



Visar den
uppmätta figuren.
(Mål 2)



Misslyckad mätning
eller kunde inte mäta
avstånd.

5. Efter kontinuerlig mätning visar indikatorn mätresultaten i ca. 8 sekunder, sedan slås strömmen av. Om du trycker på POWER ON/Mätnings-knappen när strömmen slås på (medan den interna skärmen är tänd), startar en ny ca. 8-sekundersmätning.

Målprioritetsläge

Den här laseravståndsmätaren har prioritetsinställning på första målet. Vid mätning av överlappande föremål, visar den här utrustningen avståndet till det föremål som är närmast.

Distansdisplayenheter

Mätningsresultaten visas i yard/meter.
(Fabriksinställningen är yard.)



1. Slå på strömmen (Bekräfta att den interna displayen är på).
2. Tryck in och håll knappen MODE intryckt i ungefär två sekunder. När visningsenheten har ändrats släpper du knappen.
3. När enheten har ställts in konverteras resultaten och visas i vald mätenhet.

Övrigt

Enheten uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna. Användning av utrustningen lyder under följande två villkor:

- (1) Enheten får inte orsaka skadlig störning
- (2) Denna enhet måste klara all störning som mottas, inkluderat störning som kan orsaka oönskade funktioner.

Den här utrustningen har testats och uppfyller gränserna för Klass B digital utrustning, i enlighet med del 15 i FCC-bestämmelserna och EU:s EMC-direktiv. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadlig interferens vid installation i bostadsmiljö. Denna utrustning alstrar, använder och kan stråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka skadlig störningar av radiokommunikationer. Det finns emellertid inga garantier för att interferens inte kan uppstå i en specifik installation. Om denna apparat skulle orsaka skadlig interferens på radio- eller TV-mottagningar, vilket upptäcks genom att man slår av och på apparaten, uppmanas användaren att försöka rätta till störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller omplacera mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Denna klass B digital utrustning uppfyller alla krav i enlighet med de kanadensiska bestämmelserna för störningsorsakanden utrustning.

Denna Nikon laseravståndsmätare är en enkel avståndsmätare. Dess resultat kan inte användas som officiellt bevismaterial.

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Specifikationer

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Mätsystem	
Mätintervall	5-500 meter/6-550 yards
Avståndsvisning (ökning)	Var 1 meter/yards
Optiskt system	
Förstoringsgrad (x)	6
Objektivets effektiva diameter (mm)	20
Synfältsvinkel (faktisk) (°)	6,0
Pupillavstånd (mm)	16,7
Utgångspupill (mm)	3,3
Dioptrijustering	$\pm 4\text{m}^{-1}$
Övrigt	
Driftstemperatur (°C)	-10 — +50
Strömkälla	CR2 litiumbatteri x 1 (DC 3V)
Mått (L x H x B)	91 x 73 x 37
Vikt (g)	Ca. 125 (utan batteri)
Konstruktion	JIS/IEC-skyddsklass 4 (IPX4) motsvarighet (under våra testvillkor)*
Säkerhet	Klass 1M Laserprodukt (EN/IEC60825-1:2007) Klass I Laserprodukt (FDA/21 CFR Part 1040.10:1985)
EMK	FCC del 15 Underdel B klass B, EU: EMC-direktivet, AS/NZS, VCCI klass B
Miljö	RoHS, WEEE

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Laser	
Klass	EN/IEC klass 1M
Väglängd (nm)	905
Pulslängd (ns)	20
Uteffekt (W)	10
Strälens avvikelse (mrad)	Vertikalt: 3,8, Horisontellt: 0,17
Drifts-luftfuktighet (% rel. fukt.)	80 eller lägre (utan kondens)

* Vattenresistent förmåga

Denna Nikon laseravståndsmätare motsvarar JIS/IEC skyddsklass 4 (IPX4) (under våra testförhållanden). Denna märkning garanterar inte att enheten inte skadas eller fungerar problemfritt under alla förhållanden. Observera följande när du använder:

- Enheten är inte absolut förseglad, får den inte utsättas för rinnande vatten.
- Om någon fukt finns på rörliga delar av enheten, sluta använda den och torka bort detta.

Felsökning/Reparation

Jp
De
It

Om Nikon laseravståndsmätare måste repareras skall du kontakta din lokala återförsäljare för information om var den skall skickas. Innan du gör detta skall du se om felsökningstabellen nedan kan hjälpa dig att lösa problemet.

Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Symtom	Kontrollpunkter
Instrumentet startar inte — LCD-skärmen tänds inte	<ul style="list-style-type: none">Tryck på POWER ON/mätnings-knapp.Kolla insättningen av batteri.Byt ut batteriet om nödvändigt.
Kan inte mäta avståndet till målet	<ul style="list-style-type: none">Se till att inte något, till exempel din hand eller ditt finger, blockerar laserstrålens öppning eller laserdetektorn.Se till att laserstrålens öppning och laserdetektorn är rena. Rengör vid behov.Kontrollera att målets form och tillstånd är lämpligt för att reflektera laserstrålen.Byt batteriet.
[- -] ("Kan inte mäta") visas	<ul style="list-style-type: none">Var noga med att hålla stadigt i enheten under mätning.Se till att målet befinner sig inom mätintervallet
Mål som befinner sig närmare kan inte mätas	<ul style="list-style-type: none">Se till att inte någonting, till exempel löv eller gräs finns mellan Nikon laseravståndsmätare och målet.
Mål som befinner sig längre bort än ett visst avstånd kan inte mätas	<ul style="list-style-type: none">Se till att inte någonting, till exempel löv eller gräs finns mellan Nikon laseravståndsmätare och målet.

Symptom	Kontrollpunkter
Mätresultatet är instabilt	<ul style="list-style-type: none"> • Byt batteriet. • Kontrollera att målets form och tillstånd är lämpligt för att reflektera laserstrålen. • Var noga med att hålla stadigt i enheten under mätning. • Se till att inte någonting, till exempel löv eller gräs finns mellan Nikon laseravståndsmätare och målet.
Felaktiga resultat visas	<ul style="list-style-type: none"> • Byt batteriet. • Kontrollera att målets form och tillstånd är lämpligt för att reflektera laserstrålen. • Se till att inte någonting, till exempel löv eller gräs finns mellan Nikon laseravståndsmätare och målet.

Om problemet kvarstår när åtgärderna som föreslås i felsökningstabellen har utförts, kontakta din lokala återförsäljare för kontroll/reparation av din Nikon laseravståndsmätare. Låt aldrig någon annan än tillverkarens officiella representant kontrollera eller reparera Nikon laseravståndsmätare. Om detta ignoreras kan det leda till personskador eller skador på produkten.

Jp
De
It
Se
Nl
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Nederlands

INHOUD

Voorzorgsmaatregelen	65-68
Functieoverzicht	69
Benamingen/Onderdelen	70
Batterij plaatsen en vervangen	71
Intern LCD-venster.....	72
Meting	73
Doelprioriteitmodus/Eenheden afstandsweergave/ Overig	74
Specificaties.....	75-76
Problemen oplossen/Reparatie.....	77-78

Voorzorgsmaatregelen

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Nikon Laserafstandsmeter COOLSHOT 20.

- Het is raadzaam dit product pas te gebruiken nadat u de "Voorzorgsmaatregelen" en gebruiksaanwijzing in deze instructiehandleiding (deze handleiding) zorgvuldig hebt doorgelezen.
- Bewaar deze handleiding in de buurt van uw laserafstandsmeter om hem indien nodig te kunnen raadplegen.
- Probeer dit product niet zelf te demonteren of te repareren aangezien dit ernstige problemen kan veroorzaken.

Een product dat gedemonteerd of gerepareerd is, valt niet onder de fabrieksgarantie.

- De specificaties en het ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.
- Zonder schriftelijke toestemming van NIKON VISION CO., LTD. is verveelvoudiging van deze handleiding, hetzij geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook (met uitzondering van een kort citaat in een beschouwend artikel of recensie) niet toegestaan.
- NIKON VISION CO., LTD. behoudt zich het recht voor de inhoud van deze handleiding te allen tijde zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Voorzorgsmaatregelen

Jp **Het is belangrijk dat u zich strikt aan de volgende richtlijnen houdt. Alleen dan kunt u optimaal gebruik maken van het instrument en gevaarlijke situaties voorkomen. Het is raadzaam dit product pas te gebruiken nadat u de 'Voorzorgsmaatregelen' en gebruiksinstructies zorgvuldig hebt doorgelezen. Bewaar deze handleiding in de buurt van uw laserafstandsmeter om hem indien nodig te kunnen raadplegen.**

De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

WAARSCHUWING

Deze aanwijzing maakt u erop attent dat iedere vorm van incorrect gebruik of veronachtzaming van de hier beschreven inhoud mogelijk kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

VOORZICHTIG

Deze aanwijzing maakt u erop attent dat iedere vorm van incorrect gebruik of veronachtzaming van de hier beschreven inhoud mogelijk kan leiden tot lichamelijk letsel of onherstelbare beschadiging van eigendommen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (Laser)

De Nikon laserafstandsmeter maakt gebruik van een onzichtbare laserstraal. De volgende aandachtspunten zijn daarom belangrijk:

Waarschuwing

- Druk niet op de POWER ON-/Meetknop terwijl u in het objectief kijkt. Als u dit wel doet, dan kunnen uw ogen beschadigd raken.
- Richt het instrument niet op de ogen.
- Richt de laser niet op mensen.
- Gebruik het product niet in combinatie met andere optische elementen, zoals lenzen of verrekijkers. Als u de Nikon laserafstandsmeter samen gebruikt met een optisch instrument, vergroot dit de kans op oogbeschadiging.
- Als u geen meting uitvoert, houdt dan uw vingers uit de buurt van de POWER ON-/Meetknop zodat u niet per ongeluk de laserstraal activeert.
- Haal de batterij uit de body als u het instrument langere tijd niet gebruikt.

- Demonteer of repareer de Nikon laserafstandsmeter niet en breng geen aanpassingen aan. De laser kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Een product dat gedemonteerd, aangepast of gerepareerd is, valt niet onder de fabrieksgarantie.
- Berg de Nikon laserafstandsmeter op buiten het bereik van kinderen.
- Als de body van de Nikon laserafstandsmeter beschadigd raakt, of als u een vreemd geluid hoort nadat het apparaat is gevallen of door een andere oorzaak, moet u de batterij onmiddellijk verwijderen en het instrument niet meer gebruiken.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (Monoculair)

Het optische systeem van de Nikon laserafstandsmeter is voorzien van een monoculaire kijker waarmee op het doel wordt gericht. De volgende aandachtspunten zijn belangrijk:

⚠ Waarschuwing

- Kijk nooit rechtstreeks naar de zon, een fel licht of de laserstraal wanneer u de Nikon laserafstandsmeter gebruikt.

⚠ Voorzichtig

- Druk niet op de POWER ON-/Meetknop wanneer u de Nikon laserafstandsmeter niet gebruikt.
- Gebruik dit product niet terwijl u loopt. Als u dit wel doet dan kunt u mogelijk letsel of een storing in het instrument veroorzaken door ergens tegenaan te lopen, iemand te raken, te vallen of een ander ongeluk te krijgen.
- Zwaai het instrument niet rond aan zijn draagriem. U kunt dan iemand raken en eventueel verwonden.
- Plaats dit product altijd op een stabiel oppervlak. Doet u dit niet dan kan het instrument vallen en

letsel of storing veroorzaken.

- Houd het plastic verpakkingsmateriaal en andere kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat kinderen geen rubberen oogschelp of andere kleine onderdelen in hun mond stoppen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als kinderen dergelijke onderdelen hebben ingeslikt.
- Als u de rubberen oogschelp langere tijd gebruikt, kan uw huid ontstoken raken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u last krijgt van ontstekingsverschijnselen.
- Draag de Nikon laserafstandsmeter altijd in de beschermtas.
- Als uw Nikon laserafstandsmeter niet goed werkt, gebruik hem dan niet meer en vraag uw plaatselijke dealer waar u het instrument ter reparatie heen kunt sturen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (Lithiumbatterij)

Als u de batterij niet op de juiste manier behandelt, kan deze barsten en gaan lekken. Dit kan leiden tot corrosie van het instrument en vlekken veroorzaken op uw kleding.

De volgende aandachtspunten zijn daarom belangrijk:

- Plaats de batterij met de plus- en minpolen op de juiste manier in het instrument.
- Verwijder de batterij als deze leeg is of als u het instrument langere tijd niet gaat gebruiken.
- Veroorzaak geen kortsluiting in het batterijvak.
- Stop de batterij niet samen met sleutels of munten in een zak of tas. Hierdoor kan de batterij kortsluiten of oververhit raken.
- Stel de batterij niet bloot aan water of vuur. Haal de batterij nooit uit elkaar.
- Laad de lithiumbatterij niet op.
- Als er vloeistof uit een beschadigde batterij in contact komt met kleding of huid, spoel dan direct met veel water. Mocht er vloeistof uit een beschadigde batterij in uw ogen komen, spoel dan direct met schoon water en raadpleeg een arts.
- Houd u bij het weggooien van de batterij aan de plaatselijke regelgeving.

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Voorzorgsmaatregelen

JP VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠️ Voorzichtig

- De Nikon laserafstandsometer is niet ontworpen om onder water te gebruiken.
- Verwijder regendruppels, water, zand en modder zo snel mogelijk van de body van de afstandsmeter. Gebruik hiervoor een zachte, schone doek.
- Laat de Nikon laserafstandsometer op een warme of zonnige dag niet achter in de auto. Bewaar het instrument ook niet in de buurt van apparatuur die warmte genereert. Dit kan een nadelig effect hebben op het instrument of hem beschadigen.
- Laat de Nikon laserafstandsometer niet in direct zonlicht liggen. Ultraviolette straling en extreme hitte kunnen een nadelig effect hebben op het instrument of zelfs beschadiging tot gevolg hebben.
- Als de Nikon laserafstandsometer wordt blootgesteld aan plotselinge temperatuurwisselingen kan er condensvorming optreden op de lensoppervlakken. U mag het instrument dan pas weer gebruiken nadat het vocht is verdampst.

ONDERHOUD EN OPSLAG

Lenzen

- Gebruik een zachte, olievrije borstel voor het stofvrij maken van het lensoppervlak.
- Vlekken of vegen, zoals vingerafdrukken, op het lensoppervlak verwijdert u heel voorzichtig met een schone, zachte katoenen doek of een olievrij lensdoekje van goede kwaliteit. Gebruik voor hardnekkige vlekken een kleine hoeveelheid pure alcohol (niet gedenatureerd). Gebruik geen fluwelen doeken of gewone tissues, want deze kunnen krassen veroorzaken. Gebruik voor het reinigen van het lensoppervlak geen doek die ook al is gebruikt voor het schoonmaken van de body.

Body

- Maak het oppervlak van de body schoon met een zachte, schone doek nadat u aanwezige stof voorzichtig hebt weggeblazen met een blaasbalgje*. Gebruik geen benzene, verdunner of andere reinigingsmiddelen die organische oplosmiddelen bevatten.
- Een blaasbalgje is een rubberen schoonmaakinstrument dat lucht blaast uit een mondstuk.

Opslag

- Bij een hoge luchtvuchtigheid kan de lens beslaan of beschimmelen. Berg de Nikon laserafstandsometer daarom op een koele en droge plaats op.
Droog het instrument na gebruik op een regenachtige dag op kamertemperatuur en berg hem vervolgens op een koele en droge plaats op.

NI Symbol voor gescheiden inzameling zoals dat wordt gebruikt in Europese landen



Dit symbol betekent dat deze batterij apart moet worden ingezameld. Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europa.

- Deze batterij dient gescheiden ingezameld te worden op een daartoe bestemd inzamelpunt. Niet wegwerpen bij het normale huisvuil.
- Neem voor verdere informatie contact op met het verkooppunt, of met de lokale instantie die verantwoordelijk is voor het verwerken van afval.

NI Symbol voor gescheiden inzameling zoals dat wordt gebruikt in Europese landen



Dit symbol betekent dat dit product apart moet worden ingezameld. Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europa.

- Dit product dient gescheiden ingezameld te worden op een daartoe bestemd inzamelpunt. Niet wegwerpen bij het normale huisvuil.
- Neem voor verdere informatie contact op met het verkooppunt, of met de lokale instantie die verantwoordelijk is voor het verwerken van afval.

Functieoverzicht

- Meetbereik: 5-500 meter/6-550 yard
- Hoogwaardige zoeker met 6x vergroting en meerlagige coating
- Het instrument maakt gebruik van het systeem Prioriteit eerste doel
- Wanneer u eenmaal op de knop drukt, wordt er een continuimetring uitgevoerd tot ongeveer 8 seconden
- Automatische uitschakeling (als instrument ongeveer 8 sec. niet wordt gebruikt)
- Standaard worden de laatst gebruikte instellingen geactiveerd
- Regenbestendig — Equivalent met JIS/IEC-beveiligingsklasse 4 (IPX4)
- Onzichtbare/Oogveilige EN/IEC klasse 1M laser

De Nikon laserafstandsmeter meet met behulp van een onzichtbare laserstraal. Het instrument meet hoe lang de laserstraal doet over de afstand tussen de afstandsmeter en het doel en weer terug. Het reflecterend vermogen van de laser en de meetresultaten kunnen variëren afhankelijk van de weers- en omgevingsomstandigheden en de kleur, het materiaal, de grootte, de vorm en andere kenmerken van het doel.

Onder de volgende omstandigheden is meten gemakkelijker:

- Bewolkte omstandigheden
- Doel met een heldere kleur
- Doel met sterk reflecterende oppervlakken
- Groot doel
- Als de hoek waaronder de laser het doel raakt ongeveer 90 graden is

In de volgende gevallen kunnen metingen onnauwkeurig zijn of mislukken:

- Doel heeft een klein of smal reflecterend oppervlak
- Doel heeft een verstrooid reflecterend oppervlak
- Laserstraal wordt niet gereflecteerd richting afstandsmeter
- Oppervlak doel is volledig reflecterend (glas, spiegel etc.)
- Doel is zwart
- Doel heeft een oppervlak met verschillende niveaus
- Bij sneeuw, regen of mist
- Doel wordt door glas heen gemeten
- Reflecterend oppervlak gemeten vanuit diagonale richting
- Doel beweegt of trilt
- Er verschijnt een obstakel voor het doel
- De straal is gericht op een wateroppervlak

Jp

De

It

Se

Ni

Ru

Pl

Fi

No

Dk


Cz

Ro

Hu

Benamingen/Onderdelen

Jp
De
It
Se
Nl
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu



- ① Monoculair objectief lens
- ② Opening voor laserstraal
- ③ Opening voor laserdetector
- ④ MODE-knop
- ⑤ POWER ON-/Meetknop
- ⑥ Monoculaire zoeker met 6x vergroting
- ⑦ Oogschelp/dioptriering
- ⑧ Dioptrie-index
- ⑨ Bevestigingsoog voor draagriem
- ⑩ Symbool voor "Openen" van batterijvak
- ⑪ Batterijvakdeksel
- ⑫ Label met productnummer
- ⑬ FDA-informatie

Nikon AL11

FCC

CE



NIKON VISION CO., LTD.

3-25, Futaba 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

CLASS I LASER PRODUCT

THIS PRODUCT COMPLIES WITH 21CFR
1040.10 AND 1040.11

Made in China

Onderdelen

Body	x1	Draagriem	x1
Beschermtas	x1	Lithiumbatterij (CR2) ...	x1

Batterij plaatsen en vervangen

- **Type batterij:** 3 V CR2 lithiumbatterij

Jp

- **Symbolen voor resterende batterijlading**

De

* Symbool voor toestand batterij op het interne display waarschuwt wanneer de batterij moet worden vervangen.

It



: De batterij heeft voldoende lading voor gebruik.

Se




: De batterij begint leeg te raken. Zorg dat u een nieuwe batterij bij de hand hebt.

Nl



: De batterij is bijna leeg. De batterij moet worden vervangen door een nieuwe.

Ru



-knippert : De batterij is leeg. De laserafstandsmeter schakelt automatisch uit nadat het symbool drie keer heeft geknippert. Vervang de batterij.

Pl

Fi

1. Open het deksel van het batterijvak

No

Draai het deksel van het batterijvak linksom en verwijder het. Het openen van het deksel kan enige moeite kosten door de rubberen ring, die water moet tegenhouden.

Dk

2. Vervang de oude batterij door een nieuwe batterij

Cz

Plaats een nieuwe batterij in de richting die wordt aangegeven op het label in het batterijvak. De [-] pool moet naar de binnenzijde van het vak gericht zijn. De Nikon laserafstandsmeter werkt niet als de batterij verkeerd is geplaatst. Verwijder eerst de oude batterij voordat u deze vervangt door een nieuwe.

Ro

Hu

3. Sluit het deksel van het batterijvak

Draai het deksel van het batterijvak rechtsom en schroef het in de body. Het sluiten van het deksel kan enige moeite kosten door de rubberen ring, die water moet tegenhouden. Draai het deksel tot het niet verder kan. Controleer of het deksel goed is gesloten.

Levensduur van batterij


Bij continu gebruik: ongeveer 2.000 keer (bij circa 20°C)

Dit aantal kan afwijken afhankelijk van de omstandigheden, de temperatuur en andere factoren, zoals de vorm, kleur, enz. van het doel. Dit is slechts een indicatie.

* De batterij die bij deze laserafstandsmeter wordt geleverd is bedoeld om te controleren op het instrument werkt. Als gevolg van natuurlijke elektrische ontlading, zal de levensduur van deze batterij waarschijnlijk korter zijn dan hierboven aangegeven.

* Als er water in het batterijvak komt doordat het instrument wordt ondergedompeld in water, droog het batterijvak dan goed en vervang de batterij.

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu



- : Richt op het doel dat u wilt meten. Plaats het doel in het midden van het dradenkruis.
- × : Wordt weergegeven als de laserstraal een meting uitvoert.
Kijk niet in de objectief lens als dit symbool wordt weergegeven.
- ≡ : Bezig met meten
- : De meting is mislukt of de afstand kan niet worden gemeten

* Over het algemeen biedt een LCD-venster een even grote of lagere vergroting. Het LCD-venster van dit product wordt echter vergroot door de hoge vergroting van de zoeker. Hoewel bij de fabricage van het LCD-venster de meest geavanceerde technologie is toegepast, is het niet mogelijk de aanwezigheid van stof volledig te voorkomen. Er kan daarom stof zichtbaar zijn. Dit is echter niet van invloed op de nauwkeurigheid van de meting of de veiligheid tijdens gebruik.

Meting

Voorzichtig: als u zich bij het bedienen of afstellen van het apparaat niet houdt aan de instructies in dit document, kan dit blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.

1. Plaats een batterij in het batterijvak. (Zie 'Batterij plaatsen en vervangen')

2. Aanpassing van de dioptrie

Stel de dioptrie af om een scherp beeld te krijgen op het LCD-venster in de zoeker.

Draai de dioptriering eerst helemaal naar links. Druk vervolgens op de PÖWER ON-/Meetknop om het instrument aan te zetten (controleer of de interne display aanstaat).

Draai de dioptriering in de richting van de klok terwijl u door de zoeker kijkt totdat u het LCD-venster scherp kunt zien.

Als u de ring te ver hebt gedraaid, draai de ring dan een eind terug en stel de dioptrie dan nogmaals af.

Als de dioptrie niet is afgesteld op uw gezichtsvermogen, kan het lastig zijn om goed op het doel te richten.

3. Meten


Controleer of de juiste meeteenheid is ingesteld voordat u een meting uitvoert.

1. Druk op de POWER ON-/Meetknop om het instrument aan te zetten.


2. Richt op het doel.



Onmiddellijk na inschakeling.
(initialiseren)



Stand-by.



Richten op het doel.

3. Druk één keer op de POWER ON-/Meetknop om een continuimetring van ca. 8 seconden te starten. (Met deze laserafstandsmeter is een enkelvoudige meting niet mogelijk.)



Meten.

4. Gedurende ca. 8 seconden toont het interne LCD-venster afwisselend het symbool voor 'afstand' of 'meting is mislukt'. (Het symbool 'laser is actief' knippert.)



Toont de gemeten afstand.
(Doel 1)



Toont de gemeten afstand.
(Doel 2)



De meting is mislukt
of de afstand kan niet worden gemeten.

5. Na een continuimetring wordt het gemeten resultaat gedurende ongeveer ca. 8 seconden getoond, daarna schakelt het instrument automatisch uit. Als u op de POWER ON-/Meetknop drukt terwijl het instrument is ingeschakeld (en het interne LCD-venster verlicht is), wordt een volgende continuimetring van ca. 8 seconden gestart.

JP
DE
IT
SE
NL
RU
PL
FI
NO
DK
CZ
RO
HU

Doelprioriteitmodus

- Jp** Deze laserafstandsometer maakt gebruik van het systeem Prioriteit eerste doel.
De Bij het meten van voorwerpen die deels achter elkaar staan, geeft dit instrument de afstand tot het dichtstbijzijnde voorwerp weer.

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Overig

Dk Dit instrument voldoet aan de normen vastgelegd in deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking van het instrument is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

- Cz** (1) Dit instrument mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en
Ro (2) Dit instrument moet bestand zijn tegen eventuele interferentie die wordt veroorzaakt door andere apparatuur, inclusief **Hu** interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren.

Uit tests is gebleken dat dit instrument voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften, evenals de normen die zijn beschreven in de relevante EU EMC-richtlijn. Deze normen zijn opgesteld om een acceptabele bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisomgeving. Dit instrument genereert en gebruikt radiogolven en kan radiogolven uitzenden die, bij installatie en gebruik anders dan in de instructies is aangegeven, communicatie via radiogolven kunnen verstören. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde omgeving geen interferentie zal optreden. Als dit instrument schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door het instrument uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden een of meer van de volgende maatregelen te nemen om deze interferentie op te heffen:

- Richt de ontvangende antenne anders of verplaats hem.
- Vergroot de afstand tussen het instrument en de radio of televisie.
- Vraag de leverancier van het instrument of een ervaren radio/TV technicus om advies.

Dit digitale B-klasse instrument voldoet aan alle vereisten van de Canadese Interference-Causing Equipment Regulations.

Enheden afstandsweergave

Meetresultaten worden weergegeven in yards/meters.
(Standaard fabrieksinstelling is yard.)



1. Zet het instrument aan (controleer of de interne display aanstaat).
2. Druk op de MODE-knop en houd deze langer dan twee seconden vast. Laat de knop los als de andere eenheid wordt weergegeven.
3. Als u overschakelt naar de andere weergave-eenheid, worden de resultaten omgerekend en weergegeven in de nieuwe eenheid.

Deze Nikon Laserafstandsometer is een standaard afstandsometer. Verkregen resultaten kunnen niet als officieel bewijs worden gebruikt.

Specificaties

Meetsysteem	
Meetbereik	5-500 meter/6-550 yard
Afstandsweergave (stapgrootte)	Iedere 1 meter/yard
Optisch systeem	
Vergrotingsfactor (x)	6
Effectieve diameter objectief lens (mm)	20
Beeldhoek (werkelijk) (°)	6,0
Oogafstand (mm)	16,7
Uittredepupil (mm)	3,3
Aanpassing van de dioptrie	$\pm 4\text{m}^{-1}$
Overig	
Gebruikstemperatuur (°C)	-10 — +50
Voeding	1 CR2 lithiumbatterij van 3 V gelijkstroom
Afmetingen (L x B x H) (mm)	91 x 73 x 37
Gewicht (g)	Ongeveer 125 (zonder batterij)
Constructie	Equivalent met JIS/IEC-beveiligingsklasse 4 (IPX4) (onder onze testomstandigheden)*
Veiligheid	Klasse 1M Laserproduct (EN/IEC60825-1:2007) klasse I Laserproduct (FDA/21 CFR deel 1040.10:1985)
EMC	FCC deel 15 Subklasse B klasseB, EU:EMC richtlijn, AS/NZS, VCCI klasse B
Milieu	RoHS, WEEE

[Jp]
[De]
[It]
[Se]
[NI]
[Ru]
[Pl]
[Fi]
[No]
[Dk]
[Cz]
[Ro]
[Hu]

Specificaties

Jp	Laser
De	Klasse EN/IEC klasse 1M
It	Golflengte (nm) 905
Se	Pulsduur (ns) 20
Nl	Uitvoer (W) 10
Ru	Straalafwijking (mrad) Verticaal: 3,8, Horizontaal: 0,17
Pl	Luchtvochtigheid (%RL) 80 of lager (zonder dauwcondensatie)

* Waterdichtheid

Deze Nikon laserafstandsometer is equivalent met JIS/IEC-beveiligingsklasse 4 (IPX4) (onder onze testomstandigheden). Deze classificatie garandeert niet dat het apparaat onder alle omstandigheden schade- en probleemvrij zal blijven. Let bij gebruik op het volgende:

- Het instrument is niet volledig geseald en moet daarom niet worden gebruikt of ondergedompeld in stromend water.
- Mochten de bewegende delen van dit instrument vochtig zijn, schakel het instrument dan uit en veeg het vocht weg.

Problemen oplossen/Reparatie

[Jp] [De] [It] [Se] [Ni] [Ru] [Pl] [Fi] [No] [Dk] [Cz] [Ro] [Hu]

Als uw Nikon laserafstandsometer moet worden gerepareerd, neemt u contact op met uw dealer en vraagt u hoe u het instrument kunt opsturen voor reparatie. Het is echter zinvol dit pas te doen nadat u de onderstaande tabel met mogelijke problemen en oplossingen hebt geraadpleegd.

Probleem	Controlepunten
Het instrument kan niet worden ingeschakeld; de verlichting van het LCD-venster gaat niet branden	<ul style="list-style-type: none">Druk op de POWER ON-/Meetknop.Controleer of de batterij juist is geplaatst.Vervang zo nodig de batterij.
Het doelbereik kan niet worden bepaald	<ul style="list-style-type: none">Controleer of de openingen voor de laserstraal en/of de laserdetector niet worden geblokkeerd, bijvoorbeeld door uw hand of vinger.Controleer of de openingen voor de laserstraal en de laserdetector schoon zijn. Reinig de openingen indien nodig.Controleer of de vorm en het materiaal van het doel wel geschikt zijn om de laserstraal te reflecteren.Vervang de batterij.
[---] ('meting niet mogelijk') wordt weergegeven	<ul style="list-style-type: none">Houd het instrument stil als u een meting uitvoert.Controleer of het doel zich binnen het meetbereik bevindt.
Het dichtstbijzijnde doel kan niet worden gemeten	<ul style="list-style-type: none">Zorg ervoor dat er zich geen obstakels, zoals bladeren of gras, bevinden tussen de Nikon laserafstandsometer en het doel.
Een doel dat verder weg is dan een bepaalde afstand kan niet worden gemeten	<ul style="list-style-type: none">Zorg ervoor dat er zich geen obstakels, zoals bladeren of gras, bevinden tussen de Nikon laserafstandsometer en het doel.

Problemen oplossen/Reparatie

Jp
De
It
Se
Nl
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Probleem	Controlepunten
De meetresultaten zijn niet consistent	<ul style="list-style-type: none">• Vervang de batterij.• Controleer of de vorm en het materiaal van het doel wel geschikt zijn om de laserstraal te reflecteren.• Houd het instrument stil als u een meting uitvoert.• Zorg ervoor dat er zich geen obstakels, zoals bladeren of gras, bevinden tussen de Nikon laserafstandsmeter en het doel.
Er wordt een onjuist meetresultaat weergegeven	<ul style="list-style-type: none">• Vervang de batterij.• Controleer of de vorm en het materiaal van het doel wel geschikt zijn om de laserstraal te reflecteren.• Zorg ervoor dat er zich geen obstakels, zoals bladeren of gras, bevinden tussen de Nikon laserafstandsmeter en het doel.

Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van de bovenstaande tabel, neemt u contact op met uw dealer om de Nikon laserafstandsmeter te laten controleren/repareren. Laat de Nikon laserafstandsmeter alleen controleren/repareren door een officiële vertegenwoordiger van de fabrikant. Als u dat niet doet, kan dit lichamelijk letsel of beschadiging van het product tot gevolg hebben.

Русский

СОДЕРЖАНИЕ

Предостережения перед использованием	80-83
Основные характеристики	84
Спецификация/Состав	85
Установка и замена батареи	86
Встроенный дисплей	87
Измерение	88
Режим приоритета цели/Единицы отображения расстояния/Дополнительная информация	89
Технические характеристики.....	90-91
Поиск и устранение неисправностей/Ремонт	92-93

Предостережения перед использованием

Jp

Благодарим за приобретение лазерного дальномера Nikon COOLSHOT 20.

De

It ○ Прежде чем начать использовать данное изделие, внимательно прочтите «Предостережения перед использованием» и все инструкции по правильному применению изделия в руководстве по эксплуатации (в этом руководстве).

Nl

Ru ○ Храните данное руководство в доступном месте, чтобы иметь возможность быстрого доступа к нему.

Pi

Fi ○ Не разбирайте и не ремонтируйте данное изделие собственными силами, поскольку такие действия могут привести к возникновению серьезных проблем.

No

Dk Гарантия производителя не распространяется на изделие, которое разбиралось или ремонтировалось.

Cz

Ro ● Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.

Hu

● Воспроизведение данного руководства в любой форме, как в целом, так и частично, (за исключением краткого цитирования в критических статьях или обзорах) запрещено без письменного согласия с компанией NIKON VISION CO., LTD.

● Компания NIKON VISION CO., LTD. оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления вносить изменения в сведения, описанные в данном руководстве.

Строго соблюдайте приведенные далее указания, чтобы использовать данное оборудование правильно и не допустить потенциально опасные ситуации. Прежде чем начинать использовать данное изделие, внимательно прочтите "Предостережения перед использованием" и все инструкции по правильному применению прибора. Храните данное руководство в доступном месте, чтобы иметь возможность быстрого доступа к нему.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный знак предупреждает, что любое неправильное использование, игнорирующее сведения, изложенные здесь, может привести к смерти или к серьезной травме.

⚠ ОСТОРОЖНО

Данный знак предупреждает, что любое неправильное использование, игнорирующее сведения, изложенные здесь, может привести к травме или материальному ущербу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (Лазерное устройство)

В лазерном дальномере Nikon используется невидимый лазерный луч. Придерживайтесь таких рекомендаций:

⚠ Предупреждение

- Не нажмайте кнопку POWER ON/ Measurement (ВКЛ./Измерение), когда смотрите в оптику со стороны объектива. Несоблюдение данного требования может привести к снижению зрения и повреждению глаз.
- Не направляйте в глаза.
- Не направляйте луч лазера в сторону других людей.
- Не используйте прибор с дополнительными оптическими элементами, такими как объективы или бинокли. Использование оптического прибора вместе с дальномером Nikon повышает вероятность повреждения глаз.
- Когда прибор не используется, держите пальцы вдали от кнопки POWER ON/Measurement (ВКЛ./ Измерение), чтобы не допустить случайного включения луча лазера.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките

из его корпуса аккумуляторную батарею.

- Не разбирайте/не модифицируйте/не ремонтируйте лазерный дальномер Nikon. Лазерное излучение может пагубно отразиться на здоровье. Гарантия производителя не распространяется на приборы, которые разбирались, модифицировались или ремонтировались.
- Храните лазерный дальномер Nikon в недоступном для детей месте.
- Если корпус лазерного дальномера Nikon поврежден или прибор издает странные звуки после падения или по другим причинам, немедленно извлеките батарею и прекратите использование прибора.

JP

DE

IT

SE

NI

RU

PL

FI

NO

DK

CZ

RO

HU

Jp

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (Монокуляр)

Для наведения на цель в оптической системе лазерного дальномера Nikon используется монокуляр. Придерживайтесь таких рекомендаций:

⚠ Предупреждение

- Категорически запрещается смотреть прямо на солнце, интенсивный свет или лазерный луч, используя лазерный дальномер Nikon.

⚠ Предостережения

- Не нажимайте кнопку POWER ON/Measurement (ВКЛ./Измерение), если не используете лазерный дальномер Nikon.
- Не используйте данное изделие при ходьбе. Несоблюдение данного требования может привести к получению травм или неправильной работе устройства в результате столкновения с другими людьми, нанесения им ударов, падения и других несчастных случаев.
- Не раскачивайте прибор за ремень. Так можно ударить кого-нибудь из окружающих и

причинить травму.

- Не помещайте изделие на неустойчивую поверхность. Несоблюдение данного требования может привести к падению прибора, получению травм или поломке прибора.
- Держите пластиковый мешок для упаковки данного изделия и иные мелкие детали в недоступных для детей местах.
- Не допускайте, чтобы дети клали в рот резиновый наглазник, маленькие детали и т. д. Если дети проглотят такие детали, немедленно обращайтесь к врачу.
- При продолжительном пользовании резиновым наглазником у некоторых людей может возникнуть воспаление кожи. При возникновении любых симптомов прекратите использование и немедленно обратитесь к врачу.
- Для переноски лазерного дальномера Nikon используйте футляр.
- Если лазерный дальномер Nikon работает неправильно, немедленно прекратите его использование и обратитесь к местному дилеру для получения указаний относительно отправки прибора в ремонт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (Литиевая батарея)

При неправильном использовании батарея может треснуть или протечь, что приведет к коррозии оборудования и загрязнению одежды. Придерживайтесь таких рекомендаций:

- Вставляйте батарею, соблюдая полярность (+ и -).
- Батарею следует вынимать после разрядки, а также при длительном неиспользовании прибора.
- Не замыкайте оконцеватель батарейного отсека.
- Не переносите батарею в кармане или сумке вместе с ключами и монетами, это может вызвать короткое замыкание и перегрев батареи.
- Не подвергайте батарею воздействию открытого пламени или воды. Никогда не разбирайте батарею.
- Не заряжайте литиевую батарею.
- При попадании жидкости из поврежденной батареи на одежду или кожу немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды. При попадании жидкости из поврежденной батареи в глаза немедленно промойте глаза чистой водой и обратитесь к врачу.

- Утилизируйте батареи в соответствии с местными требованиями.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

⚠ Предостережения

- Лазерный дальномер Nikon не предназначен для использования под водой.
- Дождь, вода, песок и грязь следует удалять с поверхности корпуса дальномера как можно раньше с помощью мягкой, чистой ткани.
- Не оставляйте лазерный дальномер Nikon в автомобиле в жаркий или солнечный день или рядом с оборудованием, выделяющим тепло. Это может повредить изделие или отрицательно повлиять на его работу.
- Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей на лазерный дальномер Nikon. Ультрафиолетовое излучение и чрезмерная температура могут отрицательно повлиять на работу прибора и даже повредить его.
- При резком изменении температуры среды, в которой находится лазерный дальномер Nikon, на поверхности линзы может образоваться конденсат. Не используйте прибор до полного исчезновения конденсата.

УХОД И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Линзы

- Для удаления пыли с поверхности линзы используйте мягкую кисточку без какого-либо масла.
- Чтобы удалить с поверхности линзы пятна или такие загрязнения, как отпечатки пальцев, следует очень осторожно протереть линзу мягкой чистой хлопчатобумажной тканью или специальной высококачественной безмасляной тканью для линз. Для удаления плохо поддающихся очистке пятен используйте небольшое количество чистого спирта (не денатурированного). Не используйте бархатную ткань или обычные салфетки, поскольку это может привести к появлению на поверхности линз царапин. Ткань, уже использованную однажды для чистки корпуса, не следует использовать снова для чистки поверхности линз.

Корпус

- Протирайте корпус мягкой, сухой, чистой тканью с нейтральным чистящим средством, предварительно удалив пыль с помощью резиновой груши*. Не используйте бензол, растворитель или другие

чистящие вещества, в состав которых входят органические растворители.

- * Резиновая груша предназначена для очистки прибора струей воздуха, подаваемой через сопло.

Хранение

- При высокой влажности на поверхности линзы могут появиться конденсат или плесень. Поэтому хранить лазерный дальномер Nikon следует в прохладном сухом месте. После использования под дождем или ночью следует тщательно высушить прибор при комнатной температуре, после чего хранить в прохладном сухом месте.

Ru Символ сортировки мусора, использующийся в европейских странах



Данный символ означает, что эта батарея должна утилизироваться отдельно от другого мусора. Приведенная ниже информация касается только пользователей из стран Европы.

- Данная батарея должна утилизироваться отдельно от другого мусора в соответствующих приемных пунктах. Не выбрасывайте данную батарею вместе с бытовым мусором.
- Дополнительную информацию Вы можете получить у продавца или у местных властей, отвечающих за утилизацию мусора.

Ru Символ сортировки мусора, использующийся в европейских странах



Данный символ означает, что этот продукт должен утилизироваться отдельно от других. Приведенная ниже информация касается только пользователей из стран Европы.

- Данная продукт должен утилизироваться отдельно от других в соответствующих приемных пунктах. Не выбрасывайте данную батарею вместе с бытовым мусором.
- Дополнительную информацию Вы можете получить у продавца или у местных властей, отвечающих за утилизацию мусора.

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Основные характеристики

- Jp** • Диапазон измерений: 5-500 метров / 6-550 ярдов
- De** • Высококачественный видеокамерный сенсор с многослойным покрытием, обеспечивающий 6-кратное увеличение
- It** • Система приоритета по ближайшей цели
- Se** • При одноразовом нажатии кнопки включается функция непрерывного замера в течение прибл. 8 секунд
- Nl** • Автоматическое отключение питания (после бездействия в течение прибл. 8 секунд)
- Ru** • Значение «Last Use» (параметры последнего измерения) по умолчанию
- Pl** • Водонепроницаемый — Эквивалент класса защиты JIS/IEC 4 (IPX4)
- Fi** • Невидимый и безопасный для глаз лазер класса 1M стандарта EN/IEC


В лазерном дальномере Nikon для измерений используется невидимый лазерный луч. Прибор измеряет время, за которое луч лазера доходит от дальномера до цели и обратно. Коэффициент отражения лазера и результаты измерений могут отличаться в зависимости от климатических условий и состояния окружающей среды, цвета, отделки поверхности, размера, формы и других характеристик цели.

Следующие факторы облегчают проведение измерений:

- Облачная погода
- Цель яркого цвета
- Цель с высокоотражающей поверхностью
- Цель большого размера
- Угол падения луча на цель составляет приблизительно 90 градусов

В описанных ниже случаях измерения могут быть неточными либо невозможными:

- Отражающая поверхность цели слишком мала либо слишком тонка
- Цель с диффузно отражающей поверхностью
- Цель не отражает лазерный луч к дальномеру
- Полнотью отражающая поверхность цели (стекло, зеркало и т. п.)
- Цель черного цвета
- Цель со ступенчатой поверхностью
- Дождь, снег или туман
- Измерение расстояния до цели проводится через стекло
- Отражающая поверхность измеряется в направлении по диагонали
- Двигающаяся либо вибрирующая цель
- Перед целью поперек пролегает преграда
- Целью измерения выбрана поверхность воды



- ① Линза монокулярного объектива
- ② Отверстие лазерного излучателя
- ③ Отверстие приемника излучения
- ④ Кнопка MODE (Режим)
- ⑤ Кнопка POWER ON/Measurement (ВКЛ./Измерение)
- ⑥ Монокулярный окуляр с 6-кратным увеличением
- ⑦ Наглазник/Кольцо диоптрийной настройки
- ⑧ Индекс диоптрии
- ⑨ Ушко ремня
- ⑩ Индикаторы "Open" (Откр.) крышки батарейного отсека
- ⑪ Крышка батарейного отсека
- ⑫ Табличка с номером изделия
- ⑬ Ссылка на информацию FDA

Nikon AL11



NIKON VISION CO., LTD.

3-25, Futaba 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

CLASS I LASER PRODUCT

THIS PRODUCT COMPLIES WITH 21CFR
1040.10 AND 1040.11

Made in China

Состав

Корпус 1 шт. Ремешок 1 шт.
Мягкий футляр 1 шт. Литиевая батарея (CR2)..... 1 шт.

Установка и замена батареи

Jp

- **Тип батареи:** литиевая батарея CR2, 3 В
- **Индикаторы уровня заряда батареи**

* Указатель состояния батареи на встроенным дисплее предупреждает о необходимости замены батареи.

De



: Уровень заряда батареи достаточный для использования.

Nl



: Уровень заряда батареи уменьшается. Будьте готовы к замене батареи.

Ru



: Низкий уровень заряда батареи. Батарею следует заменить на новую.

Pl



- - - мигает : Батарея разряжена. После того, как индикатор мигнет три раза, лазерный дальномер автоматически выключится. Замените батарею.

Fi

1. Откройте крышку батарейного отсека

Поверните крышку батарейного отсека против часовой стрелки и снимите ее. Из-за наличия резиновой прокладки, обеспечивающей водостойкость прибора, для открытия крышки может понадобиться приложить некоторые усилия.

No

2. Замените батарею

Вставьте новую батарею, соблюдая полярность в соответствии с маркировкой на уплотнении внутри отсека. Полюс [-] должен быть направлен внутрь отсека. Если батарея установлена неправильно, лазерный дальномер Nikon не будет работать. При замене батареи сначала извлеките старую и затем вставьте новую.

Dk

3. Закройте крышку батарейного отсека

Поверните крышку батарейного отсека по часовой стрелке, чтобы завинтить ее в корпус. Из-за наличия резиновой прокладки, обеспечивающей водостойкость прибора, для закрытия крышки может понадобиться приложить некоторые усилия. Продолжайте поворачивать крышку до упора. Проверьте, плотно ли закрыта крышка.

Cz

Ro

Hu


• Ресурс работы батареи

Непрерывная работа: прибл. 2.000 операций (при прим. 20 °C)

Указанное значение зависит от условий эксплуатации, температуры и других факторов, таких как форма, цвет цели и т.п. Ориентируйтесь на данное значение как на приблизительное.

* Батарея, входящая в комплектацию лазерного дальномера, предназначена для проверки работоспособности прибора. Однако в связи с природным электрическим разрядом ресурс этой батареи будет меньшим, чем указано выше.

* При проникновении влаги в батарейный отсек (из-за попадания прибора в воду) хорошо высушите батарейный отсек, после чего удалите батарею.



- : Наведите на цель, расстояние до которой необходимо измерить. Совместите цель с центром указателя цели.
- × : Отображается во время испускания лазерного луча при проведении измерения.
Не смотрите в линзу объектива, когда отображается этот значок.
- ≡ : Выполняется измерение
- : «Не удалось выполнить измерение» или «Невозможно измерить расстояние»

* Как правило, ЖКИ производит такое же или меньшее увеличение. В то же время, изображение на ЖКИ данного изделия увеличивается благодаря высокому увеличению окуляра. Несмотря на то, что ЖКИ изготовлен с использованием новейших технологий, невозможно полностью защитить его от пыли. В результате пыль может быть видна в окуляре. В то же время, это не влияет на точность измерения либо безопасность использования прибора.

Измерение

Jp Предостережение. Использование регуляторов и настроек, а также выполнение действий, не описанных в данном руководстве, может привести к опасному облучению.

Se 1. Вставьте батарею в батарейный отсек. (См. "Установка и замена батареи")

Ru 2. Диоптрийная настройка

Выполните диоптрийную настройку для получения четкой индикации на ЖКИ видеокамеры. Сначала поверните кольцо регулировки диоптрии против часовой стрелки до предела. После этого включите питание, нажав кнопку POWER ON/Measurement (Вкл./Измерение). Убедитесь, что встроенный дисплей включен. Сматывая через окуляр, поворачивайте кольцо диоптрийной настройки по часовой стрелке до полной фокусировки ЖКИ. При избыточном повороте кольца, поверните его против часовой стрелки на значительный угол, после чего повторите выполнение настройки. Если не выполнить диоптрийную настройку в соответствии со своим зрением, могут возникнуть трудности с правильным наведением на объект.

3. Измерение


Перед измерением обязательно проверьте настройку прибора.

1. Для включения нажмите кнопку POWER ON/Measurement (Вкл./Измерение).



Сразу же после включения питания.
(Инициализация)

2. Направьте на объект.



Режим ожидания.



Наведение на цель.

3. Сразу же нажмите кнопку POWER ON/Measurement (Вкл./Измерение) для начала непрерывного измерения в течение прибл. 8 секунд. (Режим разового измерения недоступен в данном лазерном дальномере.)

Измерение.

4. В течение прибл. 8 секунд на внутреннем дисплее будут попеременно отображаться индикаторы "измеренное расстояние" и "не удалось выполнить измерение". (Мигает значок лазерного излучения.)

Выведение на дисплей результата измерения. (Цель 1)

Выведение на дисплей результата измерения. (Цель 2)

Не удалось измерить или невозможно измерить расстояние.

5. После непрерывного измерения результаты измерения отображаются прибл. 8 секунд, затем питание выключается. Если нажать кнопку POWER ON/Measurement (Вкл./Измерение), когда питание включено (пока внутренний дисплей активен), начнется еще одно прибл. 8-секундное измерение.

88

Режим приоритета цели

Этот лазерный дальномер является системой с приоритетом ближайшей цели. При измерении расстояния до объектов, закрывающих друг друга, в этой модели отображается расстояние до ближайшего объекта.

Единицы отображения расстояния

Результаты измерения отображаются в ярдах или метрах.
(Заводская настройка по умолчанию: ярды).



1. Включите питание. Убедитесь, что встроенный дисплей включен.
2. Нажмите и удерживайте кнопку MODE (Режим) в течение не менее двух секунд. После переключения на требуемую единицу измерения отпустите кнопку.
3. После установки единицы измерения результаты конвертируются и отображаются в соответствующих единицах отображения расстояния.

Дополнительная информация

Данный прибор соответствует требованиям Части 15 Правил FCC. Работа прибора соответствует таким двум условиям:
(1) данный прибор не может быть источником недопустимых помех;
(2) данный прибор должен принимать любые входящие помехи, включая помехи, которые могут нарушить нормальную работу прибора.

Данное оборудование проверено на соответствие ограничениям для цифровых устройств Класса В согласно Части 15 Правил FCC и директивы ЕС об ЭМС. Такие ограничения разработаны для надлежащей защиты от недопустимых помех в стационарных установках. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию при несоблюдении руководства по эксплуатации, а также может вызвать недопустимые помехи в работе средств радиосвязи. Однако гарантировать отсутствие помех в определенных установках невозможно. Если данное оборудование становится причиной недопустимых помех приема радио или телевизионного сигнала, которые можно определить, включая и выключая прибор, пользователям рекомендуется попытаться устранить помехи одним из нижеописанных способов:

- Смените положение приемной антенны или переместите ее в другое место.
- Увеличьте расстояние между прибором и приемником.
- Проконсультируйтесь с официальным дилером или опытным специалистом по радио- и телевизионной аппаратуре.

Данный цифровой прибор класса В соответствует всем требованиям Положения Канады об устройствах, производящих помехи (Canadian Interference-Causing Equipment Regulations).

Лазерный дальномер Nikon является базовым дальномером. Его показания не могут использоваться в официальных свидетельствах.

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Технические характеристики

Jp
De
It
Se
Nl
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Система измерения	
Диапазон измерений	5-500 метров/6-550 ярдов
Отображение расстояния (приращение)	Через 1 метров/ярдов.
Оптическая система	
Увеличение (крат)	6
Эффективный диаметр линзы объектива (мм)	20
Угловое поле зрения (реальное) (°)	6,0
Вынос выходного зрачка (мм)	16,7
Выходной зрачок (мм)	3,3
Диоптрийная настройка	$\pm 4\text{M}^{-1}$
Дополнительная информация	
Рабочая температура (°C)	-10 — +50
Источник питания	Литиевый аккумулятор CR2 x 1 (3 В пост. тока)
Габариты (Д x В x Ш) (мм)	91 x 73 x 37
Вес (г)	Прибл. 125 (без батареи)
Конструкция	Эквивалент класса защиты JIS/IEC 4 (IPX4) (при наших условиях испытаний)*
Безопасность	Лазерная продукция класса 1M (EN/IEC60825-1:2007) Лазерная продукция класса I (FDA/21 CFR часть 1040.10:1985)
ЭМС	FCC часть 15 Подраздел B класс B, директива EU:EMC, AS/NZS, VCCI класс B
Охрана окружающей среды	RoHS, WEEE

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Лазер	
Класс	Класс 1M, EN/IEC
Длина волны (нм)	905
Длительность импульса (нс)	20
Выходная мощность (Вт)	10
Расхождение пучка (мрад)	Вертикальное: 3,8, горизонтальное: 0,17
Рабочая влажность (%OB)	80 и менее (без конденсации росы)

* Водонепроницаемые свойства

Этот лазерный дальномер Nikon имеет класс защиты, эквивалентный JIS/IEC (IPX4) (при наших условиях транспортирования). Этот класс не гарантирует отсутствие повреждений или неисправностей прибора при любых условиях. Во время использования соблюдайте следующие рекомендации:

- Поскольку прибор имеет негерметичную конструкцию, не следует использовать или держать его под проточной водой.
- При появлении влаги на подвижных частях прибора прекратите пользоваться им и вытрите его.

Поиск и устранение неисправностей/Ремонт

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Если требуется провести ремонт лазерного дальномера Nikon, узнайте у официального дилера, куда следует отправить прибор. Прежде чем обращаться за помощью, изучите приведенную ниже таблицу "Поиск и устранение неисправностей".

Признак	Действие
Прибор не включается — ЖКИ не подсвечивается	<ul style="list-style-type: none">Нажмите кнопку POWER ON/Measurement (ВКЛ./Измерение).Проверьте, правильно ли вставлена батарея.Проверьте батарею и при необходимости ее замените.
Не удается определить расстояние до цели	<ul style="list-style-type: none">Следите за тем, чтобы ничего (к примеру, рука или пальцы) не закрывало отверстие лазерного излучателя или приемника.Следите за чистотой отверстия лазерного излучателя и приемника. При необходимости очистите их.Убедитесь в том, что форма цели и условия окружающей среды соответствуют требованиям для отражения лазерного луча.Замените батарею.
Отображается знак [---] ("Невозможно произвести измерение")	<ul style="list-style-type: none">При выполнении измерения, крепко держите прибор.Убедитесь в том, что цель находится в диапазоне измерения.
Не удается произвести измерения для цели, находящейся ближе	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что нет преград, например листьев или травы, между лазерным дальномером Nikon и целью.
Не удается произвести измерения для цели, находящейся дальше определенного расстояния	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что нет преград, например листьев или травы, между лазерным дальномером Nikon и целью.

Признак	Действие
Результат измерения нестабильный	<ul style="list-style-type: none">• Замените батарею.• Убедитесь в том, что форма цели и условия окружающей среды соответствуют требованиям для отражения лазерного луча.• При выполнении измерения, крепко держите прибор.• Убедитесь, что нет преград, например листьев или травы, между лазерным дальномером Nikon и целью.
Отображается неправильный результат	<ul style="list-style-type: none">• Замените батарею.• Убедитесь в том, что форма цели и условия окружающей среды соответствуют требованиям для отражения лазерного луча.• Убедитесь, что нет преград, например листьев или травы, между лазерным дальномером Nikon и целью.

Если не удастся решить проблему при помощи таблицы "Поиск и устранение неисправностей", обратитесь к официальному дилеру, чтобы проверить или отремонтировать лазерный дальномер Nikon. Не разрешайте проверять или ремонтировать лазерный дальномер Nikon никому, кроме официальных представителей производителя. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению прибора или ранению пользователя.

Jp
De
It
Se
Nl
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Polski

SPIS TREŚCI

Uwagi przed rozpoczęciem	
użytkowania	95-98
Kluczowe funkcje	99
Nazewnictwo/Zawartość opakowania	100
Wkładanie i wymiana baterii	101
Wyświetlacz wewnętrzny	102
Pomiar	103
Tryb priorytetu pierwszego planu/Jednostki	
wyświetlania odległości/Inne	104
Dane techniczne.....	105-106
Rozwiązywanie problemów/	
Naprawa.....	107-108

Uwagi przed rozpoczęciem użytkowania

Dziękujemy za zakup produktu Nikon Laser Rangefinder COOLSHOT 20.

- Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu zapoznaj się dokładnie z działem „Uwagi przed rozpoczęciem użytkowania” oraz z instrukcjami na temat poprawnego użytkowania w niniejszej instrukcji obsługi (tej instrukcji).
 - Przechowuj niniejszego instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby móc w razie potrzeby do niego sięgnąć.
 - Nie należy samodzielnie rozmontowywać lub dokonywać napraw tego produktu, gdyż może to spowodować wystąpienie poważnych problemów.
Rozmontowany lub naprawiony produkt nie jest objęty gwarancją producenta.
-
- Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 - Wykonywanie kopii niniejszej instrukcji w całości lub w częściach (poza krótkimi cytatami w artykułach lub recenzjach) bez pisemnego upoważnienia od firmy NIKON VISION CO., LTD. jest zabronione.
 - Firma NIKON VISION CO., LTD. zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości niniejszego instrukcji w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.

[Jp] [De] [It] [Se] [Ni] [Ru] [Pl] [Fi] [No] [Dk] [Cz] [Ro] [Hu]

Uwagi przed rozpoczęciem użytkowania

Jp W celu właściwego korzystania z urządzenia i uniknięcia zagrożeń należy ściśle przestrzegać wymienionych niżej wytycznych.
Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu zapoznaj się dokładnie z działem „Uwagi przed rozpoczęciem użytkowania” oraz z instrukcjami na temat poprawnego użytkowania, dołączonymi do produktu. Przechowuj ten podręcznik w łatwo dostępnym miejscu, aby móc w razie potrzeby do niego sięgnąć.

Hu
⚠ OSTRZEŻENIE
Jest to informacja, która służy przypomnieniu, iż nieprawidłowe korzystanie będące wynikiem zignorowania niniejszych treści może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

⚠ UWAGA
Jest to informacja, która służy przypomnieniu, iż nieprawidłowe korzystanie będące wynikiem zignorowania niniejszych treści może spowodować poważne obrażenia lub straty materialne.

PRZESTROGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA (Laser)

Dalmierz laserowy firmy Nikon emituje niewidzialną wiązkę promieni laserowych. Należy stosować się do poniższych wytycznych:

⚠ Ostrzeżenie

- Nie wciskaj przycisku POWER ON/ Measurement (Włączenie zasilania/pomiar) podczas spoglądania w optykę od strony obiektywu. Nieprzestrzeganie tej zasady może negatywnie wpływać na wzrok lub spowodować uszkodzenie oczu.
- Nie kieruj urządzenia w stronę oka.
- Nie kieruj wiązki lasera na ludzi.
- Nie korzystaj z urządzenia w połączeniu z innymi elementami optycznymi, takimi jak obiektywy czy lornetki. Korzystanie z instrumentów optycznych w połączeniu z dalmierzem laserowym Nikon zwiększa ryzyko uszkodzenia wzroku.
- Jeśli pomiar nie jest wykonywany, umieść palce z dala od przycisku POWER ON/Measurement (Włączenie zasilania/pomiar), aby uniknąć przypadkowej emisji wiązki laserowej.
- W czasie, kiedy dalmierz nie jest użytkowany przez dłuższy okres czasu, wyjmij baterię z korpusu.

- Nie wolno samodzielnie rozmontowywać, modyfikować lub naprawiać laserowego dalmierza firmy Nikon. Emiter lasera może być szkodliwy dla zdrowia. Rozmontowany, zmodyfikowany lub naprawiony produkt nie jest objęty gwarancją producenta.
- Dalmierz laserowy firmy Nikon należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku uszkodzenia obudowy dalmierza laserowego firmy Nikon lub gdy emitowane są dziwne dźwięki, w wyniku upuszczenia bądź z innego powodu, należy natychmiast wyjąć baterię i zaprzestać użytkowania.

PRZESTROGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA (Luneta)

Dalmierz laserowy firmy Nikon umożliwia ustawianie na cel z wykorzystaniem w systemie optycznym lunety. Należy stosować się do poniższych wytycznych:

⚠ Ostrzeżenie

- Podczas korzystania z dalmierza Nikon Rangefinder nie należy spoglądać bezpośrednio na słońce, źródło intensywnego światła lub promień lasera.

⚠ Uwagi

- Jeśli nie korzystasz z dalmierza laserowego Nikon, nie naciskaj przycisku POWER ON/ Measurement (Włączenie zasilania/pomiar).
- Nie należy korzystać z produktu podczas przemieszczania się pieszo. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować obrażenia w wyniku potrącenia innych osób, upadku lub innych wypadków.
- Nie należy machać lunetą, trzymając ją za pasek. Może to spowodować uderzenie innej osoby i doprowadzić do jej obrażeń.

- Nie należy umieszczać produktu w niestabilnym miejscu. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować upuszczenie urządzenia i jego uszkodzenie lub obrażenia.
- Plastikową torbę używaną do pakowania produktu i inne drobne przedmioty należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.
- Nie należy pozwalać, aby dzieci wkładały sobie do ust gumowe muszle oczne lub inne niewielkie elementy. Jeśli dziecko połknie taką część, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku korzystania z gumowej muszli ocznej przez dłuższy czas, może dojść do podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Podczas przenoszenia dalmierza laserowego Nikon, należy przechowywać go w futerale.
- Jeśli dalmierz laserowy Nikon nie działa poprawnie, przerwij natychmiast korzystanie i skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać informacje, gdzie należy wysłać urządzenie celem naprawy.

PRZESTROGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA (Bateria litowa)

W przypadku niewłaściwej obsługi może dojść do rozszczelnienia baterii i wycieku jej zawartości, co może spowodować korozję urządzenia i poplamie odzież.

Należy stosować się do poniższych wytycznych:

- Baterię należy wkładać z uwzględnieniem poprawnego ułożenia biegunów + i -.
- Baterię należy wyjąć, gdy wyczerpie się ich ładunek lub w przypadku dłuższego okresu niekorzystania z urządzenia.
- Nie wolno doprowadzić do spięcia złącz gniazda baterii.
- Nie należy przenosić baterii w kieszeni lub w torbie, w której znajdują się klucze lub monety, ponieważ może spowodować to przegrzanie urządzenia.
- Nie należy narażać baterii na działanie wody lub ognia. W żadnym wypadku nie należy demontać baterii.
- Nie należy ładować baterii litowej.
- Jeśli płyn z uszkodzonej baterii dotknie odzieży lub skóry, należy natychmiast spłukać go dużą ilością wody. Jeśli płyn z uszkodzonej baterii przedostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć oczy.

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Uwagi przed rozpoczęciem użytkowania

Jp

wodą, a następnie skonsultować się z lekarzem.

- Baterie należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Se

PRZESTROGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠️ Uwagi

- Dalmierz laserowy firmy Nikon nie jest przeznaczony do użytkowania pod wodą.
- W przypadku kontaktu deszczu, wody, piasku lub błota z powierzchnią obudowy dalmierza, należy ją jak najszybciej przetrzeć miękką, czystą i suchą szmatką.
- Nie należy pozostawiać dalmierza laserowego firmy Nikon w samochodzie w gorący lub słoneczny dzień, a także w pobliżu sprzętu generującego ciepło. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Nie należy wystawiać dalmierza laserowego firmy Nikon na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Promienie ultrafioletowe i wysoka temperatura mogą negatywnie wpływać na urządzenie lub doprowadzić do jego uszkodzenia.
- W przypadku korzystania z dalmierza laserowego Nikon w otoczeniu, gdzie dochodzi do nagłych zmian temperatury, na powierzchni soczewek może dojść do skroplenia

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

pary wodnej. Nie należy skorzystać z produktu dopóki kondensacja się utrzymuje.

KONSERWACJA

Soczewki

- Podczas usuwania kurzu z powierzchni soczewki należy korzystać z miękkiej, nieoleistej szczotki.
- Podczas usuwania plam i smug, takich jak odciski palców, z powierzchni soczewki, przetrzym delikatnie soczewki miękką, czystą szmatką bawełnianą lub wysokiej jakości nieoleistą szmatką do soczewek. Użyj niewielkiej ilości czystego alkoholu (nie stosować denaturatu), aby wytrzeć trwałe smugi. Nie należy korzystać z aksamitnych szmatek lub zwykłych chusteczek, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię soczewki. Jeśli szmatka została użyta do czyszczenia obudowy, nie powinna być ponownie używana do czyszczenia soczewki.

Korpus

- Korpus należy przetrzeć miękką, czystą i suchą szmatką po delikatnym zdmuchnięciu kurzu za pomocą dmuchawy*. Nie należy korzystać z benzenu, rozpuszczalnika lub innych czyszczących środków organicznych.

* Dmuchawa to gumowy przyrząd do czyszczenia, wydmuchujący powietrze po ściśnięciu.

Przechowywanie

- Kondensacja pary wodnej lub pojawienie się pleśni na powierzchni soczewki może być spowodowane wysoką wilgotnością powietrza. Z tego powodu dalmierz laserowy firmy Nikon należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po użyciu w deszczowy dzień lub w nocy należy dokładnie osuszyć urządzenie w temperaturze pokojowej, a następnie przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Pl Symbol oznaczający segregowanie odpadów, stosowany w krajach Europy



Ten symbol oznacza, że bateria musi być wyrzucana oddzielnie.

Poniższe uwagi mają zastosowanie tylko dla użytkowników z Europy.

- Bateria jest przeznaczona do oddzialnej utylizacji i powinna być dostarczona do odpowiedniego punktu zbiierania odpadów. Nie należy jej wyrzucać z odpadami gospodarstwa domowego.

- Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami.

Pl Symbol oznaczający segregowanie odpadów, stosowany w krajach Europy



Ten symbol oznacza, że produkt musi być wyrzucana oddzielnie.

Poniższe uwagi mają zastosowanie tylko dla użytkowników z Europy.

- Ten produkt jest przeznaczona do oddzialnej utylizacji i powinna być dostarczona do odpowiedniego punktu zbiierania odpadów. Nie należy jej wyrzucać z odpadami gospodarstwa domowego.

- Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami.

Kluczowe funkcje

- Zakres pomiaru: 5-500 metrów/6-550 jardów
- Wysokiej jakości szukacz 6x o wielowarstwowym pokryciu
- Zastosowano system priorytetu pierwszego planu
- Pojedyncze naciśnięcie przycisku włącza funkcję pomiaru trwającego około 8 sekund
- Automatyczne wyłączanie zasilania (po upływie 8 sekund nieużytkowania)
- Domyślne „Ostatnio użyte” ustawienia
- Deszczoodporny — Poziom ochrony odpowiadający normie JIS/IEC klasa 4 (IPX4)
- Produkt laserowy klasy 1M EN/IEC, promień niewidoczny, technologia Eyesafe

Dalmierz laserowy firmy Nikon emisuje niewidzialną wiązkę promieni laserowych. Mierzony jest czas, jaki zajmuje wiązce przebycie odległości od dalmierza do celu i z powrotem. Odbicie promienia laserowego i wyniki pomiaru mogą się różnić w zależności od warunków klimatycznych i środowiskowych, koloru i wykończenia powierzchni, rozmiaru, kształtu i innych właściwości celu.

Następujące warunki ułatwiają dokonanie pomiaru:

- Zachmurzone niebo
- Cel o jasnych kolorach
- Cel o silnie refleksyjnej powierzchni
- Cel o dużych rozmiarach
- Kąt padania wiązki laserowej na cel jest zbliżony do 90 stopni

Pomiar może okazać się niedokładny lub błędny w następujących sytuacjach:

- Cel posiada niewielką lub smukłą refleksyjną powierzchnię
- Cel posiada rozpraszającą odbicia powierzchnię
- Cel nie odbija promieni laserowych do dalmierza
- Cel o całkowicie refleksyjnej powierzchni (szkło, lustra itp.)
- Cel jest koloru czarnego
- Cel o schodkowej powierzchni
- Podczas opadów śniegu lub deszczu, lub we mgle
- Pomiar celu dokonywany przez szybę
- Pomiar refleksyjnej powierzchni dokonywany pod kątem
- Ruchomy lub wibrujący cel
- Przeszkody poruszające się przed celem
- Pomiar skierowany na powierzchnię wody

Jp

De

It

Se

Ni

Ru

Pl

Fi

No

Dk


Cz

Ro

Hu

Nazewnictwo/Zawartość opakowania

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu



- ① Soczewka obiektywu lunety
- ② Emiter promienia laserowego
- ③ Detektor promienia laserowego
- ④ Przycisk MODE (Tryb)
- ⑤ Przycisk POWER ON/Measurement (Włączenie zasilania/pomiar)
- ⑥ Okular lunety z 6-krotnym powiększeniem
- ⑦ Muszla oczna/pierścień regulacji dioptrii
- ⑧ Indeks dioptrazu
- ⑨ Ucho na pasek
- ⑩ Informacja o "Otwarciu" pokrywy komory baterii
- ⑪ Pokrywa komory baterii
- ⑫ Numer produktu/etykieta z objaśnieniami
- ⑬ Informacje FDA

Nikon AL11
FCC **CE**



NIKON VISION CO., LTD.

3-25, Futaba 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
CLASS I LASER PRODUCT

THIS PRODUCT COMPLIES WITH 21CFR
1040.10 AND 1040.11

Made in China

Zawartość opakowania

Korpus	x 1 szt.	Pasek	x 1 szt.
Miękkie futerał	x 1 szt.	Bateria litowa (CR2) ...	x 1 szt.

Wkładanie i wymiana baterii

- **Rodzaj baterii:** Bateria litowa CR2, 3 V

• Wskaźnik pozostałego ładunku baterii

* Oznaczenie stanu baterii w wewnętrznym wyświetlaczu ostrzega o konieczności wymiany baterii.




: Bateria jest naładowana w dostatecznym stopniu.



: Ładunek baterii wyczerpuje się. Przygotuj się do wymiany baterii.



: Ładunek baterii jest bardzo niski. Wymień baterię na nową.



-miganie : Ładunek baterii jest wyczerpany. Wskaźnik zamiga trzy razy, po czym dalmierz laserowy automatycznie się wyłączy. Wymień baterię.

1. Otwórz pokrywę komory baterii

Obróć pokrywę komory baterii w lewo, a następnie zdejmij ją. Z uwagi na gumowe uszczelnienia wodooodporne otwarcie pokrywy może być utrudnione.

2. Wymień zużytą baterię na nową

Włożyć nową baterię zgodnie z oznaczeniami wewnętrz komory baterii. Biegun [-] należy skierować do wewnętrz komory. Jeśli bateria nie została włożona prawidłowo, dalmierz laserowy Nikon nie będzie działał. Podczas wymiany baterii należy w pierwszej kolejności wyjąć starą baterię, a następnie włożyć nową.

3. Zamknij pokrywę komory baterii

Obróć pokrywę komory baterii w prawo, aby przykręcić ją do korpusu. Zamknięcie pokrywy może być utrudnione z uwagi na gumowe uszczelnienia wodooodporne, należy jednak ją obrócić do momentu zatrzymania. Upewnij się, że komora jest bezpiecznie zamknięta.

• Czas pracy baterii

Ciągła praca: Około 2.000 cykłów (przy temperaturze ok. 20°C)

Podana wartość może się różnić w zależności od warunków, temperatury i innych czynników, takich jak kształt celu, kolor itp. Korzystaj z niej wyłącznie w celach orientacyjnych.

* Bateria dołączona do tego dalmierza laserowego służy jedynie do sprawdzenia działania. Z uwagi na zjawisko utraty ładunku, czas pracy tej baterii prawdopodobnie będzie krótszy niż powyższa wartość.

* Jeśli woda dostanie się do komory baterii z powodu zanurzenia, osusz komorę baterii, a następnie wymień baterię.

Jp

De

It

Se

Ni

Ru

Pl

Fi

No

Dk


Cz

Ro

Hu

Wyświetlacz wewnętrzny

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu



- +— : Skieruj dalmierz na cel, na którym chcesz dokonać pomiaru. Ustaw cel na środku oznaczenia celu.
- × : Wyświetlany podczas dokonywania pomiaru za pomocą wiązki lasera.
Nie spoglądaj w kierunku strony soczewki obiektywu, gdy wyświetlony jest ten znak.
- : Trwa dokonywanie pomiaru
- : Pomiar zakończony niepowodzeniem lub brak możliwości dokonania pomiaru

* Ekran LCD zazwyczaj wyświetla obraz w tym samym powiększeniu lub niższym. Jednakże podczas korzystania z tego produktu obraz na ekranie LCD ulega powiększeniu przez soczewkę. Pomimo zastosowania podczas produkcji ekranu LCD najbardziej zaawansowanych technologii kompletna eliminacja kurzu nie jest możliwa. Z tego powodu może pojawić się kurz. Nie będzie on jednak miał wpływu na precyzję pomiaru lub bezpieczeństwo podczas korzystania.

Pomiar

Uwaga — korzystanie z elementów sterowania lub regulacji, czy też wykonywanie procedur w sposób inny, niż określony w niniejszym podręczniku, może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.

1. Włóz baterię do komory baterii. (Patrz „Wkładanie i wymiana baterii”)

2. Regulacja dioptrii

Przeprowadź regulację dioptrii, aby uzyskać wyraźny obraz na ekranie LCD w wizjerze.

Najpierw obróć do końca pierścień regulacji dioptrii w kierunku przeciwnym do ruchu wskaźówek zegara. Następnie naciśnij przycisk POWER ON/Measurement (Włączenie zasilania/pomiar), aby włączyć zasilanie (upewnij się, że wewnętrzny ekran jest włączony). Patrząc przez okular, obróć pierścień regulacji dioptrii w prawo, do momentu gdy obraz na ekranie LCD będzie ostry.

Jeśli za mocno obróciszt pierścień, obróć go mocno w lewo i wyreguluj ponownie.

Jeśli regulacja dioptrii nie zostanie przeprowadzona, właściwe ustawnienie celu na obiekcie może nie być możliwe.


3. Pomiar

Przed rozpoczęciem pomiaru sprawdź ustawienia urządzenia.

- Naciśnij przycisk POWER ON/Measurement (Włączenie zasilania/pomiar) w celu włączenia urządzenia.



Natychmiast po włączeniu. (Inicjalizacja)



Tryb czuwania.



Ustawianie na celu.

- Naciśnij przycisk POWER ON/Measurement (Włączenie zasilania/pomiar) jeden raz, aby rozpocząć ciągły pomiar przez około 8 sekund. (Tryb pojedynczego pomiaru jest niedostępny w tym modelu dalmierza laserowego.)



Pomiar.

- Przez około 8 sekund wewnętrzny ekran wyświetla na przemian wskazanie „odległość” i „błąd pomiaru”. (Oznaczenie promienia lasera migą)



Wyświetlanie pomierzonej wartości. (Cel 1)



Wyświetlanie pomierzonej wartości. (Cel 2)



Pomiar zakończony niepowodzeniem lub brak możliwości dokonania pomiaru.

- Po wykonaniu ciągłego pomiaru przez około 8 sekund wyświetlane są wyniki, a następnie zasilanie jest wyłączane. Po naciśnięciu przycisku POWER ON/Measurement (Włączenie zasilania/pomiar) podczas włączonego zasilania (gdy wewnętrzny wyświetlacz jest aktywny) rozpoczyna się kolejny pomiar około 8-sekundowy.

JP
DE
IT
SE
NL
RU
PL
FI
NO
DK
CZ
RO
HU

Tryb priorytetu pierwszego planu

Jp Ten dalmierz laserowy wyposażono w system priorytetu pierwszego planu. Podczas pomiaru nakładających się obiektów urządzenie wyświetla odległość do najbliższego obiektu.

Jednostki wyświetlania odległości

Wyniki pomiaru są wyświetlane w jardach/metrach. (Domyślnym ustawieniem fabrycznym są jardy).



1. Włącz zasilanie (upewnij się, że wewnętrzny ekran jest włączony).
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE (Tryb) przez ponad dwie sekundy. Gdy wyświetlana jednostka miary zostanie zmieniona, puść przycisk.
3. Po ustawieniu jednostki wyniki zostaną przeliczone i wyświetcone w wybranej jednostce miary.

Inne

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i jest zgodne z ograniczeniami przewidzianymi dla urządzeń elektronicznych klasy B, zgodnie z Częścią 15 zasad FCC i dyrektywy EMC UE. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia właściwej ochrony przeciwko szkodliwemu wpływowi urządzenia na terenach mieszkalnych. Urządzenie generuje, korzysta z, a także emituje energię w postaci fal radiowych. Instalacja i korzystanie w sposób niezgodny z instrukcjami może spowodować wystąpienie szkodliwych zakłóceń komunikacji radiowej. Jednakże, nie ma żadnej gwarancji, iż zakłócenia nie powstaną w danej instalacji. Jeśli urządzenie to spowoduje wystąpienie szkodliwych zakłóceń w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, sugeruje się, aby użytkownik wykonał próbę skorygowania zakłóceń, wykonując przynajmniej jedną z poniższych czynności:

- Skierować lub przenieść antenę odbiorczą w inne miejsce.
- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem.

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wszystkie wymogi kanadyjskich przepisów dotyczących urządzeń powodujących zakłócenia (Canadian Interference-Causing Equipment Regulations).

Niniejszy dalmierz laserowy Nikon należy do gamy urządzeń podstawowych. Jego pomiary nie mogą być stosowane w charakterze oficjalnego dowodu.

Dane techniczne

System pomiaru	
Zakres pomiaru	5-500 metrów/6-550 jardów
Wyświetlanie informacji o odległości (przyrost)	Co 1 metrów/jardów
Układ optyczny	
Powiększenie (x)	6
Efektywna średnica obiektywu (mm)	20
Pole widzenia (rzeczywiste) (°)	6,0
Oddalenie źrenicy wyjściowej (mm)	16,7
Źrenica wyjściowa (mm)	3,3
Regulacja dioptrii	$\pm 4\text{m}^{-1}$
Inne	
Temperatura pracy (°C)	-10 — +50
Źródło zasilania	1x bateria litowa CR2 (DC 3V)
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm)	91 x 73 x 37
Masa (g)	Około 125 (bez baterii)
Struktura	Poziom ochrony odpowiadający normie JIS/IEC klasa 4 (IPX4) (w naszych warunkach testowania)*
Bezpieczeństwo	Produkt laserowy klasy 1M (EN/IEC60825-1:2007) Produkt laserowy klasy I (FDA/21 CFR Part 1040.10:1985)
EMC	FCC Część 15 Podrozdział B klasa B, dyrektywa EU:EMC, AS/NZS, VCCI klasa B
Środowisko	RoHS, WEEE

[Jp]
[De]
[It]
[Se]
[Ni]
[Ru]
[Pl]
[Fi]
[No]
[Dk]
[Cz]
[Ro]
[Hu]

Dane techniczne

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Laser	
Klasa	EN/IEC, klasa 1M
Długość fali (nm)	905
Czas trwania impulsu (ns)	20
Wyjście (W)	10
Rozbieżność wiązki (mrad)	W pionie: 3,8, w poziomie: 0,17
Wilgotność (%RH)	80 lub mniej (bez kondensacji)

* Klasa wodoodporności

Ten dalmierz laserowy Nikon zapewnia poziom ochrony odpowiadający normie JIS/IEC klasa 4 (IPX4) (w naszych warunkach testowania). Klasa ochrony nie gwarantuje, że urządzenie nie ulegnie usterkom lub innym problemom we wszystkich warunkach. Podczas używania należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Konstrukcja urządzenia nie jest w pełni uszczelniona, dlatego też nie należy go używać ani trzymać pod bieżącą wodą.
- Jeśli na ruchomych elementach urządzenia znajdzie się wilgoć, należy przerwać korzystanie i wytrzeć urządzenie.

Rozwiązywanie problemów/Naprawa

Jeśli dalmierz laserowy Nikon wymaga naprawy, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać dokładny adres, na który należy przesyłać urządzenie. Wcześniej jednak zaleca się skorzystanie z poniższej tabeli rozwiązywania problemów.

Problem	Wykonaj czynności
Urządzenie nie włącza się — ekran LCD nie podświetla się	<ul style="list-style-type: none">• Wciśnij przycisk POWER ON/Measurement (Włączenie zasilania/pomiar).• Sprawdź, czy poprawnie włożono baterię.• Wymień baterię w razie konieczności.
Nie można uzyskać danych o odległości	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że emiter i detektor lasera nie są przysłonięte, np. ręką lub palcem.• Upewnij się, że emiter i detektor lasera są czyste. W razie konieczności wyczyść je.• Upewnij się, że kształt i stan celu jest odpowiedni do tego, aby odbić promień lasera.• Wymień baterię.
[- -] („Brak możliwości pomiaru”)	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że urządzenie jest w stabilnej pozycji podczas pomiaru.• Upewnij się, że cel znajduje się w zakresie pomiaru.
Nie można dokonać pomiaru dla bliższego celu	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że między dalmierzem laserowym Nikon a celem nie znajdują się żadne obiekty, takie jak liście czy trawa.
Pomiar nie jest możliwy dla obiektów, których odległość przekracza możliwości urządzenia	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że między dalmierzem laserowym Nikon a celem nie znajdują się żadne obiekty, takie jak liście czy trawa.

Jp
De
It
Se
NI
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Jp
De
It
Se
Ni

Ru
Pl

Fi
No

Dk

Cz

Ro

Hu

Problem	Wykonaj czynności
Wyniki pomiaru są niestabilne	<ul style="list-style-type: none">• Wymień baterię.• Upewnij się, że kształt i stan celu jest odpowiedni do tego, aby odbić promień lasera.• Upewnij się, że urządzenie jest w stabilnej pozycji podczas pomiaru.• Upewnij się, że między dalmierzem laserowym Nikon a celem nie znajdują się żadne obiekty, takie jak liście czy trawa.
Wyświetlony został błędny wynik	<ul style="list-style-type: none">• Wymień baterię.• Upewnij się, że kształt i stan celu jest odpowiedni do tego, aby odbić promień lasera.• Upewnij się, że między dalmierzem laserowym Nikon a celem nie znajdują się żadne obiekty, takie jak liście czy trawa.

Jeśli po zapoznaniu się z tabelą rozwiązywania problemów błąd nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą celem sprawdzenia lub naprawy dalmierza laserowego Nikon. Czynność sprawdzenia lub naprawy dalmierza laserowego Nikon wykonać może wyłącznie oficjalny przedstawiciel producenta urządzenia. W przeciwnym razie mogą wystąpić obrażenia lub uszkodzenia produktu.

Suomi

SISÄLTÖ

Huomautukset ennen käyttöä	110-113
Pääominaisuudet	114
Nimikkeet/Kokoontulo	115
Pariston asettaminen ja vaihtaminen	116
Sisäinen näyttö.....	117
Mittaus	118
Esivalintatila/Etäisyden näyttöyksiköt/	
Muuta	119
Tekniset tiedot.....	120-121
Vianetsintä/Korjaus.....	122-123

Huomautukset ennen käyttöä

Jp

Kiitämme sinua Nikon Laser COOLSHOT 20-etäisyysmittarin valinnasta.

De

Ennen kuin käytät tästä tuotetta, lue huolellisesti "Huomautukset ennen käyttöä" ja tässä

It

käyttöohjeessa (tämä käyttöohje) olevat tuotteen oikeaa käyttöä koskevat ohjeet.

Se

Pidä tämä käyttöohje aina saatavilla tietojen tarkistamista varten.

Nl

Älä pura tai korjaa laitetta itse, sillä se saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia.

Ru

Valmistajan takuu ei koske osiin purettua tai itse korjattua laitetta.

Pl

Ominaisuudet ja rakenne voivat muuttua siitä erikseen ilmoittamatta.

Fi

Tämän käyttöohjeen osittainenkin jäljentäminen missään muodossa (lukuun ottamatta lyhyitä lainauksia tärkeissä artikkeleissa tai arvosteluissa) on kielletty ilman NIKON VISION CO., LTD -yhtiön antamaa kirjallista lupaa.

No

NIKON VISION CO., LTD pidättää oikeuden muuttaa näiden käyttöohjeiden sisältöä koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Dk

Cz

Ro

Hu

Noudata tarkasti seuraavia ohjeita, jotta voisit käyttää etäisyysmittaria oikein ja ilman ongelmia. Ennen kuin käytät tästä tuotetta, lue huolellisesti "käyttöä edeltäväät huomautukset" ja ohjeet tuotteen oikeaa käyttöä varten. Pidä ohjeet aina saatavilla tietojen tarkistamista varten.

⚠ VAROITUS

Tämä varoitus muistuttaa sinua siitä, että väärinkäytöön annetut ohjeet laiminlyöden voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

⚠ HUOMAUTUS

Tämä varoitus muistuttaa sinua siitä, että annettujen ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia vammoja tai aineellista vahinkoa.

TURVALLISUUSHUOMAUTUKSET (Laser)

Nikon Laser Rangefinder käyttää näkymätöntä lasersäettä. Huomioi seuraavat seikat:

⚠ Varoitus

- Älä paina POWER ON/Measurement -painiketta silloin, kun katsot optisiin osiin objektiivin puolelta. Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa vahinkoa silmillesi.
- Älä suuntaa etäisyysmittaria silmiin.
- Älä osoita lasersäettä ihmisiä kohti.
- Älä käytä etäisyysmittaria optisten lisälaitteiden, kuten linssien tai kiikareiden kanssa. Optisen laitteen käyttäminen yhdessä Nikon Laser Rangefinder -etäisyysmittarin kanssa aiheuttaa lisääntyneen silmien vahingoittumisen vaaran.
- Kun et mittaa, pidä sormet poissa POWER ON/Measurement-painikkeelta välttääksesi läasersäteen lähettämisen epähuomiossa.
- Kun laitteita ei käytetä pitkään aikaan, poista paristo laitteesta.
- Älä pura /muokkaa/korjaa Nikon Laser -etäisyysmittaria. Lähetettävä lasersäteily voi olla vahingollista terveydelle. Valmistajan takuu ei koske osiin purettua/muokattua/ korjattua tuotetta.

JP

DE

IT

SE

NI

RU

PL

FI

NO

DK

CZ

RO

HU

Huomautukset ennen käyttöä

Jp URVALLISUUSHUOMAUTUKSET (Monokulaari)

It Nikon Laser -etäisyysmittari käyttää monokulaarista optista järjestelmää kohteen etsinnässä. Huomioi seuraavat seikat:

Ru **Varoitus**

- Älä koskaan katso suoraan aurinkoon, voimakkaaseen valoon tai lasersäteeseen käyttääessäsi Nikon Laser- etäisyysmittaria.

Dk **Huomautus**

- Kun et käytä Nikon Laser -etäisyysmittaria, älä paina POWER ON/Measurement-painiketta.
- Älä käytä tästä tuotetta kävellessäsi. Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa sen, että kävelet epähuomiossa vaaralliseen paikkaan, kaadut tai aiheutat muun onnettomuuden tai loukkaantumisen.
- Älä heiluta laitetta hihnastaan. Se voi osua johonkin ja aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä jätä tästä tuotetta epätasaiselle alustalle. Tämän laiminlyönti voi aiheuttaa kaatumisen tai putoamisen ja loukkaantumisen tai vikatoiminnan.

- Älä jätä pakauksessa käytettävää muovipussia tai pieniä osia pienien lasten ulottuville.
- Estää se, etteivät pienet lapset epähuomiossa nelaisee kumista silmäsulpiloa tai muita pieniä osia. Jos lapset nelaisevat näitä osia, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Kumisen silmäsulpilon pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa ihmisen tulehtumisen joillakin ihmisillä. Jos mitä tahansa oireita esiintyy, lopeta käyttäminen ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Kuljeta Nikon Laser -etäisyysmittaria kotelossa.
- Jos Nikon Laser -etäisyysmittarisi ei toimi oikein, lopeta käyttäminen välittömästi ja ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi ohjeet korjattavaksi lähettämistä varten.

URVALLISUUSHUOMAUTUKSET (Litiumparisto)

Jos paristoja käsitellään väärin, ne voivat vahingoittua tai vuotaa, aiheuttaa laitteen ruostumista ja tahria vaatteita.

Huomioi seuraavat seikat:

- Asenna paristo oikein niin, että napaisuudet + ja - täsmäävät.
- Paristo on poistettava, kun ne ovat tyhjentyneet tai etäisyysmittaria ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä oikosulje paristokotelon pääteiliittäntää.
- Älä kanna tuotetta avaimien tai kolikoiden kanssa samassa taskussa tai pussissa, se voi oikosulkeutua ja aiheuttaa ylikuumenemisen.
- Älä altista paristoa vedelle tai liekille. Älä koskaan pura paristoa.
- Älä lataa litiumparistoa.
- Jos vahingoittuneiden paristojen nestettä roiskuu vaatteille tai iholle, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Jos vahingoittuneesta paristosta roiskuvaa nestettä pääsee silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu sen jälkeen lääkärin hoitoon.
- Hävitä paristo paikallisten määräysten mukaisesti.

URVALLISUUSHUOMAUTUKSET

⚠ Huomautus

- Nikon Laser Rangefinder -etäisyysmittaria ei ole tarkoitettu käytettäväksi veden alla.
- Sadepisarat, vesi, hiekkia ja mutatahrat on poistettava viipymättä kotelon pinnalta pehmeän ja puhtaan kangaspyyhkeen avulla.
- Älä jätä Nikon Laser -etäisyysmittaria autoon kuumana tai aurinkoisena päivänä äläkä myöskään lämpöä kehittävän laitteen läheisyyteen. Se voi vahingoittaa laitetta tai heikentää sen kuntoa.
- Nikon Laser -etäisyysmittaria suoraan auringonpaisteeseen. Ultraviolettisäteet ja liiallinen kuumuus voivat heikentää laitteen toimintaa tai jopa vahingoittaa sitä.
- Jos Nikon Laser -etäisyysmittari altistuu äkillisille lämpötilan muutoksiin, linssin pintaan saattaa tiivistyä kosteutta. Älä käytä tuotetta, ennen kuin kosteus on haittunut.

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Lenssit

- Pyhi pölyt linssin pinnasta pehmeällä, öljytömällä harjalla.
- Kun puhdistat linssin pintoja tahroista ja läiskistä kuten sormenjäljistä, pyhi linssit erittäin varovasti kuivalla, puhtaalla puuvillapyyhkeellä tai öljytömällä linssinpuhdistusliinalla. Käytä pieni määrä puhdasta alkoholia (ei denaturoitua) pinttyneiden tahrojen pyyhkimiseen. Älä käytä samettikangasta tai tavallista käsippyhyttä, koska se voi naarmuttaa linssin pintaan. Kun pyhytettä on kerran käytetty rungon puhdistamiseen, älä pyhi sillä enää linssin pintaan.

Päärunko

- Poistettuasi pölyn kevyesti puhaltimen* avulla puhdista pinta pehmeällä ja puhtaalla pyyhkeellä. Älä käytä bensiiniä, tinneriä tai muuta orgaanista liuontinta sisältävää pesuainetta.
- * Puhallin on kuminpuhdistuslaite, joka puhaltaa ilman pois suuttimesta.

Säilytys

- Kosteissa tiloissa linssin pintaan voi tiivistyä vettä tai muodostua hometta. Siksi Nikon Laser Rangefinder -etäisyysmittaria on hyvä säilyttää kuivassa ja viileässä paikassa.
Sen jälkeen kun olet käyttänyt etäisyysmittaria sateisenä päivänä tai iltana, kuivaa se huolellisesti huoneenlämpötilassa ja säilytä kuivassa, viileässä paikassa.

JP

DE

IT

SE

NL

RU

PL

FI

NO

DK

CZ

RO

HU

Fi Erillisen keräyksen merkki Euroopan maissa



Tämä merkki osoittaa, että tämä akku kerätään erikseen. Seuraavat maininnat koskevat vain eurooppalaisia käyttäjiä:

- Tämä akku kerätään erikseen asianmukaisista keräyspisteistä. Älä hävitä akku talousjätteiden mukana.
- Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.

Fi Erillisen keräyksen merkki Euroopan maissa



Tämä merkki osoittaa, että tämä tuote kerätään erikseen. Seuraavat maininnat koskevat vain eurooppalaisia käyttäjiä:

- Tämä tuote kerätään erikseen asianmukaisista keräyspisteistä. Älä hävitä tuotetta talousjätteiden mukana.
- Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.

Pääominaisuudet

- Jp** • Mittausalue: 5-500 metriä /6-550 jaardia
- De** • Korkealuokkainen 6x tähtää ja monikalvoinen päällystys
- It** • Ensimmäisen koteen prioriteettijärjestelmää käytetään
- Se** • Painamalla painiketta kerran voidaan käyttää jatkuva mittautoimintoa n. 8 sekuntia
- Ru** • Automaattinen virrankatkaisu (kun käytämättä noin 8 sekuntia)

- Pl** • Oletusarvona edellisen käyttökerran asetukset
- No** • Sateenpitävä — Vastaan JIS/IEC-suojausluokkaa 4 (IPX4)
- Dk** • Näkymätön/silmälle vaaraton EN/IEC-luokan 1M Laser)


Ro
Hu **Nikon Laser -etäisyysmittari käyttää näkymätöntä lasersäädettä mittaukseen.** Se mittaa aikaa, jonka lasersäde käyttää kulkiessaan etäisyysmittarista kohteeseen ja takaisin. Laserheijastuksen laatu ja mittaustulokset vaihtelevat ilmaston ja ympäristöolosuhteiden sekä koteen värin, pinnanlaadun, koon, muodon ja muiden ominaisuuksien mukaan.

Seuraavat olosuhteet helpottavat mittauamista:

- Pilvinen sää
- Kirkkaanvärisen kohde
- Kohteet erittäin heijastavilla pinnoilla
- Suurikokoiset kohteet
- Kun laserin kulma kohteeseen nähdyn on lähellä 90 astetta

Mittaustulos voi olla epätarkka tai virheellinen seuraavissa tapauksissa:

- Koteen pinta on pieni tai kapea
- Kohteessa on hajaheijastusta antava pinta
- Kohde ei heijasta lasersäädettä etäisyyssmittariin
- Kohteessa on täysin heijastava pinta (lasi, peili jne.)
- Musta kohde
- Koteen pinnassa on porrastuksia
- Lumessa, sateessa tai sumussa
- Kohdetta mitataan lasin läpi
- Heijastavaa pintaa mitataan viistosta suunnasta
- Kohde liikkuu tai tärisee
- Liikkuvia esineitä on koteen edessä
- Kun kohteeksi valitaan veden pinta



- ① Monokulaarinen objektiivi
- ② Laserlähettimen aukko
- ③ Lasertunnistimen aukko
- ④ MODE-painike
- ⑤ POWER ON/Measurement -painike
- ⑥ 6-kertaisella suurennuksella varustettu monokulaari
- ⑦ Silmäsuppilon säätörengas
- ⑧ Diopterin indeksi
- ⑨ Hihnan korvake
- ⑩ Paristolokeron kannen "Auki"-merkintä
- ⑪ Paristolokeron kanssi
- ⑫ Tuotenumeroilta
- ⑬ FDA-tietojen ilmoitus

Nikon AL11

FCC **CE**



NIKON VISION CO., LTD.

3-25, Futaba 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
CLASS I LASER PRODUCT

THIS PRODUCT COMPLIES WITH 21CFR
1040.10 AND 1040.11

Made in China

Kokoontapaus

Runko	1 kpl
Pehmeä kotelo	1 kpl

Hihna	1 kpl
Litiumparisto (CR2)	1 kpl

Pariston asettaminen ja vaihtaminen

Jp

- **Paristotyppi:** Litiumparisto 3V CR2

De

- **Pariston jäljellä olevan varauksen merkkivalo**

It

* Pariston varaustilan kuvake sisäisellä näytöllä antaa varoituksen, kun on aika vaihtaa paristo.

Se



: Pariston varaus on riittävä käyttöä varten.

Nl




: Pariston varaus on loppumassa. Valmistaudu pariston vaihtoon.

Ru



: Pariston varaus on lähes lopussa. Paristo on vaihdettava.

Pl



-vilkkuu : Paristo on lopussa. Kun merkkivalo vilkkuu kolme kertaa, laser-etäisyysmittari sammuu automaattisesti. Vaihda paristo.

Fi

1. Avaa paristolokeron kansi

Kierrä paristokotelon kantta vastapäivään ja poista se. Avaaminen voi olla hankalaa vesitiiviin kumitiiivisteen vuoksi.

2. Vaihda uusi paristo vanhan tilalle

Aseta uusi paristo oikeassa asennossa kotelon sisäpuolella olevien merkintöjen mukaisesti. Minusnavan [-] tulee osoittaa kotelon sisäänpäin. Jos paristoa ei ole asetettu oikein, Nikon Laser Rangefinder -etäisyysmittari ei toimi. Kun vaihdat paristoa, ota ensin vanha paristo pois ja aseta sitten uusi tilalle.

3. Sulje paristolokeron kansi

Kierrä paristokotelon kantta myötäpäivään ja kiinnitä se paikoilleen. Kannen kiinnitys voi olla vaivalloista vesitiiviin kumitiiivisteen vuoksi, mutta jatka vain kiertämistä loppuun saakka. Varmista, että kansi on hyvin kiinni.


• Pariston kestoaike

Jatkuva käyttö: noin 2.000 kertaa (lämpötilassa noin 20 °C)

Määrä saattaa vaihdella ympäristön lämpötilan ja muiden tekijöiden kuten koteen muodon, värin, jne. mukaan. Määrä on vain suuntaa-antava.

* Tämän laser-etäisyysmittarin mukana toimitettu paristo on tarkoitettu toiminnan tarkastamiseen. Luonnollisen sähköisen purkautumisen vuoksi pariston kestoaike on todennäköisesti lyhyempi kuin edellä on mainittu.

* Jos vettä pääsee paristolokeroon, se on kuivattava hyvin ja paristo on vaihdettava.



- +— : Tähtää mitattavaan kohteeseen. Sijoita kohde kohdemerkkin keskelle.
- ×— : Tulee näkyviin, kun lasersäteilyä käytetään mittamiseen.
Älä katso objektiivilinssin puolelle, kun tämä merkki on näkyvissä.
- ::— : Mittaus käynnissä
- : Mittaus epäonnistui tai etäisyttä ei voi mitata

* Yleensä nestekidenäyttö käyttää samaa tai pienempää suurennusta. Tämän tuotteen käytössä nestekidenäyttöä suurennetaan okulaarin suurennuskertoimen mukaan. Vaikka tämä nestekidenäyttö on valmistettu uusimman tekniikan mukaisesti, pölyn haittavaikutusta ei voida täysin poistaa. Näin ollen pölyä saattaa olla näkyvissä. Se ei kuitenkaan vaikuta mittastarkkuuteen tai käyttöturvallisuuteen.

Mittaus

Jp **Huomautus — ohjainten, säätimien tai toimintojen käyttäminen muuhun tarkoitukseen tai muulla kuin tässä esitettyllä tavalla voi aiheuttaa altistumisen sääteilylle.**

Se 1. Asenna paristo paristolokeroon. (Katso "Pariston asettaminen ja vaihtaminen")

2. Diopterin säätäminen

Säädä diopteria selkeään kuvan saamiseksi nestekidenäytöön.

Kierrä diopterin säätörengasta ensin vastapäivään, kunnes se pysähtyy. Kytke sitten virta pääle painamalla POWER ON/Measurement -painiketta. Varmista, että sisäinen näyttö on päällä. Katso kohdettua okulaarien läpi ja kierrä diopterin säätörengasta myötäpäivään, kunnes näyttö tarkentuu.

Jos säätörengasta kierretään liikaa, säädä sitä vastapäivään käänämällä.

Jos diopterin säätö ei vastaa paljaan silmän näkötarkkuutta, kohteeseen tähtääminen oikein ei ehkä ole mahdollista.

3. Mittaus

Varmista asetukset ennen mittaan.

1. Paina POWER ON/Measurement-painiketta.



Kun virran päälekyytkenän painiketta on painettu.
(Alustus)

2. Valitse kohde.



Valmiustila.

Kohteen valinta.

3. Paina POWER ON/Measurement-painiketta kerran aloittaaksesi jatkuvan mittauksen noin 8 sekunnin ajaksi. (Yksittäismittaustila ei ole mahdollinen tällä laser-ettäisyysmittarilla.)



Mittaus käynnissä.

4. Sisäinen näyttö esittää noin 8 sekunnin ajan joko "mittausetäisyys" tai "epäonnistuneen mittauksen" merkintää vaihtoehtoisesti. (Lasersäteilyn merkintä vilkkuu.)



Näyttää mitattuun kuvan. (Kohde 1)



Näyttää mitattuun kuvan. (Kohde 2)



Mittaus epäonnistui tai etäisyystä ei voi mitata.

5. Jatkuvan mittauksen jälkeen mitattuja tuloksia näytetään noin 8 sekunnin ajan, jonka jälkeen virta kytkeytyy pois päältä. Jos painat POWER ON/Measurement-painiketta virran ollessa päällä (kun sisäinen näyttö on aktiivinen), uusi noin 8 sekunnin mittaus alkaa.

Esivalintatila

Tässä laser-etäisyyssmittarissa on lähimmän kohteen esivalintajärjestelmä. Mitattaessa keskenään päälekkäin meneviä kohteita tämä laite näyttää etäisyyden lähipäään kohteeseen.

Muuta

Tämä laite on FCC-määräysten osan 15 vaatimusten mukainen. Sen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja
- (2) Tämän laitteen tulee sietää kaikkia mahdollisia häiriöitä, mukaan lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.

Tämä laite on testattu ja todettu luokan B mukaiseksi digitaalilaitteeksi FCC-määräysten osan 15 ja Euroopan Unionin EMC-direktiivin edellyttämässä laajuudessa. Näiden rajoitusten tarkoituksena on varmistaa suojaus haitallisia häiriösinaaleja vastaan asuinalueilla. Tämä laite luo, käyttää ja säteilee radiotaajuusenergiaa, joten jos sitä ei suojata määräysten mukaisesti, se voi häirittää radioliikennettä. Tosin, mitään takuuta ei ole siitä, että häiriötä ei esiinny tietyissä käytöskohteissa. Jos tämä laite häiritsee radion tai television käyttöä, mikä voidaan helposti selvittää kytkemällä laite pois ja päälle, kehoitamme käyttäjää poistamaan häiriötekijät jollakin seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai kohdista vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä keskinäistä etäisyyttä.
- Ota yhteys jälleenmyyjään tai asiantuntevaan radio-/TV-asentajaan avun saamiseksi.

Tämä luokan B digitaalilaitte täyttää kaikki häiriötä aiheuttavia laitteita Kanadassa koskevat määräykset.

Tämä Nikon Laser -etäisyyssmittari on perustyyppinen etäisyyssmittari. Sen tuloksia ei voi käyttää virallisena todistusaineistonä.

Etäisyyden näyttöyksiköt

Mittaustulokset esitetään jaardeina/metreinä.
(Tehdasasetus on jaardeina.)



1. Kytke virta päälle (ja varmista, että sisäinen näyttö on päällä).
2. Paina MODE-painiketta ja pidä sitä painettuna yli kahden sekunnin ajan. Kun näyttöyksikkö on vaihtunut, vapauta painike.
3. Yksikön vaihtamisen jälkeen tulokset muunnetaan ja näytetään valitsemassasi mittayksikössä.

JP

DE

IT

SE

NL

RU

PL

FI

NO

DK

CZ

RO

HU

Tekniset tiedot

Jp	Mittausjärjestelmä	
De	Mittausalue 5-500 metriä/6-550 jaardia	
It	Etäisyyden näyttö (lisäys) Näyttöväli 1 metriä/jaardia	
Optinen järjestelmä		
Nl	Suurennus (x) 6	
Ru	Objektiivin linssin tehollinen läpimitta (mm) 20	
Pl	Kulmamääräinen näkökenttä (todellinen) (°) 6,0	
Fi	Katseluetäisyys (mm) 16,7	
No	Lähtöaukko (mm) 3,3	
Dk	Diopterin säätö $\pm 4\text{m}^{-1}$	
Cz	Muuta	
Hu	Käyttölämpötila (°C) -10 — +50	
	Virtalähde CR2-litiumparisto, 1 kpl (3V DC)	
	Mitat (pituus x korkeus x leveys) (mm) 91 x 73 x 37	
	Paino (g) Noin 125 (ilman paristoa)	
	Rakenne Vastaan JIS/IEC-suojausluokkaa 4 (IPX4) (testausolosuhteissa)*	
	Turvallisuus Luokan 1M lasertuote (EN/IEC60825-1:2007) Luokan I lasertuote (FDA/21 CFR Osa 1040.10:1985)	
	EMC FCC osa 15 Alaluokka B luokka B, EU:EMC-direktiivi, AS/NZS, VCCI-luokka B	
	Ympäristö RoHS, WEEE	

Jp
De
It
Se
Nl
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Laser	
Luokka	EN/IEC-luokka 1M
Aallonpituuus (nm)	905
Pulssin kestoaika (ns)	20
Teho (W)	10
Suunta poikkeama (mrad)	Pystysuora: 3,8, vaakasuora: 0,17
Kosteus käyttöolosuhteissa (% suhteellinen kosteus)	80 tai alle (ilman kastepistettä)

* Vesitiiviys

Tämä Nikon-laseretäisyysmittarivastaa JIS/IEC-suojausluokkaa 4 (IPX4) (omissa testiolasuhteissamme.) Luokitus ei takaa laitteen vahingoittumattomuutta kaikkissa olosuhteissa. Huomioi seuraavat käytössä:

- Koska tuote ei ole rakenteeltaan täysin tiivis, sitä ei saa käyttää tai pitää juoksevassa vedessä.
- Jos laitteen liikkuvissa osissa näkyt kosteutta, lopeta käyttö ja pyyhi kosteus pois.

Vianetsintä/Korjaus

Jp
De
It

Jos Nikon Laser -etäisyysmittari vaatii korjaamista, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi ohjeet tuotteen lähettämiseksi korjaamista varten. Ennen sitä kehoitamme tutustumaan alla olevaan vianetsintäaulukkoon.

Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Oire	Tarkistuskohdat
Laite ei kytkeydy päälle — nestekidenäyttö ei näytä mitään.	<ul style="list-style-type: none">Paina POWER ON/Measurement -painiketta.Tarkista pariston asetus.Vaihda paristo mikäli tarpeen.
Kohteen aluetta ei voida saavuttaa.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että mikään ulkoinen tekijä kuten käsi tai sormi ei peitä laserlähettimen aukkoja ja lasertunnistinta.Varmista, että laserlähettimen aukko ja lasertunnistin ovat puhtaat. Tarvittaessa puhdista ne.Varmista, että kohteen muoto ja kunto on sopiva lasersäteen heijastamista varten.Vaihda paristo.
[- -] ("Mittaus ei onnistu") tulee näkyviin.	<ul style="list-style-type: none">Muista pitää laite vakaassa asennossa mittauksen aikana.Varmista, että kohde on mittausalueen sisällä.
Lähempänä olevaa kohdetta ei voi mitata.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, ettei lehtiä, ruohoja tms. ole Nikon Laser -etäisyysmittarin ja kohteen välissä.
Tiettyä etäisyyttä kauempana olevaa kohdetta ei voi mitata.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, ettei lehtiä, ruohoja tms. ole Nikon Laser -etäisyysmittarin ja kohteen välissä.

Oire	Tarkistuskohdat
Mittaustulos vaihtelee.	<ul style="list-style-type: none"> • Vaihda paristo. • Varmista, että kohteen muoto ja kunto on sopiva lasersäteen heijastamista varten. • Muista pitää laite vakaassa asennossa mittauksen aikana. • Varmista, ettei lehtiä, ruohoja tms. ole Nikon Laser -etäisyysmittarin ja kohteen välissä.
Näytöllä on virheellinen tulos.	<ul style="list-style-type: none"> • Vaihda paristo. • Varmista, että kohteen muoto ja kunto on sopiva lasersäteen heijastamista varten. • Varmista, ettei lehtiä, ruohoja tms. ole Nikon Laser -etäisyysmittarin ja kohteen välissä.

Jos ongelma uusiutuu vianetsintäaulukon mukaisten toimenpiteiden jälkeen, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään ja tarkista/korjaa Nikon Laser -etäisyysmittari. Älä anna kenekään muun kuin valmistajan virallisen edustajan tarkastaa tai korjata Nikon Laser -etäisyysmittaria. Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa loukkaantumisen tai tuotteen vahingoittumisen.

Jp
De
It
Se
Nl
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Norsk

INNHOLD

Forsiktighetsregler før bruk	125-128
Nøkkelfunksjoner	129
Nomenklatur/Sammensetning	130
Sette inn og skifte batteri	131
Internt display.....	132
Måling	133
Modus for prioritering av mål/ Avstandsvisningsenheter/Annet.....	134
Spesifikasjoner	135-136
Feilsøking/reparasjon	137-138

Takk for at du har kjøpt en Nikon Laser Rangefinder COOLSHOT 20.

- Før du bruker dette produktet, ber vi deg lese "Forsiktighetsregler før bruk" og instruksjonene for riktig bruk i denne instruksjonsmanualen (denne manualen).
- Oppbevar denne manuelen på et lett tilgjengelig sted for enkel referanse.
- Du må ikke demontere eller reparere dette produktet selv, det kan føre til et alvorlig problem. Et produkt som er demontert eller reparert, er ikke garantert av produsenten.
- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.
- Det er ikke tillatt å reproduksjonere denne manualen helt eller delvis (med unntak for korte sitater i produktartikler eller anmeldelser) uten skriftlig godkjenning fra NIKON VISION CO., LTD.
- NIKON VISION CO., LTD. forbeholder seg retten til å endre innholdet som beskrives i disse instruksjonene når som helst og uten forutgående varsel.

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Forsiktigheitsregler før bruk

Jp Følg disse retningslinjene nøyse slik at du bruker utstyret på riktig måte og unngår potensielt farlige situasjoner. Før du bruker dette produktet, ber vi deg lese grundig Forsiktigheitsregler før bruk og instruksjonene for riktig bruk som følger med produktet.
Ru Oppbevar disse instruksjonene på et lett tilgjengelig sted for enkel referanse.

No

Dk

Cz

⚠ ADVARSEL

Dette symbolet advarer deg om risikoen for at feilaktig bruk som ikke tar hensyn til innholdet som beskrives her, kan forårsake død eller alvorlige personskader.

⚠ FORSIKTIG

Dette symbolet advarer deg om risikoen for at feilaktig bruk som ikke tar hensyn til innholdet som beskrives her, kan forårsake personskade eller materiell skade.

SIKKERHETSTILTAK (Laser)

Nikons laseravstandsmåler bruker en usynlig laserstråle. Følg disse retningslinjene nøyse:

⚠ ADVARSEL

- Trykk ikke ned på-/av-knappen/ måle-knappen mens du ser inn i optikken fra objektivsiden. Hvis du gjør det, kan det skade øynene eller påvirke dem på en negativ måte.
- Sikt aldri på øynene.
- Pek aldri laseren mot mennesker.
- Bruk ikke enheten sammen med andre optiske elementer i tillegg, for eksempel linser eller kikkerter. Hvis du bruker et optisk instrument sammen med Nikon-laseravstandsmåleren, økes faren for skader på øynene.
- Når du ikke måler, må du holde fingrene borte fra på-/av-knappen/ måle-knappen for å unngå at du sender ut laserstrålen ved et uhell.
- Når avstandsmåleren ikke skal brukes i en lengre periode, må du ta ut batteriet.
- Du må ikke demontere/ombygge/ reparere Nikon-laseravstandsmåleren. Laserstrålen som sendes ut, kan være skadelig. Et produkt som er

demonert/ombygget/reparert, er ikke garantert av produsenten.

- Oppbevar Nikon-laseravstandsmåleren utenfor barns rekkevidde.
- Hvis Nikon-laseravstandsmålerens deksel er skadet, eller hvis det kommer en rar lyd etter et fall eller av en annen grunn, må du straks ta ut batteriet og slutte å bruke enheten.

SIKKERHETSTILTAK (Monokular)

Nikon-laseravstandsmåleren benytter et monokular i det optiske systemet for å sikte på målet. Følg disse retningslinjene nøyne:

⚠️ Aviso

- Se aldri direkte mot solen, et sterk lys eller laserstrålen, når du bruker Nikon laseravstandsmåleren.

⚠️ Forsiktig

- Trykk ikke på på-/av-knappen/måle-knappen når Nikon-laseravstandsmåleren ikke er i bruk.
- Du må ikke bruke dette produktet mens du går. Hvis du gjør det, kan det forårsake skade eller feil som et resultat av at du går på noe, treffer andre, faller eller andre uhell.
- Du må ikke sveinge enheten etter bærestroppen. Den kan treffe noen og forårsake skade.
- Du må ikke plassere dette produktet på et ustabilt sted. Hvis du gjør det, kan det føre til at produktet faller ned og blir skadet eller ikke fungerer.

- Sørg for å holde plastposen som brukes for innpakning av produktet, eller andre små deler, ute av rekkevidde for barn.
- Sørg for at barn ikke putter øyemuslinger av gummi eller små deler osv. i munnen. Hvis et barn svelger en slik del, må du straks ta kontakt med lege.
- Hos enkelte som bruker øyemuslinger av gummi i en lengre periode, kan det oppstå hudinflammasjon. Hvis det oppstår symptomer på dette, må du slutte å bruke den og straks ta kontakt med en lege.
- Når du bærer Nikon Laser Rangefinder bør du oppbevare den i bærevesken.
- Hvis Nikon-laseravstandsmåleren ikke fungerer som den skal, må du straks slutte å bruke den og spør din lokale forhandler om hvor du skal sende den for reparasjon.

SIKKERHETSTILTAK (Lithium-batteri)

Hvis batteriet behandles på feil måte, kan det sprekke og lekke, noe som kan føre til korrosjon på utstyr og flekker på klær.

Følg disse retningslinjene nøyne:

- Installer batteriet med + og - -polene plassert riktig vei.
- Batteriet bør tas ut når det er utgått eller hvis utstyret ikke skal brukes på lenge.
- Kontakten i batterirommet må ikke kortsluttes.
- Batteriet må ikke oppbevares sammen med nøkler eller mynter i en lomme eller veske. Det kan føre til overoppvarming eller til at batteriet kortsluttes.
- Batteriet må ikke eksponeres for vann eller flammer. Batteriet må aldri demonteres.
- Du må ikke lade lithium-batteriet.
- Hvis væske fra et skadet batteri kommer i kontakt med klær eller hud, må du skylle umiddelbart med mye vann. Hvis det kommer væske fra et ødelagd batteri inn i øyet, må du straks skylle med rent vann og deretter ta kontakt med lege.
- Når du kaster batteriet, må du følge regelverket på stedet.

JP

DE

IT

SE

NI

RU

PL

FI

NO

DK

CZ

RO

HU

Forsiktigheitsregler før bruk

Jp SIKKERHETSTILTAK

⚠️ Forsiktig

- Nikon Laser Rangefinder er ikke konstruert for bruk under vann.
- Regn, vann, sand og sole fjernes fra huset på avstandsmåleren så raskt som mulig med en myk, ren klut.
- Du må ikke la Nikon-laseravstandsmåleren ligge i bilen på en varm eller solrik dag eller i nærheten av utstyr som genererer varme. Dette kan ødelegge eller påvirke den på en negativ måte.
- Du må ikke la Nikon-laseravstandsmåleren ligge i direkte sollys. Ultrafiolette stråler og høy varme kan påvirke enheten på en negativ måte eller ødelegge den.
- Hvis Nikon-laseravstandsmåleren utsettes for plutselige temperaturendringer, kan det forekomme kondens på objektivoverflatene. Du må ikke bruke produktet før kondensen har fordampet.

STELL OG VEDLIKEHOLD

Objektiv

- Når du skal fjerne støv på objektivets overflate, kan du bruke en myk, oljefri børste.
- Når du skal fjerne flekker eller smuss som f.eks. fingeravtrykk fra objektivets overflate, tørker du objektivet svært forsiktig med en myk, ren bomullsklut eller oljefritt linsepapir av høy kvalitet. Bruk litt ren alkohol (ikke denaturert) for å tørke bort vanskelige flekker. Bruk ikke flyøelsstoff eller vanlig papir. Dette kan lage riper på objektivet. Hvis en klut er brukt til rengjøring av huset, bør den ikke brukes om igjen til objektivets overflate.

Hus

- Rengjør husets overflate med en myk, ren klut etter at du har blåst vekk støv forsiktig med en blåsebelg*. Ikke bruk benzen, tynner eller andre rengjøringsmidler som inneholder løsningsmidler.

* En blåsebelg er et rengjøringsutstyr av gummi som blåser luft gjennom en dyse.

Oppbevaring

- Det kan forekomme kondens eller mugg på objektivoverflaten ved høy fuktighet. Nikon-laseravstandsmåleren må derfor oppbevares på et kjølig, tørt sted. Hvis enheten har vært brukt i regnvær eller om natten, må den tørkes grundig ved romtemperatur og oppbevares på et kjølig, tørt sted.

No Symbol for kildesortering i europeiske land



Dette symbolet indikerer at dette batteriet skal kildesorteres. Følgende punkter gjelder for alle europeiske brukere.

- Dette batteriet skal kildesorteres på godkjente innsamlingspunkter/miljøstasjoner. Må ikke kastes med normalt husholdningsavfall.
- For mer informasjon, kontakt din forhandler eller lokale myndigheter.

No Symbol for kildesortering i europeiske land



Dette symbolet indikerer at dette produktet skal kildesorteres. Følgende punkter gjelder for alle europeiske brukere.

- Dette produktet skal kildesorteres på godkjente innsamlingspunkter/miljøstasjoner. Må ikke kastes med normalt husholdningsavfall.
- For mer informasjon, kontakt din forhandler eller lokale myndigheter.

Nøkkelfunksjoner

- Måleområde: 5-500 meter/6-550 yard
- Høykvalitets 6x avstandsmåler med multilagsbelegg
- Systemet for prioritering av første mål blir benyttet
- Ett enkelt trykk på knappen aktiverer funksjon for ca. 8 sekunders kontinuerlig måling
- Automatisk avstenging (etter ca. 8 sek. uten betjening)
- Standard til innstillinger for "Sist bruk"
- Regntett — Tilsvarer JIS/IEC-beskyttelsesklasse 4 (IPX4)
- Usynlig/Sikker for øynene EN/IEC-klasse 1M-laser

Nikon-laseravstandsmåleren bruker en usynlig laserstråle for måling. Den måler hvor lang tid det tar før laserstrålen går fra avstandsmåleren til målet og tilbake igjen. Laserens reflektivitet og måleresultater kan variere etter klimatiske og miljømessige forhold så vel som farge, overflatebehandling, størrelse, form og andre egenskaper ved målet.

Følgende forhold gjør målingen enklere:

- Overskyet vær
- Mål med lyse farger
- Mål med svært reflekterende overflater
- Stort mål
- Når laserens innfallsvinkel til målet er nært 90 grader

Målingen kan være unøyaktig eller feilaktig i følgende tilfeller:

- Målet har liten eller smal reflekterende overflate
- Målet har en spredende og reflekterende overflate
- Målet reflekterer ikke laserstrålen til avstandsmåleren
- Målet har helt reflekterende overflate (glass, speil osv.)
- Svart mål
- Målet har trinndelt overflate
- Det snør, regner eller er tåke
- Målet måles gjennom glass
- Reflekterende overflate målt fra diagonal retning
- Målet flytter seg eller vibrerer
- Hindring som skjærer inn foran målet
- Ved måling av overflaten på vann

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk


Cz

Ro

Hu

Nomenklatur/Sammensetning

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu



- ① Monokulær objektivlinse
- ② Åpning for laserstråle
- ③ Laserdetektoråpning
- ④ Modusknapp
- ⑤ På-/av-knapp/Måle-knapp
- ⑥ 6x monokulært okular
- ⑦ Øyemusling-/diopterjusteringsring
- ⑧ Diopterindeks
- ⑨ Hull for stropp
- ⑩ Symbol for "Åpent" deksel for batterirom
- ⑪ Deksel for batterirom
- ⑫ Etikett for produktnummer
- ⑬ Visning av FDA-informasjon

Nikon AL11



NIKON VISION CO., LTD.

3-25, Futaba 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

CLASS I LASER PRODUCT

THIS PRODUCT COMPLIES WITH 21CFR
1040.10 AND 1040.11

Made in China

Sammensetning

Hus	x1	Stropp	x1
Myk veske	x1	Lithium-batteri (CR2)	x1

Sette inn og skifte batteri

- **Batteritype:** 3 V CR2 litium-batteri

• Indikatorer for mengde av gjenværende batteri

* Batteritilstandsmerke i internt display varsler når batteriet må skiftes.



: Batteriet har nok strøm og kan brukes.



: Batteriet begynner å bli svakt. Forbered deg på å skifte batteriet.



: Batteriet er svakt. Batteriet bør skiftes ut med et nytt batteri.



-blinker : Batteriet er utladet. Når indikatoren har blinket tre ganger, slår laseravstandsmåleren seg automatisk av. Skift ut batteriet.

1. Åpne dekselet på batterirommet

Vri dekselet på batterirommet mot urviseren og løsne det. Det kan være litt vanskelig å åpne på grunn av gummidekningen som beskytter mot vann.

2. Skift ut det gamle batteriet med et nytt

Sett inn et nytt batteri riktig plassert i henhold til merket i batterirommet. [-] -polen skal være plassert mot innsiden av batterirommet. Hvis batteriet ikke settes inn på riktig måte, vil Nikon Laser Rangefinder ikke fungere. Når du skal bytte batteri, må du ta ut det gamle batteriet først. Deretter kan du sette inn et nytt.

3. Lukk dekselet på batterirommet

Vri dekselet på batterirommet med urviseren for å skru det fast i huset. Det kan være litt vanskelig å lukke på grunn av gummidekningen som beskytter mot vann, men fortsett å vri til det stopper. Kontroller at dekselet er helt lukket.

• Batterilevetid

Kontinuerlig drift: Ca. 2.000 ganger (ved ca. 20 °C)

Dette tallet kan variere etter tilstand, temperatur og andre faktorer, f.eks. målets form, farge osv. Brukes bare som en veiledning.

* Batteriet som følger med denne laseravstandsmåleren er beregnet for driftskontroll. Batteriets levetid vil imidlertid på grunn av naturlig elektrisk utlading sannsynligvis være kortere enn det som står ovenfor.

* Hvis det kommer vann inn i batterirommet pga. nedsenking, må du tørke batterirommet godt og skifte ut batteriet.

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi


No

Dk

Cz

Ro

Hu



- +: Sikt på målet du ønsker å måle. Plasser målet i sentrum av målmerket.
- ✗: Vises når laseren brukes til måling.
Ikke se mot objektivlinsen mens dette merket vises.
- ≡: Måler nå
- : "Mislyktes i å måle" eller "Kan ikke måle"

* Vanligvis bruker en LCD samme eller lavere forstørrelse. Men LCD-en i dette produktet forstøres med den høye forstørrelsen til okularet. Selv om denne LCD-en ble produsert ved hjelp av den mest avanserte teknologien, er det umulig å eliminere støvproblemet fullstendig. Som et resultat av dette kan det være du ser støv. Det vil imidlertid ikke ha noen betydning for målingens nøyaktighet eller sikkerheten.

Måling

Forsiktig: Bruk av kontroller, justering eller utførelse av prosedyrer på andre måter enn det som beskrives her, kan føre til eksponering av farlig stråling.

1. Sett inn et batteri i batterirommet. (Se Sette inn og skifte batteri)

2. Diopterjustering

Juster diopteren slik at du får en klar LCD-angivelse i søkeren.

Roter først diopterjusteringsringen mot urviseren til den stopper helt opp. Trykk deretter på på-/av-/måleknappen for å slå på strømmen (kontroller at det interne displayet er på). Samtidig som du ser gjennom okularet, roterer du diopterjusteringen med urviseren til LCD-displayet kommer i fokus.

Hvis du roterer ringen for mye, må du rotere den mot urviseren og justere den på nytt.

Hvis diopteren ikke justeres slik at det passer med ditt syn, vil du kanskje ikke kunne sikte skikkelig på objektet.

3. Måle


Før du foretar en måling, må du kontrollere innstillingen av enheten.

1. Trykk på På-/av-/måleknappen for å slå på strømmen.



Umidelbart etter at strømmen er slått på. (Initialiserer)

2. Sikt på målet.



Standby.



Målfokusing.

3. Trykk på På-/av-/måleknappen én gang for å starte kontinuerlig måling i ca. 8 sekunder. (Modus for enkeltmåling er ikke tilgjengelig i denne laseravstandsmåleren.)



Måler.

4. I ca. 8 sekunder viser det interne displayet vekselvis symboler for avstand og mislykket måling. (Laserstrålemerket blinker.)



Viser den målte avstanden. (Mål 1)



Viser den målte avstanden. (Mål 2)



Mislyktes i å måle eller kan ikke måle avstand.

5. Etter kontinuerlig måling vises de målte resultatene i ca. 8 sekunder, deretter slås strømmen av. Hvis du trykker på På-/av-/måleknappen når strømmen er på (mens det interne displayet er aktivt), starter en ny ca. 8-sekunders måling.

JP
DE
IT
SE
NL
RU
PL
FI
NO
DK
CZ
RO
HU

Modus for prioritering av mål

Jp

Denne laseravstandsmåleren har et system for prioritering av første mål. Når du mäter overlappende objekter, viser dette utstyret avstanden til det nærmeste objektet.

De

It

Se

Nl

Ru

Pi

Fi

No

Annet

Dk

Cz

Denne enheten etterkommer kravene i del 15 i FCC-reglene. Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enheten må ikke forårsake sjenerende interferens, og

(2) Denne enheten må tåle alle typer interferens, inkludert interferens som kan føre til uønskede virkninger.

Hu

Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene og EU EMC-direktivet. Disse grensene er utarbeidet for å gi en rimelig beskyttelse mot skadelig interferens fra en installasjon i en bolig. Utstyret genererer, benytter og kan sende ut radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene, føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil være interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret gir sjenerende interferens for radio- eller TV-mottak, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, anbefales det at brukeren prøver å korrigere interferensen ved hjelp av ett av disse tiltakene:

- Snu eller plasser mottakerantennen på et annet sted.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

Dette digitale apparatet i klasse B møter alle kravene i Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avstandsvisningsenheter

Måleresultater vises i yards/meter. (Standardinnstilling er yard.)



1. Slå på strømmen (kontroller at det interne displayet er på).
2. Trykk på og hold MODUS-knappen nede i mer enn to sekunder.
Når visningsenheten er skiftet, slipper du knappen.
3. Når enheten er angitt, vil resultatene bli konvertert og vist i den avstandsvisningsenheten du har valgt.

Denne laseravstandsmåleren fra Nikon er en grunnleggende avstandsmåler. Resultater fra den kan ikke brukes som formelle bevis.

Spesifikasjoner

Målesystem	
Måleområde	5-500 meter/6-550 yard
Avstandssdisplay (trinnvis økning)	Hver 1 meter/yard
Optisk system	
Forstørrelse (x)	6
Effektiv diameter på objektivlinse (mm)	20
Vinkel på synsfelt (virkelig) (")	6,0
Øyestykke (mm)	16,7
Utgangspupill (mm)	3,3
Diopterjustering	$\pm 4\text{m}^{-1}$
Annet	
Driftstemperatur (°C)	-10 — +50
Strømkilde	CR2 lithium-batteri x 1 (DC 3 V)
Dimensjoner (L x H x B) (mm)	91 x 73 x 37
Vekt (g)	Ca. 125 (uten batteri)
Konstruksjon	Tilsvarer JIS/IEC-beskyttelsesklasse 4 (IPX4) (under våre testbetingelser)*
Sikkerhet	Klasse 1M-Laserprodukt (EN/IEC60825-1:2007) Klasse I-Laserprodukt (FDA/21 CFR Part 1040.10:1985)
EMC	FCC Part15 SubPartB klasse B, EU:EMC-direktiv, AS/NZS, VCCI klasse B
Miljø	RoHS, WEEE

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Spesifikasjoner

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Laser	
Klasse	EN/IEC klasse 1M
Bølgelengde (nm)	905
Pulsvarighet (ns)	20
Utgang (W)	10
Strålingsdivergens (mrad)	Vertikalt: 3,8, horisontalt: 0,17
Fuktighet ved drift (%RF)	80 eller mindre (uten kondensering)

* Motstandsdyktighet mot vann

Denne Nikon Lase Rangefinder har JIS/IEC-beskyttelsesklaee 4 (IPX4) (under våre testbettinger). Denne ratingen garanterer imidlertid ikke at enheten vil være fri fra skader eller problemer under alle forhold. Vær oppmerksom på følgende under bruk:

- Denne enheten er ikke en forseglet konstruksjon, derfor bør den ikke brukes eller holdes i rennende vann.
- Hvis det er fuktighet på noen bevegelige deler på denne enheten, må du slutte å bruke den og tørke den av.

Feilsøking/reparasjon

[Jp] [De] [It] [Se] [Ni] [Ru] [Pl] [Fi] [No] [Dk] [Cz] [Ro] [Hu]

Hvis din Nikon-laseravstandsmåler må repareres, kan du ta kontakt med din lokale forhandler for informasjon om hvor du skal sende den. Før du gjør det, ber vi deg se feilsøkingstabellen nedenfor.

Symptom	Sjekkpunkt
Enheten slås ikke på — LCD lyser ikke	<ul style="list-style-type: none">Trykk på på-/av-knappen/måle-knapp.Kontroller at batteriet er satt inn riktigSkift batteri, hvis det er nødvendig.
Finner ikke målavstand	<ul style="list-style-type: none">Kontroller at det ikke er noe, f.eks. en hånd eller finger, som blokkerer åpningen for laserstrålen og laserdetektoren.Kontroller at åpningen for laserstrålen og laserdetektoren er rene. Rengjør dem hvis det er nødvendig.Kontroller at målets form og tilstand er slik at det reflekterer laserstrålen.Skift batteri.
[- -] (Kan ikke måle) vises	<ul style="list-style-type: none">Pass på at du holder enheten stødig når du måler.Kontroller at målet er innenfor måleområdet
Nærmere mål kan ikke måles	<ul style="list-style-type: none">Sørg for at det ikke er noe, for eksempel blader eller gress, mellom Nikon-laseravstandsmåleren og målet.
Mål ut over en bestemt avstand kan ikke måles	<ul style="list-style-type: none">Sørg for at det ikke er noe, for eksempel blader eller gress, mellom Nikon-laseravstandsmåleren og målet.

Symptom	Sjekkpunkt
Måleresultat er ustabilt	<ul style="list-style-type: none">• Skift batteri.• Kontroller at målets form og tilstand er slik at det reflekterer laserstrålen.• Pass på at du holder enheten stødig når du mäter.• Sørg for at det ikke er noe, for eksempel blader eller gress, mellom Nikon-laseravstandsmåleren og målet.
Feilaktig resultat vises	<ul style="list-style-type: none">• Skift batteri.• Kontroller at målets form og tilstand er slik at det reflekterer laserstrålen.• Sørg for at det ikke er noe, for eksempel blader eller gress, mellom Nikon-laseravstandsmåleren og målet.

Hvis det fremdeles er problemer etter at du har sett i feilsøkingstabellen, må du ta kontakt med din lokale forhandler for å kontrollere/reparere Nikon-laseravstandsmåleren. La aldri noen andre enn den offisielle representanten for produsenten kontrollere eller reparere Nikon-laseravstandsmåleren. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til skade på person eller produkt.

Dansk

INDHOLD

Forholdsregler før brug	140-143
Vigtige funktioner	144
Nomenklatur/Komponenter	145
Ilægning og udskiftning af batteri	146
Internt display	147
Måling	148
Funktion for målprioritet/Enheder for afstandsvisning/Andet	149
Specifikationer	150-151
Fejlfinding/Reparation	152-153

Forholdsregler før brug

Jp

Tak, fordi du har anskaffet en Nikon laser-afstandsmåler COOLSHOT 20.

De

It

Før brugen af dette produkt skal du læse alle "Forholdsregler før brug", og instruktioner om korrekt brug i denne brugsvejledning (denne vejledning).

Nl

Opbevar denne vejledning i nærheden, så du kan slå op i den efter behov.

Ru

Adskil, eller reparer ikke selv dette produkt, da det kan give alvorlige problemer.

Pl

Et produkt, der har været adskilt eller repareret, er ikke under producentens garanti.

Fi

Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

No

Al gengivelse i nogen som helst form af denne vejledning, i sin helhed eller delvist (bortset fra korte citater til anmelderartikler eller tidsskrifter) er forbudt uden skriftlig tilladelse fra NIKON VISION CO., LTD.

Dk

NIKON VISION CO., LTD. forbeholder sig ret til, når som helst at ændre indholdet i disse vejledninger uden forudgående varsel.

Cz

Ro

Hu

Overhold følgende retningslinjer nøje, så du kan bruge udstyret korrekt og undgå potentielle farlige problemer. Før brugen af dette produkt skal du læse "Forholdsregler før brug" og instruktionerne for korrekt brug, der følger med produktet. Opbevar denne vejledning i nærheden, så du kan slå op i den efter behov.

⚠ ADVARSEL

Denne angivelse advarer dig om, at al ukorrekt brug, der ikke overholder indholdet beskrevet i dette dokument, kan resultere i fare for død eller alvorlig personskade.

⚠ FORSIGTIG

Denne angivelse advarer dig om, at al ukorrekt brug, der ikke overholder indholdet beskrevet i dette dokument, kan resultere i potentiel personskade eller tab af materiel.

SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER (Laser)

Nikon laser-afstandsmåleren bruger en usynlig laserstråle. Sørg for at overholde følgende:

⚠ Advarsel

- Tryk ikke på POWER/Måle-knappen, mens du ser ind i optikken fra frontlinsens side. Hvis dette ikke overholdes, kan det skade eller ødelægge dit syn.
- Sigt ikke mod øjet.
- Peg ikke med laseren mod mennesker.
- Brug ikke enheden sammen med yderligere optiske elementer, såsom linser eller kikkert. Brug af et optisk instrument sammen med Nikon laser-afstandsmåleren øger faren for at ødelægge øjnene.
- Når man ikke måler, skal man holde fingrene borte fra POWER/Måle-knappen for at undgå utilsigtedt udsendelse af laserstrålen.
- Tag batteriet ud, når afstandsmåleren ikke skal bruges i en længere periode.
- Det er forbundet med fare at adskille/modificere/reparere Nikon laser-afstandsmåleren. Den udsendte laserstråle kan være skadelig for helbredet. Et produkt, der er blevet adskilt/modificeret/repareret er ikke

mere under producentens garanti.

- Opbevar Nikon laser-afstandsmåleren uden for børns rækkevidde.
- Hvis belægningen på Nikon laser-afstandsmålerens huset er beskadiget, eller hvis den udsender underlige lyde efter at være tabt eller af anden årsag, skal du straks fjerne batteriet og stoppe brugen af enheden.

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Forholdsregler før brug

Jp SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER (Monocular)

It Nikon laser-afstandsmåleren anvender en monocular i sit optiske system til at sigte mod målet. Sørg for at overholde følgende:

Ru **Advarsel**

- Se aldrig direkte ind i laserstrålen eller direkte mod solen, når du bruger Nikon laser-afstandsmåleren.

Dk **Forsigtig**

- Når du ikke bruger Nikon laser-afstandsmåleren, skal du ikke trykke på POWER/Måle-knappen.
- Se ikke gennem produktet, mens du går. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre personskade eller fejlfunktion, da man kan gå ind i noget, ramme andre, falde eller udsætte sig for andre ulykker.
- Sving ikke produktet i dets nakkerem. Det kan ramme nogen og forårsage skade.
- Efterlad ikke produktet på et ustabilt sted. Hvis dette ikke overholdes kan det falde ned og blive beskadiget eller forårsage skade.

- Hold plastikposen, som produktet eller andre mindre dele var indpakket i, uden for børns rækkevidde.
- Sørg for, at børn ikke kommer gummiøjestykker og lign. små dele i munden. Hvis børn sluger sådanne dele, søges straks læge.
- Hvis du bruger gummiøjestykket i længere tid, kan det give betændelse i huden. Hvis der opstår symptomer på øjenbetændelse, skal du straks ophøre med brugen og søge læge.
- Når du tager Nikon laserafstandsmåleren med dig, skal den bæres i den i bæretasken.
- Hvis din Nikon laser-afstandsmåler ikke fungerer korrekt, skal du straks standse brugen af den og kontakte den lokale forhandler for at få anvisning om, hvor den skal sendes hen til reparation.

SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER (Lithium-batteri)

Hvis batteriet behandles ukorrekt kan der opstå åbninger i det, og det kan lække, og korrodere udstyret og plette tøj.

Sørg for at overholde følgende:

- Ilæg batteriet med + og - polerne korrekt placeret.
- Batteriet skal fjernes, når det er afladet eller under længere perioder, hvor apparatet ikke anvendes.
- Kortslut ikke batterikammerets slutklemme.
- Bær det ikke sammen med nøgler eller mønter i en lomme eller taske, da det kan kortslutte på grund af overophedning.
- Udsæt ikke batteriet for vand eller åben ild. Skil aldrig batteriet ad.
- Oplad aldrig lithium-batteriet.
- Hvis væske fra et beskadiget batteri kommer i kontakt med tøj eller hud, skal man straks skylle i rigeligt vand. Hvis væske fra et beskadiget batteri kommer i øjet, skal man straks skylle i rent vand og søge læge.
- Når batteriet skal kasseres, skal man følge de lokale bestemmelser herfor.

SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

⚠ Forsigtig

- Nikon laserafstandsmåler er ikke designet til at være under vand.
- Regn, vand, sand og mudder skal hurtigst muligt fjernes fra afstandsmålerens overflade ved brug af en blød, ren klud.
- Efterlad ikke Nikon laser-afstandsmåleren i bilen på en varm solskinsdag, eller tæt ved varmeudviklende udstyr. Det kan skade eller forringe den.
- Efterlad ikke Nikon laser-afstandsmåleren i direkte sol. Ultraviolette stråler og meget varme kan påvirke enheden negativt eller ødelægge den.
- Når Nikon laser-afstandsmåleren udsættes for pludselige temperaturændringer, kan der opstå vandkondensation på linseoverfladerne. Brug den ikke, før kondensen er fordampet.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Linser

- Fjern støv fra linserne med en blød børste uden olie.
- Fjern pletter eller smuds, såsom fingeraftryk, fra linserne ved at aftørre disse meget forsigtigt med en blød, ren bomuldklud eller en speciel oliefri serviet beregnet til linser. Brug en lille smule ren sprit (ikke denatureret) til at aftørre fastsiddende smuds. Brug ikke frottéklude eller almindeligt stof, da det kan ridse linsen. Når kluden har været brugt til rengøring af huset, må den ikke bruges igen til linserne.

Huset

- Rengør husets overflade med en blød, ren klud efter at have fjernet støvet forsigtigt med en blæser*. Brug ikke benzen, fortynder eller andre organiske midler.
* En blæser er et udstyr til rengøring af gummi. som blæser luft fra en dyse.

Opbevaring

- Der kan opstå kondens eller mug på linserne på grund af høj fugtighed. Derfor skal du opbevare Nikon laser-afstandsmåleren på et køligt, tørt sted.

Efter brug på en regnfuld dag eller nat, skal du lade den tørre grundigt ved stuetemperatur og derefter lægge den et køligt, tørt sted.

JP
DE
IT
SE
NL
RU
PL
FI
NO
DK
CZ
RO
HU

Dk Symbol for separat bortskaffelse i de europæiske lande



- Dette symbol angiver, at dette batteri skal bortsaffaf separat.
Det følgende gælder kun for forbrugere i de europæiske lande.
- Dette batteri skal bortsaffaf på fx en genbrugsplads eller lignende. Det må ikke smides væk som normalt husholdningsaffald.
 - For yderligere information, kontakt din forhandler eller de lokale myndigheder, som fx teknisk forvaltning.

Dk Symbol for separat bortskaffelse i de europæiske lande



- Dette symbol angiver, at dette produkt skal bortsaffaf separat.
Det følgende gælder kun for forbrugere i de europæiske lande.
- Dette produkt skal bortsaffaf på fx en genbrugsplads eller lignende. Det må ikke smides væk som normalt husholdningsaffald.
 - For yderligere information, kontakt din forhandler eller de lokale myndigheder, som fx teknisk forvaltning.

Vigtige funktioner

- Jp** • Målingsområde: 5-500 meter/6-550 yard
- De** • 6x afstandsmåler i høj kvalitet med flerlagsbelægning
- It** • System med prioritet til nærmeste mål er anvendt
- Se** • Enkelt tryk på knappen aktiverer fortsat målingsfunktionen i cirka 8 sekunder
- Ni** • Automatisk slukning (efter ca. 8. sek. uden betjening)
- Ru** • Standardindstillinger for "sidst brugt"
- Pl** • Regntæt — Svarende til JIS/IEC beskyttelsesklasse 4 (IPX4)
- Fi** • Usynlig/Øjensikker EN/IEC klasse 1M Laser

No **Dk** **Cz** **Ro** **Hu** **Nikon laser-afstandsmåleren bruger en usynlig laserstråle til måling. Den måler tiden som laserstrålen bruger til at bevæge sig fra afstandsmåleren til målet og tilbage igen. Laser reflektivitet og målingsresultater kan variere efter klimatiske og omgivende forhold, samt farven, overflade finish, størrelse, form og andre egenskaber ved målet.**

Følgende forhold gør målingen lettere:


- Overskyet vejr
- Målet har lyse farver
- Mål med højt reflekterende overflader
- Store mål
- Når laser indfaldsvinklen på målet er tæt ved 90 grader

Målingen kan være unøjagtig under følgende forhold:

- Målet har en lille eller smal reflekterende overflade
- Målet har en diffus reflekterende overflade
- Målet reflekterer ikke laserstrålen til afstandsmåleren
- Målet har en fuldkommen reflekterende overflade (glas, spejl, o.lign)
- Sort mål
- Målet har en ujævn overflade
- I sne, regn eller tåge
- Målet måles gennem glas
- Reflektiv overflade målt fra diagonal retning
- Målet bevæger sig eller vibrerer
- Forhindring bevæger sig ind foran målet
- Når målet er en vandoverflade

Nomenklatur/Komponenter

JP
DE
IT
SE
NL
RU
PL
FI
NO
DK
CZ
RO
HU



- ① Monocular frontlinse
- ② Laser udsendelsesblænde
- ③ Laser detektorblænde
- ④ MODE-knap
- ⑤ POWER ON/Måle-knap
- ⑥ 6 x monocular øjestykke
- ⑦ Øjestykke/diopterjusteringshjul
- ⑧ Diopterindeks
- ⑨ Ring til nakkerem
- ⑩ "Åben" angivelse for dæksel til batterikammer
- ⑪ Batterikammerdæksel
- ⑫ Produktnummer/forklarende etikette
- ⑬ Indikation af FDA oplysninger

Nikon AL11
FCC **CE**



NIKON VISION CO., LTD.
3-25, Futaba 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
CLASS I LASER PRODUCT
THIS PRODUCT COMPLIES WITH 21CFR
1040.10 AND 1040.11 Made in China

Komponenter

Hus	x1	Rem	x1
Blødt etui	x1	Litium batteri (CR2).....	x1

Ilägning og udskiftning af batteri

Jp

- **Batteritype:** 3 V CR2 litium batteri

De

- **Indikatorer for batteriniveau**

It

* Mærke for batteristatus i det interne display vil advare, når batteriet skal udskiftes.

Se



: Batteriet er tilstrækkeligt opladet til brug.

Nl




: Batteriet begynder at være afladet. Batteriet skal snart udskiftes.

Ru



: Batteriniveauet er lavt. Batteriet skal udskiftes med et nyt.

Pl



-blinker : Batteriet er helt afladet. Efter at angivelsen har blinket tre gange, slukker laser-afstandsmåleren automatisk. Udskift batteriet.

Fi

No

1. Åbn batteridækslet

Drej batteridækslet mod uret, og tag det af. Det er måske ikke let at åbne på grund af den vandtætte gummidækning.

Dk

2. Udskift det gamle batteri med et nyt

Læg det nye batteri i, så det vender korrekt ifølge angivelsen i batterikammeret. [-] polen skal vende mod indersiden af kammeret. Hvis batteriet ikke lægges korrekt i, fungerer Nikon laserafstandsmåleren ikke. Tag først det gamle batteri ud, når batteriet skal udskiftes. Derefter ilægges det nye.

Cz

3. Luk batteridækslet

Drej batteridækslet med uret for at skru det fast til huset. Den kan være lidt svært at lukke på grund af den vandtætte gummidækning, men fortsæt med at dreje det, så langt det kan komme. Kontroller, at dækslet er korrekt lukket.

Ro


Hu

Batterilevetid

Fortsat drift: Ca. 2.000 gange (ved 20° C)

Dette tal kan være lidt anderledes alt efter tilstanden, temperatur, og andre faktorer, såsom målets form, farve, mv. Det er kun et vejledende tal.

- * Batteriet, der følger med denne laser-afstandsmåler, er kun beregnet til demo og kontrol. På grund af naturlig elektrisk afladning vil levetiden af dette batteri sandsynligvis være kortere, end angivet ovenfor.
- * Hvis der kommer vand ind i batterikammeret på grund af neddypning, skal du aftørre al fugt og lade kammeret tørre helt, før batteriet lægges i igen.



- +— : Sigt mod målet, du vil foretage måling for. Placer målet i midten af målmærket.
- ×— : Vises, mens laseren udsendes til en måling.
Se ikke mod siden med frontlinsen, når dette mærke vises.
- ::— : Måler nu
- : "Måling mislykket" eller "Kunne ikke måle"

* Et LCD-display anvender normalt den samme eller mindre forstørrelse. Men LCD-displayet på dette produkt bliver forstørret af øjestykkets store forstørrelse. Selv om LCD-displayet er fremstillet med brug af den mest avancerede teknologi, så er det umuligt at fjerne støv fuldstændigt. Derfor kan der måske ses støv. Det vil imidlertid ikke påvirke målingens nøjagtighed eller brugssikkerheden.

Måling

Jp **Advarsel — Brug af betjeninger og justeringer eller udførel af andre procedurer end dem, der er specificeret heri, kan resultere i udsættelse af farlig stråling.**

Se **1. Læg et batteri i batterikammeret. (Se "Ilægning og udskiftning af batteri")**

Ru **2. Justering af diopter**

Juster diopter for at opnå en tydelig LCD-angivelse på målsøgeren.

Drej først diopterjusteringshjulet mod uret, indtil det ikke kan komme længere. Tryk derefter på POWER ON/Måle-knappen for at tænde for strømmen (Kontrollér, at det interne display er tændt). Mens du kigger gennem øjestykket, drejes diopterjusteringshjulet med uret, indtil LCD-visningen kommer i fokus. Hvis du drejer hjulet for meget med uret, drejes det meget tilbage mod uret, og justér derefter igen. Hvis diopter ikke justeres efter dit syn, kan du ikke fokusere tydeligt på dit motiv.

3. Måling


Før måling skal du huske at tjekke indstillingen for enheder.

1. Tryk på POWER ON/Måle-knappen for at tænde.



Straks efter tænding.
(Initialiserer)

2. Sigt mod målet.



Standby.



Sigter mod målet.

3. Tryk på POWER ON/Måle-knappen én gang for at begynde fortsat måling i ca. 8 sekunder. (Enkel målingsfunktion er ikke tilgængelig med denne laser afstandsmåler.)



Måler.

4. I ca. 8 sekunder viser det interne display skiftevis "afstand" og "måling mislykket". (Laserudstrålingsmærket blinker.)



Viser afstanden i tal (Mål 1).



Viser afstanden i tal (Mål 2).



Kunne ikke måle
eller kunne ikke måle afstand.

5. Efter fortsat måling vises målingsresultaterne i ca. 8 sekunder, derefter slukkes. Hvis du trykker på POWER ON/Måle-knappen under opstart (mens det interne display er aktivt), starter en ny ca. 8-sekunders måling.

Funktion for målprioritet

Denne laser-afstandsmåler anvender system med prioritet til nærmeste mål. Når der måles afstand til overlappende mål, viser dette udstyr afstanden til det nærmeste mål.

Enheder for afstandsvisning

Måleresultaterne vises i yard/meter.
(Fabriksstandardindstilling er yard.)



1. Tænd for strømmen (Kontrollér, at det interne display er tændt).
2. Tryk på MODE-knappen, og hold nede i mere end to sekunder. Når visningsenheden har skiftet, slippes knappen.
3. Når enheden er indstillet, bliver resultaterne konverteret og vist i den måleenhed, du har valgt for afstand.

Andet

Denne enhed overholder Del 15 i FCC-bestemmelserne. Brug er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed, der overholder Del 15 i FCC-bestemmelserne og EU EMC-direktivet. Disse grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og, hvis ikke installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikationer. Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens til radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at prøve at korrigere interferensen ved at foretage en eller flere af følgende handlinger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-installatør for assistance.

Dette Klasse B digitale apparat overholder alle krav i bestemmelserne for Canadian Interference-Causing Equipment.

Denne Nikon laser-afstandsmåler er en basal afstandsmåler. Dens resultater kan ikke anvendes i officiel dokumentation.

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Specifikationer

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Målingssystem	
Målingsområde	5-500 meter/6-550 yard
Afstandsvisning (interval)	Hver 1 meter/yard
Optisk system	
Forstørrelse (x)	6
Effektiv frontlinsediameter (mm)	20
Rektangulært synsfelt (reelt) (°)	6,0
Øjenafstand (mm)	16,7
Udgangspupil (mm)	3,3
Justering af diopter	±4m ⁻¹
Andet	
Betjeningstemperatur (°C)	-10 — +50
Strømkilde	CR2 lithium batteri x 1 (DC 3V)
Mål (D x B x H) (mm)	91 x 73 x 37
Vægt (g)	Ca. 125 (uden batteri)
Struktur	Svarende til JIS/IEC beskyttelsesklasse 4 (IPX4) (under vores testforhold)*
Sikkerhed	Klasse 1M Laserprodukt (EN/IEC60825-1:2007) Klasse I Laserprodukt (FDA/21 CFR Del 1040.10:1985)
EMC	FCC Del 15 Underdel B klasse B, EU:EMC direktiv, AS/NZS, VCCI klasse B
Miljø	RoHS, WEEE

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Laser	
Klasse	EN/IEC klasse 1M
Bølgelængde (nm)	905
Pulsvarighed (ns)	20
Udgang (W)	10
Stråledivergens (mrad)	Lodret: 3,8, Vandret: 0,17
Fugtighed under betjening (%RH)	80 eller mindre (uden dugdannelse)

* Ydeevne for vandtæthed

Denne Nikon laser-afstandsmåler er i overensstemmelse med JIS/IEC beskyttelsesklasse 4 (IPX4) (under vores testforhold). Denne klasse garanterer imidlertid ikke, at enheden kan holdes skadesløs eller problemfri under alle forhold. Overhold følgende under brug:

- Da enheden ikke har en perfekt forseglet struktur, bør den ikke betjenes under vand og heller ikke holdes under rindende vand.
- Hvis der er fugt på bevægelige dele på enheden, skal man standse brugen og aftørre fugten.

Fejlfinding/Reparation

Jp
De
It

Hvis din Nikon laser-afstandsmåler skulle få behov for reparation, bedes du kontakte din lokale forhandler for detaljer om, hvor den skal sendes hen. Før du gør dette, tilråder vi dig imidlertid at gennemgå fejlfindingsoversigten nedenfor.

Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Symptom	Punkter, der skal kontrolleres
Enheden tænder ikke — LCD tændes ikke	<ul style="list-style-type: none">Tryk på POWER ON/Måle-knappen.Kontrollér, om batteriet er korrekt ilagtUdskift batteriet om nødvendigt.
Målområdet kan ikke opnås	<ul style="list-style-type: none">Kontroller, at der ikke er noget, såsom din hånd eller finger, der blokerer for laserudsendelsesblænden og laserdetektoren.Kontroller, at laserudsendelseblænden og laserdetektoren er rene. Rengør dem om nødvendigt.Sørg for, at målets form og tilstand er velegnet til at reflektere laserstrålen.Udskift batteriet.
[- -] ("Kan ikke måle") vises	<ul style="list-style-type: none">Hold enheden rolig, når du måler.Kontroller, at målet er inden for målingsområdet
Tættere mål kan ikke måles	<ul style="list-style-type: none">Sørg for, at der ikke er noget, såsom græs eller blade, mellem Nikon laser-afstandsmåleren og målet.
Mål udover en vis afstand kan ikke måles	<ul style="list-style-type: none">Sørg for, at der ikke er noget, såsom græs eller blade, mellem Nikon laser-afstandsmåleren og målet.

Symptom	Punkter, der skal kontrolleres
Målingsresultat er ustabilt	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift batteriet. • Sørg for, at målets form og tilstand er velegnet til at reflektere laserstrålen. • Hold enheden rolig, når du måler. • Sørg for, at der ikke er noget, såsom græs eller blade, mellem Nikon laser-afstandsmåleren og målet.
Der vises ukorrekt resultat	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift batteriet. • Sørg for, at målets form og tilstand er velegnet til at reflektere laserstrålen. • Sørg for, at der ikke er noget, såsom græs eller blade, mellem Nikon laser-afstandsmåleren og målet.

Hvis problemet vedvarer efter konsultering af fejlfindingsoversigten, bedes du kontakte din lokale forhandler for at få efterset/repareret din Nikon laser-afstandsmåler. Lad aldrig andre end en autoriseret repræsentant for producenten kontrollere eller reparere din Nikon laser-afstandsmåler. Hvis denne instruktion ikke overholdes, kan det føre til personskade eller skade på produktet.

Jp
De
It
Se
Nl
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Česky

OBSAH

Upozornění před použitím	155-158
Nejdůležitější vlastnosti	159
Název/Složení	160
Vložení a výměna baterie	161
Interní displej.....	162
Měření	163
Režim priority cíle/Jednotka zobrazení vzdálenosti/ Ostatní.....	164
Specifikace.....	165-166
Řešení problémů/Opravy	167-168

Upozornění před použitím

Děkujeme, že jste si zakoupili laserový dálkoměr Nikon COOLSHOT 20.

- Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte kapitolu „Upozornění před použitím“ a pokyny ke spravnemu používani uvedené v tomto návodu k použití (této příručce).
 - Mějte tuto příručku při ruce pro snadné nahlédnutí.
 - Výrobek nerozebírejte a neopravujte svépomocí, může to vést k závažným problémům. Na výrobek, který byl rozebrán nebo opravován, se nevztahuje záruka výrobce.
-
- Technické parametry a design mohou být bez oznámení změněny.
 - Tuto příručku ani její části není dovoleno rozmnožovat (s výjimkou stručných citací v odborných článcích a recenzích) bez písemného svolení společnosti NIKON VISION CO., LTD.
 - Společnost NIKON VISION CO., LTD. si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení změnit obsah této příručky.

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Upozornění před použitím

Jp Dodržujte prosím přísně následující instrukce, abyste mohli správně používat zařízení a zabránili potenciálně nebezpečným problémům. Před používáním tohoto výrobku si pečlivě přečtěte "Upozornění před použitím" a instrukce pro správné užívání, které jsou přiloženy k výrobku. Mějte tuto příručku v dosahu pro snadné nahlédnutí.

Dk

Cz

Ro

Hu

⚠ VAROVÁNÍ

Tímto symbolem varujeme uživatele, že nedodržení takto označené zásady by mohlo mít za následek smrt nebo vážný úraz.

⚠ POZOR

Tímto symbolem varujeme uživatele, že jakékoliv nesprávné užití nedodržující zde popsané zásady by mohlo mít za následek vážný úraz nebo hmotnou ztrátu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (Laser)

Laserový dálkoměr Nikon používá neviditelný laserový paprsek. Určitě dodržujte následující:

⚠ Varování

- Nezatlačujte tlačítko POWER ON/ Measurement (vypínač/měření), zatímco se díváte do optiky ze strany objektivu. V opačném případě to může negativně ovlivnit nebo poškodit váš zrak.
- Nemířte do oka.
- Nemířte laserem na lidi.
- Neprovozujte jednotku s jinými přídavnými optickými prvky, jako jsou čočky nebo dalekohled. Užívání optického přístroje spolu s laserovým dálkoměrem Nikon zvyšuje nebezpečí poškození očí.
- Pokud neprovádíte měření, držte prsty dál od tlačítka POWER ON/ Measurement (vypínač/měření), abyste zamezili náhodnému vyslání laserového paprsku.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z těla baterii.
- Laserový okulár Nikon nerozebírejte ani neprovádějte technické úpravy a opravy. Vyzářující laser může škodit vašemu zdraví. Na produkt, který byl rozebrán, opravován nebo technicky upraven, se nevztahuje záruka výrobce.
- Uchovávejte laserový dálkoměr Nikon při skladování mimo dosah dětí.
- Pokud bude tělo laserového dálkoměru Nikon poškozeno nebo vydává podivný zvuk v důsledku pádu nebo z nějakého jiného důvodu, okamžitě vyjměte baterii a přestaňte ho užívat.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (Monokulární objektiv)

Laserový dálkoměr Nikon je vybaven monokulárním objektivem sloužícím k zaměření cíle. Určitě dodržujte následující:

⚠ Varování

- Při použití laserového dálkoměru Nikon se nikdy nedívajte přímo do slunce, intenzivního světla nebo laserového paprsku.

⚠ Upozornění

- Když laserový dálkoměr Nikon nepoužíváte, nestlačujte tlačítka POWER ON/Measurement (vypínač/měření).
- Nepoužívejte tento výrobek při chůzi. Nedodržení tohoto pokynu může vést ke zranění nebo poruše v důsledku nárazu do předmětů, nárazů do osob, pádu a jiných nehod.
- Nehoupejte přístrojem za řemínek. Může to vést k zasažení jiných osob a způsobení zranění.
- Neumíšťujte tento výrobek na nestabilní místo. Nedodržení tohoto pokynu může vést k pádu nebo upuštění a způsobení zranění nebo poruchy.
- Plastový sáček použity k zabalení

tohoto výrobku nebo jiných malých částí udržujte mimo dosah dětí.

- Zabraňte dětem, aby si vložily do úst gumovou očníci nebo malé součásti, atd. Pokud by děti takové součásti spolkly, okamžitě vyhledejte lékaře.
- Při dletrvajícím používání gumových očnic mohou někteří lidé trpět zánětem kůže. Při výskytu jakýchkoli symptomů přestaňte přístroj používat a okamžitě vyhledejte lékaře.
- Když laserový dálkoměr Nikon přenášíte, uložte ho do pouzdra.
- Pokud by váš laserový dálkoměr přestal správně pracovat, ihned jej přestaňte používat a požádejte svého prodejce o pokyny pro místo k zaslání přístroje k opravě.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (Lithiová baterie)

Pokud se s baterií nezachází správně, může prasknout a vytéci, což vede ke korozi zařízení a zašpinění oděvu. Určitě dodržujte následující:

- Instalujte baterii s póly + a – správně umístěnými.
- Baterie by měla být vyjmuta, když je vybita nebo při delší době bez používání.
- Nezkratujte koncový vývoj komory baterie.
- Nenoste společně s klíči nebo mincemi v kapse nebo vaku, protože by se mohla zkratovat a způsobit přehřátí.
- Nevystavujte baterii vodě nebo plamenu. Nikdy baterii nerozebírejte.
- Lithiovou baterii nenabíjejte.
- Pokud se kapalina z poškozené baterie dostane do kontaktu s oblečením nebo kůží, opláchněte zasažená místa okamžitě velkým množstvím vody. Pokud vám kapalina z poškozené baterie vnikne do očí, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a poradte se s lékařem.
- Baterii likvidujte v souladu s místními předpisy.

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Upozornění před použitím

Jp

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

⚠️ Upozornění

- Laserový dálkoměr Nikon není navržen pro používání pod vodou.
- Děšť, voda, písek a bláto by měly být co nejdříve odstraněny z povrchu tělesa hledáčku s pomocí měkkého, čistého a suchého hadíku.
- Nenechávejte laserový dálkoměr Nikon za horkých nebo slunečných dnů v autě nebo v blízkosti teplo generujícího zařízení. To by ho mohlo poškodit nebo negativně ovlivnit.
- Nenechávejte laserový dálkoměr Nikon na přímém slunečním světle. Ultrafialové paprsky a nadmerné teplo mohou jednotku negativně ovlivnit nebo dokonce poškodit.
- Když je laserový dálkoměr Nikon vystaven náhlým změnám teploty, může se na povrchu čoček kondenzovat voda. Nepoužívejte výrobek, dokud se kondenzace neodparí.

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Čočky

- Na odstranění prachových částeček z povrchu čoček použijte měkký nemastný štěteček.
- Skvrny či šmouhy způsobené např. otisky prstů odstraníte z povrchu čoček velmi jemně měkkou a čistou bavlněnou utěrkou nebo nemastným ubrouskem určeným přímo k čištění čoček. K setření odolných šmouh použijte malé množství čistého (nikoliv denaturovaného) lihu. Nepoužívejte samet ani obyčejnou tkaninu, mohou povrch čočky poškrábat. Tkaninu, kterou jste očistili tělo přístroje, byste již neměli znova použít k čištění povrchu čoček.

Hlavní tělo

- Výčistěte tělo měkkým čistým hadíkem po jemném odfoukání prachu*. Nepoužívejte benzen, ředitlo nebo jiné čisticí prostředky obsahující organická rozpouštědla.
* Ventilátor je čisticí zařízení, které fouká vzduch tryskou.

Skladování

- Kvůli vysoké vlhkosti se může na povrchu čoček objevovat kondenzovaná voda nebo plíseň. Proto ukládejte laserový dálkoměr Nikon na chladném a suchém místě. Po použití za dešťivého dne nebo noci nechte přístroj důkladně vyschnout za pokojové teploty a poté jej uložte na chladné a suché místo.

Cz Symbol pro oddělený sběr odpadu platný v evropských zemích



Tento symbol znamená, že baterie se mají odkládat odděleně.
Následující pokyny platí uživateli z evropských zemí:
- Tyto baterie se mají odkládat sběru k tomuto účelu určenému. Neodhazujte spolu s domácím odpadem.
- Více informací o způsobu zacházení s nebezpečným odpadem vám podá příslušná místní instituce.

Cz Symbol pro oddělený sběr odpadu platný v evropských zemích



Tento symbol znamená, že tento produkt se má odkládat odděleně.
Následující pokyny platí uživateli z evropských zemí:
- Tento produkt se má odkládat na místě sběru k tomuto účelu určenému. Neodhazujte spolu s domácím odpadem.
- Více informací o způsobu zacházení s nebezpečným odpadem vám podá příslušná místní instituce.

Nejdůležitější vlastnosti

- Rozsah měření: 5-500 metrů/6-550 yardů
- Kvalitní hledáček s 6x zvětšením a vícevrstvým potahem
- Je použit systém Priority prvního cíle
- Jedno stisknutí tlačítka aktivuje funkci cca 8 sekundového souvislého měření
- Automatické vypínání (přibližně po 8 sekundách nečinnosti)
- Implicitně se použije naposledy použité nastavení
- Odolné proti dešti — Ekvivalent ochrany JIS/IEC třídy 4 (IPX4)
- Neviditelný/Pro oči bezpečný laser třídy 1M dle EN/IEC)

Laserový dálkoměr Nikon používá pro měření neviditelný laserový paprsek. Měří dobu, za kterou laserový paprsek doputuje od dálkoměru k cíli a zpět. Odrazivost a výsledky měření laseru se mohou měnit podle klimatických podmínek a podmínek v okolí, v závislosti na barvě, povrchové úpravě, rozměru, tvaru a jiných charakteristikách cíle.

Měření je snazší za následujících podmínek:

- Oblačné počasí
- Jasné barevný cíl
- Cíl s vysoce odrazivým povrchem
- Velký cíl
- Úhel dopadu laserového paprsku na cíl blízký 90 stupňů

V následujících případech může být měření nepřesné nebo neproveditelné:

- Cíl má malý nebo slabě odrazivý povrch
- Cíl má difúzně odrazivý povrch
- Cíl neodráží laserový paprsek do dálkoměru
- Cíl má plně odrazivý povrch (sklo, zrcadlo apod.)
- Černý cíl
- Cíl má stupňovitý povrch
- Za deště, sněhu nebo mlhy
- Cíl měřený přes sklo
- Odrazivý povrch měřený z šikmého směru
- Cíl se pohybuje nebo chvěje
- Před cílem je překážka
- Měření vodní hladiny

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk


Cz

Ro

Hu

Název/Složení

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu



- ① Čočka monokulárního objektivu
- ② Clona laserového záření
- ③ Clona laserového detektoru
- ④ Tlačítko MODE
- ⑤ Tlačítko POWER ON/Measurement (vypínač/měření)
- ⑥ 6x monokulární okulár
- ⑦ Očnice/kroužek dioptrického nastavení
- ⑧ Dioptrický index
- ⑨ Očko na řemínek
- ⑩ Ukazatel "Open" (Otevřeno) krytu komory baterií
- ⑪ Kryt komory baterií
- ⑫ Štítek s číslem výrobku
- ⑬ Uvedení informací FDA

Nikon AL11



NIKON VISION CO., LTD.

3-25, Futaba 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
CLASS I LASER PRODUCT

THIS PRODUCT COMPLIES WITH 21CFR
1040.10 AND 1040.11

Made in China

Složení

Tělo	x1	Řemínek	x1
Měkké pouzdro	x1	Lithiová baterie (CR2) ..	x1

Vložení a výměna baterie

• **Typ baterie:** lithiová baterie 3V CR2

• **Indikace zbývající kapacity baterie**

* Symbol stavu baterie na vnitřním displeji upozorňuje na nutnost výměny baterie.




: Baterie je dostatečně nabitá k použití.



: Kapacita baterie začíná být nízká. Připravte se, že bude třeba baterii vyměnit.



: Baterie je téměř vybitá. Měli byste baterii vyměnit za novou.



-bliká : Baterie je zcela vybitá. Poté, co symbol třikrát blikne, se laserový dálkoměr automaticky vypne. Vyměňte baterii.

1. Otevřít kryt komory baterií

Otačejte krytem prostoru pro baterie doleva a sejměte jej. Nemusí se otevřít snadno kvůli gumovému těsnění pro odolnost vůči vodě.

2. Nahradte starou baterii novou

Vložte novou baterii ve správné poloze podle indikačního těsnění v komoře baterií. Pól [-] by měl směřovat směrem dovnitř komory. Pokud není baterie vložena správně, laserový dálkoměr Nikon nebude pracovat. Při výměně baterie napřed starou baterii vyjměte, teprve potom vložte novou.

3. Zavřít kryt komory baterií

Otačejte krytem prostoru na baterie doprava a zašroubujte jej do těla. Nemusí se zavřít snadno kvůli gumovému těsnění pro odolnost vůči vodě, ale pokračujte v otáčení, dokud se nezastaví. Ujistěte se, že je kryt bezpečně zavřen.

• Životnost baterie

Trvalý provoz: Přibližně 2.000 krát (při cca 20°C)

Toto číslo se může lišit v závislosti na stavu, teplotě a dalších faktorech, jako je tvar a barva cíle apod. Berte jej pouze jako orientační.

* Baterie dodaná s tímto laserovým dálkoměrem slouží ke kontrole funkčnosti. V důsledku přirozeného samovolného vybíjení bude životnost této baterie pravděpodobně nižší, než je uvedeno výše.

* Pokud do prostoru pro baterii následkem ponoření pronikne voda, dobře prostor pro baterii vysušte a poté vyměňte baterii.

JP

DE

IT

SE

NI

RU

PL

FI

NO

DK


CZ

RO

HU

Interní displej

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu



- ⊕ : Namiřte na cíl, který chcete měřit. Umístěte cíl do středu značky cíle.
- ⊗ : Zobrazí se, když při měření svítí laser.
- ⋮ : Nedívejte se směrem do čoček objektivu, když se ukazuje tento znak.
- ⋮ : Probíhá měření.
- : Chyba při měření nebo měření nelze provést.

* LCD displeje se obvykle používají s jednotkovým nebo menším zvětšením. V tomto výrobku se však displej zvětšuje díky velkému zvětšení okuláru. I když byl displej vyroben s použitím nejpokročilejší technologie, není možné zcela eliminovat prach. V důsledku toho může být prach vidět. Nemá však vliv na přesnost měření ani na bezpečnost používání.

Měření

Používání ovládacích prvků nebo nastavení nebo výkonávání postupů jinak, než jsou uvedeny v této příručce, může mít za následek vystavení se nebezpečnému záření.

1. Instalujte baterii do komory baterií. (Viz "Vložení a výměna baterie")

2. Dioptrické nastavení

Seřidte dioptrickou korekci, abyste v hledáčku jasně viděli údaje na LCD displeji.

Nejdříve otáčejte kroužkem dioptrické korekce proti směru hodinových ručiček až na doraz. Poté stiskem tlačítka POWER ON/Measurement (vypínač/měření) přístroj zapněte (zkontrolujte, zda je vnitřní displej zapnutý). Dívejte se očníci a přitom otáčejte kroužkem dioptrické korekce tak dlouho, až se LCD displej zaostří. Pokud kroužkem otočíte příliš, dostatečně jím otočte proti směru hodinových ručiček a pak korekci znova seřidte.

Pokud není korekce nastavena podle vašeho zraku, možná nebudeste moci správně zaměřit cíl.

3. Měření


Před měřením zkонтrolujte nastavení jednotek.

1. Stiskněte tlačítko POWER ON/Measurement pro zapnutí.



Okamžitě po zapnutí.
(Inicializace)

2. Zamiřte na cíl.



Pohotovostní
režim.



Zamíření na cíl.

3. Jedním stisknutím tlačítka POWER ON/Measurement (vypínač/měření) spustíte trvalé měření na dobu přibližně 8 sekund. (Režim jednotlivého měření není u tohoto laserového dálkoměru k dispozici.)



Měření.


4. Po dobu zhruba 8 sekund se bude na vnitřním displeji střídavě zobrazovat ukazatel "vzdálenost" a "nezdar měření". (Znak laserového záření bliká.)



Zobrazí naměřenou hodnotu. (Cíl 1)



Zobrazí naměřenou hodnotu. (Cíl 2)



Porucha měření nebo neschopen změřit vzdálenost.

5. Po trvalém měření se naměřené výsledky zobrazí na dobu přibližně 8 sekund a potom se vypne napájení. Pokud stisknete během zapínání tlačítko POWER ON/Measurement (vypínač/měření) (při rozsvíceném vnitřním displeji), spustí se další zhruba 8 sekundové měření.

JP

DE

IT

SE

NI

RU

PL

FI

NO

DK

CZ

RO

HU

Režim priority cíle

Jp Laserový dálkoměr má systém priority prvního cíle. Při měření překrývajících se předmětů toto zařízení zobrazuje vzdálenost nejbližšího předmětu.

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk


Cz

Ro

Hu

Jednotka zobrazení vzdálenosti

Výsledky měření se zobrazují v metrech nebo yardech.
(Výchozí tovární nastavení je yard).



1. Zapněte napájení (zkontrolujte, zda je vnitřní displej zapnutý).
2. Podržte stisknuté tlačítko MODE (režim) po dobu delší než 2 sekundy. Po přepnutí jednotky zobrazení tlačítko uvolňte.
3. Po nastavení jednotky se výsledky přeypočítají a zobrazí ve zvolené jednotce vzdálenosti.

Ostatní

Cz Tento přístroj je v souladu s Částí 15 Pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Tento přístroj nesmí působit škodlivé interference, a
- (2) tento přístroj musí akceptovat veškeré přijímané interference, včetně interferencí, které mohou působit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo odzkoušeno a bylo zjištěno, že je v souladu s mezemí pro digitální přístroje Třídy B, ve shodě s Částí 15 Pravidel FCC a se směrnicí EU pro EMC. Tyto meze jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivé interferenci v instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci radiokomunikacím.

Neexistuje však žádná záruka, že k interferenci nedojde v určitém zařízení. Pokud toto zařízení skutečně způsobí škodlivou interferenci pro příjem rozhlasu nebo televize, která může být určena vypnutím a zapnutím zařízení. Uživatel se vyzývá, aby se pokusil napravit interferenci jedním nebo více následujícími opatřeními:

- Změnit orientaci nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Požádat prodejce nebo zkušeného technika pro rádio a TV o pomoc.

Tento digitální aparát Třídy B splňuje veškeré požadavky Kanadských předpisů pro zařízení způsobující interference.

Laserový dálkoměr Nikon je základní dálkoměr. Jeho výsledky nelze použít jako oficiální důkaz.

Specifikace

Měřící systém	
Rozsah měření	5-500 metrů/6-550 yardů
Indikace vzdálenosti (inkrement)	Každý 1 metrů/yardů
Optický systém	
Zvětšení (x)	6
Účinný průměr objektivu (mm)	20
Úhel zorného pole (reálný) (°)	6,0
Oční reliéf (mm)	16,7
Výstupní pupila (mm)	3,3
Dioptrická korekce	$\pm 4\text{m}^{-1}$
Ostatní	
Provozní teplota (°C)	-10 — +50
Zdroj napájení	Lithiová baterie CR2 x 1, (3V DC)
Rozměry (H x Š x V) (mm)	91 x 73 x 37
Hmotnost (g)	Cca. 125 (bez baterie)
Konstrukce	Ochrana JIS/IEC třídy 4 (IPX4) ekvivalentní (v našich zkušebních podmínkách)*
Bezpečnost	Laserový výrobek třídy 1M (EN/IEC60825-1:2007) Laserový výrobek třídy I (FDA/21 CFR část 1040.10:1985)
EMC	FCC Část 15 Oddíl B třída B, EU: nařízení pro EMC, AS/NZS, VCCI třídy B
Prostředí	RoHS, WEEE

[Jp]
[De]
[It]
[Se]
[Nl]
[Ru]
[Pl]
[Fi]
[No]
[Dk]
[Cz]
[Ro]
[Hu]

Jp
De
It
Se
Nl
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Laser	
Třída	EN/IEC Třída 1M
Vlnová délka (nm)	905
Trvání pulzu (ns)	20
Výstup (W)	10
Divergence paprsku (mrad)	Vertikální: 3,8, Horizontální: 0,17
Provozní vlhkost (% relativní vlhkosti)	80 a méně (bez kondenzace rosy)

* Funkce odolnosti proti vodě

Tento laserový dálkoměr Nikon je ekvivalentní ochraně třídy 4 podle JIS/IEC (IPX 4) (v našich zkušebních podmínkách). Tato specifikace však nezaručuje, že se přístroj za žádných okolností nepoškodí nebo nepřestane pracovat. Při použití dodržujte následující pokyny:

- Přístroj není dokonale utěsněn, neměl by se tedy používat ani držet pod tekoucí vodou.
- Pokud na pohyblivých částech přístroje najdete vlhkost, přestaňte jej používat a otřete jej.

Pokud váš laserový dálkoměr Nikon vyžaduje opravu, zeptejte se svého místního prodejce na podrobnosti týkající se toho, kam přístroj zaslat. Předtím než tak učiníte se vám doporučuje nahlédnout do dole uvedené Tabulky řešení problémů.

Symptom	Kontrolní místa
Jednotka se nezapne — LCD se nerozsvítí	<ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítko POWER ON/Measurement (vypínač/měření). • Zkontrolujte vložení baterie. • V případě potřeby baterii vyměňte.
Oblast cíle nemůže být získána	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že nic, jako například vaše ruka nebo prst, neblokuje clonu emise laseru a laserový detektor. • Ujistěte se, že jsou clona emise laseru a laserový detektor čisté. Pokud je třeba, vyčistěte je. • Ujistěte se, že tvar a stav cíle je vhodný pro odrážení laserového paprsku. • Vyměňte baterii.
Objeví se [- - -] ("Nemůže měřit")	<ul style="list-style-type: none"> • Zajistěte, abyste při měření drželi přístroj stabilně. • Ujistěte se, že je cíl v měřicím rozsahu.
Bližší cíl nemůže být měřen	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že nic, jako listí nebo tráva, není mezi laserovým dálkoměrem Nikon a cílem.
Cíl za určitou vzdáleností nemůže být měřen	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že nic, jako listí nebo tráva, není mezi laserovým dálkoměrem Nikon a cílem.

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Symptom	Kontrolní místa
Výsledek měření je nestabilní	<ul style="list-style-type: none">• Vyměňte baterii.• Ujistěte se, že tvar a stav cíle je vhodný pro odrážení laserového paprsku.• Zajistěte, abyste při měření drželi přístroj stabilně.• Ujistěte se, že nic, jako listí nebo tráva, není mezi laserovým dálkoměrem Nikon a cílem.
Zobrazuje se nesprávný výsledek	<ul style="list-style-type: none">• Vyměňte baterii.• Ujistěte se, že tvar a stav cíle je vhodný pro odrážení laserového paprsku.• Ujistěte se, že nic, jako listí nebo tráva, není mezi laserovým dálkoměrem Nikon a cílem.

Pokud problémy přetrvávají i po nahlédnutí do Tabulky řešení, kontaktujte, svého místního prodejce, aby laserový dálkoměr Nikon zkontroloval nebo opravil. Nikdy nenechte přístroj kontrolovat nebo opravovat někoho jiného než oficiálního představitele výrobce laserového dálkoměru Nikon. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění nebo poškození výrobku.

Română

CUPRINS

Avertismente înainte de utilizare	170-173
Caracteristici principale	174
Nomenclatură/Compoziție	175
Introducerea și schimbarea bateriei	176
Afișajul intern	177
Măsurare	178
Mod de prioritate a țintei/Unități de afișare a distanței/Altele	179
Specificații.....	180-181
Detectare și remediere defecțiuni/ Reparare.....	182-183

Avertismente înainte de utilizare

Jp

Vă mulțumim pentru achiziționarea telemetrului laser Nikon COOLSHOT 20.

De

It

○ Înainte de a utiliza produsul, citiți în întregime "Avertismente înainte de utilizare" și instrucțiunile pentru utilizare corectă din aceste manual de instrucțiuni (acest manual).

Nl

○ Păstrați acest manual la îndemână pentru consultare ulterioară.

Ru

○ Nu demontați sau reparați acest produs singur, aceasta poate crea o problemă serioasă.

Pl

Un produs care a fost demontat sau reparat nu este garantat de către producător.

Fi

● Specificațiile și realizarea pot fi modificate fără notificare.

No

● Nicio reproducere sub nicio formă a acestui manual în întregime sau parțial (exceptând citatele scurte în articole sau prezentări), nu pot fi realizate fără autorizarea în scris de la NIKON VISION CO., LTD.

Dk

● NIKON VISION CO., LTD. își rezervă dreptul de a modifica conținutul descris în aceste manuale oricând și fără notificare prealabilă.

Cz

Ro

Hu

Respectați cu strictețe instrucțiunile ce urmează pentru o utilizare corectă a echipamentului și pentru a evita eventualele probleme periculoase. Înainte de a utiliza produsul, citiți în întregime "Avertismente înainte de utilizare" și instrucțiunile pentru utilizare corectă ce însotesc produsul. Păstrați aceste instrucțiuni la îndemâna pentru consultare ulterioară.

⚠ AVERTISMENT

Această indicație vă avertizează asupra faptului că orice utilizare incorectă, care ignoră conținutul descris aici, poate provoca moartea sau rănirea gravă.

⚠ ATENȚIE

Această indicație vă avertizează asupra faptului că orice utilizare incorectă, care ignoră conținutul descris aici, poate duce la rănire sau pierderi materiale.

MĂSURI DE PROTECȚIE (Laser)

Telemetru laser Nikon folosește un fascicul de raze laser invizibile. Asigurați-vă că respectați următoarele:

⚠ Avertisment

- Nu apăsați butonul PORNIRE/Măsurare când priviți în sistemul optic din partea obiectivului. Nerespectarea acesteia vă poate afecta negativ sau vă poate leza ochii.
- Nu îndreptați către ochi.
- Nu îndreptați laserul către oameni.
- Nu operați unitatea cu alte elemente optice suplimentare, cum ar fi lentile sau binoclu. Folosirea unui instrument optic împreună cu telemetrul laser Nikon crește pericolul lezării ochilor.
- Când nu măsurați, vă rugăm să nu țineți degetele aproape de butonul PORNIRE/Măsurare pentru a evita emiterea accidentală a fasciculului laser.
- Când nu folosiți aparatul o perioadă îndelungată, vă rugăm să scoateți bateriile din corpul acestuia.
- Nu demontați/remodelați/reparați telemetrul laser Nikon. Laserul radiant poate fi dăunător pentru sănătatea dvs. Un produs care a fost demontat/remodelat/reparat nu este garantat de către producător.

- Păstrați telemetrul laser Nikon departe de accesul copiilor când este depozitat.
- Dacă capacul corpului telemetrului laser Nikon este deteriorat, sau dacă emite un sunet ciudat datorită căderii sau din alte cauze, scoateți bateriile imediat și opriți folosirea aparatului.

JP

DE

IT

SE

NL

RU

PL

FI

NO

DK

CZ

RO

HU

Avertismente înainte de utilizare

Jp MĂSURI DE PROTECȚIE (Monocular)

It Telemetrul laser Nikon folosește un monocular în sistemul său optic pentru a urmări ținta. Asigurați-vă că respectați următoarele:

Ru Avertisment

- Nu priviți niciodată direct spre soare, spre o lumină puternică sau în raza laser când folosiți telemetrul laser Nikon.

Dk Atenție

- Când nu folosiți telemetrul laser Nikon, nu apăsați butonul PORNIRE/Măsurare.
- Nu folosiți acest produs când mergeți. Nerespectarea acesteia poate produce răniri sau defectiuni ca rezultat al intrării în cineva, lovirii altora, căderii sau altor accidente.
- Nu balansați aparatul de curea. Puteți lovi pe cineva și provoca vătămări.
- Nu așezați acest produs într-un loc instabil. Nerespectarea acesteia poate duce la cădere și poate produce răniri sau defectiuni.
- Păstrați punga din plastic folosită pentru ambalarea acestui produs sau alte piese mici departe de accesul copiilor.

- Împiedicați copiii să bage în gură vizoarele de cauciuc sau piesele mici, etc. Dacă copiii îngheț astfel de piese, consultați imediat medicul.
- Utilizarea îndelungată a ocularelor cauciucate poate provoca la unele persoane inflamarea pielii. Dacă apare orice simptom, opriți folosirea și consultați de urgență un medic.
- Când transportați telemetrul laser Nikon, păstrați-l într-un toc.
- Dacă telemetrul dvs. laser Nikon nu mai funcționează corect, opriți imediat utilizarea și consultați distribuitorul dvs. local pentru a vă da instrucțiuni unde să-l trimiteți pentru reparație.

MĂSURI DE PROTECȚIE (Bateria cu litiu)

Dacă este mânuită incorrect, bateria se poate fisura și poate curge, corodând echipamentul și pătând hainele. Asigurați-vă că respectați următoarele:

- Instalați bateria cu polii + și - corect poziționați.
- Bateria trebuie scoasă când este descarcată sau în timpul perioadelor lungi de nefolosire.
- Nu scurtcircuitați contactele din compartimentul bateriei.
- Nu transportați baterile în buzunar sau în geantă, împreună cu chei sau monezi, pot face scurtcircuit și se pot supraîncărzi.
- Nu expuneți bateria la apă sau flăcări. Nudezamblați niciodată bateria.
- Nu încărcați bateria cu litiu.
- Dacă lichidul dintr-o baterie deteriorată vine în contact cu hainele sau pielea, clătiți imediat cu multă apă. Dacă lichidul dintr-o batere cursă intră în ochi, clătiți imediat cu apă curată și consultați un medic.
- Când eliminați bateria, respectați regulile din zona dvs.

MĂSURI DE PROTECȚIE

⚠ Atenție

- Telemetru laser Nikon nu este proiectat pentru folosire subacvatică.
- Ploaia, apa, nisipul și noroiul trebuie îndepărtate de pe suprafața corpului telemetrului cât mai curând posibil, folosind o cârpă moale și curată.
- Nu lăsați telemetru laser Nikon în mașină în zile călduroase sau însorite, ori lângă echipamente care generează căldură. Aceasta poate avea efecte negative asupra lui, ori poate provoca defecțiuni.
- Nu lăsați telemetru laser Nikon în lumina directă a soarelui. Razele ultraviolete și căldura excesivă pot afecta negativ unitatea sau chiar o pot avaria.
- Dacă telemetru laser Nikon este expus la modificări bruse de temperatură, este posibil ca pe suprafața lentilelor să se producă condens. Nu folosiți produsul până când condensul nu s-a evaporat.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Lentilele

- Pentru îndepărarea prafului de pe suprafața lentilelor, folosiți o perie moale fără ulei.
- Când îndepărtați pete sau alte urme, cum ar fi amprente, de pe suprafața lentilelor, ștergeți foarte ușor lentilele cu o cârpă moale de bumbac, curată, sau cu șervețele speciale pentru lentile, fără ulei. Pentru ștergerea petelor dificile, folosiți o cantitate mică de alcool pur (nu denaturat). Nu folosiți o cârpă de catifea sau șervețele obișnuite, deoarece acestea pot zgâria suprafața lentilei. Pentru curățarea lentilelor nu folosiți aceeași cârpă pe care ati folosit-o anterior la curățarea corpului echipamentului.

Corpul principal

- Ștergeți suprafața echipamentului cu o cârpă moale și curată după ce ati îndepărtat ușor praful cu o suflantă*. Nu folosiți benzen, diluant sau alți agenți care conțin solvenți organici.

* O suflantă este un echipament de curățare a cauciucului care suflă aer dintr-o duză.

Păstrarea

- Din cauza umidității ridicate, este posibil ca pe suprafața lentilelor să se producă condens sau mucegai. De aceea, păstrați telemetru laser Nikon într-un loc răcoros și uscat. După utilizare într-o zi ploioasă sau noaptea, uscați-l cu grijă la temperatura camerei, apoi depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.

JP

DE

IT

SE

NL

RU

PL

FI

NO

DK

CZ

RO

HU

Ro Simbol pentru colectarea selectivă aplicabilă în țările europene



Acest simbol indică faptul că această baterie trebuie colectată separat. Următoarele măsuri îl vizează numai pe utilizatorii europeni.

- Această baterie trebuie aruncată separat, la un punct de colectare corespunzător. Nu o aruncați cu deșeurile menajere.
- Pentru mai multe informații, adresati-vă personalului magazinului sau autoritățile locale responsabile de gestionarea deșeurilor.

Ro Simbol pentru colectarea selectivă aplicabilă în țările europene



Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie colectat separat. Următoarele măsuri îl vizează numai pe utilizatorii europeni.

- Acest produs trebuie aruncat separat, la un punct de colectare corespunzător. Nu o aruncați cu deșeurile menajere.
- Pentru mai multe informații, adresati-vă personalului magazinului sau autoritățile locale responsabile de gestionarea deșeurilor.

Caracteristici principale

- Jp** • Domeniu de măsurare: 5-500 metri/6-550 yards
- De** • Vizor de înaltă calitate 6x cu acoperire multistrat
- It** • Sistemul de prioritate al primei ținte este active
- Se** • O singură apăsare a butonului activează aprox. 8 secunde funcția de măsurare continuă
- Nl** • Oprire automată (după aprox. 8 secunde de inactivitate)
- Ru** • Reglajul "ultimul folosit"
- Pl** • Rezistent la ploaie — Protecție JIS/IEC echivalentă clasa 4 (IPX4)
- Fi** • Laser invizibil/Sigur pentru ochi EN/IEC clasa 1M


Dk **Telemetrul laser Nikon folosește un fascicul de raze laser invizibile pentru măsurare. El măsoară timpul necesar fasciculului laser să călătorească de la telemetru până la țintă și înapoi. Reflectivitatea laserului și rezultatele măsurării pot varia conform condițiilor climatice și de mediu, ca și culorii, finisajului suprafeței, mărimeii, formei și altor caracteristici ale țintei.**

Următoarele condiții fac măsurarea mai ușoară:

- Vremea înnorată
- Țintă în culori deschise
- Țintă cu suprafață puternic reflectorizantă
- Țintă de mari dimensiuni
- Atunci când unghiul de incidență al laserului cu ținta este aproape de 90 de grade

Măsurarea poate duce la inexacități sau nereușite în următoarele cazuri:

- Țintă prezintă o suprafață reflectorizantă redusă sau subțire
- Țintă prezintă o suprafață cu reflectare difuză
- Țintă nu reflectă raza laser la telemetru
- Țintă prezintă o suprafață total reflectorizantă (sticlă, oglindă, etc.)
- Țintă neagră
- Țintă prezintă o suprafață în trepte
- În zăpadă, ploaie sau ceată
- Țintă măsurată prin sticlă
- Suprafață reflectorizantă măsurată din direcție diagonală
- Țintă în mișcare sau cu vibrații
- Obstacol în mișcare în fața țintei
- Când se măsoară suprafața apei



- ① Lentile obiectiv monocular
- ② Deschidere emisie laser
- ③ Deschidere detector laser
- ④ Buton MODE (MOD)
- ⑤ Buton PORNIRE/Măsurare
- ⑥ Ocular monocular 6x
- ⑦ Inel reglare vizor/dioptrii
- ⑧ Index dioptrii
- ⑨ Gaură pentru curea
- ⑩ Indicație "Deschis" pe capacul compartimentului bateriei
- ⑪ Capacul compartimentului bateriei
- ⑫ Etichetă număr produs
- ⑬ Indicație informații FDA



NIKON VISION CO., LTD.
3-25, Futaba 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
CLASS I LASER PRODUCT
THIS PRODUCT COMPLIES WITH 21CFR
1040.10 AND 1040.11 Made in China

Compoziție

Corp	x1	Curea	x1
Toc moale	x1	Baterie cu litiu (CR2)	x1

JP
DE
IT
SE
NL
RU
PL
FI
NO
DK
CZ
RO
HU

Introducerea și schimbarea bateriei

- Jp** • **Tipul bateriei:** Baterie cu litiu 3V CR2
- De** • **Indicatoare privind nivelul remanent al bateriei**

* Marcajul privind starea bateriei de pe afișajul intern avertizează atunci când bateria trebuie să fie înlocuită.

Se  : Bateria are suficientă tensiune pentru a fi folosită.

NI  : Nivelul bateriei se reduce. Pregătiți-vă să înlocuiți bateria.

Ru  : Nivelul bateriei este redus. Bateria ar trebui să fie înlocuită cu una nouă.

PI  -clipire : Bateria este descărcată. După ce indicatorul clipește de trei ori, telemetru cu laser se oprește în mod automat. Vă rugăm să înlocuiți bateria.

1. Deschideți capacul compartimentului bateriei

Rotiți capacul compartimentului bateriei în sens anterior și scoateți-l. Acesta ar putea să nu se deschidă cu ușurință, din cauza garniturii din cauciuc pentru rezistență la apă.

2. Înlocuiți bateria veche cu una nouă

Introduceți o baterie nouă poziționată corect, respectând marcajul indicator din compartimentul bateriei. Polul [-] trebuie să fie poziționat către interiorul compartimentului. Dacă bateria nu este introdusă corect, telemetru laser Nikon nu va funcționa. Când înlocuiți bateria, scoateți mai întâi bateria veche. Apoi introduceți-o pe cea nouă.

3. Închideți capacul compartimentului bateriei

Rotiți capacul compartimentului bateriei în sens orar pentru a-l însuruba în corp. Acesta ar putea să nu se închidă cu ușurință, din cauza garniturii din cauciuc pentru rezistență la apă, dar continuați să-l rotiți complet până se oprește. Convingeți-vă că capacul este bine închis.

• Durata de viață a bateriei


Funcționare continuă: De aprox. 2.000 de ori (la aprox. 20°C)

Acest număr poate差别 în funcție de condiții, temperatură și alți factori, cum ar fi forma țintei, culoarea, etc.

Utilizați exclusiv în mod informativ.

* Bateria livrată cu acest telemetru cu laser este pentru verificarea funcționării. Datorită descărcării electrice naturale, durata de viață a bateriei va fi probabil mai scurtă decât cea indicată mai sus.

* Dacă apa pătrunde în compartimentul bateriei din cauza submersiei, uscați bine compartimentul bateriei, apoi înlocuiți bateria.



- : Îndreptați către ținta pe care doriți să o măsurăți. Poziționați ținta în centrul marcajului țintei.
- : Apare când laserul este iradiat pentru o măsurare.
- : Nu priviți în direcția obiectivului când este indicat acest marcat.
- : Acum se măsoară
- : "Eroare de măsurare" sau "Imposibilitate de a măsura distanță"

* De obicei, un ecran LCD prezintă o mărire egală sau mai redusă. Totuși, ecranul LCD al acestui produs este amplificat de nivelul ridicat de mărire a ocularului. Cu toate că acest LCD a fost fabricat folosind cea mai avansată tehnologie, este imposibil să se eliminate complet praful. Ca rezultat, praful poate fi observat. Totuși, acesta nu va afecta precizia de măsurare sau siguranța în timpul utilizării.

Măsurare

Jp Atenție — folosirea dispozitivelor de comandă și reglare, sau efectuarea de proceduri altele decât cele specificate aici, pot duce la expunerea la radiații periculoase.

Se 1. Instalarea unei baterii în compartimentul bateriei.
(Vezi "Introducerea și schimbarea bateriei")

Ru 2. Reglajul dioptic

Reglăti dioptriile pentru a obține indicații clare pe ecranul LCD pentru telemetru.

Mai întâi, rotiți inelul de reglare a dioptriilor în sens antiorar până se oprește complet. Apoi apăsați butonul POWER ON/Measurement (PORNIRE/Măsurare) pentru a porni alimentarea (Confirmăți faptul că afișajul intern este pornit).

În timp ce vă uitați prin ocular, rotiți inelul de reglare a dioptriilor în sens orar, până când afișajul LCD focalizează. Dacă rotiți inelul prea mult, rotiți-l mai mult în sensul invers acelor de ceasornic, apoi reglați din nou.

Dacă dioptriile nu sunt regulate pentru a corespunde vederii dvs., ați putea să nu puteți viza corect subiectul.

3. Măsurarea

Înainte de măsurare, asigurați-vă că ați confirmat reglarea unităților de măsură.

3. Apăsați buton PORNIRE/Măsurare o dată pentru a porni măsurarea continuă timp de aprox. 8 secunde. (Modul o singură măsurare nu este disponibil cu acest telemetru laser.)




Măsurare.

4. Timp de aprox. 8 secunde, afișajul intern arată alternativ indicatorul "distanță" și "eroare de măsurare". (Marcajul iradierii cu laser clipește.)



Afișează figura măsurată. (Ținta 1)



Afișează figura măsurată. (Ținta 2)



Eroare de măsurare sau imposibilitate de a măsura distanța.

1. Apăsați buton PORNIRE/Măsurare pentru pornire.



Imediat după pornire.
(Inițializare)

2. Îndreptați către țintă.



Așteptare.

5. După măsurarea continuă, sunt afișate rezultatele măsurate timp de aprox. 8 secunde, apoi aparatul se oprește. Dacă apăsați Buton PORNIRE/Măsurare în timpul pornirii (în timp ce afișajul intern este activ), pornește o altă măsurare de aprox. 8 secunde.

Mod de prioritate a țintei

Acest telemetru laser prezintă un sistem de prioritate pentru prima țintă. La măsurarea obiectelor suprapuse, acest echipament afișează distanța până la cel mai apropiat obiect.

Altele

Acest aparat corespunde regulilor FCC partea 15. Operarea se supune următoarelor două condiții:

- (1) Acest aparat ar putea să nu producă interferențe dăunătoare și
- (2) Acest aparat trebuie să accepte orice interferență receptată, inclusiv interferențele care pot produce o funcționare nedorită.

Acest echipament a fost testat și s-a stabilit că el corespunde cu limitele pentru un dispozitiv digital pentru clasa B, conform părții 15 a regulilor FCC și a directivei EMC a UE. Aceste limite sunt proiectate pentru a furniza o protecție rezonabilă contra interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate răda energie de frecvență radio și poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio, dacă nu este instalat și folosit conform instrucțiunilor. Oricum, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă echipamentul produce interferențe dăunătoare la receptia radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încearcă să corecteze aceste interferențe prin una sau mai multe din următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Aceste aparate digitale clasa B îndeplinește toate cerințele regulilor canadiene pentru echipamente care produc interferențe.

Unități de afișare a distanței

Rezultatele măsurării sunt afișate în yarzi / metri.
(Setarea implicită din fabrică este în yarzi.)



1. Porniți aparatul (verificați dacă afișajul intern este pornit).
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul MODE (MOD) mai mult de două secunde. Când unitatea de afișare a fost pornită, eliberați butonul.
3. După ce s-a reglat unitatea de măsură, rezultatele vor fi convertite și afișate în unitatea selectată de afișare a distanței.

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pi

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Acest telemetru laser Nikon este un telemetru de bază. Rezultatele lui nu pot fi folosite ca dovezi oficiale.

Specificații

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Sistem de măsurare	
Domeniu de măsurare	5-500 metri/6-550 yards
Afișarea distanței (increment)	Fiecare 1 metri/yards
Sistemul optic	
Mărire (x)	6
Diametru efectiv al lentilelor obiectivului (mm)	20
Câmp angular de vedere (real) (°)	6,0
Compensare pentru ochi (mm)	16,7
Pupilă de ieșire (mm)	3,3
Reglajul dioptic	$\pm 4m^{-1}$
Altele	
Temperatura de funcționare (°C)	-10 — +50
Sursă de alimentare	Baterie cu litiu CR2 x 1 (3V CC)
Dimensiuni (L x l x î) (mm)	91 x 73 x 37
Greutate (g)	Aprox. 125 (fără baterie)
Structură	Protectie JIS/IEC echivalentă clasa 4 (IPX4) (în condițiile noastre de testare)*
Siguranță	Produs Laser Clasa 1M (EN/IEC60825-1:2007) Produs Laser Clasa I (FDA/21 CFR partea 1040.10:1985)
EMC	FCC Partea 15 Sub-Partea B clasa B, directiva UE:EMC, AS/NZS, VCCI clasa B
Mediu	RoHS, WEEE

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Laser	
Clasa	EN/IEC Clasa 1M
Lungimea de undă (nm)	905
Durata pulsului (ns)	20
Putere (W)	10
Divergența razei (mrad)	Vertical: 3,8, Orizontal: 0,17
Umiditatea de funcționare (%RH)	80 sau mai puțin (fără condensare de rouă)

* Capacitatea de rezistență la apă

Acest telemetru laser Nikon este echivalent cu JIS/IEC clasa de protecție 4 (IPX4) (în condițiile noastre de testare).

Această clasare nu garantează că aparatul nu va fi deteriorat sau nu vor fi probleme în nicio situație. Vă rugăm să aveți în vedere următoarele la folosire:

- Unitatea nu prezintă o structură etanșă, în consecință nu trebuie să fie ținută sau folosită sub apă.
- Dacă este găsită orice urmă de umezeală pe piesele mobile ale aparatului, încetați folosirea și ștergeți-l.

Detectare și remediere defecțiuni/Reparare

Jp
De
It

Dacă telemetru laser Nikon trebuie reparat, vă rugăm să luați legătura cu distribuitorul local pentru detalii referitoare la locul în care să-l trimiteți. Înainte de a face aceasta, vă recomandăm să consultați tabelul de detectare și remediere a defecțiunilor de mai jos.

Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Simptom	Puncte de verificare
Aparatul nu pornește — LCD-ul nu se aprinde	<ul style="list-style-type: none">Eliberați butonul PORNIRE/Măsurare.Verificați introducerea bateriei.Înlocuiți bateria dacă este necesar.
Distanța până la țintă nu poate fi obținută	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că nimic nu blochează deschiderea de emisie laser și detecția laserului, cum ar fi degetul sau mâna dvs.Asigurați-vă că deschiderea pentru emisie laser și detecția laserului sunt curate. Curătați-le dacă este necesar.Asigurați-vă că forma și starea țintei sunt corespunzătoare pentru a reflecta raza laser.Înlocuiți bateria.
[- -] Apare ("Nu se poate măsura")	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că țineți aparatul fix în timp ce măsurăți.Asigurați-vă că ținta este în interiorul distanței de măsurare.
Distanța până la țintă apropiată nu poate fi măsurată	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că nu se află nimic între telemetru laser Nikon și țintă, cum ar fi frunze sau iarbă.
Ținta dincolo de o anumită distanță nu poate fi măsurată	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că nu se află nimic între telemetru laser Nikon și țintă, cum ar fi frunze sau iarbă.

Simptom	Puncte de verificare
Rezultatul măsurării este instabil	<ul style="list-style-type: none">• Înlocuiți bateria.• Asigurați-vă că forma și starea țintei sunt corespunzătoare pentru a reflecta raza laser.• Asigurați-vă că țineți aparatul fix în timp ce măsurați.• Asigurați-vă că nu se află nimic între telemetru laser Nikon și țintă, cum ar fi frunze sau iarbă.
Este afișat un rezultat incorect	<ul style="list-style-type: none">• Înlocuiți bateria.• Asigurați-vă că forma și starea țintei sunt corespunzătoare pentru a reflecta raza laser.• Asigurați-vă că nu se află nimic între telemetru laser Nikon și țintă, cum ar fi frunze sau iarbă.

Dacă problemele persistă după ce ați consultat tabelul de detectare și remediere a defecțiunilor, vă rugăm să luați legătura cu distribuitorul local pentru a verifica/repara telemetru laser Nikon. Nu lăsați niciodată pe nimeni în afară de reprezentantul oficial al producătorului să verifice sau să repare telemetru laser Nikon. Dacă nu respectați această instrucție, v-ați putea răni sau distrugе produsul.

Jp
De
It
Se
Nl
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Magyar

TARTALOMJEGYZÉK

Használat előtti figyelmeztetések	185-188
Legfontosabb tulajdonságok	189
Elnevezések/Felépítés	190
Elem behelyezése és cseréje	191
Belső kijelző.....	192
Mérés	193
Céltárgy elsőbbsége üzemmód/Távolságkijelzés mértékegsége/Egyebek.....	194
Specifikációk	195-196
Hibakeresés/Javítás	197-198

Használat előtti figyelmeztetések

Köszönjük, hogy a Nikon COOLSHOT 20 lézeres távolságmérőt vásárolta meg.

- E termék használata előtt alaposan olvassa el a jelen kezelési útmutató (ebben a kézikönyvben) lévő "Használat előtti figyelmeztetések" c. részt és a helyes használatra vonatkozó utasításokat.
- A könnyű tájékozódás érdekében tartsa ezt a kézikönyvet elérhető helyen.
- Önkényesen ne szerelje szét vagy próbálja megjavítani a terméket, mert ez komoly problémát okozhat.
Szétszerelt vagy javított termékre a gyártó nem vállal garanciát.
- A műszaki adatok és a kivitel előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- Ez a kézikönyv a NIKON VISION CO., LTD írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában, egészben és részleteiben sem másolható (kivéve a kritikai cikkekben vagy áttekintésekben használt rövid idézeteket).
- A NIKON VISION CO., LTD fenntartja magának a jogot, hogy e kézikönyvekben leírt tartalmakat bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

JP

DE

IT

SE

NL

RU

PL

FI

NO

DK

CZ

RO

HU

Használat előtti figyelmeztetések

Jp A berendezés megfelelő használata és a lehetséges veszélyt jelentő problémák elkerülése érdekében szigorúan tartsa be a következő irányelveket. A termék használata előtt alaposan olvassa el a termékhez mellékelt "Használat előtti figyelmeztetések" c. dokumentumot és a helyes használatra vonatkozó utasításokat. A könnyű tájékozódás érdekében tartsa ezt a kézikönyvet elérhető helyen.

Hu

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ez a felirat arra figyelmeztet, hogy az itt leírtakat figyelmen kívül hagyva bármilyen helytelen használat halált vagy súlyos sérülést okozhat.

⚠ VIGYÁZAT

Ez a felirat arra figyelmeztet, hogy az itt leírtakat figyelmen kívül hagyva bármilyen helytelen használat sérülést vagy anyagi károkat eredményezhet.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK (Lézer)

A Nikon lézeres távolságmérő láthatatlan lézersugarat használ. mindenéppen tartsa be az alábbi pontokat:

⚠ Figyelmeztetés

- Ne nyomja meg a Főkapcsoló/Mérés gombot, amikor a tárgylencse felőli oldalról néz bele az optikába. Ha nem így cselekszik, az rossz hatással lehet a szemére vagy károsíthatja azt.
- Ne célozzon senki szemére.
- Ne célozzon a lézerrel személyekre.
- Ne működtesse az egységet más kiegészítő optikai elemekkel, például lencsékkel vagy kétcsöves látcsővel. Növeli a szem kárerosodásának veszélyét, ha egy optikai műszert használ a Nikon lézeres távolságmérővel együtt.
- Mikor nem végez mérést, ujjait ne rakja a Főkapcsoló/Mérés gombra, hogy véletlenül se bocsássa ki a lézersugarat.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet.

- Ne szerelje szét/alakítsa át/próbálja megjavítani a Nikon lézeres távolságmérőt. A kibocsátott lézersugár ártalmas lehet az egészségre. Szétszerelt, átalakított vagy javítani próbált termékre a gyártó nem vállal garanciát.
- A Nikon lézeres távolságmérőt gyerekek által nem elérhető helyen tárolja.
- Ha a Nikon lézeres távolságmérő burkolata megsérül, vagy ha furcsa hangot ad ki, mert leejtette vagy más dolog történt vele, akkor azonnal vegye ki az elemet és ne használja tovább a készüléket.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK (Egylencsés kivitel)

A Nikon lézeres távolságmérő a céltárgy távolságának méréséhez egylencsés kivitelt használ optikai rendszerében. mindenkorban tartsa be az alábbi pontokat:

⚠ Figyelmeztetés

- A Nikon lézeres távolságmérő használatakor soha ne nézzen közvetlenül a napba, erős fényforrásba vagy a lézersugárba.

⚠ Vigyázat

- Ne nyomja meg a Főkapcsoló/ Mérés gombot, amikor nem használja a Nikon lézeres távolságmérőt.
- Ne használja a készüléket sétaütés közben. Ha ezt nem tartja be, az sérülést vagy hibás működést okozhat, hiszen nekimehet bárminek, megüthet másokat, a készülék leeshet vagy egyéb balesetek történhetnek.
- Ne lóbálja a készüléket a szíjánál fogva. Így ugyanis megüthet másokat és sérülést okozhat.
- Ne rakja a készüléket instabil helyre. Ha ezt nem tartja be, leeshet vagy leejthati, ami sérülést

vagy hibás működést okozhat.

- A termék vagy más apró alkatrészek csomagolásához használt műanyag tasakot gyerekek által nem elérhető helyen tartsa.
- Akadályozza meg, hogy a gyerekek gumi szemkagylókat vagy kis alkatrészeket stb. tegyenek a szájukba. Ha a gyerekek lenyelnek ilyen alkatrészeket, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha hosszasan használja a gumi szemkagylót, az bizonyos embereknél bőrgyulladást okozhat. Ha bármilyen tünet előfordul, ne használja tovább és azonnal forduljon orvoshoz.
- A Nikon lézeres távolságmérőt a szállítás közben tartsa a tokban.
- Ha a Nikon lézeres távolságmérője nem működne megfelelően, egyáltalán ne használja tovább, és kérdezze meg a helyi kereskedőjét, hova kell elküldeni javításra.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK (Lítium elem)

Az elemet helytelenül kezelve az megrepedhet és kifolyhat, ezzel korrodálják a berendezést és beszennyezik a ruházatot.

Mindenkorban tartsa be az alábbi pontokat:

- Az elemet a + és – pólusaival a megfelelő irányba állítva helyezze be.
- Vegye ki a lemerült elemet, vagy ha huzamosabb ideig nem használja. Ha bármilyen tünet előfordul, ne használja tovább és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne zárja rövidre az elemrekesz kivezetését.
- Ne hordja a zsebében vagy táskjában kulcsokkal vagy pénzérmeikkal együtt, mert ettől rövidre záródhat és túlmelegedhet.
- Az elemet ne tegye ki víz vagy láng hatásának, és soha ne szerelje szét.
- Ne töltse a lítium elemet.
- Ha egy sérült elemből származó folyadék hozzáér a ruhájához vagy a bőréhez, azonnal öblítse le bő vízzel. Ha egy sérült elemből folyadék kerül a szemébe, azonnal öblítse ki tiszta vízzel, majd forduljon orvoshoz.
- Mikor az elemet hulladékként kell kezelní, tartsa be a helyi szabályozásokat.

Jp

De

It

Se

Nl

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Használat előtti figyelmeztetések

Jp

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

De

⚠ Vigyázat

- A Nikon lézeres távolságmérő nem víz alatti használatra készült.
- A távolságmérő ház felületére került esővízet, vizet, homokot és sarat egyből törölje le puha, tiszta ruhával.
- Ne hagyja a Nikon lézeres távolságmérőt meleg vagy napos időben az autóban, vagy hőforrás közelében. Ez károsíthatja vagy negatív hatással lehet rá.
- A Nikon lézeres távolságmérőt ne hagyja kint közvetlen napsütésben. Az ultraibolya sugarak és a túlzott meleg negatív hatással lehetnek az egységre, vagy akár tönkre is tehetik azt.
- Hirtelen hőmérsékletváltozás esetén a Nikon lézeres távolságmérő lencséjének felületeire pára csapódhat le. A lecsapódott folyadék elpárolgásáig ne használja a terméket.

It

Se

Ni

Ru

Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Lencsék

- Amikor port távolít el a lencse felületéről, akkor finom olajmentes kefét használjon.
- Ujjlenyomat-szerű szennyeződéseket vagy foltokat úgy távolíthat el a lencse felületéről, hogy egy puha, tiszta pamutruhával vagy minőségi olajmentes lencsetörő kendővel nagyon óvatosan letörli azt. A makacs foltokat kis mennyiséggű tiszta (nem denaturált) alkohollal törölheti le. Ne használjon bársony vagy közönséges szövet törlőkendőt, mert ezek megkarcolhatják a lencse felületét. Amennyiben a törlőruhát már használta a ház tisztításához, az a lencsefelület tisztítására már nem alkalmas.

Géptest

- A ház felületét egy puha, tiszta törlőkendővel tisztítsa meg, miután egy lefúvóval óvatosan lefújta róla a port. Ne használjon benzint, hígítót vagy más, szerves oldószert tartalmazó tisztítókat.
- * A lefúvó egy gumi tisztítóberendezés, ami levegőt fúj ki egy fúvókából.

Tárolás

- A magas páratartalom miatt a lencse felületére lecsapódhat a víz vagy elkezdhet penészedni. Ezért a Nikon lézeres távolságmérőt száraz, hűvös helyen tárolja.

Az esős időben vagy éjszaka használt készüléket utána szobahőmérsékleten száritsa meg, és hűvös, száraz helyen tárolja.

Hu Európai országokban érvényes „Elkülönített hulladékgyűjtés” jelzése



Ez a jelzés azt jelenti, hogy az elemet elkülönítve kell gyűjteni. Az alábbiak csak az európai országokban élő felhasználókra érvényesek.

- Ezt az elemet a megfelelő hulladékgyűjtő helyen, elkülönítve kell gyűjteni. Ne dobja ki háztartási hulladékékként.
- További informaciót kérőd a forgalmazóhoz, vagy a helyi hatóság hulladékgyűjtéséről felelős részlegéhez.

Hu Európai országokban érvényes „Elkülönített hulladékgyűjtés” jelzése



Ez a jelzés azt jelenti, hogy ezt a terméket elkülönítve kell gyűjteni. Az alábbiak csak az európai országokban élő felhasználókra érvényesek.

- Ezt a terméket a megfelelő hulladékgyűjtő helyen, elkülönítve kell gyűjteni. Ne dobja ki háztartási hulladékékként.
- További informaciót kérőd a forgalmazóhoz, vagy a helyi hatóság hulladékgyűjtéséről felelős részlegéhez.

Legfontosabb tulajdonságok

- Mérési távolság: 5-500 méter/6-550 yard
- Kiváló minőségű 6x-os nagyítású kereső többrétegű bevonattal
- A gép az Első céltárgy elsőbbségi rendszerét alkalmazza
- A gombot egyszer megnyomva körülbelül 8 másodperces folyamatos mérési funkciót végezhet
- Automatikus kikapcsolás (kb. 8 mp télenség után)
- Visszatérés az "utolsó használat" beállításaihoz
- Esőálló — 4. osztályú (IPX4) JIS/IEC védelemmel egyenértékű
- Láthatatlan/Szemre ártalmatlan EN/IEC osztályú 1M lézer

A Nikon lézeres távolságmérő láthatatlan lézersugarat használ a távolság meghatározásához. Megméri azt az időt, amely alatt a lézersugár megteszi az utat a távolságmérőtől a célig és vissza. A lézer visszaverődése és a mérési eredmények változhatnak az időjárási és környezeti viszonyuktól, valamint a céltárgy színétől, felületi kikészítésétől, méretétől, formájától és egyéb jellemzőitől függően.

A következő feltételek egyszerűsítik a mérést:

- Felhős időjárás
- Élenk színű céltárgy
- Erősen visszaverő felületű céltárgyak
- Nagyméretű céltárgyak
- Ha a lézer beesési szöge a céltárgyon közelít a 90 fokhoz

Mérési pontatlanság vagy hiba a következő esetekben fordulhat elő:

- A céltárgy visszaverő felülete kicsi vagy gyengén visszaverő
- A céltárgy szórtan visszaverő felületű
- A céltárgy nem veri vissza a lézersugarat a távolságmérőhöz
- A céltárgy teljesen visszaverő felületű (üveg, tükr stb.)
- Fekete céltárgy
- A céltárgy lépcsős felületű
- Havas, esős vagy ködös idő
- A céltárgy távolságát üvegen keresztül méri meg
- A visszaverő felületet átlós irányból mérte
- Mozgó vagy rázkódó céltárgy
- A céltárgy előtt egy akadály vág keresztül
- Ha vízfelület távolságát szeretné megmérni

Jp

De

It

Se

Ni

Ru

Pl

Fi

No

Dk


Cz

Ro

Hu

Elnevezések/Felépítés

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu



- ① Egyszemes objektívlencse
- ② Lézerkibocsátó nyílás
- ③ Lézerérzékelő nyílás
- ④ MODE gomb
- ⑤ Főkapcsoló/mérés gomb
- ⑥ 6x egyszemes lencse
- ⑦ Szemkagyló/dioptriaállító gyűrű
- ⑧ Dioptriaindex
- ⑨ Szíj befűzőlyuk
- ⑩ Az elemrekesz fedél "Nyitás" irányának jelölése
- ⑪ Elemrekesz fedele
- ⑫ Termékszám címkéje
- ⑬ FDA információs jelzés

Nikon AL11

FCC



NIKON VISION CO., LTD.

3-25, Futaba 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

CLASS I LASER PRODUCT

THIS PRODUCT COMPLIES WITH 21CFR
1040.10 AND 1040.11

Made in China

Felépítés

Test	1 db	Szíj	1 db
Puha tok.....	1 db	Lítium elem (CR2)	1 db

Elem behelyezése és cseréje

- **Elem típusa:** 3 V-os CR2 lítium elem

[Jp]

- **Elem maradék töltésének kijelzése**

[De]

* A belső kijelzőn az elemállapot jelzése figyelmeztet, hogy mikor kell az elemet kicserálni.

[It]



: Az elem töltése elegendő a működéshez.

[Se]



: Az elem lemerülőben van. Készüljön fel az elemcserére.

[NI]



: Az elem töltöttségi szintje alacsony. Cserélje le egy újra.

[Ru]



-villog : Az elem teljesen lemerült. Miután a jel háromszor villog, a lézeres távolságmérő automatikusan kikapcsol. Cserélje le az elemet.

[Pl]

[Fi]

1. Nyissa ki az elemrekesz fedelét

[No]

Forgassa el az elemkamra fedelét balra, majd vegye le. A vízállóságot biztosító gumitömítése miatt nehezen nyílhat.

[Dk]

2. Cserélje le a régi elemet egy újra

[Cz]

Helyezzen be egy új elemet a megfelelő helyzetben a kamrában lévő jelzést követve. A [-] pólus a kamra belseje felé nézzen. Ha az elemet nem megfelelően helyezi be, a Nikon lézeres távolságmérő nem fog működni. Ha elemet cserél, először vegye ki a régi elemet, azután helyezze be az újat.

[Ro]

[Hu]

3. Zárja le az elemrekesz fedelét

Forgassa el az elemkamra fedelét jobbra ahhoz, hogy betekerje a készülék testébe. A vízállóságot biztosító gumitömítése miatt nehezen záródhat, de egészen ütközésig forgassa el. Győződjön meg arról, hogy a fedelet biztonságosan lezárta.

• Elem élettartama

Folyamatos üzem: Körülbelül 2.000 alkalom (kb. 20 °C-on)

Ez a szám változhat a környezeti feltételektől, a hőmérséklettől és más tényezőktől, például a céltárgy alakjától, színétől stb. függően. Csak útmutatóként használja.

* E lézeres távolságmérőhöz adott elemmel a működést ellenőrizheti. A természetes elektromos kisülés miatt ezen elem élettartama valószínűleg rövidebb lesz a fentiekben megadottnál.

* Ha a készülék vízbe esik és emiatt elázik az elemkamra, akkor jól száritsa ki, majd cserélje le az elemet.



- + : Célozza be a mérni kívánt tárgyat. Állítsa be a célt a hajszálkereszt közepére.
- × : A méréshez a lézersugár kibocsátása közben jelenik meg.
Ne nézzen az objektívlencse irányába, míg ez a jel látható.
- : Mérés folyamatban
- : "Hibás a mérés" vagy "Nem lehet mérni"

* Az LCD általában azonos vagy kisebb nagyítást alkalmaz. Azonban e termék LCD kijelzőjét felnagyítja a szemkagyló nagymértékű nagyítása. Bár az LCD előállításához a legkorszerűbb technológiát alkalmaztuk, a port nem lehet teljes mértékben eltávolítani. Ennek eredményeképpen por jelenhet meg. Használat közben azonban ez nem befolyásolja a mérés pontosságát vagy biztonságát.

Mérés

Vigyázat – az itt meghatározottaktól eltérő ellenőrzési, beállítási, kivitelezési eljárások alkalmazása veszélyes sugárterhelést eredményezhet.

1. Helyezzen be egy elemet az elemrekeszbe (lásd az "Elem behelyezése és cseréje" c. részt).

2. Dioptria beállítása

Állítsa be a dioptriát úgy, hogy tiszta képet kapjon az LCD kijelzőn a keresőben.

Először ütközésig forgassa el balra a dioptriaeállító gyűrűt. Ezután a bekapcsoláshoz nyomja meg a főkapcsoló/mérés gombot (a belső kijelző kapcsolódjon be). A szemkagylóba belenézve jobbra forgassa el a dioptriaeállító gyűrűt, amíg az LCD kijelző fókuszba nem kerül.

Ha túlságosan eltekeli a gyűrűt, fordítsa határozottan vissza, majd állítsa be újra.

Ha a dioptriát nem szabályozza be látásának megfelelően, képtelen lesz a céltárgyat helyesen fókuszba állítani.

3. Mérés


Mérés előtt győződjön meg az egység beállításáról.

1. Nyomja meg a Főkapcsoló/mérés gomb a bekapcsoláshoz.



Közvetlenül a bekapcsolás után.
(initializálás)

2. Állítsa a keresőt a céltárgyra.



Készenléti állapot.



Céltárgy becélzása.

3. Kb. 8 másodperces folyamatos mérés indításához egyszer nyomja le a Főkapcsoló/mérés gomb. (Egyedi mérés ezzel a lézeres távmérővel nem végezhető.)



Mérés.

4. Kb. 8 másodpercen át a belső kijelzőn a "távolság" és a "hibás mérés" kijelzések váltakoznak. (A lézersugárzás jelzés villog.)



Megjelenik a mért alak. (1. céltárgy)



Megjelenik a mért alak. (2. céltárgy)



Hibás a mérés vagy nem lehet távolságot mérimi.

5. Mérés után kb. 8 másodpercre megjelennek a mért eredmények, aztán a gép kikapcsol. Ha megnyomja a Főkapcsoló/mérés gomb a bekapcsolt állapotban (míg a belső kijelző aktív), egy új kb. 8 másodperces mérés indul el.

JP
DE
IT
SE
NL
RU
PL
FI
NO
DK
CZ
RO
HU

Céltárgy elsőbbsége üzemmód

Jp E lézeres távolságmérő az Első céltárgy elsőbbsége rendszerrel működik.
De Átlapolódó tárgyak mérésekor ez a berendezés a legközelebb lévő tárgy távolságát mutatja.

It

Se

Nl

Ru

Pi

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Egyebek

A berendezés eleget tesz az FCC szabályok 15. részében foglaltaknak. Az üzemeltetés a következő két feltétellel lehetséges:

- (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) Ennek a készüléknek bírnia kell minden kapott interferenciát, beleértve azokat is, melyek váratlan működést eredményezhetnek.

Az EU EMC rendelete és az FCC szabályzat 15. részének értelmében a tesztelés során úgy találtuk, hogy ez a berendezés megfelel egy B osztályú digitális készülék határértékeinek. Ezek a határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros interferenciák ellen, mikor a készüléket lakóövezetben használja. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ, és képes kisugározni. Ha nem az előírásoknak megfelelően szereli össze és használja, az súlyos interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Ennek ellenére nincs garancia arra, hogy egy bizonyos esetben nem fordul elő interferencia. Ha ez a készülék olyan káros zavart okoz a rádiós vagy televíziós vételben, amely megszüntethető a berendezés ki- és bekapcsolásával, akkor a következő intézkedésekkel próbálja meg megszüntetni a zavart:

- Állítsa be újra, vagy helyezze át a vevőantennát.
- A készülék és a vevő között tartson nagyobb távolságot.
- Kérje az eladó, vagy egy tapasztalt rádió/TV-műszerész segítségét.

Ez a B osztályú digitális készülék az interferenciát okozó készülékekre vonatkozó összes kanadai előírásnak megfelel.

Távolságkijelzés mértékegysége

A mérési eredmények yardban és méterben jeleníthetők meg (a gyári beállítás a yard).



1. Kapcsolja be a gépet (ellenőrizze, hogy a belső kijelző bekapcsolt-e).
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE gombot több mint két másodpercig. Amikor a kijelző bekapcsolt, engedje el a gombot.
3. A mértékegység beállítása után a gép átalakítja az eredményeket és a kiválasztott módon jeleníti meg.

Ez a Nikon lézeres termék egy alapfunkciókkal rendelkező távolságmérő. Az eredményei nem használhatók hivatalos bizonítékként.

Specifikációk

Mérőrendszer	
Mérési távolság	5-500 méter/6-550 yard
Távolság kijelzése (növekedés)	Minden 1 méter/yard
Optikai rendszer	
Nagyítás (x)	6
Az objektívlencse tényleges átmérője (mm)	20
Valós látószög (°)	6,0
Betekintési távolság (mm)	16,7
Betekintő lencse (mm)	3,3
Dioptria beállítása	$\pm 4\text{m}^{-1}$
Egyebek	
Üzemi hőmérséklet (°C)	-10 — +50
Áramforrás	1 db CR2 lítium elem (3 V DC)
Méretek (H x M x Sz) (mm)	91 x 73 x 37
Tömeg (g)	Körülbelül 125 (elem nélkül)
Szerkezet	4. osztályú (IPX4) JIS/IEC védelemmel egyenértékű (saját tesztkörülményeink között)*
Biztonság	1M osztályú lézer termék (EN/IEC60825-1:2007) I. osztályú lézer termék (FDA/21 CFR, 1040.10:1985 rész)
EMC	FCC 15. Rész B szakasz B osztály, EU:EMC irányelv, AS/NZS, VCCI B osztály
Környezet	RoHS, WEEE

[Jp] [De] [It] [Se] [Ni] [Ru] [Pl] [Fi] [No] [Dk] [Cz] [Ro] [Hu]

Jp
De
It
Se
Ni
Ru
Pl
Fi
No
Dk
Cz
Ro
Hu

Lézer	
Osztály	EN/IEC 1M osztály
Hullámhossz (nm)	905
Impulzushossz (ns)	20
Kimenet (W)	10
Sugárdivergencia (mrad)	Függőleges: 3,8, Vízszintes: 0,17
Üzemi páratartalom (% relatív páratartalom)	80 vagy kevesebb (harmat lecsapódása nélkül)

*** Vízállósági teljesítmény**

Ez a Nikon lézeres távolságmérő készülék megfelel a JIS/IEC 4. védelmi osztály követelményeinek (IPX4) (a mi vizsgálati feltételeink között). Besorolás nem garantálja, hogy az egység semmilyen körülmények között sem sérül vagy hibásodik meg. Használat közben tartsa be a következőket:

- Az egység nem egy szigetelt szerkezet, ezért ne tartsa folyóvíz alá, ill. ne működtesse folyóvízben.
- Ha bármennyi nedvességet talál az egység mozgó alkatrészein, ne használja tovább és törölje le.

Ha Nikon lézeres távolságmérőjét javítani kell, lépjön kapcsolatba a helyi szaküzlettel, aki segít abban, hogy hová kell küldeni a gépet. Ez előtt azonban érdemes áttanulmányoznia az alábbi hibaelhárító táblázatot.

Hibajelenség	Megoldási javaslatok
Az egység nem kapcsol be — az LCD kijelző nem világít	<ul style="list-style-type: none">Nyomja meg a főkapcsoló/mérés gombot.Ellenőrizze az elem behelyezését.Szükség esetén cserélje le az elemet.
A céltárgy kívül esik a hatósugáron	<ul style="list-style-type: none">Semmi - pl. az Ön keze vagy ujja - ne takarja el a lézerkibocsátó nyílást és a lézerérzékelőt.Győződjön meg arról, hogy a lézerkibocsátó nyílás és a lézerérzékelő tiszta. Szükség esetén tisztítsa meg őket.Nézze meg, hogy a céltárgy alakja és állapota alkalmas-e a lézersugár visszaverésére.Cserélje le az elemet.
[---] ("Nem lehet mérni") jelenik meg	<ul style="list-style-type: none">Mérés közben biztosan tartsa az egységet.Nézze meg, hogy a céltárgy a mérési hatókörön belül van-e.
Közelebbi tárgyat nem tud mérni	<ul style="list-style-type: none">Győződjön meg arról, hogy semmi - még egy faleív vagy fűszál - sincs a céltárgy és a Nikon lézeres távolságmérő között.
Bizonyos távolságon kívül eső céltárgyak nem mérhetők	<ul style="list-style-type: none">Győződjön meg arról, hogy semmi - még egy faleív vagy fűszál - sincs a céltárgy és a Nikon lézeres távolságmérő között.

Jp
De
It

Se
Ni

Ru
Pl

Fi

No

Dk

Cz

Ro

Hu

Hibajelenség	Megoldási javaslatok
A mérési eredmény ingadozik	<ul style="list-style-type: none">• Cserélje le az elemet.• Nézze meg, hogy a céltárgy alakja és állapota alkalmas-e a lézersugár visszaverésére.• Mérés közben biztosan tartsa az egységet.• Győződjön meg arról, hogy semmi - még egy falevél vagy fűszál - sincs a céltárgy és a Nikon lézeres távolságmérő között.
Helytelen eredmény jelenik meg	<ul style="list-style-type: none">• Cserélje le az elemet.• Nézze meg, hogy a céltárgy alakja és állapota alkalmas-e a lézersugár visszaverésére.• Győződjön meg arról, hogy semmi - még egy falevél vagy fűszál - sincs a céltárgy és a Nikon lézeres távolságmérő között.

Ha a probléma a hibaelhárító táblázat tanulmányozása után is fennáll, lépjön kapcsolatba a helyi szaküzlettel, hogy ellenőriztesse/megjavíttassa a Nikon lézeres távolságmérőt. Soha ne engedje másnak ellenőrizni/javítani a Nikon lézeres távolságmérőt, csak a gyártó hivatalos képviselőjének. Sérülést vagy kárt okozhat a termékben, ha ezt az utasítást nem tartja be.

NIKON VISION CO., LTD.

3-25, Futaba 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 142-0043, Japan

Printed in China (269K)1DE/1406